

GoXtreme® Stage 2.5K

ULTRA HD CAM

Warning

1. Always take the appropriate steps to protect your camera from falls, shock or impact.

2. Ensure a suitable distance is kept from any objects with strong magnetic interference such as electrical machinery in order to avoid strong radio waves that may be damaging to the product and affect the sound or image quality.

3. Never expose the product directly to high temperatures and prolonged strong sunlight.

4. We recommend using high quality, class10 or above Micro SD Card for the best results.

5. To avoid potential data error, avoid placing your Micro SD card near strong magnetic objects.

6. In the unlikely event of overheating, unwanted smoke or unpleasant smell from the device, unplug it immediately from the power outlet to prevent hazardous fire.

7. Keep the device out of reach of children while charging.

8. The device should be stored in a dry and dust free location at normal room temperature and out of direct sunlight.

9. The product should only be charged via laptop or computer USB port.

10. Recording times are depending on resolution.

11. Battery life time - depending on settings and outdoor temperature - up to 90 min. under optimal conditions.

12. After reaching a max. video recording time of 29 minutes the camera will automatically stop. It can only be restarted manually.

GoXtreme Stage 2.5k


Every performance is a unique experience made to be captured and shared with bandmates, friends, family…the world..!

The GoXtreme ‘Stage’ is a compact, portable video and still image camera with class leading features including video recording in stunning 2.5k ultra high definition at up to 30 frames per second or Full HD (up to 60fps) and still image resolution up to 16MP.
The 170º ultra wide viewing angle ensures your complete stage is captured while the built-in dual microphones record your performance in full stereo, just like you hear it.
The built in LCD screen and various accessories included right out of the box allow you to set up the perfect view, giving you unlimited mounting options to capture your best performances from every angle while the built-in WiFi gives you the freedom of complete remote control of your camera.
Once your performance is captured simply use the camera’s WiFi function to download your videos to your smartphone or tablet and instantly share your talent.

Features

- Built-in full colour 2.0”/5cm display
- Dual built-in microphones for stereo recording
- Support of external microphones when used with 2.5mm to 3.5mm mic-in adaptor
- Ambarella A7LS75 chipset
- Video recording formats: 2.5K, 1080P, 720P, WVGA
- 170º ultra wide-angle lens
- Up to 16MP photo resolution
- Built-in WiFi to download, view and share recorded images and photos and control camera remotely
- HDMI output
- Supports Micro SD (not included) up to 64GB maximum (class10 minimum recommended)

Camera


OK/WiFi
Power/Mode
WiFi Indicator
Operating Indicator
Microphones
Micro USB Slot
Micro SD Card Slot
HDMI
External Mic
Speaker
Lens
OK/WiFi
Charging Indicator
Operating Indicator
Up
Down
Screen


Battery
Additional recording status indicator
Battery cover
Battery Cover Lock
¼ nut

Operation

1. Insert a Micro SD Card - up to 64GB maximum (class10 minimum)

If your memory card is new or has been used previously it may need to be formatted before use.
This operation can be performed in the settings menu of the camera or on your computer.

2. Installing and removing battery

• The battery door is locked when the lock catch is in the ”LOCK” position.
To open the battery compartment, push the lock catch to ⬇, and then to ▶
• Please ensure the battery in correctly installed into the battery compartment as indicated by +/- symbols and any indicators marked on the battery.
• Battery power indicator:
Full power mode 
Low power mode 
• Removing the battery: Open the battery cap and take battery out.
Note: Please push the lock catch to the position of ”LOCK” to ensure the battery is secure before using the device

3. Battery Charging

• It is recommend that the camera is charged using the USB connection on your
laptop or desktop computer.
• The camera can record video while charging.
• The camera will also charge when powered off.

4. Turning your camera on and off

Press and hold the power button for 3-5 seconds to switch the camera on/off.

5. Mode Switching

Switch between video recording, photo shooting, playback, menu by pressing “Power /Mode” button.

6. WiFi

To use the WiFi function for remote control of your camera or to download and view recorded video and images, please install the **“GoAction”** app to your smart phone or tablet PC.
This app is available in the iOS App Store and Google Play store.

Connection steps:

• After switching the camera on, press the WiFi button for 2 seconds to enable the WiFi function.
(The WiFi icon will be displayed on the top right of the screen.)
After turning on the WiFi function, the camera will reset.
When the WiFi activation is complete (5 secs approx.) the WiFi icon will display as a green colour icon to confirm that the camera is now ready to be paired with your smart device.

• Open the WiFi settings screen on your smart device to search for the camera
Select “GoXtreme Stage” from the available wireless networks and enter the password “1234567890”

• Once your smart device has confirmed the connection open the **“GoAction”** app where a live view from your camera will be displayed.

7. Video Recording

Quick press the ‘Power/Mode’ button to select video recording mode.

Video recording mode is confirmed by a video recorder icon ( ) in the upper left corner of the screen.
Press OK to start recording – recording is confirmed by a flashing ‘ ’ icon.
Press “OK” again if you to stop the video recording.

8. Photo Shooting

Quick press the “Power/Mode” to select “Photo shooting mode”,

Photo mode is confirmed by a camera icon ( ) in the upper left corner of display screen.
Press “OK” to take photos.

9. Burst Mode

Using the ‘Power/Mode’ button, select “Photo shooting mode” until the burst photo mode indicator ()
is displayed in the upper left corner of the display.
Press “OK” to take photos.

10. File Storage & Playback

Using the ‘Power/Mode’ botton select “Playback Mode” –
For video playback a  icon is displayed in the top left corner of the display.
For video preview mode a  is shown on the top left corner of the display.
Select files to view or play using the UP and DOWN arrows,
then play and stop video or view your photos by pressing the ‘OK’ button.
You can also view and play your files when connected to your camera via the mobile app.

NOTE:
The original specification may vary from time to time without prior notification due
to product upgrading and updating.


Please use Micro SD cards up to 64GB, minimum Class10 (not included).
Recording times are dependent on resolution settings.
Battery life time - depending on settings and outdoor temperature - up to 90 min. under optimal conditions.

Audio	Built in Stereo Mic
	PCM 48KHZ 16bit
Video Resolution	2.5K (2304x1296) 30fps (16:9)
	2.5K (2560x1080) 30fps (21:9)
	1080p (1920x1080) 60/30fps (16:9)
	720p (1280x720) 120/60fps (16:9)
	480p (848x480) 240/120fps (16:9)
Video Quality	Super Fine, Fine, Normal
Time Lapse	Off, 1 sec, 2 sec, 5 sec, 10 sec, 30 sec, 60 sec
Date Stamp	Off, Date, Time, Dt_Tm
Motion Detection	Off, Low, Medium, High
Mic Volume	Off, 50%, 60%, 70%, **80%**, 90%, 100%
Still Image Size	16M（4608x3456 4:3）
	14M（4254x3264 4:3）
	12M（4000x3000 4:3）
	8M（3264x2448 4:3）
	5M（2560x1920 4:3）
	4M（2688x1512 4:3）
	3M（2048x1536 4:3）
	2M （1920x1080 16:9）
Sensor	4MP High Light Sensor
Chipset	Ambarella A7
Photo Quality	Super Fine, Fine, Normal
Self Timer	Off, 3 sec, 5 sec, 10 sec, 30 sec, 60 sec
Continous Shot	Off, every 3 sec, every 5 sec, every 10 sec, every 30 sec, every 60
Burst Rate	sec Off, 3p/s, 5p/s, 10p/s, 20p/s
LCD Display	2.0” /5cm
Focusing	Fixed

Lens	f= 2.5mm, 170° wide angle
Exposure	Control: Programmed AE Compensation: ±2EV (0.33 EV steps) EV-2.0, EV-1.7, EV-1.3, EV -1.0, EV-0.7, EV-0.3, EV 0.0, EV +0.3, EV+0.7, EV+1.0, EV+1.3, EV+1.7, EV +2.0 ISO Auto, 100, 200, 400, 800, 1600
Operation Temperature	-10°C ～ 45°C
Storage Temperature	-20°C ～ 65°C
Relative humidity	90% max.
White Balance	Auto / Cloudy / Daylight / Incandescent
Screen Off	Off, 30 sec, 1 min, 3 min, 5 min
Auto Shutdown	Off, 3 min, 5 min, 10 min
Light Frequence	50HZ/60HZ
External memory	Micro SDHC Cards up to 64GB (Class10 minimum)
Battery	1050mAh (exchangable)
Dimensions	61x42x32.5mm
Weight	74g
System requirements	Minimum Pentium 4 3.2GHz processor Windows XP (Service Pack 2) or later Minimum 1GB System RAM Minimum 256MB RAM Video Card USB port 1024x768 pixels, 32-bit color display monitor

DECLARATION OF CONFORMITY

Easypix hereby declares that the product GoXtreme Stage is in conformity to all the essential requirements of Directive 1999/5/EC. The declaration of conformity can be downloaded here:
http://www.easypix.info/download/pdf/doc_goxtreme_stage.pdf
For technical help please visit our support area on www.easypix.eu.



Only EU

easypix®
LIFESTYLE ELECTRONICS

Hinweise

1. Führen Sie immer die empfohlenen Maßnahmen durch, um Ihre Kamera vor Stürzen, Stößen oder Schlägen zu schützen.
2. Halten Sie einen ausreichenden Abstand zu Gegenständen mit starken magnetischen Störungen wie z.B. Elektrogeräten, um zu vermeiden, dass starke Funkwellen das Produkt beschädigen und den Ton oder die Bildqualität beeinträchtigen.
3. Setzen Sie das Produkt niemals hohen Temperaturen oder dem direkten Sonnenlicht aus.
4. Für optimale Ergebnisse empfehlen wir die Verwendung von hochwertigen Micro SD Karten der Klasse10 oder höher.
5. Um potentielle Datenfehler zu vermeiden, legen Sie Micro SD Karten nicht in der Nähe von stark magnetischen Gegenständen ab.
6. Im unwahrscheinlichen Fall einer Überhitzung, bei Rauchbildung oder unangenehmem Geruch aus dem Gerät, trennen Sie es sofort vom Ladekabel, um ein Feuer zu vermeiden.
7. Halten Sie das Gerät während der Aufladung von Kindern fern.
8. Lagern Sie das Gerät kühl (bei Raumtemperatur) an einem trockenen und staubfreien Ort.
9. Das Produkt sollte nur über den USB Anschluss eines Laptops oder Computers aufgeladen werden.
10. Die Aufnahmezeit hängt von der Auflösung ab.
11. Akkulaufzeit - je nach Einstellungen und Außentemperatur - bis zu 90 Min. bei optimalen Bedingungen.
12. **Nach dem Erreichen einer max. Videoaufnahmezeit von 29 Minuten wird die Kamera automatisch stoppen. Sie muss manuell neu gestartet werden.**

GoXtreme Stage 2.5k


Die GoXtreme ‘Stage’ ist eine kompakte, tragbare Video- und Fotokamera mit branchenführenden Funktionen einschließlich Videoaufnahme mit aufregender 2.5k ultrahoher Auflösung mit bis zu 30 Bildern pro Sekunde oder Full HD (bis zu 60fps) und Fotoaufnahme bis zu 16MP.
Der 170° Ultraweitwinkel gewährleistet, dass Ihre komplette Bühne aufgenommen wird, und die integrierten Mikrofone zeichnen Ihren Auftritt in Stereo auf, genauso wie Sie ihn hören.
Der LCD-Bildschirm und verschiedene im Lieferumfang enthaltene Zubehörteile ermöglichen Ihnen die Einrichtung der perfekten Ansicht. Durch die nahezu unbegrenzten Befestigungsoptionen können Sie Ihre besten Auftritte aus jedem Winkel aufnehmen und das interne WLAN bietet Ihnen die Freiheit, die Kamera vollständig fernzusteuern.
Nach der Aufnahme Ihres Auftritts können Sie ganz einfach die WLAN Funktion verwenden, um Ihre Videos auf Ihr Smartphone oder Tablet herunterzuladen und Ihr Talent auf der Stelle zu teilen.

Funktionen

- Integriertes 2,0”/5cm Display
- Dual-Mikrofone für Stereoaufnahme
- Unterstützung von externen Mikrofonen bei Nutzung von 2,5mm auf 3,5mm Mikrofonadapter
- Ambarella A7LS75 Chipsatz
- Videoaufnahmeformate: 2.5K, 1080P, 720P, WVGA
- 170º Weitwinkelobjektiv
- Bis zu 16MP Fotoauflösung
- WLAN für Download, Anzeige und Teilen von aufgenommenen Videos und Fotos und Fernsteuerung der Kamera
- HDMI Ausgang
- Unterstützt Micro SD (nicht enthalten) bis zu 64GB (mindestens Class10 empfohlen)

Kamera


OK/WLAN
Mikrofone
Ein/Aus/Modus
Micro USB Einschub
WLAN Anzeige
Micro SD Karteneinschub
Betriebsanzeige
HDMI
Externes Mikrofon
Lautsprecher
Objektiv


OK/WLAN
Oben
Ladeanzeige
Unten
Betriebsanzeige
Display


Akku
Akkuabdeckung
Zusätzliche
Aufnahmestatusanzeige
Akkuabdeckungsverriegelung
¼ Gewinde

Bedienung

1. Einlegen eine Micro SD-Karte – bis zu 64GB (mindestens Class10)
Wenn Ihre Speicherkarte neu ist oder zuvor verwenden wurde, muss sie vor der Nutzung möglicherweise formatiert werden.
Dies kann im Einstellungsmenü der Kamera oder auf Ihrem Computer durchgeführt werden.

2. Einsetzen und Entfernen des Akkus
• Die Akkuabdeckung ist verriegelt, wenn sich die Verriegelung in der ”LOCK” Position befindet.
Um das Akkufach zu öffnen, schieben Sie die Verriegelung nach ⬇ und anschließend nach ▶
• Bitte stellen Sie sicher, dass der Akku richtig gemäß den +/- Symbolen und den Markierungen auf dem Akku in das Akkufach eingesetzt ist.
• Akkuanzeige:
Leistungsmodus
Energiesparmodus
• Herausnehmen des Akkus: Öffnen Sie die Akkuabdeckung und nehmen Sie den Akku heraus.
Hinweis: Bitte schieben Sie die Verriegelung in die Position ”LOCK”, um sicherzustellen, dass der Akku fest sitzt, bevor Sie das Gerät verwenden

3. Akku aufladen
• Es wird empfohlen, dass die Kamera über die USB-Verbindung mit Ihrem
Laptop oder Desktop Computer aufgeladen wird.
• Die Kamera kann Video während der Aufladung aufnehmen.
• Die Kamera wird auch aufgeladen, wenn sie ausgeschaltet ist.

4. Ein- und Ausschalten der Kamera
Halten Sie die Ein/Aus-Taste 3-5 Sekunden lang gerückt, um die Kamera ein-/auszuschalten.

5. Moduswechsler

Sie können zwischen Videoaufnahme, Fotoaufnahme, Wiedergabe und Menü wechseln, indem Sie auf die “Ein/Aus/Modus” Taste drücken.

6. WLAN

Um die WLAN Funktion zur Fernsteuerung der Kamera zu verwenden oder um aufgenommene Videos und Bilder herunterzuladen und anzuzeigen, installieren Sie bitte die **“GoAction”** App auf Ihrem Smartphone oder Tablet-PC.
Diese App ist im iOS App Store oder Google Play Store verfügbar.

Verbindungsschritte:

• Drücken Sie nach dem Einschalten der Kamera 2 Sekunden lang auf die WLAN Taste, um die WLAN Funktion zu aktivieren.
(Das WLAN Symbol wird oben rechts im Display angezeigt.)
Nach der Aktivierung der WLAN Funktion wird die Kamera neu gestartet.
Nach Abschluss der WLAN Aktivierung (ca. 5 Sek.), wird das WLAN Symbol als grünes Symbol angezeigt, um zu bestätigen, dass die Kamera jetzt mit Ihrem Gerät gekoppelt werden kann.
• Öffnen Sie das Fenster WLAN Einstellungen auf Ihrem Gerät, um nach der Kamera zu suchen
Wählen Sie “GoXtreme Stage” aus den verfügbaren WLAN Netzwerken aus und geben Sie das Kennwort “1234567890” ein
• Wenn Ihr Gerät die Verbindung bestätigt hat, öffnen Sie die **“GoAction”** App, in der ein Live-Bild Ihrer Kamera angezeigt wird.

7. Videoaufnahme

Drücken Sie schnell auf die ‘Ein/Aus/Modus’ Taste, um den Videoaufnahmemodus auszuwählen.
Der Videoaufnahmemodus wird durch ein Videorecorder Symbol ( ) oben links im Display angezeigt.
Drücken Sie auf OK, um die Aufnahme zu starten – die Aufnahme wird durch ein blinkendes ‘ ’ Symbol angezeigt.
Drücken Sie erneut auf “OK”, wenn Sie Videoaufnahme beenden möchten.

8. Fotoaufnahme

Drücken Sie schnell auf die “Ein/Aus/Modus” Taste, um den “Fotoaufnahmemodus” auszuwählen.

Der Fotomodus wird durch ein Kamerasymbol () oben links im Display angezeigt.

Drücken Sie auf “OK”, um Fotos aufzunehmen.

9. Serienmodus

Verwenden Sie die ‘Ein/Aus/Modus’ Taste, wählen Sie “Fotoaufnahmemodus”, bis die Serienfotomodus Anzeige () oben links im Display angezeigt wird.

Drücken Sie auf “OK”, um Fotos aufzunehmen.

10. Dateispeicherung & Wiedergabe

Verwenden Sie die ‘Ein/Aus/Modus’ Taste zu Auswahl von “Wiedergabemodus” –

Für die Videowiedergabe wird ein  Symbol oben links im Display angezeigt.

Für den Videovorschaumodus wird ein  Symbol oben links im Display angezeigt.

Wählen Sie Dateien, die angezeigt oder wiedergegeben werden sollen, mit den OBEN und UNTEN Pfeilen aus und geben Sie Ihr Video oder Ihre Fotos anschließend durch Drücken der ‘OK’ Taste wieder.

Sie können Ihre Dateien auch bei Verbindung der Kamera über die Mobil-App anzeigen und wiedergeben.

HINWEIS:

Die Originalspezifikation kann sich von Zeit zu Zeit aufgrund von Produktaktualisierungen ohne vorherige Ankündigung ändern.

Bitte verwenden Sie Micro SD-Karten bis zu 64GB, mindestens Class10 (nicht enthalten).

Die Aufnahmezeiten hängen von den Auflösungseinstellungen ab.


Akkulaufzeit – je nach Einstellungen und Außentemperatur – bis zu 90 Min. bei optimalen Bedingungen.

Audio	Stereo Mikro integriert
	PCM 48KHZ 16bit
Videoauflösung	2.5K (2304x1296) 30fps (16:9)
	2.5K (2560x1080) 30fps (21:9)
	1080p (1920x1080) 60/30fps (16:9)
	720p (1280x720) 120/60fps (16:9) 480p (848x480) 240/120fps (16:9)
Videoqualität	Super Fein, Fein, Normal
Zeitraffer	Aus, 1 Sek., 2 Sek., 5 Sek., 10 Sek., 30 Sek., 60
Datumanzeige	Sek. Aus, Datum, Uhrzeit, Datum+Uhrzeit
Bewegungserkennung	Aus, Niedrig, Medium, Hoch
Mikro-Lautstärke	Aus, 50%, 60%, 70%, **80%**, 90%, 100%
Bildauflösung	16M（4608x3456 4:3）
	14M（4254x3264 4:3）
	12M（4000x3000 4:3）
	8M（3264x2448 4:3）
	5M（2560x1920 4:3）
	4M（2688x1512 4:3）
	3M（2048x1536 4:3）
	2M （1920x1080 16:9）
Sensor	4MP Highlight-Sensor
Chipsatz	Ambarella A7
Bildqualität	Super Fein, Fein, Normal
Selbstauslöser	Aus, 3 Sek., 5 Sek., 10 Sek., 30 Sek., 60 Sek.
Automatischer Auslöser	Aus, alle 3 Sek., alle 5 Sek., alle 10 Sek., alle 30 Sek., alle 60 Sek.
Serienbilder	Aus, 3p/s, 5p/s, 10p/s, 20p/s
LCD Display	**5cm**/2.0”
Fokus	Fest

Linse	f= 2.5mm, 170° Weitwinkel
Belichtung	Control: Programmed AE Compensation: ±2EV (0.33 EV steps) EV-2.0, EV-1.7, EV-1.3, EV -1.0, EV-0.7, EV-0.3, EV 0.0, EV +0.3, EV+0.7, EV+1.0, EV+1.3, EV+1.7, EV+2.0 ISO Auto, 100, 200, 400, 800, 1600
Betriebstemperatur	-10°C ～ 45°C
Aufbewahrungstemperatur	-20°C ～ 65°C
Relative Luftfeuchtigkeit	Max. 90%
Weißabgleich	Auto / Bewölkt / Tageslicht / Kunstlicht
Display ausblenden	Aus, 30 Sek., 1 Min., 3 Min., 5 Min.
Auto-Ausschalten	Aus, 3 Min., 5 Min., 10 Min.
Lichtfrequenzen	50HZ/60HZ
Externer Speicher	Micro SDHC Karten bis 64GB (Class10 minimum)
Akku	1050mAh (austauschbar)
Maße	61x42x32.5mm
Gewicht	74g
Systemvoraussetzungen	Mindestens Pentium 4 3.2GHz Prozessor Windows XP (Service Pack 2) oder höher Minimum 1GB RAM Videokarte: Minimum 256MB RAM USB Port 1024x768 pix, 32-bit Color-Display

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Easypix erklärt hiermit, dass die GoXtreme Stage sämtlichen wesentlichen Anforderungen der Norm 1999/5/EG entspricht. Die Konformitätserklärung kann hier heruntergeladen werden:
http://www.easypix.info/download/pdf/doc_goxtreme_stage.pdf
Für technische Hilfe besuchen Sie bitte unseren Support Bereich unter www.easypix.eu.



Nur EU

easypix®
LIFESTYLE ELECTRONICS

Avertissement

1. Prenez toujours les mesures appropriées pour mettre votre caméra à l'abri des chutes, des chocs ou des impacts.
2. Gardez une distance minimale appropriée par rapport aux interférences magnétiques puissantes comme les appareils électriques afin d'éviter que les fortes ondes radioélectriques n'endommagent le produit et n'affectent la qualité du son ou des images.
3. Ne jamais exposer le produit directement à une température élevée et à un ensoleillement prolongé.
4. Nous vous recommandons d'utiliser une carte Micro SD de haute qualité, de classe 10 ou supérieure pour obtenir les meilleurs résultats.
5. Pour éviter des erreurs de données potentielles, évitez de laisser votre carte Micro SD à proximité de tout objet diffusant un champ magnétique puissant.
6. Dans le cas peu probable d'une surchauffe, d'un dégagement de fumée ou d'une odeur déplaisante provenant de l'appareil, débranchez-le immédiatement de la prise électrique pour éviter tout risque d'incendie.
7. Mettez l'appareil hors de portée des enfants pendant le chargement.
8. Rangez l'appareil dans un endroit frais, sec et à l'abri de la poussière.
9. Chargez l'appareil uniquement via le port USB d'un ordinateur portable ou d'un PC.
10. La durée des enregistrements dépend du choix de la résolution.
11. Durée de fonctionnement de la batterie – variable en fonction des paramètres et de la température extérieure – jusqu'à 90 minutes dans des conditions optimales.
12. **L'appareil s'arrête automatiquement au bout d'une durée maximale d'enregistrement vidéo de 29 minutes. Il doit être redémarré manuellement.**

GoXtreme Stage 2.5k

Chaque performance est une expérience unique faite pour être capturée et partagée avec vos collègues, vos amis, la famille…le monde… !


La GoXtreme ‘Stage’ est une caméra photo / vidéo compacte et portable dotée de caractéristiques de première qualité dont un enregistrement vidéo en ultra haute définition époustouflante de 2.5k avec des prises atteignant jusqu’à 30 images par seconde ou Full HD (jusqu’à 60 fps) et une résolution d’image jusqu’à 16 mégapixels. Son objectif très grand angle de 170° capture votre scène dans sa totalité tandis que les microphones stéréo intégrés enregistrent les sons tels que vous les entendez.
L’écran LCD intégré et les divers accessoires inclus dans la boîte vous permettent de filmer la scène parfaite, vous offrant des possibilités illimitées de fixation pour capturer vos meilleures prises de vue sous tous les angles tandis que le Wifi permet un parfait contrôle à distance de votre caméra.
Après avoir capturé votre scène, utilisez simplement la fonction Wifi de la caméra pour télécharger vos vidéos sur votre smartphone ou tablette et partager instantanément votre talent.


Caractéristiques

• Ecran couleur 2,0”/5 cm intégré
• Microphones intégrés pour enregistrement stéréo
• Compatible avec des microphones externes si utilisation avec adaptateur mic-in de 2.5 mm à 3.5 mm
• Puce Ambarella A7LS75
• Formats d’enregistrement vidéo : 2.5K, 1080P, 720P, WVGA
• Objectif très grand angle 170º
• Résolution photo jusqu’à 16 mégapixels
• Wifi intégré pour télécharger, visionner et partager vos vidéos et photos enregistrées et contrôler la caméra à distance
• Sortie HDMI
• Compatible avec les cartes Micro SD (non fournies) jusqu’à 60 Go maximum (classe10 minimum recommandé)

Caméra


OK/Wifi
Microphones
Bouton Alimentation/Mode
Prise micro USB
Voyant Wifi
Logement de carte Micro SD
Voyant de fonctionnement
HDMI
Micro externe
Haut-parleur
Objectif


OK/Wifi
Haut
Voyant de chargement
Bas
Voyant de fonctionnement
Ecran


Batterie
Couvercle du compartiment de la batterie
Verrou du compartiment de la batterie
Ecrou ¼
Voyant d'état d'enregistrement supplémentaire

Prise en charge

1. Insérez une carte Micro SD de capacité maximale 64 Go (minimum classe 10)

Si votre carte mémoire est neuve ou a déjà été utilisée, il peut être nécessaire de la formater avant de l'utiliser. Cette étape peut être effectuée dans le menu réglages de la caméra ou sur votre ordinateur.

2. Installer et retirer la batterie

• Le couvercle du compartiment de la batterie est verrouillé quand le loquet se trouve sur la position "LOCK".

Pour ouvrir le compartiment de la batterie, poussez le loquet vers ⬇, puis vers ▶.

• Vérifiez que la batterie a été correctement installée dans son logement en respectant les polarités +/- et tout autre indication se trouvant sur la batterie.

• Voyant de chargement de la batterie :

Batterie pleine 

Batterie faible 

• Pour retirer la batterie: Ouvrez le couvercle du compartiment de la batterie et retirez-la.

Remarque : Pressez le loquet sur la position "LOCK" pour vous assurer que la batterie est bien sécurisée avant d'utiliser l'appareil.

3. Chargement de la batterie

• Nous vous recommandons de charger la batterie en utilisant la connexion USB de votre ordinateur portable ou PC.

• La caméra peut enregistrer des vidéos pendant le chargement.

• La caméra peut être chargée lorsqu'elle est hors tension.

4. Mettre en marche et éteindre la caméra

Appuyez sur le bouton Alimentation en le maintenant enfoncé pendant 3 à 5 secondes pour allumer ou éteindre la caméra.

5. Changement de mode

Basculez entre le mode enregistrement vidéo, photo, lecture ou menu en appuyant sur le bouton “Alimentation/Mode”.

6. Wifi

Pour contrôler votre caméra à distance avec la fonction Wifi, ou pour télécharger et visionner des vidéos ou images enregistrées, veuillez installer l’application “**GoAction**” sur votre smartphone ou tablette PC.
Cette application est disponible dans iOS App Store et Google Play store.

Etapes de la connexion :

• Après avoir allumé la caméra, appuyez sur le bouton Wifi pendant 2 secondes pour activer la fonction Wifi. (L’icône de la fonction Wifi s’affiche dans le coin supérieur droit de l’écran).
La caméra redémarre lorsque la fonction Wifi est activée.
Une fois l’activation de la fonction Wifi terminée (environ 5 secondes), l’icône Wifi s’affiche en vert pour indiquer que la caméra est prête à être connectée avec votre smartphone.

• Ouvrez le paramétrage de la Wifi sur votre smartphone pour rechercher la caméra.
Sélectionnez “GoXtreme Stage” dans la liste des réseaux sans fil disponibles et saisissez le mot de passe “1234567890”.

• Une fois que votre appareil a confirmé la connexion, ouvrez l’application “**GoAction**” pour voir les images en direct qui s’affichent depuis votre caméra.

7. Enregistrement Vidéo

Appuyez rapidement sur le bouton ‘Alimentation/Mode’ pour sélectionner le mode enregistrement vidéo.
Le mode enregistrement vidéo est confirmé par une icône () qui apparaît dans le coin supérieur gauche de l’écran.
Appuyez sur OK pour démarrer l’enregistrement. Celui-ci est indiqué par un icône clignotant ‘’.
Appuyez à nouveau sur “OK” si vous souhaitez arrêter l’enregistrement vidéo.

8. Prise de vue d'image

Appuyez rapidement sur le bouton "Alimentation/Mode" pour sélectionner "Mode Photo".

Le mode Photo est indiqué par une icône ( ) dans le coin supérieur gauche de l'écran.
Appuyez sur "OK" pour prendre des photos.

9. Mode Rafale

Utilisez le bouton "Alimentation/Mode" pour aller dans "Mode Prise de vue" jusqu'à ce que le voyant du mode rafale ( ) s'affiche dans le coin supérieur gauche de l'écran.
Appuyez sur "OK" pour prendre des photos.

10. Stockage et Lecture des fichiers

Utilisez le bouton "Alimentation/Mode" pour sélectionner "Mode Lecture".

Pour lire une vidéo, cliquez sur l'icône qui s'affiche dans le coin supérieur gauche de l'écran.

Pour un aperçu vidéo, appuyez sur l'icône affichée dans le coin supérieur gauche de l'écran.

Sélectionnez des fichiers à visionner ou à lire en utilisant les flèches de direction HAUT et BAS, puis appuyez sur le bouton 'OK' pour lire ou arrêter la vidéo ou pour voir vos photos.

Vous pouvez également voir et lire vos fichiers lorsque votre caméra est connectée via l'application mobile.

REMARQUE :

Les spécifications du produit sont susceptibles d'être modifiées sans avis préalable en raison des mises à jour et des mises à niveau du produit.

Utilisez uniquement des cartes Micro SD d'une capacité maximale de 64 Go et de classe 10 minimum (non fournie)

La durée des enregistrements dépend des paramètres de résolution.

La durée de la batterie dépend des réglages et de la température extérieure (jusqu'à 90 minutes dans des conditions optimales).


Audio	Integrer Stereo Mic
	PCM 48KHZ 16bit
Résolution de la vidéo	2.5K (2304x1296) 30fps (16:9)
	2.5K (2560x1080) 30fps (21:9)
	1080p (1920x1080) 60/30fps (16:9)
	720p (1280x720) 120/60fps (16:9)
	480p (848x480) 240/120fps (16:9)
Qualité de la video	Super Fine, Fine, Normal
Lapse	Arret, 1 sec, 2 sec, 5 sec, 10 sec, 30 sec, 60 sec
Datation	Arret, Date, Time, Dt_Tm
Détection mouvement	Arret, Low, Medium, High
Mic Volume	Arret, 50%, 60%, 70%, **80%**, 90%, 100%
Résolution Photo	16M（4608x3456 4:3）
	14M（4254x3264 4:3）
	12M（4000x3000 4:3）
	8M（3264x2448 4:3）
	5M（2560x1920 4:3）
	4M（2688x1512 4:3）
	3M（2048x1536 4:3）
	2M （1920x1080 16:9）
Capteur	4MP High Light
Chipset	Ambarella A7
Qualité de Photo	Super Fine, Fine, Normal
Déclencheur automatique	Arret, 3 sec, 5 sec, 10 sec, 30 sec, 60 sec
Auto-Shoot	Arret, toutes les 3 sec, toutes les 5 sec, toutes les 10 sec, toutes les 30 sec, toutes les 60 sec
Serie	Arret, 3p/s, 5p/s, 10p/s, 20p/s
Ecran (LCD)	2.0” /5cm
Distance focale	Fixe

Objectif	f= 2.5mm, Objectif grand-angle 170°
Exposition	Control: Programmed AE Compensation: ±2EV (0.33 EV steps) EV-2.0, EV-1.7, EV-1.3, EV -1.0, EV-0.7, EV-0.3, EV 0.0, EV +0.3, EV+0.7, EV+1.0, EV+1.3, EV+1.7, EV+2.0 ISO Auto, 100, 200, 400, 800, 1600
Température de régime	-10°C ～ 45°C
Température de stockage	-20°C ～ 65°C
Humidité de l'air	90% max.
Balance blancs	Auto / Cloudy / Daylight / Incandescent
Économiseur d'écran	Arret, 30Sec, 1Min, 3Min, 5Min
Arret Auto	Arret, 3Min, 5Min, 10Min
Fréquence de la source optique	50HZ/60HZ
Stockage	Micro SD jusqu’à 64 Go, classe 10 ou supérieure
Batterie	1,050 mAh
Dimensions	61x42x32.5mm
Poids	74g
Système d’exploitation	Minimum Pentium 4 3.2GHz Windows XP (Service pack 2) ou ultérieure Minimum 1GB System RAM Minimum 256MB RAM Video Card USB port 1024x768 pixels, 32-bit Color Display

DECLARATION DE CONFORMITE

Par la présente, Easypix déclare que le produit GoXtreme Stage est conforme à toutes les exigences essentielles de la Directive 1999/5/CE. La déclaration de conformité peut être téléchargée ici : http://www.easypix.info/download/pdf/doc_goxtreme_stage.pdf

Pour obtenir une assistance technique, veuillez visiter notre page assistance sur www.easypix.eu.



Only EU

easypix®

LIFESTYLE ELECTRONICS

Avvertenze

1. Prendere sempre le misure appropriate per proteggere la telecamera da cadute, urti o impatti.
2. Assicurarsi di mantenere una distanza adeguata da qualsiasi oggetto con forte interferenza magnetica, ad es. un apparecchio elettrico, per evitare forti onde radio che possano essere dannose per il prodotto e influenzare il suono o la qualità dell'immagine.
3. Evitare l'esposizione diretta del prodotto ad alte temperature o a luce solare.
4. Si consiglia di utilizzare schede Micro SD di alta qualità, di classe 10 o superiore, per ottenere i migliori risultati.
5. Per evitare potenziali errori di dati, non posizionare una scheda Micro SD in prossimità di oggetti magnetici forti.
6. Nel caso improbabile di surriscaldamento, fumo o odore sgradevole emessi dal dispositivo, scollegarlo immediatamente dalla presa di corrente per evitare incendi.
7. Tenere il dispositivo fuori dalla portata dei bambini durante la carica.
8. Conservare il dispositivo in luogo fresco e asciutto senza polvere.
9. Il prodotto va caricato solo tramite laptop o porta USB del computer.
10. I tempi di registrazione variano a seconda della risoluzione.
11. Durata della batteria - a seconda delle impostazioni e della temperatura esterna - fino a 90 min. in condizioni ottimali.
12. **Dopo aver raggiunto un tempo massimo di video registrazione di 29 minuti, la telecamera si arresta automaticamente e può essere riavviata solo manualmente.**

GoXtreme Stage 2.5k

Ogni avventura è un'esperienza unica fatta per essere registrata e condivisa con compagni, amici, familiari e... tutto il mondo!


GoXtreme 'Stage' è una foto/videocamera compatta, portatile con caratteristiche di prim'ordine, tra cui la registrazione video in altissima definizione 2.5k fino a 30 fotogrammi al secondo o Full HD (fino a 60fps) e una risoluzione dei fermi immagine fino a 16MP.
L'angolo di visione ultra ampio a 170° garantisce la registrazione completa della scena mentre i due microfoni incorporati registrano i suoni in full stereo, proprio come li sentite.
Lo schermo LCD e i vari accessori inclusi nella confezione permettono di impostare una visuale perfetta, che vi offre opzioni di montaggio illimitate per catturare le migliori scene da ogni angolazione, mentre il WiFi incorporato dà la completa libertà di controllo a distanza della fotocamera.
Una volta che la scena è stata registrata, sarà sufficiente utilizzare la funzione Wi-Fi della fotocamera per scaricare i video nello smartphone o nel tablet e condividere istantaneamente i vostri lavori.

Caratteristiche

- Schermo incorporato a colori da 2,0"/ 5cm
- Doppio microfono incorporato per la registrazione stereo
- Supporto di microfoni esterni quando si utilizza l'adattatore mic-in da 2.5mm a 3.5mm
- Chipset Ambarella A7LS75
- Formati di registrazione video: 2.5K, 1080P, 720P, WVGA
- Obiettivo ultra grandangolare 170º
- Risoluzione fotografica fino a 16MP
- WiFi incorporato per scaricare, visualizzare e condividere immagini e foto registrate, e controllare la fotocamera a distanza
- Uscita HDMI
- Supporta Micro SD (non inclusa) fino a 64GB massimo (consigliato minimo classe 10)

Fotocamera


OK/WiFi
Microfoni
Interruttore/Modalità
Slot per Micro USB
Indicatore WiFi
Slot per scheda Micro SD
Indicatore funzionamento
HDMI
Microfono esterno
Altoparlante
Obiettivo


OK/WiFi
Su
Indicatore di carica
Giù
Indicatore funzionamento
Schermo


Batteria
Coperchio batteria
Fermo coperchio batteria
Filettatura da 1/4”
Indicatore aggiuntivo di
stato della registrazione

Funzionamento

1. Inserire una scheda Micro SD - fino a 64GB massimo (minimo classe 10)

Se la scheda di memoria è nuova o è stata utilizzata in precedenza potrebbe essere necessario riformattarla prima dell'uso.

Questa operazione può essere eseguita nel menù delle impostazioni della fotocamera o sul computer.

2. Installazione e rimozione della batteria

• Lo sportello della batteria è bloccato quando il fermo si trova nella posizione "LOCK".
Per aprire il vano batteria, spingere il fermo di blocco su ⬇, e poi su ▶
• Accertarsi che la batteria sia correttamente installata nel vano batterie come indicato dai simboli +/- e dagli indicatori contrassegnati sulla batteria.
• Indicatore di carica della batteria:
Stato di carica completa 
Stato di carica esaurita 
• Rimozione della batteria: aprire il coperchio della batteria ed estrarla.
Nota: spingere il fermo della serratura nella posizione "LOCK" per garantire che essa sia ben salda prima di utilizzare il dispositivo

3. Ricarica della batteria

• Si consiglia di caricare la fotocamera utilizzando la connessione USB del computer portatile o desktop.
• La fotocamera può registrare video durante la carica.
• La fotocamera si può anche caricare da spenta.

4. Accensione e spegnimento della fotocamera

Premere e tenere premuto il pulsante di accensione per 3-5 secondi per accendere o spegnere la fotocamera.

5. Cambio delle modalità

Passare da registrazione video ad acquisizione foto, riproduzione e menù premendo il tasto "Interruttore / Modalità".

6. WiFi

Per utilizzare la funzione Wi-Fi per il controllo remoto della fotocamera o per scaricare e visualizzare video e immagini registrate, si prega di installare l'applicazione "**GoAction**" sul vostro smartphone o tablet.
Questa applicazione è disponibile in App Store iOS e Google Play.

Fasi della connessione:

• Dopo l'accensione della fotocamera, premere il pulsante Wi-Fi per 2 secondi per attivare la funzione WiFi. (L'icona Wi-Fi verrà visualizzata in alto a destra dello schermo.)
Dopo aver acceso la funzione Wi-Fi, la fotocamera si resetta.
Quando l'attivazione del Wi-Fi è completa (5 secondi circa) il simbolo del Wi-Fi verrà visualizzato come icona di colore verde per confermare che la fotocamera è pronta per essere abbinata al dispositivo intelligente.
• Aprire la schermata delle impostazioni Wi-Fi sul dispositivo intelligente per la ricerca della fotocamera. Selezionare "GoXtreme Stage" dalle reti wireless disponibili e inserire la password "1234567890"
• Una volta che il dispositivo intelligente ha confermato la connessione, aprire l'app "**GoAction**", dove verrà visualizzata una schermata dal vivo dalla fotocamera.

7. Registrazione video

Premere brevemente il tasto 'Interruttore / Modalità' per selezionare la modalità di registrazione video. Essa è confermata da un'icona videoregistratore ( ) nell'angolo in alto a sinistra dello schermo.
Premere OK per avviare la registrazione, che sarà confermata da un'icona lampeggiante '. Premere il tasto "OK" di nuovo per interrompere la registrazione video.

8. Scatto fotografico

Premere brevemente il tasto 'Interruttore / Modalità' per selezionare la "Modalità di scatto fotografico",

Esso è confermata da un'icona della fotocamera () nell’angolo in alto a sinistra dello schermo.
Premere “OK” per scattare le foto.

9. Modalità Scatto in sequenza

Usando il tasto 'Interruttore / Modalità', selezionare “Modalità di scatto fotografico” fin quando non compare l’indicatore di scatto in sequenza () nell’angolo in alto a sinistra dello schermo
Premere “OK” per scattare le foto.

10. Salvataggio e riproduzione dei file

Usando il tasto 'Interruttore / Modalità', selezionare “Modalità riproduzione” –
Per la riproduzione video, compare un’icona  nell’angolo in alto a sinistra dello schermo.
Per la modalità di anteprima video, compare  nell’angolo in alto a sinistra dello schermo.
Selezionare i file da visualizzare o riprodurre utilizzando le frecce SU e GIÙ, quindi riprodurre e interrompere il video o visualizzare le foto premendo il pulsante 'OK'.
È inoltre possibile visualizzare e riprodurre i file quando si è collegati alla fotocamera tramite l'applicazione per smartphone.

NOTA:
La specifica originale può variare di volta in volta senza preavviso a causa di miglioramenti o aggiornamenti del prodotto.


Utilizzare schede microSD fino a 64 GB, minimo classe 10 (non inclusa).
I tempi di registrazione dipendono dalle impostazioni di risoluzione.
Durata della batteria - a seconda delle impostazioni e della temperatura esterna - fino a 90 min. in condizioni ottimali.

Audion	Stereo Mic integrare
	PCM 48KHZ 16bit
Risoluzione video	2.5K (2304x1296) 30fps (16:9)
	2.5K (2560x1080) 30fps (21:9)
	1080p (1920x1080) 60/30fps (16:9)
	720p (1280x720) 120/60fps (16:9)
	480p (848x480) 240/120fps (16:9)
Qualità Video	Super Fine, Fine, Normal
Lasso	Off, 1 sec, 2 sec, 5 sec, 10 sec, 30 sec, 60 sec
Datario	Off, Data, Ora, Dt_Ora
Rilevamento del movimento	Off, Low, Medium, High
Mic Volume	Off, 50%, 60%, 70%, **80%**, 90%, 100%
Risoluzione foto	16M（4608x3456 4:3）
	14M（4254x3264 4:3）
	12M（4000x3000 4:3）
	8M（3264x2448 4:3）
	5M（2560x1920 4:3）
	4M（2688x1512 4:3）
	3M（2048x1536 4:3）
	2M （1920x1080 16:9）
Sensore	4MP High Light Sensor
Chipset	Ambarella A7
Qualità Foto	Super Fine, Fine, Normal
Timer automatico	Off, 3 sec, 5 sec, 10 sec, 30 sec, 60 sec
Autoscatto	Off, ogni 3 sec, ogni 5 sec, ogni 10 sec, ogni 30 sec, ogni 60 sec
Scatto continuo	Off, 3p/s, 5p/s, 10p/s, 20p/s
Schermo (LCD)	2.0” /5cm
Fuoco	Fisso

Obiettivo	f= 2.5mm, Obiettivo grandangolare 170°
Esposizione	Control: Programmed AE Compensation: ±2EV (0.33 EV steps) EV-2.0, EV-1.7, EV-1.3, EV -1.0, EV-0.7, EV-0.3, EV 0.0, EV +0.3, EV+0.7, EV+1.0, EV+1.3, EV+1.7, EV+2.0 ISO Auto, 100, 200, 400, 800, 1600
Temperatura operativa	-10°C ～ 45°C
Temperatura di stoccaggio	-20°C ～ 65°C
Umidità atmosferica relativo	90% max.
Bilanciamento del bianco	Auto / Cloudy / Daylight / Incandescent
Screensaver	Off, 30Sec, 1Min, 3Min, 5Min
Spegnimento automatico	Off, 3Min, 5Min, 10Min
Frequenza della sorgente ottica	50HZ/60HZ
Salvataggio	Micro SD fino a 64GB classe 10 o superiore
Batteria	1.050mAh
Dimensioni	61x42x32.5mm
Peso	74g
Sistema operativo	Minimum Pentium 4 3.2GHz Windows XP (Service pack 2) o successive Minimum 1GB System RAM Minimum 256MB RAM Video Card USB port 1024x768 pixels, 32-bit color display

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’

Easypix dichiara con la presente che il prodotto GoXtreme Stage è conforme a tutti i requisiti essenziali della Direttiva 1999/5/EC. La dichiarazione di conformità si può scaricare da:
http://www.easypix.info/download/pdf/doc_goxtreme_stage.pdf
Per il supporto tecnico visitare la nostra area di assistenza presso www.easypix.eu.



Only EU

LIFESTYLE ELECTRONICS

Advertencia

1. Tome siempre las medidas adecuadas para proteger su cámara de caídas, golpes o impactos.
2. Asegúrese de que se mantiene una distancia adecuada de cualquier objeto con una fuerte interferencia magnética así como maquinaria eléctrica con el fin de evitar fuertes ondas de radio que pueden ser perjudiciales para el producto y afectar al sonido o a la calidad de la imagen.
3. Nunca exponga el producto directamente a altas temperaturas o a luz solar intensa de forma prolongada.
4. Recomendamos usar una tarjeta Micro SD de alta calidad, clase 10 o superior para mejores resultados.
5. Para evitar posibles errores en los datos, evite colocar su tarjeta Micro SD cerca de objetos magnéticos fuertes.
6. En el improbable caso de sobrecalentamiento, humo no deseado u olor desagradable del dispositivo, desenchúfelo inmediatamente de la toma de corriente para evitar incendios peligrosos.
7. Mantenga el dispositivo fuera del alcance de los niños mientras se está cargando.
8. Guarde el dispositivo en un lugar fresco, seco y sin polvo.
9. El producto sólo debería cargarse a través de un puerto USB del portátil o del ordenador.
10. Los tiempos de grabación dependen de la resolución.
11. Tiempo de duración de la batería - dependiendo de la configuración y la temperatura exterior - hasta 90 min. en condiciones óptimas.
12. **Después de alcanzar un tiempo de grabación de vídeo máximo de 29 minutos, la cámara se detendrá automáticamente. Sólo puede reiniciarse manualmente.**

GoXtreme Stage 2.5k

Cada actuación es una experiencia única, hecha para capturarla y compartirla con compañeros, amigos, familia... ¡Con todo el mundo!

La 'Stage' es una cámara de foto y de vídeo compacta con óptimas características, como la grabación de vídeo con una sorprendente definición ultra-alta de 2.5k hasta 30 cuadros por segundo, o Full HD hasta 60 cuadros por segundo y una resolución de fotos hasta 16 MP.
El objetivo ultra gran angular de 170º le permite capturar el escenario entero, mientras que los micrófonos duales incorporados graban la actuación totalmente en estéreo, tal cual como usted la está escuchando.
La pantalla LCD incorporada y los múltiples accesorios incluidos le permiten obtener resultados óptimos de foto y vídeo. Así, le dan opciones infinitas para capturar los mejores momentos desde todos los ángulos. El wifi incorporado le da toda la libertad de controlar la cámara a distancia.
Una vez que haya capturado la actuación, solo tendrá que emplear la función wifi para descargar los vídeos al smartphone o tablet, y compartir su talento en un instante con todos.

Características

- Pantalla incorporada a todo color de 2,0" / 5 cm
- Micrófonos duales incorporados para grabar en estéreo
- Compatibilidad con micrófonos externos cuando estos se utilizan con el adaptador de 2,5 - 3,5 mm
- Circuito integrado Ambarella A7LS75
- Formatos de grabación de vídeo: 2,5k, 1080p, 720p, WVGA
- Objetivo ultra gran angular 170º
- Resolución fotográfica de hasta 16 MP
- Wifi incorporado para descargar, ver y compartir las fotos y vídeos grabados, y controlar la cámara a distancia
- Salida HDMI
- Admite Micro SD (no incluida) de hasta 64 GB como máximo (se recomienda como mínimo la clase 10)

Cámara


OK/Wifi
Micrófonos
Encendido/Modo
Ranura Micro USB
Indicador de wifi
Ranura de tarjeta Micro SD
Indicador de funcionamiento
HDMI
Micrófono externo
Altavoz
Objetivo


OK/Wifi
Subir
Indicador de carga
Bajar
Indicador de funcionamiento
Pantalla


Batería
Tapa de la batería
Cierre de la tapa de la batería
Rosca de ¼
Indicador secundario de estado de grabación

Funcionamiento

1. Insertar una tarjeta Micro SD - hasta 64 GB como máximo (mínimo clase 10)

Si la tarjeta de memoria es nueva o si se ha utilizado previamente, puede que necesite formatearla antes de su uso.

Puede realizar esta operación en el menú de configuración de la cámara, o en su ordenador.

2. Instalar y extraer la batería

• La tapa de la batería está cerrada cuando el pestillo está en posición "LOCK".

Para abrir el compartimento de la batería, mueva el pestillo a ⬇, y luego a ▶.

• Compruebe que la batería esté correctamente instalada en el compartimento. Guíese por los símbolos +/- y por cualquier indicación que esté marcada en la batería.

• Indicador de potencia de la batería:

Modo a potencia completa 

Modo a potencia baja 

• Extraer la batería: Abra la tapa y extraiga la batería.

Nota: Antes de usar la cámara, asegúrese de que el pestillo esté situado en posición "LOCK" para que la batería se quede fija.

3. Cargar la batería

• Se recomienda cargar la cámara por medio de la conexión USB al portátil o al ordenador.

• La cámara puede grabar vídeos mientras se está cargando.

• La cámara puede también cargarse cuando está apagada.

4. Encender y apagar la cámara

Para encender o apagar la cámara, mantenga apretado el botón de encendido durante 3-5 segundos.

5. Cambiar de modo

Para alternar entre grabación de vídeo, captura de fotografías, reproducción y menú, pulse el botón "Encendido/Modo".

6. Encender la función Wifi

Para usar la función wifi que permite controlar la cámara a distancia y descargar y ver vídeos e imágenes grabados, instale la app **“GoAction”** en su smartphone o tablet.
La encontrará en el iOS App Store y en el Google Play Store.

Pasos para establecer la conexión:

• Después de haber encendido la cámara, mantenga pulsado el botón wifi durante 2 segundos para encender la función wifi.
(Se mostrará el icono wifi en la esquina superior derecha de la pantalla).
Después de encender la función wifi, la cámara se reiniciará.
Una vez realizada la activación wifi (5 segundos aprox.), el icono wifi aparecerá como un icono verde para confirmar que la cámara está lista para emparejarse con su dispositivo inteligente.
• Abra la pantalla de configuración wifi de su dispositivo inteligente para buscar la cámara.
Seleccione “GoXtreme Stage” de las redes inalámbricas disponibles e introduzca la contraseña "1234567890"
• Una vez que su dispositivo inteligente haya confirmado la conexión, abra la app **“GoAction”**, donde se mostrará una imagen en directo de la cámara.

7. Grabar vídeos

Presione brevemente el botón "Encendido/Modo" para seleccionar el modo de grabación de vídeo.
El modo de grabación de vídeo queda confirmado por el icono de una grabadora de vídeo ( ) en la esquina superior izquierda de la pantalla.
Pulse “OK” para iniciar la grabación – la grabación se confirma con un icono ‘ intermitente.
Pulse "OK" de nuevo si quiere detener la grabación de vídeo.

8. Capturar fotos

Presione brevemente el botón "Encendido/Modo" y seleccione "Modo de captura de fotografías".

El modo de captura de fotografías queda confirmado por el icono de una cámara () en la esquina superior izquierda de la pantalla. Pulse "OK" para hacer fotos.

9. Ultitlizar el modo de captura múltiple

Utilice el botón "Encendido/Modo", seleccione "Modo de captura de fotografías" hasta que aparezca el indicador del modo de captura múltiple () en la esquina superior izquierda de la pantalla.
Pulse "OK" para hacer fotos.

10. Almacenar y reproducir archivos

Presione el botón "Encendido/Modo" y seleccione "Modo de reproducción" –
Cuando la cámara está en modo de reproducción de vídeo, se muestra un icono  en la esquina superior izquierda de la pantalla.
Cuando la cámara está en modo de vista previa de vídeo, se muestra un icono  en la esquina superior izquierda de la pantalla.
Seleccione los archivos que desea ver o reproducir con las flechas SUBIR y BAJAR,
y utilice el botón "OK" para iniciar o parar el vídeo, o para ver las fotos.
También podrá ver y reproducir archivos si conecta su dispositivo inteligente a la cámara mediante la app para móviles.

NOTA:


Las especificaciones originales podrán verse alteradas ocasionalmente sin previo aviso debido a las actualizaciones y mejoras del producto.
Utilice tarjetas micro SD de hasta 64 GB, mínimo clase 10 (no incluida).
Los tiempos de grabación dependen de la resolución configurada.
Duración de la batería - en función de la configuración y de la temperatura exterior - hasta 90 min. bajo condiciones óptimas.

Audio	Stereo Mic integrado
	PCM 48KHZ 16bit
Resolución de vídeo	2.5K (2304x1296) 30fps (16:9)
	2.5K (2560x1080) 30fps (21:9)
	1080p (1920x1080) 60/30fps (16:9)
	720p (1280x720) 120/60fps (16:9)
	480p (848x480) 240/120fps (16:9)
Cualidad de video	Super Fine, Fine, Normal
Lapso	Apagado, 1 sec, 2 sec, 5 sec, 10 sec, 30 sec, 60 sec
Vizualizacion fecha	Apagado, Fecha, Ora, Fecha+Ora
Detección de movimiento	Apagado, Low, Medium, High
Mic Volumen	Apagado, 50%, 60%, 70%, **80%**, 90%, 100%
Resolución de foto	16M（4608x3456 4:3）
	14M（4254x3264 4:3）
	12M（4000x3000 4:3）
	8M（3264x2448 4:3）
	5M（2560x1920 4:3）
	4M（2688x1512 4:3）
	3M（2048x1536 4:3）
	2M （1920x1080 16:9）
Sensor	4MP High Light Sensor
Chipset	Ambarella A7
Cualidad de foto	Super Fine, Fine, Normal
Disparador automático	Apagado, 3 sec, 5 sec, 10 sec, 30 sec, 60 sec
Auto-Disparador	Apagado, cada 3 sec, cada 5 sec, cada 10 sec, cada 30 sec, cada 60 sec
Disparo continuo	Apagado, 3p/s, 5p/s, 10p/s, 20p/s
Visualización (LCD)	2.0” /5cm
Foco	Compacto

Lente	f= 2.5mm, Lente de objetivo gran angular de 170°
Exposición	Control: Programmed AE Compensation: ±2EV (0.33 EV steps) EV-2.0, EV-1.7, EV-1.3, EV -1.0, EV-0.7, EV-0.3, EV 0.0, EV +0.3, EV+0.7, EV+1.0, EV+1.3, EV+1.7, EV+2.0 ISO Auto, 100, 200, 400, 800, 1600
Temperatura de funcionamento	-10°C ～ 45°C
Temperatura de almacenamiento	-20°C ～ 65°C
Humedad relativa	90% max.
Balance de blancos	Auto / Cloudy / Daylight / Incandescent
Salvapantalla	Apagado, 30 Sec, 1Min, 3Min, 5Min
Desconexión automática	Apagado, 3Min, 5Min, 10Min
Frecuencia de la fuente óptica	50HZ/60HZ
Almacenamiento	Micro SD de hasta 64GB clase 10 o superior
Batería	1050mAh
Dimensiones	61x42x32.5mm
Peso	74g
Prerrequisitos del sistema	Minimum Pentium 4 3.2GHz Windows XP (Service Pack 2) o posterior Minimum 1GB System RAM Minimum 256MB RAM Video Card USB port 1024x768 pixels, 32-bit Color Display

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Easypix declara por la presente que el producto GoXtreme Stage es conforme a todos los requisitos esenciales de la Directiva 1999/5/EC. La declaración de conformidad se puede descargar aquí:
http://www.easypix.info/download/pdf/doc_goxtreme_stage.pdf
Para ayuda técnica, por favor visite nuestro área de soporte en www.easypix.eu.



Only EU

easypix®
LIFESTYLE ELECTRONICS

Waarschuwing

1. Neem altijd de juiste stappen om uw camera te beschermen tegen vallen, schokken of stoten.
2. Zorg ervoor om een geschikte afstand te bewaren tot voorwerpen met sterke magnetische interferentie, zoals elektrische machines, ten einde sterke radiogolven te vermijden die het product kunnen beschadigen en het geluid of de beeldkwaliteit beïnvloeden.
3. Stel het product nooit direct bloot aan hoge temperaturen en langdurig sterk zonlicht.
4. Wij bevelen het gebruik van hoge kwaliteit, klasse 10 of hoger, MicroSD-kaarten aan voor het beste resultaat.
5. Vermijd, om potentiële datafouten te voorkomen, om uw MicroSD-kaart in de buurt van sterk magnetische voorwerpen te plaatsen.
6. In het onwaarschijnlijke geval van oververhitting, ongewenste rook of een onaangename geur uit het apparaat, haal het meteen uit het stopcontact om gevaarlijke brand te voorkomen.
7. Houd het apparaat buiten bereik van kinderen tijdens het opladen.
8. Bewaar het apparaat op een koele, droge en stofvrije plaats.
9. Het product mag alleen opgeladen worden via de USB-poort van een laptop of computer.
10. Opnametijden zijn afhankelijk van de resolutie.
11. Levensduur van de batterij – afhankelijk van de instellingen en de buitentemperatuur - tot 90 min.

    onder optimale omstandigheden.
12. **Nadat een max. video-opnametijd van 29 minuten is bereikt, zal de camera automatisch stoppen. Hij kan alleen handmatig opnieuw worden gestart.**

GoXtreme Stage 2.5k

Elke prestatie is een unieke ervaring, gemaakt om vastgelegd en gedeeld te worden met bandleden, vrienden, familie…de wereld..!


De GoXtreme ‘Stage’ is een compacte, draagbare video en stilstaand beeld camera met klassevolle kenmerken, inclusief video-opnamen in prachtige 2.5k ultrahoge definitie tot 30 beeldjes per seconde of Volledige HD (tot 60fps) en stilstaand beeld resolutie tot 16MP.
The 170º ultrabrede gezichtshoek zorgt ervoor dat uw volledige fase vastgelegd wordt terwijl de ingebouwde tweevoudige microfoons uw prestatie registreren in volledige stereo, net zoals u het hoort.
Het ingebouwde LCD-scherm en de verschillende accessoires, inclusief recht uit de verpakking, staan u toe het perfecte beeld op te stellen, u onbeperkte montage-opties biedend om uw beste prestaties vast te leggen vanuit elke hoek terwijl de ingebouwde WiFi u de vrijheid geeft op volledige afstandsbediening van uw camera.
Gebruik, eens uw prestatie vastgelegd werd, eenvoudigweg de WiFi-functie van de camera om uw video's naar uw smartphone of tablet te downloaden en dadelijk uw talent te delen.

Kenmerken

- Ingebouwd volledig kleur 2.0”/5 cm display
- Tweevoudige ingebouwde microfoons voor stereo-opname
- Ondersteuning van externe microfoons, wanneer gebruikt met 2,5 mm tot 3,5 mm mic-in adaptor
- Ambarella A7LS75 chipset
- Video-opname formaten: 2.5K, 1080P, 720P, WVGA
- 170º ultra brede-hoeklens
- Tot 16 MP fotoresolutie
- Ingebouwde WiFi om te downloaden, opgenomen beelden en foto's om te bekijken en delen en camera op afstand bedienen
- HDMI-output
- Ondersteunt Micro SD (niet inbegrepen) tot maximaal 64 GB (klasse10 minimaal aanbevolen)

Camera


OK/WiFi
Microfoons
Vermogen/Modus
Micro USB Slot
WiFi-Indicator
Micro SD Card Slot
Bedieningsindicator
HDMI
Externe Mic
Luidspreker
Lens


OK/WiFi
Op
Oplaadindicator
Neer
Bedieningsindicator
Scherm


Batterij
Batterijklep
Batterijklepslot
¼ moer
Bijkomende
opnamestatusindicator

Bediening

1. Voer een Micro SD Card in - tot maximaal 64GB (klasse10 minimaal)
Wanneer uw geheugenkaart nieuw is of voordien gebruikt werd, moet deze wellicht vóór gebruik geformatteerd worden.
Deze bediening kan uitgevoerd worden in het instellingenmenu van de camera of op uw computer.

2. Batterij installeren en verwijderen
• De batterijdeur is gesloten wanneer de slotpal in de ”GESLOTEN” positie staat.
Duw, om het batterijcompartiment te openen, de slotpal naar ⬇, en dan naar ▶
• Zorg ervoor dat de batterij correct geïnstalleerd werd in het batterijcompartiment zoals aangeduid door de +/- symbolen en mogelijke indicatoren, aangeduid op de batterij.
• Indicator batterijvermogen:
Volledig vermogen-modus 
Laag vermogen-modus 
• De batterij verwijderen: Open de batterijdop en neem de batterij er uit.
Opmerking: Gelieve de slotpal naar de positie van “GESLOTEN” te duwen om ervoor te zorgen dat de batterij beveiligd is vóór het gebruik van het toestel

3. Batterij Opladen
• Het wordt aanbevolen dat de camera opgeladen wordt via de USB-verbinding op uw laptop of desktop.
• De camera kan video opnemen tijdens het opladen.
• De camera zal ook opladen wanneer uitgeschakeld.

4. Uw camera in- en uitschakelen
Druk de vermogenstoets in gedurende 3-5 seconden om de camera in- en uit te schakelen.

5. Modus schakeling
Schakel tussen video opnemen, foto nemen, playback, menu door “Vermogen/Modus” toets te drukken.

6. WiFi
Gelieve, om de WiFi-functie voor afstandsbediening van uw camera te gebruiken of om opgenomen video en beelden te downloaden en bekijken, de **“GoAction”** app op uw smartphone of tablet PC te installeren.
Deze app is beschikbaar in de iOS App Store en Google Play store.

Verbindingsstappen:
• Druk, na het inschakelen van de camera, de WiFi-toets in gedurende 2 seconden om de WiFi-functie in te schakelen.
(Het WiFi-icoon zal bovenaan rechts van het scherm getoond worden).
Na het inschakelen van de WiFi-functie zal de camera gereset worden.
Wanneer de WiFi-activering voltooid is (ong. 5 sec.), zal de WiFi-icoon weergegeven worden als icoon in groene kleur om te bevestigen dat de camera nu klaar is om gekoppeld te worden aan uw smarttoestel.
• Open het WiFi-instellingenscherm op uw smart-toestel om naar de camera te zoeken
Selecteer “GoXtreme Stage” vanuit de beschikbare draadloze netwerken en voer het wachtwoord “1234567890” in
• Eens uw smart-toestel de verbinding bevestigd heeft, open de **“GoAction”** app waar een live weergave van uw camera getoond zal worden.

7. Video-opname
Druk snel op ‘Vermogen/Modus’ toets om video-opnamemodus te selecteren.

Video-opnamemodus wordt bevestigd door een video-opname icoon (), bovenaan links in het scherm.
Druk op OK op met opnemen te starten – opname wordt bevestigd door een flitsend ‘’ icoon.
Druk opnieuw op “OK” wanneer u de video-opname stopt.

8. Foto nemen
Druk snel op ‘Vermogen/Modus’ om “Foto nemen modus” te selecteren,

Fotomodus wordt bevestigd door een camera-icoon () in de linkerbovenhoek van het weergavescherm.
Druk op “OK” om foto's te nemen.

9. Burstmethode

Selecteer, via de ‘Vermogen/Modus’-toets, de “Foto nemen modus” tot de burstfotomodus-indicator () wordt weergegeven bovenaan links van het scherm.
Druk op “OK” om foto's te nemen.

10. Bestandopslag & Playback
Selecteer, via de ‘Vermogen/Modus’-toets, de “Playback Modus” –

Voor video playback wordt een  icoon getoond bovenaan links in het scherm.

Voor video preview-modus wordt een  getoond bovenaan links van het beeld.

Selecteer bestanden om te bekijken of spelen via de OP- en NEER-toetsen,
dan video spelen en stoppen of uw foto's bekijken door de ‘OK’-toets in te drukken.
U kan uw bestanden ook bekijken en spelen wanneer verbonden met uw camera via de mobiele app.

OPMERKING:
De originele specificatie kan soms variëren zonder voorafgaandelijke mededeling vanwege product upgrading en updating.


Gelieve Micro SD cards tot 64GB te gebruiken, minimaal Klasse10 (niet inbegrepen).
Opnametijden zijn afhankelijk van resolutie-instellingen.
Batterijlevensduur - afhankelijk van instellingen en buitentemperatuur - tot 90 min. onder optimale omstandigheden.

Audio	Ingebouwd Stereo Mic
	PCM 48KHZ 16bit
Videoresolutie	2.5K (2304x1296) 30fps (16:9)
	2.5K (2560x1080) 30fps (21:9)
	1080p (1920x1080) 60/30fps (16:9)
	720p (1280x720) 120/60fps (16:9)
	480p (848x480) 240/120fps (16:9)
Videokwaliteit	Super Fine, Fine, Normal
Tijdspanne Opname	Uit, 1 sec, 2 sec, 5 sec, 10 sec, 30 sec, 60 sec
Datumstempel	Uit, Datum, Tijd, Dt_Tijd
Bewegingsdetectie	Uit, Low, Medium, High
Mic Volume	Uit, 50%, 60%, 70%, **80%**, 90%, 100%
Fotoresolutie	16M（4608x3456 4:3）
	14M（4254x3264 4:3）
	12M（4000x3000 4:3）
	8M（3264x2448 4:3）
	5M（2560x1920 4:3）
	4M（2688x1512 4:3）
	3M（2048x1536 4:3）
	2M （1920x1080 16:9）
Sensor	4MP High Light Sensor
Chipset	Ambarella A7
Fotokwaliteit	Super Fine, Fine, Normal
Self-timer	Uit, 3 sec, 5 sec, 10 sec, 30 sec, 60 sec
Auto-Opnamemodus	Uit, elke 3 sec, elke 5 sec, elke 10 sec, elke 30 sec, elke 60 sec
Serie	Uit, 3p/s, 5p/s, 10p/s, 20p/s
Scherm (LCD)	2.0” /5cm
Focus	Fixed

Lens	f= 2.5mm, 170° groothoek lens
Belichtung	Control: Programmed AE Compensation: ±2EV (0.33 EV steps) EV-2.0, EV-1.7, EV-1.3, EV -1.0, EV-0.7, EV-0.3, EV 0.0, EV +0.3, EV+0.7, EV+1.0, EV+1.3, EV+1.7, EV+2.0 ISO Auto, 100, 200, 400, 800, 1600
Temperatuur voor gebruik	-10°C ～ 45°C
Bewaartemperatuur	-20°C ～ 65°C
Relatieve vochtigheid	90% max.
Wit-balans	Auto / Cloudy / Daylight / Incandescent
Screensaver	Uit, 30Sec, 1Min, 3Min, 5Min
Auto Stroom Uit	Uit, 3Min, 5Min, 10Min
Frequentie van de optische bron	50HZ/60HZ
Opslag	MicroSD tot to 64GB Klasse 10 of hoger
Batterij	1,050mAh
Afmetingen	61x42x32.5mm
Gewicht	74g
Besturingssysteem	Minimum Pentium 4 3.2GHz Windows XP (Service pack 2) of hager Minimum 1GB System RAM Minimum 256MB RAM Video Card USB port 1024x768 pixels, 32-bit Color Display

VERKLARING VAN CONFORMITEIT

Easypix verklaart hierbij dat het product GoXtreme Stage conform alle essentiële vereisten van Richtlijn 1999/5/EC is. De verklaring van conformiteit kan hier gedownload worden:
http://www.easypix.info/download/pdf/doc_goxtreme_stage.pdf
Voor technische hulp bezoek onze supportafdeling op www.easypix.eu.



Only EU

easypix®
LIFESTYLE ELECTRONICS

Aviso

1. Tome sempre as medidas adequadas para proteger a sua câmara de quedas, choques ou impactos.
2. Assegure que é mantida uma distância adequada de quaisquer objetos com forte interferência magnética tais como máquinas elétricas para evitar fortes ondas de rádio que podem ser prejudiciais para o produto e afetar a qualidade de som e imagem.
3. Nunca exponha o produto diretamente a altas temperaturas e luz solar forte prolongada.
4. Recomendamos o uso do cartão Micro SD de classe 10 de alta qualidade ou superior para obter os melhores resultados.
5. Para evitar a possibilidade de erro de dados, evite colocar o seu cartão Micro SD perto de objetos magnéticos fortes.
6. No caso improvável de sobreaquecimento, fumo ou cheiro desagradável indesejados no dispositivo, desligue-o imediatamente da tomada para evitar um incêndio perigoso.
7. Mantenha o dispositivo fora do alcance das crianças durante o carregamento.
8. Guarde o dispositivo num local fresco e seco e livre de pó.
9. O produto só deve ser carregado através do computador portátil ou porta USB do computador.
10. Os tempos de gravação dependem da resolução.
11. Tempo de vida útil da bateria - dependendo das configurações e temperatura exterior - até 90 min sob condições ideais.
12. **Depois de atingir um tempo de gravação de vídeo máximo de 29 minutos, a câmara irá parar automaticamente. Só pode ser reiniciada manualmente.**

GoXtreme Stage 2.5k

Cada performance é uma experiência única para ser capturada e partilhada com companheiros de banda, amigos, familiares…o mundo..!


A GoXtreme 'Stage' é uma câmara de vídeo e imagens fixas compacta e portátil com recursos líderes da sua classe incluindo gravação de vídeo numa deslumbrante ultra alta definição de 2.5k até 30 fotogramas por segundo ou Full HD (até 60fps) e uma resolução de imagens fixas até 16MP.
O ângulo de visualização ultra amplo de 170º garante que toda a sua cena (stage) é capturada enquanto os microfones duplos incorporados gravam a sua performance em full stereo exatamente como ouve.
O ecrã LCD incorporado e vários acessórios incluídos mal os retire da caixa permitem-lhe configurar a visualização perfeita, dando-lhe opções de montagem ilimitadas para capturar as suas melhores performances a partir de qualquer ângulo enquanto o WiFi incorporado lhe dá a liberdade de controlo remoto completo da sua câmara.
Assim que a sua performance for capturada, utilize simplesmente a função WiFi da câmara para fazer download dos seus vídeos para o smartphone ou tablet e partilhar instantaneamente o seu talento.

Características

- Monitor de 2.0"/5 cm incorporado com todas as cores
- Microfones duplos incorporados para a gravação estéreo
- Suporte de microfones externos quando usada com adaptador de microfone de 2,5mm a 3,5 mm
- Ambarella A7LS75 chipset
- Formatos de gravação de vídeo: 2.5K, 1080P, 720P, ecrã WVGA
- Objetiva de ângulo ultra amplo de 170º
- Resolução fotográfica de até 16MP
- WiFi incorporado para fazer download, exibir e partilhar imagens e fotos gravadas e controlar a câmara remotamente
- Saída HDMI
- Suporta Micro SD (não incluído) até 64GB no máximo (classe10 mínimo recomendado)

Câmara


OK/WiFi
Microfones
Energia/Modo
Entrada de Micro USB
Indicador WiFi
Entrada de cartão Micro SD
Indicador de funcionamento
HDMI
Microfone externo
Altifalante
Objetiva


OK/WiFi
Cima
Indicador de carregamento
Baixo
Indicador de funcionamento
Ecrã


Bateria
Tampa da bateria
Fecho da tampa da bateria
¼ rosca
Indicador de estado de gravação adicional

Funcionamento

1. Insira um cartão Micro SD - até 64 GB no máximo (classe10 mínimo)

Se o cartão de memória for novo ou tiver sido usado anteriormente pode necessitar de ser formatado antes de usar.

Esta operação pode ser executada no menu de definições da câmara ou no seu computador.

2. Instalar e remover a bateria

• A porta da bateria está fechada quando o trinco estiver na posição "FECHADA".

Para abrir o compartimento da bateria, empurre o trinco para ⬇, e depois para ▶

• Verifique se a bateria está corretamente instalada dentro do compartimento da bateria conforme indicado pelos símbolos +/- e quaisquer indicadores marcados na bateria.

• Indicador de carga da bateria:

Modo de carga total 

Modo de baixa carga 

• Remover a bateria: Abra a tampa da bateria e retire a bateria.

Nota: Empurre o trinco para a posição de ”FECHADO” para garantir que a bateria está segura antes de usar o dispositivo

3. Carregamento da bateria

• É recomendável que a câmara seja carregada usando a ligação USB no seu computador portátil ou computador de secretária.

• A câmara pode gravar vídeo durante o carregamento.

• A câmara irá também carregar quando estiver desligada.

4. Ligar e desligar a câmara

Prima e mantenha premido o botão de energia durante 3 a 5 segundos para ligar/desligar a câmara.

5. Alternar de modo

Alterne entre gravação de vídeo, fotografias, reprodução, menu premindo o botão “Energia/Modo”.

6. WiFi

Para utilizar a função de WiFi para o controlo remoto da sua câmara ou para fazer download e visualizar o vídeo e as imagens gravados, instale a app “**GoAction**” no seu smartphone ou tablet PC.

A aplicação está disponível na App Store do iOS e Google Play store.

Passos de ligação:

• Depois de ligar a câmara, pressione o botão WiFi durante 2 segundos para ativar a função de WiFi.

(O ícone de WiFi será exibido no canto superior direito do ecrã.)

Depois de ligar a função WiFi, a câmara será redefinida.

Quando a ativação WiFi estiver concluída (5 segundos aprox.), o ícone WiFi será exibido como um ícone de cor verde para confirmar que a câmara agora está pronta para ser emparelhada com o seu dispositivo inteligente.

• Abra o ecrã de Definições de WiFi no seu dispositivo inteligente para procurar a câmara

Selecione “GoXtreme Stage” das redes sem fios disponíveis e introduza a password “1234567890”

• Assim que o seu dispositivo inteligente confirmar a ligação, abra a aplicação “**GoAction**” onde uma visualização em direto da sua câmara será exibida.

7. Gravação de vídeo

Prima rapidamente o botão ‘Energia/Modo’ para selecionar o modo de gravação de vídeo.

O modo de gravação de vídeo é confirmado por um ícone de gravador de vídeo () no canto superior esquerdo do ecrã.

Prima OK para começar a gravar – a gravação é confirmado por um ícone ‘’ intermitente.

Prima “OK” novamente se desejar parar a gravação de vídeo.

8. Captura de fotos

Prima rapidamente “Energia/Modo” para selecionar o “Modo de captura de fotos”,

O modo de fotos é confirmado por um ícone da câmara () no canto superior esquerdo do ecrã.
Prima “OK” para tirar fotos.

9. Modo de disparo contínuo

Utilizando o botão ‘Energia/Modo’, selecione o “Modo de captura de fotos” até o indicador do modo de disparo contínuo () ser exibido no canto superior esquerdo do ecrã.
Prima “OK” para tirar fotos.

10. Armazenamento de ficheiros e reprodução

Utilizando o botão ‘Energia/Modo’, selecione “Modo de reprodução” –
Para a reprodução de vídeo, um ícone  é exibido no canto superior esquerdo do ecrã.
Para o modo de previsão de vídeo, um ícone  é exibido no canto superior esquerdo do ecrã.
Selecione os ficheiros a visualizar ou reproduzir utilizando as setas PARA CIMA e PARA BAIXO, em seguida reproduza e pare um vídeo ou veja as suas fotos pressionando o botão “OK”.
Pode também visualizar e reproduzir os seus ficheiros quando estiver ligado à sua câmara através da aplicação móvel.

NOTA:

A especificação original pode variar de vez em quando sem notificação prévia devido à atualização dos produtos.


Utilize cartões Micro SD de até 64 GB, Classe mínima10 (não incluído).
Os tempos de gravação são dependentes das definições de resolução.
Tempo de vida útil da bateria - dependendo das definições e temperatura exterior - até 90 min sob condições ideais.

Audio	Stereo Mic integrar
	PCM 48KHZ 16bit
Resolução de vídeo	2.5K (2304x1296) 30fps (16:9)
	2.5K (2560x1080) 30fps (21:9)
	1080p (1920x1080) 60/30fps (16:9)
	720p (1280x720) 120/60fps (16:9)
	480p (848x480) 240/120fps (16:9)
Qualidade de video	Super Fine, Fine, Normal
Registo de intervalo de tempo	Off, 1 sec, 2 sec, 5 sec, 10 sec, 30 sec, 60 sec
Impressão data	Off, Data, Hora, Dt_Hora
Deteção de movimento	Off, Low, Medium, High
Mic Volume	Off, 50%, 60%, 70%, **80%**, 90%, 100%
Resolução de fotografias	16M （4608x3456 4:3）
	14M （4254x3264 4:3）
	12M （4000x3000 4:3）
	8M （3264x2448 4:3）
	5M （2560x1920 4:3）
	4M （2688x1512 4:3）
	3M （2048x1536 4:3）
	2M （1920x1080 16:9）
Sensor	4MP High Light Sensor
Chipset	Ambarella A7
Qualidade de fotografias	Super Fine, Fine, Normal
Temporizador	Off, 3 sec, 5 sec, 10 sec, 30 sec, 60 sec
Disparador automático	Off, cada 3 sec, cada 5 sec, cada 10 sec, cada 30 sec, cada 60
Sequence	sec Off, 3p/s, 5p/s, 10p/s, 20p/s
Ecrã (LCD)	2.0” /5cm
Fokus	Fixo

Lentes	f= 2.5mm, Lente de ângulo amplo 170°
Exposição	Control: Programmed AE Compensation: ±2EV (0.33 EV steps) EV-2.0, EV-1.7, EV-1.3, EV -1.0, EV-0.7, EV-0.3, EV 0.0, EV +0.3, EV+0.7, EV+1.0, EV+1.3, EV+1.7, EV+2.0 ISO Auto, 100, 200, 400, 800, 1600
Temperatura operação	-10°C ～ 45°C
Temperatura de armazenamento	-20°C ～ 65°C
Humidade do ar	90% max.
Equilíbrio de branco	Auto / Cloudy / Daylight / Incandescent
Screensaver	Off, 30Sec, 1Min, 3Min, 5Min
Desligamento automático	Off, 3Min, 5Min, 10Min
Frequência da fonte ótica	50HZ/60HZ
Armazenamento	Micro SD até 64GB Classe 10 ou superior
Bateria	1050mAh
Dimensões	61x42x32.5mm
Peso	74g
Sistema operativo (OS)	Minimum Pentium 4 3.2GHz Windows XP (Service pack 2) ou superior Minimum 1GB System RAM Minimum 256MB RAM Video Card USB port 1024x768 pixels, 32-bit Color Display

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Easypix declara que o produto GoXtreme Stage está em conformidade com todos os requisitos essenciais da Diretiva 1999/5/CE. A declaração de conformidade pode ser descarregada aqui:
http://www.easypix.info/download/pdf/doc_goxtreme_stage.pdf
Para obter ajuda técnica, visite a nossa área de suporte em www.easypix.eu.



Only EU

LIFESTYLE ELECTRONICS

Wskazania

1. Należy uważać, aby nie narazić kamery na upadki, mocne wstrząsy lub uderzenia.
2. Należy upewnić się, że zachowana została odpowiednia odległość od przedmiotów, które są źródłem silnych zakłóceń magnetycznych, takich jak urządzenia elektryczne, aby zapobiec powstawaniu silnych fal radiowych, które mogą uszkodzić produkt i mieć wpływ na jakość dźwięku lub obrazu.
3. Nigdy nie wystawiać produktu na bezpośrednie działanie wysokich temperatur i dłuższą ekspozycję na silne światło słoneczne.
4. W celu uzyskania najlepszych rezultatów zalecamy korzystanie z karta Micro SD wysokiej jakości, minimum klasy 10 lub wyższej.
5. Aby uniknąć potencjalnego błędu danych, nie należy pozostawiać karty Micro SD blisko przedmiotów wytwarzających silne pole magnetyczne.
6. Jeżeli, co nie jest wysoce prawdopodobne, dojdzie do przegrzania, z urządzenia zacznie wydobywać się dym lub nieprzyjemny zapach, należy je natychmiast odłączyć od źródła zasilania, aby zapobiec ryzyku wystąpienia pożaru.
7. W trakcie ładowania urządzenie należy trzymać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
8. Urządzenie należy przechowywać w chłodnym, suchym oraz wolnym od kurzu miejscu.
9. Kamerę należy ładować tylko za pośrednictwem portu USB laptopa lub komputera.
10. Czasy nagrań są zależne od ustawień rozdzielczości.
11. Czas działania baterii jest zależny od ustawień oraz temperatury zewnętrznej i wynosi do 90 min.

    w warunkach optymalnego użytkowania.
12. **Po osiągnięciu maksymalnego czasu nagrywania 29 minut, kamera automatycznie zatrzyma nagrywanie. Należy ją ręcznie zrestartować.**

GoXtreme Stage 2.5k


GoXtreme Stage to kompaktowa, przenośna kamera wideo oraz aparat fotograficzny z wiodącymi w swojej klasie funkcjami, takimi jak nagrywanie wideo w wysokiej rozdzielczości 2,5k z szybkością do 30 klatek na sekundę lub Full HD (do 60 klatek na sekundę) oraz rozdzielczości zdjęć do 16 Mpx.
170-stopniowy, ultraszeroki kąt widzenia zapewnia, że cała sceneria zostaje uchwycona, a dwa wbudowane mikrofony zapisują wydarzenie w pełnym stereo, tak jak je słyszysz!
Wyświetlacz LCD oraz dodatkowe akcesoria znajdujące się w urządzeniu pozwalają na idealne ujęcie oraz nieograniczone możliwości montażu, aby uchwycić scenę z każdego kąta, a wbudowane WiFi pozwala na w pełni zdalne sterowanie kamerą.
Gdy scena jest już uchwycona, wystarczy skorzystać z funkcji WiFi, aby przesłać film na smartfon lub tablet i natychmiast pochwalić się swoim talentem.

Główne cechy

- Wbudowany kolorowy 2,0”/5cm wyświetlacz
- Dwa wbudowane mikrofony do stereofonicznego nagrywania
- Obsługa mikrofonów zewnętrznych z wtyczkami 2,5 mm i 3,5 mm
- Chipset Ambarella A7LS75
- Formaty nagrywania filmów: 2,5K, 1080P, 720P, WVGA
- 170° soczewki szerokokątne
- Rozdzielczość zdjęć do 16 Mpx
- Wbudowane WiFi do zapisywania, przeglądania i udostępniania nagranych obrazów oraz sterowania kamerą
- Wyjście HDMI
- Obsługa kart microSD (brak w zestawie) do 64 GB (zalecana minimum klasa 10)

Kamera


OK/WiFi
Mikrofony
Zasilanie/Tryb
Gniazdo micro USB
Gniazdo kart micro SD
Kontrolka WiFi
Kontrolka działania
HDMI
Mikrofon zewnętrzny
Głośnik
Obiektyw


OK/WiFi
Do góry
Kontrolka ładowania
Do dołu
Kontrolka działania
Ekran


Bateria
Pokrywa baterii
Zamek pokrywy baterii
Nakrętka ¼
Dodatkowa kontrolka stanu nagrywania

Działanie

1. Wkładanie karty microSD – maks. 64 GB (min. klasa 10)

Jeśli karta pamięci jest nowa lub była wcześniej używana, należy ją przed użyciem sformatować. Może to zostać przeprowadzone z poziomu menu ustawień kamery lub z komputera.

2. Instalacja oraz wyjmowanie baterii

• Pokrywa baterii jest zablokowana, gdy zatrzask blokujący znajduje się w pozycji „LOCK”.
Aby otworzyć komorę baterii, należy przesunąć zatrzask blokujący w kierunku ⬇, a następnie w kierunku ▶
• Sprawdzić, czy bateria jest prawidłowo zamontowana w komorze baterii, jak wskazują symbole +/- oraz inne symbole znajdujące się na baterii.
• Kontrolka naładowania baterii:
Pełne naładowanie baterii 
Niski poziom naładowania 
• Wyjmowanie baterii: Otworzyć pokrywę baterii i wyjąć baterię.
Uwaga: Przesunąć zatrzask *blokujący* w *pozycję „LOCK”, aby zabezpieczyć baterię przed użyciem urządzenia.*

3. Ładowanie baterii

• Zaleca się ładowanie baterii przy użyciu złącza USB z laptopa lub komputera stacjonarnego.
• Kamera może nagrywać filmy podczas ładowania.
• Kamera może być także ładowana przy wyłączonym zasilaniu.

4. Włączanie i wyłączanie kamery

Nacisnąć i przytrzymać włącznik zasilania przez 3 do 5 sekund, aż nastąpi jej włączenie/wyłączenie.

5. Przełączanie trybu działania

Przełączanie pomiędzy trybem wideo, zdjęć, odtwarzania, manu przyciskiem „Zasilanie/Tryb”.

6. Połączenie bezprzewodowe

Aby skorzystać z WiFi w celu zdalnego sterowania kamerą lub przesłania lub obejrzenia nagranego filmu lub zdjęć, należy zainstalować aplikację „**GoAction**” na telefonie lub tablecie.
Aplikację można pobrać z iOS App Store lub Google Play.

Połączenie:

• Po włączeniu kamery nacisnąć przycisk WiFi przez 2 sekundy w celu włączenia funkcji WiFi.
(W prawym górnym roku ekranu zostanie wyświetlona ikona WiFi.)
Po włączeniu funkcji WiFi kamera zostanie zresetowana.
Gdy uruchamianie WiFi zostanie zakończone (ok. 5 sek.), zostanie wyświetlona zielona ikona WiFi potwierdzająca, że kamera jest gotowa do powiązania z urządzeniem przenośnym.

• Otworzyć ekran ustawień WiFi na urządzeniu przenośnym w celu odszukania kamery
Wybrać „GoXtreme Stage” z dostępnych sieci bezprzewodowych i wpisać hasło „1234567890”

• Gdy urządzenie potwierdzi połączenie, otworzyć aplikację **„GoAction”**, która pozwoli na przekaz na żywo z kamery.

7. Nagrywanie wideo

Nacisnąć szybko przycisk „Zasilanie/Tryb”, aby wybrać tryb nagrywania.

Tryb nagrywania jest potwierdzany przez ikonę nagrywania wideo () w lewym górnym rogu ekranu.
Nacisnąć OK, aby rozpocząć nagrywanie – zostanie ono potwierdzone migającą ikoną ‘’.
W celu zatrzymania nagrywania należy nacisnąć ponownie „OK”.

8. Wykonywanie zdjęć

Nacisnąć szybko przycisk „Zasilanie/Tryb”, aby wybrać tryb „Wykonywanie zdjęć”.

Tryb wykonywania zdjęć jest potwierdzany przez ikonę() w lewym górnym rogu ekranu.
Aby wykonać zdjęcie, należy nacisnąć „OK”.

9. Tryb seryjny

Za pomocą przycisku „Zasilanie/Tryb” wybrać tryb „Wykonywanie zdjęć” dopóki w górnym lewym rogu ekranu nie pojawi się wskaźnik trybu seryjnego wykonywania zdjęć. ()
Aby wykonać zdjęcie, należy nacisnąć „OK”.

10. Przechowywanie i odtwarzanie plików

Za pomocą przycisku „Zasilanie/Tryb” wybrać tryb „Odtwarzanie” –
Zostanie wyświetlona ikona  w lewym górnym rogu ekranu.
W trybie przeglądania wideo będzie wyświetlany symbol  w lewym górnym rogu ekranu .
Wybrać pliki do przejrzenia lub odtwarzania za pomocą strzałek W GÓRĘ i W DÓŁ,
a następnie odtwarzać lub zatrzymywać film lub zdjęcia naciskając przycisk „OK”.
Pliki można także przeglądać lub odtwarzać przez aplikację mobilną.

UWAGA:

Ze względu na ulepszanie i aktualizowanie produktu oryginalna specyfikacja może czasem ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.


Prosimy o korzystanie z kart microSD o pojemności do 64GB i minimalnej klasie 10 (nie zawarte w zestawie).
Czasy nagrywania są zależne od ustawionej rozdzielczości.
Czas działania baterii jest zależny od ustawień oraz temperatury zewnętrznej i w optymalnych warunkach wynosi do 90 min.

Audio	Wbudowany mikrofon stereo
	PCM 48KHZ 16bit
Rozdzielczość wideo	2.5K (2304x1296) 30fps (16:9)
	2.5K (2560x1080) 30fps (21:9)
	1080p (1920x1080) 60/30fps (16:9)
	720p (1280x720) 120/60fps (16:9)
	480p (848x480) 240/120fps (16:9)
Jakość wideo	Doskonała, Bardzo dobra, Normalna
Nagrywanie w tempie przyspieszonym	Off, 1 Sek., 2 Sek., 5 Sek., 10 Sek., 30 Sek., 60 Sek.
Datownik	Off, Data, Czas, Dt_Czas
Detekcja ruchu	Off, Niskie, Medium, Wysokie
Głośność mikrofonu	Off, 50%, 60%, 70%, **80%**, 90%, 100%
Rozdzielczość zdjęć	16M（4608x3456 4:3）
	14M（4254x3264 4:3）
	12M（4000x3000 4:3）
	8M（3264x2448 4:3）
	5M（2560x1920 4:3）
	4M（2688x1512 4:3）
	3M（2048x1536 4:3）
	2M （1920x1080 16:9）
Sensor	4MP High Light Sensor
Chip	Ambarella A7
Jakość zdjęć	Doskonała, Bardzo dobra, Normalna
Samowyzwalacz	Off, 3 Sek., 5 Sek., 10 Sek., 30 Sek., 60 Sek.
Automatyczny tryb zdjęć	Off, co 3 Sek., co 5 Sek., co 10 Sek., co 30 Sek., co 60 Sek.
Zdjęcia seryjne	Off, 3p/s, 5p/s, 10p/s, 20p/s
Wyświetlacz (LCD)	2.0” /5cm
Fokus	Stały

Obiektyw	f= 2.5mm, obiektyw szerokokątny 170°
Naświetlenie	Control: Programmed AE Compensation: ±2EV (0.33 EV steps) EV-2.0, EV-1.7, EV-1.3, EV -1.0, EV-0.7, EV-0.3, EV 0.0, EV +0.3, EV+0.7, EV+1.0, EV+1.3, EV+1.7, EV+2.0 ISO Auto, 100, 200, 400, 800, 1600
Temperatura obsługi	-10°C ～ 45°C
Temperatura przechowywania	-20°C ～ 65°C
Względna wilgotność powietrza	90% max.
Balans bieli	Auto / Cloudy / Daylight / Incandescent
Wygaszacz ekranu	Off, 30 Sek., 1 Min, 3 Min, 5 Min
Automatyczne wyłączanie zasilania	Off, 3 Min, 5 Min, 10 Min
Częstotliwość źródła optycznego	50HZ/60HZ
Przechowywanie danych	Karta Micro SD o maksymalnej pojemności do 64GB i klasie 10 lub powyżej
Bateria	1050 mAh
Wymiary	61x42x32.5mm
Waga	74g
System operacyjny	Minimum Pentium 4 3.2GHz Windows XP (Service Pack 2) lub nowszy Minimum 1GB System RAM Minimum 256MB RAM Video Card USB port 1024x768 pixels, 32-bit Color Display

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Easypix deklaruje, że produkt GoXtreme Stage jest zgodny z wszystkimi wymogami Dyrektywy 1999/5/EC.
Deklarację zgodności można pobrać z: http://www.easypix.info/download/pdf/doc_goxtreme_stage.pdf
Aby uzyskać pomoc techniczną, prosimy odwiedzić nasz dział pomocy na www.easypix.eu.



Only EU

easypix®
LIFESTYLE ELECTRONICS

Varning

1. Ta alltid lämpliga åtgärder för att skydda kameran från fall, stötar eller slag.
2. Se till att ett lämpligt avstånd alltid finns mellan alla föremål med starka magnetiska störningar, såsom elektriska maskiner, för att undvika starka radiovågor som kan skada produkten och påverka ljudet eller bildkvalitén.
3. Utsätt aldrig produkten för direkta höga temperaturer och långvarigt starkt solljus.
4. Vi rekommenderar att använda högkvalitativa Mikro-SD-kort, klass 10 eller senare, för bästa resultat.
5. För att undvika potentiella datafel, placera inte ditt Mikro-SD-kort nära starka magnetiska föremål.
6. Vid osannolika fall av överhettning, oönskad rök eller obehaglig lukt från enheten, koppla omedelbart bort den från eluttaget för att undvika farlig brand.
7. Håll enheten borta från barn vid laddning.
8. Förvara enheten på en kall, torr och dammfri plats.
9. Produkten ska endast laddas via USB-porten på en laptop eller dator.
10. Inspelningstiden beror på upplösningen.
11. Batterilivslängd - beroende på inställningar och utomhustemperatur - upp till 90 min.

    under optimala förhållanden.
12. **När den maximala videoinspelningstiden på 29 minuter har uppnåtts stoppas kameran automatisk. Den kan endast startas om manuellt.**

GoXtreme Stage 2.5k

Varje föreställning är en unik upplevelse att fånga och dela med med bandmedlemmar, vänner, familj ... och världen … !


GoXtreme "Stage" är en kompakt, bärbar video- och stillbildskamera med branschledande funktioner, inklusive videoinspelning i otrolig ultrahög 2,5k upplösning med upp till 24 bilder per sekund med fullständig HD (upp till 60 fps) och stillbildsupplösning på upp till 16MP.
Den 170º ultra-breda visningsvinkeln säkerställer att hela scenen fångas och de inbyggda dubbla mikrofonerna spelar in ditt uppträdande med full stereo, precis som det ljudet som du hör.
Den inbyggda LCD-skärmen och ytterligare medföljande tillbehör gör det möjligt att ställa in den perfekta vyn och ger dig obegränsat med monteringsalternativ för att fånga ditt bästa uppträdande från varje vinkel, samtidigt som den inbyggda WiFi ger dig fjärrstyrd kontroll över kameran.
När ditt framträdande har fångats är det enkelt att använda kamerans WiFi-funktion för att ladda ned dina videor till din smartphone eller surfplatta och direkt dela din talang.

Funktioner

- Inbyggd 2.0”/5 cm stor fullfärgsskärm
- Dubbla inbyggda mikrofoner för stereoinspelning
- Support av externa mikrofoner när de används med 2,5 mm till 3,5 mm mikrofoningångsadaptrar
- Ambarella A7LS75 chipset
- Videoinspelningsformat: 2,5K, 1080P, 720P, WVGA
- 170º gradig ultrabred lins
- Fotoupplösning upp till 16MP
- Inbyggd WiFi för att ladda ned, se och dela bilder och foton samt kontrollera kameran genom fjärrstyrning
- HDMI-utgång
- Stödjer Mikro-SD (medföljer ej) upp till maximalt 64GB (minst klass 10 rekommenderas)

Kamera


OK/WiFi
Mikrofoner
Ström/Läge
Mikro-USB-ingång
HDMI
WiFi-indikator
Användarindikator
Mikro-SD-kort-ingång
Högtalare
Extern mikrofon
Lins


OK/WiFi
Upp
Laddningsindikator
Ner
Användarindikator
Skärm


Batteri
Batterilucka
Lås för batterilucka
¼ mutter
Extra indikator för
inspelningsstatus

Användning

1. Sätt i ett mikro-SD-kort - maximalt 64GB (minst klass 10)

Om ditt minneskort är nytt eller använts tidigare kan det behövas formateras innan det används.
Detta kan utföras i kamerans inställningsmeny eller på din dator.

2. Sätta i och ta ur batteri.

• Batteriluckan är låst när låshaken är i läget "LOCK".
Öppna batterifacket genom att skjuta låshaken till ⬇ och sedan till ▶
• Se till att batteriet satts in ordentligt i batterifacket som indikeras med symbolerna +/- och andra indikatorer som markerats på batteriet.
• Batteriindikator
Fullt batteriläge 
Lågt batteriläge 
• Ta ur batteriet: Öppna batteriluckan och ta ur batteriet.
Observera: Skjut låshaken till läget "LOCK" för att se till att batteriet sitter säkert innan apparaten används

3. Batteriladdning

•Det rekommenderas att kameran laddas med hjälp av USB-anslutningen från
din bärbara eller stationära dator.
• Kameran kan spela in video under laddning.
• Kameran laddas också när den är avstängd.

4. Slå på och av kameran

Tryck och håll inne strömknappen i 3 - 5 sekunder för att slå av/på kameran.

5. Växla läge

Växla mellan menyn videoinspelning, fotografering och uppspelning genom att trycka på knappen "Power/Mode".

6. WiFi

För att använda WiFi-funktionen för kamerans fjärrstyrning eller för att hämta och visa inspelade videor och bilder installerar du appen "GoAction" på din smartphone, surfplatta eller dator.
Appen finns tillgänglig i iOS App Store och Google Play Store.
Anslutningssteg:

- När kameran slås på, tryck på WiFi-knappen i 2 sekunder för att aktivera WiFi-funktionen.

(WiFi-ikonen visas högst upp till höger på skärmen).
Kameran återställs när WiFi-funktionen slagits av.
När WiFi-aktiveringen är klar (cirka 5 sek) visas WiFi-ikonen med en grön färg för att bekräfta att kameran nu kan kopplas ihop med din smarta enhet.

- Öppna skärmen för WiFi-inställningar på din smarta enhet för söka efter kameran

Välj ”GoXtreme Stage” från tillgängliga trådlösa nätverk och ange lösenordet "1234567890"
• När din smarta enhet har bekräftat anslutningen, öppna appen “**GoAction**” där kameran visar en live-vy.

7. Spela in video

Tryck snabbt på knappen ‘Power/Mode’ för att välja läget videoinspelning.

Läget videoinspelning bekräftas genom en videoinspelningsikon () längst upp till vänster på skärmen visas.
Tryck på ”OK” för att starta inspelningen – inspelningen bekräftas genom att ikonen‘’ blinkar
Tryck en gång till på “OK” om du vill stoppa inspelningen.

8. Ta foto

Tryck snabbt på knappen "Power/Mode" för att välja "Läget ta foto",

Läget ta foto bekräftas genom en kameraikon () längst upp till vänster på skärmen visas.
Tryck på “OK” för att ta foton.

9. Serietagningsläge

Använd knappen ‘Power/Mode’, välj “Läget ta foto” tills lägesindikatorn för serietagning () visas längst upp till vänster på skärmen.
Tryck på “OK” för att ta foton.

10. Fillagring och uppspelning

Använd knappen "Power/Mode" och välj “Uppspelningsläge” –
För videouppspelning visas en  -ikon längst upp till vänster på skärmen.
För läget videogranskning visas en  - ikon längst upp till vänster på skärmen.
Välj filer att visa eller spela upp genom att använda pilarna UPP och NED,
spela eller stoppa sedan video eller visning av foton genom att trycka på knappen “OK”.
Du kan även visa och spela upp dina filer när du är ansluten till kameran via mobilappen.

OBS:
Originalspecifikationen kan till och från variera utan att detta meddelas i förväg på grund av att produkten uppgraderas och uppdateras.


Använd Mikro-SD-kort upp till 64GB, minimum klass 10 (medföljer ej).
Inspelningstiden beror på upplösningsinställningarna.
Batterilivslängd - beroende på inställningar och utomhustemperatur - upp till 90 min. under optimala förhållanden.

Audio	Stereo Mic integrerad
	PCM 48KHZ 16bit
Videoupplösning	2.5K (2304x1296) 30fps (16:9)
	2.5K (2560x1080) 30fps (21:9)
	1080p (1920x1080) 60/30fps (16:9)
	720p (1280x720) 120/60fps (16:9)
	480p (848x480) 240/120fps (16:9)
Videokvalitet	Super Fine, Fine, Normal
Tidsintervall för inspelning	Off, 1 sec, 2 sec, 5 sec, 10 sec, 30 sec, 60 sec
Datumstämpel	Off, Date, Time, Dt_Tm
Rörelsedetektor	Off, Low, Medium, High
Mic Volym	Off, 50%, 60%, 70%, **80%**, 90%, 100%
Fotoupplösning	16M（4608x3456 4:3）
	14M（4254x3264 4:3）
	12M（4000x3000 4:3）
	8M（3264x2448 4:3）
	5M（2560x1920 4:3）
	4M（2688x1512 4:3）
	3M（2048x1536 4:3）
	2M（1920x1080 16:9）
Sensor	4MP High Light Sensor
Chipset	Ambarella A7
Fotokvalitet	Super Fine, Fine, Normal
Självutlösare	Off, 3 sec, 5 sec, 10 sec, 30 sec, 60 sec
Automatisk bilden förvärvet	Off, var 3 sec, var 5 sec, var 10 sec, var 30 sec, var 60 sec
Serie	Off, 3p/s, 5p/s, 10p/s, 20p/s
Skärm (LCD)	2.0” /5cm
Fokus	Fixed

Lins	f= 2.5mm, lins med bred vinkel 170°
Exponering	Control: Programmed AE Compensation: ±2EV (0.33 EV steps) EV-2.0, EV-1.7, EV-1.3, EV -1.0, EV-0.7, EV-0.3, EV 0.0, EV +0.3, EV+0.7, EV+1.0, EV+1.3, EV+1.7, EV+2.0 ISO Auto, 100, 200, 400, 800, 1600
Temperatur för drift	-10°C ～ 45°C
Temperatur för lagring	-20°C ～ 65°C
Relativ fuktighet	90% max.
Vitbalans	Auto / Cloudy / Daylight / Incandescent
Screensaver	Off, 30Sec, 1Min, 3Min, 5Min
Automatisk avstängning	Off, 3Min, 5Min, 10Min
Frekvens av optisk källa	50HZ/60HZ
Förvaring	Mikro-SD upp till 64GB klass 10 eller senare
Batteri	1050mAh
Mått	61x42x32.5mm
Vikt	74g
Operativsystem	Minimum Pentium 4 3.2GHz Windows XP (Service pack 2) eller senare Minimum 1GB System RAM Minimum 256MB RAM Video Card USB port 1024x768 pixels, 32-bit Color Display

FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Easypix deklarerar härmed att produkten GoXtreme Stage är i överensstämmelse med alla väsentliga krav i direktivet 1999/5/EG. Denna försäkran om överensstämmelse kan laddas ned här:
http://www.easypix.info/download/pdf/doc_goxtreme_stage.pdf
För teknisk hjälp, besök vårt supportområde på www.easypix.eu.



Only EU

easypix®
LIFESTYLE ELECTRONICS