



XBOX 360TM

XBOX 360 WIRELESS NETWORKING ADAPTER STAND

SUPPORT D'ADAPTATEUR RÉSEAU
SANS FIL XBOX 360

SOPORTE DE ADAPTADOR DE RED
WIRELESS XBOX 360

3 English

6 Français

9 Español



ENGLISH

Xbox 360 Wireless Networking Adapter Stand

The Xbox 360™ Wireless Networking Adapter Stand lets you move your adapter to a location away from radio interference for better connectivity to your wireless network. It is intended for use exclusively with the Xbox 360 video game and entertainment system. Your adapter stand features:

- An attached 1.8-meter (5.9-foot) USB extension cable.
- Attractive design complementary to the Xbox 360 Wireless Networking Adapter and the Xbox 360 console.



WARNING

Before using this product, read this manual and the Xbox 360 manuals for important safety and health information. Keep all manuals for future reference. For replacement manuals, go to www.xbox.com/support or call Xbox Customer Support (see "If You Need More Help").

The limited warranty covering this product is contained in the Xbox 360 Warranty manual (Volume 2).

Dispose of this product in accordance with local and national disposal regulations (if any), including those governing the recovery and recycling of waste electrical and electronic equipment (WEEE).

ATTACH THE ADAPTER TO YOUR STAND

Your wireless networking adapter is designed to attach directly to the adapter stand.

To attach your adapter stand:

- 1 Press the tabs on the adapter into the two slots on the stand.
- 2 Connect the USB connector on the adapter to the USB port on the front of the stand.
- 3 Flip up the antenna.

NOTE

The antenna is designed to swivel on only one axis. Do not swivel the antenna in any direction other than parallel with the adapter.

- 4 Connect the USB connector on the adapter stand extension cable to the USB port on the back of the Xbox 360 console.



TROUBLESHOOTING

Console Doesn't Detect Adapter on Stand

Make sure all USB connectors are firmly and fully inserted on the stand and in the console.

IF YOU NEED MORE HELP

Please go to www.xbox.com/support or call Xbox Customer Support:

United States and Canada:
1-800-4MY-XBOX (1-800-469-9269)

TTY users: 1-866-740-XBOX
(1-866-740-9269)

Mexico: 001-866-745-83-12
TTY users: 001-866-251-26-21

Colombia: 01-800-912-1830

Do not take your Xbox 360 console or its peripherals to your retailer for repair or service unless instructed to do so by an Xbox Customer Support representative.

Do Not Attempt Repairs

Do not attempt to take apart, service, or modify the Xbox 360 console, power supply, or its peripherals in any way. Doing so could present the risk of serious injury or death from electric shock or fire, and it will void your warranty.

COPYRIGHT

Information in this document, including URL and other Internet Web site references, is subject to change without notice. Unless otherwise noted, the example companies, organizations, products, domain names, e-mail addresses, logos, people, places and events depicted herein are fictitious, and no association with any real company, organization, product, domain name, e-mail address, logo, person, place or event is intended or should be inferred. Complying with all applicable copyright laws is the responsibility of the user. Without limiting the rights under copyright, no part of this document may be reproduced, stored in or introduced into a retrieval system, or transmitted in any form or by any means (electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise), or for any purpose, without the express written permission of Microsoft Corporation.

Microsoft may have patents, patent applications, trademarks, copyrights, or other intellectual property rights covering subject matter in this document. Except as expressly provided in any written license agreement from Microsoft, the furnishing of this document does not give you any license to these patents, trademarks, copyrights, or other intellectual property.

© 2005 Microsoft Corporation. All rights reserved.

Microsoft, Windows, Xbox, Xbox 360, Xbox Live, the Xbox logos, and the Xbox Live logo are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

FRANÇAIS

Support d'adaptateur réseau sans fil Xbox 360

Le support d'adaptateur réseau sans fil Xbox 360™ de Microsoft® vous permet d'éloigner votre adaptateur de tout brouillage radioélectrique pour améliorer la connectivité à votre réseau sans fil. Il fonctionne exclusivement avec le système de jeu vidéo et de divertissement Xbox 360. Caractéristiques de votre support d'adaptateur :

- Un câble de prolongement USB joint de 1,8 mètres (5,9 pieds).
- Conception attrayante qui complète l'adaptateur de réseau sans fil Xbox 360 et la console Xbox 360.



AVERTISSEMENT

Avant d'utiliser ce produit, lisez le présent guide et les guides de Xbox 360 pour obtenir toute l'information relative à la sécurité et à la santé. Conservez tous les guides pour consultation ultérieure. Pour obtenir des guides de remplacement, visitez le site www.xbox.com/support ou composez le numéro du Service à la clientèle de Xbox (voir la section « Si vous avez besoin d'une aide supplémentaire »).

La garantie limitée couvrant ce produit se trouve dans le Guide de garantie de Xbox 360 (Volume 2).

Éliminez ce produit conformément aux normes locales et nationales en matière de gestion des déchets (s'il y a lieu), y compris celles qui régissent la récupération et le recyclage des rebuts de matériel électrique et électronique.

INSTALLATION DE L'ADAPTATEUR SUR VOTRE SUPPORT

Votre adaptateur réseau sans fil est conçu pour se fixer directement sur le support d'adaptateur.

Pour fixer votre support d'adaptateur :

- 1 Appuyez sur les languettes de l'adaptateur pour qu'elles s'insèrent dans les deux fentes sur le support.
- 2 Branchez le connecteur USB de l'adaptateur au port USB sur le devant du support.
- 3 Déployez l'antenne.

REMARQUE

L'antenne est conçue pour ne pivoter que sur un seul axe. Ne tentez pas de pivoter l'antenne dans une direction autre que parallèle à l'adaptateur.

- 4 Branchez le connecteur USB du câble de prolongement du support de l'adaptateur au port USB à l'arrière de la console Xbox 360.



DÉPANNAGE

La console ne détecte pas l'adaptateur sur le support

Assurez-vous que tous les connecteurs USB sont insérés de manière solide et complète dans le support et la console.

SI VOUS AVEZ BESOIN D'UNE AIDE SUPPLÉMENTAIRE

Visitez le site www.xbox.com/support ou appelez le service à la clientèle Xbox :

États-Unis et Canada :
1 800 4MY-XBOX (1-800-469-9269)

Utilisateurs de TTY :

1 866 740-XBOX (1-866-740-9269)

Mexique : 001-866-745-83-12

utilisateurs de TTY :

001-866-251-26-21

Colombie : 01-800-912-1830

Ne confiez pas votre console Xbox 360 ou ses périphériques à votre détaillant pour les réparations, à moins qu'un représentant du Service à la clientèle de Xbox ne vous le demande.



Ne tentez pas d'effectuer des réparations

Ne tentez pas de démonter, de réparer ou de modifier la console Xbox 360, son bloc d'alimentation ou l'un de ses périphériques de quelque façon que ce soit. Vous risqueriez de subir des blessures ou de décéder des suites d'une commotion ou d'un incendie électrique. En outre, votre garantie serait annulée.

COPYRIGHT

Les informations contenues dans le présent document, y compris les URL et autres références de sites Web Internet peuvent être modifiées sans préavis. Sauf mention contraire, les sociétés, organisations, produits, noms de domaine, adresses électroniques, logos, personnes, lieux et événements mentionnés ici à titre d'exemple sont purement fictifs et aucune association à tout(e) société, organisation, produit, nom de domaine, adresse électronique, logo, personne, lieu ou événement réel n'est intentionnelle ou volontaire. Il appartient à l'utilisateur de veiller au respect de toutes les dispositions légales applicables en matière de copyright. En vertu des droits d'auteur, aucune partie de ce document ne peut être reproduite, stockée ou introduite dans un système de recherche automatique, ni transmise sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit (électronique, mécanique, photocopie, enregistrement ou autre), ou dans n'importe quel but, sans l'autorisation écrite de Microsoft Corporation.

Selon les cas, Microsoft détient des brevets (ou a déposé des demandes de brevets), ainsi que des marques, des copyrights ou autres droits de propriété intellectuelle sur les questions évoquées dans ce document. Sauf disposition contraire expressément stipulée dans un accord de licence écrit concédé par Microsoft, la communication de ce document ne confère au destinataire aucun droit sur les brevets, marques, copyrights et autres droits de propriété intellectuelle.

© 2005 Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

Microsoft, Xbox, Xbox 360, et les logos Xbox et Xbox 360 sont soit des marques de commerce de Microsoft Corporation, soit des marques déposées de Microsoft Corporation, aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

ESPAÑOL

Soporte de Adaptador de red Wireless Xbox 360

El soporte del Adaptador de red inalámbrico Microsoft® Xbox 360™ te permite mover el adaptador a un lugar libre de interferencias de radio para lograr una mejor conectividad con tu red inalámbrica. De uso exclusivo con el sistema de videojuegos y entretenimiento Xbox 360. El soporte del adaptador ofrece:

- Un cable de extensión USB de 1,8 metros conectado.
- Un diseño atractivo que complementa al del Adaptador de red Wireless Xbox 360 y al de la consola Xbox 360.



AVERTENCIA

Antes de utilizar este producto, lee este manual y los manuales de Xbox 360 para conocer información importante en materia de seguridad y salud. Conserva todos los manuales para futuras consultas. Para obtener manuales de repuesto, visita www.xbox.com/support o llama al Servicio de soporte técnico (consulta "Si necesitas ayuda").

La garantía limitada que cubre este producto está incluida en el Manual de la garantía de Xbox 360 (volumen 2).

Desecha este producto de acuerdo con las disposiciones locales y nacionales (en caso de haberlas), incluyendo aquellas que regulan la recuperación y el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos desechados (EEED).

CONECTAR EL ADAPTADOR AL SOPORTE

El adaptador de red inalámbrico ha sido diseñado para conectarlo directamente a su soporte.

Para conectar el soporte del adaptador:

- 1 Presiona las pestañas del adaptador para que encajen en las dos ranuras del soporte.
- 2 Conecta el conector USB del adaptador al puerto USB de la parte delantera del soporte.
- 3 Extiende la antena.

NOTA

La antena ha sido diseñada para girar alrededor de un eje único. Gire la antena exclusivamente en paralelo al adaptador.

- 4 Conecta el conector USB del cable de extensión del soporte del adaptador al puerto USB de la parte trasera de la consola Xbox 360.



SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

La consola no detecta el adaptador en el soporte

Asegúrate de que todos los conectores USB están insertados firme y completamente en el soporte y en la consola.

SI NECESITAS MÁS AYUDA

Visita www.xbox.com/support o llama al número del Servicio de soporte al cliente de Xbox 360:

Estados Unidos y Canadá:
1-800-4MY-XBOX (1-800-469-9269)

Usuarios TTY: 1-866-740-XBOX
(1-866-740-9269)

México: 001-866-745-83-12
usuarios TTY: 001-866-251-26-21

Colombia: 01-800-912-1830

No lles la consola Xbox 360 ni los periféricos a tu distribuidor para que los repare o mantenga a no ser que te lo diga un empleado del Servicio de soporte al cliente de Xbox.



No intentes realizar reparaciones

No intentes desmontar, reparar ni alterar la consola Xbox 360, la fuente de alimentación ni sus periféricos en modo alguno. Al hacerlo existe riesgo de lesiones graves o muerte por descarga eléctrica o fuego; además, la garantía quedará cancelada.

COPYRIGHT

La información contenida en este documento, incluida la dirección URL y otras referencias a sitios Web, está sujeta a cambios sin previo aviso. Siempre que no se indique lo contrario, las compañías, organizaciones, productos, nombres de dominio, direcciones de correo electrónico, logotipos, personas, lugares y acontecimientos citados en los ejemplos son ficticios y no se pretende hacer referencia ni debe deducirse referencia alguna a compañías, organizaciones, productos, nombres de dominio, direcciones de correo electrónico, logotipos, personas, lugares o acontecimientos reales. El usuario es responsable de cumplir todas las leyes de derechos de autor aplicables. Sin que ello limite los derechos protegidos por los derechos de autor, queda prohibida la reproducción total o parcial de este documento, así como su almacenamiento o introducción en un sistema de recuperación de datos, o su transmisión en cualquier forma y por cualquier medio (electrónico, mecánico, fotocopia, grabación, etc.), sea cual sea el fin, sin la autorización expresa por escrito de Microsoft Corporation.

Microsoft podría tener patentes, aplicaciones patentadas, marcas comerciales, derechos de autor o derechos de propiedad intelectual sobre los temas incluidos en este documento. Salvo cuando se indique expresamente en el contrato de licencia por escrito de Microsoft, la posesión de este documento no implica la licencia para dichas patentes, marcas comerciales, derechos de autor o demás propiedad intelectual.

© 2005 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos.

Microsoft, Xbox, Xbox 360 y los logotipos de Xbox y Xbox 360 son marcas comerciales o marcas registradas de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y en otros países.

