GRUNDIG

Mh 15, Mh 16

Ⓕ MACHINE A DICTER

Lecture : volume
Enregistrement : sensibilité du micro



Uniquement Mh 16
Sensibilité du micro
LO : pour la dictée
HI : pour les conférences et pour une utilisation générale

Si la lueur de l'indicateur est faible, changez les piles.

: raccord pour micro externe, le micro intégré dans la machine à dicter est automatiquement mis à l'arrêt.

: raccord pour casque, le haut-parleur intégré dans la machine à dicter est automatiquement mis à l'arrêt.

Uniquement Mh 16
Remise à zéro du compteur

DEL : allumée lorsque la bande est terminée

MACHINE A DICTER



Uniquement Mh 16

NORMAL :: l'enregistrement est lu à vitesse normale

FAST : lecture rapide des enregistrements



Uniquement Mh 16

ON : mise en marche au son de la voix. L'enregistrement s'arrête automatiquement après une pause silencieuse de 3 secondes et redémarre dès que le son de la voix se fait à nouveau entendre.

OFF : enregistrement en boucle

● Enregistrement

▲ Retour rapide

▼ Lecture

II Pause

▼▼ Avance rapide

▲ Arrêt et ouverture du logement à cassette.

Normal : durée d'enregistrement normale de la cassette

1/2 : durée d'enregistrement doublée de la cassette. P. ex. : 2x15 min. deviennent 2x30 min.

Important : ce réglage ne doit pas être modifié pendant l'enregistrement.

ALIMENTATION DE COURANT

Insertion des piles
Utilisez des piles alcalines qui ne peuvent pas couler (type AA, LR6, AM3).
Veuillez respecter les indications suivantes :



Ne jetez pas les piles usées avec les ordures ménagères ! Donnez les piles usées à votre revendeur lors del'achat de piles neuves ou aux points de collecte publics.

Adaptateur au réseau 230 V~ 50 Hz, 3 V -, 200 mA (non livré). Respectez la polarité des fiches ! Une polarité incorrecte peut détériorer l'appareil. Les piles sont déconnectées lorsqu'un adaptateur au réseau est branché.



CASSETTES

- Pour protéger les deux faces des bandes enregistrées, arrachez les languettes en plastique situées sur le côté le plus étroit de la cassette. Si un nouvel enregistrement est souhaité sur l'enregistrement qui a été auparavant protégé, obturez ces petits orifices en utilisant une bande autocollante.



- Si la qualité de la tonalité se dégrade, les têtes magnétiques et les galets de pression doivent être nettoyés avec un cotontige imbibé d'alcool. A cet effet, ouvrez le logement à cassette et appuyez sur la touche d'enregistrement.



AUTRES INFORMATIONS…

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

- Nettoyez le boîtier avec un chiffon antipoussière doux et si nécessaire avec une peau chamoisée légèrement humide. N'utilisez aucun produit nettoyant.

RECOMMANDATIONS :

- L'appareil ne doit être ouvert que par un spécialiste autorisé.
- N'exposez pas l'appareil à des températures trop élevées et protégez-le de l'humidité (gouttes et projection d'eau).

Service après vente :
En cas de problèmes techniques, veuillez vous adresser à votre revendeur spécialisé ou, en Allemagne, à notre service en ligne
Tél. : + 49 (0) 921 898 377.
Veuillez envoyer les appareils à réparer à l'adresse suivante :
GRUNDIG AG
Zentraler Ersatzteilversand Tor 7
Beuthener Str. 55
D - 90471 Nürnberg

CE

Le produit satisfait aux directives EU »89/336/CEE, 73/23/CEE, 93/68/CEE«

Sous réserve de modifications au niveau des caractéristiques techniques et du design !