Nikon

# Guide de menus

pour l'appareil numérique

# COOLPIX 990

Ce *Guide de menus* fournit une vue d'ensemble des différents menus de l'appareil photo. Conservez-le à un endroit où vous pouvez le consulter rapidement lorsque vous utilisez votre appareil. Les numéros de pages indiqués se réfèrent à la version imprimée du *Guide Nikon de la photographie numérique*.

6MF42402



## Menu [A]-REC



## Menu [M]-REC Page 1




**BALANCE DES BLANCS**
Sélectionne la balance des blancs en fonction des conditions d'éclairage (p. 44)

**MESURE**
Sélectionne le mode de mesure de l'exposition (p. 45)

**CONTINU**
Sélectionne le mode de prise de vue (p. 47)

**BSS**
Active et désactive le sélecteur de meilleure vue (p. 49)

**OBJECTIF**
Sélectionne le type de compléments optiques optionnels montés (p. 60)

**COMPENSATION DES TONS**
Règle la luminosité et le contraste, sélectionne les photos noir & blanc (p. 50)

**ACCENTUATION DES CONTOURS**
Sélectionne le niveau d'accentuation des contours (p. 52)

## Menu [M]-REC Page 2




**REGLAGES DE L'UTILISATEUR**
Sélectionne le réglage de l'utilisateur 1/2/3 (p. 52)

**OPTIONS D'EXPOSITION**
Active et désactive les fonctions de mémorisation de l'exposition auto et de séquence de bracketing auto (p. 54)

(p. 55)

(p. 56)

(p. 56)

(p. 56)

**OPTIONS DU ZOOM**
Active et désactive le zoom numérique et le zoom à ouverture constante (p. 56, 57)

(p. 57)

**OPTIONS DU FLASH**
Règle la sortie du flash; active et désactive le flash intégré (p. 58)

**RETABLIR TOUT**
Rétablit tous les réglages sur leurs valeurs par défaut (p. 59)

**INSTALLATION**
Installation du mode [M]-REC (p. 74–84)

## Menu d'installation [M]-REC
## Page 1



DOSSIERS

Crée de nouveaux dossiers, renomme et efface les dossiers existants (p. 77)

Sélectionne le dossier pour l'enregistrement (p. 76)

OPTIONS DU MONITEUR

Règle l'écran du moniteur, les options de luminosité et de contraste (p. 79)




COMMANDES

Règle l'appareil pour qu'il "mémorise" les réglages en vigueur et les restituent après extinction de l'appareil (p. 80)

Assigne les fonctions aux touches FUNC.1/FUNC.2 (P. 81)

EXTINCTION AUTOMATIQUE

Règle la temporisation de la fonction Extinction automatique (p. 82)

NUMEROS SEQ.

Rétablit la fonction Numéros Séq.; active et désactive le système de numérotation des fichiers (p. 82)

FORMATER CARTE CF

Formate la carte mémoire CompactFlash (p. 83)

## Menu d'installation [M]-REC
## Page 2



SON DE L'OBTURATEUR

Allume et éteint le son de l'obturateur (p. 80)

VOYANT DE CONFIRMATION DE PRISE DE VUE

Active et désactive le voyant de confirmation de prise de vue (p. 83)




DATE

Règle la date et l'heure de l'appareil photo (p. 13)

MODE VIDEO

Sélectionne la norme vidéo en vigueur dans votre pays ou région pour une visualisation sur un écran de téléviseur (p. 84)

LANGUE

Sélectionne la langue de l'affichage des menus et des messages (p 12)

## Menu lecture







EFFACEMENT

Efface les vues sélectionnées à l'aide de l'afficheur d'imagettes (p. 67)

Efface le dossier ou toutes les vues du dossier sélectionné par nom (p. 68)

DOSSIERS

Crée de nouveaux dossiers, renomme ou efface les dossiers existants (p. 77)

Sélectionne le dossier pour la lecture (p. 69)

DIAPORAMA

Démarre le diaporama d'images contenues dans un seul dossier (p. 69)

Règle l'intervalle entre la lecture de 2 vues sur 2s/3s/4s/10s (p. 70)

PROTEGE

Protège les images sélectionnées à l'aide de l'afficheur d'imagettes (p. 71)

CACHE IMAGE

Cache les images sélectionnées à l'aide de l'afficheur d'imagettes (p. 72)

REGLAGE IMPRESSION

Sélectionne les images destinées à l'impression à l'aide de l'afficheur d'imagettes (p. 73)

## Menu d'installation lecture







OPTIONS DU MONITEUR

Règle la luminosité et le contraste du moniteur (p. 79)

SON AU DECLENCHEMENT

Fait fonctionner ou supprime le son au déclenchement (p. 80)

EXTINCTION AUTOMATIQUE

Règle la temporisation pour la fonction EXTINCTION AUTOMATIQUE (p. 82)

FORMATER CARTE CF

Formate la carte mémoire CompactFlash (p. 83)




DATE

Programme la date et l'heure de l'appareil photo (p. 13)

MODE VIDEO

Sélectionne la norme vidéo en vigueur dans votre région ou pays pour visualisation sur un écran de téléviseur (p. 84)

LANGUE

Sélectionne une langue pour l'affichage des menus et des messages (p. 12)