CAMEDIA

http://www.olympus-europa.com

C-2040ZOOM

Guide de démarrage rapide

OLYMPUS®

OLYMPUS OPTICAL CO. (EUROPA) GMBH.

(Premises/Goods delivery) Wendenstraße 14-18, D-20097 Hamburg, Germany. Tel. 040-237730
(Letters) Postfach 10 49 08, 20034 Hamburg, Germany.

Nous vous remercions pour votre achat de cet appareil photo numérique Olympus.
Ce guide de démarrage rapide vous donne les informations nécessaires pour commencer à utiliser votre nouvel appareil photo sur-le-champ. Il est également pratique pour vérifier l'emplacement et le nom des touches lorsque vous lisez le mode d'emploi.
Reportez-vous au mode d'emploi fourni avec l'appareil photo pour les informations détaillées sur l'utilisation de votre appareil photo Olympus.

1. Préparatifs

Mise en place des piles

1. Suivez les étapes ci-dessous pour mettre les piles en place.

Avant de mettre les piles en place, vérifiez si la molette Mode est réglée sur "OFF".

Déplacez le curseur d'ouverture/fermeture du compartiment des piles vers ⋑.

Ouvrez le couvercle du compartiment des piles.

Mettez les piles en place.
Piles d'alimentation au lithium (fournies)
Piles de format AA

Fermez le couvercle du compartiment des piles.

Remettez le curseur d'ouverture/fermeture du compartiment des piles sur ⊖.



* Pour refermer le couvercle du compartiment des piles, appuyez sur le couvercle pour maintenir les piles vers le bas.
* N'utilisez pas de piles Zinc-carbone.

2. Introduisez la SmartMedia (carte).

* Avant de mettre la carte en place, vérifiez si l'appareil photo est hors tension et si rien n'est affiché sur l'écran de commande.

Ouvrez le couvercle du logement de carte et poussez la carte à fond dans la direction indiquée par la flèche. (La carte est utilisée pour enregistrer les photos que vous avez prises.)



Ouvrez le couvercle de la carte.



Poussez la carte à l'intérieur et fermez le couvercle de la carte.

Utilisez la molette Mode pour sélectionner le mode de fonctionnement de l'appareil photo. Si vous utilisez l'appareil photo pour la première fois, vous pouvez prendre rapidement et facilement des photos avec le réglage "P" (mode Programme).

Molette Mode



[Modes photographie d'images fixes]

P: **Mode Programme. Ce mode vous permet de prendre de belles photos uniquement en appuyant sur le déclencheur.**

A/S/M: **Le mode par défaut pour ce réglage est Priorité à l'ouverture, mode dans lequel vous sélectionnez le réglage de l'ouverture. Vous pouvez également choisir le mode Priorité à la vitesse, dans lequel vous réglez la vitesse de déclenchement, et le mode Manuel, dans lequel vous réglez à la fois l'ouverture et la vitesse d'obturation.**

[Mode Cinéma]
: Sélectionnez ce mode lorsque vous désirez tourner un film.

[Modes Affichage de films/images]
: Sélectionnez ce mode lorsque vous désirez voir les photos que vous avez prises.

[Hors tension]
OFF: Pour mettre l'appareil photo hors tension.



Réglage du viseur pour simplicité de visionnement

Tournez la molette de réglage dioptrique pour régler le viseur jusqu'à ce que la cible AF soit bien nette.



Réglage de la date et de l'heure

1. **Appuyez sur les boutons de libération de chaque côté du bouchon pour retirer le bouchon d'objectif.**
2. **Réglez la molette Mode sur "P" (Mode Programme).**
3. **Appuyez sur la touche (Menu).**
   L'écran du menu apparaît sur l'écran ACL.
4. **Appuyez sur △ de la molette fléchée pour déplacer le cadre lumineux vert de façon à ce que "MODE SETUP" soit sélectionné. Appuyez ensuite sur ▷.**
   "SETUP" apparaît sur l'écran ACL.
   L'option sélectionnée apparaît en vert.



5. **Appuyez sur la touche [OK].**
   L'écran MODE SETUP apparaît.



Ecran du menu 1/3 — Ecran du menu 3/3 — Ecran MODE SETUP 1/4

6. **Appuyez sur △ de la molette fléchée pour sélectionner , et appuyez ensuite sur ▷.**
   "SETUP" apparaît. (Pour revenir à la page précédente, déplacez le cadre de sélection vert en haut de l'écran et appuyez ensuite sur △ de la molette fléchée.)





7. **Appuyez sur la touche [OK].**
   L'écran de réglage de la date et de l'heure apparaît.



Ecran de réglage de la date et de l'heure

8. **Appuyez sur △ ou ▽ de la molette fléchée pour sélectionner le format de la date.**
   (Vous pouvez sélectionner jour/mois/année, mois/jour/année ou année/mois/jour.)
9. **Appuyez sur ▷ de la molette fléchée, puis sur △ ou ▽ pour régler la date et l'heure.**
   Pour passer au réglage suivant (jour → mois), appuyez sur ▷ de la molette fléchée. Pour revenir en arrière (mois → jour), appuyez sur ◁.



10. **Lorsque vous avez fini de régler la date et l'heure, appuyez sur la touche [OK].**
11. **Appuyez en continu sur la touche [OK] jusqu'à ce que vous sortiez de l'écran du menu.**

1AG6P1P0911--B VT2269-03

Hotline Numbers
Tel.01805-67 10 83 for Germany
Tel.00800-67 10 83 00 for Austria, Belgium, Denmark, France, Netherlands, Norway, Sweden, Switzerland, United Kingdom
Tel.+49 180 5-67 10 83 for Finland, Italy, Luxemburg, Portugal, Spain, Czech Republic
Tel.+49 40-237 73 899 for Greece, Croatia, Hungaria and the Rest of Europe
Our Hotline is available from 9 a.m. to 6 p.m. (Monday to Friday)
(E-Mail) di.support@olympus-europa.com

2. Photographie

Prise de vues

1. **Retirez le bouchon d'objectif et réglez la molette Mode sur "P" (mode Programme).**

2. **Dirigez l'appareil photo sur votre sujet. Regardez par le viseur et dirigez l'appareil photo sur la personne ou l'objet que vous désirez photographier (le sujet). Placez la cible AF sur le sujet.**
   Vous pouvez également regarder l'image sur l'écran ACL pour prendre les photos.
   Appuyez sur la touche (l'écran ACL) pour allumer ou éteindre l'écran.



   [Pour un zoom avant]
   Vous pouvez agrandir l'image de votre sujet en déplaçant le levier de zoom sur "T". Lorsque vous tournez ce levier vers "W", l'image reprend la taille qu'elle avait quand vous avez mis l'appareil photo sous tension, et vous permet de prendre une zone plus vaste en photo.

3. **Effectuez la mise au point sur votre sujet. (Appuyez à mi-course sur le déclencheur.) L'appareil photo dirigé vers votre sujet, appuyez légèrement sur le déclencheur.**
   Le voyant vert à côté du viseur s'allume. A ce moment-là, la mise au point et l'exposition (vitesse d'obturation et réglage d'ouverture) sont mémorisées.
   Si le voyant vert clignote, ceci indique que l'appareil photo ne peut pas effectuer la mise au point. Relâchez le déclencheur, déplacez légèrement la position de la cible AF et appuyez ensuite de nouveau légèrement sur le déclencheur.





4. **Prenez la photo. (Appuyez complètement sur le déclencheur.)**
   Le déclencheur étant enfoncé à mi-course, appuyez encore de façon à ce qu'il soit complètement enfoncé. L'appareil émet un bref bip et prend la photo.
   L'appareil commence alors à enregistrer l'image sur la carte SmartMedia et le voyant d'accès à la carte clignote.
   Si le voyant vert s'allume lorsque vous appuyez sur le déclencheur, vous pouvez prendre une autre photo, même si une image est en cours d'enregistrement sur la carte SmartMedia. Si vous prenez une photo dans de faibles conditions d'éclairage, le flash se déclenche automatiquement.



Si votre sujet n'est pas au centre de la photo (mise au point mémorisée)

Placez tout d'abord la cible AF sur le sujet et appuyez à mi-course sur le déclencheur pour faire la mise au point. Maintenez le déclencheur enfoncé lorsque vous déplacez l'appareil pour composer la photo telle que vous la voulez et, sans le relâcher, appuyez à fond sur le déclencheur pour prendre la photo.



Fonctions disponibles par touche sur le C-2040ZOOM

Sélecteur du mode Flash

Le mode de flash change à chaque pression sur cette touche. Les modes de flash disponibles sont "Flash Auto", dans lequel le flash se déclenche automatiquement dans des conditions de faible éclairage ou de contre-jour, "Réduction des yeux rouges" ( ), qui réduit l'effet des yeux rouges (lorsque les yeux du sujet apparaissent rouges sur la photo), "Flash forcé" ( ), dans lequel le flash se déclenche pour toutes les photos quelles que soient les conditions, et "Flash débrayé" ( ), dans lequel le flash ne se déclenche jamais, même dans des conditions de faible éclairage.

Sélecteur Spot/Gros plan macro

Le mode de mesure ou le mode Gros plan macro change à chaque pression sur le sélecteur Spot/Gros plan macro. Les modes disponibles sont "Normal", qui est utilisé pour la photographie avec mise au point automatique normale, "Mode de mesure spot" ( ), qui mesure la lumière uniquement au centre de la photo et convient aux photos de sujets sombres en contre-jour, "Mode Gros plan macro"( ), qui vous permet de faire la mise au point sur des sujets situés de 20 à 80 cm de l'appareil photo, et "Mode Gros plan macro + mesure spot" ( ), qui mesure la lumière uniquement au centre d'un sujet en gros plan.

Tournage de films

1. **Réglez la molette Mode sur .**
   L'écran ACL s'allume et affiche la durée de tournage disponible.
2. **Tournez de la même manière qu'en mode "P".**
   L'appareil photo commence à enregistrer lorsque vous appuyez sur le déclencheur. Appuyez de nouveau sur le déclencheur pour terminer le tournage.
   Le plus petit bloc mémoire s'allume, le voyant d'accès à la carte clignote et l'appareil photo commence l'enregistrement du film sur la carte SmartMedia. Vous pouvez continuer le tournage lorsque le voyant s'arrête de clignoter et que l'appareil photo a fini d'enregistrer les données sur la carte.



3. Visionnement des photos

Réglez la molette Mode sur .

*** La photo la plus récente est affichée sur l'écran ACL (affichage d'une seule vue).**

- **Utilisez la molette fléchée pour sélectionner l'image que vous désirez regarder.**

◁: Affiche la photo précédente.
▷: Affiche la photo suivante.
△: Revient 10 photos en arrière.
▽: Passe 10 photos en avant.



*** Pour afficher plusieurs images (affichage d'index), tournez le levier de zoom sur "W".**
*** Pour afficher une photo agrandie (en gros plan), tournez le levier de zoom sur "T".**

Vous pouvez afficher des images marquées de l'icône sous forme de films. Appuyez sur la touche (Menu), utilisez la molette fléchée pour sélectionner "MOVIE PLAY" et appuyez ensuite sur ▷. Lorsque "START" apparaît, appuyez sur la touche [OK]. La lecture du film commence lorsque le voyant d'accès à la carte s'arrête de clignoter. Lorsque le film se termine, appuyez sur la touche (Menu) pour afficher le menu et appuyez ensuite de nouveau sur la touche Menu pour sortir du mode de lecture de films.

- **Lorsqu'un film est en cours de lecture, vous pouvez appuyer sur la molette fléchée pour faire ce qui suit:**

△: Passer au début du film en cours.
▽: Passer à la fin du film en cours.
▷: Lire le film aussi longtemps que la molette est maintenue enfoncée.
◁: Lire le film à l'envers aussi longtemps que la molette est maintenue enfoncée.



Touche [OK]: Pause du film. Appuyez de nouveau sur cette touche lorsque le film est terminé pour recommencer la lecture du film.

4. Effacement des images

Vous pouvez effacer les images dont vous n'avez plus besoin, soit une par une (effacement d'une seule vue), soit en effaçant toutes les images sur une carte SmartMedia (effacement de toutes les vues). Utilisez les étapes de "3 Visionnement des photos" pour afficher l'image que vous désirez effacer.

Effacement d'une seule vue

Appuyez sur la touche d'effacement de l'appareil photo, utilisez la molette fléchée pour sélectionner "YES" et appuyez ensuite sur la touche [OK].

Effacement de toutes les vues

Appuyez sur la touche (Menu) et utilisez la molette fléchée pour sélectionner "CARD SETUP" et appuyez ensuite sur ▷. Appuyez sur △ ou ▽ de la molette fléchée pour sélectionner et appuyez ensuite sur la touche [OK]. Sélectionnez "YES" dans l'écran de confirmation et appuyez ensuite de nouveau sur la touche [OK]. (Pour annuler l'effacement des images, sélectionnez "NO" et appuyez sur la touche [OK].)



Cet écran présente le menu de photograhie fixe



Ecran de confirmation

5. Mettez l'appareil photo hors tension lorsque vous avez fini de tourner.

Mettez toujours l'appareil photo hors tension lorsque vous avez fini de prendre des photos. Vérifiez si le voyant d'accès à la carte ne clignote plus et réglez ensuite la molette Mode sur "OFF".

- **L'écran ACL et l'écran de commande virent au blanc.**
- **Si vous laissez l'appareil photo allumé sans l'utiliser de quelque manière que ce soit pendant 3 minute ou plus, l'écran ACL et l'écran de commande virent automatiquement au blanc pour conserver l'énergie des piles. (Ceci est appelé le mode "Veille".) Appuyez simplement sur une des commandes de l'appareil photo pour le sortir du mode de veille.**
- **Remettez toujours le bouchon d'objectif en place lorsque vous rangez l'appareil photo.**