

CONDICIONES DE LA GARANTÍA

Durante un periodo de 36 meses a partir de la fecha de la primera compra del producto por el consumidor, de conformidad con el RDL 1/2007, Energy Sistem Soyntec S.A. responderá ante cualquier falta de conformidad que exista en el momento de la entrega del Bien, en los términos y bajo las condiciones establecidas en la citada norma.

Quedan excluidas del periodo de 36 meses las baterías del producto, cuyo periodo de garantía será de 12 meses.

En el caso de que el bien no fuera conforme al contrato, y previa entrega del ticket de compra o factura, se reconoce al comprador el derecho a la reparación del bien, a su sustitución o, subsidiaria a la rebaja del precio o a la resolución del contrato, de conformidad con la citada Norma.

Esta garantía no será aplicable si el defecto ha sido causado por el comprador y/o por cualquier tercero debido a uso indebido, negligencia, uso o empleo del bien distinto de aquel para el que fue concebido, uso o instalación del producto no conforme con las instrucciones del manual, o por cualquier otra causa no relacionada con defectos de material o fabricación.

Esta garantía es independiente y compatible con la Garantía Legal establecida por el RD 1/2007.

La garantía especial de 36 meses es válida para la Unión Europea. Para otros países consultar la legislación vigente o tu distribuidor local.

MARCAS COMERCIALES

Toda compañía, marca y nombres de producto son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivas compañías. ©2014 por Energy Sistem®. Todos los derechos reservados.

Esta garantía no será aplicable si el defecto ha sido causado por el comprador y/o por cualquier tercero debido a uso indebido, negligencia, uso o empleo del bien distinto de aquel para el que fue concebido, uso o instalación del producto no conforme con las instrucciones del manual, o por cualquier otra causa no relacionada con defectos de material o fabricación.

ES

Esta garantía es independiente y compatible con la Garantía Legal establecida por el RD 1/2007.

La garantía especial de 36 meses es válida para la Unión Europea. Para otros países consultar la legislación vigente o tu distribuidor local.

FUNCIONAMIENTO DE LA GARANTÍA

Entrando en <http://support.energysistem.com> y tras seleccionar tu producto podrás encontrar FAQs (respuestas a preguntas más frecuentes), manuales, guías de usuario, drivers y actualizaciones. Puedes consultar la disponibilidad del manual en tu idioma en: <http://www.energysistem.com/support/manuals>

Si no obtienes en la sección de soporte la solución, puedes hacernos llegar tu consulta o solicitud de gestión de garantías a través del email: soporte@energysistem.com

También ponemos a tu disposición el teléfono para la gestión de garantía **902 294 294** (Teléfono de soporte técnico válido solo para España). Antes de efectuar la llamada telefónica ten a mano el Ticket o Factura de compra y el número de serie del producto.

Opcionalmente puedes dirigirte al lugar donde compraste el producto, presentando tu Factura o Ticket de compra.

Importante: Los datos o información contenidos en los productos no están cubiertos en ningún caso por ninguna garantía, por lo tanto el servicio técnico de Energy Sistem Soyntec S.A. no se verá en la obligación de respaldar dicha información por lo que es recomendable entregar el equipo sin información en la memoria del mismo, o con la información original de fábrica. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Nombre del suministrador: Energy Sistem Soyntec S.A.

Dirección: Pol. Ind. Finestrat C/. Calpe, 1 - 03509 Finestrat Alicante (España).

Tel: 902 388 388 // **Fax:** 902 119 034 // **NIF:** A53107488

Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad la conformidad del producto:

Energy Sistem™ Reproductor MP3 Energy MP3 Running

País de fabricación: China

Al que se refiere esta declaración, con las normas u otros documentos normativos de acuerdo con las disposiciones de la Directiva 99/05/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo de 1999, tras puesta a la legislación española mediante el Real Decreto 1890/2000, de 20 de Noviembre..



Este símbolo en el producto o en las instrucciones significa que sus aparatos eléctricos y electrónicos deben al final de su vida útil reciclarse por separado de sus residuos domésticos. Existen sistemas de recogida para reciclaje. Para obtener más información, póngase en contacto con la autoridad local o a su distribuidor donde adquirió el producto.

WARRANTY

Energy Sistem Soyntec SA is liable for any lack of conformity which exists at the time the goods were purchased during a period of 36 months. Batteries are excluded from the 36-month warranty, having a warranty period of 12 months.

This warranty covers any defects in workmanship or materials. This warranty doesn't cover any failure of the product due to accidents, misuse or alteration made by an unauthorized person.

The special 36-months warranty is valid for the European Union. For other countries, please refer to your specific legislation or your local distributor.

WARRANTY PROCEDURE

Visit the Support section at <http://support.energysistem.com> and select your product to view the FAQ (Frequently Asked Questions), user manuals, drivers and updates available, as the possibility to submit a query to the Technical Service or consult the warranty. You can check the availability of the user manual in your language at: <http://www.energysistem.com/en-en/support/manuals>

Alternatively, you may prefer to contact the distributor from which you purchased the product, presenting the purchase receipt or invoice.

Specifications are subject to change without notice. Trademarks. All company, brand and product names are trademarks or registered trademarks of their respective companies.

© 2014 by Energy Sistem Soyntec S.A. All rights reserved

EN

DECLARATION OF CONFORMITY

Manufacturer Name: Energy Sistem Soyntec S.A.

Address: Pol. Ind. Finestrat C/. Calpe, 1 - 03509 Finestrat Alicante (España)

Tel: 902 388 388 // **Fax:** 902 119 034 // **NIF:** A53107488

We declare under our own exclusive responsibility that the product:

Energy Sistem™ MP3 Player Energy MP3 Running

Manufacturing country: China

Is in compliance with the essential norms and standards of the Directive 1999/5/EC of the European Parliament and of the Council of March 09th 1999.



This symbol on the product or the instructions means that your electrical and electronic equipment should be disposed at the end of life separately from your household waste. For more information, please contact the local authority or dealer where you purchased the product.

CONDITIONS DE GARANTIE

Energy Sistem Soyntec SA garantit que le produit est exempt de défauts de matière et de fabrication à la date de la livraison du produit pour une période de 36 mois. Les batteries, dont la période de garantie est de 12 mois, sont exclues.

La garantie offerte par Energy Sistem™ couvre les défauts de matière ou de fabrication. Cette garantie ne couvre pas les défauts ou détériorations résultant d'un accident, d'une utilisation inadéquate ou d'une manipulation du produit effectuée ou tentée par des personnes autres que les réparateurs d'Energy Sistem™.

La garantie de 36 mois est valable pour l'Union européenne. Pour les autres pays, veuillez consulter la législation en vigueur ou votre distributeur local.

FONCTIONNEMENT DE LA GARANTIE

Lorsque vous entrez sur : <http://support.energysistem.com> et sélectionnez votre produit, vous pouvez trouver les FAQ (réponses aux questions les plus fréquentes), guides d'utilisation, drivers et mises à jour, comme la possibilité d'envoyer une consultation au service technique ou de gérer la garantie.

Vous pouvez vérifier la disponibilité du manuel dans votre langue sur: <http://www.energysistem.com/fr-fr/support/manuals> Autrement, vous pouvez vous adresser à votre vendeur avec votre facture d'achat.

Les spécifications sont sujettes à changement sans préavis. Marques commerciales: Tous les autres noms de produits ou d'entreprises sont des marques de commerce ou marques déposées de leurs entreprises correspondantes.

© 2014 par Energy Sistem Soyntec S.A. Tous droits réservés.

FR

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Nom du Fournisseur: Energy Sistem Soyntec S.A.

Adresse: Pol. Ind. Finestrat C/. Calpe, 1 - 03509 Finestrat Alicante (España).

Tel: 902 388 388 // **Fax:** 902 119 034 // **NIF:** A53107488

Déclarons sous notre seule responsabilité que le produit:

Energy Sistem™ Lecteur MP3 Energy MP3 Running

Pays de fabrication: China

Auquel se réfère cette déclaration, est conforme aux normes ou documents normatifs de la Directive 1999/5/EC du Parlement Européen et du Conseil du 09 mars 1999.



Ce symbole sur le produit ou le manuel signifie que votre équipement électrique et électronique doit être jeté à la fin de la vie séparément de vos déchets ménagers. Pour plus d'informations, s'il vous plaît contacter les autorités locales ou le revendeur où vous avez acheté le produit.

PROCEDIMENTO DE GARANTIA

Visite a seção de Suporte em <http://support.energysistem.com> e selecione o seu produto para ver as FAQ (Perguntas frequentes), manuais, drivers e atualizações disponíveis, assim como a possibilidade de realizar uma consulta ao serviço técnico ou solicitar a garantia. Você pode verificar a disponibilidade do manual do usuário no seu idioma em: <http://www.energysistem.com/pt-pt/support/manuals> Alternativamente, você pode preferir entrar em contato com o distribuidor aonde foi adquirido o produto, apresentando o recibo de compra ou fatura. As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Marcas Registradas. Todas as empresas, marcas e nomes de produtos são marcas comerciais ou registradas de suas respectivas empresas. © 2014 por Energy Sistem Soyntec S.A. Todos os direitos reservados.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Nome do Fabricante: Energy Sistem Soyntec S.A.

Endereço: Pol. Ind. Finestrat C/. Calpe, 1 - 03509 Finestrat Alicante (España).

Tel: 902 388 388 // **Fax:** 902 119 034 // **NIF:** A53107488

Declaramos sob nossa exclusiva responsabilidade que o produto:

Energy Sistem™ Leitor MP3 Energy MP3 Running

País de fabricação: China

Está em conformidade com as normas e padrões essenciais da Diretiva 1999/5/EC do Parlamento Europeu e do Conselho de 09 de março de 1999.



Este símbolo no produto ou nas instruções significa que quando seu equipamento elétrico ou eletrônico chegar ao fim da vida útil, deve ser reciclado separadamente do lixo doméstico. Existem sistemas de coleta para reciclagem. Se precisar de mais informações, contate a autoridade local ou o distribuidor onde adquiriu o produto.

PT

ENERGY SISTEM
technology with heart



SPORT MP3 PLAYER
ENERGY MP3
Running

Guia Rápida / Quick Guide
Guia Rápida / Guia Rápida



INTRODUCCIÓN

Energy Sistem™ te agradece la compra de tu nuevo **Energy MP3 Running**. Deseamos que lo disfrutes. Este compacto podómetro/reproductor de música dispone de pantalla OLED de alta resolución y contraste, podómetro con tecnología Tri-Axis para registrar la distancia recorrida, reproduce música MP3 / WMA / WAV / APE / FLAC con navegación inteligente, ID3 Tag y LRC. 7 modos de equalización, radio FM integrada, y grabadora de voz digital. Además incluye auriculares deportivos de contorno de cuello y un brazalete deportivo de neopreno ajustable.

Te aconsejamos que leas la presente guía rápida para sacar el máximo partido a tu producto de forma segura, aprovechando todas sus prestaciones.

Encuentra el manual completo del **Energy MP3 Running** en el siguiente enlace:

<http://energysistem.com/guide/39052>

PRESENTACIÓN GENERAL



- | | |
|---|---|
| 1 VOLUME + | 7 PLAY: SELECCIONAR / REPRODUCIR |
| 2 VOLUME - | / PAUSA / GRABAR (MODO RADIO)/ |
| 3 PREVIOUS: ANTERIOR / RETROCESO | ENCENDIDO Y APAGADO. |
| 4 NEXT: SIGUIENTE / AVANCE RÁPIDO. | 8 NEXT: SIGUIENTE / AVANCE RÁPIDO. |
| 5 MENU: MENÚ ANTERIOR / MENÚ PRINCIPAL / MOSTRAR SUBMENÚ / STOP | 9 INTERRUPTOR DE REINICIO (RESET) / MICRÓFONO |
| 6 SALIDA PARA AURICULARES | 10 PINZA DE SUJECIÓN |
| 7 PANTALLA OLED DE INFORMACIÓN | 11 MICRO USB 2.0 PARA CARGAR LA BATERÍA / TRANSFERENCIA DE DATOS CON EL PC. |

CONTENIDO DEL PRODUCTO

- Reproductor MP3 Energy Running.
- Manual de usuario.
- Auriculares deportivos de contorno de cuello.
- Brazalete deportivo de neopreno ajustable.
- Cable USB 2.0 High-Speed para cargar la batería y conexión al PC.

ES

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- No expongas tu MP3 Energy a golpes, polvo, luz solar directa, humedad o altas temperaturas.
- No uses productos de limpieza corrosivos o abrasivos.
- Mantén el aparato limpio y sin polvo, con un paño suave y seco.
- Recarga la batería cuando en la pantalla se muestre el icono de batería baja.
- No desmontes el aparato. Cualquier reparación debe hacerla exclusivamente personal cualificado de Energy Sistem Soyntec S.A.

ENCENDIDO, APAGADO Y CARGA

Para encender tu **Energy MP3 Running**, pulsa el botón PLAY **7** durante unos segundos. Nota: En el momento de encenderse, el dispositivo realiza una comprobación de memoria. El tiempo de encendido varía en función de la cantidad de memoria total y de la memoria ocupada en cada momento.

Para apagar el dispositivo pulsa el botón PLAY **7** durante unos segundos mientras este se encuentra encendido. En ese momento el reproductor guardará tus preferencias de usuario.

En el menú Configuración/Apagado limitará el tiempo que el reproductor permanece encendido en el caso de que no esté reproduciendo música o con el podómetro encendido. Para cargar el dispositivo, conecta el extremo micro USB del cable USB (incluido) al Energy MP3 Running **11** y el otro extremo a cualquier otro aparato con puerto USB que pueda proporcionar energía (PC, cargador USB...). La pantalla OLED indicará que se ha conectado y luego mostrará un icono animado que indica que la carga está en progreso. Una vez completada la carga, el icono de la batería lo indicará.

FUNCIONES PRINCIPALES

Para navegar dentro de estas funciones, debes utilizar los botones: **1** y **2** para subir o bajar el volumen, **7** para inicio, pausa o confirmar una opción dentro de los menús. También para encender/apagar el dispositivo si lo mantienes pulsado. **3**, **8** para avanzar o retroceder en los menús, canciones, emisoras de radio, prácticas deportivas, etc. **4** para Stop o también permite volver al menú anterior, y si la dejas pulsada, vuelves al menú inicial.



Música -- Radio -- Podómetro -- Explorador -- Historial -- Grabadora -- eBook -- Configuración

ALIMENTACIÓN

Tu **Energy MP3 Running** lleva integrada una batería recargable de iones de litio. Inicialmente la batería viene cargada de fábrica, pero es recomendable que realices una carga completa antes del primer uso. Recarga la batería conectando el reproductor a un ordenador mediante el conector USB 2.0. El tiempo de carga oscila entre 2 y 3 horas, dependiendo de si el reproductor está apagado o en funcionamiento. Para mantener la batería en excelentes condiciones, te recomendamos que durante la carga lo mantengas apagado, sin reproducir y no lo dejes cargando más de 8 horas.

INTRODUCCIÓN

Energy Sistem™ thanks you for buying your new **Energy MP3 Running**. We wish you enjoy using it. This compact music player and pedometer with high contrast and resolution OLED display, pedometer with Tri-Axis technology to monitor the distance covered, plays MP3 / WMA / WAV / APE / FLAC music with smart song browsing, ID3 Tag and LRC, 7 equalization modes, Integrated FM radio, digital voice recorder. Also includes neckband sport earphones and one adjustable neoprene sport armband.

We recommend that you fully read this user manual in order to enjoy the product in a safe way and with the best results.

Find the whole **Energy MP3 Running** user manual here:

<http://energysistem.com/guide/39052>

GENERAL OVERVIEW



- | | |
|--|--|
| 1 VOLUME + | 7 PLAY: SELECT / PLAYBACK / PAUSE |
| 2 VOLUME - | / RECORD (RADIO MODE) / ON-OFF. |
| 3 PREVIOUS: PREVIOUS ELEMENT / FAST BACKWARDS. | 8 NEXT: NEXT ELEMENT / FAST FORWARD. |
| 4 MENU: PREVIOUS MENU / MAIN MENU / SHOW OPTIONS MENU. | 9 RESET CONNECTOR / MICROPHONE. |
| 5 HEADPHONES CONNECTOR | 10 BACKCLIP |
| 6 SCREEN: OLED INFORMATION | 11 MICRO USB 2.0 CONNECTOR FOR BATTERY CHARGING AND DATA TRANSFER WITH PC. |

PRODUCT CONTENT

- MP3 Player Energy MP3 Running Neon Blue.
- User manual.
- Neckband sport earphones.
- Adjustable neoprene sport armband.
- USB 2.0 Hi-Speed cable for charging and connecting to the PC.

EN

CARE AND MAINTENANCE

Do not expose your MP3 Energy to shakes, dust, direct sun light, moisture or extreme temperatures.

- Do not use abrasive or corrosive cleansers.
- Keep the device clean and dust free with a soft and dry cloth.
- Recharge the battery when the low battery icon appears on screen.
- Do not disassemble the device. Any repairs must be performed by qualified Energy Sistem Soyntec's personnel

TURN/OFF & RECHARGE

To power on your MP3 Energy press PLAY **7** for a few seconds.

NOTE: When powering on, the device performs a memory check. The power on time depends on the total amount of memory and the amount of used memory at that moment. Press PLAY for a few seconds to power off the device while it is on. At that moment, the device will save your settings.

NOTE: If you power off the device directly with the reset button, your last changes in the settings will be lost, and it will not remember the last song played or the last equalization change, for example. In the menu SETTINGS -> Power off you will set the power off time for the player just in case is not playing music, radio or the pedometer turned on.

To recharge your device, connect the micro USB end of the USB cable (included) to the **Energy MP3 Running 11** and the other end to any USB port that can provides energy (PC, USB Charger...). The OLED Screen will show is connected and then that charging is in process. Once the charge is complete, the battery icon will show it.

MAIN FUNCTIONS

To access to these functions you must use the next buttons: **1** y **2** to increase or decrease the volume. **7** to play, pause or confirm an option inside the menus. Besides to turn on/off the device if you keep it pressed. **3**, **8** to go to previous or next menus, songs, radio stations, workout history... **4** to Stop or also to access the previous menu. If you keep it pressed, returns to the main menu.



Music -- Radio -- Pedometer -- Explorer -- Exercise -- Record -- eBook -- Settings

BATTERY

Your MP3 Energy has an integrated rechargeable Li-Ion battery. It comes fully charged from factory, but it is recommended to perform a full recharge before the first use. Recharge the battery connecting the player to a computer using the bundled USB 2.0 cable. Charging time is between 2 and 3 hours, depending if the player is powered off or working. To keep the battery in good conditions, we recommend not using the player while charging and not leaving it charging for more than 8 hours. In order to maximize the battery's lifespan, it is advised to not disable completely these power saving features.


INTRODUCTION

Energy Sistem™ vous remercie l'achat de votre nouveau **Energy MP3 Running**. Nous vous en souhaitons une bonne utilisation. Ce compacte podomètre/lecteur de musique dispose d'un écran OLED de haute résolution et contraste, podomètre avec technologie Tri-Axis pour enregistrer la distance parcourue, lire la musique MP3 / WMA / WAV / APE / FLAC avec navigation intelligente, ID3 Tag et LRC. 7 modes d'égalisation, radio FM intégrée et enregistreur de voix numérique. En plus, inclut des écouteurs sport tour de cou et un bracelet sportif de néoprène réglable.

Nous vous conseillons de lire la présente guide de démarrage rapide pour tirer le meilleur parti au produit d'une façon simple et sécurisée, profitant de ses prestations. Consultez le manuel entier de l'**Energy MP3 Running** sur ce lien:

<http://energysistem.com/guide/39052>

PRÉSENTATION GÉNÉRALE



- | | |
|--|--|
| 1 VOLUME + | 7 PLAY: CHOISIR / LIRE / ARRÊTER / EN- |
| 2 VOLUME - | REGISTRER (MODE RADIO)/ |
| 3 PREVIOUS: ANTERIEUR / RETOUR RAPIDE. | 8 NEXT: SUIVANT / AVANCE RAPIDE. |
| 4 MENU: MENU ANTERIEUR / MENU PRINCIPAL / MONTRER SOUS-MENU / STOP | 9 COMMUTEUR DE REDÉMARRAGE (RESET) / MICROPHONE |
| 5 SORTIE POUR LES ÉCOUTEURS. | 10 DOUILLE DE SERRAGE |
| 6 ÉCRAN: ÉCRAN D'ACCUEIL, CHANSONS, STATIONS RADIO, SPORT, ETC. | 11 MICRO USB 2.0 POUR CARGER LA BATTERIE / TRANSFERT DE DONNÉES AU PC. |

CONTENU DU PRODUIT

- Lecteur MP3 Energy Running.
- Manuel de l'utilisateur.
- Écouteurs sportifs tour de cou.
- Bracelet sportif de néoprène réglable.
- Câble USB 2.0 High-Speed pour charger la batterie et connexion au PC.

FR

SOIN ET MAINTENANCE

- Ne pas exposer votre MP3 Energy à des chocs, à la poussière, à l'humidité ou à hautes températures.
- Ne pas utiliser des produits corrosifs ou abrasifs.
- Gardez l'appareil propre et sans poussière avec un chiffon doux et sec.
- Recharger la batterie quand elle soit épuisée pour prolonger sa durée.
- Ne pas démonter l'appareil. Toutes les réparations doivent être réalisées exclusivement par le personnel qualifié d'Energy Sistem Soyntec, S.A.

ALLUMAGE, ÉTEINT ET CHARGEMENT

Pour allumer votre **Energy MP3 Running**, appuyez sur PLAY **7** pendant quelques seconds. Avis: Au moment de l'allumer, l'appareil réalisera la vérification de la mémoire. Le temps de marche varie en fonction de la quantité de mémoire totale et de la mémoire occupée à chaque moment.

Pour éteindre l'appareil, appuyez sur le bouton PLAY **7** pendant quelques secondes quand il soit allumé. À ce moment là, le lecteur enregistrera vos préférences en tant qu'utilisateur. Dans le menu de Configuration/Éteint vous limiterez le temps que le lecteur reste allumé, s'il ne lit plus de la musique ou le podomètre est allumé. Pour charger l'appareil, branchez le bout du micro USB du câble USB (inclus) à l'**Energy MP3 Running 11** et l'autre bout à un autre appareil avec port USB, pour fournir de l'énergie (PC, chargeur USB...). L'écran OLED indiquera qu'il a été connecté et puis, montrera une icône animée qu'indique que le chargement est en cours. Quand le chargement soit complet, l'icône de la batterie apparaîtra.

PRINCIPALES FONCTIONS

Pour naviguer dans ces fonctions, vous devez utiliser les boutons: **1** et **2** pour monter ou baisser le volume, **7** pour le démarrage, arrêt ou confirmation d'une option aux écrans d'accueil. Aussi pour allumer/éteindre l'appareil si vous appuyez le bouton. **3**, **8** pour avancer ou reculer l'écran d'accueil, chansons, stations radio, sport, etc. **4** pour Arrêter ou pour retourner au menu antérieur, appuyez continuellement, retournez à l'écran d'accueil.



Musique -- Radio -- Podomètre -- Explorateur -- Historique -- Enregistreur -- eBook -- Paramètres

CHARGEMENT

Votre Energy MP3 Running inclut une batterie rechargeable de lithium-ion. Initialement, la batterie est chargée à l'usine, mais il est recommandé de réaliser une recharge complète avant d'utiliser l'appareil. Pour charger la batterie connectez le lecteur à l'ordinateur avec un connecteur USB 2.0. Le temps de charge est compris entre 2 et 3 heures, en fonction de si le lecteur est allumé ou éteint. Pour assurer que la batterie reste en bonne condition, nous vous conseillons d'éteindre l'appareil pendant le chargement, sans le lire et le charger pendant plus de 8 heures.

INTRODUÇÃO

Energy Sistem™ agradece-lhe a aquisição do novo **Energy MP3 Running**. Desejamos-lhe que o disfrute. Este compacto pedómetro/ leitor de música dispõe de tela OLED de alta resolução e contraste, pedómetro com tecnologia Tri-Axis para registrar a distância recorrida, reproduz música MP3 / WMA / WAV / APE / FLAC com navegação inteligente, ID3 Tag e LRC. 7 modos de equalização, rádio FM incluída e gravador de voz digital. Além disso inclui fones desportivos de contorno de pescoço e uma pulseira desportiva ajustável. Aconselhamos-lhe que leia a guia rápida do usuário para tirar o máximo proveito do seu produto de modo seguro, aproveitando suas prestações.

Encontre o manual completo do **Energy MP3 Running** no seguinte link:

<http://energysistem.com/guide/39052>

PRESENTAÇÃO GERAL



- | | |
|--|---|
| 1 VOLUME + | 7 PLAY: SELECCIONAR / REPRODUCIR |
| 2 VOLUME - | / PAUSAR / GRAVAR (MODO RÁDIO)/ |
| 3 PREVIOUS: ANTERIOR / RETROCESO RÁPIDO. | 8 NEXT: SIGUIENTE / AVANCE RÁPIDO. |
| 4 MENU: MENU ANTERIOR / MENU PRINCIPAL / VISUALIZAR SUBMENU / STOP | 9 CHAVE DE REINICIALIZAÇÃO (RESET) / MICROFONE |
| 5 SAÍDA PARA FONES. | 10 PINÇA DE FIXAÇÃO |
| 6 TELA: TELA OLED DE INFORMAÇÃO | 11 MICRO USB 2.0 PARA CARGAR A BATERIA / TRANSFERÊNCIA DE DADOS COM O PC. |

CONTEÚDO DO PRODUTO

- Leitor MP3 Energy Running.
- Manual do usuário.
- Fones desportivos de contorno de pescoço.
- Pulseira desportiva de neoprene ajustável.
- Cabo USB 2.0 High-Speed para carregar a bateria e conexão ao PC.

PT

CUIDADO E MANUTENÇÃO

- Não exponha o seu MP3 Energy a choques, a poeira, humidade, ou as altas temperaturas.
- Não use produtos de limpeza corrosivos ou abrasivos.
- Mantenha o aparelho limpo e sem pó, com um pano de algodão limpo e seco.
- Recarrega a bateria quando o ícone de bateria fraca apareça na tela.
- Não desmonte o seu aparelho. Qualquer reparação deve fazê-la exclusivamente o pessoal qualificado de Energy Sistem Soyntec, S.A.

LIGADO, DESLIGADO E CARGA

Para ligar seu **Energy MP3 Running**, aperte o botão PLAY **7** durante alguns segundos.

Aviso: No momento de ligar o dispositivo, verifique a memória. O tempo de arranque varia em função da quantidade de memória total e da memória ocupada em cada momento.

Para desligar o dispositivo, aperte o botão PLAY **7** durante alguns segundos quando está ligado. Neste momento o leitor armazenará as preferências do usuário.

No menu Configuração/Desligado limitará o tempo que o leitor permanece ligado, no caso de não reproduzir música ou ter o pedómetro ligado. Para carregar o dispositivo, liga a extremidade micro USB do cabo USB (incluído) no **Energy MP3 Running 11** e a outra extremidade à qualquer aparelho com porta USB que possa fornecer energia (PC, carregador USB...). A tela OLED indicará que se conectou e depois mostrará um ícone animado que indica que a carga está em progresso. Uma vez completa a carga, o ícone da bateria indicará o estado.

FUNÇÕES PRINCIPAIS

Para navegar nestas funções, utilize os botões: **1** y **2** para aumentar ou reduzir o volume, **7** para início, parar ou confirmar uma opção dos menus. Também para ligar/desligar o dispositivo, mantenha apertado. **3**, **8** para avançar ou recuar nos menus, canções, emisoras de rádio, práticas desportivas, etc. **4** para Parar ou também permite voltar ao menu anterior, e se mantenha apertado, volta ao menu principal.



Música -- Rádio -- Pedómetro -- Explorador -- Historial -- Gravador -- eBook -- Configuração

CARREGAMENTO

Seu **Energy MP3 Running** tem integrado uma bateria recarregável de íons de lítio. Inicialmente a bateria vem carregada de fábrica, mais é recomendável realizar uma carga completa antes da primeira utilização. Carrega a bateria ligando o leitor no teu computador com um conector USB 2.0. O tempo de carga oscila entre as 2 e 3 horas, consoante se o leitor é desligado ou ligado. Para manter a bateria em excelentes condições, recomendamos-te que durante a carga mantenha o aparelho desligado, sem reproduzir e não deixe-o carregando mais de 8 horas.

