

Essentiel **b**

Notice d'utilisation

Pour vous aider à bien vivre votre achat

Baladeur Vidéo Cosy Pop



SOMMAIRE

PRECAUTIONS	2
CONFIGURATION MINIMALE	4
CONTENU DE LA BOITE	4
MISE EN ROUTE	5
Connexion à un ordinateur et transfert de fichiers	5
Retirer le périphérique en toute sécurité	5
Chargement de la batterie	6
DESCRIPTION DU BALADEUR	7
UTILISATION	8
Allumer le baladeur	8
Éteindre le baladeur	8
Verrouillage/Déverrouillage des touches	8
Réinitialisation	8
Piles	8
MENU PRINCIPAL	9
1) Menu MUSIQUE	9
2) Menu IMAGE	11
3) Menu VIDEO	11
4) Menu REGLAGES	12
5) Menu NAVIGATION	15
6) Menu TEXTE	16
7) Menu ENREGISTREMENT (Dictaphone)	17
TELECHARGER DES FICHIERS SUR LE BALADEUR	18
1) Télécharger des fichiers audio, image et texte	18
2) Télécharger des fichiers audio WMA avec protection DRM	18
3) Télécharger des fichiers vidéo	21
GUIDE DE DEPANNAGE	24
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	25

Vous venez d'acquérir un produit de la marque Essentiel b et nous vous en remercions. Nous apportons un soin tout particulier au design, à l'ergonomie et à la simplicité d'usage de nos produits. Nous espérons que ce baladeur MP4 vous donnera entière satisfaction.

PRECAUTIONS

Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser l'appareil et conservez-les pour pouvoir vous y reporter ultérieurement.

1. N'utilisez pas cet appareil à d'autres fins que celles décrites dans ce document.
2. Le baladeur ne doit pas être immergé dans l'eau, ni être éclaboussé ou être placé près de récipients remplis de liquide, comme des vases par exemple. Après utilisation, conservez le baladeur dans un endroit sec.
3. Ne tentez jamais de démonter ou de remonter vous-même le lecteur. Confiez les réparations exclusivement à un technicien qualifié.
4. Cet appareil contient une batterie lithium polymère interne susceptible d'exploser ou de libérer des produits chimiques dangereux. Pour réduire le risque d'incendie ou de brûlure, ne jamais démonter, écraser, percer la batterie. Ne pas la jeter dans un feu ou dans de l'eau. Ne pas recharger la batterie plus longtemps que spécifié. Trop recharger la batterie réduira sa durée d'utilisation.



Li-Polymère



Ne jetez pas les piles et batteries avec les ordures ménagères. Afin de préserver l'environnement, débarrassez-vous des piles et batteries conformément aux réglementations en vigueur.

5. Ne pas recharger la batterie plus longtemps que spécifié. Trop recharger la batterie réduira sa durée d'utilisation.
6. Assurez-vous que la connexion USB est effectuée correctement afin d'éviter d'endommager l'appareil ou l'ordinateur. Évitez de plier excessivement ou d'appuyer trop fort sur les câbles de connexion.
7. N'exercez pas de pression excessive sur l'appareil et ne le soumettez pas à des chocs violents.
8. Placez le lecteur à l'abri de la lumière directe du soleil, d'une source de chaleur excessive, du feu ou d'un froid extrême. Une exposition à des températures élevées risque d'endommager le corps, les circuits internes ou l'écran de l'appareil.

9. Évitez de visualiser l'écran dans des environnements très sombres de façon prolongée ; vous risqueriez de fatiguer vos yeux de façon excessive. Pour empêcher ce type de trouble visuel, il convient d'utiliser l'appareil dans des lieux suffisamment éclairés.
10. Ne pas laisser d'enfant en bas âge jouer avec ce lecteur.
11. Afin de protéger votre santé et vos facultés auditives, n'écoutez pas de musique à un volume élevé pendant de longues périodes. Il est recommandé d'interrompre l'utilisation de votre baladeur régulièrement et/ou de maintenir le volume de sortie à un niveau adapté.
12. N'utilisez que les accessoires fournis et recommandés par votre revendeur. Votre baladeur MP4 est accompagné d'écouteurs. Si vous choisissez d'utiliser d'autres écouteurs, assurez-vous que leurs caractéristiques techniques soient les mêmes.
13. Ne réglez pas le volume à un niveau tel que vous ne puissiez plus entendre ce qui se passe autour de vous.
14. Pour éviter tout risque d'accident, n'utilisez jamais cet appareil en conduisant ou à vélo.
15. Nettoyez uniquement l'appareil à l'aide d'un chiffon doux et sec et évitez l'usage d'aérosols.

Remarques concernant les écouteurs :

Il est recommandé d'utiliser uniquement les écouteurs fournis avec votre baladeur MP4 ou des écouteurs présentant les mêmes caractéristiques :

- Plage de fréquences : 20 Hz – 20 KHz
- Sensibilité : 113 dB +/- 4 dB à 1 KHz
- Impédance : 32 Ohms +/- 20 % à 1 kHz
- Prise : Jack stéréo 3,5 mm



A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

Ce produit est conforme à l'arrêté du 8 Novembre 2005 portant application de l'article L.5232-1 du code de la santé publique.

CONFIGURATION MINIMALE

- Ordinateur avec un port USB libre
- Systèmes d'exploitation : Windows® 98/SE, Windows Me, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista et Windows 7.

** Ce produit Essentiel b est compatible avec les marques citées (marques appartenant à des tiers et n'ayant aucun lien avec Sourcing & Creation).*

CONTENU DE LA BOITE

- 1 baladeur vidéo
- 1 paire d'écouteurs stéréo
- 1 câble USB/mini USB
- 1 notice d'utilisation + 1 guide rapide d'utilisation
- 1 CD d'installation contenant la notice, le pilote pour Windows® 98/SE et le logiciel AVI Converter.

Connexion à un ordinateur et transfert de fichiers

Ce baladeur est « Plug & Play », c'est-à-dire que votre baladeur mp4 est automatiquement reconnu par votre ordinateur si celui-ci possède un système d'exploitation Windows® Me, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista et Windows 7.

Si vous possédez un système d'exploitation Windows 98/SE, vous devez au préalable installer le pilote d'installation disponible sur le CD fourni.

(1) Branchez le câble USB sur un port USB libre de votre ordinateur, puis branchez la fiche mini-USB à la prise mini-USB de votre baladeur MP4.

(2) Quand l'icône  apparaît dans la barre des tâches en bas à droite de votre écran, double-cliquez sur « Poste de travail ». Votre baladeur MP4 apparaît comme un disque amovible. Utilisez votre baladeur comme un disque local ordinaire. Vous pouvez alors copier les fichiers multimédia (musique, image ou texte) à partir ou vers celui-ci.

NOTE : Pour le transfert de fichiers vidéo, veuillez-vous référer à la section « Télécharger un fichier vidéo » en page 21.

Le baladeur affiche le mode de connexion comme illustré ci-contre :



Retirer le périphérique en toute sécurité

Sous Windows XP, Windows Vista et Windows 7.

- 1) Une fois le transfert de fichiers terminé, cliquez sur l'icône «  » qui se trouve dans la barre des tâches en bas à droite de votre écran.
- 2) Pour débrancher le baladeur MP4 de l'ordinateur, cliquez sur le message suivant lorsqu'il apparaît :

Retirer Périphérique de stockage de masse USB en toute sécurité

- 3) Lorsque la fenêtre « Retirer votre périphérique en toute sécurité » s'affiche, débranchez le câble USB de l'ordinateur et de votre baladeur mp4.

Assurez-vous que le transfert de données est bien effectué avant de débrancher le baladeur MP4.

Chargement de la batterie

Votre appareil est équipé d'une batterie rechargeable Lithium Polymère intégrée. Celle-ci se recharge via une connexion USB.

Avant d'utiliser votre appareil pour la première fois, il est nécessaire de recharger complètement la batterie.

Pour cela, branchez le câble USB à un port USB libre de votre ordinateur puis, branchez le câble mini-USB à la prise mini-USB de votre baladeur MP4. La batterie intégrée de votre lecteur commence à se recharger.


8 heures sont nécessaires pour effectuer un chargement complet de la batterie pour les deux premiers cycles de charge.

Pour les cycles suivants, 3 HEURES sont nécessaires pour recharger complètement la batterie.

La nouvelle batterie au lithium ne peut atteindre un niveau de performances optimal qu'après 2 ou 3 cycles complets de recharge et de décharge.

- Rechargez votre baladeur lorsque le message « Batterie faible » s'affiche à l'écran.

Pendant le chargement, l'icone de la pile s'affiche à l'écran comme illustré ci-contre :




NOTE : Le périphérique n'est pas disponible lors de la charge.

NOTE : Pour une performance maximale, les batteries lithium-polymère doivent être utilisées régulièrement. Si vous n'utilisez pas le périphérique régulièrement, rechargez la batterie au moins une fois par mois.

ATTENTION :

- Avant rechargement, éteignez le baladeur, pour éviter tout dysfonctionnement.
- Si vous voulez utiliser votre baladeur en cours de chargement alors qu'il est connecté à votre ordinateur, désactivez d'abord la fonction disque USB.

DESCRIPTION DU BALADEUR



- 1) Prise casque
- 2) Revenir au fichier précédent ◀/Retour rapide
- 3) Touche OK : Appuyez sur cette touche pour allumer ou éteindre le baladeur, accéder à un menu, confirmer une sélection ou lire un fichier.
- 4) Fente pour carte micro SD
- 5) Écran LCD
- 6) Touche M (Menu) : Appuyez sur cette touche brièvement pour sortir d'un menu. Appuyez pendant 2 secondes pour verrouiller/déverrouiller le baladeur.
- 7) Prise mini USB
- 8) Touche + : Volume + / Déplacement vers le haut / Passer au fichier suivant.
- 9) Revenir au fichier suivant ▶/Avance rapide.
- 10) Touche - : Volume - / Déplacement vers le bas / Retour au fichier précédent.
- 11) Reset (Réinitialisation) : Appuyez sur cette touche pour rétablir les paramètres d'usine par défaut du baladeur.

UTILISATION

Allumer le baladeur

Allumez le baladeur en appuyant sur le bouton OK pendant 3 secondes puis, relâchez le bouton. Le menu MUSIQUE s'affiche à l'écran.

Éteindre le baladeur

Éteignez le baladeur en appuyant sur le bouton OK pendant 3 secondes puis, relâchez le bouton. L'écran s'éteint.

Note : si votre baladeur est bloqué ou qu'il ne fonctionne pas, réinitialisez-le et rallumez-le après 2 secondes.

Verrouillage/Déverrouillage des touches

Pour verrouiller le baladeur, maintenez appuyée la touche M (Menu) pendant 2 secondes. L'icone de verrouillage s'affiche à l'écran.

Appuyez de nouveau sur ces touches pendant 2 secondes pour déverrouiller le baladeur. L'icone de verrouillage disparaît de l'écran.

Réinitialisation

Si votre baladeur est bloqué en cours d'utilisation, vous pouvez le réinitialiser à l'aide d'une épingle qui vous servira à appuyer sur le bouton RESET (Réinitialisation) sous le baladeur. Cette action rallume le baladeur.

Piles

Ce baladeur utilise des piles intégrées au lithium haute capacité.



Plleine



En partie utilisée



Presque déchargée




Déchargée

La longévité d'une pile dépend du volume, le type de fichiers lus, et des opérations.

MENU PRINCIPAL


Le menu principal propose les menus suivants :



Appuyez sur les touches ◀◀ et ▶▶ pour sélectionner un menu puis, appuyez sur la touche OK pour y accéder. Appuyez sur la touche M (Menu) pour sortir du menu.

1) Menu MUSIQUE

Dans le menu principal, sélectionnez le menu MUSIQUE puis, appuyez sur la touche OK pour y accéder.




2.1. Lecture de fichiers

L'option « Toutes musiques » affiche tous les fichiers audio présents sur la mémoire interne du baladeur.

A l'aide des touches + et -, choisissez un titre par artiste, genre, album, etc. puis, appuyez sur la touche OK pour commencer la lecture.

L'écran ci-contre apparaît :



2.2. Choix mémoire

Cette option vous permet de choisir entre la mémoire interne et la carte SD insérée dans votre baladeur.

2.3. Enreg. Audio

Tous vos enregistrements audio sont sauvegardés dans ce dossier.

2.4. Mes favoris

Pour ajouter un titre aux Favoris

Sélectionnez le titre dans la liste à l'aide des touches "+" et "-" puis, appuyez sur la touche ►►. Le message « Ajouter à mes favoris ? » apparaît. Appuyez sur la touche OK pour confirmer.

Pour supprimer un titre du dossier « Mes Favoris »

Dans le menu « Mes Favoris », sélectionnez le titre que vous souhaitez supprimer à l'aide des touches "+" et "-" puis, appuyez sur la touche ►►. La fenêtre « Supprimer le fichier ? » / « Effacer favoris » apparaît. A l'aide des touches "+" et "-", sélectionnez l'option désirée puis appuyez sur la touche OK pour confirmer. L'option « Supprimer le fichier » supprime uniquement le fichier sélectionné. L'option « Effacer favoris » supprime tous les titres du dossier favoris.

2.5. Mise à jour Médiathèque

Sélectionnez « MAJ Médiathèque » puis appuyez sur la touche OK Effectuez cette opération pour mettre à jour le baladeur lorsque vous venez de télécharger de nouveaux fichiers.

2.6. Reprise titre

Cette option vous permet de reprendre la lecture d'un morceau de musique à l'endroit exact où celui-ci s'était arrêté lors de l'extinction du baladeur.

2) Menu IMAGE

Dans le menu principal, sélectionnez le menu IMAGE puis, appuyez sur la touche OK pour y accéder.

Sélectionnez le support (Mémoire interne ou carte mémoire) sur lequel sont stockées les images puis à l'aide des touches + et -, choisissez une photo. Appuyez sur la touche OK pour afficher l'image.

Lorsqu'une photo est affichée en plein écran, appuyez sur la touche ◀◀ pour revenir à la photo précédente et appuyez sur la touche ▶▶ pour passer à la photo suivante.

3) Menu VIDEO

Dans le menu principal, sélectionnez le menu VIDEO puis, appuyez sur la touche OK pour y accéder.



Sélectionnez le support (Mémoire interne ou carte mémoire) sur lequel sont stockées les vidéos puis à l'aide des touches "+" et "-", choisissez une vidéo. Appuyez sur la touche OK pour lancer la vidéo.

Lors de la lecture d'une vidéo, appuyez sur la touche OK pour mettre en pause la lecture. Appuyez de nouveau sur la touche OK pour reprendre la lecture.

Appuyez brièvement sur la touche ◀◀ pour revenir à la vidéo précédente et appuyez sur la touche ▶▶ pour passer à la vidéo suivante.


Maintenez la touche ◀◀ enfoncée pour effectuer un retour rapide ou la touche ▶▶ pour effectuer une avance rapide.



Pour le transfert de fichiers vidéo, veuillez-vous référer à la section « *Télécharger un fichier vidéo* » en page 21.


4) Menu REGLAGES

Dans le menu principal, sélectionnez le menu REGLAGES puis, appuyez sur la touche OK pour y accéder.



4.1. Musique

Dans le menu REGLAGES, sélectionnez le sous-menu MUSIQUE puis, appuyez sur la touche OK pour y accéder.



4.1.1. Mode de répétition

1 fois/fichier	Lecture de la piste une fois puis s'arrête.
Repet. fichier	Lecture en boucle de la piste sélectionnée.
1 fois/dossier	Lecture de toutes les pistes du dossier
Repet. dossier	Lecture en boucle des pistes du dossier
Une fois tous	Lecture de toutes les pistes une fois
Repet. tous	Lecture en boucle de toutes les pistes
Intro	Lecture des 10 premières secondes de chaque piste

Pour les options Dossier une fois et Répéter dossier, le baladeur reconnaît d'abord les pistes dans les dossiers à la racine, et les lit par défaut une fois ou en boucle. Si vous voulez lire les pistes des autres dossiers, vous devez les ouvrir via le menu « Navigation » puis sélectionner les pistes des autres dossiers pour les lire. Le baladeur lira toutes les pistes de ce dossier.

4.1.2. Réglage lecture

Ordre	Lecture des pistes de musique ou des vidéos dans l'ordre
Aléatoire	Lectures pistes de musique ou des vidéos dans un ordre aléatoire


4.1.3. Egaliseur

Le sous-menu Equaliseur vous permet de choisir entre le mode normal, 3D, Rock, Pop, Classique, Bass, Jazz, Egal. Person.

4.1.4. Egal Person.

Lorsque vous avez choisi égaliseur perso, appuyez sur les touches ◀◀ et ▶▶ pour élever la fréquence une à une au niveau que vous voulez (60Hz / 300Hz / 1KHz / 3KHz / 6KHz) et régler les dB à l'aide de des touches "+" ou "-".

À l'aide des touches ◀◀ et ▶▶, mettez en surbrillance OUI pour valider ou NON pour annuler les modifications puis confirmez en appuyant sur la touche OK.



4.2. Enregistrement

Qualité haute : Fichiers plus volumineux avec de meilleurs effets.

Qualité enregistr. Qualité normale : Fichiers moins volumineux et une qualité moindre.

Volume Plus la valeur est grande, plus le volume de l'enregistrement enregistr. est élevé.

4.3. Recherche auto.

Ce sous-menu permet de sélectionner une vitesse d'affichage pour le texte et les photos.

Texte Affichage du texte entre 2 et 10 secondes.

Image Affichage d'une image entre 1 et 5 secondes.

4.4. Affichage

Temps rétro-éclair Permet de sélectionner le temps au bout duquel, l'écran passe en mode veille entre 5 secondes et 30 secondes ou le laisser toujours allumé.

Réglage luminosité Permet de régler la luminosité du rétro-éclairage. Plus le niveau est élevé, plus l'écran est sombre.

Mode rétro-éclair 2 options sont disponibles : Normal et économiseur.


4.5. Système

Info Affiche les informations relatives à la version du logiciel, la date et la capacité mémoire.

Mise à jour A l'aide des touches ◀◀ et ▶▶, mettez en surbrillance OUI pour effectuer la mise à jour ou NON pour revenir au menu précédent sans effectuer la mise à jour.



Réinitialiser Cette option vous permet de réinitialiser votre baladeur avec les paramètres par défaut. A l'aide des touches ◀◀ et ▶▶, mettez en surbrillance OUI pour effectuer la réinitialisation ou NON pour revenir au menu précédent sans effectuer la réinitialisation du baladeur.




4.6. Langues

A l'aide des touches "+" et "-", choisissez la langue d'affichage parmi les 21 langues disponibles : français, anglais, coréen, japonais, espagnol, chinois, néerlandais, italien, portugais, russe, etc.

Le navigateur est un gestionnaire de ressource qui vous permet de savoir quels sont les fichiers présents sur votre baladeur. Vous pouvez choisir un fichier pour en lancer la lecture. Par exemple:

5) Menu NAVIGATION

Dans le menu principal, sélectionnez le menu NAVIGATION puis, appuyez sur la touche OK pour y accéder.




Ce menu vous permet de naviguer dans la liste de tous les fichiers stockés dans la mémoire interne de votre baladeur.

Sélectionnez le support (Mémoire interne ou carte mémoire) sur lequel sont stockées les fichiers que vous souhaitez consulter puis à l'aide des touches "+" et "-", sélectionnez un fichier Appuyez sur la touche OK pour lancer la lecture.

6) Menu TEXTE

Dans le menu principal, sélectionnez le menu TEXTE puis, appuyez sur la touche OK pour y accéder.



Ce menu vous permet de lire des fichiers texte (.txt) téléchargés sur votre baladeur.

Sélectionnez le support (Mémoire interne ou carte mémoire) sur lequel sont stockées les fichiers texte puis à l'aide des touches + et -, choisissez un fichier. Appuyez sur la touche OK pour lancer la lecture. Appuyez de nouveau sur la touche OK pour mettre en pause la lecture du fichier. Faites défiler les pages en appuyant sur les touches "+" et "-".

Enregistrer/Charger un signet

En cours de lecture, appuyez sur la touche ◀◀ pour sauvegarder l'emplacement actuel en tant que signet.


Utilisez les touches "+" et "-" pour sélectionner un emplacement mémoire compris entre 1 et 9.

Appuyez sur la touche OK pour confirmer.

Pour charger un signet, appuyez sur la touche ▶▶, puis utilisez les touches "+" et "-" pour sélectionner le signet désiré.

7) Menu ENREGISTREMENT (Dictaphone)

Dans le menu principal, sélectionnez le menu ENREGISTREMENT puis, appuyez sur la touche OK pour y accéder.



Appuyez sur la touche OK pour lancer l'enregistrement. Appuyez de nouveau sur touche OK pour mettre en pause l'enregistrement. Appuyez sur la touche M (Menu) pour terminer et sauvegarder le fichier enregistré.

Notes :

- * Lorsque vous enregistrez, déconnectez les écouteurs pour obtenir une meilleure qualité;
- * Vous pouvez retrouver les fichiers que vous avez enregistrés dans le menu Musique.
- * Si le message "Mémoire pleine" s'affiche, il indique que vous ne disposez pas d'un espace suffisant pour l'enregistrement d'un nouveau fichier. Vous devez alors effacer des fichiers pour libérer de l'espace disque.

TELECHARGER DES FICHIERS SUR LE BALADEUR

1. Allumez votre baladeur.
2. Ensuite, branchez le câble USB sur un port USB libre de votre ordinateur, puis branchez la fiche mini-USB à la prise mini-USB de votre baladeur MP4.

1) Télécharger des fichiers audio, image et texte

Sur votre ordinateur, double-cliquez sur « Poste de travail ». Votre baladeur MP4 apparaît comme un disque amovible. Utilisez votre baladeur comme un disque local ordinaire. Vous pouvez alors copier les fichiers multimédia (musique, image ou texte) vers celui-ci.

2) Télécharger des fichiers audio au format WMA avec protection DRM

Avec les systèmes d'exploitation Windows 98SE/ Windows ME / Windows 2000/ Windows XP, Windows Vista et Windows 7, les fichiers au format WMA avec une protection DRM doivent être directement transférés via Windows Media Player version 9.0 et 10.0 (version 10.0 uniquement pour Windows XP) vers le baladeur.

Si vous employez une autre méthode, votre baladeur ne pourra pas lire vos fichiers WMA avec DRM.


■ Version Windows Media Player 9.0 (Windows 98SE/ Windows ME / Windows 2000/ Windows XP)

- 1) Connectez votre baladeur à votre ordinateur
- 2) Lancez Windows Media Player 9.0
- 3) Sous Windows Media Player 9.0, ouvrez le fichier audio WMA avec DRM désiré.


Il est possible que le système vous demande de télécharger la licence si vous n'avez pas correctement téléchargé votre fichier depuis le site Internet.

Au cas échéant, vous devez télécharger la licence de l'éditeur de musique en suivant les instructions données sur le site Microsoft.


4) Dans la fenêtre de commande, cliquez sur "Fichier" → "Copier" → "Copier vers disque amovible"



5) Dans la fenêtre, sélectionnez le fichier audio WMA avec DRM comme décrit dans l'étape 2) puis choisissez "Disque amovible".




6) Puis cliquez sur l'icône "Copier" pour transférer le fichier WMA avec DRM vers votre baladeur.




7) Débranchez soigneusement votre baladeur de votre ordinateur.

- Version Windows Media Player 10.0 (Windows XP uniquement)


- 1) Connectez votre baladeur à votre ordinateur
- 2) Choisissez le fichier audio WMA avec DRM que vous souhaitez



- 3) Cliquez sur le bouton droit de la souris pour choisir l'option "Ajouter à la liste Sync "




- 4) Sur la nouvelle fenêtre qui s'ouvre, choisissez l'option "Sync".



- 5) Sur la fenêtre "Sync", choisissez le fichier audio voulu comme décrit à l'étape 2) puis choisissez "Disque amovible".

6) Cliquez sur “Lancer Sync “ pour transférer le fichier audio WMA avec DRM vers votre baladeur.



7) Débranchez soigneusement votre baladeur de votre ordinateur.

3) Télécharger des fichiers vidéo




Pour être lues sur votre baladeur MP4, vos vidéos aux formats WMV, RM, AVI, VOB ou DAT doivent **impérativement** être converties au format AVI via le logiciel AVI Converter.

- 1) Insérez le cd d'installation fourni dans le lecteur de votre ordinateur.
- 2) Double-cliquez sur le fichier exécutable *Video_Converter_Setup.Exe*
- 3) L'assistant d'installation se lance comme suit :




4) Cliquez sur le bouton « Next » (Suivant).




- 5) Cliquez ensuite sur « Install » (installer) pour lancer l'installation.




- 6) Cochez la case « Run Nano 1.1.1 » pour lancer le logiciel puis cliquez sur « Finish » pour fermer l'assistant d'installation.



- 7) Cliquez sur « Add » (Ajouter). La boîte de dialogue suivante s'affiche alors:



- 8) Définissez vos paramètres, puis sélectionnez vos fichiers vidéo/audio et la procédure de fichier vidéo AVI à générer. Sauvegardez en cliquant sur le bouton « Save » puis fermez la fenêtre en cliquant sur le bouton « Close ».



- 9) Cliquez ensuite sur le bouton « Convert Now » (Lancer la conversion) pour exécuter la conversion en fichier AVI.
- 10) Une fois converti, vous pouvez lire le fichier sur votre baladeur.

GUIDE DE DEPANNAGE

Un message d'avertissement s'affiche lorsque je lis une vidéo

- Assurez-vous que le format de la vidéo est bien RMVB, AVI ou FLV. Si le format est compatible, il s'agit d'un problème de codec.
- Veuillez contrôler si la résolution de la vidéo est inférieure à 800 x 600.

Le lecteur ne fonctionne pas

- La batterie est déchargée ou faible. Rechargez la batterie.
- Les touches sont verrouillées. Déverrouillez le baladeur en poussant le bouton marche/arrêt « On/Off » vers la gauche.

Aucun son ne sort du casque

- Le volume est trop bas. Réglez le volume à l'aide du menu déroulant.
- Vérifiez que la connexion du casque est correcte.

Le baladeur émet des bruits

- Veuillez vérifier que la prise du casque est propre. Des saletés peuvent causer des bruits.
- Vérifiez que le fichier audio n'a pas été corrompu. Essayez de lire d'autres fichiers audio pour confirmer. Les fichiers corrompus peuvent causer des bruits ou sauter des mesures.

Le lecteur ne peut pas télécharger de fichiers

- Assurez-vous que le baladeur est correctement connecté à l'ordinateur.
- Assurez-vous que l'espace de stockage n'est pas plein.
- Assurez-vous que le câble USB n'est pas endommagé.

Le PC affiche une erreur lorsque je branche et débranche le lecteur

Le lecteur a été déconnecté du PC alors que des fichiers étaient en cours de transfert. Ne déconnectez pas le lecteur du PC lorsque des fichiers sont en cours de transfert.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Type batterie	Batterie lithium polymère rechargeable
Autonomie de la batterie	8 heures en audio, 3 heures en vidéo
Temps de charge	3 heures
Écran	1,8 pouces soit 4,5 cm (160 x 128 pixels)
Puissance maximale des écouteurs	5 mW
Réponse en fréquence	20 Hz – 20 KHz
Mémoire	Mémoire Flash interne 4 Go
Résolution image maximum	160 x 128 pixels
Formats audio supportés	MP3 : 8 - 320 Kbps WMA : 32 - 320 Kbps Format dictaphone : WAV ; ADPCM
Format Photo supporté	Jpeg
Format Vidéo supporté	AVI (converti uniquement avec le logiciel fourni)
Carte mémoire compatible	128 Mo, 256 Mo, 512 Mo, 1 Go, 2 Go, 4Go, 8Go.
Rapport signal/bruit	≥ 60 dB
Port USB	USB 2.0
Dimensions du baladeur	82 mm (L) x 40 mm (l) x 8 mm (H)
Température en fonctionnement	0°C / + 60°C



Testé dans nos laboratoires

*Garantie valide à partir de la date d'achat (ticket de caisse faisant foi). Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit.



Protection de l'environnement

Ce logo apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet rentre dans le cadre de la directive 2002/96/CE du 27 janvier 2003, relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). La présence de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques peut avoir des effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine dans le cycle de retraitement de ce produit. Ainsi, lors de la fin de vie de cet appareil, celui-ci ne doit pas être débarrassé avec les déchets municipaux non triés. En tant que consommateur final, votre rôle est primordial dans le cycle de réutilisation, de recyclage et les autres formes de valorisation de cet équipement électrique et électronique. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchetteries) et les distributeurs. Vous avez l'obligation d'utiliser les systèmes de collecte sélective mise à votre disposition.

Essentiel 

Service Clientèle
Essentiel b - CRT Lesquin
Rue de la haie Plouvier
F - 59273 - FRETIN



FABRIQUÉ EN R.P.C.
SOURCING & CRÉATION
CRT LESQUIN
F-59273 FRETIN