

## INTRODUCTION

Merci pour votre achat de ce lecteur MP3. Maintenant, vous pouvez transporter votre musique partout dans ce MP3. Lisez ce manuel avant d'utiliser votre lecteur et le conserver pour référence future.

### Lecteur MP3

Votre lecteur MP3 a les caractéristiques suivantes:

- Stocke jusqu'à 1000 chansons
- Lit les fichiers MP3 et WMA
- Les transferts de musique de votre ordinateur via un câble USB
- Jouer Simple / pause, morceau suivant et boutons Chanson précédente
- Batterie rechargeable

### Exigences du système informatique

- Système d'exploitation: Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7
- USB port
- lecteur CD / DVD, si vous voulez transférer de la musique depuis un CD

HEM002\_V1

## PRODUCT SUPPORT

Il ya une aide en ligne dédiée à ce produit si vous avez des problèmes. Pour de l'aide et l'anneau de conseil:

UK 0207 704 2598

FRANCE 0891 65 01 01

ESPAGNE 902 023 951

S'il vous plaît avoir votre reçu lorsque vous appelez. Vous pouvez également nous contacter par email: [support@ingodevices.com](mailto:support@ingodevices.com) ou visitez-nous au <http://www.ingodevices.com>


## CHARGE DE VOTRE JOUEUR

Assurez-vous que la batterie est complètement chargée avant d'utiliser votre lecteur, cela prend environ 4-6 heures. Rechargez le joueur lorsque la batterie est faible ou lorsque le lecteur s'éteigne. Les durées de recharge varient en fonction de la quantité de charge résiduelle de la batterie.

### Pour charger la batterie

Branchez le lecteur MP3 à votre ordinateur via le câble USB fourni. Votre lecteur est installé automatiquement quand il est connecté pour la première fois. Quand il est complètement chargée, débranchez le lecteur de votre ordinateur.

## PRÉSENTATION DU LECTEUR



Lecture/Pause-Stop



Plage suivante/Avance rapide



Plage précédente/Retour rapide

V-/V+

Régler le volume

USB


Port USB



Prise écouteurs

ON/OFF

MARCHE/ARRÊT



## MISE SOUS TENSION ET HORS-TENSION DU LECTEUR

Pour mettre le produit sous tension, déplacez l'interrupteur sur la position ON. Après quelques secondes, la musique sera reproduite dans les écouteurs ou les hauts-parleurs intégrés.

Pour mettre le produit hors tension, déplacez l'interrupteur sur la position OFF.

## ATTENTION



A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

## LECTURE DE MUSIQUE

Branchez les écouteurs sur le lecteur et mettez-le sous tension. N'oubliez pas que vous pouvez également reproduire votre chanson favorite dans le haut-parleur intégré.

## Pour lire les musiques

Appuyez sur la touche .

## Pour sélectionner une autre chanson

Appuyez sur la touche  pour lire la chanson suivante ou sur  pour lire la chanson précédente.

## Pour mettre en pause et poursuivre la lecture d'une chanson

Appuyez sur la touche  pour mettre en pause et appuyez sur  pour reprendre la lecture.

## Pour modifier le volume

Maintenez la touche  enfoncée pour augmenter le volume. Maintenez la touche  enfoncée pour diminuer le volume.

## MISE CHANSONS SUR VOTRE LECTEUR

Pour écouter de la musique, vous avez besoin de télécharger des chansons depuis votre ordinateur vers votre lecteur. Pour ce faire, vous pouvez connecter le lecteur à votre ordinateur et double-cliquez sur l'icône du lecteur dans "Poste de travail" pour ouvrir la fenêtre du lecteur. Ouvrez le dossier sur votre ordinateur contenant les chansons que vous souhaitez télécharger et de les faire glisser dans la fenêtre du lecteur.

Vous pouvez également utiliser Windows Media Player pour organiser votre musique, copier les morceaux de vos CD puis chargez ces chansons sur votre lecteur MP3. Chansons que vous copiez à partir de CD sera enregistré dans la bibliothèque, vous pouvez également ajouter plusieurs fichiers en racontant Windows Media P. à rechercher votre ordinateur des fichiers de musique. Si toute votre musique tient sur le lecteur MP3, vous pouvez transférer automatiquement. Pour choisir les chansons que vous voulez de la Bibliothèque manuellement, faites glisser les morceaux que vous voulez sur "Faites glisser les éléments ici" et cliquez sur le bouton Démarrer la synchronisation pour copier les chansons sélectionnées pour le lecteur MP3.



**IMPORTANT:** Si les fichiers que vous copiez à partir de CD ne jouent pas sur votre lecteur, vérifiez que protection contre la copie (Digital Rights Management) n'est pas activé. Pour vérifier cela, allez dans l'onglet Outils > Options > Extraire de la musique. Assurez-vous que la copie de protéger case à cocher la musique n'est pas sélectionné.

## MISE AU REBUT



Les équipements électriques et électroniques (EEE) contiennent de matériaux, des pièces et des substances qui peuvent présenter un danger pour l'environnement et la santé de l'homme si les déchets d'équipement électriques et électroniques (DEEE) ne sont pas éliminés correctement.



Les équipements sur lesquels figure le logo DEEE (représenté à gauche) ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers. Contactez le département d'élimination de déchets local pour plus d'informations sur les options de recyclage disponible dans votre secteur.



Les piles usagées sont des déchets dangereux et ne doivent PAS être jetées avec les ordures ménagères

La loi impose aux consommateurs de disposer de toutes les piles pour un recyclage écologique - et ce que les piles soient de contenance dangereuse ou upas\*).

Retour batteries gratuitement aux points de collecte publique dans votre communauté ou à des magasins vendant des batteries de la nature respective.

Seul le retour complètement déchargé les batteries.

- Les piles rechargeables doivent être rechargées sous la surveillance d'un adulte.
  - Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitée.
  - Les piles usagées sont des déchets dangereux et ne doivent PAS être jetées avec les ordures ménagères!!! Ramenez les piles à votre point de vente ou aux points de collecte de votre ville.
  - Eloignez les piles des enfats. Les enfants pourraient avaler les piles. En cas d'ingestion d'une pile, contactez immédiatement un médecin.
  - Vérifiez régulièrement vos piles pour éviter les fuites.
  - Batteries ne doivent pas être exposés à une chaleur excessive comme le soleil, le feu ou similaire.
  - ATTENTION: Danger d'explosion si la batterie est remplacée incorrectement. Remplacer seulement avec le même type ou équivalent.
- Ingo Devices décline toute responsabilité pour les erreurs qui pourraient apparaître dans ce manuel.



Dû à nos progrès continus, Ingo Devices se réserve le droit de modifier sans préavis les offres de produits, les spécifications et la compatibilité.

**[www.ingodevices.com](http://www.ingodevices.com)**

