

1. Vue d'ensemble du lecteur



A	Bouton de MODE/MENU	E	Microphone	I	Avance rapide/Morceau suivant
B	Bouton ENREG/A-B	F	Bouton d'augmentation de volume	J	Bouton Lecture/Stop/Marche /Arrêt
C	Bouton de verrouillage	G	Bouton de diminution de volume	K	Port USB
D	Prise casque	H	Retour rapide/Morceau précédent		

2. Transférer des fichiers

2.1. Installer le pilote

- 2.1.1 Utilisateurs de Windows ^{®98} : Veuillez installer le pilote à partir du CD fourni. Après installation, veuillez redémarrer votre ordinateur
- 2.1.2 Utilisateurs de Windows ^{®ME/2000/XP} : Vous n'avez pas besoin d'installer de pilote

2.2. Connecting the player into USB port

- 2.2.1 Enlevez le cache du port USB du lecteur
- 2.2.2 Branchez le lecteur sur le port USB de votre PC
- 2.2.3 Le lecteur est en mode USB. Le lecteur est reconnu automatiquement (sous 'Poste de travail') en tant que périphérique de support amovible.

2.3 Transferring files

- 2.3.1 Transférez le fichier de ou vers la RAM Flash à l'aide de l'Explorateur Windows
- 2.3.2 Après transfert de vos fichiers, débranchez le lecteur de votre ordinateur.

4. Enregistrement vocal

4.1 Démarrer l'enregistrement vocal

- 4.1.1 En mode musique, appuyez et maintenez enfoncé le bouton de mode pendant un moment pour entrer dans le menu principal.
- 4.1.2 Appuyez sur le bouton de morceau suivant pour sélectionner l'enregistrement.
- 4.1.3 Appuyez sur le bouton de lecture, l'enregistrement vocal démarre.
- 4.1.4 Appuyez sur le bouton de lecture pour arrêter l'enregistrement.

4.2. lire un fichier d'enregistrement vocal

- 4.2.1 Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de mode pendant un moment pour entrer dans le menu.
- 4.2.2 Utilisez le bouton de morceau suivant pour sélectionner l'enregistrement.
- 4.2.3 Appuyez sur le bouton de mode
- 4.2.4 Utilisez le bouton de morceau suivant pour sélectionner un fichier vocal.
- 4.2.5 Appuyez sur le bouton de lecture pour démarrer la lecture.

6. Bibliothèque de musiques

- 6.1 En mode musique, appuyez et maintenez enfoncé le bouton de mode pendant un moment pour entrer dans le menu.
- 6.2 Sélectionnez Bibliothèque de musiques à partir du menu et appuyez Sur MODE
- 6.3 Appuyez sur le bouton de morceau suivant pour Sélectionner
- 6.4 Pour quitter le menu. Enfoncez et maintenez le bouton de mode

8. Mode d'emploi

Consultez le mode d'emploi fourni sur le CD pour les détails sur le transfert de musique, l'affichage LCD, la suppression de fichiers les fonctions vocale et d'enregistrement, la fonction de bibliothèque de musique, le dépannage, les spécifications techniques, etc.

Nous contacter

Si vous avez un problème ou des questions concernant le lecteur, veuillez visiter notre site sur www.curtisint.com

3. Ecouter de la musique

3.1. Installer la pile et les écouteurs

- 3.1.1 Insérez 1 pile AAA/LR3 dans le logement à pile
- 3.1.2 Branchez les écouteurs sur la prise casque.

3.2 Allumez le lecteur

- 3.2.1 Déverrouillez le lecteur
- 3.2.2 Appuyez longuement sur le bouton Lecture pour allumer le lecteur et passer en mode Musique.
- 3.2.3 Appuyez de nouveau sur le bouton Lecture pour lire de la musique.
- 3.2.4 Pour écouter une partie de la musique en boucle, appuyez une fois sur le bouton A-B pendant la lecture de la musique pour régler le point de départ de la boucle de répétition A-B. Appuyez de nouveau pour régler le point final, et le lecteur commence à lire la musique à partir du point de départ jusqu'au point final en boucle. Appuyez de nouveau sur le bouton A-B pour arrêter la boucle de répétition A-B.

3.3 Eteindre le lecteur

- 3.3.1 appuyez et maintenez enfoncé le bouton de lecture pendant environ 3 secondes pour éteindre le lecteur.

5. Réglages de menu

5.1 Régler le menu

- 5.1.1 En mode musique, appuyez et maintenez enfoncé le bouton de mode pendant un moment pour entrer dans le menu principal.
- 5.1.2 Sélectionnez Réglage à partir du menu et appuyez sur MODE
- 5.1.3 Appuyez sur le bouton de morceau suivant pour choisir un réglage et appuyez sur le bouton MODE.
- 5.1.4 Il y a réglages disponibles dont Réglage de la correction, play mode setting, Réglage du contraste, Réglages du temps d'affichage, Réglages de la couleur de rétroéclairage, Définition de la puissance, Définition de l'enregistrement, Vitesse de défilement des textes, Réglage de la langue, Chargement des réglages par défaut dans le menu de réglages.
- 5.1.5 Sélectionnez un réglage et utilisez le bouton de morceau suivant pour modifier les réglages.
- 5.1.6 Pour quitter le menu. Enfoncez et maintenez le bouton de mode

7. Prise en charge WMA DRM

7.1 Lire des fichiers protégés WMA et DRM

Les fichiers WMA peuvent avoir une protection DRM. Dans ce cas le contenu du fichier est crypté avec une clé. Pour la lecture et le décodage, il est nécessaire d'avoir les fichiers de licence DRM sur votre ordinateur. La licence DRM peut limiter vos droits à utiliser certaines fonctions. Par exemple, cela peut autoriser seulement la lecture et interdire la conversion vers d'autres formats. Lorsque vous téléchargez de la musique à partir de sites Internet qui exigent que vous payiez par chanson, ces licences peuvent être comprises dans le téléchargement.

Pour lire ces fichiers cryptés WMA sur votre lecteur MP3, il vous faut utiliser Windows Media Player pour les copier vers votre lecteur Mp3. La méthode traditionnelle de glisser & déposer ne fonctionne pas.