CURTIS

MP4213

# Lecteur MP3
## Mode d'emploi

-Sortie
Aprčs źtre entrer dans le menu, appuyer su la touche “Mode” pour sortir du menu principal.

VI. **Programme d'instalation ( Disque fournit avec le lecteur Mp3)**
Il est important de bien instaler le pilote avant de connecter votre lecteur MP3 au pc. Le disque et muni d'un pack d'instalation compatible WINDOWS. Si votre systeme d'éxploitation est WINDOWS 98, le logiciel se déclenchera aprčs insertion du CD et instalera automatiquement le pilote.

Déconnecter le lecteur du PC
Appuyer le signe “Plug and Play” avec le bouton droit de la souris. L'icone “ Debrancher le péripherique” s'affiche et apres validation une boite de communication s'affiche. Débrancher le lecteur aprčs confirmation.
Svp assurez vous de bien choisir le format “FAT” quand vous formater.

VII.Transférer des fichiers depuis un ordinateur.
1>Apres l'instalation du logiciel, connecter le lecteur ą l'ordinateur ą l'aide du cable USB fourni puis , user la méthode copier, coller pour trandferer des fichiers MP3/WMA,
2>Apres connection l'écran affichera l'icone de connection ą l'ordinateur. L'ordinateur serchera automatiquement le disque ammovible



Si vous voulez connectez avec le PC, SVP connectez le cable au lecteur en premier puis ą l'ordinateur. Pour déconnecter pressez l'icone “Plug and Play” avec la touche droite de votre souris, L'icone “ Debrancher le péripherique” s'affiche et apres validation une boite de communication s'affiche. Débrancher le lecteur en commencant par débrancher le cable du PC aprčs confirmation. Une utilisation inéxacte de l'appareil peut causer l'arret du programme ou une perte de document, CURTIS ne peut en aucain cas źtre tenu résponsable pour les fait précedent.

Attention
Toujours formater l'appareil avec un format FAT et non FAT32, Uiliser un format FAT32 réduirai la capacité de stockage du lecteur ne correspondant plus avec les données constructeur.

## Paramčtres téchniques

| | |
|---|---|
| Dimension | 89×33×20mm |
| Poid | 27g |
| Alimentation | AAA size Alkaline battery |
| Débit binaire MP3 | 8kbps-320kbps |
| Débit binaire WMA | 5kbps-384kbps |
| Distortion | <0.2% |
| Rép. de la fréquence | 20Hz-20KHz |
| Rapp. de bruit signal | >90db |
| Séparat. pistes audio | >90db |
| Dynamic range | >93db |
| Disque FMT | IMADPCM/MSADPCM/ADPCM |
| Puissance de rend. | >5mW×2 |



**SOMMAIRE**

Dispositif .....1
Interface.....5
Menu Fonction.....7
Fonction des touches.....10
Navigation.....12
Paramčtre Menu.....12
Instalation du logiciel.....14
Transfert de fichier.....14
Spécifications téchniques.....15

**-Lumiere**
Choisissez le temps du Rétroéclairage : 5s, 10s, 20s, 25s, 30s, 35s, 40s, 45s, Rétroéclairage off. Aprčs avoir choisi appuyez sur la touche “MODE” pour valider l'option
**-Powersee**
Aprčs źtre entrer dans ce menu pressez la touche”MODE” puis pressez I◄◄ ►►I pour voir les afficher les options suivantes: 2 mins, 10 mins, 30 mins et inactif. Appuyer sur la touche “MODE” pour confirmer. Avec ce mode vous pouvez séléctionner si vous voulez que aprčs un temps d'imactivité le lecteur s'eteigne automatiquement.
**-Langus**
Aprčs źtre entrer dans le menu pressez la touche”MODE” puis pressez I◄◄ ►►I pour séléctionner la langue d'affichage.Aprčs avoir choisi appuyez sur la touche “MODE” pour valider l'option.
**-Sortie**
Aprčs źtre entrer dans ce menu pressez la touche “MODE” pour en sortir.
**-Record**
Aprčs źtre entrer dans ce menu pressez la touche”MODE” pour passer en mode enregistrement, Appuyez sur la touche ►II pour pause, appuyer sur la touche “MODE” pour arreter, et appuyer sur la touche ►II pour lire l'enregistrement.
**-Effacer**
Aprčs źtre entrer dans ce menu pressez la touche”MODE” puis pressez I◄◄ ►►I pour voir les afficher les options suivantes : Effacer Music,Effacer Voice,Sortie. Appuyer sur la touche mode pour confirmer et pressez les touches pour séléctionnez le fichier que vous voulez supprimer. Pressez les touches “+” et “-“ pour choisir “yes” puis appuyez sur la touche ►II pour supprimer le fichier, Appuyez sur les touche “MODE” ►II et pour sortir.
**-About**
Aprčs źtre entrer dans ce menu pressez la touche “MODE” la version s'affichera et le lecteur sera en second plan Appuyez sur les touche “MODE” poiur sortir.

**V. Menu Paramčtres**
Il se compose de multitude d'options.Appuyer longuement sur la touche “MODE” pour entrer dans le menu principal, naviguer a travers le menu ¡ l'aide des touches I◀◀ ▶▶I .
-Entrer dans le menu principal et appuyer sur les touches I◀◀ ▶▶I pour choisir “Navigation” pressez les touche “VOL-” pour afficher toutes les musiques ficiers de musiques sous arborescence, pressez les touches I◀◀ ▶▶I pour vaire votre choix dans la liste pressez la touche “VOL+” pour entrer dans le fichier ou pressez sur la touche “MODE” pour lire le fichier. Une longue pression sur la touche “MODE” vous fait retourner au menu principal.

**-Lire de la musique**
Aprčs źtre entrer dans ce menu pressez la touche “MODE” pour séléctionner le mode musique puis appuyez sur la touche ▶II pour jouer de la musique.

**-Dictaphone**
Aprčs źtre entrer dans ce menu pressez la touche “MODE” pour séléctionner le modeDictaphone puis appuyez sur la touche ▶II pour lire un fichier voix

**-Paramčtre**
**EQ Choix**
Aprčs źtre entrer dans ce menu pressez la touche”MODE” puis pressez I◀◀ ▶▶I Pour voir les afficher les options suivantes: Norme, Rock Jazz, Classique, pop, Sofr, DBB puis pressez la touche “MODE” pour confirmer
**Jouer Mode**
Aprčs źtre entrer dans ce menu pressez la touche”MODE” puis pressez I◀◀ ▶▶I Pour voir les afficher les options suivantes: Norme, Répét Tout,Répétcelui, Random, Random Tout, Intro. Touche “MODE” pour confirmer.
**Contraste**
Aprčs źtre entrer dans ce menu pressez la touche”MODE” pour afficher le “Niveall” puis appuyer sur les touches I◀◀ ▶▶I pour augmenter/diminuer le contraste de l'écran. puis pressez la touche “MODE” pour confirmer.



**I. Dispositif spcécial**

1> Support de lecture MP3/WMA/ADPCM
2> Support menu multi-language, 10 heure de temps de lecture , batterie typeAAA pour Ecouteurs
3> Dictaphone digital integré, peut enregistrer jusqu'¡ 520 min et 128 min en format ADPCM
4>Affichage matrice DOT, affichage LCD bleu avec rétroéclairage
5>7 mode EQ: Jazz, Classique, Rock, Pop, Norme, Soft DBB
6>Affichage étiquette Id3, affichage lyrique
7>Compatible avec windows 98/ME/2000/MAC, pas besoin de pilote pour les versions win 2000 ou suppérieur
8>Interface USB version 2.0, transfert de données depuis un PC
9>Temps d'écoute trčs long: 10 heures d'écoutes avec une pile typeAAA pour écouteurs
10>Fonction compatible DRM9
Attention: opération necessaire pour transferer des fichiers avec une license DRM9:
Pour windows 98/ME/2000/XP utilisez le programme windows media player, pour les autres types de transfert le lecteur ne pourra probablement pas lire le fichier.
Instruction
Pour windows 98/ME/2000/XP vous devz posseder une version du media player 9.0 ou supérieur



**IV Fonctions des touches**
Implanter la batterie
Ouvrez le capot batterie du bouton du lecteur. Inserer une batterie type AAA en accord avec la polarité “+” “-“demandée

Remplacer la batterie
Quand la batterie est faible le logo ▭s affiche sur l'écran Cela indique que vous devez changer de pile. SVP toujours éteindre le lecteur avant d 'effectuer cette action.

Mise sous tension
Inserer une pile type AAA, appuyez sur la touche ▶II atendez quelques secondes et le logo “CURTIS” s'affiche, le lecteur se mets automatiqueemnt en mode lecture, appuyez sur la ▶IItouche pour lire de la musique.




Icone de lecture

Mise hors tension
Quand vous étes en mode Lecture/pause/stop appuyer sur la touche ■

Notice: Si le lecteur est inactif il se positionera lui meme hors tension pour sauvegarder la batterie



5) Dans la fenźtre ouverte, choisissez la musique WMA désirée et choisisssez “disque Amovible”



Pour windows media player version 9.0: (windows 98/ME/2000/XP).
1)Connectez le MP3 au PC
2)Ouvrir le media player version 9.0
3)Dans Windows media player 9.0, ouvrir le fichier WMA avec une DRM désirée.
Le systeme peut vous demander de vous acquiter d' une licence si l'utilisateur n'a pas télécharger le fichier sur un site agrée
Dans ce cas l'utilisateur devra télécharger la licence de Musique suivant les instruction du site internet Microsoft, se trouvant dans la fenźtre en cours.
4)Dans la fenźtre en cours cliquez ”fichier”->”copier”->”copier vers l'appareil protable”

3) Lecture/pause/précédente/suivante/rebobinage/avance rapide. Apres avoir mis sous tension appuyez sur la touche ⏯ poue jouer de la musique pressez encore ⏯ pour faire une pause. En pause, lecture ou stop appuyez sur ⏮ pour revenir sur la musique Précédente, appuyez sur la touche ⏭ pour jouer la musique suivante. Apuuyer longuement sur ⏮ pour rebobiner et appuyer longuement sur ⏭ pour faire une avance rapide comme suit:




4)pour ajuster le volume (augmenter/diminuer), repeter un segment. En mode lecture cliquez sur la touche”+”ou”-“ pour augmenter ou diminuer le volume. Toujours en mode lecture appuyer sur la touche “MODE” pour passer en mode Repeter segment A-B, l'ecran affichera “A”, rappuyer a nouveau sur “MODE” pour definir le point “B”. L'ecran affichera A-B, pour annuler appuyez encore sur la touche “MODE”, l'affiche n affiche plus le logo A-B






6)Puis cliquez sur l'icone “copier” pour transferer le fichier WMA avec un drm sur le lecteur




7) Débranchez le Lecteur correctement du PC



- ●Powerset
  - ◎2mins
  - ◎10 mins
  - ◎30 mins
  - ◎Infirmer
- ●langus
  - ◎ENGLISH&GB
  - ◎ENGLISH&BIG5
  - ◎ 中文&简体
  - ◎ 中文&繁体
  - ◎ENGLISH&KOR (English/Korea)
  - ◎ENGLISH&JAP(English/Japan)
  - ◎Francais
  - ◎Deutsch
  - ◎ENGLISH/EUR(English/Europe)
  - ◎Italiano
  - ◎Nederlands
  - ◎Spanish
  - ◎Portugues
  - ◎Exit
- ●Sortie

Record
Effacer
- ●Effacer Music
- ●Effacer Voice
- ●Sortie

About
Sortie

- Music
- Voice
- Setting
  - ●EQ Choix
    - ◎Norme
    - ◎Rock
    - ◎Jazz
    - ◎Classique
    - ◎Pop
    - ◎Soft
    - ◎DBB
  - ●Jouer Mode
    - ◎Norme
    - ◎Répét Tout
    - ◎Répét Celui
    - ◎Random
    - ◎Random Tout
    - ◎Intro
  - ●Contrast
    - ◎Niveau
      - Niveau 0, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
  - ●Lumiere
    - ◎5s,10s,15s,20s,25s,30s,35s,40s,45s,0s



## II. Interface

1) Apparence

2) Graphique LCD




1>Indicateur de batterie
2>Volume
3>Répéter ségment
4>Temps de lecture
5>Total de chansons
6>Artist/nom du titre/Lyrique
7>Format de la musique
8>Mode enregistrement
9>Mode EQ
10>Répéter



III. Menu fonction

1>Menu principal
Mettre sous tension le lecteur et appuyez longuement sur la touche “MODE” pour entrer dans le menu principale

- Navigation
- Music
- Voice
- Setting
- Record
- Effacer
- About
- Sorthe