mpman

Pour les séries TS200 Lecteur vidéo MP3



Guide d'utilisation

Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant l'utilisation

Table des matières

MERCI **5**
Contenu de la boîte 5
Caractéristiques 5

COMMANDES EN UN COUP D'OEIL **6**

COMMENT DÉMARRER **7**
Charger la batterie 7
Charger au moyen d'un ordinateur 7
Mise en marche/arrêt du lecteur 7
Réinitialisation du lecteur 8
Désactiver les commandes (Hold) 8

MENU PRINCIPAL **9**
Commandes du menu principal 9

MODE MUSIQUE **10**
Commandes de navigation musicale 10
Utilisation de la liste de lecture rapide 11
Commandes «Now Playing» (Lecture en cours) 11
Menu Option rapide 12

MODE PHOTO **14**
Commandes pour parcourir les photos (Photo Browser) 14
Commandes pour visualiser les photos (Photo Viewer) 15

MODE VIDEO **15**
Commandes de navigateur de film (Movie Browser) 15
Commandes de lecture de films (Movie Playback) 16

MODE RADIO **18**
Commandes de réglage de la radio (Radio Tuning) 18
Menu Option rapide 19

MODE TEXTE **20**
Commandes pour parcourir les textes (Text Browser) 20
Commandes pour lire les textes (Text Reader) 20
Menu Option rapide 20

MODE EXPLORATEUR **23**
Commandes explorateur 23

MODE DE CONFIGURATION **24**

MPMANAGER **26**

TRANSFERT DE FICHIERS À VOTRE LECTEUR **27**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES **30**

GUIDE DE DÉPANNAGE ET ASSISTANCE **31**

MERCI

Nous vous félicitons pour l'achat de ce lecteur vidéo MP3. Ce manuel est conçu pour vous aider à facilement mettre en place et commencer à utiliser votre nouveau lecteur tout de suite. Merci de lire attentivement ce manuel et de le conserver pour toute consultation ultérieure.

Contenu de la boîte

Vérifiez que les articles indiqués ci-dessous sont bien présents dans l'emballage. Si l'un des articles venait à manquer, merci de contacter le revendeur chez qui vous avez acheté ce produit.

- Lecteur vidéo MP3
- Câble USB
- Manuel & documentation d'utilisation
- Écouteurs stéréo professionnels




Ce paquet peut contenir des sacs en plastique ou d'autres matériaux qui représentent un danger pour les enfants. Veillez à éliminer en toute sécurité tous les matériaux d'emballage.

Caractéristiques

- Mémoire flash intégrée
- Affichage LCD pleine couleur
- Lit la musique, vidéo, photos et texte.
- Support ID3 et LRC pour affichage d'informations sur la chanson et des paroles synchronisées.
- Radio FM intégrée
- USB 2,0 grande vitesse pour le transfert rapide des fichiers.

Commandes en un coup d'oeil

Vue de dessus	
1. Touche de mise sous tension/ entrer *Appuyez dessus pour confirmer la sélection.* *Appuyez sans relâcher pour mettre en marche ou éteindre le lecteur.*	<ENTER>
Vue de côté	
2. Touche Haut	<UP>
3. Touche Bas	<DOWN>
Vue de face	
4. Écran tactile LCD *Tapotez de vos doigts sur l'écran pour activer la commande à l'écran.*	
5. Touche option	<OPTION>
Vue de dessous	
6. Port USB/Charge	
7. Prise jack pour casque d'écoute 3,5 mm	
Vue arrière	
8. Touche RESET (réinitialisation)	<RESET>



↘ COMMENT DÉMARRER

Charger la batterie

Votre lecteur est doté d'une batterie rechargeable intégrée. Lors de la première utilisation, la batterie doit être complètement chargée pour assurer une performance optimale et préserver la longévité de la batterie.

Si vous n'avez pas utilisé le lecteur pendant une période prolongée, il convient de recharger la batterie une nuit durant (environ 8 heures).

> ⚠ *La batterie utilisée dans cet appareil peut représenter un danger d'incendie ou de brûlure chimique si elle est malmenée. Ne démontez pas, n'incinérez pas ou ne chauffez pas la batterie. Ne laissez pas la batterie dans une voiture aux fenêtres fermées ou dans tout endroit exposé à la lumière directe du soleil.*

> ⚠ *Ne branchez pas le lecteur à une source de courant autre que celle indiquée ici ou sur l'étiquette, car cela pourrait être la cause d'un incendie ou d'une d'électrocution.*

Charger au moyen d'un ordinateur

Votre lecteur peut être chargé grâce à une connexion USB d'ordinateur. Utilisez le câble USB fourni pour raccorder le lecteur au port USB haute puissance d'un ordinateur. L'ordinateur doit être mis sous tension et ne doit pas être en mode de veille.

> ⚠ *Lorsque le lecteur est branché et en cours de chargement, un symbole USB apparaît sur l'afficheur du lecteur.*

Mise en marche/arrêt du lecteur

- Pour mettre en marche le lecteur, maintenez enfoncée la touche <ENTER> jusqu'à ce que l'écran s'illumine.
- Pour éteindre le lecteur, maintenez enfoncée la touche <ENTER> jusqu'à ce que l'écran s'éteigne.

Réinitialisation du lecteur

Réinitialisez le lecteur s'il se bloque et ne répond pas ou en cas de dysfonctionnement.

1. Déconnectez votre lecteur s'il est raccordé à un ordinateur.
2. Utilisez un trombone à papier pour appuyer doucement sur la touche <RESET> sous le lecteur.


Utiliser les commandes de l'écran tactile


Votre lecteur vidéo MP3 est fourni équipé d'un écran tactile facile d'utilisation qui permet l'accès aux fonctions du lecteur. Tapotez du bout du doigt ou avec un stylo la surface de l'écran où l'icône de commande est affichée. Si vous appuyez de manière prolongée sur une icône, cela sera perçu comme une pression continue de la touche.

> ⚠ *Pour éviter d'endommager l'écran, ne le touchez pas en forçant trop dessus ou avec un objet autre que votre doigt ou un stylo. Pour une meilleure réactivité, assurez-vous que vos doigts sont propres pendant l'utilisation des commandes de l'écran tactile.*

Menu principal

Le menu principal apparaît à la mise en marche du lecteur. Le menu principal vous donne accès aux différentes fonctions de votre lecteur. Ces fonctions sont:





Musique : Parcourir et lire la musique.

Photo : Parcourir et visualiser des photos.

Vidéo : Parcourir et lire des vidéos.

Radio : Permet l'écoute d'émissions radio FM.

Paramétrage : Permet le réglage des options du lecteur.

Explorateur : Parcourir tous les fichiers.

Lecture en cours :Retour à l'écran de lecture en cours

Texte : Parcourir et lire des fichiers texte.

Commandes du menu principal

Chaque mode de fonction est représenté par une icône sur l'écran du menu principal.

- Pour accéder à un mode, tapotez du doigt sur l'icône.
- Pour faire défiler l'écran et afficher d'autres menus, faites glisser votre doigt vers la gauche ou la droite de l'écran.

Il est également possible d'utiliser les commandes standards du lecteur pour accéder à chaque mode :

- Pour parcourir les différents modes, appuyez sur <UP> ou <DOWN>.
- Pour sélectionner un mode, appuyez sur la touche <ENTER>.

Mode musique

Parcourez et lisez vos fichiers musicaux.

Commandes de navigation musicale

La sélection du mode MUSIC du menu principal permet d'accéder à l'écran de navigation musicale (Music Browser). Vous pouvez choisir de parcourir vos morceaux de musique selon le nom de la chanson, de l'album, de l'artiste ou du genre musical ou encore choisir «Explorer» pour visualiser les fichiers et les dossiers musicaux sur le lecteur.

Fonction	Action de la touche
Pour parcourir la liste	Appuyez sur <UP> (vers le haut) ou <DOWN> (vers le bas)
Sélectionner un élément	Appuyez sur <ENTER> ou touchez à la sélection voulue de l'écran LCD.
Retour à l'écran précédent	Appuyez sur <OPTION>

Si vos fichiers musicaux contiennent des tags ID3 d'informations sur les chansons, vous pourrez visualiser vos pistes par artiste, album ou genre. Pour visualiser tous les fichiers (y compris ceux qui ne contiennent pas d'informations ID3), sélectionnez l'option «Explorer».

Si la lecture musicale est déjà en cours, vous aurez l'option supplémentaire de retourner à l'écran « Now playing» (en cours de lecture).

Commandes «Now Playing» (Lecture en cours)

Cherchez une chanson puis touchez à son titre ou appuyez sur <ENTER> pour lancer sa lecture.

Pendant la lecture d'une chanson, l'écran «Now Playing» apparait (voir ci-dessous).




Les fonctions suivantes peuvent être exécutées à partir de l'écran «Now Playing» (lecture en cours).

Fonction	Action de la touche
Lire la piste suivante	Touchez à < ▶▶| > de l'écran
Lire la piste précédente	Touchez à < |◀◀ > de l'écran
Mettre en pause / reprendre la lecture	Appuyez sur <ENTER> ou touchez à < ▶ >
Pour faire avancer rapidement la piste actuelle	Tenir enfoncé <UP>
Pour faire avancer rapidement la piste actuelle	Tenir enfoncé <DOWN>
Ajoutez la chanson en cours à la liste de lecture favorite.	Touchez à < ♡ > de l'écran
Lecture des pistes dans l'ordre normal	Touchez à < 🔁 > de l'écran
Lecture des pistes dans un ordre aléatoire.	Touchez à < 🔀 > de l'écran

Fonction	Action de la touche
Régler le niveau du son	Appuyez sur <UP> (vers le haut) ou <DOWN> (vers le bas)
Pour retourner à l'écran Music Browser	Appuyez sur <OPTION>
Revenir au menu principal	Enfoncez l'écran quelque part

Lecture de vos chansons favorites



Pour accéder à la liste des favoris, touchez FAVORITES de l'écran de navigation musicale.

- Pour parcourir la liste, appuyez sur <UP> ou <DOWN>.
- Pour sélectionner un élément, appuyez sur <ENTER> ou tapotez la sélection directement.
- Appuyez sur la touche<OPTION> pour revenir à l'écran précédent.

Mode Photo

Parcourez et lisez vos fichiers photo.

Pour plus d'informations sur la manière d'obtenir des photos sur votre lecteur, veuillez vous référer à la section «Transfert de fichiers sur le lecteur».

Commandes pour parcourir les photos (Photo Browser)

Lorsque vous choisissez le mode Photo du menu principal, l'écran navigateur de photos apparaît. Vos photos s'afficheront en images miniatures.

Utilisez le navigateur photo pour retrouver tous les fichiers photo téléchargés sur votre lecteur.

Fonction	Action de la touche
Pour parcourir la liste des photos	Appuyez sur <UP> ou <DOWN> ou faites glisser votre doigt vers le haut ou le bas sur l'écran.
Sélectionner/afficher un élément	Appuyez sur <ENTER> ou touchez à la sélection sur l'écran directement
Revenir au menu principal	Appuyez sur <OPTION> ou appuyez sur l'écran

Menu Option rapide

Pour accéder au menu d'options rapides, appuyez sans relâcher sur <OPTION> sur l'écran de navigation de photos

- Pour parcourir les différents paramètres, appuyez sur <UP> ou <DOWN>.
- Pour sélectionner un paramètre, appuyez sur <ENTER> ou tapotez la sélection directement.

Local folder (répertoire local)

Parcourir tous les fichiers photo de votre lecteur.

Réglage de la lecture

Réglage de la lecture en mode manuel ou automatique.

- ✧ Après avoir validé la lecture automatique, sélectionnez la durée entre les photos en mode de lecture automatique (en secondes).

Sortie

Sélectionnez pour quitter le menu d'option rapide et retourner à l'écran de navigateur photo.

Commandes pour visualiser les photos (Photo Viewer)

Les fonctions suivantes peuvent être exécutées à partir de l'écran d'affichage de photos (Photo Viewer).

Fonction	Action de la touche
Pour visualiser la photo suivante (mode de lecture manuel seulement)	Appuyez sur <UP> ou faites glisser votre doigt vers le bas sur l'écran.
Pour visualiser la photo précédente (mode de lecture manuel seulement)	Appuyez sur <DOWN> ou faites glisser votre doigt vers le haut de l'écran.
Pour retourner à l'écran Photo Browser	Appuyez sur <OPTION>
Revenir au menu principal	Appuyez sans relâcher sur l'écran

Mode vidéo

Parcourez et lisez vos fichiers vidéo.

Votre lecteur prend en charge les fichiers vidéo AMV. Les vidéos pourraient devoir être encodées avec le logiciel fourni afin d'être lues sur l'appareil.

Pour plus d'informations sur la conversion vidéo, veuillez vous référer à la section «Conversion vidéo».

Commandes de navigateur de film (Movie Browser)

Lorsque vous choisissez le mode Video du menu principal, l'écran navigateur de film apparaît.

Utilisez le navigateur de films pour retrouver tous les fichiers vidéo téléchargés sur votre lecteur.

Fonction	Action de la touche
Parcourir la liste des fichiers et dossiers de vidéos.	Appuyez sur <UP> ou <DOWN> ou faites glisser votre doigt vers le haut ou le bas sur l'écran.
Sélectionner un élément	Appuyez sur <ENTER> ou touchez à la sélection sur l'écran directement
Retour à l'écran précédent	Appuyez sur <OPTION>
Revenir au menu principal	Appuyez sans relâcher sur l'écran

Commandes de lecture de films (Movie Playback)

Sélectionnez une option puis pressez <ENTER> ou touchez < ► > à l'écran pour lancer la lecture.

Les fonctions suivantes peuvent être exécutées à partir de l'écran «Now Playing» (lecture en cours).

Fonction	Action de la touche
Pour lire le film suivant	Touchez à < ►►I > de l'écran
Pour lire le film précédent	Touchez à < I◄◄ > de l'écran
Faire une avance rapide sur le film en cours de lecture	Tenir enfoncé <DOWN>
Faire un retour rapide sur le film en cours de lecture	Tenir enfoncé <UP>
Mettre en pause la lecture	Appuyez sur <ENTER> ou touchez l'écran une fois
Pour poursuivre la lecture	Appuyez sur <ENTER> ou touchez à < ► > sur l'écran
Régler le niveau du son	Appuyez sur <UP> (vers le haut) ou <DOWN> (vers le bas)
Retourner à l'écran navigateur de films (Movie Browser)	Appuyez sur <OPTION>
Revenir au menu principal	Appuyez sans relâcher sur l'écran

Appuyez sur <UP> ou <DOWN> pour sélectionner la vidéo précédente ou suivante en mode de pause de vidéo.

Menu Option rapide

Pour accéder au menu d'options rapides, appuyez sur <OPTION> sur l'écran de pause de vidéo.

- Pour parcourir les différents paramètres, appuyez sur <UP> ou <DOWN>.
- Pour sélectionner un paramètre, appuyez sur <ENTER> ou tapotez la sélection directement.
- Appuyez sur <ESC> pour quitter le menu.

Local folder (répertoire local)

Parcourir tous les fichiers vidéo de votre lecteur.

Mode de répétition

Modifiez les options de répétition afin de régler l'ordre de lecture des pistes.

Option	Description
Normale	Lecture des pistes dans l'ordre normal sans répétition.
Une répétition	Lecture répétée de la piste en cours
Dossier	Lecture une fois de tous les titres du dossier actuel.
Répéter dossier	Relecture une fois de tous les titres du dossier actuel.
Repeat All	Lecture répétée de toutes les pistes
Aléatoire	Lecture des pistes dans un ordre aléatoire.
Intro	Lecture des 10 premières secondes de chaque plage.

Sortie

Sélectionnez pour quitter le menu d'options rapides.

Mode radio

Permet l'écoute d'émissions radio FM.

Une paire d'écouteurs doit être branchée à la prise casque pour pouvoir recevoir les émissions FM ; le cordon des écouteurs servira d'antenne.

Commandes de réglage de la radio (Radio Tuning)

Lorsque vous choisissez le mode RADIO du menu principal, l'écran de réglage de la radio apparaît. Vous pouvez recherchez des stations, les sélectionner manuellement ou sélectionnez des stations préréglées.

Vous devez préalablement sauvegarder les stations avant d'utiliser le mode de sélection préréglée.

Les fonctions suivantes peuvent être exécutées à partir de l'écran de réglage de la radio.

Fonction	Action de la touche
Pour commuter entre la syntonisation manuelle et préréglée.	Touchez à < ▶ > de l'écran
Pour sélectionner une fréquence plus élevée	Touchez à < ▶▶| > de l'écran
Pour sélectionner une fréquence plus basse	Touchez à < |◀◀ > de l'écran
Accéder au menu d'option rapide	Tenez enfoncé <OPTION>
Régler le niveau du son	Appuyez sur <UP> (vers le haut) ou <DOWN> (vers le bas)
Pour mettre en sourdine	Appuyez sur <ENTER>
Revenir au menu principal	Appuyez sur <OPTION> ou appuyez sur l'écran

Menu Option rapide

Pour accéder au menu d'options rapides, appuyez sans relâcher sur <OPTION> de l'écran Radio.

- Pour parcourir les différents paramètres, appuyez sur <UP> ou <DOWN>.
- Pour sélectionner un paramètre, appuyez sur <ENTER> ou tapotez la sélection directement.
- Appuyez sur la touche<OPTION> pour revenir à l'écran radio

Auto Scan (balayage automatique)

Balayez toutes les stations dans la portée de réception des émissions. Le lecteur recherchera automatiquement et sauvegardera toutes les fréquences avec un signal d'émission dans la liste des stations préréglées.

> *Le balayage automatique remplacera toute station préréglée mémorisée auparavant.*

Liste des stations préréglées

Affiche toutes les stations préréglées.

- Appuyez sur <UP> ou <DOWN> ou faites glisser votre doigt vers le haut ou le bas sur l'écran pour parcourir la liste.
- Pour valider une sélection, appuyez sur <ENTER> ou tapotez la sélection voulue directement.
- Pour supprimer une sélection, appuyez sans relâcher sur <OPTION>.
- Appuyez sur la touche<OPTION> pour revenir à l'écran radio.

Région

Réglez la zone de portée de fréquence FM (USA, Europe, Japon).

Mode

Réglez le mode de syntonisation FM sur Manuel ou Préréglage.

Mode texte

Lisez les fichiers texte chargés sur votre lecteur (TXT).

Commandes pour parcourir les textes (Text Browser)

Lorsque vous choisissez TEXT à partir du menu principal, l'écran pour parcourir les textes apparaît.

Utilisez le navigateur texte pour retrouver tous les fichiers texte chargés sur votre lecteur.

Fonction	Action de la touche
Pour parcourir la liste des fichiers texte	Appuyez sur <UP> ou <DOWN> ou faites glisser votre doigt vers le haut ou le bas sur l'écran.
Sélectionner/afficher un élément	Appuyez sur <ENTER> ou touchez à la sélection voulue sur l'écran directement
Retour à l'écran précédent	Appuyez sur <OPTION>

Menu Option rapide

Pour accéder au menu d'options rapides, appuyez sans relâcher sur <OPTION> sur l'écran de navigation de texte

- Pour parcourir les différents paramètres, appuyez sur <UP> ou <DOWN>.
- Pour sélectionner un paramètre, appuyez sur <ENTER> ou tapotez la sélection directement.
- Appuyez sur <OPTION> pour quitter le menu.

Local folder (répertoire local)

Parcourir tous les fichiers Text de votre lecteur.

Réglage de la lecture

Réglage de la lecture en mode manuel ou automatique.

✧ Après avoir validé la lecture automatique, sélectionnez la durée entre les pages en mode de lecture automatique (en secondes).

Sortie

Sélectionnez pour quitter le menu d'option rapide et retourner à l'écran de navigateur de texte.

Commandes pour lire les textes (Text Reader)

Les fonctions suivantes peuvent être exécutées à partir de l'écran d'affichage de texte (Text Display).

Fonction	Action de la touche
Lire la page suivante	Appuyez sur <DOWN> ou faites glisser votre doigt vers le bas sur l'écran.
Lire la page précédente	Appuyez sur <UP> ou faites glisser votre doigt vers le haut de l'écran.
Accéder au menu d'option signet	Tenez enfoncé <OPTION>
Retourner à l'écran pour parcourir les textes	Appuyez sur <OPTION>
Revenir au menu principal	Appuyez sans relâcher sur l'écran

Menu d'option signet

Appuyez sans relâcher sur <OPTION> pour accéder au menu d'options signet.

Sélection de signet

Ouvrir (aller à) un signet sauvegardé.

Le lecteur affiche alors tous les signets sauvegardés.

✦ Pour parcourir la liste, appuyez sur <UP> ou <DOWN>.

✦ Pour sélectionner un signet, appuyez sur <ENTER> ou tapotez la sélection directement.

Suppression de signet

Supprimez le(s) signet(s) de la liste des signets.

- Pour parcourir la liste, appuyez sur <UP> ou <DOWN>.
- Pour supprimer une sélection, appuyez sur <OPTION>.

Ajout d'un signet

Ajoutez la page actuelle comme signet.

Sortie

Sélectionnez pour quitter le menu d'option signet et retourner à l'écran de navigateur de texte.

Mode explorateur

Entrez en mode Explorer pour visualiser et effacer les dossiers et fichiers chargés sur votre lecteur.

Pour entrer en mode Explorer, sélectionnez EXPLORER dans le menu principal puis confirmez.

- Sélectionnez «Local folder» pour afficher tous les fichiers, dossiers de votre lecteur.
- Sélectionnez «Exit» pour revenir au menu principal.

Si un fichier compatible est sélectionné puis confirmé, il sera lu dans son mode correspondant.

- Mode musique : MP3, WMA
- Mode vidéo : AMV
- Mode photo : JPG, BMP, GIF
- Mode Ebook : TXT

Fonction	Action de la touche
Pour parcourir la liste des fichiers et dossiers	Appuyez sur <UP> ou <DOWN> ou faites glisser votre doigt vers le haut ou le bas sur l'écran.
Pour sélectionner un fichier	Appuyez sur <ENTER> ou touchez le fichier voulu sur l'écran directement
Retour à l'écran précédent	Appuyez sur <OPTION>
Revenir au menu principal	Appuyez sans relâcher sur l'écran

Mode de configuration

Entrez dans le mode de configuration (Setting) pour régler les options système de votre lecteur.

Pour entrer en mode de configuration, sélectionnez SETTING dans le menu principal.

Fonction	Action de la touche
Parcourir les options	Appuyez sur <UP> (vers le haut) ou <DOWN> (vers le bas)
Sélectionner un élément	Appuyez sur <ENTER> ou touchez l'option voulue sur l'écran directement
Annuler et retourner à l'écran précédent	Appuyez sur <OPTION>
Revenir au menu principal	Appuyez sans relâcher sur l'écran

Les options suivantes sont disponibles : certaines de ces options peuvent être configurées à partir du menu d'option rapide (Quick Option).

Option	Description
Affichage	

Option	Description
Économiseur d'écran	Règle le temps (secondes) pendant lequel le rétro-éclairage restera illuminé après avoir appuyé sur une touche. Le réglage «Off» maintiendra l'éclairage de fond en permanence.
Minuterie sommeil	Règle le temporisateur pour qu'il éteigne le lecteur automatiquement.
Mode couleur	Régler la couleur de l'affichage sur Cyan ou Pink (rose).
Langue	
--	Sélectionne la langue dans laquelle les menus sont affichés.
Système	
Réinitialisation	Réinstalle la configuration usine par défaut du lecteur.
Info	Permet de visualiser des informations d'utilisation du firmware et de la mémoire.

MPMANAGER

Pour la synchronisation et la conversion de films et de musique, veuillez utiliser le logiciel MPMANAGER fourni sur le Joueur.

Ce logiciel peut également être utilisé pour la MISE À JOUR de votre lecteur.

Le manuel MPMANAGER est inclus sur votre Joueur.

Transfert de fichiers vers votre lecteur

Connectez le lecteur à un ordinateur à l'aide du câble USB 2.0 fourni pour :

- Transfert de fichiers de et vers votre lecteur.
- Exécution de fonctions de gestion de base des fichiers.

À la connexion :

- L'ordinateur reconnaît automatiquement le lecteur comme Disque amovible.
- Ouvrir le lecteur pour visualiser des fichiers, double-cliquez sur l'icône qui apparaît.

Une fois le dossier du lecteur ouvert, copiez-collez simplement les fichiers vers le lecteur comme avec une disquette.

Si une aide supplémentaire vous est nécessaire au transfert des fichiers, veuillez vous référer au manuel d'instructions de votre système d'exploitation ou à une assistance en ligne. Si vous utilisez un programme de gestion de multimédia tel que iTunes, Winamp ou Windows Media player, veuillez vous référer à leurs documentations respectives pour toute aide.

Transfert avec Microsoft Windows

1. Ouvrez une fenêtre de recherche de fichiers. Retrouvez les fichiers que vous souhaitez transférer de votre ordinateur. Sélectionnez les fichiers/dossiers avec la souris puis appuyez sur CTRL-C (copie) du clavier.
2. Double-cliquez sur l'icône «My computer» (mon ordinateur) du bureau du PC puis double-cliquez sur l'icône symbolisant votre lecteur (ex. : TS200 / disque amovible). L'ordinateur affiche alors tous les fichiers et répertoires actuellement stockés dans le lecteur.
3. Appuyez sur CTRL-V (coller) du clavier pour transférer les fichiers sélectionnés à l'étape 1 au lecteur.

Transfert avec Macintosh OS X

1. Ouvrez une fenêtre de recherche. Retrouvez les fichiers que vous souhaitez transférer de votre ordinateur Sélectionnez les fichiers/dossiers avec la souris puis appuyez sur APPLE-C (copie) du clavier.
2. Cliquez sur l'icône Disque amovible située à gauche de la fenêtre de recherche. L'ordinateur affiche alors tous les fichiers et répertoires actuellement stockés dans le lecteur.
3. Appuyez sur APPLE-V (coller) du clavier pour transférer les fichiers sélectionnés à l'étape 1 au lecteur.


Déconnexion de l'ordinateur

Pour éviter la perte de données ou la corruption de fichiers/micrologiciel, débranchez le lecteur comme indiqué ci-dessous ou par votre système d'exploitation spécifique.

Microsoft Windows



1. Double-cliquez sur la flèche verte dans la barre des taches située en bas à droite de l'écran de l'ordinateur (Safely Remove Hardware – Retirez le périphérique en toute sécurité).



2. **Retrait du périphérique en toute sécurité:** Sélectionnez «USB Mass Storage Device» (périphérique de stockage de masse USB) de la liste qui apparaît puis cliquez sur « Stop » (arrêter).

Arrêter un disque externe: sélectionnez «USB Mass Storage Device» (périphérique de stockage de masse USB) de la liste qui apparaît puis cliquez sur « OK ».

3. Lorsque la fenêtre «Safe to Remove hardware» (retirer le périphérique en toute sécurité) apparaît, cliquez sur OK et débranchez le câble USB du lecteur et de



l'ordinateur.

Macintosh OS X

1. À gauche de la fenêtre Finder, identifiez l'icône de disque amovible approprié.
2. Cliquez sur la flèche «Eject» (éjecter) à droite de l'icône de disque amovible.
3. Débranchez le câble USB du lecteur et de l'ordinateur.

Caractéristiques techniques

Les caractéristiques techniques et la conception sont sujettes à modification sans avis préalable.

Type d'affichage	2.0" TFT LCD @ 176x220
Mémoire	Mémoire flash intégrée
Format du support audio	MP3, WMA
Support du format vidéo	AMV : 220x176, 25 fps
Support du format photo	JPEG, BMP
Support infos chanson	ID3, Windows Media
Bande de fréquence FM	87.5 - 108.0 MHz
Interface PC	USB 2,0 (MSC)
Support système d'exploitation	Windows 7/Vista/XP Macintosh OS X
Sortie audio	Écouteurs stéréo 3,5 mm.
Énergie	Batterie Li-Poly rechargeable Charge USB
Durée de lecture	Musique : 15 heures*

** La durée de lecture musicale est une valeur estimée basée sur la lecture d'un MP3 encodé à 128 kbps. Le temps de lecture effectif peut varier selon les méthodes de codage et autres facteurs.*

↘ GUIDE DE DÉPANNAGE et ASSISTANCE

Si vous rencontrez un problème avec cet appareil, reportez-vous au guide de recherche des pannes ci-dessous. Si ce dépistage de pannes ne résout pas le problème, contactez l'assistance technique.

Le lecteur ne s'allume pas.

- Vérifiez que le lecteur est complètement chargé. Essayez de charger le lecteur toute une nuit (8 heures).
- Réinitialisez le lecteur (utilisez un trombone à papier pour appuyer doucement sur la touche Reset sous le lecteur), puis essayez à nouveau.

Les touches ne fonctionnent pas.

- Réinitialisez le lecteur (utilisez un trombone à papier pour appuyer doucement sur la touche Reset sous le lecteur), puis essayez à nouveau.

Je ne parviens pas à transférer des fichiers vers le lecteur.

- Vérifiez que votre ordinateur est sous tension et que le système d'exploitation est pris en charge.
- Veillez à ce que la mémoire du lecteur ne soit pas saturée.

Il n'y a pas de son lors de la lecture.

- Vérifiez le niveau du volume sonore.
- Assurez-vous que les écouteurs sont correctement branchés au lecteur.

La qualité sonore de la musique est médiocre.

- Essayez de lire le fichier sur votre ordinateur. Si la qualité médiocre persiste, essayez de télécharger à nouveau le fichier ou d'encoder le fichier à nouveau par vous-même.
- Vérifiez que le débit binaire du fichier n'est pas trop bas. Plus le débit binaire du fichier est élevé, plus le son sera de meilleure qualité. Le débit binaire minimum recommandé est de 128 kbps pour les fichiers MP3 et de 96 kbps pour les WMA.
- Essayez de diminuer le volume du lecteur.
- Assurez-vous que les écouteurs sont correctement branchés au lecteur.

Le lecteur ne lit pas mon fichier musical.

- Assurez-vous que le format du fichier est compatible.
- Le fichier est peut-être protégé contre la copie et vous n'avez pas l'autorisation de lire ce fichier. Si vous pensez qu'il s'agit d'une erreur, veuillez contacter le service à partir duquel vous avez téléchargé le fichier.

Les caractères LCD sont corrompus ou quelque chose ne va pas avec l'affichage.

- Assurez-vous que la langue de menu correcte a été réglée.
- Réinitialisez le lecteur (utilisez un trombone à papier pour appuyer doucement sur la touche Reset sous le lecteur), puis essayez à nouveau.

Le lecteur fonctionne mal.

- Réinitialisez le lecteur (utilisez un trombone à papier pour appuyer doucement sur la touche Reset sous le lecteur), puis essayez à nouveau.

Consultez notre site web pour plus d'informations

www.mpmaneurope.com







A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur