

Baladeur audio Philips GoGear **FR**

SA018

Guide de mise en route



PHILIPS



Mise en charge

- 1 Ouvrez l'Explorateur Windows (le baladeur SA018 s'affiche en tant que périphérique de stockage de masse).
- 2 Glissez-déplacez vos fichiers MP3 vers le baladeur SA018.



Guide de démarrage

- 1 Connexion des écouteurs
- 2 Appuyez sur  pendant 4 secondes pour allumer/éteindre le baladeur SA018 (le voyant clignote une fois).



Sélection de la source/du mode

Radio : FM

Tout répéter : 

Aléatoire : 

LED

Réponse après pression sur un bouton....

Résultat :		= action réussie
		= action non réussie (boutons verrouillés)

Informations sur la batterie (du baladeur SA018) :

	Niveau de charge > 40 %
	Niveau de charge 10 à 40 %
	Niveau de charge < 10 %
	Recharger le baladeur

Notifications importantes :

Alerte :		= absence de fichiers audio sur le SA018
Erreur :		= restaurer le logiciel



Lecture de musique

- 1 Sélectionnez 
- 2 Appuyez sur  pour basculer entre lecture et pause.
 - Maintenez  enfoncé pour passer à la première piste sur le SA018.
- 3 Sélectionnez  pour lire les pistes dans un ordre aléatoire.



Pendant l'écoute

- Appuyez sur  pour passer au titre précédent/suivant.
- Maintenez  enfoncé pour accélérer l'opération.
- Appuyez deux fois sur  pour passer au dossier précédent/suivant (le cas échéant).
- Appuyez sur +/- pour augmenter/réduire le volume. Appuyez simultanément sur +/- pour activer/désactiver FullSound™  (modes  /  uniquement).

Écoute de stations de radio FM

- 1 Sélectionnez **FM**
 - (Lors de la première utilisation : le SA018 balaye les fréquences et s'arrête au premier signal fort.)
- 1 Maintenez  enfoncé pour rechercher le signal fort suivant par balayage descendant/ascendant.
 - Appuyez sur  pour passer à la fréquence précédente/suivante.
- 1 Appuyez deux fois sur  pour mémoriser la fréquence dans les présélections.
 - Appuyez deux fois sur  pour passer à la présélection précédente/suivante.



Enregistrement de votre produit

Pour bénéficier des mises à niveau, vous devez enregistrer votre produit sur le site www.philips.com/welcome ; nous vous informerons des mises à niveau gratuites dès qu'elles seront disponibles.

Besoin d'aide ?

Mode d'emploi

Consultez le manuel d'utilisation situé sur ce lecteur.

En ligne

Rendez-vous sur le site www.philips.com/welcome.



Be responsible
Respect copyrights



Les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans avis préalable.

Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs propriétaires respectifs.

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Tous droits réservés.

www.philips.com

Mise au rebut de votre ancien produit et de la batterie intégrée

Tous nos produits sont fabriqués avec des matériaux et des composants de haute qualité pouvant être recyclés et réutilisés.



Le symbole de poubelle barrée sur un produit indique que ce dernier est conforme à la Directive européenne 2002/96/EC. Ce symbole peut également être associé à un symbole chimique, ce qui signifie que le produit est conforme à la directive environnementale relative à ce produit chimique.

Ne jetez pas ce produit avec les ordures ménagères ordinaires. Renseignez-vous auprès de votre revendeur pour en savoir plus sur la réglementation locale en vigueur en matière de recyclage non nuisible pour l'environnement. La mise au rebut citoyenne de votre ancien produit permet de protéger l'environnement et la santé.



Votre produit contient une batterie rechargeable intégrée relevant de la Directive européenne 2006/66/EC qui ne doit pas être mise au rebut avec les déchets ménagers. Pour que votre produit reste performant et sûr, confiez-le à un centre de collecte agréé ou un centre de service

pour qu'un professionnel retire ou remplace la batterie comme indiqué dans le manuel d'utilisation. Informez-vous auprès des instances locales sur le système de collecte des batteries car la mise au rebut citoyenne permet de protéger l'environnement et la santé.



Imprimé en Chine
SA018_00_QSG_V1.1
wk9194