

HERO4

SESSION

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

GoPro
Be a HERO. 

FÉLICITATIONS POUR L'ACHAT
de votre nouvelle **HERO4**
SESSION

Grâce à ce guide de démarrage rapide, vous apprendrez l'essentiel pour capturer les moments les plus incroyables de la vie avec votre GoPro.



Pour télécharger le manuel de l'utilisateur complet, rendez-vous sur gopro.com/getstarted

CONFIGURATION

- 1 Ouvrez la porte latérale et insérez une carte microSD.
(Carte microSD UHS-I ou Classe 10 jusqu'à 64 Go requise, vendue séparément.)
- 2 Chargez la batterie en utilisant le câble USB inclus. Le voyant rouge s'éteint une fois le chargement terminé.



BOUTON INFO/WIRELESS

Obtenir des informations d'état pour la batterie, la carte microSD et sans fil, et se connecter à la GoPro App ou la Smart Remote.

ALLUMAGE ET ENREGISTREMENT



ENREGISTREMENT VIDÉO

Pour allumer la caméra et enregistrer des vidéos, appuyez brièvement sur le bouton **Shutter/Select** [].

PRISE DE PHOTOS EN MODE ACCÉLÉRÉ

Pour allumer la caméra et prendre des photos en mode accéléré, appuyez et **maintenez enfoncée** la touche **Shutter/Select** [] jusqu'au début de l'enregistrement.

FIN DE L'ENREGISTREMENT ET ARRÊT

Appuyez brièvement sur le bouton **Shutter/Select** []. La caméra arrête l'enregistrement et s'éteint.

MODES

MODES ET RÉGLAGES PAR DÉFAUT

-  **VIDÉO** : Enregistrez des vidéos avec la résolution 1080p30
-  **ACCÉLÉRÉ** : Prenez une photo toutes les 0,5 secondes

*Vendu séparément



ACCÉDEZ À DES MODES SUPPLÉMENTAIRES AVEC LA GOPRO APP (GRATUIT) OU LA SMART REMOTE*

-  **RÉSOLUTIONS VIDÉO ET FRÉQUENCES D'IMAGES** : 1080p60, 960p60, 720p100 et plus
-  **MODES PHOTO** : Simple, accéléré et rafale
-  **RÉGLAGES** : Effectuez des réglages supplémentaires sur votre caméra

CONNEXION À LA GOPRO APP (GRATUIT)

1. Téléchargez la GoPro App et lancez-la sur votre téléphone ou votre tablette.
2. Suivez les instructions pour l'application qui s'affichent à l'écran.

(Si nécessaire, le mot de passe par défaut pour votre caméra est goprohero.)

Pour les instructions détaillées relatives à l'appairage, rendez-vous sur **gopro.com/support**.



Download on the
App Store



GET IT ON
Google play



Download from
Windows Phone Store

ASTUCES DE MONTAGE

La HERO4 Session est vendue avec deux cadres qui vous permettent de fixer la caméra sur n'importe quel support GoPro.

CADRE DE PROFIL BAS

Exemples :

Montage sur casque



CADRE STANDARD

Exemples :

Montage sur une surface verticale



Chesty (harnais de poitrine)

Vendu séparément

INSTALLATION DE LA CAMÉRA DANS THE FRAME

1. Maintenez le loquet ouvert et faites glisser la caméra dans le cadre.

L'arrière du cadre a un bord relevé. Assurez-vous que l'arrière de la caméra est plaqué contre celui-ci.

2. Fermez le loquet.

FLEXIBILITÉ DE MONTAGE

ORIENTATION VARIABLE

Positionnez la caméra avec le bouton **Shutter/Select** [] orienté vers le haut ou vers le bas.



BOUCLE AVEC JOINT À ROTULE

Utilisez la boucle avec joint à rotule fournie pour modifier facilement les angles de capture.



ASTUCE : Durant les activités aquatiques, fixez le cadre au support pour une sécurité accrue et utilisez un Floaty pour faire flotter votre caméra (vendu séparément).

VISUALISEZ, ÉDITEZ ET PARTAGEZ



GOPRO APP (GRATUITE)

Utilisez la GoPro App pour regarder vos photos et vidéos et partager vos favorites par

message texte, courrier électronique ou sur vos réseaux sociaux.

GOPRO STUDIO (GRATUIT)

Le logiciel GoPro Studio représente le moyen idéal pour importer, lire et éditer vos vidéos GoPro. Vous pouvez le télécharger gratuitement sur gopro.com/getstarted.

CONSEILS UTILES

- Conservez la lentille propre : évitez les traces de doigt.
- Avant d'ouvrir la porte latérale, assurez-vous que la caméra est propre et sèche.
- Secouez la caméra ou soufflez en direction des petits trous du microphone pour évacuer l'eau et éliminer les débris. Si nécessaire, rincez la caméra à l'eau et séchez-la avec un chiffon.
- La HERO4 Session est étanche jusqu'à 10 m (33 pi). Assurez-vous que la porte latérale est correctement fermée avant d'utiliser la caméra dans ou à proximité de l'eau.

AIDE ET RESSOURCES

METTEZ À JOUR VOTRE CAMÉRA

Profitez au mieux de votre GoPro grâce aux fonctionnalités et à sa performance actualisées.

CRÉEZ UN COMPTE GOPRO

Recevez des mises à jour, participez à des concours et plus encore.

TÉLÉCHARGEZ LE MANUEL DE L'UTILISATEUR

Retrouvez des informations

détaillées sur les réglages, les modes et plus encore.

REGARDEZ DES TUTORIELS VIDÉO

Retrouvez les trucs et astuces des pros.

CONTACTEZ LE SERVICE CLIENT

Obtenez de l'aide et trouvez les réponses aux questions fréquemment posées.



RENDEZ-VOUS SUR
**GOPRO.COM/
GETSTARTED**

REJOIGNEZ LA COMMUNAUTÉ GOPRO

Trouvez l'inspiration grâce à des millions de photos et vidéos GoPro partagées par nos clients du monde entier. Puis partagez les vôtres... et rejoignez la communauté.



Avant d'utiliser votre caméra GoPro, veuillez lire toutes les consignes du guide d'informations importantes sur le produit et la sécurité fourni avec votre caméra.



Pour consulter la liste complète des homologations par pays, reportez-vous au guide d'informations importantes sur le produit et la sécurité fourni avec votre caméra.