Oregon Scientific Xplore

Gecko HD Camera
Model: ATCGecko
Quick Start Guide

OVERVIEW

1. Shutter button
2. Power / mode button
3. Micro USB port
4. Micro SD card slot
5. REC / Memory level LED indicator
6. REC / Record status indicator
7. Lens
8. Top cover
9. Metal connector
10. Strap hole

CHARGING

Charge the camera for at least 3 hours before your first use.

1. Plug small end of your provided USB cable into micro USB port of the camera.
2. Plug big end of the cable into USB port of your PC.
3. Red battery level indicator (REC) represents charging status. If battery is fully charged, no indicator is on.

MEMORY

You need to insert a memory card before first use. 8GB or above Micro SD card (Class 6 or above) is recommended for maximizing the camera's performance.

Capacity of Micro SD card	Estimated Recording Time
1GB with 720P@30fps	8 minutes
1GB with VGA@60fps	11 minutes

INDICATORS

For battery / memory level indicator (REC), different colors represent the following meanings.

Indicator	Status
Alternatively flashes in red and orange	Battery level is below 20% capacity & Memory is less than 10 minutes video recording time/ Memory is less than 256MB for photo and time lapse.
Flashes in red	Battery level is below 20% capacity.
Flashes in orange	Memory is less than 10 minutes recording time/ No memory card
Green is on	Battery capacity above 20 % & Memory capacity above 10 minutes recording time
No indicator is on	Charging completed / Power off

GET STARTED

INSTALLATION

Install your camera onto the clip mount or wrist mount. Align the metal connector with the clip or wrist mount, and then slide them into each other. The clip mount can be rotated 360 degrees for your convenience.

The wrist mount can be adjusted to your desired angle (0-180 degrees) and worn on your wrist by velcro strap.

DEFAULT SETTINGS

Three shooting modes (video recording, photo shooting and time lapse) exist in your camera that have been set by factory default before shipment. REC indicator turns red when recording video.

Mode	Description
Mode A	Video recording-720p/30fps
Mode B	Photo - 1 foto each shooting
Mode C	Time lapse-3 seconds intervals.

You can customize each mode through application. For details, please browse your own manual.

APPLICATION

You need to download and install the "Gecko HD" software to set the details of your camera. Download the software through the below site

PC & MAC version:
http://xplore.oregonscientific.com/GeckoHD/support.html

Connect the camera to your PC:
Use the Micro USB cable to connect the camera and your PC.

OPERATION

Power on:
Press and hold the power/mode button ( ) until there is a beep and the two LED indicators turn orange at the same time. The battery/memory level indicator is on.

Power off:

Press and hold the power/mode button ( ) until there is a sound with quick 7 beeps.

Switch modes:
Toggle the power/mode button ( ) to select your desire (mode; one loop response to mode A, B and C. There is a beep when you press the button.

The corresponding indicator color is as follows while switching mode:

Mode	Indicator Color
Mode A	REC and REC are both in orange
Mode B	Only REC indicator is in orange
Mode C	Only REC indicator is in orange

Start /stop shooting:
Once you select a mode, press the shutter button to start shooting, you will hear 2 beeps at the beginning of recording, and 4 beeps when recording ends.

WATERPROOF (IPX7)

The camera is water-resistant up to 1 meter for half an hour. This means you can use the camera for simple water sport activity but it must not be used for snorkeling and deep water diving.

RESET

Press the power/mode button ( ) and the shutter button at the same time to force the camera to shut down.

SPECIFICATIONS

Type	Description
Dimensions (L x W x H)	31.3 x 55.8 x 23.9 mm (1.2 x 2.2 x 0.9 inches)
Weight	45.4 g (0.74 oz)

PRECAUTIONS

To ensure you use your product correctly and safely, read these warnings and the entire user manual before using the product:

- Use a soft, slightly moistened cloth. Do not use abrasive or corrosive cleaning agents, as these may cause damage. Use lukewarm water and mild soap to clean the product thoroughly after each training session. Never use the product in hot water or store it when wet.
- Do not subject the product to excessive force, shock, dust, temperature changes, or humidity. Never expose the product to direct sunlight for extended periods. Such treatment may result in malfunction.
- Do not tamper with the internal components. Doing so will terminate the product warranty and may cause damage. The camera contains no serviceable parts.
- The product is a precision instrument. Never attempt to take this device apart. Contact the retailer or our customer service department if the product requires servicing.
- Check all major functions if the device has not been used for a long time. Maintain regular internal testing and cleaning of your device. Have your product serviced by an approved service center annually.
- When disposing of this product, ensure it is collected separately for special treatment and not as normal household waste.
- Due to printing limitations, the displays shown in this manual may differ from the actual display.
- The contents of this manual may not be reproduced without the permission of the manufacturer.

NOTE
The technical specifications for this product and the contents of the user manual are subject to change without notice.

NOTE
Features and accessories will not be available in all countries. For more information, please contact your local retailer.

ABOUT OREGON SCIENTIFIC

Visit our website www.oregonscientific.com to learn more about Oregon Scientific products.

For any enquiry, please contact our Customer Services at info@oregonscientific.com.

DISCLAIMER

"Oregon Scientific" shall mean Oregon Scientific Global Distribution Limited, its subsidiaries, parent companies, affiliated companies, directors, officers, employees, agents, representatives and distributors.

Oregon Scientific do not warrant against loss of any data (including data stored on Product), and assume no liability for such loss. Purchaser assumes all liability, and as such releases us from any liability, for any accident, injury, damage, death, loss, illegal activity or any other claim that may occur resulting from or during use of the Product, whether or not such use is foreseeable by Oregon Scientific.

ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE LIMITED TO THE DURATION OF THE APPLICABLE EXPRESS WARRANTY. ALL OTHER EXPRESS OR IMPLIED CONDITIONS, REPRESENTATIONS AND WARRANTIES, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF NON-INFRINGEMENT, ARE DISCLAIMED TO THE MAXIMUM EXTENT ALLOWED BY THE APPLICABLE JURISDICTION.

All third party software provided with the Product is provided "AS IS". Purchaser assumes the entire risk as to the quality, performance, accuracy and effect of such software, and should it prove defective, Purchaser, and not Oregon Scientific, assumes the entire cost of all necessary servicing or repair.

TO THE EXTENT NOT PROHIBITED BY LAW, IN NO EVENT WILL OREGON SCIENTIFIC BE LIABLE FOR ANY LOST DATA, REVENUE OR PROFIT, OR FOR SPECIAL, INDIRECT, CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL OR PUNITIVE DAMAGES, HOWEVER CAUSED REGARDLESS OF THE THEORY OF LIABILITY, ARISING OUT OF OR RELATED TO THE USE OF OR INABILITY TO USE THE PRODUCT, EVEN IF WE HAVE BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. IN NO EVENT WILL OREGON SCIENTIFIC LIABILITY EXCEED THE AMOUNT PAID BY PURCHASER FOR THE PRODUCT.

The foregoing limitations will apply even if any warranty or remedy provided herein fails of its essential purpose. Some jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to Purchaser. All purchasers, users, and any or all parties involved or engaging in the use the Product understand and agree that:

Oregon Scientific does not promote or endorse use of the Product in high risk, careless and / or dangerous actions. Oregon Scientific is not responsible for personal injuries or property damage incurred during such use.

Oregon Scientific is not liable for any use or misuse of the Product or any video captured that may be considered illegal.

Oregon Scientific is not responsible for any illegal actions taken while recording, attempting to record, or editing video that was captured with the Product.

The Product's primary purpose is for recording legal sports activities as seen by all applicable laws and regulations.

In accordance with European Directives 2002/95/ CE, 2002/96/CE and 2003/108/CE on the restriction of the use of dangerous substances in electric and electronic equipment as well as their waste disposal. The barred symbol of the rubbish bin shown on the equipment indicates that, at the end of its useful life, the product must be collected separately from other waste. Therefore, any products that have reached the end of their useful life must be given to waste disposal centres specialising in separate collection of waste electrical and electronic equipment, or given back to the retailer at the time of purchasing new similar equipment, on a one for one basis.

The adequate separate collection for the subsequent start-up of the equipment sent to be recycled, treated and disposal of in an environmentally compatible way contributes to preventing possible negative effects on the environment and health and optimises the recycling and reuse of components making up the apparatus. Abusive disposal of the product by the user involves application of the administrative sanctions according to the laws in force.

FCC COMPLIANCE STATEMENT

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

WARNING
Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

FCC NOTE
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.
This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.
However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

"Shielded USB cable and RCA cable with ferrite must be used with this unit to ensure compliance with the class B FCC limits.

CAUTION
RISK OF EXPLOSION OF BATTERY IS REPLACED BY AN INCORRECT TYPE.
DISPOSE OF USED BATTERIES ACCORDING TO THE INSTRUCTIONS

"Battery shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

ABOUT OREGON SCIENTIFIC

Visit our website www.oregonscientific.com to learn more about Oregon Scientific products.

For any enquiry, please contact our Customer Services at info@oregonscientific.com.

Oregon Scientific Global Distribution Limited reserves the right to interpret and construe any contents, terms and provisions in this user manual and to amend it, at its sole discretion, at any time without prior notice. To the extent that there is any inconsistency between the English version and any other language versions, the English version shall prevail.

EU-DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, Oregon Scientific, declares that this Gecko HD Camera (model: ATCGecko) is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive EMC 2004/108/CE. A copy of the signed and dated Declaration of Conformity is available on request via our Oregon Scientific Customer Service.

Videocamera Gecko HD

Modello: ATCGecko
Guida rapida

PANORAMICA

1. Pulsante dell'otturatore
2. pulsante accensione / modalità
3. Porta micro USB
4. Slot scheda Micro SD
5. REC / spia LED livello batteria / memoria
6. REC / Spia stato registrazione
7. Obbiettivo
8. Mascherina frontale
9. Elementi di connessione in metallo
10. Passante per cinghia

CARICA

Caricare la videocamera per almeno 3 ore prima del primo utilizzo.

1. Collegare l'estremità piccola del cavo USB in dotazione alla porta micro USB della videocamera.
2. Collegare l'estremità grande del cavo alla porta USB del computer.
3. La spia del livello della batteria (REC) indica lo stato di ricarica. Se la batteria è completamente carica, non è accesa nessuna spia.

MEMORIA

Prima del primo utilizzo è necessario inserire una scheda di memoria. Per massimizzare le prestazioni della videocamera, si consiglia di utilizzare schede Micro SD (di Classe 6 o superiore) e di capacità pari o superiore agli 8GB.

Capacità della scheda SD	Tempo stimato di registrazione
1GB sotto 720P@30fps	8 minuti
1GB sotto VGA@60fps	11 minuti

SPIE

I diversi colori della spia del livello di batteria / memoria (REC) hanno i seguenti significati:

Spia (REC)	Stato
Lampeggia alternativamente in rosso e arancione	La capacità della batteria è inferiore al 20% e quella della memoria è inferiore ai 10 minuti di tempo di registrazione video / la capacità della memoria è inferiore ai 256MB per foto e time-lapse.
Lampeggia in rosso	La capacità della batteria è inferiore al 20%.
Lampeggia in arancione	La capacità della memoria è inferiore ai 10 minuti di tempo di registrazione / non è presente nessuna scheda di memoria
Luce verde	Capacità della batteria superiore al 20% e quella della memoria è superiore ai 10 minuti di tempo di registrazione
Nessuna spia	Carica completata / Spento.

FASI PRELIMINARI PER L'USO

È possibile montare la videocamera sul supporto con clip o sul supporto da polso. Allineare l'elemento di connessione in metallo al supporto con clip o da polso, quindi farli scorrere l'uno dentro l'altro. Il supporto con clip si può ruotare di 360°.

Il supporto da polso si può regolare in base all'angolazione desiderata (0-180°) e si può fissare al polso mediante la fascia in velcro.

IMPOSTAZIONI PREDEFINITE

L'intero software di terze parti fornito è su impostata in fabbrica con tre modalità di registrazione (videoregistrazione, scatto di foto e time-lapse). Durante la registrazione di un video, la spia REC diventa rossa.

modalità	Descrizione
Modalità A	Registrazione video -720p/30fps
Modalità B	Photo - 1 foto scatto alla volta
Modalità C	Time lapse - intervalli di 3 secondi

Ogni modalità può essere personalizzata mediante l'applicazione. Per maggiori dettagli, consultare il manuale per l'utente.

APPLICAZIONE

È necessario scaricare e installare il software "Gecko HD" per impostare i dettagli della videocamera. Scaricare il software dal seguente sito web:

versione PC e MAC:
http://xplore.oregonscientific.com/GeckoHD/support.html

Collegamento della videocamera al computer:
Collegare la videocamera al computer mediante un cavo micro USB.

FUNZIONAMENTO

Accensione:
Tenere premuto il pulsante accensione / modalità ( ) fino a sentire un segnale acustico e finché i due indicatori LED non diventano contemporaneamente arancioni. L'indicatore del livello della batteria / memoria è acceso.

Spegnimento:
Tenere premuto il tasto accensione / modalità ( ) per selezionare la modalità desiderata; la sequenza di si ripeterà è modalità A, B e C. Quando si preme il pulsante viene emesso un segnale acustico.

Quando si cambia modalità, il colore della spia è come segue:

Modalità	Colore indicatore
Modalità A	Le spie REC e REC sono entrambe arancioni
Modalità B	Solo la spia REC è arancione
Modalità C	Solo la spia REC è arancione

Start /stop shooting:
Una volta selezionata una modalità, premere il pulsante dell'otturatore per avviare la registrazione; saranno emessi 2 segnali acustici all'inizio della registrazione e 4 quando la registrazione termina.

IMPERMEABILITÀ (IPX7)

La videocamera è impermeabile fino a 1 metro per mezz'ora. Ciò significa che è possibile utilizzarla per semplici attività sportive in acqua, ma non per snorkeling e immersioni.

RESET

Premere contemporaneamente il pulsante accensione/ modalità ( ) e il pulsante dell'otturatore per forzare lo spegnimento della videocamera.

SPECIFICHE

Tipo	Descrizione
Dimensioni (L x P x H)	31.3 x 55.8 x 23.9 mm (1.2 x 2.2 x 0.9 inches)
Peso	45.4 g (0.74 oz)

PRECAUZIONI

Per utilizzare il prodotto in modo corretto e sicuro, leggere le seguenti precauzioni e tutto il manuale per l'utente:

- Utilizzare un panno morbido, leggermente inumidito. Non utilizzare prodotti di pulizia abrasivi o corrosivi, in quanto potrebbero causare danni. Pulire accuratamente il prodotto con acqua tiepida e sapone delicato dopo ogni seduta di allenamento. Non utilizzare mai il prodotto in acqua calda né riporlo se bagnato.
- Non sottoporre il prodotto a forza, urti, polvere, variazioni di temperatura o a umidità eccessivi. Non esporre il prodotto a luce solare diretta per lunghi periodi. Un simile trattamento può comportare il malfunzionamento del prodotto.
- Non manomettere i componenti interni. In questo modo si invalida la garanzia del prodotto e si possono provocare danni. La videocamera non contiene parti riparabili dall'utente.
- Il prodotto è uno strumento di precisione. Non tentare mai di aprirlo. Contattare il proprio rivenditore o il nostro servizio clienti se il prodotto necessita di riparazioni.
- Controllare tutte le funzioni più importanti se il dispositivo non è stato utilizzato per un lungo periodo di tempo. Controllare e pulire il dispositivo regolarmente. Far controllare il prodotto presso un centro autorizzato una volta all'anno.
- Al momento dello smaltimento del prodotto, utilizzare la raccolta differenziata per il trattamento speciale e non smaltire come normale rifiuto domestico.
- A causa di limitazioni di stampa, le immagini di questo manuale possono differire dalla realtà.
- Il contenuto di questo manuale non può essere riprodotto senza l'autorizzazione del fabbricante.

NOTA
Le specifiche tecniche del prodotto e il contenuto del manuale per l'utente possono essere modificati senza preavviso.

NOTA
Caratteristiche e accessori non disponibili in tutti i paesi. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al proprio rivenditore.

INFORMAZIONI SU OREGON SCIENTIFIC

Per ulteriori informazioni sui prodotti Oregon Scientific, visitate il nostro sito web www.oregonscientific.com.

Per domande contattare il nostro Servizio Clienti all'indirizzo info@oregonscientific.com.

Oregon Scientific Global Distribution Limited si riserva il diritto di interpretare e definire eventuali contenuti, termini e disposizioni contenuti in questo manuale per l'utente e di modificarli, a sua assoluta discrezione, in qualsiasi momento e senza preavviso. Nella misura in cui risultassero incongruenze tra la versione in inglese e quelle in altre lingue, fará fede la versione in inglese.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ EU

Con la presente Oregon Scientific dichiara che la Videocamera Gecko HD (Modello: ATCGecko) è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva EMC2004/108/CE. Una copia firmata e datata della Dichiarazione di Conformità è disponibile, su richiesta, tramite il servizio clienti della Oregon Scientific.

INFORMAZIONI

Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 15 "Attitudine delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti" Il simbolo del cassonetto barrato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.

L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

Per utilizzare il prodotto in modo corretto e sicuro, leggere le seguenti precauzioni e tutto il manuale per l'utente:

- Utilizzare un panno morbido, leggermente inumidito.

---

micro USB.

FUNZIONAMENTO

Alcune giurisdizioni non permettono l'esclusione o limitazione dei danni connessi o conseguenti, così la limitazione di cui sopra non può applicarsi all'Acquirente. Tutti gli acquirenti, utenti e parti coinvolte nell'uso del Prodotto comprendono e concordano con ciò:

Oregon Scientific non promuove o approva l'uso del Prodotto in azioni ad alto rischio, imprudenti e/o pericolose.

Oregon Scientific non è responsabile di infortuni personali o danni alla proprietà occorsi durante tale uso.

Oregon Scientific non è responsabile di alcuna azione illegale ripresa durante la registrazione, tentativo di registrazione, o montaggio video fatto con il Prodotto.

Lo scopo primario del Prodotto è registrare legali attività sportive come previsto dalle leggi e norme vigenti.

Gecko HD Camera

Modèle: ATCGecko
Guide de démarrage

APERÇU

1. Déclencheur
2. Touche ON-OFF / Mode
3. Connexion USB
4. Prise Carte microSD
5. REC / Indicateur LED de niveau de batterie / mémoire
6. REC / Indicateur d'enregistrement
7. Objectif
8. Coque interchangeable
9. Connecteur métallique
10. Encoche pour la courroie

CHARGEMENT

Chargez l'appareil pendant au moins 3 heures avant la première utilisation.

1. Branchez la petite extrémité du câble USB fourni dans le port micro USB de l'appareil.
2. Branchez la grande extrémité du câble dans le port USB de votre PC.
3. L'indicateur de niveau de batterie rouge représente l'état de charge. Si la batterie est complètement chargée, aucun indicateur n'est visible.

MÉMOIRE

Vous devez insérer une carte mémoire avant la première utilisation. Une carte de 8 Go ou plus est recommandée pour optimiser les performances de la caméra.

Capacité de la carte SD	Temps estimé
1GB en 720P@30fps	8 minutes
1GB en VGA@60fps	11 minutes

INDICATEURS

Pour ce qui concerne l'indicateur de batterie / mémoire (REC), différentes couleurs ont des significations différentes.

Indicateur (REC)	Statut
Clignote alternativement en rouge et orange	Niveau de batterie inférieur à 20% et moins de 10 minutes d'enregistrement disponible/ Mémoire inférieure à 256MB pour les photos et laps de temps.
Clignote en rouge	Le niveau de la batterie est inférieur à 20%.
Clignote en orange	La mémoire est inférieure à 10 minutes d'enregistrement / Pas de carte mémoire
Vert	Niveau de la batterie supérieur à 20% et la capacité de mémoire d'enregistrement de plus de 10 minutes
Pas d'indicateur	Chargement terminé / Hors tension

MISE EN ROUTE

INSTALLATION
Installez votre appareil photo sur le clip de fixation ou sur la fixation poignet. Alignez le connecteur en métal avec le clip ou la fixation poignet, puis faites les glisser l'un sur l'autre.
Le clip de fixation peut se tourner sur 360 degrés pour votre commodité.

La fixation poignet peut être réglée à l'angle désiré (0-180 degrés) et portée au poignet par l'intermédiaire de la bande velcro.

RÉGLAGES PAR DÉFAUT

Trois modes de prise de vue (enregistrement vidéo, photos et time lapse) sont disponibles dans votre caméra et qui ont été réglés par défaut avant l'envoi. L'indicateur REC s'allume en rouge lors de l'enregistrement vidéo.

Mode	Description
Mode A	Enregistrement vidéo-720p/30fps
Mode B	Photo - 1 photo à chaque fois
Mode C	Laps de temps- intervalle de 3 secondes

Vous pouvez personnaliser chaque mode via l'application. Pour plus de détails, veuillez consulter le manuel d'utilisation.

APPLICATION

Vous devez télécharger et installer le logiciel Gecko HD pour paramétrer et régler les détails de votre caméra. Télécharger l'application sur le site ci-dessous, pour PC et Mac :
http://xplore.oregonscientific.com/GeckoHD/support.html

Connectez la caméra à votre PC:
Utilisez le câble micro USB pour faire la connexion entre l'appareil et votre PC.

OPÉRATION

Allumer la caméra:
Appuyez et maintenez enfoncé la touche «ON/OFF» ( ) jusqu'à ce qu'il y ait un bip et que les deux indicateurs LED s'allument en orange en même temps. L'indicateur de niveau de batterie et carte mémoire seront alors allumés.

Éteindre la caméra:
Appuyez et maintenez enfoncé la touche «ON/OFF» / Mode ( ) jusqu'à ce qu'il y ait un son et 7 bips rapides.

Changer de mode:
Basculer la touche «ON/OFF» / Mode pour sélectionner le mode désiré. La séquence de la boucle étant A, B et C. Un bip retentira lorsque vous appuierez sur le bouton.

Les couleurs de l'indicateur correspondant aux différents modes sont les suivantes:

Mode	Indicator Color
Mode A	REC et REC sont tous les deux orange
Mode B	Seul l'indicateur REC est orange
Mode C	Seul l'indicateur REC est orange

Démarrer / arrêter la prise de vue:
Une fois que vous sélectionnez un mode, appuyez sur le bouton déclencheur pour commencer la prise de vue. Vous entendrez 2 bips. Appuyez à nouveau pour arrêter, vous entendrez alors 4 bips.

ÉTANCHÉITÉ (IPX7)

La caméra et résistante à l'eau, jusqu'à 1 mètre et pendant une demi-heure. Cela signifie que vous pouvez utiliser l'appareil pour de simples activités aquatiques, mais elle ne doit pas être utilisée pour la plongée en eau profonde.

RÉINITIALISATION

Appuyez en même temps sur la touche «ON/OFF» / Mode ( ) sur le bouton du déclencheur pour forcer l'arrêt de la caméra.

SPÉCIFICATIONS

Type	Description
Dimensions (L x W x H)	31.3 x 55.8 x 23.9 mm (1.2 x 2.2 x 0.9 inches)
Poids	45.4 g (0.74 oz)

PRÉCAUTIONS

Pour vous assurer d'utiliser ce produit correctement et en toute sécurité, lire les avertissements suivants ainsi que l'ensemble de ce mode d'emploi avant l'utilisation du produit:

- Utilisez un chiffon doux, légèrement humide. Ne pas utiliser d'agents nettoyants corrosifs ou abrasifs, car ils pourraient causer des dommages. Utilisez de l'eau tiède et un savon doux pour nettoyer le bracelet à fond après chaque utilisation. N'utilisez jamais le produit dans l'eau chaude ou ne le rangez pas lorsqu'il est mouillé.
- Ne pas soumettre le produit à une force excessive, à des chocs, à de la poussière, et à des changements de température ou d'humidité. N'exposez jamais le produit directement au soleil pendant des périodes prolongées. Un tel traitement peut entraîner un dysfonctionnement.
- Ne pas toucher aux composants internes. Cela mettrait fin à la garantie du produit et peut provoquer des dommages. L'appareil ne contient aucunes pièces réparables.
- Ce produit est un instrument de précision. N'essayez jamais de le démonter. Contactez votre revendeur ou le service client si le produit nécessite une réparation.
- Vérifiez toutes les fonctions importantes si l'appareil n'a pas été utilisé pendant une longue période. Maintenir des tests internes réguliers ainsi qu'un nettoyage fréquent de votre appareil. Faites réviser le produit par un centre de service agréé une fois par an.
- Lors de la mise au rebut de ce produit, assurez-vous qu'il soit collecté séparément pour un traitement spécial et non comme un déchets ménagers.
- En raison des limites d'impression, les affichages figurant dans ce mode d'emploi peuvent différer de l'affichage réel.
- Le contenu de ce mode d'emploi ne peut être reproduit sans l'autorisation du constructeur.

REMARQUE
Les caractéristiques techniques de ce produit et le contenu de ce mode d'emploi sont sujet à changement sans préavis.

REMARQUE
Les caractéristiques et accessoires ne seront pas disponibles dans tous les pays. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre revendeur local.

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ

Définition:
"Oregon Scientific" désigne Oregon Scientific Global Distribution Limited, ses filiales, sociétés mères, sociétés affiliées, administrateurs, dirigeants, employés, agents, représentants et distributeurs.

Oregon Scientific n'offre aucune garantie contre la perte de données (y compris les données stockées sur le produit) et n'en assume aucunement la responsabilité. L'acheteur prend en charge l'entière responsabilité pour tout accident, dommage, mort, perte, activité illégale ou tout autre réclamation pouvant se produire à cause ou lors de l'utilisation du produit, qu'Oregon Scientific puisse les prévoir ou non.

TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE COMMERCIALISATION OU D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER SONT LIMITÉES À LA DURÉE PRÉVUE DE LA GARANTIE. TOUTE AUTRE CONDITION, REPRÉSENTATION OU GARANTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE NON-CONTREFAÇON, EST DÉCLINÉE AUTANT QUE LE PERMET LA JURIDICTION EN VIGUEUR.

Tout logiciel tiers inclus est fourni "tel quel". L'acheteur assume tous les risques liés à la qualité, la performance, l'acuité et les effets d'un tel logiciel, et s'il s'avérerait défectueux, l'acheteur, et non Oregon Scientific, assumera le coût de la réparation et non d'Oregon Scientific.

AUTANT QUE LE PERMET LA LOI, OREGON SCIENTIFIC NE POURRA ETRE TENU RESPONSABLE D'AUCUNE PERTE DE DONNEES, DE REVENUS OU DE PROFITS, OU D'AUCUN DOMMAGE SPÉCIAL, INDIRECT, COLLATÉRAL, ACCIDENTEL OU PUNITIF, MÊME CAUSÉ SANS ÉGARD À LA THÉORIE DE RESPONSABILITÉ, DÉCOULANT OU LIÉ À L'UTILISATION OU L'INCAPACITÉ À UTILISER LE PRODUIT, MÊME SI OREGON SCIENTIFIC EST PRÉVENUE DE L'ÉVENTUALITÉ DE TELS DOMMAGES. EN AUCUN CAS OREGON SCIENTIFIC NE REMBOURSERA UN MONTANT SUPÉRIEUR AU PRIX D'ACHAT DU PRODUIT.

Les limitations susdites s'appliqueront même si toute garantie ou recours et prévu ci-dessus n'ont pas leur but essentiel. Certaines juridictions n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages fortuits ou consécutifs, la limitation ou l'exclusion susmentionnée peut ne pas s'appliquer à l'acheteur.

Tous les acheteurs, utilisateurs ou toute personne liée à l'utilisation du produit reconnaissent et acceptent que:

Oregon Scientific n'encourage ni ne soutient l'utilisation du produit lors d'actions risquées, négligentes et/ou dangereuses.

Oregon Scientific décline toute responsabilité pour les blessures ou dommages survenant pendant une utilisation de la sorte.

Oregon Scientific décline toute responsabilité pour tout usage du produit ou tout enregistrement considéré comme illégal.

Oregon Scientific décline toute responsabilité pour tout action illégale entreprise pendant l'enregistrement ou la tentative d'enregistrement ou le montage de vidéo enregistrée grâce au produit.

L'objectif premier du produit est l'enregistrement d'activités sportives légales au regard de la loi et des règlements.

INFORMATIONS UTILISATEURS

Aux termes des Directives européennes 2002/95/CE et 2003/108/CE, relatives à la réduction de l'utilisation de substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques et à l'élimination des déchets.

Le symbole représentant une poubelle barrée reportée sur l'appareil indique que le produit doit être collecté séparément des autres déchets à la fin de sa propre vie. L'usager devra donc remettre l'appareil, lorsqu'il ne l'utilisera plus, à des centres adaptés de collecte sélective pour les déchets électroniques et électrotechniques, ou bien il devra le rapporter au revendeur au moment de l'achat d'un nouvel appareil de type équivalent, en raison d'un contre un.

La collecte sélective adéquate pour la transmission successive de l'appareil qui n'est plus utilisé au recyclage, au traitement ou à l'élimination compatible au niveau environnemental, contribue à éviter les effets négatives possibles sur l'environnement et sur la santé et favorise le recyclage des matériaux dont l'appareil est composé. L'élimination illégale du produit par l'usager est passible de l'application de sanctions selon les lois en vigueur.

À PROPOS D'OREGON SCIENTIFIC

Pour plus d'informations sur les produits Oregon Scientific France, rendez-vous sur notre site www.oregonscientific.fr

Besoin de plus d'informations? Contactez notre service client expert à info@oregonscientific.com

Oregon Scientific Global Distribution Limited se réserve le droit d'interpréter tout contenu, termes et provisions du présent manuel de l'utilisateur et de les amender à sa seule discrétion, n'importe quand et sans avis préalable. Dans la mesure où des incohérences sont constatées entre la version anglaise et les versions traduites en langues étrangères, la version anglaise prévaudra.

EUROPE - DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Par la présente, Oregon Scientific déclare que le Gecko HD Camera (Modèle: ATCGecko) est conforme à la directive européenne EMC 2004/108/CE. Une copie signée et datée de la déclaration de conformité est disponible sur demande auprès de notre Service Client.

ATTENTION
SE SI SOSTITUISCE LA BATTERIA COL TIPO SBAGLIATO, SI CORRE IL RISCHIO DI ESPLOSIONE. SMALTIRE LE BATTERIE SCARICHE SEGUENDO LE ISTRUZIONI.

Gecko HD Kamera

Modell: ATCGecko
Kurzanleitung

ÜBERSICHT

1. Auslöser
2. EIN-/AUS- / Modus-Taste
3. Micro-USB-Buchse
4. MicroSD-Kartenschacht
5. REC / LED-Anzeige für Akkustand / Speicherkapazität
6. REC / Statusanzeige der Aufnahme
7. Objektiv
8. Obere Abdeckung
9. Metallverbinder
10. Öse für Tragehemen

LADEVORGANG

Sie sollten die Kamera vor der ersten Inbetriebnahme mindestens 3 Stunden lang aufladen.

1. Verbinden Sie das schmale Endstück des mitgelieferten USB-Kabels mit der Micro-USB-Buchse der Kamera.
2. Verbinden Sie das breite Endstück des Kabels mit der USB-Buchse Ihres PCs.
3. Die rote Batteriestandsanzeige (REC) zeigt den Ladestatus an. Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist, erlischt diese Anzeige.

SPEICHER

Sie müssen eine Speicherkarte einsetzen, bevor Sie das Gerät erstmalig in Betrieb nehmen. Wir empfehlen eine MicroSD-Karte (Class 6 oder höher) mit 8 GB oder mehr empfohlen, um die Leistungsfähigkeit der Kamera optimal auszuschöpfen.

Kapazität der MicroSDKarte	Geschätzte Aufnahmezeit
1 GB mit 720 Pixel bei 30 fps	8 Minuten
1 GB mit VGA bei 60 fps	11 Minuten

ANZEIGEELEMENTE

In der Anzeige für den Akkustand / die Speicherkapazität (REC) haben die unterschiedlichen Farben die folgenden Bedeutungen.

Anzeige (REC)	Status
Blinkt abwechselnd rot und orange	Der Akkustand liegt unter 20 %; die Speicherkapazität reicht für Videoaufnahmen liegt unter 10 Minuten / beträgt weniger als 256 MB für Bilder und Zeitraffer.
Blinkt rot	Der Akkustand liegt unter 20 %.
Blinkt orange	Die Speicherkapazität für Aufnahmen liegt unter 10 Minuten; keine Speicherkarte
Leuchtet grün	Der Akkustand liegt über 20 %; die Speicherkapazität für Aufnahmen liegt über 10 Minuten
Keine Anzeige	Ladevorgang abgeschlossen / Gerät ausgeschaltet

ERSTE SCHRITTE

MONTAGE
Sie können die Kamera entweder per Cliphalterung oder mit dem Armband am Handgelenk befestigen. Richten Sie hierfür den Metallverbinder an der Clip- oder Armbandhalterung aus und schieben Sie die beiden Elemente ineinander. Die Cliphalterung ist um 360 Grad drehbar.

Die Armhalterung lässt sich auf den gewünschten Winkel verstellen (0-180 Grad) und wird mittels Klettband auf Ihrem Handgelenk befestigt.

STANDARDEINSTELLUNGEN

In Ihrer Kamera sind drei Aufnahmemodi (Videoaufnahme, Fotoaufnahme und Zeitraffer) verfügbar; diese wurden vor der Auslieferung werkseitig voreingestellt. Die REC-Anzeige leuchtet bei Videoaufnahmen rot.

Modus	Beschreibung
Modus A	Videoaufnahme -720p/30fps
Modus B	Foto - 1 Bild pro Aufnahme
Modus C	Zeitraffer - 3 Sekunden Intervalle.

Jeden Modus können Sie über die Anwendung persönlich anpassen. Weitere Details finden Sie in der Bedienungsanleitung.

ANWENDUNG

Sie müssen die Software "Gecko HD" herunterladen und installieren, um die einzelnen Funktionen Ihrer Kamera einzustellen. Ein Download der Software ist über die nachfolgende Website möglich. Oregon Scientific vorbehalten ist oder nicht.

BETRIEB

Gerät einschalten:
Halten Sie die EIN-/AUS- / Modus-Taste ( ) gedrückt, bis ein Signalton ertönt und die zwei LED-Anzeigen gleichzeitig orange leuchten. Die Anzeige für den Akkustand / die Speicherkapazität leuchtet ebenfalls.

Gerät ausschalten:
Halten Sie die EIN-/AUS- / Modus-Taste ( ) gedrückt, bis 7 kurze Signaltöne erfolgen.

Umschalten der Modi:
Drücken Sie die EIN-/AUS- / Modus-Taste ( ) mehrmals, um Ihren gewünschten Modus auszuwählen. Die Zyklusabfolge ist Modus A, B und C. Wenn Sie die Taste drücken, ertönt ein Signalton.

Die entsprechende Anzeigefarbe wird beim Umschalten der Modi wie folgt angezeigt:

Modus	Anzeigefarbe
Modus A	Anzeige REC und REC leuchten orange
Modus B	Anzeige REC leuchtet orange
Modus C	Anzeige REC leuchtet orange

Aufnahme starten / beenden:
Sobald Sie einen Modus ausgewählt haben, drücken Sie auf den Auslöser, um die Aufnahme zu starten; zu Beginn der Aufnahme ertönen 2 Signaltöne und am Ende 4 Signaltöne, wenn sie beendet wird.

WASSERFESTIGKEIT (IPX7)

Diese Kamera ist 30 Minuten lang bis zu 1 m wasserfest. Dies bedeutet, dass Sie die Kamera für leichten Wassersporten nutzen können, jedoch nicht für Schnorcheln und Tauchen in tiefem Wasser.

RESET

Drücken Sie gleichzeitig die EIN-/AUS- / Modus-Taste ( ) und den Auslöser, um ein Ausschalten der Kamera zu erzwingen.

TECHNISCHE DATEN

Typ	Beschreibung
Abmessungen (L x B x H)	31.3 x 55.8 x 23.9 mm
Gewicht	45.4 g

SICHERHEITSHINWEISE

- Dieses Produkt ist ein Präzisionsinstrument. Versuchen Sie niemals, das Gerät zu zerlegen. Kontaktieren Sie Ihren Händler oder unsere Kundendienststelle, wenn das Produkt gewartet werden muss.
- Überprüfen Sie alle wichtigen Funktionen, wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wurde. Sie müssen Ihr Gerät regelmäßig testen und reinigen. Lassen Sie das Produkt einmal pro Jahr in einem zugelassenen Servicezentrum warten.
- Entsorgen Sie das Produkt nicht im allgemeinen Hausmüll, sondern gesondert in den dafür vorgesehenen, kommunalen Sammelstellen, die Sie bei Ihrer Gemeinde erfragen können.
- Aufgrund drucktechnischer Einschränkungen können sich die in dieser Anleitung dargestellten Abbildungen vom Original unterscheiden.
- Der Inhalt dieser Anleitung darf ohne Genehmigung des Herstellers nicht vervielfältigt werden.

HINWEIS
Funktionen und Zubehörteile sind nicht in allen Ländern verfügbar. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Händler vor Ort.

VORSICHTSMASSNAHMEN
- Reinigen Sie das Gerät nur mit einem weichen und leicht angefeuchteten Tuch und warmem Wasser oder einer milden Seife).
- Setzen Sie das Gerät keiner extremen Gewalteinwirkung, keinen Stößen aus und halten Sie es von Staub, Temperaturschwankungen und Feuchtigkeit fern. Lassen Sie das Produkt niemals über längere Zeit direkter Sonneneinstrahlung liegen. Ansonsten können Fehlfunktionen auftreten.
- Nehmen Sie keine Änderungen an den internen Komponenten des Geräts vor. Dies würde zu einem Erlöschen der Garantieansprüche führen und das Produkt beschädigen. Die Bestandteile enthalten keine Teile, die durch den Benutzer repariert werden können.
- Setzen Sie das Produkt keiner übermäßigen Krafteinwirkung, keinen Stößen, keinem Staub, keinen Temperaturschwankungen oder Feuchtigkeit aus.
- Aufgrund der technischen Drucklimitierungen können sich die in dieser Anleitung dargestellten Abbildungen vom Original unterscheiden.
- Der Inhalt dieser Kurzanleitung darf ohne Genehmigung des Herstellers vervielfältigt werden.

ÜBER OREGON SCIENTIFIC

Besuchen Sie unsere Website www.oregonscientific.com, um mehr über die Produkte von Oregon Scientific zu erfahren.

Für etwaige Anfragen kontaktieren Sie bitte unseren Kundendienst unter info@oregonscientific.com.

Oregon Scientific Global Distribution Limited behält sich das Recht vor, die Inhalte, Bedingungen und Bestimmungen in dieser Anleitung jederzeit nach eigenem Ermessen ohne vorherige Ankündigung abzuändern. Soweit es irgendwelche Unterschiede zwischen der englischen Version und anderen Versionen in anderen Sprachen gibt, ist die englische Version maßgebend.

EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt Oregon Scientific, dass die Gecko HD Camera (Model: ATCGecko) in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 2899/95/EG übereinstimmt. Eine Kopie der unterschriebenen und mit Datum versehenen Konformitätserklärung erhalten Sie auf Anfrage über unseren Oregon Scientific Kundendienst.

ACHTUNG!
ES BESTEHT EXPLOSIONSGEFAHR, WENN DIE BATTERIEN DURCH EINEN FALSCHEN TYP ERSETZT WERDEN. BATTERIEN DÜRFEN AUSSCHLIESSLICH GEMÄSS DER DAFÜR VORGESEHENEN RICHTLINIEN ENTSORGT WERDEN.

AUSGESCHLOSSEN, AUSSER WENN EIN DERARTIGER GEWÄHRLEISTUNGSAUSSCHLUSS RECHTLICH ALS UNZÜLLIG ANGESEHEN WIRD.

Jegliche Software von Dritten wird mit dem Produkt "AS IS" (ohne jegliche Garantien) zur Verfügung gestellt. Der Käufer übernimmt das Risiko bezogen auf die Qualität, Anwendung, Richtigkeit und Wirkung dieser Software. Sollte sich das Programm als fehlerhaft herausstellen, liegen die Kosten für notwendigen Service, Reparatur oder Korrektur beim Käufer und nicht bei Oregon Scientific.

SOWEIT RECHTLICH NICHT UNZULÄSSIG, SCHLIESST OREGON SCIENTIFIC JEGLICHE HAFTUNG FÜR EINKOMMENS-, GEWINN-ODER DATENVERLUSTE ODER FÜR SONDER-, INDIREKTE, FOLGE- ODER NEBENSCHÄDEN UND STRAFSCHADENSERSATZANSPRÜCHE VÖLLIG AUS, UNABHÄNGIG VON DER URSACHE UND DER HAFTUNGSTHEORIE, DIE SICH AUS DER VERWENDUNG ODER IM ZUSAMMENHANG MIT DER VERWENDUNG ODER DEM UNVERMÖGEN DER VERWENDUNG DER SOFTWARE ERGEBEN, SELBST WENN SCIENTIFIC OREGON VON EINER MÖGLICHKEIT DIESER SCHÄDEN UNTERRICHTET WURDE. DIE MAXIMALE HAFTUNGSSUMME VON OREGON SCIENTIFIC ÜBERSTEIGT IN KEINEM FALL DEN VOM KÄUFER FÜR DAS PRODUKT BEZAHLTEN BETRAG.

Die vorangegangenen Beschränkungen gelten auch, wenn die oben genannte Gewährleistungsregelung ihren wesentlichen Zweck verfehlt. Einige Gerichtsbarkeiten erlauben nicht den Ausschluss oder die Haftungsbeschränkung für Folge- oder beiläufig entstandene Schäden, weshalb manche der oben genannten Ausschlüsse möglicherweise nicht für den Käufer gelten.

Alle Käufer, Benutzer und oder alle anderen mit der Verwendung des Produkts verbundenen Parteien haben verstanden und stimmen zu, dass:

Oregon Scientific die Verwendung des Produkts bei hohem Risiko, fahrlässiger und / oder gefährlicher Handlung weder anerkennen noch fördern.

Oregon Scientific nicht für die Nutzung oder den Missbrauch des Produktes oder für die gesetzwidrige Videoaufnahmen haftbar.

Oregon Scientific für keinerlei gesetzwidrigen Handlungen bei der Aufnahme, beim Versuch einer Aufnahme oder der Bearbeitung einer Videoaufnahme, die mit dem Produkt getätigt wurde, die haftbar.

Der Hauptverwendungszweck des Produkts besteht darin, im Gesetz, als legal angesehene Sportaktivitäten aufzunehmen.

INFORMATION

Gemäß den Europäischen Richtlinien 2002/95/ EG, 2002/96/EG und 2003/108/EG über die Reduzierung der Verwendung gefährlicher Stoffe in elektrischen und elektronischen Geräten, sowie die Abfallentsorgung.

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf dem Gerät besagt, dass es am Ende seiner Lebenszeit gesondert von anderen Abfällen entsorgt werden muss. Der Benutzer muss daher das Gerät nach Beendigung der seiner Verwendungsdauer zu geeigneten Sammelstellen für elektronische und elektrische Abfälle bringen oder es dem Verkäufer beim Erwerb eines neuen Geräts gleicher Art zurückgeben. Der Händler übernimmt keine Verpflichtung zur Rücknahme von Altgeräten bei Neukauf.

Oregon Scientific Xplore

Gecko HD Camera

模型: ATCGecko
快速啟動指南

概述

1. 快門按鈕
2. 電源/模式按鈕
3. Micro USB 連接埠
4. Micro SD 插槽
5. REC / 記憶體電量 LED 指示燈
6. REC / 記錄狀態指示燈
7. 鏡頭
8. 頂蓋
9. 金屬接頭
10. 掛繩孔

充電

首次使用前請將相機充電至少3小時。

1. 將隨附 USB 線小端連接至相機 micro USB 連接埠。
2. 將 USB 線大端連接至電腦 USB 連接埠。
3. 紅色電量指示燈 (REC) 代表充電狀態。若電池充滿電，則無指示燈亮起。

記憶體

首次使用前必須先插入記憶卡。建議使用8GB 或以上 Micro SD 卡（Class 6 或以上），以發揮相機最佳效能。

Micro SD 卡容量	預計錄製時間
1GB 720P@30fps	8分鐘
1GB VGA@60fps	11分鐘

指示燈

對於電量/記憶體指示燈 (REC)，不同顏色代表以下含義。

指示燈 (REC)	狀態
循環閃爍紅色和橙色	電量低於 20% 且記憶體少於 10 分鐘錄影時間/記憶體少於256MB用於拍照及縮時。
閃爍紅色	電量低於 20%。
閃爍橙色	記憶體少於 10 分鐘錄製時間/無記憶卡
綠燈亮起	電量高於 20% 且記憶體容量超過 10 分鐘錄製時間
無指示燈	充電完成/關機

開始使用

安裝
將相機安裝在夾扣支架或腕帶支架上。將金屬接頭與夾扣或腕帶支架對齊，然後彼此滑入。夾扣支架可旋轉 360 度，以方便使用。

腕帶支架可調整至所需角度（0-180度），並透過魔鬼氈綁帶配戴於手腕上。

預設設定

相機內有三種拍攝模式（錄影、拍照及縮時），出貨前已由工廠預設。錄影時 REC 指示燈亮紅色。

模式	說明
模式 A	影片錄製 - 720p/30fps
模式 B	照片 - 每次拍攝 1 張
模式 C	縮時 - 間隔 3 秒

您可透過應用程式自訂每種模式。詳情請瀏覽您的手冊。

應用程式

您需要下載並安裝「Gecko HD」軟體以設定相機的詳細資訊。請透過以下網站下載軟體。

PC及MAC版本:
http://xplore.oregonscientific.com/GeckoHD/support.html

連接相機至您的PC:
使用 Micro USB 線連接相機和PC。

操作

開機:
按住電源/模式按鈕 ( ) 直到發出嗶聲且兩個 LED 指示燈同時變為橙色。電量/記憶體指示燈亮起。

關機:
按住電源/模式按鈕 ( ) 直到發出快速7聲嗶聲。

切換模式:
切換電源/模式按鈕 ( ) 以選擇您想要的模式；循環順序為模式 A、B、C。按下按鈕時會發出嗶聲。

切換模式時相應的指示燈顏色如下:

模式	指示燈顏色
模式 A	REC 和 REC 皆為橙色
模式 B	只有 REC 指示燈為橙色
模式 C	只有 REC 指示燈為橙色

開始/停止拍攝:
選擇模式後，按下快門按鈕開始拍攝，錄製開始時會聽到2聲嗶聲，錄製結束時會聽到4聲嗶聲。

防水 (IPX7)

相機可於半小時內，防水功能最長可達1米。這意味著您可將相機用於簡單的水上運動活動，但不得用於潛水及深水潛水。

重設

同時按下電源/模式按鈕 ( ) 和快門按鈕，可強制相機關機。

規格

類型	說明
體積 (長 x 寬 x 高)	31.3 x 55.8 x 23.9 毫米 (1.2 x 2.2 x 0.9 吋)
重量	45.4 克 (0.74 安士)

注意事項

為確保正確且安全地使用產品，使用產品前請閱讀以下警告及整本使用手冊：

- 請使用柔軟微濕的布。請勿使用研磨性或腐蝕性清潔劑，以免造成損壞。每次訓練後請用溫水和溫和肥皂徹底清潔產品。切勿在熱水中使用產品或在潮濕時收納。
- 請勿使產品受到過度外力、衝擊、灰塵、溫度變化或濕氣。切勿使產品長時間暴露在陽光直射下。此類處理可能導致故障。
- 請勿篡改內部元件。這樣做將終止產品保固並可能造成損壞。相機不含可維修部件。
- 本產品為精密儀器。切勿嘗試拆解本裝置。若產品需要維修，請聯絡零售商或我們的客戶服務部門。
- 若裝置長時間未使用，請檢查所有主要功能。定期維護內部測試及清潔您的裝置。每年將產品送至認可的服務中心維修。
- 處置本產品時，請確保分開回收進行特殊處理，而非作為一般家庭廢棄物。
- 由於印刷限制，本手冊所示顯示可能與實際顯示有所不同。
- 未經製造商許可，不得複製本手冊內容。

注意
本產品之技術規格及使用手冊內容如有變更，恕不另行通知。

注意
功能及配件並非在所有國家皆可取得。如需更多資訊，請聯絡您當地的零售商。

關於東西（Oregon Scientific）

歡迎瀏覽我們的網站 www.oregonscientific.com 以進一步了解更多關於 Oregon Scientific 的產品。

如有任何查詢，請聯絡我們的客戶服務 info@oregonscientific.com。

Oregon Scientific Global Distribution Limited 保留解釋及詮釋本使用手冊所有內容、條款及規定之權利，並得於任何時間全權自行修改且不另行通知。如英文版本與任何其他語言版本有任何不一致之處，以英文版本為準。

歐盟符合性聲明

Oregon Scientific 在此聲明，Gecko HD Camera（型號：ATCGecko）符合 EMC 2004/108/CE 指令的基本要求及其他相關規定。已簽署並註明日期的符合性聲明副本可向我們的 Oregon Scientific 客戶服務索取。

資訊

根據歐盟指令 2002/95/CE、2002/96/CE 及 2003/108/CE，關於限制電氣及電子設備使用危險物質及其廢棄物處置。

設備上標示的帶叉垃圾桶符號表示，產品在使用壽命結束時，必須與其他廢棄物分開回收。因此，任何達到使用壽命終點的產品必須交由專門分類回收廢棄電氣及電子設備的廢棄物處理中心，或在購買同類新設備時以一換一的方式交還給零售商。

PT

Oregon Xplore

Câmara Gecko HD
Modelo: ATCGecko
Guia de Iniciação Rápida

VISÃO GERAL
1. Botão do obturador
2. Botão de alimentação / modon
3. Porta Micro USB
4. Ranhura de cartão Micro SD
5. REC : Indicador de estado de gravação
6. Lente
7. Tampa superior
8. Conector de metal
9. Orifício para alça

CARREGAMENTO
Carregue a câmara durante pelo menos 3 horas antes da sua primeira utilização.

1. Ligue a pequena extremidade do cabo USB fornecido à porta micro USB da câmara.
2. Conecte a outra extremidade grande do cabo à porta USB do seu PC.
3. O indicador vermelho do nível de bateria (REC) representa o estado de carregamento. Se a bateria estiver completamente carregada nenhum indicador está ligado.

MEMÓRIA
Necessita introduzir um cartão de memória antes da primeira utilização.
Um cartão de 8GB ou Micro SD superior (Classe 6 ou superior) é recomendado para maximização do desempenho da câmara.

Capacidade do Cartão micro SD	Tempo Estimado de Gravação
1GB em 720P@30fps	8 minutos
1GB em VGA@60fps	8 minutos

INDICADORES
Para o indicador de nível de bateria/memória (🔋🔋), estes diferentes representam os significados que se seguem.

Indicador (🔋🔋)	Estado
Pisca alternadamente a vermelho e cor de laranja	O nível da bateria está abaixo de 20% da capacidade e a memória é inferior a 10 minutos de gravação no vídeo / Memória é inferior a 256MB para a fotografia ou tanto de tempo.
Pisca a vermelho	O nível da bateria está abaixo de 20% da capacidade.
Pisca a cor de laranja	A memória é inferior a 10 minutos de tempo de gravação./Sem cartão de memória
Verde está ligado	Capacidade da bateria está acima de 20 % e a capacidade da memória acima dos 10 minutos de tempo de gravação
Sem indicador ligado	Capacidade completa / Desligar

INICIAR
Instalação
Instale a sua câmara no suporte de grampo ou suporte da pulseira. Alinhe o conector de metal com o suporte de grampo ou pulso e deslize-o até o encaixar no clipe. O suporte de grampo pode ser rodado 360 graus para sua conveniência.
O suporte de pulso pode ser ajustado para o ângulo que pretender (0-180 graus) e usado no seu pulso com uma tira de velcro.

PRÉ-DEFINIÇÕES
Três modos de disparo (gravação vídeo, fotografias e lapso de tempo) existem na sua câmara e foram configurados na fábrica antes do envio. O indicador REC fica vermelho quando se grava vídeo.

modo	Descrição
Modo A	Gravação vídeo 720P/30fps
Modo B	Fotografia – 1 foto tirade de cada vez
Modo C	Lapso de tempo - intervalos de 3 segundos

Pode personalizar cada modo através da aplicação. Para detalhes, por favor pesquise no seu manual.

APLICAÇÃO
Necessita transferir e instalar o software "Gecko HD" para configurar os detalhes da sua câmara. Transfira o software através do site abaixo
WINDOWS PC e MAC:
http://xplore.oregonscientific.com/GeckoHD/support.htm

Ligar a câmara ao seu PC:
Use a porta Micro USB para ligar a câmara ao seu PC.

OPERAÇÃO
ligar:
Pressionar e manter o botão de alimentação/modo (Ⓞ) até soar um som e os dois indicadores LED ficarem laranja ao mesmo tempo. "O indicador 🔋🔋 do nível de bateria/memória está ligado.

desligar:
Pressionar e manter o botão de alimentação/modo (Ⓞ) até soar um som com 7 bipes rápidos.

Alternar modo:
Pressionar e manter o botão de alimentação/modo (Ⓞ) para selecionar o modo desejado, a sequência do ciclo é modo A,B e C. Soa um bip quando pressionar o botão.

A cor correspondente do indicador ⓘ com se segue enquanto alternar o modo?

modo	Indicator Color
Modo A	REC e REC ambos laranja
Modo B	Apenas o REC está laranja.
Modo C	REC está laranja

Iniciar/parar disparo:
Depois de selecionar um modo, pressione o botão do obturador para iniciar o disparo, ouvirá 2 bipes no início da gravação, e 4 quando a gravação terminar.

À PROVA DE ÁGUA (IPX7)
A câmara é resistente à água até 1 metro durante meia hora. Isto significa que pode usar a câmara para actividades simples de desportos aquáticos mas não deve ser usada para mergulho ou mergulho de profundidade.

REDEFINIÇÃO
Pressione o botão de alimentação/modo (Ⓞ) e o botão do obturador ao mesmo tempo para fazer a câmara desligar.

ESPECIFICAÇÕES
Tipo	Descrição
Dimensão (C x L x A)	31.3 x 55.8 x 23.9 mm (1.2 x 2.2 x 0.9 polegadas)
Peso	45.4 g (0.74 oz)

PRECAUÇÕES
Para garantir que usa o seu produto correcta e seguramente, leia estes avisos e todo o manual do utilizador antes de usar o produto:
- Use um pano macio, ligeiramente humedecido. Não use agentes de limpeza abrasivos ou corrosivos, uma vez que podem provocar danos. Use água morna e sabonete suave para limpar o corpo todo.
- Nunca use o produto em água quente ou armazene quando molhado.
- Manter o produto longe de água excessiva, choque, poeira, mudanças de temperatura ou humidade. Nunca exponha o produto à luz directa do sol durante períodos prolongados. Tal tratamento pode resultar em avaria.
- Não mexa nos componentes internos. Ao fazê-lo anula a garantia do produto e pode provocar danos
- A câmara não contém peças reparáveis.
- O produto é um instrumento de precisão. Nunca estaque para o tratamento do seu em modo compatível com o ambiente, contribui a evitar possíveis efeitos negativos ao meio ambiente e à saúde e facilita a reciclagem dos materiais dos quais o aparelho é constituído.
- A eliminação do produto sem respeitar as normas por parte do utente implica na aplicação das sanções de acordo com as leis vigentes.

NOTA
As especificações técnicas deste produto e os conteúdos do manual do utilizador estão sujeitos a alteração sem aviso.

CUIDADO
RISCO DE EXPLOSÃO SE A BATERIA FOR SUBSTITUÍDA POR UM TIPO INCORRECTO. ELIMINAÇÃO DE BATERIAS USADAS DE ACORDO COM AS INSTRUÇÕES

DEFINIÇÃO:
"Oregon Scientific" entende a Oregon Scientific Global Distribution Limited, suas distribuidoras, empresas controladoras, empresas afiliadas, diretores, oficiais, empregados, agentes, representantes e distribuidores.

NL

Gecko HD Camera
Model: ATCGecko
Snelle handleiding

OVERZICHT
1. Sluiterknop
2. ⓞ : Aan-uit / stand-knop
3. Micro USB-poort
4. Ingang Micro SD-kaart
5. REC : Indicatielampje batterij- / geheugenniveau
6. REC : Indicatielampje opnamestatus
7. Lens
8. Behuizing
9. Metalen verbindingsteun
10. Koordgat

OPLADEN
Laad de camera ten minste 3 uur op voor het eerste gebruik.

1. Steek het kleine uiteinde van de meegeleverde USBkabel in de micro USB-poort van de camera.
2. Steek het brede uiteinde van de kabel in een USBpoort van uw PC.
3. Het rode batterijlampje (REC) geeft de oplaadstatus weer. Als de batterij volledig opgeladen is, is het lampje niet aan.

GEHEUGEN
U moet voor gebruik de geheugenkaart plaatsen.
Een Micro SD-kaart van 8GB of meer (Klasse 6 of hoger) wordt aanbevolen om de prestaties van de camera te maximaliseren.

Capaciteit van micro SD-kaart	Geschatte opnametijd
1GB minder dan 720P@30fps	8 minuten
1GB minder dan VGA@60fps	8 minuten

INDICATIELAMPJES
Voor indicatielampje van batterij- / geheugenniveau (🔋🔋) de verschillende kleuren hebben de volgende betekenis.

Indicatielampje (🔋🔋)	Status
Knippert afwisselend rood en oranje	Batterijniveau is lager dan 20% capaciteit en geheugen is minder dan 10 minuten videoopname / geheugen is minder dan 256MB voor de foto's of evenveel tijd.
Knippert rood	Batterijniveau is lager dan 20% capaciteit.
Knippert oranje	Geheugen is minder dan 10 minuten videoopname / geen geheugenkaart
Brandt groen	Capaciteit batterij meer dan 20% en geheugen is meer dan 10 minuten videoopname
Indicatielampje brandt niet	Opladen voltooid / Stroom uit

INSTALLATIE
Uw camera heeft drie opnamestanden (video, foto en tijdsprong) en deze zijn standaard geconfigureerd. Rec-indicatielampje wordt rood tijdens het opnemen van video.

stand	Beschrijving
Stand A	Video-opname-720p/30fps
Stand B	Foto - er wordt elke keer 1 foto genomen
Stand C	Tijdsprong-intervals van 3 seconden

U kunt elke stand aanpassen via de toepassing. Voor meer informatie raadpleegt u de handleiding.

TOEPASSING
U moet de "Gecko HD"-software downloaden en installeren om de details van uw camera in te stellen. Download de software via de site hieronder
PC- en Mac-versie:
http://xplore.oregonscientific.com/GeckoHD/support.htm

Sluit uw camera aan op uw PC:
Gebruik de Micro USB-kabel om de camera aan te sluiten op uw PC.

BEDIENING
Inschakelen:
Houd de aan-uit /stand-knop ingedrukt (ⓞ) totdat u een pieptoon hoort en de twee indicatielampjes tegelijk oranje worden. Het indicatielampje batterij-/geheugenstatus 🔋🔋 is aan.

Uitschakelen:
Houd de aan-uit /stand-knop ingedrukt (ⓞ) totdat u 7 snelle pieptonen hoort.

Stand wisselen:
Druk op de aan-uit /stand-knop (ⓞ) om de gewenste stand te selecteren; de volgorde is A,B en C. Wanneer u op de knop drukt, hoort u een pieptoon.

De kleur van het indicatielampje is tijdens het wisselen van stand als volgt:

stand	Kleur indicatielampje
Stand A	REC en REC zijn beide oranje
Stand B	alleen REC is oranje
Stand C	alleen REC is oranje

Opname starten / stoppen:
Zodra u een stand gekozen heeft, druk u op de sluiterknop om op te nemen. U hoort 2 pieptonen aan het begin van de opname en 4 pieptonen aan het eind.

WATERDICHT (IPX7)
De camera is waterdicht tot 1 meter gedurende een half uur. Dit betekent dat u de camera kunt gebruiken tijdens watersportactiviteiten, maar niet tijdens snorkelen of diepzeeduiken.

RESET
Druk tegelijkertijd op de aan-uit /stand-knop (ⓞ) en de sluiterknop om de camera handmatig uit te schakelen.

SPECIFICATIES
Type	Beschrijving
Afmetingen (L x B x H)	31.3 x 55.8 x 23.9 mm (1.2 x 2.2 x 0.9 inches)
Gewicht	45.4 g (0.74 oz)

VOORZORGSMAATREGELEN
Om er zeker van te zijn dat dit product goed en veilig werkt, leest u deze waarschuwingen en de hele handleiding goed door alvorens dit product te gebruiken:
- Gebruik een zachte, licht-vochtige doek. Gebruik geen krassende of bijtende reinigingsmiddelen, want deze kunnen schade veroorzaken. Gebruik lauw water en milde zeep om het product grondig te reinigen na elke trainingssessie. Gebruik nooit heet water bij het schoonmaken en berg het product nooit nat op.
- Stel het product niet bloot aan extreme klappen, schokken, stof, temperatuurschommelingen of vochtigheid. Stel het product nooit te lang bloot aan direct zonlicht. Dit kan fouten veroorzaken.
- Laat de interne componenten met rust. Doet u dit dan zal de garantie vervallen en kan schade ontstaan. De camera bevat geen door de gebruiker te repareren onderdelen.
- Dit product is een precisie-instrument. Probeer dit apparaat nooit uit elkaar te halen. Neem contact op met uw verkoper of onze klantenservice als het product reparatie behoeft.
- Controleer eerst alle belangrijke functies van het apparaat als het gedurende lange tijd niet gebruikt is. Test uw apparaat regelmatig en houd het goed schoon. Laat uw product jaarlijks onderhouden door gekwalificeerd personeel.
- Wanneer u dit product weggooit, zorg dan dat het opgehaald wordt door de daarvoor bestemde afvaldienst, en doe het niet bij het huisvuil.
- Wegens druktechnieken kan de in deze handleiding weergegeven scherm afwijken van het daadwerkelijke scherm.
- De inhoud van deze handleiding mag niet worden vermenigvuldigd zonder toestemming van de fabrikant.

NB
De technische specificaties van dit product en de inhoud van de handleiding zijn zonder voorafgaande waarschuwing aan veranderingen onderhevig.

WAARSCHUWING
DE BATTERIJ KAN EXPLODEREN ALS DEZE VERVANGEN WORDT DOOR EEN ONJUIST TYPE. RECYCLE GEBRUIKTE BATTERIJEN VOLGENS DE INSTRUCTIES.

DEFINITIE
"Oregon Scientific" houdt in Oregon Scientific Global Distribution Limited, haar dochterondernemingen, moederbedrijven, zusterbedrijven, directeuren, managers, medewerkers, agenten, vertegenwoordigers en distributeurs.

DE

Gecko HD Kamera
Model: ATCGecko

ÜBERSICHT
(German section)

SWE

Gecko HD Kamera
Modell: ATCGecko
Guide de démarrage

APERÇU
1. Slutarknapp
2. ⓞ : Strömbrytare / lägesknapp
3. Micro USB-port
4. Micro SD-kortficka
5. REC : Batteri / minnesnivå LED-indikator
6. REC : Indikator för inspelningsstatus
7. Lins
8. Topplykyld
9. Metallkontakt
10. Hål för rem

LADDNING
Ladda kameran i minst 3 timmar innan den används första gången.

1. Anslut den lilla änden av den medföljande USBkabeln till micro USB-porten på kameran.
2. Anslut den stora änden av kabeln till USB-porten på din PC.
3. Den röda batterinivåindikatorn (REC) representerar laddstatus. Om batteriet är fulladdat lyser ingen indikator.

MINNE
Du måste först ansluta ett minneskort före första användning.
8GB eller högre Micro SD-kort (Klass 6 eller högre Rekommenderas för maximal kameraprestanda.

Kapacitet på micro SD-kort	Uppskatta d inspelning
1GB under 720P@30fps	8 minuter
1GB under VGA@60fps	8 minuter

INDIKATORER
För batteri- / minnesnivåindikatorn (🔋🔋), representerar färgerna följande.

Indikator (🔋🔋)	Status
Blinkar alternativt rött och orange	Batterinivån är under 20 % och minnet är mindre än 10 minuters videoinspelningsbild/ Minnet är mindre än 256MB för foto och lika mycket tid.
Blinkar rött	Batterinivån är under 20%.
Blinkar orange	Minnet är mindre än 10 minuters inspelningstid/ Inget minneskort
Grön lyser	Batterinivån över 20 % och minneskapaciteten över 10 minuters inspelningstid
Ingen indikator på	Laddning slutförd / Ström av

KOM IGÅNG
INSTALLATION
Installera din kamera på clip-hållaren eller handledshållaren. Rikta metallkontakten mot clip- eller handledshållaren och låt sedan glida in den tills den klickar fast. Clip-hållaren kan roteras 360 grader. Handledshållaren kan justeras till önskad vinkel (0-180 grader) och bäras på handleden med hjälp av kardborreband.

STANDARDINSTÄLLNINGAR
Tre olika lägen (videoinspelning, fotografering och tidshopp) finns i kameran och har konfigurerats i fabriken innan de skickats. REC-indikatorn lyser rött vid videoinspelning.

läge	Beskrivning
Läge A	Videoinspelning - 720p/30fps
Läge B	Foto - tar 1 foto varje gång
Läge C	Tidshopp - 3 sekundersintervaller

Du kan anpassa varje läge via applikationen. Läs användarmanualen för detaljer.

APPLIKATION
Du måste ladda ner och installera programvaran "Gecko HD" för att kunna ställa in detaljerna i din kamera. Ladda ner programvaran från nedanstående sida
PC & MAC-version:
http://xplore.oregonscientific.com/GeckoHD/support.htm

Anslut din kamera till din PC:
Använd Micro USB-kabeln för att ansluta kameran till din PC.

ANVÄNDNING
ström av:
Tryck och håll inne strömbrytare-/lägesknappen (ⓞ) till ett ljud hörs med 7 snabba pip.

STÖR av:
Tryck och håll inne strömbrytare-/lägesknappen (ⓞ) och på slutarknappen samtidigt för att tvinga fram en avstängning av kameran.

SPECIFIKATIONER
Type	Beskrivning
Dimension (L x B x H)	31.3 x 55.8 x 23,9 mm
Vikt	45,4 g (0.74 oz)

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER
För att garantera att din produkt används korrekt och på ett säkert sätt uppmanas du läsa igenom dessa varningar och hela användarmanualen innan du använder produkten:
- Använd en mjuk, lätt fuktad trasa. Använd inga slipmedel eller frätande rengöringsmedel, då dessa kan orsaka skador. Använd ljummet vatten och mild tvål för att rengöra produkten noggrant efter varje träningssession. Använd aldrig produkten i varmt vatten eller förvara den när den är våt.
- Utsätt inte produkten för onödiga krafter, stötar, skaknögar, damm, temperaturförändringar eller fukt. Utsätt aldrig produkten för direkt solljus under långa perioder. Sådan behandling kan resultera i fel.
- Kontrollera alla viktiga funktioner om produkten inte använts under en längre tid. Genomför regelbundet tester och rengör produkten. Se till att produkten får årligen service hos ett godkänt servicecenter.
- När den här produkten kasseras ska den återvinnas och inte kastas i de vanliga hushållssoporna.
- På grund av tryckbegränsningar kan bilder som visas i den här manualen skilja sig från det verkliga utseendet.
- Innehållet i den här manualen får inte reproduceras utan tillstånd från tillverkaren.

NOTERA
De tekniska specifikationerna för den här produkten och innehållet i användarmanualen kan ändras utan föregående meddelande.

NOTERA
Funktioner och tillbehör kanske inte finns tillgängliga i alla länder. För mer information kontaktar du din lokala återförsäljare.

VARNING
RISK FÖR EXPLOSION OM BATTERIET ERSÄTTS AV FELAKTIG TYP. KASSERING AV ANVÄNDA BATTERIER SKA SKE ENLIGT INSTRUKTIONERNA

DEFINITION:
"Oregon Scientific" avser Oregon Scientific Global Distribution Limited, dess dotterbolag, moderbolag, filialer, direktörer, tjänstemän, anställda, agenter, representanter och distributörer.

ES

Cámara Gecko HD
Modelo: ATCGecko
Guía de inicio rápido

RESUMEN
1. Botón del disparador
2. ⓞ : Botón de alimentación / modo
3. Micropuerto USB disponible
4. Ranura para tarjeta microSD
5. REC : Indicador de estado del registro
6. REC : indicador de estado del registro
7. Lente
8. Cubierta superior
9. Conector metálico
10. Orificio de la correa

CARGANDO
Cargue la cámara durante al menos 3 horas antes de utilizarla por primera vez.

1. Introduzca el extremo pequeño del cable USB incluido en el micropuerto USB de la cámara.
2. Conecte el extremo grande del cable al puerto USB de su PC.
3. Si el indicador de nivel de la batería se enciende en color rojo (REC), significa que se está cargando. Si la batería está totalmente cargada, no se encenderá ningún indicador.

MEMORIA
Recomendamos una tarjeta SD de 8GB o más (clase 6 o superior) para obtener el máximo rendimiento de la cámara.

Capacidad de la microtarjeta SD	Tiempo de grabación estimado
1GB en 720P@30fps	8 minutos
1GB en VGA@60fps	8 minutos

INDICADORES
Los distintos colores del indicador de nivel de la batería / memoria (🔋🔋), tienen estos significados.

Indicador (🔋🔋)	Estado
Alternativamente, parpadea en rojo y naranja	El nivel de la batería es inferior al 20% de capacidad y la memoria está por debajo de 10 minutos de grabación / La memoria es menos de 256MB para fotografía o el mismo tiempo.
Parpadea en rojo	El nivel de la batería es inferior al 20% de la capacidad.
Parpadea en naranja	La memoria está por debajo de 10 minutos de grabación / No hay tarjeta de memoria
Piloto verde encendido	Capacidad de la batería por encima del 20 % y capacidad de la memoria superior a 10 minutos de tiempo de grabación
No hay ningún indicador encendido	Capacidad completa / Dispositivo

CÓMO EMPEZAR
INSTALACIÓN
Instale la cámara en el clip o la muñequera. Alinee el conector de metal con el clip o la muñequera, y a continuación deslícelos uno dentro del otro. Para su comodidad, el clip se puede girar 360 grados.
La correa de la muñeca se puede ajustar al ángulo que desee (0-180 grados) y se fija mediante una cinta de velcro.

AJUSTES PREDETERMINADOS
La cámara tiene tres modos de grabación (grabación de vídeo, fotografía y lapso de tiempo) configurados a los ajustes predeterminados. El piloto se enciende en color rojo cuando se graba vídeo.

modo	Descripción
Modo A	Grabación de Vídeo 720P/30fps
Modo B	Foto - saca 1 foto cada vez
Modo C	Lapso de tiempo: intervalos

You can customize each mode through application. For details, please browse your user manual.

APLICACIÓN
Tiene que descargar e instalar el software "Gecko HD" para configurar los detalles de su cámara. Descargue el software desde la página que aparece a continuación
PC/MAC:
http://xplore.oregonscientific.com/GeckoHD/support.htm

Conecte la cámara a su ordenador:
Use el cable USB, conecte la cámara a su ordenador.

FUNCIONAMIENTO
Encendido:
Pulse el botón de encendido/modo (ⓞ) hasta oír un pitido y que los dos indicadores LED se enciendan en color naranja al mismo tiempo. El indicador de nivel de batería/memoria está encendido.

Apagado:
Mantenga el botón de encendido/modo (ⓞ) hasta que se oigan 7 pitidos rápidos.

Cambiar de modo:
Pulse el botón de encendido/modo (ⓞ) hasta llegar al modo que quiera, la secuencia es modo A, B y C. Cuando pulse el botón, se oirá un pitido.

El color del indicador correspondiente mientras cambia de modo:

modo	Color del indicador
Modo A	REC del indicador está en naranja
Modo B	Solo el indicador REC está en naranja
Modo C	Solo el indicador REC está en naranja

Inicio / Parada de la grabación:
Cuando haya elegido un modo, pulse el botón disparador para grabar, oirá 2 pitidos al inicio de la grabación, y 4 pitidos cuando la grabación acabe.

RESISTENTE AL AGUA (IPX7)
La cámara es resistente al agua a hasta 1 metro durante media hora. Esto significa que puede utilizarla para actividades deportivas acuáticas simples, pero no para bucear o hacer submarinismo.

REINICIO
Pulse el botón de encendido/modo (ⓞ) y el botón disparador al mismo tiempo para forzar que la cámara se apague.

FICHA TÉCNICA
Dimensiones (L x A x A)	Descripción
Dimensiones (L x A x A)	31.3 x 55.8 x 23,9 mm (1.2 x 2.2 x 0,9 pulgadas)
Peso	45.4 g (0.74 oz)

PRECAUCIONES
Para asegurarse de que usa su producto correctamente y sin correr riesgos, lea estos avisos y el manual de usuario entero antes de utilizar el producto:
- Limpie el producto con un paño suave ligeramente humedecido. No use detergentes abrasivos o corrosivos, porque podrían causar daños a la unidad. Use agua tibia y un jabón suave para limpiar el producto detenidamente después de cada sesión de entrenamiento. No use nunca el producto en agua caliente ni lo guarde mojado.
- No someta el producto a fuerza extrema, descargas, polvo, fluctuaciones de temperatura o humedad. En ningún caso exponga el producto a la luz directa del sol durante periodos largos de tiempo. De hacerlo, podría estropearse.
- No manipule los componentes internos. De hacerlo, anulará la garantía de la unidad y podría causar daños. La unidad no contiene componentes que el usuario deba manipular.
- Este producto es un instrumento de precisión. Nunca intente desmontarlo. Si necesita reparación, póngase en contacto con el proveedor o nuestro departamento de atención al cliente.
- Compruebe todas las funciones principales si el dispositivo no se usa durante un largo periodo de tiempo. Compruebe y limpie regularmente la parte interior de su dispositivo. Asegúrese de que su producto sea revisado cada año por un centro de servicio autorizado.
- Cuando elimine este producto, asegúrese de que no vaya a parar a la basura general, sino separadamente para recibir un tratamiento especial.
- Debido a limitaciones de impresión, las pantallas que aparecen en este manual pueden ser distintas a las reales.
- Los contenidos de este manual no pueden reproducirse sin permiso del fabricante.

NOTA
Las especificaciones técnicas de este producto y los contenidos de su manual de usuario podrían sufrir modificaciones sin previo aviso.

NOTA
No todas las funciones y accesorios estarán disponibles en todos los países. Para obtener más información, póngase en contacto con su distribuidor local si desea más información.

DEFINICIÓN:
"Oregon Científico" se entenderá como Oregon Scientific Global Distribution Limited, sus filiales, las sociedades matrices, las empresas filiales, los directores, los oficiales, los empleados, los agentes, los representantes y los distribuidores.