

HANDYCAM

Digital HD Video Camera Recorder

Consultez également :

Siehe auch unter:

Zie ook:

Fare riferimento anche a:

<http://www.sony.net/SonyInfo/Support/>

Mode d'emploi du
caméscope FR

Bedienungsanleitung DE

Bedieningshandleiding NL

Manuale delle istruzioni IT

Des informations complémentaires sur ce produit et des réponses à des questions fréquemment posées sont disponibles sur notre site Web d'assistance client.

Zusätzliche Informationen zu diesem Produkt und Antworten zu häufig gestellten Fragen können Sie auf unserer Kunden-Support-Website finden.

Extra informatie over dit product en antwoorden op veelgestelde vragen vindt u op onze website voor klantenondersteuning.

Ulteriori informazioni su questo prodotto e risposte alle domande più comuni sono reperibili sul nostro sito Web di Assistenza Clienti.

<http://www.sony.net/>

Imprimé sur papier recyclé à 70 % ou plus avec de l'encre à base d'huile végétale sans COV (composés organiques volatils).

Gedruckt auf Papier mit 70% oder mehr Recyclinganteil mit Druckfarbe auf Pflanzenölbasis ohne VOC (flüchtige organische Bestandteile).

Gedruckt op 70% of hoger kringlooppapier met VOC (vluchtige organische verbinding)-vrije inkt op basis van plantaardige olie.

Stampato su carta riciclata al 70% o più con inchiostro a base di olio vegetale senza COV (composto organico volatile).

FR/DE/NL/IT



HANDYCAM®

AVCHD
Progressive

HDMI™
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

InfoLITHIUM™
BATTERY

MEMORY STICK™

XC
CLASS

NAVTEQ
MAPS

Lisez ceci avant tout

Avant d'utiliser cette unité, veuillez lire attentivement ce manuel et le conserver pour de futures références.

AVERTISSEMENT

Afin de réduire les risques d'incendie ou de décharge électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité.

N'exposez pas les piles à une chaleur excessive, notamment aux rayons directs du soleil, à une flamme, etc.

ATTENTION

Batterie

Toute erreur de manipulation de la batterie peut provoquer son explosion, entraîner un incendie, voire même des brûlures de substances chimiques. Respectez les précautions suivantes :

- Ne démontez pas la batterie.
- N'écrasez et n'exposez pas la batterie à des chocs ou à une force extérieure. Vous ne devez pas la frapper avec un marteau, la laisser tomber ou marcher dessus.
- Ne court-circuitez pas les bornes de la batterie et maintenez-les à l'écart de tout contact avec des objets métalliques.
- N'exposez pas la batterie à des températures supérieures à 60 °C (140 °F), notamment les rayons directs du soleil ou l'habitacle d'un véhicule garé au soleil.
- N'incinerez pas la batterie et ne la jetez pas au feu.
- Ne manipulez jamais des batteries lithium ion qui sont endommagées ou présentent une fuite.
- Veillez à recharger la batterie à l'aide d'un chargeur Sony authentique ou d'un appareil capable de la recharger.
- Tenez la batterie hors de la portée des petits enfants.

- Gardez la batterie au sec.
- Remplacez-la uniquement par une batterie de même type ou d'un type équivalent recommandé par Sony.
- Mettez les batteries au rebut sans attendre, de la manière décrite dans les instructions.

Remplacez la batterie par une batterie correspondant au type spécifié uniquement. Sinon vous risquez de provoquer un incendie ou des blessures.

Adaptateur secteur

N'utilisez pas un adaptateur secteur situé dans un espace restreint, par exemple entre un mur et un meuble.

Branchez l'adaptateur secteur sur la prise de courant la plus proche. Débranchez immédiatement l'adaptateur secteur de la prise de courant si un problème de fonctionnement se produit pendant l'utilisation du caméscope.

Même si votre caméscope est mis hors tension, l'appareil est toujours alimenté tant qu'il est raccordé à la prise secteur via l'adaptateur.

Remarque sur le cordon d'alimentation

Le cordon d'alimentation est conçu pour être utilisé exclusivement avec ce caméscope et ne doit en aucun cas être utilisé avec un autre appareil électrique.

Une pression sonore excessive des écouteurs ou du casque peut provoquer des pertes d'audition.

POUR LES CLIENTS EN EUROPE



Par la présente Sony Corporation déclare que l'appareil caméscope numérique HD (HDR-CX740VE/PJ740VE/PJ760VE) est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. Pour toute information complémentaire, veuillez consulter l'URL suivante: <http://www.compliance.sony.de/>

Avis aux consommateurs des pays appliquant les Directives UE

Le fabricant de ce produit est Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japon. Le représentant agréé pour la compatibilité électromagnétique et la sécurité du produit est Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Allemagne. Pour toute question relative à la garantie ou aux réparations, reportez-vous à l'adresse que vous trouverez dans les documents ci-joints, relatifs à la garantie et aux réparations.

Attention

Le champ électromagnétique à des fréquences particulières peut avoir une incidence sur l'image et le son de cet appareil.

Cet appareil a été testé et jugé conforme aux limites établies par la réglementation EMC visant l'utilisation de câbles de connexion de moins de 3 mètres.

Avis

Si l'électricité statique ou les champs électrostatiques entraînent une interruption lors du transfert des données (échec), redémarrez l'application ou débranchez, puis rebranchez le câble de connexion (USB, etc.).



Traitement des appareils électriques et électroniques en fin de vie (Applicable dans les pays de l'Union Européenne et aux autres pays européens disposant de systèmes de collecte sélective)

FR

Ce symbole, apposé sur le produit ou sur son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En vous assurant que ce produit sont mis au rebut de façon appropriée, vous participez activement à la prévention des conséquences négatives que leur mauvais traitement pourrait provoquer sur l'environnement et sur la santé humaine. Le recyclage des matériaux contribue par ailleurs à la préservation des ressources naturelles. Pour toute information complémentaire au sujet du recyclage de ce produit, vous pouvez contacter votre municipalité, votre déchetterie locale ou le point de vente où vous avez acheté le produit.



Elimination des piles et accumulateurs usagés (Applicable dans les pays de l'Union Européenne et aux autres pays européens disposant de systèmes de collecte sélective)

Ce symbole, apposé sur les piles et accumulateurs ou sur les emballages, indique que les piles et accumulateurs fournis avec ce produit ne doivent pas être traités comme de simples déchets ménagers. Sur certains types de piles, ce symbole apparaît parfois combiné avec un symbole chimique. Les symboles pour le mercure (Hg) ou le plomb (Pb) sont rajoutés lorsque ces piles contiennent plus de 0,0005% de mercure ou 0,004% de plomb.

En vous assurant que ces piles et accumulateurs sont mis au rebut de façon appropriée, vous participez activement à la prévention des conséquences négatives que leur mauvais traitement pourrait provoquer sur l'environnement et sur la santé humaine. Le recyclage des matériaux contribue par ailleurs à la préservation des ressources naturelles.

Pour les produits qui pour des raisons de sécurité, de performance ou d'intégrité de données nécessitent une connexion permanente à une pile ou à un accumulateur, il conviendra de vous rapprocher d'un service technique qualifié pour effectuer son remplacement.

En rapportant votre appareil électrique en fin de vie à un point de collecte approprié vous vous assurez que la pile ou l'accumulateur incorporé sera traité correctement. Pour tous les autres cas de figure et afin d'enlever les piles ou accumulateurs en toute sécurité de votre appareil, reportez-vous au manuel d'utilisation. Rapportez les piles ou accumulateurs usagés au point de collecte approprié pour le recyclage.

Pour toute information complémentaire au sujet du recyclage de ce produit ou des piles et accumulateurs, vous pouvez contacter votre municipalité, votre déchetterie locale ou le point de vente où vous avez acheté ce produit.

À propos du réglage de la langue

- Des captures d'écran dans votre langue sont utilisées pour illustrer les procédures d'utilisation. Si nécessaire, modifiez la langue d'affichage à l'écran avant d'utiliser votre caméscope (p. 19).

Enregistrement

- Avant le début de toute prise de vue, testez cette fonction pour vous assurer que l'image et le son sont enregistrés sans problème.
- Aucune compensation relative au contenu de l'enregistrement ne sera accordée, même si la prise de vue ou la lecture se révèle impossible en raison d'un mauvais fonctionnement du caméscope, du support d'enregistrement, etc.
- Les standards de télévision couleur sont différents d'un pays ou d'une région à l'autre. Pour visionner vos enregistrements sur un téléviseur, vous devez disposer d'un modèle basé sur le standard PAL.
- Les programmes de télévision, les films, les cassettes vidéo et autres enregistrements peuvent être protégés par des droits d'auteur. Leur enregistrement non autorisé peut être contraire à la législation sur les droits d'auteur.


Remarques sur l'utilisation

- Ne faites rien de ce qui suit. Dans le cas contraire, le support d'enregistrement pourrait être endommagé, les images enregistrées pourraient être impossibles à lire ou perdues, ou d'autres mauvais fonctionnements pourraient survenir.
 - Éjecter la carte mémoire alors que le témoin d'accès (p. 22) est allumé ou clignote
 - Retirer la batterie ou l'adaptateur secteur du caméscope, ou soumettre ce dernier à un choc mécanique ou à des vibrations alors que les témoins  (Film)/ (Photo) (p. 24) ou le témoin d'accès (p. 22) sont allumés ou clignent

- Lorsque le caméscope est connecté à d'autres appareils via une connexion USB et qu'il est allumé, ne fermez pas le panneau LCD. Les données d'image qui ont été enregistrées pourraient être perdues.
- Utilisez le caméscope conformément aux réglementations locales.

Panneau LCD, viseur (HDR-CX730E/CX740VE/CX760E/CX760VE/PJ740VE/PJ760E/PJ760VE)

- L'écran LCD et le viseur (HDR-CX730E/CX740VE/CX760E/CX760VE/PJ740VE/PJ760E/PJ760VE) sont issus d'une technologie de très haute précision si bien que plus de 99,99 % des pixels sont opérationnels pour une utilisation efficace. Cependant, des petits points noirs et/ou lumineux (blancs, rouges, bleus ou verts) peuvent apparaître en permanence sur l'écran LCD. Ces points sont normaux et résultent du processus de fabrication ; ils n'affectent en aucun cas la qualité de l'enregistrement.



A propos de ce manuel, des illustrations et des indications à l'écran

- Les images d'illustration utilisées dans ce manuel ont été capturées à l'aide d'un appareil photo numérique. Elles peuvent donc paraître différentes des images et indicateurs que vous voyez réellement sur votre caméscope. En

outre, les illustrations de votre caméscope et ses indications à l'écran sont grossies ou simplifiées pour une meilleure compréhension.

- La conception et les spécifications de votre caméscope et des accessoires peuvent être modifiées sans avis préalable.
- Dans ce manuel, la mémoire interne (HDR-CX740VE/CX760E/CX760VE/PJ710VE/PJ720E/PJ740VE/PJ760E/PJ760VE) du caméscope et la carte mémoire sont appelés « supports d'enregistrement ».
- Dans ce manuel, les disques DVD enregistrés avec une qualité d'image haute définition (HD) sont appelés disques d'enregistrement AVCHD.
- Le nom du modèle est indiqué dans ce manuel lorsqu'il y a une différence de spécifications entre les modèles. Vérifiez le nom du modèle sur la partie inférieure de votre caméscope.
- Les illustrations utilisées dans ce manuel sont basées sur le modèle HDR-PJ760VE, sauf indication contraire.

	Support d'enregistrement	Capacité de la mémoire interne	Prise USB
HDR-CX730E*1	Carte mémoire uniquement	—	Sortie uniquement
HDR-CX740VE*1*2	Mémoire interne + carte mémoire	32 Go	Sortie uniquement
HDR-PJ740VE*1*2*3			
HDR-PJ710VE*2*3		64 Go	Entrée/Sortie
HDR-PJ720E*3			
HDR-CX760E*1/CX760VE*1*2	96 Go		
HDR-PJ760E*1*3/PJ760VE*1*2*3			

Le modèle avec *1 est équipé d'un viseur.

Le modèle avec *2 est équipé d'une fonction GPS.

Le modèle avec *3 est équipé d'un projecteur.

En apprendre davantage sur le caméscope (Guide de l'utilisateur du « Handycam »)

Guide de l'utilisateur du « Handycam » est un manuel en ligne. Consultez-le pour des instructions détaillées sur les nombreuses fonctions du caméscope.



1 Accès à la page de l'assistance de Sony.

<http://www.sony.net/SonyInfo/Support/>

2 Sélectionnez votre pays ou région.

3 Recherchez le nom du modèle de votre caméscope au sein des pages d'assistance.

- Vérifiez le nom du modèle sur la partie inférieure de votre caméscope.

Table des matières

Lisez ceci avant tout	2
En apprendre davantage sur le caméscope (Guide de l'utilisateur du « Handycam »)	6
Éléments et commandes	10

Préparation

Éléments fournis	14
Charger la batterie	15
Charger la batterie en utilisant votre ordinateur	16
Chargement de la batterie à l'étranger	18
Mise sous tension et réglage de la date et de l'heure	19
Modification du réglage de la langue	19
Préparation du support d'enregistrement	22
Sélection d'un support d'enregistrement (HDR-CX740VE/CX760E/ CX760VE/PJ710VE/PJ720E/PJ740VE/PJ760E/PJ760VE)	22
Insertion d'une carte mémoire	22

Enregistrement/Lecture

Enregistrement	24
Enregistrement de films	24
Prises de photos	24
Zoom	27
Lecture	29
Lecture de films et de photos à partir d'une carte (HDR-CX740VE/ CX760VE/PJ710VE/PJ740VE/PJ760VE)	30
Touches de fonctionnement pendant la lecture	32

Opérations avancées

Enregistrement clair de personnes	34
Enregistrement clair d'un sujet sélectionné (Priorité au visage)	34
Enregistrement clair des voix (Voix plus proche)	34
Capture automatique des sourires (Détection de sourire)	35
Enregistrement de films dans différentes situations	35
Sélection automatique du réglage adapté à la situation d'enregistrement (Mode Auto Intelligent)	35
Réduction des vibrations de la caméra ( SteadyShot)	36
Prise de vue dans des endroits sombres (NightShot)	36
Enregistrement de films dans des endroits sombres (Éclairage vidéo)	37

Enregistrement d'images avec la qualité d'image sélectionnée.....	38
Sélection de la qualité d'image des films (Mode d'enregistrement).....	38
Vérification de la qualité d'image pour les photos.....	39
Utilisation des fonctions de réglage manuel.....	39
Prise de vue avec le mode de priorité au diaphragme.....	39
Prise de vue avec le mode priorité à la vitesse d'obturation.....	40
Contrôle manuel des réglages de l'image avec la molette MANUAL.....	40
Enregistrement des informations sur votre position (GPS) (HDR-CX740VE/ CX760VE/PJ710VE/PJ740VE/PJ760VE).....	41
Obtention d'une carte de votre position actuelle (mode de priorité de triangulation).....	42
Vérification de l'état de la triangulation.....	43
Lecture d'un résumé de vos films (Lecture de la sélection).....	45
Sauvegarde de la Lecture de la sélection en qualité d'image HD (Enreg. de  scénario).....	46
Conversion du format de données en qualité d'image STD (Sélection Film).....	47
Lecture d'images sur un téléviseur.....	48
Profiter du son surround 5,1 canaux.....	48
Utilisation du projecteur intégré (HDR-PJ710VE/PJ720E/PJ740VE/PJ760E/ PJ760VE).....	50

Édition

Édition sur votre caméscope.....	52
Suppression de films ou de photos.....	52
Division d'un film.....	52
Capture de photos à partir d'un film.....	53

Sauvegarde de films et de photos sur un ordinateur

Fonctions utiles disponibles lorsque vous connectez le caméscope à votre ordinateur.....	55
Pour Windows.....	55
Pour Mac.....	55
Préparation d'un ordinateur (Windows).....	56
Étape 1 Vérification du système informatique.....	56
Étape 2 Installation du logiciel « PlayMemories Home » intégré.....	56

Démarrage du logiciel « PlayMemories Home »	59
Téléchargement du logiciel dédié pour le caméscope	59
Installation de Music Transfer (HDR-CX760E/CX760VE/PJ710VE/PJ720E/ PJ760E/PJ760VE)	59
Installation du logiciel pour un Mac	59

Sauvegarde d'images sur un appareil externe

Guide de création de disques	60
Les appareils sur lesquels les disques créés peuvent être lus	61
Création d'un disque avec le graveur ou enregistreur DVD	62
Création d'un disque avec DVDirect Express	62
Création d'un disque avec une qualité d'image haute définition (HD) à l'aide d'un graveur DVD	63
Création d'un disque avec une qualité d'image standard (STD) à l'aide d'un enregistreur, etc.	63
Sauvegarde d'images sur un périphérique de stockage externe	65

Personnalisation de votre caméscope


Utilisation des menus	68
Liste des options des menus	70

Divers/Index

Dépannage	74
Code d'autodiagnostic/Indicateurs d'avertissement	76
Durée d'enregistrement de films/nombre de photos pouvant être enregistrées ...	77
Durée de prise de vue et de lecture prévisible en fonction de la batterie ...	77
Durée de prise de vue prévisible pour les films	78
Nombre prévisible de photos pouvant être enregistrées	80
À propos de la manipulation de votre caméscope	81
Spécifications	87
CONTRAT DE LICENCE D'UTILISATEUR FINAL POUR LES DONNÉES DE CARTES POUR LES PRODUITS DE CAMÉSCOPE NUMÉRIQUE (HDR-CX740VE/CX760VE/PJ710VE/ PJ740VE/PJ760VE)	90
Indications à l'écran	94
Index	96

Éléments et commandes

Les numéros entre parenthèses correspondent aux pages de référence.




- 1 Microphone intégré
- 2 Active Interface Shoe


- 3 Flash/Éclairage vidéo
- 4 Objectif (objectif Carl Zeiss)
- 5 Capteur de télécommande/Port infrarouge
- 6 Témoin d'enregistrement du caméscope (73)

Le témoin d'enregistrement du caméscope s'allume en rouge pendant l'enregistrement. Le témoin clignote lorsque la capacité du support d'enregistrement restante ou l'autonomie de la batterie est faible.


- 7 Touche MANUAL (40)
- 8 Molette MANUAL (40)



HDR-CX730E/CX740VE/CX760E/CX760VE



HDR-PJ710VE/PJ720E/PJ740VE/PJ760E/
PJ760VE



- 1 Écran LCD/Écran tactile (19, 21)
Si vous faites pivoter le panneau LCD de 180 degrés, vous pouvez fermer le panneau LCD avec l'écran tourné vers l'extérieur. Cette position est pratique pour la lecture.
- 2 Haut-parleurs
- 3 Objectif du projecteur (50)
- 4 Manette PROJECTOR FOCUS (50)


5 Antenne GPS (HDR-CX740VE/CX760VE/
PJ710VE/PJ740VE/PJ760VE)

Une antenne GPS est située dans le panneau
LCD.

5 Témoin d'accès à la carte mémoire (22)

Lorsque le témoin est allumé ou clignote,
votre caméscope est en train de lire ou d'écrire
des données.

HDR-PJ710VE/PJ720E



6 Logement de carte mémoire (22)

7 Touche RESET

Appuyez sur RESET avec un objet pointu.

Appuyez sur RESET pour réinitialiser tous les
réglages, y compris celui de l'horloge.

8 Touche PROJECTOR (50) (HDR-PJ710VE/
PJ720E/PJ740VE/PJ760E/PJ760VE)


9 Prise HDMI OUT (48)

10 Prise Ψ (USB) (62, 65)


11 Témoins  (Film)/ (Photo) (24)

12 Touche MODE



HDR-CX730E/CX740VE/CX760E/CX760VE



HDR-PJ710VE/PJ720E



HDR-PJ740VE/PJ760VE/PJ760E




1 Touche  (Afficher Images)

2 Touche LIGHT (Éclairage vidéo) (37)

3 Touche NIGHTSHOT (36)

4 Touche POWER


HDR-CX730E/CX740VE/CX760E/CX760VE/
PJ740VE/PJ760E/PJ760VE




- 1 Manette de zoom motorisé (27)
- 2 Touche PHOTO (24)
- 3 Oeilleton
- 4 Visueur (20)
- 5 Témoin CHG (chargement) (15)
- 6 Batterie (15)
- 7 Touche START/STOP (24)
- 8 Prise DC IN (15)
- 9 Manette de réglage de la lentille du viseur (20)
- 10 Prise (microphone) (PLUG IN POWER)
- 11 Prise (casque)
- 12 Connecteur A/V à distance (48)
- 13 Poignée
- 14 Boucle pour courroie d'épaule
- 15 Câble USB intégré (16)
- 16 Manette de déblocage BATT (batterie) (17)
- 17 Logement du trépied

Fixez un trépied (vendu séparément : la longueur de la vis doit être inférieure à 5,5 mm).

Pour serrer la poignée



Pour fixer le pare-soleil




Bague de sécurité

Alignez correctement le pare-soleil avec le caméscope (①), puis tournez la bague de sécurité du pare-soleil dans la direction de la flèche (②).

- Lorsque vous installez le pare-soleil, alignez correctement l'ouverture du pare-soleil avec la partie émettant le flash sur le caméscope.
- Pour retirer le pare-soleil, tournez la bague de sécurité du pare-soleil dans la direction opposée à la flèche.
- Retirez le pare-soleil lorsque vous utilisez la fonction NightShot. Si vous ne le faites pas, l'ombre du pare-soleil sera visible sur vos films.
- Retirez le pare-soleil lorsque vous utilisez le caméscope à l'aide de la télécommande fournie.

Pour fixer la bague de réduction




Alignez correctement avec la bague de réduction avec le caméscope (①), puis tournez-la dans la direction de la flèche jusqu'à ce que se verrouille en position (②).

- Vous pouvez changer le diamètre du film en 37 mm en montant la bague de réduction, ce qui vous permet d'utiliser le convertisseur recommandé.
- Vous ne pouvez pas monter l'extrémité de l'objectif grand angle/le filtre, si la bague de réduction est montée.
- Pour retirer la bague de réduction, tournez-la dans la direction opposée à la flèche.

Télécommande sans fil

Le télécommande sans fil est utile lorsque vous utilisez le projecteur (HDR-PJ710VE/PJ720E/PJ740VE/PJ760E/PJ760VE).



① Touche DATA CODE (72)

Permet d'afficher la date et l'heure, les données de réglage du caméscope ou les coordonnées (HDR-CX740VE/CX760VE/PJ710VE/PJ740VE/PJ760VE) des images enregistrées lorsque vous appuyez sur cette touche en cours de lecture.

② Touche PHOTO (24)

L'image affichée à l'écran lorsque vous appuyez sur cette touche est enregistrée en tant qu'image fixe.

③ Touches SCAN/SLOW (32)

④ Touches ◀◀/▶▶ (Précédent/Suivant) (32)

⑤ Touche PLAY

⑥ Touche STOP

⑦ Touche DISPLAY (25)

⑧ Emetteur

⑨ Touche START/STOP (24)

⑩ Touches de zoom motorisés

⑪ Touche PAUSE

⑫ Touche VISUAL INDEX (29)

Permet d'afficher un écran d'Index pendant la lecture.

⑬ Touches ◀/▶/▲/▼/ENTER


Lorsque vous appuyez sur l'une de ces touches, un cadre bleu clair apparaît sur l'écran LCD. Sélectionnez une touche ou une option avec ◀/▶/▲/▼, puis appuyez sur ENTER pour valider.

Éléments fournis


Les numéros entre parenthèses correspondent à la quantité fournie.

Caméscope (1)


Adaptateur secteur (1)



Cordon d'alimentation (1)



Câble HDMI (1)




Câble de raccordement A/V (1)



Câble prenant en charge la connexion USB (1)



- Le câble prenant en charge la connexion USB est conçu pour une utilisation avec ce caméscope uniquement. Utilisez celui-ci lorsque le câble USB intégré du caméscope (p. 16) est trop court pour le raccordement.



Pare-soleil (1)



Bague de réduction (1)



Télécommande sans fil (1)



Batterie rechargeable NP-FV50 (1)




« Mode d'emploi du caméscope » (ce manuel) (1)

Remarques

- Le logiciel « PlayMemories Home » (Version Lite) et « Guide d'assistance de PlayMemories Home » sont préinstallés sur ce caméscope (p. 56, p. 59).


Charger la batterie

- 1 Fermez l'écran LCD après avoir remis le viseur en place (HDR-CX730E/CX740VE/CX760E/CX760VE/PJ740VE/PJ760E/PJ760VE) et fixez la batterie.



- 2 Raccordez l'adaptateur secteur (①) et le cordon d'alimentation (②) à votre caméscope et à la prise murale.

- Le témoin CHG (chargement) s'allume.
- Le témoin CHG (chargement) s'éteint lorsque la batterie est complètement chargée. Débranchez l'adaptateur secteur de la prise DC IN de votre caméscope.




Remarques

- Vous ne pouvez pas fixer une batterie « InfoLITHIUM » d'une série autre que V sur votre caméscope.

Charger la batterie en utilisant votre ordinateur

Mettez le caméscope hors tension, puis raccordez-le à un ordinateur allumé à l'aide du câble USB intégré.



Charger la batterie à partir d'une prise murale en utilisant le câble USB intégré

Vous pouvez recharger la batterie en branchant le câble USB intégré à une prise murale à l'aide d'un AC-UD10 chargeur USB/adaptateur secteur (vendu séparément). Vous ne pouvez pas utiliser un appareil d'alimentation électrique portable CP-AH2R, CP-AL ou AC-UP100 Sony (vendus séparément) pour recharger le caméscope.

Durée de chargement

Temps approximatif (en minutes) nécessaire au rechargement complet d'une batterie totalement déchargée.


Batterie	Durée de chargement	
	Adaptateur secteur	Câble USB intégré* (en utilisant votre ordinateur)
NP-FV50 (fourni)	155	280
NP-FV70	195	545
NP-FV100	390	1 000

- Les durées de chargement indiquées dans le tableau ci-dessus sont mesurées lors du rechargement du caméscope à une température de 25 °C. Il est recommandé de recharger la batterie dans une plage de températures allant de 10 °C à 30 °C.

* Les durées de chargement sont mesurées sans utiliser le câble prenant en charge la connexion USB.

Retrait de la batterie

Fermez l'écran LCD. Faites glisser la manette de déblocage BATT (batterie) (①), puis retirez la batterie (②).



Utilisation d'une prise murale comme source d'alimentation

Effectuez les mêmes raccordements que ceux pour charger la batterie.

Même si la batterie est en place, elle ne se décharge pas.

Remarques sur la batterie

- Lorsque vous retirez la batterie ou l'adaptateur secteur, éteignez le caméscope et vérifiez que les témoins (Film)/ (Photo) (p. 24) et le témoin d'accès (p. 22) sont éteints.
- Le témoin CHG (chargement) clignote pendant le chargement dans les cas suivants :
 - La batterie n'est pas correctement installée.
 - La batterie est endommagée.
 - La température de la batterie est faible.
Retirez la batterie de votre caméscope et mettez-la dans un endroit chaud.
 - La température de la batterie est élevée.
Retirez la batterie de votre caméscope et mettez-la dans un endroit froid.
- Lorsque vous fixez une torche vidéo (vendue séparément), il est recommandé d'utiliser une batterie NP-FV70 ou NP-FV100.
- Vous ne pouvez pas utiliser la batterie NP-FV30 « InfoLITHIUM » avec le caméscope.
- Par défaut, le caméscope est réglé pour que l'alimentation soit automatiquement coupée si vous le laissez inutilisé pendant environ 2 minutes, cela afin d'économiser la batterie ([Mode éco] p. 73).

Remarques sur l'adaptateur secteur

- Branchez l'adaptateur secteur sur une prise murale proche. Débranchez immédiatement l'adaptateur secteur de la prise murale si un problème de fonctionnement se produit pendant l'utilisation du caméscope.
- N'utilisez pas l'adaptateur secteur dans un endroit exigü, notamment entre un mur et un meuble.
- Ne court-circuitez pas la fiche CC de l'adaptateur secteur ou les bornes de la batterie avec un objet métallique. Cela pourrait entraîner un problème de fonctionnement.
- Débranchez l'adaptateur secteur du caméscope en tenant à la fois le caméscope et la fiche CC.



- Temps d'enregistrement, temps de lecture (p. 77)
- Témoin de batterie restante (p. 25)
- Chargement de la batterie à l'étranger (p. 18)


Chargement de la batterie à l'étranger

Vous pouvez charger la batterie dans n'importe quel pays ou région avec l'adaptateur secteur fourni dans la limite de 100 V - 240 V CA, 50 Hz/60 Hz. N'utilisez pas de transformateur de tension électronique.


Mise sous tension et réglage de la date et de l'heure

1 Ouvrez l'écran LCD de votre caméscope et mettez-le sous tension.


- Vous pouvez également mettre le caméscope hors tension en appuyant sur POWER (p. 11).



2 Sélectionnez la langue de votre choix, puis sélectionnez [Suiv.].




3 Sélectionnez la zone géographique de votre choix à l'aide de [◀]/[▶], puis appuyez sur [Suiv.].



4 Réglez [Heure été], sélectionnez le format de la date, ainsi que la date et l'heure.

- Si vous réglez [Heure été] sur [Act], l'horloge avance de 1 heure.
- Lorsque vous sélectionnez la date et l'heure, sélectionnez l'une des options et réglez la valeur avec [▲]/[▼].
- Lorsque vous sélectionnez [OK], l'opération de réglage de la date et de l'heure est terminée.



Modification du réglage de la langue


Vous pouvez changer la langue des indications à l'écran.

Sélectionnez [MENU] → [Configuration] → [Réglages généraux] → [Language Setting] → la langue désirée.

Mise hors tension de l'appareil

Fermez l'écran LCD ou appuyez sur la touche POWER (p. 11).

Si le viseur est sorti, remplacez-le comme indiqué sur l'illustration de droite (HDR-CX730E/CX740VE/CX760E/CX760VE/PJ740VE/PJ760E/PJ760VE).



Mise sous et hors tension du caméscope à l'aide de l'écran LCD ou du viseur (HDR-CX730E/CX740VE/CX760E/CX760VE/PJ740VE/PJ760E/PJ760VE)

Le caméscope est sous ou hors tension selon le statut de l'écran LCD ou du viseur.

Statut		Caméscope
Ecran LCD	Viseur	
Ouvert	Replacé	Activé
	Sorti	Activé
Fermé	Replacé	Désactivé
	Sorti	Activé

Remarques

- Même si l'écran LCD est fermé, si le viseur est sorti, le caméscope n'est pas mis hors tension. Lorsque vous mettez le caméscope hors tension, veillez à ce que le viseur soit replacé dans sa position originale.


Si vous procédez à un enregistrement uniquement à l'aide du viseur (HDR-CX730E/CX740VE/CX760E/CX760VE/PJ740VE/PJ760E/PJ760VE)

Tirez le viseur (①) et fermez le panneau LCD, puis ajustez l'angle de votre choix (②). Si l'indicateur sur le viseur semble flou, réglez l'apparence à l'aide de la manette de réglage de l'objectif du viseur située au-dessus de celui-ci.



Réglage de l'angle du panneau LCD

Commencez par ouvrir le panneau LCD à 90 degrés par rapport au caméscope (①), puis ajustez ensuite l'angle (②).



Désactivation des bips sonores

Sélectionnez **[MENU]** → [Configuration] → [Réglages généraux] → [Bip] → [Désact].

Remarques

- La date, l'heure, les conditions et les coordonnées (HDR-CX740VE/CX760VE/PJ710VE/PJ740VE/PJ760VE) d'enregistrement sont automatiquement enregistrées sur le support d'enregistrement. Elles ne sont pas affichées pendant l'enregistrement. Toutefois, vous pouvez les vérifier dans [Code données] pendant la lecture. Pour les afficher, sélectionnez **[MENU]** → [Configuration] → [Réglages lecture] → [Code données] → [Date/heure].
- Une fois l'horloge réglée, l'heure est réglée automatiquement avec [AJU auto horloge] et [AJU auto zone] réglés sur [Act]. Selon le pays ou la région sélectionné(e) pour votre caméscope, il se peut que l'horloge ne se règle pas automatiquement sur l'heure correcte. En pareil cas, réglez [AJU auto horloge] et [AJU auto zone] sur [Désact] (HDR-CX740VE/CX760VE/PJ710VE/PJ740VE/PJ760VE).



- [Mise ss tension/LCD] (HDR-PJ710VE/PJ720E) (p. 73)
- Nouveau réglage de la date et de l'heure : [Régl. date&heure] (p. 73)
- Étalonnage de l'écran tactile : [Calibration] (p. 84)

Préparation du support d'enregistrement

Les supports d'enregistrement pouvant être utilisés apparaissent sur l'écran de votre caméscope sous la forme des icônes suivantes.


	Support d'enregistrement par défaut	Support d'enregistrement alternatif
HDR-CX730E	 Carte mémoire	—
HDR-CX740VE/ CX760E/CX760VE/ PJ710VE/PJ720E/ PJ740VE/PJ760E/ PJ760VE	 Mémoire interne	 Carte mémoire

Remarques

- Vous ne pouvez pas sélectionner un support d'enregistrement différent pour les films et les photos.

Sélection d'un support d'enregistrement (HDR-CX740VE/CX760E/ CX760VE/PJ710VE/PJ720E/PJ740VE/PJ760E/PJ760VE)


Sélectionnez [MENU] →
[Configuration] → [ Réglages
support] → [Sélection support] → le
support de votre choix.



Insertion d'une carte mémoire

Ouvrez le cache et insérez la
carte mémoire jusqu'à ce qu'elle
s'enclenche.

- L'écran [Préparation du fichier de la base de données d'images. Veuillez patienter.] s'affiche si vous insérez une nouvelle carte mémoire. Patientez jusqu'à ce que l'écran disparaisse.



Ejection de la carte mémoire

Ouvrez le cache et introduisez délicatement la carte mémoire en une fois.

Remarques

- Pour garantir un fonctionnement correct de la carte mémoire, il est recommandé de la formater avec votre caméscope avant la première utilisation (p. 72). Le formatage de la carte mémoire effacera les données qu'elle contient et ces données seront irrécupérables. Enregistrez les données importantes sur votre ordinateur, etc.
- Si [Echec de la création d'un nouveau fichier dans la base de données d'images. L'espace libre peut être insuffisant.] s'affiche, formatez la carte mémoire (p. 72).
- Vérifiez le sens de la carte mémoire. Si vous forcez l'insertion de la carte mémoire dans le mauvais sens, vous risquez d'endommager la carte mémoire, le logement de carte mémoire ou les données d'image.
- Quand vous introduisez ou éjectez la carte mémoire, veillez à ce qu'elle ne soit pas éjectée trop brusquement et ne tombe pas.

Types de cartes mémoire compatibles avec le caméscope

	SD Classe de vitesse	Capacité (fonctionnement vérifié)	Décrite dans ce manuel
« Memory Stick PRO Duo » (Mark2)	—	Jusqu'à 32 Go	« Memory Stick PRO Duo »
« Memory Stick PRO-HG Duo »			
Carte mémoire SD			
Carte mémoire SDHC			
Carte mémoire SDXC	Classe 4 ou supérieure	Jusqu'à 64 Go	Carte SD

- Le fonctionnement n'est pas garanti avec toutes les cartes mémoire.

Remarques

- Il n'est pas possible d'utiliser une MultiMediaCard sur ce caméscope.
- Les films enregistrés sur des cartes mémoire SDXC ne peuvent pas être importés vers ou lus sur des ordinateurs ou appareils AV ne prenant pas en charge le système de fichiers exFAT* en connectant le caméscope à ces appareils à l'aide du câble USB. Confirmez au préalable que le périphérique de connexion prend en charge le système exFAT. Si vous connectez un périphérique ne prenant pas en charge le système exFAT et que l'écran de formatage apparaît, n'effectuez pas le formatage. Toutes les données enregistrées seront perdues.

* exFAT est un système de fichiers utilisé pour les cartes mémoire SDXC.



- Support d'enregistrement/de lecture/de montage : Indications à l'écran pendant l'enregistrement (p. 95)
- Durée de prise de vue pour les films/nombre de photos pouvant être enregistrées (p. 77)

Enregistrement

Par défaut, les films et les photos sont enregistrés sur le support suivant. Les films sont enregistrés avec une qualité d'image haute définition (HD).


HDR-CX730E : carte mémoire

HDR-CX740VE/CX760E/CX760VE/PJ710VE/PJ720E/PJ740VE/PJ760E/PJ760VE :

Mémoire interne


Enregistrement de films

- 1 Ouvrez l'écran LCD et appuyez sur **MODE** pour allumer le témoin  (Film).




- 2 Appuyez sur **START/STOP** pour lancer l'enregistrement.

- Pour arrêter l'enregistrement, appuyez de nouveau sur **START/STOP**.
- Vous pouvez enregistrer des photos pendant l'enregistrement d'un film en appuyant sur **PHOTO** (Capture double).




Prises de photos

- 1 Ouvrez l'écran LCD et appuyez sur **MODE** pour allumer le témoin  (Photo).



2 Appuyez PHOTO légèrement sur pour procéder à la mise au point, puis appuyez entièrement.

- Lorsque la mise au point est correctement ajustée, le témoin de verrouillage AE/AF s'affiche sur l'écran LCD.




Affichage des options sur l'écran LCD

Les options disparaissent de l'écran LCD si le caméscope n'est pas sollicité pendant plusieurs secondes après l'allumage du caméscope ou le basculement entre les modes d'enregistrement de films et de photos.

Appuyez n'importe où sur l'écran LCD à l'exception des touches pour afficher des informations sur les icônes avec les fonctions pratiques pour l'enregistrement.

Indications à l'écran pendant l'enregistrement

Les explications concernent ici les icônes pour les modes d'enregistrement de films et de photos. Pour plus d'informations, référez-vous à la page entre ().



- 1 Touche de zoom (W : Grand angle/T : Téléobjectif), touche START/STOP (en mode d'enregistrement de films), touche PHOTO (en mode d'enregistrement de photos)
- 2 Touche MENU (68)
- 3 État détecté par le mode Auto Intelligent (35)
- 4 Etat d'enregistrement ([VEILLE]/[ENREGISTRE])
- 5 Verrouillage AE/AF (exposition automatique/mise au point automatique) (25)
- 6 État de la triangulation GPS* (42)


- 7 Mise au point continue (34)
- 8 Zoom, Batterie restante
- 9 Compteur (heures : minutes : secondes), Capture d'une photo, Support d'enregistrement/ de lecture/de montage (95)
- 10 Touche d'annulation de la mise au point continue (34)
- 11 Touche mode Auto Intelligent (35)
- 12 Mode audio (71), Affichage du niveau audio (71)
- 13 Nombre approximatif de photos enregistrables, Format (16:9 ou 4:3), Format photo (L/M/S)
- 14 Estimation de la durée de prise de vue restante, Qualité d'image d'enregistrement (HD/STD), Fréquence d'image (50p/50i/25p) et mode d'enregistrement (PS/FX/FH/HQ/LP) (38)
- 15 Touche Afficher Images (29)
- 16 Touche Mon Bouton (vous pouvez attribuer vos fonctions préférées aux icônes qui s'affichent dans cette section) (71)

* HDR-CX740VE/CX760VE/PJ710VE/PJ740VE/PJ760VE

Enregistrement en mode miroir


Ouvrez le panneau LCD à 90 degrés par rapport au caméscope (①), puis faites-le pivoter à 180 degrés vers l'objectif (②).

Une image en miroir du sujet s'affiche sur l'écran LCD, mais l'image enregistrée est normale.



Si des taches circulaires apparaissent sur les photos

Cela est dû à des particules (poussière, pollen, etc.) en suspension à proximité de l'objectif. Lorsqu'elles sont accentuées par le flash du caméscope, elles apparaissent sous la forme de points blancs circulaires. Pour réduire les taches blanches circulaires, éclairez la pièce et photographiez le sujet sans flash.



Remarques

- Si vous fermez l'écran LCD pendant l'enregistrement de films, le caméscope cesse d'enregistrer.
- La durée de prise de vue en continu pour les films est d'environ 13 heures.
- Lorsqu'un fichier film dépasse 2 Go, le fichier de film suivant est créé automatiquement.
- Le flash ne fonctionne pas lorsque le témoin  (film) est allumé.
- Les états suivants seront indiqués si les données sont toujours en cours d'écriture sur le support d'enregistrement après la fin de l'enregistrement. Pendant ce temps-là, ne soumettez pas le caméscope à un choc ou à des vibrations, et ne retirez pas la batterie ou l'adaptateur secteur.
 - Le témoin d'accès (p. 22) est allumé ou clignote ;
 - L'icône du support dans le coin supérieur droit de l'écran LCD clignote.
- Si [ Img. par seconde] est réglé sur [25p], vous ne pouvez pas enregistrer de photos alors que le caméscope est en mode d'enregistrement de film.
- L'écran LCD de votre caméscope peut afficher des images d'enregistrement sur la totalité de l'écran (affichage en plein écran). Toutefois, cela est susceptible de provoquer une coupure des bords supérieur, inférieur, droit et gauche des images lors de leur lecture sur un téléviseur qui n'est pas compatible avec l'affichage en plein écran. Il est recommandé d'enregistrer des images avec [Image guide] réglé sur [Act] et en utilisant le cadre externe de [Image guide] (p. 71) comme guide.




- Temps d'enregistrement, nombre de photos enregistrables (p. 77)
- [Sélection support] (p. 22)
- [Flash] (p. 71)
- Pour afficher les options sur l'écran LCD tout le temps : [Réglage affichage] (p. 71)
- Modification de la taille d'image : [ Taille Img] (p. 39)
- Temps d'enregistrement, capacité restante [Informations support] (p. 72)

Zoom

Déplacez la manette de zoom motorisé pour augmenter ou réduire la taille de l'image.

W (Grand angle) : Plan plus large
T (Téléobjectif) : Gros plan

- Vous pouvez agrandir les images jusqu'à 17 fois (Extended Zoom) leur taille initiale à l'aide de la manette de zoom motorisé.
- Déplacez légèrement la manette de zoom motorisé pour ralentir le zoom. Déplacez-la davantage pour accélérer le zoom.



Remarques

- Laissez le doigt sur la manette de zoom motorisé. Si vous retirez le doigt de la manette de zoom motorisé, le son de fonctionnement de celle-ci risque d'être également enregistré.
- Vous ne pouvez pas changer la vitesse du zoom avec la touche  de l'écran LCD.
- Pour maintenir une mise au point nette, la distance minimale requise entre le caméscope et le sujet est d'environ 1 cm pour le grand angle et d'environ 80 cm pour le téléobjectif.
- Vous pouvez agrandir les images jusqu'à 10 fois à l'aide du zoom optique dans les cas suivants :
 - Si  SteadyShot n'est pas réglé sur [Activé]
 - Si le  (Photo) est allumé




- Zoomer davantage : [Zoom numérique] (p. 71)

Lecture

Vous pouvez rechercher des images enregistrées par date et heure d'enregistrement (Visualisation d'événement) ou par position d'enregistrement (aperçu de la carte) (HDR-CX740VE/CX760VE/PJ710VE/PJ740VE/PJ760VE).


1 Ouvrez l'écran LCD et appuyez sur la touche  du caméscope pour passer en mode de lecture.

- Vous pouvez passer en mode de lecteur en sélectionnant  sur l'écran LCD (p. 25).




2 Sélectionnez / pour déplacer l'événement désiré vers le centre (①), puis sélectionnez-le (②).

- Le caméscope affiche des images enregistrées comme événement automatiquement, en fonction de la date et de l'heure.





3 Sélectionnez l'image.

- Le caméscope lance à lecture à partir de l'image sélectionnée et jusqu'à la dernière image de l'événement.



Affichage à l'écran de visualisation d'événements






- Les images de taille réduite vous permettant de visualiser plusieurs images à la fois dans un écran d'index portent le nom de « miniatures ».

Remarques

- Pour éviter la perte de vos données d'image, stockez régulièrement toutes vos images enregistrées sur un support externe. (p. 60)
- Par défaut, un film de démonstration protégé est préenregistré (HDR-CX740VE/CX760E/CX760VE/PJ710VE/PJ720E/PJ740VE/PJ760E/PJ760VE).


Lecture de films et de photos à partir d'une carte (HDR-CX740VE/ CX760VE/PJ710VE/PJ740VE/PJ760VE)

- 1 Basculez vers l'aperçu de carte en touchant → [Visualiser carte].




- 2 Sélectionnez la position d'enregistrement.

- Sur la carte, appuyez sur la direction dans laquelle vous souhaitez que celle-ci défile. Maintenez ce point appuyé pour faire défiler la carte en continu.
- Si vous modifiez l'échelle de la carte à l'aide de la manette de zoom motorisée, les groupes de miniatures changeront également.



3 Sélectionnez l'image désirée.





Lorsque vous utilisez la carte pour la première fois

Un message s'affiche vous demandant de confirmer que vous acceptez les termes de l'accord de licence des données de cartes. Vous pouvez utiliser les données de cartes en appuyant sur [Oui] sur l'écran après avoir accepté les termes de l'accord de licence (p. 90).

Vous ne pouvez pas utiliser les données de cartes si vous appuyez sur [Non]. Toutefois, lorsque vous essayez d'utiliser les données de cartes pour la deuxième fois, le même message apparaît à l'écran, et vous pouvez utiliser les données de cartes en touchant [Oui].


Affichage à l'écran de l'aperçu de carte



Touches de fonctionnement pendant la lecture

Les options disparaissent de l'écran lorsque vous ne l'utilisez pas pendant plusieurs secondes. Pour afficher les options de nouveau, touchez l'écran LCD.


Pendant la lecture d'un film




Pendant l'affichage de photos

Les touches de fonctionnement pendant l'affichage d'images changent selon le réglage de la touche de changement de type d'image (p. 30).

 (Film/photo) (par défaut)



 (photo)



- Au fur et à mesure que vous appuyez sur  /  pendant la lecture, la vitesse de lecture augmente environ 5 fois → environ 10 fois → environ 30 fois → environ 60 fois.
- Sélectionnez  /  en cours de pause pour lire un film en vitesse lente.
- Pour répéter un diaporama, sélectionnez  → [Rég. diaporama].


Lecture d'images sur d'autres appareils

- Il se peut que vous ne puissiez pas lire normalement les images enregistrées sur votre caméscope avec d'autres appareils. De plus, il se peut que vous ne puissiez pas lire les images enregistrées sur d'autres appareils avec votre caméscope.
- Les films de définition d'image standard (STD) enregistrés sur des cartes mémoire SD ne peuvent pas être lus sur des appareils AV d'autres fabricants.

Enregistrement clair de personnes

Enregistrement clair d'un sujet sélectionné (Priorité au visage)

Votre caméscope peut suivre un visage que vous sélectionnez et en ajuster automatiquement la mise au point, l'exposition et la tonalité de la peau. Appuyez sur l'un des visages ciblés.



Le cadre double s'affiche.

Relâchez votre sélection


Remarques

- Le sujet sur lequel vous avez appuyé peut ne pas être détecté selon la luminosité environnante ou la coiffure du sujet.
- Assurez-vous que le réglage [Détection de visage] soit sur un autre élément que [Désact] ([Auto] est le réglage par défaut).

Enregistrement de sujets autres que des personnes (Mise au point continue)

Appuyez sur le sujet que vous souhaitez enregistrer.

Votre caméscope règle automatiquement la mise au point.



Enregistrement clair des voix (Voix plus proche)

Votre caméscope détecte le visage d'une personne et enregistre la voix de façon claire. ([Act] est le réglage par défaut.)

- 1 Sélectionnez [MENU] → [Caméra/Micro] → [Microphone] → [Voix plus proche].
- 2 Sélectionnez l'option désirée.



Remarques

- Lorsque vous sélectionnez [Désact], s'affiche sur l'écran LCD.
- [Voix plus proche] ne fonctionne pas lorsqu'un microphone externe est fixé à votre caméscope.
- Lorsque vous souhaitez enregistrer un son clair sans aucune interférence, notamment pour l'enregistrement d'un concert de musique, réglez [Voix plus proche] sur [Désact].

Enregistrement de films dans différentes situations



- [Détection de visage] (p. 71)

Capture automatique des sourires (Détection de sourire)

Une photo est enregistrée automatiquement lorsque le caméscope détecte le sourire d'une personne pendant l'enregistrement du film (p. 71). ([Capture double] est le réglage par défaut.)



Le caméscope détecte un sourire (orange).

Le caméscope détecte un visage.

Remarques

- Lorsque la fréquence d'image et le mode d'enregistrement sont réglés sur [50i]/[Qual. la+élevée FX] ou sur [50p]/[Qualité PS 50p], vous ne pouvez pas utiliser la fonction Détection de sourire pendant que vous enregistrez des films. Par ailleurs, lorsque la fréquence d'image est réglée sur [25p], vous ne pouvez pas utiliser non plus la fonction Détection de sourire.
- Selon les conditions de prise de vue, celles du sujet et le réglage de votre caméscope, il est possible que les sourires ne soient pas détectés.



- [Sensibilité sourire] (p. 71)

Sélection automatique du réglage adapté à la situation d'enregistrement (Mode Auto Intelligent)

Votre caméscope enregistre les films après avoir sélectionné automatiquement le réglage le mieux adapté aux sujets ou à la situation. ([Act] est le réglage par défaut.) Lorsque le caméscope détecte le sujet, les icônes qui correspondent aux conditions détectées sont affichées.

Sélectionnez [i AUTO] → [Act] → [OK] en bas à droite de l'écran d'enregistrement de films ou de photos.



Détection des visages :

Le caméscope détecte les visages et ajuste la mise au point, la couleur et l'exposition.

👤 (Portrait), 👶 (Bébé)

Détection de la scène :

Le caméscope sélectionne automatiquement le réglage le plus adéquat, en fonction de la scène.

📺 (Rétroéclairage), 🏞️ (Paysage), 🌙 (Scène de nuit), 📡 (Projecteur), 📶 (Lumière faible), 🌿 (Macro)

Détection de tremblement du caméscope :

Le caméscope détecte un éventuel tremblement, et procède à la compensation optimale.

🚶 (Marche), 🪜 (Trépiéd)

Détection de son :

Le caméscope détecte et supprime le bruit du vent, afin que la voix d'une personne ou le son d'ambiance puisse être enregistré de manière claire.

  (Réd. bruit vent auto)

- Pour annuler la fonction Auto Intelligent, sélectionnez  → [Désact].

Pour enregistrer des images plus lumineuses que celles enregistrées en utilisant la fonction Auto Intelligent

Sélectionnez  → [Caméra/Micro] →  Réglages manuels] → [Low Lux].


Remarques

- Le caméscope peut ne pas détecter correctement la scène ou le sujet, selon les conditions d'enregistrement.

Réduction des vibrations de la caméra (SteadyShot)

Le caméscope est doté d'une fonction Prise de vue stable équilibrée qui vous permet de réduire les vibrations de la caméra lors de la prise de vue en zoom, ainsi que lors de la prise de vue en grand-angle. ([Activé] est le réglage par défaut.)

- 1 Sélectionnez  → [Caméra/Micro] →  Réglages caméra] →  SteadyShot].
- 2 Sélectionnez l'option désirée.



Activé :

Outre la fonction Prise de vue stable équilibrée, le caméscope compense les vibrations de la caméra dans les directions verticales et horizontales.

Standard :

Le caméscope réduit les vibrations de la caméra à l'aide de la fonction Prise de vue stable équilibrée en prise de vue en grand angle.

Désact :

Le caméscope n'utilise pas la fonction Prise de vue stable équilibrée.


Remarques

- L'angle de champ sera modifié après la modification des paramètres de la fonction  SteadyShot].
- Vous pouvez agrandir les images jusqu'à 10 fois à l'aide du zoom optique dans les cas suivants :
 - Si  SteadyShot] n'est pas réglé sur [Activé]
 - Si le  (Photo) est allumé

Prise de vue dans des endroits sombres (NightShot)

Vous pouvez enregistrer des images même dans l'obscurité totale.

Appuyez sur NIGHTSHOT.



- apparaît.
- Pour annuler la fonction NightShot, appuyez de nouveau sur NIGHTSHOT.

Remarques


- L'utilisation de l'option NightShot dans des endroits lumineux va entraîner un mauvais fonctionnement de votre caméscope.
- Ne masquez pas le port infrarouge. Les rayons infrarouges sont nécessaires lors de l'utilisation de NightShot.
- Lorsque vous enregistrez des films en utilisant la fonction NightShot, retirez le pare-soleil (fourni), la bague de réduction (fournie) et le convertisseur (vendu séparément).



- [Mise au P] (p. 70)
- [Low Lux] (p. 70)

Enregistrement de films dans des endroits sombres (Éclairage vidéo)

Appuyez sur LIGHT.



Flash/
Éclairage vidéo

Chaque fois que vous appuyez sur le bouton LIGHT, l'indicateur change comme suit.

Désact (pas d'indicateur) → Auto

(AUTO) → Act () → ...

Remarques

- Conservez une distance de 0,3 m à 1,5 m entre le caméscope et le sujet.
- L'éclairage vidéo génère une lumière puissante. N'utilisez pas l'éclairage vidéo directement devant les yeux d'un sujet proche.
- La batterie se décharge rapidement lorsque vous utilisez l'éclairage vidéo.
- Lorsque vous prenez des photos, l'éclairage vidéo s'éteint et fonctionne comme un flash.



- [Luminosité éclairage] (p. 71)

Enregistrement d'images avec la qualité d'image sélectionnée


Sélection de la qualité d'image des films (Mode d'enregistrement)

Vous pouvez changer de mode d'enregistrement pour sélectionner la qualité du film lors de l'enregistrement de films avec une qualité d'image haute définition (HD). La durée d'enregistrement (p. 78) ou le type de support sur lequel les images peuvent être copiées peut changer, selon le mode d'enregistrement sélectionné. ([Standard HQ] est le réglage par défaut.)

Remarques

- [Qualité PS 50p] ne peut être réglé que lorsque le [] Img. par seconde] est réglé sur [50p].

- 1 Sélectionnez [MENU] → [Qualité image/Taille] → [] Mode ENR].
- 2 Sélectionnez le mode d'enregistrement souhaité.



- [] affiche sur une icône de support si un film enregistré avec le mode d'enregistrement sélectionné ne peut pas être copié sur ce support.

Mode d'enregistrement et supports sur lesquels les images peuvent être copiées

Types de supports	Mode d'enregistrement		
	PS*1	FX	FH/HQ/LP
Sur ce caméscope			
Mémoire interne*2	✓	✓	✓
Carte mémoire	✓	✓	✓
Sur des appareils externes			
Support externe (appareil de stockage USB)	✓	✓	✓
Disques Blu-ray	✓	✓	✓
Disques d'enregistrement AVCHD	—	—	✓

*1 [Qualité PS 50p] ne peut être réglé que lorsque le [] Img. par seconde] est réglé sur [50p].

*2 HDR-CX740VE/CX760E/CX760VE/PJ710VE/PJ720E/PJ740VE/PJ760E/PJ760VE

À propos de la qualité d'image

La qualité d'image et le débit binaire pour chaque mode d'enregistrement peuvent être réglés comme suit.

(« M », tel que dans « 24M », signifie « Mbps ».)
Pour les films avec une qualité d'image haute définition (HD)

- [Qualité PS 50p] : qualité 1920 × 1080/50p, AVC HD 28M (PS)
- [Qual. la+élevée FX] : qualité 1920 × 1080/50i ou 1920 × 1080/25p, AVC HD 24M (FX)
- [Qualité élevée FH] : qualité 1920 × 1080/50i ou 1920 × 1080/25p, AVC HD 17M (FH)
- [Standard HQ] : qualité 1440 × 1080/50i, AVC HD 9M (HQ)*1
- [Longue durée LP] : qualité 1440 × 1080/50i, AVC HD 5M (LP)

Utilisation des fonctions de réglage manuel

Pour les films avec une qualité d'image standard (STD)

- [Standard **HQ**] : qualité standard, STD 9M (HQ)^{*2}

^{*1} Réglage par défaut

^{*2} La qualité d'image standard (STD) est fixée sur cette valeur.



- [Img. par seconde] (p. 72)
- Qualité d'image de définition standard (STD) pour l'enregistrement d'un film : [Réglage **HQ** / **STD**] (p. 72)
- Guide de création de disques (p. 60)

Vérification de la qualité d'image pour les photos

Le nombre de photos que vous pouvez enregistrer varie selon la taille d'image sélectionnée.

- 1 Sélectionnez [MENU] → [Qualité image/Taille] → [Taille Img].
- 2 Sélectionnez la taille d'image désirée.



Remarques

- La taille d'image sélectionnée avec ce réglage est utilisée pour les photos prise avec la fonction Capture double (p. 24).




- Nombre de photos enregistrables (p. 80)

Prise de vue avec le mode de priorité au diaphragme

Modifier le paramètre IRIS permet de changer la plage de mise au point.

- 1 Sélectionnez [MENU] → [Caméra/Micro] → [Réglages manuels] → [IRIS] → [Manuel].
- 2 Sélectionnez [+] / [-] pour régler le diaphragme.



- Lorsque le nombre d'ouverture (valeur de l'ouverture) diminue, le diaphragme s'ouvre et l'arrière-plan devient flou.

Pour modifier l'atmosphère d'une image à l'aide du paramètre IRIS

Un nombre d'ouverture plus petit (ouverture du diaphragme) diminue la plage de mise au point. Un nombre d'ouverture plus grand (fermeture du diaphragme) élargit la plage de mise au point. Ouvrez le diaphragme pour rendre l'arrière-plan flou, ou fermez-le pour rendre la totalité de l'image plus nette.

Remarques

- Même si vous ouvrez l'IRIS plus grand (nombre d'ouverture plus petit) que F3,4 lorsque vous réglez la manette de zoom sur le côté W (Grand angle), l'IRIS est réinitialisé sur F3,4 lorsque vous déplacez la manette de zoom sur le côté T (Téléobjectif).

Prise de vue avec le mode priorité à la vitesse d'obturation

Vous pouvez exprimer le mouvement d'un objet en déplacement de diverses manières en ajustant la vitesse d'obturation. Lorsque vous filmez une montagne, par exemple, il est possible de capturer avec netteté des éclaboussures d'eau avec une vitesse d'obturation élevée ou d'obtenir une image avec des traînées avec une vitesse d'obturation faible.


- 1 Sélectionnez [MENU] → [Caméra/Micro] → [Réglages manuels] → [Vitesse d'obturateur] → [Manuel].
- 2 Sélectionnez [+]/- pour ajuster la vitesse d'obturation.



- À mesure que la valeur diminue (vitesse d'obturation inférieure), une image avec des traînées du mouvement du sujet est capturée.
- Lorsque vous enregistrez des images sous un éclairage fluorescent, au sodium ou au mercure, des bandes horizontales peuvent apparaître, un scintillement peut se produire ou les couleurs peuvent changer. Dans ce cas, modifiez la vitesse d'obturation en fonction de la fréquence d'alimentation électrique de votre région.

Contrôle manuel des réglages de l'image avec la molette MANUAL

Il est pratique de faire des réglages manuels à l'aide de la molette MANUAL en attribuant une option de menu ([Mise au P] par défaut) à la molette MANUAL.




- 1 Appuyez sur MANUAL pour passer en mode d'utilisation manuel.
 - Une pression sur MANUAL permet de permuter le mode de fonctionnement entre manuel et automatique.
- 2 Tournez la molette pour procéder à l'ajustement.

Options pouvant être commandées par la molette MANUAL

- [Mise au P] (p. 70)
- [Exposition] (p. 70)
- [IRIS] (p. 70)
- [Vitesse d'obturateur] (p. 70)
- [Régl. exposition auto] (p. 70)
- [Réglage bal. blancs] (p. 70)

Affectation de l'option de menu à la molette MANUAL

- 1 Appuyez sur MANUAL et maintenez la pression pendant quelques secondes.
- 2 Tournez la molette MANUAL et sélectionnez l'option à affecter.



- Sélectionnez [Réinitial.] pour réinitialiser les options ajustées manuellement aux réglages par défaut.

3 Appuyez sur MANUAL.

- Les données du caméscope qui apparaissent sur l'écran LCD varieront en fonction des paramètres d'enregistrement du caméscope. Les paramètres seront affichés avec les icônes suivantes.
 - **[AUTO]** : Automatique
 - **[MANUAL]** : L'exposition est réglée manuellement
 - **[AE/A]** : Priorité de l'IRIS
 - **[AE/S]** : Priorité de la vitesse d'obturation

Remarques

- Les réglages manuels seront conservés même si vous modifiez l'option affectée à la molette MANUAL. Cependant, si vous réglez [Exposition] après avoir réglé [Régl. exposition auto] manuellement, [Exposition] écrasera le réglage [Régl. exposition auto].
- Si vous réglez une des options [Exposition], [IRIS] ou [Vitesse d'obturateur], les réglages de 2 autres options sont annulés.




- [Code données] (p. 72)

Enregistrement des informations sur votre position (GPS) (HDR-CX740VE/CX760VE/PJ710VE/PJ740VE/PJ760VE)

Les fonctionnalités suivantes sont disponibles si vous utilisez la fonction GPS (système de positionnement global).

- Enregistrement d'informations de localisation sur les films ou photos ([Act] est le réglage par défaut.)




- Lecture de films et affichage de photos en les recherchant sur une carte (aperçu de la carte, p. 30)



- Affichage d'une carte de votre position actuelle



État de la triangulation GPS



Si vous ne souhaitez pas enregistrer les informations de localisation

Sélectionnez [MENU] → [Configuration] → [Réglages généraux] → [Réglage du GPS] → [Désact].

Remarques

- Le caméscope peut prendre un peu de temps avant de commencer la triangulation.

- Utilisez la fonction GPS en extérieur et dans des zones dégagées car les signaux radio y sont mieux reçus.
- Le nord est toujours affiché en haut de la carte.

Obtention d'une carte de votre position actuelle (mode de priorité de triangulation)

Cette fonction est utile pour visualiser une carte de votre position actuelle pendant que vous voyagez.

Étant donné que le caméscope désactive d'autres fonctions pour rechercher des satellites, obtenir des informations de triangulation peut passer en priorité. Sélectionnez [MENU] → [Configuration] → [Réglages généraux] → [Votre position].

Un marqueur (rouge) qui indique votre position actuelle



Affiche les informations de triangulation (p. 43)

Remarques

- Si vous sélectionnez sur un point à l'écran, la carte affiche une zone ayant pour centre ce point. Sélectionnez [⊙] pour faire revenir votre position actuelle au centre.
- Si le caméscope ne parvient pas à obtenir les informations de votre position actuelle, l'écran des informations de triangulation s'affiche (p. 43).
- Si les informations de localisation qui ont été acquises précédemment ne sont pas valides, le repère ne s'affiche pas.
- Pour fermer l'écran de localisation actuelle, sélectionnez [X].


Vérification de l'état de la triangulation

Le caméscope affiche l'état de la réception du signal GPS lorsque vous ne parvenez pas à obtenir des informations de triangulation.

1 Affichez votre position actuelle (p. 42).

Si votre position actuelle s'affiche sur l'écran LCD, vous n'avez pas besoin de continuer cette procédure.

2 Sélectionnez .



- Pour fermer l'écran d'informations de triangulation, sélectionnez .

À partir de la carte satellite et de la jauge de triangulation

Le centre de la carte satellite indique votre localisation actuelle. Vous pouvez vérifier la direction (nord/sud/est/ouest) des satellites avec les icônes de satellite (●) qui s'affichent sur la carte satellite.

Lorsque le caméscope parvient à trianguler votre localisation, la jauge de triangulation devient verte.

Comment vérifier les icônes satellite/ la jauge de triangulation GPS

La couleur des icônes de satellite et la jauge de triangulation GPS changent selon l'état actuel de la triangulation.


Icônes de satellite/ jauge de triangulation GPS	Statut
●/■ (noir)	Aucun signal, mais les informations d'orbite du satellite sont disponibles.
●/■ (gris)	Une partie des informations d'orbite du satellite a été obtenue.
●/■ (marron)	Environ la moitié des informations d'orbite du satellite a été obtenue.
●/■ (ocre)	La plupart des informations d'orbite du satellite a été obtenue.
●/■ (vert)	La triangulation est terminée et le satellite est actuellement utilisé.

Si les données de votre localisation actuelle ne peuvent pas être obtenues

Un affichage qui vous permet de trianguler de nouveau la localisation apparaît. Dans ce cas, suivez les instructions qui s'affichent sur l'écran LCD.

Conseils pour une meilleure réception

- Utilisez la fonction GPS en extérieur et dans les zones dégagées.
Pour plus de renseignements sur les positions et situations dans lesquelles les signaux ne peuvent pas être reçus, voir Guide de l'utilisateur du « Handycam ».
- Faites pivoter l'écran LCD pour diriger l'antenne GPS (p. 11) vers le ciel. Ne placez pas vos mains sur l'antenne GPS.



- Sélectionnez [Votre position] dans le menu pour utiliser le mode de priorité de triangulation (p. 42).
- Utilisez les données d'assistance GPS.
Si vous importez les données d'assistance GPS sur votre caméscope depuis votre ordinateur à l'aide du logiciel « PlayMemories Home » intégré, le temps qu'il requiert pour obtenir vos informations de localisation peut être réduit. Branchez le caméscope à un ordinateur connecté à Internet. Les données d'assistance GPS seront mises à jour automatiquement.

Remarques



- Dans les situations suivantes, la position actuelle du caméscope indiquée sur la carte peut être différente de la position réelle. La marge d'erreur peut atteindre jusqu'à plusieurs centaines de mètres.

- Lorsque le caméscope reçoit des signaux GPS qui ont été réfléchis par les bâtiments environnants
- Lorsque le signal GPS est trop faible
- Les données d'assistance GPS peuvent ne pas fonctionner dans les cas suivants :
 - lorsque les données d'assistance GPS ne sont pas mises à jour pendant environ 30 jours ou plus
 - lorsque la date et l'heure du caméscope ne sont pas correctement réglées
 - lorsque le caméscope est déplacé sur une longue distance
- Si vous utilisez un Mac, vous ne pouvez pas importer les données d'assistance GPS.


Lecture d'un résumé de vos films (Lecture de la sélection)

Vous pouvez profiter d'un résumé de films et de photos en qualité d'image haute définition (HD) ressemblait à un petit film.

- 1 Appuyez sur  (Afficher Images) (p. 29).
- 2 Affichez l'événement désiré au centre de la visualisation d'événement, puis sélectionnez [ Sélection].



- 3 Sélectionnez l'opération désirée lorsque la lecture du résumé se termine.



A : la caméra lit une nouvelle fois les scènes de Lecture de la sélection.

B : vous pouvez sauvegarder les scènes de Lecture de la sélection en qualité d'image de définition standard (STD) et les partager (les transférer sur Internet, etc.).

C : vous pouvez effectuer les réglages pour la Lecture de la sélection.

Changement des réglages pour la Lecture de la sélection

Vous pouvez modifier les réglages de la Lecture de la sélection en sélectionnant [Réglage sélection] à l'écran à la fin de la Lecture de la sélection.

Vous pouvez également changer le réglage en sélectionnant  → [Réglage sélection] pendant la lecture des scènes sur le caméscopes.

- [Plage de lecture]
Vous avez la possibilité de régler la plage de lecture (date de début et de fin) de la Lecture de la sélection.
- [Thème]
Vous pouvez sélectionner un thème pour la Lecture de la sélection.
- [Musique]
Vous pouvez sélectionner de la musique.
- [Mélange audio]
Le son d'origine est lu avec la musique.
- [Longueur]
Vous pouvez régler la longueur du passage de la Lecture de la sélection.
- [Point sélection]
Vous pouvez définir des points dans un film ou une photo qui seront utilisés dans une Lecture de la sélection. Lisez le film désiré, puis sélectionnez  → . Sinon, affichez la photo de votre choix et sélectionnez   s'affiche sur le film ou la photo utilisée pour la Lecture de la sélection.
Pour supprimer les points, sélectionnez  → [Enlever ts les points].

Remarques

- Les scènes de la Lecture de la sélection changent chaque fois que vous sélectionnez une lecture de la sélection.
- Le réglage [Plage de lecture] est effacé lorsque la Lecture de la sélection s'arrête.
- Une fois le fichier de musique transféré sur le caméscope, si vous ne pouvez pas lire la musique, le fichier est peut-être endommagé. Supprimez le fichier en sélectionnant [MENU] → [Configuration] → [▶ Réglages lecture] → [Musique vide], puis transférez le fichier de musique de nouveau. Vous pouvez restaurer les données musicales enregistrées sur votre caméscope à leurs valeurs par défaut à l'aide de « Music Transfer ». Pour plus d'explications sur le fonctionnement, consultez l'aide « Music Transfer » (HDR-CX760E/CX760VE/PJ710VE/PJ720E/PJ760E/PJ760VE).
- Lorsque la fonction de lecture de la sélection a été démarrée à partir de l'écran d'aperçu de carte, [Point sélection] ne peut pas être réglé. Cependant, lorsque la fonction de lecture de l'écran de visualisation d'événements et que vous réglez [Point sélection], le point peut également prendre effet sur l'aperçu de la carte (HDR-CX740VE/CX760VE/PJ710VE/PJ740VE/PJ760VE).
- Le fichier audio utilisé pour la Lecture de la sélection est converti en stéréo 2 canaux.
- Lorsque vous raccordez le caméscope à un appareil externe, tel qu'un téléviseur, et que vous visionnez la Lecture de la sélection ou le Scénario de la sélection, ces images n'apparaissent pas sur l'écran LCD du caméscope.




- Ajout de la musique de votre choix : « Music Transfer » (HDR-CX760E/CX760VE/PJ710VE/PJ720E/PJ760E/PJ760VE) (p. 59)

Sauvegarde de la Lecture de la sélection en qualité d'image HD (Enreg. de [Scénario])


Vous pouvez enregistrer votre Lecture de la sélection préférée sous la forme d'un « Scénario » avec une qualité d'image haute définition (HD). Jusqu'à 8 scénarios peuvent être sauvegardés et ils peuvent uniquement être lus sur le caméscope.

- 1 Sélectionnez [Rejouer] à l'écran une fois la Lecture de la sélection terminée.
- 2 Lorsque la Lecture de la sélection redémarre, sélectionnez [Enreg. de [Scénario]].



Pour lire un scénario sauvegardé

Sélectionnez [MENU] → [Fonction lecture] → [Scénario], sélectionnez le scénario souhaité puis sélectionnez [OK].




- Pour supprimer un scénario sauvegardé, sélectionnez [Supprimer]/[Supp. tout] pendant sa lecture.

Conversion du format de données en qualité d'image STD (Sélection Film)

Vous pouvez convertir le format des données de Lecture de la sélection ou de Scénario de la sélection en qualité d'image de définition standard (STD) et les sauvegarder en « Sélection Film ». Vous pouvez utiliser les Sélections film pour créer des DVD ou les transférer sur Internet.

- 1 Sélectionnez [Sauvegarder et partager] à l'écran une fois que la Lecture de la sélection ou le Scénario de la sélection est fini.
- 2 Sélectionnez l'opération désirée lorsque l'élément a été sauvegardé.



A : Sélectionnez [Partager] pour transférer le Sélection film sur Internet en utilisant le logiciel « PlayMemories Home » intégré (p. 59), ou créez des DVD en utilisant le graveur « DVDirect Express » DVD (p. 62).

B : Votre caméscope lie la Sélection film sauvegardée.


Pour lire une Sélection film

Sélectionnez [MENU] → [Fonction lecture] → [Sélection Film] puis choisissez la Sélection film désirée.

- Pour supprimer une Sélection film, sélectionnez  pendant sa lecture.

Lecture d'images sur un téléviseur

Les méthodes de raccordement et la qualité de l'image affichées sur l'écran du téléviseur varient selon le type de téléviseur raccordé et les connecteurs utilisés.



* Si le téléviseur n'est pas équipé d'une prise d'entrée HDMI, utilisez le câble de raccordement A/V pour la connexion.

- 1 Commutez l'entrée du téléviseur sur la prise raccordée.
- 2 Connectez votre caméscope à un téléviseur.
- 3 Lisez un film ou une photo sur le caméscope (p. 29).

Remarques


- Reportez-vous également aux modes d'emploi du téléviseur.
- Utilisez l'adaptateur secteur fourni comme source d'alimentation (p. 17).
- Lorsque des films sont enregistrés avec une qualité d'image définition standard (STD), ils sont lus avec une qualité d'image standard (STD), même sur un téléviseur haute définition.
- Si vous lisez des films enregistrés avec une qualité d'image standard (STD) sur un téléviseur 4:3 non compatible avec le signal 16:9, réglez [Mode large] sur [4:3] pour enregistrer les films au format d'image 4:3.
- Si vous raccordez votre caméscope au téléviseur en utilisant plusieurs types de câble pour produire les images, la sortie HDMI a priorité.
- Le caméscope ne prend pas en charge la sortie S-Video.

Profiter du son surround 5,1 canaux

Vous pouvez enregistrer un son surround 5,1 canaux avec le microphone intégré. Vous pouvez bénéficier d'un son réaliste lors de la lecture d'un film sur des appareils compatibles avec le son surround 5,1 canaux.



Microphone intégré



Remarques

- Si vous lisez un son 5,1 canaux sur les haut-parleurs votre caméscope, le son 5,1 canaux est automatiquement converti et émis en son 2 canaux.
- Pour pouvoir écouter le son surround 5,1 canaux des films enregistrés avec une qualité d'image haute définition (HD) en 5,1 canaux, il vous faut un appareil compatible avec le son surround 5,1 canaux.

- Lorsque vous raccordez votre caméscope avec le câble HDMI fourni, le son des films d'une qualité d'image haute définition (HD) enregistré en son 5,1 canaux est automatiquement émis en son 5,1 canaux. Le son des films d'une qualité d'image standard (STD) est converti en son 2 canaux.



- [Mode audio] (p. 71)

À propos d'un câble HDMI

- Utilisez un câble HDMI portant le logo HDMI.
- Utilisez un mini connecteur HDMI à une extrémité (pour le caméscope) et une fiche permettant le raccordement de votre téléviseur à l'autre extrémité.
- Les images comportant des signaux de protection contre les droits d'auteur ne sont pas émises par la prise HDMI OUT du caméscope.
- En cas de raccordement de ce type, votre téléviseur risque de ne pas fonctionner correctement (absence de son ou d'image, par exemple).
- Ne raccordez pas la prise HDMI OUT du caméscope à la prise HDMI OUT d'un appareil externe car un dysfonctionnement pourrait en résulter.
- HDMI (High Definition Multimedia Interface) est une interface qui sert à envoyer les signaux audio comme vidéo. La prise HDMI OUT reproduit des images et un son numérique de haute qualité.

Avec un téléviseur de type mono (doté d'une seule prise d'entrée audio)

Raccordez la fiche jaune du câble de raccordement A/V à la prise d'entrée vidéo et la fiche blanche (canal gauche) ou la fiche rouge (canal droit) à la prise d'entrée audio du téléviseur ou du magnétoscope.

Raccordement au téléviseur via un magnétoscope


Raccordez votre caméscope à l'entrée LINE IN du magnétoscope à l'aide du câble de raccordement A/V. Réglez le sélecteur d'entrée du magnétoscope sur LINE (VIDEO 1, VIDEO 2, etc.).



- Réglage du format d'image pris en charge par le téléviseur : [Type de téléviseur] (p. 72)

Si votre téléviseur ou votre magnétoscope est équipé d'un adaptateur péritel à 21 broches (EUROCONNECTOR)

Utilisez un adaptateur 21 broches (vendu séparément) pour lire les images.



Utilisation de « BRAVIA » Sync

Vous pouvez commander votre caméscope à l'aide de la télécommande de votre téléviseur en raccordant votre caméscope à un téléviseur compatible « BRAVIA » Sync commercialisé à partir de 2008 à l'aide du câble HDMI.

Vous pouvez parcourir le menu de votre caméscope en appuyant sur la touche SYNC MENU de la télécommande de votre téléviseur. Vous pouvez afficher les écrans du caméscope comme la visualisation d'événement, lire les films sélectionnés ou afficher les photos sélectionnées en appuyant sur les touches haut/bas/gauche/droite/entrée de la télécommande de votre téléviseur.

- Il se peut que certaines opérations ne puissent pas être exécutées à l'aide de la télécommande.
- Réglez [COMMANDE HDMI] sur [Act].
- Réglez également votre téléviseur en conséquence. Pour obtenir des informations détaillées, reportez-vous au mode d'emploi de votre téléviseur.
- Le fonctionnement de « BRAVIA » Sync varie avec chaque modèle de BRAVIA. Pour obtenir des informations détaillées, reportez-vous au mode d'emploi de votre téléviseur.
- Si vous mettez le téléviseur hors tension, votre caméscope est mis simultanément hors tension.


À propos de « Photo TV HD »

Ce caméscope est compatible avec la norme « Photo TV HD ». L'option « Photo TV HD » permet d'obtenir une représentation hautement détaillée, équivalente à une photo, des textures et couleurs subtiles. En branchant un appareil compatible Photo TV HD Sony à l'aide d'un câble HDMI*, vous pourrez découvrir un nouveau monde de photos dans une qualité HD à vous couper le souffle.

* Le téléviseur passe automatiquement au mode approprié lorsqu'il affiche les photos.

Utilisation du projecteur intégré (HDR-PJ710VE/PJ720E/PJ740VE/PJ760E/PJ760VE)


Vous pouvez utiliser une surface plane, comme un mur, comme écran pour afficher vos images enregistrées à l'aide du projecteur intégré.




Remarques

- L'écran LCD s'éteint lorsque l'image est projetée. Utilisez la manette de zoom motorisé/la touche PHOTO ou la télécommande sans fil pour faire fonctionner le caméscope.

- 1 Dirigez l'objectif du projecteur vers une surface telle qu'un mur, puis appuyez sur PROJECTOR.




- 2 Lorsque l'écran du guide de fonctionnement s'affiche, sélectionnez [Projeter].



- L'écran s'affiche la première fois que vous utilisez le projecteur intégré.

3 Réglez la mise au point de l'image projetée en utilisant la manette de PROJECTOR FOCUS.


Manette de PROJECTOR FOCUS



- Plus grande est la distance entre votre caméscope et la surface sur laquelle l'image est projetée, plus l'image projetée est grande.
- Nous vous recommandons de placer le caméscope à environ 0,5 m minimum de la surface sur laquelle les images seront projetées.

4 Déplacez la manette de zoom motorisé pour sélectionner l'image que vous souhaitez lire, puis appuyez sur PHOTO pour commencer la lecture.

Manette de zoom motorisé



Touche PHOTO

- Utilisez la manette de zoom motorisé pour déplacer le cadre de sélection qui s'affiche sur l'écran LCD, puis appuyez sur la touche PHOTO pour commencer la lecture de l'élément se trouvant dans le cadre.
- Pour plus d'informations sur la lecture, reportez-vous à la page 29.

- Lorsque vous utilisez la télécommande sans fil, utilisez ◀/▶/▲/▼ pour déplacer le cadre de sélection et appuyez sur ENTER pour lancer la lecture de l'élément dans le cadre.
- Pour mettre le projecteur hors tension, appuyez sur PROJECTOR.

Remarques

- Soyez vigilant pour les opérations ou situations suivantes lorsque vous utilisez le projecteur.
 - Veillez à ne pas projeter d'image en direction des yeux.
 - Veillez à ne pas toucher l'objectif du projecteur.
 - L'écran LCD et l'objectif du projecteur chauffent au cours de leur utilisation.
 - Utiliser le projecteur réduit la durée de vie de la batterie.
- Les fonctions suivantes ne sont pas disponibles lorsque vous utilisez le projecteur.
 - Utilisation de la carte (HDR-PJ710VE/PJ740VE/PJ760VE)
 - La diffusion de la Lecture de la sélection sur un appareil tel qu'un téléviseur
 - L'utilisation du caméscope avec l'écran LCD fermé
 - Plusieurs autres fonctions

Édition sur votre caméscope

Remarques


- Certaines opérations basiques d'édition peuvent être effectuées sur le caméscope. Si vous souhaitez accomplir des opérations d'édition avancées, installez la mise à niveau « Fonction développée » pour le logiciel « PlayMemories Home » intégré.
- Il est impossible de récupérer les images une fois qu'elles ont été supprimées. Enregistrez au préalable les films et photos importants.
- Ne retirez jamais la batterie ou l'adaptateur secteur du caméscope pendant la suppression ni la division d'images. Cela pourrait endommager le support d'enregistrement.
- N'éjectez pas la carte mémoire pendant la suppression ni la division des images qu'elle contient.
- Si vous supprimer ou divisez des films/ images qui sont présentes dans des scénarios sauvegardés (p. 46), ces scénarios seront également supprimés.

Suppression de films ou de photos

- 1 Sélectionnez [MENU] → [Éditer/ Copier] → [Supprimer].
- 2 Sélectionnez [Plusieurs images] puis le type d'image que vous souhaitez supprimer.




- 3 Ajoutez des coches ✓ aux films ou photos à supprimer, puis sélectionnez [OK].



Pour effacer tous les films/toutes les photos d'une date sélectionnée en une seule fois

- 1 A l'étape 2, sélectionnez [Tout dans évènement].
- 2 Sélectionnez la date que vous souhaitez supprimer à l'aide de [↑]/[↓], puis sélectionnez [OK].



Suppression d'une partie d'un film


Vous pouvez diviser un film et le supprimer.




- Ôtez la protection : [Protéger] (p. 72)
- [Formater] (p. 72)

Division d'un film

- 1 Sélectionnez [Diviser] sur l'écran de lecture du film.



- 2 Sélectionnez l'endroit où vous souhaitez diviser le film en scènes en utilisant , et sélectionnez ensuite .



- A** : Permet de revenir au début du film sélectionné
B : Ajuste le point de division avec plus de précision

Remarques

- Il est possible qu'il y ait une légère différence entre le point que vous sélectionnez et le point de division réel, car votre caméscope sélectionne le point de division par incréments d'une demi-seconde.
- Certaines opérations basiques d'édition peuvent être effectuées sur le caméscope. Si vous souhaitez procéder à des opérations d'édition avancées, utilisez le logiciel « PlayMemories Home » intégré.

Capture de photos à partir d'un film


HDR-CX760E/CX760VE/PJ710VE/
PJ720E/PJ760E/PJ760VE :

Vous pouvez capturer des images à partir des films enregistrés avec votre caméscope.


HDR-CX740VE/PJ740VE :

Vous pouvez capturer des images à partir des films enregistrés sur le support d'enregistrement interne.

- 1 Sélectionnez  → [Capture photo] qui s'affiche sur l'écran de lecture d'un film.



- 2 Sélectionnez le point où vous souhaitez capturer une photo à l'aide de , puis sélectionnez .



- A** : Permet de revenir au début du film sélectionné
B : Ajuste le point de capture avec plus de précision

Si le film a été enregistré avec l'un des niveaux de qualité d'image suivants, la taille de l'image sera réglée comme indiqué ci-dessous.

- Qualité d'image haute définition (HD) : 2,1 M (16:9)
- Format d'image large (16:9) avec une qualité d'image standard (STD) : 0,2 M (16:9)
- Format d'image 4:3 avec une qualité d'image standard (STD) : 0,3 M (4:3)


À propos des date et heure d'enregistrement des photos capturées

- La date et l'heure d'enregistrement des photos capturées sont identiques à celles des films.
- Si le film à partir duquel vous effectuez la capture ne possède aucun code de données, la date et l'heure d'enregistrement de la photo sont celles de leur capture dans le film.

Fonctions utiles disponibles lorsque vous connectez le caméscope à votre ordinateur

Pour Windows


Le logiciel « PlayMemories Home » (Version Lite) intégré vous permet d'importer des images du caméscope vers votre ordinateur et de les lire facilement sur votre ordinateur.



- Utilisez le câble prenant en charge la connexion USB lorsque le câble USB intégré de votre caméscope est trop court pour le raccordement à votre ordinateur.

Utilisation de la mise à niveau « Fonction développée » pour le logiciel « PlayMemories Home »

Sur l'ordinateur relié à Internet, vous pouvez télécharger la mise à niveau « Fonction développée » qui vous permet d'utiliser différentes fonctions avancées.



Pour Mac

Le logiciel « PlayMemories Home » intégré n'est pas pris en charge par les ordinateurs Mac. Pour importer des images à partir de votre caméscope vers votre Mac et les lire, utilisez le logiciel approprié sur votre Mac. Pour plus d'informations, consultez l'adresse suivante.
<http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/>

Préparation d'un ordinateur (Windows)

Étape 1 Vérification du système informatique

OS* ¹
Microsoft Windows XP SP3* ² /Windows Vista SP2* ³ /Windows 7 SP1
UC* ⁴
Intel Core Duo 1,66 GHz ou plus, ou Intel Core 2 Duo 1,66 GHz ou plus (Intel Core 2 Duo 2,26 GHz ou plus est nécessaire lors du traitement de films FX ou FH, et un Intel Core 2 Duo 2,40 GHz ou plus est nécessaire lors du traitement de films PS.) Cependant, Intel Pentium III 1 GHz ou plus suffit pour les opérations suivantes : – importation de films et de photos sur l'ordinateur – création d'un disque Blu-ray/disque d'enregistrement AVCHD/disque DVD vidéo (Intel Core Duo 1,66 GHz ou plus est nécessaire lors de la création d'une vidéo DVD avec conversion de qualité d'image haute définition (HD) en qualité d'image standard (STD).) – traitement uniquement de films en qualité d'image standard (STD)
Mémoire
Windows XP : 512 Mo ou plus (1 Go ou plus est conseillé) Windows Vista/Windows 7 : 1 Go ou plus
Disque dur
Volume de disque nécessaire à l'installation : environ 500 Mo (10 Go ou plus peuvent être nécessaires lors de la création de disques d'enregistrement AVCHD. 50 Go maximum peuvent être nécessaires lors de la création de disques Blu-ray.)
Affichage
Minimum 1 024 × 768 points
Autres
Port USB (doit être standard, Hi-Speed USB (compatible USB 2.0)), graveur de disque Blu-ray/DVD. Le système de fichiers NTFS ou exFAT est recommandé pour le disque dur.

- *¹ L'installation standard est nécessaire. Le fonctionnement n'est pas garanti si le système d'exploitation a été mis à niveau ou dans un environnement à démarrage multiple.
- *² Les éditions 64 bits et Starter (Edition) ne sont pas prises en charge. Windows Image Mastering API (IMAPI) version 2.0 ou ultérieure est nécessaire pour utiliser la fonction de création de disques, etc.
- *³ Starter (Edition) n'est pas pris en charge.
- *⁴ Un processeur plus rapide est conseillé.

Remarques


- Le fonctionnement n'est pas garanti avec tous les environnements informatiques.

Étape 2 Installation du logiciel « PlayMemories Home » intégré

1 Mettez l'ordinateur sous tension.

- Pour l'installation, ouvrez une session d'Administrateur.
- Fermez toutes les applications exécutées sur l'ordinateur avant d'installer le logiciel.

2 Branchez le caméscope à l'ordinateur à l'aide du câble USB intégré, puis appuyez sur [Connexion USB] sur l'écran LCD du caméscope.



- Lors de l'utilisation de Windows 7 : La fenêtre Device Stage s'ouvre.
- Lors de l'utilisation de Windows XP/Windows Vista : l'assistant de Lecture Automatique s'affiche.

3 Sous Windows 7, sélectionnez [PlayMemories Home] dans la fenêtre Device Stage. Sous Windows XP/Windows Vista, sélectionnez [Ordinateur] (dans Windows XP, [Poste de travail]) → [PMHOME] → [PMHOME.EXE].

4 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran de l'ordinateur pour poursuivre l'installation.

À la fin de l'installation,

« PlayMemories Home » démarre.

- Si le logiciel « PlayMemories Home » est déjà installé sur votre ordinateur, enregistrez votre caméscope dans le logiciel « PlayMemories Home ». Les fonctions pouvant être utilisées avec ce caméscope seront alors disponibles.
- Si le logiciel « PMB (Picture Motion Browser) » est déjà installé sur votre ordinateur, il sera écrasé par le logiciel « PlayMemories Home ». Dans ce cas, vous ne pourrez pas utiliser certaines fonctions qui étaient disponibles sur « PMB » avec ce logiciel « PlayMemories Home ».
- Les instructions d'installation de la mise à niveau « Fonction développée » s'affichent sur l'écran de l'ordinateur. Suivez les instructions et installez les fichiers d'expansion.
- L'ordinateur doit être connecté à Internet pour installer la mise à niveau « Fonction développée ». Si vous n'avez pas installé le fichier lors de votre première utilisation du logiciel « PlayMemories Home », les instructions s'affichent de nouveau lorsque vous sélectionnez une fonction du logiciel pouvant uniquement être utilisée après l'installation de la mise à niveau « Fonction développée ».

- Pour plus d'informations sur « PlayMemories Home », sélectionnez ? (« Guide d'assistance de PlayMemories Home ») dans le logiciel, ou rendez-vous sur la page d'assistance de PlayMemories Home (<http://www.sony.co.jp/pmh-se/>).

Remarques

- Veillez à régler [Réglage USB LUN] sur [Multiple] lorsque vous installez le logiciel « PlayMemories Home ».
- Si « Device Stage » ne démarre pas alors que vous utilisez Windows 7, cliquez sur [Démarrer], puis double-cliquez sur l'icône caméra pour ce caméscope → sur l'icône du support sur lequel les images souhaitées sont stockées → [PMHOME.EXE].
- Le fonctionnement n'est pas garanti si vous lisez ou écrivez des données vidéo sur ou vers le caméscope à l'aide d'un logiciel autre que le logiciel « PlayMemories Home » intégré. Pour obtenir des informations sur la compatibilité du logiciel que vous utilisez, contactez son fabricant.

Pour déconnecter le caméscope de l'ordinateur

- 1 Cliquez sur l'icône  en bas à droite du bureau de l'ordinateur → [Retirer Périphérique de stockage de masse USB en toute sécurité].



- 2 Sélectionnez  → [Oui] sur l'écran du caméscope.
 - 3 Débranchez le câble USB.
- Si vous utilisez Windows 7, l'icône  peut ne pas s'afficher sur l'écran de votre ordinateur. Dans ce cas, vous pouvez débrancher le caméscope de votre ordinateur sans suivre les procédures décrites ci-dessus.

Remarques

- Ne formatez pas la mémoire interne du caméscope à l'aide d'un ordinateur. Cela provoquerait un mauvais fonctionnement du caméscope.
- N'insérez pas de disques AVCHD ayant été créés à l'aide du logiciel « PlayMemories Home » intégré dans des lecteurs ou enregistreurs DVD car ces appareils ne prennent pas en charge la norme AVCHD. Si vous le faites, il se peut que vous ne puissiez pas retirer le disque de ces appareils.
- Ce caméscope capture des images haute définition au format AVCHD. Avec le logiciel PC fourni, la haute définition peut être copiée sur un support DVD. Cependant, les supports DVD contenant une définition AVCHD ne doivent pas être utilisés avec des lecteurs ni des enregistreurs DVD, car le lecteur/enregistreur DVD peut ne pas réussir à éjecter le support et peut effacer son contenu sans prévenir.
- Lorsque vous accédez au caméscope à partir de l'ordinateur, utilisez le logiciel « PlayMemories Home » intégré. Ne modifiez pas les fichiers ni les dossiers du caméscope depuis l'ordinateur. Les fichiers d'image risquent d'être endommagés et de ne pas être lus.
- Si vous utilisez les données sur le caméscope depuis votre ordinateur, le fonctionnement n'est pas garanti.
- Le caméscope divise automatiquement un fichier d'images de 2 Go et sauvegarde les parties dans des fichiers séparés. Tous les fichiers d'images peuvent être affichés comme des fichiers séparés sur l'ordinateur, cependant, les fichiers seront gérés correctement par la fonction d'importation et la fonction de lecture du caméscope ou le logiciel « PlayMemories Home ».
- Utilisez le logiciel « PlayMemories Home » intégré lorsque vous importez de longs films ou des images éditées depuis votre caméscope vers un ordinateur. Si vous utilisez un autre logiciel, les images peuvent ne pas être importées correctement.
- Lorsque vous supprimez des fichiers d'image, suivez les étapes de la page 52.

Création d'un disque Blu-ray

Vous pouvez créer un disque Blu-ray avec un film en qualité d'image haute définition (HD) précédemment importé sur un ordinateur.

Pour créer un disque Blu-ray, le « Logiciel Supplémentaire pour BD » doit être installé.


Rendez-vous à l'adresse suivante pour installer le logiciel.

<http://support.d-imaging.sony.co.jp/BDUW/>

- Votre ordinateur doit prendre en charge la création des disques Blu-ray.
- Des supports BD-R (non réinscriptibles) et BD-RE (réinscriptibles) sont disponibles pour créer des disques Blu-ray. Après la création du disque, vous ne pouvez plus y ajouter de contenu, quel que soit son type.
- Pour lire un disque Blu-ray qui a été créé avec un film qui a été enregistré en qualité d'image [Qualité **PS** 50p], il vous faut un appareil compatible avec le format AVCHD v. 2.0.

Démarrage du logiciel « PlayMemories Home »

- 1 Double-cliquez sur l'icône « PlayMemories Home » se trouvant sur l'écran de l'ordinateur.



Le logiciel « PlayMemories Home » démarre.

- 2 Double-cliquez sur l'icône de raccourci « Guide d'assistance de PlayMemories Home » se trouvant sur l'écran de l'ordinateur pour voir comment utiliser « PlayMemories Home ».



- Si l'icône ne s'affiche pas sur l'écran de l'ordinateur, cliquez sur [Démarrer] → [Tous les programmes] → [PlayMemories Home] → l'option souhaitée.

Téléchargement du logiciel dédié pour le caméscope

Installation de Music Transfer
(HDR-CX760E/CX760VE/PJ710VE/
PJ720E/PJ760E/PJ760VE)

Music Transfer vous permet de changer les fichiers musicaux fournis avec votre caméscope pour les adapter à vos goûts, les supprimer ou ajouter des fichiers musicaux. En outre, ce logiciel est en mesure de restaurer les fichiers musicaux fournis avec votre caméscope.

Pour utiliser ce logiciel, vous devez le télécharger depuis l'URL suivante et l'installer sur votre ordinateur.

Pour Windows : <http://www.sony.co.jp/imsoft/Win/>

Pour Mac : <http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/>

Pour plus d'informations, reportez-vous à l'aide de « Music Transfer ».

Installation du logiciel pour un Mac

Pour plus d'informations sur les ordinateurs Mac, rendez-vous à l'adresse suivante.

<http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/>

- Vous pouvez y accéder en cliquant sur [FOR_MAC.URL] dans [PMHOME] lorsque votre caméscope est connecté à l'ordinateur. Lorsque vous connectez le caméscope à l'ordinateur, réglez [Réglage USB LUN] sur [Multiple].


Remarques

- Le logiciel que vous pouvez utiliser avec votre caméscope peut varier selon les pays/régions.

Sauvegarde d'images sur un appareil externe

Guide de création de disques

Vous pouvez sauvegarder des films d'une qualité d'image haute définition (HD) sur un appareil externe. Sélectionnez la méthode à utiliser en fonction de l'appareil.

Appareils externes		Câble de raccordement	Page
	Graveur DVD DVDExpress Sauvegarde d'images sur un DVD avec une qualité d'image haute définition (HD).	Câble USB intégré de DVDExpress	62
	Graveur DVD autre que DVDExpress Sauvegarde d'images sur un DVD avec une qualité d'image haute définition (HD) ou une qualité d'image standard (STD).	Câble USB intégré	63
	Enregistreur à disque dur, etc. Sauvegarde d'images sur un DVD avec une qualité d'image standard (STD).	Câble de raccordement A/V (fourni)	63
	Périphérique de stockage externe Sauvegarde d'images sur un périphérique de stockage externe avec une qualité d'image haute définition (HD).	Câble d'adaptateur USB VMC-UAM1 (vendu séparément)	65

Les films enregistrés avec une qualité d'image standard (STD)

Utilisez le câble de raccordement A/V pour connecter le caméscope à un appareil externe dans lequel les images sont sauvegardées.

Remarques

- Supprimez le film de démonstration lors de la copie ou de la création de disques. S'il n'est pas supprimé, le caméscope peut ne pas fonctionner correctement. Toutefois, vous ne pouvez plus récupérer le film de démonstration une fois que vous l'avez supprimé (HDR-CX740VE/CX760E/CX760VE/PJ710VE/PJ720E/PJ740VE/PJ760E/PJ760VE).
- Les films enregistrés avec [ Mode ENR] (p. 72) réglé sur [Qualité PS 50p] ou [Qual. la+élevée FX] peuvent être sauvegardés sur des périphériques externes.



- Doubleage sur un ordinateur : le logiciel « PlayMemories Home » intégré (p. 59)

Les appareils sur lesquels les disques créés peuvent être lus

Disque DVD avec une qualité d'image haute définition (HD)

Appareils de lecture du format AVCHD, tels qu'un lecteur de disques Sony Blu-ray ou une PlayStation®3

Disque DVD avec une qualité d'image standard (STD)

Appareils de lecture de DVD ordinaires, tels qu'un lecteur DVD.

Remarques

- Le disque d'enregistrement AVCHD ne peut être lu que sur des appareils compatibles avec le format AVCHD.
- Les disques d'images avec une qualité d'image haute définition (HD) ne doivent pas être lus dans des lecteurs/enregistreurs DVD. Les lecteurs/enregistreurs DVD n'étant pas compatibles avec le format AVCHD, il se peut que ces lecteurs/enregistreurs DVD n'éjectent pas le disque.
- Faites toujours les mises à jour de votre PlayStation®3 pour utiliser la dernière version du logiciel système PlayStation®3. Il est possible que la PlayStation®3 ne soit pas disponible dans certains pays ou certaines régions.

Création d'un disque avec le graveur ou enregistreur DVD


Remarques

- Raccordez votre caméscope à la prise murale à l'aide de l'adaptateur secteur fourni à cet effet (p. 17).
- Reportez-vous au mode d'emploi fourni avec l'appareil connecté.
- Les graveurs DVD Sony peuvent ne pas être disponibles dans certains pays/certaines régions.

Création d'un disque avec DVDirect Express

Connectez votre caméscope au graveur DVD « DVDirect Express » (vendu séparément) en utilisant le câble USB fourni avec le DVDirect Express.

- 1 Raccordez le DVDirect Express à la prise Ψ (USB) de votre caméscope à l'aide du câble USB du DVDirect Express.



- 2 Insérez un disque vierge dans le DVDirect Express, puis refermez le plateau de lecture.
- 3 Appuyez sur DISC BURN sur le DVDirect Express.

Les films qui n'ont pas encore été sauvegardés sur un disque peuvent être enregistrés sur le disque à ce moment.


- Une fois l'opération terminée, sélectionnez .

Pour effectuer [OPT. GRAVURE DIS.]

Vous pouvez également créer un disque de qualité d'image définition standard (STD).

- 1 Sélectionnez [OPT. GRAVURE DIS.] à l'étape 3 ci-dessus.
- 2 Sélectionnez le support d'enregistrement contenant le(s) film(s) que vous souhaitez sauvegarder (HDR-CX740VE/CX760E/CX760VE/PJ710VE/PJ720E/PJ740VE/PJ760E/PJ760VE).
- 3 Sélectionnez la qualité d'image du disque à créer.
- 4 Ajoutez des coches aux images à copier, puis sélectionnez .

Espace libre restant du disque



- Une fois l'opération terminée, sélectionnez .

Lecture d'un disque sur le DVDirect Express

- 1 Pour lire des films sur un téléviseur à partir du disque dans le DVDirect Express, connectez le DVDirect Express à la prise Ψ (USB) de votre caméscope, puis raccordez-le au téléviseur (p. 48).
- 2 Insérez un disque créé dans le DVDirect Express.
- 3 Appuyez sur la touche de lecture du DVDirect Express.
 - Une fois l'opération terminée, sélectionnez .


Remarques

- Les films de qualité d'image haute définition (HD) et définition standard (STD) seront sauvegardés sur des disques individuels.
- Si la taille totale de la mémoire des films à graver avec l'opération DISC BURN excède celle du disque, la création du disque s'interrompt une fois la limite atteinte. Le dernier film du disque pourrait être coupé.
- N'exécutez aucune des actions suivantes pendant la création d'un disque :
 - Mise hors tension du caméscope
 - Débranchement du câble USB ou de l'adaptateur secteur
 - Exposition du caméscope ou du DVD Direct Express à des chocs mécaniques ou des vibrations
 - Éjection de la carte mémoire du caméscope
- La durée de création d'un disque lors de la copie de films utilisant la totalité de la capacité du disque est d'environ 20 à 60 minutes. Cette durée peut être supérieure selon le mode d'enregistrement ou le nombre de scènes.

Création d'un disque avec une qualité d'image haute définition (HD) à l'aide d'un graveur DVD

Utilisez le câble USB intégré pour connecter votre ordinateur à un graveur Sony DVD autre que DVD Direct Express (vendu séparément), etc., qui est compatible avec les films de qualité d'image haute définition (HD).

- 1 Connectez un graveur DVD à votre caméscope en utilisant le câble USB intégré.



- 2 Sélectionnez [Connexion USB] sur l'écran du caméscope.

- Si l'écran [Sélection USB] ne s'affiche pas, sélectionnez [MENU] → [Configuration] → [↔ Connexion] → [Connexion USB].

- 3 Lancez l'enregistrement des films sur l'appareil raccordé.

- Une fois l'opération terminée, sélectionnez X.


Création d'un disque avec une qualité d'image standard (STD) à l'aide d'un enregistreur, etc.

Connectez votre caméscope à un enregistreur de disque, un graveur DVD Sony, etc., autre que DVD Direct Express, à l'aide du câble de raccordement A/V. Vous pouvez copier des images lues sur votre caméscope vers un disque ou une cassette vidéo.

- 1 Insérez le support d'enregistrement dans l'appareil d'enregistrement (enregistreur de disque, etc.).

- Si votre appareil d'enregistrement est équipé d'un sélecteur d'entrée, réglez-le en mode d'entrée.

- 2 Connectez votre caméscope à l'appareil d'enregistrement en utilisant le câble de raccordement A/V.



⚡ Sens du signal

- Raccordez votre caméscope aux prises d'entrée de l'appareil d'enregistrement.

- 3 Démarrez la lecture sur votre caméscope et enregistrez sur l'appareil d'enregistrement.

- 4 Lorsque la duplication est terminée, arrêtez l'appareil d'enregistrement, puis le caméscope.

Remarques

- Vous ne pouvez pas copier d'images sur des enregistreurs raccordés à l'aide d'un câble HDMI.
 - Etant donné que la copie est effectuée par transfert de données analogique, la qualité d'image peut s'en trouver détériorée.
 - Les films enregistrés avec une qualité d'image haute définition (HD) seront copiés avec une qualité d'image standard (STD).
 - Si vous raccordez un appareil mono, raccordez la fiche jaune du câble de raccordement A/V sur la prise d'entrée vidéo et la fiche blanche (canal gauche) ou rouge (canal droit) sur la prise d'entrée audio de l'appareil.
- ⚡
- Copie des informations de date et heure : [Code données] (p. 72)
 - Utilisation d'un appareil d'affichage au format 4:3 : [Type de téléviseur] (p. 73)

Sauvegarde d'images sur un périphérique de stockage externe


Vous pouvez sauvegarder des films et des photos sur un périphérique de stockage externe (périphériques de stockage USB), notamment sur un lecteur de disque dur externe. Les instructions suivantes seront disponibles une fois que vous aurez sauvegardé vos images sur un appareil de stockage externe.

- Vous pouvez connecter votre caméscope à l'appareil de stockage externe, puis lire les images qui sont stockées sur ce dernier (p. 66).
- Vous pouvez connecter votre ordinateur à l'appareil de stockage externe et importer des images vers votre ordinateur en utilisant le logiciel « PlayMemories Home » intégré (p. 59).

Remarques


- Pour cette opération, il vous faut le câble d'adaptateur USB VMC-UAM1 (vendu séparément).
- Raccordez l'adaptateur secteur et le cordon d'alimentation à la prise DC IN de votre caméscope et à la prise murale.
- Reportez-vous au mode d'emploi fourni avec le périphérique de stockage externe.

- 1 Raccordez votre caméscope au périphérique de stockage externe en utilisant le câble d'adaptateur USB (vendu séparément).



- Assurez-vous de ne pas déconnecter le câble USB alors que [Préparation du fichier de la base de données d'images. Veuillez patienter.] est affiché à l'écran.
- Si [Rép.f.base.don.img] s'affiche à l'écran du caméscope, sélectionnez .

- 2 Sélectionnez [Copier.] sur l'écran du caméscope.



• HDR-CX730E

Les films stockés sur la carte mémoire (insérée dans le caméscope), et qui n'ont pas encore été sauvegardés sur un appareil de stockage externe peuvent l'être à ce moment.

HDR-CX740VE/CX760E/CX760VE/ PJ710VE/PJ720E/PJ740VE/PJ760E/ PJ760VE


Les films stockés sur l'un des supports d'enregistrement du caméscope sélectionné dans [Sélection support], et qui n'ont pas encore été sauvegardés sur un appareil de stockage externe peuvent l'être à ce moment.

- Cette opération est disponible uniquement s'il y a de nouvelles images enregistrées dans votre caméscope.
- Pour déconnecter l'appareil de stockage externe, sélectionnez lorsque le caméscope est en mode de veille de lecture (la visualisation d'événements ou l'index des événements est affiché).

Lecture sur le caméscope d'images enregistrées sur le support de stockage externe

Sélectionnez [Lire sans copier.] à l'étape 2 et choisissez l'image à afficher.

- Vous pouvez également visualiser les images sur un téléviseur raccordé à votre caméscope (p. 48).
- Lorsqu'un périphérique de stockage externe est connecté,  apparaît à l'écran de visualisation d'événement.



Suppression d'images sur l'appareil de stockage externe

- 1 Sélectionnez [Lire sans copier.] à l'étape 2.
- 2 Sélectionnez **MENU** → [Éditer/Copier] → [Supprimer], puis suivez les instructions qui s'affichent sur l'écran LCD pour supprimer des images.

Sauvegarde des images de votre choix enregistrées sur le caméscope sur un périphérique de stockage externe

- 1 Sélectionnez [Lire sans copier.] à l'étape 2.
 - 2 Sélectionnez **MENU** → [Éditer/Copier] → [Copier], puis suivez les instructions qui s'affichent sur l'écran LCD pour sauvegarder des images.
- Si vous souhaitez copier des images qui ne l'ont pas encore été, sélectionnez **MENU** → [Éditer/Copier] → [Copie Directe] lorsque votre caméscope est connecté au périphérique de stockage externe.

Lecture de films de qualité d'image haute définition (HD) sur votre caméscope

Dans le logiciel « PlayMemories Home » (p. 59), sélectionnez le lecteur qui représente le périphérique de stockage externe connecté, puis lisez les films.

Remarques

- Vous ne pouvez pas utiliser les appareils suivants en tant que périphérique de stockage externe.
 - tout périphérique de stockage avec une capacité supérieure à 2 To
 - lecture de disque ordinaire comme un lecteur CD ou DVD
 - tout périphérique de stockage connecté via un USB concentrateur
 - tout périphérique de stockage avec un concentrateur USB intégré
 - les lecteurs de carte
- Il se peut que vous ne puissiez pas utiliser un périphérique de stockage externe avec une fonction de code.
- Le système de fichiers FAT est disponible pour votre caméscope. Si le support de stockage du périphérique externe a été formaté pour le système de fichier NTFS, etc., formatez le périphérique de stockage externe à l'aide du caméscope avant utilisation. L'écran de formatage apparaît lorsque le périphérique de stockage externe est raccordé à votre caméscope. Assurez-vous que des données importantes n'ont pas au préalable été sauvegardées sur le périphérique de stockage externe avant de le formater à l'aide du caméscope.
- Le fonctionnement n'est pas assuré pour tous les appareils répondant aux exigences de fonctionnement.
- Pour obtenir plus d'informations sur les périphériques de stockage externes disponibles, visitez le site Web d'assistance de Sony de votre pays/région.

- Voici le nombre de scènes pouvant être sauvegardées sur le périphérique de stockage externe. Cependant, même si le périphérique de stockage externe contient de l'espace libre, vous ne pouvez pas enregistrer un nombre de scènes supérieur au suivant.
 - Qualité d'image haute définition (HD) :
3 999 maximum
 - Films de qualité d'image standard (STD) :
9 999 maximum
 - Photos : 40 000 maximum
- Si votre caméscope ne reconnaît pas le périphérique de stockage externe, essayez de procéder comme suit.
 - Reconnectez le câble d'adaptateur USB à votre caméscope.
 - Si le périphérique de stockage externe dispose d'un cordon d'alimentation secteur, raccordez-le à la prise murale.
- Le nombre de scènes peut être inférieur en fonction du type d'images enregistrées.
- Vous ne pouvez pas copier des images depuis un périphérique de stockage externe vers le support d'enregistrement interne du caméscope.

Utilisation des menus


Le caméscope dispose de différentes options de menu réparties en 6 catégories de menu.

-  **Mode prise de vue (Options pour sélectionner un mode de prise de vue) → p. 70**
-  **Caméra/Micro (Options pour une prise de vue personnalisée) → p. 70**
-  **Qualité image/Taille (Options de réglage de la qualité ou de la taille d'image) → p. 72**
-  **Fonction lecture (Options pour la lecture) → p. 72**
-  **Éditer/Copier (Éléments permettant d'éditer des images comme une copie ou une protection) → p. 72**
-  **Configuration (Autres options de réglage) → p. 72**


1 Sélectionnez .



2 Sélectionnez une catégorie.



3 Sélectionnez l'option de menu désirée.




Remarques

- Sélectionnez  pour finir de régler le menu ou pour revenir à l'écran de menu précédent.

Trouver une option rapidement

Les menus [Caméra/Micro] et [Configuration] disposent de sous-catégories. Sélectionnez l'icône de sous-catégorie pour que l'écran LCD affiche la liste des menus dans la sous-catégorie sélectionnée.




Icônes de sous-catégorie

Lorsque vous ne pouvez pas sélectionner une option d'un menu

Les réglages ou options de menu grisé(e)s ne sont pas disponibles.

Lorsque vous sélectionnez une option de menu grisée, votre caméscope affiche la raison pour laquelle vous ne pouvez pas la sélectionner, ou les instructions à suivre pour pouvoir l'utiliser.



Liste des options des menus

Mode prise de vue

- Film Permet d'enregistrer des films.
- Photo..... Permet de prendre des photos.
- ENREG. lent régulier..... Enregistre des films au ralenti régulier.
- Prise de vue golf..... Permet de diviser 2 secondes d'un mouvement rapide en images qui sont ensuite enregistrées sous forme de film ou de photos. Conserver le sujet dans le cadre blanc au centre de l'écran pendant l'enregistrement.

Caméra/Micro

Réglages manuels

- Balance blancs..... Permet de régler la balance des couleurs en fonction de l'environnement d'enregistrement.
- Mesure/M. au p. spot... Permet de régler simultanément la luminosité et la mise au point du sujet sélectionné.
- Spotmètre..... Permet de régler la luminosité des images à un sujet que vous touchez à l'écran.
- Mise au point centrée... Permet de régler la mise au point sur un sujet que vous touchez à l'écran.
- Exposition Permet de régler la luminosité des films et photos. Si vous sélectionnez [Manuel], réglez la luminosité (exposition) en utilisant /.
- Mise au P Permet de régler la mise au point manuellement. Si vous sélectionnez [Manuel], sélectionnez pour régler la mise au point sur un sujet à proximité et pour la régler sur un sujet distant.
- IRIS..... Permet de définir les contours du sujet avec l'arrière-plan flou ou de définir les contours de l'image entière.
- Vitesse d'obturateur..... Permet de régler la vitesse d'obturation. Lorsque vous photographiez un sujet en mouvement à une vitesse d'obturation supérieure, il apparaît comme gelé sur l'image. A une vitesse d'obturation inférieure, le sujet apparaît comme flottant.
- Limite AGC..... Permet de régler le niveau maximum de AGC (Auto Gain Control).
- Régl. exposition auto... Permet d'ajuster l'exposition. Appuyez sur si le sujet est blanc ou si l'éclairage en contre-jour est lumineux ou appuyez sur si le sujet est noir ou l'éclairage est faible.
- Réglage bal. blancs..... Permet de régler la balance des blancs.
- Low Lux..... Permet d'enregistrer des images aux couleurs lumineuses alors que l'éclairage est faible.

Réglages caméra

- Sélection scène..... Permet de sélectionner un réglage d'enregistrement approprié, tel que vues nocturnes ou plage, en fonction du type de scène.
-  Aspect cinéma..... Permet de régler les couleurs d'un film pendant l'enregistrement pour qu'elles ressemblent à celle d'un film de cinéma.
-  Fondu Permet de faire des entrées/sorties en fondu.
-  Retardateur Permet de régler le retardateur lorsque votre caméscope est en mode d'enregistrement de photos.
- Télé macro Permet d'effectuer la mise au point sur le sujet avec l'arrière-plan flou.
-  SteadyShot Permet de corriger automatiquement le stabilisateur d'image lors d'une prise de vue en zoom, et non uniquement en grand-angle.

-  **SteadyShot** Permet de régler la fonction SteadyShot lors de la prise de photos.
- Zoom numérique** Permet de régler le niveau maximal de zoom du zoom numérique.
- Convertisseur** Permet de régler le type d'un convertisseur installé (vendu séparément).
- Contre-jour automat.** Permet de régler automatiquement l'exposition pour les sujets à contre-jour.
- Réglage de la molette** ... Permet d'attribuer une fonction à la molette MANUAL.
- Lampe NIGHTSHOT** Permet d'émettre une lumière infrarouge lors de l'utilisation de l'option NightShot.

Visage

- Détection de visage** Détecte automatiquement les visages.
- Détection de sourire** Permet de prendre automatiquement une photo lorsqu'un sourire est détecté.
- Sensibilité sourire** Permet de régler la sensibilité de détection des sourires pour la fonction Obturateur de sourire.

Flash

- Flash** Permet de régler le mode d'activation du flash lors de la prise de photos.
- Niveau du flash** Permet de définir la luminosité du flash.
- Attén. yeux rouge** Permet d'empêcher le phénomène des yeux rouges lors de la prise de photos avec le flash.

Microphone

- Voix plus proche** Détecte les visages humains et enregistre nettement la voix associée.
- Zoom micro intégré** Permet d'enregistrer des films avec un son clair approprié à la position du zoom.
- Réd. bruit vent auto** Reconnaît les conditions d'enregistrement et réduit le bruit du vent.
- Mode audio** Permet de régler le format du son d'enregistrement (surround stéréo 5,1 canaux/2 canaux).
- Niv. référence micro** Permet de régler le niveau du microphone pour l'enregistrement.

Assistant prise d. vue

- Mon Bouton** Permet d'attribuer des fonctions à Mes touches.
- Mise au pnt étendue***1 Permet d'agrandir l'image apparaissant au centre de l'écran d'environ 2,0 fois.
- Image guide** Permet d'afficher des cadres comme grille pour vérifier que le sujet est horizontal ou vertical.
- Réglage affichage** Permet de définir la durée d'affichage des icônes et indicateurs sur l'écran LCD.
- Rayons diagon.** Permet d'afficher le motif avec les rayons en diagonale pour régler la luminosité.
- Intensification** Permet d'afficher une image sur l'écran avec ses contours accentués.
- Luminosité éclairage** Permet d'ajuster l'intensité de l'éclairage vidéo.
- Affich. niv. audio** Permet d'afficher la jauge du niveau audio sur l'écran LCD pendant l'enregistrement.

Qualité image/Taille

-  Mode ENR..... Permet de régler le mode pour enregistrer des films.
-  Img. par seconde Permet de définir la fréquence d'image pour enregistrer des films.
- Réglage  /  Permet de régler la qualité d'image pour l'enregistrement (haute définition (HD) ou définition standard (STD)).
-  Mode large..... Permet de définir le format lorsque vous enregistrez des films avec une qualité d'image standard (STD).
-  x.v.Color..... Permet d'enregistrer une gamme de couleurs plus vaste. Réglez cette option lorsque vous regardez des images sur un téléviseur compatible avec x.v.Color.
-  Taille Img..... Permet de régler la taille de la photo.

Fonction lecture

- Visualiser évènement..... Permet de démarrer la lecture d'images à partir de l'affichage de visualisation d'évènements.
- Visualiser carte*² Permet de démarrer la lecture d'images à partir de l'affichage d'aperçu de carte.
- Sélection Film..... Permet de démarrer la lecture de scènes Lecture de la sélection ou de Scénario de la sélection en qualité d'image de définition standard (STD).
-  Scénario Permet de démarrer la lecture des scénarios qui ont été sauvegardés en Lecture de la sélection.

Éditer/Copier

- Supprimer Permet de supprimer des films ou des photos.
- Protéger Permet de protéger des films ou des photos afin d'éviter de les effacer.
- Copier Permet de copier des images.
- Copie Directe..... Permet de copier des images stockées dans le caméscope vers certains types de périphériques de stockage externes.

Configuration

Réglages support

- Sélection support*³ Permet de sélectionner le type de support d'enregistrement (p. 22).
- Informations support... Affiche des informations sur le support d'enregistrement.
- Formater..... Permet de supprimer et de formater toutes les données présentes sur le support d'enregistrement.
- Rép.f.base.don.img Permet de réparer le fichier de base de données d'images sur le support d'enregistrement (p. 76).
- Numéro de fichier..... Permet de définir comment attribuer le numéro de fichier aux photos.

Réglages lecture

- Code données Affiche des informations qui ont été enregistrées automatiquement au moment de l'enregistrement.
- Réglages du volume Permet de régler le volume de lecture (p. 32).
- Téléch musi*⁴ Permet de télécharger vos fichiers musicaux favoris de l'ordinateur sur votre caméscope (lorsque le caméscope est raccordé à l'ordinateur) qui peuvent être lus avec les scènes de Lecture de la sélection.
- Musique vide*⁴ Permet d'effacer tous les fichiers de musique.

↔ Connexion

- Type de téléviseur..... Permet de convertir le signal en fonction du téléviseur raccordé (p. 48).
- Résolution HDMI Permet de sélectionner la résolution de sortie des images lorsque vous raccordez votre caméscope à un téléviseur à l'aide d'un câble HDMI.
- COMMANDE HDMI Permet de définir si la télécommande du téléviseur doit être utilisée ou non lorsque le caméscope est raccordé à un téléviseur compatible « BRAVIA » Sync à l'aide d'un câble HDMI.
- Connexion USB Sélectionnez cette option lorsqu'aucune instruction ne s'affiche sur l'écran LCD lorsque vous branchez votre caméscope à un périphérique externe via USB.
- Régl. connexion USB... Permet de définir le mode de connexion lorsque le caméscope est connecté à un ordinateur ou à un périphérique USB.
- Réglage USB LUN Permet de régler le caméscope pour améliorer la compatibilité d'une connexion USB en limitant certaines fonctions USB.
- Gravure disque..... Permet de sauvegarder des images qui n'ont pas encore été enregistrées sur un disque.

🔧 Réglages généraux

- Bip..... Permet de définir si les bips sonores de fonctionnement du caméscope doivent retentir ou pas.
- Luminosité LCD..... Permet de régler la luminosité de l'écran LCD.
- Votre position*² Permet d'afficher votre position actuelle sur une carte.
- Réglage du GPS*² Permet de recevoir le signal GPS.
- Voyant de tournage Permet d'éteindre le témoin d'enregistrement situé à l'avant du caméscope.
- Commande à dist..... Permet de définir la télécommande à utiliser.
- Mise ss tension/LCD*⁵ ... Permet de régler l'alimentation afin que l'appareil s'allume automatiquement lorsque vous ouvrez l'écran LCD.
- Language Setting Permet de régler la langue d'affichage (p. 19).
- Calibration Permet d'étalonner l'écran tactile.
- Informations batterie... Affiche la durée approximative de batterie restante.
- Mode éco Permet de régler l'écran LCD et l'alimentation pour qu'ils s'éteignent automatiquement.
- Mode Démo Permet de régler la lecture du film de démonstration présentant les fonctions du caméscope.

🕒 Réglages horloge

- Régl. date&heure..... Permet de régler la date et l'heure.
- Réglage zone Permet de changer de fuseau horaire sans arrêter l'horloge (p. 19).
- AJU auto horloge*² Permet de régler l'horloge automatiquement en obtenant l'heure à partir du système GPS.
- AJU auto zone*² Permet de corriger automatiquement les différences horaires en obtenant les informations de localisation actuelle à partir du système GPS.

*1 HDR-CX730E/CX740VE/CX760E/CX760VE/PJ740VE/PJ760E/PJ760VE

*2 HDR-CX740VE/CX760VE/PJ710VE/PJ740VE/PJ760VE

*3 HDR-CX740VE/CX760E/CX760VE/PJ710VE/PJ720E/PJ740VE/PJ760E/PJ760VE

*4 HDR-CX760E/CX760VE/PJ710VE/PJ720E/PJ760E/PJ760VE

*5 HDR-PJ710VE/PJ720E

Dépannage

Si vous rencontrez un problème lors de l'utilisation de votre caméscope, suivez les étapes ci-dessous.

① Vérifiez la liste (p. 74 à 77) et inspectez votre caméscope.

② Débranchez la source d'alimentation et rebranchez-la après environ 1 minute, puis mettez le caméscope sous tension.

③ Appuyez sur RESET (p. 11) avec un objet pointu, puis mettez le caméscope sous tension. Si vous appuyez sur RESET, tous les réglages, y compris le réglage de l'horloge, sont réinitialisés.

④ Contactez votre revendeur Sony ou votre centre de service après-vente agréé Sony.

- Selon le problème, il est possible que le caméscope ait besoin d'initialiser ou de modifier sa mémoire interne actuelle (HDR-CX740VE/CX760E/CX760VE/PJ710VE/PJ720E/PJ740VE/PJ760E/PJ760VE). Dans ce cas, les données stockées dans la mémoire interne seront supprimées. Veillez à enregistrer les données de la mémoire interne sur un autre support (sauvegarde) avant d'envoyer votre caméscope en réparation. Aucune compensation ne vous sera accordée en cas de perte des données de la mémoire interne.
- Pendant la réparation, il est possible que nous vérifiions quelques-unes des données enregistrées dans la mémoire interne, afin de mieux cerner le problème. Cependant, votre revendeur Sony ne copiera pas et ne conservera pas vos données.

- Consultez le Guide de l'utilisateur du « Handycam » (p. 6) pour plus de renseignements sur le fonctionnement de votre caméscope et l'« Guide d'assistance de PlayMemories Home » (p. 59) pour obtenir des informations sur le raccordement de votre caméscope à un ordinateur.

Le caméscope ne se met pas sous tension.

- Fixez une batterie chargée sur le caméscope (p. 15).
- La fiche de l'adaptateur secteur a été débranchée de la prise murale. Raccordez-la à la prise murale (p. 17).

Le caméscope ne fonctionne pas, même lorsqu'il est mis sous tension.

- Un délai de quelques secondes s'écoule après la mise sous tension, avant que votre caméscope ne soit prêt pour l'enregistrement. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.
- Débranchez l'adaptateur secteur de la prise murale ou retirez la batterie, puis rebranchez-le ou remettez-la au bout de 1 minute environ. S'il ne fonctionne toujours pas, appuyez sur RESET à l'aide d'un objet pointu. (Si vous appuyez sur RESET (p. 11), tous les réglages, y compris le réglage de l'horloge, seront réinitialisés.)
- La température du caméscope est très élevée. Éteignez votre caméscope et laissez-le au repos quelques instants dans un endroit frais.
- La température du caméscope est très basse. Laissez-le allumé. Éteignez-le et placez-le dans un endroit chaud. Laissez-le là pendant un moment, puis mettez-le sous tension.

Votre caméscope chauffe.

- Votre caméscope peut chauffer en cours d'utilisation. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.

Une coupure soudaine de courant se produit.

- Utilisez l'adaptateur secteur (p. 17).

- Par défaut, lorsque le caméscope est resté inactif pendant environ 2 minutes, il se met automatiquement hors tension. Changez le réglage [Mode éco] (p. 73), ou remettez l'appareil sous tension.
- Rechargez la batterie (p. 15).

Une pression sur START/STOP ou PHOTO n'enregistre aucune image.

- L'écran de lecture est affiché. Appuyez sur MODE pour allumer le témoin  (Film) ou  (Photo) (p. 24).
- Votre caméscope enregistre l'image que vous venez de capturer sur le support d'enregistrement. Pendant cette opération, vous ne pouvez pas effectuer de nouvel enregistrement.
- Le support d'enregistrement est plein. Supprimez les images superflues (p. 52).
- Le nombre total de scènes de film ou de photos dépasse la capacité enregistrable de votre caméscope (p. 78, 80). Supprimez les images superflues (p. 52).

Le caméscope s'arrête de fonctionner.

- La température du caméscope est très élevée. Eteignez votre caméscope et laissez-le au repos quelques instants dans un endroit frais.
- La température du caméscope est très basse. Eteignez-le et placez-le dans un endroit chaud. Laissez-le là pendant un moment, puis mettez-le sous tension.

Impossible d'installer « PlayMemories Home ».

- Vérifiez l'environnement informatique ou la procédure d'installation requise pour installer « PlayMemories Home ».

« PlayMemories Home » ne fonctionne pas correctement.

- Fermez « PlayMemories Home » et redémarrez votre ordinateur.

L'ordinateur ne reconnaît pas le caméscope.

- Débranchez les appareils des prises USB de l'ordinateur, sauf le clavier, la souris et le caméscope.
- Débranchez le câble USB intégré de l'ordinateur et de votre caméscope, redémarrez l'ordinateur puis reconnectez l'ordinateur et votre caméscope dans le bon ordre.
- Lorsque le câble USB intégré et la prise USB du caméscope sont raccordés à des appareils externes en même temps, déconnectez celui qui n'est pas raccordé à l'ordinateur.


Code d'autodiagnostic/ Indicateurs d'avertissement

Si des indicateurs s'affichent sur l'écran LCD ou le viseur (HDR-CX730E/CX740VE/CX760E/CX760VE/PJ740VE/PJ760E/PJ760VE), vérifiez les points suivants.

Si le problème persiste, même après plusieurs tentatives pour y remédier, contactez votre revendeur Sony ou votre centre de service après-vente agréé Sony.

Dans ce cas, lorsque vous le contactez, donnez-lui tous les chiffres du code d'erreur qui commence par C ou E.

Lorsque certains indicateurs d'avertissement s'affichent à l'écran, une mélodie peut retentir.



C:04:□□

- La batterie utilisée n'est pas une batterie « InfoLITHIUM » (série V). Utilisez une batterie « InfoLITHIUM » (série V) (p. 15).
- Raccordez fermement la fiche CC de l'adaptateur secteur à la prise DC IN de votre caméscope (p. 15).

C:06:□□

- La température de la batterie est élevée. Remplacez la batterie ou déposez-la dans une pièce fraîche.

C:13:□□ / C:32:□□

- Retirez la source d'alimentation. Rebranchez-la et faites de nouveau fonctionner votre caméscope.

E:□□:□□

- Suivez les étapes à partir de ② page 74.



- La batterie est presque vide.



- La température de la batterie est élevée. Remplacez la batterie ou déposez-la dans une pièce fraîche.



- Aucune carte mémoire n'est insérée (p. 22).
- Lorsque l'indicateur clignote, l'espace disponible pour enregistrer des images est insuffisant. Effacez les images inutiles (p. 52), ou formatez la carte mémoire après avoir enregistré les images sur un autre support (p. 72).
- Le fichier de la base de données d'images est peut-être endommagé. Vérifiez le fichier de base de données en sélectionnant [MENU] → [Configuration] → [Réglages support] → [Rép.f.base.don.img] → le support d'enregistrement (HDR-CX740VE/CX760E/CX760VE/PJ710VE/PJ720E/PJ740VE/PJ760E/PJ760VE).



- La carte mémoire est endommagée.
- Formatez la carte mémoire avec votre caméscope (p. 72).



- Une carte mémoire incompatible est insérée (p. 23).



- La carte mémoire est protégée en écriture.
- L'accès à la carte mémoire a été restreint sur un autre appareil.



- Il s'est produit un problème avec le flash.



- La quantité de lumière est insuffisante, un tremblement du caméscope se produit donc facilement. Utilisez le flash.
- Le caméscope n'est pas stable, un tremblement du caméscope se produit donc facilement. Tenez fermement le caméscope à deux mains pour filmer. Notez toutefois que l'indicateur d'avertissement de tremblement du caméscope ne disparaît pas.



- Le support d'enregistrement est plein.
- Il est impossible d'enregistrer des photos pendant le traitement. Patientez un instant, puis enregistrez.
- Lorsque [Mode ENR] est réglé sur [Qual. la+élevée **FX**] ou [Qualité **PS** 50p], vous ne pouvez pas capturer de photos alors que vous enregistrez des films. Par ailleurs, si [Img. par seconde] est réglé sur [25p], vous ne pouvez pas enregistrer de photos alors que le caméscope est en mode de pause d'enregistrement de film.

Durée d'enregistrement de films/nombre de photos pouvant être enregistrées

« HD » désigne la qualité d'image haute définition et « STD », la qualité d'image standard.

Durée de prise de vue et de lecture prévisible en fonction de la batterie

Durée de prise de vue

Temps approximatif disponible lors de l'utilisation d'une batterie en pleine charge.

HDR-PJ710VE/PJ720E

(unité : minute)

Batterie	Durée de prise de vue en continu		Durée de prise de vue type	
	HD	STD	HD	STD
Qualité d'image				
NP-FV50 (fourni)	110	120	55	60
NP-FV70	230	250	115	125
NP-FV100	455	500	225	250

HDR-CX730E/CX740VE/CX760E/ CX760VE/PJ740VE/PJ760E/PJ760VE

(unité : minute)

Batterie	Durée de prise de vue en continu		Durée de prise de vue type	
	HD	STD	HD	STD
Qualité d'image				
NP-FV50 (fourni)	110 115	120 125	55 55	60 60
NP-FV70	230 240	250 260	115 120	125 130
NP-FV100	455 485	500 515	225 240	250 255

- Haut : lorsque l'écran LCD est ouvert
Bas : lors de l'enregistrement avec le viseur sans ouvrir l'écran LCD
- Chaque durée d'enregistrement est mesurée lorsque le caméscope enregistre des films en qualité d'image haute définition (HD) avec [$\frac{H}{Q}$ Mode ENR] réglé sur [Standard $\frac{H}{Q}$].
- La durée de prise de vue type correspond à des prises de vue avec marche/arrêt, activation du témoin MODE et utilisation du zoom.
- Des durées mesurées avec le caméscope à une température de 25 °C. 10 °C à 30 °C est recommandé.
- La durée de prise de vue et de lecture est raccourcie lorsque vous utilisez votre caméscope à basse température.
- La durée de prise de vue et de lecture est raccourcie en fonction des conditions d'utilisation de votre caméscope.

Durée de lecture

Temps approximatif disponible lors de l'utilisation d'une batterie en pleine charge.

HDR-PJ710VE/PJ720E

(unité : minute)

Batterie		
Qualité d'image	HD	STD
NP-FV50 (fourni)	200	215
NP-FV70	415	440
NP-FV100	830	870

HDR-CX730E/CX740VE/CX760E/ CX760VE/PJ740VE/PJ760E/PJ760VE

(unité : minute)

Batterie		
Qualité d'image	HD	STD
NP-FV50 (fourni)	200	215
	225	240
NP-FV70	415	440
	465	490
NP-FV100	830	870
	925	980

- Haut : lorsque l'écran LCD est ouvert
Bas : lors de la lecture avec le viseur sans ouvrir l'écran LCD

Durée de prise de vue prévisible pour les films

Mémoire interne (HDR-CX740VE/ CX760E/CX760VE/PJ710VE/PJ720E/ PJ740VE/PJ760E/PJ760VE)

HDR-CX740VE/PJ710VE/PJ740VE/ PJ720E

Qualité d'image haute définition (HD) en h (heures) et min (minutes)

Mode d'enregistrement	Durée de prise de vue	
	HDR-CX740VE/ PJ710VE/ PJ740VE	HDR-PJ720E
[Qualité $\frac{PS}{50p}$]	2 h 20 min (2 h 20 min)	5 h 10 min (5 h 10 min)
[Qual. la+élevée $\frac{FX}{}$]	2 h 45 min (2 h 45 min)	6 h 5 min (6 h 5 min)
[Qualité élevée $\frac{FH}{}$]	3 h 45 min (3 h 45 min)	8 h 15 min (8 h 15 min)
[Standard $\frac{HQ}{}$]	6 h 40 min (5 h 5 min)	14 h 35 min (11 h 5 min)
[Longue durée $\frac{LP}{}$] (5,1 canaux)*	11 h 35 min (9 h 30 min)	25 h 15 min (20 h 45 min)
[Longue durée $\frac{LP}{}$] (2 canaux)*	11 h 55 min (9 h 45 min)	26 h 5 min (21 h 20 min)

Qualité d'image standard (STD) en h (heures) et min (minutes)

Mode d'enregistrement	Durée de prise de vue	
	HDR-CX740VE/ PJ710VE/ PJ740VE	HDR-PJ720E
[Standard $\frac{HQ}{}$] (5,1 canaux)*	6 h 55 min (6 h 20 min)	15 h 10 min (13 h 55 min)
[Standard $\frac{HQ}{}$] (2 canaux)*	7 h 5 min (6 h 35 min)	15 h 35 min (14 h 20 min)

HDR-CX760E/PJ760E/CX760VE/PJ760VE

Qualité d'image haute définition (HD) en h (heures) et min (minutes)

Mode d'enregistrement	Durée de prise de vue	
	HDR-CX760E/ PJ760E	HDR-CX760VE/ PJ760VE
[Qualité <u>PS</u> 50p]	7 h 55 min (7 h 55 min)	7 h 40 min (7 h 40 min)
[Qual. la+élevée <u>FX</u>]	9 h 20 min (9 h 20 min)	9 h (9 h)
[Qualité élevée <u>FH</u>]	12 h 40 min (12 h 40 min)	12 h 15 min (12 h 15 min)
[Standard <u>HQ</u>]	22 h 20 min (16 h 55 min)	21 h 35 min (16 h 25 min)
[Longue durée <u>LP</u>] (5,1 canaux)*	38 h 35 min (31 h 40 min)	37 h 20 min (30 h 40 min)
[Longue durée <u>LP</u>] (2 canaux)*	39 h 55 min (32 h 35 min)	38 h 40 min (31 h 35 min)

Qualité d'image standard (STD) en h (heures) et min (minutes)

Mode d'enregistrement	Durée de prise de vue	
	HDR-CX760E/ PJ760E	HDR-CX760VE/ PJ760VE
[Standard <u>HQ</u>] (5,1 canaux)*	23 h 5 min (21 h 15 min)	22 h 25 min (20 h 35 min)
[Standard <u>HQ</u>] (2 canaux)*	23 h 50 min (21 h 50 min)	23 h 5 min (21 h 10 min)

* Vous pouvez changer le format du son d'enregistrement avec [Mode audio] (p. 71).

- Vous pouvez enregistrer un maximum de 3 999 scènes avec une qualité d'image haute définition (HD) et 9 999 avec une qualité d'image standard (STD).
- La durée de prise de vue en continu pour les films est d'environ 13 heures.
- Si vous souhaitez enregistrer pendant la durée de prise de vue maximum indiquée dans le tableau, vous devez supprimer le film de démonstration du caméscope. (HDR-CX740VE/CX760E/CX760VE/PJ710VE/PJ720E/PJ740VE/PJ760E/PJ760VE)

- Votre caméscope utilise le format VBR (débit binaire variable) pour régler automatiquement la qualité d'image en fonction de la scène enregistrée. Cette technologie entraîne des variations de la durée d'enregistrement d'un support. Les films contenant des images complexes et comportant des mouvements rapides sont enregistrés à un débit binaire supérieur, ce qui entraîne une diminution de la durée d'enregistrement totale.

Remarques

- Le nombre entre parenthèses indique la durée de prise de vue minimale.

Carte mémoire

Qualité d'image haute définition (HD)

	(unité : minute)				
	2 Go	4 Go	8 Go	16 Go	32 Go
<u>PS</u>	8 (8)	15 (15)	35 (35)	75 (75)	150 (150)
<u>FX</u>	10 (10)	20 (20)	40 (40)	85 (85)	180 (180)
<u>FH</u>	10 (10)	25 (25)	60 (60)	120 (120)	245 (245)
<u>HQ</u>	25 (15)	50 (35)	105 (80)	210 (160)	430 (325)
<u>LP</u>	40 (35)	85 (70)	180 (150)	370 (300)	740 (610)
5,1 canaux*					
<u>LP</u>	45 (35)	90 (75)	185 (155)	380 (310)	770 (630)
2 canaux*					

Qualité d'image standard (STD)

	(unité : minute)				
	2 Go	4 Go	8 Go	16 Go	32 Go
<u>HQ</u>	25 (20)	50 (50)	110 (100)	220 (205)	445 (410)
5,1 canaux*					
<u>HQ</u>	25 (25)	55 (50)	110 (100)	225 (210)	460 (420)
2 canaux*					

- * Vous pouvez changer le format du son d'enregistrement avec [Mode audio] (p. 71).
- Lors de l'utilisation d'une carte mémoire Sony.

Remarques

- La durée de prise de vue dépend des conditions d'enregistrement, de celles du sujet, du [Mode ENR] et du [ Img. par seconde] (p. 72).
- Le nombre entre parenthèses indique la durée de prise de vue minimale.

Nombre prévisible de photos pouvant être enregistrées

Mémoire interne (HDR-CX740VE/
CX760E/CX760VE/PJ710VE/PJ720E/
PJ740VE/PJ760E/PJ760VE)

Vous pouvez enregistrer un maximum de 40 000 photos.

Carte mémoire

	16:9 24,1M
2 Go	200
4 Go	400
8 Go	810
16 Go	1600
32 Go	3250

- Lors de l'utilisation d'une carte mémoire Sony.
- Le nombre indiqué de photos pouvant être enregistrées sur la carte mémoire correspond à la taille d'image maximale de votre caméscope. Le nombre réel de photos enregistrables s'affiche sur l'écran LCD lors de l'enregistrement (p. 95).
- Le nombre de photos enregistrables sur la carte mémoire varie selon les conditions d'enregistrement.

Remarques

- La matrice de pixels du capteur ClearVid de Sony et le système de traitement d'images uniques BIONZ de Sony permettent une résolution des images fixes équivalente aux tailles décrites.

À propos du débit binaire et des pixels d'enregistrement

- Le débit binaire, les pixels et le format d'image de chaque mode d'enregistrement (film + sons, etc.).
 - Qualité d'image haute définition (HD) :
 - PS : maximum 28 Mbps
1 920 × 1 080 pixels/16:9
 - FX : maximum 24 Mbps
1 920 × 1 080 pixels/16:9
 - FH : environ 17 Mbps (moyenne)
1 920 × 1 080 pixels/16:9
 - HQ : environ 9 Mbps (moyenne)
1 440 × 1 080 pixels/16:9
 - LP : environ 5 Mbps (moyenne)
1 440 × 1 080 pixels/16:9
 - Qualité d'image standard (STD) :
 - HQ : environ 9 Mbps (moyenne)
720 × 576 pixels/16:9, 4:3
- Pixels d'enregistrement photo et format d'image.
 - Mode d'enregistrement de films, Capture double :
 - 6 544 × 3 680 points/16:9
 - 4 912 × 3 680 points/4:3
 - 4 672 × 2 628 points/16:9
 - 2 592 × 1 944 points/4:3
 - 1 920 × 1 080 points/16:9
 - 640 × 480 points/4:3
 - Capture de photos à partir d'un film :
 - 1 920 × 1 080 points/16:9
 - 640 × 360 points/16:9
 - 640 × 480 points/4:3

À propos de la manipulation de votre caméscope

Remarques sur l'utilisation et l'entretien

- Le caméscope n'est pas étanche à la poussière, aux gouttes d'eau ou aux projections d'eau.
- Ne tenez pas le caméscope par les parties suivantes ou par le cache des prises.

Cache de la griffe



Pare-soleil



Ecran LCD



Batterie



Câble USB intégré



Viseur (HDR-CX730E/CX740VE/CX760E/CX760VE/PJ740VE/PJ760E/PJ760VE)



- Ne filmez pas le soleil directement. Cela pourrait entraîner un mauvais fonctionnement de votre caméscope. Effectuez des prises de vue du soleil uniquement dans des conditions de lumière faible, par exemple au crépuscule.
- Utilisez le caméscope conformément aux réglementations locales.

- N'utilisez pas et ne rangez pas le caméscope et ses accessoires dans les endroits suivants :
 - dans des endroits extrêmement chauds, froids ou humides. Ne les exposez jamais à des températures supérieures à 60 °C, comme en plein soleil, à proximité d'un chauffage ou dans un véhicule stationné au soleil. Ils pourraient ne pas fonctionner correctement ou être déformés.
 - à proximité de forts champs magnétiques ou de vibrations mécaniques. Le caméscope pourrait ne pas fonctionner correctement.
 - à proximité d'ondes radio ou de radiations fortes. Le caméscope pourrait ne pas enregistrer correctement.
 - À proximité d'appareil à tuner, tels que les téléviseurs ou les radios. Des parasites sonores pourraient survenir.
 - à la plage ou dans des endroits poussiéreux. Si du sable ou de la poussière pénètre dans votre caméscope, celui-ci pourrait ne pas fonctionner correctement. Ce problème peut parfois être irréversible.
 - à proximité des fenêtres ou en extérieur, là où l'écran LCD, le viseur (HDR-CX730E/CX740VE/CX760E/CX760VE/PJ740VE/PJ760E/PJ760VE) ou l'objectif risquent d'être exposés au soleil. Cela pourrait endommager l'intérieur du viseur (HDR-CX730E/CX740VE/CX760E/CX760VE/PJ740VE/PJ760E/PJ760VE) ou l'écran LCD.
- Faites fonctionner le caméscope sous une tension de 6,8 V / 7,2 V CC (batterie) ou 8,4 V CC (adaptateur secteur).
- Pour le fonctionnement sur secteur (CA) ou sur courant continu (CC), utilisez les accessoires recommandés dans ce mode d'emploi.
- Ne mouillez pas votre caméscope, par exemple, avec de l'eau de pluie ou de mer. Si le caméscope est mouillé, il risque de ne pas fonctionner correctement. Ce problème peut parfois être irréversible.
- Si un solide ou un liquide pénètre dans le caméscope, débranchez-le et faites-le vérifier par votre revendeur Sony avant de continuer à l'utiliser.

- Evitez de manipuler le caméscope brusquement, de le démonter, de le modifier, de lui infliger des chocs physiques ou impacts tel que celui d'un marteau, de le laisser tomber et de le piétiner. Prenez particulièrement soin de l'objectif.
- Laissez l'écran LCD et le viseur (HDR-CX730E/CX740VE/CX760E/CX760VE/PJ740VE/PJ760E/PJ760VE) fermés lorsque vous n'utilisez pas votre caméscope.
- N'enveloppez pas le caméscope dans un tissu (serviette, etc.), pendant l'utilisation. Cela pourrait entraîner une surchauffe interne de l'appareil.
- Pour débrancher le cordon d'alimentation, tirez sur la fiche du cordon d'alimentation, ne tirez jamais sur le cordon.
- Ne pliez pas de force le cordon d'alimentation et ne posez pas d'objets lourds dessus.
- N'utilisez pas de batterie déformée ou endommagée.
- Maintenez les contacts métalliques propres.
- En cas de fuite du liquide électrolytique de la batterie :
 - Contactez votre centre de service après-vente agréé Sony.
 - Nettoyez la partie de la peau qui a été en contact avec le liquide.
 - En cas de contact avec les yeux, rincez-les à grande eau et consultez un médecin.

Si vous n'utilisez pas votre caméscope pendant une longue période

- Pour conserver longtemps votre caméscope dans un état de fonctionnement optimal, environ une fois par mois mettez-le sous tension et laissez-le fonctionner en enregistrant et en lisant des images.
- Déchargez entièrement la batterie avant de la ranger.

Remarque sur la température du caméscope/de la batterie

- Si la température du caméscope ou de la batterie est extrêmement élevée ou faible, il est possible que le caméscope ne puisse plus lire ou enregistrer en raison de l'activation de ses fonctions de protection. Dans ce cas, un indicateur apparaît sur l'écran LCD ou dans le viseur (HDR-CX730E/CX740VE/CX760E/CX760VE/PJ740VE/PJ760E/PJ760VE).

Remarques sur le chargement via le câble USB

- Le fonctionnement n'est pas garanti avec tous les ordinateurs.
- Si vous connectez le caméscope à un ordinateur portable qui n'est pas raccordé à une source d'alimentation, la batterie de l'ordinateur portable continuera d'utiliser sa charge. Ne laissez pas le caméscope connecté à un ordinateur de cette manière.
- Le chargement à l'aide d'un ordinateur assemblé par vos soins, d'un ordinateur converti ou d'un concentrateur USB n'est pas garanti. Le caméscope peut ne pas fonctionner correctement en fonction du périphérique USB utilisé avec l'ordinateur.

Condensation

- Lorsque vous transportez votre caméscope directement d'un endroit froid à un endroit chaud, de la condensation peut se former à l'intérieur. Cela risque d'entraîner un dysfonctionnement de votre caméscope.
- Si de la condensation s'est formée Mettez le caméscope hors tension et attendez 1 heure environ.

- **Remarque sur la condensation**
De la condensation peut se former lorsque vous transportez votre caméscope d'un endroit froid à un endroit chaud (ou vice versa) ou lorsque vous utilisez votre caméscope dans un endroit humide, comme dans les conditions suivantes :
 - lorsque vous transportez votre caméscope d'une piste de ski à une pièce chauffée ;
 - lorsque vous transportez votre caméscope d'une pièce ou d'un véhicule climatisé à un endroit très chaud en plein air ;
 - lorsque vous utilisez votre caméscope après une bourrasque ou une averse ;
 - lorsque vous utilisez votre caméscope dans un endroit très chaud et très humide.
- **Comment éviter la formation de condensation**
Lorsque vous transportez votre caméscope d'un endroit froid à un endroit chaud, placez le caméscope dans un sac plastique et fermez-le complètement. Retirez le caméscope du sac lorsque la température à l'intérieur du sac a atteint la température ambiante (au bout de 1 heure environ).

Lorsque le caméscope est raccordé à un ordinateur ou à des accessoires

- N'essayez pas de formater le support d'enregistrement inséré dans le caméscope à l'aide d'un ordinateur. Cela risquerait de provoquer un mauvais fonctionnement du caméscope.
- Si vous raccordez le caméscope à un autre appareil à l'aide de câbles de communication, veillez à insérer la fiche du connecteur dans le bon sens. Si vous insérez la fiche en forçant dans le mauvais sens, vous risquez d'endommager la borne et de provoquer un mauvais fonctionnement du caméscope.
- Lorsque le caméscope est connecté à d'autres appareils via une connexion USB et qu'il est allumé, ne fermez pas le panneau LCD. Les données d'image qui ont été enregistrées pourraient être perdues.

Remarques sur les accessoires en option


- Nous vous recommandons d'utiliser des accessoires Sony d'origine.
- Il est possible que les accessoires Sony d'origine ne soient pas disponibles dans certains pays/certaines régions.

Griffe d'interface active

- La griffe d'interface active permet d'alimenter des accessoires comme une torche vidéo, un flash ou un microphone (vendu séparément). L'accessoire peut être mis sous ou hors tension lorsque vous ouvrez ou fermez l'écran LCD et le viseur (HDR-CX730E/CX740VE/CX760E/CX760VE/PJ740VE/PJ760E/PJ760VE) de votre caméscope. Pour plus d'informations, référez-vous au mode d'emploi fourni avec votre accessoire.
- La griffe d'interface active est équipée d'un système de sécurité pour assurer une installation sans risque de vos accessoires. Pour raccorder un accessoire, appuyez dessus et poussez-le jusqu'au bout, puis serrez la vis. Pour retirer un accessoire, desserrez la vis, puis appuyez sur l'accessoire et tirez pour le sortir.
- Lorsque vous enregistrez des films avec un flash externe (vendu séparément) installé sur la griffe porte-accessoire, coupez l'alimentation du flash externe afin d'éviter l'enregistrement du bruit de rechargement de ce dernier.
- Vous ne pouvez pas utiliser un flash externe (vendu séparément) et le flash intégré simultanément.
- Lorsqu'un microphone externe (vendu séparément) est raccordé, il est prioritaire sur le microphone intégré.

À propos de la télécommande sans fil


- Retirez le feuillet isolant avant d'utiliser la télécommande sans fil.



- Dirigez la télécommande sans fil vers le capteur de télécommande pour commander votre caméscope (p. 10).
- Lorsque aucune commande n'a été envoyée par la télécommande sans fil pendant un certain moment, le cadre bleu clair disparaît. Si vous appuyez sur ◀/▶/▲/▼, ou ENTER de nouveau, le cadre réapparaît à l'endroit où il était affiché la dernière fois.
- Vous ne pouvez pas sélectionner certaines touches de l'écran LCD ou du viseur (HDR-CX730E/CX740VE/CX760E/CX760VE/PJ740VE/PJ760E/PJ760VE) avec ◀/▶/▲/▼.

Changement de la pile de la télécommande sans fil

- ① En appuyant sur l'onglet, insérez votre ongle dans la fente pour extraire le logement de la pile.
- ② Installez une pile neuve avec le côté + orienté vers le haut.
- ③ Réinsérez le logement de la pile dans la télécommande sans fil jusqu'au déclic.



AVERTISSEMENT

La pile peut exploser si elle n'est pas manipulée correctement. Ne la rechargez pas, ne la démontez pas ou ne la jetez pas au feu.

- Lorsque la pile au lithium devient faible, la distance de fonctionnement de la télécommande sans fil peut diminuer ou la télécommande peut ne pas fonctionner correctement. En pareil cas, remplacez la pile par une pile au lithium Sony CR2025. L'utilisation de toute autre pile pourrait présenter un risque d'incendie ou d'explosion.

Ecran LCD

- N'exercez pas une pression excessive sur l'écran LCD, cela pourrait l'endommager ou altérer les couleurs.
- Si vous utilisez le caméscope dans un endroit froid, une image rémanente peut apparaître sur l'écran LCD. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.
- Quand vous utilisez le caméscope, l'arrière de l'écran LCD peut devenir chaud. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.

Nettoyage de l'objectif du projecteur (HDR-PJ710VE/PJ720E/PJ740VE/PJ760E/PJ760VE)

- Essayez délicatement l'objectif avec un chiffon doux tel qu'un chiffon pour faire le ménage ou pour nettoyer le verre.
- Les taches tenaces peuvent être nettoyées avec un chiffon doux tel qu'un chiffon pour faire le ménage ou pour nettoyer le verre légèrement humidifié.
- N'utilisez jamais de solvant tel que de l'alcool, du benzène ou du diluant ; des détergents acides, alcalins ou abrasifs ; ou un chiffon de nettoyage chimique, car ils pourraient endommager la surface de l'objectif.

Réglage de l'écran tactile ([Calibration])

Il est possible que les boutons de l'écran tactile ne fonctionnent pas correctement. Dans ce cas, suivez la procédure ci-dessous. Pour cette opération, nous vous recommandons de raccorder votre caméscope à la prise murale à l'aide de l'adaptateur secteur fourni.

- ① [MENU] → [Configuration] → [Réglages généraux] → [Calibration].



- ② Appuyez sur « X » affiché sur l'écran avec le coin de la carte mémoire ou un objet similaire trois fois.

Appuyez sur [Annuler] pour annuler l'étalonnage.

Remarques

- Si vous n'avez pas appuyé au bon endroit, recommencez l'étalonnage.
- N'utilisez pas d'objet très pointu pour effectuer l'étalonnage. Vous risqueriez d'endommager l'écran LCD.
- Vous ne pouvez pas étalonner l'écran LCD s'il a été tourné ou fermé avec l'écran orienté vers l'extérieur.

Remarques sur la manipulation du boîtier

- Si le boîtier est sale, nettoyez la surface du caméscope avec un chiffon doux légèrement humidifié, puis essuyez-le avec un chiffon doux et sec.
- Afin de ne pas abîmer la surface, évitez les opérations suivantes :
 - Utilisation de solvants, tels que des diluants, de l'essence, de l'alcool, des chiffons imprégnés de produits chimiques, des répulsifs, de l'insecticide et du filtre solaire
 - Manipulation du caméscope avec les substances décrites ci-dessus sur les mains
 - Mise en contact du boîtier avec des objets en caoutchouc ou en vinyle pendant une longue période

Manipulation de l'écran LCD et de la partie émettrice de lumière du flash

Il est conseillé d'utiliser un chiffon doux pour nettoyer les traces de doigts ou de poussière.

À propos de l'objectif Carl Zeiss

Votre caméscope est équipé d'un objectif Carl Zeiss, développé conjointement par Carl Zeiss, en Allemagne, et Sony Corporation, et permet de réaliser des images de qualité supérieure. Il dispose du système de mesure MTF pour les caméras vidéo et offre la qualité typique d'un objectif Carl Zeiss. En outre, l'objectif de votre caméscope dispose d'un revêtement * afin de supprimer les reflets indésirables et de reproduire fidèlement les couleurs. MTF= Modulation Transfer Function. La valeur du nombre représente la quantité de lumière provenant d'un sujet et pénétrant dans l'objectif.

A propos de l'entretien et du stockage de l'objectif

- Essuyez la surface de l'objectif avec un chiffon doux dans les cas suivants :
 - lorsqu'il y a des traces de doigts sur la surface de l'objectif ;
 - lorsque vous utilisez le caméscope dans des lieux chauds ou humides ;
 - lorsque l'objectif est exposé à de l'air salé, comme au bord de la mer.
- Rangez l'objectif dans un lieu bien aéré, à l'abri de la poussière et de la saleté.
- Pour éviter la formation de moisissures, nettoyez régulièrement l'objectif comme indiqué ci-dessus.

Remarques sur le chargement de la batterie rechargeable intégrée

Le caméscope est équipé d'une batterie rechargeable intégrée permettant de conserver en mémoire la date, l'heure et d'autres réglages, même lorsque l'écran LCD est fermé. La batterie rechargeable intégrée est toujours chargée lorsque le caméscope est raccordé à la prise murale via l'adaptateur secteur ou lorsque la batterie est installée. La batterie rechargeable est entièrement déchargée au bout de 3 mois environ si vous n'utilisez pas du tout votre caméscope. Utilisez le caméscope après avoir chargé la batterie rechargeable intégrée.

Néanmoins, même si la batterie rechargeable intégrée n'est pas chargée, le fonctionnement du caméscope n'est pas affecté tant que vous n'enregistrez pas la date.

Comment charger la batterie rechargeable intégrée

Branchez votre caméscope à une prise murale à l'aide de l'adaptateur secteur fourni et laissez-le avec l'écran LCD fermé pendant plus de 24 heures.

Remarque sur la mise au rebut ou la cession du caméscope (HDR-CX740VE/CX760E/CX760VE/PJ710VE/PJ720E/PJ740VE/PJ760E/PJ760VE)

Même si vous supprimez tous les films et toutes les images fixes, ou que vous effectuez l'opération [Format] (p. 72), les données de la mémoire interne peuvent ne pas être complètement effacées. Lorsque vous cédez le caméscope, il est recommandé de sélectionner **MENU** → [Configuration] → [Réglages support] → [Formater] → [Vide] pour éviter la récupération de vos données. Par ailleurs, lors de la mise au rebut du caméscope, il est recommandé de détruire le corps du caméscope.

Remarque sur la mise au rebut ou la cession de la carte mémoire

Même si vous supprimez les données de la carte mémoire ou que vous la formatez sur votre caméscope ou sur un ordinateur, il se peut que vous ne puissiez pas effacer entièrement les données qu'elle contient. Si vous donnez la carte mémoire à quelqu'un, il est recommandé de supprimer toutes les données à l'aide d'un logiciel de suppression de données depuis un ordinateur. Par ailleurs, lors de la mise au rebut de la carte mémoire, il est recommandé de détruire le corps de la carte mémoire.

Spécifications

Système

Format du signal : spécifications couleur PAL, normes CCIR
Téléviseur HD aux spécifications 1080/50i, 1080/50p

Format d'enregistrement de films :
HD : compatible avec le format MPEG-4 AVC/H.264 AVCHD v2.0
STD : MPEG2-PS

Système d'enregistrement audio :
Dolby Digital 2 canaux/5,1 canaux
Dolby Digital 5.1 Creator

Format du fichier photo :
compatible DCF Ver.2.0
compatible Exif Ver.2.3
compatible MPF Baseline

Format d'enregistrement (film/photo) :
Mémoire interne
HDR-CX740VE/PJ710VE/PJ740VE : 32 Go
HDR-PJ720E : 64 Go
HDR-CX760E/CX760VE/PJ760E/PJ760VE : 96 Go
« Memory Stick PRO Duo »
Carte SD (classe 4 ou supérieure)
La capacité qu'un utilisateur peut utiliser est la suivante
HDR-CX740VE/PJ710VE/PJ740VE : environ 28,8 Go*1
HDR-PJ720E : environ 62,6 Go*2
HDR-CX760E/PJ760E : environ 95,6 Go*2
HDR-CX760VE/PJ760VE : environ 92,6 Go*1

*1 1 Go équivaut à 1 milliard d'octets, 2,8 Go sont utilisés pour la carte préinstallée et une autre partie pour les fonctions de gestion des données. Seul le film de démonstration préinstallé peut être supprimé.

*2 1 Go équivaut à 1 milliard d'octets, dont une partie est utilisée pour la gestion du système et/ou les fichiers d'application. Seul le film de démonstration préinstallé peut être supprimé.

Viseur :

Viseur électronique (couleur) (HDR-CX730E/CX740VE/CX760E/CX760VE/PJ740VE/PJ760E/PJ760VE)

Dispositif d'image :

capteur CMOS de 6,3 mm (type 1/2,88)
Pixels d'enregistrement (photo, 16:9) : 24,1 méga maximum (6 544 × 3 680) pixels*3
Brut : environ 6 650 000 pixels

Effectif (film, 16:9)*4 : environ 6 140 000 pixels
Effectifs (photo, 16:9) : environ 6 140 000 pixels
Effectifs (photo, 4:3) : environ 4 600 000 pixels

Objectif :

Objectif Carl Zeiss Vario-Sonnar T *
10 × (optique)*4, 17 × (déployé, pendant l'enregistrement de films)*5,
120 × (numérique)
Diamètre du filtre : 52 mm
37 mm (Lors du montage de la bague de réduction)
F1,8 - F3,4
Distance focale :

f = 3,8 mm ~ 38,0 mm

Lors de la conversion avec un appareil photo de 35 mm

Pour les films*4 : 26,0 mm ~ 260 mm (16:9)

Pour les photos : 26,0 mm ~ 260 mm (16:9)

Température des couleurs : [Auto], [Press. Uniq], [Intérieur] (3 200 K), [Extérieur] (5 800 K)

Éclairage minimum :

6 lx (lux) (par défaut, la vitesse d'obturation est de 1/50 seconde)

3 lx (lux) ([Low Lux] est réglé sur [Act], vitesse d'obturation 1/25 seconde)

0 lx (lux) (NIGHTSHOT est réglé sur [Act])

*3 L'ordre unique des pixels de Sony ClearVid et du système de traitement d'image (BIONZ) permet une résolution des images fixes équivalente aux tailles décrites.

*4 [SteadyShot] est réglé sur [Standard] ou [Désact].

*5 [SteadyShot] est réglé sur [Activé].

Connecteurs entrée/sortie

Connecteur A/V à distance : Prise de sortie vidéo et audio

Prise HDMI OUT : connecteur HDMI mini

Prise USB : mini-AB/type A (USB intégré) (HDR-CX730E/CX740VE/PJ740VE : sortie uniquement)

Prise casque : miniprise stéréo (φ 3,5 mm)

Prise d'entrée MIC : miniprise stéréo (φ 3,5 mm)

Ecran LCD

Image : 7,5 cm (type 3,0, format 16:9)

Nombre total de pixels :

921 600 (1 920 × 480)

Projecteur (HDR-PJ710VE/PJ720E/ PJ740VE/PJ760E/PJ760VE)

Type de projection : DLP

Source de l'éclairage : LED (R/V/B)

Mise au point : Manuel

Distance de projection : 0,5 m ou plus

Niveau de contraste : 1500:1

Résolution (sortie) : nHD (640 × 360)

Durée de projection en continu (en utilisant la batterie fournie) :
environ 1 h 40 min

Général

Alimentation : 6,8 V/7,2 V CC (batterie) 8,4 V CC
(adaptateur secteur)

Chargement USB : CC 5 V 500 mA/1,5 A

Consommation moyenne :

HDR-PJ710VE/PJ720E

HD : 3,4 W STD : 3,1 W

HDR-CX730E/CX740VE/CX760E/CX760VE/
PJ740VE/PJ760E/PJ760VE

lors de l'enregistrement du caméscope avec le viseur à une luminosité normale :

HD : 3,2 W STD : 3,0 W

lors de l'enregistrement du caméscope avec l'écran LCD à une luminosité normale :

HD : 3,4 W STD : 3,1 W

Température de fonctionnement : 0 °C à 40 °C

Température de stockage : -20 °C à +60 °C

Dimensions (environ) :

HDR-CX730E/CX740VE/CX760E/CX760VE :
67,5 mm × 73,5 mm × 137,5 mm (l/h/p) y
compris les parties saillantes

107,5 mm × 87,5 mm × 166 mm (l/h/p),
éléments de projection compris, ainsi que la
batterie rechargeable fournie et le pare-soleil
monté

HDR-PJ710VE/PJ720E :

71,5 mm × 72 mm × 124 mm (l/h/p) y
compris les parties saillantes

107,5 mm × 87,5 mm × 161,5 mm (l/h/p),
éléments de projection compris, ainsi que la
batterie rechargeable fournie et le pare-soleil
monté

HDR-PJ740VE/PJ760E/PJ760VE :

71,5 mm × 73,5 mm × 137,5 mm (l/h/p) y
compris les parties saillantes

107,5 mm × 87,5 mm × 166 mm (l/h/p),
éléments de projection compris, ainsi que la
batterie rechargeable fournie et le pare-soleil
monté

Poids (environ)

HDR-CX730E :

545 g unité principale uniquement

645 g avec la batterie rechargeable fournie et
le pare-soleil

HDR-CX740VE/CX760VE :

555 g unité principale uniquement

655 g avec la batterie rechargeable fournie et
le pare-soleil

HDR-CX760E :

550 g unité principale uniquement

650 g avec la batterie rechargeable fournie et
le pare-soleil

HDR-PJ710VE :

565 g unité principale uniquement

670 g avec la batterie rechargeable fournie et
le pare-soleil

HDR-PJ720E :

560 g unité principale uniquement

665 g avec la batterie rechargeable fournie et
le pare-soleil

HDR-PJ740VE/PJ760VE :

580 g unité principale uniquement

680 g avec la batterie rechargeable fournie et
le pare-soleil

HDR-PJ760E :

575 g unité principale uniquement

675 g avec la batterie rechargeable fournie et
le pare-soleil

Adaptateur secteur AC-L200C/AC-L200D

Alimentation : 100 V - 240 V CA,
50 Hz/60 Hz

Consommation de courant : 0,35 A - 0,18 A

Consommation électrique : 18 W

Tension de sortie : 8,4 V CC*

Température de fonctionnement : 0 °C à 40 °C

Température de stockage : -20 °C à +60 °C

Dimensions (environ) : 48 mm × 29 mm ×
81 mm (l/h/p), éléments de projection non
compris

Poids (environ) : 170 g sans le cordon
d'alimentation

* Reportez-vous à l'étiquette de l'adaptateur
secteur pour connaître les autres spécifications.

Batterie rechargeable NP-FV50

Tension de charge maximale : 8,4 V CC

Tension de sortie : 6,8 V CC

Tension de charge maximale : 8,4 V CC

Courant de charge maximal : 2,1 A

Capacité

Type : 7,0 Wh (1 030 mAh)

Minimum : 6,6 Wh (980 mAh)

Type : ion lithium

La conception et les spécifications de votre caméscope et des accessoires peuvent être modifiées sans avis préalable.

- Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories.

À propos des marques commerciales

- « Handycam » et **HANDYCAM** sont des marques déposées de Sony Corporation.
- « AVCHD », « AVCHD Progressive », le logo « AVCHD » et le logo « AVCHD Progressive » sont des marques commerciales de Panasonic Corporation et Sony Corporation.
- « Memory Stick », «  », « Memory Stick Duo », « **MEMORY STICK DUO** », « Memory Stick PRO Duo », « **MEMORY STICK PRO DUO** », « Memory Stick PRO-HG Duo », « **MEMORY STICK PRO-HG DUO** », « MagicGate », « **MAGIC GATE** », « MagicGate Memory Stick » et « MagicGate Memory Stick Duo » sont des marques commerciales ou déposées de Sony Corporation.
- « InfoLITHIUM » est une marque commerciale de Sony Corporation.
- « x.v.Colour » est une marque commerciale de Sony Corporation.
- « BIONZ » est une marque commerciale de Sony Corporation.
- **S-MASTER** est une marque déposée de Sony Corporation.
- « BRAVIA » est une marque commerciale de Sony Corporation.
- « DVDirect » est une marque commerciale de Sony Corporation.
- Blu-ray Disc™ et Blu-ray™ sont des marques commerciales de Blu-ray Disc Association.
- Dolby et le symbole double-D sont des marques commerciales de Dolby Laboratories.
- HDMI, le logo HDMI et High-Definition Multimedia Interface sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC aux États-Unis et dans d'autres pays.
- Microsoft, Windows, Windows Vista et DirectX sont des marques commerciales ou des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
- Mac et Mac OS sont des marques déposées de Apple Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.
- Intel, Intel Core et Pentium sont des marques commerciales ou des marques déposées de Intel Corporation ou ses filiales aux États-Unis et dans d'autres pays.
- «  » et « PlayStation » sont des marques déposées de Sony Computer Entertainment Inc.

- Adobe, le logo Adobe et Adobe Acrobat sont des marques commerciales ou des marques déposées de Adobe Systems Incorporated aux États-Unis ou dans d'autres pays.
- NAVTEQ et le logo NAVTEQ Maps sont des marques commerciales de NAVTEQ aux États-Unis et dans d'autres pays.
- Le logo SDXC est une marque commerciale de SD-3C, LLC.
- MultiMediaCard est une marque commerciale de MultiMediaCard Association.

Tous les autres noms de produits cités dans le présent document peuvent être des marques commerciales ou des marques déposées de leurs sociétés respectives. De plus, TM et ® ne sont pas employées chaque fois qu'une marque est citée dans le présent manuel.



Amusez-vous encore plus avec votre PlayStation 3 en téléchargeant l'application pour PlayStation 3 dans le PlayStation Store (si disponible.)

L'application pour PlayStation 3 nécessite un compte PlayStation Network et le téléchargement de l'application.

Accessible dans les zones où le PlayStation Store est disponible.

CONTRAT DE LICENCE D'UTILISATEUR FINAL POUR LES DONNÉES DE CARTES POUR LES PRODUITS DE CAMÉSCOPE NUMÉRIQUE (HDR- CX740VE/CX760VE/PJ710VE/ PJ740VE/PJ760VE)

VOUS DEVRIEZ LIRE ATTENTIVEMENT LE PRÉSENT CONTRAT AVANT D'UTILISER CE LOGICIEL.

IMPORTANT - VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT : Le présent contrat de licence d'utilisateur final (la « LICENCE ») est un contrat légal entre vous et Sony Corporation (« SONY »), le concédant de licence des données de cartes incluses dans votre produit de caméscope numérique (le « PRODUIT »). De telles données de cartes, à l'inclusion de mises à jour/mises à niveau futures, sont ici dénommées le LOGICIEL. La présente LICENCE couvre uniquement le LOGICIEL. L'utilisation du LOGICIEL est uniquement autorisée dans le cadre de votre utilisation du PRODUIT. En appuyant sur le bouton « ACCEPTER » qui s'affiche à l'écran du PRODUIT en lien avec la présente licence, vous acceptez d'être lié par les conditions de la présente LICENCE. Si vous n'acceptez pas les conditions de la présente LICENCE, SONY ne souhaite pas vous accorder les droits de licence du LOGICIEL. Dans ce cas, le LOGICIEL ne sera pas disponible et vous ne pourrez pas utiliser le LOGICIEL.

LICENCE DU LOGICIEL

Le LOGICIEL est protégé par les lois de copyright et les traités internationaux sur les droits d'auteur, ainsi que par d'autres lois et traités de propriété intellectuelle. Le LOGICIEL est concédé sous forme de licence, et non vendu.

PERMISSION DE LICENCE

La présente LICENCE vous accorde les droits suivants de manière non exclusive :

LOGICIEL. Vous pouvez utiliser le LOGICIEL sur une unité du PRODUIT.

Utilisation. Vous pouvez utiliser le LOGICIEL pour votre utilisation privée.

DESCRIPTION D'AUTRES DROITS ET LIMITATIONS

Restrictions. Vous n'avez pas le droit de transférer ou redistribuer toute partie du LOGICIEL, sous quelque forme que ce soit et pour quelque but que ce soit, à l'exception des conditions expressément autorisées dans la présente LICENCE. Vous n'êtes pas autorisé à utiliser le LOGICIEL avec tout produit ou système, ni toute autre application, autre que le PRODUIT. À l'exception des dispositions fournies dans cette LICENCE, vous n'avez pas le droit d'utiliser, ni permettre une tierce partie d'utiliser, le LOGICIEL séparément du PRODUIT (en tout ou en partie, à l'inclusion, sans s'y limiter, des reproductions, sorties, extractions ou autres manipulations sous quelque forme que ce soit) dans le but d'une location ou d'une proposition en location-bail, que ce soit contre rétribution de licence ou non. Certaines juridictions ne permettent pas la restriction de tels droits, dans ce cas, les restrictions ci-dessus ne s'appliquent pas à vous.

Limites de rétro-ingénierie, de décompilation et de démontage. Vous n'êtes pas autorisé à (i) extraire le LOGICIEL du PRODUIT, (ii) reproduire, copier, modifier, transporter, traduire ni créer de travaux dérivés du LOGICIEL, en tout ni en partie, ni à (iii) effectuer de la rétro-ingénierie, décompiler ni démonter le LOGICIEL de quelque manière que ce soit, en tout ou en partie, pour quelque raison que ce soit. Certaines juridictions ne permettent pas la limitation de tels droits, dans ce cas, les limitations ci-dessus ne s'appliquent pas à vous.

Marques déposées et avis : vous n'avez pas le droit de supprimer, altérer, couvrir ni défigurer les avis de marques déposées ni de copyright sur le LOGICIEL.

Fichiers de données. Le LOGICIEL peut créer automatiquement des fichiers de données pour son utilisation avec le LOGICIEL. De tels fichiers de données sont considérés comme faisant partie du LOGICIEL.

Transfert du LOGICIEL. Vous pouvez transférer définitivement tous vos droits accordés dans la présente LICENCE uniquement dans le cadre d'une vente ou d'un transfert du PRODUIT, à condition que vous ne conserviez aucune copie du LOGICIEL, que vous transférerez l'intégralité des copies ((uniquement si autorisé par l'alinéa « Limites concernant la rétro-ingénierie, la décompilation et le démontage ci-dessus »), les parties composantes, le support et les impressions, toutes les version et toute mise à niveau du LOGICIEL et de la présente LICENCE) du LOGICIEL, et que le destinataire accepte les conditions générale de la présente LICENCE.

Résiliation. Sans préjudice envers tout autre droit, SONY peut résilier la présente LICENCE en cas de violation de votre part des conditions générales de cette LICENCE. Dans un tel cas, vous devez arrêter d'utiliser le LOGICIEL et tous ses composants. Les dispositions des sections « COPYRIGHT »,

« ACTIVITÉS À RISQUES ÉLEVÉS », « EXCLUSION DE GARANTIE DU LOGICIEL », « LIMITATION DE RESPONSABILITÉ », « INTERDICTION D'EXPORTATION », « SÉPARABILITÉ » et « LOIS ET JURIDICTION COMPÉTENTES » de la présente LICENCE, ainsi que l'alinéa « Confidentialité » et le présent alinéa survivent à toute expiration ou résiliation de la présente LICENCE.

Confidentialité. Vous acceptez de garder pour vous les informations contenues dans le LOGICIEL qui ne sont pas de notoriété publique, et de ne pas divulguer de telles informations à d'autres sans le consentement préalable de Sony par écrit.

COPYRIGHT

Tout titre ou droit d'auteur dans le LOGICIEL ou y afférent (y compris, sans s'y limiter, toutes données de cartes, image, photographie, animation, vidéo, musique et tout audio, texte ou « applet » incorporés dans le LOGICIEL), ainsi que toute copie du LOGICIEL, sont la propriété de SONY, des concédants de droits et fournisseurs de SONY et de leurs affiliés respectifs (tels que les concédants de droits et fournisseurs de SONY, ainsi que leurs affiliés respectifs, ci-après désignés collectivement « Concédants de SONY »). Tous les droits qui ne sont pas spécifiquement concédés par les dispositions de la présente LICENCE sont réservés à SONY ou aux Concédants de SONY.

ACTIVITÉS À RISQUES ÉLEVÉS

Le LOGICIEL ne possède pas de dispositif de tolérance aux pannes, et il n'est pas conçu, fabriqué ni prévu pour une utilisation dans des conditions dangereuses nécessitant un fonctionnement sans panne, comme dans le fonctionnement d'infrastructures nucléaires, de systèmes de navigations d'aéronefs ou de communications, de contrôle du trafic aérien, de respirateurs artificiels ou de systèmes d'armement, dans lesquels une panne du LOGICIEL pourrait provoquer des décès, des blessures ou des dommages physiques ou environnementaux (« Activités à risques élevés »). SONY, ses affiliés, leurs fournisseurs respectifs et les Concédants de SONY rejettent expressément toute garantie explicite ou implicite d'adéquation à l'usage dans les Activités à risques élevés.

EXCLUSION DE GARANTIE DU LOGICIEL

Vous reconnaissez et acceptez expressément que l'utilisation du LOGICIEL se fait à vos propres risques. Le LOGICIEL est fourni « EN L'ÉTAT », sans garantie d'aucune sorte, et SONY, ses affiliés, leurs fournisseurs respectifs et les Concédants de SONY (dans cette section, SONY, ses affiliés, leurs fournisseurs respectifs et les Concédants de SONY sont collectivement désignés « SONY ») REJETTENT EXPRESSÉMENT TOUTE GARANTIE OU CONDITION, EXPLICITE OU

IMPLICITE, GÉNÉRÉE PAR LOI OU AUTRE, Y COMPRIS, SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES ET CONDITIONS IMPLICITES DE QUALITÉ, NON VIOLATION, QUALITÉ MARCHANDE NI ADÉQUATION À UNE FIN DÉTERMINÉE. SONY NE GARANTIT PAS QUE LES FONCTIONS INCLUSES DANS LE LOGICIEL RÉPONDENT À VOS BESOINS, NI QUE LE FONCTIONNEMENT DU LOGICIEL SERA ININTERROMPU OU SANS ERREUR. SONY NE GARANTIT PAS ET N'ACCEPTE AUCUNE RESPONSABILITÉ CONCERNANT L'UTILISATION, L'INCAPACITÉ D'UTILISER NI LES RÉSULTATS DE L'UTILISATION DU LOGICIEL EN TERMES D'EXACTITUDE, DE PRÉCISION, DE FIABILITÉ, NI AUTRE. CERTAINES JURIDICTIONS N'AUTORISENT PAS L'EXCLUSION DE GARANTIES IMPLICITES, DANS CE CAS LES EXCLUSIONS CI-DESSUS NE S'APPLIQUENT PAS À VOUS.

Vous comprenez expressément que les données contenues dans le LOGICIEL peuvent contenir des informations inexactes ou incomplètes à cause du passage du temps, de changement de circonstances, des sources utilisées et de la nature de la collecte intensive de données géographiques, qui peuvent tous provoquer l'inexactitude de résultats.

LIMITATION DE RESPONSABILITÉ

DANS LA PRÉSENTE SECTION, SONY, SES AFFILIÉS ET LEURS FOURNISSEURS RESPECTIFS, AINSI QUE LES CONCÉDANTS DE SONY SONT COLLECTIVEMENT DÉSIGNÉS « SONY » DANS LA LIMITE MAXIMALE AUTORISÉE PAR LA LOI APPLICABLE. SONY NE PEUT ÊTRE TENU RESPONSABLE POUR TOUTE REVENDICATION, DEMANDE OU ACTION, QUELLE QUE SOIT LA NATURE DE LA CAUSE DE LA REVENDICATION, DEMANDE OU ACTION, CONCERNANT TOUTE PERTE OU TOUT DOMMAGE PRÉSUMÉ, DIRECT OU INDIRECT, POUVANT RÉSULTER DE L'UTILISATION DE LA POSSESSION DU LOGICIEL ; NI POUR TOUTE PERTE DE PROFITS, REVENUS, CONTRAT OU ÉCONOMIES, NI POUR TOUT AUTRE DOMMAGE DIRECT, INDIRECT, ACCESSOIRE, SPÉCIAL OU CONSÉCUTIF SURVENANT SUITE À VOTRE UTILISATION OU VOTRE INCAPACITÉ À UTILISER LE LOGICIEL, TOUT DÉFAUT DANS LE LOGICIEL OU VIOLATION DES CONDITIONS GÉNÉRALES, QUE CE SOIT DANS LE CADRE D'UNE ACTION JUDICIAIRE PORTANT SUR LE CONTRAT OU UNE ACTION EN RESPONSABILITÉ CIVILE, OU BASÉE SUR UNE GARANTIE, MÊME SI SONY A ÉTÉ AVERTI DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES, À L'EXCEPTION D'UN CAS DE NÉGLIGENCE CARACTÉRISÉE OU FAUTE GRAVE DE SONY, DE DÉCÈS OU DE BLESSURE, ET DE DOMMAGES PROVOQUÉS PAR LA NATURE DÉFECTUEUSE DU PRODUIT. EN

TOUT CAS, À L'EXCEPTION DES EXCEPTIONS DÉCRITES PLUS HAUT, LA RESPONSABILITÉ INTÉGRALE DE SONY SOUS TOUTE DISPOSITION DE LA PRÉSENTE LICENCE EST LIMITÉE AU MONTANT RÉELLEMENT PAYÉ ATTRIBUABLE AU LOGICIEL. CERTAINES JURIDICTIONS NE PERMETTENT PAS L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DES DOMMAGES ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS, DONC L'EXCLUSION OU LA LIMITATION CI-DESSUS PEUT NE PAS S'APPLIQUER À VOUS.

INTERDICTION D'EXPORTATION

VOUS RECONNAISSEZ QUE L'UTILISATION DU LOGICIEL DANS CERTAIN(E)S PAYS, RÉGIONS, ENDROITS OU STRUCTURES, OU L'EXPORTATION DES PRODUITS À PARTIR DU PAYS OÙ IL EST PRÉVU QUE DE TELS PRODUITS SOIENT VENDUS PEUT FAIRE L'OBJET DE RESTRICTIONS OU ÊTRE INTERDITE. VOUS ACCEPTEZ D'UTILISER LE LOGICIEL OU D'EXPORTER LES PRODUITS CONFORMÉMENT AUX LOIS, DÉCRETS, RÈGLEMENTS OU RÈGLES EN VIGUEUR DES PAYS, RÉGIONS, ENDROITS OU STRUCTURES CONCERNÉ(E)S.

SÉPARABILITÉ

Si une partie de la présente LICENCE, quelle qu'elle soit, est frappée d'invalidité ou devient non applicable, les autres parties demeurent valides.

LOIS ET JURIDICTION COMPÉTENTES

La présente LICENCE est régie par les lois du Japon, sans donner effet à ses conflits avec des dispositions de loi, ni à la Convention des Nations Unis sur les contrats de vente internationale de marchandises, qui est expressément exclue. Tout litige généré par la présente LICENCE sera réglé exclusivement au Tribunal du District de Tokyo, et les parties consentent par la présente à la compétence de cette cour de justice. LES PARTIES RENONCENT PAR LA PRÉSENTE À UN PROCÈS JUGÉ PAR UN JURY CONCERNANT TOUT LITIGE PROVOQUÉ PAR OU LIÉ À LA PRÉSENTE LICENCE. CERTAINES JURIDICTIONS N'AUTORISENT PAS L'EXCLUSION DU DROIT À UN PROCÈS JUGÉ PAR UN JURY, DANS CE CAS L'EXCLUSION CI-DESSUS NE S'APPLIQUE PAS À VOUS.

ACCORD INTÉGRAL

Les présentes conditions générales constituent l'accord intégral entre SONY et vous concernant le sujet qu'il traite, et remplace dans leur intégralité tout accord écrit ou oral existant précédemment entre nous à ce sujet.

UTILISATEURS FINAUX GOUVERNEMENTAUX

Si le LOGICIEL est acquis par ou au nom du gouvernement des États-Unis, ou par toute autre entité cherchant à faire l'acquisition de ou appliquant des droits similaires à ceux habituellement réclamés par le gouvernement des États-Unis, ce LOGICIEL constitue un « article commercial » tel que ce terme est défini dans le 48 C.F.R. (« FAR ») 2.101, qui est sous licence conformément à la présente LICENCE, et un tel LOGICIEL livré ou fourni autrement sera marqué et intégré de l'« Avis d'utilisation » tel que désigné par SONY ou ses affiliés, et sera traité conformément à cet avis.

Informations sur les droits d'auteur et les marques déposées

©1993-2011 NAVTEQ
©2012 ZENRIN CO., LTD.

Australie

© Hema Maps Pty. Ltd, 2010.
Copyright. Based on data provided under license from PSMa Australia Limited (www.psm.com.au). Product incorporates data which is © 2010 Telstra Corporation Limited, GM Holden Limited, Intelomatics Australia Pty Ltd, NAVTEQ International LLC, Sentinel Content Pty Limited and Continental Pty Ltd.

Autriche

© Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen

Canada

This data includes information taken with permission from Canadian authorities, including © Her Majesty the Queen in Right of Canada, © Queen's Printer for Ontario, © Canada Post Corporation, GeoBase®, © The Department of Natural Resources Canada. All rights reserved.

Croatie, Estonie, Lettonie, Lituanie, Moldavie, Pologne, Slovaquie et Ukraine

© EuroGeographic

France

source: © IGN 2009 - BD TOPO®

Allemagne

Die Grundlagendaten wurden mit Genehmigung der zuständigen Behörden entnommen.

Grande-Bretagne

Contains Ordnance Survey data © Crown copyright and database right 2010

Contains Royal Mail data © Royal Mail copyright and database right 2010

Grèce

Copyright Geomatics Ltd.

Hongrie

Copyright © 2003; Top-Map Ltd.

Italie

La Banca Dati Italiana è stata prodotta usando quale riferimento anche cartografia numerica ed al tratto prodotta e fornita dalla Regione Toscana.

Japon

- 日本の地図の作成にあたっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の2万5千分の1地形図を使用しています。(承認番号 平20業使、第204-46号)
- 日本の地図の作成にあたっては、国土地理院長の承認を得て、同院の技術資料H-1-No.3「日本測地系における離島位置の補正量」を使用しています。(承認番号 国地企調発第78号 平成16年4月23日)

Jordanie

© Royal Jordanian Geographic Centre

Mexique

Fuente: INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía.)

Norvège

Copyright © 2000; Norwegian Mapping Authority

Portugal

Source: IgeoE – Portugal

Espagne

Información geográfica propiedad del CNIG

Suède

Based upon electronic data © National Land Survey Sweden.

Suisse


Topografische Grundlage: © Bundesamt für Landestopographie.

Indications à l'écran

États-Unis

© United States Postal Service® 2010. Prices are not established, controlled or approved by the United States Postal Service®.
The following trademarks and registrations are owned by the USPS: United States Postal Service, USPS, and ZIP+4.

Les indicateurs suivants s'affichent lorsque vous modifiez les réglages. Consultez également les pages 25 et 32 pour les indicateurs qui s'affichent pendant l'enregistrement ou la lecture.



Gauche

Indicateur	Signification
	Touche MENU (68)
	Enregistrement avec retardateur (70)
	État de la triangulation GPS (42)
	Éclairage vidéo
	Mode large (72)
	Fondu (70)
	[Détection de visage] est réglé sur [Désact] (71)
	[Détection de sourire] est réglé sur [Désact] (71)
	Mise au point manuelle (70)
	Sélection scène (70)
	Balance blancs (70)
	SteadyShot désactivé (70)
	Réglage bal. blancs (70)
	Télé macro (70)
	x.v.Color (72)
	Convertisseur (71)
	Rayons diagon. (70)
	Intensification
	Aspect cinéma

	Destination (73)
	Mode Auto Intelligent (détection des visages/ détection de la scène/ détection de tremblement du caméscope/détection de son) (35)

Centre

Indicateur	Signification
	Rég. diaporama
	NightShot (36)
	Avertissement (76)
	Mode de lecture (32)

Droite

Indicateur	Signification
	Qualité d'image d'enregistrement (HD/STD), fréquence d'image (50p/50i/25p) et mode d'enregistrement (PS/FX/FH/HQ/LP) (38)
	Autonomie restante
	Support d'enregistrement/ de lecture/de montage (22)
0:00:00	Compteur (heures : minutes : secondes)
00Min	Estimation de la durée de prise de vue restante
	Format photo (39)
9999	Nombre approximatif de photos pouvant être enregistrées et leur taille
	Dossier de lecture
100/112	Film ou photo en cours de lecture/Nombre total de films ou photos enregistré(e)s
	Connexion au périphérique de stockage externe (66)

En bas

Indicateur	Signification
	[Niv. référence micro] faible (71)
	[Réd. bruit vent auto] est réglé sur [Désact] (71)
	[Voix plus proche] est réglé sur [Désact] (34)
	Zoom micro intégré (71)
	Mode audio (71)
	Low Lux (70)
	Mesure/M. au p. spot (70)/Spotmètre (70)/Exposition (70)
EV	Régl. exposition auto (70)
10000	Vitesse d'obturateur (40)
F1.8	IRIS (39)
	Mode Auto Intelligent (35)
	Nom du fichier de données
	Protéger (72)
	Flash (71)/Attén. yeux roug (71)

- Les indicateurs et leur position peuvent apparaître différemment sur votre écran.
- Il se peut que certains indicateurs ne s'affichent pas selon le modèle de votre caméscope.

Index

- A**
- Active Interface Shoe10, 83
 - Afficher les options sur l'écran LCD25
- B**
- Batterie.....15
 - Bip.....21
 - « BRAVIA » Sync49
 - Bruit du vent71
- C**
- Câble d'adaptateur USB65
 - Câble de raccordement A/V.....48
 - Câble HDMI.....48
 - Câble prenant en charge la connexion USB14
 - Câble USB intégré.....16
 - Calibration.....84
 - Capture double24
 - Capture photo53
 - Caractéristiques87
 - Carte mémoire22
 - Carte SD.....23
 - Charge complète.....16
 - Charger la batterie.....15
 - Charger la batterie en utilisant votre ordinateur16
 - Code d'autodiagnostic.....76
 - Code données21
 - Condensation.....82
 - Connexion48
 - Connexion USB.....63
 - Copie Directe66
 - Création de disques.....60, 62
- D**
- Date/heure.....21
 - Démarrage de PlayMemories Home.....59
 - Dépannage.....74
 - Détection de souris.....35
 - Disques d'enregistrement AVCHD.....5, 38
 - Diviser.....52
 - Duplication.....60
- Durée d'enregistrement de films.....77, 78
- Durée d'enregistrement et de lecture.....77
- DVD.....60
 - DVDirect Express.....62
- E**
- Éclairage vidéo.....37
 - Écran LCD.....25
 - Écran tactile.....25
 - Édition52
 - Éléments fournis.....14
 - Enreg. de scénario46
 - Enregistrement.....24
 - Enregistreur de disque.....63
 - Entretien.....81
 - Extended Zoom27
- F**
- FH.....38
 - Films.....24
 - Fonction développée.....55
 - FX.....38
- G**
- GPS.....41
 - Graveur DVD.....63
 - Guide d'assistance de PlayMemories Home.....14, 59
 - Guide de l'utilisateur du « Handycam ».....6
- H**
- Heure été.....19
 - HQ.....38
- I**
- Indicateurs d'avertissement76
 - Indications à l'écran.....25, 94
 - Installation.....56, 59
 - IRIS.....39, 70
- L**
- Langue.....4
 - Lecture29
 - Lecture de disques.....61
 - Lecture de la sélection.....45
 - Lecture de scénarios.....46
 - Limite AGC.....70
 - Liste des options des menus.....70
 - LP.....38
- M**
- Mac59
 - « Memory Stick PRO-HG Duo »23
 - « Memory Stick PRO Duo » (Mark2).....23
 - Menus.....68
 - Miniatures30
 - Mise au point continue34
 - Mise sous tension19
 - Mode Auto Intelligent.....35
 - Mode de priorité de triangulation.....42
 - Mode ENR.....38
 - Mode miroir26
 - Molette MANUAL.....40
 - Music Transfer.....46, 59
 - Musique vide.....46
- N**
- NightShot.....36
 - Niv. référence micro71
 - Nombre de photos enregistrables80
- O**
- OPT. GRAVURE DIS.....62
 - Ordinateur.....56
- P**
- Pare-soleil12
 - Périphérique de stockage externe.....65
 - Photos24
 - PlayMemories Home.....14, 55, 56
 - Poignée.....12
 - Priorité au visage34
 - Prise murale17
 - Projector50
 - PS38

R

Réd. bruit vent auto.....	36
Régl. exposition auto.....	70
Réglage bal. blancs.....	70
Réglage de la date et de l'heure.....	19
Réglage sélection	45
Réglages support.....	22
Remarques sur la manipulation de votre caméscope	81
Réparation	74
RESET	11

S

Sauvegarde d'images sur un périphérique de stockage externe.....	65
Sélection Film	47
Sélection support.....	22
Support d'enregistrement.....	22
Supprimer.....	52
Surround 5,1 canaux.....	48

T

Taille Img.....	39
Télécommande sans fil.....	13, 84
Téléviseur.....	48
Touches de fonctionnement.....	32
Triangulation.....	42
Trépied.....	12

U

USB.....	16, 56
----------	--------

V

VBR.....	79
Visualiser carte.....	30
Visualiser évènement.....	29
Vitesse d'obturateur	40
Voix plus proche.....	34
Votre position.....	42

W

Windows.....	56
--------------	----

Z

Zoom.....	27
-----------	----

Pour consulter les listes
des options de menu,
reportez-vous aux pages
70 à 73.

Bitte lesen

Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor der Inbetriebnahme des Geräts sorgfältig durch und bewahren Sie es zur künftigen Referenz auf.

WARNUNG

Um Feuergefahr und die Gefahr eines elektrischen Schlags zu verringern, setzen Sie das Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit aus.

Schützen Sie Akkus und Batterien vor übermäßiger Hitze, wie z. B. direktem Sonnenlicht, Feuer o. Ä.

ACHTUNG

Akku

Bei unsachgemäßem Gebrauch des Akkus kann er explodieren oder es besteht Feuergefahr oder die Gefahr von Verätzungen. Beachten Sie bitte die folgenden Hinweise.

- Zerlegen Sie den Akku nicht.
- Setzen Sie den Akku keinen Stößen, Schlägen usw. aus, quetschen Sie ihn nicht, lassen Sie ihn nicht fallen und achten Sie darauf, nicht versehentlich auf den Akku zu treten.
- Halten Sie Gegenstände aus Metall von den Akkuanschlüssen fern. Es kann sonst zu einem Kurzschluss kommen.
- Setzen Sie den Akku keinen Temperaturen über 60 °C aus, wie sie z. B. bei direkter Sonneneinstrahlung oder in einem in der Sonne geparkten Auto auftreten können.
- Zünden Sie den Akku nicht an und werfen Sie ihn nicht ins Feuer.
- Berühren Sie beschädigte oder auslaufende Lithium-Ionen-Akkus nicht.
- Laden Sie den Akku unbedingt mit einem Originalladegerät von Sony oder einem Gerät mit Ladefunktion.
- Halten Sie den Akku von kleinen Kindern fern.

- Schützen Sie den Akku vor Feuchtigkeit.
- Tauschen Sie den Akku nur gegen den gleichen oder einen vergleichbaren Akkutyp aus, der von Sony empfohlen wird.
- Entsorgen Sie verbrauchte Akkus unverzüglich wie in den Anweisungen erläutert.

Ersetzen Sie die Batterie bzw. den Akku ausschließlich durch eine Batterie bzw. einen Akku des angegebenen Typs. Andernfalls besteht Feuer- oder Verletzungsgefahr.

Netzteil

Verwenden Sie das Netzteil nicht, wenn nur wenig Platz vorhanden ist, z.B. zwischen einer Wand und Möbelstücken.

Schließen Sie das Netzteil an eine nahe gelegene Netzsteckdose an. Trennen Sie das Netzteil umgehend von der Netzsteckdose, wenn es beim Betrieb des Camcorders zu einer Fehlfunktion kommt.

Auch wenn der Camcorder ausgeschaltet ist, wird er immer noch mit Netzstrom versorgt, solange er über ein Netzteil an eine Netzsteckdose angeschlossen ist.

Hinweis zum Netzkabel

Das Netzkabel wurde speziell für diesen Camcorder entwickelt und darf nicht für andere elektrische Geräte verwendet werden.

Ein zu großer Schalldruck von Ohrhörern oder Kopfhörern kann zu Hörverlusten führen.

FÜR KUNDEN IN EUROPA



Hiermit erklärt Sony Corporation, dass sich das Gerät digitale HD-Videokamera HDR-CX740VE/PJ740VE/PJ760VE in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet. Weitere Informationen erhältlich unter:

<http://www.compliance.sony.de/>

Hinweis für Kunden in Ländern, in denen EU-Richtlinien gelten

Der Hersteller dieses Produkts ist Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075, Japan. Autorisierter Vertreter für EMV und Produktsicherheit ist die Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Deutschland. Für Fragen im Zusammenhang mit Kundendienst oder Garantie wenden Sie sich bitte an die in den separaten Kundendienst- oder Garantieunterlagen genannten Adressen.

Achtung

Die elektromagnetischen Felder bei den speziellen Frequenzen können Bild und Ton dieses Gerätes beeinflussen.

Dieses Produkt wurde geprüft und erfüllt die Auflagen der EMV-Vorschriften für den Gebrauch von Verbindungskabeln, die kürzer als 3 m sind.

Hinweis

Wenn eine Datenübertragung aufgrund statischer oder elektromagnetischer Störeinflüsse abbricht (fehlschlägt), starten Sie die entsprechende Anwendung neu, oder entfernen Sie das USB-Kabel, und schließen Sie es wieder an.



Entsorgung von gebrauchten elektrischen und elektronischen Geräten (anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem für diese Geräte)

Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss. Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet. Materialrecycling hilft, den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern. Weitere Informationen zum Recycling dieses Produkts erhalten Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung, den kommunalen Entsorgungsbetrieben oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.



Entsorgung von gebrauchten Batterien und Akkus (anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem für diese Produkte)

Das Symbol auf der Batterie/dem Akku oder der Verpackung weist darauf hin, dass diese nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln sind. Ein zusätzliches chemisches Symbol Pb (Blei) oder Hg (Quecksilber) unter der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass die Batterie/der Akku einen Anteil von mehr als 0,0005% Quecksilber oder 0,004% Blei enthält.

DE

Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieser Batterien/Akkus schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet. Materialrecycling hilft, den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern.

Bei Produkten, die auf Grund ihrer Sicherheit, der Funktionalität oder als Sicherung vor Datenverlust eine ständige Verbindung zur eingebauten Batterie benötigen, sollte die Batterie nur durch qualifiziertes Servicepersonal ausgetauscht werden.

Um sicherzustellen, dass die Batterie korrekt entsorgt wird, geben Sie das Produkt zwecks Entsorgung an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten ab.

Für alle anderen Batterien entnehmen Sie die Batterie bitte entsprechend dem Kapitel über die sichere Entfernung der Batterie. Geben Sie die Batterie an einer Annahmestelle für das Recycling von Batterien/Akkus ab.

Weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts oder der Batterie erhalten Sie von Ihrer Gemeinde, den kommunalen Entsorgungsbetrieben oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Für Kunden in Deutschland

Entsorgungshinweis: Bitte werfen Sie nur entladene Batterien in die Sammelboxen beim Handel oder den Kommunen. Entladen sind Batterien in der Regel dann, wenn das Gerät abschaltet und signalisiert „Batterie leer“ oder nach längerer Gebrauchsdauer der Batterien „nicht mehr einwandfrei funktioniert“. Um sicherzugehen, kleben Sie die Batteriepole z.B. mit einem Klebestreifen ab oder geben Sie die Batterien einzeln in einen Plastikbeutel.

Informationen zur Spracheinstellung

- Zur Veranschaulichung der Bedienung des Camcorders sind die Bildschirmmenüs in der jeweiligen Landessprache angegeben. Ändern Sie gegebenenfalls die Sprache für die Bildschirmmenüs, bevor Sie den Camcorder verwenden (S. 20).

Hinweise zur Aufnahme

- Machen Sie vor der eigentlichen Aufnahme eine Probeaufnahme, um sicherzugehen, dass Bild und Ton ohne Probleme aufgenommen werden.
- Wenn es aufgrund einer Fehlfunktion des Camcorders, der Aufnahmemedien usw. zu Störungen bei der Aufnahme oder Wiedergabe kommt, besteht kein Anspruch auf Schadenersatz für die nicht erfolgte oder beschädigte Aufnahme.
- Das Farbfernsehensystem hängt vom jeweiligen Land oder der Region ab. Um Ihre Aufnahmen auf einem Fernsehschirm wiedergeben zu können, benötigen Sie ein PAL-Fernsehgerät.
- Fernsehsendungen, Filme, Videoaufnahmen und anderes Material können urheberrechtlich geschützt sein. Das unberechtigte Aufzeichnen solchen Materials verstößt unter Umständen gegen das Urheberrecht.


Verwendungshinweise

- Vermeiden Sie die nachfolgend aufgeführten Punkte. Andernfalls kann das Aufnahmemedium beschädigt werden, aufgezeichnete Bilder können nicht mehr abgespielt werden oder verloren gehen und weitere Fehlfunktionen können auftreten.
 - Auswerfen der Speicherkarte, solange die Zugriffsanzeige (S. 23) leuchtet oder blinkt
 - Entfernen des Akkus oder Netzteils aus dem Camcorder oder mechanische Schläge oder Erschütterungen beim Camcorder, solange die Anzeigen  (Film)/ (Foto) (S. 25) oder die Zugriffsanzeige (S. 23) leuchten oder blinken

- Wenn der Camcorder über einen USB-Anschluss mit anderen Geräten verbunden und der Camcorder eingeschaltet ist, klappen Sie den LCD-Bildschirmträger nicht zu. Andernfalls können die aufgenommenen Bilddaten verloren gehen.
- Beachten Sie bei der Nutzung des Camcorders geltende regionale Vorschriften.

LCD Bildschirmträger, Sucher (HDR-CX730E/CX740VE/CX760E/CX760VE/PJ740VE/PJ760E/PJ760VE)

- Der LCD-Bildschirm und der Sucher (HDR-CX730E/CX740VE/CX760E/CX760VE/PJ740VE/PJ760E/PJ760VE) werden unter Einsatz von Hochpräzisionstechnologie hergestellt, so dass der Anteil der effektiven Bildpunkte bei über 99,99 % liegt. Dennoch können schwarze Punkte und/oder helle Lichtpunkte (weiß, rot, blau oder grün) permanent auf dem LCD-Bildschirm zu sehen sein. Diese Punkte gehen auf das Herstellungsverfahren zurück und haben keinen Einfluss auf die Aufnahmequalität.



Informationen zu diesem Handbuch, den Abbildungen und Bildschirmen

- Die im vorliegenden Handbuch zur Veranschaulichung enthaltenen Beispielabbildungen wurden mit einer digitalen Standbildkamera aufgenommen und

sehen daher möglicherweise etwas anders aus als die tatsächlichen Anzeigen auf dem Camcorder. Außerdem sind die Abbildungen des Camcorders und seiner Bildschirmanzeigen zum besseren Verständnis überzeichnet oder vereinfacht dargestellt.

- Design und Spezifikationen des Camcorders und des Zubehörs unterliegen unangekündigten Änderungen.
- In diesem Handbuch werden der interne Speicher (HDR-CX740VE/CX760E/CX760VE/PJ710VE/PJ720E/PJ740VE/PJ760E/PJ760VE) des Camcorders und die Speicherkarte als „Aufnahmemedium“ bezeichnet.
- In diesem Handbuch wird eine DVD, die in High Definition-Bildqualität (HD) aufgenommen wurde, als AVCHD-Aufnahmedisc bezeichnet.
- Falls bezüglich der Spezifikation modelleigene Unterschiede bestehen, wird die jeweilige Modellbezeichnung in diesem Handbuch explizit angegeben. Überprüfen Sie die Modellbezeichnung Ihres Camcorders auf seiner Unterseite.
- In diesem Handbuch verwendete Illustrationen basieren auf dem Modell HDR-PJ760VE, wenn es nicht anders angegeben wird.

	Aufnahmemedium	Kapazität des internen Speichers	USB-Buchse
HDR-CX730E*1	Nur aSpeicherkarte	—	Nur Ausgang
HDR-CX740VE*1#2	Interner Speicher + Speicherkarte	32 GB	Nur Ausgang
HDR-PJ740VE*1#2#3			
HDR-PJ710VE*2#3		Eingang/Ausgang	
HDR-PJ720E*3			64 GB
HDR-CX760E*1/ CX760VE*1#2			96 GB
HDR-PJ760E*1#3/ PJ760VE*1#2#3			

Mit einem *1 gekennzeichnete Modelle sind mit Sucher ausgestattet.

Mit einem *2 gekennzeichnete Modelle sind mit GPS-Funktion ausgestattet.

Mit einem *3 gekennzeichnete Modelle sind mit einem Projektor ausgestattet.

Weiterführende Informationen über den Camcorder („Handycam“ Benutzeranleitung)

Das „Handycam“ Benutzeranleitung ist ein Online-Handbuch. Sie finden dort ausführliche Anleitungen zu den zahlreichen Funktionen des Camcorders.



1 Rufen Sie die Support-Seite von Sony auf.

<http://www.sony.net/SonyInfo/Support/>

2 Wählen Sie Ihr Land oder Ihre Region aus.

3 Suchen Sie die Modellbezeichnung Ihres Camcorders auf der Support-Seite.

- Die Modellbezeichnung Ihres Camcorders finden Sie auf seiner Unterseite.

Inhalt

Bitte lesen	2
Weiterführende Informationen über den Camcorder („Handycam“ Benutzeranleitung).....	6
Teile und Bedienelemente	10

Vorbereitungen

Mitgelieferte Teile.....	15
Laden des Akkus	16
Laden des Akkus über einen Computer.....	17
Laden des Akkus im Ausland.....	19
Einschalten des Geräts und Einstellen von Datum und Uhrzeit	20
Wechseln der Sprache	20
Vorbereitung des Aufnahmemediums	23
Auswählen eines Aufnahmemediums (HDR-CX740VE/CX760E/CX760VE/ PJ710VE/PJ720E/PJ740VE/PJ760E/PJ760VE)	23
Einsetzen einer Speicherkarte.....	23

Aufnahme/Wiedergabe

Aufnahme	25
Aufnahmen von Filmen	25
Aufnahmen von Fotos	25
Zoomen.....	28
Wiedergabe	30
Wiedergeben von Filmen und Fotos von einer Karte (HDR-CX740VE/ CX760VE/PJ710VE/PJ740VE/PJ760VE)	31
Bedientasten während der Wiedergabe	33

Erweiterte Funktionen

Aufnahmen von Personen mit richtiger Schärfe.....	35
Aufnahmen des ausgewählten Motivs mit der richtigen Schärfe (Gesichtspriorität)	35
Aufnahmen mit klareren Stimmen (Klarere Stimme).....	35
Automatische Aufnahme eines Lächelns (Auslös. bei Lächeln)	36
Aufnahmen von Filmen in verschiedenen Situationen.....	36
Automatische Auswahl der für die Aufnahmesituation geeigneten Einstellung (Intelligente Automatik).....	36
Reduzierung von Bildverwacklungen ( SteadyShot).....	37
Aufnahmen in einer dunklen Umgebung (NightShot).....	38

Aufnahmen von Filmen bei schwachem Licht (Videoleuchte)	38
Aufnahmen von Bildern mit der ausgewählten Bildqualität	39
Auswählen der Bildqualität von Filmen (Aufnahmemodus)	39
Ändern der Bildqualität von Fotos	40
Verwendung der Funktionen zur manuellen Einstellung	40
Aufnahmen von Bildern mit dem Blendenprioritätsmodus	40
Aufnahmen von Bildern mit dem Modus der Verschlusszeitpriorität	41
Manuelles Festlegen der Bildeinstellungen mit dem MANUAL-Regler	41
Aufzeichnung von Informationen zu Ihrer Position (GPS) (HDR-CX740VE/ CX760VE/PJ710VE/PJ740VE/PJ760VE)	43
Abruf einer Landkarte mit der Umgebung Ihrer aktuellen Position (Prioritätsmodus der Triangulation)	44
Überprüfen des Triangulationsstatus	44
Abspielen eines Auszugs Ihrer Filme (Highlights-Wiedergabe)	46
Speichern der Highlights-Wiedergabe in HD-Bildqualität (HLS Szenario Speich.)	48
Konvertieren des Datenformats auf STD-Bildqualität (Highlights-Film)	48
Bildwiedergabe auf einem Fernsehgerät	49
Wiedergabe von 5,1-Kanal-Raumklang	50
Verwenden des eingebauten Projektors (HDR-PJ710VE/PJ720E/PJ740VE/PJ760E/ PJ760VE)	52

Bearbeiten

Bearbeiten am Camcorder	54
Löschen von Filmen und Fotos	54
Teilen eines Films	55
Aufzeichnen von Fotos aus einem Film	55

Speichern von Filmen und Fotos mit einem Computer

Nützliche verfügbare Funktionen bei Anschluss des Camcorders an einen Computer	57
Unter Windows	57
Unter Mac	57
Vorbereitung des Computers (Windows)	58
Schritt 1 Überprüfung des Computersystems	58
Schritt 2 Installieren der integrierten Software „PlayMemories Home“	58
Starten der Software „PlayMemories Home“	61

Herunterladen der zum Camcorder zugehörigen Software	62
Installieren von Music Transfer (HDR-CX760E/CX760VE/PJ710VE/PJ720E/ PJ760E/PJ760VE)	62
Installieren von Software für einen Mac	62

Speichern von Bildern mit einem externen Gerät

Anleitung zum Überspielen	63
Geräte, auf denen die erstellte Disc abgespielt werden kann	64
Erstellen einer Disc mit einem DVD-Brenner bzw. -Recorder	65
Erstellen einer Disc mit DVDirect Express	65
Erstellen einer Disc in High Definition-Bildqualität (HD) mit einem DVD- Brenner	66
Erstellen einer Disc in Standard Definition-Bildqualität (STD) mit einem Recorder oder ähnlichen Gerät	67
Speichern von Bildern mit einer externen Medieneinheit	68

Einstellen des Camcorders


Verwenden der Menüs	71
Menülisten	73

Sonstiges/Index

Fehlersuche	77
Anzeige der Selbstdiagnose/Warnanzeigen	79
Aufnahmedauer von Filmen/Anzahl der aufnehmbaren Fotos	80
Voraussichtliche Aufnahme- und Wiedergabedauer bei den einzelnen Akkus	80
Voraussichtliche Aufnahmedauer bei Filmen	81
Voraussichtliche Anzahl aufnehmbarer Fotos	83
Umgang mit dem Camcorder	84
Technische Daten	90
ENDBENUTZER-LIZENZVEREINBARUNG ZU DEN KARTENDATEN FÜR VIDEOKAMERAPRODUKTE (HDR-CX740VE/CX760VE/PJ710VE/PJ740VE/ PJ760VE)	94
Bildschirmanzeigen	98
Index	100

Teile und Bedienelemente

Auf den in Klammern () angegebenen Seiten finden Sie weitere Informationen.



1 Eingebautes Mikrofon

2 Active Interface Shoe



3 Blitz/Videoleuchte

4 Objektiv (Carl Zeiss-Objektiv)


5 Fernbedienungssensor/Infrarotstrahler

6 Kameraaufnahmeanzeige (76)


Die Kameraaufnahmeanzeige leuchtet während der Aufnahme rot. Die Anzeige blinkt, wenn die verbleibende Aufnahmekapazität auf dem Aufnahmemedium gering oder der Akku schwach ist.

7 Taste MANUAL (41)


8 Regler MANUAL (41)



HDR-CX730E/CX740VE/CX760E/
CX760VE



HDR-PJ710VE/PJ720E/PJ740VE/PJ760E/
PJ760VE



1 LCD-Bildschirm/Berührungsbildschirm
(20, 22)

Wenn Sie den LCD-Bildschirmträger um 180 Grad drehen, können Sie den LCD-Bildschirmträger mit nach außen weisendem LCD-Bildschirm zuklappen. Dies ist besonders bei der Wiedergabe nützlich.

2 Lautsprecher

3 Projektorlinse (52)

4 PROJECTOR FOCUS-Hebel (52)

5 GPS-Antenne (HDR-CX740VE/CX760VE/
PJ710VE/PJ740VE/PJ760VE)

Im LCD-Bildschirmträger befindet sich eine GPS-Antenne.

4 Taste POWER

5 Zugriffsanzeige für Speicherkarte (23)

Der Camcorder liest oder schreibt gerade Daten, wenn die Anzeige leuchtet oder blinkt.

6 Speicherkarteneinschub (23)

7 Taste RESET

Drücken Sie mit einem spitzen Gegenstand auf RESET.

Drücken Sie RESET, um alle Einstellungen, einschließlich der Uhrzeit, zu initialisieren.

8 Taste PROJECTOR (52) (HDR-PJ710VE/
PJ720E/PJ740VE/PJ760E/PJ760VE)


9 Buchse HDMI OUT (49)

10 Buchse Ψ (USB) (65, 68)


11 Anzeigen  (Film)/ (Foto) (25)

12 Taste MODE


HDR-PJ710VE/PJ720E



**HDR-CX730E/CX740VE/CX760E/
CX760VE**



HDR-PJ740VE/PJ760VE/PJ760E





1 Taste  (Bilder-Ansicht)


2 Taste LIGHT (Videoleuchte) (38)

3 Taste NIGHTSHOT (38)

HDR-PJ710VE/PJ720E




HDR-CX730E/CX740VE/CX760E/
CX760VE/PJ740VE/PJ760E/PJ760VE




- 1 Motorzoom-Hebel (28)
- 2 Taste PHOTO (25)
- 3 Okularmuschel
- 4 Sucher (21)
- 5 Ladeanzeige CHG (16)
- 6 Akku (16)
- 7 Taste START/STOP (25)
- 8 Buchse DC IN (16)
- 9 Einstellhebel für die Sucherlinse (21)
- 10 Buchse (Mikrofon) (PLUG IN POWER)
- 11 Buchse (Kopfhörer)
- 12 A/V-Fernbedienungsanschluss (49)
- 13 Griffband
- 14 Schlaufe für Schulterriemen
- 15 Eingebautes USB-Kabel (17)
- 16 Akkulösehebel BATT (18)
- 17 Stativhalterung

Bringen Sie hier ein Stativ an (gesondert erhältlich: Die Schraube darf nicht länger als 5,5 mm sein).

Befestigung des Griffbandes



Anbringen der Gegenlichtblende




Richten Sie die Gegenlichtblende richtig am Camcorder aus (1) und drehen Sie dann den Befestigungsring der Gegenlichtblende in Pfeilrichtung (2).

- Richten Sie bei der Anbringung der Gegenlichtblende den Öffnungsbereich der Gegenlichtblende sorgfältig an dem Blitzausgabebereich des Camcorders aus.
- Um die Gegenlichtblende abzunehmen, drehen Sie den Befestigungsring der Gegenlichtblende in die dem Pfeil entgegengesetzte Richtung.
- Nehmen Sie die Gegenlichtblende ab, wenn Sie Filme mit der Funktion NightShot aufnehmen. Andernfalls wird der Schatten der Gegenlichtblende reflektiert und in Ihren Filmen aufgenommen.

- Nehmen Sie die Gegenlichtblende ab, wenn Sie den Camcorder mit der mitgelieferten Fernbedienung bedienen.

Anbringen des Reduzierings




Richten Sie den Reduziering richtig am Camcorder aus (1) und drehen Sie ihn anschließend in Pfeilrichtung, bis der Reduziering einrastet (2).

- Durch Anbringen des Reduzierings können Sie den Filterdurchmesser auf 37 mm ändern, so dass Sie das empfohlene Konverterobjektiv verwenden können.
- Wenn der Reduziering angebracht ist, können Sie die Weitwinkelkonverterlinse bzw. den Filter nicht anbringen.
- Um den Reduziering zu entfernen, drehen Sie ihn entgegengesetzt zur Pfeilrichtung.

Drahtlose Fernbedienung

Die drahtlose Fernbedienung ist bei der Verwendung des Projektors (HDR-PJ710VE/PJ720E/PJ740VE/PJ760E/PJ760VE) hilfreich.



- 1** Taste DATA CODE (75)
Wenn Sie diese Taste während der Wiedergabe drücken, werden Datum und Uhrzeit, Kameraeinstellungen sowie Koordinaten (HDR-CX740VE/CX760VE/PJ710VE/PJ740VE/PJ760VE) der Aufnahmen angezeigt.
- 2** Taste PHOTO (25)
Das Bild, bei dem Sie diese Taste drücken, wird als Standbild aufgezeichnet.
- 3** Tasten SCAN/SLOW (33)
- 4** Tasten ◀◀/▶▶ (Vorheriges/Nächstes) (33)
- 5** Taste PLAY
- 6** Taste STOP
- 7** Taste DISPLAY (26)
- 8** Sender
- 9** Taste START/STOP (25)
- 10** Motorzoomtasten
- 11** Taste PAUSE

12 Taste VISUAL INDEX (30)

Zeigt während der Wiedergabe einen Indexbildschirm an.

13 Tasten ◀/▶/▲/▼/ENTER


Wenn Sie eine dieser Tasten drücken, erscheint ein hellblauer Rahmen auf dem LCD-Bildschirm. Wählen Sie mit ◀/▶/▲/▼ die gewünschte Taste oder Option aus und drücken Sie anschließend ENTER, um die Auswahl zu bestätigen.

Mitgelieferte Teile


Die Zahlen in Klammern () geben die Anzahl des mitgelieferten Teils an.

Camcorder (1)


Netzteil (1)



Netzkabel (1)



HDMI-Kabel (1)




A/V-Verbindungskabel (1)



USB-Verbindungskabel (1)



- Das USB-Verbindungskabel ist ausschließlich für die Verwendung mit diesem Camcorder bestimmt. Verwenden Sie dieses Kabel, wenn das eingebaute USB-Kabel des Camcorders (S. 17) für den Anschluss zu kurz ist.



Gegenlichtblende (1)



Reduzierring (1)



Drahtlose Fernbedienung (1)



Akku NP-FV50 (1)




„Bedienungsanleitung“ (dieses Handbuch) (1)

Hinweise

- Die Software „PlayMemories Home“ (Lite-Version) und die Hilfe „PlayMemories Home-Hilfetext“ sind auf diesem Camcorder vorinstalliert (S. 58, S. 61).


Laden des Akkus

- 1 Schließen Sie den LCD-Bildschirm nach dem Einsetzen des Suchers (HDR-CX730E/CX740VE/CX760E/CX760VE/PJ740VE/PJ760E/PJ760VE) und bringen Sie den Akku an.



- 2 Schließen Sie das Netzteil (①) und das Netzkabel (②) an den Camcorder und an eine Netzsteckdose an.

- Die Ladeanzeige CHG leuchtet auf.
- Die Ladeanzeige CHG erlischt, sobald der Akku vollständig geladen ist. Trennen Sie das Netzteil von der Buchse DC IN des Camcorders.




Hinweise

- Dieser Camcorder arbeitet ausschließlich mit „InfoLITHIUM“-Akkus der Serie V.

Laden des Akkus über einen Computer

Schalten Sie den Camcorder aus und schließen Sie ihn mit dem eingebauten USB-Kabel an einen eingeschalteten Computer an.



Aufladen des Akkus mit dem eingebauten USB-Kabel von einer Netzsteckdose

Sie können den Akku laden, indem Sie das eingebaute USB-Kabel über ein USB-Ladegerät/Netzteil des Typs AC-UD10 (gesondert erhältlich) mit einer Netzsteckdose verbinden. Der Camcorder kann nicht mit einer (gesondert erhältlichen) tragbaren Stromversorgungseinheit des Typs CP-AH2R, CP-AL oder AC-UP100 von Sony geladen werden.

Ladedauer

Ungefähre Dauer (Minuten) beim vollständigen Laden eines vollständig entladenen Akkus.


Akku	Ladedauer	
	Netzteil	Eingebautes USB-Kabel* (bei Verwendung eines Computers)
NP-FV50 (mitgeliefert)	155	280
NP-FV70	195	545
NP-FV100	390	1.000

- Die jeweils in der Tabelle angegebene Ladedauer gilt, wenn der Camcorder bei einer Temperatur von 25 °C geladen wird. Für das Laden des Akkus wird ein Temperaturbereich zwischen 10 °C und 30 °C empfohlen.

* Bei der angegebenen Ladedauer wurde das USB-Verbindungskabel nicht verwendet.

So nehmen Sie den Akku heraus

Klappen Sie den LCD-Bildschirm zu.
Verschieben Sie den Akkulösehebel BATT
(①) und nehmen Sie den Akku dann heraus
(②).



Verwenden einer Netzsteckdose als Stromquelle

Stellen Sie die gleichen Verbindungen her, wie sie für das Laden des Akkus verwendet werden.
In diesem Fall wird der Akku nicht entladen, wenn er am Camcorder angebracht ist.

Hinweise zum Akku

- Wenn Sie den Akku abnehmen oder das Netzteil lösen wollen, schalten Sie den Camcorder aus und vergewissern Sie sich, dass die Anzeigen  (Film)/ (Foto) (S. 25) sowie die Zugriffsanzeige (S. 23) nicht mehr leuchten.
- In den folgenden Fällen blinkt die Ladeanzeige CHG während des Ladevorgangs:
 - Der Akku wurde nicht richtig angebracht.
 - Der Akku ist beschädigt.
 - Die Temperatur des Akkus ist niedrig.
Entfernen Sie den Akku aus dem Camcorder und bringen Sie ihn an einen warmen Ort.
 - Die Temperatur des Akkus ist hoch.
Entfernen Sie den Akku aus dem Camcorder und bringen Sie ihn an einen kühlen Ort.
- Wenn Sie eine Videoleuchte (gesondert erhältlich) anbringen, empfiehlt es sich, den Akku NP-FV70 oder NP-FV100 zu verwenden.
- Mit dem Camcorder können Sie keinen „InfoLITHIUM“-Akku NP-FV30 verwenden.
- Um den Akku zu schonen, ist der Camcorder standardmäßig so eingestellt, dass er sich nach etwa 2 Minuten automatisch ausschaltet, wenn er nicht bedient wird ([Eco-Modus] S. 76).

Hinweise zum Netzteil

- Schließen Sie das Netzteil an eine gut zugängliche Netzsteckdose an. Trennen Sie das Netzteil umgehend von der Netzsteckdose, wenn es beim Betrieb des Camcorders zu einer Fehlfunktion kommt.
- Platzieren Sie das Netzteil während des Betriebs nicht an Orten, an denen keine ausreichende Luftzufuhr gewährleistet ist (z. B. zwischen einer Wand und einem Möbelstück).
- Schließen Sie den Gleichstromstecker des Netzteils bzw. den Akkukontakt nicht mit einem Metallgegenstand kurz. Andernfalls kann es zu einer Fehlfunktion kommen.
- Halten Sie zum Lösen des Netzteils vom Camcorder den Camcorder fest und ziehen Sie am Gleichstromstecker.



- Aufnahmedauer, Wiedergabedauer (S. 80)
- Akkurestladungsanzeige (S. 26)
- Laden des Akkus im Ausland (S. 19)


Laden des Akkus im Ausland

Mithilfe des mit dem Camcorder gelieferten Netzteils können Sie den Akku in allen Ländern/Regionen laden, die eine Stromversorgung mit 100 V - 240 V Wechselstrom und 50 Hz/60 Hz anbieten. Verwenden Sie keinen elektronischen Spannungswandler.


Einschalten des Geräts und Einstellen von Datum und Uhrzeit

1 Klappen Sie den LCD-Bildschirm des Camcorders auf und schalten Sie ihn ein.

- Sie können den Camcorder auch einschalten, indem Sie auf POWER drücken (S. 11).




2 Wählen Sie die gewünschte Sprache und danach [Näch] aus.




Berühren Sie die Taste auf dem LCD-Bildschirm.

3 Wählen Sie die gewünschte geografische Region mit [←]/[→] und anschließend [Näch] aus.



4 Stellen Sie [Sommerzeit] ein und wählen Sie das Datumsformat, das Datum und die Uhrzeit aus.

- Wenn Sie [Sommerzeit] auf [Ein] setzen, wird die Uhr um 1 Stunde vorgestellt.
- Stellen Sie bei der Auswahl des Datums und Uhrzeit den Wert mit [↑]/[↓] ein.
- Mit der Auswahl von [OK] wird die Einstellung des Datums und der Uhrzeit abgeschlossen.




Wechseln der Sprache

Sie können die Sprache für die Bildschirmmenüs wechseln, so dass diese in der gewünschten Sprache angezeigt werden.

Wählen Sie [MENU] → [Installation] → [Allgemeine Einstg.] → [Language Setting] → und die gewünschte Sprache aus.

So schalten Sie den Camcorder aus

Klappen Sie den LCD-Bildschirm zu oder drücken Sie auf die Taste POWER (S. 11). Wenn der Sucher ausgefahren wurde, muss er wie in der Abbildung rechts dargestellt wieder zurückgeschoben werden (HDR-CX730E/CX740VE/CX760E/CX760VE/PJ740VE/PJ760E/PJ760VE).



Ein- und Ausschalten des Camcorders über den LCD-Bildschirm oder Sucher (HDR-CX730E/CX740VE/CX760E/CX760VE/PJ740VE/PJ760E/PJ760VE)

Je nach Zustand des LCD-Bildschirms oder Suchers wird der Camcorder ein- bzw. ausgeschaltet.


Zustand		Betriebsstatus des Camcorders
LCD-Bildschirm	Sucher	
Aufgeklappt	Zurückgeschoben	Ein
	Ausgefahren	Ein
Zugeklappt	Zurückgeschoben	Aus
	Ausgefahren	Ein

Hinweise

- Wenn der Sucher ausgefahren ist, schaltet sich der Camcorder selbst dann nicht aus, wenn der LCD-Bildschirm zugeklappt wird. Wenn Sie den Camcorder ausschalten, stellen Sie den Sucher unbedingt wieder in seine Ausgangsposition.


Wenn Sie für die Aufnahme nur den Sucher verwenden (HDR-CX730E/CX740VE/CX760E/CX760VE/PJ740VE/PJ760E/PJ760VE)

Ziehen Sie den Sucher heraus (①) und schließen Sie den LCD-Bildschirmträger, stellen Sie anschließend den gewünschten Winkel ein (②). Wenn die Anzeigen im Sucher verschwommen sind, stellen Sie die Schärfe mit dem Einstellhebel für die Sucherlinse ein, der sich oben auf dem Sucher befindet.



Einstellen des LCD-Bildschirmträgerwinkels

Klappen Sie zuerst den LCD-Bildschirmträger um 90 Grad zum Camcorder (①) auf und stellen Sie danach den Winkel (②) ein.



Ausschalten des Pieptons

Wählen Sie **[MENU]** → **[Installation]** → **[Allgemeine Einstlg.]** → **[Piepton]** → **[Aus]** aus.

Hinweise

- Aufnahmedatum, Uhrzeit, Aufnahmeeinstellungen und Koordinaten (HDR-CX740VE/CX760VE/PJ710VE/PJ740VE/PJ760VE) werden automatisch auf dem Aufnahmemedium aufgezeichnet. Sie werden während der Aufnahme nicht angezeigt. Sie können sie bei der Wiedergabe jedoch über **[Datencode]** anzeigen lassen. Um sie anzuzeigen, wählen Sie **[MENU]** → **[Installation]** → **[Wiedergabe-Einstlg.]** → **[Datencode]** → **[Datum/Zeit]**.
- Sobald die Uhrzeit eingestellt ist, wird sie automatisch angepasst, wenn **[Autom. Uhreinstlg]** und **[Autom. Ber.einstlg]** auf **[Ein]** gesetzt sind. Je nach dem Land bzw. der Region, das bzw. die für den Camcorder ausgewählt ist, wird die Uhrzeit möglicherweise nicht automatisch auf die richtige Uhrzeit umgestellt. Setzen Sie in diesem Fall **[Autom. Uhreinstlg]** und **[Autom. Ber.einstlg]** auf **[Aus]** (HDR-CX740VE/CX760VE/PJ710VE/PJ740VE/PJ760VE).



- **[LCD-Einschaltung]** (HDR-PJ710VE/PJ720E) (S. 76)
- Erneute Einstellung des Datums und der Uhrzeit: **[Datum/Zeiteinstlg.]** (S. 76)
- Kalibrierung des Berührungsbildschirms: **[Kalibrierung]** (S. 88)

Vorbereitung des Aufnahmemediums

Auf dem Bildschirm des Camcorders wird das verwendbare Aufnahmemedium in Form folgender Symbole angezeigt.


	Standardaufnahmemedium	Alternatives Aufnahmemedium
HDR-CX730E	 Speicherkarte	—
HDR-CX740VE/ CX760E/CX760VE/ PJ710VE/PJ720E/ PJ740VE/PJ760E/ PJ760VE	 Interner Speicher	 Speicherkarte

Hinweise

- Es können keine unterschiedlichen Aufnahmemedien für Filme und Fotos ausgewählt werden.

Auswählen eines Aufnahmemediums (HDR-CX740VE/CX760E/CX760VE/ PJ710VE/PJ720E/PJ740VE/PJ760E/PJ760VE)


Wählen Sie **[MENU]** → **[Installation]** → **[Medien-Einstlg.]** → **[Medien-Auswahl]** → und das gewünschte Medium aus.



Einsetzen einer Speicherkarte

Öffnen Sie die Abdeckung und schieben Sie die Speicherkarte ein, bis sie mit einem Klicken einrastet.

- Der Bildschirm [Bilddatenbank-Datei wird vorbereitet. Bitte warten.] wird angezeigt, wenn Sie eine neue Speicherkarte einsetzen. Warten Sie, bis der Bildschirm wieder ausgeblendet wird.



Auswerfen der Speicherkarte

Öffnen Sie die Abdeckung und drücken Sie einmal leicht auf die Speicherkarte.

Hinweise

- Damit die Speicherkarte auf jeden Fall ordnungsgemäß funktioniert, wird empfohlen, sie vor der ersten Verwendung mit dem Camcorder zu formatieren (S. 75). Durch die Formatierung der Speicherkarte werden alle darauf gespeicherten Daten gelöscht und können nicht wiederhergestellt werden. Sichern Sie wichtige Daten zuvor auf dem PC oder einem anderen Speichermedium.
- Wenn [Es konnte keine neue Bilddatenbankdatei erstellt werden. Möglicherweise ist nicht genug freier Speicherplatz vorhanden.] angezeigt wird, formatieren Sie die Speicherkarte (S. 75).
- Achten Sie auf die richtige Ausrichtung der Speicherkarte. Wenn Sie die Speicherkarte falsch herum einsetzen, können die Speicherkarte, der Speicherkarten-Einschub oder die Bilddaten beschädigt werden.
- Achten Sie beim Einsetzen und Auswerfen der Speicherkarte darauf, dass die Speicherkarte nicht herauspringt und herunterfällt.

Für diesen Camcorder geeignete Speicherkartentypen

	SD-Ge- schwindig- keitsklasse	Kapazität (nachge- wiesen)	Bezeichnung in diesem Handbuch
„Memory Stick PRO Duo“ (Mark2)	—	Bis 32 GB	„Memory Stick PRO Duo“
„Memory Stick PRO-HG Duo“			
SD-Speicherkarte			
SDHC-Speicherkarte			
SDXC-Speicherkarte	Klasse 4 oder schneller	Bis 64 GB	SD-Karte

- Der ordnungsgemäße Betrieb kann nicht für alle Speicherkarten garantiert werden.

Hinweise

- Eine MultiMediaCard kann nicht in Verbindung mit diesem Camcorder verwendet werden.
- Filme, die auf SDXC-Speicherkarten aufgezeichnet wurden, können nicht in Computer oder AV-Geräte, die das exFAT*-Dateisystem nicht unterstützen, importiert oder dort abgespielt werden, indem der Camcorder mit dem USB-Kabel an diese Geräte angeschlossen wird. Vergewissern Sie sich vorab, dass das exFAT-System von den angeschlossenen Geräten unterstützt wird. Wenn Sie ein Gerät anschließen, von dem das exFAT-System nicht unterstützt wird, und der Formatierungsbildschirm angezeigt wird, nehmen Sie keine Formatierung vor. Andernfalls gehen sämtliche Daten verloren.
- * Bei exFAT handelt es sich um ein Dateisystem, das für SDXC-Speicherkarten verwendet wird.



- Medium für Aufnahme/Wiedergabe/Bearbeitung: Bildschirmanzeigen während der Aufnahme (S. 98)
- Aufnahmedauer von Filmen/Anzahl der aufnehmbaren Fotos (S. 80)

Aufnahme


Standardmäßig werden Filme und Fotos auf folgenden Medien aufgezeichnet. Filme werden in High Definition-Bildqualität (HD) aufgezeichnet.

HDR-CX730E: Speicherkarte

HDR-CX740VE/CX760E/CX760VE/PJ710VE/PJ720E/PJ740VE/PJ760E/PJ760VE: Interner Speicher


Aufnahmen von Filmen

- 1 Klappen Sie den LCD-Bildschirm auf und drücken Sie auf MODE, so dass die Anzeige  (Film) aufleuchtet.




- 2 Starten Sie mit START/STOP die Aufnahme.

- Zum Beenden der Aufnahme drücken Sie erneut START/STOP.
- Sie können während einer Filmaufnahme Fotos aufzeichnen, indem Sie auf PHOTO drücken (Dual-Aufzeichn.).




Aufnahmen von Fotos

- 1 Klappen Sie den LCD-Bildschirm auf und drücken Sie auf MODE, so dass die Anzeige  (Foto) aufleuchtet.



2 Drücken Sie leicht auf PHOTO, um den Fokus einzustellen, und drücken Sie die Taste dann ganz nach unten.

- Wenn der Fokus richtig eingestellt ist, erscheint die AE/AF-Speicheranzeige auf dem LCD-Bildschirm.




Anzeigen von Elementen auf dem LCD-Bildschirm

Elemente verschwinden vom LCD-Bildschirm, wenn der Camcorder nach seiner Einschaltung ein paar Sekunden lang nicht bedient wurde oder wenn Sie zwischen den Film- bzw. Fotoaufnahmemodi umschalten.

Berühren Sie den LCD-Bildschirm an einer beliebigen Stelle außer den Tasten, um Informationen zu Symbolen anzuzeigen, die für die Aufnahme nützliche Funktionen haben.

Bildschirmanzeigen während der Aufnahme

Nachfolgend werden Symbole beschrieben, die sowohl für die Film- als auch für die Fotoaufnahme angezeigt werden. Einzelheiten enthält die Seite in ().



- 1 Taste Zoom (W: Weitwinkel/T: Telebereich), Taste START/STOP (im Filmaufnahmemodus), Taste PHOTO (im Fotoaufnahmemodus)
- 2 Taste MENU (71)
- 3 Status, der von der intelligenten Automatik erkannt wird (36)
- 4 Aufnahmestatus ([STBY]/[AUFNAHME])
- 5 AE/AF-Speicher (Belichtungsautomatik/automatische Fokussierung) (26)
- 6 GPS-Triangulationsstatus* (43)


- 7 Fokusnachführung (35)
- 8 Zoom, Akkurestladungsanzeige
- 9 Zähler (Stunde: Minute: Sekunde), Aufzeichnung eines Fotos, Aufzeichnung/Wiedergabe/Bearbeitung eines Mediums (98)
- 10 Taste für die Aufhebung der Fokusnachführung (35)
- 11 Taste Intelligente Automatik (36)
- 12 Tonmodus (74), Tonpegelanzeige (74)
- 13 Ungefähre Anzahl der aufnehmbaren Fotos, Bildformat (16:9 oder 4:3), Fotoformat (L/M/S)
- 14 Geschätzte Restaufnahmedauer, Bildqualität der Aufnahme (HD/STD), Bildrate (50p/50i/25p) und Aufnahmemodus (PS/FX/FH/HQ/LP) (39)
- 15 Bildanzeigetaste (30)
- 16 Meine Taste (Sie können Ihre Lieblingsfunktionen Symbolen zuweisen, die in diesem Bereich angezeigt werden) (74)

* HDR-CX740VE/CX760VE/PJ710VE/PJ740VE/PJ760VE

Aufnehmen im Spiegelmodus


Klappen Sie den LCD-Bildschirmträger um 90 Grad zum Camcorder auf (①) und drehen Sie ihn um 180 Grad zur Objektivseite hin (②).

Auf dem LCD-Bildschirm erscheint das Bild als Spiegelbild, aufgenommen wird es jedoch normal.



Wenn runde weiße Punkte auf Fotos zu sehen sind

Diese werden durch Schwebeteilchen (Staub, Pollen usw.) in der Nähe des Objektivs verursacht. Wenn diese durch den Blitz des Camcorders angeleuchtet werden, erscheinen sie als runde weiße Punkte im Bild. Zum Verringern der runden weißen Punkte leuchten Sie den Raum gut aus und nehmen Sie das Motiv ohne Blitz auf.



Hinweise

- Wenn Sie den LCD-Bildschirm bei einer Filmaufnahme zuklappen, wird die Aufnahme gestoppt.
- Die maximale kontinuierliche Aufnahmedauer für Filme beträgt etwa 13 Stunden.
- Überschreitet die Größe einer Filmdatei 2 GB, wird automatisch eine neue Filmdatei erstellt.
- Der Blitz funktioniert nicht, wenn die Anzeige  (Film) leuchtet.
- Die im Folgenden genannten Umstände bedeuten, dass trotz der Beendigung der eigentlichen Aufnahme immer noch Daten auf das Aufnahmemedium geschrieben werden. In diesem Fall darf der Camcorder keinen Stößen oder Erschütterungen ausgesetzt werden, und der Akku oder das Netzteil darf nicht entfernt werden.
 - Die Zugriffsanzeige (S. 23) leuchtet oder blinkt
 - Das Mediensymbol oben rechts im LCD-Bildschirm blinkt
- Wenn [ Bildfrequenz] auf [25p] gesetzt ist, können Sie keine Fotos aufnehmen, solange sich der Camcorder im Filmaufnahmemodus befindet.
- Auf dem LCD-Bildschirm des Camcorders können Aufnahmen bildschirmfüllend angezeigt werden (Vollpixelanzeige). Wenn die Aufnahmen jedoch auf einem Fernsehgerät wiedergegeben werden, das nicht mit der Vollpixelanzeige kompatibel ist, werden die Bildränder oben, unten, rechts und links möglicherweise abgeschnitten. Es empfiehlt sich, für die Aufnahme [Hilfsrahmen] auf [Ein] zu stellen und den äußeren Rahmen von [Hilfsrahmen] (S. 74) zur Orientierung zu verwenden.



- Aufnahmedauer, Anzahl der aufnehmbaren Fotos (S. 80)
- [Medien-Auswahl] (S. 23)
- [Blitz] (S. 74)
- Dauerhaftes Anzeigen von Elementen auf dem LCD-Bildschirm: [Anzeige-Einstellung] (S. 74)
- Änderung der Bildgröße: [ Bildgröße] (S. 40)
- Aufnahmedauer, verbleibende Aufnahmekapazität [Medien-Infos] (S. 75)


Zoomen

Verschieben Sie den Motorzoom-Hebel, um das Bild zu vergrößern oder zu verkleinern.

W (Weitwinkel): Größerer Blickwinkel

T (Telebereich): Nahaufnahme

- Mit dem Motorzoom-Hebel können Sie Bilder auf das bis zu 17-Fache (Extended Zoom) der Originalgröße vergrößern.
- Verschieben Sie den Motorzoom-Hebel für einen langsamen Zoom nur leicht. Für einen schnelleren Zoom verschieben Sie den Hebel weiter.



Hinweise


- Lassen Sie den Finger unbedingt auf dem Motorzoom-Hebel. Andernfalls wird das Betriebsgeräusch des Motorzoom-Hebels möglicherweise mit aufgezeichnet.
 - Mit der Taste /  auf dem LCD-Bildschirm können Sie die Zoomgeschwindigkeit nicht ändern.
 - Der Mindestabstand zwischen Camcorder und Motiv, der für eine scharfe Fokussierung erforderlich ist, liegt im Weitwinkelbereich bei etwa 1 cm und im Telebereich bei etwa 80 cm.
 - In folgenden Fällen können Sie Bilder mit dem optischen Zoom 10-fach vergrößern:
 - Wenn  SteadyShot auf einen anderen Wert als [Aktiv] gesetzt ist
 - Wenn  (Foto) leuchtet
- 
- Weiteres Zoomen: [Digitalzoom] (S. 73)

Wiedergabe

Sie können aufgezeichnete Bilder nach Datum und Uhrzeit (Ereignis-Ansicht) bzw. Position (Kartenansicht) (HDR-CX740VE/CX760VE/PJ710VE/PJ740VE/PJ760VE) der Aufzeichnung suchen.


1 Klappen Sie den LCD-Bildschirm auf und drücken Sie auf die Taste  am Camcorder, um in den Wiedergabemodus zu gelangen.

- Sie können den Wiedergabemodus durch Auswahl von  auf dem LCD-Bildschirm aufrufen (S. 26).




2 Wählen Sie / aus, um das gewünschte Ereignis in die Mitte (①) zu verschieben und anschließend auszuwählen (②).

- Der Camcorder zeigt die aufgezeichneten Bilder auf Basis von Datum und Uhrzeit automatisch als Ereignis an.




3 Wählen Sie das Bild aus.


- Der Camcorder gibt Bilder vom ausgewählten Bild bis zum letzten Bild des Ereignisses wieder.



Bildschirmanzeige in der Ereignis-Ansicht



* HDR-CX740VE/CX760VE/PJ710VE/PJ740VE/PJ760VE




- Verkleinerte Bilder der Originalaufnahmen, von denen mehrere gleichzeitig auf einem Indexbildschirm angezeigt werden können, werden als „Miniaturbilder“ bezeichnet.

Hinweise

- Damit keine Bilddaten verloren gehen, sollten Sie von allen aufgezeichneten Bilddaten von Zeit zu Zeit eine Sicherungskopie auf externen Speichermedien anfertigen. (S. 63)
- Standardmäßig ist ein geschützter Demofilm vorausgezeichnet (HDR-CX740VE/CX760E/CX760VE/PJ710VE/PJ720E/PJ740VE/PJ760E/PJ760VE).


Wiedergeben von Filmen und Fotos von einer Karte (HDR-CX740VE/ CX760VE/PJ710VE/PJ740VE/PJ760VE)

- 1 Schalten Sie in die Kartenansicht, indem Sie → [Karte-Ansicht] berühren.




- 2 Wählen Sie die Aufnahmeposition aus.

- Berühren Sie die Richtung auf der Landkarte, in die geblättert werden soll. Die Karte wird so lange geblättert, bis Sie diese Stelle nicht mehr berühren.
- Wenn Sie den Kartenmaßstab mit dem Motorzoom-Hebel ändern, ändern sich auch die Gruppen der Miniaturbilder.



3 Wählen Sie das gewünschte Bild aus.





Wenn Sie die Kartendaten zum ersten Mal verwenden

Sie werden in einer Meldung gefragt, ob Sie mit den Bedingungen der Lizenzvereinbarung für die Kartendaten einverstanden sind. Wenn Sie mit den Bedingungen der Lizenzvereinbarung (S. 94) einverstanden sind, können Sie die Kartendaten nutzen, indem Sie [Ja] auf dem Bildschirm berühren.

Wenn Sie jedoch [Nein] berühren, ist keine Verwendung der Kartendaten möglich. Wenn Sie jedoch erneut versuchen möchten, die Kartendaten zu nutzen, wird diese Meldung wieder auf dem Bildschirm angezeigt und Sie können die Kartendaten verwenden, sobald Sie [Ja] berühren.


Bildschirmanzeigen in der Kartenansicht



Bedientasten während der Wiedergabe

Elemente verschwinden vom LCD-Bildschirm, wenn der Camcorder ein paar Sekunden lang nicht bedient wird. Um die Elemente erneut anzuzeigen, berühren Sie den LCD-Bildschirm.


Während der Filmwiedergabe




Während der Fotowiedergabe

Die Bedientasten bei der Anzeige von Fotos wechseln je nach Einstellung der Taste zum Wechsel des Bildtyps (S. 31).

(Film/Foto) (Standardeinstellung)



(Foto)



- Wenn Sie /  während der Wiedergabe wiederholt auswählen, werden die Filme mit bis zu etwa 5-facher → 10-facher → 30-facher → 60-facher Geschwindigkeit abgespielt.
- Wählen Sie im Pausemodus /  aus, um den Film langsamer wiedergeben zu lassen.
- Wählen Sie zur Wiederholung der Diaschau  → [Dia-Show Einst.] aus.


Wiedergabe von Bildern mit anderen Geräten

- Die mit dem Camcorder aufgenommenen Bilder können möglicherweise mit anderen Geräten nicht ordnungsgemäß wiedergegeben werden. Ebenso kann es vorkommen, dass die mit anderen Geräten aufgenommenen Bilder nicht ordnungsgemäß mit dem Camcorder wiedergegeben werden können.
- Filme in Standardbildqualität (STD), die auf SD-Speicherkarten aufgezeichnet wurden, können nicht mit AV-Geräten anderer Hersteller abgespielt werden.

Aufnehmen von Personen mit richtiger Schärfe

Aufnehmen des ausgewählten Motivs mit der richtigen Schärfe (Gesichtspriorität)

Ihr Camcorder kann ein von Ihnen ausgewähltes Gesicht verfolgen und automatisch den Fokus, die Belichtung und den Hautton des Gesichts einstellen. Berühren Sie eines der anvisierten Gesichter.



Es wird ein Rahmen mit Doppellinie angezeigt. Auswahl aufheben


Hinweise

- Je nach Lichtverhältnissen und Frisur wird das Motiv, das Sie berühren, möglicherweise nicht erkannt.
- Legen Sie für [Gesichtserkennung] einen anderen Wert fest als [Aus] ([Auto] ist die Standardeinstellung).

Aufnehmen anderer Motive außer Personen (Fokuspriorität)

Berühren Sie das Motiv, welches Sie aufnehmen möchten.

Der Camcorder stellt den Fokus automatisch ein.



Aufnehmen mit klareren Stimmen (Klarere Stimme)

Der Camcorder erkennt das Gesicht einer Person und nimmt deren Stimme klarer auf. ([Ein] ist die Standardeinstellung.)

- 1 Wählen Sie [MENU] → [Kamera/Mikrofon] → [Mikrofon] → [Klarere Stimme] aus.
- 2 Wählen Sie das gewünschte Element aus.



Hinweise

- Wenn Sie [Aus] auswählen, erscheint  auf dem LCD-Bildschirm.
- [Klarere Stimme] funktioniert nicht, wenn ein externes Mikrofon am Camcorder angebracht ist.
- Wollen Sie den Ton klar und ohne Störungen aufnehmen, z. B. bei einem Konzert, stellen Sie [Klarere Stimme] auf [Aus].



- [Gesichtserkennung] (S. 74)

Automatische Aufnahme eines Lächelns (Auslös. bei Lächeln)

Es wird automatisch ein Foto aufgenommen, wenn der Camcorder während einer Filmaufnahme das Lächeln einer Person erkennt (S. 74). ([Dual-Aufzeichn.] ist die Standardeinstellung.)



Der Camcorder erkennt ein Gesicht.

Der Camcorder erkennt ein Lächeln (orange).

Hinweise

- Wenn die Bildrate und der Aufnahmemodus auf [50i]/[Höchste Quali. \overline{FX}] oder [50p]/[50p-Qualität \overline{PS}] gesetzt sind, können Sie die Funktion „Auslösung bei Lächeln“ bei der Filmaufnahme nicht verwenden. Außerdem kann die Funktion „Auslösung bei Lächeln“ nicht verwendet werden, wenn die Bildrate auf [25p] gestellt ist.
- Je nach Aufnahmebedingungen, Motiv und Camcordereinstellungen wird möglicherweise kein Lächeln erkannt.



- [Lächelerk.empfindlk.] (S. 74)

Aufnahmen von Filmen in verschiedenen Situationen

Automatische Auswahl der für die Aufnahmesituation geeigneten Einstellung (Intelligente Automatik)

Der Camcorder zeichnet Filme nach Auswahl der für die Motive oder die Situation am besten geeigneten Einstellung automatisch auf. ([Ein] ist die Standardeinstellung.) Wenn der Camcorder ein Motiv erkennt, werden die Symbole angezeigt, die den erkannten Bedingungen entsprechen.

Wählen Sie  → [Ein] →  unten rechts auf dem Aufnahmebildschirm von Filmen oder Fotos aus.



Gesichtserkennung:

Der Camcorder erkennt Gesichter und stellt Fokus, Farbe und Belichtung ein.

 (Portrait),  (Baby)

Szenenerkennung:

Der Camcorder wählt je nach Szene automatisch die effektivste Einstellung.

 (Gegenlicht),  (Landschaft),  (Nachtszene),  (Scheinwerfer),  (Wenig Licht),  (Makro)

Bildverwacklungserkennung:

Der Camcorder erkennt eine eventuelle Bildverwacklung und gleicht diese bestmöglich aus.

♣ (Beim Gehen), ♣ (Stativ)

Tonerkennung:

Der Camcorder erkennt und unterdrückt Windgeräusche, so dass die Stimme einer Person oder Umgebungsgерäusche klar aufgenommen werden können.

♣, ♣ (Automat. WindGR)

- Um die intelligente Automatik aufzuheben, wählen Sie  → [Aus] aus.

Aufnahmen von Bildern mit größerer Helligkeit als bei der Aufnahme mit der intelligenten Automatik

Wählen Sie  → [Kamera/Mikrofon] →  Manuelle Einstlg.] → [Low Lux] aus.

Hinweise


- Je nach Aufnahmebedingungen kann es vorkommen, dass der Camcorder die erwartete Szene oder das erwartete Motiv nicht erkennt.

Reduzierung von Bildverwacklungen (SteadyShot)

Der Camcorder verfügt über die Funktion „Balanced SteadyShot“, mit der Sie die Kameraverwacklung bei Aufnahmen mit Zoom sowie bei Weitwinkelaufnahmen reduzieren können. ([Aktiv] ist die Standardeinstellung.)

- 1 Wählen Sie  → [Kamera/Mikrofon] →  Kameraeinstellungen] →  SteadyShot].

- 2 Wählen Sie das gewünschte Element aus.

**Aktiv:**

Zusätzlich zur Funktion „Balanced SteadyShot“ korrigiert der Camcorder Kameraverwacklungen in vertikaler und horizontaler Richtung.

Standard:

Der Camcorder reduziert Kameraverwacklungen mit der Funktion „Balanced SteadyShot“ bei Weitwinkelaufnahmen.

Aus:

Der Camcorder verwendet die Funktion „Balanced SteadyShot“ nicht.


Hinweise

- Nach Änderung der Einstellungen der Funktion  SteadyShot ändert sich der Blickwinkel.
- In folgenden Fällen können Sie Bilder mit dem optischen Zoom 10-fach vergrößern:
 - Wenn  SteadyShot] auf einen anderen Wert als [Aktiv] gesetzt ist
 - Wenn  (Foto) leuchtet

Aufnehmen in einer dunklen Umgebung (NightShot)

Sie können Bilder sogar bei völliger Dunkelheit aufnehmen.

Betätigen Sie NIGHTSHOT.



- erscheint.
- Um die NightShot-Funktion aufzuheben, betätigen Sie NIGHTSHOT erneut.

Hinweise


- Die Nutzung von NightShot an hellen Orten führt zu einer Fehlfunktion des Camcorders.
- Decken Sie den Infrarotstrahler nicht ab. Für die Verwendung von NightShot sind Infrarotstrahlen erforderlich.
- Entfernen Sie für die Filmaufnahme mit der NightShot-Funktion die Gegenlichtblende (mitgeliefert), den Reduzierring (mitgeliefert) und die Konverterlinse (gesondert erhältlich).



- [Fokus] (S. 73)
- [Low Lux] (S. 73)

Aufnehmen von Filmen bei schwachem Licht (Videoleuchte)

Betätigen Sie LIGHT.



Bei jeder Betätigung der Taste LIGHT ändert sich die Anzeige wie folgt.

Aus (keine Anzeige) → Auto (☰AUTO) → Ein (☰☑) → ...

Hinweise

- Halten Sie einen Abstand von ca. 0,3 m bis 1,5 m zwischen dem Camcorder und dem Motiv ein.
 - Die Videoleuchte erzeugt ein starkes Licht. Daher darf die Videoleuchte nicht aus nächster Nähe auf die Augen gerichtet werden.
 - Die Videoleuchte verbraucht sehr viel Akkustrom.
 - Wenn Sie Fotos aufnehmen, schaltet sich die Videoleuchte aus und funktioniert als Blitz.
-
- [Licht-Helligkeit] (S. 74)

Aufnahmen von Bildern mit der ausgewählten Bildqualität

Auswählen der Bildqualität von Filmen (Aufnahmemodus)

Bei der Aufnahme von Filmen in High Definition-Bildqualität (HD) können Sie den Aufnahmemodus wechseln und die gewünschte Filmqualität auswählen. Die Aufnahmedauer (S. 81) oder der Typ der Medieneinheit, auf die die Bilder kopiert werden können, können sich je nach ausgewähltem Aufnahmemodus ändern. ([Standard HQ] ist die Standardeinstellung.)

Hinweise

- [50p-Qualität PS] kann nur eingestellt werden, wenn [Bildfrequenz] auf [50p] eingestellt ist.

- 1 Wählen Sie [MENU] → [Bildqualität/Größe] → [Bild] AUFN-Modus] aus.
- 2 Wählen Sie den gewünschten Aufnahmemodus aus.



- wird auf dem Symbol eines Mediums angezeigt, wenn ein Film, der im ausgewählten Aufnahmemodus aufgezeichnet wurde, nicht auf dieses Medium kopiert werden kann.

Aufnahmemodus und Medieneinheiten, auf die Bilder kopiert werden können

Medientypen	Aufnahmemodus		
	PS*1	FX	FH/HQ/LP
Auf diesem Camcorder			
Interner Speicher*2	✓	✓	✓
Speicherkarte	✓	✓	✓
Auf externen Geräten			
Externe Medien (USB-Speichereinheiten)	✓	✓	✓
Blu-ray-Discs	✓	✓	✓
AVCHD-Aufnahmediscs	—	—	✓

*1 [50p-Qualität PS] kann nur eingestellt werden, wenn [Bildfrequenz] auf [50p] gesetzt ist.

*2 HDR-CX740VE/CX760E/CX760VE/PJ710VE/PJ720E/PJ740VE/PJ760E/PJ760VE

Informationen zur Bildqualität

Bildqualität und Bitrate können für jeden Aufzeichnungsmodus wie folgt eingestellt werden.

(„M“ beispielsweise in „24M“ steht für „Mbps“.)

Für Filme in High Definition-Bildqualität (HD):

- [50p-Qualität PS]: 1920 × 1080/50p Qualität, AVC HD 28M (PS)
- [Höchste Quali. FX]: 1920 × 1080/50i oder 1920 × 1080/25p Qualität, AVC HD 24M (FX)
- [Hohe Qualität FH]: 1920 × 1080/50i oder 1920 × 1080/25p Qualität, AVC HD 17M (FH)
- [Standard HQ]: 1440 × 1080/50i Qualität, AVC HD 9M (HQ)*1

- [Langzeit \overline{LP}]: 1440 × 1080/50i Qualität, AVC HD 5M (LP)

Für Filme in Standard Definition-Bildqualität (STD):

- [Standard \overline{HQ}]: Standardqualität, STD 9M (HQ)^{*2}

*1 Standardeinstellung

*2 Die Standardbildqualität (STD) ist fest auf diesen Wert eingestellt.



- [Bildfrequenz] (S. 74)
- Aufnehmen von Filmen in Standard Definition-Bildqualität (STD): [**STD**] / [**STD**] Einstellung] (S. 74)
- Anleitung zum Überspielen (S. 63)

Ändern der Bildqualität von Fotos

Die Anzahl der aufnehmbaren Fotos hängt von der ausgewählten Bildgröße ab.

- 1 Wählen Sie **[MENU]** → [Bildqualität/Größe] → [**📷** Bildgröße] aus.
- 2 Wählen Sie die gewünschte Bildgröße aus.



Hinweise

- Die mit dieser Einstellung ausgewählte Bildgröße ist wirksam für Fotos, die mit der Dual-Aufzeichnungsfunktion (S. 25) aufgenommen werden.




- Anzahl der aufnehmbaren Fotos (S. 83)

Verwendung der Funktionen zur manuellen Einstellung

Aufnahmen von Bildern mit dem Blendenprioritätsmodus

Eine Veränderung des BLENDE-Parameters verändert den Bereich, auf den scharfgestellt ist.

- 1 Wählen Sie **[MENU]** → [Kamera/Mikrofon] → [**📷** Manuelle Einstlg.] → [BLENDE] → [Manuell] aus.
- 2 Wählen Sie **[+]** / **[-]** aus, um die Blende einzustellen.



- Je kleiner der F-Wert (Blendenwert) ist, desto offener ist die Blende und unschärfer der Hintergrund.

Verändern der Bildatmosphäre über den BLENDE-Parameter

Bei einem kleineren F-Wert (Öffnen der Blende) ist der scharfe Bereich kleiner. Bei einem größeren F-Wert (Schließen der Blende) ist der scharfe Bereich größer. Öffnen Sie die Blende, um den Hintergrund verschwimmen zu lassen, oder schließen Sie die Blende, um ein schärferes Gesamtbild zu erreichen.


Hinweise

- Selbst wenn Sie die BLENDE bei der Einstellung des Zoomhebels in Richtung W (Weitwinkel) weiter öffnen als F3,4 (niedrigerer F-Wert), wird die BLENDE auf F3,4 zurückgesetzt, wenn Sie den Zoomhebel in Richtung T (Telebereich) stellen.

Aufnahmen von Bildern mit dem Modus der Verschlusszeitpriorität

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Bewegung eines bewegten Motivs durch Einstellen der Verschlusszeit sichtbar zu machen. Zum Beispiel kann beim Aufnehmen eines Gebirgsbachs ein Wasserspritzer mit einer kurzen Verschlusszeit klar und deutlich aufgenommen werden oder die Spuren der Bewegung des Wassers mit einer langen Verschlusszeit im Bild festgehalten werden.

- 1 Wählen Sie **MENU** → [Kamera/Mikrofon] → [**MAN** Manuelle Einstlg.] → [Verschlusszeit] → [Manuell] aus.
- 2 Wählen Sie **+**/**-** aus, um die Verschlusszeit einzustellen.




- Bei kleineren Werten (lange Verschlusszeiten) wird ein Bild mit Spuren der Bewegung des Motivs festgehalten.

- Bei Aufnahmen im Licht einer Leuchtstoffröhre, Natriumlampe oder Quecksilberlampe können horizontale Streifen oder ein Flackern auftreten und die Farbe kann sich ändern. In diesem Fall müssen Sie die Verschlusszeit je nach der in Ihrer Region vorherrschenden Stromversorgungsfrequenz ändern.

Manuelles Festlegen der Bildeinstellungen mit dem MANUAL-Regler

Durch die Zuordnung der gewünschten Menüoption zum MANUAL-Regler (in der Standardeinstellung [Fokus]) lassen sich bequem manuelle Einstellungen mit dem MANUAL-Regler vornehmen.



- 1 Drücken Sie auf MANUAL, um in den manuellen Betriebsmodus zu wechseln.
- 2 Drehen Sie den Regler, um die Einstellung vorzunehmen.


- Mit MANUAL können Sie zwischen dem manuellen und dem automatischen Betriebsmodus wechseln.

Optionen, die mit dem MANUAL-Regler eingestellt werden können

- [Fokus] (S. 73)
- [Belichtung] (S. 73)
- [BLENDE] (S. 73)
- [Verschlusszeit] (S. 73)
- [Automat. Belichtung] (S. 73)
- [Weißabgleich-Änder.] (S. 73)

So weisen Sie dem MANUAL-Regler eine Menüoption zu

- 1 Halten Sie MANUAL einige Sekunden lang gedrückt.
- 2 Drehen Sie den MANUAL-Regler und wählen Sie die zuzuweisende Option aus.



- Wählen Sie [Rücksetz.] aus, um die manuell eingestellten Optionen auf die Standardeinstellungen zurückzusetzen.

3 Betätigen Sie MANUAL.

- Die auf dem LCD-Bildschirm angezeigten Kameradaten variieren je nach Aufnahmeeinstellungen des Camcorders. Die Einstellungen werden mit den folgenden Symbolen angezeigt.
 - **AUTO**: Automatisch
 - **MANUAL**: Die Belichtung wird manuell eingestellt
 - **AE|A**: BLENDEN-Priorität
 - **AE|S**: Verschlusszeitpriorität


Hinweise

- Die manuellen Einstellungen gelten weiterhin, auch wenn Sie die dem MANUAL-Regler zugewiesene Option wechseln. Wenn Sie jedoch [Belichtung] nach der manuellen Einstellung von [Automat. Belichtung] festlegen, setzt [Belichtung] die Einstellung [Automat. Belichtung] außer Kraft.
 - Wenn Sie eine der Optionen [Belichtung], [BLENDE] oder [Verschlusszeit] festlegen, werden die Einstellungen der übrigen 2 Optionen verworfen.
-  [Datencode] (S. 75)

Aufzeichnung von Informationen zu Ihrer Position (GPS) (HDR-CX740VE/CX760VE/ PJ710VE/PJ740VE/PJ760VE)

Wenn Sie die GPS-Funktion (Global Positioning System) nutzen, stehen die nachfolgenden Funktionen zur Verfügung.

- Aufzeichnung von Positionsdaten auf Filmen oder Fotos ([Ein] ist die Standardeinstellung.)




- Wiedergabe von Filmen und Fotos durch Suchen nach ihnen auf einer Landkarte (Kartenansicht, S. 31)



- Anzeige einer Landkarte mit der Umgebung Ihrer aktuellen Position



GPS Triangulationsstatus



Erweiterte Funktionen

Wenn Sie keine Aufzeichnung der Positionsdaten wünschen

Wählen Sie [MENU] → [Installation] → [Allgemeine Einstlg.] → [GPS-Einstellung] → [Aus] aus.

Hinweise

- Es kann eine Weile dauern, bis der Camcorder mit der Triangulation beginnt.
- Verwenden Sie die GPS-Funktion im Freien und im offenen Gelände, da die Funksignale dort am besten empfangen werden können.
- Auf der Karte ist Norden immer oben.

Abruf einer Landkarte mit der Umgebung Ihrer aktuellen Position (Prioritätsmodus der Triangulation)

Diese Funktion ist auf Reisen nützlich, da Sie eine Landkarte mit Ihrer aktuellen Position aufrufen können.

Da der Camcorder zur Suche von Satelliten andere Funktionen deaktiviert, kann der Abruf von Triangulationsdaten Vorrang haben.

Wählen Sie **[MENU]** → **[Installation]** → **[Allgemeine Einstg.]** → **[Ihre Position]** aus.

Eine (rote) Markierung Ihrer aktuellen Position



Zeigt die Triangulationsdaten an (S. 44)

Hinweise

- Wenn Sie eine andere Stelle auf dem Bildschirm auswählen, wird das Gebiet mit dieser Stelle in der Mitte der Karte angezeigt. Wählen Sie **[Zurück]** aus, um Ihre aktuelle Position wieder in die Bildmitte zu rücken.
- Wenn der Camcorder keine aktuellen Positionsdaten abrufen kann, wird der Bildschirm mit den Triangulationsdaten angezeigt (S. 44).

- Wenn die zuvor abgerufenen Positionsdaten ungültig sind, wird die Markierung nicht angezeigt.
- Um den Bildschirm mit der aktuellen Position zu schließen, wählen Sie **[X]** aus.


Überprüfen des Triangulationsstatus

Der Camcorder zeigt den Status des GPS-Signalempfangs an, wenn Sie die Triangulationsdaten nicht abrufen können.

1 Zeigen Sie Ihre aktuelle Position an (S. 44).

Wenn Ihre aktuelle Position auf dem LCD-Bildschirm angezeigt wird, müssen Sie diesen Vorgang nicht fortsetzen.

2 Wählen Sie **[OK]** aus.



Satellitensymbole



Triangulationsanzeige Positionsdaten, die vorher abgerufen wurden.

- Um den Bildschirm mit den Triangulationsdaten zu schließen, wählen Sie **[X]** aus.

Informationen zur Satellitenkarte und zur Triangulationsanzeige

Die Mitte der Satellitenkarte zeigt Ihre aktuelle Position an. Mit den Satellitensymbolen (●), die auf der Satellitenkarte erscheinen, können Sie die Richtung (Nord, Süd, Ost, West) der Satelliten überprüfen.

Wenn der Camcorder Ihre Position erfolgreich durch Triangulation bestimmt hat, wechselt die Farbe der Triangulationsanzeige auf Grün.

Überprüfen der GPS-Satellitensymbole bzw. der Triangulationsanzeige

Die Farbe der GPS-Satellitensymbole und der Triangulationsanzeige ändert sich je nach dem aktuellen Status der Triangulation.


GPS-Satellitensymbole/ Triangulationsanzeige	Zustand
●/■ (Schwarz)	Kein Signal, aber die Umlaufbahndaten des Satelliten sind verfügbar.
●/■ (Grau)	Ein Teil der Satellitenumlaufbahndaten wurde abgerufen.
●/■ (Braun)	Ungefähr die Hälfte der Satellitenumlaufbahndaten wurde abgerufen.
○/□ (Ocker)	Der größte Teil der Satellitenumlaufbahndaten wurde abgerufen.
○/□ (Grün)	Die Triangulation ist beendet und der Satellit wird aktuell verwendet.

Wenn Ihre aktuelle Position nicht abgerufen werden kann

Es erscheint eine Anzeige, die Ihnen die erneute Triangulation Ihrer Position ermöglicht. Befolgen Sie in diesem Fall die Anweisungen, die auf dem LCD-Bildschirm angezeigt werden.

Tipps für einen besseren Empfang

- Verwenden Sie die GPS-Funktion im Freien und im offenen Gelände.
Im „Handycam“ Benutzeranleitung finden Sie ausführliche Informationen zu Positionen oder Situationen, die den Empfang von Funksignalen unmöglich machen.
- Drehen Sie den LCD-Bildschirmträger so, dass die GPS-Antenne (S. 11) auf den Himmel gerichtet ist. Bedecken Sie die GPS-Antenne nicht mit der Hand.



- Wählen Sie [Ihre Position] im Menü aus, um den Prioritätsmodus der Triangulation (S. 44) zu verwenden.
- Verwenden Sie die GPS Assist-Daten.
Wenn Sie mithilfe der integrierten Software „PlayMemories Home“ GPS-Assist-Daten aus dem Computer in den Camcorder importieren, kann die Dauer bis zur Ermittlung Ihrer Positionsdaten durch den Camcorder verkürzt werden. Schließen Sie den Camcorder an einen Computer an, der mit dem Internet verbunden ist. Die GPS-Assist-Daten werden automatisch aktualisiert.



Hinweise

- In folgenden Situationen entspricht Ihre tatsächliche Position möglicherweise nicht der aktuellen Position des Camcorders, die auf der Landkarte angezeigt wird. Die ermittelte Position kann bis zu einige hundert Meter von der tatsächlichen Position abweichen.
 - Wenn der Camcorder GPS-Signale empfängt, die von den umgebenden Gebäuden reflektiert werden
 - Wenn das GPS-Signal zu schwach ist
- In folgenden Fällen kann es vorkommen, dass die GPS-Assist-Daten nicht ordnungsgemäß funktionieren:
 - Wenn die GPS-Assist-Daten etwa 30 Tage oder länger nicht mehr aktualisiert wurden
 - Wenn Datum und Uhrzeit am Camorder nicht richtig eingestellt sind
 - Wenn Sie mit dem Camcorder einen weiten Weg zurückgelegt haben
- Wenn Sie einen Mac-Computer verwenden, können Sie keine GPS-Assist Daten importieren.


Abspielen eines Auszugs Ihrer Filme (Highlights-Wiedergabe)

Sie können sich an einem Auszug von Filmen und Fotos in High Definition-Bildqualität (HD), vergleichbar mit einem Kurzfilm, erfreuen.

- 1 Betätigen Sie  (Bilder-Ansicht) (S. 30).
- 2 Zeigen Sie das gewünschte Ereignis in der Mitte der Ereignis-Ansicht an und wählen Sie  [Highlights] aus.



- 3 Wählen Sie nach Abschluss der Highlights-Wiedergabe die gewünschte Funktion aus.



A: Der Camcorder spielt die Szenen der Highlights-Wiedergabe erneut ab.

B: Sie können die Szenen der Highlights-Wiedergabe in Standard Definition-Bildqualität (STD) speichern und freigeben (Hochladen ins Internet usw.).

C: Sie können die Einstellungen für die Highlights-Wiedergabe ändern.

Ändern der Einstellungen für die Highlights-Wiedergabe

Sie können die Einstellungen für die Highlights-Wiedergabe durch Auswahl von [Highlight-Einstellung] auf dem Bildschirm nach Abschluss der Highlights-Wiedergabe ändern.

Sie können die Einstellung auch ändern, indem Sie  → [Highlight-Einstellung] auswählen während der Camcorder Highlight-Szenen abspielt.

- [Wiedergabe-Bereich]
Sie können den Wiedergabebereich (Anfangs- und Enddatum) der Highlights-Wiedergabe einstellen.
- [Stil]
Sie können einen Stil für die Highlights-Wiedergabe auswählen.
- [Musik]
Sie können Musik auswählen.
- [Tonmischung]
Die Musik wird gemeinsam mit dem Originalton abgespielt.
- [Dauer]
Sie können die Länge des Highlights-Wiedergabesegments festlegen.
- [Highlights-Stelle]
Sie können die Stellen in einem Film oder Fotos festlegen, die in einer Highlights-Wiedergabe verwendet werden. Spielen Sie den gewünschten Film ab und wählen Sie  →  aus. Oder geben Sie das gewünschte Foto wieder und

wählen Sie  aus.  erscheint auf dem für die Highlights-Wiedergabe verwendeten Film oder Foto.

Um die Stellen zu löschen, wählen Sie  → [Alle Stellen löschen] aus.

Hinweise

- Die Szenen der Highlights-Wiedergabe sind bei jeder Auswahl der Highlights-Wiedergabe anders.
 - Sobald die Highlights-Wiedergabe gestoppt wird, wird die Einstellung [Wiedergabe-Bereich] aufgehoben.
 - Wenn die Musikdatei an den Camcorder übertragen wurde und dennoch nicht abgespielt werden kann, ist die Musikdatei möglicherweise beschädigt. Löschen Sie die Musikdatei durch Auswählen von  → [Installation] →  Wiedergabe-Einstlg.] → [Musik leeren] und übertragen Sie die Musikdatei anschließend erneut. Sie können die im Camcorder aufgezeichneten Musikdaten mit „Music Transfer“ auf den Standard zurücksetzen. Im Hilfetext von „Music Transfer“ finden Sie entsprechende Anweisungen zur Vorgehensweise (HDR-CX760E/CX760VE/PJ710VE/PJ720E/PJ760E/PJ760VE).
 - Wurde die Highlights-Wiedergabe von der Kartenansicht aus gestartet, kann [Highlights-Stelle] nicht eingestellt werden. Wenn jedoch die Highlights-Wiedergabe von der Ereignis-Ansicht aus gestartet wurde und [Highlights-Stelle] gesetzt wird, kann der Punkt auch auf der Kartenansicht wirksam werden (HDR-CX740VE/CX760VE/PJ710VE/PJ740VE/PJ760VE).
 - Der für die Highlights-Wiedergabe verwendete Ton wird in 2-Kanal-Stereoton umgewandelt.
 - Wenn Sie den Camcorder an ein externes Gerät wie beispielsweise ein Fernsehgerät anschließen und die Highlights-Wiedergabe oder ein Highlight-Szenario abspielen, werden die Bilder nicht im LCD-Bildschirm des Camcorders angezeigt.
- 
- Hinzufügen Ihrer gewünschten Musik: „Music Transfer“ (HDR-CX760E/CX760VE/PJ710VE/PJ720E/PJ760E/PJ760VE) (S. 62)

Speichern der Highlights- Wiedergabe in HD-Bildqualität (Szenario Speich.)


Sie können Ihre Lieblings-Highlights-Wiedergabe als „Szenario“ mit High Definition-Bildqualität (HD) speichern. Es können bis zu 8 Szenarien gespeichert werden. Diese Szenarien können nur auf dem Camcorder wiedergegeben werden.

- 1 Wählen Sie nach Beendigung einer Highlights-Wiedergabe [Wiederholen] auf dem Bildschirm aus.
- 2 Sobald die Highlights-Wiedergabe erneut beginnt, wählen Sie  → [ Szenario Speich.] aus.



Wiedergabe eines gespeicherten Szenarios

Wählen Sie [MENU] → [Wiederg.-Funktion] → [ Szenario], danach das gewünschte Szenario und anschließend [OK] aus.



- Um ein gespeichertes Szenario zu löschen, wählen Sie während der Wiedergabe des Szenarios  → [Lösch.]/[Alle Lösch.] aus.

Konvertieren des Datenformats auf STD-Bildqualität (Highlights- Film)

Sie können das Datenformat von Highlights-Wiedergaben oder Highlight-Szenarios auf die Standard Definition-Bildqualität (STD) ändern und sie als einen „Highlights-Film“ speichern. Highlights-Filme können für die Erstellung von DVDs verwendet oder ins Internet hochgeladen werden.

- 1 Wenn die Highlights-Wiedergabe oder die Wiedergabe des Highlights-Szenarios beendet ist, wählen Sie auf dem Bildschirm [Speichern und Freigeben] aus.
- 2 Wählen Sie die gewünschte Funktion aus, wenn das Element gespeichert wurde.

Bildwiedergabe auf einem Fernsehgerät




- A:** Mit der Auswahl von [Freigeben] können Sie den Highlights-Film mit der integrierten Software „PlayMemories Home“ (S. 61) in das Internet hochladen oder DVDs mit dem „DVDirect Express“ DVD-Brenner (S. 65) erstellen.
- B:** Der Camcorder spielt den gespeicherten Highlights-Film ab.

Wiedergabe eines Highlights-Filmes

Wählen Sie **[MENU]** → [Wiederg.-Funktion] → [Highlights-Film] und anschließend den Highlights-Film aus.

- Um einen Highlights-Film zu löschen, wählen Sie **[Löschen]** während der Wiedergabe des Highlights-Films aus.



* Wenn das Fernsehgerät keine HDMI-Eingangsbuchse hat, verwenden Sie das A/V-Verbindungskabel für den Anschluss.

- 1 Stellen Sie am Fernsehgerät als Eingang die für den Anschluss verwendete Buchse ein.
- 2 Schließen Sie den Camcorder an ein Fernsehgerät an.

3 Spielen Sie einen Film oder ein Foto auf dem Camcorder ab (S. 30).

Hinweise


- Schlagen Sie dazu auch in der Bedienungsanleitung zum Fernsehgerät nach.
- Verwenden Sie das mitgelieferte Netzteil als Stromquelle (S. 18).
- Filme, die in Standard Definition-Bildqualität (STD) aufgenommen wurden, werden auch auf einem HD-Fernsehgerät in Standard Definition-Bildqualität (STD) wiedergegeben.
- Wenn Sie Filme in Standard Definition-Bildqualität (STD) auf einem 4:3-Fernsehgerät abspielen, das nicht mit dem 16:9-Signal kompatibel ist, stellen Sie [ Breitmodus] auf [4:3], um Filme im Bildformat 4:3 aufzunehmen.
- Wenn Sie den Camcorder mit mehreren Kabeltypen für die Ausgabe von Bildern an ein Fernsehgerät anschließen, hat der HDMI-Ausgang Vorrang.
- Der Camcorder unterstützt keine S-Video-Ausgabe.

Wiedergabe von 5,1-Kanal-Raumklang

Mit dem eingebauten Mikrofon kann Dolby Digital 5,1-Kanal-Raumklang aufgenommen werden. Beim Wiedergeben von Filmen auf einem Gerät, das 5,1-Kanal-Raumklang unterstützt, erzielen Sie so eine besonders naturgetreue Tonwiedergabe.



Eingebautes Mikrofon



Hinweise

- Bei der Wiedergabe von 5,1-Kanal-Ton mit den Lautsprechern des Camcorders wird der 5,1-Kanal-Ton für die Ausgabe automatisch in das 2-Kanal-Format konvertiert.
 - Für die Wiedergabe des 5,1-Kanal-Raumklangs von Filmaufnahmen in High Definition-Qualität (HD) mit 5,1-Kanal-Ton benötigen Sie ein Gerät, das mit 5,1-Kanal-Raumklang kompatibel ist.
 - Wenn Sie den Camcorder über das mitgelieferte HDMI-Kabel anschließen, wird der Ton von mit High Definition-Bildqualität (HD) und 5,1-Kanal-Ton aufgenommenen Filmen automatisch mit 5,1-Kanal-Ton ausgegeben. Der Ton von Filmen in Standard Definition-Bildqualität (STD) wird in 2-Kanal-Ton konvertiert.
-  [Tonmodus] (S. 74)

Informationen zu HDMI-Kabeln

- Verwenden Sie ein HDMI-Kabel mit HDMI-Logo.
- Verwenden Sie ein Kabel mit einem HDMI-Minstecker an einem Ende (für den Camcorder) und einem für das Fernsehgerät geeigneten Stecker am anderen Ende.
- Bilder mit Urheberrechtsschutzcodierung werden über die Buchse HDMI OUT am Camcorder nicht ausgegeben.
- Unter Umständen funktionieren einige Fernsehgeräte bei dieser Verbindung nicht ordnungsgemäß (beispielsweise kein Ton oder kein Bild).
- Verbinden Sie die Buchse HDMI OUT am Camcorder nicht mit der Buchse HDMI OUT an einem externen Gerät, da es andernfalls zu einer Fehlfunktion kommen kann.
- Die HDMI-Schnittstelle (High Definition Multimedia Interface) ermöglicht die Übertragung von Video- und Audiosignalen. Über die Buchse HDMI OUT werden Bilder in hoher Qualität und digitale Tonsignale ausgegeben.

Bei einem monauralen Fernsehgerät (das Fernsehgerät verfügt nur über eine Audioeingangsbuchse)

Verbinden Sie den gelben Stecker des A/V-Verbindungskabels mit der Videoeingangsbuchse und den weißen (linker Kanal) oder roten Stecker (rechter Kanal) mit der Audioeingangsbuchse am Fernsehgerät oder Videorecorder.

Beim Anschluss an das Fernsehgerät über einen Videorecorder


Schließen Sie den Camcorder über das A/V-Verbindungskabel an den LINE IN-Eingang am Videorecorder an. Stellen Sie den Eingangswählschalter des Videorecorders auf LINE (VIDEO 1, VIDEO 2 usw.).



- Einstellung des vom Fernsehgerät unterstützten Bildformats: [TV-Typ] (S. 74)

Wenn Ihr Fernsehgerät/ Videorecorder über einen 21-poligen Adapter (EUROCONNECTOR) verfügt

Verwenden Sie zum Anzeigen von Wiedergabebildern einen 21-poligen Adapter (gesondert erhältlich).



Verwenden von „BRAVIA“ Sync

Sie können die Wiedergabe über die Fernbedienung Ihres Fernsehgeräts steuern, wenn Sie den Camcorder über ein HDMI-Kabel an ein „BRAVIA“ Sync-kompatibles Fernsehgerät anschließen, das ab 2008 auf den Markt gekommen ist.

Das Menü des Camcorders kann durch Drücken der Taste SYNC MENU auf der Fernbedienung Ihres Fernsehgeräts bedient werden. Sie können Bildschirme des Camcorders, wie die Ereignis-Ansicht, anzeigen und ausgewählte Filme abspielen bzw. ausgewählte Fotos aufrufen, indem Sie die Aufwärts-/Abwärts-/Links-/Rechts-/Eingabetasten der Fernbedienung Ihres Fernsehgeräts drücken.

- Manche Funktionen können Sie mit der Fernbedienung möglicherweise nicht ausführen.
- Stellen Sie [STRG FÜR HDMI] auf [Ein].
- Stellen Sie auch das Fernsehgerät entsprechend ein. Einzelheiten dazu schlagen Sie bitte in der Bedienungsanleitung zum Fernsehgerät nach.
- Die Bedienung von „BRAVIA“ Sync variiert je nach BRAVIA-Modell. Einzelheiten dazu schlagen Sie bitte in der Bedienungsanleitung zum Fernsehgerät nach.
- Wenn Sie das Fernsehgerät ausschalten, wird der Camcorder ebenfalls ausgeschaltet.

Informationen über „Photo TV HD“


Dieser Camcorder ist mit dem Standard „Photo TV HD“ kompatibel. „Photo TV HD“ ermöglicht eine detailgenaue, fotoähnliche Darstellung feiner Strukturen und Farben.

Durch den Anschluss von Photo TV HD-kompatiblen Geräten von Sony über ein HDMI-Kabel*, eröffnet sich Ihnen eine neue Welt mit Fotos in atemberaubender HD-Qualität.

- * Das Fernsehgerät wechselt bei der Anzeige von Fotos automatisch in den richtigen Modus.

Verwenden des eingebauten Projektors (HDR-PJ710VE/ PJ720E/PJ740VE/PJ760E/ PJ760VE)


Sie können eine ebene Fläche, z. B. eine Wand, als Bildschirm für die Betrachtung aufgenommener Bilder mit dem eingebauten Projektor verwenden.



Hinweise

- Während ein Bild projiziert wird, schaltet sich der LCD-Bildschirm aus. Verwenden Sie den Motorzoom-Hebel bzw. die Taste PHOTO oder die drahtlose Fernbedienung für die Bedienung des Camcorders.

- 1 Richten Sie die Projektorlinse auf die Fläche, z. B. eine Wand, und drücken Sie anschließend auf PROJECTOR.




- 2 Wenn der Anleitungsbildschirm erscheint, wählen Sie [Projizieren] aus.



- Dieser Bildschirm erscheint, wenn Sie den eingebauten Projektor das erste Mal verwenden.


- 3 Stellen Sie das projizierte Bild mit dem PROJECTOR FOCUS-Hebel scharf.

PROJECTOR FOCUS-Hebel



- Das projizierte Bild wird größer, wenn der Abstand zwischen Camcorder und reflektierender Oberfläche größer wird.
- Es wird empfohlen, den Camcorder mindestens 0,5 m von der Fläche entfernt aufzustellen, auf die die Bilder projiziert werden sollen.

- 4 Wählen Sie das gewünschte Bild durch die entsprechende Verschiebung des Motorzoom-Hebels aus und drücken Sie dann auf PHOTO, um die Wiedergabe zu starten.



- Während der Verwendung des Projektors stehen die folgenden Funktionen nicht zur Verfügung.
 - Kartenfunktion (HDR-PJ710VE/PJ740VE/PJ760VE)
 - Ausgabe der Highlights-Wiedergabe an ein Gerät wie beispielsweise einen Fernseher
 - Bedienung des Camcorders mit zugeklapptem LCD-Bildschirm
 - Einige anderen Funktionen
- Verwenden Sie den Motorzoom-Hebel, um den auf dem LCD-Bildschirm erscheinenden Auswahlrahmen zu verschieben und drücken Sie für die Wiedergabe des eingerahmten Elementes die Taste PHOTO.
- Einzelheiten zur Wiedergabe finden Sie auf Seite 30.
- Bei Verwendung der drahtlosen Fernbedienung benutzen Sie ◀/▶/▲/▼, um den Auswahlrahmen zu verschieben und drücken Sie auf ENTER, um die Wiedergabe des eingerahmten Elementes zu starten.
- Um den Projektor auszuschalten, drücken Sie auf PROJECTOR.

Hinweise

- Beachten Sie bei der Verwendung des Projektors unbedingt die folgenden Punkte.
 - Richten Sie die projizierten Bilder nicht auf die Augen.
 - Berühren Sie keinesfalls die Projektorlinse.
 - Der LCD-Bildschirm und die Projektorlinse erhitzen sich während des Betriebs.
 - Durch die Verwendung des Projektors verkürzt sich die Lebensdauer des Akkus.

Bearbeiten am Camcorder

Hinweise


- Einige grundlegende Funktionen können direkt am Camcorder durchgeführt werden. Wenn Sie erweiterte Bearbeitungsfunktionen durchführen möchten, installieren Sie „Erweiterte Funktion“ für die integrierte Software „PlayMemories Home“.
- Einmal gelöschte Bilder können nicht wiederhergestellt werden. Erstellen Sie vorab eine Sicherungskopie wichtiger Filme und Fotos.
- Nehmen Sie beim Löschen oder Teilen von Bildern nicht den Akku ab bzw. trennen Sie nicht das Netzteil vom Camcorder. Andernfalls kann das Aufnahmemedium beschädigt werden.
- Solange Bilder auf der Speicherkarte gelöscht oder geteilt werden, darf die Karte nicht ausgeworfen werden.
- Wenn Sie Filme oder Fotos löschen oder teilen, die in gespeicherten Szenarios (S. 48) enthalten sind, werden die Szenarios ebenfalls gelöscht.

Löschen von Filmen und Fotos

- 1 Wählen Sie **MENU** → [Bearbeiten/Kopieren] → [Löschen] aus.
- 2 Wählen Sie [Mehrere Bilder] und anschließend den Typ des zu löschenden Bildes aus.




- 3 Fügen Sie Häkchen ✓ zu den zu löschenden Fotos hinzu und wählen Sie **OK** aus.



Löschen aller Filme bzw. Fotos eines ausgewählten Datums auf einmal

- 1 Wählen Sie im Schritt 2 [Alle im Ereignis] aus.
- 2 Wählen Sie das Datum der Bilder, die Sie löschen möchten, mit **▲/▼** aus und betätigen Sie danach **OK**.



Löschen eines Filmteils


Sie können einen Film teilen und Teile löschen.




- Aufheben des Schutzes: [Schützen] (S. 75)
- [Formatieren] (S. 75)

Teilen eines Films

- 1 Wählen Sie → [Teilen] auf dem Filmwiedergabebildschirm aus.



- 2 Wählen Sie mit / die Stelle aus, an der Sie den Film in Szenen teilen möchten, und betätigen Sie anschließend .



A: Wechseln zum Anfang des ausgewählten Films

B: Damit kann die Trennstelle genauer eingestellt werden

Hinweise

- Zwischen der Stelle, die Sie auswählen, und dem tatsächlichen Teilungspunkt kann eine geringfügige Differenz auftreten, da der Camcorder die Teilung etwa in Halbschritten vornimmt.
- Einige grundlegende Funktionen können direkt am Camcorder durchgeführt werden. Wenn Sie erweiterte Bearbeitungsfunktionen durchführen möchten, verwenden Sie die integrierte Software „PlayMemories Home“.

Aufzeichnen von Fotos aus einem Film


HDR-CX760E/CX760VE/PJ710VE/
PJ720E/PJ760E/PJ760VE:

Sie können Bilder aus Filmen aufzeichnen, die mit dem Camcorder aufgenommen wurden.


HDR-CX740VE/PJ740VE:

Sie können Bilder aus Filmen aufzeichnen, die im internen Aufnahme­medium aufgenommen sind.

- 1 Wählen Sie → [Fotoaufzeichnung] aus. Dieses Symbol erscheint auf dem Wiedergabebildschirm eines Filmes.



- 2 Wählen Sie mit / die Stelle aus, an der Sie ein Bild aufzeichnen möchten, und betätigen Sie anschließend .



A: Wechseln zum Anfang des ausgewählten Films

B: Damit kann die Aufzeichnungsstelle genauer eingestellt werden

Wenn der Film mit einer der folgenden Bildqualitätsstufen aufgenommen wurde, wird die Bildgröße wie unten angegeben eingestellt.

- High Definition-Bildqualität (HD): 2,1 M (16:9)
- Breitbildformat (16:9) mit Standard Definition-Bildqualität (STD): 0,2 M (16:9)
- 4:3-Bildformat bei Standard Definition-Bildqualität (STD): 0,3 M (4:3)


Informationen über Aufnahmedatum und -uhrzeit der aufgezeichneten Fotos

- Aufnahmedatum und -uhrzeit der gespeicherten Fotos entsprechen Aufnahmedatum und -uhrzeit der Filme.
- Wenn die Filme, aus denen Sie Fotos aufzeichnen, keinen Datencode aufweisen, werden Datum und Uhrzeit der Aufzeichnung der Fotos aus den Filmen als Aufnahmedatum und -uhrzeit gespeichert.

Nützliche verfügbare Funktionen bei Anschluss des Camcorders an einen Computer

Unter Windows


Die integrierte Software „PlayMemories Home“ (Lite-Version) ermöglicht den Import von Bildern aus dem Camcorder auf einen Computer und deren bequeme Wiedergabe auf dem Computer.



- Verwenden Sie das USB-Verbindungskabel, wenn das eingebaute USB-Kabel des Camcorders für den Anschluss an den Computer zu kurz ist.

Verwenden des Upgrades „Erweiterte Funktion“ für die Software „PlayMemories Home“

Auf einem mit dem Internet verbundenen Computer können Sie das Upgrade „Erweiterte Funktion“ herunterladen, mit dem verschiedene erweiterte Funktionen möglich sind.



Unter Mac

Die integrierte Software „PlayMemories Home“ wird von Mac-Computern nicht unterstützt. Nutzen Sie für den Import von Bildern vom Camcorder auf einen Mac und deren Wiedergabe die geeignete Software auf dem Mac. Einzelheiten finden Sie unter der folgenden URL:
<http://www.sony.co.jp/imssoft/Mac/>

Vorbereitung des Computers (Windows)

Schritt 1 Überprüfung des Computersystems

Betriebssystem*¹
Microsoft Windows XP SP3* ² /Windows Vista SP2* ³ /Windows 7 SP1
Zentraleinheit*⁴
Intel Core Duo 1,66 GHz oder schneller bzw. Intel Core 2 Duo 1,66 GHz oder schneller (Intel Core 2 Duo 2,26 GHz oder schneller ist bei der Verarbeitung von FX- oder FH-Filmen erforderlich, und Intel Core 2 Duo 2,40 GHz oder schneller bei der Verarbeitung von PS-Filmen.) Für folgende Aktionen ist jedoch Intel Pentium III mit 1 GHz oder schneller ausreichend: – Importieren der Filme und Fotos auf den Computer – Erstellung von Blu-ray-Discs/AVCHD-Aufnahmediscs/DVD-Videos (Intel Core Duo mit mindestens 1,66 GHz ist für die Erstellung eines DVD-Videos erforderlich, das durch die Konvertierung der High Definition-Bildqualität (HD) in Standard Definition-Bildqualität (STD) entsteht.) – Ausschließliche Verarbeitung von Filmen in Standard Definition-Bildqualität (STD)
Speicher
Windows XP: Mindestens 512 MB (mindestens 1 GB empfohlen) Windows Vista/Windows 7: Mindestens 1 GB
Festplatte
Für die Installation erforderliches Datenträgervolumen: Ca. 500 MB (bei der Erstellung von Aufnahmediscs im AVCHD-Format sind möglicherweise 10 GB oder mehr erforderlich. Bei der Erstellung von Blu-ray-Discs können bis zu 50 GB erforderlich sein.)
Anzeige
Mindestens 1.024 × 768 Punkte

Sonstiges

USB-Port (muss als Standard bereitgestellt werden, Hi-Speed USB (USB 2.0-kompatibel)), Blu-ray-Disc/DVD-Brenner. Als Festplattendateisystem wird NTFS oder exFAT empfohlen.

- *¹ Standardinstallation erforderlich. Bei aufgerüsteten Betriebssystemen oder in Multi-Boot-Umgebungen kann der ordnungsgemäße Betrieb nicht garantiert werden.
- *² 64-Bit-Editionen und Starter (Edition) werden nicht unterstützt. Windows Image Mastering API (IMAPI) Ver.2.0 oder höher ist erforderlich, um Funktionen wie beispielsweise die Disc-Erstellung nutzen zu können.
- *³ Starter (Edition) wird nicht unterstützt.
- *⁴ Ein schnellerer Prozessor wird empfohlen.

Hinweise


- Der ordnungsgemäße Betrieb kann nicht in allen Computerumgebungen garantiert werden.

Schritt 2 Installieren der integrierten Software „PlayMemories Home“

1 Schalten Sie den Computer ein.

- Melden Sie sich für die Installation mit Administratorrechten an.
- Schließen Sie vor der Installation der Software alle Anwendungen, die gerade auf dem Computer ausgeführt werden.

- ### 2 Schließen Sie den Camcorder über das eingebaute USB-Kabel an den Computer an und wählen Sie dann [USB-Anschluss] auf dem LCD-Bildschirm des Camcorders aus.



- Unter Windows 7: Das Fenster „Device Stage“ wird eingeblendet.
- Unter Windows XP/Windows Vista: Der Assistent für die automatische Wiedergabe wird angezeigt.

3 Unter Windows 7: Wählen Sie [PlayMemories Home] im Fenster Device Stage aus. Unter Windows XP/Windows Vista: Wählen Sie [Computer] (unter Windows XP, [Arbeitsplatz]) → [PMHOME] → [PMHOME.EXE] aus.

4 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Computerbildschirm, um die Installation fortzusetzen.

Nach Abschluss der Installation wird „PlayMemories Home“ gestartet.

- Ist die Software „PlayMemories Home“ bereits auf Ihrem Computer installiert, registrieren Sie Ihren Camcorder mit der Software „PlayMemories Home“. Danach sind die mit dem Camcorder nutzbaren Funktionen verfügbar.
- Ist die Software „PMB (Picture Motion Browser)“ auf dem Computer installiert, wird sie durch die Software „PlayMemories Home“ überschrieben. In diesem Fall können Sie einige Funktionen, die mit der Software „PMB“ verfügbar waren, mit dieser Software „PlayMemories Home“ nicht nutzen.

- Auf dem Computerbildschirm erscheinen Anleitungen für die Installation des Upgrades „Erweiterte Funktion“. Befolgen Sie die Anweisungen und installieren Sie die Erweiterungsdateien.
- Für die Installation des Upgrades „Erweiterte Funktion“ muss der Computer mit dem Internet verbunden sein. Wenn Sie die Datei nicht beim ersten Start der Software „PlayMemories Home“ installiert haben, werden die Anleitungen erneut eingeblendet, sobald Sie eine Funktion der Software auswählen, die nur verwendet werden kann, wenn das Upgrade „Erweiterte Funktion“ installiert ist.
- Ausführliche Informationen über „PlayMemories Home“ können Sie über die Auswahl von ⓘ („PlayMemories Home-Hilfetext“) in der Software abrufen bzw. finden Sie auf der Support-Seite für PlayMemories Home (<http://www.sony.co.jp/pmh-se/>).

Hinweise

- Achten Sie bei der Installation der Software „PlayMemories Home“ darauf, dass [USB-LUN-Einstlg.] auf [Multi] festgelegt ist.
- Wenn „Device Stage“ unter Windows 7 nicht gestartet wird, klicken Sie auf [Start] und klicken Sie dann doppelt auf das Kamerasymbol für diesen Camcorder → das Symbol des Mediums, auf dem die gewünschten Bilder gespeichert sind → [PMHOME.EXE].
- Die ordnungsgemäße Funktion kann nicht garantiert werden, wenn Sie mit einer anderen Software als der integrierten Software „PlayMemories Home“ Videodaten aus dem Camcorder lesen bzw. diese dorthin schreiben. Erfragen Sie die Kompatibilität der von Ihnen verwendeten Software beim jeweiligen Softwarehersteller.

Trennen der Verbindung zwischen Camcorder und Computer

- 1 Klicken Sie unten rechts auf dem Desktop des Computers auf das Symbol  → [USB-Massenspeichergerät entfernen].



- 2 Wählen Sie → [Ja] auf dem Bildschirm des Camcorders aus.
- 3 Lösen Sie das USB-Kabel.

- Unter Windows 7 kann es vorkommen, dass das Symbol  nicht auf dem Desktop des Computers angezeigt wird. In diesem Fall können Sie die Verbindung zwischen dem Camcorder und dem Computer trennen, ohne die oben beschriebenen Schritte auszuführen.

Hinweise

- Versuchen Sie nicht, den internen Speicher des Camcorders mithilfe eines Computers zu formatieren. Andernfalls funktioniert der Camcorder möglicherweise nicht mehr ordnungsgemäß.
- Legen Sie keine AVCHD-Aufnahmediscs, die mit der integrierten Software „PlayMemories Home“ erstellt wurden, in DVD-Player oder -Recorder ein, da der AVCHD-Standard von diesen Geräten nicht unterstützt wird. Andernfalls kann es vorkommen, dass Sie die Disc nicht mehr aus diesen Geräten entnehmen können.
- Dieser Camcorder zeichnet HD-Material (High Definition) im AVCHD-Format auf. Mithilfe der beiliegenden PC-Software kann High Definition-Material auf DVD-Medien kopiert werden. DVD-Medien mit AVCHD-Material dürfen jedoch nicht in DVD-Playern oder -Recordern verwendet werden, da ein DVD-Player/-Recorder das Speichermedium unter Umständen nicht mehr auswirft oder seinen Inhalt ohne Warnung löscht.

- Wenn Sie vom Computer aus auf den Camcorder zugreifen, verwenden Sie die integrierte Software „PlayMemories Home“. Die Dateien oder Ordner auf dem Camcorder dürfen nicht über den Computer geändert werden. Andernfalls können die Dateien beschädigt werden oder sie lassen sich nicht mehr wiedergeben.
- Der ordnungsgemäße Betrieb kann nicht garantiert werden, wenn Sie die Daten auf dem Camcorder über den Computer steuern.
- Der Camcorder teilt eine Bilddatei, die 2 GB überschreitet, automatisch und speichert die Teile als separate Dateien. Auch wenn alle Bilddateien auf einem Computer als separate Dateien angezeigt werden, werden sie von der Import- und der Wiedergabefunktion des Camcorders oder der Software „PlayMemories Home“ richtig verarbeitet.
- Verwenden Sie beim Importieren langer Filme oder bearbeiteter Bilder vom Camcorder auf einen Computer die integrierte Software „PlayMemories Home“. Wenn Sie eine andere Software verwenden, werden die Bilder möglicherweise nicht richtig importiert.
- Gehen Sie zum Löschen von Bilddateien wie in den Schritten auf Seite 54 beschrieben vor.

Erstellen einer Blu-ray-Disc

Sie können eine Blu-ray-Disc mit einem Film in High Definition-Bildqualität (HD) erstellen, der zuvor auf einem Computer importiert wurde.

Wenn Sie eine Blu-ray-Disc erstellen möchten, muss die „BD-Zusatz-Software“ installiert sein.


Rufen Sie zur Installation der Software die folgende URL auf:

<http://support.d-imaging.sony.co.jp/BDUW/>

Starten der Software „PlayMemories Home“

- Der Computer muss die Erstellung von Blu-ray-Discs unterstützen.
- Für die Erstellung von Blu-ray-Discs können BD-R-Medien (nicht wiederbeschreibbar) und BD-RE-Medien (wiederbeschreibbar) verwendet werden. Bei beiden Disc-Typen können nach der Disc-Erstellung keine weiteren Inhalte hinzugefügt werden.
- Um eine Blu-ray-Disc abzuspielen, die mit einem Film erstellt wurde, der mit der Bildqualität [50p-Qualität PS] aufgezeichnet wurde, benötigen Sie ein Gerät, das mit dem Format AVCHD Ver. 2.0 kompatibel ist.

- 1 Doppelklicken Sie auf das Symbol „PlayMemories Home“ auf dem Computerbildschirm.



Die Software „PlayMemories Home“ wird gestartet.

- 2 Doppelklicken Sie auf dem Computerbildschirm auf das Direktaufrufsymbol „PlayMemories Home-Hilfetext“, wenn Sie Informationen zur Verwendung von „PlayMemories Home“ wünschen.



- Wenn das Symbol nicht auf dem Computerbildschirm angezeigt wird, klicken Sie auf [Start] → [Alle Programme] → [PlayMemories Home] → die gewünschte Option.

Herunterladen der zum Camcorder zugehörigen Software

Installieren von Music Transfer (HDR-CX760E/CX760VE/PJ710VE/ PJ720E/PJ760E/PJ760VE)

Mit Music Transfer können Sie die Musikdateien, die bei Lieferung im Camcorder enthalten waren, an Ihren Geschmack anpassen oder Musikdateien löschen bzw. hinzufügen.

Darüber hinaus können Sie mit dieser Software Musikdateien, die mit dem Camcorder geliefert wurden, wiederherstellen.

Zur Verwendung der Software müssen Sie die Software unter der folgenden URL herunterladen und auf Ihrem Computer installieren.

Bei Windows: <http://www.sony.co.jp/imsoft/Win/>

Bei Mac: <http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/>

Einzelheiten dazu finden Sie im Hilfetext von „Music Transfer“.

Installieren von Software für einen Mac

Einzelheiten zur Software für Mac-Computer finden Sie unter der folgenden URL:

<http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/>


- Wenn Ihr Camcorder am Computer angeschlossen ist, können Sie die oben genannte URL durch Anklicken von [FOR_MAC.URL] in [PMHOME] aufrufen. Legen Sie für den Anschluss des Camcorders an den Computer [USB-LUN-Einstlg.] auf [Multi] fest.

Hinweise

- Die Software, die mit dem Camcorder verwendet werden kann, hängt von den entsprechenden Ländern bzw. Regionen ab.

Anleitung zum Überspielen

Sie können Filme in High Definition-Bildqualität (HD) mit einem externen Gerät speichern. Wählen Sie je nach Gerät die geeignete Methode aus.

Externe Geräte		Anschlusskabel	Seite
	DVDirect Express DVD-Brenner Speichern von Bildern auf einer DVD in High Definition-Bildqualität (HD).	Eingebautes USB-Kabel des DVDDirect Express	65
	DVD-Brenner, andere Modelle als DVDirect Express Speichern von Bildern auf einer DVD in High Definition-Bildqualität (HD) oder in Standard Definition-Bildqualität (STD).	Eingebautes USB-Kabel	66
	Festplattenrecorder usw. Speichern von Bildern auf einer DVD in Standard Definition-Bildqualität (STD).	A/V-Verbindungskabel (mitgeliefert)	67
	Externe Medieneinheit Speichern von Bildern auf einer externen Medieneinheit mit High Definition-Bildqualität (HD).	USB-Adapterkabel VMC-UAM1 (gesondert erhältlich).	68

Filme, die in Standard Definition-Bildqualität (STD) aufgenommen wurden

Schließen Sie den Camcorder über das A/V-Verbindungskabel an ein externes Gerät an, auf dem Bilder gespeichert werden.

Hinweise

- Beim Kopieren oder Erstellen von Discs muss der Demofilm gelöscht werden. Andernfalls funktioniert der Camcorder möglicherweise nicht ordnungsgemäß. Ein gelöschter Demofilm kann jedoch nicht wiederhergestellt werden (HDR-CX740VE/CX760E/CX760VE/PJ710VE/PJ720E/PJ740VE/PJ760E/PJ760VE).
- Filme, die mit [ AUFN-Modus] (S. 74) eingestellt auf [50p-Qualität **PS**] oder [Höchste Quali. **FX**] aufgenommen wurden, können auf externen Medieneinheiten gespeichert werden.



- Überspielen auf einen Computer: integrierte Software „PlayMemories Home“ (S. 61)

Geräte, auf denen die erstellte Disc abgespielt werden kann

DVD mit High Definition-Bildqualität (HD)

Abspielgeräte für das AVCHD-Format, beispielsweise ein Sony Blu-ray-Disc-Player oder eine PlayStation®3

DVD mit Standard Definition-Bildqualität (STD)

Handelsübliche DVD-Abspielgeräte wie beispielsweise ein DVD-Player.

Hinweise

- Die AVCHD-Aufnahmedisc kann nur mit Geräten abgespielt werden, die mit dem AVCHD-Format kompatibel sind.
- Discs mit Bildern, die in High Definition-Bildqualität (HD) aufgenommen wurden, sollten nicht in Verbindung mit DVD-Playern bzw. -Recordern verwendet werden. Da DVD-Player/-Recorder nicht mit dem AVCHD-Format kompatibel sind, werden solche Discs von einem DVD-Player/-Recorder möglicherweise nicht mehr ausgeworfen.
- Achten Sie darauf, dass Ihre PlayStation®3 immer die aktuellste Version der Systemsoftware für PlayStation®3 aufweist. Die PlayStation®3 ist möglicherweise nicht in allen Ländern/Regionen erhältlich.

Erstellen einer Disc mit einem DVD-Brenner bzw. -Recorder


Hinweise

- Schließen Sie den Camcorder für diese Funktion über das mitgelieferte Netzteil an eine Netzsteckdose an (S. 18).
- Schlagen Sie bitte auch in der Bedienungsanleitung zum angeschlossenen Gerät nach.
- DVD-Brenner von Sony sind möglicherweise nicht in allen Ländern/Regionen erhältlich.

Erstellen einer Disc mit DVDirect Express

Verbinden Sie den Camcorder mit dem USB-Kabel, das mit dem DVDirect Express mitgeliefert wurde, mit dem „DVDirect Express“ DVD-Brenner (gesondert erhältlich).

- 1 Verbinden Sie den DVDirect Express über das USB-Kabel des DVDirect Express mit der Buchse Ψ (USB) des Camcorders.



- 2 Legen Sie eine unbenutzte Disc in den DVDirect Express ein und schließen Sie das Disc-Fach.

- 3 Drücken Sie DISC BURN (DISC BURN) am DVDirect Express.


Nun können Filme, die noch nicht auf eine Disc gespeichert wurden, auf die Disc gespeichert werden.

- Wählen Sie nach Abschluss des Vorgangs X aus.

Durchführen der [DISC-BRENN-OPT.]

Sie können auch eine Disc mit Standard Definition-Bildqualität (STD) erstellen.

- 1 Wählen Sie [DISC-BRENN-OPT.] im Schritt 3 oben.
- 2 Wählen Sie das Aufnahmemedium aus, das die Filme enthält, die gespeichert werden sollen (HDR-CX740VE/CX760E/CX760VE/PJ710VE/PJ720E/PJ740VE/PJ760E/PJ760VE).
- 3 Wählen Sie die Bildqualität der Disc aus, die erstellt werden soll.
- 4 Fügen Sie Häkchen \checkmark zu den Bildern hinzu, die kopiert werden sollen, und betätigen Sie dann OK .



- Betätigen Sie nach Abschluss des Vorgangs X .

Wiedergeben einer Disc im DVDirect Express

- 1 Um Filme von einer im DVDirect Express befindlichen Disc auf dem Fernschirmschirm wiederzugeben, schließen Sie den DVDirect Express an die Buchse Ψ (USB) des Camcorders an und verbinden Sie den Camcorder mit dem Fernsehgerät (S. 49).
- 2 Legen Sie eine bespielte Disc in den DVDirect Express ein.
- 3 Drücken Sie die Wiedergabetaste am DVDirect Express.
 - Betätigen Sie nach Abschluss des Vorgangs .


Hinweise

- Filme in High Definition- (HD) bzw. Standard Definition- (STD) Bildqualität werden auf separaten Discs gespeichert.
- Wenn die Gesamtspeichergröße der mit DISC BURN auf Disc zu brennenden Filme die Speicherkapazität der Disc überschreitet, wird das Erstellen der Disc beendet, sobald die Disc voll ist. Der letzte Film wird daher möglicherweise nicht vollständig auf der Disc aufgezeichnet.
- Beim Erstellen einer Disc dürfen Sie Folgendes nicht tun.
 - den Camcorder ausschalten
 - das USB-Kabel oder das Netzteil lösen
 - den Camcorder oder den DVDirect Express Stößen oder Erschütterungen aussetzen
 - die Speicherkarte aus dem Camcorder auswerfen
- Wenn Sie beim Erstellen einer Disc so viele Filme kopieren, bis die Disc voll ist, dauert das Erstellen der Disc zwischen 20 und 60 Minuten. Je nach Aufnahmemodus oder Anzahl der Szenen kann der Vorgang auch länger dauern.

Erstellen einer Disc in High Definition-Bildqualität (HD) mit einem DVD-Brenner

Verwenden Sie das eingebaute USB-Kabel, um den Camcorder an einen DVD-Brenner von Sony außer dem DVDirect Express (gesondert erhältlich) usw. anzuschließen, der mit Filmen in High Definition-Bildqualität (HD) kompatibel ist.

- 1 Verbinden Sie einen DVD-Brenner mit dem Camcorder über das eingebaute USB-Kabel.



- 2 Wählen Sie [USB-Anschluss] auf dem Bildschirm des Camcorders aus.

- Wenn der Bildschirm [USB-Auswahl] nicht erscheint, wählen Sie → [Installation] → Verbindung → [USB-Anschluss] aus.

- 3 Starten Sie die Filmaufnahme am angeschlossenen Gerät.

- Betätigen Sie nach Abschluss des Vorgangs .


Erstellen einer Disc in Standard Definition-Bildqualität (STD) mit einem Recorder oder ähnlichen Gerät

Verbinden Sie den Camcorder mit einem Recorder, einem DVD-Brenner von Sony oder einem ähnlichen Gerät außer DVDirect Express mit dem A/V-Verbindungskabel. Sie können Bilder, die auf dem Camcorder wiedergegeben werden, auf eine Disc oder Videokassette kopieren.

1 Legen Sie das Aufnahmemedium in das Aufnahmegerät (Recorder usw.) ein.

- Wenn das Aufnahmegerät über einen Eingangswählschalter verfügt, stellen Sie diesen auf den entsprechenden Eingang ein.

2 Verbinden Sie den Camcorder mit dem A/V-Verbindungskabel mit dem Aufnahmegerät.



➔ Signalfluss

- Schließen Sie den Camcorder an die Eingangsbuchsen des Aufnahmegeräts an.

3 Starten Sie am Camcorder die Wiedergabe und am Aufnahmegerät die Aufnahme.

4 Wenn das Überspielen abgeschlossen ist, stoppen Sie das Aufnahmegerät und dann den Camcorder.

Hinweise

- Auf einen mit einem HDMI-Kabel angeschlossenen Recorder können Sie keine Bilder kopieren.
 - Da die Daten beim Kopieren analog übertragen werden, kann sich die Bildqualität verschlechtern.
 - Filme in High Definition-Bildqualität (HD) werden in Standard Definition-Bildqualität (STD) kopiert.
 - Wenn der Anschluss an ein Monogerät erfolgt, verbinden Sie den gelben Stecker des A/V-Verbindungskabels mit der Videoeingangsbuchse und den weißen (linker Kanal) oder roten Stecker (rechter Kanal) mit der Audioeingangsbuchse am Gerät.
- ☞
- Kopieren von Datum und Uhrzeit: [Datencode] (S. 75)
 - Verwenden eines Anzeigeräts mit 4:3-Bildformat: [TV-Typ] (S. 75)

Speichern von Bildern mit einer externen Medieneinheit


Sie können Filme und Fotos auf externen Medieneinheiten (USB-Speichergeräten) speichern, z. B. auf einem externen Festplattenlaufwerk. Die folgenden Funktionen sind verfügbar, nachdem Sie Ihre Bilder auf einer externen Medieneinheit gespeichert haben.

- Sie können den Camcorder mit der externen Medieneinheit verbinden und anschließend auf der externen Medieneinheit gespeicherte Bilder wiedergeben (S. 69).
- Sie können Ihren Computer mit der externen Medieneinheit verbinden und Bilder mit der integrierten Software „PlayMemories Home“ auf den Computer importieren (S. 61).

Hinweise


- Bei diesem Vorgang benötigen Sie das USB-Adapterkabel VMC-UAM1 (gesondert erhältlich).
- Schließen Sie das Netzteil und das Netzkabel an die Buchse DC IN des Camcorders und an eine Netzsteckdose an.
- Schlagen Sie bitte auch in der Bedienungsanleitung zu der externen Medieneinheit nach.

- 1 Verbinden Sie den Camcorder über ein USB-Adapterkabel (gesondert erhältlich) mit der externen Medieneinheit.



- Solange [Bildatenbank-Datei wird vorbereitet. Bitte warten.] auf dem LCD-Bildschirm angezeigt wird, darf das USB-Kabel nicht abgezogen werden.
- Wenn [Bildatenb.Dat. Rep.] auf dem Camcorder-Bildschirm angezeigt wird, betätigen Sie **OK**.

2 Wählen Sie [Kopieren.] auf dem Bildschirm des Camcorders aus.



• HDR-CX730E

Filme und Fotos, die auf der (in den Camcorder eingesetzten) Speicherkarte gespeichert sind und die noch nicht auf einer externen Medieneinheit gespeichert wurden, können jetzt auf der angeschlossenen Medieneinheit gespeichert werden.

• HDR-CX740VE/CX760E/CX760VE/ PJ710VE/PJ720E/PJ740VE/PJ760E/ PJ760VE


Filme und Fotos, die auf einem der unter [Medien-Auswahl] ausgewählten Aufnahmemedien des Camcorders gespeichert sind und noch nicht auf einer externen Medieneinheit gespeichert wurden, können jetzt auf der angeschlossenen Medieneinheit gespeichert werden.

- Dieser Vorgang ist nur möglich, wenn sich neu aufgenommene Bilder auf dem Camcorder befinden.
- Um die externe Medieneinheit zu trennen, betätigen Sie  während sich der Camcorder im Wiedergabebereitschaftsmodus (Ereignis-Ansicht oder Ereignisindex wird angezeigt).

Wiedergeben von Bildern der externen Medieneinheit auf dem Camcorder

Wählen Sie [Wiedergeben, ohne zu kopieren.] im Schritt 2 und das anzuzeigende Bild aus.

- Sie können sich die Bilder auch auf einem Fernsehgerät ansehen, das an den Camcorder angeschlossen ist (S. 49).
- Sobald eine externe Medieneinheit angeschlossen wird, wird im Bildschirm der Ereignis-Ansicht das Symbol  eingeblendet.



Löschen von Bildern in einer externen Medieneinheit

- 1 Wählen Sie [Wiedergeben, ohne zu kopieren.] im Schritt 2 oben.
- 2 Wählen Sie **[MENU]** → [Bearbeiten/Kopieren] → [Löschen] aus und befolgen Sie anschließend die Anweisungen, die auf dem LCD-Bildschirm erscheinen, um Bilder zu löschen.

Speichern von ausgewählten Bildern im Camcorder auf der externen Medieneinheit

- 1 Wählen Sie [Wiedergeben, ohne zu kopieren.] im Schritt 2.
- 2 Wählen Sie **[MENU]** → [Bearbeiten/Kopieren] → [Kopieren] aus und befolgen Sie anschließend die Anweisungen, die auf dem LCD-Bildschirm erscheinen, um Bilder zu speichern.

- Wenn Sie Bilder kopieren möchten, die bisher noch nicht kopiert wurden, wählen Sie **[MENU]** → **[Bearbeiten/Kopieren]** → **[Direktkopie]** aus während der Camcorder mit der externen Medieneinheit verbunden ist.

Wiedergeben von Filmen mit High Definition-Bildqualität (HD) auf dem Computer

Wählen Sie in der Software „PlayMemories Home“ (S. 61) das Laufwerk aus, welches die angeschlossene externe Medieneinheit repräsentiert, und spielen Sie die Filme ab.

Hinweise

- Die folgenden Geräte bzw. Einheiten können nicht als externe Medieneinheiten verwendet werden.
 - Medieneinheiten mit einer Kapazität von über 2 TB
 - Gewöhnliche Disc-Laufwerke wie ein CD- oder DVD-Laufwerk
 - Medieneinheiten, die über einen USB-Hub angeschlossen sind
 - Medieneinheiten mit einem integrierten USB-Hub
 - Kartenleser
- Externe Medieneinheiten mit einer Codefunktion können möglicherweise nicht verwendet werden.
- Für den Camcorder steht ein FAT-Dateisystem zur Verfügung. Wenn das Speichermedium der externen Einheit für das NTFS-Dateisystem oder ein ähnliches System formatiert wurde, muss es vor der Verwendung mit dem Camcorder formatiert werden. Wenn die externe Medieneinheit an den Camcorder angeschlossen wird, erscheint der Formatbildschirm. Vergewissern Sie sich vor der Formatierung der externen Medieneinheit mit dem Camcorder, dass sie keine wichtigen Daten enthält.
- Selbst wenn ein Gerät die genannten Voraussetzungen für die Verwendung erfüllt, kann für den ordnungsgemäßen Betrieb keine Garantie übernommen werden.
- Auf der jeweiligen Support-Website von Sony für Ihr Land bzw. Ihre Region finden Sie nähere Informationen zu den verfügbaren externen Medieneinheiten.
- Im Folgenden finden Sie eine Auflistung der jeweiligen Anzahl an Szenen, die auf der externen Medieneinheit gespeichert werden können. Selbst wenn die externe Medieneinheit über freie Speicherkapazität verfügt, kann nicht mehr als die folgende Anzahl an Szenen gespeichert werden.
 - Filme mit High Definition-Bildqualität (HD): Max. 3.999
 - Filme mit Standard Definition-Bildqualität (STD): Max. 9.999
 - Fotos: Max. 40.000
- Wenn Ihr Camcorder die externe Medieneinheit nicht erkennt, versuchen Sie folgende Schritte.
 - Schließen Sie das USB-Adapterkabel erneut an den Camcorder an.
 - Wenn die externe Medieneinheit über ein Netzkabel verfügt, stecken Sie dieses in die Netzsteckdose.
- Je nach Art der aufgenommenen Bilder kann die Anzahl der möglichen Szenen auch geringer ausfallen.
- Bilder können nicht von der externen Medieneinheit in das interne Aufnahmemedium des Camcorders kopiert werden.

Verwenden der Menüs

Der Camcorder bietet in den 6 Menükategorien zahlreiche Menüoptionen.

 **Aufnahme-Modus (Optionen für die Auswahl eines Aufnahmemodus)** → S. 73

 **Kamera/Mikrofon (Optionen für individuelle Aufnahmen)** → S. 73


 **Bildqualität/Größe (Optionen für die Einrichtung der Bildqualität oder -größe)**
→ S. 74

 **Wiederg.-Funktion (Optionen für die Wiedergabe)** → S. 75


 **Bearbeiten/Kopieren (Optionen für die Bildbearbeitung, z. B. Kopieren oder Schützen)** → S. 75

 **Installation (Weitere Optionen)** → S. 75

1 Wählen Sie **MENU** aus.



2 Wählen Sie eine Kategorie aus.



3 Wählen Sie die gewünschte Menüoption aus.




Hinweise

- Wählen Sie **X** aus, um die Einstellung des Menüs abzuschließen oder zum vorherigen Menübildschirm zurückzukehren.

Schnelles Auffinden einer Menüoption

Die Menüs [Kamera/Mikrofon] und [Installation] verfügen über Unterkategorien. Wählen Sie die Unterkategorie aus, so dass der LCD-Bildschirm die Liste der Menüs in der ausgewählten Unterkategorie anzeigt.



Unterkategoriesymbole

Wenn eine Menüoption nicht ausgewählt werden kann

Abgeblendete Menüoptionen oder Einstellungen stehen nicht zur Verfügung. Wenn Sie eine abgeblendete Menüoption auswählen, zeigt der Camcorder den Grund an, warum Sie diese Menüoption nicht auswählen können oder gibt Hinweise, unter welchen Bedingungen Sie die Menüoption einstellen können.



Menülisten

Aufnahme-Modus

- Film Nimmt Filme auf.
Foto Nimmt Fotos auf.
Zlupen-AUFN. Nimmt Zeitlupenfilme auf.
Golfszene Teilt zwei Sekunden einer schnellen Bewegung in Einzelbilder, die dann als Film und Fotos aufgezeichnet werden. Halten Sie während der Aufnahme das Motiv in dem weißen Rahmen in der Mitte des Bildschirms.

Kamera/Mikrofon

Manuelle Einstlg.

- Weißabgleich Passt die Farbbalance an die Aufnahmeumgebung an.
Punkt-Mess./Fokus Stellt gleichzeitig Helligkeit und Fokus für das ausgewählte Motiv ein.
Punkt-Messung Stellt die Helligkeit von Bildern auf ein Motiv ein, das Sie auf dem Bildschirm berühren.
Punkt-Fokus Stellt den Fokus auf ein Motiv ein, das Sie auf dem Bildschirm berühren.
Belichtung Stellt die Helligkeit von Filmen und Fotos ein. Wenn Sie [Manuell] auswählen, wird die Helligkeit (Belichtung) mit  /  eingestellt.
Fokus Stellt den Fokus manuell ein. Wenn Sie [Manuell] auswählen, wählen Sie danach  aus, um den Fokus auf ein nahes Motiv einzustellen, bzw.  , um den Fokus auf ein entferntes Motiv einzustellen.
BLENDE Nimmt ein scharfes Motiv mit unscharfem Hintergrund auf oder stellt das gesamte Bild scharf.
Verschlusszeit Stellt die Verschlusszeit ein. Wenn Sie ein bewegtes Motiv mit einer höheren Verschlussgeschwindigkeit aufnehmen, erscheint es auf dem Bild wie eingefroren. Bei einer niedrigeren Verschlussgeschwindigkeit scheint das Motiv zu fließen.
AGC-Begrenz. Legt den Maximalwert von AGC (Auto Gain Control) fest.
Automat. Belichtung... Stellt die Belichtung ein. Berühren Sie bei einem weißen Motiv oder hellem Hintergrund  und bei einem schwarzen Motiv oder schwachem Licht .
Weißabgleich-Änder. ... Stellt den Weißabgleich ein.
Low Lux Nimmt bei schwachem Licht Bilder mit hellen Farben auf.

Kamera-Einstlg.

- Szenenwahl Wählt je nach Art der Szene (z.B. Nacht- oder Strandszene) die richtige Aufnahmeeinstellung aus.
 Cinematone Stellt die Farbe des Films bei der Aufnahme so ein, dass die Atmosphäre eines Spielfilms entsteht.
 Blende Blendet Szenen ein oder aus.
 Selbstauslöser Stellt den Selbstauslöser ein, wenn sich der Camcorder im Fotoaufnahmemodus befindet.
Tele-Makro Fokussiert auf ein Motiv vor einem unscharfen Hintergrund.
 SteadyShot Korrigiert automatisch die Kameraverwacklungskorrektur bei Aufnahmen mit Zoom, nicht nur bei Weitwinkelaufnahmen.
 SteadyShot Legt bei der Fotoaufnahme die Funktion SteadyShot fest.
Digitalzoom Legt den maximalen Wert für den digitalen Zoom fest.

Konverterlinse..... Legt den Typ eines angebrachten Konverterobjektivs (gesondert erhältlich) fest.

Autom. Gegenlicht Stellt die Belichtung für Gegenlichtaufnahmen automatisch ein.

Drehregler-Einstell..... Weist dem MANUAL-Regler eine Funktion zu.

NIGHTSHOT-Licht..... Gibt bei der Verwendung von NightShot Infrarotstrahlen aus.

Gesicht

Gesichtserkennung Erkennt automatisch Gesichter.

Auslös. bei Lächeln Macht automatisch eine Aufnahme, sobald ein Lächeln erkannt wird.

Lächelerk.empfindlk. ... Legt die Lächelerkennungsempfindlichkeit für die Auslösung bei Lächeln fest.

Blitz

Blitz..... Legt bei Fotoaufnahmen fest, wie der Blitz aktiviert wird.

Blitz-Intensität..... Legt die Helligkeit des Blitzes fest.

Rote-Augen-Reduz..... Verhindert den Rote-Augen-Effekt bei Aufnahmen mit Blitz.

Mikrofon

Klarere Stimme..... Erkennt Gesichter von Personen und nimmt die dazugehörige Stimme klar auf.

Integr. Zoom-Mikro Nimmt je nach Zoomposition Filme mit besonders realitätsnahem Ton auf.

Automat. WindGR Erkennt die Aufnahmebedingungen und vermindert Windgeräusche.

Tonmodus..... Legt das Tonformat der Aufnahme fest (5,1-Kanal-Raumklang/2-Kanal-Stereo).

Mikro-Referenzpegel... Stellt den Mikrofonpegel für die Aufnahme ein.

Aufnahme-Hilfe

Meine Taste Weist Funktionen benutzerdefinierten Tasten (Meine Taste) zu.

Erweiterter Fokus*1..... Vergrößert das in der Mitte des Bildschirms angezeigte Bild um etwa das 2,0-Fache.

Hilfsrahmen..... Zeigt Rahmen zur Orientierung an, um sicherzustellen, dass das Motiv waagrecht oder senkrecht ausgerichtet ist.

Anzeige-Einstellung..... Legt fest, wie lange Symbole oder Anzeigen auf dem LCD-Bildschirm zu sehen sind.

Zebra Zeigt ein Zebromuster als Hilfsmittel zur Einstellung der Helligkeit an.

Kantenanhebung..... Zeigt auf dem Bildschirm ein Bild mit verstärkten Umrissen an.

Licht-Helligkeit..... Stellt die Helligkeit der Videoleuchte ein.

Tonpegelanzeige..... Zeigt die Tonpegelmessung während der Aufnahme auf dem LCD-Bildschirm an.

Bildqualität/Größe

 AUFN-Modus Legt den Filmaufnahmemodus fest.

 Bildfrequenz..... Legt die Bildfrequenz für die Filmaufnahme fest.

  Einstellung..... Legt die Bildqualität für die Aufnahme (High Definition-Bildqualität (HD) oder Standard Definition-Bildqualität (STD)) fest.

 Breitmodus Legt bei der Aufnahme von Filmen in Standard Definition-Bildqualität (STD) das Bildseitenverhältnis fest.

 x.v.Color..... Nimmt einen größeren Farbbereich auf. Stellen Sie diese Option ein, wenn Sie Bilder auf einem Fernsehgerät betrachten, das mit x.v.Color kompatibel ist.

 Bildgröße Legt das Fotoformat fest.

Wiederg.-Funktion

- Ereignis-Ansicht Startet die Wiedergabe von Bildern von der Ereignis-Ansicht aus.
Karte-Ansicht*² Startet die Wiedergabe von Bildern von der Kartenansicht aus.
Highlights-Film Startet die Wiedergabe von Highlights-Wiedergabeszenen oder Highlight-Szenarios mit Standard Definition-Bildqualität (STD).
 Szenario Startet die Wiedergabe der Szenarios, die durch die Highlights-Wiedergabe gespeichert wurden.

Bearbeiten/Kopieren

- Löschen Löscht Filme oder Fotos.
Schützen Schützt Filme oder Fotos, um ein versehentliches Löschen zu verhindern.
Kopieren Kopiert Bilder.
Direktkopie Kopiert Bilder, die im Camcorder gespeichert sind, auf eine externe Medieneinheit.

Installation

Medien-Einstlg.

- Medien-Auswahl*³ Wählt den Typ des Aufnahmemediums aus (S. 23).
Medien-Infos Zeigt Information über das Aufnahmemedium an.
Formatieren Löscht und formatiert alle Daten auf dem Aufnahmemedium.
Bilddatenb.Dat. Rep. Repariert die Bilddatenbankdatei auf dem Aufnahmemedium (S. 79).
Dateinummer Legt fest, wie die Dateinummer Fotos zugeordnet wird.

Wiedergabe-Einstlg.

- Datencode Zeigt Informationen an, die automatisch zum Zeitpunkt der Aufnahme aufgezeichnet wurden.
Lautstärkeinstlg Stellt die Lautstärke des Wiedergabetons ein (S. 33).
Musik downld*⁴ Lädt Ihre Lieblingsmusikdateien vom Computer auf den Camcorder herunter (während der Camcorder an den Computer angeschlossen ist), so dass sie mit den Szenen der Highlights-Wiedergabe abgespielt werden können.
Musik leeren*⁴ Löscht alle Musikdateien.

Verbindung

- TV-Typ Konvertiert das Signal je nach angeschlossenem Fernsehgerät (S. 49).
HDMI-Auflösung Wählt die Bildauflösung für die Ausgabe, wenn Sie den Camcorder über ein HDMI-Kabel an ein Fernsehgerät angeschlossen haben.
STRG FÜR HDMI Legt fest, ob die Fernbedienung des Fernsehgeräts verwendet werden soll, wenn der Camcorder an ein „BRAVIA“ Sync-kompatibles Fernsehgerät mit dem HDMI-Kabel angeschlossen wird.
USB-Anschluss Wählen Sie diese Option, wenn beim Anschluss des Camcorders über USB an eine externe Einheit keine Anleitungen auf dem LCD-Bildschirm erscheinen.
USB-Anschl.-Einst. Legt den Verbindungsmodus fest, wenn der Camcorder an einen Computer oder ein USB-Gerät angeschlossen wird.

USB-LUN-Einstlg. Richtet den Camcorder für eine verbesserte Kompatibilität einer USB-Verbindung ein, indem einige USB-Funktionen eingeschränkt werden.

Disc Brennen Speichert Bilder, die noch nicht auf eine Disc gespeichert wurden.

Allgemeine Einstlg.

Piepton Legt fest, ob der Camcorder Bestätigungssignale ausgibt.

LCD-Helligkeit Stellt die Helligkeit des LCD-Bildschirms ein.

Ihre Position*² Zeigt die aktuelle Position auf einer Landkarte an.

GPS-Einstellung*² Empfängt das GPS-Signal.

AUFNAHME-Anzeige... Schaltet die Aufnahmelampe an der Vorderseite des Camcorders aus.

Fernbedienung Legt fest, dass die drahtlose Fernbedienung verwendet werden soll.

LCD-Einschaltung*⁵ Stellt die Stromversorgung so ein, dass sie automatisch beim Aufklappen des LCD-Bildschirms eingeschaltet wird.

Language Setting Legt die Anzeigesprache fest (S. 20).

Kalibrierung Kalibriert den Berührungsbildschirm.

Akku-Info Zeigt die verbleibende Restladung des Akkus durch eine ungefähre Zeitangabe an.

Eco-Modus Stellt den LCD-Bildschirm und die Stromversorgung so ein, dass sie automatisch abgeschaltet werden.

Demo-Modus Stellt die Wiedergabe des Demofilms über die Funktionen des Camcorders ein.

Uhr-Einstellungen

Datum/Zeiteinstlg. Stellt das Datum und die Uhrzeit ein.

Gebietseinstellung Stellt die Zeitverschiebung ein, ohne die Uhr anhalten zu müssen (S. 20).

Autom. Uhreinstlg*² Stellt die Uhr automatisch durch Abruf der Zeitdaten vom GPS-System ein.

Autom. Ber.einstlg*² Korrigiert automatisch Zeitunterschiede durch Abruf der aktuellen Positionsdaten vom GPS-System.

*¹ HDR-CX730E/CX740VE/CX760E/CX760VE/PJ740VE/PJ760E/PJ760VE

*² HDR-CX740VE/CX760VE/PJ710VE/PJ740VE/PJ760VE

*³ HDR-CX740VE/CX760E/CX760VE/PJ710VE/PJ720E/PJ740VE/PJ760E/PJ760VE

*⁴ HDR-CX760E/CX760VE/PJ710VE/PJ720E/PJ760E/PJ760VE

*⁵ HDR-PJ710VE/PJ720E

Fehlersuche

Wenn an Ihrem Camcorder Störungen auftreten, führen Sie folgende Schritte aus.

- 1 Überprüfen Sie die Liste (S. 77 bis 80) und untersuchen Sie Ihren Camcorder.

- 2 Trennen Sie die Stromquelle, schließen Sie sie nach etwa 1 Minute wieder an und schalten Sie den Camcorder ein.

- 3 Drücken Sie mit einem spitzen Gegenstand auf RESET (S. 11) und schalten Sie den Camcorder ein. Wenn Sie RESET drücken, werden alle Einstellungen, einschließlich der Uhrzeit, zurückgesetzt.

- 4 Wenden Sie sich an Ihren Sony-Händler oder den lokalen autorisierten Sony-Kundendienst.

- Je nach Problem muss unter Umständen der Camcorder initialisiert oder sein interner Speicher (HDR-CX740VE/CX760E/CX760VE/PJ710VE/PJ720E/PJ740VE/PJ760E/PJ760VE) ausgetauscht werden. In diesem Fall werden die Daten im internen Speicher gelöscht. Sichern Sie daher die Daten im internen Speicher auf ein anderes Speichermedium (Sicherungskopie), bevor Sie den Camcorder zur Reparatur einschicken. Für den Verlust von Daten im internen Speicher übernehmen wir keine Haftung.
- Im Rahmen einer Reparatur müssen wir unter Umständen einen kleinen Teil der Daten im internen Speicher überprüfen, um das Problem eingrenzen zu können. Ihr Sony-Händler fertigt von diesen Daten jedoch keine Kopie an und behält sie auch nicht.

- Im „Handycam“ Benutzeranleitung (S. 6) finden Sie ausführliche Informationen zu den Symptomen des Camcorders und in der „PlayMemories Home-Hilfetext“ (S. 61) Informationen zum Anschließen des Camcorders an einen Computer.

Der Camcorder lässt sich nicht einschalten.

- Bringen Sie einen geladenen Akku am Camcorder an (S. 16).
- Der Stecker des Netzteils wurde aus der Netzsteckdose gezogen. Stecken Sie den Stecker in die Netzsteckdose (S. 18).

Der Camcorder funktioniert nicht, obwohl er eingeschaltet ist.

- Nach dem Einschalten dauert es einige Sekunden, bis der Camcorder aufnahmebereit ist. Dies ist keine Fehlfunktion.
- Lösen Sie das Netzteil von der Netzsteckdose oder nehmen Sie den Akku ab und schließen Sie das Netzteil bzw. den Akku nach etwa 1 Minute wieder an. Wenn die Funktionen immer noch nicht ausgeführt werden können, drücken Sie mit einem spitzen Gegenstand RESET. (Wenn Sie RESET drücken (S. 11), werden alle Einstellungen, einschließlich der Uhrzeit, zurückgesetzt.)
- Die Temperatur des Camcorders ist sehr hoch. Schalten Sie den Camcorder aus und lassen Sie ihn eine Weile an einem kühlen Ort liegen.
- Die Temperatur des Camcorders ist sehr niedrig. Bedienen Sie den eingeschalteten Camcorder nicht. Schalten Sie den Camcorder aus und bringen Sie ihn an einen warmen Ort. Lassen Sie den Camcorder eine Weile dort und schalten Sie ihn dann wieder ein.

Der Camcorder erwärmt sich.

- Der Camcorder erwärmt sich während des Betriebs. Dies ist keine Fehlfunktion.

Der Camcorder schaltet sich abrupt aus.

- Verwenden Sie das Netzteil (S. 18).
- Wenn Sie den Camcorder etwa 2 Minuten lang nicht bedienen, schaltet er sich standardmäßig automatisch aus. Ändern Sie die Einstellung von [Eco-Modus] (S. 76) oder schalten Sie das Gerät wieder ein.
- Laden Sie den Akku (S. 16).

Sie drücken START/STOP oder PHOTO, es erfolgt jedoch keine Aufnahme.

- Der Wiedergabebildschirm wird angezeigt. Drücken Sie MODE, so dass die Anzeige  (Film) oder  (Foto) aufleuchtet (S. 25).
- Der Camcorder zeichnet das soeben aufgenommene Bild auf dem Aufnahmemedium auf. In dieser Zeit ist keine neue Aufnahme möglich.
- Das Aufnahmemedium ist voll. Löschen Sie nicht benötigte Bilder (S. 54).
- Die Gesamtzahl an Filmszenen oder Fotos übersteigt die Aufnahmekapazität des Camcorders (S. 81, 83). Löschen Sie nicht benötigte Bilder (S. 54).

Der Camcorder stoppt den Betrieb.

- Die Temperatur des Camcorders ist sehr hoch. Schalten Sie den Camcorder aus und lassen Sie ihn eine Weile an einem kühlen Ort liegen.
- Die Temperatur des Camcorders ist sehr niedrig. Schalten Sie den Camcorder aus und bringen Sie ihn an einen warmen Ort. Lassen Sie den Camcorder eine Weile dort und schalten Sie ihn dann wieder ein.

„PlayMemories Home“ kann nicht installiert werden.

- Überprüfen Sie die Computerumgebung bzw. Installationsschritte, die für die Installation von „PlayMemories Home“ erforderlich sind.

„PlayMemories Home“ funktioniert nicht ordnungsgemäß.

- Beenden Sie „PlayMemories Home“ und starten Sie den Computer erneut.

Der Camcorder wird nicht vom Computer erkannt.


- Trennen Sie mit Ausnahme der Tastatur, Maus und des Camcorders alle Geräte, die über die USB-Buchse an den Computer angeschlossen sind.
- Ziehen Sie das eingebaute USB-Kabel von Computer und Camcorder ab, starten Sie den Computer erneut und verbinden Sie dann Computer und Camcorder wieder in der richtigen Reihenfolge.
- Wenn sowohl das eingebaute USB-Kabel als auch die USB-Buchse des Camcorders gleichzeitig an die externen Geräte angeschlossen sind, trennen Sie das Element, das nicht mit einem Computer verbunden ist.

Anzeige der Selbstdiagnose/ Warnanzeigen

Wenn Anzeigen auf dem LCD-Bildschirm oder im Sucher (HDR-CX730E/CX740VE/ CX760E/CX760VE/PJ740VE/PJ760E/ PJ760VE) erscheinen, sehen Sie bitte in der folgenden Aufstellung nach.

Wenn sich das Problem auch nach einigen Versuchen nicht beheben lässt, wenden Sie sich an Ihren Sony-Händler oder den lokalen autorisierten Sony-Kundendienst. Teilen Sie Ihrem Ansprechpartner sämtliche Nummern des Fehlercodes mit, der mit C oder E beginnt.

Wenn bestimmte Warnanzeigen auf dem Bildschirm angezeigt werden, ist eine Melodie zu hören.



C:04:□□

- Der verwendete Akku ist kein „InfoLITHIUM“-Akku (Serie V). Verwenden Sie einen „InfoLITHIUM“-Akku (Serie V) (S. 16).
- Stecken Sie den Gleichstromstecker des Netzteils fest in die Buchse DC IN am Camcorder (S. 16).

C:06:□□

- Der Akku hat sich erhitzt. Tauschen Sie den Akku aus oder bringen Sie ihn an einen kühlen Ort.

C:13:□□ / C:32:□□

- Trennen Sie den Camcorder von der Stromquelle. Schließen Sie die Stromquelle wieder an und bedienen Sie den Camcorder.

E:□□:□□

- Führen Sie die Schritte ab ② auf Seite 77 aus.

⚠

- Der Akku ist fast leer.

⚠

- Der Akku hat sich erhitzt. Tauschen Sie den Akku aus oder bringen Sie ihn an einen kühlen Ort.

⚠

- Es ist keine Speicherkarte eingesetzt (S. 23).
- Wenn die Anzeige blinkt, reicht der freie Speicherplatz nicht für die Aufnahme von Bildern aus. Löschen Sie nicht benötigte Bilder (S. 54) oder formatieren Sie die Speicherkarte, sobald Sie die Bilder auf anderen Medien gespeichert haben (S. 75).
- Möglicherweise ist die Bilddatenbankdatei beschädigt. Überprüfen Sie die Datenbankdatei durch Auswahl von [MENU] → [Installation] → [Medien-Einstlg.] → [Bilddatenb.Dat. Rep.] → Aufnahmemedium (HDR-CX740VE/CX760E/CX760VE/ PJ710VE/PJ720E/PJ740VE/PJ760E/PJ760VE).

⚠

- Die Speicherkarte ist beschädigt.
- Formatieren Sie die Speicherkarte mit dem Camcorder (S. 75).

⚠

- Es ist eine nicht kompatible Speicherkarte eingesetzt (S. 24).

🔒

- Die Speicherkarte ist schreibgeschützt.
- Der Zugriff auf die Speicherkarte wurde auf einem anderen Gerät eingeschränkt.



- Am Blitz liegt ein Problem vor.



- Die vorhandene Lichtmenge ist nicht ausreichend, so dass es leicht zu Bildverwacklungen kommen kann. Verwenden Sie den Blitz.
- Sie halten den Camcorder nicht ruhig genug, so dass es leicht zu Bildverwacklungen kommen kann. Halten Sie den Camcorder bei der Aufnahme fest mit beiden Händen. Beachten Sie jedoch, dass die Warnanzeige zu Kameraerschütterungen nicht ausgeblendet wird.



- Das Aufnahmemedium ist voll.
- Während der Verarbeitung können keine Fotos aufgenommen werden. Warten Sie eine Weile und starten Sie dann die Aufnahme.
- Wenn [AUFN-Modus] auf [Höchste Quali.] oder [50p-Qualität] gesetzt ist, können Sie während der Filmaufnahme keine Fotos machen. Außerdem können keine Fotos aufgenommen werden, wenn [Bildfrequenz] auf [25p] gesetzt ist und sich der Camcorder im Bereitschaftsmodus für die Filmaufnahme befindet.

Aufnahmedauer von Filmen/Anzahl der aufnehmbaren Fotos

„HD“ steht für High Definition-Bildqualität und „STD“ für Standard-Bildqualität.

Voraussichtliche Aufnahme- und Wiedergabedauer bei den einzelnen Akkus

Aufnahmedauer

Ungefähre verfügbare Zeit bei voll aufgeladenem Akku.

HDR-PJ710VE/PJ720E

(Einheit: Minute)

Akku	Fortlaufende Aufnahmedauer		Typische Aufnahmedauer	
	HD	STD	HD	STD
Bildqualität	HD	STD	HD	STD
NP-FV50 (mitgeliefert)	110	120	55	60
NP-FV70	230	250	115	125
NP-FV100	455	500	225	250

HDR-CX730E/CX740VE/CX760E/ CX760VE/PJ740VE/PJ760E/PJ760VE

(Einheit: Minute)

Akku	Fortlaufende Aufnahmedauer		Typische Aufnahmedauer	
	HD	STD	HD	STD
Bildqualität	HD	STD	HD	STD
NP-FV50 (mitgeliefert)	110	120	55	60
NP-FV70	115	125	55	60
	230	250	115	125
NP-FV100	240	260	120	130
	455	500	225	250
	485	515	240	255

- Oberer Wert: Bei aufgeklapptem LCD-Bildschirm
Unterer Wert: Bei der Aufnahme mit dem Sucher und zugeklapptem LCD-Bildschirm

- Bei den Angaben der Aufnahmedauer wird davon ausgegangen, dass der Camcorder Filme in High Definition-Bildqualität (HD) mit der Einstellung [Standard **HQ**] für [] AUFN-Modus] aufnimmt.
- Die typische Aufnahmedauer zeigt die Zeit an, die bei wiederholtem Starten/Stoppen der Aufnahme, dem Wechsel der MODE-Anzeige und der Nutzung der Zoomfunktion zur Verfügung steht.
- Die angegebenen Werte für die Dauer gelten, wenn der Camcorder bei 25 °C verwendet wird. 10 °C bis 30 °C wird empfohlen.
- Wenn der Camcorder bei niedrigen Temperaturen betrieben wird, verkürzen sich Aufnahme- und Wiedergabedauer entsprechend.
- Je nach Einsatzbedingungen beim Betrieb des Camcorders können sich Aufnahme- und Wiedergabedauer verkürzen.

Wiedergabedauer

Ungefähre verfügbare Zeit bei voll aufgeladenem Akku.

HDR-PJ710VE/PJ720E

(Einheit: Minute)

Akku		
Bildqualität	HD	STD
NP-FV50 (mitgeliefert)	200	215
NP-FV70	415	440
NP-FV100	830	870

HDR-CX730E/CX740VE/CX760E/ CX760VE/PJ740VE/PJ760E/PJ760VE

(Einheit: Minute)

Akku		
Bildqualität	HD	STD
NP-FV50 (mitgeliefert)	200	215
	225	240
NP-FV70	415	440
	465	490

(Einheit: Minute)

Akku		
Bildqualität	HD	STD
NP-FV100	830	870
	925	980

- Oberer Wert: Bei aufgeklapptem LCD-Bildschirm
Unterer Wert: Bei der Wiedergabe mit dem Sucher und zugeklapptem LCD-Bildschirm

Voraussichtliche Aufnahmedauer bei Filmen

Interner Speicher (HDR-CX740VE/
CX760E/CX760VE/PJ710VE/PJ720E/
PJ740VE/PJ760E/PJ760VE)

HDR-CX740VE/PJ710VE/PJ740VE/
PJ720E

High Definition-Bildqualität (HD) in Stunden (h) und Minuten (min)

Aufnahmemodus	Aufnahmedauer	
	HDR-CX740VE/ PJ710VE/ PJ740VE	HDR-PJ720E
[50p-Qualität PS]	2 h 20 min (2 h 20 min)	5 h 10 min (5 h 10 min)
[Höchste Quali. FX]	2 h 45 min (2 h 45 min)	6 h 5 min (6 h 5 min)
[Hohe Qualität FH]	3 h 45 min (3 h 45 min)	8 h 15 min (8 h 15 min)
[Standard HQ]	6 h 40 min (5 h 5 min)	14 h 35 min (11 h 5 min)
[Langzeit LP] (5,1-Kanalton)*	11 h 35 min (9 h 30 min)	25 h 15 min (20 h 45 min)
[Langzeit LP] (2-Kanalton)*	11 h 55 min (9 h 45 min)	26 h 5 min (21 h 20 min)

Standard Definition-Bildqualität (STD) in Stunden (h) und Minuten (min)

Aufnahmemodus	Aufnahmedauer	
	HDR-CX740VE/ PJ710VE/ PJ740VE	HDR-PJ720E
[Standard <u>HQ</u>] (5,1-Kanalton)*	6 h 55 min (6 h 20 min)	15 h 10 min (13 h 55 min)
[Standard <u>HQ</u>] (2-Kanalton)*	7 h 5 min (6 h 35 min)	15 h 35 min (14 h 20 min)

HDR-CX760E/PJ760E/CX760VE/
PJ760VE

High Definition-Bildqualität (HD) in Stunden (h) und Minuten (min)

Aufnahmemodus	Aufnahmedauer	
	HDR-CX760E/ PJ760E	HDR-CX760VE/ PJ760VE
[50p-Qualität <u>PS</u>]	7 h 55 min (7 h 55 min)	7 h 40 min (7 h 40 min)
[Höchste Quali. <u>FX</u>]	9 h 20 min (9 h 20 min)	9 h (9 h)
[Hohe Qualität <u>FH</u>]	12 h 40 min (12 h 40 min)	12 h 15 min (12 h 15 min)
[Standard <u>HQ</u>]	22 h 20 min (16 h 55 min)	21 h 35 min (16 h 25 min)
[Langzeit <u>LP</u>] (5,1-Kanalton)*	38 h 35 min (31 h 40 min)	37 h 20 min (30 h 40 min)
[Langzeit <u>LP</u>] (2-Kanalton)*	39 h 55 min (32 h 35 min)	38 h 40 min (31 h 35 min)

Standard Definition-Bildqualität (STD) in Stunden (h) und Minuten (min)

Aufnahmemodus	Aufnahmedauer	
	HDR-CX760E/ PJ760E	HDR-CX760VE/ PJ760VE
[Standard <u>HQ</u>] (5,1-Kanalton)*	23 h 5 min (21 h 15 min)	22 h 25 min (20 h 35 min)
[Standard <u>HQ</u>] (2-Kanalton)*	23 h 50 min (21 h 50 min)	23 h 5 min (21 h 10 min)

* Sie können mit [Tonmodus] (S. 74) das Tonformat der Aufnahme wechseln.

- Bei Filmen in High Definition-Bildqualität (HD) können Filme mit maximal 3.999 Szenen aufgenommen werden, und bei Filmen in Standard Definition-Bildqualität (STD) mit maximal 9.999 Szenen.
- Die maximale kontinuierliche Aufnahmedauer für Filme beträgt etwa 13 Stunden.
- Wenn Sie die in der Tabelle angegebene maximale Aufnahmedauer voll ausschöpfen möchten, müssen Sie den Demofilm auf dem Camcorder löschen. (HDR-CX740VE/CX760E/CX760VE/PJ710VE/PJ720E/PJ740VE/PJ760E/PJ760VE)
- Mit dem Format VBR (Variable Bit Rate) passt der Camcorder die Bildqualität automatisch an die Aufnahmeszene an. Durch diese Technologie ergeben sich Schwankungen hinsichtlich der Aufnahmedauer beim Medium. Filme mit schnell bewegten und komplexen Bildern werden mit einer höheren Bitrate aufgenommen, wodurch sich die Gesamtaufnahmedauer verringert.

Hinweise

- Die in Klammern () angegebene Zahl ist die Mindestaufnahmedauer.

Speicherkarte

High Definition-Bildqualität (HD)

	(Einheit: Minute)				
	2 GB	4 GB	8 GB	16 GB	32 GB
<u>PS</u>	8 (8)	15 (15)	35 (35)	75 (75)	150 (150)
<u>FX</u>	10 (10)	20 (20)	40 (40)	85 (85)	180 (180)
<u>FH</u>	10 (10)	25 (25)	60 (60)	120 (120)	245 (245)
<u>HQ</u>	25 (15)	50 (35)	105 (80)	210 (160)	430 (325)
<u>LP</u> 5,1-Kanalton*	40 (35)	85 (70)	180 (150)	370 (300)	740 (610)
<u>LP</u> 2-Kanalton*	45 (35)	90 (75)	185 (155)	380 (310)	770 (630)

Standard Definition-Bildqualität (STD)

(Einheit: Minute)

	2 GB	4 GB	8 GB	16 GB	32 GB
HQ	25	50	110	220	445
5,1-Kanalton*	(20)	(50)	(100)	(205)	(410)
HQ	25	55	110	225	460
2-Kanalton*	(25)	(50)	(100)	(210)	(420)

* Sie können mit [Tonmodus] (S. 74) das Tonformat der Aufnahme wechseln.

- Bei Verwendung einer Sony-Speicherkarte.

Hinweise

- Die Aufnahmedauer kann je nach Aufnahme- und Motivbedingungen sowie den Einstellungen für [AUFN-Modus] und [Bildfrequenz] (S. 74) variieren.
- Die in Klammern () angegebene Zahl ist die Mindestaufnahmedauer.

Voraussichtliche Anzahl aufnehmbarer Fotos

Interner Speicher (HDR-CX740VE/
CX760E/CX760VE/PJ710VE/PJ720E/
PJ740VE/PJ760E/PJ760VE)

Sie können bis zu 40.000 Fotos aufnehmen.

Speicherkarte

	16:9 24,1M
2 GB	200
4 GB	400
8 GB	810
16 GB	1600
32 GB	3250

- Bei Verwendung einer Sony-Speicherkarte.
- Die angezeigte Anzahl aufnehmbarer Fotos auf der Speicherkarte bezieht sich auf die maximale Bildgröße des Camcorders. Die tatsächliche Anzahl aufnehmbarer Fotos wird während der Aufnahme auf dem LCD-Bildschirm angezeigt (S. 98).

- Die Anzahl der aufnehmbaren Fotos auf der Speicherkarte kann je nach Aufnahmebedingungen variieren.

Hinweise

- Die den angegebenen Werten entsprechende Auflösung der Standbilder wird durch die neuartige ClearVid-Pixelmatrix von Sony und das Bildverarbeitungssystem BIONZ von Sony erzielt.

Informationen über Bitrate und Aufnahmepixel

- Bitrate, Pixel und Bildformat jedes Aufnahmemodus für Filme (Filme und Audio, etc.)
 - High Definition-Bildqualität (HD):
PS: Max. 28 Mbps 1.920 × 1.080 Pixel/16:9
FX: Max. 24 Mbps 1.920 × 1.080 Pixel/16:9
FH: Ca. 17 Mbps (Durchschnitt)
1.920 × 1.080 Pixel/16:9
HQ: Ca. 9 Mbps (Durchschnitt)
1.440 × 1.080 Pixel/16:9
LP: Ca. 5 Mbps (Durchschnitt)
1.440 × 1.080 Pixel/16:9
 - Standard Definition-Bildqualität (STD):
HQ: Ca. 9 Mbps (Durchschnitt)
720 × 576 Pixel/16:9, 4:3
- Fotoaufnahmepixel und Bildformat.
 - Fotoaufnahmemodus, Dual-Aufzeichnung:
6.544 × 3.680 Punkte/16:9
4.912 × 3.680 Punkte/4:3
4.672 × 2.628 Punkte/16:9
2.592 × 1.944 Punkte/4:3
1.920 × 1.080 Punkte/16:9
640 × 480 Punkte/4:3
 - Aufzeichnen von Fotos aus einem Film:
1.920 × 1.080 Punkte/16:9
640 × 360 Punkte/16:9
640 × 480 Punkte/4:3

Umgang mit dem Camcorder

Betrieb und Pflege

- Der Camcorder ist nicht staub-, spritzwasser- oder wassergeschützt.
- Halten Sie den Camcorder nicht an den folgenden Teilen und auch nicht an den Buchsenabdeckungen.

Schuhabdeckung



LCD-Bildschirm



Eingebautes USB-Kabel



- Richten Sie den Camcorder nicht auf die Sonne. Andernfalls kann es zu Fehlfunktionen am Camcorder kommen. Nehmen Sie die Sonne nur bei mäßiger Helligkeit, wie z. B. in der Dämmerung, auf.
- Beachten Sie bei der Nutzung des Camcorders geltende regionale Vorschriften.

Gegenlichtblende



Akku



Sucher (HDR-CX730E/CX740VE/CX760E/CX760VE/PJ740VE/PJ760E/PJ760VE)



- Lagern und verwenden Sie den Camcorder und das Zubehör nicht an folgenden Orten:
 - Orte mit extrem hohen oder niedrigen Temperaturen oder hoher Feuchtigkeit. Setzen Sie den Camcorder und das Zubehör nie Temperaturen von über 60 °C aus, wie sie z. B. in direktem Sonnenlicht, in der Nähe von Heizungen oder in einem in der Sonne geparkten Auto auftreten können. Andernfalls kann es zu Fehlfunktionen kommen oder Teile können sich verformen.
 - In der Nähe von starken Magnetfeldern oder mechanischen Erschütterungen. Andernfalls kann es am Camcorder zu Fehlfunktionen kommen.
 - In der Nähe von starken Radiowellen oder Strahlung. Andernfalls kann der Camcorder möglicherweise nicht richtig aufnehmen.
 - In der Nähe von Tuner-Geräten, z. B. Fernsehgeräten oder Radios. Andernfalls kann es zu Interferenzen kommen.
 - An Sandstränden oder in staubiger Umgebung. Wenn Sand oder Staub in den Camcorder gelangt, kann es zu Fehlfunktionen kommen. In manchen Fällen kann das Gerät irreparabel beschädigt werden.
 - In Fensternähe oder im Freien, wo der LCD-Bildschirm, der Sucher (HDR-CX730E/CX740VE/CX760E/CX760VE/PJ740VE/PJ760E/PJ760VE) oder das Objektiv direktem Sonnenlicht ausgesetzt ist. Dadurch werden innere Bauteile des Suchers (HDR-CX730E/CX740VE/CX760E/CX760VE/PJ740VE/PJ760E/PJ760VE) oder LCD-Bildschirms beschädigt.
- Betreiben Sie den Camcorder an 6,8 V/7,2 V Gleichstrom (Akku) oder 8,4 V Gleichstrom (Netzteil).
- Verwenden Sie für den Betrieb mit Gleich- oder Netzstrom das in dieser Bedienungsanleitung empfohlene Zubehör.
- Schützen Sie den Camcorder vor Nässe, wie z. B. von Regen oder Meerwasser. Wenn der Camcorder nass wird, kann es zu Fehlfunktionen kommen. In manchen Fällen kann das Gerät irreparabel beschädigt werden.

- Sollten Fremdkörper oder Flüssigkeiten in das Gehäuse gelangen, trennen Sie den Camcorder von der Netzsteckdose und lassen Sie ihn von Ihrem Sony-Händler überprüfen, bevor Sie ihn wieder benutzen.
- Gehen Sie sorgsam mit dem Gerät um, zerlegen und modifizieren Sie es nicht und schützen Sie es vor Stößen, lassen Sie es nicht fallen und treten Sie nicht darauf. Bitte behandeln Sie das Objektiv mit besonderer Sorgfalt.
- Achten Sie darauf, dass der LCD-Bildschirm und der Sucher (HDR-CX730E/CX740VE/CX760E/CX760VE/PJ740VE/PJ760E/PJ760VE) geschlossen sind, wenn Sie den Camcorder nicht benutzen.
- Wickeln Sie den Camcorder während des Betriebs nicht in ein Tuch o. Ä. ein. Andernfalls kann sich im Inneren des Geräts ein Wärmestau bilden.
- Ziehen Sie zum Lösen des Netzkabels immer am Stecker und nicht am Kabel.
- Achten Sie darauf, das Netzkabel nicht zu beschädigen. Stellen Sie beispielsweise keine schweren Gegenstände darauf.
- Verformte oder beschädigte Akkus dürfen nicht verwendet werden.
- Halten Sie die Metallkontakte sauber.
- Wenn die Batterieflüssigkeit ausgelaufen ist, ergreifen Sie folgende Maßnahmen:
 - Wenden Sie sich an den lokalen autorisierten Sony-Kundendienst.
 - Waschen Sie die Flüssigkeit ab, falls sie mit der Haut in Berührung gekommen ist.
 - Wenn die Flüssigkeit in Ihre Augen gelangt ist, waschen Sie sie mit viel Wasser aus und konsultieren Sie einen Arzt.

Wenn Sie den Camcorder lange Zeit nicht benutzen

- Damit der Camcorder möglichst lange in einem optimalen Zustand bleibt, schalten Sie ihn etwa einmal im Monat ein und nehmen Sie Bilder auf und lassen Sie sie wiedergeben.
- Entladen Sie den Akku vollständig, bevor Sie ihn aufbewahren.

Hinweis zur Temperatur von Camcorder/Akku

- Wenn der Camcorder oder Akku sehr heiß oder kalt wird, ist die Aufnahme oder Wiedergabe mit dem Camcorder aufgrund der Schutzfunktionen des Camcorders, die in solchen Fällen aktiviert werden, unter Umständen nicht mehr möglich. In diesem Fall erscheint eine Anzeige auf dem LCD-Bildschirm oder im Sucher (HDR-CX730E/CX740VE/CX760E/CX760VE/PJ740VE/PJ760E/PJ760VE).

Hinweise zum Laden über das USB-Kabel

- Der ordnungsgemäße Betrieb kann nicht bei allen Computern garantiert werden.
- Wenn Sie den Camcorder an einen Laptop anschließen, der selbst nicht an eine Stromquelle angeschlossen ist, entlädt sich der Akku des Laptops während dieses Vorgangs. Vermeiden Sie eine derartige Verbindung zwischen Camcorder und Computer.
- Der ordnungsgemäße Ladevorgang kann bei Computern, die selbst zusammengestellt oder baulich in irgendeiner Form verändert wurden, sowie bei einem USB-Hub nicht gewährleistet werden. Je nach USB-Gerät, das in Verbindung mit dem Camcorder genutzt wird, kann es vorkommen, dass der Camcorder nicht ordnungsgemäß funktioniert.

Feuchtigkeitskondensation

Wird der Camcorder direkt von einem kalten an einen warmen Ort gebracht, kann sich im Gerät Feuchtigkeit niederschlagen. Dies kann zu einer Fehlfunktion des Camcorders führen.

- Wenn sich Feuchtigkeit niederschlagen hat Schalten Sie den Camcorder aus und warten Sie etwa 1 Stunde.

- Hinweis zur Feuchtigkeitskondensation
Feuchtigkeit kann sich niederschlagen, wenn der Camcorder von einem kalten an einen warmen Ort gebracht wird (oder umgekehrt) oder wenn Sie den Camcorder in folgenden Situationen benutzen:
– Sie bringen den Camcorder von einer Skipiste in einen beheizten Raum.
– Sie bringen den Camcorder von einem klimatisierten Auto oder Raum in die Hitze draußen.
– Sie benutzen den Camcorder nach einem Gewitter oder Regen.
– Sie benutzen den Camcorder an einem heißen und feuchten Ort.
- So verhindern Sie Feuchtigkeitskondensation
Wenn Sie den Camcorder von einem kalten an einen warmen Ort bringen, stecken Sie ihn in eine Plastiktüte und verschließen Sie diese sorgfältig. Nehmen Sie den Camcorder aus der Tüte heraus, sobald die Lufttemperatur in der Tüte der Umgebungstemperatur entspricht. Das dauert etwa 1 Stunde.

Wenn der Camcorder mit einem Computer oder sonstigem Zubehör verbunden ist

- Versuchen Sie nicht, das Aufnahmemedium des Camcorders mithilfe eines Computers zu formatieren. Andernfalls funktioniert der Camcorder möglicherweise nicht mehr ordnungsgemäß.
- Wenn Sie den Camcorder über Datenübertragungskabel an ein anderes Gerät anschließen, achten Sie darauf, den Stecker richtig einzustecken. Wenn Sie den Stecker mit Gewalt einstecken, wird der Anschluss beschädigt und es kann zu einer Fehlfunktion des Camcorders kommen.
- Wenn der Camcorder über einen USB-Anschluss mit anderen Geräten verbunden und der Camcorder eingeschaltet ist, klappen Sie den LCD-Bildschirmträger nicht zu. Andernfalls können die aufgenommenen Bilddaten verloren gehen.

Hinweise zu optionalem Zubehör


- Es wird empfohlen, ausschließlich Originalzubehör von Sony zu verwenden.
- Das Originalzubehör von Sony ist möglicherweise nicht in allen Ländern/Regionen erhältlich.

Zubehörschuh

- Der Zubehörschuh versorgt Zubehör, wie z. B. eine Videoleuchte, ein Blitzlicht oder ein Mikrofon (gesondert erhältlich), mit Strom. Das Zubehör wird beim Auf- und Zuklappen des LCD-Bildschirms und des Suchers (HDR-CX730E/CX740VE/CX760E/CX760VE/PJ740VE/PJ760E/PJ760VE) des Camcorders ein- bzw. ausgeschaltet. Weitere Informationen finden Sie in der mitgelieferten Bedienungsanleitung zum jeweiligen Zubehör.
- Der Zubehörschuh ist mit einer Sicherheitseinrichtung ausgestattet, mit der sich das angebrachte Zubehör sicher befestigen lässt. Zum Anschließen von Zubehör drücken Sie dieses nach unten, schieben es bis zum Anschlag hinein und ziehen die Schraube an. Zum Abnehmen von Zubehör lösen Sie die Schraube, drücken das Zubehör nach unten und ziehen es heraus.
- Wenn beim Aufnehmen von Filmen ein externer Blitz (gesondert erhältlich) am Zubehörschuh angebracht ist, schalten Sie den externen Blitz bitte aus, da das Geräusch beim Laden des Blitzes sonst möglicherweise mit aufgenommen wird.
- Einen externen Blitz (gesondert erhältlich) und den eingebauten Blitz können Sie nicht gleichzeitig verwenden.
- Wenn ein externes Mikrofon (gesondert erhältlich) angeschlossen ist, hat es Vorrang vor dem eingebauten Mikrofon.

Hinweise zur drahtlosen Fernbedienung


- Entfernen Sie das Isolierblatt, bevor Sie die drahtlose Fernbedienung verwenden.



- Richten Sie die drahtlose Fernbedienung zum Bedienen des Camcorders auf den Fernbedienungssensor (S. 10).
- Werden innerhalb eines bestimmten Zeitraums keine Befehle über die drahtlose Fernbedienung gesendet, wird der hellblaue Rahmen ausgeblendet. Wenn Sie eine der Tasten ◀/▶/▲/▼ oder ENTER erneut drücken, erscheint der Rahmen an der Position, an der er zuletzt angezeigt wurde.
- Einige Tasten auf dem LCD-Bildschirm bzw. der Sucher (HDR-CX730E/CX740VE/CX760E/CX760VE/PJ740VE/PJ760E/PJ760VE) können mit ◀/▶/▲/▼ nicht ausgewählt werden.

So tauschen Sie die Batterie in der drahtlosen Fernbedienung aus

- ① Halten Sie die Lasche gedrückt, greifen Sie mit dem Fingernagel in die Öffnung und ziehen Sie die Batteriehalterung heraus.
- ② Legen Sie eine neue Batterie mit der Seite + nach oben ein.
- ③ Schieben Sie die Batteriehalterung wieder in die drahtlose Fernbedienung hinein, bis sie mit einem Klicken einrastet.



WARNUNG

Die Batterie kann bei unsachgemäßem Umgang explodieren. Laden Sie sie nicht auf, zerlegen Sie sie nicht und werfen Sie sie nicht ins Feuer.

- Wenn die Lithiumbatterie schwächer wird, verringert sich die Reichweite der drahtlosen Fernbedienung oder die drahtlose Fernbedienung funktioniert nicht mehr richtig. Tauschen Sie die Batterie in diesem Fall gegen eine Lithiumbatterie des Typs CR2025 von Sony aus. Bei Verwendung einer anderen Batterie besteht Brand- oder Explosionsgefahr.

LCD-Bildschirm

- Drücken Sie nicht zu stark auf den LCD-Bildschirm. Andernfalls können Farbunregelmäßigkeiten und andere Schäden auftreten.
- Wenn Sie den Camcorder in einer kalten Umgebung benutzen, kann ein Störbild auf dem LCD-Bildschirm zu sehen sein. Dies ist keine Fehlfunktion.
- Beim Betrieb des Camcorders kann sich die Rückseite des LCD-Bildschirms erwärmen. Dies ist keine Fehlfunktion.


Reinigen der Projektorlinse (HDR-PJ710VE/PJ720E/PJ740VE/PJ760E/PJ760VE)

- Wischen Sie die Linse vorsichtig mit einem weichen Tuch wie z. B. einem Reinigungstuch oder Glasreinigungstuch ab.
- Hartnäckige Verschmutzungen lassen sich eventuell mit einem weichen Tuch wie z. B. einem Reinigungstuch oder Glasreinigungstuch entfernen, das mit Wasser angefeuchtet wurde.
- Verwenden Sie keine Lösungsmittel wie Alkohol, Benzin oder Verdünnungsmittel, kein säure- oder alkalihaltiges Reinigungsmittel, kein Scheuermittel und kein chemisches Reinigungstuch, da die Linsenoberfläche dadurch beschädigt wird.

Einstellung des Berührungsbildschirms ([Kalibrierung])

Es kann vorkommen, dass die Tasten auf dem Berührungsbildschirm nicht richtig funktionieren. Gehen Sie in diesem Fall wie unten erläutert vor. Es empfiehlt sich, den Camcorder für diese Funktion mit dem mitgelieferten Netzteil an eine Netzsteckdose anzuschließen.

- ① [MENU] → [Installation] → [Allgemeine Einstlg.] → [Kalibrierung].



- ② Berühren Sie „x“ 3-mal mit der Ecke einer Speicherkarte o. Ä.
Berühren Sie [Abbrechen], um die Kalibrierung zu beenden.

Hinweise

- Wenn Sie nicht auf die richtige Stelle gedrückt haben, versuchen Sie die Kalibrierung nochmals.
- Verwenden Sie für die Kalibrierung keinen spitzen Gegenstand. Andernfalls kann der LCD-Bildschirm beschädigt werden.
- Sie können den LCD-Bildschirm nicht kalibrieren, wenn er gedreht oder nach außen weisend zugeklappt wurde.

Pflege des Gehäuses

- Wenn das Gehäuse des Camcorders verschmutzt ist, reinigen Sie es mit einem weichen Tuch, das Sie leicht mit Wasser angefeuchtet haben. Wischen Sie das Gehäuse anschließend mit einem weichen Tuch trocken.

- Vermeiden Sie Folgendes, damit das Gehäuse nicht beschädigt wird:
 - Verwenden Sie keine Chemikalien wie Verdünnern, Benzin, Alkohol, keine chemisch imprägnierten Reinigungstücher, keine Repellents (Insektenabwehrmittel), keine Insektizide und keine Sonnenschutzmittel
 - Berühren Sie den Camcorder nicht mit den oben genannten Substanzen an den Händen
 - Achten Sie darauf, dass das Gehäuse nicht längere Zeit mit Gummi- oder Vinylmaterialien in Berührung kommt

Über den Umgang mit dem LCD-Bildschirm und den Blitzausgabebereich des Blitzes

Zum Entfernen von Fingerabdrücken oder Staub empfiehlt es sich, ein weiches Tuch zu verwenden.

Über das Carl Zeiss-Objektiv

Der Camcorder ist mit einem Carl Zeiss-Objektiv ausgestattet, das gemeinsam von Carl Zeiss in Deutschland und der Sony Corporation entwickelt wurde und erstklassige Bilder erzeugt. Es nutzt das MTF-Messsystem für Videokameras und bietet eine für Carl Zeiss-Objektive typische Qualität. Außerdem ist das Objektiv des Camcorders T*-beschichtet, um unerwünschte Reflexionen zu unterdrücken und Farben naturgetreu wiederzugeben. MTF= Modulation Transfer Function (Modulationsübertragungsfunktion). Der Zahlenwert zeigt die Lichtmenge an, das von einem Motiv in das Objektiv kommt.

Pflege und Aufbewahrung des Objektivs

- Wischen Sie die Objektivlinse in folgenden Fällen mit einem weichen Tuch sauber:
 - Wenn sich Fingerabdrücke auf der Objektivlinse befinden
 - In heißer oder feuchter Umgebung
 - Wenn das Objektiv in salzhaltiger Umgebung, wie z. B. am Meer, verwendet wird
- Bewahren Sie das Objektiv an einem Ort mit guter Luftzirkulation und möglichst wenig Staub oder Schmutz auf.
- Damit sich kein Schimmel bilden kann, reinigen Sie das Objektiv regelmäßig wie oben beschrieben.

Laden des werkseitig installierten Akkus

Der Camcorder ist mit einem werkseitig installierten Akku ausgestattet, der dafür sorgt, dass Datum, Uhrzeit und andere Einstellungen gespeichert bleiben, auch wenn der LCD-Bildschirm zugeklappt wird. Der werkseitig installierte Akku wird immer geladen, solange der Camcorder über das Netzteil an eine Netzsteckdose angeschlossen oder der Akku am Camcorder angebracht ist. Nach etwa 3 Monaten ist er vollständig entladen, wenn Sie den Camcorder in dieser Zeit gar nicht verwendet haben. Laden Sie den werkseitig installierten Akku, bevor Sie den Camcorder verwenden.

Aber auch wenn der werkseitig installierte Akku nicht geladen ist, ist der Camcorder-Betrieb problemlos möglich, solange Sie nicht das Datum aufnehmen wollen.

So laden Sie den werkseitig installierten Akku

Schließen Sie den Camcorder mit dem mitgelieferten Netzteil an eine Netzsteckdose an und lassen Sie ihn ausgeschaltet (LCD-Bildschirm zugeklappt) mehr als 24 Stunden stehen.

Hinweis zum Entsorgen/Weitergeben des Camcorders (HDR-CX740VE/CX760E/CX760VE/PJ710VE/PJ720E/PJ740VE/PJ760E/PJ760VE)

Selbst wenn Sie alle Filme und Standbilder löschen oder die Funktion [Formatieren] (S. 75) ausführen, sind die Daten auf dem internen Speicher unter Umständen immer noch teilweise vorhanden. Wenn Sie den Camcorder an jemand anderen weitergeben, empfiehlt es sich daher, dass Sie **[MENU]** → [Installation] → [ Medien-Einstlg.] → [Formatieren] → [Leeren] auswählen, um eine Wiederherstellung Ihrer Daten unmöglich zu machen. Bei der Entsorgung des Camcorders empfiehlt es sich außerdem, das Gehäuse des Camcorders zu zerstören.

Hinweis zum Entsorgen/Weitergeben der Speicherkarte

Selbst wenn Sie die Daten auf der Speicherkarte löschen oder die Speicherkarte mit dem Camcorder oder einem Computer formatieren, sind möglicherweise immer noch Daten auf der Speicherkarte vorhanden. Wenn Sie die Speicherkarte an jemand anderen weitergeben, sollten Sie die Daten mithilfe einer entsprechenden Software zum Löschen von Daten auf einem Computer vollständig löschen. Bei der Entsorgung der Speicherkarte empfiehlt es sich außerdem, das Gehäuse der Speicherkarte zu zerstören.

System

Signalformat: PAL-Farbe, CCIR-Normen
HDTV 1080/50i-, 1080/50p-Spezifikation

Filmaufnahmeformat:

HD: MPEG-4 AVC/H.264 AVCHD-Format
Ver.2.0 kompatibel
STD: MPEG2-PS

Audioaufnahmesystem:

Dolby Digital 2 Kanäle/5,1 Kanäle
Dolby Digital 5.1 Creator

Fotodateiformat:

Kompatibel mit DCF Ver.2.0
Kompatibel mit Exif Ver.2.3
Kompatibel mit MPF Baseline

Aufnahmemedien (Film/Foto):

Interner Speicher
HDR-CX740VE/PJ710VE/PJ740VE: 32 GB
HDR-PJ720E: 64 GB
HDR-CX760E/CX760VE/PJ760E/PJ760VE:
96 GB

„Memory Stick PRO Duo“

SD-Karte (Klasse 4 oder schneller)

Dem Benutzer zur Verfügung stehende
Kapazität

HDR-CX740VE/PJ710VE/PJ740VE:

Ca. 28,8 GB*¹

HDR-PJ720E: Ca. 62,6 GB*²

HDR-CX760E/PJ760E: Ca. 95,6 GB*²

HDR-CX760VE/PJ760VE: Ca. 92,6 GB*¹

*¹ 1 GB entspricht 1 Milliarde Bytes,
2,8 GB werden für die vorinstallierte
Karte und ein weiterer Teil für
Datenverwaltungsfunktionen verwendet.
Nur der vorinstallierte Demo-Film kann
gelöscht werden.

*² 1 GB entspricht 1 Milliarde Bytes, wovon
ein Teil für die Systemverwaltung und/
oder Anwendungsdateien genutzt wird.
Nur der vorinstallierte Demo-Film kann
gelöscht werden.

Sucher:

Elektronischer Sucher (Farbe) (HDR-
CX730E/CX740VE/CX760E/CX760VE/
PJ740VE/PJ760E/PJ760VE)

Bildwandler:

6,3 mm (Typ 1/2,88) CMOS-Sensor
Aufnahmepixel (Foto, 16:9):
Max. 24,1 Megapixel (6 544 × 3 680)*³
Insgesamt: Ca. 6 650 000 Pixel
Effektiv (Film, 16:9)*⁴:
Ca. 6 140 000 Pixel

Effektiv (Foto, 16:9):
Ca. 6 140 000 Pixel
Effektiv (Foto, 4:3):
Ca. 4 600 000 Pixel

Objektiv:

Carl Zeiss Vario-Sonnar T*
10 × (Optisch)*⁴, 17 × (erweitert während der
Filmaufnahme)*⁵, 120 × (Digital)
Filterdurchmesser: 52 mm
37 mm (wenn der Reduzierring angebracht ist)
F1,8 ~ F3,4
Brennweite:
f = 3,8 mm ~ 38,0 mm
Dies entspricht bei einer 35-mm-
Kleinbildkamera
Bei Filmen*⁴: 26,0 mm ~ 260 mm (16:9)
Bei Fotos: 26,0 mm ~ 260 mm (16:9)

Farbtemperatur: [Auto], [Ein-Tasten-Druck],
[Innen] (3 200 K), [Außen] (5 800 K)

Mindestbeleuchtungsstärke

6 lx (Lux) (in der Standardeinstellung,
Verschlusszeit 1/50 Sekunde)
3 lx (Lux) ([Low Lux] ist auf [Ein] gestellt,
Verschlusszeit 1/25 Sekunde)
0 lx (Lux) (NIGHTSHOT ist auf [Ein]
gestellt)

^{*3} Die den angegebenen Werten
entsprechende Auflösung der
Standbilder wird durch die neuartige
Pixelmatrix des ClearVid und des
Bildverarbeitungssystems (BIONZ) von
Sony erzielt.

^{**4} [] SteadyShot ist auf [Standard] oder
[Aus] gestellt.

^{*5} [] SteadyShot ist auf [Aktiv] gestellt.

Ein-/Ausgangsanschlüsse

A/V-Fernbedienungsanschluss: Video- und
Audio-Ausgangsbuchsen

HDMI OUT-Buchse: HDMI mini-Anschluss

USB-Buchse: mini-AB/Typ A (eingebautes USB)
(HDR-CX730E/CX740VE/PJ740VE: nur
Ausgang)

Kopfhörerbuchse: Stereo-Minibuchse (φ 3,5 mm)

MIC-Eingangsbuchse: Stereo-Minibuchse
(φ 3,5 mm)

LCD-Bildschirm

Bild: 7,5 cm (Typ 3,0, Bildformat 16:9)

Gesamtzahl der Pixel:

921 600 (1 920 × 480)

Projektor (HDR-PJ710VE/PJ720E/PJ740VE/
PJ760E/PJ760VE)

Projektionstyp: DLP

Lichtquelle: LED (R/G/B)

Fokus: Manuell

Projektionsabstand: Mindestens 0,5 m

Kontrastverhältnis: 1500:1

Auflösung (Ausgabe): nHD (640 × 360)

Fortlaufende Projektionsdauer (bei Verwendung
des mitgelieferten Akkus):

Ca. 1 h 40 min

Allgemeines

Betriebsspannung: 6,8 V/7,2 V Gleichstrom
(Akku) 8,4 V Gleichstrom (Netzteil)

USB-Ladevorgang: 5 V Gleichstrom, 500 mA/1,5 A

Durchschnittliche Leistungsaufnahme:

HDR-PJ710VE/PJ720E

HD: 3,4 W STD: 3,1 W

HDR-CX730E/CX740VE/CX760E/CX760VE/
PJ740VE/PJ760E/PJ760VE

Während Kameraaufnahme mit dem Sucher
bei normaler Helligkeit:

HD: 3,2 W STD: 3,0 W

Während Kameraaufnahme mit dem LCD-
Bildschirm bei normaler Helligkeit:

HD: 3,4 W STD: 3,1 W

Betriebstemperatur: 0 °C bis 40 °C

Lagertemperatur: -20 °C bis +60 °C

Abmessungen (Näherungswerte):

HDR-CX730E/CX740VE/CX760E/CX760VE:

67,5 mm × 73,5 mm × 137,5 mm (B/H/T)
einschließlich vorstehender Teile

107,5 mm × 87,5 mm × 166 mm (B/H/T)

einschließlich vorstehender Teile, sowie
mit angebrachtem mitgeliefertem Akku und
angebrachter Gegenlichtblende

HDR-PJ710VE/PJ720E:

71,5 mm × 72 mm × 124 mm (B/H/T)

einschließlich vorstehender Teile

107,5 mm × 87,5 mm × 161,5 mm (B/H/T)

einschließlich vorstehender Teile, sowie
mit angebrachtem mitgeliefertem Akku und
angebrachter Gegenlichtblende

HDR-PJ740VE/PJ760E/PJ760VE:

71,5 mm × 73,5 mm × 137,5 mm (B/H/T)

einschließlich vorstehender Teile

107,5 mm × 87,5 mm × 166 mm (B/H/T)

einschließlich vorstehender Teile, sowie
mit angebrachtem mitgeliefertem Akku und
angebrachter Gegenlichtblende

Gewicht (Näherungswerte):

HDR-CX730E:

545 g nur Hauptgerät

645 g mit Akku und Gegenlichtblende, die im Lieferumfang enthalten sind

HDR-CX740VE/CX760VE:

555 g nur Hauptgerät

655 g mit Akku und Gegenlichtblende, die im Lieferumfang enthalten sind

HDR-CX760E:

550 g nur Hauptgerät

650 g mit Akku und Gegenlichtblende, die im Lieferumfang enthalten sind

HDR-PJ710VE:

565 g nur Hauptgerät

670 g mit Akku und Gegenlichtblende, die im Lieferumfang enthalten sind

HDR-PJ720E:

560 g nur Hauptgerät

665 g mit Akku und Gegenlichtblende, die im Lieferumfang enthalten sind

HDR-PJ740VE/PJ760VE:

580 g nur Hauptgerät

680 g mit Akku und Gegenlichtblende, die im Lieferumfang enthalten sind

HDR-PJ760E:

575 g nur Hauptgerät

675 g mit Akku und Gegenlichtblende, die im Lieferumfang enthalten sind

Netzteil AC-L200C/AC-L200D

Betriebsspannung: 100 V - 240 V Wechselstrom,
50 Hz/60 Hz

Stromaufnahme: 0,35 A - 0,18 A

Leistungsaufnahme: 18 W

Ausgangsspannung: 8,4 V Gleichstrom*

Betriebstemperatur: 0 °C bis 40 °C

Lagertemperatur: -20 °C bis +60 °C

Abmessungen (Näherungswerte): 48 mm ×

29 mm × 81 mm (B/H/T) ohne vorstehende
Teile

Gewicht (Näherungswerte): 170 g ohne Netzkabel

* Weitere technische Daten finden Sie auf dem
Aufkleber am Netzteil.

Akku NP-FV50

Maximale Ausgangsspannung: 8,4 V Gleichstrom

Ausgangsspannung: 6,8 V Gleichstrom

Maximale Ladespannung: 8,4 V Gleichstrom

Maximaler Ladestrom: 2,1 A

Kapazität

Standard: 7,0 Wh (1 030 mAh)

Mindestens: 6,6 Wh (980 mAh)

Typ: Li-ion

Design und Spezifikationen des Camcorders
und des Zubehörs unterliegen unangekündigten
Änderungen.

- Hergestellt unter Lizenz von Dolby
Laboratories.

Hinweise zu den Markenzeichen

- „Handycam“ und **HANDYCAM** sind eingetragene Markenzeichen der Sony Corporation.
- „AVCHD“, „AVCHD Progressive“ und die Schriftzüge „AVCHD“ und „AVCHD Progressive“ sind Markenzeichen der Panasonic Corporation und der Sony Corporation.
- „Memory Stick“, , „Memory Stick Duo“, **MEMORY STICK DUO**, „Memory Stick PRO Duo“, **MEMORY STICK PRO DUO**, „Memory Stick PRO-HG Duo“, **MEMORY STICK PRO-HG DUO**, „MagicGate“, **MAGIC GATE**, „MagicGate Memory Stick“ und „MagicGate Memory Stick Duo“ sind Markenzeichen oder eingetragene Markenzeichen der Sony Corporation.
- „InfoLITHIUM“ ist ein Markenzeichen der Sony Corporation.
- „x.v.Colour“ ist ein Markenzeichen der Sony Corporation.
- „BIONZ“ ist ein Markenzeichen der Sony Corporation.
- **S-MASTER** ist ein eingetragenes Markenzeichen der Sony Corporation.
- „BRAVIA“ ist ein Markenzeichen der Sony Corporation.
- „DVDirect“ ist ein Markenzeichen der Sony Corporation.
- Blu-ray Disc™ und Blu-ray™ sind Markenzeichen der Blu-ray Disc Association.
- Dolby und das double-D-Symbol sind Markenzeichen von Dolby Laboratories.
- HDMI, das HDMI-Logo und High-Definition Multimedia Interface sind Markenzeichen oder eingetragene Markenzeichen der HDMI Licensing LLC in den USA und anderen Ländern.
- Microsoft, Windows, Windows Vista und DirectX sind Markenzeichen oder eingetragene Markenzeichen der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.
- Mac und Mac OS sind eingetragene Markenzeichen der Apple Inc. in den USA und anderen Ländern.
- Intel, Intel Core und Pentium sind Markenzeichen oder eingetragene Markenzeichen der Intel Corporation oder ihrer Tochtergesellschaften in den USA und anderen Ländern.

- „PlayStation“ und  sind eingetragene Markenzeichen der Sony Computer Entertainment Inc.
- Adobe, das Adobe-Logo und Adobe Acrobat sind Markenzeichen oder eingetragene Markenzeichen der Adobe Systems Incorporated in den USA und/oder anderen Ländern.
- NAVTEQ und das NAVTEQ Maps-Logo sind in den USA und anderen Ländern Markenzeichen von NAVTEQ.
- Das SDXC-Logo ist ein Markenzeichen der SD-3C, LLC.
- „MultiMediaCard“ ist ein Markenzeichen der MultiMediaCard Association.

Alle anderen in diesem Dokument erwähnten Produktnamen können Markenzeichen oder eingetragene Markenzeichen der jeweiligen Eigentümer sein. In diesem Handbuch sind die Markenzeichen und eingetragenen Markenzeichen nicht überall ausdrücklich durch TM und ® gekennzeichnet.



Nutzen Sie außerdem die vielfältigen Möglichkeiten der PlayStation 3, indem Sie die entsprechende Anwendung für PlayStation 3 aus PlayStation Store herunterladen (falls verfügbar.)

Damit Sie die Anwendung für PlayStation 3 nutzen können, müssen Sie über ein PlayStation Network-Konto verfügen und die Anwendung herunterladen.
Erhältlich in Regionen, in denen PlayStation Store angeboten wird.

ENDBENUTZER-LI- ZENZVEREINBARUNG ZU DEN KARTEN- DATEN FÜR VIDEO- KAMERAPRODUKTE (HDR-CX740VE/CX760VE/ PJ710VE/PJ740VE/PJ760VE)

DIE FOLGENDE VEREINBARUNG IST VOR DER VERWENDUNG DIESER SOFTWARE GRÜNDLICH DURCHZULESEN!

WICHTIG - GRÜNDLICH DURCHLESEN: Diese Endbenutzer-Lizenzvereinbarung (LIZENZ) ist eine rechtswirksame Vereinbarung zwischen Ihnen und der Sony Corporation (SONY), dem Lizenzgeber der in Ihrer Videokamera (PRODUKT) enthaltenen Kartendaten. Solche Kartendaten, einschließlich späterer Aktualisierungen und Upgrades, werden in dieser Vereinbarung als SOFTWARE bezeichnet. Diese LIZENZ gilt nur für die SOFTWARE. Sie dürfen die SOFTWARE nur in Verbindung mit der Nutzung des PRODUKTS verwenden. Durch Betätigung der Taste „ICH STIMME ZU“ auf dem Bildschirm des PRODUKTS in Verbindung mit dieser Lizenz erklären Sie sich an die Bedingungen dieser LIZENZ gebunden. Wenn Sie den Bedingungen dieser LIZENZ nicht zustimmen, ist SONY nicht bereit, Ihnen die SOFTWARE zu lizenzieren. In einem solchen Fall ist die SOFTWARE nicht verfügbar und Sie dürfen die SOFTWARE nicht verwenden.

SOFTWARELIZENZ

Die SOFTWARE ist durch Urheberrechtsgesetze und internationale Abkommen über den Urheberschutz sowie andere Gesetze und Abkommen zum Schutz des geistigen Eigentums geschützt. Die SOFTWARE wird lizenziert, nicht verkauft.

LIZENZERTEILUNG

Diese LIZENZ räumt Ihnen folgende, nicht exklusive Rechte ein:
SOFTWARE: Sie dürfen die SOFTWARE auf einer Einheit des PRODUKTS verwenden.
Nutzung: Sie dürfen die SOFTWARE für Ihren eigenen Gebrauch nutzen.

BESCHREIBUNG ANDERER RECHTE UND EINSCHRÄNKUNGEN

Einschränkungen: Sie dürfen keinen Teil der SOFTWARE in irgendeiner Form für einen anderen als den ausdrücklich in dieser LIZENZ erlaubten Zweck übertragen oder verteilen. Sie dürfen die SOFTWARE nur mit dem PRODUKT und nicht mit anderen Geräten, Systemen oder Anwendungen nutzen. Außer dies wird anders in dieser LIZENZ angegeben, dürfen Sie die SOFTWARE nicht getrennt von dem PRODUKT (ganz oder teilweise, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Reproduktionen, Ausgaben oder Auszüge oder sonstige derartige Arbeiten in jeglicher Form) für Vermietungs- oder Leasingzwecke, egal ob mit oder ohne Lizenzgebühr, nutzen bzw. Dritten eine solche Nutzung gestatten. Einige Rechtssysteme erlauben die Einschränkung solcher Rechte nicht. In diesem Fall, gelten die obigen Einschränkungen möglicherweise nicht für Sie.

Beschränkung hinsichtlich Rückentwicklung (Reverse Engineering), Dekompilierung und Disassemblierung. Sie dürfen die SOFTWARE (i) nicht aus dem PRODUKT auslesen, sie (ii) weder ganz noch teilweise reproduzieren, kopieren, modifizieren, portieren, übersetzen oder Arbeiten erstellen, die aus ihr abgeleitet sind oder (iii) die SOFTWARE durch irgendwelche Mittel, ganz oder teilweise für irgendeinen Zweck zurückentwickeln, dekompileieren oder disassemblieren. Einige Rechtssysteme erlauben die Beschränkung solcher Rechte nicht. In diesem Fall, gelten die obigen Beschränkungen möglicherweise nicht für Sie.

Markenzeichen und Copyright-Vermerke: Sie dürfen Markenzeichen oder Copyright-Vermerke zur SOFTWARE nicht entfernen, verändern, verbergen oder unleserlich machen.

Datendateien: Die SOFTWARE kann automatisch Datendateien für die Verwendung in der SOFTWARE erstellen. Alle diese Datendateien werden als Teil der SOFTWARE angesehen.

SOFTWARE-Übertragung: Sie dürfen alle Ihre Rechte unter dieser LIZENZ nur als Teil eines Verkaufs oder einer Übertragung des PRODUKTS dauerhaft übertragen, vorausgesetzt Sie behalten keine Kopien der SOFTWARE, übertragen die gesamte SOFTWARE (einschließlich aller Kopien (nur wenn das Kopieren unter dem Abschnitt „Beschränkung bezüglich Rückentwicklung (Reverse Engineering), Dekompilierung und Disassemblierung“ oben zulässig ist), Komponententeile, Medien und Druckmaterial, aller Versionen und Upgrades der SOFTWARE und dieser LIZENZ) und der Empfänger stimmt den Bedingungen dieser LIZENZ zu.

Kündigung: Unbeschadet anderer Rechte kann SONY diese LIZENZ kündigen, wenn Sie die Bedingungen dieser LIZENZ nicht erfüllen. In einem solchen Fall, dürfen Sie die SOFTWARE und alle ihre Komponententeile

nicht weiter nutzen. Die Bestimmungen in den Abschnitten „COPYRIGHT“, „HOCHRISKANTE AKTIVITÄTEN“, „AUSSCHLUSS DER GEWÄHRLEISTUNG IN BEZUG AUF DIE SOFTWARE“, „HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG“, „EXPORTVERBOT“, „TRENNBARKEIT“ und „GELTENDES RECHT UND GERICHTSBARKEIT“, im Paragraph „Geheimhaltung“ dieses Abschnitts und dieser Paragraph dieser LIZENZ gelten auch nach Ablauf oder Kündigung dieser LIZENZ weiter.

Verschwiegenheitspflicht: Sie stimmen zu, dass Sie die in der SOFTWARE enthaltenen Informationen, die nicht öffentlich bekannt sind, für sich behalten und solche Informationen nicht ohne vorherige Zustimmung von SONY anderen offenbaren.

COPYRIGHT

Alle Eigentums- und Urheberrechte an der SOFTWARE (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Kartendaten, Bilder, Fotos, Animation, Video, Audio, Musik, Text und Applets, die in der SOFTWARE enthalten sind) und an den Kopien der SOFTWARE liegen bei SONY, SONYs Lizenzgebern und Lieferanten und deren entsprechenden Tochtergesellschaften (solche Lizenzgeber und Lieferanten für SONY werden zusammen mit ihren entsprechenden Tochtergesellschaften nachfolgend gemeinsam „SONYs Lizenzgeber“ genannt). Alle Rechte, die nicht explizit unter dieser LIZENZ gewährt werden, sind SONY oder SONYs Lizenzgebern vorbehalten.

HOCHRISKANTE AKTIVITÄTEN

Die SOFTWARE ist nicht fehlertolerant und nicht für die Nutzung in gefährlichen Umgebungen entwickelt, hergestellt oder gedacht, die einen störungsfreien Betrieb erfordern, z. B. beim Betrieb von Nuklearanlagen, Flugnavigations- oder Kommunikationssystemen, Flugsicherungssystemen, lebenserhaltenden Maschinen oder Waffenkontrollsystemen, bei denen ein Versagen der SOFTWARE zu Todesfällen, Verletzungen oder schweren Sach- und Umweltschäden führen könnte („Hochriskante Aktivitäten“). SONY, seine Tochtergesellschaften, deren entsprechende Lieferanten sowie SONYs Lizenzgeber schließen insbesondere jegliche ausdrückliche oder konkludente Garantie für die Eignung für hochriskante Aktivitäten aus.

AUSSCHLUSS DER GEWÄHRLEISTUNG IN BEZUG AUF DIE SOFTWARE

Sie erkennen ausdrücklich an und stimmen zu, dass Sie die SOFTWARE auf eigene Gefahr nutzen. Die SOFTWARE wird entsprechend dem aktuellen Entwicklungsstand und ohne jegliche Gewährleistung bereitgestellt und SONY, seine Tochtergesellschaften und deren entsprechende Lieferanten sowie SONYs Lizenzgeber (in diesem

Abschnitt werden SONY, seine Tochtergesellschaften und deren entsprechende Lieferanten sowie SONYs Lizenzgeber gemeinsam als „SONY“ bezeichnet) SCHLIESSEN ALLE AUSDRÜCKLICHEN UND STILLSCHWEIGENDEN GARANTIEEN UND BEDINGUNGEN AUS, DIE SICH AUFGRUND VON GESETZEN ODER ANDERWEITIGEN BESTIMMUNGEN ERGEBEN, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF STILLSCHWEIGENDE GARANTIEEN UND BESTIMMUNGEN BEZÜGLICH QUALITÄT, NICHTVERLETZUNG VON SCHUTZRECHTEN, HANDELSTAUGLICHKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. SONY GARANTIERT NICHT, DASS DIE IN DER SOFTWARE ENTHALTENEN FUNKTIONEN IHRE ANFORDERUNGEN ERFÜLLEN ODER DASS DER BETRIEB DER SOFTWARE NICHT UNTERBROCHEN WIRD ODER FEHLERFREI IST. SONY GARANTIERT NICHT BZW. MACHT KEINE ZUSICHERUNGEN IN BEZUG AUF NUTZUNG, UNMÖGLICHKEIT DER NUTZUNG ODER ERGEBNISSE DER NUTZUNG DER SOFTWARE SOWIE HINSICHTLICH IHRER RICHTIGKEIT, GENAUIGKEIT, ZUVERLÄSSIGKEIT ODER SONSTIGER EIGENSCHAFTEN. MANCHE RECHTSSYSTEME ERLAUBEN DEN AUSSCHLUSS VON STILLSCHWEIGENDEN GARANTIEEN NICHT; IN SOLCHEN FÄLLEN GELTEN DIE OBEN GENANNTEN AUSSCHLÜSSE FÜR SIE EVENTUELL NICHT.

Sie verstehen ausdrücklich, dass die Daten in der SOFTWARE wegen des Zeitablaufs, veränderter Umstände, verwendeter Quellen und der Art der Erfassung von umfangreichen geografischen Daten ungenau oder unvollständige Informationen enthalten können, die jeweils zu falschen Ergebnissen führen können.

HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG

IN DIESEM ABSCHNITT WERDEN, SOWEIT ES GESETZLICH ZULÄSSIG IST, SONY, SEINE TOCHTERGESELLSCHAFTEN, SEINE UND DEREN ENTSPRECHENDEN LIEFERANTEN SOWIE SONYs LIZENZGEBER GEMEINSAM ALS „SONY“ BEZEICHNET. SONY HAFET WEDER FÜR ANSPRÜCHE, FORDERUNGEN UND KLAGEN, UNABHÄNGIG VON DER ART DES GRUNDES FÜR DEN ANSPRUCH, DIE FORDERUNG ODER KLAGE, MIT DENEN EIN UNMITTELBARER ODER MITTELBARER VERLUST ODER SCHADENSERSATZ GELTEND GEMACHT WIRD, DER AUS DER NUTZUNG ODER DEM BESITZ DER SOFTWARE RESULTIERT; NOCH FÜR ENTGANGENEN GEWINN, ERTRAG, VERTRÄGE ODER EINSPARUNGEN ODER JEGLICHE ANDERE UNMITTELBARE UND MITTELBARE, NEBEN-, FOLGE- ODER SONDRSCHÄDEN, DIE SICH AUS DER NUTZUNG ODER UNMÖGLICHKEIT

DER NUTZUNG DER SOFTWARE, EINEN MANGEL IN DER SOFTWARE ODER DIE VERLETZUNG DER BEDINGUNGEN ERGEBEN, SEI ES IN EINER KLAGE WEGEN VERTRAG ODER UNERLAUBTER HANDLUNG ODER AUFGRUND EINER GEWÄHRLEISTUNG, AUCH WENN SONY AUF DIE MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE, AUSSER IM FALL EINER GROBEN FAHRLÄSSIGKEIT ODER EINES VORSATZES SEITENS SONY ODER BEI TOD ODER VERLETZUNG UND BEI SCHÄDEN AUFGRUND DER MANGELHAFTIGKEIT DES PRODUKTS. IN JEDEM FALL, MIT AUSNAHME DER OBEN GENANNTEN AUSNAHMEN, IST DIE GESAMTHAFTUNG VON SONY UNTER JEDER BESTIMMUNG DIESER LIZENZ AUF DEN BETRAG BEGRENZT, DER ZUORDNUNGSFÄHIG TATSÄCHLICH FÜR DIE SOFTWARE BEZAHLT WURDE. MANCHE RECHTSSYSTEME ERLAUBEN DEN AUSSCHLUSS ODER DIE BESCHRÄNKUNG VON FOLGE- ODER NEBENSCHÄDEN NICHT, SO DASS DER OBIGE AUSSCHLUSS ODER DIE OBIGE BESCHRÄNKUNG EVENTUELL NICHT AUF SIE ZUTRIFFT.

EXPORTVERBOT

SIE ERKENNEN AN, DASS DIE NUTZUNG DER SOFTWARE IN MANCHEN LÄNDERN, REGIONEN, BEREICHEN ODER EINRICHTUNGEN ODER DIE AUSFUHR DER PRODUKTE AUS DEM LAND, IN DEM SOLCHE PRODUKTE ZUM VERKAUF BESTIMMT SIND, BESCHRÄNKT ODER VERBOTEN SEIN KANN. SIE WILLIGEN EIN, DASS SIE DIE SOFTWARE IN ÜBEREINSTIMMUNG MIT GELTENDEN GESETZEN, VERORDNUNGEN, RICHTLINIEN UND VORSCHRIFTEN DER ENTSPRECHENDEN LÄNDER, REGIONEN, BEREICHE UND EINRICHTUNGEN NUTZEN BZW. DIE PRODUKTE ENTSPRECHEND EXPORTIEREN WERDEN.

TRENNBARKEIT

Wenn ein Teil dieser LIZENZ als ungültig oder nicht durchsetzbar betrachtet wird, bleiben die anderen Teile gültig.

GELTENDES RECHT UND GERICHTSBARKEIT

Diese LIZENZ unterliegt den Gesetzen von Japan, ohne dass kollisionsrechtliche Bestimmungen oder das Übereinkommen der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf, das ausdrücklich ausgeschlossen wird, wirksam werden. Jede Streitigkeit, die sich aus dieser LIZENZ ergibt, unterliegt dem ausdrücklichen Gerichtsstand des Amtsgerichtes Tokio und die Parteien stimmen hiermit dem Gerichtsstand und der Zuständigkeit dieses Gerichts zu. DIE

PARTEIEN VERZICHTEN HIERMIT AUF EIN SCHWURGERICHTSVERFAHREN IM HINBLICK AUF ALLE ANGELEGENHEITEN, DIE SICH AUS DER ODER IM ZUSAMMENHANG MIT DIESER LIZENZ ERGEBEN. MANCHE RECHTSSYSTEME ERLAUBEN DEN AUSSCHLUSS DES RECHTS AUF EIN SCHWURGERICHTSVERFAHREN NICHT; IN SOLCHEN FÄLLEN GILT DER OBEN GENANNT E AUSSCHLUSS FÜR SIE EVENTUELL NICHT.

GESAMTE VEREINBARUNG

Diese Bedingungen stellen die gesamte Vereinbarung zwischen SONY und Ihnen bezüglich des Gegenstandes dieser Vereinbarung dar und ersetzen in ihrer Vollständigkeit sämtliche vorher getroffenen schriftlichen oder mündlichen Vereinbarungen zwischen den Parteien in Bezug auf den Gegenstand.

STAATLICHE ENDBENUTZER

Wenn die SOFTWARE von oder für die Regierung der Vereinigten Staaten oder eine andere Körperschaft erworben wird, die Rechte ähnlich derer anstrebt oder geltend macht, die üblicherweise von der Regierung der Vereinigten Staaten geltend gemacht werden, stellt die SOFTWARE einen „kommerziellen Gegenstand“ dar, so wie dieser Begriff in 48 C.F.R. (FAR) 2.101 definiert wird, und wird in Übereinstimmung mit dieser LIZENZ lizenziert und diese SOFTWARE, die geliefert oder anderweitig bereitgestellt wird, ist mit dem „Verwendungshinweis“ zu kennzeichnen bzw. zu versehen, wie er durch SONY und/oder seine Tochtergesellschaften bestimmt wird und muss in Übereinstimmung mit diesem Hinweis behandelt werden.

Copyright und Markenzeichen

©1993-2011 NAVTEQ
©2012 ZENRIN CO., LTD.

Australien

© Hema Maps Pty. Ltd, 2010.
Copyright. Based on data provided under license from PSMA Australia Limited (www.psama.com.au). Product incorporates data which is © 2010 Telstra Corporation Limited, GM Holden Limited, Intellematics Australia Pty Ltd, NAVTEQ International LLC, Sentinel Content Pty Limited and Continental Pty Ltd.

Österreich

© Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen

Kanada

This data includes information taken with permission from Canadian authorities, including © Her Majesty the Queen in Right of Canada, © Queen's Printer for Ontario, © Canada Post Corporation, GeoBase®, © The Department of Natural Resources Canada. All rights reserved.

Kroatien, Estland, Lettland, Litauen, Moldawien, Polen, Slowenien und Ukraine

© EuroGeographic

Frankreich

source: © IGN 2009 - BD TOPO®

Deutschland

Die Grundlagendaten wurden mit Genehmigung der zustandigen Behoerden entnommen.

Großbritannien

Contains Ordnance Survey data © Crown copyright and database right 2010
Contains Royal Mail data © Royal Mail copyright and database right 2010

Griechenland

Copyright Geomatics Ltd.

Ungarn

Copyright © 2003; Top-Map Ltd.

Italien

La Banca Dati Italiana è stata prodotta usando quale riferimento anche cartografia numerica ed al tratto prodotta e fornita dalla Regione Toscana.

Japan

- 日本の地図の作成にあたっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の2万5千分の1地形図を使用しています。(承認番号 平20業使、第204-46号)
- 日本の地図の作成にあたっては、国土地理院長の承認を得て、同院の技術資料H-1-No.3「日本測地系における離島位置の補正量」を使用しています。(承認番号 国地企調発第78号 平成16年4月23日)

Jordanien

© Royal Jordanian Geographic Centre

Mexiko

Fuente: INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía.)

Norwegen

Copyright © 2000; Norwegian Mapping Authority

Portugal

Source: IgeoE – Portugal

Spanien

Información geográfica propiedad del CNIG

Schweden

Based upon electronic data © National Land Survey Sweden.

Schweiz

Topografische Grundlage: © Bundesamt für Landestopographie.


Vereinigte Staaten

©United States Postal Service® 2010. Prices are not established, controlled or approved by the United States Postal Service®.

The following trademarks and registrations are owned by the USPS: United States Postal Service, USPS, and ZIP+4.

Bildschirmanzeigen

Die folgenden Anzeigen erscheinen, wenn Sie die Einstellungen ändern. Beachten Sie bezüglich der Anzeigen, die während der Aufnahme oder Wiedergabe erscheinen, auch die Seiten 26 und 33.



Links

Anzeige	Bedeutung
	Taste MENU (71)
	Selbstauslöseraufnahme (73)
	GPS-Triangulationsstatus (43)
	Videoleuchte
	Breitmodus (74)
	Blende (73)
	[Gesichtserkennung] auf [Aus] eingestellt (74)
	[Auslös. bei Lächeln] auf [Aus] eingestellt (74)
	Manuelles Fokussieren (73)
	Szenenwahl (73)
	Weißabgleich (73)
	SteadyShot aus (73)
	Weißabgleich-Änder. (73)
	Tele-Makro (73)
	x.v.Color (74)
	Konverterlinse (74)
	Zebra
	Kantenanhebung
	Cinematone

	Ziel (76)
	Intelligente Automatik (Gesichtserkennung/Szenenerkennung/Bildverwacklungserkennung/Tonerkennung) (36)

Mitte

Anzeige	Bedeutung
	Dia-Show Einst.
	NightShot (38)
	Warnung (79)
	Wiedergabemodus (33)

Rechts

Anzeige	Bedeutung
	Bildqualität der Aufnahme (HD/STD), Bildrate (50p/50i/25p) und Aufnahmemodus (PS/FX/FH/HQ/LP) (39)
	Akkurestladung
	Medium für Aufnahme/Wiedergabe/Bearbeitung (23)
	Zähler (Stunden:Minuten: Sekunden)
	Geschätzte Restaufnahmedauer
	Fotoformat (40)
	Ungefähre Anzahl der aufnehmbaren Fotos und Fotoformat
	Wiedergabeordner
	Derzeit abgespielter Film bzw. aktuelles Foto/Anzahl der insgesamt aufgenommenen Filme oder Fotos
	Verbindung zur externen Medieneinheit (69)

Unten

Anzeige	Bedeutung
	[Mikro-Referenzpegel] niedrig (74)
	[Automat. WindGR] auf [Aus] eingestellt (74)
	[Klarere Stimme] auf [Aus] eingestellt (35)
	Integr. Zoom-Mikro (74)
	Tonmodus (74)
	Low Lux (73)
	Punkt-Mess./Fokus (73)/ Punkt-Messung (73)/ Belichtung (73)
LW	Automat. Belichtung (73)
10000	Verschlusszeit (41)
F1,8	BLLENDE (40)
	Intelligente Automatik (36)
 101-0005	Datendateiname
	Schützen (75)
 	Blitz (74)/Rote-Augen- Reduz. (74)

- Die Anzeigen und ihre Position können sich von der tatsächlichen Anzeige unterscheiden.
- Je nach Camcorder-Modell werden bestimmte Anzeigen möglicherweise nicht angezeigt.

Index

Numerische Einträge

5,1-Kanal-Raumklang.....50

A

A/V-Verbindungskabel.....49
Abspielen von Discs64
Abspielen von Szenarios.....48
Active Interface Shoe10, 86
AGC-Begrenz.73
Akku.....16
Anschluss.....49
Anzahl der aufnehmbaren
Fotos.....83
Anzeige der Selbstdiagnose.....79
Anzeigen von Elementen auf
dem LCD-Bildschirm26
AUFN-Modus.....39
Aufnahme.....25
Aufnahme- und
Wiedergabedauer.....80
Aufnahmedauer von
Filmen80, 81
Aufnahmemedium23
Auslös. bei Lächeln.....36
Automat. Belichtung73
Automat. WindGR37
AVCHD-Aufnahmedisc6, 39

B

Bearbeiten.....54
Bedientasten.....33
Berührungsbildschirm.....26
Bildgröße40
Bildschirmanzeigen.....26, 98
BLENDE40, 73
„BRAVIA“ Sync51

C

Computer.....58

D

Datencode.....22
Datum/Zeit.....22
Direktkopie.....70
DISC-BRENN-OPT.65

Disc-Recorder67
Drahtlose Fernbedienung...13, 87
Dual-Aufzeichn.25
DVD63
DVD-Brenner66
DVDirect Express.....65

E

Eingebautes USB-Kabel.....17
Einschalten20
Einstellen von Datum und
Uhrzeit20
Ereignis-Ansicht30
Erstellen von Discs63, 65
Erweiterte Funktion57
Extended Zoom28
Externe Medieneinheit68

F

Fehlersuche.....77
Fernsehergerät.....49
Feuchtigkeitsskondensation.....85
FH39
Filme.....25
Fokuspachführung.....35
Fotoaufzeichnung.....55
Fotos.....25
FX39

G

Gegenlichtblende.....12
Gesichtspriorität35
GPS.....43
Griffband12

H

„Handycam“
Benutzeranleitung6
HDMI-Kabel49
Highlight-Einstellung47
Highlights-Film48
Highlights-Wiedergabe.....46
Hinweise zum Umgang mit dem
Camcorder.....84
HQ.....39

I

Ihre Position44
Installieren.....58, 62
Intelligente Automatik.....36

K

Kalibrierung88
Karte-Ansicht.....31
Klarere Stimme35

L

Laden des Akkus.....16
Laden des Akkus über einen
Computer.....17
LCD-Bildschirm26
Löschen.....54
LP.....39

M

Mac62
Medien-Auswahl23
Medien-Einstlg.23
„Memory Stick PRO-HG
Duo“24
„Memory Stick PRO Duo“
(Mark2)24
Menülisten73
Menüs.....71
Mikro-Referenzpegel74
Miniaturbilder.....31
Mitgelieferte Teile.....15
Music Transfer47, 62
Musik leeren47

N

Netzsteckdose.....18
NightShot.....38

P

Pflege.....84
Piepton.....22
PlayMemories Home... 15, 57, 58
„PlayMemories Home“-
Hilfetext15, 61
Prioritätsmodus der
Triangulation.....44
Projector52

PS39

R

Regler MANUAL.....41

Reparatur.....77

RESET11

S

SD-Karte24

Sommerzeit20

Speicherkarte.....23

Speichern von Bildern mit einer externen Medieneinheit.....68

Spiegelmodus.....27

Sprache.....5

Starten von PlayMemories

Home.....61

Stativ.....12

Szenario Speich.....48

T

Technische Daten90

Teilen.....55

Triangulation.....43

U

Überspielen63

USB.....17, 58

USB-Adapterkabel.....68

USB-Anschluss66

USB-Verbindungskabel15

V

VBR82

Verschlusszeit.....41

Videoleuchte.....38

Vollständige Aufladung.....17

W

Warnanzeigen79

Weißabgleich-Änder.73

Wiedergabe.....30

Windgeräusch74

Windows.....58

Z

Zoom.....28

Die Menülisten finden Sie auf Seite 73 bis 76.

Lees dit eerst

Lees deze handleiding aandachtig alvorens het toestel in gebruik te nemen en bewaar ze om ze later nog te kunnen raadplegen.

WAARSCHUWING

Om het gevaar van brand of elektrische schokken te verkleinen, mag het apparaat niet worden blootgesteld aan regen of vocht.

Stel de batterijen niet bloot aan overmatige hitte zoals zonlicht, vuur en dergelijke.

LET OP

Accu

Bij onjuist gebruik van de accu, kan de accu barsten, brand veroorzaken en chemische brandwonden tot gevolg hebben. Houd rekening met de volgende voorzorgsmaatregelen.

- Demonteer de accu niet.
- Plet de accu niet en stel deze niet bloot aan schokken of stoten, laat deze niet vallen en ga er niet op staan.
- Veroorzaak geen kortsluiting en zorg dat er geen metalen voorwerpen in aanraking komen met de aansluitpunten.
- Stel de accu niet bloot aan hoge temperaturen boven 60 °C, zoals direct zonlicht of in een auto die in de zon geparkeerd staat.
- Verbrand de accu niet en gooi deze niet in het vuur.
- Gebruik geen beschadigde of lekkende lithiumion batterijen.
- Laad de accu op met een echte Sony-acculader of een apparaat waarmee de accu kan worden opgeladen.
- Houd de accu buiten het bereik van kleine kinderen.
- Houd de accu droog.

- Vervang de accu alleen door hetzelfde accutype of een vergelijkbaar accutype dat door Sony wordt aanbevolen.
- Gooi de gebruikte accu zo snel mogelijk weg volgens de instructies.

U moet de batterij alleen vervangen door een batterij van het opgegeven type. Als u dit niet doet, kan dit brand of letsel tot gevolg hebben.

Netspanningsadapter

Plaats de netspanningsadapter niet in een smalle ruimte, dus bijvoorbeeld niet tussen een wand en een meubelstuk.

Gebruik de netspanningsadapter in de buurt van een stopcontact. Haal de stekker van de netspanningsadapter onmiddellijk uit het stopcontact als er een storing optreedt wanneer u de camcorder gebruikt.

Zelfs als de camcorder is uitgeschakeld, ontvangt het apparaat nog steeds stroom als het met de netspanningsadapter is aangesloten op een stopcontact.

Opmerking betreffende het netsnoer

Het netsnoer is specifiek ontworpen voor deze camcorder en mag met geen enkel ander elektrisch toestel worden gebruikt.

Zeer hoge geluidsdruk van oortelefoons en hoofdtelefoons kan gehoorbeschadiging veroorzaken.

VOOR KLANTEN IN EUROPA



Hierbij verklaart Sony Corporation dat het toestel HDR-CX740VE/PJ740VE/PJ760VE Digitale HD-videocamera in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG. Nadere informatie kunt u vinden op: <http://www.compliance.sony.de/>

Kennisgeving voor klanten in de landen waar EU-richtlijnen van toepassing zijn

De fabrikant van dit product is Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. De geautoriseerde vertegenwoordiger voor EMC en productveiligheid is Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Duitsland. Voor kwesties met betrekking tot service of garantie kunt u het adres in de afzonderlijke service- en garantiedocumenten gebruiken.

Let op

De elektromagnetische velden bij de specifieke frequenties kunnen het beeld en het geluid van dit apparaat beïnvloeden.

Dit product is getest en voldoet aan de beperkingen die zijn uiteengezet in de EMC-regels voor het gebruik van een verbindingkabel van minder dan 3 meter.

Kennisgeving

Als de gegevensoverdracht halverwege wordt onderbroken (mislukt) door statische elektriciteit of elektromagnetische storing, moet u de toepassing opnieuw starten of de verbindingkabel (USB, enzovoort) loskoppelen en opnieuw aansluiten.



Verwijdering van oude elektrische en elektronische apparaten (van toepassing in de Europese Unie en andere Europese landen met gescheiden inzamelingsystemen)

Dit symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. Het moet echter naar een inzamelingspunt worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt verwerkt, helpt u mogelijke negatieve gevolgen voor mens en milieu die zouden kunnen veroorzakt worden in geval van verkeerde afvalbehandeling te voorkomen. Het recyclen van materialen draagt bij tot het behoud van natuurlijke bronnen. Voor meer details in verband met het recyclen van dit product, kan u contact opnemen met de gemeentelijke instanties, de organisatie belast met de verwijdering van huishoudelijk afval of de winkel waar het product hebt gekocht.



Verwijdering van oude batterijen (van toepassing in de Europese Unie en andere Europese landen met afzonderlijke inzamelingsystemen)

Dit symbool op de batterij of op de verpakking wijst erop dat de batterij, meegeleverd met van dit product niet als huishoudelijk afval behandeld mag worden. Op sommige batterijen kan dit symbool gebruikt worden in combinatie met een chemisch symbool. Het chemisch symbool voor kwik (Hg) of lood (Pb) wordt toegevoegd wanneer de batterij meer dan 0,0005 % kwik of 0,004 % lood bevat.

NL

Door deze batterijen op juiste wijze af te voeren, helpt u mogelijke negatieve gevolgen voor mens en milieu die zouden kunnen veroorzaakt worden in geval van verkeerde afvalbehandeling te voorkomen. Het recyclen van materialen draagt bij tot het behoud van natuurlijke bronnen.

In het geval dat de producten om redenen van veiligheid, prestaties dan wel in verband met data-integriteit een permanente verbinding met een ingebouwde batterij vereisen, mag deze batterij enkel door gekwalificeerd servicepersoneel vervangen te worden. Om ervoor te zorgen dat de batterij op een juiste wijze zal worden behandeld, dient het product aan het eind van zijn levenscyclus overhandigd te worden aan het desbetreffende inzamelingspunt voor de recyclage van elektrisch en elektronisch materiaal.

Voor alle andere batterijen verwijzen we u naar het hoofdstuk over hoe de batterij veilig uit het product te verwijderen. Overhandig de batterij aan het desbetreffende inzamelingspunt voor de recyclage van batterijen.

Voor meer details in verband met het recyclen van dit product of batterij, kan u contact opnemen met de gemeentelijke instanties, de organisatie het belast met de verwijdering van huishoudelijk afval of de winkel waar u het product hebt gekocht.

Taalinstelling

- De schermaanduidingen in de plaatselijke taal worden gebruikt om de bedieningsprocedures te illustreren. Wijzig desgewenst de schermaal voordat u de camcorder gebruikt (p. 19).

Opnemen

- Voordat u begint met opnemen, test u de opnamefunctie om te controleren of beeld en geluid zonder problemen worden opgenomen.
- De inhoud van opnames wordt niet vergoed, zelfs niet als er niet kan worden opgenomen of weergegeven wegens een storing van de camcorder, problemen met de opnamedia enzovoort.
- Televisiekleursystemen verschillen afhankelijk van het land/de regio. Als u de opnames van deze camcorder wilt bekijken op een televisie, moet u een televisie met het PAL-kleursysteem hebben.
- Televisieprogramma's, films, videobanden en ander beeldmateriaal zijn wellicht beschermd door auteursrechten. Het opnemen van dergelijk materiaal zonder toestemming kan een inbreuk betekenen op de wetgeving inzake auteursrechten.


Opmerkingen bij het gebruik

- Doe het volgende niet. Als u dit toch doet, kunnen opnamemedia worden beschadigd, kunnen opgenomen beelden niet worden afgespeeld of verloren gaan of kunnen andere defecten optreden.
 - de geheugenkaart uitwerpen terwijl het toegangslampje (p. 22) brandt of knippert
 - de accu verwijderen of netspanningsadapter loskoppelen van de camcorder of de camcorder blootstellen aan mechanische schokken of trillingen terwijl de lampjes  (film)/ (foto) (p. 24) of het toegangslampje (p. 22) branden of knipperen

- Wanneer de camcorder is aangesloten op andere apparatuur via een USB-verbinding en de camcorder is ingeschakeld, mag het LCD-scherm niet worden gesloten. De opnamebeeldgegevens kunnen dan verloren gaan.
- Gebruik de camcorder conform de lokale wetgeving.

LCD-paneel, beeldzoeker (HDR-CX730E/CX740VE/CX760E/CX760VE/PJ740VE/PJ760E/PJ760VE)

- Het LCD-scherm en de beeldzoeker (HDR-CX730E/CX740VE/CX760E/CX760VE/PJ740VE/PJ760E/PJ760VE) zijn vervaardigd met precisietechnologie, waardoor minstens 99,99 % van de pixels voor gebruik beschikbaar is. Soms kunnen er echter zwarte en/of heldere stipjes (wit, rood, blauw of groen) verschijnen op het LCD-scherm. Deze stipjes duiden niet op fabricagefouten en hebben geen enkele invloed op de opnames.



Zwarte stipjes
Witte, rode, blauwe of groene stipjes

Over deze handleiding, illustraties en schermaanduidingen

- De beelden die in deze handleiding zijn weergegeven ter illustratie, zijn opgenomen met een digitale camera en kunnen bijgevolg verschillen van de beelden en schermindicatoren van uw camcorder. De illustraties en schermindicatoren van de camcorder zijn bovendien vergroot of vereenvoudigd om ze begrijpelijker te maken.

- Ontwerp en specificaties van uw camcorder en accessoires kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
- In deze handleiding worden het interne geheugen (HDR-CX740VE/CX760E/CX760VE/PJ710VE/PJ720E/PJ740VE/PJ760E/PJ760VE) van de camcorder en de geheugenkaart "opnamemedia" genoemd.
- In deze handleiding wordt de DVD die wordt opgenomen in HD-beeldkwaliteit (HD) AVCHD-opnamemedia genoemd.
- De modelnaam staat vermeld in deze handleiding wanneer modelspecificaties verschillen. Controleer de modelnaam onderaan op uw camcorder.
- De afbeeldingen die in deze handleiding worden gebruikt, zijn gebaseerd op HDR-PJ760VE tenzij anders gespecificeerd.

	Opname-media	Capaciteit van intern geheugen	USB-aansluiting
HDR-CX730E*1	Alleen geheugenkaart	—	Alleen uitgang
HDR-CX740VE*1*2 HDR-PJ740VE*1*2*3	Intern geheugen + geheugenkaart	32 GB	Alleen uitgang
HDR-PJ710VE*2*3 HDR-PJ720E*3		64 GB	Ingang/ Uitgang
HDR-CX760E*1/ CX760VE*1*2 HDR-PJ760E*1*3/ PJ760VE*1*2*3		96 GB	

Het model met *1 is uitgerust met een beeldzoeker.

Het model met *2 is uitgerust met een GPS-functie.

Het model met *3 is uitgerust met een projector.

Meer te weten komen over de camcorder (Gebruikershandleiding voor "Handycam")

Gebruikershandleiding voor "Handycam" is een online handleiding. Raadpleeg deze voor uitgebreide instructies over de vele functies van de camcorder.



1 Ga naar de ondersteuningspagina van Sony.

<http://www.sony.net/SonyInfo/Support/>

2 Selecteer uw land of regio.

3 Zoek op de ondersteuningspagina naar de modelnaam van uw camcorder.

- Controleer de modelnaam onderaan op uw camcorder

Inhoud

Lees dit eerst	2
Meer te weten komen over de camcorder (Gebruikershandleiding voor "Handycam")	6
Onderdelen en bedieningselementen	10

Aan de slag

Geleverde items	14
De accu opladen	15
De accu opladen met uw computer	16
De accu opladen in het buitenland	18
Het toestel inschakelen en de datum en de tijd instellen	19
De taalinstelling wijzigen	19
De opnamemedia voorbereiden	22
Een opnamemedium selecteren (HDR-CX740VE/CX760E/CX760VE/ PJ710VE/PJ720E/PJ740VE/PJ760E/PJ760VE)	22
Een geheugenkaart plaatsen	22

Opnemen/afspelen

Opnemen	24
Filmen	24
Fotograferen	24
In-/Uitzoomen	27
Afspelen	29
Films en foto's weergeven vanaf een kaart (HDR-CX740VE/CX760VE/ PJ710VE/PJ740VE/PJ760VE)	30
Bedieningsknoppen tijdens het afspelen	32

Geavanceerde bediening

Duidelijke opnamen maken van mensen	34
Een duidelijke opname maken van het onderwerp (Gezichtsprioriteit)	34
Stemmen duidelijk opnemen (Stem dichterbij)	34
Lach automatisch vastleggen (Lach-sluiter)	35
In verschillende situaties filmopnamen maken	35
Automatisch de geschikte instelling selecteren voor de opnamesituatie (Intelligent automatisch)	35
Bewegingsonscherpte beperken ( SteadyShot)	36
Opnamen maken in het donker (NightShot)	37
Films opnemen op plaatsen met weinig licht (Videolamp)	37

Beelden opnemen met de geselecteerde beeldkwaliteit.....	38
Beeldkwaliteit van films selecteren (Opnamestand)	38
De beeldkwaliteit van foto's wijzigen.....	39
Gebruik van handmatige regeling.....	39
Opnamen maken met irisprioriteitsmodus.....	39
Opnamen maken met sluitertijdprioriteitsmodus	40
De beeldinstellingen zelf met de hand regelen met de keuzeknop MANUAL	40
Informatie over uw locatie vastleggen (GPS) (HDR-CX740VE/CX760VE/PJ710VE/ PJ740VE/PJ760VE).....	41
Een kaart verkrijgen van de huidige locatie (trianguleerprioriteitsstand)...	42
De trianguleerstatus controleren.....	43
Een filmselectie bekijken (Gemarkeerde weergave)	45
Gemarkeerde weergave opslaan in HD-beeldkwaliteit ( Scenario opslaan).....	46
Het gegevensformaat omzetten naar STD-beeldkwaliteit (Hoogtepunt film)	47
Beelden weergeven op een televisiescherm	47
Genieten van 5,1-kanaals surround-sound	48
De ingebouwde projector (HDR-PJ710VE/PJ720E/PJ740VE/PJ760E/PJ760VE)	50

Bewerken

Bewerken op uw camcorder.....	52
Films en foto's verwijderen	52
Een film splitsen.....	52
Een foto uit een film vastleggen.....	53

Films en foto's opslaan op een computer

Handige functies wanneer u de camcorder aansluit op een computer.....	54
Voor Windows	54
Voor Mac	54
Een computer voorbereiden (Windows)	55
Stap 1 Het computersysteem controleren.....	55
Stap 2 De ingebouwde software "PlayMemories Home" installeren.....	55
De software "PlayMemories Home" starten	58
De speciale software voor de camcorder downloaden	58
Music Transfer installeren (HDR-CX760E/CX760VE/PJ710VE/PJ720E/ PJ760E/PJ760VE)	58
Software installeren voor een Mac.....	58

Beelden opslaan met externe apparatuur

Gids voor het kopiëren van DVD's	59
Apparatuur waarmee de gemaakte DVD kan worden afgespeeld	60
Een DVD maken met de DVD-writer of -recorder	61
Een DVD maken met DVDirect Express	61
Een HD-beeldkwaliteit DVD (HD) maken met een DVD-writer	62
Een DVD van STD-beeldkwaliteit (STD) maken met een recorder, enz.	62
Beelden opslaan op externe media	64

Uw camcorder aanpassen


Menu's gebruiken	67
Menulijsten	69

Overig/Index

Problemen oplossen	73
Weergave zelf-diagnose/Waarschuwingen	75
Opnametijd van films/aantal opneembare foto's	76
Verwachte tijd voor opnemen of afspelen met een accu	76
Verwachte tijd voor het opnemen van films	77
Verwacht aantal opneembare foto's	79
Gebruik en onderhoud van uw camcorder	80
Technische gegevens	86
LICENTIEOVEREENKOMST VOOR DE EINDGEBRUIKER VOOR KAARTGEGEVENS VOOR VIDEOCAMERA/RECORDER-PRODUCTEN (HDR-CX740VE/CX760VE/ PJ710VE/PJ740VE/PJ760VE)	89
Aanduidingen op het scherm	93
Index	95

Onderdelen en bedieningselementen

De cijfers tussen () zijn referentiepagina's.



1 Ingebouwde microfoon

2 Active Interface Shoe



3 Flitser/Videolamp

4 Lens (Carl Zeiss lens)


5 Afstandsbedieningssensor/
infraroodpoort

6 Camera-opnamelampje (72)


Het camera-opnamelampje gaat rood branden tijdens het opnemen. Het lampje knippert wanneer het opnamemedium bijna vol is of de accucapaciteit laag is.

7 MANUAL-toets (40)


8 MANUAL-knop (40)



HDR-CX730E/CX740VE/CX760E/
CX760VE



HDR-PJ710VE/PJ720E/PJ740VE/PJ760E/
PJ760VE



1 LCD-scherm/Aanraakschermbediening
(19, 21)

Als u het LCD-scherm 180 graden draait, kunt u het LCD-scherm sluiten met het scherm naar buiten gericht. Dit is handig tijdens het afspelen.

2 Luidsprekers

3 Projectorlens (50)

4 Regelknop PROJECTOR FOCUS (50)

5 GPS-antenne (HDR-CX740VE/CX760VE/
PJ710VE/PJ740VE/PJ760VE)

Er bevindt zich een GPS-antenne in het
LCD-paneel.

5 Toegangslampje geheugenkaart (22)

Als het lampje brandt of knippert, leest/
schrijft de camcorder gegevens.

6 Geheugenkaartgleuf (22)

7 RESET-toets

Druk op RESET met een puntig voorwerp.

Druk op RESET om alle instellingen
te initialiseren, met inbegrip van de
klokinstelling.

8 PROJECTOR-knop (50) (HDR-PJ710VE/
PJ720E/PJ740VE/PJ760E/PJ760VE)


9 HDMI OUT-aansluiting (47)

10 Ψ (USB)-aansluiting (61, 64)


11 \square (Film)/ \square (foto)-lampje (24)

12 MODE-knop


HDR-PJ710VE/PJ720E



HDR-CX730E/CX740VE/CX760E/CX760VE



HDR-PJ740VE/PJ760VE/PJ760E





1 \square (Beelden weergeven)-toets

2 LIGHT (Videolamp)-toets (37)


3 NIGHTSHOT-toets (37)

4 POWER-knop

HDR-PJ710VE/PJ720E




HDR-CX730E/CX740VE/CX760E/
CX760VE/PJ740VE/PJ760E/PJ760VE




- 1 Motorzoomknop (27)
- 2 PHOTO-toets (24)
- 3 Oogdop
- 4 Beeldzoeker (20)
- 5 CHG (opladen)-lampje (15)
- 6 Accu (15)
- 7 START/STOP-toets (24)
- 8 DC IN-aansluiting (15)
- 9 Scherpstelknop lens beeldzoeker (20)
- 10 (microfoon)-aansluiting (PLUG IN POWER)
- 11 (hoofdtelefoon)-aansluiting
- 12 A/V R-aansluiting (47)
- 13 Handgriepband
- 14 Lus voor schouderriem
- 15 Ingebouwde USB-kabel (16)
- 16 BATT (accu)-ontgrendelingsknop (17)
- 17 Bevestigingsopening voor statief

Bevestig een statief (los verkrijgbaar: de schroeflengte mag niet meer dan 5,5 mm bedragen).

De handgriepband vastmaken




De lenskap bevestigen



Plaats de lenskap goed op de camcorder (1) en draai de borgring van de lenskap in de richting van het pijltje (2).

- Bij het bevestigen van de lenskap moet de opening van de lenskap goed worden uitgelijnd met de flitser van de camcorder.
- Draai, als u de lenskap wilt verwijderen, de borgring van de lenskap in de tegenovergestelde richting van het pijltje.
- Verwijder de lenskap wanneer u films opneemt met de functie NightShot. Doet u dit niet, dan zal de schaduw van de lenskap worden weerspiegeld en mee opgenomen.
- Verwijder de lenskap wanneer u de camcorder gebruikt met de meegeleverde afstandsbediening.

De verloopring bevestigen




Houd de Verloopring recht voor de camcorder (1), draai de Verloopring vervolgens in de richting van de pijl tot de ring vastzit (2).

- U kunt een filter met een diameter van 37 mm gebruiken door de Verloopring te bevestigen en u kunt dan de aanbevolen conversielens gebruiken.
- U kunt niet de brede conversielens/filter bevestigen, als de Verloopring is bevestigd.
- U kunt de Verloopring verwijderen door de ring tegen de pijl in te draaien.

Draadloze afstandsbediening

De draadloze afstandsbediening is handig wanneer u de projector gebruikt (HDR-PJ710VE/PJ720E/PJ740VE/PJ760E/PJ760VE).



1 DATA CODE-toets (71)

Geeft de datum en tijd, camera-instelgegevens of coördinaten weer (HDR-CX740VE/CX760VE/PJ710VE/PJ740VE/PJ760VE) van de opgenomen beelden wanneer u op deze toets drukt tijdens het afspelen.

2 PHOTO-toets (24)

Het beeld op het scherm wordt opgenomen als stilstaand beeld wanneer u op deze toets drukt.

3 SCAN/SLOW-toetsen (32)

4 ◀▶-toetsen (Vorige/Volgende) (32)

5 PLAY-knop

6 STOP-knop

7 DISPLAY-toets (25)

8 Zender

9 START/STOP-toets (24)

10 Motorzoomknoppen

11 PAUSE-knop

12 VISUAL INDEX-toets (29)

Toont een indexscherm tijdens de weergave.

13 ◀/▶/▲/▼/ENTER-toetsen


Wanneer u op een van deze toetsen drukt, wordt er een lichtblauw kader weergegeven op het LCD-scherm weergegeven. Selecteer een toets of item met ◀/▶/▲/▼, en druk vervolgens op ENTER ter bevestiging.

Geleverde items


De cijfers tussen () staan voor het bijgeleverde aantal.

Camcorder (1)


Netspanningsadapter (1)



Netsnoer (1)




HDMI-kabel (1)




A/V-verbindingkabel (1)



Kabel voor ondersteuning van de USB-aansluiting (1)



- De kabel voor ondersteuning van de USB-aansluiting is alleen bedoeld voor gebruik met deze camcorder. Gebruik deze kabel wanneer de ingebouwde USB-kabel van de camcorder (p. 16) te kort is.



Lenskap (1)



Verloopping (1)



Draadloze afstandsbediening (1)



Oplaadbare accu NP-FV50 (1)




"Bedieningshandleiding" (Deze handleiding) (1)

Opmerkingen

- De software "PlayMemories Home" (Lite-versie) en "PlayMemories Home help-gids" zijn vooraf geïnstalleerd op deze camcorder (p. 55, p. 58).


De accu opladen

- 1 Sluit het LCD-scherm nadat u de beeldzoeker (HDR-CX730E/CX740VE/CX760E/CX760VE/PJ740VE/PJ760E/PJ760VE) hebt vervangen en bevestig de accu.



- 2 Sluit de netspanningsadapter (①) en het netsnoer (②) aan op uw camcorder en steek de stekker in het stopcontact.

- Het CHG (opladen)-lampje gaat branden.
- Als het CHG (opladen)-lampje uitgaat, is de accu volledig opgeladen. Ontkoppel de netspanningsadapter van de DC IN-aansluiting van uw camcorder.




Opmerkingen

- U kunt geen andere accu dan de "InfoLITHIUM"-accu van de V-serie in uw camcorder plaatsen.

De accu opladen met uw computer

Schakel uw camcorder uit en sluit de camcorder op een ingeschakelde computer aan met de ingebouwde USB-kabel.



De accu opladen via een stopcontact met de ingebouwde USB-kabel

U kunt de accu opladen door de ingebouwde USB-kabel aan te sluiten op een stopcontact met behulp van een AC-UD10 USB-lader/netspanningsadapter (los verkrijgbaar). De camcorder kan niet worden opgeladen met een Sony CP-AH2R, CP-AL of AC-UP100 draagbare voeding (los verkrijgbaar).

Laadtijd

Vereiste tijd (in minuten) bij benadering als u een volledig ontladen accu volledig wilt opladen.


Accu	Oplaadduur	
	Netspanningsadapter	Ingebouwde USB-kabel* (wanneer u uw computer gebruikt)
NP-FV50 (bijgeleverd)	155	280
NP-FV70	195	545
NP-FV100	390	1.000

• De laadtijden in de bovenstaande tabel zijn gemeten wanneer de camcorder wordt opgeladen bij een temperatuur van 25 °C. Wij raden aan de accu op te laden bij een temperatuur van 10 °C tot 30 °C.

* De laadtijden zijn gemeten zonder gebruik te maken van de kabel voor ondersteuning van de USB-aansluiting.

De accu verwijderen

Sluit het LCD-scherm. Verschuif de BATT (accu)-ontgrendeling (①) en verwijder de accu (②).



Een stopcontact gebruiken voor de stroomvoorziening

Maak dezelfde aansluitingen als die voor het opladen van de accu.

De accu ontladst niet, ook niet als deze in de camcorder is geplaatst.

Opmerkingen over de accu

- Voordat u de accu verwijdert of de netspanningsadapter loskoppelt, moet u de camcorder uitschakelen en controleren of de  (film)/ (foto)-lampjes (p. 24) en het toegangslampje (p. 22) uit zijn.
- Het CHG (opladen)-lampje knippert tijdens het laden in de volgende gevallen:
 - De accu is niet correct in de camcorder geplaatst.
 - De accu is beschadigd.
 - De accu is te koud.
Haal de accu van de camcorder en breng hem naar een warme plaats.
 - De accu is te warm.
Haal de accu van de camcorder en breng hem naar een koele plaats.
- Wanneer u een videolamp (los verkrijgbaar) aansluit, kunt u het beste een NP-FV70- of NP-FV100 -accu gebruiken.
- U kunt niet de accu van het type NP-FV30 "InfoLITHIUM" in uw camcorder gebruiken.
- Om de accu te sparen schakelt uw camcorder in de standaardinstelling automatisch uit wanneer u het toestel ongeveer 2 minuten niet bedient ([Eco-stand], p. 72).

Opmerkingen over de netspanningsadapter

- Steek de netspanningsadapter in een stopcontact waar u gemakkelijk bij kunt. Haal de stekker van de netspanningsadapter onmiddellijk uit het stopcontact als er een storing optreedt wanneer u de camcorder gebruikt.
- Gebruik de netspanningsadapter niet op een krappe plaats, zoals tussen een muur en een meubel.
- Zorg ervoor dat u de DC-stekker van de netspanningsadapter en het contactpunt van de accu niet kortsluit met metalen voorwerpen. Dit kan een storing veroorzaken.
- Koppel de netspanningsadapter los van de camcorder. Houd hierbij zowel de camcorder als de DC-stekker vast.




- Opnameduur, afspeelduur (p. 76)
- Indicator resterende acculading (p. 25)
- De accu opladen in het buitenland (p. 18)

De accu opladen in het buitenland


U kunt de accu met de bijgeleverde netspanningsadapter opladen in alle landen/regio's met een netspanning van 100 V tot 240 V wisselspanning, 50 Hz/60 Hz. Gebruik geen elektronische transformator.

Het toestel inschakelen en de datum en de tijd instellen


- 1 Open het LCD-scherm van uw camcorder en schakel de camcorder in.
 - U kunt de camcorder ook uitschakelen door op POWER te drukken (p. 11).



- 2 Kies de gewenste taal en kies vervolgens [Volg.].




- 3 Selecteer het gewenste gebied met [←]/[→] en kies vervolgens [Volg.].



- 4 Stel [Zomertijd] in, kies het datumformaat en de datum en de tijd.

- Als u [Zomertijd] instelt op [Aan], wordt de klok 1 uur vooruit gezet.
- Selecteer, wanneer u de datum en de tijd kiest, een van de items en pas de waarde aan met [↑]/[↓].
- Wanneer u [OK] selecteert, is de instelling van de datum en de tijd voltooid.




De taalinstelling wijzigen

U kunt de schermaanduidingen aanpassen zodat berichten in een bepaalde taal worden weergegeven.

Kies [MENU] → [Setup] → [Algemene instelling.] → [Language Setting] → een gewenste taal.

Het apparaat uitschakelen

Sluit het LCD-scherm of druk op de POWER-knop (p. 11).
Schuif, als de beeldzoeker is uitgetrokken, de beeldzoeker in zoals de onderstaande afbeelding laat zien (HDR-CX730E/CX740VE/CX760E/CX760VE/PJ740VE/PJ760E/PJ760VE).



De camcorder in- of uitschakelen met het LCD-scherm of de beeldzoeker (HDR-CX730E/CX740VE/CX760E/CX760VE/PJ740VE/PJ760E/PJ760VE)

De camcorder wordt in- of uitgeschakeld volgens de status van het LCD-scherm of de beeldzoeker.


Status	Camcorder	
LCD-scherm	Beeldzoeker	
Open	Ingeschoven	Aan
	Uitgeschoven	Aan
Gesloten	Ingeschoven	Uit
	Uitgeschoven	Aan

Opmerkingen

- De camcorder is niet uitgeschakeld wanneer de beeldzoeker is uitgeschoven, ook al is het LCD-scherm gesloten. Schuif de beeldzoeker volledig in om de camcorder uit te schakelen.


Wanneer u opnamen maakt met alleen de beeldzoeker (HDR-CX730E/CX740VE/CX760E/CX760VE/PJ740VE/PJ760E/PJ760VE)

Trek de beeldzoeker uit (①) en sluit het LCD-paneel en stel vervolgens de gewenste hoek in (②). Als de indicator in de beeldzoeker onscherp is, kunt u scherpstellen met de scherpstelknop lens beeldzoeker boven op de beeldzoeker.



De hoek van het LCD-scherm aanpassen.

Open eerst het LCD-scherm 90 graden op de camcorder (1) en pas vervolgens de hoek aan (2).



De pieptoon uitschakelen

Kies [MENU] → [Setup] → [Algemene instelling.] → [Pieptoon] → [Uit].

Opmerkingen

- De opnamedatum, -tijd en -conditie en de coördinaten (HDR-CX740VE/CX760VE/PJ710VE/PJ740VE/PJ760VE) worden automatisch geregistreerd op het opnamemedium. Ze verschijnen niet tijdens het opnemen. U kunt ze echter zien als [Gegevenscode] tijdens het afspelen. Selecteer, als u ze wilt weergeven, [MENU] → [Setup] → [▶ Weergave-instelling.] → [Gegevenscode] → [Datum/tijd].
- Is de klok eenmaal ingesteld, dan wordt de tijd automatisch aangepast wanneer [Autom. inst. klok] en [Autom. inst. gebied] zijn ingesteld op [Aan]. Afhankelijk van het geselecteerde land/de geselecteerde regio voor de camcorder, is het mogelijk dat de klok niet automatisch wordt aangepast. Stel [Autom. inst. klok] en [Autom. inst. gebied] in dat geval in op [Uit] (HDR-CX740VE/CX760VE/PJ710VE/PJ740VE/PJ760VE).



- [Aan/uit via LCD] (HDR-PJ710VE/PJ720E) (p. 72)
- Datum en tijd opnieuw instellen: [Datum/tijd instellen] (p. 72)
- Het aanraakschermbediening kalibreren: [Kalibratie] (p. 83)

De opnamedia voorbereiden

De geschikte opnamedia worden met de volgende pictogrammen weergegeven op het scherm van uw camcorder.


	Standaardopnamemedium	Alternatief opnamemedium
HDR-CX730E	 Geheugenkaart	—
HDR-CX740VE/ CX760E/CX760VE/ PJ710VE/PJ720E/ PJ740VE/PJ760E/ PJ760VE	 Intern geheugen	 Geheugenkaart

Opmerkingen

- U kunt geen verschillend opnamemedium selecteren voor films en voor foto's.

Een opnamemedium selecteren (HDR-CX740VE/CX760E/CX760VE/ PJ710VE/PJ720E/PJ740VE/PJ760E/PJ760VE)


Selecteer [MENU] → [Setup] → [Media-instellingen] → [Medium selecteren] → het medium van uw keuze.



Een geheugenkaart plaatsen

Open het klepje en schuif de geheugenkaart naar binnen totdat deze vastklikt.

- Het [Voorbereiden beelddatabasebestand. Een moment geduld a.u.b.]-scherm verschijnt wanneer u een nieuwe geheugenkaart inbrengt. Wacht tot het scherm verdwijnt.



De geheugenkaart uitwerpen

Open het klepje en druk één keer licht op de geheugenkaart.

Opmerkingen

- Voor een stabiele werking van de geheugenkaart, formateert u die beter eerst met uw camcorder voor u deze gaat gebruiken (p. 71). Door de geheugenkaart te formatteren, worden alle gegevens erop gewist en kunnen die niet meer worden teruggehaald. Sla belangrijke gegevens op een PC enzovoort op.
- Als [Het maken van een nieuw beelddatabasebestand is mislukt. Er is mogelijk niet voldoende vrije ruimte beschikbaar.] wordt weergegeven, moet u de geheugenkaart formatteren (p. 71).
- Controleer de richting van de geheugenkaart. Als u de geheugenkaart in de verkeerde richting in de gleuf duwt, kunnen de geheugenkaart, de geheugenkaartgleuf of de beeldgegevens worden beschadigd.
- Wees voorzichtig bij het plaatsen of uitwerpen van de geheugenkaart om te vermijden dat de geheugenkaart uit de camcorder valt.

Soorten geheugenkaarten die u met uw camcorder kunt gebruiken

	SD-snelheidsklasse	Capaciteit (werking gegarandeerd)	Beschreven in deze handleiding
"Memory Stick PRO Duo" (Mark2)	—	Tot 32 GB	"Memory Stick PRO Duo"
"Memory Stick PRO-HG Duo"			
SD-geheugenkaart			
SDHC-geheugenkaart			
SDXC-geheugenkaart	Klasse 4 of sneller	Tot 64 GB	SD-kaart

- Werking met alle geheugenkaarten is niet gegarandeerd.

Opmerkingen

- Een MultiMediaCard is niet geschikt voor deze camcorder.
- Films opgenomen op SDXC-geheugenkaarten kunnen niet worden geïmporteerd naar of afgespeeld op computers of AV-apparatuur die het exFAT*-bestandssysteem niet ondersteunen door de camcorder met behulp van de USB-kabel aan te sluiten op die apparatuur. Controleer vooraf of de aangesloten apparatuur het exFAT-systeem ondersteunt. Formateer niet wanneer het formatterscherm verschijnt terwijl apparatuur is aangesloten die het exFAT-systeem niet ondersteunt. Alle opgenomen gegevens gaan dan immers verloren.

* Het exFAT-systeem is een bestandssysteem voor SDXC-geheugenkaarten.



- Medium voor opnemen/afspelen/bewerken: Aanduidingen op het scherm tijdens opnemen (p. 94)
- Opnameduur van films/aantal opneembare foto's (p. 76)

Opnemen


Standaard worden zowel films als foto's opgeslagen op de volgende media. Films worden opgenomen in HD-beeldkwaliteit (HD).

HDR-CX730E: Geheugenkaart

HDR-CX740VE/CX760E/CX760VE/PJ710VE/PJ720E/PJ740VE/PJ760E/PJ760VE: Intern geheugen


Filmen

- 1 Open het LCD-scherm en druk op MODE als u de  (Film)-lamp wilt inschakelen.




- 2 Druk op START/STOP om het filmen te starten.

- Druk nogmaals op START/STOP om het filmen te stoppen.
- U kunt tijdens het opnemen van een film foto's maken door op PHOTO (Dubbelopname) te drukken.




Fotograferen

- 1 Open het LCD-scherm en druk op MODE als u de  (Foto)-lamp wilt inschakelen.



2 Druk licht op PHOTO om scherp te stellen en druk de knop dan volledig in.

- Wanneer goed is scherpgesteld, verschijnt de aanduiding van de AE/AF-vergrendeling op het LCD-scherm.




Items op het LCD-scherm

Items verdwijnen van het LCD-scherm als u de camcorder enkele seconden niet bedient nadat u het toestel hebt ingeschakeld of wanneer u overschakelt tussen de filmopnamestand en de foto-opnamestand.

Raak het scherm op een willekeurige plaats aan behalve de knoppen op het LCD-scherm om informatie over pictogrammen weer te geven met functies die handig zijn voor het opnemen.

Aanduidingen op het scherm tijdens het maken van opnamen

Hier worden pictogrammen beschreven voor zowel het opnemen van films als het maken van foto's. Zie de pagina tussen () voor details.



- 1** Zoomknop (W: Groothoek/T: teleopname), START/STOP-knop (in de filmopnamestand), PHOTO-knop (in de foto-opnamestand)
- 2** MENU-knop (67)
- 3** Status waargenomen door Intelligent automatisch (35)
- 4** Opnamestatus ([STBY]/[OPNAME])
- 5** AE/AF-vergrendeling (automatische belichting/automatische scherpstelling) (25)
- 6** GPS-trianguleerstatus* (42)


- 7 Volg-/scherpstelfunctie (34)
- 8 Zoom, Resterende acculading
- 9 Teller (uren: minuten: seconden), een foto vastleggen, medium voor opnemen/afspelen/bewerken (94)
- 10 Knop volg-/scherpstelfunctie annuleren (34)
- 11 Knop Intelligent automatisch (35)
- 12 Audiostand (70), Audioniveaueweergave (70)
- 13 Aantal opneembare foto's bij benadering, breedte-/hoogteverhouding (16:9 of 4:3), Fotoformaat (L/M/S)
- 14 Resterende opnametijd bij benadering, Opnamebeeldkwaliteit (HD/STD), Beeldsnelheid (50p/50i/25p) en opnamestand (PS/FX/FH/HQ/LP) (38)
- 15 Beelden weergeven-knop (29)
- 16 Mijn Knop (u kunt uw favoriete functies toewijzen aan pictogrammen die hier worden weergegeven) (70)

* HDR-CX740VE/CX760VE/PJ710VE/PJ740VE/PJ760VE

Opnemen in Spiegelstand

Open het LCD-scherm 90 graden (1) en draai het 180 graden naar de lens toe (2).


Er verschijnt een spiegelbeeld van het onderwerp op het LCD-scherm, maar het beeld wordt normaal opgenomen.



Als er witte cirkelvormige vlekken verschijnen op foto's

Dit wordt veroorzaakt door deeltjes (stof, pollen, enz.) die in de buurt van de lens rondzweven. Als ze door de flitser van de camcorder worden geaccentueerd, verschijnen ze als witte cirkelvormige vlekken.

Verlicht de ruimte en neem het onderwerp op zonder flitser om de witte cirkelvormige vlekken te verminderen.



Opmerkingen

- Als u het LCD-scherm sluit tijdens het opnemen van een film, wordt de opname gestopt.
- U kunt maximaal ongeveer 13 uur achter elkaar een film opnemen.
- Wanneer een filmbestand groter wordt dan 2 GB, wordt automatisch een volgend filmbestand gemaakt.
- De flitser werkt niet zolang de  (film)-lamp brandt.
- De volgende status wordt aangegeven wanneer er na het stoppen van de opname nog gegevens worden weggeschreven naar de opnamemedia. Stel de camcorder dan niet bloot aan schokken of trillingen en verwijder evenmin de accu of netspanningsadapter.
 - Het toegangslampje (p. 22) brandt of knippert
 - Het mediapictogram rechts boven aan het LCD-scherm knippert
- Wanneer [ Framerate] is ingesteld op [25p], kunt u geen foto's nemen met de camcorder in de filmopnamestand.
- Het LCD-scherm van de camcorder kan opgenomen beelden op het volledige scherm weergeven (weergave met alle pixels). Hierdoor kunnen beelden echter aan de boven-, onder-, linker- en rechterzijde worden bijgesneden wanneer ze worden afgespeeld op een televisie die niet compatibel is met weergave met alle pixels. Het verdient aanbeveling beelden op te nemen met [Hulpkader] ingesteld op [Aan] en met gebruik van het buitenste kader van [Hulpkader] (p. 70) als hulpmiddel.



- Opnameduur, op te nemen aantal foto's (p. 76)
- [Medium selecteren] (p. 22)
- [Flitser] (p. 70)
- Items voortdurend weergeven op het LCD-scherm: [Weergave-instelling] (p. 70)
- Het beeldformaat wijzigen: [ Beeldformaat] (p. 39)
- Opnameduur, resterende capaciteit [Media-info] (p. 71)


In-/Uitzoomen

Beweeg de motorzoomknop om het beeld te vergroten of te verkleinen.

W (Groothoek): Grotere weergavehoek

T (Tele): Kleine weergavehoek

- U kunt met de motorzoomknop beelden tot maximaal 17 keer het oorspronkelijke formaat vergroten (Extended Zoom).
- Als u de motorzoomknop voorzichtig beweegt, kunt u langzaam in- en uitzoomen op het onderwerp. Draai de motorzoomknop verder voor een snellere zoombeweging.



Opmerkingen

- Houd uw vinger op de motorzoomknop. Indien u de motorzoomknop loslaat, kan het bedieningsgeluid van de motorzoomknop mee worden opgenomen.
- U kunt de zoomsnelheid niet wijzigen met de / -knop op het LCD-scherf.
- Voor een goede scherpstelling bedraagt de minimale afstand tussen de camcorder en het onderwerp ongeveer 1 cm voor groothoekopnamen en ongeveer 80 cm voor teleopnamen.
- U kunt met optische zoom beelden tot wel 10 keer vergroten in de volgende gevallen:
 - Wanneer [ SteadyShot] niet is ingesteld op [Actief]
 - Wanneer de  (Foto) brandt




- Verder in-/uitzoomen: [Digitale zoom] (p. 69)

Afspelen

U kunt naar opgenomen beelden zoeken op datum en tijd van opname (Gebeurtenisweergave) of op locatie van opname (Kaartweergave) (HDR-CX740VE/CX760VE/PJ710VE/PJ740VE/PJ760VE).


- 1 Open het LCD-scherm en ga naar de afspelstand door op de -knop op de camcorder te drukken.

- U kunt naar de afspelstand gaan door  te selecteren op het LCD-scherm (p. 25).




- 2 Selecteer / om de gewenste gebeurtenis naar het midden (①) te verplaatsen en selecteer deze vervolgens (②).

- De camcorder geeft opgeslagen beelden automatisch weer op basis van datum en tijd.




- 3 Selecteer het beeld.


- De camcorder geeft de gebeurtenis weer, van het geselecteerde beeld tot aan het laatste beeld.



Schermweergave op het Gebeurtenisweergavescherm



* HDR-CX740VE/CX760VE/PJ710VE/PJ740VE/PJ760VE




- Verkleinde beelden die het mogelijk maken meerdere beelden tegelijkertijd op een indexscherm te bekijken, worden "miniaturen" genoemd.

Opmerkingen

- Sla al uw opnamen regelmatig op externe media op om te vermijden dat ze verloren gaan. (p. 59)
- In de standaardinstelling is een beveiligde demonstratiefilm opgeslagen (HDR-CX740VE/CX760E/CX760VE/PJ710VE/PJ720E/PJ740VE/PJ760E/PJ760VE).


Films en foto's weergeven vanaf een kaart (HDR-CX740VE/CX760VE/PJ710VE/PJ740VE/PJ760VE)

- 1 Schakel over naar Kaartweergave door → [Kaartweergave] aan te raken.




- 2 Selecteer de opnamelocatie.

- Raak de richting aan op de kaart waarin u die wilt scrollen. Blijf dat punt aanraken om de kaart continu te rollen.
- Wanneer u de schaal van de kaart wijzigt met de motorzoomknop, worden ook de miniaturen gewijzigd.





3 Selecteer het beeld van uw keuze.



Wanneer u de kaartgegevens voor het eerst gebruikt

Een bericht verschijnt waarin u wordt gevraagd of u akkoord gaat met de voorwaarden van de licentieovereenkomst van de kaartgegevens. U kunt de kaartgegevens gebruiken door op het scherm [Ja] aan te raken nadat u hebt ingestemd met de licentieovereenkomst (p. 89). U kunt de kaartgegevens niet gebruiken als u [Nee] aanraakt. Maar wanneer u voor de tweede keer de kaartgegevens wilt gebruiken, verschijnt dezelfde melding op het scherm en kunt u de kaartgegevens gebruiken door [Ja] aan te raken.


Schermbesturing op de Kaartweergave



Bedieningsknoppen tijdens het afspelen

Items verdwijnen van het LCD-scherm als u gedurende enkele seconden de camcorder niet bedient. Raak het LCD-scherm opnieuw aan als u items weer wilt weergeven.


Als u een film afspeelt




Als u foto's bekijkt

Bedieningsknoppen die op het scherm staan als u foto's bekijkt, veranderen afhankelijk van de instelling van de knop Beeldtype wisselen (p. 30).

 (Film/foto) (standaardinstelling)





- Door herhaaldelijk te selecteren tijdens het afspelen, worden films ongeveer 5 keer → ongeveer 10 keer → ongeveer 30 keer → ongeveer 60 keer sneller afgespeeld.
- Selecteer in de pauzestand om films vertraagd af te spelen.
- Als u Diavoorstelling wilt herhalen, selecteert u → [Slide show-inst.].

Beelden afspelen met andere apparatuur



- Beelden opgenomen met de camcorder kunnen niet altijd goed worden afgespeeld met andere apparatuur. Ook beelden opgenomen met andere apparatuur kunnen niet altijd goed worden afgespeeld met de camcorder.
- Films van standaardkwaliteit (STD) die zijn opgenomen op SD-geheugenkaarten, kunnen niet worden afgespeeld met AV-apparatuur van andere merken.

Duidelijke opnamen maken van mensen

Een duidelijke opname maken van het onderwerp (Gezichtsrioriteit)

Uw camcorder kan een gezicht dat u selecteert, volgen en de scherpstelling, belichting en huidtint van het gezicht automatisch aanpassen.

Raak een van de gezichten aan waar u zich op richt.



Er verschijnt een dubbel kader.

Laat de selectie los

Opmerkingen

- Het aangeraakte onderwerp wordt mogelijk niet gedetecteerd, afhankelijk van de helderheid van de omgeving of het kapsel van het onderwerp.
- Zorg dat u de [Gezichtsherkenning]-instelling op iets anders instelt dan [Uit] ([Autom.] is de standaardinstelling).

Opnamen maken van andere onderwerpen dan mensen (Volg-/scherpstelfunctie)

Raak het onderwerp aan dat u wilt opnemen.

Het onderwerp wordt automatisch scherpgesteld.



Stemmen duidelijk opnemen (Stem dichterbij)

Uw camcorder detecteert iemands gezicht en maakt een heldere opname van de stem. ([Aan] is de standaardinstelling.)

- 1 Selecteer [MENU] → [Camera/Microfoon] → [Microfoon] → [Stem dichterbij].
- 2 Selecteer het item van uw keuze.



In verschillende situaties filmopnamen maken

Opmerkingen

- Als u [Uit] selecteert, verschijnt  op het LCD-scherm.
- [Stem dichterbij] functioneert zolang er een externe microfoon op uw camcorder is bevestigd.
- Wanneer u het geluid duidelijk wilt opnemen zonder storing, zoals bij een concert stel dan [Stem dichterbij] in op [Uit].



- [Gezichtsherkenning] (p. 70)

Lach automatisch vastleggen (Lach-sluiters)

Standaard wordt er automatisch een foto genomen wanneer de camcorder een glimlach van een persoon detecteert tijdens het filmen (p. 70). ([Dubbelopname] is de standaardinstelling.)



De camcorder neemt een lach waar (oranje).

De camcorder neemt een gezicht waar.

Opmerkingen

- Wanneer beeldsnelheid en opnamestand zijn ingesteld op [50i]/[Hoogste kwaliteit \overline{FX}] of [50p]/[50p-kwaliteit \overline{PS}], kunt u de Lachsluiter-functie niet gebruiken bij het opnemen van films. Wanneer de beeldsnelheid bovendien is ingesteld op [25p], kunt u de Lachsluiter-functie ook niet gebruiken.
- Glimlachen worden mogelijk niet herkend afhankelijk van de opnameomstandigheden, onderwerpomstandigheden en de instellingen van uw camcorder.



- [Lach-herk. gevoelig] (p. 70)

Automatisch de geschikte instelling selecteren voor de opnamesituatie (Intelligent automatisch)

Uw camcorder neemt films op nadat de meest geschikte instelling voor de onderwerpen of de situatie automatisch is geselecteerd. ([Aan] is de standaardinstelling.) Wanneer de camcorder een onderwerp detecteert, worden de betreffende pictogrammen weergegeven.

Selecteer  → [Aan] →  onderaan rechts op het film- of foto-opnamescherm.



Gezichtsdetectie:

De camcorder detecteert gezichten en regelt scherpsstelling, kleur en belichting.

 (Portret),  (Baby)

Scènedetectie:

De camcorder kiest automatisch de ideale instelling, afhankelijk van de scène.

 (Tegenlicht),  (Landschap),  (Nachtscène),  (Spotlight),  (Duister),  (Macro)

Cameratrillingsdetectie:

De camcorder detecteert cameratrilling en compenseert die optimaal.

 (Lopen),  (Statief)

Geluidsdetectie:

De camcorder detecteert en onderdrukt windgeruis zodat iemands stem of het geluid in de omgeving duidelijk kan worden vastgelegd.

  (Auto windruisreduct.)

- Als u de functie Intelligent automatisch wilt annuleren, selecteert u  → [Uit].

Beelden helderder vastleggen dan bij gebruik van de functie Intelligent automatisch

Selecteer  → [Camera/Microfoon] →  → [Low Lux].

Opmerkingen


- De camcorder kan de scène of het onderwerp mogelijk niet detecteren, afhankelijk van de omstandigheden.

Bewegingsonscherpte beperken SteadyShot)

De camcorder heeft een gebalanceerde SteadyShot-functie waarmee u de bewegingsonscherpte kunt beperken bij opnamen met zoom, maar ook bij een groothoekopname. ([Actief] is de standaardinstelling.)

1 Selecteer  → [Camera/Microfoon] →  → .

2 Selecteer het item van uw keuze.



Actief:

De camcorder heeft niet alleen de gebalanceerde SteadyShot-functie maar kan ook trillingen van de camera corrigeren in verticale en horizontale richting.

Standaard:

De camcorder vermindert bij groothoekopnamen bewegingsonscherpte door middel van de gebalanceerde SteadyShot-functie.

Uit:

De camcorder gebruikt de gebalanceerde SteadyShot-functie niet.


Opmerkingen

- De beeldhoek zal veranderen wanneer u de instellingen van de functie  SteadyShot wijzigt.
- U kunt met optische zoom beelden tot wel 10 keer vergroten in de volgende gevallen:
 - Wanneer  SteadyShot) niet is ingesteld op [Actief]
 - Wanneer de  (Foto) brandt

Opnamen maken in het donker (NightShot)

U kunt zelfs opnamen maken in totale duisternis.

Druk op NIGHTSHOT.



-  wordt weergegeven.
- Als u de functie NightShot wilt annuleren, drukt u weer op NIGHTSHOT.

Opmerkingen


- Wanneer u NightShot gebruikt op plaatsen met een veel licht, kan de camcorder defect raken.
- Bedek de infrarood poort niet. Infrarood zijn nodig voor NightShot.
- Verwijder, wanneer u opnamen maakt met de functie NightShot, de lenskap (bijgeleverd), de Verloopring (bijgeleverd) en de conversiëlens (los verkrijgbaar).



- [Scherpstellen] (p. 69)
- [Low Lux] (p. 69)

Films opnemen op plaatsen met weinig licht (Videolamp)

Druk op LIGHT.



Flitser/
Videolamp

Bij elke druk op de LIGHT-toets, verandert de indicator als volgt.

Uit (geen indicator) → Autom. (≡ AUTO)
→ Aan (≡) → ...

Opmerkingen

- Houd een afstand van ongeveer 0,3 m tot 1,5 m aan tussen de camcorder en het onderwerp.
 - De videolamp geeft veel licht. Laat de videolamp niet van dichtbij in iemands ogen schijnen.
 - De accu raakt snel leeg wanneer de videolamp wordt gebruikt.
 - Wanneer u foto's maakt, wordt de videolamp uitgeschakeld en werkt als een flitser.
-  [Licht helder] (p. 70)

Beelden opnemen met de geselecteerde beeldkwaliteit

Beeldkwaliteit van films selecteren (Opnamestand)

U kunt de opnamestand omschakelen om de filmkwaliteit te selecteren terwijl u films van high-definitionkwaliteit (HD) opneemt. De opnameduur (p. 77) of het type media waarnaar de beelden kunnen worden gekopieerd, kunnen worden gewijzigd, afhankelijk van de geselecteerde opnamestand. ([Standaard **HQ**] is de standaardinstelling.)

Opmerkingen

- [50p-kwaliteit **PS**] kan alleen worden ingesteld wanneer de [FrameRate] is ingesteld op [50p].

- 1 Selecteer **[MENU]** → [Beeldkwal./Formaat] → [Opnamefunctie].
- 2 Selecteer de gewenste opnamestand.



-  verschijnt op een mediumpictogram wanneer een film die is opgenomen in de gekozen opnamestand niet kan worden gekopieerd naar dat medium.

Opnamestand en de media waarnaar de beelden kunnen worden gekopieerd

Mediatypen	Opnamestand		
	PS*1	FX	FH/ HQ/LP
Op deze camcorder			
Intern geheugen*2	✓	✓	✓
Geheugenkaart	✓	✓	✓
Op externe apparatuur			
Externe media (USB-opslagsystemen)	✓	✓	✓
Blu-ray-discs	✓	✓	✓
AVCHD-opnamediscs	—	—	✓

*1 [50p-kwaliteit **PS**] kan alleen worden ingesteld wanneer de [FrameRate] is ingesteld op [50p].

*2 HDR-CX740VE/CX760E/CX760VE/PJ710VE/PJ720E/PJ740VE/PJ760E/PJ760VE

Beeldkwaliteit

De beeldkwaliteit en de bitsnelheid voor elke opnamestand kunnen als volgt worden ingesteld.

("M", zoals in "24M", staat voor "Mbps".)

Voor de films van high-definitionkwaliteit (HD)

- [50p-kwaliteit **PS**]: 1920 × 1080/50p kwaliteit, AVC HD 28M (PS)
- [Hoogste kwalitt **FX**]: 1920 × 1080/50i of 1920 × 1080/25p quality, AVC HD 24M (FX)
- [Hoge kwaliteit **FH**]: 1920 × 1080/50i of 1920 × 1080/25p quality, AVC HD 17M (FH)
- [Standaard **HQ**]: 1440 × 1080/50i kwaliteit, AVC HD 9M (HQ)*1
- [Lange tijd **LP**]: 1440 × 1080/50i kwaliteit, AVC HD 5M (LP)

Gebruik van handmatige regeling

Voor de films van standaardkwaliteit (STD)

- [Standaard HQ]: Standaardkwaliteit, STD 9M (HQ)*2

*1 De standaardinstelling

*2 Standaardbeeldkwaliteit (STD) wordt vastgezet op deze waarde.




- [Framerate] (p. 70)
- Film van standaardbeeldkwaliteit (STD) opnemen: [HIDE/HSTDB] instelling] (p. 70)
- Handleiding voor Kopiëren (p. 59)

De beeldkwaliteit van foto's wijzigen

Het aantal foto's dat u kunt maken, verschilt, afhankelijk van het geselecteerde beeldformaat.

- 1 Selecteer [MENU] → [Beeldkwal./Formaat] → [Beeldformaat].
- 2 Selecteer het gewenste beeldformaat.



Opmerkingen

- Het beeldformaat dat met deze instelling is geselecteerd, wordt ingesteld voor foto's die zijn gemaakt met de dubbelopnamefunctie (p. 24).




- Aantal te maken foto's (p. 79)

Opnamen maken met irisprioriteitsmodus

Door de IRIS-parameter te wijzigen, verandert het scherpselbereik.

- 1 Selecteer [MENU] → [Camera/Microfoon] → [Handmatige instell.] → [IRIS] → [Handmatig].
- 2 Selecteer [+]/[-] om de iris te regelen.



- Een kleinere F-waarde betekent een groter diafragma en een groter diafragma geeft meer onscherpte in de achtergrond.

De beeldsfeer veranderen met de IRIS-parameter

Een lagere F-waarde (iris meer geopend) verkleint het scherpselbereik. Een hogere F-waarde (iris meer gesloten) vergroot het scherpselbereik. Open de iris voor een onscherpe achtergrond of sluit de iris om het hele beeld scherper te maken.


Opmerkingen

- Zelfs indien u IRIS groter maakt (kleinere F-waarde) dan F3,4 met de zoomknop op W (groothoek), wordt IRIS weer ingesteld op F3,4 wanneer u de zoomknop naar T (tele) beweegt.

Opnamen maken met sluitertijdprioriteitsmodus

U kunt de beweging van een onderwerp op diverse manieren tonen door de sluitertijd te regelen. Bij het fotograferen van een bergstroom bijvoorbeeld, kan opspattend water duidelijk worden vastgelegd met een snelle sluitertijd en een beeld van stromend water met een trage sluitertijd.


- 1 Selecteer **MENU** → [Camera/Microfoon] → [Handmatige instell.] → [Sluitertijd] → [Handmatig].
- 2 Selecteer **+/-** om de sluitertijd te regelen.



- Hoe lager de waarde (trage sluitertijd), hoe meer de beweging van het onderwerp wordt vastgelegd.
- Bij opname onder een fluorescentielamp, natriumlamp of kwiklamp kunnen er horizontale strepen zichtbaar zijn, kunnen er schitteringen in het beeld optreden of kan de kleur veranderen. Pas in dat geval de sluitertijd aan volgens de lokale netspanningsfrequentie.

De beeldinstellingen zelf met de hand regelen met de keuzeknop MANUAL

Zelf met de hand instellingen aanpassen gaat makkelijk met de keuzeknop MANUAL, u kunt een menu-item (standaard [Scherpstellen]) toekennen aan de keuzeknop MANUAL.



- 1 Schakel over op de stand voor handmatige bediening door op MANUAL te drukken.
 - Als u op MANUAL drukt, wordt overgeschakeld tussen handmatige en automatische bediening.
- 2 Pas de instelling aan door de keuzeknop te draaien.


Items die u kunt bedienen met de keuzeknop MANUAL

- [Scherpstellen] (p. 69)
- [Belichting] (p. 69)
- [IRIS] (p. 69)
- [Sluitertijd] (p. 69)
- [AE keuze] (p. 69)
- [Witbalans verschuiv.] (p. 69)

Informatie over uw locatie vastleggen (GPS) (HDR-CX740VE/ CX760VE/PJ710VE/PJ740VE/ PJ760VE)

Het menu-item toewijzen aan de keuzeknop **MANUAL**

- 1 Houd **MANUAL** enkele seconden ingedrukt.
- 2 Draai **MANUAL** en selecteer het item dat u wilt toewijzen.



- Selecteer [Terugstellen] om de standaardinstelling van handmatig ingestelde items te herstellen.

3 Druk op **MANUAL**.

- Welke cameragegevens op het LCD-scherm verschijnen, hangt af van de opname-instellingen van de camcorder. De instellingen verschijnen samen met de volgende pictogrammen.
 - **[AUTO]**: automatisch
 - **[MANUAL]**: belichting wordt handmatig ingesteld
 - **[AE/A]**: IRIS heeft prioriteit
 - **[AE/S]**: sluitertijd heeft prioriteit

Opmerkingen


- De handmatige instellingen blijven behouden, ook als u een ander item aan de keuzeknop **MANUAL** toewijst. Wanneer u echter [Belichting] instelt nadat u [AE keuze] handmatig hebt ingesteld, heeft [Belichting] voorrang op [AE keuze].
- Wanneer u [Belichting], [IRIS] of [Sluירתijd] instelt, worden de instellingen van de andere 2 items geannuleerd.



- [Gegevenscode] (p. 71)

De GPS-functie (Global Positioning System) biedt de volgende mogelijkheden.

- Informatie over uw locatie vastleggen op films of foto's ([Aan] is dus standaardinstelling.)




- Films en foto's afspelen door die te zoeken op een kaart (Kaartweergave, p. 30)



- Een kaart van de huidige locatie tonen



GPS-trianguleerstatus



Indien u geen positiegegevens wilt opnemen

Selecteer **[MENU]** → **[Setup]** → **[Algemene instelling.]** → **[GPS-Instelling]** → **[Uit]**.

Opmerkingen

- Het kan een tijdje duren vooraleer de camcorder begint te trianguleren.
- Gebruik de GPS-functie buiten en in open gebied, want de ontvangst van radiosignalen is op dergelijke plaatsen het best.
- De bovenkant van de kaart is steeds het noorden.

Een kaart verkrijgen van de huidige locatie (trianguleerprioriteitsstand)

Deze functie is handig om onderweg een kaart van uw huidige locatie te raadplegen. Ontvangst van positiegegevens kan prioriteit krijgen omdat de camcorder andere functies uitschakelt en naar satellieten zoekt.

Selecteer **[MENU]** → **[Setup]** → **[Algemene instelling.]** → **[Uw locatie]**.

Een markering (rood) die uw huidige locatie aangeeft



Toont de trianguleerinformatie (p. 43)

Opmerkingen

- Als u een bepaald punt op het scherm selecteert, wordt de kaart weergegeven met dat punt in het midden. Selecteer **[Uw locatie]** als u uw huidige locatie weer naar het midden wilt brengen.
- Als de camcorder geen locatiegegevens ontvangt, verschijnt het trianguleerinfoscherm (p. 43).
- Als de verzamelde positiegegevens verkeerd zijn, verschijnt de markering niet.

- Selecteer als u het actuele locatiescherm wilt sluiten.


De trianguleerstatus controleren

De camcorder toont de status van de ontvangst van het GPS-signaal als u geen trianguleerinfo kunt ontvangen.

1 Uw huidige locatie weergeven (p. 42).

Indien uw huidige locatie verschijnt op het LCD-scherm, hoeft u niet door te gaan met deze handeling.

2 Selecteer .



- Selecteer als u het trianguleerinfoscherm wilt sluiten.

De satellietenkaart en trianguleermeter

Het midden van de satellietenkaart toont uw actuele locatie. U kunt de richting (noord/zuid/oost/west) van de satellieten controleren met de satellietpictogrammen (●) die op de satellietkaart verschijnen. Wanneer de camcorder erin slaagt informatie over uw locatie te ontvangen, wordt de trianguleermeter groen.

Zo controleert u de GPS-satellietpictogrammen/-trianguleermeter

De kleur van de GPS-satellietpictogrammen en de -trianguleermeter verandert afhankelijk van de actuele status van de triangulation.


GPS-satellietpictogrammen/-trianguleermeter	Status
●/■ (zwart)	Geen signaal, maar er is wel informatie over de baan van de satelliet.
●/■ (grijs)	Een deel van de informatie over de baan van de satelliet is ontvangen.
●/■ (bruin)	Ongeveer de helft van de informatie over de baan van de satelliet is ontvangen.
●/■ (oker)	Het meeste van de informatie over de baan van de satelliet is ontvangen.
●/■ (groen)	Trianguleren is voltooid en de satelliet wordt nu gebruikt.

Als er geen gegevens over uw actuele locatie kunnen worden ontvangen

Er verschijnt een scherm waarin u de locatie weer kunt trianguleren. Volg in dat geval de instructies op het LCD-scherm.

Tips voor een betere ontvangst

- Gebruik de GPS-functie buiten en in een open gebied.
Zie Gebruikershandleiding voor "Handycam" voor meer informatie over plaatsen of situaties waarin radiosignalen niet kunnen worden ontvangen.
- U kunt de GPS-antenne (p. 11) naar boven richten door het LCD-scherm te draaien. Plaats niet uw hand niet op de GPS-antenne.



- Selecteer in het menu [Uw locatie] als u de stand voor trianguleerprioriteit wilt gebruiken (p. 42).
- Gebruik GPS-hulpgegevens.
Als u GPS-hulpgegevens met behulp van de ingebouwde "PlayMemories Home"-software van uw computer op uw camcorder importeert, kan de camcorder locatiegegevens sneller opvragen. Sluit de camcorder aan op een computer met internetverbinding. De GPS-hulpgegevens worden automatisch bijgewerkt.

Opmerkingen



- In de volgende situaties kan de huidige locatie van de camcorder op de kaart verschillen van de effectieve locatie. Deze foutmarge kan enkele honderden meters bedragen.
 - Wanneer de camcorder GPS-signalen ontvangt die zijn gereflecteerd door gebouwen in de buurt.
 - Wanneer het GPS-signaal te zwak is.

- De GPS-hulpgegevens werken mogelijk niet in de volgende gevallen:
 - Wanneer GPS-hulpgegevens al ongeveer 30 dagen of meer niet zijn geüpdatet.
 - Wanneer datum en tijd van de camcorder niet correct zijn ingesteld.
 - Wanneer de camcorder over een lange afstand is verplaatst.
- Als u een Mac gebruikt, kunt u GPS-hulpgegevens niet importeren.


Een filmselectie bekijken (Gemarkeerde weergave)

U kunt een film- of fotoselectie in high-definitionkwaliteit (HD) bekijken in de vorm van een korte film.

- 1 Druk op  (Beelden weergeven) (p. 29).
- 2 Geef de gebeurtenis van uw keuze weer in het centrum van de Gebeurtenisweergave en selecteer [ Hoogtepunt].



- 3 Selecteer de gewenste bewerking wanneer de gemarkeerde weergave afgelopen is.



A: De camcorder speelt de scènes met gemarkeerde weergave opnieuw af.

B: U kunt de scènes met gemarkeerde weergave in standaardkwaliteit (STD) opslaan en delen (naar internet uploaden enzovoort).

C: U kunt de instellingen voor Gemarkeerde weergave wijzigen.

De instellingen voor Gemarkeerde weergave wijzigen

U kunt de instellingen voor Gemarkeerde weergave wijzigen door [Hoogtepunt-instelling] op het scherm te selecteren nadat de gemarkeerde weergave is voltooid.

U kunt de instelling ook wijzigen door  → [Hoogtepunt-instelling] te selecteren terwijl de camcorder gemarkeerde scènes afspelt.

- [Afspeelbereik]
U kunt het afspeelbereik (begin- en einddatum) van de gemarkeerde weergave instellen.
- [Thema]
U kunt een thema kiezen voor Gemarkeerde weergave.
- [Muziek]
U kunt muziek selecteren.
- [Audiomix]
Het originele geluid wordt samen met de muziek afgespeeld.
- [Lengte]
U kunt de lengte van het Gemarkeerde weergave-segment bepalen.
- [Hoogtepunt-punt]
U kunt de punten instellen in een film of foto die wordt gebruikt voor Gemarkeerde weergave. Speel de gewenste film af en selecteer  → . Of de foto van uw keuze weergeven en  selecteren.  verschijnt op de film of de foto die wordt gebruikt in een Gemarkeerde weergave.
Als u de punten wilt wissen, selecteert u  → [Alle punten wissen].

Opmerkingen

- De scènes van Gemarkeerde weergave veranderen telkens wanneer u Gemarkeerde weergave selecteert.
- De instelling [Afspeelbereik] wordt gewist wanneer de gemarkeerde weergave stopt.
- Wanneer een muziekbestand is overgedragen naar de camcorder en de muziek niet kan worden afgespeeld, is het muziekbestand mogelijk beschadigd. Wis het muziekbestand door [MENU] → [Setup] → [▶ Weergave-instelling.] → [Muziek verwijder.] te selecteren en draag het muziekbestand opnieuw over. U kunt muziekgegevens die standaard zijn opgeslagen op uw camcorder opnieuw opslaan met "Music Transfer". Zie "Music Transfer" help (HDR-CX760E/CX760VE/PJ710VE/PJ720E/PJ760E/PJ760VE) voor bedieningsinstructies.
- Als de functie Gemarkeerde weergave is gestart vanaf een Kaartweergavescherm, kunt u [Hoogtepunt-punt] niet instellen. Maar als de functie Gemarkeerde weergave is gestart vanaf Gebeurtenisweergavescherm en u stelt [Hoogtepunt-punt] in, kan het punt ook werken in de Kaartweergave (HDR-CX740VE/CX760VE/PJ710VE/PJ740VE/PJ760VE).
- Het geluid van Gemarkeerde weergave wordt omgezet naar 2-kanaals stereo.
- Wanneer u de camcorder aansluit op een extern apparaat, bijvoorbeeld een TV, en Gemarkeerde weergave of Gemarkeerd scenario bekijkt, worden deze beelden niet weergegeven op het LCD-scherm van de camcorder.




- Favoriete muziek toevoegen: "Music Transfer" (HDR-CX760E/CX760VE/PJ710VE/PJ720E/PJ760E/PJ760VE) (p. 58)

Gemarkeerde weergave opslaan in HD-beeldkwaliteit (Scenario opslaan)


U kunt uw favoriete gemarkeerde weergave als "Scenario" opslaan met high-definitionkwaliteit (HD). U kunt maximaal 8 scenario's opslaan en u kunt deze alleen op de camcorder afspelen.

- 1 Selecteer [Terugspelen] op het scherm nadat een gemarkeerde weergave is beëindigd.
- 2 Wanneer de gemarkeerde weergave opnieuw begint, selecteert u → [Scenario opslaan].



Een opgeslagen scenario afspelen

Selecteer [MENU] → [Afspeelfunctie] → [Scenario], selecteer het scenario van uw keuze en selecteer vervolgens [OK].




- Als u een opgeslagen scenario wilt wissen, selecteert u → [Wissen]/[Alles wissen] terwijl u het scenario afspelt.

Het gegevensformaat omzetten naar STD-beeldkwaliteit (Hoogtepunt film)

U kunt het gegevensformaat van gemarkeerde weergave of gemarkeerde scenario's instellen op standaardkwaliteit (STD) en deze opslaan als een "Hoogtepunt film". Hoogtepuntfilms kunnen worden gebruikt om DVD's te maken of naar internet worden geüpload.

- 1 Selecteer [Opslaan en delen] op het scherm nadat het afspelen van een gemarkeerde weergave of gemarkeerd scenario is voltooid.
- 2 Selecteer de gewenste bewerking wanneer het item opgeslagen is.



- A:** Als u [Delen] selecteert, kunt u de hoogtepuntfilm naar internet uploaden via de ingebouwde "PlayMemories Home" software (p. 58), of DVD's maken met de "DVDDirect Express" DVD-writer (p. 61).
- B:** U kunt de opgeslagen hoogtepuntfilm op uw camcorder afspelen.


Een Hoogtepuntfilm afspelen

Selecteer [MENU] → [Afspeelfunctie] → [Hoogtepunt film] en selecteer de gewenste hoogtepuntfilm.

- Als u een hoogtepuntfilm wilt wissen, selecteert u  terwijl de hoogtepuntfilm wordt afgespeeld.

Beelden weergeven op een televisiescherm

Aansluitingsmethoden en beeldkwaliteit verschillen, afhankelijk van het type TV-toestel en de gebruikte stekkers.



- * Als het TV-toestel geen HDMI-ingang heeft, gebruikt dan de A/V-verbindingkabel voor de aansluiting.

- 1 Stel de ingangskiezer van de TV in op de gebruikte aansluiting.
- 2 Sluit de camcorder aan op een TV.

3 Speel een film of een foto af op de camcorder (p. 29).

Opmerkingen


- Raadpleeg ook de gebruiksaanwijzing van de TV.
- Gebruik de bijgeleverde netspanningsadapter (AC) als stroombron (p. 17).
- Wanneer films zijn opgenomen met standaardkwaliteit (STD), worden ze afgespeeld met standaardkwaliteit (STD), zelfs op een HD-TV.
- Als u films van standaardkwaliteit (STD) afspeelt op een 4:3-TV-toestel dat niet compatibel is met het 16:9-sigitaal, stelt u [ Breed-stand] in op [4:3] als u films met de hoogte-/breedteverhouding 4:3 wilt opnemen.
- Als u uw camcorder op de TV aansluit met meer dan een type kabel om beelden weer te geven, krijgt de HDMI-weergave voorrang.
- De camcorder ondersteunt de S-Video-uitgang niet.

Genieten van 5,1-kanaals surround-sound

U kunt opnemen met Dolby Digital 5,1-kanaals surround-sound met de ingebouwde microfoon. U kunt naar realistisch geluid luisteren wanneer u een film afspeelt op apparaten die 5,1-kanaals surround-sound ondersteunen.



Ingebouwde microfoon



Opmerkingen

- Als u 5,1-kanaals geluid afspeelt over de luidsprekers van de camcorder, wordt 5,1-kanaals geluid automatisch geconverteerd en uitgestuurd in 2-kanaals.
 - Als u wilt genieten van 5,1-kanaals surround-sound van de films die zijn opgenomen met HD-kwaliteit (HD) in 5,1-kanaals geluid, hebt u een -apparaat nodig dat geschikt is voor 5,1-kanaals geluid.
 - Wanneer u de camcorder aansluit met de bijgeleverde HDMI-kabel, wordt het geluid van films van HD-kwaliteit (HD) die zijn opgenomen met 5,1-kanaals geluid automatisch uitgestuurd in 5,1-kanaals. Het geluid van films met SD-beeldkwaliteit (STD) wordt geconverteerd naar 2-kanaals.
-  [Audiostand] (p. 70)

Een HDMI-kabel

- Gebruik een HDMI-kabel met het HDMI-logo.
- Gebruik een HDMI-ministekker aan het ene uiteinde (voor de camcorder) en een stekker die geschikt is voor aansluiting op de TV aan het andere uiteinde.
- Auteursrechtelijke beelden worden niet weergegeven met de HDMI OUT-aansluiting van de camcorder.
- Sommige TV's werken mogelijk niet goed (bijvoorbeeld geen beeld of geluid) met deze aansluiting.
- Sluit de HDMI OUT-aansluiting van de camcorder niet aan op de HDMI OUT-aansluiting van een extern apparaat. Dit kan een storing tot gevolg hebben.
- HDMI (High Definition Multimedia Interface) is een interface om video- en audiosignalen te versturen. De HDMI OUT-aansluiting voert beelden van hoge kwaliteit en digitale audio uit.

Als de TV mono is (als de TV slechts één audio-ingang heeft)

Sluit de gele stekker van de A/V-verbindingkabel aan op de video-ingang en sluit de witte stekker (linkerkanaal) of rode stekker (rechterkanaal) aan op de audio-ingang van de TV of videorecorder.

Aansluiting van uw TV via een videorecorder


Sluit de camcorder aan op LINE IN op de videorecorder met de A/V-verbindingkabel. Zet de ingangskiezer van de videorecorder op LINE (VIDEO 1, VIDEO 2 enzovoort).



- De beeldverhouding instellen die door de TV wordt ondersteund: [Type TV] (p. 70)

Als het TV-toestel/de videorecorder een 21-polige aansluiting (EUROCONNECTOR) heeft

Gebruik een 21-polige verloopstekker (los verkrijgbaar) als u de beelden wilt bekijken.



drukken. U kunt camcorderschermen zoals Gebeurtenisweergave weergeven, geselecteerde films afspelen of geselecteerde foto's bekijken door op de knoppen omhoog/omlaag/links/rechts/enter op de afstandsbediening van uw TV te drukken.

- Mogelijk kunt u bepaalde functies van de afstandsbediening niet gebruiken.
- Stel [CTRL. VOOR HDMI] in op [Aan].
- Stel ook uw TV overeenkomstig in. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de TV voor meer informatie.
- De bediening van "BRAVIA" Sync verschilt voor elk BRAVIA-model. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de TV voor meer informatie.
- Wanneer u de TV uitschakelt, wordt uw camcorder mee uitgeschakeld.

"Photo TV HD"

Deze camcorder is geschikt voor "Photo TV HD". "Photo TV HD" zorgt voor een ultrascherpe weergave van subtiele structuren en kleuren, zoals bij een foto. Wanneer u Sony's voor Photo TV HD geschikte apparatuur aansluit met een HDMI-kabel*, kunt u genieten van de weergave van foto's in adembenemende HD-kwaliteit.

- * De TV schakelt bij fotoweergave automatisch over naar de juiste stand.


"BRAVIA" Sync gebruiken

U kunt uw camcorder bedienen met de afstandsbediening van uw TV door uw camcorder aan te sluiten op een "BRAVIA" Sync-compatibele TV uit 2008 of later met behulp van de HDMI-kabel.

U kunt het menu van uw camcorder bedienen door op de SYNC MENU-knop op de afstandsbediening van uw TV te

De ingebouwde projector (HDR-PJ710VE/PJ720E/PJ740VE/PJ760E/PJ760VE)


U kunt een vlak oppervlak zoals een muur, als scherm gebruiken als u opgenomen beelden wilt bekijken met de ingebouwde projector.



Opmerkingen

- Het LCD-scherm wordt uitgeschakeld als er een beeld wordt geprojecteerd. Bedien de camcorder met de motorzoomknop/PHOTO-knop of de draadloze afstandsbediening.

- 1 Richt de projectorlens op een oppervlak, zoals een muur, en druk vervolgens op PROJECTOR.




- 2 Wanneer het bedieningshandleidingsscherm verschijnt, selecteert u [Projecteren].



- Dit scherm verschijnt als u de ingebouwde projector voor het eerst gebruikt.

- 3 Pas de scherpstelling van het geprojecteerde beeld aan met de PROJECTOR FOCUS-knop.

PROJECTOR FOCUS-knop



- Het geprojecteerde beeld wordt groter als de afstand tussen uw camcorder en het reflecterende oppervlak toeneemt.
- U kunt het beste de camcorder neerzetten op een afstand van ongeveer 0,5 m of meer van het oppervlak waarop de beelden worden geprojecteerd.

- 4 Selecteer het beeld dat u wilt afspelen met behulp van de motorzoomknop en druk op PHOTO om het afspelen te beginnen.

Motorzoomknop




PHOTO-knop

- Verplaatst met behulp van de motorzoomknop het selectiekader dat op het LCD-scherm verschijnt en druk op de knop PHOTO als u het item in het kader wilt weergeven.
- Zie pagina 29 voor meer details over het weergeven.

- Verplaats, wanneer u werkt met de afstandsbediening het selectiekader met ◀/▶/▲/▼ en start het afspelen van het item in het kader door op ENTER te drukken.
- Als u de projector wilt uitschakelen, drukt u op PROJECTOR.

Opmerkingen

- Let op de volgende handelingen of situaties wanneer u de projector gebruikt.
 - Projecteer nooit beelden naar de ogen toe.
 - Raak de projectorlens niet aan.
 - Het LCD-scherm en de projectorlens worden warm wanneer ze werken.
 - Door de projector te gebruiken, gaat de accu minder lang mee.
- De volgende functies werken niet wanneer de projector wordt gebruikt.
 - Kaartbediening
(HDR-PJ710VE/PJ740VE/PJ760VE)
 - Gemarkeerde weergave met een TV
 - Camcorder bedienen met gesloten LCD-scherm
 - Diverse andere functies

Bewerken op uw camcorder

Opmerkingen


- U kunt enkele basisbewerkingen uitvoeren op de camcorder. Als u gevanceerde bewerkingen wilt uitvoeren, installeert u "Uitgebreide Functie" voor de ingebouwde software "PlayMemories Home".
- U kunt de beelden niet herstellen nadat u ze hebt verwijderd. Beveilig belangrijke films en foto's vooraf.
- Haal de accu of de netspanningsadapter niet van de camcorder terwijl u beelden verwijdert of splijt. Hierdoor kan het opnamemedium worden beschadigd.
- Werp de geheugenkaart niet uit terwijl u beelden erop wist of splijt.
- Als u films/foto's verwijdert of splijt die in opgeslagen scenario's zijn opgenomen (p. 46), worden de scenario's ook verwijderd.

Films en foto's verwijderen

- 1 Selecteer **MENU** → [Bewerken/Kopiëren] → [Wissen].
- 2 Selecteer [Meerdere beelden], en selecteer vervolgens het type beeld dat u wilt verwijderen.




- 3 Vink ✓ de films of foto's aan die moeten worden verwijderd en selecteer **OK**.



Alle films/foto's met de geselecteerde datum tegelijkertijd verwijderen

- 1 In stap 2, selecteert u [Alle in gebeurtenis].
- 2 Selecteer de datum die u wilt verwijderen met **▲**/**▼**, en selecteer vervolgens **OK**.



Een deel van een film verwijderen


U kunt een film splitsen en verwijderen.




- Beveiliging opheffen: [Beveiligen] (p. 71)
- [Formatteren] (p. 71)

Een film splitsen

- 1 Selecteer **S** → [Splitsen] op het filmafspeelscherm.



- 2 Selecteer het punt waar u de film in scènes wilt splitsen met / , en selecteer vervolgens .



- A:** Terug naar het begin van de geselecteerde film
B: Bepaalt het splitsingspunt met grotere nauwkeurigheid

Opmerkingen

- Een klein verschil kan zich voordoen tussen het punt dat u selecteert en het werkelijke splitsingspunt, omdat uw camcorder het splitsingspunt selecteert in stappen van ongeveer een halve seconde.
- U kunt enkele basisbewerkingen uitvoeren op de camcorder. Als u geavanceerde bewerking wilt uitvoeren, gebruikt u de ingebouwde software "PlayMemories Home".

Een foto uit een film vastleggen


HDR-CX760E/CX760VE/PJ710VE/
PJ720E/PJ760E/PJ760VE:

U kunt beelden vastleggen uit films die zijn opgenomen met de camcorder.


HDR-CX740VE/PJ740VE:

U kunt beelden vastleggen uit films die zijn opgeslagen in het interne opnamemedium.

- 1 Selecteer  → [Foto vastleggen] dat op het afspeelscherm van een film verschijnt.



- 2 Selecteer het punt waar u een foto wilt vastleggen met / , en selecteer vervolgens .



- A:** Terug naar het begin van de geselecteerde film
B: Bepaalt het vastlegpunt preciezer

Als de film werd opgenomen met één van de volgende beeldkwaliteiten, wordt de beeldgrootte ingesteld zoals hieronder wordt weergegeven.

- High-definitionkwaliteit (HD): 2,1 M (16:9)
- Breedbeeld (16:9) met standaardkwaliteit (STD): 0,2 M (16:9)
- 4:3-hoogte-/breedteverhouding met SD-beeldkwaliteit (STD): 0,3 M (4:3)


Opnamedatum en -tijd van vastgelegde foto's

- De opnamedatum en -tijd van vastgelegde foto's zijn dezelfde als de opnamedatum en -tijd van de films.
- Als de film waaruit u beelden vastlegt geen gegevenscode heeft, zullen de opnamedatum en -tijd van de foto gelijk zijn aan de datum en tijd van het vastleggen uit de film.

Handige functies wanneer u de camcorder aansluit op een computer

Voor Windows


Met de ingebouwde software "PlayMemories Home" (Lite-versie) kunt u beelden uit de camcorder naar uw computer importeren en gemakkelijk op de computer afspelen.



- Gebruik de kabel voor ondersteuning van de USB-aansluiting wanneer de ingebouwde USB-kabel van de camcorder tekort is en aansluiting op uw computer niet mogelijk is.

De upgrade "Uitgebreide Functie" voor de "PlayMemories Home"-software gebruiken

Als uw computer een internetverbinding heeft, kunt u de upgrade "Uitgebreide Functie" downloaden zodat u de verschillende uitgebreide functies kunt gebruiken.



Voor Mac

De ingebouwde software "PlayMemories Home" wordt niet ondersteund door Mac-computers. Als u beelden van de camcorder naar de Mac wilt importeren en afspelen, gebruikt u de relevante software op de Mac. Ga voor meer informatie naar de volgende URL.

<http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/>

Een computer voorbereiden

(Windows)

Stap 1 Het computersysteem controleren

BS* ¹
Microsoft Windows XP SP3* ² /Windows Vista SP2* ² /Windows 7 SP1
CPU* ⁴
Intel Core Duo 1,66 GHz of sneller of Intel Core 2 Duo 1,66 GHz of sneller (Intel Core 2 Duo 2,26 GHz of sneller is vereist wanneer u FX- of FH-films verwerkt en Intel Core 2 Duo 2,40 GHz of sneller is vereist als u PS-films verwerkt.) Intel Pentium III 1 GHz of sneller is echter voldoende voor het volgende: – Films en foto's importeren naar de computer – Een Blu-ray-disc/AVCHD -disc/DVD-video maken (Intel Core Duo 1,66 GHz of sneller is vereist voor het maken van een DVD-video door beelden van high-definitionkwaliteit (HD) te converteren naar beelden van standaardkwaliteit (STD).) – Alleen films van standaardkwaliteit (STD) verwerken
Geheugen
Windows XP: 512 MB of meer (1 GB of meer is aanbevolen) Windows Vista/Windows 7: 1 GB of meer
Harde schijf
Vereiste harde-schijfruimte voor installatie: ongeveer 500 MB (10 GB of meer is mogelijk vereist om AVCHD-discs te maken. Maximaal 50 GB is mogelijk vereist om Blu-ray-discs te maken.)
Display
Minimum 1.024 × 768 punten
Overig
USB-poort (moet standaard aanwezig zijn, Hi-Speed USB (geschikt voor USB 2.0)), Blu-ray/DVD-brander. NTFS- of exFAT-bestandssysteem aanbevolen voor de harde schijf.

*¹ Standaardinstallatie is vereist. Werking is niet gegarandeerd bij een upgrade van het besturingssysteem of in een multi-bootomgeving.

*² 64-bits edities en Starter (Edition) worden niet ondersteund. Windows Image Mastering API (IMAPI) Versie 2.0 of recenter is vereist om discs te kunnen maken enzovoort.

*³ Starter (Edition) wordt niet ondersteund.

*⁴ Snellere processor is aanbevolen.

Opmerkingen


- Werking met alle computeromgevingen is niet gegarandeerd.

Stap 2 De ingebouwde software "PlayMemories Home" installeren

1 Schakel de computer in.

- Meld u aan als Administrator om de installatie uit te voeren.
- Sluit alle geopende toepassingen op de computer voor u de software installeert.

2 Sluit de camcorder aan op de computer met de ingebouwde USB-kabel en selecteer dan [USB-aansluiting] op het LCD-scherm van de camcorder.



- Bij gebruik van Windows 7: Het venster Device Stage wordt geopend.
- Bij gebruik van Windows XP/Windows Vista: De AutoPlay wizard verschijnt.

3 In Windows 7, selecteert u [PlayMemories Home] in het venster Device Stage. In Windows XP/Windows Vista, selecteert u [Computer] (in Windows XP, [Deze computer]) → [PMHOME] → [PMHOME.EXE].

4 Volg de instructies op het scherm om door te gaan met de installatie.

Wanneer de installatie is voltooid wordt "PlayMemories Home" gestart.

- Als de software "PlayMemories Home" al op uw computer is geïnstalleerd, registreert u uw camcorder met de software "PlayMemories Home". Dan zijn de functies beschikbaar die met deze camcorder kunnen worden gebruikt.
- Als de software "PMB (Picture Motion Browser)" al op uw computer is geïnstalleerd, wordt deze overschreven door de software "PlayMemories Home". In dit geval kunt u bepaalde functies die beschikbaar waren in "PMB" in deze software "PlayMemories Home" niet gebruiken.
- Instructies voor installatie van de upgrade "Uitgebreide Functie" verschijnen op het computerscherm. Volg de instructies en installeer de uitbreidingsbestanden.
- De upgrade "Uitgebreide Functie" kan alleen worden geïnstalleerd als de computer verbinding heeft met internet. Als u het bestand niet hebt geïnstalleerd toen u de software "PlayMemories Home" voor de eerste keer startte, verschijnen de instructies opnieuw wanneer u een functie van de software selecteert die alleen kan worden gebruikt wanneer de upgrade "Uitgebreide Functie" is geïnstalleerd.
- Meer details over "PlayMemories Home"

vindt u wanneer u  ("PlayMemories Home help-gids") selecteert in de software of naar de ondersteuningspagina PlayMemories Home gaat (<http://www.sony.co.jp/pmh-se/>).

Opmerkingen

- Stel [USB LUN-instelling] in op [Multi] wanneer u de software "PlayMemories Home" installeert.
- Start "Device Stage" niet bij gebruik van Windows 7, klik dan op [start] en dubbelklik vervolgens op het camerapictogram van deze camcorder → het pictogram van het medium waarop de beelden zijn opgeslagen → [PMHOME.EXE].
- Een goede werking is niet gegarandeerd wanneer u videogegevens leest of schrijft van of naar de camcorder met andere software dan de ingebouwde software "PlayMemories Home". Raadpleeg de fabrikant van de software voor meer informatie over de compatibiliteit van de gebruikte software.

Uw camcorder loskoppelen van de computer

- 1 Klik op het pictogram  rechts onderaan op het bureaublad van de computer → [USB-apparaat voor massaopslag veilig verwijderen].



- 2 Selecteer → [Ja] op het camcorderscherm.
 - 3 Koppel de USB-kabel los.
- Als u Windows 7 gebruikt, dan verschijnt het -pictogram mogelijk niet op het bureaublad van de computer. In dat geval kunt u de camcorder loskoppelen van uw computer zonder de bovenstaande procedures te volgen.

Opmerkingen

- Formateer het interne geheugen van de camcorder niet met behulp van een computer. Als u dat toch doet, is het mogelijk dat de camcorder niet werkt zoals het hoort.
- Plaats geen AVCHD-discs die zijn gemaakt met de ingebouwde software "PlayMemories Home" in DVD-spelers of -recorders, want deze apparaten zijn niet compatibel met AVCHD. Doet u dit toch, dan kan de disc mogelijk niet uit het toestel worden gehaald.
- Deze camcorder legt high-definitionbeelden vast in het AVCHD-formaat. Met de meegeleverde PC-software kunnen high-definitionbeelden worden gekopieerd op DVD's. DVD's met AVCHD-beelden mogen echter niet worden gebruikt met DVD-spelers of -recorders, omdat een DVD-speler/-recorder de media mogelijk niet uitwerpt en de inhoud zonder waarschuwing kan wissen.
- Gebruik de ingebouwde software "PlayMemories Home" om vanaf de computer toegang te krijgen tot de camcorder. Pas de bestanden of mappen op de camcorder niet aan met de computer. Het is mogelijk dat de beeldbestanden worden beschadigd of niet worden weergegeven.
- Een goede werking is niet gegarandeerd indien u gegevens op de camcorder bewerkt vanaf een computer.
- De camcorder splitst automatisch een beeldbestand van meer dan 2 GB en slaat de delen op als aparte bestanden. Alle beeldbestanden kunnen als aparte bestanden op een computer verschijnen, maar worden toch correct verwerkt door de importfunctie en de afspeelfunctie van de camcorder of de software "PlayMemories Home".
- Gebruik de ingebouwde software "PlayMemories Home" als u lange films of bewerkte beelden van de camcorder op een computer importeert. Met andere software worden de beelden mogelijk niet goed geïmporteerd.
- Volg de procedure op pagina 52 om beeldbestanden te wissen.

Een Blu-ray-disc maken

U kunt een Blu-ray-disc maken met een film in high-definitionkwaliteit (HD) die eerder is geïmporteerd naar een computer. Om een Blu-ray-disc te maken, moet de "BD Aanvullende Software" zijn geïnstalleerd.


Ga naar de volgende URL om de software te installeren.

<http://support.d-imaging.sony.co.jp/BDUW/>

- Uw computer moet het maken van Blu-ray-discs ondersteunen.
- BD-R (niet-herschrijfbaar) en BD-RE (herschrijfbaar) media zijn beschikbaar voor het maken van Blu-ray-discs. Na het maken van een disc kan er geen inhoud aan worden toegevoegd, ongeacht het type disc.
- U kunt alleen een Blu-ray-disc afspelen die is gemaakt met een film die is opgenomen in [50p-kwaliteit PS]-beeldkwaliteit, als u een apparaat hebt dat geschikt is voor het AVCHD Ver. 2.0-formaat.

De software "PlayMemories Home" starten

- 1 Dubbelklik op het pictogram "PlayMemories Home" op het computerscherm.



De software "PlayMemories Home" wordt gestart.

- 2 Dubbelklik op de snelkoppeling "PlayMemories Home help-gids" op het computerscherm als u wilt zien hoe "PlayMemories Home" werkt.



- Als het pictogram niet op het computerscherm verschijnt, klikt u op [start] → [Alle programma's] → [PlayMemories Home] → het gewenste item.

De speciale software voor de camcorder downloaden

Music Transfer installeren (HDR-CX760E/CX760VE/PJ710VE/PJ720E/PJ760E/PJ760VE)

Met Music Transfer kunt u de meegeleverde muziekbestanden naar wens wijzigen of muziekbestanden wissen of toevoegen.

Deze software kan bovendien de meegeleverde muziekbestanden herstellen op uw camcorder.

Download deze software van de volgende URL en installeer hem op uw computer.

Voor Windows: <http://www.sony.co.jp/imsoft/Win/>

Voor Mac: <http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/>

Raadpleeg de "Music Transfer" help voor meer informatie.

Software installeren voor een Mac

Zie voor meer informatie over de software voor Mac-computers de volgende URL. <http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/>


- U hebt toegang tot de hierboven vermelde URL door op [FOR_MAC.URL] te klikken in [PMHOME] terwijl uw camcorder op de computer is aangesloten. Wanneer u de camcorder op de computer aansluit, stelt u [USB LUN-instelling] in op [Multi].

Opmerkingen

- De software die met uw camcorder kan worden gebruikt, verschilt per land/regio.

Gids voor het kopiëren van DVD's

U kunt films van high-definitionkwaliteit (HD) opslaan met externe apparatuur. Selecteer de opslagmethode voor het apparaat.

Externe apparaten		Verbindingskabel	Pagina
	DVDirect Express DVD-writer Beelden in HD-beeldkwaliteit opslaan op een DVD (HD).	Ingebouwde USB-kabel van de DVDirect Express	61
	DVD-writer anders dan DVDirect Express Beelden in HD-beeldkwaliteit opslaan op een DVD (HD) of in STD-beeldkwaliteit (STD).	Ingebouwde USB-kabel	62
	Harddiskrecorder enzovoort. Beelden opslaan in STD-beeldkwaliteit op een DVD (STD).	A/V-verbindingskabel (bijgeleverd)	62
	Extern medium Beelden van high-definitionkwaliteit (HD) opslaan op een extern medium.	USB Adapterkabel VMC-UAM1 (los verkrijgbaar)	64

Films opgenomen in STD-beeldkwaliteit (STD)

Sluit de camcorder met de A/V-verbindingskabel aan op externe apparatuur waarop beelden worden opgeslagen.

Opmerkingen

- Wis de demonstratiefilm bij het kopiëren of maken van discs. Indien deze niet wordt gewist, werkt de camcorder mogelijk niet goed. Wanneer u de demonstratiefilm wist, kunt u die echter niet meer terugzetten (HDR-CX740VE/CX760E/CX760VE/PJ710VE/PJ720E/PJ740VE/PJ760E/PJ760VE).
 - Films die zijn opgenomen met [ Opnamefunctie] (p. 70) ingesteld op [50p-kwaliteit PS] of [Hoogste kwalitit FX] kunnen wel worden opgeslagen op externe media.
-  • Kopiëren naar een computer: de ingebouwde software "PlayMemories Home" (p. 58)

Apparatuur waarmee de gemaakte DVD kan worden afgespeeld

DVD van HD-beeldkwaliteit (HD)

AVCHD-afspeelapparatuur, zoals een Sony Blu-ray-speler of een PlayStation®3

DVD van STD-beeldkwaliteit (STD)

Gewone DVD-afspeelapparatuur zoals een DVD-speler.

Opmerkingen

- Een AVCHD-disc kan alleen worden afgespeeld met AVCHD-compatibele apparatuur.
- Discs met beelden van high-definitionkwaliteit (HD) mogen niet worden gebruikt in DVD-spelers/-recorders. DVD-spelers/-recorders zijn niet compatibel met AVCHD, waardoor DVD-spelers/-recorders de disc mogelijk niet uitwerpen.
- Laat uw PlayStation®3 altijd werken met de nieuwste versie van de PlayStation®3 systeemsoftware. De PlayStation®3 is wellicht niet beschikbaar in alle landen/regio's.

Een DVD maken met de DVD-writer of -recorder


Opmerkingen

- Voor deze bewerking moet de camcorder op het stopcontact zijn aangesloten met de bijgeleverde netspanningsadapter (p. 17).
- Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het aangesloten apparaat.
- Sony DVD-writer is mogelijk niet in alle landen/regio's beschikbaar.

Een DVD maken met DVDirect Express

Sluit uw camcorder en de "DVDirect Express" DVD-writer (los verkrijgbaar) aan met de USB-kabel die geleverd wordt bij de DVDirect Express.

- 1 Sluit DVDirect Express aan op de Ψ (USB)-aansluiting van uw camcorder met de USB-kabel van de DVDirect Express.



- 2 Plaats een niet-gebruikte disc in de DVDirect Express, en sluit de disclade.
- 3 Druk op DISC BURN op de DVDirect Express.

Films die nog niet op een disc zijn opgeslagen, kunt u op dit moment op de disc opslaan.


- Nadat de bewerking is voltooid, selecteert u X.

Uitvoeren [OPTIE DISC BRAND.]

U kunt ook een disc van standaardkwaliteit (STD) maken.

- 1 Selecteer [OPTIE DISC BRAND.] in stap 3 hierboven.
- 2 Selecteer het opnamemedium met de film(s) die u wilt opslaan (HDR-CX740VE/CX760E/CX760VE/PJ710VE/PJ720E/PJ740VE/PJ760E/PJ760VE).
- 3 Selecteer de beeldkwaliteit van de disc die u gaat maken.
- 4 Vink de beelden aan die u wilt kopiëren, en selecteer vervolgens OK.

Resterende disccapaciteit



- Nadat de bewerking is voltooid, selecteert u X.

Een disc afspelen in de DVDirect Express

- 1 Als u films van de disc in de DVDirect Express op het TV-scherf wilt afspelen, sluit u de DVDirect Express aan op de Ψ (USB)-aansluiting van uw camcorder, en sluit u uw camcorder aan op de TV (p. 47).
- 2 Plaats een gemaakte disc in de DVDirect Express.
- 3 Druk op de afspelknop op de DVDirect Express.
 - Nadat de bewerking is voltooid, selecteert u X.


Opmerkingen

- Films in high-definitionkwaliteit (HD) en in standaardkwaliteit (STD) worden op afzonderlijke discs opgeslagen.
- Als de totale grootte van de films die moeten worden gebrand met de DISC BURN-bewerking groter is dan de capaciteit van de disc, wordt het maken van de disc gestopt wanneer de limiet is bereikt. De laatste film op de disc wordt mogelijk afgebroken.
- Voer de volgende handelingen niet uit wanneer u een disc maakt.
 - De camcorder uitschakelen
 - De USB-kabel of de netspanningsadapter loskoppelen
 - De camcorder of de DVDDirect Express blootstellen aan schokken of trillingen
 - De geheugenkaart uit de camcorder halen
- De duur van het maken van een disc door het kopiëren van films tot de limiet van de disc is ongeveer 20 tot 60 minuten. Het kan langer duren afhankelijk van de opnamestand of het aantal scènes.

Een HD-beeldkwaliteit DVD (HD) maken met een DVD-writer

Sluit uw camcorder met de ingebouwde USB-kabel op een andere Sony DVD-writer aan dan DVDDirect Express (los verkrijgbaar) enzovoort, die compatibel is met films in high-definitionkwaliteit (HD).

- 1 Sluit een DVD-writer op uw camcorder aan met de ingebouwde USB-kabel.



2 Selecteer [USB-aansluiting] op het camcorderscherm.

- Als het [USB selectie]-scherm niet verschijnt, selecteert u **[MENU]** → **[Setup]** → **[↔ Aansluiting]** → **[USB-aansluiting]**.

3 Neem films op het aangesloten apparaat op.

- Nadat de bewerking is voltooid, selecteert u **[X]**.


Een DVD van STD-beeldkwaliteit (STD) maken met een recorder, enz.

Sluit uw camcorder op een discrecorder, een andere Sony DVD-writer dan DVDDirect Express enzovoort aan, met de A/V-verbindingkabel. U kunt beelden die op uw camcorder worden afgespeeld, naar een disc of videocassette kopiëren.

- 1 Plaats het opnamemedium in het opnameapparaat (een discrecorder enzovoort).

- Als het opnameapparaat beschikt over een ingangskiezer, zet u deze in de ingangsstand.

- 2 Sluit uw camcorder op het opnameapparaat aan met de A/V-verbindingkabel.



➤ Signaalverloop

- Sluit de camcorder aan op de ingangen van het opnameapparaat.

- 3 Start het afspelen op de camcorder en neem de beelden op met het opnameapparaat.
- 4 Als het kopiëren voltooid is, stopt u het opnameapparaat en vervolgens uw camcorder.

Opmerkingen

- U kunt geen beelden kopiëren naar recorders die zijn aangesloten met een HDMI-kabel.
- Aangezien het kopiëren wordt uitgevoerd via analoge gegevensoverdracht is het mogelijk dat de beeldkwaliteit slechter wordt.
- Films van high-definitionkwaliteit (HD) worden gekopieerd met standaardkwaliteit (STD).
- Wanneer u uw camcorder aansluit op een apparaat met monogeluid, sluit u de gele stekker van de A/V-verbindingkabel aan op de video-ingang van het apparaat en de witte stekker (linkerkanaal) of de rode stekker (rechterkanaal) op de audio-ingang van het apparaat.



- Datum- en tijdsgegevens kopiëren: [Gegevenscode] (p. 71)
- Een weergaveapparaat met 4:3-beeldformaat gebruiken: [Type TV] (p. 71)

Beelden opslaan op externe media


Films en foto's kunnen worden opgeslagen op externe media (USB - opslagapparatuur), zoals een externe harde schijf. De volgende functies zijn beschikbaar nadat u uw beelden op een extern medium hebt opgeslagen.

- U kunt uw camcorder op het externe medium aansluiten en vervolgens beelden afspelen die op het externe medium zijn opgeslagen (p. 65).
- U kunt uw computer op het externe medium aansluiten en beelden naar uw computer importeren met de ingebouwde software "PlayMemories Home" (p. 58).

Opmerkingen


- Hiervoor hebt u een USB-adapterkabel VMC-UAM1 nodig (los verkrijgbaar).
- Sluit de netspanningsadapter en het netsnoer aan op de DC IN-aansluiting van de camcorder en het stopcontact.
- Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de externe media.

- 1 Sluit uw camcorder aan op het externe apparaat met de USB Adapterkabel (los verkrijgbaar).



- Koppel de USB-kabel niet los terwijl [Voorbereiden beelddatabasebestand. Een moment geduld a.u.b.] wordt weergegeven op het LCD-scherf.
- Als [Bld. db. best. repar.] wordt weergegeven op het scherm van de camcorder, selecteert u .

- 2 Selecteer [Kopiëren.] op het camcorderscherf.



HDR-CX730E

Films en foto's die zijn opgeslagen op de geheugenkaart (in de camcorder), en die nog niet zijn opgeslagen op het externe medium kunnen nu worden opgeslagen op het aangesloten medium.

HDR-CX740VE/CX760E/CX760VE/ PJ710VE/PJ720E/PJ740VE/PJ760E/ PJ760VE


Films en foto's die zijn opgeslagen op één van de opnamemedia van de camcorder die zijn geselecteerd in [Medium selecteren] en die nog niet zijn opgeslagen op een extern medium, kunnen nu worden opgeslagen op het aangesloten externe medium.

- Deze functie is alleen beschikbaar wanneer er nieuwe beelden zijn opgenomen op de camcorder.
- Als u het externe medium los wilt koppelen, selecteert u terwijl de camcorder in de afspelmachtstand staat (Gebeurtenisweergave of Gebeurtenisindex wordt weergegeven).

Beelden op externe media afspelen met de camcorder

Selecteer [Afspelen zonder kopiëren.] in stap 2 en selecteer het beeld dat u wilt bekijken.

- U kunt beelden ook bekijken op een TV die is aangesloten op de camcorder (p. 47).
- Wanneer een extern medium wordt aangesloten, verschijnt  op het Gebeurtenisweergavescherm.



Beelden in het externe medium wissen

- 1 Selecteer [Afspelen zonder kopiëren.] in stap 2.
- 2 Selecteer **MENU** → [Bewerken/Kopiëren] → [Wissen], en volg dan de instructies die op het LCD-scherm verschijnen om beelden te wissen.

De gewenste beelden in de camcorder opslaan op externe media

- 1 Selecteer [Afspelen zonder kopiëren.] in stap 2.
 - 2 Selecteer **MENU** → [Bewerken/Kopiëren] → [Kopiëren], en volg dan de instructies die op het LCD-scherm verschijnen om beelden te wissen.
- Als u beelden wilt kopiëren die nog niet zijn gekopieerd, selecteert u **MENU** → [Bewerken/Kopiëren] → [Direct Kopiëren] terwijl uw camcorder op het externe apparaat is aangesloten.

Films in HD-beeldkwaliteit (HD) op uw computer afspelen

Selecteer in de software "PlayMemories Home" (p. 58) het station dat het externe apparaat weergeeft en speel films af.

Opmerkingen

- De volgende apparaten zijn niet geschikt als externe media.
 - media met een opslagcapaciteit van meer dan 2 TB
 - een gewoon schijfstation zoals een CD- of DVD-station
 - media die zijn aangesloten via een USB-hub
 - media met ingebouwde USB-hub
 - kaartlezer
- Externe media met codefunctie kunnen mogelijk niet worden gebruikt.
- Uw camcorder is compatibel met het FAT-bestandssysteem. Indien het opslagmedium van het externe apparaat was geformatteerd voor het NTFS-bestandssysteem enzovoort, moet u het externe medium voor gebruik formatteren met de camcorder. Het formatteerscherm verschijnt wanneer een extern medium is aangesloten op uw camcorder. Controleer of er geen belangrijke gegevens zijn opgeslagen op een extern medium voordat u dit formatteert met de camcorder.
- Een goede werking met geschikte apparatuur is niet gegarandeerd.
- Meer informatie over beschikbare externe media vindt u op de Sony ondersteuningswebsite van uw land/gebied.
- Op externe media kan het volgende aantal scènes worden opgeslagen. U kunt evenwel niet meer scènes opslaan dan hieronder vermeld, ook al is er voldoende ruimte beschikbaar op externe media.
 - Films van high-definitionkwaliteit (HD):
Max. 3.999
 - Films van standaardkwaliteit (STD):
Max. 9.999
 - Foto's: Max. 40.000


- Probeer het volgende indien uw camcorder de externe media niet herkent.
 - Sluit de USB-adapterkabel weer aan op uw camcorder.
 - Indien het externe medium is voorzien van een netspanningskabel, moet u dit aansluiten op een stopcontact.
- Het aantal scènes kan kleiner zijn afhankelijk van het opgenomen beeldtype.
- U kunt geen beelden van externe media kopiëren naar het interne opnamemedium van de camcorder.

Menu's gebruiken


De camcorder heeft verschillende menu-items, die zijn onderverdeeld in 6 menucategorieën.

-  **Opmamefunctie (Items voor het selecteren van een opnamemodus)** → p. 69
-  **Camera/Microfoon (Items voor aangepaste opnamen)** → p. 69
-  **Beeldkwal./Formaat (Items voor het instellen van beeldkwaliteit of -grootte)**
→ p. 70
-  **Afpeelfunctie (Items voor afspelen)** → p. 70
-  **Bewerken/Kopiëren (Bewerkingen zoals kopiëren of beveiligen)** → p. 71
-  **Setup (Andere instellingsitems)** → p. 71


1 Selecteer **MENU**.



2 Selecteer een categorie.



3 Selecteer uw gewenste menu-item.




Opmerkingen

- Selecteer **X** om de menu-instelling te beëindigen of terug te keren naar het vorige menuscherm.

Een menu-item snel vinden

De menu's [Camera/Microfoon] en [Setup] hebben subcategorieën. Selecteer het pictogram van de subcategorie, zodat er op het LCD-scherm een lijst wordt weergegeven met menu's in de geselecteerde subcategorie.



Subcategoriepictogrammen

Wanneer u een menu-item niet kunt selecteren

Menu-items of instellingen die grijs worden weergegeven, kunt u niet gebruiken. Wanneer u het grijze menu-item selecteert, wordt op uw camcorder de reden weergegeven waarom u het menu-item of de instructie niet kunt selecteren of onder welke voorwaarde u het menu-item kunt instellen.



Menulijsten

Opnamefunctie

- Film Filmen.
- Foto..... Fotograferen.
- Vloeiende Ingz.OPN..... Legt gelijkmatige slow-motion-films vast.
- Golfopname..... Deelt twee seconden snelle beweging op in frames die dan worden opgenomen als een film en foto's. Houd tijdens het opnemen het onderwerp in het witte kader in het midden van het scherm.

Camera/Microfoon

Handmatige instell.

- Witbalans Stemt de witbalans af op de opnameomgeving.
- Spotmeter/-focus..... Past de helderheid en de scherpstelling van het geselecteerde onderwerp tegelijk aan.
- Spotmeter..... Stemt de helderheid van beelden af op een onderwerp dat u aanraakt op het scherm.
- Spotfocus..... Stemt de scherpstelling af op een onderwerp dat u aanraakt op het scherm.
- Belichting..... Past de helderheid van films en foto's aan. Als u [Handmatig] selecteert, past u de helderheid (belichting) aan met  / .
- Scherpstellen..... De scherpstelling wordt niet automatisch aangepast. Als u [Handmatig] selecteert, selecteert u  om de scherpstelling voor een onderwerp dichtbij aan te passen en  om de scherpstelling voor een onderwerp veraf aan te passen.
- IRIS..... Maakt het onderwerp scherper tegen een onscherpe achtergrond of maakt het hele beeld scherper.
- Sluittijd..... Past de sluitertijd aan. Wanneer u een bewegend onderwerp fotografeert met korte sluitertijd, lijkt het wel stil te staan. Met langere sluitertijd lijkt het onderwerp te bewegen.
- AGC-limiet Stel het maximumniveau in van AGC (Auto Gain Control).
- AE keuze Past de belichting aan. Raak  aan als het onderwerp wit is of als het tegenlicht fel is, of raak  aan als het onderwerp zwart is of het licht zwak is.
- Witbalans verschuiv. Adjusts the white balance.
- Low Lux..... Neemt helder gekleurde beelden op in het schemerduister.

Camera-instellingen

- Scènekeuze Selecteert een geschikte opname-instelling op basis van de scène, zoals nachtbeeld of strand.
-  Filmeffect Past de kleuren van de film aan om de sfeer bij opname te simuleren.
-  Fader..... Laat scènes in- of uitvloeien.
-  Zelfontsp..... Stelt de zelfontspanner in met de camcorder in de foto-opnamestand.
- Telemacro Stelt scherp op het onderwerp tegen een onscherpe achtergrond.
-  SteadyShot Past automatisch de correctie bewegingsonscherpte aan bij inzoomen en niet alleen bij het maken van groothoekopnamen.
-  SteadyShot..... Stelt de functie SteadyShot in bij het fotograferen.
- Digitale zoom..... Stelt het maximale zoomniveau van de digitale zoom in.
- Conversielens Stelt het type conversielens (los verkrijgbaar) in.

- Automat. tegenlicht..... Past de belichting voor onderwerpen met tegenlicht automatisch aan.
- Regelaarinstellingen Wijst een functie toe aan de keuzeknop MANUAL.
- NIGHTSHOT-lamp..... Produceert infraroodlicht bij het gebruik van NightShot.

Gezicht

- Gezichtsherkenning..... Neemt automatisch gezichten waar.
- Lach-sluitser..... Maakt automatisch een opname wanneer een lach wordt gedetecteerd.
- Lach-herk. gevoelig... Stelt de lachdetectiegevoeligheid in voor de Lachsluiterfunctie.

Flitser

- Flitser..... Stelt in hoe de flitser wordt geactiveerd bij het maken van foto's.
- Flitsniveau..... Stelt de helderheid van de flitser in.
- Rode-ogenvermind..... Voorkomt rode ogen bij het maken van opnamen met flitser.

Microfoon

- Stem dichterbij Detecteert gezichten en legt de bijbehorende stem duidelijk vast.
- Ingeb. zoom microf. Maakt veel opnamen met een helder geluid afgestemd op de zoompositie.
- Auto windruisreduct.... Herkent de opnamecondities en vermindert het windgeruis.
- Audiostand..... Stelt het formaat van het opnamegeluid in (5,1-kanaals surround/ 2-kanaals stereo).
- Microfoon ref. niveau... Stelt het microfoonniveau voor opnamen in.

Opname-assistentie

- Mijn Knop Wijst functies toe aan Mijn knoppen.
- Uitgebreide scherpst.*1 ... Vergroot het beeld in het midden van het scherm ongeveer 2,0 maal.
- Hulpkader Geeft kaders weer als richtlijn, zodat u kunt controleren of het onderwerp horizontaal of verticaal is.
- Weergave-instelling..... Stelt in hoe lang pictogrammen of indicatoren worden weergegeven op het LCD-scherm.
- Zebra Toont een zebra patroon als een richtlijn voor het aanpassen van de helderheid.
- Reliëf Toont op het scherm een beeld met geaccentueerde contouren.
- Licht helder Past de helderheid van de videolamp aan.
- Audioniv.weerg..... Toont de audioniveaumeter op het LCD-scherm tijdens het opnemen.

Beeldkwal./Formaat

-  Opnamefunctie Stelt de filmopnamestand in.
-  Framerate Stelt de beeldsnelheid voor het maken van filmopnamen in.
-  HD/STD instelling..... Stelt de beeldkwaliteit voor opnamen in (high-definitionkwaliteit (HD) of standaardkwaliteit (STD)).
-  Breed-stand Stelt de beeldverhouding in bij het filmen met standaardkwaliteit (STD).
-  x.v.Color..... Neemt een ruimer kleurenpalet op. Stel dit item in wanneer u beelden bekijkt op een TV die compatibel is met x.v.Color.
-  Beeldformaat Stelt het fotoformaat in.

Afspeelfunctie

- Gebeurtenisweergv Begint met het afspelen van beelden vanuit de Gebeurtenisweergave.
- Kaartweergave*2 Start het afspelen van beelden vanuit de Kaartweergave.

- Hoogtepunt film Begint met het afspelen van scènes met gemarkeerde weergave of gemarkeerde scenario's in standaardkwaliteit (STD).
-  Scenario Begint met het afspelen van de scenario's die zijn opgeslagen door de gemarkeerde weergave.

Bewerken/Kopiëren

- Wissen Verwijdert films en foto's.
- Beveiligen Beveiligt films en foto's tegen wissen.
- Kopiëren Kopieert beelden
- Direct Kopiëren Kopieert beelden die in de camcorder zijn opgeslagen naar een bepaald type extern medium.

Setup

Media-instellingen

- Medium selecteren*³ ... Selecteert het type opnamemedium (p. 22).
- Media-info Geeft informatie over de opnamedia weer.
- Formatteren Verwijdert en formateert alle gegevens op de opnamedia.
- Bld. db. best. repar. Herstelt het beelddatabasebestand op opnamedia (p. 75).
- Bestandsnummer Bepaalt hoe het bestandsnummer wordt toegekend aan foto's.

Weergave-instelling.

- Gegevenscode Geeft informatie weer die op het moment van opname automatisch is vastgelegd.
- Volume-instellingen Past het weergavegeluidsvolume aan (p. 32).
- Downl. muz.*⁴ Downloadt uw favoriete muziekbestanden van de computer naar uw camcorder (terwijl de camcorder is aangesloten op de computer) zodat die kunnen worden afgespeeld met de gemarkeerde weergavescènes.
- Muziek verwijder.*⁴ Wist alle muziekbestanden.

Aansluiting

- Type TV Converteert het signaal afhankelijk van het aangesloten TV-toestel (p. 47).
- HDMI-resolutie Selecteert de uitgevoerde beeldresolutie wanneer u uw camcorder op een TV aansluit met een HDMI-kabel.
- CTRL. VOOR HDMI Bepaalt of de afstandsbediening van de TV al dan niet moet worden gebruikt wanneer de camcorder wordt aangesloten op een "BRAVIA" Sync-compatibele TV met behulp van de HDMI-kabel.
- USB-aansluiting Selecteer dit item wanneer er geen instructies op het LCD-scherm verschijnen wanneer u uw camcorder op een extern apparaat aansluit via USB.
- USB-verbindinginst. ... Bepaalt de aansluitmodus wanneer de camcorder wordt aangesloten op een computer of een USB-apparaat.
- USB LUN-instelling Laat de camcorder de compatibiliteit van een USB-aansluiting verbeteren door bepaalde USB-functies te beperken.
- Disc branden Slaat beelden op die nog niet op een disc zijn opgeslagen.

Algemene instelling.

- Pieptoon Schakelt de pieptoon van de camcorder in of uit.
- LCD-helderheid Regelt de helderheid van het LCD-scherm.
- Uw locatie*² Toont de actuele locatie op de kaart.

- GPS-Instelling*² Ontvangt het GPS-sigitaal.
- Opnamelamp Schakelt de opnamelamp aan de voorzijde van de camcorder uit.
- Afstandsbediening Stelt de gebruikte draadloze afstandsbediening in.
- Aan/uit via LCD*⁵ Stelt het toestel zo in dat het automatisch wordt ingeschakeld wanneer u het LCD-scherm opent.
- Language Setting Stelt de displaytaal in (p. 19).
- Kalibratie Kalibreert het aanraakschermbediening.
- Info over accu Geeft ongeveer de resterende accuduur weer.
- Eco-stand Stelt het LCD-scherm en het toestel zo in dat zij automatisch worden uitgeschakeld.
- Demonstratiefunctie ... Stelt het afspelen in van de demonstratiefilm over de functies van de camcorder.

Klokinstellingen

- Datum/tijd instellen Stelt de datum en tijd in.
- Regio instellen Houd rekening met een tijdsverschil zonder dat de klok wordt stilgezet (p. 19).
- Autom. inst. klok*² De klok wordt automatisch aangepast doordat de tijd wordt opgehaald uit het GPS-systeem.
- Autom. inst. gebied*² ... De tijd wordt gecorrigeerd doordat informatie over de actuele locatie wordt opgehaald uit het GPS-systeem.

*¹ HDR-CX730E/CX740VE/CX760E/CX760VE/PJ740VE/PJ760E/PJ760VE

*² HDR-CX740VE/CX760VE/PJ710VE/PJ740VE/PJ760VE

*³ HDR-CX740VE/CX760E/CX760VE/PJ710VE/PJ720E/PJ740VE/PJ760E/PJ760VE

*⁴ HDR-CX760E/CX760VE/PJ710VE/PJ720E/PJ760E/PJ760VE

*⁵ HDR-PJ710VE/PJ720E

Problemen oplossen

Volg de onderstaande procedure wanneer u problemen ondervindt bij het gebruik van uw camcorder.

① Controleer de lijst (p. 73 tot 76), en inspecteer uw camcorder.

② Koppel de spanningsbron los en na ongeveer 1 minuut weer aan, en schakel de camcorder in.

③ Druk op RESET (p. 11) met een puntig voorwerp en schakel de camcorder in. Als u op RESET drukt, worden alle instellingen gereset, met inbegrip van de klokinstelling.

④ Neem contact op met de Sony-leverancier of een plaatselijke, door Sony erkende onderhoudsdienst.

- Misschien zal uw camcorder het actuele interne geheugen moeten initialiseren of zal een ander intern geheugen van uw camcorder moeten worden gekozen (HDR-CX740VE/CX760E/CX760VE/PJ710VE/PJ720E/PJ740VE/PJ760E/PJ760VE), afhankelijk van het probleem. De gegevens in het interne geheugen worden dan gewist. Kopieer de gegevens van het interne geheugen naar andere media (back-up) voordat u uw camcorder verzendt voor reparatie. U wordt niet vergoed voor eventueel verlies van gegevens in het interne geheugen.
- Tijdens de reparatie wordt mogelijk een minimum aan gegevens in het interne geheugen gecontroleerd om het probleem te onderzoeken. Uw Sony-leverancier zal echter nooit gegevens kopiëren of bewaren.
- Zie Gebruikershandleiding voor "Handycam" (p. 6) voor meer informatie over de symptomen van uw camcorder en "PlayMemories Home help-gids" (p. 58) over het aansluiten van uw camcorder op een computer.

Het toestel wordt niet ingeschakeld.

- Plaats een opgeladen accu in de camcorder (p. 15).
- De stekker van de netspanningsadapter is losgekoppeld van het stopcontact. Sluit de stekker aan op het stopcontact (p. 17).

De camcorder functioneert niet, zelfs niet als de stroom is ingeschakeld.

- Het duurt enkele seconden voordat uw camcorder klaar is voor opname nadat het toestel is ingeschakeld. Dit duidt niet op een storing.
- Trek de stekker van de netspanningsadapter uit het stopcontact of verwijder de accu en sluit deze na ongeveer 1 minuut weer aan. Als de functies nog steeds niet werken, drukt u op RESET met behulp van een scherp voorwerp. (Als u op RESET drukt (p. 11), worden alle instellingen gereset, met inbegrip van de klokinstelling.)
- Uw camcorder is heel warm. Schakel de camcorder uit en laat hem afkoelen op een koele plek.
- Uw camcorder is heel koud. Laat de camcorder ingeschakeld. Schakel uw camcorder uit en breng hem naar een warme plek. Laat uw camcorder een tijdje liggen en schakel hem vervolgens in.

De camcorder wordt warm.

- Het is mogelijk dat de camcorder warm wordt tijdens het gebruik. Dit duidt niet op een storing.

De stroom wordt plotseling uitgeschakeld.

- Gebruik de netspanningsadapter (p. 17).
- Als er in de standaardinstelling ongeveer 2 minuten zijn verstreken waarin u de camcorder niet hebt gebruikt, wordt het toestel automatisch uitgeschakeld. Wijzig de instelling van [Eco-stand] (p. 72), of schakel het toestel weer in.
- Laad de accu op (p. 15).

Door op START/STOP of PHOTO te drukken, worden geen beelden opgenomen.

- Het afspeelscherm wordt weergegeven. Druk op MODE om het  (film)-lampje of  (foto)-lampje in te schakelen (p. 24).
- Het beeld dat u zojuist hebt opgenomen, wordt vastgelegd op het opnamemedium. U kunt geen nieuwe opname maken tijdens deze periode.
- Het opnamemedium is vol. Verwijder ongewenste beelden (p. 52).
- Het totale aantal filmscènes of foto's overschrijdt de opnamecapaciteit van de camcorder (p. 77, 79). Verwijder ongewenste beelden (p. 52).

De camcorder stopt met werken.

- Uw camcorder is heel warm. Schakel de camcorder uit en laat hem afkoelen op een koele plek.
- Uw camcorder is heel koud. Schakel uw camcorder uit en breng hem naar een warme plek. Laat uw camcorder opwarmen en schakel hem vervolgens in.

"PlayMemories Home" kan niet worden geïnstalleerd.

- Controleer de computeromgeving of installatieprocedure om "PlayMemories Home" te installeren.

"PlayMemories Home" functioneert niet correct.

- Sluit "PlayMemories Home" en start uw computer opnieuw.

De camcorder wordt niet herkend door de computer.

- Koppel andere apparaten dan het toetsenbord, de muis en uw camcorder los van de USB-aansluiting van de computer.


- Koppel de ingebouwde USB-kabel los van de computer en de camcorder, start de computer opnieuw en sluit computer en camcorder vervolgens weer aan in de juiste volgorde.
- Zijn zowel de ingebouwde USB-kabel als de USB-aansluiting van de camcorder tegelijkertijd verbonden met externe apparatuur, koppel dan de aansluiting los die niet is verbonden met een computer.

Weergave zelf-diagnose/ Waarschuwingen

Controleer, als er indicators op het LCD-scherm of in de beeldzoeker (HDR-CX730E/CX740VE/CX760E/CX760VE/PJ740VE/PJ760E/PJ760VE) worden weergegeven, het volgende.

Als het probleem blijft optreden nadat u herhaaldelijk hebt geprobeerd dit op te lossen, neemt u contact op met de Sony-leverancier of een plaatselijke, door Sony erkende onderhoudsdienst. Geef in dat geval, wanneer u contact opneemt, alle nummers van de foutcode op, die begint met C of E.

U hoort een melodie als bepaalde waarschuwingen op het scherm verschijnen.



C:04:□□

- De accu is geen "InfoLITHIUM"-accu (V-serie). Gebruik een "InfoLITHIUM"-accu (V-serie) (p. 15).
- Sluit de DC-stekker van de netspanningsadapter goed aan op de DC IN-aansluiting van de camcorder (p. 15).

C:06:□□

- De temperatuur van de accu is te hoog. Vervang de accu of leg deze op een koele plaats.

C:13:□□ / C:32:□□

- Verwijder de stroombron. Sluit de stroombron weer aan en gebruik de camcorder weer.

E:□□:□□

- Volg de stappen van ② op pagina 73.



- De accu is bijna leeg.



- De temperatuur van de accu is te hoog. Vervang de accu of leg deze op een koele plaats.



- Geen geheugenkaart geplaatst (p. 22).
- Wanneer de indicator knippert, is er onvoldoende vrije ruimte om beelden op te nemen. Wis onnodige beelden (p. 52), of formatteer de geheugenkaart nadat de beelden zijn opgeslagen op andere media (p. 71).
- Het beelddatabasebestand is mogelijk beschadigd. Controleer het databasebestand door [MENU] → [Setup] → [Media-instellingen] → [Bld. db. best. repar.] → het opnamemedium (HDR-CX740VE/CX760E/CX760VE/PJ710VE/PJ720E/PJ740VE/PJ760E/PJ760VE) te selecteren.



- De geheugenkaart is beschadigd.
- Formatteer de geheugenkaart met uw camcorder (p. 71).



- Incompatibele geheugenkaart geplaatst (p. 23).



- De geheugenkaart is beveiligd tegen schrijven.
- Toegang tot de geheugenkaart werd beperkt door een ander apparaat.



- Er is een probleem met de flitser.



- Er is niet voldoende licht, dus is het moeilijk de camera stil te houden. Gebruik de flitser.
- De camcorder is niet stabiel, dus cameratrillingen treden gemakkelijk op. Houd de camcorder stevig vast met beide handen en neem het beeld op. Houd er echter rekening mee dat de waarschuwing met betrekking tot cameratrillingen niet verdwijnt.



- Het opnamemedium is vol.
- Foto's kunnen niet worden opgenomen tijdens het verwerken. Wacht even en maak dan de opname.
- Wanneer [Opnamefunctie] is ingesteld op [Hoogste kwalitt **FX**] of [50p-kwaliteit **PS**], kunt u geen foto's vastleggen tijdens het filmen. En als [Framerate] is ingesteld op [25p], kunt u geen foto's vastleggen terwijl de camcorder op stand-by staat voor het maken van films.

Opnametijd van films/aantal opneembare foto's

"HD" staat voor high-definitionkwaliteit, en "STD" staat voor standaardkwaliteit.

Verwachte tijd voor opnamen of afspelen met een accu

Opnameduur

Beschikbare tijd bij benadering wanneer u een volledig opgeladen accu gebruikt.

HDR-PJ710VE/PJ720E

(eenheid: minuten)

Accu	Doorlopende opnameduur		Normale opnameduur	
	HD	STD	HD	STD
Beeldkwaliteit				
NP-FV50 (bijgeleverd)	110	120	55	60
NP-FV70	230	250	115	125
NP-FV100	455	500	225	250

HDR-CX730E/CX740VE/CX760E/ CX760VE/PJ740VE/PJ760E/PJ760VE

(eenheid: minuten)

Accu	Doorlopende opnameduur		Normale opnameduur	
	HD	STD	HD	STD
Beeldkwaliteit				
NP-FV50 (bijgeleverd)	110	120	55	60
	115	125	55	60
NP-FV70	230	250	115	125
	240	260	120	130
NP-FV100	455	500	225	250
	485	515	240	255

- Bovenste waarde: Wanneer het LCD-scherf is geopend Onderste waarde: Bij opname met de beeldzoeker zonder het LCD-scherf te openen
- Elke opnameduur wordt gemeten wanneer de camcorder films in high-definitionkwaliteit (HD) opneemt met [Opnamefunctie] ingesteld op [Standaard **HQ**].

- Bij normale opnameduur wordt de tijd weergegeven wanneer u de opname herhaaldelijk start en stopt, het MODE-lampje overschakelt en in- en uitzoomt.
- Duur gemeten wanneer de camcorder wordt gebruikt bij 25 °C. 10 °C tot 30 °C is aanbevolen.
- De opname- en afspeelduur zijn korter als u de camcorder bij lage temperaturen gebruikt.
- De opname- en afspeelduur kunnen korter zijn, afhankelijk van de gebruiksomstandigheden van de camcorder.

Afspeelduur

Beschikbare tijd bij benadering wanneer u een volledig opgeladen accu gebruikt.

HDR-PJ710VE/PJ720E

(eenheid: minuten)

Accu	HD	STD
Beeldkwaliteit	HD	STD
NP-FV50 (bijgeleverd)	200	215
NP-FV70	415	440
NP-FV100	830	870

HDR-CX730E/CX740VE/CX760E/ CX760VE/PJ740VE/PJ760E/PJ760VE

(eenheid: minuten)

Accu	HD	STD
Beeldkwaliteit	HD	STD
NP-FV50 (bijgeleverd)	200	215
	225	240
NP-FV70	415	440
	465	490
NP-FV100	830	870
	925	980

- Bovenste waarde: Wanneer het LCD-scherm is geopend. Onderste waarde: Bij afspeelen met de beeldzoeker zonder het LCD-scherm te openen.

Verwachte tijd voor het opnemen van films

Interne geheugen (HDR-CX740VE/
CX760E/CX760VE/PJ710VE/PJ720E/
PJ740VE/PJ760E/PJ760VE)

**HDR-CX740VE/PJ710VE/PJ740VE/
PJ720E**

HD-beeldkwaliteit (HD) in u (uren) en m (minuten)

Opnamestand	Opnameduur	
	HDR-CX740VE/ PJ710VE/ PJ740VE	HDR-PJ720E
[50p-kwaliteit <u>PS</u>]	2 u 20 m (2 u 20 m)	5 u 10 m (5 u 10 m)
[Hoogste kwalitt <u>FX</u>]	2 u 45 m (2 u 45 m)	6 u 5 m (6 u 5 m)
[Hoge kwaliteit <u>FH</u>]	3 u 45 m (3 u 45 m)	8 u 15 m (8 u 15 m)
[Standaard <u>HQ</u>]	6 u 40 m (5 u 5 m)	14 u 35 m (11 u 5 m)
[Lange tijd <u>LP</u>] (5,1-kanaals)*	11 u 35 m (9 u 30 m)	25 u 15 m (20 u 45 m)
[Lange tijd <u>LP</u>] (2-kanaals)*	11 u 55 m (9 u 45 m)	26 u 5 m (21 u 20 m)

STD-beeldkwaliteit (STD) in u (uren) en m (minuten)

Opnamestand	Opnameduur	
	HDR-CX740VE/ PJ710VE/ PJ740VE	HDR-PJ720E
[Standaard <u>HQ</u>] (5,1-kanaals)*	6 u 55 m (6 u 20 m)	15 u 10 m (13 u 55 m)
[Standaard <u>HQ</u>] (2-kanaals)*	7 u 5 m (6 u 35 m)	15 u 35 m (14 u 20 m)

HDR-CX760E/PJ760E/CX760VE/ PJ760VE

HD-beeldkwaliteit (HD) in u (uren) en m (minuten)

Opnamestand	Opnameduur	
	HDR-CX760E/ PJ760E	HDR- CX760VE/ PJ760VE
[50p-kwaliteit PS]	7 u 55 m (7 u 55 m)	7 u 40 m (7 u 40 m)
[Hoogste kwaliteit FX]	9 u 20 m (9 u 20 m)	9 u (9 u)
[Hoge kwaliteit FH]	12 u 40 m (12 u 40 m)	12 u 15 m (12 u 15 m)
[Standaard HQ]	22 u 20 m (16 u 55 m)	21 u 35 m (16 u 25 m)
[Lange tijd LP] (5,1-kanaals)*	38 u 35 m (31 u 40 m)	37 u 20 m (30 u 40 m)
[Lange tijd LP] (2-kanaals)*	39 u 55 m (32 u 35 m)	38 u 40 m (31 u 35 m)

STD-beeldkwaliteit (STD) in u (uren) en m (minuten)

Opnamestand	Opnameduur	
	HDR-CX760E/ PJ760E	HDR-CX760VE/ PJ760VE
[Standaard HQ] (5,1-kanaals)*	23 u 5 m (21 u 15 m)	22 u 25 m (20 u 35 m)
[Standaard HQ] (2-kanaals)*	23 u 50 m (21 u 50 m)	23 u 5 m (21 u 10 m)

* U kunt het formaat wijzigen van het geluid van de opname met [Audiostand] (p. 70).

- U kunt films opnemen met maximaal 3.999 scènes van high-definitiekwaliteit (HD) en met maximaal 9.999 scènes van standaardkwaliteit (STD).
- U kunt maximaal 13 uur achter elkaar een film opnemen.
- Als u de maximaal beschikbare opnametijd in de tabel geheel wilt benutten, moet u de demonstratiefilm van uw camcorder verwijderen. (HDR-CX740VE/CX760E/CX760VE/PJ710VE/PJ720E/PJ740VE/PJ760E/PJ760VE)

- Uw camcorder kiest met behulp van de VBR-indeling (Variable Bit Rate) automatisch de beeldkwaliteit die past bij de opnamescène. Deze technologie heeft afwijkingen in de opnameduur van de media tot gevolg. Films met snel bewegende en complexe beelden worden opgenomen op een hogere bitsnelheid, en dit vermindert de algemene opnameduur.

Opmerkingen

- Het cijfer tussen () geeft de minimale opnameduur weer.

Geheugenkaart

High-definitiekwaliteit (HD)

	(eenheid: minuten)				
	2 GB	4 GB	8 GB	16 GB	32 GB
PS	8 (8)	15 (15)	35 (35)	75 (75)	150 (150)
FX	10 (10)	20 (20)	40 (40)	85 (85)	180 (180)
FH	10 (10)	25 (25)	60 (60)	120 (120)	245 (245)
HQ	25 (15)	50 (35)	105 (80)	210 (160)	430 (325)
LP 5,1- kanaals*	40 (35)	85 (70)	180 (150)	370 (300)	740 (610)
LP 2- kanaals*	45 (35)	90 (75)	185 (155)	380 (310)	770 (630)

Standaardkwaliteit (STD)

	(eenheid: minuten)				
	2 GB	4 GB	8 GB	16 GB	32 GB
HQ 5,1- kanaals*	25 (20)	50 (50)	110 (100)	220 (205)	445 (410)
HQ 2- kanaals*	25 (25)	55 (50)	110 (100)	225 (210)	460 (420)

* U kunt het formaat wijzigen van het geluid van de opname met [Audiostand] (p. 70).

- Wanneer u een Sony-geheugenkaart gebruikt.

Opmerkingen

- De opnametijd kan verschillen afhankelijk van de omstandigheden van opname, onderwerp en [Opn. functie] en [ Framerate] (p. 70).
- Het cijfer tussen () geeft de minimale opnameduur weer.

Verwacht aantal opneembare foto's

Interne geheugen (HDR-CX740VE/
CX760E/CX760VE/PJ710VE/PJ720E/
PJ740VE/PJ760E/PJ760VE)

U kunt maximaal 40.000 foto's opnemen.

Geheugenkaart

	16:9 24,1M
2 GB	200
4 GB	400
8 GB	810
16 GB	1600
32 GB	3250

- Wanneer u een Sony-geheugenkaart gebruikt.
- Het weergegeven aantal foto's dat kan worden opgenomen op de geheugenkaart geldt voor de maximale beeldgrootte van de camcorder. Het werkelijke aantal foto's dat kan worden opgenomen, wordt weergegeven op het LCD-scherm tijdens de opname (p. 94).
- Het aantal foto's dat kan worden opgenomen op de geheugenkaart, verschilt afhankelijk van de opnamevoorwaarden.

Opmerkingen

- De unieke pixelindeling van Sony's ClearVid en het beeldverwerkingsstelsel van Sony's BIONZ zorgen voor stilstaande beelden met een resolutie gelijk aan de beschreven afmetingen.

Bitsnelheid en opnamepixels

- De bitsnelheid, pixels en hoogte-/breedteverhouding voor elke opnamestand voor films (film + geluid, enz.)
 - High-definitionkwaliteit (HD):
 - PS: Max. 28 Mbps 1.920 × 1.080 pixels/16:9
 - FX: Max. 24 Mbps 1.920 × 1.080 pixels/16:9
 - FH: Ca. 17 Mbps (gemiddeld)
1.920 × 1.080 pixels/16:9
 - HQ: Ca. 9 Mbps (gemiddeld)
1.440 × 1.080 pixels/16:9
 - LP: Ca. 5 Mbps (gemiddeld)
1.440 × 1.080 pixels/16:9
 - Standaardkwaliteit (STD):
 - HQ: Ca. 9 Mbps (gemiddeld)
720 × 576 pixels/16:9, 4:3
- Foto-opnamepixels en schermverhouding.
 - Foto-opnamestand, Dubbele opname:
 - 6.544 × 3.680 punten/16:9
 - 4.912 × 3.680 punten/4:3
 - 4.672 × 2.628 punten/16:9
 - 2.592 × 1.944 punten/4:3
 - 1.920 × 1.080 punten/16:9
 - 640 × 480 punten/4:3
 - Een foto vastleggen uit een film:
 - 1.920 × 1.080 punten/16:9
 - 640 × 360 punten/16:9
 - 640 × 480 punten/4:3

Gebruik en onderhoud van uw camcorder

Gebruik en onderhoud

- De camcorder is niet stofdicht en evenmin druppel- of waterbestendig.
- Houd de camcorder niet vast bij de volgende onderdelen of bij de afdekkingen van de aansluitingen.

Schoenkap



Lenaskap



LCD-scherm



Accu



Ingebouwde USB-kabel



Beeldzoeker (HDR-CX730E/CX740VE/CX760E/CX760VE/PJ740VE/PJ760E/PJ760VE)



- Richt de camcorder nooit naar de zon. Als u dit wel doet, kan dit een storing van de camcorder veroorzaken. Neem de zon alleen op als het licht niet fel is, zoals tijdens de schemering.
- Gebruik de camcorder conform de lokale wetgeving.

- Gebruik of bewaar de camcorder en accessoires niet onder de volgende omstandigheden:
 - In een extreem warme, koude of vochtige ruimte. Stel deze nooit bloot aan temperaturen hoger dan 60 °C, zoals in de volle zon, nabij verwarmingstoestellen of in een auto die in de zon is geparkeerd. Er kunnen storingen optreden of de camcorder en de accessoires kunnen vervormen.
 - In de buurt van sterk magnetische velden of mechanische trillingen. Er kunnen storingen in de camcorder optreden.
 - In de buurt van sterke radiogolven of straling. De camcorder kan mogelijk niet goed opnemen.
 - In de buurt van tuners zoals TV's of een radio. Er kan ruis optreden.
 - Op zandstranden en in stoffige omgevingen. Zand en stof kunnen storingen in de camcorder veroorzaken. Soms kunnen deze storingen niet meer worden hersteld.
 - Bij het raam of buiten, waar het LCD-scherm, de beeldzoeker (HDR-CX730E/CX740VE/CX760E/CX760VE/PJ740VE/PJ760E/PJ760VE) of de lens aan direct zonlicht worden blootgesteld. Hierdoor kunnen de beeldzoeker (HDR-CX730E/CX740VE/CX760E/CX760VE/PJ740VE/PJ760E/PJ760VE) of het LCD-scherm binnenin worden beschadigd.
- Gebruik uw camcorder op 6,8 V/7,2 V gelijkstroom (accu) of 8,4 V gelijkstroom (netspanningsadapter).
- Gebruik voor werking op gelijkstroom of wisselstroom alleen de accessoires die in deze gebruiksaanwijzing worden vermeld.
- Zorg dat de camcorder niet nat wordt, bijvoorbeeld door regen of zeewater. Als de camcorder nat wordt, kunnen er storingen optreden. Soms kunnen deze storingen niet meer worden hersteld.
- Mocht er vloeistof of een voorwerp binnen in de camcorder terechtkomen, dan moet u de stroom onmiddellijk uitschakelen, de stekker uit het stopcontact halen en de camcorder eerst door een Sony-leverancier laten nakijken voordat u het apparaat weer in gebruik neemt.

- Vermijd ruwe behandeling, demontage, aanpassing en schokken door op het toestel te kloppen, het te laten vallen of erop te trappen. Wees vooral voorzichtig met de lens.
- Houd het LCD-scherm en de beeldzoeker gesloten (HDR-CX730E/CX740VE/CX760E/CX760VE/PJ740VE/PJ760E/PJ760VE) wanneer u de camcorder niet gebruikt.
- Wikkel de camcorder tijdens het gebruik nooit in textiel zoals een handdoek. De binnenkant van de camcorder kan hierdoor ernstig oververhit raken.
- Als u het netsnoer loskoppelt, moet u aan de stekker en niet aan het snoer trekken.
- Beschadig het netsnoer niet door er bijvoorbeeld een zwaar voorwerp op te plaatsen.
- Gebruik geen vervormde of beschadigde accu.
- Houd de metalen contactpunten goed schoon.
- Als er elektrolytische vloeistof uit de accu is gelekt:
 - Neem contact op met een plaatselijke, door Sony erkende onderhoudsdienst.
 - Spoel vloeistof af die op uw huid is terechtgekomen.
 - Als er vloeistof in uw ogen is gekomen, wast u uw ogen met veel water en raadpleegt u een arts.

Wanneer u de camcorder langere tijd niet gebruikt

- Om uw camcorder lange tijd in optimale conditie te houden, schakelt u die ongeveer één keer per maand in en laat u wat beelden opnemen en afspelen.
- Ontlaad de accu volledig voordat u deze opbergt.

Opmerking over de temperatuur van de camcorder/accu

- Wanneer de camcorder of de accu heel warm of koud wordt, kan er mogelijk niet worden opgenomen of afgespeeld doordat er in die situaties beveiligingsfuncties

worden geactiveerd. In dit geval verschijnt er een indicator op het LCD-scherm of in de beeldzoeker (HDR-CX730E/CX740VE/CX760E/CX760VE/PJ740VE/PJ760E/PJ760VE).

Opmerkingen over opladen via de USB-kabel

- De werking is niet met alle computers gegarandeerd.
- Indien u de camcorder aansluit op een laptop die niet is verbonden met een voedingsbron, wordt de accu van de laptop verder ontladen. Laat de camcorder niet op die manier aangesloten op een computer.
- Opladen met een zelfbouwcomputer, een aangepaste computer of via een USB-hub werkt niet gegarandeerd. De camcorder werkt mogelijk niet goed afhankelijk van het USB-apparaat dat met de computer wordt gebruikt.

Condensatie van vocht

Als de camcorder rechtstreeks van een koude in een warme omgeving wordt gebracht, kan vocht condenseren in de camcorder. Dit kan een storing in uw camcorder veroorzaken.

- Als er condensvorming is opgetreden
Schakel uw camcorder gedurende ongeveer 1 uur niet in.
- Opmerking over condensvorming
Er kan vocht in de camcorder condenseren wanneer u de camcorder van een koude omgeving naar een warme omgeving brengt (of omgekeerd) of wanneer u de camcorder in een vochtige omgeving gebruikt, zoals hieronder wordt beschreven:
 - Als u de camcorder van de ijsbaan of de skihellingen rechtstreeks meeneemt in een verwarmde ruimte.
 - Als u de camcorder op een hete zomerdag vanuit een koele ruimte of een auto met airconditioning mee naar buiten neemt.

- Als u de camcorder onmiddellijk na een regenbui gebruikt.
- Als u de camcorder op een warme en vochtige plaats gebruikt.
- Condensvorming voorkomen
Voordat u de camcorder van een koude omgeving naar een warme omgeving brengt, plaatst u de camcorder eerst in een plastic zak die u goed (luchtdicht) afsluit. Haal de camcorder pas uit de plastic zak wanneer de lucht in de zak dezelfde temperatuur heeft als de omringende warme lucht (na ongeveer 1 uur).

Wanneer de camcorder is aangesloten op een computer of accessoires

- Probeer de opnamemedia van de camcorder niet te formatteren met behulp van een computer. Als u dat toch doet, is het mogelijk dat de camcorder niet werkt zoals het hoort.
- Zorg ervoor dat u de stekker correct plaatst bij het aansluiten van de camcorder op een ander apparaat door middel van communicatiekabels. Als u de stekker met geweld in de aansluiting duwt, beschadigt u deze en kan dit een defect aan de camcorder veroorzaken.
- Wanneer de camcorder is aangesloten op andere apparatuur via een USB-verbinding en de camcorder is ingeschakeld, mag het LCD-scherm niet worden gesloten. De opnamebeeldgegevens kunnen dan verloren gaan.

Opmerkingen bij los verkrijgbare accessoires


- Wij raden originele Sony accessoires aan.
- Originele Sony accessoires zijn in sommige landen/gebieden mogelijk niet verkrijgbaar.

Actieve Interface-schoen

- De Actieve Interface-schoen levert stroom voor accessoires zoals een videolamp, flitser of microfoon (los verkrijgbaar). Het accessoire kan worden in- of uitgeschakeld wanneer u het LCD-scherm en de beeldzoeker (HDR-CX730E/CX740VE/CX760E/CX760VE/PJ740VE/PJ760E/PJ760VE) van de camcorder opent of sluit. Raadpleeg voor nadere informatie de bedieningsinstructies die bij uw accessoire worden geleverd.
- De Actieve Interface-schoen heeft een veiligheidsvoorziening voor het stevig vastzetten van het geïnstalleerde accessoire. Als u een accessoire wilt aansluiten, drukt u het naar beneden en naar achteren. Draai vervolgens de schroef vast. Als u een accessoire wilt verwijderen, draait u de schroef los en drukt u het accessoire naar beneden en trekt u het uit het apparaat.
- Als u films opneemt met een externe flitser (los verkrijgbaar) die is aangesloten op de accessoireschoen, schakelt u de externe flitser uit om te voorkomen dat het oplaadgeluid wordt opgenomen.
- U kunt een externe flitser (los verkrijgbaar) en de ingebouwde flitser niet tegelijk gebruiken.
- Als een externe microfoon (los verkrijgbaar) is aangesloten, heeft deze prioriteit boven de ingebouwde microfoon.

Draadloze afstandsbediening

- Verwijder het isolatieniveau voordat u de draadloze afstandsbediening gebruikt.



- Richt de draadloze afstandsbediening in de richting van de afstandsbedieningssensor als u de camcorder op afstand wilt bedienen (p. 10).

- Wanneer er gedurende een bepaalde periode geen opdrachten zijn verzonden vanaf de draadloze afstandsbediening, verdwijnt het lichtblauwe kader. Wanneer u weer op ◀/▶/▲/▼ of ENTER drukt, verschijnt het kader in de positie waar het voor het laatst werd weergegeven.
- U kunt enkele knoppen op het LCD-scherm, of de beeldzoeker niet selecteren (HDR-CX730E/CX740VE/CX760E/CX760VE/PJ740VE/PJ760E/PJ760VE) met ◀/▶/▲/▼.

De batterij van de draadloze afstandsbediening vervangen

- ① Terwijl u het nokje ingedrukt houdt, plaatst u uw nagel in de uitsparing om de batterijhouder naar buiten te trekken.
- ② Plaats een nieuwe batterij met de +-zijde naar boven gericht.
- ③ Schuif de batterijhouder terug in de draadloze afstandsbediening tot deze vastklikt.



WAARSCHUWING

De batterij kan ontploffen als u deze onjuist gebruikt. Laad de batterij niet opnieuw op, demonteer deze niet en gooi deze niet in het vuur.

- Als de lithiumbatterij bijna leeg is, kan de werkingsafstand van de draadloze afstandsbediening verkleinen of werkt de draadloze afstandbediening mogelijk niet meer correct. Vervang in dat geval de batterij door een Sony CR2025 lithiumbatterij. Als u een andere batterij gebruikt, bestaat er brand- of explosiegevaar.

LCD-scherm

- Druk niet te hard op het LCD-scherm. Dit kan vreemde kleuren en schade veroorzaken.

- Wanneer u de camcorder gebruikt in een koude omgeving, kunnen er nabeelden op het LCD-scherm verschijnen. Dit duidt niet op een storing.
- Tijdens het gebruik van de camcorder kan de achterkant van het LCD-scherm warm worden. Dit duidt niet op een storing.

De projectorlens reinigen (HDR-PJ710VE/PJ720E/PJ740VE/PJ760E/PJ760VE)

- Wrijf de lens voorzichtig schoon met een zachte doek zoals een (glas)reinigingsdoek.
- Hardnekkig vuil kan worden verwijderd met een zachte doek zoals een (glas) reinigingsdoek die licht is bevochtigd met water.
- Gebruik nooit oplosmiddelen zoals alcohol, benzeen of thinner, zure, alkalische of schurende reinigingsmiddelen en ook geen chemisch reinigingsdoek, omdat het lensoppervlak hierdoor kan worden beschadigd.

Aanpassing van het aanraakschermbediening ((Kalibratie))

Het is mogelijk dat de toetsen op het aanraakschermbediening niet goed functioneren. Als dit gebeurt, moet u de onderstaande procedure uitvoeren. U kunt de camcorder tijdens deze procedure het beste met de bijgeleverde netspanningsadapter aansluiten op het stopcontact.

- ① [MENU] → [Setup] → [Algemene instelling.] → [Kalibratie].



- ② Raak "X" op het scherm 3 keer aan met de hoek van een geheugenkaart of iets dergelijks. Raak [Annuleren] aan om de kalibratie te annuleren.

Opmerkingen

- Als u niet het juiste punt hebt aangeraakt, moet u de kalibratie opnieuw uitvoeren.
- Gebruik geen puntig voorwerp om te kalibreren. Dan kunt u namelijk het LCD-scherm beschadigen.
- U kunt het LCD-scherm niet kalibreren als het is gedraaid, of gesloten met het scherm naar buiten gericht.

Informatie over de behuizing

- Als de behuizing van de camcorder vuil is, reinigt u deze met een zachte, iets vochtige doek en veegt u de behuizing vervolgens droog met een zachte, droge doek.
- Voorkom de volgende situaties waardoor de afwerking van de behuizing kan worden beschadigd:
 - Gebruik van chemische middelen zoals thinner, benzeen, alcohol, chemische reinigingsdoekjes, insectenwerende middelen, insecticiden en zonnebrandcrème
 - De camcorder gebruiken met de bovenstaande stoffen op uw handen
 - Langdurige blootstelling van de behuizing aan rubber of vinyl

Het hanteren van het LCD-scherm en het licht-uitsturende gedeelte van de flits

Als er vingerafdrukken en vuil op het LCD-scherm zitten, kunt u het scherm het beste schoonmaken met een zachte doek.

De Carl Zeiss-lens

Uw camcorder is uitgerust met een Carl Zeiss-lens, die gezamenlijk is ontwikkeld door Carl Zeiss, in Duitsland, en Sony Corporation, en beelden van superieure kwaliteit produceert. Het objectief heeft het MTF-meetsysteem voor videocamera's overgenomen en biedt een kwaliteit die kenmerkend is voor een Carl Zeiss-lens. Ook is de lens van uw camcorder voorzien van een T*-coating voor het onderdrukken van ongewenste reflecties en een getrouwe weergave van kleur.

MTF = Modulation Transfer Function (Functie Modulatie-overdracht). De numerieke waarde geeft de hoeveelheid licht aan die van een onderwerp in de lens komt.

Informatie over verzorging en opslag van de lens

- Veeg het oppervlak van de lens in de volgende gevallen schoon met een zachte doek:
 - Als er vingerafdrukken op de lens zitten
 - Op erg warme of vochtige plaatsen
 - Wanneer de lens aan zoute lucht is blootgesteld, zoals aan zee
- Bewaar de lens op een goed geventileerde plaats met weinig stof en vuil.
- Maak de lens regelmatig schoon om schimmelvorming te voorkomen.

De vooraf geïnstalleerde oplaadbare accu opladen

De camcorder bevat een vooraf geïnstalleerde oplaadbare accu zodat de datum, tijd en andere instellingen worden bewaard, zelfs wanneer het LCD-scherm wordt gesloten. De vooraf geïnstalleerde oplaadbare accu wordt opgeladen wanneer uw camcorder via de netspanningsadapter is aangesloten op het stopcontact of terwijl de accu aangesloten is. Als u de camcorder helemaal niet gebruikt, is de oplaadbare accu na ongeveer 3 maanden volledig leeg. Gebruik de camcorder nadat de vooraf geïnstalleerde oplaadbare accu werd opgeladen.

Als de vooraf geïnstalleerde oplaadbare accu niet is opgeladen, heeft dit echter geen invloed op het gebruik van de camcorder zo lang u de datum niet opneemt.

Hoe de vooraf geïnstalleerde oplaadbare accu op te laden

Sluit de camcorder aan op een stopcontact met de meegeleverde netspanningsadapter, en laat hem zo minstens 24 uur met gesloten LCD-scherm liggen.

Opmerking bij afvalverwerking/ overdracht van de camcorder (HDR- CX740VE/CX760E/CX760VE/PJ710VE/ PJ720E/PJ740VE/PJ760E/PJ760VE)

Zelfs als u alle films en foto's verwijdert of [Formatteren] uitvoert (p. 71), worden mogelijk niet alle gegevens in het interne geheugen volledig gewist. Wanneer u de camcorder overdraagt, verdient het aanbeveling [MENU] → [Setup] → [Media-instellingen] → [Formatteren] → [Leeg] om te voorkomen dat iemand anders uw gegevens kan herstellen. Als u de camcorder weggooit, is het ook verstandig de behuizing van de camcorder te vernietigen.

Opmerking bij afdanking/overdracht van de geheugenkaart

Zelfs als u gegevens op de geheugenkaart wist of de geheugenkaart formateert met uw camcorder of een computer, kunnen niet alle gegevens van de geheugenkaart zijn gewist. Wanneer u een geheugenkaart aan iemand geeft, raden wij u aan alle gegevens volledig te wissen met behulp van speciale software op een computer. Bij het weggooien van de geheugenkaart is het ook raadzaam de behuizing van de geheugenkaart te vernietigen.

Technische gegevens

Systeem

Signaalformaat: PAL-kleursysteem, CCIR-normen
HDTV 1080/50i, 1080/50p-specificatie

Filmopnameformaat:

HD: MPEG-4 AVC/H.264 AVCHD-formaat
compatibel met Ver. 2.0
STD: MPEG2-PS

Audio-opnamesysteem:

Dolby Digital 2-kanaals/5,1-kanaals
Dolby Digital 5.1 Creator

Fotobestandsformaat:

DCF Ver.2.0-compatibel
Exif Ver.2.3-compatibel
MPF Baseline-compatibel

Opnamemedia (film/foto):

Intern geheugen
HDR-CX740VE/PJ710VE/PJ740VE: 32 GB
HDR-PJ720E: 64 GB
HDR-CX760E/CX760VE/PJ760E/PJ760VE:
96 GB

"Memory Stick PRO Duo"

SD-kaart (Klasse 4 of sneller)

Hieronder wordt de capaciteit vermeld die
een gebruiker kan gebruiken

HDR-CX740VE/PJ710VE/PJ740VE:

Ongev. 28,8 GB^{*1}

HDR-PJ720E: Ongev. 62,6 GB^{*2}

HDR-CX760E/PJ760E: Ongev. 95,6 GB^{*2}

HDR-CX760VE/PJ760VE: Ongev. 92,6 GB^{*1}

^{*1} 1 GB is gelijk aan 1 miljard bytes, 2,8 GB wordt gebruikt voor een vooraf geïnstalleerde kaart en een ander gedeelte wordt gebruikt voor gegevensbeheerfuncties. Alleen de vooraf geïnstalleerde demonstratiefilm kan worden verwijderd.

^{*2} 1 GB is gelijk aan 1 miljard bytes, waarvan een gedeelte wordt gebruikt voor gegevensbeheer en/of programmabestanden. Alleen de vooraf geïnstalleerde demonstratiefilm kan worden verwijderd.

Beeldzoeker:

Electronische beeldzoeker (kleur) (HDR-CX730E/CX740VE/CX760E/CX760VE/PJ740VE/PJ760E/PJ760VE)

Beeldapparaat:

6,3 mm (1/2,88 type) CMOS-sensor
Opnamepixels (foto, 16:9):
Max. 24,1 mega (6 544 × 3 680) pixels^{*3}
Totaal: Ca. 6 650 000 pixels

Effectief (film, 16:9)^{*4}:

Ca. 6 140 000 pixels

Effectief (foto, 16:9):

Ca. 6 140 000 pixels

Effectief (foto, 4:3):

Ca. 4 600 000 pixels

Lens:

Carl Zeiss Vario-Sonnar T*

10 × (Optisch)^{*4}, 17 × (Uitgebreid, bij het

opnemen van film)^{*5}, 120 × (Digitaal)

Filterdiameter: 52 mm

37 mm (Wanneer u de Verloopring bevestigt)

F1,8 ~ F3,4

Brandpuntsafstand:

f= 3,8 mm ~ 38,0 mm

Bij conversie naar een 35-mm fotocamera

Voor films^{*4}: 26,0 mm ~ 260 mm (16:9)

Voor foto's: 26,0 mm ~ 260 mm (16:9)

Kleurtemperatuur: [Autom.], [1x drukken],

[Binnen] (3 200 K), [Buiten] (5 800 K)

Minimale lichtsterkte:

6 lx (lux) (standaardinstelling, sluitertijd 1/50
seconde)

3 lx (lux) ([Low Lux] is ingesteld op [Aan],

sluitertijd 1/25 seconde)

0 lx (lux) (NIGHTSHOT is ingesteld op

[Aan])

^{*3} De unieke pixelindeling van Sony's ClearVid en het beeldverwerkingsysteem (BIONZ) leveren foto's op met een resolutie gelijk aan de beschreven afmetingen.

^{*4} [SteadyShot] is ingesteld op [Standaard] of [Uit].

^{*5} [SteadyShot] is ingesteld op [Actief].

Ingangen/uitgangen

A/V R-aansluiting: Video- en audio-uitgang

HDMI OUT-aansluiting: HDMI mini-stekker

USB-aansluiting: mini-AB/Type A (Ingebouwde USB) (HDR-CX730E/CX740VE/PJ740VE: alleen uitgang)

Hoofdtelefoonaansluiting: Stereo mini-aansluiting (Ø 3,5 mm)

MIC-ingang: Stereo mini-aansluiting (Ø 3,5 mm)

LCD-scherm

Beeld: 7,5 cm (type 3,0, beeldverhouding 16:9)

Totale aantal pixels: 921 600 (1 920 × 480)

Projector (HDR-PJ710VE/PJ720E/PJ740VE/ PJ760E/PJ760VE)

Projectietype: DLP

Lichtbron: LED (R/G/B)

Scherpstellen: Handmatig

Bereik: 0,5 m of meer

Contrastverhouding: 1500:1

Resolutie (uitgang): nHD (640 × 360)

Continue projectieduur (met meegeleverde accu):

Ca. 1 u 40 m

Algemeen

Voeding: 6,8 V/7,2 V gelijkstroom (accu) 8,4 V
gelijkstroom (netspanningsadapter)

USB opladen: 5 V gelijkstroom 500 mA/1,5 A

Gemiddeld stroomverbruik:

HDR-PJ710VE/PJ720E

HD: 3,4 W STD: 3,1 W

HDR-CX730E/CX740VE/CX760E/CX760VE/
PJ740VE/PJ760E/PJ760VE

Tijdens camera-opname met de beeldzoeker
met normale helderheid:

HD: 3,2 W STD: 3,0 W

Tijdens camera-opname met het LCD-scherm
met normale helderheid:

HD: 3,4 W STD: 3,1 W

Werkings temperatuur: 0 °C tot 40 °C

Opslagtemperatuur: -20 °C tot +60 °C

Afmetingen (ca.):

HDR-CX730E/CX740VE/CX760E/CX760VE:

67,5 mm × 73,5 mm × 137,5 mm (b/h/d)

inclusief de uitstekende delen

107,5 mm × 87,5 mm × 166 mm (b/h/d)

inclusief de uitstekende delen, de bijgeleverde

oplaadbare accu en de lenskap bevestigd

HDR-PJ710VE/PJ720E:

71,5 mm × 72 mm × 124 mm (b/h/d)

inclusief de uitstekende delen

107,5 mm × 87,5 mm × 161,5 mm (b/h/d)

inclusief de uitstekende delen, de bijgeleverde

oplaadbare accu en de lenskap bevestigd

HDR-PJ740VE/PJ760E/PJ760VE:

71,5 mm × 73,5 mm × 137,5 mm (b/h/d)

inclusief de uitstekende delen

107,5 mm × 87,5 mm × 166 mm (b/h/d)

inclusief de uitstekende delen, de bijgeleverde
oplaadbare accu en de lenskap bevestigd

Gewicht (ca.)

HDR-CX730E:

545 g alleen hoofdeenheid

645 g inclusief de bijgeleverde oplaadbare
accu en de lenskap

HDR-CX740VE/CX760VE:

555 g alleen hoofdeenheid

655 g inclusief de bijgeleverde oplaadbare
accu en de lenskap

HDR-CX760E:

550 g alleen hoofdeenheid

650 g inclusief de bijgeleverde oplaadbare
accu en de lenskap

HDR-PJ710VE:

565 g alleen hoofdeenheid

670 g inclusief de bijgeleverde oplaadbare
accu en de lenskap

HDR-PJ720E:

560 g alleen hoofdeenheid

665 g inclusief de bijgeleverde oplaadbare
accu en de lenskap

HDR-PJ740VE/PJ760VE:

580 g alleen hoofdeenheid

680 g inclusief de bijgeleverde oplaadbare
accu en de lenskap

HDR-PJ760E:

575 g alleen hoofdeenheid

675 g inclusief de bijgeleverde oplaadbare
accu en de lenskap

Netspanningsadapter AC-L200C/ AC-L200D

Voeding: 100 V - 240 V wisselstroom,
50 Hz/60 Hz

Stroomverbruik: 0,35 A - 0,18 A

Vermogensverbruik: 18 W

Uitgangsspanning: 8,4 V gelijkstroom*

Werkings temperatuur: 0 °C tot 40 °C

Opslagtemperatuur: -20 °C tot +60 °C

Afmetingen (ca.): 48 mm × 29 mm × 81 mm
(b/h/d) zonder uitstekende delen

Gewicht (ca.): 170 g zonder netsnoer

* Zie label op netspanningsadapter voor andere
specificaties.

Oplaadbare accu NP-FV50

Maximale uitgangsspanning: 8,4 V gelijkstroom

Uitgangsspanning: 6,8 V gelijkstroom

Maximale laadspanning: 8,4 V gelijkstroom

Maximale laadstroom: 2,1 A

Capaciteit

Gemiddeld: 7,0 Wh (1 030 mAh)

Minimum: 6,6 Wh (980 mAh)

Type: Li-ion

Ontwerp en specificaties van uw camcorder en accessoires kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

- Gefabriceerd onder licentie van Dolby Laboratories.

Informatie over handelsmerken

- "Handycam" en **HANDYCAM** zijn gedeponeerde handelsmerken van Sony Corporation.
- "AVCHD", "AVCHD Progressive", het "AVCHD" logo en het "AVCHD Progressive" zijn handelsmerken van Panasonic Corporation en Sony Corporation.
- "Memory Stick", , "Memory Stick Duo", **MEMORY STICK DUO**, "Memory Stick PRO Duo", **MEMORY STICK PRO DUO**, "Memory Stick PRO-HG Duo", "Memory Stick PRO-HG Duo", "MagicGate", **MAGIC GATE**, "MagicGate Memory Stick" en "MagicGate Memory Stick Duo" zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Sony Corporation.
- "InfoLITHIUM" is een handelsmerk van Sony Corporation.
- "x.v.Colour" is een handelsmerk van Sony Corporation.
- "BIONZ" is een handelsmerk van Sony Corporation.
- **S-MASTER** is een gedeponeerd handelsmerk van Sony Corporation.
- "BRAVIA" is een handelsmerk van Sony Corporation.
- "DVDirect" is een handelsmerk van Sony Corporation.
- Blu-ray Disc™ en Blu-ray™ zijn handelsmerken van de Blu-ray Disc Association.
- Dolby en het double-D-symbool zijn handelsmerken van Dolby Laboratories.
- HDMI, het HDMI-logo en High-Definition Multimedia Interface zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van HDMI Licensing LLC in de Verenigde Staten en andere landen.
- Microsoft, Windows, Windows Vista en DirectX zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.
- Mac en Mac OS zijn gedeponeerde handelsmerken van Apple Inc. in de VS en andere landen.
- Intel, Intel Core en Pentium zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Intel Corporation of haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten en andere landen.

- "PS" en "PlayStation" zijn gedeponeerde handelsmerken van Sony Computer Entertainment Inc.
- Adobe, het Adobe-logo en Adobe Acrobat zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Adobe Systems Incorporated in de Verenigde Staten en/of andere landen.
- NAVTEQ en het logo NAVTEQ Maps zijn handelsmerken van NAVTEQ in de VS en andere landen.
- Het SDXC-logo is een handelsmerk van SD-3C, LLC.
- MultiMediaCard is een handelsmerk van MultiMediaCard Association.

Alle andere productnamen die hierin worden vermeld, kunnen de handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken zijn van hun respectieve bedrijven. Bovendien zijn TM en [®] niet elke keer vermeld in deze handleiding.



Haal nog meer uit uw PlayStation 3 door de toepassing voor PlayStation 3 te downloaden van PlayStation Store (indien beschikbaar.)

De toepassing voor PlayStation 3 vereist een PlayStation Network-account en het downloaden van de toepassing.

Toegankelijk in gebieden waar de PlayStation Store beschikbaar is.

LICENTIEOVEREENKOMST VOOR DE EINDGEBRUIKER VOOR KAARTGEGEVENS VOOR VIDEO-CAMERA/RECORDER-PRODUCTEN (HDR-CX740VE/CX760VE/PJ710VE/PJ740VE/PJ760VE)

LEES VOORAL DE VOLGENDE OVEREENKOMST AANDACHTIG DOOR VOORDAT U DEZE SOFTWARE GEBRUIKT.

BELANGRIJK-AANDACHTIG LEZEN: Deze Licentieovereenkomst voor de Eindgebruiker ("LICENTIE") is een juridische overeenkomst tussen u en Sony Corporation ("SONY"), de licentiegever van de kaartgegevens die zijn opgenomen in uw videocamera/recorder-product ("PRODUCT"). Dergelijke kaartgegevens, inclusief daaropvolgende updates/upgrades, worden hierna de SOFTWARE genoemd. Deze LICENTIE geldt alleen voor de SOFTWARE. U mag de SOFTWARE alleen gebruiken in combinatie met uw gebruik van het PRODUCT. Wanneer u de knop "AKKOORD" die op het scherm van het PRODUCT verschijnt in verband met deze Licentie, aanraakt, stemt u ermee in gebonden te zijn door de voorwaarden van deze LICENTIE. Als u niet instemt met de voorwaarden van deze LICENTIE, is SONY niet bereid u een licentie voor deze SOFTWARE te verlenen. In een dergelijk geval is de SOFTWARE niet beschikbaar en mag u de SOFTWARE niet gebruiken.

SOFTWARE-LICENTIE

De SOFTWARE wordt beschermd door wetten op het auteursrecht en internationale verdragen over het auteursrecht, evenals door andere wetten op en verdragen over intellectuele eigendom. De SOFTWARE wordt in licentie gegeven, niet verkocht.

VERLENING VAN LICENTIE

Deze LICENTIE verleent u de volgende rechten op een niet-exclusieve basis: SOFTWARE. U mag de SOFTWARE gebruiken op één exemplaar van het PRODUCT. Gebruik. U mag de SOFTWARE voor uw eigen toepassing gebruiken.

BESCHRIJVING VAN ANDERE RECHTEN EN BEPERKINGEN

Beperkingen. U mag geen enkel deel van de SOFTWARE in welke vorm dan ook, voor welk doel dan ook, overdragen of distribueren, behalve in overeenstemming met de uitdrukkelijke toestemming die in deze LICENTIE wordt gegeven. U mag de SOFTWARE niet in combinatie met andere producten, systemen of applicaties dan in combinatie met het PRODUCT gebruiken. Behalve als anders wordt bepaald in deze LICENTIE, mag u de SOFTWARE niet gebruiken en niet een derde toestaan de software te gebruiken, gescheiden van het PRODUCT (geheel of gedeeltelijk, inclusief, maar niet uitsluitend, reproducties, uittreksels of resultaten of andere uitkomsten ervan in welke vorm dan ook) voor het doel van verhuur, al dan niet tegen een licentievergoeding. Sommige rechtsgebieden staan de beperkingen van dergelijke rechten niet toe, in een dergelijk geval zullen de hierboven genoemde beperkingen misschien niet op u van toepassing zijn.

Beperking ten aanzien van Omkeren van het ontwikkelingsproces. Decompileren en disassembleren. U mag niet (i) de SOFTWARE extraheren uit het PRODUCT, (ii) uitkomsten van de software geheel of gedeeltelijk reproduceren, kopiëren, modificeren, porteren, vertalen of creëren, of (iii) het ontwikkelingsproces van de SOFTWARE omkeren, de SOFTWARE decompileren, disassembleren, met welke middelen dan ook, geheel of gedeeltelijk, voor welk doel dan ook. Sommige rechtsgebieden staan de beperking van dergelijke rechten niet toe, in een dergelijk geval zal de hierboven genoemde beperking misschien niet op u van toepassing zijn.

Handelsmerken en kennisgevingen: U mag niet welke handelsmerken of kennisgevingen van auteursrechten dan ook die op de SOFTWARE staan, verwijderen, wijzigen, bedekken of onleesbaar maken.

Gegevensbestanden. De SOFTWARE zal mogelijk gegevensbestanden aanmaken voor gebruik met de SOFTWARE. Alle dergelijke gegevensbestanden zullen worden beschouwd onderdeel van de SOFTWARE te zijn.

SOFTWARE-overdracht. U mag alleen permanent al uw rechten krachtens deze LICENTIE overdragen als onderdeel van een verkoop of overdracht van het PRODUCT, mits u geen kopieën van de SOFTWARE behoudt, de gehele SOFTWARE (inclusief alle kopieën (alleen indien toegestaan te kopiëren krachtens de paragraaf "Beperking ten aanzien van het omkeren van de ontwikkeling, decompileren en disassembleren" hierboven), samenstellende componenten, de media en geprinte materialen, alle versies en eventuele upgrades van de SOFTWARE en deze LICENTIE) overdraagt, en de ontvanger instemt met de voorwaarden en condities van deze LICENTIE.

Beëindiging. Met behoud van eventuele andere rechten mag SONY deze LICENTIE beëindigen als u nalaat te voldoen aan de voorwaarden en condities van deze LICENTIE. In een dergelijk geval moet u stoppen met het gebruiken van de SOFTWARE en alle samenstellende delen ervan. De bepalingen van de paragrafen van deze LICENTIE "AUTEURSRECHT", "ZEER RISICOVOLLE ACTIVITEITEN", "UITSLUITING VAN GARANTIE OP SOFTWARE", "BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID", "VERBOD OP EXPORT", "DEELBAARHEID" en "GELDENDE WETGEVING EN JURISDICTIE", de paragraaf "Vertrouwelijkheid" en deze paragraaf zullen van kracht blijven na het verstrijken of het beëindigen van deze LICENTIE.

Vertrouwelijkheid. U stemt ermee in informatie in de SOFTWARE die niet openbaar is, vertrouwelijk te houden voor uzelf, en dergelijke informatie niet openbaar te maken aan anderen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SONY.

AUTEURSRECHT

Iedere titel en auteursrecht op de SOFTWARE (inclusief, maar niet uitsluitend, eventuele kaartgegevens, afbeeldingen, foto's, animatie, video, audio, muziek, tekst en "applets", die onderdeel uitmaken van de SOFTWARE), en eventuele kopieën van de SOFTWARE, zijn eigendom van SONY, licentiehouders en leveranciers aan SONY en hun respectievelijke gelieerde bedrijven (dergelijke licentiehouders en leveranciers aan SONY, samen met hun respectievelijke gelieerde bedrijven, worden hierna collectief "SONY's Licentiehouders" genoemd). Alle rechten die niet specifiek worden verleend krachtens deze LICENTIE zijn voorbehouden aan SONY of SONY's Licentiehouders.

ZEER RISICOVOLLE ACTIVITEITEN

De SOFTWARE is niet foutproof en is niet ontworpen, vervaardigd of bedoeld voor gebruik in risicovolle omgevingen waarin faalveilige prestaties worden vereist, zoals bij de bedrijfsvoering in nucleaire voorzieningen, navigatie van vliegverkeer of communicatiesystemen, luchtverkeersleiding, apparatuur voor directe ondersteuning van leven of wapensystemen, waarin het falen van de SOFTWARE zou kunnen leiden tot ongevallen met dodelijke afloop, persoonlijk letsel of ernstige fysieke schade of milieuschade ("Zeer Risicovolle Activiteiten"). SONY, gelieerde bedrijven, hun respectievelijke leveranciers en SONY's Licentiehouders wijzen specifiek iedere expliciete of impliciete garantie van geschiktheid voor Zeer Risicovolle Activiteiten af.

UITSLUITING VAN GARANTIE OP SOFTWARE

U erkent uitdrukkelijk en stemt er uitdrukkelijk mee in dat gebruik van de SOFTWARE uitsluitend voor uw risico is. De SOFTWARE wordt geleverd "ALS ZODANIG" en zonder garantie van welke aard dan ook en SONY, gelieerde bedrijven en hun respectievelijke leveranciers en SONY's Licentiehouders (in deze paragraaf zullen SONY, gelieerde bedrijven, hun respectievelijke leveranciers en SONY's Licentiehouders collectief "SONY" worden genoemd) WIJST UITDRUKKELIJK ALLE GARANTIES EN CONDITIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, AF, DIE VOORTKOMEN UIT WETGEVING OF ANDERSZINS, INCLUSIEF, MAAR NIET UITSLUITEND, DE IMPLICIETE GARANTIES EN CONDITIES VAN KWALITEIT, NIET-INBREUK, VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. SONY GARANDEERT NIET DAT DE FUNCTIES OVMAT IN DE SOFTWARE AAN UW EISEN ZULLEN VOLDOEN OF DAT DE WERKING VAN DE SOFTWARE ZONDER ONDERBREKING OF ZONDER FOUTEN ZAL ZIJN. SONY GARANDEERT NIET EN DOET GEEN TOEZEGGINGEN TEN AANZIEN VAN, HET GEBRUIK, DE ONMOGELIJKHEID VAN GEBRUIK, OF DE RESULTATEN VAN HET GEBRUIK VAN DE SOFTWARE TEN AANZIEN VAN DE CORRECTHEID, NAUWKEURIGHEID, BETROUWBAARHEID OF ANDERSZINS ERVAN. IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN IS DE UITSLUITING VAN IMPLICIETE GARANTIES NIET TOEGESTAAN, IN DERGELIJKE GEVALLEN ZIJN DE HIERBOVEN GENOEMDE UITSLUITINGEN MISSCHIEN NIET VAN TOEPASSING OP U.

U begrijpt uitdrukkelijk dat de gegevens in de SOFTWARE onnauwkeurige of onvolledige informatie kunnen bevatten, als gevolg van het verstrijken van tijd, wijzigende omstandigheden, gebruikte bronnen en de aard van het verzamelen van allesomvattende geografische gegevens, die alle kunnen leiden tot onjuiste resultaten.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

IN DEZE PARAGRAAF WORDEN SONY, GELIEERDE BEDRIJVEN, HUN RESPECTIEVELIJKE LEVERANCIERS EN SONY'S LICENTIEHOUDERS COLLECTIEF "SONY" GENOEMD, VOOR ZOVER DAT IS TOEGESTAAN ONDER DE VAN TOEPASSING ZIJNDE WETGEVING. SONY ZAL NIET AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR EEN VORDERING, EIS OF ACTIE, ONGEACHT DE AARD VAN DE OORZAAK VAN VORDERING, EIS OF ACTIE, WAARIN WORDT BEWEERD DAT EEN VERLIES OF SCHADE, DIRECT OF INDIRECT, IS GELEDEN, DIE HET GEVOLG KAN ZIJN VAN HET GEBRUIK OF HET BEZIT VAN DE SOFTWARE; EN OOK NIET VOOR EEN VERLIES

VAN WINST, INKOMSTEN, CONTRACTEN OF GELDEN, NOCH ENIG ANDER DIRECTE OF INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE SCHADE OF GEVOLGSCHADE VOORTVLOEIEND UIT HET GEBRUIK OF DE ONMOGELIJKHEID VAN GEBRUIK VAN DE SOFTWARE, ENIG DEFECT IN DE SOFTWARE OF DE INBREUK OP DE VOORWAARDEN EN CONDITIES, HETZIJ IN EEN ACTIE ONDER CONTRACT OF ONRECHTMATIGE DAAD OF GEBASEERD OP EEN GARANTIE, ZELFS ALS SONY OP DE HOOGTE IS GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE IN HET GEVAL VAN SONY'S GROVE NALATIGHEID OF MOEDWILLIG MISDRAGINGEN, OF OVERLIJDEN OF PERSOONLIJK LETSEL EN VAN SCHADE ALS GEVOLG VAN DE GEBREKKEIGE AARD VAN HET PRODUCT. IN IEDER GEVAL, BEHALVE IN HET GEVAL VAN DE HIERBOVEN GENOEMDE UITZONDERINGEN, ZAL SONY'S VOLLEDIGE AANSPRAKELIJKHEID KRACHTENS ENIGE BEPALING VAN DEZE LICENTIE BEPERKT ZIJN TOT HET BEDRAG DAT FEITELIJK BETAALD IS VOOR EN DAT TOE TE WIJZEN IS AAN DE SOFTWARE. IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN IS EEN UITSLUITING OF BEPERKING VAN GEVOLGSCHADE OF INCIDENTELE SCHADE NIET TOEGESTAAN, DUS DE HIERBOVEN GENOEMDE UITSLUITING OF BEPERKING ZAL MISSCHIEN NIET VAN TOEPASSING ZIJN OP U.

VERBOD OP EXPORT

U ERKENT DAT HET GEBRUIK VAN DE SOFTWARE IN SOMMIGE LANDEN, REGIO'S, GEBIEDEN OF VOORZIENINGEN, OF DE EXPORT VAN DE PRODUCTEN UIT HET LAND WAAR DERGELIJKE PRODUCTEN WORDEN ONTWORPEN VOOR DE VERKOOP, MOGELIJK WORDT BEPERKT OF VERBODEN IS. U STEMT ER MEE IN DE SOFTWARE TE GEBRUIKEN OF DE PRODUCTEN TE EXPORTEREN IN OVEREENSTEMMING MET DE GELDENDE WETGEVING, VERORDENINGEN, REGELS EN VOORSCHRIFTEN VAN DE RELEVANTE LANDEN, REGIO'S, GEBIEDEN EN VOORZIENINGEN.

DEELBAARHEID

Als een deel van deze LICENTIE wordt geacht ongeldig te zijn of niet kan worden gehandhaafd, zullen de andere delen geldig blijven.

GELDENDE WETGEVING EN JURISDICTIE

Op deze LICENTIE zullen van toepassing zijn de wetten van Japan zonder dat deze in strijd zijn met de wettelijke bepalingen van de Conventie van de Verenigde Naties voor Contracten voor de Internationale Verkoop van Goederen, die

uitdrukkelijk wordt uitgesloten. Ieder geschil dat voortkomt uit deze LICENTIE zal exclusief worden voorgelegd aan de Arrondissementsrechtbank van Tokyo en de partijen stemmen hierbij in met de plaats en de jurisdictie van een dergelijke rechtbank. DE PARTIJEN ZIEN HIERBIJ AF VAN DE JURYRECHTSPRAAK MET BETREKKING TOT EVENTUELE AANGELEGENHEDEN VOORTVLOEIEND UIT OF VERBAND HOUDEN MET DEZE LICENTIE. IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN IS DE UITSLUITING VAN HET RECHT OP JURYRECHTSPRAAK NIET TOEGESTAAN, IN DERGELIJKE GEVALLEN IS DE HIERBOVEN GENOEMDE UITSLUITING MISSCHIEN NIET VAN TOEPASSING OP U.

VOLLEDIGE OVEREENKOMST

Deze voorwaarden en condities vormen de gehele overeenkomst tussen SONY en u met betrekking tot het onderwerp hiervan, en treden in het geheel in de plaats van enige en alle eerdere bestaande schriftelijke of mondelinge overeenkomsten tussen ons met betrekking tot een dergelijk onderwerp.

EINDGEBRUIKERS BIJ DE OVERHEID

Als de SOFTWARE wordt aangekocht door of namens de overheid van de Verenigde Staten of enige andere entiteit die ernaar streeft of een aanvraag doet om te verkrijgen rechten waar gewoonlijk aanspraak op wordt gemaakt door de overheid van de Verenigde Staten, is dergelijke SOFTWARE een "commercieel artikel", zoals deze term wordt gedefinieerd in 48 C.F.R. ("FAR") 2.101, wordt onder licentie verstrekt in overeenstemming met deze LICENTIE, en wordt dergelijke SOFTWARE die wordt geleverd of op andere wijze wordt verstrekt, gemarkeerd en voorzien van de "Kennisgeving van Gebruik" zoals wordt aangeduid door SONY en/of gelieerde bedrijven en mag niet worden behandeld in overeenstemming met een dergelijke kennisgeving.

Informatie over auteursrecht en handelsmerk

© 1993-2011 NAVTEQ
© 2012 ZENRIN CO., LTD.

Australië

© Hema Maps Pty. Ltd, 2010.
Copyright. Based on data provided under license from PSMA Australia Limited (www.psmas.com.au). Product incorporates data which is © 2010 Telstra Corporation Limited, GM Holden Limited, Intelomatics Australia Pty Ltd, NAVTEQ International LLC, Sentinel Content Pty Limited and Continental Pty Ltd.

Oostenrijk

© Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen

Canada

This data includes information taken with permission from Canadian authorities, including © Her Majesty the Queen in Right of Canada, © Queen's Printer for Ontario, © Canada Post Corporation, GeoBase®, © The Department of Natural Resources Canada. All rights reserved.

Kroatië, Estland, Letland, Litouwen, Moldavië, Polen, Slovenië en Oekraïne

© EuroGeographic

Frankrijk

source: © IGN 2009 - BD TOPO®

Duitsland

Die Grundlagendaten wurden mit Genehmigung der zuständigen Behörden entnommen.

Groot-Brittannië

Contains Ordnance Survey data © Crown copyright and database right 2010
Contains Royal Mail data © Royal Mail copyright and database right 2010

Griekenland

Copyright Geomatics Ltd.

Hongarije

Copyright © 2003; Top-Map Ltd.

Italië

La Banca Dati Italiana è stata prodotta usando quale riferimento anche cartografia numerica ed al tratto prodotta e fornita dalla Regione Toscana.

Japan

- 日本の地図の作成にあたっては、国土院院長の承認を得て、同院発行の2万5千分の1地形図を使用しています。(承認番号 平20業使、第204-46号)
- 日本の地図の作成にあたっては、国土院院長の承認を得て、同院の技術資料H-1-No.3「日本測地系における離島位置の補正量」を使用しています。(承認番号 国地企調発第78号 平成16年4月23日)

Aanduidingen op het scherm

Jordanië

© Royal Jordanian Geographic Centre

Mexico

Fuente: INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía.)

Noorwegen

Copyright © 2000; Norwegian Mapping Authority

Portugal

Source: IgeoE - Portugal

Spanje

Información geográfica propiedad del CNIG

Zweden

Based upon electronic data © National Land Survey Sweden.


Zwitserland

Topografische Grundlage: © Bundesamt für Landestopographie.

Verenigde Staten

© United States Postal Service® 2010. Prices are not established, controlled or approved by the United States Postal Service®. The following trademarks and registrations are owned by the USPS: United States Postal Service, USPS, and ZIP+4.

De volgende aanduidingen verschijnen wanneer u de instellingen wijzigt. Zie ook pagina 25 en 32 voor de aanduidingen die tijdens het opnemen of afspelen verschijnen.



Links

Aanduiding	Betekenis
	MENU-knop (67)
	Opnemen met zelfontspanner (69)
	GPS-trianguleerstatus (42)
	Videolamp
	Breed-stand (70)
	Fader (69)
	[Gezichtsherkenning] ingesteld op [Uit] (70)
	[Lach-sluiting] ingesteld op [Uit] (70)
	Handmatig scherpstellen (69)
	Scènekeuze (69)
	Witbalans (69)
	SteadyShot uit (69)
	Witbalans verschuiv. (69)
	Telemacro (69)
	x.v.Color (70)
	Conversielens (69)
	Zebra

	Reliëf
	Filmeffect
	Bestemming (72)
	Intelligent automatisch (gezichtsdetectie/ scène detectie/ cameratrillingsdetectie/ geluidsdetectie) (35)

Midden

Aanduiding	Betekenis
	Slide show-inst.
	NightShot (37)
	Waarschuwing (75)
	Afspeelstand (32)

Rechts

Aanduiding	Betekenis
50i	Beeldkwaliteit van de opname (HD/STD), beeldsnelheid (50p/50i/25p) en opnamestand (PS/FX/FH/HQ/LP) (38)
60min	Resterende acculading
	Media voor opnemen/afspelen/bewerken (22)
0:00:00	Teller (uren:minuten:seconden)
00Min	Geschatte resterende opnametijd
24,1M	Fotoformaat (39)
9999	Aantal opneembare foto's bij benadering en fotoformaat
	Weergavemap
100/112	Film of foto die momenteel wordt weergegeven/Totaal aantal opgenomen films of foto's
	Aansluiting op het externe medium (65)

Onderkant

Aanduiding	Betekenis
	[Microfoon ref. niveau] laag (70)
	[Auto windruisreduct.] ingesteld op [Uit] (70)
	[Stem dichterbij] ingesteld op [Uit] (34)
	Ingeb. zoom microf. (70)
5.1ch 2ch	Audiostand (70)
	Low Lux (69)
	Spotmeter/-focus (69)/Spotmeter (69)/Belichting (69)
EV	AE keuze (69)
10000	Sluittijd (40)
F1,8	IRIS (39)
	Intelligent automatisch (35)
101-0005	Naam gegevensbestand
	Beveiligen (71)
	Flitser (70)/Rode-ogenvermind. (70)

- Aanduidingen en hun posities zijn bij benadering en kunnen in de praktijk verschillen.
- Afhankelijk van uw camcordermodel is het mogelijk dat bepaalde aanduidingen niet worden weergegeven.

Index

Symbolen

5,1 kanaals surround-sound.....48

A

Aanduidingen op het scherm.....25, 93
Aanraakschermbediening25
Aansluiting47
Aantal opneembare foto's.....79
Accu.....15
Active Interface Shoe10, 82
AE keuze69
Afspelen29
AGC-limiet.....69
Auto windruisreduct.36
AVCHD-opnamedisc.....6, 38
A/V-verbindingkabel.....47

B

Bedieningsknoppen32
Beelden opslaan op externe media.....64
Beeldformaat39
Bewerken52
"BRAVIA" Sync49

C

Computer.....55
Condensatie van vocht.....81

D

Datum/tijd21
De accu opladen15
De accu opladen met uw computer.....16
De datum en de tijd instellen....19
Direct Kopiëren65
Draadloze afstandsbediening.....13, 82
Dubbelopname24
DVD59
DVD's afspelen60
DVD's maken.....59, 61
DVD-recorder.....62
DVDirect Express.....61
DVD-writer62

E

Extended Zoom27
Externe media64

F

FH38
Films24
Foto's24
Foto vastleggen53
FX38

G

Gebeurtenisweergv.....29
Gebruikershandleiding voor "Handycam"6
Gegevenscode21
Geheugenkaart.....22
Geleverde items14
(Gemarkeerde weergave).....45
Gezichtsprioriteit.....34
GPS.....41

H

Handgreepband12
HDMI-kabel.....47
Hoogtepunt film47
Hoogtepunt-instelling.....45
HQ38

I

Ingebouwde USB-kabel16
Inschakelen.....19
Installeren.....55, 58
Intelligent automatisch35
IRIS.....39, 69
Items op het LCD-scherm weergeven25

K

Kaartweergave.....30
Kabel voor ondersteuning van de USB-aansluiting.....14
Kalibratie83
Keuzeknop MANUAL40
Kopiëren59

L

Lach-sluitser.....35
LCD-scherm weergeven25
Lenskap12
LP38

M

Mac58
Media-instellingen.....22
Medium selecteren22
"Memory Stick PRO-HG Duo"23
"Memory Stick PRO Duo" (Mark 2)23
Menu's67
Menulijsten.....69
Microfoon ref. niveau70
Miniaturen.....30
Music Transfer46, 58
Muziek verwijder46

N

NightShot.....37

O

onderhoud80
Opmerkingen over het gebruik en onderhoud van uw camcorder.....80
Opn. functie38
Opname- en weergavetijd76
Opnamemedia22
Opnametijd van films76, 77
Opnemen.....24
OPTIE DISC BRAND.....61

P

Pieptoon.....21
PlayMemories Home..... 14, 54, 55
PlayMemories Home help-gids14, 58
PlayMemories Home starten58
Problemen oplossen.....73
Projector50
PS38

R

Reparatie.....	73
RESET	11

S

Scenario's afspelen.....	46
Scenario opslaan	46
SD-kaart.....	23
Sluiterijd	40
Spiegelstand.....	26
Splitsen.....	52
Statief.....	12
Stem dichterbij.....	34
Stopcontact.....	17

T

Taal	5
Technische gegevens	86
Trianguleerprioriteitsstand	42
Trianguleren	42
TV.....	47

U

Uitgebreide Functie	54
USB.....	16, 55
USB-aansluiting.....	62
USB-adapterkabel.....	64
Uw Locatie.....	42

V

VBR	78
Videolamp	37
Volg-/scherpstelfunctie.....	34
Volledig opladen	16

W

Waarschuwingen	75
Weergave zelf-diagnose	75
Windgeruis.....	70
Windows.....	55
Wissen.....	52
Witbalans verschuiv.	69

Z

Zomertijd.....	19
Zoom.....	27

U kunt de menulijsten terugvinden op pagina's 69 tot 72.

Da leggere subito

Prima di far funzionare l'unità, leggere a fondo il presente manuale e conservarlo come riferimento futuro.

AVVERTENZA

Per ridurre il pericolo di incendi o scosse elettriche, non esporre l'apparecchio alla pioggia o all'umidità.

Non esporre le batterie a fonti di calore eccessivo, quali la luce del sole, il fuoco o simili.

AVVERTENZA

Batteria

Se trattato in modo improprio, è possibile che il blocco batteria esploda, causi incendi o provochi bruciature causate da sostanze chimiche. Attenersi alle precauzioni riportate di seguito.

- Non smontare il prodotto.
- Non danneggiare o esporre il blocco batteria a scosse o urti eccessivi, ad esempio non schiacciarlo con un martello, non lasciarlo cadere o calpestarlo.
- Non cortocircuitare o lasciare che eventuali oggetti metallici entrino in contatto con i terminali della batteria.
- Non esporre a temperature elevate superiori a 60 °C, ad esempio alla luce solare diretta o all'interno di un'auto parcheggiata al sole.
- Non bruciare o gettare nel fuoco.
- Non utilizzare pile agli ioni di litio danneggiate o con perdite di elettrolita.
- Assicurarsi di caricare il blocco batteria con un caricabatterie originale Sony o un dispositivo in grado di caricare il blocco batteria stesso.
- Conservare il blocco batteria lontano dalla portata dei bambini.
- Non bagnare il blocco batteria.
- Sostituirlo esclusivamente con un blocco batteria dello stesso tipo o di tipo equivalente consigliato da Sony.

- Smettere i blocchi batteria il prima possibile come descritto nelle istruzioni.

Sostituire la batteria esclusivamente con una del tipo specificato. Diversamente, si potrebbero causare incendi o incidenti.

Alimentatore CA

Non posizionare l'alimentatore CA in spazi ristretti, ad esempio tra un muro e un mobile.

Collegare l'alimentatore CA alla presa di rete più vicina. In caso di problemi di funzionamento durante l'uso della videocamera, scollegare immediatamente l'alimentatore CA dalla presa di rete.

Anche se disattivata, la videocamera continua a ricevere alimentazione CA (corrente domestica) fintanto che rimane collegata ad una presa di rete mediante l'alimentatore CA.

Nota sul cavo di alimentazione

Il cavo di alimentazione è progettato specificamente per essere utilizzato solo con questa videocamera, e non va utilizzato con altri apparecchi elettrici.

È possibile che un'eccessiva pressione audio emessa dagli auricolari e dalle cuffie causi la perdita dell'udito.

PER I CLIENTI IN EUROPA



Con la presente Sony Corporation dichiara che questa Videocamera HD digitale (HDR-CX740VE/PJ740VE/PJ760VE) è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. Per ulteriori dettagli, si prega di consultare il seguente URL: <http://www.compliance.sony.de/>

Avviso per i clienti residenti nei paesi che applicano le direttive UE

Questo prodotto è realizzato da Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Giappone. Il Rappresentante autorizzato per la conformità alle direttive EMC e per la sicurezza dei prodotti è Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germania. Per qualsiasi questione relativa all'assistenza o alla garanzia, consultare gli indirizzi forniti a parte nei relativi documenti.

Attenzione

Il campo elettromagnetico alle frequenze specifiche può influenzare l'immagine e il suono di questa unità.

Questo prodotto è stato testato ed è risultato conforme ai limiti stabiliti nella regolazione EMC relativa all'uso dei cavi di collegamento di lunghezza inferiore a 3 metri.

Nota

Se l'elettricità statica o interferenze elettromagnetiche causano l'interruzione del trasferimento dei dati, che pertanto non avviene, è necessario riavviare l'applicazione oppure scollegare, quindi ricollegare il cavo di comunicazione (USB e così via).



Trattamento del dispositivo elettrico o elettronico a fine vita (applicabile in tutti i paesi dell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistema di raccolta differenziata)

Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere considerato come un normale rifiuto domestico, ma deve invece essere consegnato ad un punto di raccolta appropriato per il riciclo di apparecchi elettrici ed elettronici. Assicurandovi che questo prodotto sia smaltito correttamente, voi contribuirete a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per

la salute che potrebbero altrimenti essere causate dal suo smaltimento inadeguato. Il riciclaggio dei materiali aiuta a conservare le risorse naturali. Per informazioni più dettagliate circa il riciclaggio di questo prodotto, potete contattare l'ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti oppure il negozio dove l'avete acquistato. In caso di smaltimento abusivo di apparecchiature elettriche e/o elettroniche potrebbero essere applicate le sanzioni previste dalla normativa applicabile (valido solo per l'Italia).



Trattamento delle pile esauste (applicabile in tutti i paesi dell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistema di raccolta differenziata)

Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che la pila non deve essere considerata un normale rifiuto domestico.

Su alcuni tipi di pile questo simbolo potrebbe essere utilizzato in combinazione con un simbolo chimico. I simboli chimici del mercurio (Hg) o del piombo (Pb) sono aggiunti, se la batteria contiene più dello 0,0005% di mercurio o dello 0,004% di piombo.

Assicurandovi che le pile siano smaltite correttamente, contribuirete a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la salute che potrebbero altrimenti essere causate dal loro inadeguato smaltimento.

Il riciclaggio dei materiali aiuta a conservare le risorse naturali.

In caso di prodotti che per motivi di sicurezza, prestazione o protezione dei dati richiedano un collegamento fisso ad una pila interna, la stessa dovrà essere sostituita solo da personale di assistenza qualificato. Consegnare il prodotto a fine vita al punto di raccolta idoneo allo smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche; questo assicura che anche la pila al suo

interno venga trattata correttamente.
Per le altre pile consultate la sezione relativa alla rimozione sicura delle pile. Conferire le pile esauste presso i punti di raccolta indicati per il riciclo.
Per informazioni più dettagliate circa lo smaltimento della pila esausta o del prodotto, potete contattare il Comune, il servizio locale di smaltimento rifiuti oppure il negozio dove l'avete acquistato.

Informazioni sull'impostazione della lingua

- Per illustrare le procedure di funzionamento, vengono utilizzate le indicazioni sullo schermo in ciascuna lingua locale. Se necessario, prima di utilizzare la videocamera, modificare la lingua delle indicazioni sullo schermo (p. 20).

Registrazione

- Prima di procedere alla registrazione vera e propria, effettuare una registrazione di prova per verificare che le immagini e l'audio vengano registrati correttamente.
- Non è possibile risarcire il contenuto delle registrazioni, anche nel caso in cui non sia possibile effettuare la registrazione o la riproduzione a causa di problemi della videocamera, dei supporti di registrazione e così via.
- I sistemi colore televisivi variano a seconda della nazione o dell'area geografica. Per vedere le registrazioni su un televisore, è necessario disporre di un televisore basato sul sistema colore PAL.
- È possibile che programmi televisivi, film, videocassette e altro materiale siano protetti da copyright. La registrazione non autorizzata di tale materiale potrebbe contravvenire alle leggi sul copyright.

Note sull'uso


- Non effettuare alcuna delle operazioni seguenti. In caso contrario si potrebbe danneggiare il supporto di registrazione, le immagini registrate potrebbero risultare impossibili da riprodurre o venire perse, o si potrebbero verificare altri malfunzionamenti.
 - estrarre la scheda di memoria quando la spia di accesso (p. 23) è accesa o lampeggia
 - rimuovere la batteria o l'alimentatore CA dalla videocamera, o sottoporre la videocamera a urti o vibrazioni meccaniche mentre le spie

 (Filmato)/ (Foto) (p. 25) o la spia di accesso (p. 23) sono accese o lampeggiano

- Quando la videocamera è collegata ad altri apparecchi attraverso un collegamento USB ed è accesa, non chiudere il pannello LCD. In caso contrario, i dati delle immagini che sono stati registrati potrebbero venire persi.
- Utilizzare la videocamera attenendosi alle normative locali.

Pannello LCD, mirino (HDR-CX730E/CX740VE/CX760E/CX760VE/PJ740VE/PJ760E/PJ760VE)

- Lo schermo LCD e il mirino (HDR-CX730E/CX740VE/CX760E/CX760VE/PJ740VE/PJ760E/PJ760VE) sono fabbricati utilizzando una tecnologia ad altissima precisione, che consente l'impiego effettivo di oltre il 99,99 % dei pixel. Tuttavia, è possibile che sullo schermo LCD appaiano costantemente piccoli punti neri e/o luminosi (bianchi, rossi, blu o verdi). Tali punti sono il risultato del normale processo di fabbricazione e non influenzano in alcun modo le registrazioni.



Informazioni sul presente manuale, sulle illustrazioni e sulle indicazioni sullo schermo

- Le immagini di esempio utilizzate in questo manuale a scopi illustrativi sono state acquisite utilizzando una fotocamera digitale; pertanto, potrebbero apparire diverse dalle immagini e

dagli indicatori sullo schermo che verranno visualizzati effettivamente sulla videocamera.

Inoltre, le illustrazioni della videocamera e le sue indicazioni sullo schermo sono state ingrandite o semplificate per migliorarne la comprensibilità.

- Il design e le caratteristiche tecniche della videocamera e degli accessori sono soggetti a modifiche senza preavviso.
- In questo manuale, la memoria interna (HDR-CX740VE/CX760E/CX760VE/PJ710VE/PJ720E/PJ740VE/PJ760E/PJ760VE) della videocamera e la scheda di memoria vengono chiamate "supporti di registrazione".
- In questo manuale, un disco DVD registrato con qualità di immagine ad alta definizione (HD) viene chiamato disco di registrazione AVCHD.
- Il modello viene indicato in questo manuale quando sussiste una differenza nelle caratteristiche tecniche tra i vari modelli. Verificare il modello nella parte inferiore della propria videocamera.
- Le illustrazioni utilizzate in questo manuale sono basate sul modello HDR-PJ760VE, se non diversamente specificato.

	Supporto di registrazione	Capacità della memoria interna	Presca USB
HDR-CX730E*1	Solo scheda di memoria	—	Solo in uscita
HDR-CX740VE*1#2	Memoria interna + scheda di memoria	32 GB	Solo in uscita
HDR-PJ740VE*1#2#3			Ingresso/ Uscita
HDR-PJ710VE*2#3		64 GB	
HDR-PJ720E*3		96 GB	
HDR-CX760E*1/ CX760VE*1#2			
HDR-PJ760E*1#3/ PJ760VE*1#2#3			

Il modello indicato con *1 è dotato di un mirino.

Il modello indicato con *2 è dotato di una funzione GPS.

Il modello indicato con *3 è dotato di un proiettore.

Ulteriori informazioni sulla videocamera (Manuale dell'utente "Handycam")

Il Manuale dell'utente "Handycam" è un manuale online. Farvi riferimento per istruzioni approfondite sulle numerose funzioni della videocamera.



- 1 Accedere alla pagina del supporto Sony.
<http://www.sony.net/SonyInfo/Support/>
- 2 Selezionare la nazione o l'area geografica.
- 3 Cercare il modello della propria videocamera nella pagina del supporto.
 - Controllare il modello nella parte inferiore della propria videocamera.

Indice

Da leggere subito	2
Ulteriori informazioni sulla videocamera (Manuale dell'utente "Handycam")	6
Parti e controlli	10

Operazioni preliminari

Accessori in dotazione	15
Carica della batteria	16
Carica della batteria utilizzando il computer	17
Carica della batteria all'estero	19
Accensione dell'apparecchio e impostazione della data e dell'ora	20
Modifica dell'impostazione della lingua	20
Preparazione del supporto di registrazione	23
Selezione di un supporto di registrazione (HDR-CX740VE/CX760E/ CX760VE/PJ710VE/PJ720E/PJ740VE/PJ760E/PJ760VE)	23
Inserimento di una scheda di memoria	23

Registrazione/riproduzione

Registrazione	25
Registrazione di filmati	25
Ripresa di foto	25
Uso dello zoom	28
Riproduzione	30
Riproduzione di filmati e foto da una mappa (HDR-CX740VE/CX760VE/ PJ710VE/PJ740VE/PJ760VE)	31
Pulsanti operativi durante la riproduzione	33

Operazioni avanzate

Registrazione nitida delle persone	35
Registrazione nitida del soggetto selezionato (Priorità viso)	35
Registrazione chiara delle voci (Voce più distinta)	35
Cattura automatica dei sorrisi (Otturatore sorriso)	36
Registrazione di filmati in varie situazioni	36
Selezione automatica dell'impostazione appropriata per la situazione di registrazione (Intelligente autom.)	36
Riduzione delle vibrazioni della videocamera ( SteadyShot)	37
Registrazione in ambienti bui (NightShot)	38
Registrazione di filmati in luoghi bui (Luce video)	38

Registrazione delle immagini con la qualità di immagine selezionata	39
Selezione della qualità di immagine dei filmati (modo di registrazione)	39
Modifica della qualità di immagine delle foto	40
Uso delle funzioni di regolazione manuale	41
Ripresa di immagini con il modo a priorità di diaframma	41
Ripresa di immagini con il modo a priorità di tempi (Velocità otturatore)	41
Controllo manuale delle impostazioni dell'immagine mediante la manopola MANUAL	42
Registrazione delle informazioni sulla propria ubicazione (GPS) (HDR-CX740VE/ CX760VE/PJ710VE/PJ740VE/PJ760VE)	43
Ottenimento di una mappa dell'ubicazione corrente (modo a priorità di triangolazione)	44
Controllo dello stato della triangolazione	44
Utilizzo di un compendio dei propri filmati (Riproduzione highlight)	46
Salvataggio della Riproduzione highlight con qualità di immagine HD (Salva  scenario)	48
Conversione del formato dei dati alla qualità di immagine STD (Filmato Highlight)	48
Riproduzione di immagini su un televisore	49
Ascolto dell'audio surround a 5,1 canali	50
Uso del proiettore incorporato (HDR-PJ710VE/PJ720E/PJ740VE/PJ760E/ PJ760VE)	52

Modifica

Modifica sulla videocamera	54
Cancellazione di filmati e foto	54
Divisione di un filmato	55
Cattura di una foto da un filmato	55

Salvataggio di filmati e foto con un computer

Funzioni utili disponibili quando si collega la videocamera al computer	57
Per i computer Windows	57
Per i computer Mac	57
Preparazione di un computer (Windows)	58
Punto 1 Controllo del sistema informatico	58
Punto 2 Installazione del software "PlayMemories Home" incorporato	58
Avvio del software "PlayMemories Home"	61

Scaricamento del software dedicato per la videocamera	61
Installazione di Music Transfer (HDR-CX760E/CX760VE/PJ710VE/PJ720E/ PJ760E/PJ760VE)	61
Installazione del software su un computer Mac	61

Salvataggio di immagini con un apparecchio esterno

Guida alla duplicazione	62
Apparecchi su cui è possibile riprodurre il disco creato	63
Creazione di un disco con un masterizzatore o un registratore di DVD	64
Creazione di un disco con DVDirect Express	64
Creazione di un disco con qualità di immagine ad alta definizione (HD) utilizzando un masterizzatore di DVD	65
Creazione di un disco con qualità di immagine a definizione standard (STD) utilizzando un registratore, e così via	66
Salvataggio di immagini su un apparecchio multimediale esterno	67

Personalizzazione della videocamera


Uso dei menu	70
Elenchi dei menu	72

Altro/Indice analitico

Risoluzione dei problemi	76
Indicazioni di autodiagnosi/Indicatori di avviso	78
Tempo di registrazione dei filmati/numero di foto registrabili	79
Tempo di registrazione e di riproduzione previsto con ciascuna batteria... ..	79
Tempo di registrazione previsto dei filmati	80
Numero previsto di foto registrabili	82
Informazioni sulla gestione della videocamera	83
Caratteristiche tecniche	89
CONTRATTO DI LICENZA CON L'UTENTE FINALE RELATIVO AI DATI DELLE MAPPE PER LE VIDEOCAMERE (HDR-CX740VE/CX760VE/PJ710VE/PJ740VE/PJ760VE)	93
Indicatori sullo schermo	97
Indice	99

Parti e controlli

I numeri in parentesi indicano le pagine di riferimento.



1 Microfono incorporato

2 Active Interface Shoe



3 Flash/Luce video

4 Obiettivo (obiettivo Carl Zeiss)


5 Sensore del telecomando/Porta a infrarossi

6 Spia di registrazione della videocamera (75)


Durante la registrazione, la spia di registrazione della videocamera si illumina in rosso. La spia lampeggia quando la capacità residua del supporto di registrazione o la carica residua della batteria sono ridotte.

7 Tasto MANUAL (42)


8 Manopola MANUAL (42)



HDR-CX730E/CX740VE/CX760E/
CX760VE



HDR-PJ710VE/PJ720E/PJ740VE/PJ760E/
PJ760VE



1 Schermo LCD/pannello sensibile al tocco (20, 22)

Se il pannello LCD viene ruotato di 180 gradi, è possibile chiuderlo con lo schermo LCD rivolto verso l'esterno. Questa posizione è particolarmente utile durante le operazioni di riproduzione.

2 Diffusori


3 Obiettivo del proiettore (52)

4 Leva PROJECTOR FOCUS (52)


- 5 Antenna GPS (HDR-CX740VE/CX760VE/
PJ710VE/PJ740VE/PJ760VE)

Un'antenna GPS è situata nel pannello LCD.


HDR-PJ710VE/PJ720E



HDR-CX730E/CX740VE/CX760E/ CX760VE



HDR-PJ740VE/PJ760VE/PJ760E



- 1 Tasto  (Visiona Immagini)
2 Tasto LIGHT (Luce video) (38)
3 Pulsante NIGHTSHOT (38)
4 Tasto POWER

- 5 Spia di accesso alla scheda di memoria (23)
Quando la spia è accesa o lampeggia, la
videocamera sta leggendo o scrivendo dati.

- 6 Alloggiamento per scheda di memoria
(23)

- 7 Pulsante RESET
Premere RESET utilizzando un oggetto
appuntito.
Premere RESET per inizializzare tutte le
impostazioni, inclusa quella dell'orologio.

- 8 Tasto PROJECTOR (52) (HDR-PJ710VE/
PJ720E/PJ740VE/PJ760E/PJ760VE)



- 9 Presa HDMI OUT (49)

- 10 Presa Ψ (USB) (64, 68)


- 11 Spia  (filmato)/ (foto) (25)

- 12 Tasto MODE

HDR-PJ710VE/PJ720E




HDR-CX730E/CX740VE/CX760E/
CX760VE/PJ740VE/PJ760E/PJ760VE




- 1 Leva dello zoom motorizzato (28)
- 2 Pulsante PHOTO (25)
- 3 Oculare
- 4 Mirino (21)
- 5 Spia CHG (carica) (16)
- 6 Batteria (16)
- 7 Pulsante START/STOP (25)
- 8 Presa DC IN (16)
- 9 Leva di regolazione della lente del mirino (21)
- 10 Presa  (microfono) (PLUG IN POWER)
- 11 Presa  (cuffie)
- 12 Connettore remoto A/V (49)
- 13 Cinghia dell'impugnatura
- 14 Asola per tracolla
- 15 Cavo USB incorporato (17)
- 16 Leva di sblocco BATT (batteria) (18)
- 17 Attacco per il treppiede

Montarvi un treppiede (in vendita separatamente: la lunghezza della vite deve essere inferiore a 5,5 mm).

Per fissare la cinghia dell'impugnatura



Per montare il paraluce




Allineare correttamente il paraluce con la videocamera (①), quindi ruotare l'anello di fissaggio del paraluce nella direzione della freccia (②).

- Quando si intende montare il paraluce, allineare correttamente la sezione di apertura del paraluce con la sezione di emissione del flash della videocamera.
- Per rimuovere il paraluce, ruotare l'anello di fissaggio del paraluce nella direzione opposta a quella della freccia.

- Rimuovere il paraluce quando si registrano filmati utilizzando la funzione NightShot. In caso contrario, l'ombra del paraluce si rifletterà e verrà registrata nei filmati.
- Rimuovere il paraluce quando si fa funzionare la videocamera con il telecomando in dotazione.

Per montare l'anello riduttore




Allineare correttamente l'anello riduttore con la videocamera (①), quindi ruotarlo nella direzione della freccia finché si blocca in sede (②).

- È possibile cambiare il diametro del filtro su 37 mm montando l'anello riduttore, il che consente di utilizzare l'obiettivo di conversione consigliato.
- Se è montato l'anello riduttore, non è possibile montare l'obiettivo/il filtro di conversione grandangolare.
- Per rimuovere l'anello riduttore, ruotarlo nella direzione opposta a quella della freccia.

Telecomando senza fili

Il telecomando senza fili è utile quando si utilizza il proiettore (HDR-PJ710VE/PJ720E/PJ740VE/PJ760E/PJ760VE).



① Pulsante DATA CODE (74)

Se si preme questo tasto durante la riproduzione, è possibile visualizzare la data e l'ora, i dati di impostazione della videocamera o le coordinate (HDR-CX740VE/CX760VE/PJ710VE/PJ740VE/PJ760VE) delle immagini registrate.

② Pulsante PHOTO (25)

Premendo questo tasto, l'immagine visualizzata sullo schermo viene registrata come fermo immagine.

③ Tasti SCAN/SLOW (33)

④ Tasti ◀◀/▶▶ (Indietro/Avanti) (33)

⑤ Tasto PLAY

⑥ Tasto STOP

⑦ Pulsante DISPLAY (26)

⑧ Trasmettitore

⑨ Pulsante START/STOP (25)

⑩ Tasti dello zoom motorizzato

⑪ Tasto PAUSE

12 Pulsante VISUAL INDEX (30)

Visualizza una schermata dell'Indice durante la riproduzione.

13 Tasti ◀/▶/▲/▼/ENTER


Quando si preme uno di questi tasti, sullo schermo LCD viene visualizzata una cornice azzurra. Selezionare un tasto o una voce desiderati con ◀/▶/▲/▼, quindi premere ENTER per confermare.

Accessori in dotazione


I numeri in parentesi indicano le quantità in dotazione.

Videocamera (1)


Alimentatore CA (1)



Cavo di alimentazione (1)



Cavo HDMI (1)




Cavo di collegamento A/V (1)



Cavo di supporto per collegamento USB (1)



- Il cavo di supporto per collegamento USB è progettato per essere utilizzato esclusivamente con questa videocamera. Utilizzare questo cavo quando il cavo USB incorporato della videocamera (p. 17) è troppo corto per il collegamento.



Paraluce (1)



Anello riduttore (1)



Telecomando senza fili (1)



Batteria ricaricabile NP-FV50 (1)




“Manuale delle istruzioni” (questo manuale) (1)

Note

- Il software “PlayMemories Home” (Versione Lite) e la “Guida d’aiuto PlayMemories Home” sono preinstallati in questa videocamera (p. 58, p. 61).


Carica della batteria

- 1 Chiudere lo schermo LCD dopo aver reinserito il mirino (HDR-CX730E/CX740VE/CX760E/CX760VE/PJ740VE/PJ760E/PJ760VE) e montare la batteria.



- 2 Collegare l'alimentatore CA (①) e il cavo di alimentazione (②) alla videocamera e alla presa elettrica a muro.

- La spia CHG (carica) si accende.
- La spia CHG (carica) si spegne quando la batteria è completamente carica. Scollegare l'alimentatore CA dalla presa DC IN della videocamera.




Note

- Sulla videocamera non è possibile montare batterie "InfoLITHIUM" diverse da quelle della serie V.

Carica della batteria utilizzando il computer

Spegnere la videocamera e collegarla a un computer in funzione utilizzando il cavo USB incorporato.



Per caricare la batteria da una presa elettrica a muro utilizzando il cavo USB incorporato

È possibile caricare la batteria collegando il cavo USB incorporato a una presa elettrica a muro utilizzando un caricabatterie USB/alimentatore CA AC-UD10 (in vendita separatamente). Non è possibile utilizzare un dispositivo di alimentazione portatile Sony CP-AH2R, CP-AL o AC-UP100 (in vendita separatamente) per caricare la videocamera.

Tempo di carica


Tempo approssimativo (in minuti) necessario alla carica completa di una batteria completamente scarica.

Batteria	Tempo di carica	
	Alimentatore CA	Cavo USB incorporato* (quando si utilizza il computer)
NP-FV50 (in dotazione)	155	280
NP-FV70	195	545
NP-FV100	390	1.000

- I tempi di carica indicati nella tabella sopra sono stati misurati caricando la videocamera a una temperatura di 25 °C. Si consiglia di caricare la batteria a una temperatura compresa tra 10 °C e 30 °C.
- * I tempi di carica sono misurati senza utilizzare il Cavo di supporto per collegamento USB.

Per rimuovere la batteria

Chiudere lo schermo LCD. Far scorrere la leva di sblocco BATT (batteria) (1) e rimuovere la batteria (2).



Per utilizzare una presa elettrica a muro come fonte di alimentazione

Effettuare gli stessi collegamenti indicati per la carica della batteria.

Anche se la batteria è montata, non viene scaricata.

Note sulla batteria

- Prima di rimuovere la batteria o di scollegare l'alimentatore CA, spegnere la videocamera e assicurarsi che le spie (filmato)/ (foto) (p. 25) e la spia di accesso (p. 23) siano spente.
- La spia CHG (carica) lampeggia durante la carica nelle condizioni seguenti:
 - La batteria non è montata correttamente.
 - La batteria è danneggiata.
 - La temperatura della batteria è bassa.
Rimuovere la batteria dalla videocamera e portarla in un luogo caldo.
 - La temperatura della batteria è alta.
Rimuovere la batteria dalla videocamera e portarla in un luogo fresco.
- Quando si intende collegare una luce video (in vendita separatamente), si consiglia di utilizzare una batteria NP-FV70 o NP-FV100.
- Non è possibile utilizzare la batteria NP-FV30 "InfoLITHIUM" con la videocamera.
- Nell'impostazione predefinita, la videocamera si spegne automaticamente se non si esegue alcuna operazione per circa 2 minuti, per risparmiare l'energia della batteria ([Modo Eco] p. 75).

Note sull'alimentatore CA

- Quando si utilizza l'alimentatore CA, collegarlo alla presa elettrica a muro più vicina. In caso di problemi di funzionamento durante l'uso della videocamera, scollegare immediatamente l'alimentatore CA dalla presa elettrica a muro.
- Non utilizzare l'alimentatore CA in spazi ridotti, ad esempio tra una parete e un mobile.
- Non cortocircuitare lo spinotto CC dell'alimentatore CA o i terminali della batteria con oggetti metallici. In caso contrario, potrebbe verificarsi un malfunzionamento.
- Scollegare l'alimentatore CA dalla videocamera afferrando sia la videocamera che lo spinotto CC.



- Tempo di registrazione, tempo di riproduzione (p. 79)
- Indicatore di carica residua della batteria (p. 26)
- Carica della batteria all'estero (p. 19)


Carica della batteria all'estero

È possibile caricare la batteria in qualsiasi nazione/area geografica mediante l'alimentatore CA in dotazione con la videocamera, entro una gamma di tensioni comprese tra 100 V e 240 V CA, a 50 Hz/60 Hz. Non utilizzare un trasformatore elettronico di tensione.


Accensione dell'apparecchio e impostazione della data e dell'ora

1 Aprire lo schermo LCD della videocamera e accenderla.


- È anche possibile accendere la videocamera premendo POWER (p. 11).



2 Selezionare la lingua desiderata, quindi selezionare [Avnt.].




3 Selezionare l'area geografica desiderata con [◀]/[▶], quindi selezionare [Avnt.].



4 Impostare [Ora legale], selezionare il formato della data, la data e l'ora.

- Se si imposta [Ora legale] su [Acceso], l'orologio avanza di 1 ora.
- Quando si selezionano la data e l'ora, selezionare una delle voci e regolare il valore con [▲]/[▼].
- Quando si seleziona [OK], l'operazione di impostazione della data e dell'ora è completata.



Modifica dell'impostazione della lingua


È possibile modificare le indicazioni sullo schermo affinché i messaggi vengano visualizzati in una lingua specifica.

Selezionare [MENU] → [Impostazioni] → [🔧 Impost. Generali] → [Language Setting] → una lingua desiderata.

Per spegnere l'apparecchio

Chiudere lo schermo LCD o premere il pulsante POWER (p. 11).

Se il mirino è estratto, reinserirlo come indicato nell'illustrazione a destra (HDR-CX730E/CX740VE/CX760E/CX760VE/PJ740VE/PJ760E/PJ760VE).



Accensione o spegnimento della videocamera mediante lo schermo LCD o il mirino (HDR-CX730E/CX740VE/CX760E/CX760VE/PJ740VE/PJ760E/PJ760VE)

La videocamera si accende o si spegne a seconda dello stato dello schermo LCD o del mirino.

Stato		Condizione della videocamera
Schermo LCD	Mirino	
Aperto	Reinserito	Attivato
	Estratto	Attivato
Chiuso	Reinserito	Disattivato
	Estratto	Attivato

Note

- Se il mirino è estratto, la videocamera non si spegne anche se si chiude lo schermo LCD. Quando si spegne la videocamera, accertarsi che il mirino sia stato reinserito nella sua posizione originale.


Quando si effettua una registrazione solo con il mirino (HDR-CX730E/CX740VE/CX760E/CX760VE/PJ740VE/PJ760E/PJ760VE)

Estrarre il mirino (①) e chiudere il pannello LCD, quindi regolare l'angolazione desiderata (②). Qualora l'indicatore nel mirino appaia sfocato, regolare l'aspetto utilizzando la leva di regolazione della lente del mirino situata al di sopra di quest'ultimo.



Per regolare l'angolazione del pannello LCD

Innanzitutto aprire il pannello LCD a 90 gradi rispetto alla videocamera (①), quindi regolare l'angolazione (②).



Per disattivare il suono del segnale acustico

Selezionare [MENU] → [Impostazioni] → [Impost. Generali] → [Segn. ac.] → [Spento].

Note

- La data, l'ora e la condizione della registrazione, nonché le coordinate (HDR-CX740VE/CX760VE/PJ710VE/PJ740VE/PJ760VE) vengono registrate automaticamente sul supporto di registrazione. Durante la registrazione, questi dati non vengono visualizzati. Tuttavia, è possibile verificarli durante la riproduzione come [Codice dati]. Per visualizzarle, selezionare [MENU] → [Impostazioni] → [▶ Impost. Riproduzione] → [Codice dati] → [Data/Ora].
- Una volta che l'orologio è impostato, l'ora dell'orologio viene regolata automaticamente quando [Regol. aut. orologio] e [Regol. autom. area] sono impostati su [Acceso]. A seconda della nazione e dell'area geografica selezionate per la videocamera, è possibile che l'orologio non venga impostato automaticamente sull'ora corretta. In questo caso, impostare [Regol. aut. orologio] e [Regol. autom. area] su [Spento] (HDR-CX740VE/CX760VE/PJ710VE/PJ740VE/PJ760VE).



- [Attiva con LCD] (HDR-PJ710VE/PJ720E) (p. 75)
- Per impostare di nuovo la data e l'ora: [Impost. data & ora] (p. 75)
- Per calibrare il pannello sensibile al tocco: [Calibrazione] (p. 87)

Preparazione del supporto di registrazione

Il supporto di registrazione utilizzabile viene visualizzato sullo schermo della videocamera mediante le icone seguenti.

	Supporto di registrazione predefinito	Supporto di registrazione alternativo
HDR-CX730E	 Scheda di memoria	—
HDR-CX740VE/ CX760E/CX760VE/ PJ710VE/PJ720E/ PJ740VE/PJ760E/ PJ760VE	 Memoria interna	 Scheda di memoria

Note

- Non è possibile selezionare un supporto di registrazione diverso per i filmati e le foto.

Selezione di un supporto di registrazione (HDR-CX740VE/CX760E/ CX760VE/PJ710VE/PJ720E/PJ740VE/PJ760E/PJ760VE)


Selezionare **MENU** → [Impostazioni] → [Impost. Supporto] → [Selezione Supporto] → il supporto desiderato.



Inserimento di una scheda di memoria

Aprire lo sportellino, quindi inserire la scheda di memoria finché si blocca con uno scatto.

- La schermata [Preparazione file di database immagini in corso. Attendere.] viene visualizzata se si inserisce una nuova scheda di memoria. Attendere che la schermata scompaia.




Per espellere la scheda di memoria

Aprire lo sportellino e premere leggermente la scheda di memoria verso l'interno una volta.

Note

- Per assicurare un funzionamento stabile della scheda di memoria, si consiglia di formattarla con la videocamera prima di utilizzarla per la prima volta (p. 74). La formattazione della scheda di memoria cancella tutti i dati memorizzati nella scheda, che non potranno essere recuperati. Salvare i dati importanti su un PC, e così via.
- Qualora venga visualizzato il messaggio [Impossibile creare un nuovo file di database di immagini. È possibile che lo spazio disponibile non sia sufficiente.], formattare la scheda di memoria (p. 74).
- Verificare la direzione della scheda di memoria. Qualora si forzi l'inserimento della scheda di memoria nella direzione sbagliata, la scheda di memoria, l'alloggiamento per la scheda di memoria o i dati delle immagini potrebbero venire danneggiati.
- Durante l'inserimento o l'espulsione della scheda di memoria, fare attenzione a evitare che la scheda di memoria possa scattare verso l'esterno e cadere.

Tipi di schede di memoria utilizzabili con questa videocamera

		Classe di velocità SD	Capacità (funzionamento verificato)	Descritta nel presente manuale
“Memory Stick PRO Duo” (Mark2)		—	Fino a 32 GB	“Memory Stick PRO Duo”
“Memory Stick PRO-HG Duo”				
Scheda di memoria SD		Di Classe 4 o superiore	Fino a 64 GB	Scheda SD
Scheda di memoria SDHC				
Scheda di memoria SDXC				

- Il funzionamento con tutte le schede di memoria non è garantito.

Note

- Con questa videocamera non è possibile utilizzare le MultiMediaCard.
 - I filmati registrati su schede di memoria SDXC non possono essere importati o riprodotti su computer o apparecchi AV che non supportino il file system exFAT* collegando la videocamera a questi apparecchi con il cavo USB. Verificare anticipatamente che l'apparecchio che si intende collegare supporti il file system exFAT. Qualora si colleghi un apparecchio che non supporti il file system exFAT e venga visualizzata la schermata di formattazione, non eseguire la formattazione. In caso contrario, tutti i dati registrati andranno persi.
- * exFAT è un file system utilizzato per le schede di memoria SDXC.



- Supporto di registrazione/riproduzione/modifica: Indicatori sullo schermo durante la registrazione (p. 97)
- Tempo di registrazione dei filmati/numero di foto registrabili (p. 79)

Registrazione

Come impostazione predefinita, sia i filmati che le foto vengono registrati sui supporti seguenti. I filmati vengono registrati con qualità di immagine ad alta definizione (HD).


HDR-CX730E: scheda di memoria

HDR-CX740VE/CX760E/CX760VE/PJ710VE/PJ720E/PJ740VE/PJ760E/PJ760VE:

Memoria interna


Registrazione di filmati

- 1 Aprire lo schermo LCD e premere **MODE** per accendere la spia  (filmato).




- 2 Premere **START/STOP** per avviare la registrazione.

- Per arrestare la registrazione, premere di nuovo **START/STOP**.
- È possibile registrare foto durante la registrazione di un filmato premendo **PHOTO** (Doppia acquisiz.).




Ripresa di foto

- 1 Aprire lo schermo LCD e premere **MODE** per accendere la spia  (foto).



2 Premere leggermente il pulsante PHOTO per regolare la messa a fuoco, quindi premerlo fino in fondo.

- Quando la messa a fuoco è regolata correttamente, l'indicatore del blocco AE/AF viene visualizzato sullo schermo LCD.




Per visualizzare gli elementi sullo schermo LCD

Gli elementi sullo schermo LCD scompaiono se non si utilizza la videocamera per qualche secondo dopo averla accesa o quando si commuta tra i modi di registrazione di filmati e di registrazione di foto.

Toccare qualsiasi punto, tranne i pulsanti, sullo schermo LCD per visualizzare informazioni sulle icone con comode funzioni per la registrazione.

Indicatori sullo schermo durante la registrazione

Qui vengono descritte le icone sia per il modo di registrazione di filmati che per quello di registrazione di foto. Per i dettagli, fare riferimento alla pagina indicata tra parentesi.



- 1** Pulsante dello zoom (W: grandangolo/T: teleobiettivo), pulsante START/STOP (nel modo di registrazione di filmati), pulsante PHOTO (nel modo di registrazione di foto)
- 2** Pulsante MENU (70)
- 3** Stato rilevato dalla funzione Intelligente autom. (36)
- 4** Stato della registrazione ([ATTESA]/[REG])
- 5** Blocco AE/AF (esposizione automatica/messa a fuoco automatica) (26)
- 6** Stato della triangolazione GPS* (43)


- 7 Messa a fuoco con inseguimento (35)
- 8 Zoom, tempo di funzionamento residuo della batteria
- 9 Contatore (ore: minuti: secondi), cattura di una foto, supporto di registrazione/riproduzione/modifica (97)
- 10 Pulsante di annullamento della messa a fuoco con inseguimento (35)
- 11 Pulsante della funzione Intelligente autom. (36)
- 12 Modo audio (73), Vis. Livello audio (73)
- 13 Numero approssimativo di foto registrabili, rapporto di formato (16:9 o 4:3), dimensioni foto (L/M/S)
- 14 Tempo residuo di registrazione stimato, qualità di immagine in registrazione (HD/STD), frequenza dei fotogrammi (50p/50i/25p) e modo di registrazione (PS/FX/FH/HQ/LP) (39)
- 15 Pulsante Visiona immagini (30)
- 16 Mio tasto (è possibile assegnare le funzioni preferite alle icone visualizzate in quest'area) (73)

* HDR-CX740VE/CX760VE/PJ710VE/PJ740VE/PJ760VE

Per registrare in modo specchio


Aprire il pannello LCD a un angolo di 90 gradi dalla videocamera (1), quindi ruotarlo di 180 gradi verso il lato dell'obiettivo (2).

Sullo schermo LCD viene visualizzata un'immagine speculare del soggetto, ma l'immagine apparirà normale nella registrazione.



Qualora delle macchie bianche circolari appaiano sulle foto

Questo fenomeno è provocato da particelle (polvere, polline, ecc.) che fluttuano in prossimità dell'obiettivo. Quando vengono accentuate dal flash della fotocamera appaiono come macchie bianche circolari. Per ridurre le macchie bianche circolari, illuminare la stanza e riprendere il soggetto senza utilizzare il flash.



Note

- Se si chiude lo schermo LCD durante la ripresa di filmati, la videocamera arresta la registrazione.
- Il tempo massimo di registrazione continua di filmati è pari a circa 13 ore.
- Quando il file di un filmato supera i 2 GB, viene creato automaticamente un file di filmato successivo.
- Il flash non funziona mentre è accesa la spia  (filmato).
- Gli stati seguenti vengono indicati qualora sia ancora in corso la scrittura dei dati sul supporto di registrazione al termine di quest'ultima. Durante questo periodo di tempo, non sottoporre a forti scosse o vibrazioni la videocamera, né rimuovere la batteria o l'alimentatore CA.
 - La spia di accesso (p. 23) è accesa o lampeggia
 - L'icona del supporto nell'angolo superiore destro dello schermo LCD sta lampeggiando
- Quando [ Frequenza quadro] è impostato su [25p], non è possibile registrare foto mentre la videocamera si trova nel modo di registrazione di filmati.
- Lo schermo LCD della videocamera è in grado di visualizzare le immagini registrate a schermo intero (visualizzazione con tutti i pixel). Tuttavia, se le immagini vengono riprodotte su un televisore non compatibile con la visualizzazione con tutti i pixel, è possibile che i bordi superiore, inferiore, destro e sinistro vengano leggermente tagliati. Si consiglia di registrare le immagini con la funzione [Cornice guida] impostata su [Acceso] e utilizzando la cornice esterna della funzione [Cornice guida] (p. 73) come guida.



- Tempo di registrazione, numero di foto registrabili (p. 79)
- [Selezione Supporto] (p. 23)
- [Flash] (p. 73)
- Per visualizzare sempre gli elementi sullo schermo LCD: [Imp. visualizzazione] (p. 73)
- Per cambiare la dimensione dell'immagine: [ Dim. imm.] (p. 40)
- Tempo registrabile, capacità residua [Info supporto] (p. 74)


Uso dello zoom

Spostare la leva dello zoom motorizzato per ingrandire o ridurre la dimensione dell'immagine.

W (grandangolo): Campo di visualizzazione più ampio

T (teleobiettivo): Vista ravvicinata

- È possibile ingrandire le immagini fino a 17 volte (Extended Zoom) rispetto alle dimensioni originali tramite la leva dello zoom motorizzato.
- Per eseguire uno zoom graduale, spostare leggermente la leva dello zoom motorizzato. Spostarla maggiormente per uno zoom più rapido.



Note


- Mantenere il dito sulla leva dello zoom motorizzato. Se si solleva il dito dalla leva dello zoom motorizzato, potrebbe venire registrato anche il suono del funzionamento della leva dello zoom motorizzato.
 - Non è possibile modificare la velocità dello zoom mediante il pulsante  sullo schermo LCD.
 - La distanza minima fra la videocamera e il soggetto che consente di mantenere una messa a fuoco nitida è di circa 1 cm per il grandangolo e di circa 80 cm per il teleobiettivo.
 - È possibile ingrandire le immagini fino a 10 volte utilizzando lo zoom ottico nei casi seguenti:
 - Quando [ SteadyShot] è impostato su una voce diversa da [Attivo]
 - Quando è accesa la spia  (Foto)
- 
- Ingrandimento ulteriore: [Zoom digitale] (p. 72)

Riproduzione

È possibile cercare le immagini registrate per data e ora di registrazione (Visione evento) o per ubicazione della registrazione (Visione cartina) (HDR-CX740VE/CX760VE/PJ710VE/PJ740VE/PJ760VE).


1 Aprire lo schermo LCD e premere il tasto  sulla videocamera per attivare il modo di riproduzione.

- È possibile attivare il modo di riproduzione selezionando  sullo schermo LCD (p. 26).




2 Selezionare / per spostare l'evento desiderato al centro (①) quindi selezionarlo (②).

- La videocamera visualizza automaticamente le immagini registrate come un evento, in base alla data e all'ora.





3 Selezionare l'immagine.

- La videocamera riproduce a partire dall'immagine selezionata fino all'ultima immagine nell'evento.



Visualizzazione sullo schermo nella schermata Visione evento






- Le immagini in formato ridotto che consentono di visualizzare più immagini allo stesso tempo su una schermata indice sono dette “miniature”.

Note

- Per evitare la perdita dei dati delle immagini, salvare periodicamente tutte le immagini registrate su un supporto esterno. (p. 62)
- Nell'impostazione predefinita è preregistrato un filmato dimostrativo protetto (HDR-CX740VE/CX760E/CX760VE/PJ710VE/PJ720E/PJ740VE/PJ760E/PJ760VE).


Riproduzione di filmati e foto da una mappa (HDR-CX740VE/CX760VE/PJ710VE/PJ740VE/PJ760VE)

- 1 Passare alla Visione cartina toccando → [Visione cartina].




- 2 Selezionare l'ubicazione della registrazione.

- Toccare la direzione sulla mappa in cui si desidera far scorrere la mappa. Continuare a toccare il punto per far scorrere la mappa continuamente.
- Se si cambia la scala della mappa utilizzando la leva dello zoom motorizzato, cambiano anche i gruppi di miniature.




3 Selezionare la dimensione dell'immagine desiderata.



Quando si utilizzano i dati delle mappe per la prima volta

Viene visualizzato un messaggio che chiede di confermare se si accettino o meno i termini del contratto di licenza relativo ai dati delle mappe. È possibile utilizzare i dati delle mappe toccando [Si] sullo schermo dopo aver accettato i termini del contratto di licenza (p. 93). Se si tocca [No], non è possibile utilizzare i dati delle mappe. Tuttavia, quando si prova ad utilizzare i dati delle mappe per la seconda volta, lo stesso messaggio viene visualizzato sullo schermo, ed è possibile utilizzare i dati delle mappe toccando [Si].


Visualizzazione sullo schermo nella schermata Visione cartina



Pulsanti operativi durante la riproduzione

Gli elementi sullo schermo LCD scompaiono, se non si prova a far funzionare la videocamera per qualche secondo. Per visualizzare di nuovo gli elementi, toccare lo schermo LCD.


Durante la riproduzione di un filmato




Durante la visione delle foto

I pulsanti operativi durante la visione delle foto cambiano a seconda dell'impostazione del pulsante **Commuta tipo di immagine** (p. 31).

(Filmato/foto) (impostazione predefinita)



 (foto)



- Se si tocca ripetutamente / durante la riproduzione, i filmati vengono riprodotti a una velocità pari a circa 5 volte → circa 10 volte → circa 30 volte → circa 60 volte quella normale.
- Selezionare / durante la pausa per riprodurre lentamente i filmati.
- Per ripetere la visualizzazione in serie, selezionare  → [Imp. visual. serie].


Per riprodurre le immagini con altri apparecchi

- Potrebbe non essere possibile riprodurre normalmente con altri apparecchi le immagini registrate sulla videocamera. Inoltre, potrebbe non essere possibile riprodurre con la videocamera le immagini registrate su altri apparecchi.
- Non è possibile riprodurre su apparecchi AV di altri produttori filmati con qualità di immagine standard (STD) registrati su schede di memoria SD.

Registrazione nitida delle persone

Registrazione nitida del soggetto selezionato (Priorità viso)

La videocamera è in grado di seguire un viso selezionato e regolare automaticamente messa a fuoco, esposizione e tonalità della pelle. Toccare uno dei visi individuati.



Viene visualizzata la cornice a linea doppia.

Annullamento della selezione

Note

- È possibile che il soggetto toccato non venga rilevato, a seconda della luminosità circostante o del taglio di capelli del soggetto stesso.
- Assicurarsi di impostare l'opzione [Rilevamento visi] su un valore diverso da [Spento] ([Autom.] è l'impostazione predefinita).

Per registrare soggetti diversi dalle persone (Messa a fuoco con inseguimento)

Toccare il soggetto che si desidera registrare.

La videocamera regola automaticamente la messa a fuoco.



Registrazione chiara delle voci (Voce più distinta)

La videocamera rileva il viso di una persona e ne registra la voce in modo chiaro. ([Acceso] è l'impostazione predefinita.)

- 1 Selezionare **MENU** → [Ripresa/Microfono] → [Microfono] → [Voce più distinta].
- 2 Selezionare la voce desiderata.



Note

- Se si seleziona [Spento], viene visualizzato sullo schermo LCD.
- [Voce più distinta] non funziona mentre è montato un microfono esterno sulla videocamera.

- Quando si desidera registrare il suono in modo chiaro senza interferenze, ad esempio quando si registra un concerto, impostare [Voce più distinta] su [Spento].



- [Rilevamento visi] (p. 73)

Cattura automatica dei sorrisi (Otturatore sorriso)

Una foto viene registrata automaticamente quando la videocamera rileva il sorriso di una persona durante la registrazione di un filmato (p. 73). ([Doppia acquisiz.] è l'impostazione predefinita.)



La videocamera sta rilevando un sorriso (arancione).

La videocamera sta rilevando un viso.

Note

- Quando la frequenza dei fotogrammi e il modo di registrazione sono impostati su [50i]/[Qualità ottima **FX**] o [50p]/[Qualità 50p **PS**], non è possibile utilizzare la funzione Otturatore sorriso durante la registrazione di filmati. Inoltre, non è possibile utilizzare la funzione Otturatore sorriso neanche quando la frequenza dei fotogrammi è impostata su [25p].
- A seconda delle condizioni di registrazione, delle condizioni dei soggetti e delle impostazioni della videocamera, potrebbe non essere possibile rilevare i sorrisi.



- [Sensibil. rilev. sorrisi] (p. 73)

Registrazione di filmati in varie situazioni

Selezione automatica dell'impostazione appropriata per la situazione di registrazione (Intelligente autom.)

La videocamera registra filmati dopo aver selezionato automaticamente l'impostazione più appropriata ai soggetti o alla situazione. ([Acceso] è l'impostazione predefinita.) Quando la videocamera rileva un soggetto, vengono visualizzate le icone corrispondenti alle condizioni rilevate.

Selezionare **AUTO** → [Acceso] → **OK** nell'angolo inferiore destro della schermata di registrazione di filmati o foto.



Rilevamento visi:

La videocamera rileva i visi e regola messa a fuoco, colore ed esposizione.

(Ritratto), (Bambino)

Rilevamento scene:

La videocamera seleziona automaticamente l'impostazione più efficace, a seconda della scena.

(Controluce), (Panorama), (Scena notturna), (Palcoscenico), (Luce scarsa), (Macro)

Rilevamento delle vibrazioni della videocamera:

La videocamera rileva le eventuali vibrazioni della videocamera stessa e applica la compensazione ottimale. (Mentre si cammina), (Con il treppiede)

Rilevamento audio:

La videocamera rileva ed elimina il rumore prodotto dal vento, affinché sia possibile registrare in modo chiaro la voce di una persona o i suoni circostanti.

(Rid.rumore vento aut.)

- Per annullare la funzione Intelligente autom., selezionare → [Spento].

Per registrare immagini più luminose di quelle registrate utilizzando la funzione Intelligente autom.

Selezionare → [Ripresa/Microfono] → [Impostazioni manuali] → [Low Lux].


Note

- La videocamera potrebbe non rilevare la scena o il soggetto previsti, a seconda delle condizioni di registrazione.

Riduzione delle vibrazioni della videocamera (SteadyShot)

La videocamera dispone di una funzione SteadyShot bilanciata che consente di ridurre le vibrazioni della videocamera quando si riprende con lo zoom, nonché quando si effettua una ripresa con il grandangolo. ([Attivo] è l'impostazione predefinita.)

- 1 Selezionare → [Ripresa/Microfono] → [Impostazioni ripresa] → [SteadyShot].
- 2 Selezionare la voce desiderata.



Attivo:

Oltre alla funzione SteadyShot bilanciata, la videocamera compensa le vibrazioni della videocamera nelle direzioni verticale e orizzontale.

Standard:

La videocamera riduce le vibrazioni della videocamera utilizzando la funzione SteadyShot bilanciata nelle riprese con il grandangolo.

Spento:

La videocamera non utilizza la funzione SteadyShot bilanciata.

Note

- Il campo visivo cambia dopo aver modificato le impostazioni della funzione [SteadyShot].
- È possibile ingrandire le immagini fino a 10 volte utilizzando lo zoom ottico nei casi seguenti:
 - Quando [SteadyShot] è impostato su una voce diversa da [Attivo]
 - Quando è accesa la spia (Foto)

Registrazione in ambienti bui (NightShot)

È possibile registrare immagini anche nell'oscurità assoluta.

Premere NIGHTSHOT.



Porta a infrarossi

- Viene visualizzato il simbolo
- Per annullare la funzione NightShot, premere di nuovo NIGHTSHOT.

Note


- Se si utilizza la funzione NightShot in luoghi luminosi si provocherà un malfunzionamento della videocamera.
- Non coprire la porta a infrarossi. Quando si utilizza la funzione NightShot è necessario l'utilizzo dei raggi infrarossi.
- Quando si intende registrare filmati utilizzando la funzione NightShot, rimuovere il paraluce (in dotazione), l'anello riduttore (in dotazione) e l'obiettivo di conversione (in vendita separatamente).



- [Mes. fuoco] (p. 72)
- [Low Lux] (p. 72)

Registrazione di filmati in luoghi bui (Luce video)

Premere LIGHT.



Flash/
Luce video

Ad ogni pressione del tasto LIGHT, l'indicatore cambia nel modo seguente. Spento (nessun indicatore) → Autom. (☰ AUTO) → Acceso (☰) → ...

Note

- Mantenere una distanza compresa tra 0,3 m e 1,5 m circa tra la videocamera e il soggetto.
 - La luce video è molto forte. Non utilizzare la luce video direttamente davanti agli occhi a distanza ravvicinata.
 - La batteria si scarica rapidamente mentre si utilizza la luce video.
 - Quando si scattano foto, la luce video si spegne e funziona come un flash.
-
- [Luminosità luce] (p. 73)

Registrazione delle immagini con la qualità di immagine selezionata


Selezione della qualità di immagine dei filmati (modo di registrazione)

È possibile commutare il modo di registrazione per selezionare la qualità del filmato quando si intende registrare filmati con qualità di immagine ad alta definizione (HD). Il tempo di registrazione (p. 80) o il tipo di apparecchio multimediale sul quale è possibile copiare le immagini possono variare a seconda del modo di registrazione selezionato. ([Standard **HQ**] è l'impostazione predefinita.)

Note

- [Qualità 50p **PS**] può essere impostato solo quando [ Frequenza quadro] è impostato su [50p].

- 1 Selezionare [MENU] → [Qualità/Dimen. imm.] → [ Modo REG].
- 2 Selezionare il modo di registrazione desiderato.



-  viene visualizzato sull'icona di un supporto se non è possibile copiare su tale supporto un filmato registrato nel modo di registrazione selezionato.

Modo di registrazione e apparecchi multimediali sui quali è possibile copiare le immagini

Tipi di supporti	Modo di registrazione		
	PS*1	FX	FH/HQ/LP
Su questa videocamera			
Memoria interna*2	✓	✓	✓
Scheda di memoria	✓	✓	✓
Su apparecchi esterni			
Supporto esterno (periferiche di memoria USB)	✓	✓	✓
Dischi Blu-ray	✓	✓	✓
Dischi di registrazione AVCHD	—	—	✓

*1 La [Qualità 50p **PS**] può essere impostata solo quando la [ Frequenza quadro] è impostata su [50p].

*2 HDR-CX740VE/CX760E/CX760VE/PJ710VE/PJ720E/PJ740VE/PJ760E/PJ760VE

Informazioni sulla qualità di immagine

La qualità di immagine e la velocità in bit per ciascun modo di registrazione possono essere impostati nel modo seguente. (“M”, ad esempio in “24M”, sta per “Mbps”). Per i filmati con qualità di immagine ad alta definizione (HD)

- [Qualità 50p **PS**]: qualità 1920 × 1080/50p, AVC HD 28M (PS)
- [Qualità ottima **FX**]: qualità 1920 × 1080/50i o 1920 × 1080/25p, AVC HD 24M (FX)
- [Alta qualità **FH**]: qualità 1920 × 1080/50i o 1920 × 1080/25p, AVC HD 17M (FH)

- [Standard **HQ**]: qualità 1440 × 1080/50i, AVC HD 9M (HQ)*1
- [Lunga durata **LP**]: qualità 1440 × 1080/50i, AVC HD 5M (LP)

Per i filmati con qualità di immagine a definizione standard (STD)

- [Standard **HQ**]: qualità standard, STD 9M (HQ)*2

*1 Impostazione predefinita

*2 La qualità di immagine standard (STD) è fissata su questo valore.




- [**□** Frequenza quadro] (p. 73)
- Registrazione di un filmato con qualità di immagine a definizione standard (STD): [**HQ**/**STD** Impostaz.] (p. 73)
- Guida alla duplicazione (p. 62)

Modifica della qualità di immagine delle foto

Il numero di foto che è possibile scattare varia a seconda della dimensione dell'immagine selezionata.

- 1 Selezionare **MENU** → [Qualità/Dimen. imm.] → [**📷** Dim. imm.].
- 2 Selezionare la dimensione dell'immagine desiderata.



Note


- La dimensione dell'immagine selezionata con questa impostazione ha effetto per le foto riprese dalla funzione Doppia acquisiz. (p. 25).
- Numero di foto registrabili (p. 82)

Uso delle funzioni di regolazione manuale

Ripresa di immagini con il modo a priorità di diaframma

La modifica del parametro Diaframma cambia la distanza a fuoco.

- 1 Selezionare [MENU] → [Ripresa/Microfono] → [Impostazioni manuali] → [Diaframma] → [Manuale].
- 2 Selezionare [+]/[-] per regolare il diaframma.



- Diminuendo il valore F (valore del diaframma), il diaframma si apre e lo sfondo viene sfocato.

Per cambiare l'atmosfera dell'immagine con il parametro Diaframma

Un valore F minore (apertura del diaframma) restringe la distanza a fuoco. Un valore F maggiore (chiusura del diaframma) aumenta la distanza a fuoco. Aprire il diaframma per sfocare lo sfondo o chiuderlo per rendere nitida l'intera immagine.


Note

- Anche se si apre il diaframma a un valore più ampio di F3,4 (un valore F più basso) quando si imposta la leva dello zoom dal lato W (grandangolo), il diaframma viene reimpostato su F3,4 quando si sposta la leva dello zoom verso il lato T (teleobiettivo).

Ripresa di immagini con il modo a priorità di tempi (Velocità otturatore)

È possibile rappresentare il movimento di un soggetto in vari modi regolando la velocità dell'otturatore. Se per esempio si riprende un ruscello di montagna, uno spruzzo d'acqua verrà catturato in modo più nitido con un'alta velocità dell'otturatore, mentre una bassa velocità dell'otturatore è ideale per riprendere l'acqua che scorre.


- 1 Selezionare [MENU] → [Ripresa/Microfono] → [Impostazioni manuali] → [Velocità otturatore] → [Manuale].
- 2 Selezionare [+]/[-] per regolare la velocità dell'otturatore.



- Diminuendo il valore (minore velocità dell'otturatore), il movimento del soggetto viene reso con un senso di scorrimento.
- Quando si registrano scene sotto la luce di una lampada a fluorescenza, di una lampada a vapori di sodio o di una lampada a vapori di mercurio, potrebbero apparire delle strisce orizzontali, potrebbero verificarsi degli sfarfallii o delle alterazioni dei colori. In questo caso, modificare il tempo di otturazione in base alla frequenza della fonte di alimentazione elettrica della propria area geografica.

Controllo manuale delle impostazioni dell'immagine mediante la manopola MANUAL

È pratico effettuare regolazioni manuali utilizzando la manopola MANUAL, assegnando una voce di menu ([Mes. fuoco] nell'impostazione predefinita) alla manopola MANUAL.



1 Premere MANUAL per passare al modo di funzionamento manuale.

- Premendo MANUAL si commuta il modo di funzionamento tra manuale e automatico.


2 Ruotare la manopola per effettuare la regolazione.

Voci che è possibile controllare con la manopola MANUAL

- [Mes. fuoco] (p. 72)
- [Esposizione] (p. 72)
- [Diaframma] (p. 72)
- [Velocità otturatore] (p. 72)
- [Esposiz. automatica] (p. 72)
- [Cambiam. bil. bianco] (p. 72)

Per assegnare la voce di menu alla manopola MANUAL

- 1 Tenere premuto MANUAL per alcuni secondi.
- 2 Ruotare la manopola MANUAL e selezionare la voce da assegnare.



- Selezionare [Riprist.] per riportare tutte le voci regolate manualmente alle impostazioni predefinite.

3 Premere MANUAL.

- I dati della videocamera che vengono visualizzati sullo schermo LCD variano a seconda delle impostazioni di registrazione della videocamera. Le impostazioni vengono visualizzate con le icone seguenti.
 - **AUTO**: automatica
 - **MANUAL**: esposizione impostata manualmente
 - **AE/A**: priorità di diaframma
 - **AE/S**: priorità di tempi (velocità dell'otturatore)

Note

- Le impostazioni manuali vengono conservate anche se si modifica la voce assegnata alla manopola MANUAL. Tuttavia, se si imposta la funzione [Esposizione] dopo aver impostato [Esposiz. automatica] manualmente, [Esposizione] avrà la priorità sulla funzione [Esposiz. automatica].
- Se si imposta una delle funzioni [Esposizione], [Diaframma] o [Velocità otturatore], le impostazioni delle altre 2 voci vengono annullate.



- [Codice dati] (p. 74)


Registrazione delle informazioni sulla propria ubicazione

(GPS) (HDR-CX740VE/
CX760VE/PJ710VE/PJ740VE/
PJ760VE)



Le funzioni seguenti sono disponibili se si utilizza la funzione GPS (Global Positioning System).

- Registrazione delle informazioni sull'ubicazione su filmati o foto ([Acceso] è l'impostazione predefinita.)




- Riproduzione di filmati e foto cercandoli da una mappa (Visione cartina, p. 31)



- Visualizzazione di una mappa della propria ubicazione corrente

Stato della triangolazione GPS



Se non si desidera registrare informazioni sull'ubicazione

Selezionare **MENU** → [Impostazioni] → [Impost. Generali] → [Impostazione GPS] → [Spento].

Note

- Prima che la videocamera inizi ad eseguire la triangolazione potrebbe passare del tempo.
- Utilizzare la funzione GPS all'aperto e in aree aperte, in quanto i segnali radio possono essere ricevuti in maniera ottimale in tali aree.
- La mappa visualizza sempre il nord nella parte superiore.

Ottenimento di una mappa dell'ubicazione corrente (modo a priorità di triangolazione)

Questa funzione è utile per controllare una mappa della propria ubicazione corrente mentre si viaggia.

Poiché la videocamera disattiva altre funzioni per cercare i satelliti, l'ottenimento delle informazioni sulla triangolazione può assumere la priorità.

Selezionare **MENU** → [Impostazioni] → [Impost. Generali] → [Località].

Un indicatore (rosso) che segnala la posizione corrente dell'utente



Visualizza le informazioni sulla triangolazione (p. 44)

Note

- Se si seleziona un determinato punto sullo schermo, sulla mappa viene indicata un'area con il punto in questione al centro. Selezionare  per spostare la propria ubicazione corrente e riportarla di nuovo al centro.
- Qualora la videocamera non riesca ad acquisire le informazioni sull'ubicazione corrente, viene visualizzata la schermata delle informazioni sulla triangolazione (p. 44).
- Qualora le informazioni sull'ubicazione acquisite in precedenza non siano valide, l'indicatore non viene visualizzato.
- Per chiudere la schermata dell'ubicazione corrente, selezionare .



Controllo dello stato della triangolazione

La videocamera visualizza lo stato della ricezione del segnale GPS quando non si riesce a ottenere le informazioni sulla triangolazione.

1 Visualizzare la propria ubicazione corrente (p. 44).

Se la propria ubicazione corrente viene visualizzata sullo schermo LCD, non è necessario continuare con questa operazione.

2 Selezionare .



Indicatore della triangolazione

Informazioni per l'ubicazione che sono state ottenute in precedenza.

- Per chiudere la schermata delle informazioni sull'ubicazione, selezionare

Informazioni sulla mappa satellitare e sull'indicatore della triangolazione

Il centro della mappa satellitare mostra l'ubicazione corrente dell'utente. È possibile controllare la direzione (nord/sud/est/ovest) dei satelliti con le icone dei satelliti (●) che vengono visualizzate sulla mappa satellitare.

Quando la videocamera riesce a triangolare l'ubicazione dell'utente, l'indicatore della triangolazione diventa verde.

Come controllare le icone dei satelliti GPS/l'indicatore di triangolazione

Il colore delle icone dei satelliti GPS e l'indicatore di triangolazione cambiano a seconda dello stato di triangolazione corrente.


Icone dei satelliti GPS/ indicatore della triangolazione	Stato
●/■ (nero)	Nessun segnale, ma sono disponibili le informazioni sull'orbita del satellite.
●/■ (grigio)	Sono state ottenute informazioni parziali sull'orbita del satellite.
●/■ (marrone)	È stata ottenuta circa la metà delle informazioni sull'orbita del satellite.
●/■ (giallo ocra)	È stata ottenuta la maggior parte delle informazioni sull'orbita del satellite.
●/■ (verde)	La triangolazione è stata completata e il satellite è correntemente in uso.

Qualora non sia possibile ottenere i dati sulla propria ubicazione corrente

Viene visualizzata una schermata che consente di triangolare di nuovo l'ubicazione. In questo caso, attenersi alle istruzioni che vengono visualizzate sullo schermo LCD.

Suggerimenti per una ricezione migliore

- Utilizzare la funzione GPS all'aperto e in aree aperte.
Per i dettagli sulle ubicazioni o le situazioni in cui non è possibile ricevere segnali radio, consultare il Manuale dell'utente "Handycam".
- Ruotare il pannello LCD per orientare l'antenna GPS (p. 11) verso il cielo. Non posizionare la mano sull'antenna GPS.



- Selezionare [Località] nel menu per utilizzare il modo a priorità di triangolazione (p. 44).
- Utilizzare i Dati assistenza GPS.
Se si importano i Dati assistenza GPS dal computer alla videocamera utilizzando il software "PlayMemories Home" incorporato, è possibile ridurre il tempo richiesto dalla videocamera per acquisire le informazioni sull'ubicazione. Collegare la videocamera a un computer connesso a internet. I Dati assistenza GPS vengono aggiornati automaticamente.



Note

- Nelle situazioni seguenti, l'ubicazione corrente della videocamera mostrata sulla mappa potrebbe essere diversa rispetto all'ubicazione effettiva. Il margine di errore può anche arrivare a un'ampiezza pari a diverse centinaia di metri.
 - Quando la videocamera riceve segnali GPS che sono stati riflessi dagli edifici circostanti
 - Quando il segnale GPS è troppo debole
- I Dati assistenza GPS potrebbero non funzionare nei casi seguenti:
 - Quando i Dati assistenza GPS non vengono aggiornati per circa 30 giorni o più
 - Quando la data e l'ora della videocamera non sono impostate correttamente
 - Quando si sposta la videocamera per una lunga distanza
- Se si sta utilizzando un Mac, non è possibile importare i Dati assistenza GPS.

Utilizzo di un compendio dei propri filmati (Riproduzione highlight)

È possibile creare un compendio di filmati e foto con qualità di immagine ad alta definizione (HD), simile a un breve filmato.

- 1 Premere (Visiona Immagini) (p. 30).
- 2 Visualizzare l'evento desiderato al centro della Visione evento, quindi selezionare [Highlight].



- 3 Selezionare l'operazione desiderata al termine della riproduzione highlight.



A: La videocamera riproduce di nuovo le scene della Riproduzione highlight.

B: È possibile salvare le scene della Riproduzione highlight con qualità di immagine a definizione standard (STD) e condividerle (caricarle sul web, e così via).

C: È possibile modificare le impostazioni per la Riproduzione highlight.

Per modificare le impostazioni per la Riproduzione highlight

È possibile modificare le impostazioni della Riproduzione highlight selezionando [Impostazione Highlight] nella schermata al termine della Riproduzione highlight. È anche possibile modificare l'impostazione selezionando  → [Impostazione Highlight] mentre la videocamera sta riproducendo scene di highlight.

- [Intervallo di riprod.]
È possibile impostare l'intervallo di riproduzione (data di inizio e di fine) della Riproduzione highlight.
- [Tema]
È possibile selezionare un tema per la Riproduzione highlight.
- [Musica]
È possibile selezionare la musica.
- [Unisci Audio]
L'audio originale viene riprodotto insieme alla musica.
- [Lunghezza]
È possibile impostare la lunghezza del segmento della Riproduzione highlight.
- [Punto Highlight]
È possibile impostare i punti in un filmato o una foto che verranno utilizzati in una Riproduzione highlight. Riprodurre il filmato desiderato, quindi selezionare  → .
Oppure, riprodurre la foto desiderata e

selezionare . Il simbolo  viene visualizzato sul filmato o sulla foto utilizzati in una Riproduzione highlight.

Per cancellare i punti, selezionare  → [Eliminare tutti i punti].

Note

- Le scene della Riproduzione highlight cambiano ogni volta che si seleziona una Riproduzione highlight.
 - L'impostazione [Intervallo di riprod.] viene annullata quando si arresta la Riproduzione highlight.
 - Se un file musicale è stato trasferito sulla videocamera ma non si riesce a riprodurre la musica, il file musicale potrebbe essere danneggiato. Cancellare il file musicale selezionando  → [Impostazioni] → [ Impost. Riproduzione] → [Svuota Musica], quindi trasferire di nuovo il file musicale. È possibile riportare all'impostazione predefinita i dati musicali registrati sulla videocamera utilizzando "Music Transfer". Per le istruzioni per l'uso, vedere la guida di "Music Transfer" (HDR-CX760E/CX760VE/PJ710VE/PJ720E/PJ760E/PJ760VE).
 - Se la funzione Riproduzione highlight è stata avviata dalla schermata Visione cartina, non è possibile impostare la funzione [Punto Highlight]. Tuttavia, se la funzione Riproduzione highlight è stata avviata dalla schermata Visione evento, e si è impostato il [Punto Highlight], il punto può avere effetto anche sulla Visione cartina (HDR-CX740VE/CX760VE/PJ710VE/PJ740VE/PJ760VE).
 - L'audio utilizzato per la Riproduzione highlight viene convertito in stereo a 2 canali.
 - Quando si collega la videocamera a un apparecchio esterno, ad esempio un televisore, e si guarda la Riproduzione highlight o uno Scenario highlight, queste immagini non vengono visualizzate sullo schermo LCD della videocamera.
- 
- Aggiunta della musica desiderata: "Music Transfer" (HDR-CX760E/CX760VE/PJ710VE/PJ720E/PJ760E/PJ760VE) (p. 61)

Salvataggio della Riproduzione highlight con qualità di immagine HD (Salva scenario)


È possibile salvare la propria Riproduzione highlight preferita sotto forma di “Scenario” con qualità di immagine ad alta definizione (HD). È possibile salvare fino a 8 scenari, e questi scenari possono essere riprodotti solo sulla videocamera.

- 1 Selezionare [Ripetizione della riproduzione] sullo schermo al termine di una Riproduzione highlight.
- 2 Quando la Riproduzione highlight si avvia di nuovo, selezionare  → [Salva  scenario].



Per riprodurre uno scenario salvato

Selezionare [MENU] → [Funz. Riproduzione] → [ Scenario], selezionare lo scenario desiderato, quindi selezionare [OK].



- Per cancellare uno scenario salvato, selezionare  → [Elimina]/[Elim. tutti] durante la riproduzione dello scenario.

Conversione del formato dei dati alla qualità di immagine STD (Filmato Highlight)

È possibile convertire il formato dati della Riproduzione highlight o degli Scenari highlight alla qualità di immagine con definizione standard (STD) e salvarli come “Filmato Highlight”. È possibile utilizzare i filmati highlight per creare DVD o caricarli sul web.

- 1 Selezionare [Salva e Condividi] sullo schermo al termine di una Riproduzione highlight o della riproduzione di uno Scenario highlight.
- 2 Selezionare l'operazione desiderata quando la voce è stata salvata.



- A:** Selezionando [Condividi] è possibile caricare il Filmato Highlight sul web utilizzando il software “PlayMemories Home” incorporato (p. 61), oppure creare DVD utilizzando il masterizzatore di DVD “DVDirect Express” (p. 64).
- B:** La videocamera riproduce il Filmato Highlight salvato.


Per riprodurre un Filmato Highlight

Selezionare **MENU** → [Funz. Riproduzione] → [Filmato Highlight] quindi selezionare il Filmato Highlight desiderato.

- Per cancellare un Filmato Highlight, selezionare  mentre il Filmato Highlight è in riproduzione.

Riproduzione di immagini su un televisore

I metodi di collegamento e la qualità delle immagini visualizzate sullo schermo del televisore variano a seconda del tipo di televisore collegato e dei connettori utilizzati.



* Se il televisore non dispone della presa di ingresso HDMI, utilizzare il cavo di collegamento A/V per il collegamento.

- 1 Commutare l'ingresso del televisore sulla presa collegata.

- 2 Collegare la videocamera a un televisore.
- 3 Riprodurre un filmato o una foto sulla videocamera (p. 30).

Note


- Fare riferimento anche ai manuali d'uso del televisore.
- Utilizzare l'alimentatore AC in dotazione come fonte di alimentazione (p. 18).
- Quando i filmati sono registrati con qualità di immagine a definizione standard (STD), vengono riprodotti con qualità di immagine a definizione standard (STD) anche su un televisore ad alta definizione.
- Quando si riproducono filmati con qualità di immagine a definizione standard (STD) su un televisore in formato 4:3 che non sia compatibile con il segnale con rapporto di formato 16:9, impostare [ Modo Wide] su [4:3] per registrare filmati con rapporto di formato 4:3.
- Se si collega la videocamera al televisore utilizzando più di un tipo di cavo per inviare in uscita le immagini, l'uscita HDMI assume la priorità.
- La videocamera non supporta l'uscita S-Video.

Ascolto dell'audio surround a 5,1 canali

È possibile registrare audio surround in Dolby Digital a 5,1 canali mediante il microfono incorporato. In questo modo, è possibile ottenere un audio realistico durante la riproduzione di un filmato su apparecchi che supportino l'audio surround a 5,1 canali.



Microfono incorporato



Note

- Se si riproduce l'audio a 5,1 canali con gli altoparlanti sulla videocamera, l'audio a 5,1 canali viene automaticamente convertito e inviato in uscita su 2 canali.
 - Per ascoltare l'audio surround a 5,1 canali dei filmati registrati con qualità di immagine ad alta definizione (HD) con audio a 5,1 canali, è necessario utilizzare un apparecchio compatibile con l'audio surround a 5,1 canali.
 - Se la videocamera viene collegata mediante il cavo HDMI in dotazione, l'audio dei filmati con qualità di immagine ad alta definizione (HD) registrati con il formato audio a 5,1 canali viene inviato in uscita automaticamente nel formato a 5,1 canali. L'audio dei filmati con qualità di immagine a definizione standard (STD) viene convertito nel formato a 2 canali.
- 
- [Modo audio] (p. 73)

Informazioni sul cavo HDMI

- Utilizzare un cavo HDMI che rechi il logo HDMI.
- Utilizzare un connettore mini-HDMI a un'estremità (per la videocamera) e uno spinotto adatto per il collegamento al televisore all'altra estremità.
- Dalla presa HDMI OUT della videocamera non vengono inviate in uscita immagini protette da copyright.
- Alcuni televisori potrebbero non funzionare correttamente con questo collegamento (ad es. assenza di audio o di immagine).

- Non collegare la presa HDMI OUT della videocamera alla presa HDMI OUT di un apparecchio esterno, poiché si potrebbe provocare un malfunzionamento.
- HDMI (High Definition Multimedia Interface, interfaccia multimediale ad alta definizione) è un'interfaccia per l'invio sia di segnali video che audio. La presa HDMI OUT invia in uscita immagini e audio digitale di alta qualità.

Se il televisore è di tipo monofonico (vale a dire che dispone di una sola presa di ingresso audio)

Collegare lo spinotto giallo del cavo di collegamento A/V alla presa di ingresso video e lo spinotto bianco (canale sinistro) o rosso (canale destro) alla presa di ingresso audio del televisore o del videoregistratore.

Se il collegamento al televisore viene effettuato attraverso un videoregistratore


Collegare la videocamera all'ingresso LINE IN del videoregistratore mediante il cavo di collegamento A/V. Impostare il selettore di ingresso del videoregistratore su LINE (VIDEO 1, VIDEO 2 e così via).



- Impostazione del rapporto di formato supportato dal televisore: [Immagine TV] (p. 73)

Se il televisore/videoregistratore dispone di una presa SCART a 21 piedini (EUROCONNETTORE)

Per visualizzare le immagini in riproduzione, utilizzare un adattatore per presa SCART a 21 piedini (in vendita separatamente).



Uso di "BRAVIA" Sync

È possibile far funzionare la videocamera con il telecomando del televisore, collegando la videocamera a un televisore compatibile con il sistema "BRAVIA" Sync lanciato nel 2008 o successivo, mediante un cavo HDMI.

È possibile far funzionare il menu della videocamera premendo il tasto SYNC MENU del telecomando del televisore. È possibile visualizzare le schermate della videocamera, ad esempio Visione evento, riprodurre i filmati selezionati o visualizzare le foto selezionate premendo i tasti su/giù/sinistra/destra/enter del telecomando del televisore.

- Alcune operazioni potrebbero non essere disponibili utilizzando il telecomando.
- Impostare [CTRL PER HDMI] su [Acceso].
- Impostare anche il televisore in modo appropriato. Per i dettagli, consultare il manuale d'uso del televisore.
- Il funzionamento del sistema "BRAVIA" Sync varia a seconda di ciascun modello del sistema BRAVIA. Per i dettagli, consultare il manuale d'uso del televisore.
- Se si spegne il televisore, viene spenta contemporaneamente anche la videocamera.

Informazioni su "Photo TV HD"


Questa videocamera è compatibile con lo standard "Photo TV HD". "Photo TV HD" consente la rappresentazione estremamente dettagliata, simile a una fotografia, di trame sottili e colori tenui.

Collegando apparecchi compatibili con lo standard Photo TV HD Sony mediante un cavo HDMI*, è possibile entrare in un nuovo mondo di fotografie con strepitosa qualità HD.

* Il televisore si commuta automaticamente sul modo appropriato durante la visualizzazione delle foto.

Uso del proiettore incorporato (HDR-PJ710VE/PJ720E/PJ740VE/PJ760E/PJ760VE)


È possibile utilizzare una superficie piana, ad esempio una parete, come schermo per visualizzare le immagini registrate utilizzando il proiettore incorporato.



Note

- Lo schermo LCD si spegne quando viene proiettata un'immagine. Utilizzare la leva dello zoom motorizzato/il pulsante PHOTO o il telecomando senza fili per far funzionare la videocamera.

- 1 Rivolgere l'obiettivo del proiettore verso una superficie, ad esempio una parete, quindi premere PROJECTOR.




- 2 Quando viene visualizzata la schermata del manuale delle istruzioni, selezionare [Proietta].



- Questa schermata viene visualizzata la prima volta che si utilizza il proiettore incorporato.

3 Regolare la messa a fuoco dell'immagine proiettata utilizzando la leva PROJECTOR FOCUS.


Leva PROJECTOR FOCUS



- L'immagine proiettata diventa più grande man mano che aumenta la distanza tra la videocamera e la superficie riflettente.
- Si consiglia di posizionare la videocamera a una distanza di circa 0,5 m o superiore dalla superficie su cui devono essere proiettate le immagini.

4 Spostare la leva dello zoom motorizzato per selezionare l'immagine che si desidera riprodurre, quindi premere PHOTO per avviare la riproduzione.

Leva dello zoom motorizzato



Pulsante PHOTO

- Utilizzare la leva dello zoom motorizzato per spostare il riquadro di selezione visualizzato sullo schermo LCD e premere il pulsante PHOTO per avviare la riproduzione della voce nel riquadro.
- Per ulteriori informazioni sulla riproduzione, vedere a pagina 30.
- Quando si utilizza il telecomando senza fili, utilizzare ◀/▶/▲/▼ per spostare il riquadro di selezione, quindi premere ENTER per avviare la riproduzione della voce nel riquadro.
- Per spegnere il proiettore, premere PROJECTOR.

Note

- Fare attenzione alle operazioni o alle situazioni seguenti quando si utilizza il proiettore.
 - Assicurarsi di non proiettare immagini in direzione degli occhi.
 - Assicurarsi di non toccare l'obiettivo del proiettore.
 - Lo schermo LCD e l'obiettivo del proiettore si riscaldano durante l'uso.
 - L'uso del proiettore riduce la durata della batteria.
- Le operazioni seguenti non sono disponibili mentre si utilizza il proiettore.
 - Funzionamento della mappa (HDR-PJ710VE/PJ740VE/PJ760VE)
 - Invio in uscita della Riproduzione highlight su un apparecchio quale un televisore
 - Funzionamento della videocamera con lo schermo LCD chiuso
 - Svariate altre funzioni

Modifica sulla videocamera

Note


- È possibile effettuare alcune operazioni di modifica di base sulla videocamera. Se si desidera effettuare operazioni di modifica avanzate, installare l'aggiornamento "Funzione aggiuntiva" per il software "PlayMemories Home" incorporato.
- Una volta cancellate, le immagini non possono essere recuperate. Salvare in anticipo i filmati e le foto importanti.
- Non rimuovere la batteria o l'alimentatore CA dalla videocamera durante la cancellazione o la divisione delle immagini. In caso contrario, si potrebbe danneggiare il supporto di registrazione.
- Non espellere la scheda di memoria durante la cancellazione o la divisione delle immagini dalla scheda di memoria.
- Qualora si cancellino o si dividano filmati o foto che sono inclusi in scenari salvati (p. 48), verranno cancellati anche gli scenari.

Cancellazione di filmati e foto

- 1 Selezionare [MENU] → [Modifica/Copia] → [Canc.].
- 2 Selezionare [Immagini multiple], quindi selezionare il tipo di immagine che si desidera cancellare.




- 3 Aggiungere segni di spunta ✓ ai filmati o alle foto da cancellare, quindi selezionare [OK].



Per cancellare contemporaneamente tutti i filmati o tutte le foto nella data selezionata

- 1 Al punto 2, selezionare [Tutto in evento].
- 2 Selezionare la data che si desidera cancellare utilizzando [▲]/[▼], quindi selezionare [OK].



Per cancellare una parte di un filmato


È possibile dividere un filmato e cancellarlo.




- Sbloccare la protezione: [Proteggi] (p. 74)
- [Formatta] (p. 74)

Divisione di un filmato

- 1 Selezionare  → [Dividi] sulla schermata di riproduzione dei filmati.



- 2 Selezionare il punto in cui si desidera dividere il filmato in scene utilizzando /, quindi selezionare .



- A:** riporta all'inizio del filmato selezionato.
B: regola il punto di divisione con maggiore precisione.

Note

- Potrebbe verificarsi una lieve differenza tra il punto selezionato e l'effettivo punto di divisione, poiché la videocamera seleziona il punto di divisione in base a incrementi di circa mezzo secondo.
- È possibile effettuare alcune operazioni di modifica di base sulla videocamera. Qualora si desideri effettuare operazioni di modifica avanzate, utilizzare il software "PlayMemories Home" incorporato.

Cattura di una foto da un filmato


HDR-CX760E/CX760VE/PJ710VE/
PJ720E/PJ760E/PJ760VE:

È possibile catturare immagini dai filmati registrati con la videocamera.


HDR-CX740VE/PJ740VE:

È possibile catturare immagini dai filmati registrati nel supporto di registrazione interno.

- 1 Selezionare  → [Cattura foto], che viene visualizzato sulla schermata di riproduzione di un filmato.



- 2 Selezionare il punto in cui si desidera catturare una foto utilizzando /, quindi selezionare .



- A:** riporta all'inizio del filmato selezionato.
B: regola il punto di cattura con maggiore precisione.

Se il filmato è stato registrato con uno dei seguenti livelli di qualità dell'immagine, il formato dell'immagine verrà impostato come indicato di seguito.

- Qualità di immagine ad alta definizione (HD): 2,1 M (16:9)
- Rapporto di formato widescreen (16:9) con qualità di immagine a definizione standard (STD): 0,2 M (16:9)
- Rapporto di formato 4:3 con qualità di immagine a definizione standard (STD): 0,3 M (4:3)

Informazioni sulla data e l'ora di registrazione delle foto catturate


- La data e l'ora di registrazione delle foto catturate coincidono con quelle dei filmati.
- Se il filmato utilizzato per la cattura non è associato ad alcun codice dati, la data e l'ora di registrazione della foto corrisponderanno a quelle di cattura dal filmato.

Salvataggio di filmati e foto con un computer

Funzioni utili disponibili quando si collega la videocamera al computer

Per i computer Windows


Il software “PlayMemories Home” (Versione Lite) incorporato consente di importare su un computer le immagini contenute nella videocamera e riprodurle sul computer facilmente.



- Utilizzare il cavo di supporto per collegamento USB quando il cavo USB incorporato della videocamera è troppo corto per il collegamento con il computer.

Per utilizzare l'aggiornamento “Funzione aggiuntiva” per il software “PlayMemories Home”

Su un computer collegato a internet, è possibile scaricare l'aggiornamento “Funzione aggiuntiva” che consente di utilizzare svariate funzioni ampliate.



Per i computer Mac

Il software “PlayMemories Home” incorporato non è supportato dai computer Mac. Per importare le immagini dalla videocamera al Mac e riprodurle, utilizzare il software appropriato sul Mac. Per i dettagli, visitare l'URL seguente.

<http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/>

Preparazione di un computer (Windows)

Punto 1 Controllo del sistema informatico

SO* ¹
Microsoft Windows XP SP3* ² /Windows Vista SP2* ³ /Windows 7 SP1
CPU*⁴
Processore Intel Core Duo a 1,66 GHz o superiore, o Intel Core 2 Duo a 1,66 GHz o superiore (è richiesto un processore Intel Core 2 Duo a 2,26 GHz o superiore quando si intende elaborare filmati in formato FX o FH, ed è richiesto un processore Intel Core 2 Duo a 2,40 GHz o superiore quando si intende elaborare filmati in formato PS.) Tuttavia, un processore Intel Pentium III a 1 GHz o superiore è sufficiente per le operazioni seguenti: – Importazione di filmati e foto sul computer – Creazione di un disco Blu-ray/di un disco di registrazione AVCHD/di un DVD-video (è richiesto un processore Intel Core Duo a 1,66 GHz o superiore per creare un DVD-video convertendo la qualità di immagine ad alta definizione (HD) in qualità di immagine a definizione standard (STD).) – Elaborazione solo dei filmati con qualità di immagine a definizione standard (STD)
Memoria
Windows XP: almeno 512 MB (consigliato almeno 1 GB) Windows Vista/Windows 7: almeno 1 GB
Disco rigido
Spazio richiesto su disco per l'installazione: Circa 500 MB (10 GB o più potrebbero essere necessari quando si intende creare dischi di registrazione AVCHD. Un massimo di 50 GB potrebbe essere necessario quando si intende creare dischi Blu-ray.)
Schermo
Minimo 1.024 × 768 punti

Altro
Porta USB (deve essere in dotazione di serie e di tipo USB Hi-Speed (compatibile USB 2.0)), masterizzatore di dischi Blu-ray/DVD. È consigliato il file system NTFS o exFAT come file system del disco rigido.


- *¹ È richiesta l'installazione standard. Il funzionamento non è garantito qualora il sistema operativo sia stato aggiornato o in un sistema ad avvio multiplo.
- *² Le versioni a 64 bit e le Starter (Edition) non sono supportate. La Windows Image Mastering API (IMAPI) Ver.2.0 o successiva è richiesta per utilizzare la funzione di creazione dei dischi, e così via.
- *³ La Starter (Edition) non è supportata.
- *⁴ È consigliato un processore più veloce.

Note

- Il funzionamento con tutti gli ambienti informatici non è garantito.

Punto 2 Installazione del software "PlayMemories Home" incorporato

- 1 Accendere il computer.
 - Accedere con i diritti di amministratore per l'installazione.
 - Chiudere tutte le applicazioni in esecuzione sul computer, prima di installare il software.
- 2 Collegare la videocamera al computer utilizzando il cavo USB incorporato, quindi selezionare [Collegamento USB] sullo schermo LCD della videocamera.



- Quando si utilizza Windows 7: Si apre la finestra Device Stage.
- Quando si utilizza Windows XP/Windows Vista: Viene visualizzata la procedura guidata AutoPlay.

3 In Windows 7, selezionare [PlayMemories Home] nella finestra Device Stage. In Windows XP/Windows Vista, selezionare [Computer] (in Windows XP, [Risorse del computer]) → [PMHOME] → [PMHOME.EXE].

4 Attenersi alle istruzioni che vengono visualizzate sullo schermo del computer per far proseguire l'installazione.

Quando l'installazione è completata, "PlayMemories Home" si avvia.

- Qualora il software "PlayMemories Home" sia già installato sul computer, registrare la videocamera con il software "PlayMemories Home". Quindi, saranno disponibili le funzioni che possono essere utilizzate con questa videocamera.
- Qualora il software "PMB (Picture Motion Browser)" sia già installato sul computer, verrà sovrascritto dal software "PlayMemories Home". In questo caso, con questo software "PlayMemories Home" non sarà possibile utilizzare alcune funzioni che erano disponibili con "PMB".
- Le istruzioni per installare l'aggiornamento "Funzione aggiuntiva" vengono

visualizzate sullo schermo del computer. Seguire le istruzioni e installare i file dell'espansione.

- Per installare l'aggiornamento "Funzione aggiuntiva", il computer deve essere collegato a internet. Se non si è installato il file al primo avvio del software "PlayMemories Home", le istruzioni vengono visualizzate di nuovo quando si seleziona una funzione del software che può essere utilizzata solo quando è stato installato l'aggiornamento "Funzione aggiuntiva".
- Per i dettagli su "PlayMemories Home", selezionare  ("Guida d'aiuto PlayMemories Home") nel software o visitare la pagina di assistenza di PlayMemories Home (<http://www.sony.co.jp/pmh-se/>).

Note

- Quando si installa il software "PlayMemories Home", assicurarsi di impostare [Impost. LUN USB] su [Multiplo].
- Qualora "Device Stage" non si avvia quando si utilizza Windows 7, fare clic su [start], quindi fare doppio clic sull'icona della fotocamera per questa videocamera → l'icona del supporto su cui sono memorizzate le immagini desiderate → [PMHOME.EXE].
- Il funzionamento non è garantito qualora si leggano dati video dalla videocamera o si scrivano dati video su quest'ultima utilizzando un software diverso dal software "PlayMemories Home" incorporato. Per informazioni sulla compatibilità del software utilizzato, consultare il produttore del software.

Per scollegare la videocamera dal computer

- 1 Fare clic sull'icona  nella parte inferiore destra del desktop del computer → [Rimozione sicura Periferica di archiviazione di massa USB].



2 Selezionare  → [Si] sullo schermo della videocamera.

3 Scollegare il cavo USB.

- Se si utilizza Windows 7, l'icona di  potrebbe non venire visualizzata sul desktop del computer. In questo caso, è possibile scollegare la videocamera dal computer senza attenersi alle procedure descritte sopra.

Note

- Non formattare la memoria interna della videocamera utilizzando un computer. In caso contrario, la videocamera non funzionerà correttamente.
- Non inserire dischi di registrazione in formato AVCHD che siano stati creati utilizzando il software “PlayMemories Home” incorporato in lettori o registratori di DVD, in quanto questi apparecchi non supportano lo standard AVCHD. In caso contrario, potrebbe non essere possibile rimuovere il disco da questi apparecchi.
- Questa videocamera cattura filmati ad alta definizione in formato AVCHD. Utilizzando il software per PC in dotazione, è possibile copiare i filmati ad alta definizione su supporti DVD. Tuttavia, i supporti DVD contenenti filmati AVCHD non devono essere utilizzati con lettori o registratori di DVD, in quanto il lettore o il registratore di DVD potrebbe non riuscire ad espellere il supporto e potrebbe cancellarne i contenuti senza preavviso.
- Quando si accede alla videocamera dal computer, utilizzare il software “PlayMemories Home” incorporato. Non modificare dal computer i file o le cartelle presenti sulla videocamera. In caso contrario, i file delle immagini potrebbero venire danneggiati o potrebbe non essere possibile riprodurli.
- Il funzionamento non è garantito, qualora si utilizzino i dati presenti sulla videocamera dal computer.

- La videocamera divide automaticamente i file di immagini di dimensioni superiori a 2 GB e salva le parti come file separati. Tutti i file delle immagini potrebbero venire visualizzati come file separati su un computer; tuttavia, i file verranno gestiti correttamente dalla funzione di importazione e dalla funzione di riproduzione della videocamera o dal software “PlayMemories Home”.
- Utilizzare il software “PlayMemories Home” incorporato quando si importano filmati lunghi o immagini modificate dalla videocamera in un computer. Qualora si utilizzi altro software, le immagini potrebbero non venire importate correttamente.
- Quando si intende cancellare file di immagini, attenersi alla procedura indicata a pagina 54.

Per creare un disco Blu-ray

È possibile creare un disco Blu-ray con un filmato con qualità di immagine ad alta definizione (HD) importato in precedenza su un computer.

Per creare un disco Blu-ray, deve essere installato il “Software Aggiuntivo BD”.


Per installare il software, visitare il seguente URL.

<http://support.d-imaging.sony.co.jp/BDUW/>

- Il computer deve supportare la creazione di dischi Blu-ray.
- Per creare dischi Blu-ray sono disponibili i supporti BD-R (non riscrivibili) e BD-RE (riscrivibili). Non è possibile aggiungere contenuti ad entrambi i tipi di dischi dopo averli creati.
- Per riprodurre un disco Blu-ray che sia stato creato con un filmato registrato con qualità di immagine [Qualità 50p ], è necessario un apparecchio compatibile con il formato AVCHD Ver. 2.0.

Avvio del software “PlayMemories Home”

- 1 Fare doppio clic sull'icona del collegamento a “PlayMemories Home” sullo schermo del computer.



Il software “PlayMemories Home” si avvia.

- 2 Fare doppio clic sull'icona del collegamento alla “Guida d'aiuto PlayMemories Home” sullo schermo del computer per scoprire come utilizzare “PlayMemories Home”.



- Qualora l'icona non venga visualizzata sullo schermo del computer, fare clic su [start] → [Tutti i programmi] → [PlayMemories Home] → la voce desiderata.

Scaricamento del software dedicato per la videocamera

Installazione di Music Transfer
(HDR-CX760E/CX760VE/PJ710VE/
PJ720E/PJ760E/PJ760VE)

Music Transfer consente di modificare i file musicali in dotazione con la videocamera secondo le proprie preferenze e di eliminare o aggiungere file musicali.

Inoltre, il software può ripristinare i file musicali in dotazione con la videocamera. Per utilizzare il software, è necessario scaricarlo dal seguente URL e installarlo sul computer.

Per i modelli Windows: <http://www.sony.co.jp/imsoft/Win/>

Per i modelli Mac: <http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/>

Per i dettagli, vedere la guida di “Music Transfer”.

Installazione del software su un
computer Mac

Per i dettagli sul software per i computer Mac, consultare l'URL seguente.

<http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/>


- È possibile accedere all'URL indicato sopra facendo clic su [FOR_MAC.URL] in [PMHOME] mentre la videocamera è collegata al computer. Quando si collega la videocamera al computer, impostare [Impost. LUN USB] su [Multiplo].

Note

- Il software utilizzabile con la videocamera utilizzata varia a seconda delle nazioni/aree geografiche.

Guida alla duplicazione

È possibile salvare filmati con qualità di immagine ad alta definizione (HD) utilizzando un apparecchio esterno. Selezionare il metodo da utilizzare a seconda dell'apparecchio.

Apparecchi esterni		Cavo di collegamento	Pagina
	<p>Masterizzatore di DVD DVDExpress</p> <p>Salvataggio di immagini su un disco DVD con qualità di immagine ad alta definizione (HD).</p>	Cavo USB incorporato di DVDExpress	64
	<p>Masterizzatore di DVD diverso da DVDExpress</p> <p>Salvataggio di immagini su un disco DVD con qualità di immagine ad alta definizione (HD) o con qualità di immagine a definizione standard (STD).</p>	Cavo USB incorporato	65
	<p>Registratore con hard disk, e così via.</p> <p>Salvataggio di immagini su un disco DVD con qualità di immagine a definizione standard (STD).</p>	Cavo di collegamento A/V (in dotazione)	66
	<p>Apparecchio multimediale esterno</p> <p>Salvataggio di immagini su un apparecchio multimediale esterno con qualità di immagine ad alta definizione (HD).</p>	Cavo adattatore USB VMC-UAM1 (in vendita separatamente)	67

Filmati registrati con qualità di immagine a definizione standard (STD)

Utilizzare il cavo di collegamento A/V per collegare la videocamera a un apparecchio esterno in cui sono salvate le immagini.

Note

- Cancellare il filmato dimostrativo quando si intende copiare o creare dischi. Qualora non venga eliminato, la videocamera potrebbe non funzionare correttamente. Tuttavia, non è possibile recuperare il filmato dimostrativo, una volta cancellato (HDR-CX740VE/CX760E/CX760VE/PJ710VE/PJ720E/PJ740VE/PJ760E/PJ760VE).
- È possibile salvare i filmati registrati con [] Modo REG (p. 73) impostato su [Qualità 50p PS] o su [Qualità ottima FX] su apparecchi multimediali esterni.



- Duplicazione su un computer: il software incorporato “PlayMemories Home” (p. 61)

Apparecchi su cui è possibile riprodurre il disco creato

Disco DVD con qualità di immagine ad alta definizione (HD)

Apparecchi per la riproduzione in formato AVCHD, ad esempio un lettore di dischi Blu-ray Sony o una PlayStation®3

Disco DVD con qualità di immagine a definizione standard (STD)

Apparecchi per la riproduzione dei normali DVD, ad esempio un lettore di DVD.

Note

- È possibile riprodurre il disco di registrazione AVCHD solo su apparecchi compatibili con il formato AVCHD.
- Non utilizzare dischi su cui sono registrate immagini con qualità di immagine ad alta definizione (HD) in lettori/registratori di DVD. I lettori/registratori di DVD non sono compatibili con il formato AVCHD; pertanto, i lettori/registratori di DVD potrebbero non essere in grado di espellere il disco.
- Mantenere sempre aggiornata la propria PlayStation®3 con la versione più recente del software di sistema della PlayStation®3. La PlayStation®3 potrebbe non essere disponibile in alcune nazioni o aree geografiche.

Creazione di un disco con un masterizzatore o un registratore di DVD


Note

- Per eseguire questa operazione, collegare la videocamera a una presa elettrica a muro mediante l'alimentatore CA in dotazione (p. 18).
- Consultare il manuale d'uso in dotazione con l'apparecchio collegato.
- Il masterizzatore di DVD Sony potrebbe non essere disponibile in alcune nazioni o aree geografiche.

Creazione di un disco con DVDirect Express

Collegare la videocamera e il masterizzatore di DVD "DVDirect Express" (in vendita separatamente) utilizzando il cavo USB in dotazione con DVDirect Express.

- 1 Collegare il DVDirect Express alla presa Ψ (USB) della videocamera con il cavo USB di DVDirect Express.



- 2 Inserire un disco vergine in DVDirect Express e chiudere il vassoio.
- 3 Premere DISC BURN su DVDirect Express.

A questo punto è possibile salvare sul disco i filmati che non sono ancora stati salvati su alcun disco.


- Al termine dell'operazione, selezionare .

Per eseguire la funzione [OPZ. MAST. DISCO]

È anche possibile creare un disco con qualità di immagine a definizione standard (STD).

- 1 Selezionare [OPZ. MAST. DISCO] al punto 3 sopra.
- 2 Selezionare il supporto di registrazione contenente il filmato o i filmati che si desidera salvare (HDR-CX740VE/CX760E/CX760VE/PJ710VE/PJ720E/PJ740VE/PJ760E/PJ760VE).
- 3 Selezionare la qualità di immagine del disco che si intende creare.
- 4 Aggiungere segni di spunta \checkmark alle immagini che si desidera copiare, quindi selezionare .

Capacità residua del disco



- Al termine dell'operazione, selezionare .

Per riprodurre un disco in DVDirect Express

- 1 Per riprodurre filmati dal disco in DVDirect Express sullo schermo del televisore, collegare DVDirect Express alla presa Ψ (USB) della videocamera, quindi collegare la videocamera al televisore (p. 49).
- 2 Inserire un disco creato in DVDirect Express.
- 3 Premere il pulsante di riproduzione su DVDirect Express.
 - Al termine dell'operazione, selezionare X.


Note

- I filmati con qualità di immagine ad alta definizione (HD) e a definizione standard (STD) verranno salvati su singoli dischi.
- Qualora le dimensioni complessive dei filmati da masterizzare mediante la funzione DISC BURN superino quelle del disco, la creazione del disco si arresta al raggiungimento del limite. Pertanto, è possibile che l'ultimo filmato sul disco venga tagliato.
- Durante la creazione di un disco, non eseguire le operazioni riportate di seguito.
 - Spegnerne la videocamera
 - Scollegare il cavo USB o l'alimentatore CA
 - Sotoporre la videocamera o DVDirect Express a urti o vibrazioni meccaniche
 - Estrarre la scheda di memoria dalla videocamera
- Il tempo di creazione del disco per copiare filmati sfruttando l'intera capacità del disco va da 20 a 60 minuti circa. A seconda del modo di registrazione o del numero di scene, la creazione del disco potrebbe richiedere più tempo.

Creazione di un disco con qualità di immagine ad alta definizione (HD) utilizzando un masterizzatore di DVD

Utilizzare il cavo USB incorporato per collegare la videocamera a un masterizzatore di Sony DVD diverso da DVDirect Express (in vendita separatamente), e così via, che sia compatibile con i filmati con qualità di immagine ad alta definizione (HD).

- 1 Collegare un masterizzatore di DVD alla propria videocamera utilizzando il cavo USB incorporato.



- 2 Selezionare [Collegamento USB] sullo schermo della videocamera.
 - Qualora la schermata [Selezione USB] non venga visualizzata, selezionare MENU → [Impostazioni] → [Collegamento] → [Collegamento USB].
- 3 Registrare i filmati sull'apparecchio collegato.
 - Al termine dell'operazione, selezionare X.


Creazione di un disco con qualità di immagine a definizione standard (STD) utilizzando un registratore, e così via.

Collegare la videocamera a un registratore di dischi, un masterizzatore di DVD Sony, e così via, diverso da DVDirect Express, utilizzando il cavo di collegamento A/V. È possibile copiare su un disco o una videocassetta le immagini riprodotte sulla videocamera.

1 Inserire il supporto di registrazione nell'apparecchio di registrazione (un registratore di dischi, e così via).

- Se l'apparecchio di registrazione dispone di un selettore di ingresso, impostarlo sul modo di ingresso.

2 Collegare la videocamera all'apparecchio di registrazione utilizzando il cavo di collegamento A/V.



Flusso del segnale

- Collegare la videocamera alle prese di ingresso dell'apparecchio di registrazione.

3 Avviare la riproduzione sulla videocamera, quindi avviare la registrazione sull'apparecchio di registrazione.

4 Una volta completata la duplicazione, arrestare l'apparecchio di registrazione e quindi la videocamera.

Note

- Non è possibile copiare immagini su registratori collegati mediante un cavo HDMI.
- Poiché la copia viene effettuata mediante il trasferimento di dati analogico, è possibile che la qualità delle immagini si riduca.
- I filmati con qualità di immagine ad alta definizione (HD) vengono copiati con qualità di immagine a definizione standard (STD).
- Quando si collega un apparecchio monofonico, collegare lo spinotto giallo del cavo di collegamento A/V alla presa di ingresso video, e lo spinotto bianco (canale sinistro) o rosso (canale destro) alla presa di ingresso audio sull'apparecchio.



- Copia delle informazioni su data e ora: [Codice dati] (p. 74)
- Uso di un apparecchio di visualizzazione con formato dello schermo 4:3: [Immagine TV] (p. 74)

Salvataggio di immagini su un apparecchio multimediale esterno


È possibile salvare filmati e foto su un apparecchio multimediale esterno (periferiche di memoria USB), ad esempio su un disco rigido esterno. Le funzioni seguenti saranno disponibili dopo aver salvato le immagini su un supporto multimediale esterno.

- È possibile collegare la videocamera e l'apparecchio multimediale esterno, e quindi riprodurre le immagini memorizzate sull'apparecchio multimediale esterno (p. 68).
- È possibile collegare il computer e l'apparecchio multimediale esterno e importare immagini sul computer utilizzando il software incorporato "PlayMemories Home" (p. 61).

Note


- Per questa operazione, è necessario il Cavo adattatore USB VMC-UAM1 (in vendita separatamente).
- Collegare l'alimentatore CA e il cavo di alimentazione alla presa DC IN della videocamera e alla presa elettrica a muro.
- Consultare il manuale d'uso in dotazione con l'apparecchio multimediale esterno.

- 1 Collegare la videocamera e l'apparecchio multimediale esterno utilizzando il Cavo adattatore USB (in vendita separatamente).



- Assicurarsi di non scollegare il cavo USB mentre il messaggio [Preparazione file di database immagini in corso. Attendere.] è visualizzato sullo schermo LCD.
- Qualora il messaggio [Ripara f.dbase imm.] venga visualizzato sullo schermo della videocamera, selezionare **[OK]**.

2 Selezionare [Copia.] sullo schermo della videocamera.



- **HDR-CX730E**
I filmati e le foto che sono memorizzati sulla scheda di memoria (inserita nella videocamera), e che non sono ancora stati salvati sull'apparecchio multimediale esterno, possono essere salvati sull'apparecchio multimediale collegato, a questo punto.

**HDR-CX740VE/CX760E/CX760VE/
PJ710VE/PJ720E/PJ740VE/PJ760E/
PJ760VE**

I filmati e le foto che sono memorizzati su uno dei supporti di registrazione della videocamera selezionati in [Selezione Supporto], e che non sono ancora stati salvati sull'apparecchio multimediale esterno, possono essere salvati


sull'apparecchio multimediale collegato a questo punto.

- Questa operazione è disponibile solo quando sono presenti nuove immagini registrate nella videocamera.
- Per scollegare l'apparecchio multimediale esterno, selezionare **[C]** mentre la videocamera è nel modo di attesa della riproduzione (sono visualizzati la Visione evento o l'Indice eventi).

Per riprodurre sulla videocamera immagini presenti nell'apparecchio multimediale esterno

Selezionare [Riproduce senza copiare.] al punto 2 e selezionare l'immagine che si desidera visualizzare.

- È anche possibile visualizzare le immagini su un televisore collegato alla videocamera (p. 49).
- Quando si collega un apparecchio multimediale esterno, l'icona **[M]** viene visualizzata sulla schermata Visione evento.



Per cancellare le immagini nell'apparecchio multimediale esterno

- 1 Selezionare [Riproduce senza copiare.] al punto 2.
- 2 Selezionare **[MENU]** → [Modifica/Copia] → [Canc.], quindi seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo LCD per cancellare le immagini.

Per salvare sull'apparecchio multimediale esterno le immagini desiderate nella videocamera.

- 1 Selezionare [Riproduce senza copiare.] al punto 2.
 - 2 Selezionare **[MENU]** → [Modifica/Copia] → [Copia], quindi seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo LCD per salvare le immagini.
- Se si desidera copiare immagini che non sono ancora state copiate, selezionare **[MENU]** → [Modifica/Copia] → [Copia diretta] mentre la videocamera è collegata all'apparecchio multimediale esterno.

Per riprodurre filmati con qualità di immagine ad alta definizione (HD) sul computer

Nel software “PlayMemories Home” (p. 61), selezionare l'unità che rappresenta l'apparecchio multimediale esterno collegato, quindi riprodurre i filmati.

Note

- Non è possibile utilizzare gli apparecchi seguenti come apparecchio multimediale esterno.
 - apparecchi multimediali con una capacità superiore a 2 TB
 - normali unità disco, ad esempio unità CD o DVD
 - apparecchi multimediali collegati attraverso un hub USB
 - apparecchi multimediali con un hub USB incorporato
 - lettore di schede
- Potrebbe non essere possibile utilizzare apparecchi multimediali esterni dotati di funzione di codifica.
- La videocamera utilizza il file system FAT. Qualora il supporto di memoria dell'apparecchio esterno sia stato formattato

per il file system NTFS, e così via, formattare l'apparecchio multimediale esterno mediante la videocamera prima di utilizzarlo. Quando si collega un apparecchio multimediale esterno alla videocamera, viene visualizzata la schermata di formattazione. Prima di formattare l'apparecchio multimediale esterno utilizzando la videocamera, assicurarsi che sull'apparecchio multimediale esterno non siano stati salvati precedentemente dati importanti.


- Il funzionamento non è garantito con ogni apparecchio che soddisfi i requisiti operativi.
- Per i dettagli sugli apparecchi multimediali esterni disponibili, accedere al sito web di supporto Sony nella propria nazione/area geografica.
- Il numero di scene che è possibile salvare sull'apparecchio multimediale esterno è il seguente. Tuttavia, anche se l'apparecchio multimediale esterno dispone di spazio libero, non è possibile salvare un numero di scene che superi i valori seguenti.
 - Filmati con qualità di immagine ad alta definizione (HD): Massimo. 3.999
 - Filmati con qualità di immagine a definizione standard (STD): Massimo. 9.999
 - Foto: Massimo. 40.000
- Qualora la videocamera non riconosca l'apparecchio multimediale esterno, provare a effettuare le operazioni seguenti.
 - Ricollegare il cavo adattatore USB alla videocamera.
 - Se l'apparecchio multimediale esterno dispone di un cavo di alimentazione CA, collegarlo alla presa elettrica a muro.
- Il numero di scene potrebbe essere inferiore a seconda del tipo di immagini registrate.
- Non è possibile copiare immagini da un apparecchio multimediale esterno al supporto di registrazione interno della videocamera.

Uso dei menu


La videocamera dispone di varie voci di menu, sotto ciascuna delle 6 categorie dei menu.

-  **Modo Ripresa (voci per la selezione di un modo di ripresa)** → p. 72
-  **Ripresa/Microfono (voci per la ripresa personalizzata)** → p. 72
-  **Qualità/Dimen. imm. (voci per impostare la qualità o la dimensione delle immagini)** → p. 73
-  **Funz. Riproduzione (voci per la riproduzione)** → p. 74
-  **Modifica/Copia (voci per modificare immagini, ad esempio per copiare o proteggere)** → p. 74
-  **Impostazioni (altre voci di configurazione)** → p. 74

1 Selezionare .



2 Selezionare una categoria.



3 Selezionare la voce di menu desiderata.




Note

- Selezionare  per concludere l'impostazione del menu o per tornare alla schermata di menu precedente.

Per trovare rapidamente una voce di menu

I menu [Ripresa/Microfono] e [Impostazioni] hanno delle categorie secondarie. Selezionare la categoria secondaria in modo che lo schermo LCD visualizzi l'elenco dei menu nella categoria secondaria selezionata.




Icone delle categorie secondarie

Quando non si riesce a selezionare una voce di menu

Le voci di menu o le impostazioni in grigio non sono disponibili.

Quando si seleziona una voce di menu non disponibile, la videocamera visualizza il motivo per cui non è possibile selezionare la voce di menu o l'istruzione che spiega sotto quale condizione sia possibile impostare la voce di menu.



Elenchi dei menu

Modo Ripresa

- Filmato..... Registra filmati.
Foto..... Riprende foto.
REG. rallent. unifor..... Registra filmati al rallentatore fluidi.
Ripresa golf..... Divide due secondi di un movimento rapido in fotogrammi che vengono registrati come filmato e come foto. Mantenere il soggetto nella cornice bianca al centro dello schermo durante la registrazione.

Ripresa/Microfono

Impostazioni manuali

- Bilanciamento bianco... Regola il bilanciamento del colore in base all'ambiente di registrazione.
Espos./Mes. fc. spot Regola contemporaneamente la luminosità e la messa a fuoco del soggetto selezionato.
Esposizione spot..... Regola la luminosità delle immagini in base a un soggetto toccato dall'utente sullo schermo.
Fuoco spot..... Regola la messa a fuoco su un soggetto toccato dall'utente sullo schermo.
Esposizione Regola la luminosità di filmati e foto. Se si seleziona [Manuale], regolare la luminosità (esposizione) utilizzando /.
Mes. fuoco Regola la messa a fuoco manualmente. Se si seleziona [Manuale], selezionare  per regolare la messa a fuoco per un soggetto vicino e  per regolare la messa a fuoco per un soggetto distante.
Diaframma..... Incrementa la nitidezza del soggetto con lo sfondo sfocato o incrementa la nitidezza dell'intera immagine.
Velocità otturatore..... Regola il tempo di otturazione (velocità dellotturatore). Quando si riprende un soggetto in movimento con un tempo di otturazione più veloce, il soggetto appare immobile nell'immagine. Con tempi di otturazione più lenti, il soggetto dà la sensazione del movimento.
Limite AGC..... Imposta il livello massimo di AGC (Auto Gain Control).
Esposiz. automatica..... Regola l'esposizione. Toccare  se il soggetto è chiaro o se lo sfondo è luminoso, oppure toccare  se il soggetto è scuro o la luce scarsa.
Cambiam. bil. bianco... Regola il bilanciamento del bianco.
Low Lux..... Registra immagini a colori luminose in condizioni di scarsa illuminazione.

Impostazioni ripresa

- Selezione scena Seleziona un'impostazione di registrazione appropriata in base al tipo di scena, ad esempio panorama notturno o spiaggia.
 Cinematone..... Regola il colore del filmato per richiamare l'atmosfera dei film durante la registrazione.
 Dissolvenza Esegue una dissolvenza in apertura o in chiusura delle scene.
 Autoscatto Imposta l'autoscatto quando la videocamera è nel modo di registrazione di foto.
Riproduz. ravvicinata... Mette a fuoco sul soggetto con lo sfondo sfocato.
 SteadyShot Corregge automaticamente la correzione delle vibrazioni della fotocamera quando si riprende con lo zoom e non solo quando si riprende con il grandangolo.
 SteadyShot Imposta la funzione SteadyShot quando si riprendono foto.
Zoom digitale..... Imposta il massimo livello di ingrandimento dello zoom digitale.

- Obiet. conv. Imposta il tipo di obiettivo di conversione montato (in vendita separatamente).
- Controluce autom..... Regola automaticamente l'esposizione di soggetti in controluce.
- Impost. manopola Assegna una funzione alla manopola MANUAL.
- Luce NIGHTSHOT..... Emette luce a infrarossi quando si utilizza la funzione NightShot.

Viso

- Rilevamento visi Rileva automaticamente i visi.
- Otturatore sorriso Scatta automaticamente una foto quando viene rilevato un sorriso.
- Sensibil. rilev. sorrisi..... Imposta la sensibilità di rilevamento dei sorrisi per la funzione Otturatore sorriso.

Flash

- Flash..... Imposta il modo in cui viene attivato il flash quando si scattano foto.
- Livello flash..... Imposta la luminosità del flash.
- Rid.occhi rossi..... Evita il fenomeno degli "occhi rossi" quando si riprende con il flash.

Microfono

- Voce più distinta..... Rileva i visi umani e registra la voce associata in modo chiaro.
- Microf. zoom incorp..... Registra filmati con audio chiaro relativo alla posizione dello zoom.
- Rid.rumore vento aut... Riconosce le condizioni di registrazione e riduce il rumore prodotto dal vento.
- Modo audio..... Imposta il formato audio di registrazione (surround a 5,1 canali/stereo a 2 canali).
- Livello rif. microfono Imposta il livello del microfono per la registrazione.

Assistenza Ripresa

- Mio tasto Assegna le funzioni ai tasti personalizzati.
- Mes. fuoco allargata*1... Ingrandisce l'immagine visualizzata al centro dello schermo di circa 2,0 volte.
- Cornice guida Visualizza delle cornici come guida per assicurarsi che il soggetto sia orizzontale o verticale.
- Imp. visualizzazione..... Imposta la durata di visualizzazione delle icone o degli indicatori sullo schermo LCD.
- Mot. zebrato..... Visualizza un motivo zebrato come guida per regolare la luminosità.
- Eff. contorno Visualizza sullo schermo un'immagine con i contorni evidenziati.
- Luminosità luce Regola la luminosità della luce video.
- Vis. Livello audio..... Visualizza l'indicatore del livello audio sullo schermo LCD durante la registrazione.

Qualità/Dimen. imm.

-  Modo REG..... Imposta il modo per registrare filmati.
-  Frequenza quadro..... Imposta la frequenza dei fotogrammi per registrare filmati.
-  HD / STD Impostaz..... Imposta la qualità di immagine per la registrazione (qualità di immagine ad alta definizione (HD) o qualità di immagine a definizione standard (STD)).
-  Modo Wide..... Imposta il rapporto tra dimensione orizzontale e verticale quando si registrano filmati con qualità di immagine a definizione standard (STD).

 **x.v.Color**..... Registra con una gamma più ampia di colori. Impostare questa voce quando si guardano le immagini con un televisore compatibile con lo standard x.v.Color.

 **Dim. imm.** Imposta le dimensioni delle foto.

Funz. Riproduzione

Visione evento Avvia la riproduzione delle immagini dalla visualizzazione Visione evento.

Visione cartina*2 Avvia la riproduzione delle immagini dalla visualizzazione Visione cartina.

Filmato Highlight..... Avvia la riproduzione di scene di una Riproduzione highlight o di Scenari highlight salvati con qualità di immagine a definizione standard (STD).

 **Scenario** Avvia la riproduzione di scenari che sono stati salvati dalla Riproduzione highlight.

Modifica/Copia

Canc...... Cancella filmati o foto.

Proteggi..... Protegge filmati o foto per evitare la cancellazione.

Copia Copia le immagini.

Copia diretta..... Copia immagini memorizzate nella videocamera su qualche tipo di apparecchio multimediale esterno.

Impostazioni

Impost. Supporto

Selezione Supporto*3 ...Seleziona il tipo di supporto di registrazione (p. 23).

Info supporto..... Visualizza le informazioni sul supporto di registrazione.

Formatta..... Cancella e formatta tutti i dati sul supporto di registrazione.

Ripara f.dbase imm...... Ripara il file di database delle immagini sul supporto di registrazione (p. 78).

Numero file..... Imposta come assegnare il numero del file alle foto.

Impost. Riproduzione

Codice dati..... Visualizza informazioni che sono state registrate automaticamente al momento della registrazione.

Impostazioni volume... Regola il volume dell'audio in riproduzione (p. 33).

Scar. musica*4 Consente di scaricare dal computer alla videocamera (mentre la videocamera è collegata al computer) i file musicali preferiti, che possono essere riprodotti con le scene della Riproduzione highlight.

Svuota Musica*4 Cancella tutti i file musicali.

Collegamento

Immagine TV..... Converte il segnale a seconda del televisore collegato (p. 49).

Risoluzione HDMI..... Consente di selezionare la risoluzione dell'immagine in uscita quando si intende collegare la videocamera a un televisore con un cavo HDMI.

CTRL PER HDMI..... Imposta se si debba utilizzare o meno il telecomando del televisore quando la videocamera è collegata a un televisore compatibile "BRAVIA" Sync con il cavo HDMI.

Collegamento USB..... Selezionare questa voce quando non viene visualizzata alcuna istruzione sullo schermo LCD quando si collega la videocamera a un apparecchio esterno attraverso l'interfaccia USB.

- Impost. colleg. USB..... Imposta la modalità di collegamento quando la videocamera è collegata a un computer o a un apparecchio USB.
- Impost. LUN USB Imposta la videocamera per migliorare la compatibilità di un collegamento USB mediante la limitazione di alcune funzioni USB.
- Masterizz. disco..... Salva le immagini che non sono ancora state salvate su un disco.

Impost. Generali

- Segn. ac..... Imposta se la videocamera emetta o meno segnali acustici delle operazioni.
- Luminosità LCD..... Regola la luminosità dello schermo LCD.
- Località*² Visualizza l'ubicazione corrente su una mappa.
- Impostazione GPS*² Riceve il segnale GPS.
- Spia REG. Disattiva la spia di registrazione sulla parte anteriore della videocamera.
- Controllo remoto Imposta l'utilizzo del telecomando senza fili.
- Attiva con LCD*⁵ Imposta l'accensione automatica dell'apparecchio quando si apre lo schermo LCD.
- Language Setting Imposta la lingua delle indicazioni visualizzate sullo schermo (p. 20).
- Calibrazione Calibra il pannello sensibile al tocco.
- Info batteria..... Visualizza il tempo approssimativo di funzionamento residuo della batteria.
- Modo Eco..... Imposta lo schermo LCD e l'alimentazione in modo che si spengano automaticamente.
- Modo dimostraz. Imposta la riproduzione del filmato dimostrativo relativo alle funzioni della videocamera.

Impost. Orologio

- Impost. data & ora..... Consente di impostare la data e l'ora.
- Impost. fuso orario Regola una differenza di fuso orario senza arrestare l'orologio (p. 20).
- Regol. aut. orologio*²... Regola automaticamente l'orologio mediante l'acquisizione dell'ora dal sistema GPS.
- Regol. autom. area*² Corregge automaticamente le differenze di fuso orario mediante l'acquisizione delle informazioni sull'ubicazione corrente dal sistema GPS.

*¹ HDR-CX730E/CX740VE/CX760E/CX760VE/PJ740VE/PJ760E/PJ760VE

*² HDR-CX740VE/CX760VE/PJ710VE/PJ740VE/PJ760VE

*³ HDR-CX740VE/CX760E/CX760VE/PJ710VE/PJ720E/PJ740VE/PJ760E/PJ760VE

*⁴ HDR-CX760E/CX760VE/PJ710VE/PJ720E/PJ760E/PJ760VE

*⁵ HDR-PJ710VE/PJ720E

Risoluzione dei problemi

Qualora si verificano eventuali problemi nell'uso della videocamera, attenersi alle procedure seguenti.

① Controllare l'elenco (da p. 76 a 79) e ispezionare la videocamera.

② Scollegare la fonte di alimentazione, ricollegarla dopo circa 1 minuto, quindi accendere la videocamera.

③ Premere RESET (p. 11) utilizzando un oggetto appuntito, quindi accendere la videocamera. Se si preme RESET, vengono azzerate tutte le impostazioni, inclusa quella dell'orologio.

④ Contattare un rivenditore Sony o un centro assistenza Sony locale autorizzato.

- Potrebbe essere necessario inizializzare o sostituire la memoria interna corrente della videocamera (HDR-CX740VE/CX760E/CX760VE/PJ710VE/PJ720E/PJ740VE/PJ760E/PJ760VE), a seconda del problema. In questo caso, i dati archiviati nella memoria interna verranno cancellati. Assicurarsi di salvare su altri supporti (backup) i dati presenti nella memoria interna, prima di consegnare la videocamera per la riparazione. Sony non risarcirà eventuali perdite di dati della memoria interna.
- Durante la riparazione, è possibile che venga controllata una quantità minima di dati archiviati nella memoria interna per indagare sul problema. Tuttavia, il rivenditore Sony non copierà né conserverà i dati.

- Vedere la Manuale dell'utente "Handycam" (p. 6) per i dettagli sui sintomi della videocamera, e la "Guida d'aiuto PlayMemories Home" (p. 61) per informazioni su come collegare la videocamera a un computer.

Non si riesce ad accendere l'apparecchio.

- Montare una batteria carica nella videocamera (p. 16).
- La spina dell'alimentatore CA è stata scollegata dalla presa elettrica a muro. Collegarla alla presa elettrica a muro (p. 18).

La videocamera non funziona anche se è stata accesa.

- La videocamera, dopo l'accensione, richiede alcuni secondi prima di essere pronta per la ripresa. Non si tratta di un malfunzionamento.
- Scollegare l'alimentatore CA dalla presa elettrica a muro o rimuovere la batteria, quindi ricollegarli dopo circa 1 minuto. Qualora non sia ancora possibile utilizzare le funzioni, premere RESET utilizzando un oggetto appuntito. (se si preme RESET (p. 11) vengono azzerate tutte le impostazioni, inclusa quella dell'orologio.)
- La temperatura della videocamera è estremamente elevata. Spegnerla e lasciarla inutilizzata per qualche minuto in un luogo fresco.
- La temperatura della videocamera è estremamente bassa. Lasciare la videocamera accesa. Spegnerla la videocamera e portarla in un luogo caldo. Lasciare la videocamera in tale luogo per qualche minuto, quindi accenderla.

La videocamera si riscalda.

- Durante il funzionamento, la videocamera può riscaldarsi. Non si tratta di un malfunzionamento.

L'apparecchio si spegne improvvisamente.

- Utilizzare l'alimentatore CA (p. 18).
- Come impostazione predefinita, la videocamera si spegne automaticamente se non viene utilizzata per circa 2 minuti. Modificare l'impostazione della funzione [Modo Eco] (p. 75), oppure riaccendere l'apparecchio.
- Caricare la batteria (p. 16).

Premendo START/STOP o PHOTO le immagini non vengono registrate.

- È visualizzata la schermata di riproduzione. Premere MODE per accendere la spia  (filmato) o  (foto) (p. 25).
- La videocamera sta registrando sul supporto di registrazione l'immagine appena ripresa. Durante questa fase, non è possibile effettuare una nuova registrazione.
- Il supporto di registrazione è pieno. Cancellare le immagini non necessarie (p. 54).
- Il numero totale di scene dei filmati o di foto supera la capacità di registrazione della videocamera (p. 80, 82). Cancellare le immagini non necessarie (p. 54).

La videocamera smette di funzionare.

- La temperatura della videocamera è estremamente elevata. Spegnerla e lasciarla inutilizzata per qualche minuto in un luogo fresco.
- La temperatura della videocamera è estremamente bassa. Spegnerla e portarla in un luogo caldo. Lasciare la videocamera in tale luogo per qualche minuto, quindi accenderla.

Non si riesce a installare "PlayMemories Home".

- Controllare l'ambiente informatico o la procedura di installazione richiesti per installare "PlayMemories Home".

"PlayMemories Home" non funziona correttamente.

- Uscire da "PlayMemories Home" e riavviare il computer.


La videocamera non viene riconosciuta dal computer.

- Scollegare tutte le periferiche dalla presa USB del computer, ad eccezione di tastiera, mouse e videocamera.
- Scollegare il cavo USB incorporato dal computer e dalla videocamera, riavviare il computer, quindi ricollegare il computer e la videocamera nell'ordine corretto.
- Quando sia il cavo USB incorporato che la presa USB della videocamera sono collegati ad apparecchi esterni contemporaneamente, scollegare quello dei due che non sia collegato a un computer.

Indicazioni di autodiagnosi/ Indicatori di avviso

Qualora sullo schermo LCD o sul mirino (HDR-CX730E/CX740VE/CX760E/CX760VE/PJ740VE/PJ760E/PJ760VE) appaiano delle indicazioni, controllare quanto riportato di seguito.

Qualora il problema persista nonostante siano stati effettuati un paio di tentativi, contattare un rivenditore Sony o un centro di assistenza tecnica Sony locale autorizzato. In questo caso, quando li si contatta, fornire loro tutti i numeri del codice di errore che inizia per C o E. Quando alcuni indicatori di avviso vengono visualizzati sullo schermo, si potrebbe sentire una melodia.



C:04:□□

- La batteria non è una batteria “InfoLITHIUM” (serie V). Utilizzare una batteria “InfoLITHIUM” (serie V) (p. 16).
- Collegare saldamente lo spinotto CC dell'alimentatore CA alla presa DC IN della videocamera (p. 16).

C:06:□□

- La temperatura della batteria è alta. Sostituire la batteria o lasciarla in un luogo freddo.

C:13:□□ / C:32:□□

- Scollegare la fonte di alimentazione. Ricollegarla, quindi utilizzare di nuovo la videocamera.

E:□□:□□

- Seguire la procedura dal punto ② a pagina 76.



- La batteria è quasi scarica.



- La temperatura della batteria è alta. Sostituire la batteria o lasciarla in un luogo freddo.



- La scheda di memoria inserita non è compatibile (p. 23).
- Quando l'indicatore lampeggia, non sono disponibili spazi liberi sufficienti per la registrazione di immagini. Cancellare le immagini non necessarie (p. 54), oppure formattare la scheda di memoria dopo aver memorizzato le immagini su un altro supporto (p. 74).
- Il file di database delle immagini potrebbe essere danneggiato. Controllare il file del database selezionando [MENU] → [Impostazioni] → [Impost. Supporto] → [Ripara f.dbase imm.] → il supporto di registrazione (HDR-CX740VE/CX760E/CX760VE/PJ710VE/PJ720E/PJ740VE/PJ760E/PJ760VE).



- La scheda di memoria è danneggiata.
- Formattare la scheda di memoria con la videocamera (p. 74).



- La scheda di memoria inserita non è compatibile (p. 24).



- La scheda di memoria è protetta in scrittura.
- L'accesso alla scheda di memoria è stato limitato su un altro apparecchio.



- Il flash presenta dei problemi.



- La quantità di luce non è sufficiente, pertanto possono verificarsi facilmente delle vibrazioni della videocamera. Utilizzare il flash.
- La videocamera non è stabile, pertanto possono verificarsi facilmente delle vibrazioni della videocamera. Tenere saldamente la videocamera con entrambe le mani ed effettuare la registrazione delle immagini. Tuttavia, tenere presente che l'indicatore di avviso relativo alle vibrazioni rimane visualizzato.



- Il supporto di registrazione è pieno.
- Non è possibile registrare foto durante l'elaborazione. Attendere alcuni istanti, quindi procedere con la registrazione.
- Quando [Modo REG] è impostato su [Qualità ottima **FX**] o [Qualità 50p **PS**], non è possibile catturare foto durante la registrazione di filmati. Inoltre, se [Frequenza quadro] è impostato su [25p], non è possibile registrare foto mentre la videocamera si trova nel modo di attesa della registrazione di filmati.

Tempo di registrazione dei filmati/numero di foto registrabili

“HD” indica la qualità di immagine ad alta definizione, mentre “STD” indica la qualità di immagine standard.

Tempo di registrazione e di riproduzione previsto con ciascuna batteria

Tempo di registrazione

Tempo approssimativo disponibile quando si utilizza una batteria completamente carica.

HDR-PJ710VE/PJ720E

(unità: minuti)

Batteria	Tempo di registrazione continua		Tempo di registrazione tipico	
	HD	STD	HD	STD
Qualità di immagine				
NP-FV50 (in dotazione)	110	120	55	60
NP-FV70	230	250	115	125
NP-FV100	455	500	225	250

HDR-CX730E/CX740VE/CX760E/ CX760VE/PJ740VE/PJ760E/PJ760VE

(unità: minuti)

Batteria	Tempo di registrazione continua		Tempo di registrazione tipico	
	HD	STD	HD	STD
Qualità di immagine				
NP-FV50 (in dotazione)	110 115	120 125	55 55	60 60
NP-FV70	230 240	250 260	115 120	125 130
NP-FV100	455 485	500 515	225 240	250 255

- Cifre in alto: quando lo schermo LCD screen è aperto
Cifre in basso: quando si registra con il mirino senza aprire lo schermo LCD
- Ciascun tempo di registrazione è misurato quando la videocamera sta registrando filmati con qualità di immagine ad alta definizione (HD) con [ Modo REG] impostato su [Standard ].
- Il tempo di registrazione tipico indica il tempo quando si effettuano operazioni ripetute di avvio/arresto della registrazione, si commuta la spia MODE e si utilizza lo zoom.
- Tempi misurati quando si utilizza la videocamera a una temperatura di 25 °C. È consigliata una temperatura compresa tra 10 °C e 30 °C.
- Il tempo di registrazione e di riproduzione sarà inferiore quando si utilizza la videocamera a basse temperature.
- Il tempo di registrazione e di riproduzione sarà inferiore a seconda delle condizioni di utilizzo della videocamera.

Tempo di riproduzione

Tempo approssimativo disponibile quando si utilizza una batteria completamente carica.

HDR-PJ710VE/PJ720E

(unità: minuti)

Batteria		
Qualità di immagine	HD	STD
NP-FV50 (in dotazione)	200	215
NP-FV70	415	440
NP-FV100	830	870

HDR-CX730E/CX740VE/CX760E/ CX760VE/PJ740VE/PJ760E/PJ760VE

(unità: minuti)

Batteria		
Qualità di immagine	HD	STD
NP-FV50 (in dotazione)	200 225	215 240
NP-FV70	415 465	440 490
NP-FV100	830 925	870 980

- Cifre in alto: quando lo schermo LCD screen è aperto
Cifre in basso: quando si esegue la riproduzione con il mirino senza aprire lo schermo LCD

Tempo di registrazione previsto dei filmati

Memoria interna (HDR-CX740VE/ CX760E/CX760VE/PJ710VE/PJ720E/ PJ740VE/PJ760E/PJ760VE)

HDR-CX740VE/PJ710VE/PJ740VE/ PJ720E

Qualità di immagine ad alta definizione (HD) in h (ore) e m (minuti)

Modo di registrazione	Tempo di registrazione	
	HDR-CX740VE/ PJ710VE/ PJ740VE	HDR-PJ720E
[Qualità 50p ]	2 h 20 m (2 h 20 m)	5 h 10 m (5 h 10 m)
[Qualità ottima ]	2 h 45 m (2 h 45 m)	6 h 5 m (6 h 5 m)
[Alta qualità ]	3 h 45 m (3 h 45 m)	8 h 15 m (8 h 15 m)
[Standard ]	6 h 40 m (5 h 5 m)	14 h 35 m (11 h 5 m)
[Lunga durata ] (5,1 canali)*	11 h 35 m (9 h 30 m)	25 h 15 m (20 h 45 m)

Modalità di registrazione	Tempo di registrazione	
	HDR-CX740VE/ PJ710VE/ PJ740VE	HDR-PJ720E
[Lunga durata LP] (2 canali)*	11 h 55 m (9 h 45 m)	26 h 5 m (21 h 20 m)

Qualità di immagine a definizione standard (STD) in h (ore) e m (minuti)

Modalità di registrazione	Tempo di registrazione	
	HDR-CX740VE/ PJ710VE/ PJ740VE	HDR-PJ720E
[Standard HQ] (5,1 canali)*	6 h 55 m (6 h 20 m)	15 h 10 m (13 h 55 m)
[Standard HQ] (2 canali)*	7 h 5 m (6 h 35 m)	15 h 35 m (14 h 20 m)

HDR-CX760E/PJ760E/CX760VE/ PJ760VE

Qualità di immagine ad alta definizione (HD) in h (ore) e m (minuti)

Modalità di registrazione	Tempo di registrazione	
	HDR-CX760E/ PJ760E	HDR-CX760VE/ PJ760VE
[Qualità 50p PS]	7 h 55 m (7 h 55 m)	7 h 40 m (7 h 40 m)
[Qualità ottima FX]	9 h 20 m (9 h 20 m)	9 h (9 h)
[Alta qualità FH]	12 h 40 m (12 h 40 m)	12 h 15 m (12 h 15 m)
[Standard HQ]	22 h 20 m (16 h 55 m)	21 h 35 m (16 h 25 m)
[Lunga durata LP] (5,1 canali)*	38 h 35 m (31 h 40 m)	37 h 20 m (30 h 40 m)
[Lunga durata LP] (2 canali)*	39 h 55 m (32 h 35 m)	38 h 40 m (31 h 35 m)

Qualità di immagine a definizione standard (STD) in h (ore) e m (minuti)

Modalità di registrazione	Tempo di registrazione	
	HDR-CX760E/ PJ760E	HDR-CX760VE/ PJ760VE
[Standard HQ] (5,1 canali)*	23 h 5 m (21 h 15 m)	22 h 25 m (20 h 35 m)
[Standard HQ] (2 canali)*	23 h 50 m (21 h 50 m)	23 h 5 m (21 h 10 m)

* È possibile modificare il formato dell'audio di registrazione con [Modalità audio] (p. 73).

- È possibile registrare filmati con un massimo di 3.999 scene con qualità di immagine ad alta definizione (HD), e di 9.999 scene con qualità di immagine a definizione standard (STD).
- Il tempo massimo di registrazione continua di filmati è pari a circa 13 ore.
- Se si desidera registrare fino al tempo di registrazione massimo indicato nella tabella, è necessario cancellare il filmato dimostrativo sulla videocamera. (HDR-CX740VE/CX760E/CX760VE/PJ710VE/PJ720E/PJ740VE/PJ760E/PJ760VE)
- La videocamera utilizza il formato VBR (Variable Bit Rate - velocità in bit variabile) per regolare automaticamente la qualità delle immagini in modo da adattarla alla scena della registrazione. Questa tecnologia provoca delle fluttuazioni nel tempo di registrazione del supporto. I filmati contenenti immagini in rapido movimento e complesse vengono registrati con una velocità in bit più elevata, e questo riduce il tempo di registrazione complessivo.

Note

- Il numero tra parentesi è il tempo di registrazione minimo.

Scheda di memoria

Qualità di immagine ad alta definizione (HD)

	(unità: minuti)				
	2 GB	4 GB	8 GB	16 GB	32 GB
PS	8 (8)	15 (15)	35 (35)	75 (75)	150 (150)
FX	10 (10)	20 (20)	40 (40)	85 (85)	180 (180)
FH	10 (10)	25 (25)	60 (60)	120 (120)	245 (245)
HQ	25 (15)	50 (35)	105 (80)	210 (160)	430 (325)
LP	40 (35)	85 (70)	180 (150)	370 (300)	740 (610)
A 5,1 canali*					
LP	45 (35)	90 (75)	185 (155)	380 (310)	770 (630)
A 2 canali*					

Qualità di immagine a definizione standard (STD)

	(unità: minuti)				
	2 GB	4 GB	8 GB	16 GB	32 GB
HQ	25 (20)	50 (50)	110 (100)	220 (205)	445 (410)
A 5,1 canali*					
HQ	25 (25)	55 (50)	110 (100)	225 (210)	460 (420)
A 2 canali*					

* È possibile modificare il formato dell'audio di registrazione con [Modo audio] (p. 73).

• Quando si utilizza una scheda di memoria Sony.

Note

- Il tempo di registrazione può variare a seconda delle condizioni della registrazione e del soggetto, nonché del [Modo REG] e della [ Frequenza quadro] (p. 73).
- Il numero tra parentesi è il tempo di registrazione minimo.

Numero previsto di foto registrabili

Memoria interna (HDR-CX740VE/
CX760E/CX760VE/PJ710VE/PJ720E/
PJ740VE/PJ760E/PJ760VE)

È possibile registrare un massimo di 40.000 foto.

Scheda di memoria

	16:9 24,1M
2 GB	200
4 GB	400
8 GB	810
16 GB	1600
32 GB	3250

- Quando si utilizza una scheda di memoria Sony.
- Il numero di foto registrabili della scheda di memoria indicato è relativo alla dimensione massima delle immagini della videocamera. Il numero effettivo di foto registrabili viene visualizzato sullo schermo LCD durante la registrazione (p. 97).
- Il numero di foto registrabili della scheda di memoria può variare a seconda delle condizioni di registrazione.

Note

- La disposizione esclusiva dei pixel offerta dal sistema ClearVid di Sony e dal sistema di elaborazione delle immagini BIONZ di Sony consente di ottenere una risoluzione dei fermi immagine equivalente alle dimensioni descritte.

Informazioni sulla gestione della videocamera

Informazioni sulla velocità in bit e sui pixel di registrazione

- Velocità in bit, numero di pixel e rapporto di formato di ciascun modo di registrazione per i filmati (filmato + audio, e così via.)

– Qualità di immagine ad alta definizione (HD):

PS: max. 28 Mbps 1.920 × 1.080 pixel/16:9

FX: max. 24 Mbps 1.920 × 1.080 pixel/16:9

FH: circa 17 Mbps (in media)

1.920 × 1.080 pixel/16:9

HQ: circa 9 Mbps (in media)

1.440 × 1.080 pixel/16:9

LP: circa 5 Mbps (in media)

1.440 × 1.080 pixel/16:9

– Qualità di immagine a definizione standard (STD):

HQ: circa 9 Mbps (in media)

720 × 576 pixel/16:9, 4:3

- Numero di pixel per la registrazione di foto e rapporto di formato.

– Modo di registrazione di foto, Doppia acquisizione:

6.544 × 3.680 punti/16:9

4.912 × 3.680 punti/4:3

4.672 × 2.628 punti/16:9

2.592 × 1.944 punti/4:3

1.920 × 1.080 punti/16:9

640 × 480 punti/4:3

– Cattura di una foto da un filmato:

1.920 × 1.080 punti/16:9

640 × 360 punti/16:9

640 × 480 punti/4:3

Informazioni su uso e manutenzione

- La videocamera non è a prova di polvere o gocce e non è impermeabile.
- Non tenere la videocamera afferrandola per le parti riportate di seguito né per i copripresa.

Sportellino della
slitta




Paraluce



Schermo LCD



Batteria



Cavo USB
incorporato



Mirino (HDR-
CX730E/CX740VE/
CX760E/CX760VE/
PJ740VE/PJ760E/
PJ760VE)



- Non riprendere direttamente il sole. In caso contrario, si potrebbero provocare malfunzionamenti della videocamera. Effettuare le riprese del sole in condizioni di bassa luminosità, ad esempio al crepuscolo.
- Utilizzare la videocamera attenendosi alle normative locali.

- Non utilizzare o conservare la videocamera e gli accessori nei luoghi seguenti:
 - In luoghi eccessivamente caldi, freddi o umidi. Non lasciarli mai esposti a temperature superiori a 60 °C, ad esempio sotto la luce solare diretta, in prossimità di stufe o termosifoni o in un'auto parcheggiata al sole. In caso contrario, potrebbero verificarsi problemi di funzionamento o deformazioni.
 - In prossimità di forti campi magnetici o di vibrazioni meccaniche. In caso contrario, la videocamera potrebbe presentare problemi di funzionamento.
 - In prossimità di onde radio o radiazioni potenti. È possibile che la videocamera non sia in grado di registrare correttamente.
 - In prossimità di apparecchi con sintonizzatori, quali televisioni o radio. Potrebbero verificarsi disturbi.
 - Su spiagge sabbiose o in luoghi polverosi. Qualora sabbia o polvere penetrino nella videocamera, quest'ultima potrebbe presentare problemi di funzionamento, talvolta irreparabili.
 - In prossimità di finestre o all'aperto, dove lo schermo LCD, il mirino (HDR-CX730E/CX740VE/CX760E/CX760VE/PJ740VE/PJ760E/PJ760VE) o l'obiettivo potrebbero essere esposti alla luce solare diretta. Questo danneggia l'interno del mirino (HDR-CX730E/CX740VE/CX760E/CX760VE/PJ740VE/PJ760E/PJ760VE) o lo schermo LCD.
- Utilizzare la videocamera con alimentazione a 6,8 V/7,2 V CC (batteria) o a 8,4 V CC (alimentatore CA).
- Per il funzionamento con l'alimentazione CC o CA, utilizzare gli accessori consigliati nelle presenti istruzioni per l'uso.
- Non far bagnare la videocamera esponendola, ad esempio, alla pioggia o all'acqua del mare. Qualora si bagni, la videocamera potrebbe presentare problemi di funzionamento, talvolta irreparabili.
- Qualora oggetti solidi o sostanze liquide penetrino all'interno della videocamera, scolgarla e farla controllare da un rivenditore Sony prima di utilizzarla di nuovo.
- Maneggiare il prodotto con cura ed evitare di smontarlo, modificarlo, sottoporlo a forti urti o impatti quali colpi, cadute o calpestamenti. Prestare particolare attenzione all'obiettivo.
- Tenere chiusi lo schermo LCD e il mirino (HDR-CX730E/CX740VE/CX760E/CX760VE/PJ740VE/PJ760E/PJ760VE) quando non si intende utilizzare la videocamera.
- Non avvolgere la videocamera in un asciugamano o simili durante l'uso. Diversamente, è possibile che si surriscaldi internamente.
- Per scollegare il cavo di alimentazione, tirarlo afferrando la relativa spina e non il cavo stesso.
- Non danneggiare il cavo di alimentazione, ad esempio poggiandovi sopra oggetti pesanti.
- Non utilizzare batterie deformate o danneggiate.
- Mantenere puliti i contatti metallici.
- Qualora la batteria abbia prodotto una perdita di elettrolita:
 - Consultare un centro assistenza Sony locale autorizzato.
 - Lavare via il liquido eventualmente entrato in contatto con la pelle.
 - Qualora il liquido entri in contatto con gli occhi, sciacquare abbondantemente con acqua e consultare un medico.

Se non si utilizza la videocamera per periodi di tempo prolungati

- Per mantenere la videocamera in uno stato ottimale per un lungo periodo di tempo, accenderla e lasciarla funzionare registrando e riproducendo immagini approssimativamente una volta al mese.
- Scaricare completamente la batteria prima di riparla.

Nota sulla temperatura della videocamera o della batteria

- Quando la temperatura della videocamera o della batteria diventa estremamente alta o bassa, potrebbe non essere possibile effettuare la registrazione o la riproduzione sulla videocamera, a causa delle funzioni di protezione della videocamera che si attivano in tali situazioni. In questo caso, sullo schermo LCD o nel mirino (HDR-CX730E/CX740VE/CX760E/CX760VE/PJ740VE/PJ760E/PJ760VE) viene visualizzato un indicatore.

Note sulla carica attraverso il cavo USB

- Il funzionamento con tutti i computer non è garantito.
- Se si collega la videocamera a un computer laptop non collegato a una fonte di alimentazione, la carica della batteria del computer laptop verrà utilizzata continuamente fino al suo esaurimento. Non lasciare la videocamera collegata a un computer in questo modo.
- L'operazione di carica utilizzando un computer assemblato dall'utente, un computer convertito o attraverso un hub USB non è garantita. La videocamera potrebbe non funzionare correttamente, a seconda dell'apparecchio USB utilizzato insieme al computer.

Formazione di condensa

Se la videocamera viene trasportata direttamente da un luogo freddo a uno caldo, è possibile che al suo interno si formi della condensa. Questo potrebbe provocare un malfunzionamento della videocamera.

- In caso di formazione di condensa
Spegnerla la videocamera e non utilizzarla per circa 1 ora.

- Nota sulla formazione di condensa
È possibile che si formi della condensa se la videocamera viene trasportata da un luogo freddo a uno caldo (o viceversa) o se viene utilizzata in un luogo umido, ad esempio nei casi seguenti:
 - Se la videocamera viene trasportata da una pista da sci in un luogo riscaldato con apparecchi per il riscaldamento.
 - Se la videocamera viene trasportata da un'auto o una stanza con aria condizionata a un luogo caldo all'aperto.
 - Se la videocamera viene utilizzata dopo un temporale o una pioggia.
 - Se la videocamera viene utilizzata in un luogo caldo e umido.
- Come evitare la formazione di condensa
Se la videocamera viene trasportata da un luogo freddo a uno caldo, riporla in una busta di plastica e sigillarla ermeticamente. Estrarla non appena la temperatura all'interno della busta ha raggiunto la temperatura circostante (dopo circa 1 ora).

Quando la videocamera è collegata a un computer o ad accessori

- Non provare a formattare il supporto di registrazione della videocamera utilizzando un computer. In caso contrario, la videocamera potrebbe non funzionare correttamente.
- Durante il collegamento della videocamera a un altro apparecchio mediante cavi di comunicazione, accertarsi di inserire lo spinotto del connettore in modo corretto. L'inserimento forzato dello spinotto nel terminale danneggerà quest'ultimo e potrebbe provocare un malfunzionamento della videocamera.
- Quando la videocamera è collegata ad altri apparecchi attraverso un collegamento USB ed è accesa, non chiudere il pannello LCD. In caso contrario, i dati delle immagini che sono stati registrati potrebbero venire persi.

Note sugli accessori opzionali

- Si consiglia di utilizzare accessori Sony originali.
- Gli accessori Sony originali potrebbero non essere disponibili in alcune nazioni o aree geografiche.


Slitta con interfaccia attiva

- La Slitta con interfaccia attiva fornisce alimentazione agli accessori, ad esempio una luce video, un flash o un microfono (in vendita separatamente). È possibile accendere o spegnere l'accessorio, rispettivamente, quando si apre o si chiude lo schermo LCD e il mirino (HDR-CX730E/CX740VE/CX760E/CX760VE/PJ740VE/PJ760E/PJ760VE) della videocamera. Per i dettagli, consultare le istruzioni per l'uso in dotazione con l'accessorio utilizzato.
- La Slitta con interfaccia attiva dispone di un dispositivo di sicurezza per fissare saldamente l'accessorio installato. Per collegare un accessorio, premerlo verso il basso e spingerlo fino all'estremità della slitta, quindi serrare la vite. Per rimuovere un accessorio, allentare la vite, quindi premere verso il basso ed estrarre l'accessorio.
- Durante la registrazione di filmati con un flash esterno (in vendita separatamente) collegato alla slitta portaccessori, disattivare l'alimentazione del flash esterno per evitare di registrare il rumore della carica del flash.
- Non è possibile utilizzare un flash esterno (in vendita separatamente) e il flash incorporato contemporaneamente.
- Se è collegato un microfono esterno (in vendita separatamente), questo ha la priorità rispetto al microfono incorporato.

Informazioni sul telecomando senza fili

- Prima di utilizzare il telecomando senza fili, accertarsi di rimuovere il foglio di materiale isolante.


Foglio di materiale isolante



- Puntare il telecomando senza fili verso l'apposito sensore per utilizzare la videocamera (p. 10).
- Se dal telecomando senza fili non viene inviato alcun comando entro un determinato periodo di tempo, la cornice azzurra scompare. Quando si preme di nuovo uno dei tasti ◀/▶/▲/▼ o ENTER, la cornice viene visualizzata nella posizione in cui era stata visualizzata l'ultima volta.
- Non è possibile selezionare alcuni pulsanti sullo schermo LCD o sul mirino (HDR-CX730E/CX740VE/CX760E/CX760VE/PJ740VE/PJ760E/PJ760VE) utilizzando ◀/▶/▲/▼.

Per sostituire la pila del telecomando senza fili

- ① Mentre si preme la linguetta, inserire l'unghia di un dito nella fessura per estrarre il portapila.
- ② Inserire una pila nuova con il lato + rivolto verso l'alto.
- ③ Inserire di nuovo il portapila nel telecomando senza fili finché scatta in posizione.



AVVERTENZA

Se non viene utilizzata correttamente, la pila potrebbe esplodere. Non ricaricare, smontare o gettare nel fuoco la pila.

- Quando la pila al litio si scarica, è possibile che la distanza di funzionamento del telecomando senza fili risulti ridotta o che il telecomando senza fili non funzioni correttamente. In questo caso, sostituire la pila con una pila al litio Sony CR2025. L'uso di un altro tipo di pila potrebbe implicare il rischio di incendio o di esplosione.

Schermo LCD

- Non applicare una pressione eccessiva sullo schermo LCD, poiché questo potrebbe determinare colori non uniformi e altri danni.
- Se la videocamera viene utilizzata in un luogo freddo, sullo schermo LCD potrebbe apparire un'immagine residua. Non si tratta di un malfunzionamento.
- Durante l'uso della videocamera, è possibile che la parte posteriore dello schermo LCD si surriscaldi. Non si tratta di un malfunzionamento.


Per pulire l'obiettivo del proiettore (HDR-PJ710VE/PJ720E/PJ740VE/PJ760E/PJ760VE)

- Pulire delicatamente l'obiettivo con un panno morbido, ad esempio un panno per la pulizia generico o un panno per la pulizia degli occhiali.
- È possibile rimuovere le macchie ostinate con un panno morbido, ad esempio un panno per la pulizia generico o un panno per la pulizia degli occhiali leggermente inumidito con acqua.
- Non utilizzare mai solventi quali alcol, benzene o diluenti, detergenti acidi, alcalini o aggressivi, oppure un panno per la pulizia trattato chimicamente, in quanto danneggerebbero la superficie dell'obiettivo.

Informazioni sulla regolazione del pannello sensibile al tocco ([Calibrazione])

È possibile che i pulsanti sul pannello sensibile al tocco non funzionino correttamente. Qualora si verifichi questa eventualità, attenersi alla procedura seguente. Durante questa operazione, si consiglia di collegare la videocamera a una presa elettrica a muro utilizzando l'alimentatore CA in dotazione.

- ① [MENU] → [Impostazioni] → [Impost. Generali] → [Calibrazione].



- ② Toccare il simbolo "X" visualizzato sullo schermo, con l'angolo di una scheda di memoria o un oggetto simile, per 3 volte. Toccare [Annulla] per annullare la calibrazione.

Note

- Se non è stato premuto il punto corretto, provare a ripetere la calibrazione.
- Non utilizzare oggetti appuntiti per la calibrazione. In caso contrario, si potrebbe danneggiare lo schermo LCD.
- Non è possibile calibrare lo schermo LCD se è ruotato o chiuso con lo schermo rivolto verso l'esterno.

Cura e manutenzione del corpo della videocamera

- Qualora il corpo della videocamera si sia sporcato, pulirlo con un panno morbido leggermente inumidito con acqua, quindi asciugarlo con un panno morbido asciutto.
- Per non danneggiare la verniciatura, evitare di:
 - Utilizzare sostanze chimiche quali solventi, benzina, alcol, panni trattati chimicamente, repellenti, insetticidi e creme solari
 - Utilizzare la videocamera con le mani sporche di tali sostanze
 - Lasciare che il corpo della videocamera entri in contatto con oggetti di gomma o in vinile per un periodo di tempo prolungato

Informazioni sulla manutenzione dello schermo LCD e della parte del flash che emette la luce

Qualora si sporchino con impronte o polvere, si consiglia di pulirli utilizzando un panno morbido.

Informazioni sull'obiettivo Carl Zeiss

La videocamera è dotata di un obiettivo Carl Zeiss, sviluppato congiuntamente dalla Carl Zeiss, in Germania, e dalla Sony Corporation, e produce immagini della massima qualità. L'obiettivo adotta il sistema di misura MTF per le videocamere, e offre la qualità tipica di un obiettivo Carl Zeiss. Inoltre, l'obiettivo della videocamera è dotato di rivestimento T* per eliminare i riflessi indesiderati e riprodurre i colori fedelmente.

MTF= Modulation Transfer Function.

Il valore numerico indica la quantità di luce proveniente da un soggetto che entra nell'obiettivo.

Cura e conservazione dell'obiettivo

- Pulire la superficie dell'obiettivo utilizzando un panno morbido nei casi seguenti:
 - Quando sulla superficie dell'obiettivo sono presenti impronte
 - In luoghi caldi o umidi
 - Quando l'obiettivo viene esposto alla salsedine, ad esempio al mare
- Conservare l'obiettivo in un luogo ben ventilato e non esposto a polvere o sporcizia eccessiva.
- Per evitare la formazione di muffa, pulire regolarmente l'obiettivo come descritto sopra.

Carica della batteria ricaricabile preinstallata

La videocamera è dotata di una batteria ricaricabile preinstallata che consente di conservare la data, l'ora e altre impostazioni anche quando lo schermo LCD è chiuso. La batteria ricaricabile preinstallata viene sempre caricata quando la videocamera è collegata a una presa elettrica a muro mediante l'alimentatore CA o quando è montata la batteria. La batteria ricaricabile si scarica completamente dopo circa 3 mesi, se la videocamera non viene utilizzata. Utilizzare la videocamera dopo avere caricato la batteria ricaricabile preinstallata. Tuttavia, anche se non si carica la batteria ricaricabile preinstallata, questo non influisce sul funzionamento della videocamera, a meno che non si intenda registrare la data.

Come caricare la batteria ricaricabile preinstallata

Collegare la videocamera a una presa elettrica a muro utilizzando l'alimentatore CA, e lasciarla con lo schermo LCD chiuso per almeno 24 ore.

Caratteristiche tecniche

Nota sullo smaltimento/cessione della videocamera (HDR-CX740VE/CX760E/CX760VE/PJ710VE/PJ720E/PJ740VE/PJ760E/PJ760VE)

Anche se si cancellano tutti i filmati e i fermi immagine, o se si esegue la funzione [Formatta] (p. 74), i dati nella memoria interna potrebbero non venire cancellati completamente. Quando si cede la videocamera, si consiglia di selezionare [MENU] → [Impostazioni] → [Impost. Supporto] → [Formatta] → [Svuota] per evitare il recupero dei propri dati. Inoltre, quando si deve smaltire la videocamera, si consiglia di distruggerla fisicamente.

Nota sullo smaltimento/trasferimento della scheda di memoria

Anche se si eliminano i dati contenuti nella scheda di memoria o si formatta la scheda di memoria sulla videocamera o su un computer, è possibile che i dati non vengano eliminati completamente dalla scheda di memoria. Quando si consegna la scheda di memoria a qualcuno, si consiglia di cancellarne completamente i dati utilizzando un software di cancellazione dei dati su un computer. Inoltre, quando si deve smaltire la scheda di memoria, si consiglia di distruggerla fisicamente.

Sistema

Formato del segnale: a colori PAL, standard CCIR specifica HDTV 1080/50i, 1080/50p

Formato di registrazione di filmati:

HD: MPEG-4 AVC/H.264 compatibile con il formato AVCHD Ver.2.0

STD: MPEG2-PS

Sistema di registrazione audio:

Dolby Digital a 2 canali/a 5,1 canali

Dolby Digital 5.1 Creator

Formato dei file fotografici:

Compatibile DCF Ver.2.0

Compatibile Exif Ver.2.3

Compatibile MPF Baseline

Supporto di registrazione (filmato/foto):

Memoria interna

HDR-CX740VE/PJ710VE/PJ740VE: 32 GB

HDR-PJ720E: 64 GB

HDR-CX760E/CX760VE/PJ760E/PJ760VE: 96 GB

"Memory Stick PRO Duo"

Scheda SD (di Classe 4 o superiore)

Capacità utilizzabile dall'utente

HDR-CX740VE/PJ710VE/PJ740VE:

circa 28,8 GB*1

HDR-PJ720E: circa 62,6 GB*2

HDR-CX760E/PJ760E: circa 95,6 GB*2

HDR-CX760VE/PJ760VE: circa 92,6 GB*1

*1 1 GB è pari a 1 miliardo di byte; 2,8 GB vengono utilizzati per le mappe preinstallate, e un'altra parte viene utilizzata per le funzioni di gestione dei dati. È possibile cancellare solo il filmato dimostrativo preinstallato.

*2 1 GB è pari a 1 miliardo di byte, una parte dei quali è utilizzata per la gestione del sistema e/o i file delle applicazioni. È possibile cancellare solo il filmato dimostrativo preinstallato.

Mirino:

Mirino elettronico (a colori) (HDR-CX730E/CX740VE/CX760E/CX760VE/PJ740VE/PJ760E/PJ760VE)

Sensore di immagine:

Sensore CMOS da 6,3 mm (tipo da 1/2,88)

Pixel di registrazione (foto, 16:9):

Massimo. 24,1 mega (6 544 × 3 680) pixel*3

Approssimativi: Circa 6 650 000 pixel

Effettivi (filmato, 16:9)*4:

Circa 6 140 000 pixel

Effettivi (foto, 16:9):

Circa 6 140 000 pixel

Effettivi (foto, 4:3):
Circa 4 600 000 pixel

Obiettivo:

Carl Zeiss Vario-Sonnar T*
10 × (ottico)*⁴, 17 × (esteso, durante la registrazione di filmati)*⁵, 120 × (digitale)
Diametro del filtro: 52 mm
37 mm (quando si monta l'anello riduttore)
F1,8 ~ F3,4
Lunghezza focale:
f = 3,8 mm ~ 38,0 mm
Valori convertiti nel formato delle fotocamere
35 mm
Per i filmati*⁴: 26,0 mm ~ 260 mm (16:9)
Per le foto: 26,0 mm ~ 260 mm (16:9)

Temperatura colore: [Autom.], [Sing. press.],
[Interni] (3 200 K), [Esterni] (5 800 K)

Illuminazione minima:

6 lx (lux) (nell'impostazione predefinita, con tempo di otturazione di 1/50 di secondo)
3 lx (lux) (con [Low Lux] impostato su [Acceso] e velocità dell'otturatore di 1/25 di secondo)
0 lx (lux) (con NIGHTSHOT impostato su [Acceso])

*³ La disposizione esclusiva dei pixel offerta dal sistema ClearVid di Sony e dal sistema di elaborazione delle immagini (BIONZ) consente di ottenere una risoluzione dei fermi immagine equivalente alle dimensioni descritte.

*⁴ Con [] SteadyShot impostato su [Standard] o [Spento].

*⁵ Con [] SteadyShot impostato su [Attivo].

Connettori di ingresso/uscita

Connettore remoto A/V: presa di uscita
videocomposito e audio

Presa HDMI OUT: connettore HDMI mini

Presa USB: mini-AB/Tiplo A (USB incorporato)
(HDR-CX730E/CX740VE/PJ740VE: solo in uscita)

Presa per cuffie: minijack stereo (φ 3,5 mm)

Presa di ingresso MIC: minijack stereo
(φ 3,5 mm)

Schermo LCD

Immagine: 7,5 cm (tipo da 3,0, rapporto di
aspetto 16:9)

Numero totale di pixel:
921 600 (1 920 × 480)

Proiettore (HDR-PJ710VE/PJ720E/PJ740VE/
PJ760E/PJ760VE)

Tipo di proiezione: DLP

Fonte di luce: LED (R/G/B)

Messa a fuoco: manuale

Distanza di proiezione: minimo 0,5 m

Rapporto di contrasto: 1500:1

Risoluzione (in uscita): nHD (640 × 360)

Tempo di proiezione continua (quando si utilizza
la batteria in dotazione):

Circa 1 h 40 m

Generali

Requisiti di alimentazione: 6,8 V/7,2 V CC
(batteria) 8,4 V CC (alimentatore CA)

Carica via USB: 5 V CC 500 mA/1,5 A

Absorbimento medio:

HDR-PJ710VE/PJ720E

HD: 3,4 W STD: 3,1 W

HDR-CX730E/CX740VE/CX760E/CX760VE/
PJ740VE/PJ760E/PJ760VE

Durante la registrazione con la videocamera,
utilizzando il mirino a luminosità normale:

HD: 3,2 W STD: 3,0 W

Durante la registrazione con la videocamera,
utilizzando lo schermo LCD a luminosità
normale:

HD: 3,4 W STD: 3,1 W

Temperatura di esercizio: 0 °C a 40 °C

Temperatura di immagazzinaggio: da -20 °C a
+60 °C

Dimensioni (appross.):

HDR-CX730E/CX740VE/CX760E/CX760VE:
67,5 mm × 73,5 mm × 137,5 mm (l/a/p),
incluse le parti sporgenti

107,5 mm × 87,5 mm × 166 mm (l/a/p)

incluse le parti sporgenti, la batteria
ricaricabile in dotazione e il paraluce montato
HDR-PJ710VE/PJ720E:

71,5 mm × 72 mm × 124 mm (l/a/p), incluse
le parti sporgenti

107,5 mm × 87,5 mm × 161,5 mm

(l/a/p) incluse le parti sporgenti, la batteria
ricaricabile in dotazione e il paraluce montato
HDR-PJ740VE/PJ760E/PJ760VE:

71,5 mm × 73,5 mm × 137,5 mm (l/a/p),
incluse le parti sporgenti

107,5 mm × 87,5 mm × 166 mm (l/a/p)

incluse le parti sporgenti, la batteria
ricaricabile in dotazione e il paraluce montato

Peso (appross.)

HDR-CX730E:

545 g, solo unità principale

645 g, batteria ricaricabile e paraluce in dotazione inclusi

HDR-CX740VE/CX760VE:

555 g, solo unità principale

655 g, batteria ricaricabile e paraluce in dotazione inclusi

HDR-CX760E:

550 g, solo unità principale

650 g, batteria ricaricabile e paraluce in dotazione inclusi

HDR-PJ710VE:

565 g, solo unità principale

670 g, batteria ricaricabile e paraluce in dotazione inclusi

HDR-PJ720E:

560 g, solo unità principale

665 g, batteria ricaricabile e paraluce in dotazione inclusi

HDR-PJ740VE/PJ760VE:

580 g, solo unità principale

680 g, batteria ricaricabile e paraluce in dotazione inclusi

HDR-PJ760E:

575 g, solo unità principale

675 g, batteria ricaricabile e paraluce in dotazione inclusi

Alimentatore CA AC-L200C/AC-L200D

Requisiti di alimentazione: da 100 V a 240 V CA,
50 Hz/60 Hz

Corrente assorbita: da 0,35 A a 0,18 A

Assorbimento: 18 W

Tensione in uscita: 8,4 V CC*

Temperatura di esercizio: 0 °C a 40 °C

Temperatura di immagazzinaggio: da -20 °C a
+60 °C

Dimensioni (appross.): 48 mm × 29 mm ×
81 mm (l/a/p), escluse le parti sporgenti

Peso (appross.): 170 g, escluso il cavo di
alimentazione

* Per altre caratteristiche tecniche, vedere
l'etichetta sull'alimentatore CA.

Batteria ricaricabile NP-FV50

Tensione massima in uscita: 8,4 V CC

Tensione in uscita: 6,8 V CC

Tensione massima di carica: 8,4 V CC

Corrente massima di carica: 2,1 A

Capacità

Tipica: 7,0 Wh (1 030 mAh)

Minima: 6,6 Wh (980 mAh)

Tipo: Li-ion

Il design e le caratteristiche tecniche della
videocamera e degli accessori sono soggetti a
modifiche senza preavviso.

- Prodotto su licenza dei Dolby Laboratories.

Informazioni sui marchi

- “Handycam” e **HANDYCAM** sono marchi registrati di Sony Corporation.
- “AVCHD”, “AVCHD Progressive”, il logo “AVCHD” e il logo “AVCHD Progressive” sono marchi di Panasonic Corporation e Sony Corporation.
- “Memory Stick”, “”, “Memory Stick Duo”, “**MEMORY STICK DUO**”, “Memory Stick PRO Duo”, “**MEMORY STICK PRO DUO**”, “Memory Stick PRO-HG Duo”, “**MEMORY STICK PRO-HG DUO**”, “MagicGate”, “**MAGIC GATE**”, “MagicGate Memory Stick” e “MagicGate Memory Stick Duo” sono marchi o marchi registrati di Sony Corporation.
- “InfoLITHIUM” è un marchio di Sony Corporation.
- “x.v.Colour” è un marchio di Sony Corporation.
- “BIONZ” è un marchio di Sony Corporation.
- **S-MASTER** è un marchio registrato di Sony Corporation.
- “BRAVIA” è un marchio di Sony Corporation.
- “DViDirect” è un marchio di Sony Corporation.
- Blu-ray Disc™ e Blu-ray™ sono marchi della Blu-ray Disc Association.
- Dolby e il simbolo double-D sono marchi di Dolby Laboratories.
- HDMI, il logo HDMI e High-Definition Multimedia Interface sono marchi o marchi registrati di HDMI Licensing LLC negli Stati Uniti e in altre nazioni.
- Microsoft, Windows, Windows Vista e DirectX sono marchi o marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altre nazioni.
- Mac e Mac OS sono marchi registrati di Apple Inc. negli Stati Uniti e in altre nazioni.
- Intel, Intel Core e Pentium sono marchi o marchi registrati di Intel Corporation o delle sue consociate negli Stati Uniti e in altre nazioni.
- “” e “PlayStation” sono marchi registrati di Sony Computer Entertainment Inc.
- Adobe, il logo Adobe e Adobe Acrobat sono marchi o marchi registrati di Adobe Systems Incorporated negli Stati Uniti e/o in altre nazioni.
- NAVTEQ e il logo NAVTEQ Maps sono marchi di NAVTEQ negli Stati Uniti e in altre nazioni.
- Il logo SDXC è un marchio di SD-3C, LLC.

- MultiMediaCard è un marchio di MultiMediaCard Association.

Tutti gli altri nomi di prodotti citati in questo documento possono essere marchi o marchi registrati delle rispettive aziende. Inoltre, ™ e ® non vengono menzionati ad ogni occorrenza in questo manuale.



È possibile aumentare il divertimento con la propria PlayStation 3 scaricando l'applicazione per PlayStation 3 da PlayStation Store (dove disponibile.)

L'applicazione per PlayStation 3 richiede un account PlayStation Network e lo scaricamento di un'applicazione.

Accessibile nelle aree geografiche in cui è disponibile il PlayStation Store.

CONTRATTO DI LICENZA CON L'UTENTE FINALE RELATIVO AI DATI DELLE MAPPE PER LE VIDEOCAMERE (HDR-CX740VE/CX760VE/PJ710VE/PJ740VE/PJ760VE)

LEGGERE CON ATTENZIONE IL CONTRATTO SEGUENTE PRIMA DI UTILIZZARE IL PRESENTE SOFTWARE.

IMPORTANTE - LEGGERE CON ATTENZIONE: Il presente Contratto di licenza con l'utente finale ("LICENZA") rappresenta un contratto legale tra l'utente e Sony Corporation ("SONY"), che concede in licenza i dati delle mappe inclusi nella videocamera ("PRODOTTO"). Tali dati delle mappe, inclusi i successivi aggiornamenti, verranno ora in avanti chiamati il SOFTWARE. La presente LICENZA copre solo il SOFTWARE. All'utente è consentito l'utilizzo del SOFTWARE solo in connessione all'utilizzo del PRODOTTO. Toccando il pulsante "ACCETTO" che appare sullo schermo del PRODOTTO in connessione alla presente Licenza, l'utente accetta di essere vincolato dai termini della presente LICENZA. Qualora l'utente non accetti i termini della presente LICENZA, SONY non è disposta a concedere in licenza il SOFTWARE all'utente. In questa eventualità, il SOFTWARE non sarà disponibile all'utente, e quest'ultimo non potrà utilizzare il SOFTWARE.

LICENZA DEL SOFTWARE

Il SOFTWARE è protetto dalle leggi sul copyright e dai trattati internazionali sul copyright, nonché da altre leggi e trattati relativi alla proprietà intellettuale. Il SOFTWARE viene concesso in licenza e non venduto.

CONCESSIONE DELLA LICENZA

La presente LICENZA concede all'utente i diritti seguenti su base non esclusiva: SOFTWARE. All'utente è consentito di utilizzare il SOFTWARE su una sola unità del PRODOTTO. Uso. All'utente è consentito l'utilizzo del SOFTWARE a uso personale.

DESCRIZIONE DEGLI ALTRI DIRITTI E DELLE ALTRE LIMITAZIONI

Restrizioni. È vietato cedere o distribuire qualsiasi parte del SOFTWARE in qualsiasi forma e per qualsiasi scopo, eccettuato quanto espressamente consentito nella presente LICENZA. È vietato l'utilizzo del SOFTWARE insieme ad alcun prodotto, sistema o applicazione diversi dal PRODOTTO. Eccettuato quanto diversamente indicato nella presente LICENZA, è vietato utilizzare e consentire a terzi l'utilizzo del SOFTWARE separato dal PRODOTTO (in toto o in parte, incluse, ma non solo, riproduzioni, stampe, estrazioni o altri lavori da esso derivati in qualsiasi forma) allo scopo di noleggio o concessione in leasing, sia dietro pagamento di qualsiasi costo di licenza che gratuitamente. Alcune giurisdizioni non consentono le restrizioni di tali diritti: in tale caso, le restrizioni indicate sopra potrebbero non essere applicabili.

Limitazione relativa a retroingegnerizzazione, decompilazione e disassemblaggio. È vietato (i) estrarre il SOFTWARE dal PRODOTTO, (ii) riprodurre, copiare, modificare, effettuare il porting, tradurre o creare opere derivate dal SOFTWARE in toto o in parte, o (iii) eseguire la retroingegnerizzazione, decompilare, disassemblare il SOFTWARE con qualsiasi mezzo e in qualsiasi modo, in toto o in parte, a qualsiasi scopo. Alcune giurisdizioni non consentono la limitazione di tali diritti: in tale caso, la limitazione indicata sopra potrebbe non essere applicabile.

Marchi e note: È vietato rimuovere, alterare, coprire o rendere illeggibile qualsiasi marchio o nota sul copyright sul SOFTWARE.

File dei dati. Il SOFTWARE potrebbe creare automaticamente file di dati per l'utilizzo con il SOFTWARE. Qualsiasi file di dati di questo tipo sarà considerato come facente parte del SOFTWARE.

Cessione del SOFTWARE. All'utente è consentita la cessione permanente di tutti i propri diritti derivanti dalla presente LICENZA esclusivamente come parte di una vendita o di una cessione del PRODOTTO, purché l'utente non conservi alcuna copia del SOFTWARE (incluse tutte le copie - solo laddove tali copie siano consentite dal paragrafo "Limitazione relativa a retroingegnerizzazione, decompilazione e disassemblaggio" precedente - le parti componenti, il supporto e i materiali stampati, tutte le versioni e qualsiasi aggiornamento del SOFTWARE e della presente LICENZA), e il destinatario accetti i termini e le condizioni della presente LICENZA.

Rescissione. Senza pregiudicare eventuali altri diritti, SONY potrebbe rescindere la presente LICENZA qualora l'utente non si conformi ai termini e alle condizioni della presente LICENZA. In tale eventualità, l'utente deve cessare l'utilizzo del SOFTWARE e di tutte le parti che lo compongono. Le disposizioni della presente LICENZA e le Sezioni "COPYRIGHT", "ATTIVITÀ

AD ALTO RISCHIO; "ESCLUSIONE DELLA GARANZIA SUL SOFTWARE", "LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ", "DIVIETO DI ESPORTAZIONE", "RESCINDIBILITÀ" e "LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE", il paragrafo "Riservatezza" della presente Sezione e il presente Paragrafo manterranno la loro validità indipendentemente da qualsiasi scadenza o rescissione della presente LICENZA.

Riservatezza. L'utente accetta di mantenere confidenziali le informazioni contenute nel SOFTWARE che non siano di pubblico dominio, e di non rivelare tali informazioni ad altri senza previo consenso scritto da parte di SONY.

COPYRIGHT

Qualsiasi titolo e copyright relativi al SOFTWARE (inclusi, ma non solo, dati delle mappe, immagini, fotografie, animazioni, video, audio, musica, testo e "applicazioni" incorporati nel SOFTWARE), e qualsiasi copia del SOFTWARE sono di proprietà di SONY, dei concessionari di licenza e dei fornitori a SONY e dei rispettivi affiliati (tali concessionari di licenza e fornitori a SONY, insieme ai loro rispettivi affiliati, d'ora in avanti verranno chiamati collettivamente "Concessionari di licenza a SONY"). Tutti i diritti non concessi specificamente nell'ambito della presente LICENZA sono riservati da SONY o dai Concessionari di licenza a SONY.

ATTIVITÀ AD ALTO RISCHIO

Il SOFTWARE non è a tolleranza d'errore e non è progettato, fabbricato o destinato all'uso in ambienti pericolosi che richiedano prestazioni a prova d'errore, ad esempio nel funzionamento di impianti nucleari, sistemi di navigazione o di comunicazione aerea, controllo del traffico aereo, autorespiratori diretti o sistemi di armamento, in cui un guasto del SOFTWARE potrebbe portare a decesso, lesioni personali o gravi danni fisici o ambientali ("Attività ad alto rischio"). SONY, le sue affiliate, i rispettivi fornitori e i Concessionari di licenza a SONY declinano specificamente qualsiasi garanzia esplicita o implicita di idoneità per Attività ad alto rischio.

ESCLUSIONE DI GARANZIA SUL SOFTWARE

L'utente riconosce e accetta esplicitamente che l'utilizzo del SOFTWARE è a suo esclusivo rischio. Il SOFTWARE viene fornito "COSÌ COM'È", e senza alcuna garanzia di alcun tipo, e SONY, le sue affiliate, i loro rispettivi fornitori e i Concessionari di licenza a SONY (nella presente sezione, SONY, le sue affiliate, i loro rispettivi fornitori e i Concessionari di licenza a SONY verranno chiamati collettivamente "SONY") DECLINANO ESPPLICITAMENTE QUALSIASI GARANZIA E CONDIZIONE, ESPLICITE O IMPLICITE, DERIVANTI DALLA LEGGE O IN ALTRO MODO, INCLUSE, IN VIA ESEMPLIFICATIVA, LE GARANZIE E LE

CONDIZIONI IMPLICITE DI QUALITÀ, DI NON VIOLAZIONE DI DIRITTI ALTRUI, DI COMMERCIALIZZABILITÀ E DI IDONEITÀ AD USI PARTICOLARI. SONY NON GARANTISCE CHE LE FUNZIONI CONTENUTE NEL SOFTWARE SODDISFANO I REQUISITI DELL'UTENTE O CHE IL FUNZIONAMENTO DEL SOFTWARE SIA ININTERROTTO O ESENTE DA ERRORI. SONY NON FORNISCE ALCUNA GARANZIA O DICHIARAZIONE RELATIVA ALL'USO, ALL'IMPOSSIBILITÀ D'USO, O AI RISULTATI DELL'USO DEL SOFTWARE PER QUANTO CONCERNE LA SUA CORRETTEZZA, ACCURATEZZA, AFFIDABILITÀ O ALTRO. ALCUNE GIURISDIZIONI NON CONSENTONO L'ESCLUSIONE DELLE GARANZIE IMPLICITE; IN TALE CASO, LE ESCLUSIONI INDICATE SOPRA POTREBBERO NON ESSERE APPLICABILI.

L'utente comprende esplicitamente che i dati nel SOFTWARE potrebbero contenere informazioni imprecise o incomplete a causa del passaggio del tempo, di circostanze mutevoli, delle fonti utilizzate e della natura della raccolta di dati geografici completi, tutti aspetti che potrebbero portare a risultati errati.

LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ

IN QUESTA SEZIONE SONY, LE SUE AFFILIATE, I SUOI E I LORO RISPETTIVI FORNITORI E I CONCESSIONARI DI LICENZA A SONY VERRANNO CHIAMATI COLLETTIVAMENTE "SONY"; NELLA MISURA MASSIMA CONSENTITA DALLA LEGGE APPLICABILE, SONY NON SI ASSUME ALCUNA RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI RICHIESTE DI RISARCIMENTO DANNI, PRETESE O AZIONI LEGALI, INDIPENDENTEMENTE DALLA NATURA DELLA CAUSA DI TALI RICHIESTE DI RISARCIMENTO DANNI, PRETESE O AZIONI LEGALI, CHE DICHIARINO EVENTUALI PERDITE O DANNI, DIRETTI O INDIRETTI, CHE POTREBBERO DERIVARE DALL'USO O DAL POSSESSO DEL SOFTWARE, NÉ PER EVENTUALI PERDITE DI PROFITTI, RICAVI, CONTRATTI O RISPARMI, NÉ PER ALTRI DANNI DIRETTI, INDIRETTI, ACCIDENTALI, SPECIALI O CONSEGUENTI DERIVANTI DALL'USO O DALL'IMPOSSIBILITÀ ALL'USO DEL SOFTWARE, DA EVENTUALI DIFETTI NEL SOFTWARE O DALLA VIOLAZIONE DEI TERMINI E DELLE CONDIZIONI, SIA CAUSATE DA ATTI PREVISTI DAL CONTRATTO CHE DA FATTI ILLECITI O IN BASE A UNA GARANZIA, ANCHE QUALORA SONY SIA STATA AVVISATA DELLA POSSIBILITÀ DEL VERIFICARSI DI TALI DANNI, TRANNE CHE IN CASO DI NEGLIGENZA GRAVE O COMPORTAMENTO DOLOSO INTENZIONALE DA PARTE DI SONY, DI MORTE O LESIONI PERSONALI, E DI DANNI DOVUTI ALLA NATURA DIFETTOSA DEL PRODOTTO. IN QUALSIASI CASO, FATTE SALVE LE ECCEZIONI INDICATE SOPRA, LA RESPONSABILITÀ COMPLESSIVA DI SONY IN BASE A QUALSIASI

DISPOSIZIONE DELLA PRESENTE LICENZA SARÀ LIMITATA ALL'AMMONTARE EFFETTIVAMENTE PAGATO ASSEGNABILE AL SOFTWARE. ALCUNE GIURISDIZIONI NON CONSENTONO L'ESCLUSIONE O LA LIMITAZIONE DEI DANNI CONSEGUENTI O ACCIDENTALI; PERTANTO, L'ESCLUSIONE O LA LIMITAZIONE INDICATE SOPRA POTREBBERO NON ESSERE APPLICABILI.

DIVIETO DI ESPORTAZIONE

L'UTENTE RICONOSCE CHE L'UTILIZZO DEL SOFTWARE IN ALCUNE NAZIONI, AREE GEOGRAFICHE, ZONE O STRUTTURE, O L'ESPORTAZIONE DEI PRODOTTI DALLA NAZIONE IN CUI TALI PRODOTTI SONO PROGETTATI PER ESSERE VENDUTI, POTREBBERO ESSERE SOGGETTI A RESTRIZIONI O DIVIETI. L'UTENTE ACCETTA DI UTILIZZARE IL SOFTWARE O DI ESPORTARE I PRODOTTI IN CONFORMITÀ ALLE LEGGI, ORDINANZE, REGOLE E NORMATIVE APPLICABILI DELLE NAZIONI, AREE GEOGRAFICHE, ZONE E STRUTTURE DEL CASO.

RESCINDIBILITÀ

Qualora una qualsiasi parte della presente LICENZA venga considerata non valida o non azionabile, le altre parti continueranno a rimanere valide.

LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

La presente LICENZA sarà regolamentata dalle leggi del Giappone, senza applicare le sue disposizioni in materia di conflitto normativo o la Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale dei beni, che è espressamente esclusa. Qualsiasi controversia derivante dalla presente LICENZA è di esclusiva pertinenza del Tribunale distrettuale di Tokyo, e le parti in virtù del presente documento accettano la sede e la giurisdizione di tale tribunale. LE PARTI IN VIRTÙ DEL PRESENTE DOCUMENTO RINUNCIANO A UN PROCESSO CON PARTECIPAZIONE DELLA GIURIA RELATIVAMENTE A QUALSIASI MATERIA DERIVANTE DA O CORRELATA ALLA PRESENTE LICENZA. ALCUNE GIURISDIZIONI NON CONSENTONO L'ESCLUSIONE DEL DIRITTO A UN PROCESSO CON PARTECIPAZIONE DELLA GIURIA; IN TALE CASO, L'ESCLUSIONE INDICATA SOPRA POTREBBE NON ESSERE APPLICABILE.

INTERO CONTRATTO

I presenti termini e condizioni costituiscono l'intero contratto tra SONY e l'utente relativamente alla materia del presente atto, e hanno la precedenza nella loro interezza rispetto a qualsiasi contratto scritto o orale tra le nostre parti in relazione a tale materia.

UTENTI FINALI GOVERNATIVI

Qualora il SOFTWARE venga acquistato da o per conto del Governo degli Stati Uniti o di qualsiasi altra entità che cerchi o applichi diritti simili a quelli reclamati tradizionalmente dal Governo degli Stati Uniti, tale SOFTWARE è un "articolo commerciale", secondo la definizione di tale termine contenuta nella clausola 48 C.F.R. ("FAR") 2.101, viene concesso in licenza in base alla presente LICENZA, e tale SOFTWARE fornito o procurato in altro modo deve essere contrassegnato con e incorporare la "Nota d'uso" designata da SONY e/o dalle sue affiliate, e verrà trattato in base a tale nota.

Copyright e informazioni sui marchi

©1993-2011 NAVTEQ
©2012 ZENRIN CO., LTD.

Australia

© Hema Maps Pty. Ltd, 2010.
Copyright. Based on data provided under license from PSMA Australia Limited (www.pdma.com.au). Product incorporates data which is © 2010 Telstra Corporation Limited, GM Holden Limited, Intelmatics Australia Pty Ltd, NAVTEQ International LLC, Sentinel Content Pty Limited and Continental Pty Ltd.

Austria

© Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen

Canada

This data includes information taken with permission from Canadian authorities, including © Her Majesty the Queen in Right of Canada, © Queen's Printer for Ontario, © Canada Post Corporation, GeoBase®, © The Department of Natural Resources Canada. All rights reserved.

Croazia, Estonia, Lettonia, Lituania, Moldavia, Polonia, Slovenia e Ucraina

© EuroGeographic

Francia

source: © IGN 2009 - BD TOPO®

Germania

Die Grundlagendaten wurden mit Genehmigung der zustandigen Behoerden entnommen.

Gran Bretagna

Contains Ordnance Survey data © Crown copyright and database right 2010
Contains Royal Mail data © Royal Mail copyright and database right 2010

Grecia

Copyright Geomatics Ltd.

Ungheria

Copyright © 2003; Top-Map Ltd.

Italia

La Banca Dati Italiana è stata prodotta usando quale riferimento anche cartografia numerica ed al tratto prodotta e fornita dalla Regione Toscana.

Giappone

- 日本の地図の作成にあたっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の2万5千分の1地形図を使用しています。(承認番号 平20業使、第204-46号)
- 日本の地図の作成にあたっては、国土地理院長の承認を得て、同院の技術資料H-1-No.3「日本測地系における離島位置の補正量」を使用しています。(承認番号 国地企調発第78号 平成16年4月23日)

Giordania

© Royal Jordanian Geographic Centre

Messico

Fuente: INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía.)

Norvegia

Copyright © 2000; Norwegian Mapping Authority

Portogallo

Source: IgeoE - Portugal

Spagna

Información geográfica propiedad del CNIG

Svezia

Based upon electronic data © National Land Survey Sweden.

Svizzera


Topografische Grundlage: © Bundesamt für Landestopographie.

Stati Uniti

© United States Postal Service® 2010. Prices are not established, controlled or approved by the United States Postal Service®.
The following trademarks and registrations are owned by the USPS: United States Postal Service, USPS, and ZIP+4.

Indicatori sullo schermo

I seguenti indicatori vengono visualizzati quando si cambiano le impostazioni. Vedere anche a pagina 26 e 33 per gli indicatori che vengono visualizzati durante la registrazione o la riproduzione.



Sinistra

Indicatore	Significato
	Pulsante MENU (70)
	Registrazione con autoscatto (72)
	Stato della triangolazione GPS (43)
	Luce video
	Modo Wide (73)
	Dissolvenza (72)
	[Rilevamento visi] impostato su [Spento] (73)
	[Otturatore sorriso] impostato su [Spento] (73)
	Messa a fuoco manuale (72)
	Selezione scena (72)
	Bilanciamento bianco (72)
	Funzione SteadyShot disattivata (72)
	Cambiam. bil. bianco (72)
	Riproduz. ravvicinata (72)
	x.v.Color (74)
	Obiet. conv. (73)
	Mot. zebra
	Eff. contorno

CINEMA	Cinematone
	Destinazione (75)
	Intelligente autom. (rilevamento visi/rilevamento scene/rilevamento delle vibrazioni della videocamera/rilevamento audio) (36)

Centro

Indicatore	Significato
	Imp. visual. serie
	NightShot (38)
	Avviso (78)
	Modo di riproduzione (33)

Destra

Indicatore	Significato
	Qualità di immagine in registrazione (HD/STD), frequenza dei fotogrammi (50p/50i/25p) e modo di registrazione (PS/FX/FH/HQ/LP) (39)
	Tempo di funzionamento residuo della batteria
	Supporto di registrazione/riproduzione/modifica (23)
	Contatore (ore:minuti:secondi)
	Tempo residuo di registrazione stimato
	Dimensioni foto (40)
	Numero approssimativo di foto registrabili e dimensione delle foto
	Cartella di riproduzione
	Numero del filmato o della foto correntemente riprodotti/numero complessivo di filmati o foto registrati
	Collegamento all'apparecchio multimediale esterno (68)

Parte inferiore

Indicatore	Significato
	[Livello rif. microfono] basso (73)
	[Rid.rumore vento aut.] impostato su [Spento] (73)
	[Voce più distinta] impostato su [Spento] (35)
	Microf. zoom incorp. (73)
	Modo audio (73)
	Low Lux (72)
	Espos./Mes. fc. spot (72)/ Esposizione spot (72)/ Esposizione (72)
EV	Esposiz. automatica (72)
10000	Velocità otturatore (41)
F1,8	Diaframma (41)
	Intelligente autom. (36)
 101-0005	Nome del file di dati
	Proteggi (74)
	Flash (73)/Rid.occhi rossi (73)

- Gli indicatori e le loro posizioni sono approssimativi e possono variare rispetto a quelli reali.
- Alcuni indicatori possono essere assenti, in base al modello di videocamera.

Riproduzione.....	30
Riproduzione di dischi.....	63
Riproduzione di scenari.....	48
Riproduzione highlight.....	46
Risoluzione dei problemi.....	76
Rumore del vento	73

S

Salva scenario.....	48
Salvataggio di immagini su un apparecchio multimediale esterno.....	67
Scheda di memoria.....	23
Scheda SD	24
Schermo LCD	26
Segn. ac.	22
Selezione supporto	23
Supporto di registrazione	23
Svuota Musica.....	47

T

Telecomando senza fili.....	13, 86
Televisore.....	49
Tempo di registrazione dei filmati.....	79, 80
Tempo di registrazione e di riproduzione.....	79
Treppiede	12
Triangolazione	43

U

USB.....	17, 58
----------	--------

V

VBR	81
Velocità otturatore.....	41
Visione cartina	31
Visione evento.....	30
Visualizzare gli elementi sullo schermo LCD	26
Voce più distinta.....	35

W

Windows.....	58
--------------	----

Z

Zoom.....	28
-----------	----

È possibile trovare gli elenchi dei menu dalla pagina 72 alla pagina 75.

