Liquid Leap Active

User's Manual
Manuel d'utilisation
Gebruikershandleiding
Benutzerhandbuch
Manuale dell'utente
Manual de usuario (ES)
Manual do utilizador
Uživatelská příručka
Používateľská príručka
Felhasználói kézikönyv
Руководство пользователя
Manual del usuario (ESM)
คู่มือผู้ใช้
使用手冊

© 2015 All Rights Reserved

Acer Liquid Leap User's Manual
Model: W1C
This revision: August 2015

For more information, please visit: **http://go.acer.com/liquidleap**.

Important

This manual contains proprietary information that is protected by copyright laws. The information contained in this manual is subject to change without notice. Images provided herein are for reference only and may contain information or features that do not apply to your device. Acer Group shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained in this manual.

Acer Liquid Leap
Model number: _____
Serial number: _____
Date of purchase: _____
Place of purchase: _____

Google Play is a trademark of Google Inc.

Liquid Leap Active

User's Manual

© 2015 All Rights Reserved

Acer Liquid Leap User's Manual
Model: W1C
This revision: July 2015

For more information, please visit: **http://go.acer.com/liquidleap**.

Important

This manual contains proprietary information that is protected by copyright laws. The information contained in this manual is subject to change without notice. Images provided herein are for reference only and may contain information or features that do not apply to your device. Acer Group shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained in this manual.

Acer Liquid Leap
Model number: _____
Serial number: _____
Date of purchase: _____
Place of purchase: _____

Google Play is a trademark of Google Inc.

TABLE OF CONTENTS

Setting up 4
Unpack your Leap device 4
Charge the battery 4
Securing the wristband 5
Changing the strap 7
Care and wearing tips 7
Use with an Android phone 8
Install Acer Leap Manager 8
Download the app 8
Set up the app 8
Pair your Leap device and phone 9
Sync with the app 11
Change notification settings 12
Use with an iPhone 13
Install Acer Leap Manager 13
Download the app 13
Set up the app 13
Pairing your Leap device and phone 14
Sync with the app 16
Changing settings 17
Use with a Windows phone 18
Install Acer Leap Manager 18
Download the app 18
Set up the app 18
Pair your Leap device and phone 19
Sync with the app 21
Notifications 22
Using the Leap device 23
Onscreen information 23
Troubleshooting 25
Specifications 27
Display 27
Waterproof certification 27
Sensor 27
Battery 27
System requirements 27
Dimensions 27
Weight 27
End User License Agreement 28

SETTING UP

Unpack your Leap device

Your new smartphone accessory comes packed in a protective box. Carefully unpack the box and remove the contents. If any of the following items is missing or damaged, contact your dealer immediately:

- Your new Acer Leap device
- Charging cradle
- Quick Guide
- Safety leaflet
- Warranty card
- USB cable

Charge the battery

For initial use, you need to charge your Leap device fully. It takes approximately 90 minutes to fully charge the Leap device. Once it has charged for the first time, you can charge it as necessary.

1. Place the Leap device into the cradle, lining up the charging connectors. Ensure the Leap device clicks into the cradle.



2. Connect the cradle to your computer using the supplied USB cable.



3. Charge your Leap device for about 90 minutes to charge fully. You can keep track of the charge progress on the screen.

Note
Double-tap the screen to see the charge level.

Securing the wristband

1. Put on the wristband as illustrated.
2. Feed one end of the strap through the loop at the other end of the strap. Align both ends of the wristband so they are directly

overlapping each other with the clasp over the two holes that best fit your wrist.



3. Squeeze both the clasp and the wristband between your thumb and forefinger until the wristband is properly secured.



You'll know your Leap wristband is securely fastened if both tabs on the clasp are fully inserted into the wristband.





Changing the strap

You can change the strap if desired. Carefully push the Liquid Leap Active body out of the strap and insert it into the new strap, making sure it is properly inserted.



Care and wearing tips

Keep the following tips in mind when caring for your Leap device:

- Clean and dry the device regularly, particularly under the band.
- Wear it loosely enough to allow air circulation.
- Use skin care products sparingly on the areas of the wrist covered by the device.
- If you notice any signs of skin irritation or experience any discomfort, please discontinue use.

USE WITH AN ANDROID PHONE

Install *Acer Leap Manager*

> **Note**
> *The Leap device requires a smartphone that supports Bluetooth 4.0 and Android 4.4. Check that your phone meets these requirements before downloading and installing the app.*
> *Acer does not guarantee that the Leap device will work correctly with devices that have not been tested by Acer. A list of tested devices is available on the Acer website, which can be viewed by scanning the QR code on the Leap device box.*

Download the app

Open **Google Play** and search for *Acer Leap Manager*. Download and install the app.

> **Note**
> *Unlike most Bluetooth accessories, like headsets, your Leap device must be paired directly through the app, not through your device's Bluetooth* Settings.

Set up the app

Once you have installed the app, you will need to create an account to complete setup. You can either log in using your Facebook username and password, or create a new account.

Sign in using Facebook credentials

1. Tap **Connect with Facebook**.
2. Enter your Facebook login details.

Create a new account

1. Tap **Sign Up for New Users**.
2. Enter a username and password and the other details requested.



Pair your Leap device and phone

Once you have set up the app, you will need to pair it with your Leap device.

1. Turn on your phone's Bluetooth from **Settings** > **Bluetooth**.
2. Connect your Leap device to its charger cradle.
3. Turn on *Acer Leap Manager*.
4. Tap **Device Settings** from the menu (accessible by tapping the *Menu* icon in the upper left-hand corner).



5. Select the Leap model you wish to pair. Tap **Next** and the check mark as necessary.



6. Four characters will be displayed on the Leap device's screen, enter these characters into *Acer Leap Manager* when requested and confirm the code is correct. Tap the check mark.



Note

If necessary, your Leap device firmware will be updated. This may take some time. Be careful to keep your Leap device close to your smartphone until the update is complete.

Once *Acer Leap Manager* has connected to your Leap device and any necessary updates completed, you will see the dashboard.



How do I set my goals?

To change your goals, open the menu from the *Leap Manager* home screen and tap **Goals**. Tap the goal you wish to set, enter the new value, and then tap **Done**.

Sync with the app

Your Leap device can sync directly via Bluetooth. Syncing will occur automatically when you open *Acer Leap Manager*, as long as Bluetooth is enabled on your phone.

Change notification settings

You may change what notifications you get via your Leap device by tapping the ***Menu*** icon > **Device Settings** and then moving the slider next to each notification to **ON** or **OFF**.



Screen item	Information
	Incoming call: Displays the contact's name (if the contact is stored on your phone) or phone number.
	Missed call: Displays the contact's name (if the contact is stored on your phone) or phone number.
	Text message: Displays the contact's name (if the contact is stored on your phone) or phone number and shows the message content.

Note

You will only receive notifications if your smartphone and Leap device are turned on and connected.

Your Leap device will display notifications for unread messages and missed calls for up to12 hours.

Notifications are received in real time; meaning you will only get notifications for messages and calls received while the Leap device and smartphone are 1) within range of each other, 2) turned on, and 3) connected.

USE WITH AN IPHONE

Install *Acer Leap Manager*

Download the app

Open **App Store** and search for *Acer Leap Manager*. Download and install the app.

> **Note**
> *Unlike most Bluetooth accessories, like headsets, your Leap device must be paired directly through the app, not through your device's Bluetooth* Settings.

Set up the app

Once you have installed the app, you will need to create an account to complete setup. You can either log in using your Facebook username and password, or create a new account.

Sign in using Facebook credentials

1. Tap **Connect with Facebook**.
2. Enter your Facebook login details.

Create a new account

1. Tap **Sign Up for New Users**.
2. Enter a username and password and the other details requested.



Pairing your Leap device and phone

Once you have set up the app, you will need to pair it with your Leap device.

1. Turn on your phone's Bluetooth from **Settings** > **Bluetooth.**
2. Connect your Leap device to its charger cradle.
3. Turn on *Acer Leap Manager*.
4. Tap **Device Settings** from the menu (accessible by tapping the *Menu* icon in the upper left-hand corner).



5. Select your device type from the next page.



6. You will be reminded to make sure your Leap device is plugged into a power source and is displaying a 4-character code. Tap **Yes** and follow the onscreen instructions.

7. Enter the four characters into *Acer Leap Manager* when requested and tap **Next**. Confirm the code is correct and tap **Yes**.



Note

If necessary, your Leap device's firmware will be updated. This may take some time. Be careful to keep your Leap device close to your smartphone until the update is complete.

8. You will be asked to give permission for the Leap device to connect via Bluetooth.



Once *Acer Leap Manager* has connected to your Leap device and any necessary updates completed, you will see the main screen.



How do I set my goals?

To change your goals, open the menu from the *Leap Manager* home screen and tap **Goals**. Tap the goal you wish to set, enter the new value, and then tap **Done**.

Sync with the app

Your Leap device can sync directly via Bluetooth. Syncing will occur automatically when you open *Acer Leap Manager*, as long as Bluetooth is enabled on your phone.

Changing settings

You can de-register a device or check for software updates by tapping the ***Menu*** icon > **Device Settings**.



Note

Only one Leap device can be paired with each smartphone at a time. If you add a new Leap device, your old one will automatically be de-registered.

Screen item	Information
	Incoming call: Displays the contact's name (if the contact is stored on your phone) or phone number.
	Missed call: Displays the contact's name (if the contact is stored on your phone) or phone number.
	Text message: Displays the contact's name (if the contact is stored on your phone) or phone number and shows the message content.

Note

You will only receive notifications if your smartphone and Leap device are turned on and connected.

Your Leap device will display notifications for unread messages and missed calls for up to12 hours.

Notifications are received in real time; meaning you will only get notifications for messages and calls received while the Leap device and smartphone are 1) within range of each other, 2) turned on, and 3) connected.

USE WITH A WINDOWS PHONE

Install *Acer Leap Manager*

> **Note**
> *The Leap device requires a smartphone that supports Bluetooth 4.0 and Windows 8 or higher. Check that your phone meets these requirements before downloading and installing the app.*
> *Acer does not guarantee that the Leap device will work correctly with devices that have not been tested by Acer. A list of tested devices is available on the Acer website, which can be viewed by scanning the QR code on the Leap device box.*

Download the app

Open **Store** and search for *Acer Leap Manager*. Download and install the app.

> **Note**
> *Unlike most Bluetooth accessories, like headsets, your Leap device must be paired directly through the app, not through your device's Bluetooth* Settings.

Set up the app

Once you have installed the app, you will need to create an account to complete setup. You can either log in with an existing username and password, or create a new account.

Create a new account

1. Tap **Sign Up for New Users**.
2. Enter a username and password and the other details requested.



Pair your Leap device and phone

Once you have set up the app, you will need to pair it with your Leap device.

1. Turn on your phone's Bluetooth by swiping down from the top of the screen and tapping **Settings**.
2. Connect your Leap device to its charger cradle.
3. Turn on *Acer Leap Manager*.
4. Swipe the screen to the left or right until you see the *Menu* page.



5. Tap **device info** and select the Leap model you wish to pair. Tap **Next** or **yes** as required.



6. Four characters will be displayed on the Leap device's screen, enter these characters into *Acer Leap Manager* when requested.



Note

If necessary, your Leap device's firmware will be updated. This may take some time. Be careful to keep your Leap device close to your smartphone until the update is complete.

7. *Acer Leap Manager* will search for and connect to the Leap device.

Once *Acer Leap Manager* has connected to your Leap device and any necessary updates completed, you will see the main screen.



How do I set my goals?

To change your goals, swipe to the *Menu* page and tap **goals**. Tap the goal you wish to set, enter the new value, and then tap the check mark at the bottom of the screen.

Sync with the app

Your Leap device can sync directly via Bluetooth. Syncing will occur automatically when you open *Acer Leap Manager*, as long as Bluetooth is enabled on your phone.

Notifications

You will get notifications via your Leap device when you have an incoming or missed call, or a text message.

Screen item	Information
	Incoming call: Displays the contact's name (if the contact is stored on your phone) or phone number.
	Missed call: Displays the contact's name (if the contact is stored on your phone) or phone number.
	Text message: Displays the contact's name (if the contact is stored on your phone) or phone number and shows the message content.

Note

You will only receive notifications if your smartphone and Leap device are turned on and connected.

Your Leap device will display notifications for unread messages and missed calls for up to12 hours.

Notifications are received in real time; meaning you will only get notifications for messages and calls received while the Leap device and smartphone are 1) within range of each other, 2) turned on, and 3) connected.

USING THE LEAP DEVICE

Your Leap device will automatically adjust its time and date to match your phone settings. To preserve battery, the screen will turn off after a few seconds.

- To turn the screen back on, double-tap the screen. You will see a clock.
- Scroll through the various apps on your Leap device by swiping across the screen.
- Tap any item to select the item.

To return to the main screen from any other menu screen, double-tap the screen.

Onscreen information

When you see the clock, swipe the screen to view the following items.

Screen item	Information
	Steps: Indicates the number of steps recorded each day and indicates how far you are to achieving your goal.
	Distance: Estimates the distance you have walked and how far you are to achieving your goal.
	Calories: Estimates how many calories your exercise has burned and how far you are to achieving your goal.
	Time: Indicates how many minutes of activity have been recorded and how far you are to achieving your goal.
	APPS: Opens other apps on your Leap device.

Tap the APPS screen to launch other available apps on your Leap device.

App	Information
	From the top: **Steps**: Indicates the number of steps recorded each day and indicates how far you are to achieving your goal. **Sleep**: Records the amount of time you sleep. **Notifications**: Displays any unread message and missed call notifications on your Leap device.
	From the top: **Home**: Return to the Home screen. **Settings**: • View battery charge status • View device info. • Flip the screen for left- or right-handed use. • Restart the device (performs the same function as the reset button on the cradle). • Perform a factory reset. **Music**: Control Apple Music or Google Play Music from your Leap device.

TROUBLESHOOTING

Is there a video tutorial available?

Yes, you can view the video tutorial at **https://www.youtube.com/watch?v=kePL0CZ7MQE**

I can't connect my Leap device to my phone

Try closing *Acer Leap Manager* and turning off your Bluetooth connection. Launch *Acer Leap Manager* and turn Bluetooth on again.

My Leap device has been disconnected from my phone

Tap the blue bar at the top of *Acer Leap Manager* and double-tap the Leap device's display to wake it.

If this fails to reconnect the Leap device to your phone, please unpair the device from *Acer Leap Manager* and pair the devices again.

I can't control music playback

Try launching Google Play Music or Apple Music and start playing a song. Now you should be able to control the music playback from the Leap device.

How do I wake my Leap device up?

If you are having trouble waking your Leap device up, try removing it from the cradle and then replacing it.

If it has been fully charged or still has power, double-tap the screen.

I can't see the code

If your Leap device is awake (screen is lit up) but you don't see a code, try swiping the screen. If you see icons and/or activity stats but not a code, you will need to perform a factory reset.

1. To factory reset your Leap device swipe to the Apps screen.
2. Tap to enter the app carousel.
3. Tap on the settings icon (looks like a gear).
4. Swipe until you see *Factory reset*, tap on that and again to confirm.

My Leap device won't light up

Try putting the Leap device into the charging cradle and plugging it in to charge. It should light up after a few minutes of charging.

If this doesn't help, press the cradle reset button with a paperclip while the Leap device is plugged into a power source.

Note

Don't use a sharp object as it might damage the cradle.

You can also try a different micro USB cable. If this doesn't help, please contact an authorized Acer service center.

My Leap device won't pair

Please make sure your smartphone's Bluetooth is enabled from your smartphone's Bluetooth settings. If you have just enabled Bluetooth, remove *Acer Leap Manager* from recent apps and launch it again.

If *Acer Leap Manager* says it cannot find your Leap device, please go to your smartphone's Bluetooth settings and look at the connected devices. You should see a 19-digit device name starting with the letter H. If it says connected, tap and hold the device name and select Forget this device. Return to *Acer Leap Manager* and connect again.

How do I remove the Leap device from my account?

Open *Acer Leap Manager*, open the menu and tap **Device** > **Info** for Android or **Pair Device** > **Info** for iPhone, you will see an *Unpair Device* button; tap to unpair your Leap device.

To pair a new device, see **Pair your Leap device and phone on page 9** for Android, **Pairing your Leap device and phone on page 14** for iPhone, or **Pair your Leap device and phone on page 19**.

How do I update my Leap device?

From time to time, there may be updates available for your Leap device. When you pair your Leap device with a phone, it will check for and apply updates.

After this first time, you will receive an update notification and your Leap device will automatically update when it syncs with the app.

Ensure your smartphone and Leap device are sufficiently charged.

Specifications

Display

- 1" OLED touchscreen
- 128 x 32 resolution

Waterproof certification

- Splash resistant (IPX4)

Sensor

- Accelerometer

Battery

- Rechargeable, non-user replaceable battery
- 5 to 7 days' battery life

Note
Battery life changes depending on use.

System requirements

- Android 4.4 or higher
- iOS7
- Windows Phone 8
- Bluetooth 4.0
- Acer Leap Manager

Dimensions

243.1 x 17.3 x 9.9 mm

Weight

18 g

End User License Agreement

IMPORTANT-READ CAREFULLY: THIS END USER LICENSE AGREEMENT ("AGREEMENT") IS A LEGAL AGREEMENT BETWEEN YOU (EITHER AN INDIVIDUAL OR A SINGLE ENTITY), AND ACER INC. INCLUDING ITS SUBSIDIARIES ("ACER") FOR THE SOFTWARE (WHETHER PROVIDED BY ACER OR BY ACER'S LICENSORS OR SUPPLIERS) THAT ACCOMPANIES THIS AGREEMENT, INCLUDING ANY ASSOCIATED MEDIA, PRINTED MATERIALS AND RELATED USER ELECTRONIC DOCUMENTATION WHICH MAY BE BRANDED "ACER" ("SOFTWARE"). AGREEMENTS RELATING TO ANY OTHER PRODUCT OR TOPIC ARE NEITHER INTENDED NOR SHOULD THEY BE IMPLIED. BY INSTALLING THE ACCOMPANYING SOFTWARE OR ANY PORTION THEREOF, YOU AGREE TO BE BOUND BY THE TERMS AND CONDITIONS OF THIS AGREEMENT. IF YOU DO NOT AGREE TO ALL OF THE TERMS AND CONDITIONS OF THIS AGREEMENT, DO NOT CONTINUE THE INSTALLATION PROCESS AND IMMEDIATELY DELETE ALL INSTALLED FILES, IF ANY, OF THE ACCOMPANYING SOFTWARE FROM YOUR PHONE.

IF YOU DO NOT HAVE A VALIDLY-LICENSED COPY OF THE APPLICABLE SOFTWARE, YOU ARE NOT AUTHORIZED TO INSTALL, COPY OR OTHERWISE USE THE SOFTWARE, AND HAVE NO RIGHTS UNDER THIS AGREEMENT.

The Software is protected by U.S. and international copyright laws and conventions as well as other intellectual property laws and treaties. The Software is licensed, not sold.

GRANT OF LICENSE

Acer grants to you the following non-exclusive and non-transferable rights with respect to the Software. Under this Agreement, you may:

1. Install and use the Software only on a single designated phone. A separate license is required for each phone on which the Software will be used;
2. Make one copy of the Software solely for backup or archival purposes;
3. Make one hardcopy of any electronic documents included in the Software, provided that you receive the documents electronically.

RESTRICTIONS

You may NOT:

1. Use or copy the Software except as provided in this Agreement;
2. Rent or lease the Software to any third party;
3. Modify, adapt, or translate the Software in whole or in part;
4. Reverse engineer, decompile, or disassemble the Software or create derivative works based upon the Software;
5. Merge the Software with any other program or modify the Software, except for your personal use; and
6. Sublicense or otherwise make the Software available to third parties, except that you may, after prior written notification to Acer, transfer the Software as a whole to a third party so long as you do not retain any copies of the Software and such third party accepts the terms of this Agreement.
7. Transfer your rights under this Agreement to any third parties.
8. Export the Software in contravention of applicable export laws and regulations, or (i) sell, export, re-export, transfer, divert, disclose technical data, or dispose of, any Software to any prohibited person, entity, or destination including, without limitation, Cuba, Iran, North Korea,

Sudan and Syria; or (ii) use any Software for any use prohibited by the laws or regulations of the United States.

SUPPORT SERVICES

Acer is not obligated to provide technical or other support for the Software.

ACER LIVE UPDATE

Certain of the software contains elements that enable the use of the Acer Live Update service, which allows for updates for such software to be automatically downloaded and installed on your phone. By installing the software, you hereby agree and consent that Acer (or its licensors) may automatically check the version of such software that you are using on your phone and may provide upgrades to such software that may be automatically downloaded on to your phone.

OWNERSHIP AND COPYRIGHT

Title, ownership rights and intellectual property rights in and to the Software and all copies thereof shall remain with Acer or Acer's licensors or suppliers (as applicable). You do not have or shall not gain any proprietary interest in the Software (including any modifications or copies made by or for you) or any related intellectual property rights. Title and related rights in the content accessed through the Software is the property of the applicable content owner and may be protected by applicable law. This license gives you no rights to such contents. You hereby agree

1. Not to remove any copyright or other proprietary notices from the Software;
2. To reproduce all such notices on any authorized copies you make; and
3. To use best efforts to prevent any unauthorized copying of the Software.

TRADEMARKS

This Agreement does not grant to you any rights in connection with any trademarks or service marks of Acer or of Acer's licensors or suppliers.

DISCLAIMER OF WARRANTIES

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, ACER, ITS SUPPLIERS, AND ITS LICENSORS, PROVIDE THE SOFTWARE "AS IS" AND WITH ALL FAULTS, AND HEREBY DISCLAIM ALL OTHER WARRANTIES AND CONDITIONS, EITHER EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, ANY IMPLIED WARRANTIES, DUTIES OR CONDITIONS OF MERCHANTABILITY, OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, OF ACCURACY OR COMPLETENESS OF RESPONSES, OF RESULTS, OF WORKMANLIKE EFFORT, OF LACK OF VIRUSES, AND OF LACK OF NEGLIGENCE, ALL WITH REGARD TO THE SOFTWARE AND THE PROVISION OF OR FAILURE TO PROVIDE SUPPORT SERVICES. ALSO, THERE IS NO WARRANTY OR CONDITION OF TITLE, QUIET ENJOYMENT, QUIET POSSESSION, CORRESPONDENCE TO DESCRIPTION OR NON-INFRINGEMENT WITH REGARD TO THE SOFTWARE.

EXCLUSION OF INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL AND CERTAIN OTHER DAMAGES

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT SHALL ACER, ACER'S SUPPLIERS, OR ACER'S LICENSORS, BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECT, PUNITIVE, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES WHATSOEVER (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, DAMAGES FOR LOSS OF PROFITS OR CONFIDENTIAL OR OTHER INFORMATION, FOR BUSINESS INTERRUPTION, FOR PERSONAL INJURY, FOR LOSS OF PRIVACY, FOR FAILURE TO MEET ANY DUTY INCLUDING OF GOOD FAITH OR OF REASONABLE CARE, FOR NEGLIGENCE, AND FOR ANY OTHER PECUNIARY OR OTHER LOSS WHATSOEVER) ARISING OUT OF OR IN ANY WAY RELATED TO THE USE OF OR INABILITY TO USE THE SOFTWARE, THE PROVISION OF OR FAILURE TO PROVIDE SUPPORT SERVICES, OR OTHERWISE UNDER OR IN CONNECTION WITH ANY PROVISION OF THIS AGREEMENT, EVEN IN THE EVENT OF THE FAULT, TORT (INCLUDING

NEGLIGENCE), STRICT LIABILITY, BREACH OF CONTRACT OR BREACH OF WARRANTY OF ACER OR ITS SUPPLIERS OR LICENSORS, AND EVEN IF ACER AND ITS SUPPLIERS AND LICENSORS HAVE BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

LIMITATION OF LIABILITY AND REMEDIES

NOTWITHSTANDING ANY DAMAGES THAT YOU MIGHT INCUR FOR ANY REASON WHATSOEVER (INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, ALL DAMAGES REFERENCED ABOVE AND ALL DIRECT OR GENERAL DAMAGES), THE ENTIRE LIABILITY OF ACER, ITS SUPPLIERS, AND ITS LICENSORS, UNDER ANY PROVISION OF THIS AGREEMENT, AND YOUR EXCLUSIVE REMEDY FOR ALL OF THE FOREGOING, SHALL BE LIMITED TO THE AGGREGATE AMOUNT PAID BY YOU FOR THE SOFTWARE. THE FOREGOING LIMITATIONS, EXCLUSIONS AND DISCLAIMERS (INCLUDING DISCLAIMER OF WARRANTIES AND EXCLUSION OF INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL AND CERTAIN OTHER DAMAGES ABOVE) SHALL APPLY TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, EVEN IF ANY REMEDY FAILS ITS ESSENTIAL PURPOSE; PROVIDED, HOWEVER, THAT BECAUSE SOME JURISDICTIONS DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OR LIABILITY FOR CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES, THE ABOVE LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU.

TERMINATION

Without prejudice to any other rights, Acer may immediately terminate this Agreement without notice if you fail to comply with any terms and conditions of this Agreement.

In such event, you must:

1. Cease all use of the Software;
2. Destroy or return to Acer the original and all copies of the Software; and
3. Delete the Software from all phones on which it was resident.

All disclaimers of warranties and limitation of liability set forth in this Agreement shall survive termination of this Agreement.

GENERAL

This Agreement represents the complete agreement between you and Acer relating to this license for the Software and supersedes all prior agreements, communications, proposals and representations between the parties and prevails over any conflicting or additional terms of any quote, order, acknowledgement or similar communication. This Agreement may only be modified by a written document signed by both parties. If any provision of this Agreement is held by a court of competent jurisdiction to be contrary to law that provision will be enforced to the maximum extent permissible and the remaining provisions of this Agreement will remain in full force and effect.

ADDITIONAL PROVISIONS APPLICABLE TO THIRD PARTY SOFTWARE AND SERVICES

Software provided hereunder by Acer's licensors or suppliers ("Third Party Software") is made available to you for your personal, non-commercial use only. You may not use the Third Party Software in any manner that could damage, disable, overburden, or impair the services provided by Acer's licensors or suppliers hereunder ("Third Party Services"). Furthermore, you may not use the Third Party Software in any manner that could interfere with any other party's use and enjoyment of the Third Party Services, or the services and products of Acer's licensors' or suppliers' third party licensors. Your use of the Third Party Software and Third Party Services is also subject to additional terms and conditions and policies which can be accessed through our global website.

Privacy policy

During registration you will be asked to submit some information to Acer. Please refer to Acer’s privacy policy at **www.acer.com** or your local Acer website.

Liquid Leap Active

Manuel de l’utilisateur

© 2015 Tous droits réservés

Manuel de l’utilisateur Acer Liquid Leap
Modèle : W1C
Cette révision : 07/2015

Pour plus d’information, veuillez visiter : **http://go.acer.com/liquidleap**.

Important

Ce manuel contient des informations exclusives qui sont protégées par les lois sur le copyright. Les informations contenues dans ce manuel peuvent être modifiées sans préavis. Les images fournies ici sont pour référence seulement et peuvent contenir des informations ou des fonctionnalités qui ne s’appliquent pas à votre appareil. Le Groupe Acer ne peut être tenu responsable des erreurs ou omissions techniques ou éditoriales contenues dans ce manuel.

Acer Liquid Leap
Numéro de modèle : _____
Numéro de série : _____
Date d’achat : _____
Lieu d’achat : _____

Google Play est une marque commerciale de Google Inc.

TABLE DES MATIÈRES

Configuration **4**
Déballer votre appareil Leap 4
Charger la batterie 4
Fixer le bracelet 6
Changer le bracelet 7
Prendre soin et porter votre Leap 8
Utiliser avec un téléphone Android **9**
Installer Acer Leap Manager 9
Télécharger l'appli 9
Configurer l'appli 9
Associer votre appareil Leap et votre téléphone 10
Synchroniser avec l'appli 12
Changer les paramètres de notification 13
Utiliser avec un iPhone **14**
Installer Acer Leap Manager 14
Télécharger l'appli 14
Configurer l'appli 14
Associer votre appareil Leap et votre téléphone 15
Synchroniser avec l'appli 17
Changer les paramètres 17
Utiliser avec un téléphone Windows **19**
Installer Acer Leap Manager 19
Télécharger l'appli 19
Configurer l'appli 19
Associer votre appareil Leap et votre téléphone 20
Synchroniser avec l'appli 22
Notifications 23
Utiliser l'appareil Leap **24**
Informations à l'écran 24
Dépannage **26**
Caractéristiques techniques 29
Affichage 29
Certification étanche 29
Capteur 29
Batterie 29
Configuration requise 29
Dimensions 29
Poids 29
Contrat de licence utilisateur final **30**

CONFIGURATION

Déballer votre appareil Leap

Votre nouvel accessoire pour Smartphone est livré dans une boîte de protection. Ouvrez soigneusement la boîte et déballez les composants. Si un des composants suivants manque ou est endommagé, contactez immédiatement le revendeur :

- Votre nouvel appareil Acer Leap
- Station de charge
- Guide rapide
- Feuillet de sécurité
- Carte de garantie
- Câble USB

Charger la batterie

Lors de la première utilisation, vous devez charger votre appareil Leap pleinement. 90 minutes environ sont nécessaires pour charger pleinement l'appareil Leap. Une fois chargé pour la première fois, vous pouvez le charger chaque fois que nécessaire.

1. Placez l'appareil Leap dans la station, en alignant les connecteurs de charge. Assurez-vous que l'appareil Leap s'enclenche dans la station.



2. Connectez la station à votre ordinateur avec le câble USB fourni.



3. Chargez votre appareil Leap pendant environ 90 minutes pour charger complètement. Vous pouvez consulter la progression de la charge sur l'écran.

Remarque

Appuyez deux fois sur l'écran pour voir le niveau de charge.

Fixer le bracelet

1. Mettez le bracelet comme illustré.
2. Passez une extrémité de la sangle à travers la boucle à l'autre extrémité de la sangle. Alignez les deux extrémités du bracelet afin qu'ils se chevauchent directement avec le fermoir sur les deux trous qui correspondent le mieux à votre poignet.



3. Serrez à la fois le fermoir et le bracelet entre le pouce et l'index jusqu'à ce que le bracelet soit correctement fixé.



Vous saurez que le bracelet de votre appareil Leap est solidement fixé si les deux onglets sur le fermoir sont bien insérés dans le bracelet.



Changer le bracelet

Vous pouvez changer le bracelet si désiré. Poussez doucement le corps du Liquid Leap Active sur le bracelet et insérez-le dans le nouveau bracelet, en vous assurant qu'il est correctement inséré.



Prendre soin et porter votre Leap

Gardez les conseils suivants à l’esprit lorsque vous voulez prendre soin et porter votre appareil Leap :

- Nettoyez et séchez l’appareil régulièrement, en particulier sous le bracelet.
- Portez-le avec suffisamment de souplesse pour permettre la circulation de l’air.
- Utilisez avec parcimonie les produits de soins de la peau sur les zones couvertes par l’appareil.
- Si vous remarquez des signes d’irritation de la peau ou éprouvez une gêne, veuillez cesser l’utilisation.

UTILISER AVEC UN TÉLÉPHONE ANDROID

Installer *Acer Leap Manager*

Remarque
L'appareil Leap nécessite un Smartphone qui prend en charge Bluetooth 4.0 et Android 4.4. Vérifiez que votre téléphone respecte ces exigences avant de télécharger et d'installer l'appli.
Acer ne garantit pas que l'appareil Leap fonctionne correctement avec des appareils qui n'ont pas été testés par Acer. Une liste des appareils testés est disponible sur le site Web d'Acer, qui peut être consultée en scannant le code QR sur la boîte de l'appareil Leap.

Télécharger l'appli

Ouvrez **Google Play** et recherchez *Acer Leap Manager*. Téléchargez et installez l'appli.

Remarque
Contrairement à la plupart des accessoires Bluetooth, comme les casques, votre appareil Leap doit être associé directement via l'appli, et non pas par les Paramètres *Bluetooth de votre appareil.*

Configurer l'appli

Une fois que vous avez installé l'appli, vous devrez créer un compte pour terminer la configuration. Vous pouvez vous connecter en utilisant votre nom d'utilisateur et mot de passe Facebook ou créer un nouveau compte.

Se connecter avec les identifiants Facebook

1. Appuyez sur **Connecter avec Facebook**.
2. Entrez vos détails de connexion Facebook.

Créer un nouveau compte

1. Appuyez sur **Inscription pour les nouveaux utilisateurs**.
2. Entrez un nom d'utilisateur et un mot de passe et les autres détails demandés.



Associer votre appareil Leap et votre téléphone

Une fois que vous avez configuré l'appli, vous devrez l'associer avec votre appareil Leap.

1. Activez Bluetooth sur votre téléphone dans **Paramètres** > **Bluetooth**.
2. Connectez votre appareil Leap à sa station de charge.
3. Activez *Acer Leap Manager*.
4. Appuyez sur **Paramètres de l'appareil** dans le menu (accessible en appuyant sur l'icône *Menu* dans le coin supérieur gauche).



5. Sélectionnez le modèle de Leap que vous souhaitez associer. Appuyez sur **Suivant** et la coche si nécessaire.



6. Quatre caractères seront affichés sur l'écran de l'appareil Leap. Entrez ces caractères dans *Acer Leap Manager* quand cela sera demandé. Confirmez que le code est correct. Appuyez sur la coche.



Remarque

Si nécessaire, le micrologiciel de votre appareil Leap sera mis à jour. Cela peut prendre un certain temps. Veillez à garder votre appareil Leap à proximité de votre Smartphone jusqu'à ce que la mise à jour soit terminée.

Une fois *Acer Leap Manager* connecté à votre Leap et les éventuelles mises à jour nécessaires terminées, vous verrez le tableau de bord.



Comment définir mes buts ?

Pour changer vos buts, ouvrez le menu depuis l'écran d'accueil de *Leap Manager* et appuyez sur **Buts**. Appuyez sur le but que vous souhaitez définir, entrez la nouvelle valeur, puis appuyez sur **Terminé**.

Synchroniser avec l'appli

Votre appareil Leap peut synchroniser directement via Bluetooth. La synchronisation se produira automatiquement lorsque vous ouvrez *Acer Leap Manager*, tant que Bluetooth est activé sur votre téléphone.

Changer les paramètres de notification

Vous pouvez changer quelles notifications vous obtenez via votre appareil Leap en appuyant sur l'icône ***Menu*** > **Paramètres de l'appareil** puis en déplaçant le curseur à côté de chaque notification sur **ACT** ou **DÉS**.



Élément de l'écran	Informations
	Appel entrant : Affiche le nom du contact (si le contact est stocké sur votre téléphone) ou le numéro de téléphone.
	Appel manqué : Affiche le nom du contact (si le contact est stocké sur votre téléphone) ou le numéro de téléphone.
	SMS : Affiche le nom du contact (si le contact est stocké sur votre téléphone) ou le numéro de téléphone et affiche le contenu du message.

Remarque

Vous recevrez des notifications seulement si votre Smartphone et l'appareil Leap sont allumés et connectés.

Votre appareil Leap affiche des notifications pour les messages non lus et les appels manqués pendant jusqu'à 12 heures.

Les notifications sont reçues en temps réel ; ce qui signifie que vous ne pourrez obtenir des notifications pour les messages et les appels reçus que lorsque l'appareil Leap et le Smartphone sont 1) à portée l'un de l'autre, 2) allumés, et 3) associés.

UTILISER AVEC UN IPHONE

Installer *Acer Leap Manager*

Télécharger l'appli

Ouvrez **App Store** et recherchez *Acer Leap Manager*. Téléchargez et installez l'appli.

Remarque

Contrairement à la plupart des accessoires Bluetooth, comme les casques, votre appareil Leap doit être associé directement via l'appli, et non pas par les Paramètres *Bluetooth de votre appareil.*

Configurer l'appli

Une fois que vous avez installé l'appli, vous devrez créer un compte pour terminer la configuration. Vous pouvez vous connecter en utilisant votre nom d'utilisateur et mot de passe Facebook ou créer un nouveau compte.

Se connecter avec les identifiants Facebook

1. Appuyez sur **Connecter avec Facebook**.
2. Entrez vos détails de connexion Facebook.

Créer un nouveau compte

1. Appuyez sur **Inscription pour les nouveaux utilisateurs**.
2. Entrez un nom d'utilisateur et un mot de passe et les autres détails demandés.



Associer votre appareil Leap et votre téléphone

Une fois que vous avez configuré l'appli, vous devrez l'associer avec votre appareil Leap.

1. Activez Bluetooth sur votre téléphone dans **Paramètres** > **Bluetooth**.
2. Connectez votre appareil Leap à sa station de charge.
3. Activez *Acer Leap Manager*.
4. Appuyez sur **Paramètres de l'appareil** dans le menu (accessible en appuyant sur l'icône *Menu* dans le coin supérieur gauche).



5. Sélectionnez votre type d'appareil dans la page suivante.



6. Il vous sera rappelé de vous assurer que votre appareil Leap est branché dans une source d'alimentation et affiche un code à 4 caractères. Appuyez sur **Oui** et suivez les instructions à l'écran.

7. Entrez les quatre caractères dans *Acer Leap Manager* quand cela est demandé et appuyez sur **Suivant**. Confirmez que le code est correct et appuyez sur **Oui**.

Remarque

Si nécessaire, le micrologiciel de votre appareil Leap sera mis à jour. Cela peut prendre un certain temps. Veillez à garder votre appareil Leap à proximité de votre Smartphone jusqu'à ce que la mise à jour soit terminée.

8. Il vous sera demandé de donner la permission pour que l'appareil Leap se connecte via Bluetooth.



Une fois *Acer Leap Manager* connecté à votre appareil Leap et les éventuelles mises à jour nécessaires terminées, vous verrez l'écran principal.



Comment définir mes buts ?

Pour changer vos buts, ouvrez le menu depuis l'écran d'accueil de *Leap Manager* et appuyez sur **Buts**. Appuyez sur le but que vous souhaitez définir, entrez la nouvelle valeur, puis appuyez sur **Terminé**.

Synchroniser avec l'appli

Votre appareil Leap peut synchroniser directement via Bluetooth. La synchronisation se produira automatiquement lorsque vous ouvrez *Acer Leap Manager*, tant que Bluetooth est activé sur votre téléphone.

Changer les paramètres

Vous pouvez désenregistrer un appareil ou rechercher les mises à jour logicielles en appuyant sur l'icône ***Menu*** > **Paramètres de l'appareil**.



Remarque

Seul un appareil Leap peut être associé avec chaque Smartphone à la fois. Si vous ajoutez un nouvel appareil Leap, l'ancien sera automatiquement désenregistré.

Élément de l'écran	Informations
	Appel entrant : Affiche le nom du contact (si le contact est stocké sur votre téléphone) ou le numéro de téléphone.
	Appel manqué : Affiche le nom du contact (si le contact est stocké sur votre téléphone) ou le numéro de téléphone.
	SMS : Affiche le nom du contact (si le contact est stocké sur votre téléphone) ou le numéro de téléphone et affiche le contenu du message.

Remarque

Vous recevrez des notifications seulement si votre Smartphone et l'appareil Leap sont allumés et connectés.

Votre appareil Leap affiche des notifications pour les messages non lus et les appels manqués pendant jusqu'à 12 heures.

Les notifications sont reçues en temps réel ; ce qui signifie que vous ne pourrez obtenir des notifications pour les messages et les appels reçus que lorsque l'appareil Leap et le Smartphone sont 1) à portée l'un de l'autre, 2) allumés, et 3) associés.

UTILISER AVEC UN TÉLÉPHONE WINDOWS

Installer *Acer Leap Manager*

Remarque
L'appareil Leap nécessite un Smartphone qui prend en charge Bluetooth 4.0 et Windows 8 ou version ultérieure. Vérifiez que votre téléphone respecte ces exigences avant de télécharger et d'installer l'appli.
Acer ne garantit pas que l'appareil Leap fonctionne correctement avec des appareils qui n'ont pas été testés par Acer. Une liste des appareils testés est disponible sur le site Web d'Acer, qui peut être consultée en scannant le code QR sur la boîte de l'appareil Leap.

Télécharger l'appli

Ouvrez **Store** et recherchez *Acer Leap Manager*. Téléchargez et installez l'appli.

Remarque
Contrairement à la plupart des accessoires Bluetooth, comme les casques, votre appareil Leap doit être associé directement via l'appli, et non pas par les Paramètres *Bluetooth de votre appareil.*

Configurer l'appli

Une fois que vous avez installé l'appli, vous devrez créer un compte pour terminer la configuration. Vous pouvez vous connecter avec un nom d'utilisateur et mot de passe existants ou créer un nouveau compte.

Créer un nouveau compte

1. Appuyez sur **Inscription pour les nouveaux utilisateurs**.
2. Entrez un nom d'utilisateur et un mot de passe et les autres détails demandés.



Associer votre appareil Leap et votre téléphone

Une fois que vous avez configuré l'appli, vous devrez l'associer avec votre appareil Leap.

1. Activez Bluetooth sur votre téléphone en faisant glisser vers le bas depuis le haut de l'écran et en appuyant sur **Paramètres**.
2. Connectez votre appareil Leap à sa station de charge.
3. Activez *Acer Leap Manager*.
4. Faites glisser l'écran vers la gauche ou vers la droite jusqu'à ce que vous voyiez la page *Menu*.



5. Appuyez sur **informations du périphérique** et sélectionnez le modèle de Leap que vous souhaitez associer. Appuyez sur **Suivant** ou **oui** en fonction de ce qui est nécessaire.



6. Quatre caractères seront affichés sur l'écran de l'appareil Leap. Entrez ces caractères dans *Acer Leap Manager* quand cela sera demandé.



Remarque

Si nécessaire, le micrologiciel de votre appareil Leap sera mis à jour. Cela peut prendre un certain temps. Veillez à garder votre appareil Leap à proximité de votre Smartphone jusqu'à ce que la mise à jour soit terminée.

7. *Acer Leap Manager* recherchera et se connectera à l'appareil Leap.

Une fois *Acer Leap Manager* connecté à votre appareil Leap et les éventuelles mises à jour nécessaires terminées, vous verrez l'écran principal.



Comment définir mes buts ?

Pour changer vos buts, faites glisser à la page *Menu* et appuyez sur **buts**. Appuyez sur le but que vous souhaitez définir, entrez la nouvelle valeur, puis appuyez sur la coche en bas de l'écran.

Synchroniser avec l'appli

Votre appareil Leap peut synchroniser directement via Bluetooth. La synchronisation se produira automatiquement lorsque vous ouvrez *Acer Leap Manager*, tant que Bluetooth est activé sur votre téléphone.

Notifications

Vous obtiendrez des notifications via votre appareil Leap lorsque vous avez un appel entrant ou manqué, ou un SMS

Élément de l'écran	Informations
	Appel entrant : Affiche le nom du contact (si le contact est stocké sur votre téléphone) ou le numéro de téléphone.
	Appel manqué : Affiche le nom du contact (si le contact est stocké sur votre téléphone) ou le numéro de téléphone.
	SMS : Affiche le nom du contact (si le contact est stocké sur votre téléphone) ou le numéro de téléphone et affiche le contenu du message.

Remarque

Vous recevrez des notifications seulement si votre Smartphone et l'appareil Leap sont allumés et connectés.

Votre appareil Leap affiche des notifications pour les messages non lus et les appels manqués pendant jusqu'à 12 heures.

Les notifications sont reçues en temps réel ; ce qui signifie que vous ne pourrez obtenir des notifications pour les messages et les appels reçus que lorsque l'appareil Leap et le Smartphone sont 1) à portée l'un de l'autre, 2) allumés, et 3) associés.

Utiliser l'appareil Leap

Votre appareil Leap ajuste automatiquement sa date et son heure en fonction des paramètres de votre téléphone. Pour économiser la batterie, l'écran s'éteint après quelques secondes.

- Pour rallumer l'écran, appuyez deux fois sur l'écran. Vous verrez une horloge.
- Faites défiler les différentes applis sur votre appareil Leap en faisant glisser sur l'écran.
- Appuyez sur un élément pour le sélectionner.

Pour revenir à l'écran principal depuis n'importe quel autre écran du menu, appuyez deux fois sur l'écran.

Informations à l'écran

Quand vous voyez l'horloge, balayez l'écran pour afficher les éléments suivants.

Élément de l'écran	Informations
	Pas : Indique le nombre de pas enregistrés chaque jour et indique ce qu'il vous reste pour atteindre votre but.
	Distance : Estime la distance que vous avez parcourue et ce qu'il vous reste pour atteindre votre but.
	Calories : Estime combien de calories votre exercice a brûlé et ce qu'il vous reste pour atteindre votre but.
	Durée : Indique combien de minutes d'activité ont été enregistrées et ce qu'il vous reste pour atteindre votre but.
	APPS : Ouvre les autres applis sur votre appareil Leap.

Appuyez sur l'écran APPS pour lancer les autres applis disponibles sur votre appareil Leap.

Appli	Informations
	Depuis le haut : **Pas** : Indique le nombre de pas enregistrés chaque jour et indique ce qu'il vous reste pour atteindre votre but. **Sommeil** : Enregistre votre quantité de sommeil. **Notifications** : Affiche les notifications de messages non lus et d'appels manqués sur votre appareil Leap.
	Depuis le haut : **Accueil** : Pour revenir à l'écran d'accueil. **Paramètres** : • Affichez l'état de charge de la batterie. • Affichez les infos de l'appareil. • Basculez l'écran pour l'utilisation gaucher ou droitier. • Redémarrez l'appareil (exécute la même fonction que le bouton de réinitialisation sur la station). • Effectuez une réinitialisation d'usine. **Musique** : Contrôlez Apple Musique ou Google Play Musique depuis votre appareil Leap.

DÉPANNAGE

Un tutoriel vidéo est-il disponible ?

Oui, vous pouvez voir le tutoriel vidéo sur **https://www.youtube.com/watch?v=kePL0CZ7MQE**

Je ne peux pas connecter mon appareil Leap à mon téléphone

Essayez de fermer *Acer Leap Manager* et de désactiver votre connexion Bluetooth. Lancez *Acer Leap Manager* et réactivez Bluetooth.

Mon appareil Leap a été déconnecté de mon téléphone

Appuyez sur la barre bleue en haut de *Acer Leap Manager* et appuyez deux fois sur l'écran de l'appareil Leap pour le réveiller.

Si cela ne reconnecte l'appareil Leap à votre téléphone, veuillez dissocier l'appareil de *Acer Leap Manager* et associez à nouveau les appareils.

Je ne peux pas contrôler la lecture de la musique

Essayez de lancer Google Play Musique ou Apple Musique et commencez à lire une chanson. Maintenant, vous devriez pouvoir contrôler la lecture de la musique sur l'appareil Leap.

Comment puis-je réveiller mon appareil Leap ?

Si vous éprouvez des difficultés pour réveiller votre appareil Leap, essayez de le retirer de la station, puis de le replacer.

S'il a été complètement chargé ou a encore de la charge, appuyez deux fois sur l'écran.

Je ne peux pas voir le code

Si votre appareil Leap est réveillé (l'écran est allumé) mais vous ne voyez pas de code, essayer de faire glisser votre doigt sur l'écran. Si vous voyez des icônes et/ou statistiques d'activité, mais pas de code, vous devrez effectuer une réinitialisation d'usine.

1. Pour effectuer une réinitialisation d'usine de votre appareil Leap, balayez à l'écran Applis.
2. Appuyez pour accéder au carrousel d'applis.

3. Appuyez sur l'icône des paramètres (qui ressemble à un engrenage).
4. Balayez jusqu'à ce que vous voyiez *Réinitialisation d'usine*, appuyez sur cela à nouveau pour confirmer.

Mon appareil Leap ne s'allume pas

Essayez de mettre l'appareil Leap dans la station de charge et de le brancher pour charger. Il devrait s'allumer après quelques minutes de charge.

Si cela ne fonctionne pas, appuyez le bouton de réinitialisation de la station avec un trombone alors que l'appareil Leap est branché sur une source d'alimentation.

Remarque
N'utilisez pas un objet pointu qui pourrait endommager la station.

Vous pouvez également essayer un autre câble micro USB. Si cela ne fonctionne pas, veuillez contacter un centre de service Acer autorisé.

Mon appareil Leap ne s'associe pas

Veuillez vous assurer que Bluetooth sur votre Smartphone est activé dans les paramètres Bluetooth de votre Smartphone. Si vous venez d'activer Bluetooth, supprimez *Acer Leap Manager* des applis récentes et relancez-le.

Si *Acer Leap Manager* dit qu'il ne peut pas trouver votre appareil Leap, veuillez aller aux paramètres Bluetooth de votre Smartphone et vérifiez les appareils connectés. Vous devriez voir un nom d'appareil à 19 chiffres commençant par la lettre H. Si il indique connecté, appuyez et maintenez sur le nom de l'appareil et sélectionnez Oublier cet appareil. Retournez à *Acer Leap Manager* et connectez à nouveau.

Comment puis-je supprimer l'appareil Leap de mon compte ?

Ouvrez *Acer Leap Manager*, ouvrez le menu et appuyez sur **Appareil** > **Infos** pour Android ou **Associer l'appareil** > **Infos** pour iPhone, vous verrez un bouton *Dissocier l'appareil*. Appuyez pour dissocier votre appareil Leap.

Pour associer un nouvel appareil, voir **Associer votre appareil Leap et votre téléphone à la page 10** pour Android, **Associer votre appareil Leap et votre téléphone à la page 15** pour iPhone ou **Associer votre appareil Leap et votre téléphone à la page 20**.

Comment puis-je mettre à jour mon appareil Leap ?

De temps en temps, il peut y avoir des mises à jour disponibles pour votre appareil Leap. Lorsque vous associez votre appareil Leap avec un téléphone, il recherchera et appliquera les mises à jour.

Après cette première fois, vous recevrez une notification de mise à jour et votre appareil Leap se mettra automatiquement à jour quand il se synchronisera avec l'appli.

Assurez-vous que votre Smartphone et votre appareil Leap sont suffisamment chargés.

Caractéristiques techniques

Affichage

- Écran tactile DELO 1"
- Résolution 128 x 32

Certification étanche

- Résistant aux éclaboussures (IPX4)

Capteur

- Accéléromètre

Batterie

- Batterie rechargeable, non remplaçable par l’utilisateur
- Autonomie de la batterie de 5 à 7 jours

Remarque
L’autonomie de la batterie dépend de l’utilisation.

Configuration requise

- Android 4.4 ou version ultérieure
- iOS7
- Windows Phone 8
- Bluetooth 4.0
- Acer Leap Manager

Dimensions

243,1 x 17,3 x 9,9 mm

Poids

18 g

CONTRAT DE LICENCE UTILISATEUR FINAL

IMPORTANT - LIRE ATTENTIVEMENT : LE PRÉSENT CONTRAT DE LICENCE UTILISATEUR FINAL (« CONTRAT ») EST UN CONTRAT ENTRE VOUS (SOIT UN PARTICULIER OU UNE ENTITÉ UNIQUE), ET ACER INC. Y COMPRIS SES FILIALES (« ACER ») POUR LES LOGICIELS (QU'ILS SOIENT FOURNIS PAR ACER OU LES CONCÉDANTS DE LICENCE OU FOURNISSEURS D'ACER) QUI ACCOMPAGNENT CE CONTRAT, Y COMPRIS LES SUPPORTS ASSOCIÉS, DOCUMENTS IMPRIMÉS ET DOCUMENTATION UTILISATEUR ÉLECTRONIQUE QUI PEUVENT ÊTRE SOUS LA MARQUE « ACER » (« LOGICIEL »). LES CONTRAT RELATIFS À TOUT AUTRE PRODUIT OU SUJET NE SONT NI CONCERNÉS NI NE DOIVENT ÊTRE SUPPOSÉS. EN INSTALLANT LE LOGICIEL JOINT ENTIÈREMENT OU EN PARTIE, VOUS ACCEPTEZ D'ÊTRE LIÉ PAR LES TERMES ET CONDITIONS DU PRÉSENT CONTRAT. SI VOUS N'ACCEPTEZ PAS TOUS LES TERMES ET CONDITIONS DE CE CONTRAT, NE CONTINUEZ PAS LE PROCESSUS D'INSTALLATION ET SUPPRIMEZ IMMÉDIATEMENT TOUS LES FICHIERS INSTALLÉS, LE CAS ÉCHÉANT, DU LOGICIEL QUI ACCOMPAGNE VOTRE TÉLÉPHONE.

SI VOUS N'AVEZ PAS UNE COPIE SOUS LICENCE VALIDE DU LOGICIEL APPLICABLE, VOUS N'ÊTES PAS AUTORISÉ À INSTALLER, COPIER OU UTILISER LE LOGICIEL, ET N'AVEZ AUCUN DROIT DANS LE CADRE DE CET ACCORD.

Le Logiciel est protégé par les lois américaines et internationales en matière de droits d'auteur et les conventions ainsi qu'autres lois et traités de propriété intellectuelle. Le Logiciel est concédé sous licence, et non pas vendu.

OCTROI DE LICENCE

Acer vous concède le droit non-exclusif et non transférable suivant à l'égard du Logiciel. En vertu de ce Contrat, vous pouvez :

1. Installer et utiliser le Logiciel uniquement sur un seul téléphone désigné. Une licence distincte est requise pour chaque téléphone sur lequel le Logiciel sera utilisé ;
2. Faire une copie du Logiciel uniquement à des fins de sauvegarde ou d'archivage ;
3. Faire une copie papier de tous documents électroniques inclus dans le Logiciel, à condition que vous ayez reçu les documents par voie électronique.

RESTRICTIONS

Vous ne pouvez PAS :

1. utiliser ou copier le Logiciel, sauf tel que prévu dans le présent Contrat ;
2. louer ou donner en bail le Logiciel à une tierce partie ;
3. modifier, adapter ou traduire le Logiciel, en totalité ou en partie ;
4. reconstituer la logique, décompiler ou désassembler le Logiciel ou créer des œuvres dérivées basées sur le Logiciel ;
5. fusionner le logiciel avec un autre programme ou modifier le Logiciel, sauf pour votre usage personnel ; et
6. Offrir en sous-licence ou rendre autrement le logiciel disponible à des tiers, à l'exception que vous pouvez, après notification préalable écrite à Acer, transférer le Logiciel dans son ensemble à un tiers, tant que vous ne conservez aucune copie du Logiciel et que ledit tiers accepte les termes du présent Contrat.

7. Transférer vos droits en vertu du présent Contrat à tout tiers.
8. Exporter le Logiciel en violation des lois sur l'exportation et règlements applicables, ou (i) vendre, exporter, réexporter, transférer, détourner, divulguer des données techniques, ou céder, aucun Logiciel à toute personne, entité, ou destination interdite, y compris, sans limite, Cuba, Iran, Corée du Nord, Soudan et Syrie, ou (ii) utiliser tout Logiciel à des fins interdites par les lois ou règlements des États-Unis.

SERVICES D'ASSISTANCE

Acer n'est pas obligé de fournir une assistance technique ou autre pour le Logiciel.

ACER LIVE UPDATE

Certains logiciels contiennent des éléments qui permettent l'utilisation du service Acer Live Update, qui offre le téléchargement et l'installation automatique de mises à jour de ces logiciels sur votre téléphone. En installant les logiciels, vous acceptez et consentez que Acer (ou ses concédants de licence) peut vérifier automatiquement la version de ces logiciels que vous utilisez sur votre téléphone et peut fournir des mises à niveau de ces logiciels qui peuvent être automatiquement téléchargées sur votre téléphone.

PROPRIÉTÉ ET DROITS D'AUTEUR

Le titre, les droits de propriété et droits de propriété intellectuelle relatifs au Logiciel et toutes les copies doivent rester ceux d'Acer ou concédants de licence ou fournisseurs d'Acer (si applicable). Vous n'avez pas ou n'obtiendrez aucun intérêt propriétaire dans le Logiciel (y compris les modifications ou les copies faites par ou pour vous) ou tout autre droit de propriété intellectuelle. Le titre et les droits connexes du contenu accédé par le Logiciel appartiennent au propriétaire du contenu applicable et peuvent être protégés par la loi applicable. Cette licence ne vous donne aucun droit à de tels contenus. Vous acceptez par la présente

1. De ne pas supprimer les avis copyright ou autres avis de propriété du Logiciel ;
2. de reproduire toutes ces notifications sur toute copie autorisée que vous faites ; et
3. de faire tous les efforts possibles pour empêcher toute copie non autorisée du logiciel.

MARQUES COMMERCIALES

Le présent Contrat ne vous accorde aucun droit relatif à des marques commerciales ou marques de service d'Acer ou des concédants de licences ou fournisseurs d'Acer.

EXCLUSION DE GARANTIES

DANS LA MESURE MAXIMALE PERMISE PAR LA LOI APPLICABLE, ACER, SES FOURNISSEURS ET SES CONCÉDANTS DE LICENCE, FOURNISSENT LE LOGICIEL « EN L'ÉTAT » ET AVEC TOUS LES DÉFAUTS, ET DÉCLINENT PAR LA PRÉSENTE TOUTES AUTRES GARANTIES ET CONDITIONS, QU'ELLES SOIENT EXPRESSES, IMPLICITES OU STATUTAIRES, Y COMPRIS, MAIS PAS SEULEMENT, TOUTES GARANTIES IMPLICITES, OBLIGATIONS OU CONDITIONS DE QUALITÉ MARCHANDE, D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, D'EXACTITUDE OU D'EXHAUSTIVITÉ DES RÉPONSES, DES RÉSULTATS, DES EFFORTS PROFESSIONNELS, D'ABSENCE DE VIRUS ET D'ABSENCE DE NÉGLIGENCE, LE TOUT À L'ÉGARD DU LOGICIEL ET LA FOURNITURE OU L'ÉCHEC DE LA FOURNITURE DES SERVICES D'ASSISTANCE. EN OUTRE, IL N'EXISTE AUCUNE GARANTIE OU CONDITION DE TITRE, DE JOUISSANCE PAISIBLE, DE POSSESSION PAISIBLE, DE CORRESPONDANCE À LA DESCRIPTION OU DE NON-CONTREFAÇON À L'ÉGARD DU LOGICIEL.

EXCLUSION DES DOMMAGES ACCESSOIRES, INDIRECTS ET DE CERTAINS AUTRES DOMMAGES

DANS LA MESURE MAXIMALE PERMISE PAR LA LOI APPLICABLE, EN AUCUN CAS, ACER, LES FOURNISSEURS D'ACER OU LES CONCÉDANTS DE LICENCE D'ACER, NE POURRONT ÊTRE TENUS RESPONSABLES DES DOMMAGES SPÉCIAUX, ACCESSOIRES, INDIRECTS, PUNITIFS OU CONSÉCUTIFS QUELS QU'ILS SOIENT (Y COMPRIS, MAIS PAS SEULEMENT, LES DOMMAGES POUR PERTE DE BÉNÉFICES OU D'INFORMATIONS CONFIDENTIELLES OU AUTRES, POUR L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ, POUR LES DOMMAGES CORPORELS, POUR LA PERTE DE CONFIDENTIALITÉ, POUR LA NON-RÉPONSE À TOUTE OBLIGATION, Y COMPRIS DE BONNE FOI OU DE DILIGENCE RAISONNABLE, DE NÉGLIGENCE, ET POUR TOUTE AUTRE PERTE PÉCUNIAIRE OU AUTRE QUE CE SOIT) DÉCOULANT OU D'UNE QUELCONQUE MANIÈRE LIÉS À L'UTILISATION OU L'IMPOSSIBILITÉ D'UTILISER LE LOGICIEL, LA FOURNITURE OU L'ÉCHEC DE LA FOURNITURE DES SERVICES D'ASSISTANCE, OU AUTREMENT EN VERTU OU EN RELATION AVEC UNE DISPOSITION DU PRÉSENT CONTRAT, MÊME EN CAS DE FAUTE, DE DÉLIT (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE), LA RESPONSABILITÉ STRICTE, LA RUPTURE DE CONTRAT OU VIOLATION DE LA GARANTIE D'ACER OU DE SES FOURNISSEURS OU CONCÉDANTS DE LICENCE, ET MÊME SI ACER ET SES FOURNISSEURS ET CONCÉDANTS ONT ÉTÉ AVISÉS DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

LIMITE DE RESPONSABILITÉ ET DE RECOURS

NONOBSTANT TOUT DOMMAGE QUE VOUS POURRIEZ SUBIR POUR QUELQUE RAISON QUE CE SOIT (Y COMPRIS, MAIS PAS SEULEMENT, TOUS LES DOMMAGES ÉNUMÉRÉS CI-DESSUS ET TOUT DOMMAGE DIRECT OU GÉNÉRAL), L'ENTIÈRE RESPONSABILITÉ D'ACER, SES FOURNISSEURS ET SES CONCÉDANTS DE LICENCE, EN VERTU DES DISPOSITIONS DE CE CONTRAT, ET VOTRE RECOURS EXCLUSIF POUR TOUT CE QUI PRÉCÈDE, DOIT ÊTRE LIMITÉE AU MONTANT TOTAL PAYÉ PAR VOUS POUR LE LOGICIEL. LES LIMITES, EXCLUSIONS ET DÉCHARGES PRÉCÉDENTES (Y COMPRIS LES EXCLUSIONS DE GARANTIES ET DE L'EXCLUSION DES DOMMAGES ACCESSOIRES, INDIRECTS ET DE CERTAINS AUTRES DOMMAGES CI-DESSUS) S'APPLIQUENT À LA MESURE MAXIMALE PERMISE PAR LA LOI APPLICABLE, MÊME SI UN RECOURS N'ATTEINT PAS SON BUT ESSENTIEL, À CONDITION, TOUTEFOIS, QUE CERTAINES JURIDICTIONS N'AUTORISANT PAS L'EXCLUSION OU LA LIMITE OU LA RESPONSABILITÉ POUR DOMMAGES INDIRECTS OU CONSÉCUTIFS, LA LIMITE CI-DESSUS PEUT NE PAS S'APPLIQUER À VOUS.

RÉSILIATION

Sans préjudice de tous autres droits, Acer pourra immédiatement résilier le présent Contrat sans préavis si vous n'en respectez pas les termes et les conditions.

Dans ce cas, vous devez :

1. cesser toute utilisation du Logiciel ;
2. détruire ou retourner à Acer l'original et toutes copies du Logiciel ; et
3. Supprimer le logiciel de tous les téléphones sur lesquels il était résident.

Toutes les exclusions de garantie et la limite de responsabilité énoncées dans le présent Contrat survivront après la résiliation du présent Contrat.

GÉNÉRAL

Le présent Contrat représente le contrat complet entre vous et Acer en ce qui concerne cette licence pour le Logiciel et remplace tous les contrats antérieurs, les communications, propositions et représentations entre les parties et prévaut sur toute disposition contradictoire ou additionnelle

de tout autre devis, commande, reconnaissance ou communication similaire. Le présent Contrat peut être modifié que par un document écrit signé par les deux parties. Si toute disposition du présent Contrat est jugée par un tribunal de juridiction compétente comme contraire à la loi, cette disposition sera appliquée dans toute la mesure permise et les dispositions restantes du présent Contrat resteront en vigueur et de plein effet.

DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES APPLICABLES AUX LOGICIELS ET SERVICES DE TIERS

Les logiciels fournis ci-dessous par les concédants de licence ou fournisseurs d'Acer (« Logiciel tiers ») sont mis à votre disposition pour votre usage personnel et non commercial uniquement. Vous ne pouvez pas utiliser les Logiciel tiers de quelque manière qui pourrait endommager, désactiver, surcharger ou compromettre les services fournis par les concédants de licence ou fournisseurs d'Acer ci-dessous (les « Services tiers »). En outre, vous ne pouvez pas utiliser les Logiciel tiers de quelque manière qui pourrait interférer avec l'utilisation et la jouissance d'une autre partie des Services tiers, ou des services et produits des concédants de licence tiers des concédants de licence ou fournisseurs d'Acer. Votre utilisation des Logiciel tiers et Services tiers est également soumise à des conditions supplémentaires et des politiques qui peuvent être accessibles via notre site Internet mondial.

Politique de confidentialité

Durant l'inscription, il vous sera demandé de soumettre certaines informations à Acer. Veuillez consultez la politique de confidentialité d'Acer sur **www.acer.com** ou votre site Web Acer local.

Liquid Leap Active

Gebruikershandleiding

© 2015 Alle rechten voorbehouden

Acer Liquid Leap Gebruikershandleiding
Model: W1C
Deze uitgave: 07/2015

Voor meer informatie gaat u naar: **http://go.acer.com/liquidleap**.

Belangrijk

De handleiding bevat informatie die auteursrechtelijk is beschermd. De informatie in deze handleiding kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. De afbeeldingen in dit document dienen slechts ter referentie en kunnen informatie of functies vertonen die niet van toepassing zijn op uw apparaat. Acer Group kan niet aansprakelijk worden gehouden voor technische of redactionele fouten of het ontbreken van informatie in deze handleiding.

Acer Liquid Leap
Modelnummer: _____
Serienummer: _____
Aankoopdatum: _____
Plaats van aankoop: _____
Google Play is een handelsmerk van Google, Inc.

INHOUDSOPGAVE

Instellen **4**
Het Leap-apparaat uitpakken 4
De batterij opladen 4
De polsband bevestigen 6
De band vervangen 7
Onderhoud en tips voor het dragen 8

Met een Android-telefoon gebruiken **9**
Acer Leap Manager installeren 9
De app downloaden 9
De app instellen 9
Het Leap-apparaat koppelen met de telefoon 10
Synchroniseren met de app 12
De meldingsinstellingen wijzigen 13

Met een iPhone gebruiken **14**
Acer Leap Manager installeren 14
De app downloaden 14
De app instellen 14
Het Leap-apparaat koppelen met de telefoon 15
Synchroniseren met de app 17
Instellingen aanpassen 17

Met een Windows-telefoon gebruiken **19**
Acer Leap Manager installeren 19
De app downloaden 19
De app instellen 19
Het Leap-apparaat koppelen met de telefoon 20
Synchroniseren met de app 22
Meldingen 23

Het Leap-apparaat gebruiken **24**
Scherminformatie 24

Problemen oplossen **26**
Specificaties 29
Beeldscherm 29
Certificering voor waterdichtheid 29
Sensor 29
Batterij 29
Systeemvereisten 29
Afmetingen 29
Gewicht 29

Gebruiksrechtovereenkomst **30**

INSTELLEN

Het Leap-apparaat uitpakken

Het nieuwe smartphone-accessoire is ingepakt in een veilige verpakking. Pak de doos voorzichtig uit en haal alles eruit. Mocht een van de volgende items ontbreken of beschadigd zijn, neem dan onmiddellijk contact op met de verkoper:

- Het nieuwe Acer Leap-apparaat
- Oplaadhouder
- Snelgids
- Veiligheidsinformatie
- Garantiekaart
- Usb-kabel

De batterij opladen

U dient het Leap-apparaat voor het eerste gebruik volledig op te laden. Het duurt ongeveer 90 minuten om het Leap-apparaat volledig op te laden. Zodra deze voor het eerst is opgeladen, kunt u deze opladen zodra dat nodig is.

1. Plaats het Leap-apparaat in de houder door de contactpunten op één lijn te brengen. Zorg dat het Leap-apparaat in de houder klikt.



2. U kunt de houder op een computer aansluiten met de bijgesloten usb-kabel.



3. Laad het Leap-apparaat ongeveer 90 minuten om het volledig op te laden. De voortgang van het opladen ziet u op het scherm.

Opmerking

Tik tweemaal het scherm om het accuniveau te zien.

De polsband bevestigen

1. Bevestig de polsband zoals in de afbeelding is geïllustreerd.
2. Voer het ene uiteinde van de riem door de lus aan het andere uiteinde van de riem. Richt beide uiteinden van de polsband zodat ze elkaar direct overlappen, met de klem op de twee gaten die het beste zitten.



3. Druk met duim en wijsvinger op zowel de klem als de polsband totdat de polsband goed vast zit.



U merkt dat de polsband van het Leap-apparaat goed vast zit als beide haken van de klem volledig in de polsband zijn geplaatst.



De band vervangen

U kunt de band vervangen, wanneer u dat wenst. Druk het centrale gedeelte van de Liquid Leap Active voorzichtig uit de band en plaats deze in de nieuwe band; zorg ervoor dat deze correct geplaatst is.



Onderhoud en tips voor het dragen

Denk aan de volgende tips als u het Leap-apparaat reinigt:

- Maak het toestel regelmatig schoon en droog, met name onder de band.
- Draag het toestel voldoende losjes voor luchtcirculatie.
- Gebruik huidproducten met mate op plekken die bedekt worden door het toestel.
- In geval van huidirritatie of ongemak maakt u de polsband los.

MET EEN ANDROID-TELEFOON GEBRUIKEN

Acer Leap Manager installeren

Opmerking

Het Leap-apparaat vereist een smartphone met ondersteuning voor Bluetooth 4.0 en Android 4.4. Controleer of uw telefoon voldoet aan deze eisen voordat u de app downloadt en installeert.

Acer biedt geen garantie dat het Leap-apparaat correct functioneert op toestellen die niet door Acer zijn getest. Een lijst met alle geteste toestellen is beschikbaar op de website van Acer. Deze lijst kan worden weergegeven door de QR-code te scannen op de verpakking van het Leap-apparaat.

De app downloaden

Open **Google Play** en zoek *Acer Leap Manager*. Download en installeer de app.

Opmerking

In tegenstelling tot de meeste Bluetooth-accessoires, zoals headsets, moet het Leap-apparaat direct via de app worden gekoppeld en niet via de Bluetooth-instellingen *van het apparaat.*

De app instellen

Zodra u de app hebt geïnstalleerd, dient u een account te maken om de instellingen te voltooien. U meldt u aan met uw gebruikersnaam en wachtwoord van Facebook of u maakt een nieuwe account.

Aanmelden met een Facebook-account

1. Tik op **Verbinden met Facebook**.
2. Voer de aanmeldgegevens voor Facebook in.

Een nieuw account maken

1. Tik op **Registreren voor nieuwe gebruikers**.
2. Voer een gebruikersnaam en wachtwoord en andere vereiste gegevens in.



Het Leap-apparaat koppelen met de telefoon

Zodra u de app hebt ingesteld, dient u deze te koppelen met het Leap-apparaat.

1. Schakel Bluetooth op uw telefoon in via **Instellingen** > **Bluetooth**.
2. Plaats het Leap-apparaat in de oplaadhouder.
3. Schakel *Acer Leap Manager* in.
4. Tik op **Apparaatinstellingen** in het menu (toegankelijk door op het pictogram *Menu* te tikken, linksboven in de hoek).



5. Selecteer het Leap-model waarmee u wilt koppelen. Tik op **Volgende** en eventueel op de keuzevakken.



6. Vier tekens verschijnen op het scherm van het Leap-apparaat. Voer deze tekens in op *Acer Leap Manager* als dit gevraagd wordt en controleer of de code correct is. Tik op het keuzevak.



Opmerking

Indien nodig wordt de firmware van het Leap-apparaat geüpdatet. Dit kan even duren. Zorg dat u het Leap-apparaat dichtbij de smartphone houdt totdat de update is voltooid.

Zodra *Acer Leap Manager* het Leap-apparaat heeft verbonden en de benodigde updates zijn uitgevoerd, ziet u het dashboard.



Hoe stel ik mijn doelen in?

Om uw doelen te wijzigen, opent u het menu in het beginscherm van de *Leap Manager* en tikt u op **Doelen**. Tik op het doel dat u wilt instellen, voer de nieuwe waarde in en tik dan op **Gereed**.

Synchroniseren met de app

Het Leap-apparaat kan direct synchroniseren via Bluetooth. Synchroniseren wordt automatisch uitgevoerd als u *Acer Leap Manager* opent, mits Bluetooth op de telefoon is ingeschakeld.

De meldingsinstellingen wijzigen

U kunt wijzigen welke meldingen u op het Leap-apparaat ontvangt. Tik op het pictogram ***Menu*** > **Apparaatinstellingen** en beweeg de schuifknop naast elke melding op **AAN** of **UIT**.



Scherm-item	Informatie
	Inkomende oproep: Geeft de naam van de contactpersoon weer (wanneer het contact opgeslagen is op de telefoon) of het telefoonnummer.
	Gemiste oproep: Geeft de naam van de contactpersoon weer (wanneer het contact opgeslagen is op de telefoon) of het telefoonnummer.
	Tekstbericht: Geeft de naam van de contactpersoon weer (wanneer het contact opgeslagen is op de telefoon) of het telefoonnummer en geeft de inhoud van het bericht weer.

Opmerking

U zult alleen meldingen ontvangen wanneer uw smartphone en het Leap-apparaat ingeschakeld en verbonden zijn.

Uw Leap-apparaat zal gedurende maximaal 12 uur meldingen weergeven van ongelezen berichten en gemiste oproepen.

De meldingen worden in realtime ontvangen, dat betekent dat u alleen meldingen van berichten en oproepen zult zien, die ontvangen worden wanneer het Leap-apparaat en de smartphone 1) binnen elkaars bereik zijn, 2) ingeschakeld en 3) verbonden zijn.

MET EEN IPHONE GEBRUIKEN

Acer Leap Manager installeren

De app downloaden

Open **App Store** en zoek *Acer Leap Manager*. Download en installeer de app.

> **Opmerking**
> *In tegenstelling tot de meeste Bluetooth-accessoires, zoals headsets, moet het Leap-apparaat direct via de app worden gekoppeld en niet via de Bluetooth*-instellingen *van het apparaat.*

De app instellen

Zodra u de app hebt geïnstalleerd, dient u een account te maken om de instellingen te voltooien. U meldt u aan met uw gebruikersnaam en wachtwoord van Facebook of u maakt een nieuwe account.

Aanmelden met een Facebook-account

1. Tik op **Verbinden met Facebook**.
2. Voer de aanmeldgegevens voor Facebook in.

Een nieuw account maken

1. Tik op **Registreren voor nieuwe gebruikers**.
2. Voer een gebruikersnaam en wachtwoord en andere vereiste gegevens in.



Het Leap-apparaat koppelen met de telefoon

Zodra u de app hebt ingesteld, dient u deze te koppelen met het Leap-apparaat.

1. Schakel Bluetooth op uw telefoon in via **Instellingen** > **Bluetooth**.
2. Plaats het Leap-apparaat in de oplaadhouder.
3. Schakel *Acer Leap Manager* in.
4. Tik op **Apparaatinstellingen** in het menu (toegankelijk door op het pictogram *Menu* te tikken, linksboven in de hoek).



5. Selecteer het apparaattype op de volgende pagina.



6. U wordt eraan herinnerd dat u ervoor moet zorgen dat het Leap-apparaat op een energiebron is aangesloten en de code van 4 tekens weergeeft. Tik op **Ja** en volg de instructies op het scherm.

7. Voer de vier tekens in *Acer Leap Manager* in als dit van u gevraagd wordt en tik op **Volgende**. Bevestig dat de code correct is en tik op **Ja**.

Opmerking

Indien nodig wordt de firmware van het Leap-apparaat geüpdatet. Dit kan even duren. Zorg dat u het Leap-apparaat dichtbij de smartphone houdt totdat de update is voltooid.

8. U zult gevraagd worden het Leap-apparaat toestemming te geven om verbinding te maken via Bluetooth.



Zodra *Acer Leap Manager* het Leap-apparaat heeft verbonden en de benodigde updates zijn uitgevoerd, ziet u het hoofdscherm.



Hoe stel ik mijn doelen in?

Om uw doelen te wijzigen, opent u het menu in het beginscherm van de *Leap Manager* en tikt u op **Doelen**. Tik op het doel dat u wilt instellen, voer de nieuwe waarde in en tik dan op **Gereed**.

Synchroniseren met de app

Het Leap-apparaat kan direct synchroniseren via Bluetooth. Synchroniseren wordt automatisch uitgevoerd als u *Acer Leap Manager* opent, mits Bluetooth op de telefoon is ingeschakeld.

Instellingen aanpassen

U kunt de registratie van een apparaat opheffen of controleren op software-updates door op het pictogram ***Menu*** > **Apparaatinstellingen** te tikken.



Opmerking

Er kunnen niet meerdere Leap-apparaten tegelijkertijd met dezelfde smartphone worden gekoppeld. Als u een nieuw Leap-apparaat toevoegt, wordt het oude automatisch verwijderd.

Scherm-item	Informatie
	Inkomende oproep: Geeft de naam van de contactpersoon weer (wanneer het contact opgeslagen is op de telefoon) of het telefoonnummer.
	Gemiste oproep: Geeft de naam van de contactpersoon weer (wanneer het contact opgeslagen is op de telefoon) of het telefoonnummer.
	Tekstbericht: Geeft de naam van de contactpersoon weer (wanneer het contact opgeslagen is op de telefoon) of het telefoonnummer en geeft de inhoud van het bericht weer.

Opmerking

U zult alleen meldingen ontvangen wanneer uw smartphone en het Leap-apparaat ingeschakeld en verbonden zijn.

Uw Leap-apparaat zal gedurende maximaal 12 uur meldingen weergeven van ongelezen berichten en gemiste oproepen.

De meldingen worden in realtime ontvangen, dat betekent dat u alleen meldingen van berichten en oproepen zult zien, die ontvangen worden wanneer het Leap-apparaat en de smartphone 1) binnen elkaars bereik zijn, 2) ingeschakeld en 3) verbonden zijn.

MET EEN WINDOWS-TELEFOON GEBRUIKEN

Acer Leap Manager installeren

Opmerking

Het Leap-apparaat vereist een smartphone met ondersteuning voor Bluetooth 4.0 en Windows 8 of hoger. Controleer of uw telefoon voldoet aan deze eisen voordat u de app downloadt en installeert.

Acer biedt geen garantie dat het Leap-apparaat correct functioneert op toestellen die niet door Acer zijn getest. Een lijst met alle geteste toestellen is beschikbaar op de website van Acer. Deze lijst kan worden weergegeven door de QR-code te scannen op de verpakking van het Leap-apparaat.

De app downloaden

Open **Store** en zoek *Acer Leap Manager*. Download en installeer de app.

Opmerking

In tegenstelling tot de meeste Bluetooth-accessoires, zoals headsets, moet het Leap-apparaat direct via de app worden gekoppeld en niet via de Bluetooth-instellingen *van het apparaat.*

De app instellen

Zodra u de app hebt geïnstalleerd, dient u een account te maken om de instellingen te voltooien. U meldt u aan met een bestaande gebruikersnaam en wachtwoord van Facebook of u maakt een nieuwe account.

Een nieuw account maken

1. Tik op **Registreren voor nieuwe gebruikers**.
2. Voer een gebruikersnaam en wachtwoord en andere vereiste gegevens in.



Het Leap-apparaat koppelen met de telefoon

Zodra u de app hebt ingesteld, dient u deze te koppelen met het Leap-apparaat.

1. Schakel Bluetooth in op de telefoon door omlaag te vegen vanaf de bovenkant van het scherm. Tik vervolgens op **Instellingen**.
2. Plaats het Leap-apparaat in de oplaadhouder.
3. Schakel *Acer Leap Manager* in.
4. Veeg naar links of rechts op het scherm totdat u de pagina *Menu* ziet.



5. Tik op **apparaatinfo** en selecteer het Leap-model dat u wilt koppelen. Tik op **Volgende** of **ja** als dat nodig is.



6. Vier tekens verschijnen op het scherm van het Leap-apparaat. Voer deze tekens in op *Acer Leap Manager* als dit gevraagd wordt.



Opmerking

Indien nodig wordt de firmware van het Leap-apparaat geüpdatet. Dit kan even duren. Zorg dat u het Leap-apparaat dichtbij de smartphone houdt totdat de update is voltooid.

7. *Acer Leap Manager* zoekt en maakt verbinding met het Leap-apparaat.

Zodra *Acer Leap Manager* het Leap-apparaat heeft verbonden en de benodigde updates zijn uitgevoerd, ziet u het hoofdscherm.



Hoe stel ik mijn doelen in?

Verander de doelen door naar de pagina *Menu* te vegen en tik op **doelen**. Tik op het doel dat u wilt instellen, voer de nieuwe waarde in en tik op het keuzevak aan de onderkant van het scherm.

Synchroniseren met de app

Het Leap-apparaat kan direct synchroniseren via Bluetooth. Synchroniseren wordt automatisch uitgevoerd als u *Acer Leap Manager* opent, mits Bluetooth op de telefoon is ingeschakeld.

Meldingen

U ontvangt meldingen via het Leap-apparaat bij een binnenkomend of gemist gesprek, of bij een sms'je.

Scherm-item	Informatie
	Inkomende oproep: Geeft de naam van de contactpersoon weer (wanneer het contact opgeslagen is op de telefoon) of het telefoonnummer.
	Gemiste oproep: Geeft de naam van de contactpersoon weer (wanneer het contact opgeslagen is op de telefoon) of het telefoonnummer.
	Tekstbericht: Geeft de naam van de contactpersoon weer (wanneer het contact opgeslagen is op de telefoon) of het telefoonnummer en geeft de inhoud van het bericht weer.

Opmerking

U zult alleen meldingen ontvangen wanneer uw smartphone en het Leap-apparaat ingeschakeld en verbonden zijn.

Uw Leap-apparaat zal gedurende maximaal 12 uur meldingen weergeven van ongelezen berichten en gemiste oproepen.

De meldingen worden in realtime ontvangen, dat betekent dat u alleen meldingen van berichten en oproepen zult zien, die ontvangen worden wanneer het Leap-apparaat en de smartphone 1) binnen elkaars bereik zijn, 2) ingeschakeld en 3) verbonden zijn.

HET LEAP-APPARAAT GEBRUIKEN

Het Leap-apparaat past de datum en tijd automatisch aan de instellingen van de telefoon aan. Om energie te sparen, wordt het scherm na enkele seconden uitgeschakeld.

- Om het scherm opnieuw in te schakelen, tikt u tweemaal op het scherm. U ziet een klok.
- Scroll door de diverse apps op het Leap-apparaat door over het scherm te vegen.
- Tik op een item om het te selecteren.

Om terug te keren naar het hoofdscherm vanuit een ander menuscherm tikt u tweemaal op het scherm.

Scherminformatie

Wanneer u de klok ziet, veegt u over het scherm om de volgende items te zien.

Scherm-item	Informatie
	Stappen: Geeft het aantal stappen weer dat iedere dag wordt opgeslagen en geeft aan hoe ver u verwijderd bent van het bereiken van uw doel.
	Afstand: Schat de afstand die u gelopen heeft en hoe ver u verwijderd bent van het bereiken van uw doel.
	Calorieën: Schat hoeveel calorieën u met uw beoefening verbrand heeft en hoe ver u verwijderd bent van het bereiken van uw doel.
	Tijd: Geeft aan hoeveel minuten activiteit opgeslagen is en geeft aan hoe ver u verwijderd bent van het bereiken van uw doel.
	APPS: Opent andere apps op het Leap-apparaat.

Tik op het scherm APPS om andere, op het Leap-apparaat beschikbare apps te starten.

App	Informatie
	Bovenin: **Stappen**: Geeft het aantal stappen weer dat iedere dag wordt opgeslagen en geeft aan hoe ver u verwijderd bent van het bereiken van uw doel. **Slaap**: Neemt de tijd dat u slaapt op. **Meldingen**: Geeft alle meldingen van ongelezen berichten en gemiste oproepen op het Leap-apparaat weer.
	Bovenin: **Thuis**: Terug naar het Beginscherm. **Instellingen**: • De oplaadstatus van de batterij bekijken. • Apparaatinfo bekijken. • Kantel het scherm voor links- of rechtshandig gebruik. • Het apparaat opnieuw opstarten (heeft dezelfde functie als de resetknop op de houder). • Fabriekswaarden herstellen. **Muziek**: Bedien Apple Music of Google Play Music vanaf het Leap-apparaat.

PROBLEMEN OPLOSSEN

Is er een videozelfstudie beschikbaar!?

Ja, u kunt de videozelfstudie bekijken op **https://www.youtube.com/watch?v=kePL0CZ7MQE**

Ik kan mijn Leap-apparaat niet verbinden met mijn telefoon

Probeer de *Acer Leap Manager* te sluiten en uw Bluetooth-verbinding uit te schakelen. Start *Acer Leap Manager* en schakel Bluetooth opnieuw in.

De verbinding van mijn Leap-apparaat met de telefoon is verbroken

Tik op de blauwe balk bovenin *Acer Leap Manager* en tik tweemaal op het scherm van het Leap-apparaat om het te activeren.

Wanneer het verbinding maken van het Leap-apparaat met uw telefoon mislukt, ontkoppelt u het apparaat van *Acer Leap Manager* en koppelt u de apparaten opnieuw.

Ik kan het afspelen van muziek niet te regelen

Probeer Google Play Music of Apple Music te starten en begin met het afspelen van een nummer. Nu zou u in staat moeten zijn om het afspelen van muziek op het Leap-apparaat te regelen.

Hoe kan ik mijn Leap-apparaat activeren?

Wanneer u problemen ondervindt met het activeren van uw Leap-apparaat, verwijder het dan uit de houder plaats deze opnieuw.

Wanneer deze volledig opgeladen is of nog steeds over energie beschikt, tikt u tweemaal op het scherm.

Ik kan de code niet zien

Als uw Leap-apparaat geactiveerd is (scherm is verlicht) maar u ziet geen code, probeer dan over het scherm te vegen. Wanneer u pictogrammen en/of activiteitsgegevens ziet maar geen code, dient u de fabriekswaarden te herstellen.

1. Om de fabriekswaarden van uw Leap-apparaat te herstellen, veegt u naar het Apps-scherm.
2. Tik om de appcarrousel te openen.

3. Tik op het instellingenpictogram (ziet eruit als een tandwiel)
4. Veeg totdat u *Fabriekswaarden herstellen* ziet, tik daar tweemaal op om te bevestigen.

Mijn Leap-apparaat gaat niet branden

Probeer het Leap-apparaat in de houder te plaatsen en op de stroom aan te sluiten om het op te laden. Na enkele minuten laden dient deze te gaan branden.

Als dit niet helpt, drukt u op de resetknop met een paperclip terwijl het Leap-apparaat op de stroom is aangesloten.

Opmerking
Gebruik geen scherp voorwerp omdat dat de houder kan beschadigen.

U kunt ook een andere USB-kabel uitproberen. Als dat niet helpt, neemt u contact op met een erkend Acer-servicecenter.

Mijn Leap-apparaat kan niet gekoppeld worden

Controleer of de Bluetooth van uw smartphone ingeschakeld is in de Bluetooth-instellingen van uw smartphone. Als u Bluetooth zojuist ingeschakeld heeft, verwijder dan *Acer Leap Manager* uit de recente apps en start opnieuw op.

Als de *Acer Leap Manager* meldt dat het uw Leap-apparaat niet kan vinden, gaat u naar de Bluetooth-instellingen van uw smartphone en bekijkt u de aangesloten apparaten. U zou een apparaatnaam moeten zien van 19 karakters beginnende met de letter H. Als aangegeven wordt dat deze aangesloten is, tikt u op de apparaatnaam, houdt u die ingedrukt en selecteert u Dit apparaat vergeten. Ga terug naar *Acer Leap Manager* en maak opnieuw verbinding.

Hoe kan ik het Leap-apparaat uit mijn account verwijderen?

Open *Acer Leap Manager*, open het menu en tik op **Apparaat** > **Info** voor Android of **Apparaat koppelen** > **Info** voor iPhone. U ziet de knop *Apparaat ontkoppelen*. Tik erop om het Leap-apparaat te ontkoppelen.

Om een nieuw apparaat te koppelen, zie **Het Leap-apparaat koppelen met de telefoon op pagina 10** voor Android, **Het Leap-apparaat koppelen met de telefoon op pagina 15** voor iPhone, of **Het Leap-apparaat koppelen met de telefoon op pagina 20**.

Hoe kan ik mijn Leap-apparaat bijwerken?

Van tijd tot tijd zijn er wellicht updates beschikbaar zijn voor uw Leap-apparaat. Wanneer u uw Leap-apparaat koppelt met een telefoon, zoekt het updates en past deze toe.

Na deze eerste keer zult u een updatemelding ontvangen en zal uw Leap-apparaat automatisch bijgewerkt worden wanneer het met het apparaat synchroniseert.

Zorg ervoor dat uw smartphone en het Leap-apparaat voldoende zijn opgeladen.

Specificaties

Beeldscherm

- 1" OLED touchscreen
- 128 x 32 resolutie

Certificering voor waterdichtheid

- Spatbestendig (IPX4)

Sensor

- Versnellingsmeter

Batterij

- Oplaadbare, niet-vervangbare batterij
- Batterijduur van vijf tot zeven dagen

Opmerking
De batterijduur is afhankelijk van het gebruik.

Systeemvereisten

- Android 4.4 of hoger
- iOS7
- Windows Phone 8
- Bluetooth 4.0
- Acer Leap Manager

Afmetingen

243,1 x 17,3 x 9,9 mm

Gewicht

18 g

GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST

BELANGRIJK - LEES ZORGVULDIG DOOR: DEZE EINDGEBRUIKERSLICENTIEOVEREENKOMST ("OVEREENKOMST") IS EEN JURIDISCHE OVEREENKOMST TUSSEN U (ALS INDIVIDU OF RECHTSPERSOON) EN ACER INC. MET INBEGRIP VAN HAAR DOCHTERONDERNEMINGEN ("ACER") VOOR DE SOFTWARE (GELEVERD DOOR ACER OF DOOR LICENTIEHOUDERS OF LEVERANCIERS VAN ACER) DIE BIJ DEZE OVEREENKOMST HOORT, MET INBEGRIP VAN GERELATEERDE MEDIA, DRUKWERK EN GERELATEERDE ELECTRONISCHE GEBRUIKERSHANDLEIDINGEN MET HET MERK "ACER" ("SOFTWARE"). OVEREENKOMSTEN IN VERBINDING MET ANDERE PRODUCTEN OF ONDERWERPEN ZIJN BEDOELD NOCH GEÏMPLICEERD. DOOR DE BIJGESLOTEN SOFTWARE OF DEEL ERVAN TE INSTALLEREN, GAAT U AKKOORD MET DE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN VAN DEZE OVEREENKOMST. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET ALLE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN VAN DEZE OVEREENKOMST, GA DAN NIET VERDER MET DE INSTALLATIE EN VERWIJDER ONMIDDELLIJK, INDIEN AANWEZIG, ALLE GEÏNSTALLEERDE BESTANDEN VAN DE SOFTWARE VAN UW TELEFOON.

ALS U NIET BESCHIKT OVER EEN GELDIG LICENTIE-EXEMPLAAR VAN DE SOFTWARE, MAG U DE SOFTWARE NIET INSTALLEREN, KOPIËREN OF OP ANDERE WIJZE GEBRUIKEN. U HEEFT GEEN RECHTEN VOLGENS DEZE OVEREENKOMST.

De Software is auteursrechtelijk beschermd door wetten in de V.S. en internationale verdragen. De Software wordt in licentie uitgegeven, niet verkocht.

LICENTIEVERLENING

Acer verleent u de volgende niet-exclusieve en niet-overdraagbare rechten met betrekking tot de Software. Volgens deze Overeenkomst mag u:

1. De Software installeren en gebruiken op slechts één bepaalde telefoon. Een aparte licentie is vereist voor elke telefoon waarop de Software wordt gebruikt;
2. Eén kopie maken van de Software voor uitsluitend back-up- of achriefdoeleinden;
3. Eén gedrukt exemplaar maken van de elektronische documenten van de Software, op voorwaarde dat de documenten elektronische zijn ontvangen.

BEPERKINGEN

U mag NIET:

1. De Software op een andere wijze gebruiken of kopiëren dan in deze Overeenkomst is opgenomen;
2. De Software verhuren of leasen aan derden;
3. De Software geheel of gedeeltelijk wijzigen, aanpassen of vertalen;
4. Het toepassen van reverse-engineering, decompleren of ontleden van de Software of afgeleide werken maken gebaseerd op de Software;
5. Het samenvoegen van de Software met een ander programma of de Software aanpassen, behalve voor persoonlijk gebruik; en
6. Het verlenen van sublicenties of op andere wijze de Software aanbieden aan derden. Een uitzondering is dat u, na schriftelijke toestemming vooraf van Acer, de Software in zijn geheel aan derden mag overdragen, zolang u geen enkel exemplaar van de Software zelf behoudt en de derde partij de voorwaarden van deze Overeenkomst accepteert.
7. Uw rechten volgens deze Overeenkomst overdragen aan derden.

8. De Software exporteren in strijd met relevante exportwetten en reguleringen, of (i) de Software verkopen, exporteren, herexporteren, overdragen, ontleden, technische gegevens openbaren of weggeven aan verboden personen, entiteiten of bestemmingen, waaronder Cuba, Iran, Noord-Korea, Soedan en Syrië; of (ii) de Software gebruiken voor enig gebruik dat in strijd is met de wetten of reguleringen van de Verenigde Staten.

ONDERSTEUNENDE DIENSTEN

Acer is niet verplicht technische of andere ondersteuning voor de Software te bieden.

ACER LIVE UPDATE

Bepaalde software bevat elementen die gebruik maken van de dienst Acer Live Update, waarmee automatisch updates voor deze software op de telefoon worden gedownload en geïnstalleerd. Als u de software installeert, gaat u ermee akkoord en geeft u toestemming dat Acer (of haar licentiehouders) automatisch de versie mag controleren van de software die op de telefoon gebruikt en dat upgrades voor de software mag worden geleverd en automatisch naar de telefoon mag worden gedownload.

EIGENDOM EN AUTEURSRECHT

Eigendomsrecht en intellectueel eigendomsrecht op de Software en alle exemplaren ervan blijft bij Acer en de licentiehouders of leveranciers van Acer (indien van toepassing). Geen enkel eigendomsbelang of gerelateerde intellectuele eigendomsrechten van de Software kunnen bij u in bezit zijn of komen (waaronder ook eventuele wijzigingen of exemplaren gemaakt voor of door u). Eigendomsrecht en gerelateerde rechten voor het materiaal dat toegankelijk is via de Software is eigendom van de betreffende aanbieder en kan wettelijk beschermd zijn. Deze licentie verleent u geen rechten op zulk materiaal. U gaat akkoord met het volgende

1. Geen enkele auteursrechtelijke of eigendomsvermelding van de Software te verwijderen;
2. Reproduceren van zulke vermeldingen op alle toegestane kopieën die u maakt; en
3. Naar eer en geweten het ongeoorloofd kopiëren van de Software te voorkomen.

HANDELSMERKEN

Deze Overeenkomst verleent geen enkel recht met betrekking op handelsmerken of dienstmerken van Acer of licentiehouders of leveranciers van Acer.

VRIJWARING VAN GARANTIE

VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING LEVERT ACER, ZIJN LEVERANCIERS EN LICENTIEHOUDERS DE SOFTWARE "ALS ZODANIG" MET ALLE EVENTUELE FOUTEN. BIJ DEZE VRIJWAART ACER ZICH VAN ALLE ANDERE GARANTIES EN BEPALINGEN, HETZIJ UITDRUKKELIJK, GEÏMPLICEERD OF VERPLICHT, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT ELKE GEÏMPLICEERDE GARANTIE, PLICHT OF CONDITITES M.B.T. VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, NAUWKEURIGHEID OF VOLLEDIGHEID VAN REACTIES, RESULTATEN, VAKMANSCHAP, AANWEZIGHEID VAN VIDUSSEN EN VERWAARLOZING MET BETREKKING TOT DE SOFTWARE EN DE VOORWAARDE VAN OF HET NALATEN VAN DIENSTVERLENING. BOVENDIEN WORDT ER MET BETREKKING TOT DE SOFTWARE GEEN GARANTIE OF MOGELIJKHEID VERLEEND OP EIGENDOM, RUSTIG GENOT, RUSTIG BEZIT, CORRESPONDENTIE VOOR BESCHRIJVING OF NIET-INBREUK MAKEN.

UITSLUITING VAN INCIDENTELE SCHADE, GEVOLGSCHADE EN BEPAALDE ANDERE SCHADE

VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN DOOR TOEPASSELIJKE WETGEVING, KUNNEN ACER, ZIJN LEVERANCIERS OF LICENTIEHOUDERS, AANSPRAKELIJK WORDEN GEHOUDEN VOOR WELKE SPECIALE, INCIDENTELE, INDIRECTE, AANVULLENDE SCHADE OF GEVOLGSCHADE DAN OOK (WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT,

SCHADE WEGENS WINSTDERVING, VERLIES VAN VERTROUWELIJKE OF ANDERE INFORMATIE, ONDERBREKING VAN ONDERNEMERSCHAP, PERSOONLIJK LETSEL, VERLIES VAN PRIVACY, HET NIET VOLDOEN VAN PLICHTEN DIE TER GOEDER TROUW OF REDELIJKER WIJZE MOETEN WORDEN VOLDAAN, NALATIGHEID EN SCHADE WEGENS ANDER FINANCIEEL OF ENIG ANDER VERLIES), ALS GEVOLG VAN OF OP ENIGE WIJZE IN VERBINDING STAAND MET HET GEBRUIK VAN OF HET NIET IN STAAT ZIJN TOT HET GEBRUIK VAN DE SOFTWARE, HET LEVEREN VAN OF NIET KUNNEN LEVEREN VAN DIENSTVERLENING, OF OP ANDERE WIJZE IN VERBINDING MET BEPALINGEN VAN DEZE OVEREENKOMST, ZELFS IN HET GEVAL VAN SCHULD, ONRECHTMATIGE DAAD (WAARONDER NALATIGHEID), STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID, CONTRACTBREUK OF VERBREKEN VAN DE GARANTIE VAN ACER OF ZIJN LEVERANCIERS OF LICENTIEHOUDERS, EN ZELFS ALS ACER EN ZIJN LEVERANCIERS EN LICENTIEHOUDERS OP DE HOOGTE ZIJN GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID EN RECHTSMIDDELEN

ONGEACHT ENIGE SCHADE DIE OM WELKE REDEN DAN OOK IS OPGETREDEN (WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT ALLE SCHADE DIE HIERBOVEN IS GENOEMD EN ALLE DIRECTE OF INDIRECTE SCHADE) ZAL DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN ACER, ZIJN LEVERANCIERS EN LICENTIEHOUDERS, ONDER GEEN ENKELE VOORWAARDE VAN DEZE LICENTIE, EN ALS COMPENSATIE VOOR HET VOORAFGAANDE, BEPERKT ZIJN TOT HET TOTAALBEDRAG DAT U VOOR DE SOFTWARE HEBT BETAALD. VOORGAANDE BEPERKINGEN, UITSLUITINGEN EN VRIJWARINGEN (OOK DE VRIJWARING VAN GARANTIE EN UITSLUITING VAN INCIDENTELE SCHADE, GEVOLGSCHADE EN BEPAALDE ANDERE SCHADE HIERBOVEN) ZIJN VAN TOEPASSING VOOR ZOVER DIT MAXIMAAL IS TOEGESTAAN DOOR TOEPASSELIJKE WETGEVING, ZELFS ALS ENIGE GENOEGDOENING HAAR ESSENTIELE DOEL MIST; IN BEPAALDE RECHTSGEBIEDEN IS DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEVOLGSCHADE OF INCIDENTELE SCHADE NIET TOEGESTAAN, WAARDOOR HET BOVENSTAANDE WELLICHT NIET VAN TOEPASSING IS OP U.

BEËINDIGING

Ongeacht enige andere rechten, kan Acer met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving deze Overeenkomst beëindigen als u de voorwaarden en bepalingen van deze Overeenkomst niet opvolgt.

In dat geval bent u verplicht:

1. Het gebruik van de Software te beëindigen;
2. Het origineel en eventuele kopieën van de Software te vernietigen of retourneren aan Acer; en
3. De Software te verwijderen van alle telefoons waarop het is geplaatst.

Elke vrijwaring van garantie en beperking van aansprakelijkheid die in deze Overeenkomst is beschreven trotseert de beëindiging van deze Overeenkomst.

ALGEMEEN

Deze Overeenkomst vertegenwoordigt de volledige overeenkomst tussen u en Acer met betrekking tot deze licentie voor de Software en vervangt alle voorgaande overeenkomsten, communicatie, voorstellen en representaties tussen de partijen. Deze Overeenkomst heeft voorrang bij elke tegenstrijdige of extra voorwaarde van elke offerte, bestelling, bevestiging of soortgelijke communicatie. Deze overeenkomst mag uitsluitend gewijzigd worden door een geschreven document ondertekend door beide partijen. Als een rechtbank of juridische

bevoegdheid enige bepaling van deze Overeenkomst als tegenstrijdig met de wet acht, wordt de betreffende bepaling afgedwongen voor zover dit maximaal toegestaan is en de resterende bepalingen van deze Overeenkomst blijven volledig van kracht.

EXTRA BEPALINGEN M.B.T. SOFTWARE EN DIENSTEN VAN DERDEN

Software die door licentieverleners of leveranciers van Acer ("Software van derden") mag u uitsluitend inzetten voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. U mag de Software van derden op geen enkele wijze inzetten op een wijze die de dienstverlening van de licentieverleners of leveranciers van Acer ("Dienstverlening van derden") kan beschadigen, doen stoppen, overbelasten of inperken. Bovendien mag u de Software van derden niet inzetten op een wijze die het gebruik of genot van de Dienstverlening van derden, of de dienstverlening en producten van sublicentieverleners van de licentieverleners of leveranciers van Acer, door iemand kan verstoren. Het gebruik van de Software van derden en Dienstverlening van derden is tevens gebonden aan extra voorwaarden en bepalingen en beleid, beschikbaar via onze wereldwijde website.

Privacybeleid

Tijdens de registratie wordt u gevraagd wat gegevens ter beschikking te stellen aan Acer. Zie het privacybeleid van Acer op **www.acer.com** of de plaatselijke website van Acer.

Liquid Leap Active

Benutzerhandbuch

© 2015 Alle Rechte vorbehalten

Acer Liquid Leap Benutzerhandbuch
Modell: W1C
Diese Version: 07/2015

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte:
http://go.acer.com/liquidleap.

Wichtig

Dieses Handbuch enthält eigentumsbezogene Informationen, die durch das Urheberrecht geschützt sind. Änderungen der Informationen in diesem Handbuch ohne Benachrichtigung vorbehalten. Alle Bilder hierin dienen lediglich zur Veranschaulichung und könnten Informationen oder Funktionen zeigen, die sich nicht auf Ihr Gerät beziehen. Die Acer Gruppe kann nicht für technische oder redaktionelle Fehler oder Auslassungen in diesem Handbuch haftbar gemacht werden.

Acer Liquid Leap
Modellnummer: _____
Seriennummer: _____
Kaufdatum: _____
Kaufort: _____

Google Play ist ein Warenzeichen von Google Inc.

INHALTSVERZEICHNIS

Einrichtung **4**
Das Leap Gerät entpacken ... 4
Laden des Akkus ... 4
Das Armband anbringen ... 6
Wechsel des Armbandes ... 7
Tipps zur Pflege und zum Tragen ... 8

Nutzung mit einem Android-Telefon **9**
Installation von Acer Leap Manager ... 9
Die App herunterladen ... 9
Die App einrichten ... 9
Leap Gerät und Telefon koppeln ... 10
Mit der App synchronisieren ... 12
Benachrichtigungseinstellungen ändern ... 13

Nutzung mit einem iPhone **14**
Installation von Acer Leap Manager ... 14
Die App herunterladen ... 14
Die App einrichten ... 14
Leap Gerät und Telefon koppeln ... 15
Mit der App synchronisieren ... 17
Änderung von Einstellungen ... 17

Nutzung mit einem Windows-Telefon **19**
Installation von Acer Leap Manager ... 19
Die App herunterladen ... 19
Die App einrichten ... 19
Leap Gerät und Telefon koppeln ... 20
Mit der App synchronisieren ... 22
Benachrichtigungen ... 23

Nutzung des Leap Gerätes **24**
Informationen auf dem Display ... 24

Problembehebung **26**
Technische Daten ... 29
Anzeige ... 29
Wasserdichtheit Zertifizierung ... 29
Sensor ... 29
Akku ... 29
Systemvoraussetzungen ... 29
Abmessungen ... 29
Gewicht ... 29

Endbenutzer-Lizenzvertrag **30**

EINRICHTUNG

Das Leap Gerät entpacken

Ihr Acer Smartphone Zubehör wird in einem schützenden Karton geliefert. Öffnen Sie den Karton vorsichtig und nehmen Sie den Inhalt heraus. Wenn eines der folgenden Teile fehlen oder beschädigt sein sollte, wenden Sie sich bitte sofort an Ihren Händler:

- Ihr neues Acer Leap Gerät
- Ladestation
- Kurzanleitung
- Sicherheitsbroschüre
- Garantiekarte
- USB-Kabel

Laden des Akkus

Vor der ersten Verwendung muss das Leap Gerät vollständig geladen werden. Eine vollständige Aufladung des Leap Gerätes benötigt ungefähr 90 Minuten. Nach der erstmaligen Aufladung können Sie es je nach Bedarf aufladen.

1. Legen Sie das Leap Gerät in die Ladestation. Achten Sie auf die richtige Ausrichtung der Ladeanschlüsse. Stellen Sie sicher, dass das Leap Gerät in der Ladestation einrastet.



2. Schließen Sie die Station mit dem im Lieferumfang enthaltenen USB-Kabel an einen Computer an.



3. Laden Sie das Leap Gerät etwa 90 Minuten lang auf, um es vollständig aufzuladen. Sie werden über das Display über den Fortschritt der Aufladung informiert.

Hinweis

Tippen Sie doppelt auf das Display, um den Ladestand anzuzeigen.

Das Armband anbringen

1. Legen Sie das Armband wie abgebildet an.
2. Führen Sie ein Ende des Armbandes durch die Schlaufe am anderen Ende des Armbandes. Richten Sie die beiden Enden des Armbands so aus, dass sie sich direkt überlappen und die Schnalle über den beiden Öffnungen liegt, die am besten um Ihr Handgelenk passen.



3. Drücken Sie die Schnelle und das Armband zwischen Ihrem Daumen und Zeigefinger, bis das Armband fest sitzt.



Das Leap Gerät sitzt fest, wenn beide Laschen an der Schnalle fest im Armband sitzen.



Wechsel des Armbandes

Sie können das Armband auf Wunsch wechseln. Schieben Sie das Liquid Leap Active Gehäuse langsam aus dem Armband heraus und legen Sie es in das neue Armband ein. Achten Sie darauf, dass es fest sitzt.



Tipps zur Pflege und zum Tragen

Achten Sie auf die folgenden Hinweise, um Ihr Leap Gerät zu pflegen:

- Reinigen und trocknen Sie das Gerät regelmäßig, speziell unter dem Band.
- Tragen Sie es locker genug, um einen Luftstrom zu ermöglichen.
- Verwenden Sie Produkte zur Pflege der Haut an den Bereichen des Handgelenks, die vom Gerät verdeckt werden, nur sparsam.
- Verwenden Sie das Produkt nicht weiter, wenn die Haut gereizt wird oder andere Unannehmlichkeiten entstehen.

NUTZUNG MIT EINEM ANDROID-TELEFON

Installation von *Acer Leap Manager*

Hinweis
Das Leap Gerät benötigt ein Smartphone, das Bluetooth 4.0 und Android 4.4 unterstützt. Stellen Sie sicher, dass Ihr Telefon diese Voraussetzungen erfüllt, bevor Sie die App herunterladen und installieren.
Acer garantiert nicht, dass das Leap Gerät korrekt mit Geräten funktioniert, die nicht von Acer getestet wurden. Eine Liste mit getesteten Geräten ist auf der Acer Webseite verfügbar. Sie können sie durch Scannen des QR-Codes auf dem Karton des Leap Gerätes anzeigen.

Die App herunterladen

Öffnen Sie **Google Play** und suchen Sie nach *Acer Leap Manager*. Laden Sie die App herunter und installieren Sie sie.

Hinweis
Anders als die meisten Bluetooth-Geräte wie z.B. Headsets muss das Leap Gerät direkt über die App gekoppelt werden und nicht über die Bluetooth Einstellungen *Ihres Gerätes.*

Die App einrichten

Nach Installation der App müssen Sie ein Konto erstellen, um die Einrichtung abzuschließen. Sie können sich entweder mit Ihrem Facebook Benutzernamen und Kennwort anmelden oder ein neues Konto erstellen.

Mit Facebook Daten anmelden

1. Tippen Sie auf **Mit Facebook verbinden**.
2. Geben Sie Ihre Facebook Anmeldedetails ein.

Neues Konto erstellen

1. Tippen Sie auf **Für Neue Benutzer registrieren**.
2. Geben Sie einen Benutzernamen und Kennwort und die anderen erforderlichen Details ein.



Leap Gerät und Telefon koppeln

Nach Einrichtung der App müssen Sie sich mit Ihrem Leap Gerät koppeln.

1. Aktivieren Sie Bluetooth auf dem Telefon unter **Einstellungen** > **Bluetooth**.
2. Verbinden Sie das Leap Gerät mit der Ladestation.
3. Aktivieren Sie *Acer Leap Manager*.
4. Tippen Sie im Menü auf **Geräteeinstellungen** (erreichbar durch Antippen des *Menü* Symbols oben links).



5. Wählen Sie das Leap Modell, das Sie koppeln möchten. Tippen Sie auf **Weiter** und ggf. auf das Häkchen.



6. Auf dem Leap Display werden vier Zeichen angezeigt. Geben Sie diese Zeichen in *Acer Leap Manager* ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden und bestätigen Sie, dass der Code korrekt ist. Tippen Sie auf das Häkchen.



Hinweis

Die Firmware Ihres Leap Gerätes wird ggf. aktualisiert. Dies kann einige Zeit dauern. Halten Sie das Leap Gerät nah an Ihrem Smartphone, bis das Update vollständig ist.

Nachdem sich *Acer Leap Manager* mit dem Leap Gerät verbunden hat und nötige Updates vollständig sind, wird das Dashboard angezeigt.



Wie stelle ich meine Ziele ein?

Um Ihre Ziele zu ändern, öffnen Sie das Menü von der *Leap Manager* Hauptseite und tippen Sie auf **Ziele**. Tippen Sie auf das Ziel, das Sie einstellen möchten, geben Sie den neuen Wert und tippen Sie anschließend auf **Fertig**.

Mit der App synchronisieren

Das Leap Gerät kann sich direkt über Bluetooth synchronisieren. Die Synchronisierung erfolgt automatisch, wenn Sie *Acer Leap Manager* öffnen, solange Bluetooth auf Ihrem Telefon aktiviert ist.

Benachrichtigungseinstellungen ändern

Sie können ändern, welche Benachrichtigungen Sie über das Leap Gerät erhalten, indem Sie auf das ***Menü*** Symbol > **Geräteeinstellungen** tippen und den Schieber neben jeder Benachrichtigung anschließend auf **EIN** oder **AUS** schieben.



Displayelement	Information
	Eingehender Anruf: Zeigt den Kontaktnamen (wenn der Kontakt auf dem Telefon gespeichert ist) oder die Telefonnummer an.
	Verpasster Anruf: Zeigt den Kontaktnamen (wenn der Kontakt auf dem Telefon gespeichert ist) oder die Telefonnummer an.
	Textnachricht: Zeigt den Kontaktnamen (wenn der Kontakt auf dem Telefon gespeichert ist) oder die Telefonnummer und den Inhalt der Nachricht an.

Hinweis

Sie werden nur Benachrichtigungen erhalten, wenn Ihr Smartphone und das Leap Gerät eingeschaltet und verbunden sind.

Ihr Leap Gerät wird Benachrichtigungen für ungelesene Nachrichten und verpasste bis zu 12 Stunden lang anzeigen.

Benachrichtigungen werden in Echtzeit erhalten. Sie werden nur Benachrichtigungen für empfangene Nachrichten und Anrufe erhalten, wenn das Leap Gerät und das Smartphone 1) in Reichweite zueinander, 2) eingeschaltet und 3) verbunden sind.

NUTZUNG MIT EINEM IPHONE

Installation von *Acer Leap Manager*

Die App herunterladen

Öffnen Sie den **App Store** und suchen Sie nach *Acer Leap Manager*. Laden Sie die App herunter und installieren Sie sie.

Hinweis

Anders als die meisten Bluetooth-Geräte wie z.B. Headsets muss das Leap Gerät direkt über die App gekoppelt werden und nicht über die Bluetooth Einstellungen *Ihres Gerätes.*

Die App einrichten

Nach Installation der App müssen Sie ein Konto erstellen, um die Einrichtung abzuschließen. Sie können sich entweder mit Ihrem Facebook Benutzernamen und Kennwort anmelden oder ein neues Konto erstellen.

Mit Facebook Daten anmelden

1. Tippen Sie auf **Mit Facebook verbinden**.
2. Geben Sie Ihre Facebook Anmeldedetails ein.

Neues Konto erstellen

1. Tippen Sie auf **Für Neue Benutzer registrieren**.
2. Geben Sie einen Benutzernamen und Kennwort und die anderen erforderlichen Details ein.



Leap Gerät und Telefon koppeln

Nach Einrichtung der App müssen Sie sich mit Ihrem Leap Gerät koppeln.

1. Aktivieren Sie Bluetooth auf dem Telefon unter **Einstellungen** > **Bluetooth**.
2. Verbinden Sie das Leap Gerät mit der Ladestation.
3. Aktivieren Sie *Acer Leap Manager*.
4. Tippen Sie im Menü auf **Geräteeinstellungen** (erreichbar durch Antippen des *Menü* Symbols oben links).



5. Wählen Sie Ihren Gerätetyp auf der nächsten Seite.



6. Sie werden daran erinnert, sicherzustellen, dass das Leap Gerät mit einer Stromquelle verbunden ist und ein 4-stelliger Code angezeigt wird. Tippen Sie auf **Ja** und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

7. Geben Sie die vier Zeichen in *Acer Leap Manager* ein und tippen Sie auf **Weiter**. Bestätigen Sie den Code und tippen Sie auf **Ja**.

Hinweis

Die Firmware Ihres Leap Gerätes wird ggf. aktualisiert. Dies kann einige Zeit dauern. Halten Sie das Leap Gerät nah an Ihrem Smartphone, bis das Update vollständig ist.

8. Sie werden um die Erlaubnis für die Verbindung des Leap Gerätes über Bluetooth gebeten.



Nachdem sich *Acer Leap Manager* mit dem Leap Gerät verbunden hat und nötige Updates vollständig sind, wird das Hauptfenster angezeigt.



Wie stelle ich meine Ziele ein?

Um Ihre Ziele zu ändern, öffnen Sie das Menü von der *Leap Manager* Hauptseite und tippen Sie auf **Ziele**. Tippen Sie auf das Ziel, das Sie einstellen möchten, geben Sie den neuen Wert und tippen Sie anschließend auf **Fertig**.

Mit der App synchronisieren

Das Leap Gerät kann sich direkt über Bluetooth synchronisieren. Die Synchronisierung erfolgt automatisch, wenn Sie *Acer Leap Manager* öffnen, solange Bluetooth auf Ihrem Telefon aktiviert ist.

Änderung von Einstellungen

Sie können ein Gerät entfernen oder nach Software Updates suchen, indem Sie auf das ***Menü*** Symbol > **Geräteeinstellungen** tippen.



Hinweis

Nur ein Leap Gerät kann jeweils mit einem Smartphone verbunden sein. Wenn Sie ein neues Leap Gerät hinzufügen, wird das alte automatisch entfernt.

Displayelement	Information
	Eingehender Anruf: Zeigt den Kontaktnamen (wenn der Kontakt auf dem Telefon gespeichert ist) oder die Telefonnummer an.
	Verpasster Anruf: Zeigt den Kontaktnamen (wenn der Kontakt auf dem Telefon gespeichert ist) oder die Telefonnummer an.
	Textnachricht: Zeigt den Kontaktnamen (wenn der Kontakt auf dem Telefon gespeichert ist) oder die Telefonnummer und den Inhalt der Nachricht an.

Hinweis

Sie werden nur Benachrichtigungen erhalten, wenn Ihr Smartphone und das Leap Gerät eingeschaltet und verbunden sind.
Ihr Leap Gerät wird Benachrichtigungen für ungelesene Nachrichten und verpasste bis zu 12 Stunden lang anzeigen.
Benachrichtigungen werden in Echtzeit erhalten. Sie werden nur Benachrichtigungen für empfangene Nachrichten und Anrufe erhalten, wenn das Leap Gerät und das Smartphone 1) in Reichweite zueinander, 2) eingeschaltet und 3) verbunden sind.

NUTZUNG MIT EINEM WINDOWS-TELEFON

Installation von *Acer Leap Manager*

Hinweis

Das Leap Gerät benötigt ein Smartphone, das Bluetooth 4.0 und Windows 8 oder höher unterstützt. Stellen Sie sicher, dass Ihr Telefon diese Voraussetzungen erfüllt, bevor Sie die App herunterladen und installieren. Acer garantiert nicht, dass das Leap Gerät korrekt mit Geräten funktioniert, die nicht von Acer getestet wurden. Eine Liste mit getesteten Geräten ist auf der Acer Webseite verfügbar. Sie können sie durch Scannen des QR-Codes auf dem Karton des Leap Gerätes anzeigen.

Die App herunterladen

Öffnen Sie den **Store** und suchen Sie nach *Acer Leap Manager*. Laden Sie die App herunter und installieren Sie sie.

Hinweis

Anders als die meisten Bluetooth-Geräte wie z.B. Headsets muss das Leap Gerät direkt über die App gekoppelt werden und nicht über die Bluetooth Einstellungen *Ihres Gerätes.*

Die App einrichten

Nach Installation der App müssen Sie ein Konto erstellen, um die Einrichtung abzuschließen. Sie können sich entweder mit einem bestehenden Benutzernamen und Kennwort anmelden oder ein neues Konto erstellen.

Neues Konto erstellen

1. Tippen Sie auf **Für Neue Benutzer registrieren**.
2. Geben Sie einen Benutzernamen und Kennwort und die anderen erforderlichen Details ein.



Leap Gerät und Telefon koppeln

Nach Einrichtung der App müssen Sie sich mit Ihrem Leap Gerät koppeln.

1. Aktivieren Sie Bluetooth auf dem Telefon, indem Sie auf dem Display von oben nach unten wischen und auf **Einstellungen** tippen.
2. Verbinden Sie das Leap Gerät mit der Ladestation.
3. Aktivieren Sie *Acer Leap Manager*.
4. Wischen Sie das Fenster nach links oder rechts, bis die *Menü* Seite angezeigt wird.



5. Tippen Sie auf **Geräteinfo** und wählen Sie das Leap Modell, mit dem Sie sich koppeln möchten. Tippen Sie ggf. auf **Weiter** oder **Ja**.



6. Auf dem Leap Display werden vier Zeichen angezeigt. Geben Sie diese Zeichen in *Acer Leap Manager* ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.



Hinweis

Die Firmware Ihres Leap Gerätes wird ggf. aktualisiert. Dies kann einige Zeit dauern. Halten Sie das Leap Gerät nah an Ihrem Smartphone, bis das Update vollständig ist.

7. *Acer Leap Manager* wird das Leap Gerät suchen und eine Verbindung herstellen.

Nachdem sich *Acer Leap Manager* mit dem Leap Gerät verbunden hat und nötige Updates vollständig sind, wird das Hauptfenster angezeigt.



Wie stelle ich meine Ziele ein?

Um Ihre Ziele zu ändern, wischen Sie zur *Menü* Seite und tippen Sie auf **Ziele**. Tippen Sie auf das Ziel, das Sie einstellen möchten, geben Sie den neuen Wert ein und tippen Sie anschließend auf das Häkchen unten im Fenster.

Mit der App synchronisieren

Das Leap Gerät kann sich direkt über Bluetooth synchronisieren. Die Synchronisierung erfolgt automatisch, wenn Sie *Acer Leap Manager* öffnen, solange Bluetooth auf Ihrem Telefon aktiviert ist.

Benachrichtigungen

Sie werden Benachrichtigungen über Ihr Leap Gerät erhalten, wenn ein Anruf oder eine Textnachricht eingeht oder verpasst wurde.

Displayelement	Information
	Eingehender Anruf: Zeigt den Kontaktnamen (wenn der Kontakt auf dem Telefon gespeichert ist) oder die Telefonnummer an.
	Verpasster Anruf: Zeigt den Kontaktnamen (wenn der Kontakt auf dem Telefon gespeichert ist) oder die Telefonnummer an.
	Textnachricht: Zeigt den Kontaktnamen (wenn der Kontakt auf dem Telefon gespeichert ist) oder die Telefonnummer und den Inhalt der Nachricht an.

Hinweis

Sie werden nur Benachrichtigungen erhalten, wenn Ihr Smartphone und das Leap Gerät eingeschaltet und verbunden sind.

Ihr Leap Gerät wird Benachrichtigungen für ungelesene Nachrichten und verpasste bis zu 12 Stunden lang anzeigen.

Benachrichtigungen werden in Echtzeit erhalten. Sie werden nur Benachrichtigungen für empfangene Nachrichten und Anrufe erhalten, wenn das Leap Gerät und das Smartphone 1) in Reichweite zueinander, 2) eingeschaltet und 3) verbunden sind.

Nutzung des Leap Gerätes

Ihr Leap Gerät wird die Uhrzeit und das Datum automatisch einstellen, um Ihren Telefoneinstellungen zu entsprechen. Das Display wird nach einigen Sekunden ausgeschaltet, um Energie zu sparen.

- Tippen Sie doppelt auf das Display, um es wieder einzuschalten. Eine Uhr wird angezeigt.
- Sie können durch die verschiedenen Apps auf Ihrem Leap Gerät scrollen, indem Sie über das Display wischen.
- Tippen Sie auf ein Element, um es auszuwählen.

Tippen Sie doppelt auf das Display, um aus jedem anderen Menüfenster zur Hauptanzeige zurück zu gelangen.

Informationen auf dem Display

Wenn die Uhr angezeigt wird, wischen Sie über das Display, um die folgenden Elemente anzuzeigen.

Displayelement	Information
	Schritte: Zeigt die Anzahl der jeden Tag aufgezeichneten Schritte an und wie weit Sie vom Erreichen Ihres Ziels entfernt sind.
	Distanz: Schätzt die Distanz, die Sie gegangen sind und wie weit Sie vom Erreichen Ihres Ziels entfernt sind.
	Kalorien: Schätzt wie viele Kalorien Sie bei Ihrem Training verbrannt haben und wie weit Sie vom Erreichen Ihres Ziels entfernt sind.
	Uhrzeit: Zeigt die aufgezeichneten Minuten von Aktivität an und wie weit Sie vom Erreichen Ihres Ziels entfernt sind.
	APPS: Öffnet andere Apps auf Ihrem Leap Gerät.

Tippen Sie auf die APPS Anzeige, um andere verfügbare Apps auf Ihrem Leap Gerät zu starten.

App	Information
	Von oben: **Schritte**: Zeigt die Anzahl der jeden Tag aufgezeichneten Schritte an und wie weit Sie vom Erreichen Ihres Ziels entfernt sind. **Energiesparmodus**: Zeichnet Ihre Schlafdauer auf. **Benachrichtigungen**: Zeigt ungelesene Meldungen und Benachrichtigungen über verpasste Anrufe auf dem Leap Gerät an.
	Von oben: **Startseite**: Hiermit gelangen Sie zur Startseite zurück. **Einstellungen**: • Zeigt den Ladestatus des Akkus an. • Zeigt Geräteinfo an. • Drehen Sie das Display für die Nutzung mit der linken oder rechten Hand. • Gerät neu starten (führt dieselbe Funktion aus wie die Zurücksetzen-Taste an der Ladestation). • Die Standardeinstellungen wiederherstellen. **Musik**: Apple Music oder Google Play Music mit dem Leap Gerät steuern.

PROBLEMBEHEBUNG

Gibt es eine Videoanleitung?

Ja, Sie können die Videoanleitung unter der folgenden Adresse sehen **https://www.youtube.com/watch?v=kePL0CZ7MQE**

Ich kann mein Leap Gerät nicht mit meinem Telefon verbinden

Versuchen Sie *Acer Leap Manager* zu schließen und Ihre Bluetooth Verbindung zu deaktivieren. Starten Sie *Acer Leap Manager* und aktivieren Sie Bluetooth.

Mein Leap Gerät wurde von meinem Telefon getrennt

Tippen Sie auf die blaue Leiste oben in *Acer Leap Manager* und tippen Sie doppelt auf das Display des Leap Gerätes, um es aufzuwecken.

Wenn dies das Leap Gerät nicht erneut mit Ihrem Telefon verbindet, entkoppeln Sie das Gerät bitte von *Acer Leap Manager* und koppeln Sie das Gerät erneut.

Ich kann die Musikwiedergabe nicht steuern

Versuchen Sie Google Play Music oder Apple Music zu starten und einen Titel wiederzugeben. Sie sollten jetzt die Musikwiedergabe vom Leap Gerät aus steuern können.

Wie wecke ich mein Leap Gerät auf?

Wenn Sie Probleme haben das Leap Gerät aufzuwecken, versuchen Sie es von der Station zu entfernen und wieder einzusetzen.

Tippen Sie doppelt auf das Display, wenn es vollständig aufgeladen wurde oder der Akku noch Strom hat.

Ich kann den Code nicht sehen

Wenn Ihr Leap Gerät aktiv ist (Display leuchtet), Sie aber keinen Code sehen, versuchen Sie über das Display zu wischen. Wenn Sie Symbole und/oder Aktivitätsstatistiken, aber keinen Code sehen, müssen Sie die Standardeinstellungen wiederherstellen.

1. Wischen Sie über die Apps Anzeige, um die Standardeinstellungen Ihres Leap Gerätes wiederherzustellen.

2. Tippen Sie zum Aufruf des App Karussells.
3. Tippen Sie auf das Einstellungssymbol (sieht wie ein Zahnrad aus).
4. Wischen Sie, bis *Zurücksetzen angezeigt* wird, tippen Sie es an und erneut zum Bestätigen.

Mein Leap Gerät leuchtet nicht auf

Versuchen Sie das Leap Gerät in die Ladestation einzusetzen und aufzuladen. Es sollte nach einigen Minuten der Aufladung aufleuchten.

Wenn dies nicht hilft, drücken Sie mit einer Büroklammer auf die Zurücksetzen-Taste der Ladestation, wenn das Leap Gerät mit einer Stromquelle verbunden ist.

Hinweis

Verwenden Sie keinen spitzen Gegenstand, da dies die Ladestation beschädigen könnte.

Sie können auch ein anderes micro USB-Kabel probieren. Wenn dies nicht hilft, wenden Sie sich bitte an einen autorisierten Acer-Reparaturdienst.

Mein Leap Gerät kann nicht gekoppelt werden

Bitte stellen Sie sicher, dass Bluetooth in den Bluetooth Einstellungen auf Ihrem Smartphone aktiviert ist. Wenn Sie Bluetooth gerade erst aktiviert haben, versuchen Sie *Acer Leap Manager* von den letzten Apps zu entfernen und führen Sie die App erneut aus.

Wenn *Acer Leap Manager* angibt, dass Ihr Leap Gerät nicht gefunden kann, rufen Sie die bitte die Bluetooth Einstellungen des Smartphones auf und schauen Sie auf die verbundenen Geräte. Sie sollten eine 19-stelligen Gerätenamen beginnend mit dem Buchstaben H sehen. Wenn es als verbunden angezeigt wird, halten Sie den Gerätenamen gedrückt und wählen Sie Dieses Gerät vergessen. Kehren Sie zu *Acer Leap Manager* zurück und versuchen Sie die Verbindung erneut herzustellen.

Wie entferne ich das Leap Gerät aus meinem Konto?

Öffnen Sie *Acer Leap Manager*, öffnen Sie das Menü und tippen Sie auf **Gerät** > **Info** bei Android oder **Gerät koppeln** > **Info** bei iPhone. Eine *Gerät entkoppeln* Schaltfläche wird angezeigt. Tippen Sie darauf, um Ihr Leap Gerät zu entkoppeln.

Wenn Sie ein neues Gerät koppeln möchten, lesen Sie **Leap Gerät und Telefon koppeln auf Seite 10** für Android, **Leap Gerät und Telefon koppeln auf Seite 15** für iPhone oder **Leap Gerät und Telefon koppeln auf Seite 20**.

Wie aktualisiere ich mein Leap Gerät?

Von Zeit zu Zeit könnten Updates für Ihr das Leap Gerät verfügbar sein. Wenn Sie Ihr Leap Gerät mit einem Telefon koppeln, wird nach Updates gesucht und diese übernommen.

Nach dem ersten Mal werden Sie eine Update-Benachrichtigung erhalten und Ihr Leap Gerät wird automatisch aktualisiert, wenn es sich mit der App synchronisiert.

Stellen Sie sicher, dass Ihr Smartphone und Ihr Leap Gerät ausreichend geladen sind.

Technische Daten

Anzeige

- 1" OLED Touchscreen
- Auflösung von 128 x 32

Wasserdichtheit Zertifizierung

- Spitzwassergeschützt (IPX4)

Sensor

- Beschleunigungssensor

Akku

- Aufladbarer, nicht austauschbarer Akku
- 5 bis 7 Tage Akkulaufzeit

Hinweis
Akkulaufzeit hängt von der Nutzung ab.

Systemvoraussetzungen

- Android 4.4 oder höher
- iOS7
- Windows Phone 8
- Bluetooth 4.0
- Acer Leap Manager

Abmessungen

243,1 x 17,3 x 9,9 mm

Gewicht

18 g

ENDBENUTZER-LIZENZVERTRAG

WICHTIG - BITTE SORGFÄLTIG DURCHLESEN: DIESE ENDBENUTZER-LIZENZVEREINBARUNG (IM FOLGENDEN "VEREINBARUNG") IST EINE RECHTSGÜLTIGE VEREINBARUNG ZWISCHEN IHNEN, ENTWEDER ALS NATÜRLICHE ODER JURISTISCHE PERSON, UND ACER INC. UND DESSEN TOCHTERGESELLSCHAFTEN (IM FOLGENDEN "ACER") FÜR DIE SOFTWARE, DIE DIESE VEREINBARUNG BEGLEITET (ENTWEDER VON ACER ODER ACERS LIZENZNEHMERN ODER ZULIEFERERN BEREITGESTELLT), INKLUSIVE ALLER DAMIT VERBUNDENEN MEDIEN, GEDRUCKTEN MATERIALIEN UND BENUTZERDOKUMENTATIONEN IN ELEKTRONISCHER FORM FÜR DIE MARKE "ACER" (IM FOLGENDEN "SOFTWARE"). VEREINBARUNGEN HINSICHTLICH ANDERER PRODUKTE ODER GEGENSTÄNDE SIND MIT DIESEM VERTRAG WEDER BEABSICHTIGT NOCH IMPLIZIERT. DURCH INSTALLATION DER BEGLEITENDEN SOFTWARE ERKLÄREN SIE IHR EINVERSTÄNDNIS, DASS SIE DIE BESTIMMUNGEN UND BEDINGUNGEN DIESES VERTRAGS ANNEHMEN. FALLS SIE NICHT MIT ALLEN BESTIMMUNGEN UND BEDINGUNGEN DIESES VERTRAGS EINVERSTANDEN SIND, MÜSSEN SIE DEN INSTALLATIONSVORGANG ABBRECHEN UND ALLE BEREITS INSTALLIERTEN DATEIEN DER BEGLEITENDEN SOFTWARE, SOWEIT VORHANDEN, VON IHREM TELEFON ENTFERNEN.

WENN SIE KEINE GÜLTIGE LIZENZIERTE KOPIE DER ENTSPRECHENDEN SOFTWARE HABEN, SIND SIE NICHT BERECHTIGT, DIE SOFTWARE ZU INSTALLIEREN, ZU KOPIEREN ODER AUF SONSTIGE WEISE ZU VERWENDEN UND HABEN KEINE RECHTE AUS DIESEM VERTRAG.

Die Software ist durch nationale Gesetze der USA und internationale Urheberrechtsgesetze und Konventionen sowie andere einschlägige Gesetze und Vertragsbestimmungen für geistiges Eigentum geschützt. Die Software wird lizenziert, nicht verkauft.

LIZENZGEWÄHRUNG

Acer gewährt Ihnen die nachstehenden nichtausschließlichen und nichtübertragbaren Rechte bezüglich der Software. Gemäß diesem Vertrag dürfen Sie:

1. Die Software nur auf einem bestimmten Telefon installieren und nutzen. Eine separate Lizenz ist für jedes weitere Telefon erforderlich, auf dem die Software verwendet werden soll;
2. Eine Sicherheitskopie von der Software für den persönlichen Gebrauch erstellen;
3. Eine ausgedruckte Kopie von elektronischen Dokumenten, einschließlich der Software, anfertigen, vorausgesetzt, Sie haben die Dokumente auf elektronische Weise erhalten.

EINSCHRÄNKUNGEN

Ihnen ist es NICHT erlaubt:

1. Die Software anders als in diesem Vertrag vorgegeben zu benutzen oder zu kopieren;
2. Die Software an Dritte zu vermieten oder zu leasen;
3. Die Software ganz oder teilweise zu modifizieren, zu adaptieren oder zu übersetzen;
4. Die Software zurückzuentwickeln, zu dekompilieren oder zu disassemblieren oder von dieser Software abgeleitete Werke zu erstellen;
5. Außer für den persönlichen Gebrauch die Software mit einem anderen Programm zusammenzuführen oder die Software zu modifizieren; und

6. Die Software an einen Dritten zu lizenzieren oder auf sonstige Weise einem Dritten zur Verfügung zu stellen, es sei denn, dass Sie nach vorheriger schriftlicher Benachrichtigung an Acer die gesamte Software an einen Dritten übertragen und selbst keine Kopie der Software zurückbehalten und der Dritte die Bestimmungen dieses Vertrags akzeptiert.
7. Ihre Rechte aus diesem Vertrag auf einen Dritten zu übertragen.
8. Die Software entgegen einschlägiger Ausfuhrgesetze und -bestimmungen zu exportieren oder (i) die Software an verbotene Personen, Unternehmen oder Bestimmungsorte, insbesondere, aber nicht ausschließlich, Kuba, Iran, Nordkorea, Sudan und Syrien, zu verkaufen, exportieren, re-exportieren, übertragen, umzuleiten, technische Daten offenzulegen oder zu entsorgen; oder (ii) die Software für durch Gesetz oder Verordnung der USA verbotene Nutzung zu verwenden.

KEIN TECHNISCHER SUPPORT

Acer ist nicht verpflichtet, technischen oder sonstigen Support für die Software anzubieten.

ACER LIVE UPDATE

Die Software kann Elemente enthalten, die die Nutzung des Acer Live Update Dienstes aktivieren. Dieser ermöglicht das automatische Herunterladen und Installieren von Updates für die Software auf Ihrem Telefon. Mit der Installation der Software geben Sie Ihr Einverständnis, dass Acer (oder seine Lizenznehmer) die Version der Software, die Sie auf dem Telefon verwenden, automatisch prüfen und möglicherweise Upgrades für die Software automatisch auf das Telefon herunterladen kann.

EIGENTUMS- UND URHEBERRECHTE

Der Rechtstitel, die Eigentumsrechte sowie die gewerblichen Schutzrechte in und an der Software und allen Kopien davon bleiben im Besitz von Acer oder Acers Lizenzgebern oder Lieferanten (soweit einschlägig). Sie erlangen keinen Eigentumsanteil an der Software (einschließlich aller von Ihnen oder für Sie erstellten Modifikationen oder Kopien) oder sonstige, im Zusammenhang stehende, gewerbliche Schutzrechte. Das Eigentum und andere Rechte am Inhalt, der durch die Software zugänglich ist, gehören dem jeweiligen Inhaltsinhaber und sind möglicherweise durch anwendbare Gesetze geschützt. Diese Lizenz verleiht Ihnen keine Rechte an solchen Inhalten. Des Weiteren erklären Sie sich einverstanden:

1. Keine Kennzeichnungen hinsichtlich Urheberrechten oder anderen Schutzrechten von der Software zu entfernen.
2. Sämtliche vorangehend erwähnten Kennzeichnungen auf jeder genehmigten Kopie, die Sie erstellen, zu reproduzieren; und
3. Unerlaubtes Kopieren der Software nach bestem Bemühen zu verhindern.

HANDELSMARKEN

Diese Vereinbarung gewährt Ihnen keine Rechte hinsichtlich Handelsmarken oder Dienstleistungsmarken von Acer oder Acers Lizenznehmern oder Zulieferern.

GEWÄHRLEISTUNGSAUSSCHLUSS

SOWEIT DIES VON GELTENDEM RECHT ZULÄSSIG IST, STELLEN ACER, ACERS LIEFERANTEN UND ACERS LIZENZGEBER DIE SOFTWARE NUR "WIE SIE IST" UND OHNE JEDWEDE GEWÄHRLEISTUNG ODER ENTSCHÄDIGUNGSVERPFLICHTUNG ZUR VERFÜGUNG. ACER SCHLIESST HIERMIT ALLE AUSDRÜCKLICHEN, STILLSCHWEIGENDEN ODER GESETZLICHEN GEWÄHRLEISTUNGSZUSAGEN, ZUSICHERUNGEN UND BEDINGUNGEN AUS, INSBESONDERE IM HINBLICK AUF DIE NICHTVERLETZUNG VON RECHTEN DRITTER, EIGENTUMSRECHTE, DIE EINGLIEDERUNG, GENAUIGKEIT, SICHERHEIT, VERFÜGBARKEIT, ZUFRIEDENSTELLENDE QUALITÄT, VIRENBEFALL, HANDELSÜBLICHKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN

BESTIMMTEN ZWECK DER SOFTWARE BZW. VON SUPPORT DIENSTLEISTUNGEN. EES GIBT AUCH KEINE GEWÄHRLEISTUNGEN ODER ZUSICHERUNGEN AUF RECHTSTITEL, UNGESTÖRTE VERWENDUNG, UNGESTÖRTEN BESITZ, ÜBEREINSTIMMUNG MIT DER BESCHREIBUNG ODER NICHTVERLETZUNG DER RECHTE DRITTER IN BEZUG AUF DIE SOFTWARE.

AUSSCHLUSS ZUFÄLLIGER; FOLGENDER UND BESTIMMTER ANDERER SCHÄDEN

SOWEIT DIES VON GELTENDEM RECHT ZULÄSSIG IST, SIND ACER, ACERS LIEFERANTEN ODER ACERS LIZENZNEHMER NICHT HAFTBAR FÜR BESONDERE, ZUFÄLLIGE, INDIREKTE, STRAFBARE ODER NACHFOLGENDE SCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF, SCHÄDEN FÜR VERLUST AN PROFITEN ODER VERTRAULICHEN ODER ANDEREN INFORMATIONEN, FÜR DIE UNTERBRECHUNG VON GESCHÄFTSTÄTIGKEITEN, PERSÖNLICHE VERLETZUNG, VERLUST DER PRIVATSPHÄRE, UNFÄHIGKEIT, VERPFLICHTUNGEN ZU ERFÜLLEN, EINSCHLIESSLICH GUTER GLAUBEN ODER ANGEMESSENE PFLEGE, FÜR NACHLÄSSIGKEIT UND FÜR ALLE ANDEREN FINANZIELLEN ODER ANDEREN SCHÄDEN), WELCHE AUS DER VERWENDENG ODER DER UNFÄHIGKEIT DER VERWENDUNG DER SOFTWARE HERRÜHREN ODER DAMIT VERBUNDEN SIND, DER BEREITSTELLUNG ODER NICHT-BEREITSTELLUNG VON SUPPORT-DIENSTEN ODER ANDERWEITIG UNTER ODER IN ZUSAMMENHANG MIT BESTIMMUNGEN IN DIESEM VERTRAG, SELBST DANN, WENN ES ZU FEHLERN ODER VERTRAGSBRUCH (EINSCHLIESSLICH NACHLÄSSIGKEIT), STRIKTER HAFTBARKEIT, VERTRAGSBURCH ODER BRUCH DER GARANTIEVERPFLICHTUNG VON ACER ODER SEINEN LIEFERANTEN KOMMEN SOLLTE UND SELBST DANN, WENN ACER UND SEINE LIEFERANTEN UND LIZENZNEHMER ÜBER DIE MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN INFORMIERT WURDEN.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

UNABHÄNGIG DAVON, WELCHE SCHÄDEN IHNEN AUS WELCHEN GRÜNDEN ENTSTEHEN KÖNNEN (EINSCHLIESSLICH, OHNE AUSNAHME, ALLE OBEN ANGEGEBENEN SCHÄDEN UND ALLE DIREKTEN ODER ALLGEMEINEN SCHÄDEN), BESTEHT DIE GESAMTE HAFTBARKEIT VON ACER, SEINER LIEFERANTEN UND LIZENZNEHMER UNTER JEDER BEDINGUNG DIESES VERTRAGS UND IHRE AUSSCHLIESSLICHE ENTSCHÄDIGUNG FÜR ALLE OBEN ANGEGEBENEN SCHÄDEN AUS DER GESAMTSUMME, DIE SIE FÜR DIE SOFTWARE BEZAHLT HABEN. DIE VORGENANNTEN BESCHRÄNKUNGEN UND AUSSCHLÜSSE (EINSCHLIESSLICH GEWÄHRLEISTUNGSAUSSCHLUSS UND AUSSCHLUSS VON ZUFÄLLIGEN, NACHFOLGENDEN UND BESTIMMTEN ANDEREN SCHÄDEN) GELTEN NUR SOWEIT NACH ANWENDBAREN ZWINGENDEN VORSCHRIFTEN DES NATIONALEN RECHTS ZULÄSSIG, SELBST DANN WENN ABHILFEMASSNAHMEN NICHT ERFOLGREICH SIND. DA EIN AUSSCHLUSS ODER DIE BEGRENZUNG DER HAFTUNG FÜR FOLGESCHÄDEN UND EINZELNE ANDERE SCHÄDEN IN BESTIMMTEN RECHTSPRECHUNGEN UNZULÄSSIG IST, GELTEN DIE OBENGENANNTEN HAFTUNGSBESCHRÄNKUNGEN MÖGLICHERWEISE NICHT FÜR SIE.

BEENDIGUNG

Sollten Sie irgendeine Bestimmung dieses Vertrags verletzt haben, ist Acer berechtigt, unbeschadet aller anderen Rechte, diesen Vertrag sofort zu beenden.

In einem solchen Fall sind Sie verpflichtet:

1. Jegliche Benutzung der Software einzustellen;
2. Die Originalkopie und alle Kopien der Software zu vernichten oder an Acer zurückzugeben; und
3. Die Software von allen Telefonen, auf denen sie sich befindet, zu entfernen.

Alle in diesem Vertrag enthaltenen gemachten Gewährleistungs- und Haftungsausschlüsse gelten nach der Beendigung dieses Vertrags weiter.

ALLGEMEIN

Dies ist der vollständige Vertrag zwischen Ihnen und Acer bezüglich der Lizenz für die Software. Er ersetzt alle bisherigen Vereinbarungen, Kommunikationen, Vorschläge und Zusicherungen zwischen den Parteien und hat Vorrang bei allen in Konflikt stehenden oder hinzugefügten Bestimmungen von Angeboten, Bestellungen, Anerkennungen oder ähnlicher Kommunikationen. Eine Änderung des Vertrags ist nur in schriftlicher Form zulässig, die von beiden Parteien unterzeichnet werden muss. Wenn ein Gericht einer verantwortlichen Rechtsprechung eine Bestimmung dieses Vertrages als rechtswidrig findet, gilt diese Bestimmung nur im vom maximalen von der Rechtsprechung zulässigen Ausmaß. Andere Bestimmungen des Vertrags gelten in diesem Fall weiterhin und werden nicht beeinflusst.

ERGÄNZENDE BESTIMMUNGEN FÜR SOFTWARE UND DIENSTE VON DRITTEN

Software von Acers Lizenzgebern oder Lieferanten („Drittsoftware“) wird Ihnen im Rahmen dieses Vertrags ausschließlich für Ihren persönlichen, nicht-kommerziellen Gebrauch zur Verfügung gestellt. Sie dürfen die Drittsoftware nicht in einer Weise verwenden, die Dienste von Acers Lizenzgebern oder Lieferanten („Drittdienste“) schädigen, deaktivieren, überlasten oder beeinträchtigen könnten. Des Weiteren dürfen Sie die Drittsoftware nicht in einer Weise verwenden, die die Nutzung von Drittdiensten durch andere Nutzer bzw. Dienste oder Produkte von Acers Lizenzgebern oder Lieferanten behindern könnte. Ihr Gebrauch der Drittsoftware und Drittdienste ist darüber hinaus in zusätzlichen Bestimmungen und Bedingungen geregelt, welche Sie über unsere globale Internetseite ansehen können.

Datenschutzbestimmungen

Während der Registrierung werden Sie aufgefordert, Acer Informationen bereitzustellen. Weitere Informationen finden Sie in den Bestimmungen zum Datenschutz von Acer unter **www.acer.com** oder auf Ihrer lokalen Acer-Website.

Liquid Leap Active

Manuale dell'utente

© 2015 Tutti i diritti riservati

Manuale dell'utente Acer Liquid Leap
Modello: W1C
Questa versione: 07/2015

Per ulteriori informazioni, visitare: **http://go.acer.com/liquidleap**.

Importante

Il presente manuale contiene informazioni di proprietà protette dalle leggi sul copyright. Le informazioni contenute nel presente manuale sono soggette a modifiche senza preavviso. Le immagini qui contenute sono solo per riferimento e possono contenere informazioni o funzioni che non si applicazione al dispositivo. Acer Group non sarà responsabile per errori tecnici o editoriali contenuti nel presente manuale.

Acer Liquid Leap
Numero di modello: _____
Numero di serie: _____
Data d'acquisto: _____
Luogo d'acquisto: _____
Google Play è un marchio commerciale di Google Inc.

INDICE

Configurazione 4
Rimozione del dispositivo Leap dalla confezione 4
Carica della batteria 4
Fissaggio del cinturino 6
Sostituzione della cinghietta 7
Suggerimento per la cura e la vestibilità 8

Uso con un telefono Android 9
Installazione di Acer Leap Manager 9
Scaricare l'app 9
Configurazione dell'app 9
Abbinamento del dispositivo Leap e del telefono 10
Sincronizzazione con l'app 12
Modifica delle impostazioni di notifica 13

Uso con un iPhone 14
Installazione di Acer Leap Manager 14
Scaricare l'app 14
Configurazione dell'app 14
Abbinamento del dispositivo Leap e del telefono 15
Sincronizzazione con l'app 17
Modifica delle impostazioni 17

Uso con un telefono Windows 19
Installazione di Acer Leap Manager 19
Scaricare l'app 19
Configurazione dell'app 19
Abbinamento del dispositivo Leap e del telefono 20
Sincronizzazione con l'app 22
Notifiche 23

Uso del dispositivo Leap 24
Informazioni su schermo 24

Risoluzione dei problemi 26
Specifiche 29
Schermo 29
Certificazione impermeabile 29
Sensore 29
Batteria 29
Requisiti di sistema 29
Dimensioni 29
Peso 29

Contratto di licenza per l'utente finale 30

CONFIGURAZIONE

Rimozione del dispositivo Leap dalla confezione

Il nuovo accessorio per smartphone è imballato in una scatola di protezione. Aprirla delicatamente ed estrarre il contenuto. Se uno o più dei seguenti elementi manca o è danneggiato, mettersi immediatamente in contatto con il rivenditore:

- Il nuovo dispositivo Acer Leap
- Supporto di caricamento
- Guida rapida
- Opuscolo sulla sicurezza
- Garanzia
- Cavo USB

Carica della batteria

Per il primo utilizzo è necessario caricare completamente il dispositivo Leap. Per caricare completamente il dispositivo Leap saranno necessari circa 90 minuti. Una volta caricato la prima volta, è possibile caricarlo secondo necessità.

1. Collocare il dispositivo Leap nell'alloggiamento, allineando i connettori di carica. Assicurarsi che il dispositivo Leap scatti in posizione nell'alloggiamento.



2. Collegare il supporto al computer utilizzando il cavo USB fornito.



3. Caricare il dispositivo Leap per circa 90 minuti per completare la carica. È possibile tenere traccia dell'avanzamento della ricarica sullo schermo.

Nota

Toccare due volte lo schermo per vedere il livello di carica.

Fissaggio del cinturino

1. Indossare il cinturino come illustrato.
2. Far passare una estremità della cinghietta attraverso l'apertura sull'altra estremità. Allineare entrambe le estremità del cinturino in modo che siano direttamente sovrapposte l'una con l'altra alla chiusura sopra i due fori che meglio si adattano al polso.



3. Premere sia la chiusura che il cinturino tra il pollice e l'indice fino a che il cinturino non sia correttamente fissato.



Il cinturino del dispositivo Leap è fissato saldamente se entrambe le linguette sulla chiusura sono pienamente inserite nel cinturino.



Sostituzione della cinghietta

È possibile sostituire la cinghietta se lo si desidera. Spingere attentamente il corpo del dispositivo Leap fuori dalla cinghietta e inserirlo nella nuova cinghietta, assicurandosi che sia inserito correttamente.



Suggerimento per la cura e la vestibilità

Tenere a mente i seguenti suggerimenti durante la cura del dispositivo Leap:

- Pulire e asciugare regolarmente il dispositivo, specialmente sotto il cinturino.
- Non indossarlo troppo stretto per consentire la circolazione dell'aria.
- Utilizzare i prodotti per la cura della pelle con parsimonia sulle zone del polso coperte dal dispositivo.
- Se si notano segni di irritazione cutanea o si avverte una sensazione di disagio, si prega di interrompere l'uso.

USO CON UN TELEFONO ANDROID

Installazione di *Acer Leap Manager*

> **Nota**
> *Il dispositivo Leap richiede uno smartphone con supporto per Bluetooth 4.0 e Android 4.4. Verificare che il telefono soddisfi questi requisiti prima di scaricare e installare l'app.*
> *Acer non garantisce che il dispositivo Leap funzionerà correttamente con i dispositivi non testati da Acer. Un elenco dei dispositivi testati è disponibile sul sito Acer, che può essere visualizzato attraverso la scansione del codice QR sulla confezione del dispositivo Leap.*

Scaricare l'app

Aprire **Google Play** e cercare *Acer Leap Manager*. Scaricare e installare l'app.

> **Nota**
> *A differenza della maggior parte degli accessori Bluetooth, come gli auricolari, il dispositivo Leap deve essere abbinato direttamente attraverso l'app, non attraverso le* Impostazioni *Bluetooth del dispositivo.*

Configurazione dell'app

Una volta installata l'app, sarà necessario creare un account per completare la configurazione. È possibile accedere utilizzando il nome utente e la password di Facebook, o creare un nuovo account.

Accesso utilizzando le credenziali di Facebook

1. Toccare **Connettiti con Facebook**.
2. Inserire i dettagli di accesso a Facebook.

Creazione di un nuovo account

1. Toccare **Registrati come nuovo utente**.
2. Inserire un nome utente e password e gli altri dati come richiesto.



Abbinamento del dispositivo Leap e del telefono

Una volta configurata l'app, sarà necessario abbinarla con il dispositivo Leap.

1. Attivare il Bluetooth del telefono da **Impostazioni** > **Bluetooth**.
2. Collegare il dispositivo Leap al relativo supporto del caricabatteria.
3. Accendere *Acer Leap Manager*.
4. Toccare **Impostazioni dispositivo** dal menu (accessibile toccando l'icona del *Menu* nell'angolo in alto a sinistra).



5. Selezionare il modello Leap da abbinare. Toccare **Avanti** e il segno di spunta come necessario.



6. Quattro caratteri saranno visualizzati sulla schermata del dispositivo Leap, inserire questi caratteri in *Acer Leap Manager* quando richiesto e confermare la correttezza del codice. Toccare il segno di spunta.



Nota

Se necessario, il firmware del dispositivo Leap sarà aggiornato. Questa operazione potrebbe richiedere del tempo. Fare attenzione a tenere il dispositivo Leap vicino allo smartphone finché l'aggiornamento non sarà completato.

Una volta che *Acer Leap Manager* si sarà collegato al dispositivo Leap e gli aggiornamenti necessari saranno stati completati, verrà visualizzato il dashboard.



Come faccio a impostare i miei obiettivi?

Per modificare gli obiettivi, aprire *Leap Manager* dalla schermata home e toccare **Obiettivi**. Toccare l'obiettivo da impostare, inserire il nuovo valore e toccare **Fine**.

Sincronizzazione con l'app

Il dispositivo Leap è in grado di sincronizzare direttamente tramite Bluetooth. La sincronizzazione avverrà automaticamente quando si apre l'app *Acer Leap Manager* purché il Bluetooth sia abilitato nelle impostazioni del telefono.

Modifica delle impostazioni di notifica

È possibile modificare le notifiche ottenibili tramite il dispositivo Leap toccando l'icona ***Menu*** > **Dispositivo Impostazioni** e quindi spostando il cursore accanto a ciascuna notifica su **ATTIVO** o **DISATTIVO**.



Elemento dello schermo	Informazione
	Chiamata in arrivo: visualizza il nome del contatto (se il contatto è memorizzato sul telefono) o il numero di telefono.
	Chiamata senza risposta: visualizza il nome del contatto (se il contatto è memorizzato sul telefono) o il numero di telefono.
	SMS: visualizza il nome del contatto (se il contatto è memorizzato sul telefono) o il numero di telefono e mostra il contenuto del messaggio.

Nota

Le notifiche saranno ricevute soltanto se lo smartphone e il dispositivo Leap sono attivati e connessi.

Il dispositivo Leap visualizzerà le notifiche per i messaggi non letti e le chiamate perse fino a 12 ore.

Le notifiche vengono ricevute in tempo reale; il che significa che saranno ricevute per i messaggi e le chiamate ricevute mentre il dispositivo Leap e lo smartphone sono 1) l'uno nel raggio dell'altro, 2) attivati e 3) connessi.

USO CON UN IPHONE

Installazione di *Acer Leap Manager*

Scaricare l'app

Aprire **App Store** e cercare *Acer Leap Manager*. Scaricare e installare l'app.

Nota

A differenza della maggior parte degli accessori Bluetooth, come gli auricolari, il dispositivo Leap deve essere abbinato direttamente attraverso l'app, non attraverso le Impostazioni *Bluetooth del dispositivo.*

Configurazione dell'app

Una volta installata l'app, sarà necessario creare un account per completare la configurazione. È possibile accedere utilizzando il nome utente e la password di Facebook, o creare un nuovo account.

Accesso utilizzando le credenziali di Facebook

1. Toccare **Connettiti con Facebook**.
2. Inserire i dettagli di accesso a Facebook.

Creazione di un nuovo account

1. Toccare **Registrati come nuovo utente**.
2. Inserire un nome utente e password e gli altri dati come richiesto.



Abbinamento del dispositivo Leap e del telefono

Una volta configurata l'app, sarà necessario abbinarla con il dispositivo Leap.

1. Attivare il Bluetooth del telefono da **Impostazioni** > **Bluetooth**.
2. Collegare il dispositivo Leap al relativo supporto del caricabatteria.
3. Accendere *Acer Leap Manager*.
4. Toccare **Impostazioni dispositivo** dal menu (accessibile toccando l'icona del *Menu* nell'angolo in alto a sinistra).



5. Selezionare il tipo di dispositivo dalla pagina successiva.



6. Assicurarsi che il dispositivo Leap sia collegato a una sorgente di alimentazione e che visualizzi un codice a 4 caratteri. Toccare **Sì** e seguire le istruzioni su schermo.

7. Inserire i quattro caratteri in *Acer Leap Manager* quando richiesto e toccare **Avanti**. Confermare la correttezza del codice e toccare **Sì**.

Nota

Se necessario, il firmware del dispositivo Leap sarà aggiornato. Questa operazione potrebbe richiedere del tempo. Fare attenzione a tenere il dispositivo Leap vicino allo smartphone finché l'aggiornamento non sarà completato.

8. Verrà richiesto di autorizzare il dispositivo Leap per connettersi tramite Bluetooth.



Una volta che *Acer Leap Manager* si sarà collegato al dispositivo Leap e gli aggiornamenti necessari saranno stati completati, verrà visualizzata la schermata principale.



Come faccio a impostare i miei obiettivi?

Per modificare gli obiettivi, aprire *Leap Manager* dalla schermata home e toccare **Obiettivi**. Toccare l'obiettivo da impostare, inserire il nuovo valore e toccare **Fine**.

Sincronizzazione con l'app

Il dispositivo Leap è in grado di sincronizzare direttamente tramite Bluetooth. La sincronizzazione avverrà automaticamente quando si apre l'app *Acer Leap Manager* purché il Bluetooth sia abilitato nelle impostazioni del telefono.

Modifica delle impostazioni

È possibile registrare nuovamente il dispositivo o verificare la presenza di aggiornamenti software toccando l'icona ***Menu*** > **Impostazioni dispositivo**.



Nota

È possibile abbinare il dispositivo Leap con un solo smartphone alla volta. Se si aggiunge un nuovo dispositivo Leap, la registrazione di quello precedente sarà automaticamente annullata.

Elemento dello schermo	Informazione
	Chiamata in arrivo: visualizza il nome del contatto (se il contatto è memorizzato sul telefono) o il numero di telefono.
	Chiamata senza risposta: visualizza il nome del contatto (se il contatto è memorizzato sul telefono) o il numero di telefono.
	SMS: visualizza il nome del contatto (se il contatto è memorizzato sul telefono) o il numero di telefono e mostra il contenuto del messaggio.

Nota

Le notifiche saranno ricevute soltanto se lo smartphone e il dispositivo Leap sono attivati e connessi.

Il dispositivo Leap visualizzerà le notifiche per i messaggi non letti e le chiamate perse fino a 12 ore.

Le notifiche vengono ricevute in tempo reale; il che significa che saranno ricevute per i messaggi e le chiamate ricevute mentre il dispositivo Leap e lo smartphone sono 1) l'uno nel raggio dell'altro, 2) attivati e 3) connessi.

USO CON UN TELEFONO WINDOWS

Installazione di *Acer Leap Manager*

Nota
Il dispositivo Leap richiede uno smartphone che supporti Bluetooth 4.0 e Windows 8 o versione successiva. Verificare che il telefono soddisfi questi requisiti prima di scaricare e installare l'app.
Acer non garantisce che il dispositivo Leap funzionerà correttamente con i dispositivi non testati da Acer. Un elenco dei dispositivi testati è disponibile sul sito Acer, che può essere visualizzato attraverso la scansione del codice QR sulla confezione del dispositivo Leap.

Scaricare l'app

Aprire lo **Store** e cercare *Acer Leap Manager*. Scaricare e installare l'app.

Nota
A differenza della maggior parte degli accessori Bluetooth, come gli auricolari, il dispositivo Leap deve essere abbinato direttamente attraverso l'app, non attraverso le Impostazioni *Bluetooth del dispositivo.*

Configurazione dell'app

Una volta installata l'app, sarà necessario creare un account per completare la configurazione. È possibile sia accedere con un nome utente e una password esistenti che creare un nuovo account.

Creazione di un nuovo account

1. Toccare **Registrati come nuovo utente**.
2. Inserire un nome utente e password e gli altri dati come richiesto.



Abbinamento del dispositivo Leap e del telefono

Una volta configurata l'app, sarà necessario abbinarla con il dispositivo Leap.

1. Accedere il Bluetooth del telefono scorrendo dall'alto verso il basso dello schermo e toccando **Impostazioni**.
2. Collegare il dispositivo Leap al relativo supporto del caricabatteria.
3. Accendere *Acer Leap Manager*.
4. Scorrere lo schermo verso sinistra o destra fino a visualizzare la pagina *Menu*.



5. Toccare **informazioni dispositivo** e selezionare il modello Leap da abbinare. Toccare **Avanti** o **Sì** come necessario.



6. Quattro caratteri saranno visualizzati sulla schermata del dispositivo Leap, inserire questi caratteri in *Acer Leap Manager* quando richiesto.



Nota

Se necessario, il firmware del dispositivo Leap sarà aggiornato. Questa operazione potrebbe richiedere del tempo. Fare attenzione a tenere il dispositivo Leap vicino allo smartphone finché l'aggiornamento non sarà completato.

7. *Acer Leap Manager* cercherà e si connetterà al dispositivo Leap.

Una volta che *Acer Leap Manager* si sarà collegato al dispositivo Leap e gli aggiornamenti necessari saranno stati completati, verrà visualizzata la schermata principale.



Come faccio a impostare i miei obiettivi?

Per cambiare gli obiettivi, scorrere fino alla pagina *Menu* e toccare **obiettivi**. Toccare l'obiettivo da impostare, inserire il nuovo valore e toccare il segno di spunta nella parte inferiore dello schermo.

Sincronizzazione con l'app

Il dispositivo Leap è in grado di sincronizzare direttamente tramite Bluetooth. La sincronizzazione avverrà automaticamente quando si apre l'app *Acer Leap Manager* purché il Bluetooth sia abilitato nelle impostazioni del telefono.

Notifiche

Quando sono presenti chiamate in arrivo o senza risposta o SMS, sarà ricevuta una notifica tramite il dispositivo Leap.

Elemento dello schermo	Informazione
	Chiamata in arrivo: visualizza il nome del contatto (se il contatto è memorizzato sul telefono) o il numero di telefono.
	Chiamata senza risposta: visualizza il nome del contatto (se il contatto è memorizzato sul telefono) o il numero di telefono.
	SMS: visualizza il nome del contatto (se il contatto è memorizzato sul telefono) o il numero di telefono e mostra il contenuto del messaggio.

Nota

Le notifiche saranno ricevute soltanto se lo smartphone e il dispositivo Leap sono attivati e connessi.

Il dispositivo Leap visualizzerà le notifiche per i messaggi non letti e le chiamate perse fino a 12 ore.

Le notifiche vengono ricevute in tempo reale; il che significa che saranno ricevute per i messaggi e le chiamate ricevute mentre il dispositivo Leap e lo smartphone sono 1) l'uno nel raggio dell'altro, 2) attivati e 3) connessi.

Uso del dispositivo Leap

Il dispositivo Leap regolerà automaticamente l'ora e la data in modo da corrispondere alle impostazioni del telefono. Per preservare la batteria, lo schermo si spegne dopo pochi secondi.

- Per riaccendere lo schermo, toccarlo due volte. Sarà visualizzato un orologio.
- Scorrere le varie applicazioni sul dispositivo Leap scorrendo sullo schermo.
- Toccare qualsiasi elemento per selezionarlo.

Per tornare allo schermo principale da qualsiasi altra schermata menu, toccare due volte lo schermo.

Informazioni su schermo

Quando è visualizzato l'orologio, scorrere lo schermo per visualizzare i seguenti elementi.

Elemento dello schermo	Informazione
	Passi: indica il numero di passi registrati ogni giorno e indica quanto manca per raggiungere l'obiettivo.
	Distanza: stima la distanza percorsa e quanto manca per raggiungere l'obiettivo.
	Calorie: stima il numero di calorie bruciate durante l'attività fisica e quanto manca per raggiungere l'obiettivo.
	Tempo: indica quanti minuti di attività sono stati registrati e quanto manca per raggiungere l'obiettivo.
	APP: apre altre app sul dispositivo Leap.

Toccare la schermata APP per lanciare altre app disponibili sul dispositivo Leap.

App	Informazione
	Dall'alto: **Passi**: indica il numero di passi registrati ogni giorno e indica quanto manca per raggiungere l'obiettivo. **Sospensione**: registra le ore di sonno. **Notifiche**: visualizza qualsiasi messaggio non letto e le notifiche delle chiamate perse sul dispositivo Leap.
	Dall'alto: **Home**: per tornare alla schermata Home. **Impostazioni**: • Visualizza lo stato di carica della batteria. • Visualizza le informazioni del dispositivo. • Ruota lo schermo per l'uso sinistrorso e destroide. • Riavvia il dispositivo (esegue la stessa funzione del pulsante reset sull'alloggiamento). • Esegue un ripristino di fabbrica. **Musica**: per controllare Apple Music o Google Play Music dal dispositivo Leap.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

C'è un video tutorial a disposizione?

Sì, è possibile visualizzare il video tutorial all'indirizzo **https://www.youtube.com/watch?v=kePL0CZ7MQE**

Non riesco a connettere il dispositivo Leap al telefono

Provare a chiudere *Acer Leap Manager* e a disattivare la connessione Bluetooth. Lanciare *Acer Leap Manager* e riattivare il Bluetooth.

Il mio dispositivo Leap è stato disconnesso dal telefono

Toccare la barra blu in alto *Acer Leap Manager* e toccare due volte il display del dispositivo Leap per riattivarlo.

Se non si riesce ancora a riconnettere il dispositivo Leap al telefono, annullare l'abbinamento del dispositivo da *Acer Leap Manager* e abbinare nuovamente i dispositivi.

Non riesco a controllare la riproduzione musicale

Provare a riavviare Google Play Music o Apple Music e iniziare a riprodurre un brano. Ora dovrebbe essere possibile controllare la riproduzione musicale dal dispositivo Leap.

Come faccio a riattivare il mio dispositivo Leap?

Se si riscontrano problemi con la riattivazione del dispositivo Leap, provare a rimuoverlo dall'alloggiamento e quindi a riposizionarlo.

Se non è ancora completamente carico o ha ancora alimentazione, toccare due volte lo schermo.

Non riesco a vedere il codice

Se il dispositivo Leap è attivo (lo schermo è illuminato), ma non è presente il codice, provare a scorrere lo schermo. Se sono presenti le icone e/o le statistiche dell'attività, ma non un codice, eseguire un ripristino di fabbrica.

1. Per eseguire il ripristino di fabbrica del dispositivo Leap, scorrere alla schermata App.
2. Toccare per accendere alla sequenza di applicazioni.
3. Toccare l'icona impostazioni (ha l'aspetto di un ingranaggio).

4. Scorrere fino a *Ripristino di fabbrica*, toccarlo e di nuovo per confermare.

Il mio dispositivo Leap non si accende

Provare a mettere il dispositivo Leap nell'alloggiamento di carica e a collegarlo per caricare. Dovrebbe accendersi dopo qualche minuto di carica.

Se non aiuta, premere il pulsante reset dell'alloggiamento con una graffetta mentre il dispositivo Leap è collegato a una sorgente di alimentazione.

Nota
Non utilizzare un oggetto affilato poiché potrebbe danneggiare l'alloggiamento.

È anche possibile provare un cavo micro USB differente. Se non aiuta, contattare un centro servizi Acer autorizzato.

Il mio dispositivo Leap non si abbina

Assicurarsi che il Bluetooth dello smartphone sia abilitato dalle impostazioni Bluetooth dello smartphone. Se è appena stato abilitato il Bluetooth, provare a rimuovere *Acer Leap Manager* dalle app recenti e a riavviarlo.

Se *Acer Leap Manager* dice che non riesce a trovare il dispositivo Leap, andare alle impostazioni Bluetooth dello smartphone e guardare i dispositivi connessi. Dovrebbe essere presente il nome di un dispositivo a 19 cifre che inizia con la lettera H. Se dice connesso, toccare e tenere premuto il nome del dispositivo e selezionare Dimentica questo dispositivo. Tornare a *Acer Leap Manager* e connettere nuovamente.

Come posso rimuovere il dispositivo Leap dal mio account?

Aprire *Acer Leap Manager*, aprire il menu e toccare **Dispositivo** > **Informazioni** per Android o **Abbina dispositivo** > **Informazioni** per iPhone, viene visualizzato il pulsante *Annulla abbinamento del dispositivo*; toccare per annullare l'abbinamento del dispositivo Leap.

Per abbinare un nuovo dispositivo, vedere **Abbinamento del dispositivo Leap e del telefono a pagina 10** per Android, **Abbinamento del dispositivo Leap e del telefono a pagina 15** per iPhone o **Abbinamento del dispositivo Leap e del telefono a pagina 20**.

Come posso aggiornare il mio dispositivo Leap?

Di tanto in tanto, potrebbero essere disponibili degli aggiornamenti per il dispositivo Leap. Quando il dispositivo Leap viene abbinato a un telefono, saranno cercati e applicati gli aggiornamenti.

Successivamente, sarà ricevuta una notifica di aggiornamento e il dispositivo Leap si aggiornerà automaticamente quando si sincronizza all'app.

Assicurarsi che lo smartphone e il dispositivo Leap siano sufficientemente caricati.

Specifiche

Schermo

- Touchscreen OLED da 1"
- Risoluzione 128 x 32

Certificazione impermeabile

- Resistente agli spruzzi (IPX4)

Sensore

- Accelerometro

Batteria

- Batteria ricaricabile, non sostituibile dall'utente
- Durata della batteria da 5 a 7 giorni

Nota
La durata della batteria dipende dall'uso.

Requisiti di sistema

- Android 4.4 o versione superiore
- iOS7
- Windows Phone 8
- Bluetooth 4.0
- Acer Leap Manager

Dimensioni

243,1 x 17,3 x 9,9 mm

Peso

18 g

CONTRATTO DI LICENZA PER L'UTENTE FINALE

IMPORTANTE - LEGGERE CON ATTENZIONE: IL PRESENTE CONTRATTO DI LICENZA PER L'UTENTE FINALE ("CONTRATTO") COSTITUISCE UN CONTRATTO LEGALE TRA LEI (COME INDIVIDUO O ENTE SINGOLO) E ACER INC. COMPRESE LE CONTROLLATE ("ACER") PER IL SOFTWARE (FORNITO DA ACER O DAI LICENZIATARI O FORNITORI DI ACER) CHE ACCOMPAGNA IL PRESENTE CONTRATTO, IVI INCLUSI I RELATIVI SUPPORTI, MATERIALI STAMPATI E LA RELATIVA DOCUMENTAZIONE ELETTRONICA DELL'UTENTE CHE PUÒ RECARE IL MARCHIO "ACER", "GATEWAY", "PACKARD BELL", O "EMACHINES" ("SOFTWARE"). I CONTRATTI RELATIVI A QUALSIASI ALTRO PRODOTTO O OGGETTO NON SONO CONTEMPLATI, NEANCHE IMPLICITAMENTE. ISTALLANDO, IN TUTTO O IN PARTE, IL SOFTWARE ACCLUSO AL PRESENTE CONTRATTO, LEI ACCETTA DI ESSERE VINCOLATO DAI TERMINI E DALLE CONDIZIONI DEL PRESENTE CONTRATTO. SE LEI NON ACCETTA TUTTI I TERMINI E LE CONDIZIONI DEL PRESENTE CONTRATTO, NON CONTINUI IL PROCESSO DI INSTALLAZIONE E CANCELLI IMMEDIATAMENTE DAL SUO TELEFONO TUTTI I FILE INSTALLATI DEL SOFTWARE QUI ACCLUSO, OVE PRESENTI.

NEL CASO IN CUI LEI NON SIA IN POSSESSO DI UNA COPIA DEL SOFTWARE OGGETTO DI UNA VALIDA LICENZA, LEI NON E' AUTORIZZATO AD INSTALLARE, COPIARE O USARE IN ALTRO MODO IL SOFTWARE, E NON HA ALCUN DIRITTO AI SENSI DEL PRESENTE CONTRATTO.

Il Software è protetto dalle leggi degli Stati Uniti e dalle convenzioni internazionali in materia di diritto d'autore, nonché dalle altre leggi e dai trattati in materia di proprietà intellettuale. Il Software è concesso in licenza, non ceduto.

CONCESSIONI DELLA LICENZA

Acer Le concede i seguenti diritti non esclusivi e non trasferibili in riferimento al Software. Ai sensi del presente Contratto, Lei può:

1. Installare ed usare il Software solo su un unico telefono designato. Per ogni ulteriore telefono su cui il Software sarà usato è richiesta una separata licenza;
2. Fare una copia del Software esclusivamente per fini di backup o archivio;
3. Fare una copia materiale di qualsiasi documento in formato elettronico compreso nel Software, a condizione che Lei riceva i documenti in formato elettronico.

LIMITAZIONI

Lei NON potrà:

1. Usare o copiare il Software ad eccezione di quanto previsto nel presente Contratto;
2. Noleggiare o concedere in leasing il Software a qualsiasi terzo soggetto;
3. Modificare, adattare o tradurre il Software, in tutto o in parte;
4. Effettuare attività di reverse engineering, decompilare, o disassemblare il Software o creare opere derivate basate sul Software;
5. Unire il Software a qualsiasi altro programma o modificare il Software, se non per il Suo uso personale; e
6. Concedere in sub licenza o altrimenti rendere disponibile il Software a terzi, salvo la possibilità, previa comunicazione scritta ad Acer, di trasferire interamente il Software ad un terzo a condizione che Lei non conservi alcuna copia del Software e che il terzo accetti i termini del presente Contratto.

7. Trasferire i Suoi diritti ai sensi del presente Contratto ad un terzo.
8. Esportare il Software in violazione delle leggi e dei regolamenti applicabili in materia di esportazioni, o (i) vendere, esportare, riesportare, trasferire, modificare la relativa destinazione, comunicare dati tecnici, ovvero mettere a disposizione il Software a favore di soggetti, siano essi persone fisiche o giuridiche, non autorizzati, nonché compiere alcune delle attività già menzionate verso destinazioni vietate incluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, Cuba, Iran, Nord Corea, Sudan e Siria; nonché (ii) utilizzare il Software per ogni uso vietato ai sensi delle leggi o dei regolamenti degli Stati Uniti, ovvero ai sensi di ogni altra legge e/o regolamento e/o convenzione nazionale e internazionale applicabili.

SERVIZI DI SUPPORTO

Acer non è obbligata a fornire supporto tecnico o di altro tipo per il Software.

ACER LIVE UPDATE

Alcuni dei menzionati Software contengono elementi che attivano l'uso del servizio "Acer Live Update", il quale consente che gli aggiornamenti per detti Software vengano automaticamente scaricati e installati sul suo telefono. Mediante l'installazione del Software, lei accetta e fornisce il suo espresso consenso a che Acer (o i licenzianti di Acer) possa automaticamente verificare la versione di Software che lei sta usando sul telefono e possa predisporre gli aggiornamenti a tale software che potranno essere automaticamente scaricati sul suo telefono.

PROPRIETÀ & COPYRIGHT

La proprietà e i diritti di proprietà intellettuale sul Software e tutte le copie dello stesso rimarranno ad Acer, ovvero ai Licenzianti di Acer o ai relativi fornitori (ove esistenti). Lei non ha o non conseguirà alcun diritto di proprietà sul Software (comprese le modifiche e le copie eseguite da Lei o per Suo conto) né qualsiasi diritto di proprietà intellettuale ad esso connesso. La proprietà e i relativi diritti sul contenuto reso accessibile tramite il Software appartengono al titolare dei contenuti medesimi e possono essere protetti dalla legge applicabile. La presente licenza non Le attribuisce alcun diritto su tali contenuti. Lei pertanto accetta di

1. Non rimuovere dal Software gli avvisi di copyright o ogni altra comunicazione relativa a diritti di proprietà;
2. Riprodurre tali avvisi su qualsiasi copia autorizzata da Lei effettuata; e
3. Fare il proprio meglio per evitare qualsiasi copia non autorizzata del Software.

MARCHI

Il presente Contratto non Le attribuisce alcun diritto in relazione ai marchi o ai marchi di servizio di titolarità di Acer e/o dei suoi licenziatari o fornitori.

ESCLUSIONE DI GARANZIE

NEI LIMITI MASSIMI CONSENTITI DALLA LEGGE APPLICABILE, ACER, I SUOI FORNITORI E I SUOI LICENZIANTI, FORNISCONO IL SOFTWARE "AS IS" (COSÌ COME È) E CON TUTTI I RELATIVI EVENTUALI DIFETTI; RIMANE ESCLUSA OGNI ALTRA GARANZIA E ASSICURAZIONE ESPRESSA, IMPLICITA O LEGALE, COMPRESA, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO MA NON ESAUSTIVO, QUALSIASI GARANZIA IMPLICITA, DOVERE O CONDIZIONE DI COMMERCIABILITÀ, IDONEITÀ AD UNO SCOPO SPECIFICO, ACCURATEZZA O COMPLETEZZA DELLE RISPOSTE, DEI RISULTATI, DEL COMPIMENTO DEGLI SFORZI A REGOLA D'ARTE, ASSENZA DI VIRUS, ASSENZA DI NEGLIGENZA, TUTTO CON RIFERIMENTO AL SOFTWARE E ALLA FORNITURA O MANCATA FORNITURA DI SERVIZI DI SUPPORTO. INOLTRE, CON RIFERIMENTO AL SOFTWARE, NON VIENE RILASCIATA ALCUNA GARANZIA DI PROPRIETÀ, TACITO GODIMENTO, TACITO POSSESSO, CORRISPONDENZA CON LA DESCRIZIONE O NON CONTRAFFAZIONE DI DIRITTI DI TERZI.

ESCLUSIONE DI DANNI INCIDENTALI, CONSEQUENZIALI E DI ALTRO TIPO

NEI LIMITI MASSIMI CONSENTITI DALLA LEGGE APPLICABILE, ACER, I SUOI FORNITORI E/O LICENZIANTI NON SARANNO IN NESSUN CASO RESPONSABILI PER QUALSIASI DANNO STRAORDINARIO, INCIDENTALE, INDIRETTO, ESEMPLARE O CONSEQUENZIALE, QUALUNQUE ESSO SIA (COMPRESI A TITOLO MERAMENTE ESEMPLIFICATIVO, I DANNI PER PERDITA DI PROFITTI O INFORMAZIONI CONFIDENZIALI O DI ALTRO TIPO, PER INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ COMMERCIALE, LESIONI PERSONALI, PERDITA DI PRIVACY, MANCATO ADEMPIMENTO DI QUALSIASI DOVERE INCLUSO IL DOVERE DI BUONA FEDE O DI RAGIONEVOLE CURA, NEGLIGENZA, E PER QUALSIASI ALTRA PERDITA PECUNIARIA O DI ALTRO TIPO) DERIVANTE DA O IN QUALCHE MODO CONNESSO CON L'USO O L'INCAPACITÀ DI USARE IL SOFTWARE, LA FORNITURA O MANCATA FORNITURA DI SERVIZI DI SUPPORTO, O ALTRIMENTI AI SENSI DI O IN CONNESSIONE A QUALSIASI PREVISIONE DEL PRESENTE CONTRATTO, ANCHE IN CASO DI COLPA, ATTO ILLECITO (COMPRESA LA NEGLIGENZA), PRESUNZIONE DI COLPA, INADEMPIMENTO CONTRATTUALE O VIOLAZIONE DI GARANZIA DA PARTE DI ACER, DEI SUOI FORNITORI E/O LICENZIANTI, E ANCHE NEL CASO IN CUI ACER, I SUOI FORNITORI E/O I SUOI LICENZIANTI SIANO STATI AVVISATI DELLA POSSIBILITÀ DEL VERIFICARSI DI TALI DANNI.

LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ E RIMEDI

INDIPENDENTEMENTE DA QUALSIASI DANNO CHE LEI POTREBBE SUBIRE PER QUALSIASI RAGIONE (INCLUSI, SENZA LIMITAZIONE, TUTTI I DANNI DI CUI SOPRA, E TUTTI I DANNI DIRETTI O GENERALI), LA RESPONSABILITÀ COMPLESSIVA DI ACER, I SUOI FORNITORI E/O LICENZIANTI AI SENSI DI QUALSIASI DISPOSIZIONE DEL PRESENTE CONTRATTO, E IL SUO ESCLUSIVO RIMEDIO PER TUTTO QUANTO PRECEDE SARÀ LIMITATA ALL'AMMONTARE COMPLESSIVO PAGATO DA LEI PER IL SOFTWARE. LE LIMITAZIONI, LE ESCLUSIONI DI RESPONSABILITÀ E DI GARANZIA DI CUI SOPRA (COMPRESA L'ESCLUSIONE DI GARANZIE E L'ESCLUSIONE DI DANNI INCIDENTALI, CONSEQUENZIALI E GLI ALTRI DANNI DI CUI SOPRA) SI APPLICHERANNO NEI LIMITI MASSIMI CONSENTITI DALLA LEGGE APPLICABILE, ANCHE SE L'EVENTUALE RIMEDIO NON RAGGIUNGA IL SUO SCOPO SOSTANZIALE; IN OGNI CASO, QUANTO SOPRA POTREBBE NON TROVARE APPLICAZIONE NEI SUOI CONFRONTI, POSTO CHE DETERMINATE GIURISDIZIONI NON CONSENTONO DI ESCLUDERE O LIMITARE LA RESPONSABILITÀ PER I DANNI CONSEQUENZIALI O INCIDENTALI.

RISOLUZIONE

Senza pregiudizio di qualsiasi altro diritto, Acer potrà risolvere immediatamente il presente Contratto senza preavviso, nel caso in cui Lei violi uno qualsiasi dei termini e delle condizioni del presente Contratto.

In tal caso, Lei è tenuto a:

1. Cessare qualsiasi uso del software;
2. Distruggere o restituire ad Acer l'originale e tutte le copie del Software; e
3. Eliminare il Software da tutti i telefoni su cui era installato.

Tutte le esclusioni di garanzia e le limitazioni di responsabilità stabilite nel presente Contratto sopravvivranno alla risoluzione del presente Contratto.

GENERALE

Il presente Contratto costituisce l'intero contratto tra Lei ed Acer in relazione alla presente licenza del Software e sostituisce tutti i precedenti contratti, comunicazioni, offerte e dichiarazioni tra le parti e prevale su qualsiasi termine configgente o ulteriore contenuto in qualsiasi preventivo, ordine, avviso di ricevimento o altra simile comunicazione. Il presente Contratto può essere

modificato esclusivamente da un documento sottoscritto da entrambe le parti. Se una qualsiasi disposizione del presente Contratto viene dichiarata contraria alla legge da un tribunale di una giurisdizione competente, tale disposizione sarà eseguita nel limite massimo consentito e le restanti diposizioni del presente Contratto resteranno pienamente in vigore ed efficaci.

ULTERIORI PREVISIONI APPLICABILI AL SOFTWARE E AI SERVIZI FORNITI DA TERZI

Il Software eventualmente fornito da licenzianti o fornitori di Acer ("Software di Terzi") viene messo a Sua disposizione esclusivamente per il Suo uso personale non commerciale. Lei non potrà utilizzare il Software di Terzi in nessuna maniera che possa danneggiare, disabilitare, sovraccaricare, o deteriorare i servizi forniti dai licenzianti o fornitori di Acer ("Servizi di Terzi"). Inoltre, Lei non potrà usare il Software di Terzi in qualsiasi modo che possa interferire con l'uso e il godimento da parte di altri soggetti dei Servizi di Terzi, ovvero dei servizi e prodotti di terzi licenzianti dei fornitori e licenzianti di Acer. L'utilizzo da parte Sua del Software di Terzi e dei Servizi di Terzi è altresì disciplinato e soggetto alle ulteriori condizioni generali e policy disponibili sul nostro sito web.

Politica sulla privacy

Durante la procedura di registrazione verrà chiesto di inviare alcune informazioni ad Acer. Consultare le Politiche sulla privacy di Acer su **www.acer.com** o sul sito web Acer della propria area.

Liquid Leap Active

Manual de usuario

© 2015 Todos los derechos reservados

Acer Liquid Leap Manual de usuario
Modelo: W1C
La presente revisión: 07/2015

Para más información, visite: **http://go.acer.com/liquidleap**.

Importante

Este manual contiene información de propiedad protegida por las leyes de derechos de autor. La información contenida en este manual está sujeta a cambios sin previo aviso. Las imágenes que aparecen en este documento son sólo de referencia y pueden contener información o características que no corresponden a su dispositivo. Acer Group no se hace responsable de los errores u omisiones técnicas o editoriales que pueda contener este manual.

Acer Liquid Leap
Número de modelo: _____
Número de serie: _____
Fecha de compra: _____
Lugar de compra: _____
Google Play es una marca comercial de Google Inc.

ÍNDICE

Configuración **4**
Desembalar el dispositivo Leap 4
Carga de la batería 4
Fijación de la muñequera 6
Cambio de la correa 7
Sugerencias de mantenimiento y uso 8

Uso con un teléfono Android **9**
Instalación de Acer Leap Manager 9
Descarga de la aplicación 9
Configuración de la aplicación 9
Emparejamiento del dispositivo Leap y el teléfono 10
Sincronización con la aplicación 12
Cambio de la configuración de notificación 13

Uso con un iPhone **14**
Instalación de Acer Leap Manager 14
Descarga de la aplicación 14
Configuración de la aplicación 14
Emparejamiento del dispositivo Leap y el teléfono 15
Sincronización con la aplicación 17
Cambio de la configuración 17

Utilización con un teléfono con Windows Phone **19**
Instalación de Acer Leap Manager 19
Descarga de la aplicación 19
Configuración de la aplicación 19
Emparejamiento del dispositivo Leap y el teléfono 20
Sincronización con la aplicación 22
Notificaciones 23

Utilización del dispositivo Leap **24**
Información en pantalla 24

Solución de problemas **26**
Especificaciones 29
Pantalla 29
Certificación de resistencia al agua 29
Sensor 29
Batería 29
Requisitos del sistema 29
Dimensiones 29
Peso 29

Acuerdo de licencia para el usuario final **30**

CONFIGURACIÓN

Desembalar el dispositivo Leap

Su nuevo accesorio para smartphone se proporciona empaquetado en una caja de protección. Desempaquete con cuidado la caja y extraiga el contenido. Si cualquiera de los artículos siguientes falta o está dañado, póngase en contacto con su distribuidor inmediatamente:

- Su nuevo dispositivo Acer Leap
- Base de carga
- Guía rápida
- Folleto sobre seguridad
- Tarjeta de garantía
- Cable USB

Carga de la batería

Para el uso inicial, debe cargar el dispositivo Leap al completo. La carga completa del dispositivo Leap tarda unos 90 minutos en completarse. Una vez que la haya cargado por primera vez, puede cargarlo siempre que le resulte necesario.

1. Coloque el dispositivo Leap en la base alineando los conectores de carga. Asegúrese de que el dispositivo Leap encaja en la base.



2. Conecte la base al ordenador utilizando el cable USB facilitado.



3. Cargue el dispositivo Leap durante unos 90 minutos para que se cargue por completo. Puede mantener el control del progreso de carga consultando la pantalla.

Nota

Pulse la pantalla dos veces para ver el nivel de carga.

Fijación de la muñequera

1. Colóquese la muñequera como se muestra.
2. Pase un extremo de la correa a través del lazo del otro extremo de la correa. Alinee los dos extremos de la muñequera de forma que se superpongan directamente el uno con el otro colocando el cierre sobre los dos orificios que mejor se ajusten a su muñequera.



3. Apriete el cierre y la muñequera colocándolos entre el dedo pulgar y el índice, hasta que la muñequera esté correctamente fijada.



Sabrá que la muñequera del dispositivo Leap se encuentra correctamente fijada si las dos pestañas del cierre se encuentran totalmente insertadas en la muñequera.



Cambio de la correa

Si lo desea puede cambiar la correa. Levante con cuidado el cuerpo de la Liquid Leap Active para extraerlo de la correa e insértelo en la nueva correa, asegurándose de que se encuentra correctamente insertado.



Sugerencias de mantenimiento y uso

Tenga en cuenta las siguientes sugerencias para cuidar su dispositivo Leap:

- Limpie y seque el dispositivo de forma regular, especialmente debajo de la banda.
- Llévela con una holgura suficiente como para permitir la circulación del aire.
- Utilice productos de cuidado para la piel en las zonas de la muñeca que cubre el dispositivo.
- Si percibe signos de irritación cutánea o sufre algún tipo de molestia, deje de utilizarla.

USO CON UN TELÉFONO ANDROID

Instalación de *Acer Leap Manager*

Nota
El dispositivo Leap requiere un smartphone compatible con Bluetooth 4.0 y Android 4.4. Asegúrese de que su teléfono cumpla con estos requisitos antes de descargar e instalar la aplicación.
Acer no garantiza que el dispositivo Leap funcione correctamente con dispositivos que no hayan sido probados por Acer. En el sitio web de Acer hay disponible una lista de dispositivos probados, que puede visualizarse digitalizando el código QR de la caja del dispositivo Leap.

Descarga de la aplicación

Abra **Google Play** y busque *Acer Leap Manager*. Descargue e instale la aplicación.

Nota
A diferencia de la mayoría de los accesorios Bluetooth, como los kits manos libres, el dispositivo Leap debe emparejarse directamente a través de la aplicación, y no a través del menú Ajustes *de la conexión Bluetooth del dispositivo.*

Configuración de la aplicación

Una vez haya instalado la aplicación, tendrá que crear una cuenta para completar el proceso de configuración. Puede iniciar sesión con su nombre de usuario y contraseña de Facebook, o crear una nueva cuenta.

Iniciar sesión con las credenciales de Facebook

1. Pulse **Conectar con Facebook**.
2. Introduzca sus detalles de inicio de sesión en Facebook.

Creación de una nueva cuenta

1. Pulse **Registro de nuevos usuarios**.
2. Introduzca un nombre de usuario, una contraseña y el resto de detalles solicitados.



Emparejamiento del dispositivo Leap y el teléfono

Una vez que haya configurado la aplicación, tendrá que emparejarla con el dispositivo Leap.

1. Active la conexión Bluetooth del teléfono desde **Configuración** > **Bluetooth**.
2. Conecte el dispositivo Leap a la base de carga.
3. Active *Acer Leap Manager*.
4. Pulse **Configuración del dispositivo** en el menú (puede acceder pulsando el icono *Menú* en la esquina superior izquierda).



5. Elija el modelo de Leap que quiera emparejar. Pulse **Siguiente** y marque las opciones que necesite.



6. Se mostrarán cuatro caracteres en la pantalla del dispositivo Leap, introduzca estos caracteres en *Acer Leap Manager* cuando se le pida y confirme que el código es correcto. Pulse la marca de verificación.



Nota

En caso de ser necesario, se actualizará el firmware del dispositivo Leap. Este proceso podría llevar cierto tiempo. Tenga la precaución de mantener el dispositivo Leap cerca del smartphone hasta que el proceso de actualización concluya.

Cuando *Acer Leap Manager* se haya conectado a su dispositivo Leap y se hayan completado las actualizaciones necesarias, verá el panel de control.



¿Cómo puedo definir mis objetivos?

Si desea cambiar sus objetivos, abra el menú desde la pantalla de inicio de *Leap Manager* y pulse **Objetivos**. Pulse el objetivo que desee establecer, introduzca el nuevo valor y, a continuación, pulse **Listo**.

Sincronización con la aplicación

El dispositivo Leap puede sincronizarse directamente a través de Bluetooth. La sincronización se realizará automáticamente cuando abra *Acer Leap Manager*, siempre que la conexión Bluetooth esté habilitada en su teléfono.

Cambio de la configuración de notificación

Puede cambiar las notificaciones que recibe a través del dispositivo Leap pulsando el icono ***Menú*** > **Dispositivo Configuración** y, a continuación, moviendo el deslizador que aparece al lado de cada notificación a **ACTIVADO** o **DESACTIVADO**.



Elemento de la pantalla	Información
	Llamada entrante: muestra el nombre del contacto (siempre que esté almacenado en el teléfono) o el número de teléfono.
	Llamada perdida: muestra el nombre del contacto (siempre que esté almacenado en el teléfono) o el número de teléfono.
	Mensaje de texto: muestra el nombre del contacto (siempre que esté almacenado en el teléfono) o el número de teléfono, así como el contenido del mensaje.

Nota

Solo recibirá notificaciones si tanto el smartphone como el dispositivo Leap se encuentran encendidos y conectados.

El dispositivo Leap mostrará notificaciones de mensajes no leídos y llamadas perdidas durante un máximo de 12 horas.

Las notificaciones se reciben en tiempo real, lo que significa que solo recibirá notificaciones de mensajes y llamadas recibidos mientras el dispositivo Leap y el smartphone estén 1) dentro del alcance uno del otro, 2) encendidos y 3) conectados.

USO CON UN IPHONE

Instalación de *Acer Leap Manager*

Descarga de la aplicación

Abra **App Store** y busque *Acer Leap Manager*. Descargue e instale la aplicación.

Nota

A diferencia de la mayoría de los accesorios Bluetooth, como los kits manos libres, el dispositivo Leap debe emparejarse directamente a través de la aplicación, y no a través del menú Configuración *de la conexión Bluetooth del dispositivo.*

Configuración de la aplicación

Una vez haya instalado la aplicación, tendrá que crear una cuenta para completar el proceso de configuración. Puede iniciar sesión con su nombre de usuario y contraseña de Facebook, o crear una nueva cuenta.

Iniciar sesión con las credenciales de Facebook

1. Pulse **Conectar con Facebook**.
2. Introduzca sus detalles de inicio de sesión en Facebook.

Creación de una nueva cuenta

1. Pulse **Registro de nuevos usuarios**.
2. Introduzca un nombre de usuario, una contraseña y el resto de detalles solicitados.



Emparejamiento del dispositivo Leap y el teléfono

Una vez que haya configurado la aplicación, tendrá que emparejarla con el dispositivo Leap.

1. Active la conexión Bluetooth del teléfono desde **Configuración** > **Bluetooth**.
2. Conecte el dispositivo Leap a la base de carga.
3. Active *Acer Leap Manager*.
4. Pulse **Configuración del dispositivo** en el menú (puede acceder pulsando el icono *Menú* en la esquina superior izquierda).



5. Seleccione su tipo de dispositivo en la siguiente página.



6. Se le recordará que se asegure de que el dispositivo Leap se encuentra conectado a una fuente de alimentación y muestra un código de 4 caracteres. Pulse **Sí** y siga las instrucciones que aparecerán en pantalla.

7. Introduzca los cuatro caracteres en la *Acer Leap Manager* cuando se le solicite y pulse **Siguiente**. Asegúrese de que el código sea correcto y pulse **Sí**.

Nota

En caso de ser necesario, se actualizará el firmware del dispositivo Leap. Este proceso podría llevar cierto tiempo. Tenga la precaución de mantener el dispositivo Leap cerca del smartphone hasta que el proceso de actualización concluya.

8. Se le pedirá que conceda al dispositivo Leap permiso para conectarse a través de Bluetooth.



Cuando *Acer Leap Manager* se haya conectado a su dispositivo Leap y se hayan completado las actualizaciones necesarias, verá la pantalla principal.



¿Cómo puedo definir mis objetivos?

Si desea cambiar sus objetivos, abra el menú desde la pantalla de inicio de *Leap Manager* y pulse **Objetivos**. Pulse el objetivo que desee establecer, introduzca el nuevo valor y, a continuación, pulse **Listo**.

Sincronización con la aplicación

El dispositivo Leap puede sincronizarse directamente a través de Bluetooth. La sincronización se realizará automáticamente cuando abra *Acer Leap Manager*, siempre que la conexión Bluetooth esté habilitada en su teléfono.

Cambio de la configuración

Puede cancelar el registro de un dispositivo o buscar actualizaciones de software pulsando el icono ***Menú*** > **Configuración del dispositivo**.



Nota

El dispositivo Leap solo puede estar emparejado con un smartphone. Si añade un nuevo dispositivo Leap, el registro antiguo se cancelará automáticamente.

Elemento de la pantalla	Información
	Llamada entrante: muestra el nombre del contacto (siempre que esté almacenado en el teléfono) o el número de teléfono.
	Llamada perdida: muestra el nombre del contacto (siempre que esté almacenado en el teléfono) o el número de teléfono.
	Mensaje de texto: muestra el nombre del contacto (siempre que esté almacenado en el teléfono) o el número de teléfono, así como el contenido del mensaje.

Nota

Solo recibirá notificaciones si tanto el smartphone como el dispositivo Leap se encuentran encendidos y conectados.
El dispositivo Leap mostrará notificaciones de mensajes no leídos y llamadas perdidas durante un máximo de 12 horas.
Las notificaciones se reciben en tiempo real, lo que significa que solo recibirá notificaciones de mensajes y llamadas recibidos mientras el dispositivo Leap y el smartphone estén 1) dentro del alcance uno del otro, 2) encendidos y 3) conectados.

UTILIZACIÓN CON UN TELÉFONO CON WINDOWS PHONE

Instalación de *Acer Leap Manager*

Nota

El dispositivo Leap requiere un smartphone compatible con Bluetooth 4.0 y Windows 8 o superior. Asegúrese de que su teléfono cumpla con estos requisitos antes de descargar e instalar la aplicación.

Acer no garantiza que el dispositivo Leap funcione correctamente con dispositivos que no hayan sido probados por Acer. En el sitio web de Acer hay disponible una lista de dispositivos probados, que puede visualizarse digitalizando el código QR de la caja del dispositivo Leap.

Descarga de la aplicación

Abra **Tienda** y busque *Acer Leap Manager*. Descargue e instale la aplicación.

Nota

A diferencia de la mayoría de los accesorios Bluetooth, como los kits manos libres, el dispositivo Leap debe emparejarse directamente a través de la aplicación, y no a través del menú Configuración *de la conexión Bluetooth del dispositivo.*

Configuración de la aplicación

Una vez haya instalado la aplicación, tendrá que crear una cuenta para completar el proceso de configuración. Puede iniciar sesión con su nombre de usuario y contraseña existentes, o crear una nueva cuenta.

Creación de una nueva cuenta

1. Pulse **Registro de nuevos usuarios**.
2. Introduzca un nombre de usuario, una contraseña y el resto de detalles solicitados.



Emparejamiento del dispositivo Leap y el teléfono

Una vez que haya configurado la aplicación, tendrá que emparejarla con el dispositivo Leap.

1. Active la conexión Bluetooth de su teléfono deslizando hacia abajo desde la parte superior de la pantalla y pulsando **Configuración**.
2. Conecte el dispositivo Leap a la base de carga.
3. Active *Acer Leap Manager*.
4. Deslice la pantalla hacia la izquierda o la derecha hasta que vea la página *Menú*.



5. Pulse **información del dispositivo** y seleccione el modelo de Leap que quiera emparejar. Pulse **Siguiente** o **sí**, según sea necesario.



6. Se mostrarán cuatro caracteres en la pantalla del dispositivo Leap, introduzca estos caracteres en *Acer Leap Manager* cuando se le pida.



Nota

En caso de ser necesario, se actualizará el firmware del dispositivo Leap. Este proceso podría llevar cierto tiempo. Tenga la precaución de mantener el dispositivo Leap cerca del smartphone hasta que el proceso de actualización concluya.

7. *Acer Leap Manager* buscará el dispositivo Leap y se conectará a él.

Cuando *Acer Leap Manager* se haya conectado a su dispositivo Leap y se hayan completado las actualizaciones necesarias, verá la pantalla principal.



¿Cómo puedo definir mis objetivos?

Para cambiar sus objetivos, deslícese hasta la página *Menú* y pulse **objetivos**. Pulse el objetivo que quiera establecer, introduzca el nuevo valor y, a continuación, pulse la marca de verificación situada en la parte inferior de la pantalla.

Sincronización con la aplicación

El dispositivo Leap puede sincronizarse directamente a través de Bluetooth. La sincronización se realizará automáticamente cuando abra *Acer Leap Manager*, siempre que la conexión Bluetooth esté habilitada en su teléfono.

Notificaciones

Recibirá las notificaciones a través de su dispositivo Leap cuando tenga una llamada entrante o perdida, o un mensaje de texto.

Elemento de la pantalla	Información
	Llamada entrante: muestra el nombre del contacto (siempre que esté almacenado en el teléfono) o el número de teléfono.
	Llamada perdida: muestra el nombre del contacto (siempre que esté almacenado en el teléfono) o el número de teléfono.
	Mensaje de texto: muestra el nombre del contacto (siempre que esté almacenado en el teléfono) o el número de teléfono, así como el contenido del mensaje.

Nota

Solo recibirá notificaciones si tanto el smartphone como el dispositivo Leap se encuentran encendidos y conectados.

El dispositivo Leap mostrará notificaciones de mensajes no leídos y llamadas perdidas durante un máximo de 12 horas.

Las notificaciones se reciben en tiempo real, lo que significa que solo recibirá notificaciones de mensajes y llamadas recibidos mientras el dispositivo Leap y el smartphone estén 1) dentro del alcance uno del otro, 2) encendidos y 3) conectados.

UTILIZACIÓN DEL DISPOSITIVO LEAP

El dispositivo Leap configurará automáticamente la hora y la fecha para que coincida con la configuración del teléfono. Para ahorrar carga de la batería, la pantalla se apagará cuando transcurran unos segundos.

- Para activar la pantalla de nuevo, púlsela dos veces. Verá un reloj.
- Desplácese por las diversas aplicaciones del dispositivo Leap deslizando el dedo por la pantalla.
- Pulse el elemento que desee seleccionar.

Para volver a la pantalla principal desde cualquier otra pantalla de menú, pulse la pantalla dos veces.

Información en pantalla

Cuando vea el reloj, deslice el dedo por la pantalla para ver los siguientes elementos.

Elemento de la pantalla	Información
	Pasos: indica el número de pasos registrados al día, así como cuánto le queda hasta conseguir su objetivo.
	Distancia: realiza una estimación de la distancia que ha caminado, y cuánto le queda hasta conseguir su objetivo.
	Calorías: realiza una estimación del número de calorías que ha quemado con el ejercicio realizado, y cuántas le quedan hasta conseguir su objetivo.
	Tiempo: indica cuántos minutos de actividad se han registrado, y cuánto le queda hasta conseguir su objetivo.
	Aplicaciones: abre otras aplicaciones del dispositivo Leap.

Pulse la pantalla Aplicaciones para abrir otras aplicaciones disponibles en el dispositivo Leap.

Aplicación	Información
	Desde la parte superior: **Pasos**: indica el número de pasos registrados al día, así como cuánto le queda hasta conseguir su objetivo. **Sueño**: Registra el tiempo que pasa dormido. **Notificaciones**: muestra las notificaciones de mensajes no leídos y de llamadas perdidas en el dispositivo Leap.
	Desde la parte superior: **Inicio**: volver a la pantalla principal. **Configuración**: • Ver el estado de la carga de la batería. • Ver la información del dispositivo. • Voltear la pantalla para uso como zurdo o diestro. • Reiniciar el dispositivo (realiza la misma función que el botón de restablecimiento de la base). • Realiza un restablecimiento de fábrica. **Música**: Controle la aplicación Música de Apple o Google Play Music desde el dispositivo Leap.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

¿Hay un videotutorial disponible?

Sí, puede ver el videotutorial en **https://www.youtube.com/watch?v=kePL0CZ7MQE**

No puedo conectar mi dispositivo Leap a mi teléfono

Pruebe a cerrar *Acer Leap Manager* y a desactivar la conexión Bluetooth. Abra *Acer Leap Manager* y active el Bluetooth de nuevo.

Mi dispositivo Leap se ha desconectado de mi teléfono

Pulse la barra azul situada en la parte superior de *Acer Leap Manager*, y pulse dos veces la pantalla del dispositivo Leap para activarla.

Si tras hacerlo el dispositivo Leap no se conecta de nuevo al teléfono, desempareje el dispositivo desde *Acer Leap Manager* y empareje los dispositivos de nuevo.

No puedo controlar la reproducción de música

Intente abrir la aplicación Música de Apple o Google Play Music y comience a reproducir una canción. Ahora ya debería poder controlar la reproducción de música desde el dispositivo Leap.

¿Cómo puedo activar mi dispositivo Leap?

Si tiene problemas para activar el dispositivo Leap, intente extraerlo de la base y, a continuación, colocarlo de nuevo.

Si se ha cargado por completo o sigue teniendo carga, pulse la pantalla dos veces.

No puedo ver el código

Si el dispositivo Leap está activo (la pantalla está iluminada) pero no ve el código, intente deslizar el dedo por la pantalla. Si ve iconos o estadísticas de actividad pero no un código, tendrá que realizar un restablecimiento de fábrica.

1. Si desea realizar un restablecimiento de fábrica del dispositivo Leap, desplácese hasta la pantalla Aplicaciones.
2. Pulse para acceder al carrusel de aplicaciones.

3. Pulse el icono de configuración (parece un engranaje).
4. Deslice el dedo hasta que vea *Restablecimiento de fábrica*, y pulse dos veces más para confirmar.

Mi dispositivo Leap no se ilumina

Pruebe a colocar el dispositivo Leap en la base de carga y enchufar la base para cargarla. Después de unos minutos cargándose, debería encenderse.

Si esto no funciona, pulse el botón de restablecimiento de la base con un clip de papel mientras el dispositivo Leap está enchufado a una fuente de corriente.

Nota
No utilice un objeto afilado, ya que podría dañar la base.

También puede probar con un cable micro USB distinto. Si esto no resuelve el problema, póngase en contacto con un centro de servicio técnico de Acer.

Mi dispositivo Leap no se empareja

Asegúrese de que la conexión Bluetooth del smartphone esté habilitada en la configuración Bluetooth del smartphone. Si acaba de habilitar la conexión Bluetooth, intente quitar *Acer Leap Manager* de las aplicaciones recientes y ejecútela de nuevo.

Si *Acer Leap Manager* indica que no encuentra el dispositivo Leap, diríjase a la configuración de la conexión Bluetooth del smartphone y consulte los dispositivos conectados. Debe ver un nombre de dispositivo de 19 dígitos que comienza por la letra H. Si indica que está conectado, mantenga pulsado el nombre del dispositivo y seleccione Olvidar este dispositivo. Vuelva a *Acer Leap Manager* e intente conectar de nuevo.

¿Cómo quito el dispositivo Leap de mi cuenta?

Abra *Acer Leap Manager*, abra el menú y pulse **Dispositivo** > **Información** en Android o **Emparejar dispositivo** > **Información** en iPhone, verá el botón *Desemparejar dispositivo*; púlselo para desemparejar su dispositivo Leap.

Si desea emparejar un nuevo dispositivo, consulte **Emparejamiento del dispositivo Leap y el teléfono en la página 10** para Android, **Emparejamiento del dispositivo Leap y el teléfono en la página 15** para iPhone o **Emparejamiento del dispositivo Leap y el teléfono en la página 20**.

¿Cómo puedo actualizar mi dispositivo Leap?

Cada cierto tiempo podría haber actualizaciones disponibles para su dispositivo Leap. Cuando empareje el dispositivo Leap con un teléfono, se buscarán y aplicarán actualizaciones.

Después de esta primera vez, recibirá una notificación de actualización y el dispositivo Leap se actualizará automáticamente cuando se sincronice con la aplicación.

Asegúrese de que tanto el smartphone como el dispositivo Leap tengan carga suficiente.

Especificaciones

Pantalla

- Pantalla táctil OLED de 1"
- Resolución de 128 x 32

Certificación de resistencia al agua

- Resistente a salpicaduras (IPX4)

Sensor

- Acelerómetro

Batería

- Batería recargable no sustituible por el usuario
- Duración de la batería de entre 5 y 7 días

Nota
La duración de la batería varía según el uso.

Requisitos del sistema

- Android 4.4 o superior
- iOS7
- Windows Phone 8
- Bluetooth 4.0
- Acer Leap Manager

Dimensiones

243,1 x 17,3 x 9,9 mm

Peso

18 g

ACUERDO DE LICENCIA PARA EL USUARIO FINAL

IMPORTANTE - LEER DETENIDAMENTE: ESTE ACUERDO DE LICENCIA PARA EL USUARIO FINAL ("ACUERDO") ES UN ACUERDO LEGAL ESTABLECIDO ENTRE USTED (YA SEA UN INDIVIDUO O UNA ENTIDAD INDIVIDUAL) Y ACER INC. INCLUYENDO SUS SUBSIDIARIOS ("ACER") RESPECTO AL SOFTWARE (YA SEA FACILITADO POR ACER O POR LOS LICENCIATARIOS O PROVEEDORES DE ACER) QUE ACOMPAÑA A ESTE ACUERDO, INCLUYENDO CUALQUIER MEDIO ASOCIADO, MATERIAL IMPRESO O DOCUMENTACIÓN ELECTRÓNICA DE USUARIO RELACIONADA QUE PUEDA LLEVAR LA MARCA "ACER" ("SOFTWARE"). ESTE ACUERDO NO IMPLICA NINGÚN OTRO ACUERDO EN RELACIÓN CON NINGÚN OTRO PRODUCTO O ASUNTO. AL INSTALAR EL SOFTWARE QUE ACOMPAÑA AL PRESENTE ACUERDO O CUALQUIER PARTE DE ÉL, USTED ACEPTA EL CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL MISMO. SI NO ESTÁ CONFORME CON TODOS LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE ESTE ACUERDO, NO CONTINÚE CON EL PROCESO DE INSTALACIÓN Y ELIMINE DE INMEDIATO TODOS LOS ARCHIVOS INSTALADOS EN SU TELÉFONO, SI HUBIERE, CORRESPONDIENTES AL SOFTWARE QUE SE FACILITA.

SI NO DISPONE DE UNA COPIA DE LICENCIA VALIDADA DEL SOFTWARE CORRESPONDIENTE, NO TENDRÁ AUTORIZACIÓN PARA INSTALAR, COPIAR O UTILIZAR DE MODO ALGUNO EL SOFTWARE, NI TAMPOCO TENDRÁ DERECHOS AL AMPARO DE ESTE ACUERDO.

El Software está protegido por las convenciones y leyes de copyright internacionales y de los EE. UU. así como por otras leyes y tratados de propiedad intelectual. El Software se facilita bajo licencia, prohibiéndose su venta.

CONCESIÓN DE LICENCIA

Acer le concede los siguientes derechos no exclusivos e intransferibles respecto al Software. Conforme al presente Acuerdo, usted puede:

1. Instalar y utilizar el Software solo en un único teléfono designado. Necesita una licencia independiente por cada teléfono donde se utilizará el Software;
2. Realizar una copia del Software únicamente con fines de copia de seguridad y archivo;
3. Realizar una copia impresa de cualquier documento electrónico incluido en el Software, siempre que reciba los documentos electrónicamente.

RESTRICCIONES

Usted NO puede:

1. Utilizar o copiar el Software de modo diferente a como se indica en este Acuerdo;
2. Alquilar o ceder el Software a terceros;
3. Modificar, adaptar o traducir el Software parcial o íntegramente;
4. Realizar ingeniería inversa, descompilar o desmontar el Software o crear versiones derivadas a partir del Software;
5. Combinar el Software con otros programas o modificar el Software, a menos que sea para uso personal; o,

6. Transferir la licencia a terceros o poner el Software a disposición de otros, a menos que pueda, tras previa notificación por escrito a Acer, transferir el Software íntegramente a un tercero siempre que no conserve ninguna copia del Software y que dicho tercero acepte los términos del presente Acuerdo.
7. Transferir sus derechos conforme a este Acuerdo a terceros.
8. Exportar el Software en contravención de las leyes y normativas de exportación aplicables, o (i) vender, exportar, re-exportar, transferir, desviar, divulgar datos técnicos, o disponer del Software para el uso por una persona, entidad o destino prohibidos, incluyendo a modo enunciativo y no limitativo, Cuba, Irán, Corea del Norte, Sudán o Siria; o bien, (ii) utilizar el Software para fines prohibidos por la ley y las normativas de los Estados Unidos.

SERVICIOS DE ASISTENCIA

Acer no está obligado a facilitar asistencia técnica o de otra naturaleza para el Software.

Servicio ACER LIVE UPDATE

Algún Software contiene elementos que permiten el uso del servicio Acer Live Update, el cual permite actualizar dicho software mediante descargas y actualizaciones automáticas en su teléfono. Al instalar el Software, mediante la presente acepta y da su consentimiento para que Acer (o sus licenciatarios) puedan comprobar automáticamente la versión de software que está utilizando en su teléfono, pudiendo ofrecerle actualizaciones que podrá descargar automáticamente en su dispositivo.

PROPIEDAD Y DERECHOS DE AUTOR

Los derechos de propiedad y titularidad así como los de propiedad intelectual del Software y de todas sus copias corresponderán a Acer y a sus otorgantes de licencia o proveedores (según corresponda). Usted no tendrá ni podrá adquirir derechos de propiedad respecto al Software (incluyendo cualquiera de sus modificaciones o copias realizadas para o por usted) ni derechos de propiedad intelectual relacionados. La titularidad y otros derechos relacionados con el contenido al que se accede a través del Software pertenecen al propietario del contenido correspondiente y estarán protegidos por la ley aplicable. Esta licencia no le confiere derecho alguno respecto a dicho contenido. Por la presente, usted acepta:

1. No eliminar ningún aviso de copyright u otros de propiedad del Software;
2. Reproducir la totalidad de dichos avisos en cualquier copia autorizada que realice; y,
3. Hacer el mejor uso posible de los mismos a fin de evitar la copia no autorizada del Software.

MARCAS COMERCIALES

Este Acuerdo no le confiere ningún derecho en relación con ninguna de las marcas comerciales o de servicio de Acer o de sus otorgantes de licencia o proveedores.

EXENCIÓN DE GARANTÍAS

EN LA MEDIDA MÁXIMA PERMITIDA POR LA LEY APLICABLE, ACER, SUS PROVEEDORES Y OTORGANTES DE LICENCIA, FACILITAN EL SOFTWARE "TAL CUAL" Y CON CUALQUIER FALLO POSIBLE, Y MEDIANTE LA PRESENTE REHÚSAN TODA GARANTÍA O CONDICIÓN, YA SEA DE FORMA EXPLÍCITA, IMPLÍCITA U OBLIGATORIA, INCLUYENDO A MODO ENUNCIATIVO Y NO LIMITATIVO, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA, DERECHO O CONDICIÓN DE COMERCIABILIDAD, DE IDONEIDAD PARA UN FIN PARTICULAR, DE PRECISIÓN O INTEGRIDAD DE RESPUESTAS, DE RESULTADOS, DE ELABORACIÓN, DE AUSENCIA DE VIRUS Y DE NEGLIGENCIA. TODAS ELLAS EN RELACIÓN CON EL SOFTWARE Y CON LA PRESTACIÓN O NO DE SERVICIOS DE ASISTENCIA. ADEMÁS, NO EXISTE GARANTÍA O CONDICIÓN ALGUNA DE PROPIEDAD, DISFRUTE RESERVADO, POSESIÓN RESERVADA, CORRESPONDENCIA CON LA DESCRIPCIÓN O NO INCUMPLIMIENTO RESPECTO AL SOFTWARE.

SE EXCLUYE TODO DAÑO INCIDENTAL, CONSECUENTE ASÍ COMO OTROS ESPECÍFICOS EN LA MEDIDA MÁXIMA PERMITIDA POR LA LEY APLICABLE, EN NINGÚN CASO SE PUEDE RESPONSABILIZAR A ACER, A SU PROVEEDORES U OTORGANTES DE LICENCIA, DE NINGÚN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL, PUNITIVO, CONSECUENTE O DE CUALQUIER OTRA NATURALEZA (INCLUYENDO A MODO ENUNCIATIVO, LOS DAÑOS POR PÉRDIDA DE BENEFICIOS O DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL O DE OTRA ÍNDOLE, POR INTERRUPCIÓN DEL NEGOCIO, POR DAÑOS PERSONALES, POR PÉRDIDA DE PRIVACIDAD O POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES, YA SEA DE BUENA FE O CON DILIGENCIA RAZONABLE, POR NEGLIGENCIA O POR CUALQUIER OTRA PÉRDIDA PECUNIARIA O DE OTRO TIPO) QUE PUDIERE SURGIR DEL USO O IMPOSIBILIDAD DE USO DEL SOFTWARE O DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA, O DE LA PRESTACIÓN O NO DE DICHOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA, ASÍ COMO DE CUALQUIER OTRA FORMA BAJO O EN CONEXIÓN CON CUALQUIER DISPOSICIÓN DE ESTE ACUERDO, INCLUSO EN CASO DE ERROR, DE AGRAVIO (INCLUYENDO NEGLIGENCIA), RESPONSABILIDAD ESTRICTA, INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O INCUMPLIMIENTO DE LA GARANTÍA DE ACER O DE CUALQUIERA DE SUS PROVEEDORES U OTORGANTES DE LICENCIA, Y AUN EN EL CASO DE QUE SE HUBIERA INFORMADO A ACER Y A SUS PROVEEDORES U OTORGANTES DE LICENCIA DE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS.

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD Y RECURSOS

A PESAR DE LOS DAÑOS EN LOS QUE PUEDA INCURRIR POR CUALQUIER RAZÓN (INCLUYENDO A MODO ENUNCIATIVO, LOS DAÑOS A LOS QUE SE HIZO REFERENCIA ANTERIORMENTE Y TODOS LOS DAÑOS DIRECTOS O GENERALES), LA ÚNICA RESPONSABILIDAD DE ACER, DE SUS PROVEEDORES Y OTORGANTES DE LICENCIA BAJO CUALQUIER DISPOSICIÓN DE ESTE ACUERDO, Y EL ÚNICO RECURSO QUE LE COMPETERÁ A USTED POR TODO LO ANTEDICHO SE LIMITARÁN COMO MÁXIMO A LA CANTIDAD QUE PAGÓ POR EL SOFTWARE. LAS ANTERIORES LIMITACIONES, EXCLUSIONES Y RENUNCIAS (INCLUYENDO LA EXENCIÓN DE GARANTÍAS Y LA EXCLUSIÓN ANTE DAÑOS INCIDENTALES, CONSECUENTES Y DE OTRA NATURALEZA CITADOS PREVIAMENTE) SE APLICARÁN EN LA MEDIDA MÁXIMA PERMITIDA POR LA LEY APLICABLE, INCLUSO EN EL SUPUESTO DE QUE ALGUNA ACCIÓN NO SIRVA A SU FIN ESENCIAL; TENIENDO EN CUENTA, NO OBSTANTE, QUE EN ALGUNAS JURISDICCIONES NO SE CONTEMPLA DICHA EXENCIÓN O LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD ANTE DICHOS DAÑOS, POR LO QUE LA LIMITACIÓN ANTERIOR PODRÍA NO APLICARSE EN SU CASO.

TERMINACIÓN

Sin perjuicio de cualquier otro derecho, Acer puede terminar de forma inmediata este Acuerdo sin previo aviso si usted no cumple con alguno de los términos o condiciones del presente Acuerdo.

Ante dicha situación, usted debe:

1. Cesar todo uso del Software;
2. Destruir o devolver a Acer la copia original así como cualquier otra copia del Software; y,
3. Eliminar el Software de todos los teléfonos donde se utilizó.

Toda exención de garantías y limitación de responsabilidad establecidos en el presente Acuerdo prevalecerán a la terminación de este Acuerdo.

GENERALIDADES

Este Acuerdo representa la totalidad del acuerdo contraído entre usted y Acer respecto a esta licencia de uso del Software y reemplaza a todo acuerdo, comunicación, propuesta y/o representación previo entre las partes e igualmente prevalece ante términos adicionales o

contradictorios de cualquier pedido, orden, reconocimiento o comunicación similar. Este Acuerdo sólo se puede modificar mediante un documento escrito, firmado por ambas partes. Si un tribunal de jurisdicción competente determina que alguna de las disposiciones del presente Acuerdo es contradictoria en términos legales, dicha disposición se cumplirá en la medida máxima permitida mientras que el resto de disposiciones del Acuerdo permanecerán en pleno vigor y efecto.

DISPOSICIONES ADICIONALES APLICABLES AL SOFTWARE Y LOS SERVICIOS DE TERCEROS

El Software suministrado conforme a este acuerdo por los otorgantes de licencia o proveedores de Acer ("Software de terceros") es sólo para su uso personal, no comercial. Usted no podrá utilizar el Software de terceros de ningún modo que pueda dañar, deshabilitar, sobrecargar o perjudicar los servicios facilitados por los otorgantes de licencia o proveedores de Acer en el presente documento ("Servicios de terceros"). Además, no podrá utilizar el Software de terceros de modo que pueda interferir con el uso o disfrute que otros hagan de los Servicios de terceros, o de los servicios y productos de los otorgantes de licencia de Acer o de los otorgantes de licencia de terceros del proveedor. Su uso del Software de terceros y de los Servicios de terceros también está sujeto a términos y condiciones adicionales así como a políticas a las que puede acceder a través de nuestro sitio Web global.

Política de privacidad

Durante el registro se le pedirá que remita información a Acer. Consulte la política de privacidad de Acer en **www.acer.com** o en el sitio web de Acer.

Liquid Leap Active

Manual do utilizador

© 2015 Todos os Direitos Reservados.

Acer Liquid Leap Manual do utilizador
Modelo: W1C
Esta revisão: 07/2015

Para mais informações, visite: **http://go.acer.com/liquidleap**.

Importante

Este manual contém informação de propriedade protegida por direitos de autor. A informação contida neste manual está sujeita a alterações sem aviso prévio. As imagens aqui apresentadas servem apenas de referência, e podem conter informação ou funcionalidades que não se aplicam ao seu dispositivo. O Grupo Acer não se responsabilizar por erros ou omissões técnicas nem editoriais presentes neste manual.

Acer Liquid Leap
Número do modelo: _____
Número de série: _____
Data de compra: _____
Local de compra: _____

Google Play é uma marca registada da Google, Inc.

ÍNDICE

Configuração **4**
Desembalar o seu dispositivo Leap 4
Carregar a bateria 4
Prender a pulseira 6
Mudar a alça 7
Dicas de manutenção e utilização. 8

Usar com um telefone Android **9**
Instalar o Acer Leap Manager 9
Transferir a aplicação 9
Configurar a aplicação 9
Emparelhar o seu dispositivo Leap e telefone 10
Sincronizar com a aplicação 12
Alterar as definições de notificação 13

Usar com um iPhone **14**
Instale o Acer Leap Manager 14
Transferir a aplicação 14
Configurar a aplicação 14
Emparelhar o seu dispositivo Leap e telefone 15
Sincronizar com a aplicação 17
Alterar as definições 17

Usar com um telefone Windows **19**
Instale o Acer Leap Manager 19
Transferir a aplicação 19
Configurar a aplicação 19
Emparelhar o seu dispositivo Leap e telefone 20
Sincronizar com a aplicação 22
Notificações 23

Usar o dispositvo Leap **24**
Informações no ecrã 24

Resolução de problemas **26**
Especificações 29
Ecrã 29
Certificação de resistência à água 29
Sensor 29
Bateria 29
Requisitos do sistema 29
Dimensões 29
Peso 29

Contrato de Licença de Utilizador Final **30**

CONFIGURAÇÃO

Desembalar o seu dispositivo Leap

O seu novo acessório de smartphone vem embalado numa caixa protectora. Abra cuidadosamente a caixa e remova o conteúdo da mesma. Caso qualquer um dos itens seguintes esteja em falta ou danificado, contacte imediatamente o vendedor:

- O seu novo dispositivo Acer Leap
- Base de carregamento
- Guia Rápido
- Folheto de segurança
- Cartão de garantia
- Cabo USB

Carregar a bateria

Para uma utilização inicial, tem de caregar o seu dispositivo Leap na totalidade. Demora aproximadamente 90 minutos a carregar o dispositivo Leap na totalidade. Uma vez carregado pela primeira vez, pode carregá-lo consoante o necessário.

1. Coloque o dispositivo Leap dentro da base, alinhando os conectores de carregamento. Certifique-se que o dispositivo Leap encaixa na base com um clique.



2. Ligue o a base ao computador utilizando o cabo USB fornecido.



3. Carregue o seu dispositivo Leap pelo menos 90 minutos para carregar na totalidade. Pode acompanhar o progresso de carregamento no ecrã.

Nota

Toque duas vezes no ecrã para ver o nível de carga.

Prender a pulseira

1. Coloque a pulseira como na ilustração.
2. Passe uma ponta da alça pelo nó da outra ponta da alça. Alinhe ambas pontas da pulseira para que estejam directamente uma sobre a outra com o fecho sobre os dois orifícios que melhor se ajustam ao seu pulso.



3. Aperte o fecho e a pulseira entre o polegar e o indicador até a pulseira estar devidamente presa.



A sua pulseira do dispositivo Leap estará devidamente colocada assim que os dois pinos no fecho estejam totalmente inseridos na pulseira.



Mudar a alça

Pode mudar a alça se o desejar. Com cuidado, remova o corpo do Liquid Leap Active da alça e insira-o na nova alça, certificando-se que está devidamente inserido.



Dicas de manutenção e utilização.

Tenha em mente as seguintes dicas para preservar o seu dispositivo Leap:

- Limpe e seque o dispositivo de forma regular, em especial debaixo da bracelete.
- Use-o suficientemente largo para permitir circulação de ar.
- Não abuse dos produtos para a pele nas zonas em que o pulso está coberto pelo dispositivo.
- Se tiver sinais de irritação da pele ou sentir qualquer tipo de desconforto, pare a sua utilização.

USAR COM UM TELEFONE ANDROID

Instalar o *Acer Leap Manager*

Nota
O dispositivo Leap requer um smartphone compatível com Bluetooth 4.0 e Android 4.4. Verifique se o seu telefone cumpre estes requisitos antes de transferir e instalar a aplicação.
A Acer não garante que o dispositivo Leap funcionará correctamente com dispositivos não testados pela Acer. Está disponível no site da Acer uma lista dos dispositivos testados, que pode ser vista digitalizando o código QR na caixa do dispositivo Leap.

Transferir a aplicação

Abra **Google Play** e pesquise por *Acer Leap Manager*. Tranfira e instale a aplicação.

Nota
Ao contrário da maioria dos acessórios Bluetooth, como auscultadores, o seu dispositivo Leap tem de ser directamente emparelhado através da aplicação, e não através das Definições *Bluetooth do dispositivo.*

Configurar a aplicação

Assim que tiver instalado a aplicação, terá de criar uma conta para concluir a configuração. Poderá iniciar a sessão usando o seu nome e palavra-passe do Facebook, ou criar uma nova conta.

Iniciar sessão usando credenciais Facebook

1. Toque em **Ligar com o Facebook**.
2. Introduza os seus detalhes de início de sessão do Facebook.

Criar uma nova conta

1. Toque em **Registar Novos Utilizadores**.
2. Introduza um nome de utilizador e palavra-passe e os outros detalhes necessários.



Emparelhar o seu dispositivo Leap e telefone

Assim que tiver configurado a aplicação, terá de a emparelhar com o seu dispositivo Leap.

1. Ligue o Bluetooth do seu telefone a partir das **Definições** > **Bluetooth**.
2. Ligue o seu dispositivo Leap à respectiva base de carregamento.
3. Ligue o *Acer Leap Manager*.
4. Toque em **Definições do Dispositivo** do menu (acessível tocando no ícone *Menu* no canto superior esquerdo).



5. Selecione o modelo Leap que deseja emparelhar. Toque em **Seguinte** e a marca de verificação conforme o necessário.



6. Serão apresentados quatro caracteres no ecrã do dispositivo Leap, introduza-os no *Acer Leap Manager* quando solicitado, e confirme que o código está correto. Toque na marca de verificação.



Nota

Se necessário, o firmware do seu dispositivo Leap será atualizado. Poderá demorar algum tempo. Tenha cuidado para manter o dispositivo Leap perto do seu smartphone até estar concluída a actualização.

Assim que o *Acer Leap Manager* se tiver ligado ao seu dispositivo Leap e quaisquer actualizações necessárias concluídas, verá o painel de instrumentos.



Como defino os meus objectivos?

Para mudar os seus objectivos, abra o menu a partir do ecrã principal de *Leap Manager*, e toque em **Objectivos**. Toque no objectivo que deseja definir, introduza um novo valor, e depois toque em **Concluído**.

Sincronizar com a aplicação

O seu dispositivo Leap pode sincronizar directamente via Bluetooth. A sincronização irá ocorrer automaticamente quando abrir a aplicação *Acer Leap Manager*, desde que o Bluetooth esteja ativo no seu telefone.

Alterar as definições de notificação

Pode alterar que notificações recebe através do seu dispositivo Leap, tocando no ícone ***Menu*** > **Dispositivo Definições** e depois movendo a corrediça junto de cada notificação para **LIGAR** ou **DESLIGAR**.



Item de ecrã	Informação
	Chamada a receber: Mostra o nome do contacto (se o contacto estiver armazenado no seu telefone) ou número de telefone.
	Chamada não atendida: Mostra o nome do contacto (se o contacto estiver armazenado no seu telefone) ou número de telefone.
	Mensagem de texto: Mostra o nome do contacto (se o contacto estiver armazenado no seu telefone) ou número de telefone e mostra o conteúdo da mensagem.

Nota

Apenas receberá notificações se o seu smartphone e dispositivo Leap estiverem ligados e conectados.

O seu dispositivo Leap irá apresentar notificações para mensagens não lidas e chamadas não atendidas até 12 horas.

As notificações são recebidas em tempo real; significa isto que apenas receberá notificações para mensagens e chamadas recebidas enquanto o dispositivo Leap e smartphone estiverem 1) ao alcance um do outro, 2) ligados e 3) conectados.

USAR COM UM IPHONE

Instale o *Acer Leap Manager*

Transferir a aplicação

Abra a **App Store** e pesquise por *Acer Leap Manager*. Tranfira e instale a aplicação.

Nota

Ao contrário da maioria dos acessórios Bluetooth, como auscultadores, o seu Leap tem de ser directamente emparelhado através da aplicação, e não através das Definições *Bluetooth do dispositivo.*

Configurar a aplicação

Assim que tiver instalado a aplicação, terá de criar uma conta para concluir a configuração. Poderá iniciar a sessão usando o seu nome e palavra-passe do Facebook, ou criar uma nova conta.

Iniciar sessão usando credenciais Facebook

1. Toque em **Ligar com o Facebook**.
2. Introduza os seus detalhes de início de sessão do Facebook.

Criar uma nova conta

1. Toque em **Registar Novos Utilizadores**.
2. Introduza um nome de utilizador e palavra-passe e os outros detalhes necessários.



Emparelhar o seu dispositivo Leap e telefone

Assim que tiver configurado a aplicação, terá de a emparelhar com o seu dispositivo Leap.

1. Ligue o Bluetooth do seu telefone a partir das **Definições** > **Bluetooth**.
2. Ligue o seu dispositivo Leap à respectiva base de carregamento.
3. Ligue o *Acer Leap Manager*.
4. Toque em **Definições do Dispositivo** do menu (acessível tocando no ícone *Menu* no canto superior esquerdo).



5. Selecione o tipo de dispositivo na página seguinte.



6. Ser-lhe-á relembrado que garanta que o dispositivo Leap está ligado a uma fonte de alimentação e que está a exibir o código de 4 caracteres. Toque em **Sim** e siga as instruções no ecrã.

7. Introduza os quatro caracteres no *Acer Leap Manager* quando solicitado, e toque em **Seguinte**. Confirme que o código está correto e toque em **Sim**.

Nota

Se necessário, o firmware do seu dispositivo Leap será actualizado. Poderá demorar algum tempo. Tenha cuidado para manter o dispositivo Leap perto do seu smartphone até estar concluída a actualização.

8. Ser-lhe-á pedido para dar autorizar o dispositivo Leap a ligar via Bluetooth.



Assim que o *Acer Leap Manager* se tiver ligado ao seu dispositivo Leap e quaisquer actualizações necessárias concluídas, verá o ecrã principal.



Como defino os meus objectivos?

Para mudar os seus objectivos, abra o menu a partir do ecrã principal de *Leap Manager*, e toque em **Objectivos**. Toque no objectivo que deseja definir, introduza um novo valor, e depois toque em **Concluído**.

Sincronizar com a aplicação

O seu dispositivo Leap pode sincronizar directamente via Bluetooth. A sincronização irá ocorrer automaticamente quando abrir a aplicação *Acer Leap Manager*, desde que o Bluetooth esteja ativo no seu telefone.

Alterar as definições

Pode cancelar o registo de um dispositivo ou verificar atualizações de software tocando no ícone ***Menu*** > **Definições do Dispositivo**.



Nota

Apenas um dispositivo Leap pode ser emparelhado a cada smartphone de cada vez. Se adicionar um novo dispositivo Leap, o registo do antigo será automaticamente cancelado.

Item de ecrã	Informação
	Chamada a receber: Mostra o nome do contacto (se o contacto estiver armazenado no seu telefone) ou número de telefone.
	Chamada não atendida: Mostra o nome do contacto (se o contacto estiver armazenado no seu telefone) ou número de telefone.
	Mensagem de texto: Mostra o nome do contacto (se o contacto estiver armazenado no seu telefone) ou número de telefone e mostra o conteúdo da mensagem.

Nota

Apenas receberá notificações se o seu smartphone e dispositivo Leap estiverem ligados e conectados.

O seu dispositivo Leap irá apresentar notificações para mensagens não lidas e chamadas não atendidas até 12 horas.

As notificações são recebidas em tempo real; significa isto que apenas receberá notificações para mensagens e chamadas recebidas enquanto o dispositivo Leap e smartphone estiverem 1) ao alcance um do outro, 2) ligados e 3) conectados.

USAR COM UM TELEFONE WINDOWS

Instale o *Acer Leap Manager*

Nota
O dispositivo Leap requer um smartphone compatível com Bluetooth 4.0 e Windows 8 ou superior. Verifique se o seu telefone cumpre estes requisitos antes de transferir e instalar a aplicação.
A Acer não garante que o dispositivo Leap funcionará correctamente com dispositivos não testados pela Acer. Está disponível no site da Acer uma lista dos dispositivos testados, que pode ser vista digitalizando o código QR na caixa do dispositivo Leap.

Transferir a aplicação

Abra a **Store** e pesquise por *Acer Leap Manager*. Tranfira e instale a aplicação.

Nota
Ao contrário da maioria dos acessórios Bluetooth, como auscultadores, o seu Leap tem de ser directamente emparelhado através da aplicação, e não através das Definições *Bluetooth do dispositivo.*

Configurar a aplicação

Assim que tiver instalado a aplicação, terá de criar uma conta para concluir a configuração. Poderá iniciar a sessão usando um nome e palavra-passe existentes do Facebook, ou criar uma nova conta.

Criar uma nova conta

1. Toque em **Registar Novos Utilizadores**.
2. Introduza um nome de utilizador e palavra-passe e os outros detalhes necessários.



Emparelhar o seu dispositivo Leap e telefone

Assim que tiver configurado a aplicação, terá de a emparelhar com o seu dispositivo Leap.

1. Ligue o Bluetooth do seu telefone passando para baixo a partir do topo do ecrã, e tocando em **Definições**.
2. Ligue o seu dispositivo Leap à respectiva base de carregamento.
3. Ligue o *Acer Leap Manager*.
4. Passe o ecrã para a esquerda ou direita até ver a página *Menu*.



5. Toque em **info de dispositivo** e selecione o modelo Leap que deseja emparelhar. Toque em **Seguinte** ou **sim** conforme o necessário.



6. Serão apresentados quatro caracteres no ecrã do dispositivo Leap, introduza estes quatro caracteres no *Acer Leap Manager* assim que solicitado.



Nota

Se necessário, o firmware do seu dispositivo Leap será actualizado. Poderá demorar algum tempo. Tenha cuidado para manter o dispositivo Leap perto do seu smartphone até estar concluída a actualização.

7. *Acer Leap Manager* irá procurar e ligar-se-á ao dispositivo Leap.

Uma vez ligado *Acer Leap Manager* ao seu dispositivo Leap e todas as atualizações necessárias concluídas, verá o ecrã principal.



Como defino os meus objetivos?

Para mudar os seus objetivos, passe até à página *Menu* e toque em **objetivos**. Toque no objetivo que deseja definir, introduza o novo valor e depois toque no ícone de verificação no fundo do ecrã.

Sincronizar com a aplicação

O seu dispositivo Leap pode sincronizar directamente via Bluetooth. A sincronização irá ocorrer automaticamente quando abrir a aplicação *Acer Leap Manager*, desde que o Bluetooth esteja ativo no seu telefone.

Notificações

Irá reecber notificações pelo seu dispositivo Leap sempre que tiver uma chamada recebida ou não atendida, ou uma mensagem de texto.

Item de ecrã	Informação
	Chamada a receber: Mostra o nome do contacto (se o contacto estiver armazenado no seu telefone) ou número de telefone.
	Chamada não atendida: Mostra o nome do contacto (se o contacto estiver armazenado no seu telefone) ou número de telefone.
	Mensagem de texto: Mostra o nome do contacto (se o contacto estiver armazenado no seu telefone) ou número de telefone e mostra o conteúdo da mensagem.

Nota

Apenas receberá notificações se o seu smartphone e dispositivo Leap estiverem ligados e conectados.

O seu dispositivo Leap irá apresentar notificações para mensagens não lidas e chamadas não atendidas até 12 horas.

As notificações são recebidas em tempo real; significa isto que apenas receberá notificações para mensagens e chamadas recebidas enquanto o dispositivo Leap e smartphone estiverem 1) ao alcance um do outro, 2) ligados e 3) conectados.

USAR O DISPOSITVO LEAP

O seu dispositivo Leap irá ajustar automaticamente a hora e data de acordo com as definições do seu telefone. Para poupar bateria, o ecrã desliga-se ao fim de alguns segundos.

- Para voltar a ligar o ecrã, toque duas vezes no mesmo. Verá um relógio.
- Percorra as várias aplicações no seu dispositivo Leap, passando o dedo pelo ecrã.
- Toque em qualquer item para o selecionar.

Para regressar ao ecrã principal, a partir de qualquer outro ecrã de menu, toque duas vezes no ecrã.

Informações no ecrã

Quando vir o relógio, passe com o dedo no ecrã para ver os seguintes itens.

Item do ecrã	Informação
	Passos: Indica o número de passos registados cada dia, e indica a que distância se encontra de atingir o seu objetivo.
	Distância: Dá uma estimativa da distância caminhada e a quanto se encontra de atingir o seu objetivo.
	Calorias: Dá uma estimativa das calorias queimadas pelo seu exercício, e a quantas está de atingir o seu objetivo.
	Tempo: Indica quantos minutos de atividade foram registados, e a quanto tempo está de atingir o seu objetivo.
	APLICAÇÕES: Abre outras aplicações no seu Leap.

Toque no ecrã APLICAÇÕES para abrir outras aplicações disponíveis no seu dispositivo Leap.

Aplicação	Informação
	Do topo: **Passos**: Indica o número de passos registados cada dia, e indica a que distância se encontra de atingir o seu objetivo. **Sono**: Regista quanto tempo dorme. **Notificações**: Mostra as notificações de mensagens por ler e chamadas não atendidas no seu dispositivo Leap.
	Do topo: **Principal**: Regressar ao ecrã Principal. **Definições**: • Ver o estado da carga da bateria. • Ver infor do dispositivo. • Vire o ecrã para uso com a mão esquerda ou direita. • Reinicie o dispositivo (executa a mesma função que o botão de reposição na base). • Realizar uma reposição de fábrica. **Música**: Controle Apple Music ou Google Play Music a partir do seu dispositivo Leap.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Existe um tutorial vídeo disponível?

Sim, pode visualizar o tutorial vídeo em **https://www.youtube.com/watch?v=kePL0CZ7MQE**

Não consigo ligar o meu dispositivo Leap ao meu telefone

Tente encerrar *Acer Leap Manager* e desligar a sua conexão Bluetooth. Abra o *Acer Leap Manager* e ligue novamente o Bluetooth.

O meu dispositivo Leap foi desligado do meu telefone

Toque na barra azul no topo do *Acer Leap Manager* e toque duas vezes no ecrã do dispositivo Leap para o despertar.

Se não conseguir voltar a ligar o dispositivo Leap ao seu telefone, desemparelhe o dispositivo do *Acer Leap Manager* e volte a emparelhar os dispositivos.

Não consigo controlar a reprodução de música

Tente abrir a Música Google Play ou a Música Apple e comece a reproduzir uma música. Agora deverá conseguir controlar a reprodução de música a partir do dispositivo Leap.

Como desperto o meu dispositivo Leap?

Se tiver problemas a despertar o seu dispositivo Leap, tente removê-lo da base e depois volte a colocá-lo.

Se tiver totalmente carregado ou ainda tiver energia, toque duas vezes no ecrã.

Não consigo ver o código

Se o seu dispositivo Leap estiver desperto (o ecrã aceso) mas não vir um código, tente passar com o dedo para cima no ecrã. Se vir ícones e/ou estados de actividade mas não um código, terá de realizar uma reposição de fábrica.

1. Para realizar uma reposição de fábrica ao seu dispositivo Leap, passe até ao ecrã Apps.
2. Toque para entrar no carrossel de aplicações.
3. Toque no ícone das definições (passe uma engrenagem).

4. Passe até ver *Reposição de fábrica*, toque nisso e novamente para confirmar.

O meu dispositivo Leap não acende

Tente colocar o dispositivo Leap na base de carregamento e ligue-a para carregar. Deverá acender ao fim de uns minutos de carga.

Se isto não ajudar, prima o botão de reposição da base com um clipe de papel enquanto o dispositivo Leap estiver ligado a uma fonte de alimentação.

Nota

Não use um objecto afiado, pois poderá danificar a base.

Pode também tentar um cabo micro USB diferente. Se isso não ajudar, contacte um centro de reparação Acer autorizado.

O meu dispositivo Leap não emparelha

Certifique-se que o Bluetooth do seu smartphone está activado das definições Bluetooth do seu smartphone. Se tiver activado Bluetooth, tente remover o *Acer Leap Manager* a partir das aplicações recentes e abra-o novamente.

Se o *Acer Leap Manager* indicar que não encontra o seu dispositivo Leap, aceda às definições Bluetooth do seu smartphone e veja os dispositivos ligados. Deverá ver um nome de dispositivo com 19 dígitos com a letra H. Se disser que está ligado, toque longamente no nome do dispositivo e seleccione Esquecer este dispositivo. Regresse ao *Acer Leap Manager* e tente ligar novamente.

Como removo o dispositivo Leap da minha conta?

Abra o *Acer Leap Manager*, abra o menu e toque em **Dispositivo** > **Informação** para Android ou **Emparelhar Dispositivo** > **Informação** para iPhone, e verá um botão *Desemparelhar Dispositivo*; toque para desemparelhar o seu dispositivo Leap.

Para emparelhar um novo dispositivo, consulte **Emparelhar o seu dispositivo Leap e telefone na página 10** para Android, **Emparelhar o seu dispositivo Leap e telefone na página 15** para iPhone, ou **Emparelhar o seu dispositivo Leap e telefone na página 20**.

Como atualizo o meu dispositivo Leap?

De tempos a tempos, poderá haver actualizações disponíveis para o seu dispositivo Leap. Quando emparelha o seu dispositivo Leap com um telefone, irá verificar e aplicar actualizações.

Depois desta primeira vez, receberá uma notificação de actualização e o seu dispositivo Leap irá automaticamente actualizar quando sincronizar com a aplicação.

Certifique-se que o seu smartphone e dispositivo Leap têm carga suficiente.

Especificações

Ecrã

- Ecrã táctil OLED de 1"
- Resolução 128 x 32

Certificação de resistência à água

- Resistente a salpicos (IPX4)

Sensor

- Acelerómetro

Bateria

- Bateria recarregável, não substituível pelo utilizador
- Duração da bateria entre 5 a 7 dias

Nota
A duração da bateria depende do uso.

Requisitos do sistema

- Android 4.4 ou superior
- iOS7
- Windows Phone 8
- Bluetooth 4.0
- Acer Leap Manager

Dimensões

243,1 x 17,3 x 9,9 mm

Peso

18 g

Contrato de Licença de Utilizador Final

IMPORTANTE-LEIA COM ATENÇÃO: ESTE CONTRATO DE LICENÇA DE UTILIZADOR FINAL ("CONTRATO") É UM ACORDO JURÍDICO ENTRE SI (SEJA UMA PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA), E ACER INC. INCLUINDO SUAS SUBSIDIÁRIAS ("ACER") PARA O SOFTWARE (PODENDO SER FORNECIDO POR ACER OU AGENTES DA ACER OU FORNECEDORES) QUE ACOMPANHA ESTE CONTRATO, INCLUINDO QUALQUER SUPORTE MULTIMÉDIA ASSOCIADO, MATERIAL IMPRESSO E DOCUMENTAÇÃO ELECTRÓNICA RELACIONADA QUE POSSA SER DA MARCA "ACER" ("SOFTWARE"). NÃO SE PRETENDE ESTABELECER NEM INFERIR CONTRATOS RELATIVOS A QUALQUER OUTRO PRODUTO OU TÓPICO. AO INSTALAR O SOFTWARE OU QUALQUER PORÇÃO DO MESMO, ACEITA FICAR OBRIGADO PELOS TERMOS E CONDIÇÕES DESTE CONTRATO. SE NÃO CONCORDAR COM TODOS OS TERMOS E CONDIÇÕES DESTE CONTRATO, NÃO CONTINUE O PROCESSO DE INSTALAÇÃO E ELIMINE DE IMEDIATO TODOS OS FICHEIROS INSTALADOS, SE FOR O CASO, DO SOFTWARE DO SEU TELEFONE.

SE NÃO TIVER UMA CÓPIA VÁLIDA DO SOFTWARE APLICÁVEL, NÃO TERÁ AUTORIZAÇÃO PARA INSTALAR, COPIAR OU USAR O SOFTWARE E NÃO É ALVO DE QUAISQUER DUREITOS AO ABRIGO DESTE CONTRATO.

O Software está protegido por leis e convenções de direitos de autor, dos EUA e internacionais, bem como outras leis e tratados de propriedade intelectual. O Software é licenciado, não vendido.

CONCESSÇÃO DE LICENÇA

A Acer concede-çhe os seguintes direitos não exclusivos e não transferíveis, relativamente ao Software. Ao abrigo deste Acordo, poderá:

1. Instalar e usar o Software apenas num só telefone específico. É necessária uma licença em separado para cada telefone no qual será usado o Software;
2. Faça uma cópia do Software apenas para fins de cópia de segurança ou arquivo;
3. Faça uma cópia física de quaisquer documentos electrónicos incluídos no Software, desde que receba os documentos electronicamente.

RESTRIÇÕES

NÃO poderá:

1. Usar nem copiar o Software excepto nos casos previstos neste Contrato;
2. Alugar ou ceder o Software a terceiros;
3. Modifica, adaptar ou traduzir o Software na íntegra ou em parte;
4. Proceder a engenharia inversa, descompilar ou desmontar o Software ou criar obras derivadas com base no Software;
5. Unificar o Software com outro programa nem modificar o Software, excepto para o seu uso pessoal; e
6. Sublicenciar ou de outra forma disponibilizar o Software para terceiros, excepto quando, após notificação prévia por escrito à Acer, transferir o Software como um todo a um terceiro, contanto que não retenha nenhuma cópia do Software e tal terceiro aceite os termos deste Contrato.
7. Transferir os seus direitos para terceiros, ao abrigo deste Contrato.

8. Exportar o Software em violação das leis e regulamentos de exportação aplicáveis, ou (i) vender, exportaçr, reexportar, transferir, desviar, divulgar dados técnicos, ou alienar qualquer Software a qualquer pessoa proibida, entidade ou destino, incluindo, sem limitação, Cuba, Irão, Coreia do Norte, Sudão e Síria, ou (ii) usar qualquer Software para qualquer uso proibido pelas leis ou regulamentos dos Estados Unidos.

SERVIÇOS DE SUPORTE

A Acer não está obrigada a fornecer suporte técnico ou de outra natureza relativamente ao Software.

ACER LIVE UPDATE

Algun software contém elementos que permitem a utilização do serviço Acer Live Update, que permite que as actualizações para esse software sejam transferidas e instaladas automaticamente no seu telefone. Ao instalar o software, concorda e consente que a Acer (ou seus licenciantes) possa verificar automaticamente a versão do software que está a usar no seu telefone e que possa fornecer actualizações para o software, que podem ser transferidas automaticamente para o seu telefone.

PROPRIEDADE E DIREITOS DE AUTOR

A titularidade, direitos de propriedade e direitos de propriedade intelectual do e sobre o Software e todas as suas cópias permanecem com a Acer ou licenciadores ou fornecedores da Acer (conforme o caso). Não tem nem terá qualquer interesse proprietário no Software (incluindo quaisquer modificações ou cópias feitas por ou para si) nem quaisquer direitos de propriedade intelectual relacionados. A titularidade e direitos relacionados com o conteúdo acedido através do Software é da propriedade do dono do conteúdo aplicável e poderá estar protegido por lei aplicável. Esta licença não lhe confere quaisquer direitos a tais conteúdos. O utilizador aceita desta forma

1. Não remover avisos de direitos de autor ou outros de propriedade do Software;
2. Reproduzir tais avisos ou cópias autorizadas que faça; e
3. Fazer os possíveis para evitar cópias não autorizadas do Software.

MARCAS REGISTADAS

Este Contrato não lhe confere quaisquer direitos relativos a quaisquer marcas registadas ou marcas de serviço da Acer ou dos licenciantes ou fornecedores da Acer.

EXCLUSÃO DE GARANTIAS

ATÉ AO LIMITE MÁXIMO PERMITIDO PELA LEI VIGENTE, A ACER, SEUS FORNECEDORES, E SEUS AGENTES, FORNECE SOFTWARE "COMO TAL" E COM TODAS AS FALHAS, E REJEITAM TODAS AS GARANTIAS E CONDIÇÕES, EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO, MAS NÃO LIMITADO A QUAISQUER GARANTIAS, DEVERES OU CONDIÇÕES DE COMERCIALIZAÇÃO, ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO FIM, PRECISÃO OU INTEGRIDADE DE RESPOSTA, DE RESULTADOS, DO ESFORÇO DO TRABALHO, OU AUSÊNCIA DE VÍRUS E AUSÊNCIA DE NEGLIGÊNCIA, TUDO EM RELAÇÃO AO SOFTWARE E DA PRESTAÇÃO DE OU FALTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE. MAIS AINDA, NÃO HÁ GARANTIA OU CONDIÇÃO DE TITULARIDADE, USUFRUTO INFERIDO, POSSE INFERIDA, CORRESPONDÊNCIA A DESCRIÇÃO OU NÃO INFRINGIMENTO NO QUE RESPEITA AO SOFTWARE.

EXCLUSÃO DE DANOS INCIDENTAIS, CONSEQUENTES E DE OUTRO TIPO

ATÉ AO LIMITE MÁXIMO PERMITIDO PELA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL, EM NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA A ACER, FORNECEDORES DA ACER, LICNECIADORES DA ACER, SERÁ RESPONSÁVEL POR QUAISQUER DANOS ESPECIAIS, INCIDENTAIS, INDIRECTOS, PUNITIVOS OU CONSEQUENTES (INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, DANOS POR PERDA DE

LUCROS OU INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS OU DE OUTRO TIPO, POR INTERRUPÇÃO DE NEGÓCIOS, LESÕES CORPORAIS, PERDA DE PRIVACIDADE, FALHA NO CUMPRIMENTO DE QUALQUER OBRIGAÇÃO, INCLUSIVE DE BOA FÉ OU DE CUIDADO OBJECTIVO, NEGLIGÊNCIA E QUALQUER OUTRA PERDA FINANCEIRA OU DE OUTRO TIPO) DECORRENTES OU DE QUALQUER FORMA RELACIONADOS COM O USO OU IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO SOFTWARE, O FORNECIMENTO OU FALTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO OU DE OUTRA FORMA EM LIGAÇÃO COM QUALQUER DISPOSIÇÃO DO PRESENTE ACORDO, MESMO NO CASO DE FALHA, DELITO (INCLUINDO NEGLIGÊNCIA), RESPONSABILIDADE OBJECTIVA, QUEBRA DE CONTRATO OU QUEBRA DE GARANTIA DA ACER OU DOS SEUS FORNECEDORES OU LICENCIADORES, E MESMO QUE A ACER E SEUS FORNECEDORES E LICENCIADORES TENHAM SIDO AVISADO DA POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS.

LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE E RECURSOS

SEM PREJUÍZO DOS DANOS EM QUE POSSA INCORRER POR QUALQUER MOTIVO (INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, TODOS OS DANOS SUPRACITADOS E TODOS OS DANOS DIRECTOS OU GERAIS), A RESPONSABILIDADE DA ACER, SEUS FORNECEDORES E LICENCIADORES, SOB QUALQUER DISPOSIÇÃO DO PRESENTE ACORDO, E O ÚNICO RECURSO DO UTILIZADOR PARA TUDO O QUE PRECEDE, SERÁ LIMITADA AO VALOR TOTAL PAGO PELO SOFTWARE. AS LIMITAÇÕES E EXCLUSÕES E ISENÇÕES SUPRACITADAS (INCLUINDO EXCLUSÃO DE GARANTIAS E DE EXCLUSÃO DE DANOS INCIDENTAIS, CONSEQUENTES OU DE OUTRO TIPO) SERÃO APLICADAS AO LIMITE PERMITIDO POR LEI, MESMO QUE QUALQUER RECURSO FALHE O SEU PROPÓSITO ESSENCIAL; DESDE QUE, POR ALGUMAS JURISDIÇÕES NÃO PERMITIREM A EXCLUSÃO OU A LIMITAÇÃO OU RESPONSABILIDADE POR DANOS CONSEQUENTES OU INCIDENTAIS, TAL LIMITAÇÃO NÃO SE POSSA APLICAR A SI.

CESSAÇÃO

Sem prejuízo de quaisquer outros direitos, a Acer poderá fazer cessar este Contrato sem aviso se o utilizador não cumprir com qualquer dos termos e condições deste Contrato.

Em tal situação, deverá:

1. Cessar o uso do Software;
2. Destruir ou devolver à Acer o original e todas as cópias do Software; e
3. Eliminar o Software de todos os telefones no qual estava presente.

Todas as limitações de garantias e limitação de responsabilidade estabelecidas neste Contrato mantêm-se após a cessação deste Contrato.

GERAL

Este Contrato representa o acordo completo entre o utilizador e a Acer relacionado com esta licença para o Software e substitui todos os acordos anteriores, comunicações, propostas e representações entre as partes e prevalece sobre quaisquer conflitos ou termos adicionais de qualquer citação, ordem, confirmação ou similar comunicação. Este Contrato poderá apenas ser modificado por documento escrito, assinado por ambas partes. Se qualquer disposição deste Contrato for considerada por um tribunal de jurisdição competente como sendo contrária à lei, tal cláusula será cumprida até o limite máximo permitido e as demais disposições deste Contrato permanecem em pleno vigor e efeito.

PROVISÕES ADICIONAIS APLICÁVEIS A SOFTWARE E SERVIÇOS DE TERCEIROS

O Software aqui fornecido por licenciadores ou fornecedores da Acer ("Software de Terceiros") é disponibilizado apenas para o seu uso pessoal e não-comercial. Não pode usar o Software de Terceiros de maneira a danificar, inutilizar, sobrecarregar ou prejudicar os serviços prestados pelos licenciadores da Acer ou seus fornecedores de acordo com este documento ("Serviços de

Terceiros"). Além disso, não pode usar o Software de Terceiros de maneira a interferir no uso de alguma outra parte e na fruição dos Serviços de Terceiros, ou os serviços e produtos dos licenciadores da Acer ou fornecedores 'licenciadores terceiros. A utilização que faz do Software de Terceiros e Serviços de Terceiros está também sujeita a termos e condições adicionais e políticas às quais pode aceder através do nosso site global.

Política de privacidade

Durante o registo ser-lhe-á solicitado que forneça alguma informação à Acer. Por favor, consulte a política de privacidade da Acer em **www.acer.com** ou no seu site Acer local.

Liquid Leap Active

Uživatelská příručka

© 2015 Všechna práva vyhrazena

Acer Liquid Leap Uživatelská příručka
Model: W1C
Tato revize: 07/2015

Další informace najdete na adrese: **http://go.acer.com/liquidleap**.

Důležité

Tato příručka obsahuje důvěrné informace, které jsou chráněny autorskými právy. Informace obsažené v této příručce se mohou měnit bez předchozího upozornění. Obsažené obrázky jsou pouze orientační a mohou obsahovat informace nebo funkce, které se nevztahují na vaše zařízení. Společnost Acer Group nenese zodpovědnost za technické nebo textové chyby nebo opomenutí v této příručce.

Acer Liquid Leap
Číslo modelu: _____
Sériové číslo: _____
Datum zakoupení: _____
Místo zakoupení: _____

Google Play je ochranná známka společnosti Google Inc.

OBSAH

Nastavení **4**
Rozbalení zařízení Leap 4
Nabití baterie 4
Zajištění náramku 6
Výměna pásku 7
Tipy pro péči a nošení 8

Použití s telefonem se systémem Android **9**
Instalace aplikace Acer Leap Manager ... 9
Stažení aplikace 9
Nastavení aplikace 9
Spárování zařízení Leap a telefonu 10
Synchronizace s aplikací 12
Změna nastavení oznámení 13

Použití se zařízením iPhone **14**
Instalace aplikace Acer Leap Manager . 14
Stažení aplikace 14
Nastavení aplikace 14
Spárování zařízení Leap a telefonu 15
Synchronizace s aplikací 17
Změna nastavení 17

Použití s telefonem se systémem Windows **19**
Instalace aplikace Acer Leap Manager .. 19
Stažení aplikace 19
Nastavení aplikace 19
Spárování zařízení Leap a telefonu 20
Synchronizace s aplikací 22
Oznámení 23

Používání zařízení Leap **24**
Informace na obrazovce 24

Řešení problémů **26**
Technické parametry 29
Displej 29
Certifikace vodotěsnosti 29
Snímač 29
Baterie 29
Systémové požadavky 29
Rozměry 29
Hmotnost 29

Licenční smlouva s koncovým uživatelem **30**

NASTAVENÍ

Rozbalení zařízení Leap

Vaše nové příslušenství pro smartphone je zabaleno v ochranné krabici. Opatrně krabici rozbalte a vyjměte obsah. V případě, že je některá z následujících položek poškozena nebo chybí, obraťte se ihned na prodejce:

- Vaše nové zařízení Acer Leap
- Nabíjecí kolébka
- Stručné pokyny
- Bezpečnostní leták
- Záruční list
- Kabel USB

Nabití baterie

Před prvním použitím musíte Leap plně nabít. Plné nabití zařízení Leap trvá přibližně 90 minut. Po prvním nabití můžete nabíjet podle potřeby.

1. Vložte zařízení Leap do kolébky tak, aby byly zarovnány nabíjecí konektory. Ujistěte se, že zařízení Leap zaklaplo do kolébky.



2. Připojte kolébku k počítači pomocí dodaného kabelu USB.



3. Pro plné nabití nabíjejte zařízení Leap asi 90 minut. Průběh nabíjení můžete sledovat na obrazovce.

Poznámka

Pro zobrazení úrovně nabití dvakrát klepněte na obrazovku.

Zajištění náramku

1. Nasaďte si náramek podle obrázku.
2. Protáhněte jeden konec pásku smyčkou na druhém konci pásku. Zarovnejte oba konce náramku tak, aby se navzájem překrývaly s přezkou nad dvěma otvory, které nejlépe odpovídají velikosti vašeho zápěstí.



3. Stiskněte přezku a náramek mezi palcem a ukazováčkem, aby došlo k řádnému zajištění náramku.



Bezpečné zajištění náramku zařízení Leap poznáte tak, že obě poutka na přezce budou plně vložena do náramku.



Výměna pásku

Pásek můžete podle potřeby vyměnit. Opatrně vytlačte těleso zařízení Liquid Leap Active z pásku a vložte je do nového pásku tak, aby bylo řádně vložené.



Tipy pro péči a nošení

Při péči o zařízení Leap dbejte na následující tipy:

- Zařízení pravidelně čistěte a vysušujte, zejména pod páskem.
- Noste je dostatečně volně, aby byla možná cirkulace vzduchu.
- Na místě, které zakrývá pásek zařízení, používejte výrobky pro péči o pokožku jen střídmě.
- Pokud zaznamenáte nějaké podráždění pokožky nebo vám nošení bude nepříjemné, přestaňte zařízení používat.

POUŽITÍ S TELEFONEM SE SYSTÉMEM ANDROID

Instalace aplikace *Acer Leap Manager*

Poznámka

Zařízení Leap vyžaduje smartphone, který podporuje Bluetooth 4.0 a Android 4.4. Zkontrolujte, zda váš telefon těmto požadavkům odpovídá, ještě než si aplikaci stáhnete a nainstalujete.

Společnost Acer nezaručuje, že zařízení Leap bude správně spolupracovat se zařízeními, které sama společnost Acer neotestovala. Seznam otestovaných zařízení je k dispozici na webových stránkách Acer, které lze navštívit naskenováním QR kódu na krabici se zařízením Leap.

Stažení aplikace

Otevřete **Google Play** a vyhledejte *Acer Leap Manager*. Aplikaci si stáhněte a nainstalujte.

Poznámka

Na rozdíl od většiny příslušenství Bluetooth, jako jsou sluchátka, se zařízení Leap musí spárovat přímo prostřednictvím aplikace, ne prostřednictvím Nastavení *Bluetooth v zařízení.*

Nastavení aplikace

Po instalaci aplikace si pro dokončení nastavení budete muset vytvořit účet. Buď se můžete přihlásit pomocí svého uživatelského jména a hesla pro Facebook, nebo si vytvořte nový účet.

Přihlášení pomocí přihlašovacích údajů pro Facebook

1. Klepněte na položku **Připojit se pomocí Facebooku**.
2. Zadejte své přihlašovací údaje pro Facebook.

Vytvoření nového účtu

1. Klepněte na položku **Zaregistrovat nové uživatele**.
2. Zadejte uživatelské jméno a heslo a další požadované údaje.



Spárování zařízení Leap a telefonu

Po nastavení budete muset aplikaci spárovat se zařízením Leap.

1. V položkách **Nastavení** > **Bluetooth**.
2. Zapojte zařízení Leap do nabíjecí kolébky.
3. Spusťte aplikaci *Acer Leap Manager*.
4. V nabídce klepněte na položku **Nastavení zařízení** (k dispozici je klepnutím na ikonu *Nabídka* v levém horním rohu).



5. Vyberte model Leap, který chcete spárovat. Klepněte na položku **Další** a podle potřeby zaškrtněte.



6. Na obrazovce zařízení Leap se zobrazí čtyři znaky, které na vyžádání zadejte do aplikace *Acer Leap Manager* a potvrďte, že je kód správný. Klepněte na symbol zaškrtnutí.



Poznámka

V případě nutnosti bude váš firmware zařízení Leap aktualizován. Tento proces může chvíli trvat. Dbejte na to, aby zařízení Leap bylo blízko smartphonu, dokud aktualizace nebude hotová.

Jakmile se aplikace *Acer Leap Manager* připojí k zařízení Leap a dokončí se případné aktualizace, zobrazí se ovládací panel.



Jak mohu nastavit cíle?

Pokud chcete změnit cíle, na výchozí obrazovce aplikace *Leap Manager* otevřete nabídku a klepněte na položku **Cíle**. Klepněte na cíl, který chcete nastavit, zadejte novou hodnotu a potom klepněte na položku **Hotovo**.

Synchronizace s aplikací

Zařízení Leap se může synchronizovat přímo prostřednictvím Bluetooth. Synchronizace se provede automaticky, když otevřete aplikaci *Acer Leap Manager*, pokud je ve vašem telefonu povolena funkce Bluetooth.

Změna nastavení oznámení

To, jaká oznámení dostáváte prostřednictvím zařízení Leap, můžete změnit, když klepněte na ikonu ***Nabídka*** > **Zařízení Nastavení** a potom posunete posuvník vedle každého oznámení na **VYP.** nebo **ZAP.**



Položka na obrazovce	Informace
	Příchozí hovor: Zobrazí se jméno kontaktu (pokud je kontakt uložen v telefonu) nebo telefonní číslo.
	Zmeškaný hovor: Zobrazí se jméno kontaktu (pokud je kontakt uložen v telefonu) nebo telefonní číslo.
	Textová zpráva: Zobrazí se jméno kontaktu (pokud je kontakt uložen v telefonu) nebo telefonní číslo a zobrazí se obsah zprávy.

Poznámka

Oznámení budete dostávat jen v případě, že váš smartphone a zařízení Leap jsou zapnuté a připojené.

Na vašem zařízení Leap se budou zobrazovat oznámení o nepřečtených zprávách a zmeškaných hovorech po dobu až 12 hodin.

Oznámení přicházejí v reálném čase; to znamená, že dostanete oznámení jen o zprávách a hovorech, které jsou přijaty, když zařízení Leap a smartphone jsou 1) v dosahu, 2) zapnuté a 3) připojené.

POUŽITÍ SE ZAŘÍZENÍM IPHONE

Instalace aplikace *Acer Leap Manager*

Stažení aplikace

Otevřete **App Store** a vyhledejte *Acer Leap Manager*. Aplikaci si stáhněte a nainstalujte.

Poznámka

Na rozdíl od většiny příslušenství Bluetooth, jako jsou sluchátka, se zařízení Leap musí spárovat přímo prostřednictvím aplikace, ne prostřednictvím Nastavení *Bluetooth v zařízení.*

Nastavení aplikace

Po instalaci aplikace si pro dokončení nastavení budete muset vytvořit účet. Buď se můžete přihlásit pomocí svého uživatelského jména a hesla pro Facebook, nebo si vytvořte nový účet.

Přihlášení pomocí přihlašovacích údajů pro Facebook

1. Klepněte na položku **Připojit se pomocí Facebooku**.
2. Zadejte své přihlašovací údaje pro Facebook.

Vytvoření nového účtu

1. Klepněte na položku **Zaregistrovat nové uživatele**.
2. Zadejte uživatelské jméno a heslo a další požadované údaje.



Spárování zařízení Leap a telefonu

Po nastavení budete muset aplikaci spárovat se zařízením Leap.

1. V položkách **Nastavení** > **Bluetooth** zapněte Bluetooth telefonu.
2. Zapojte zařízení Leap do nabíjecí kolébky.
3. Spusťte aplikaci *Acer Leap Manager*.
4. V nabídce klepněte na položku **Nastavení zařízení** (k dispozici je klepnutím na ikonu *Nabídka* v levém horním rohu).



5. Na další stránce vyberte typ zařízení.



6. Bude vám připomenuto, že se máte ujistit, zda je zařízení Leap připojeno ke zdroji napájení a zda je na něm zobrazen 4místný kód. Klepněte na položku **Ano** a postupujte podle pokynů na obrazovce.

7. Na vyžádání zadejte čtyři znaky do aplikace *Acer Leap Manager* a klepněte na položku **Další**. Potvrďte, že je kód správně, a klepněte na položku **Ano**.

Poznámka

V případě nutnosti bude váš firmware zařízení Leap aktualizován. Tento proces může chvíli trvat. Dbejte na to, aby zařízení Leap bylo blízko smartphonu, dokud aktualizace nebude hotová.

8. Budete požádáni o povolení pro připojení zařízení Leap prostřednictvím Bluetooth.



Jakmile se aplikace *Acer Leap Manager* připojí k zařízení Leap a dokončí se případné aktualizace, zobrazí se hlavní obrazovka.



Jak mohu nastavit cíle?

Pokud chcete změnit cíle, na výchozí obrazovce aplikace *Leap Manager* otevřete nabídku a klepněte na položku **Cíle**. Klepněte na cíl, který chcete nastavit, zadejte novou hodnotu a potom klepněte na položku **Hotovo**.

Synchronizace s aplikací

Zařízení Leap se může synchronizovat přímo prostřednictvím Bluetooth. Synchronizace se provede automaticky, když otevřete aplikaci *Acer Leap Manager*, pokud je ve vašem telefonu povolena funkce Bluetooth.

Změna nastavení

Můžete deregistrovat zařízení nebo zjistit aktualizace softwaru klepnutím na ikonu ***Nabídka*** > **Nastavení zařízení**.



Poznámka

S každým smartphonem lze spárovat vždy jen jedno zařízení Leap. Pokud přidáte nové zařízení Leap, staré zařízení se automaticky deregistruje.

Položka na obrazovce	Informace
	Příchozí hovor: Zobrazí se jméno kontaktu (pokud je kontakt uložen v telefonu) nebo telefonní číslo.
	Zmeškaný hovor: Zobrazí se jméno kontaktu (pokud je kontakt uložen v telefonu) nebo telefonní číslo.
	Textová zpráva: Zobrazí se jméno kontaktu (pokud je kontakt uložen v telefonu) nebo telefonní číslo a zobrazí se obsah zprávy.

Poznámka

Oznámení budete dostávat jen v případě, že váš smartphone a zařízení Leap jsou zapnuté a připojené.

Na vašem zařízení Leap se budou zobrazovat oznámení o nepřečtených zprávách a zmeškaných hovorech po dobu až 12 hodin.

Oznámení přicházejí v reálném čase; to znamená, že dostanete oznámení jen o zprávách a hovorech, které jsou přijaty, když zařízení Leap a smartphone jsou 1) v dosahu, 2) zapnuté a 3) připojené.

POUŽITÍ S TELEFONEM SE SYSTÉMEM WINDOWS

Instalace aplikace *Acer Leap Manager*

Poznámka

Zařízení Leap vyžaduje smartphone, který podporuje Bluetooth 4.0 a Windows 8 nebo pozdější. Zkontrolujte, zda váš telefon těmto požadavkům odpovídá, ještě než si aplikaci stáhnete a nainstalujete.

Společnost Acer nezaručuje, že zařízení Leap bude správně spolupracovat se zařízeními, které sama společnost Acer neotestovala. Seznam otestovaných zařízení je k dispozici na webových stránkách Acer, které lze navštívit naskenováním QR kódu na krabici se zařízením Leap.

Stažení aplikace

Otevřete **Store** a vyhledejte *Acer Leap Manager*. Aplikaci si stáhněte a nainstalujte.

Poznámka

Na rozdíl od většiny příslušenství Bluetooth, jako jsou sluchátka, se zařízení Leap musí spárovat přímo prostřednictvím aplikace, ne prostřednictvím Nastavení *Bluetooth v zařízení.*

Nastavení aplikace

Po instalaci aplikace si pro dokončení nastavení budete muset vytvořit účet. Buď se můžete přihlásit pomocí svého stávajícího uživatelského jména a hesla nebo si vytvořte nový účet.

Vytvoření nového účtu

1. Klepněte na položku **Zaregistrovat nové uživatele**.
2. Zadejte uživatelské jméno a heslo a další požadované údaje.



Spárování zařízení Leap a telefonu

Po nastavení budete muset aplikaci spárovat se zařízením Leap.

1. Zapněte Bluetooth telefonu přesunutím prstu dolu z horní části obrazovky a klepnutím na položku **Nastavení**.
2. Zapojte zařízení Leap do nabíjecí kolébky.
3. Spusťte aplikaci *Acer Leap Manager*.
4. Přesuňte obrazovku vlevo nebo vpravo, dokud se nezobrazí stránka *Nabídka*.



5. Klepněte na položku **informace o zařízení** a vyberte model Leap, který chcete spárovat. Klepněte na položku **Další** nebo **ano** podle vyžádání.



6. Na obrazovce zařízení Leap se zobrazí čtyři znaky, které na vyžádání zadejte do aplikace *Acer Leap Manager*.



Poznámka

V případě nutnosti bude váš firmware zařízení Leap aktualizován. Tento proces může chvíli trvat. Dbejte na to, aby zařízení Leap bylo blízko smartphonu, dokud aktualizace nebude hotová.

7. Aplikace *Acer Leap Manager* vyhledá a připojí se k zařízení Leap.

Jakmile se aplikace *Acer Leap Manager* připojí k zařízení Leap a dokončí se případné aktualizace, zobrazí se hlavní obrazovka.



Jak mohu nastavit cíle?

Pokud chcete změnit své cíle, přesuňte prst na stránku *Nabídka* a klepněte na položku **cíle**. Klepněte na cíl, který chcete nastavit, zadejte novou hodnotu a potom klepněte na symbol zaškrtnutí ve spodní části stránky.

Synchronizace s aplikací

Zařízení Leap se může synchronizovat přímo prostřednictvím Bluetooth. Synchronizace se provede automaticky, když otevřete aplikaci *Acer Leap Manager*, pokud je ve vašem telefonu povolena funkce Bluetooth.

Oznámení

Prostřednictvím zařízení Leap budete dostávat oznámení o příchozím nebo zmeškaném hovorunebo textová zpráva.

Položka na obrazovce	Informace
	Příchozí hovor: Zobrazí se jméno kontaktu (pokud je kontakt uložen v telefonu) nebo telefonní číslo.
	Zmeškaný hovor: Zobrazí se jméno kontaktu (pokud je kontakt uložen v telefonu) nebo telefonní číslo.
	Textová zpráva: Zobrazí se jméno kontaktu (pokud je kontakt uložen v telefonu) nebo telefonní číslo a zobrazí se obsah zprávy.

Poznámka

Oznámení budete dostávat jen v případě, že váš smartphone a zařízení Leap jsou zapnuté a připojené.

Na vašem zařízení Leap se budou zobrazovat oznámení o nepřečtených zprávách a zmeškaných hovorech po dobu až 12 hodin.

Oznámení přicházejí v reálném čase; to znamená, že dostanete oznámení jen o zprávách a hovorech, které jsou přijaty, když zařízení Leap a smartphone jsou 1) v dosahu, 2) zapnuté a 3) připojené.

Používání zařízení Leap

Vaše zařízení Leap automaticky upraví svůj čas a datum podle nastavení telefonu. Obrazovka se po několika sekundách vypíná, aby se šetřila baterie.

- Pro opětné zapnutí na obrazovku dvakrát klepněte. Zobrazí se hodiny.
- Procházejte různými aplikacemi v zařízení Leap přejetím prstu po obrazovce.
- Položku vybírejte klepnutím.

Pro návrat na hlavní obrazovku z jiné libovolné obrazovky nabídky poklepejte na obrazovku.

Informace na obrazovce

Když vidíte hodiny, přesunutím prstu po obrazovce zobrazíte následující položky.

Položka na obrazovce	Informace
	Kroky: Ukazuje počet kroků zaznamenaný každý den a uvádí, jak daleko jste při plnění svého cíle.
	Vzdálenost: Odhaduje ušlou vzdálenost a to, jak daleko jste při plnění svého cíle.
	Kalorie: Odhaduje, kolik kalorií jste při své činnosti spálili, a to, jak daleko jste při plnění svého cíle.
	Čas: Ukazuje kolik minut činnosti bylo zaznamenáno a to, jak daleko jste při plnění svého cíle.
	APLIKACE: Otevře v zařízení Leap další aplikace.

Klepněte na obrazovku APLIKACE pro spuštění dalších dostupných aplikací v zařízení Leap.

Aplikace	Informace
	Ze shora: **Kroky**: Ukazuje počet kroků zaznamenaný každý den a uvádí, jak daleko jste při plnění svého cíle. **Spánek**: Zaznamenává to, jak dlouho spíte. **Oznámení** Ve vašem zařízení Leap zobrazuje oznámení o nepřečtených zprávách a zmeškaných hovorech.
	Ze shora: **Výchozí obrazovka**: Návrat na Výchozí obrazovku. **Nastavení**: • Zobrazení stavu nabití baterie. • Zobrazení informací o zařízení. • Přetočení obrazovky pro použití na levé nebo pravé ruce. • Restartování zařízení (provádí stejnou funkci jako tlačítko reset na kolébce). • Provedení obnovení továrního nastavení. **Hudba**: Ovládání Apple Music nebo Google Play Hudba ze zařízení Leap.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Je k dispozici videokurz?

Ano, videokurz je možné shlédnout na adrese **https://www.youtube.com/watch?v=kePL0CZ7MQE**

Nedaří se mi připojit zařízení Leap k telefonu

Zkuste zavřít *Acer Leap Manager* a vypnout připojení Bluetooth. Opět spusťte *Acer Leap Manager* a zapněte Bluetooth.

Zařízení Leap se odpojilo od telefonu

Klepněte na na modrý panel v horní části aplikace *Acer Leap Manager* a dvojím klepnutím na displej probuďte zařízení Leap.

Pokud se zařízení Leap k vašemu telefonu znovu nepřipojí, zrušte spárování zařízení v aplikaci *Acer Leap Manager* a spárujte zařízení znovu.

Nemohu ovládat přehrávání hudby

Zkuste spustit Google Play Hudba nebo Apple Music a začněte přehrávat skladbu. Nyní byste měli být schopni ovládat přehrávání hudby ze zařízení Leap.

Jak mám zařízení Leap probudit?

Pokud se vám zařízení Leap nedaří probudit, zkuste je vyjmout z kolébky a vrátit zpět.

Pokud je plně dobité nebo má ještě energii, dvakrát klepněte na obrazovku.

Nevidím kód

Pokud je zařízení Leap probuzené (obrazovka svítí), ale nevidíte kód, zkuste přes obrazovku přejet prstem. Pokud vidíte ikony a/nebo statistiku činností, ale ne kód, musíte provést obnovení továrního nastavení.

1. Pro obnovení továrního nastavení zařízení Leap přesuňte prst na obrazovku Aplikace.
2. Klepněte pro vstup do pásu aplikace.
3. Klepněte na ikonu nastavení (vypadá jako ozubené kolečko).

4. Posunujte prst, dokud se nezobrazí *Obnovení továrního nastavení*, na tuto položku klepněte a pak ještě jednou pro potvrzení.

Mé zařízení Leap se nerozsvítí

Zkuste umístit zařízení Leap do nabíjecí kolébky a zapojit je pro nabití. Po několika minutách nabíjení by se mělo rozsvítit.

Pokud to nepomůže, stiskněte kancelářskou sponkou resetovací tlačítko kolébky, když je zařízení Leap zapojené ke zdroji napájení.

Poznámka
Nepoužívejte ostrý předmět, protože kolébka by se mohla poničit.

Můžete také vyzkoušet jiný kabel micro USB. Pokud to nepomůže, obraťte se na autorizované středisko služeb zákazníkům Acer.

Mé zařízení Leap se nespáruje

Ujistěte se, že máte v nastaveních ve svém smartphonu povolenou funkci Bluetooth. Pokud jste funkci Bluetooth právě povolili, odeberte aplikaci *Acer Leap Manager* z nedávných aplikací a spusťte ji znovu.

Pokud aplikace *Acer Leap Manager* říká, že vaše zařízení Leap nedokáže najít, přejděte do nastavení Bluetooth vašeho smartphonu a podívejte se na připojená zařízení. Měli byste vidět 19timístný název zařízení začínající písmenem H. Pokud je tam uvedeno, že je připojeno, klepněte a přidržte název zařízení a vyberte možnost Zapomenout toto zřízení. Vraťte se do aplikace *Acer Leap Manager* a zkuste připojení znovu.

Jak lze odstranit zařízení Leap z mého účtu?

Otevřete aplikaci *Acer Leap Manager*, otevřete nabídku a klepněte na položku **Zařízení** > **Informace** v případě Androidu nebo **Spárovat zařízení** > **Informace** v případě zařízení iPhone, zobrazí se tlačítko *Zrušit spárování zařízení*; klepnutím zrušte spárování zařízení Leap.

Pro spárování nového zařízení se podívejte na **Spárování zařízení Leap a telefonu na straně 10** v případě Androidu nebo **Spárování zařízení Leap a telefonu na straně 15** v případě zařízení iPhone nebo **Spárování zařízení Leap a telefonu na straně 20**.

Jak mohu zařízení Leap aktualizovat?

Čas od času mohou být k dispozici aktualizace pro vaše zařízení Leap. Když zařízení Leap spárujete s telefonem, bude aktualizace kontrolovat a aplikovat je.

Při první příležitosti obdržíte oznámení o aktualizaci a zařízení Leap se automaticky aktualizuje, když se s aplikací bude synchronizovat.

Ujistěte se, že jsou váš smartphone a zařízení Leap dostatečně nabité.

Technické parametry

Displej

- 1" dotyková obrazovka OLED
- Rozlišení 128 x 32

Certifikace vodotěsnosti

- Odolný proti stříkající vodě (IPX4)

Snímač

- Akcelerometr

Baterie

- Dobíjecí baterie bez možnosti výměny uživatelem
- 5 až 7 dní životnosti baterie

Poznámka
Životnost baterie se mění v závislosti na používání.

Systémové požadavky

- Android 4.4 nebo vyšší
- iOS7
- Windows Phone 8
- Bluetooth 4.0
- Acer Leap Manager

Rozměry

243,1 x 17,3 x 9,9 mm

Hmotnost

18 g

LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM

DŮLEŽITÉ – ČTĚTE POZORNĚ: TATO LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM („SMLOUVA“) JE PRÁVNÍ SMLOUVOU MEZI VÁMI (JAKO FYZICKOU NEBO PRÁVNICKOU OSOBOU) A SPOLEČNOSTÍ ACER INC. VČETNĚ JEJÍCH PŘIDRUŽENÝCH SPOLEČNOSTÍ („ACER“) OHLEDNĚ SOFTWARU (AŤ JIŽ JEJ POSKYTUJE SPOLEČNOST ACER NEBO JEJÍ POSKYTOVATELÉ LICENCE ČI DODAVATELÉ), KTERÝ JE DODÁN S TOUTO SMLOUVOU, VČETNĚ JAKÝCHKOLI SOUVISEJÍCÍCH MÉDIÍ, TIŠTĚNÝCH MATERIÁLŮ A SOUVISEJÍCÍ UŽIVATELSKÉ ELEKTRONICKÉ DOKUMENTACE, KTERÉ MOHOU NÉST OZNAČENÍ „ACER“ („SOFTWARE“). SMLOUVY TÝKAJÍCÍ SE JAKÉHOKOLI JINÉHO PRODUKTU NEBO NÁMĚTU NEJSOU ZAMÝŠLENÉ ANI PŘEDPOKLÁDANÉ. INSTALACÍ DODANÉHO SOFTWARU NEBO JEHO ČÁSTI VYJADŘUJETE SOUHLAS S TÍM, ŽE JSTE VÁZÁNI PODMÍNKAMI TÉTO SMLOUVY. JESTLIŽE SE VŠEMI PODMÍNKAMI TÉTO SMLOUVY NESOUHLASÍTE, NEPOKRAČUJTE V PROCESU INSTALACE A OKAMŽITĚ ODSTRAŇTE JAKÉKOLI PŘÍPADNÉ NAINSTALOVANÉ SOUBORY DODANÉHO SOFTWARU Z VAŠEHO TELEFONU.

POKUD NEMÁTE PLATNOU LICENCOVANOU KOPII PŘÍSLUŠNÉHO SOFTWARU, NEJSTE OPRÁVNĚNI INSTALOVAT, KOPÍROVAT ANI JINAK TENTO SOFTWARE POUŽÍVAT A NEMÁTE V RÁMCI TÉTO SMLOUVY ŽÁDNÁ PRÁVA.

Software je chráněn americkými a mezinárodními autorskými právy a smlouvami a dalšími zákony a smlouvami o duševním vlastnictví. Software je poskytován na základě licence, nikoli prodáván.

UDĚLENÍ LICENCE

Společnost Acer vám uděluje následující neexkluzivní a nepřenosná práva s ohledem na Software. V rámci této Smlouvy můžete:

1. Nainstalovat a používat Software pouze na jednom vyhrazeném telefonu. Pro každý telefon, na němž se bude Software používat, je nutná samostatná licence;
2. Vytvořit si jednu kopii Softwaru pro účely zálohování nebo archivace;
3. Vytvořit si jednu vytištěnou kopii elektronických dokumentů zahrnutých v Softwaru, pokud dokumenty obdržíte elektronicky.

OMEZENÍ

Je ZAKÁZÁNO:

1. Používat nebo kopírovat Software v rozporu s touto Smlouvou;
2. Pronajmout Software nebo poskytnout jej na leasing jakékoli třetí straně;
3. Upravit, uzpůsobit nebo přeměnit Software jako celek nebo jeho část;
4. Provádět zpětnou analýzu softwaru, jeho dekompilaci, převod ze strojového kódu nebo ze Softwaru vytvářet sekundární produkty;
5. Slučovat Software jakýmkoli jiným programem nebo upravovat Software s výjimkou osobního použití; a
6. Poskytovat podlicence Softwaru nebo jej jinak poskytovat třetím stranám, kromě situace, kdy po písemném oznámení společnosti Acer můžete převést Software jako celek třetí straně, pokud si neponecháte žádné kopie Softwaru a tato třetí strana přijímá podmínky této Smlouvy.
7. Převádět svá práva v rámci této Smlouvy na žádné třetí strany.

8. Exportovat Software za porušení platných vývozních zákonů a právních předpisů nebo (i) prodávat, vyvážet, reexportovat, přemísťovat, odvádět, sdělovat technická data nebo odevzdat jakýkoli Software kterékoli zakázané osobě, subjektu nebo cílovému místu, mezi něž patří mimo jiné Kuba, Írán, Severní Korea, Súdán a Sýrie; nebo (ii) používat jakýkoli Software pro jakékoli využití zakázané zákony či právními předpisy Spojených států.

SLUŽBY PODPORY

Společnost Acer není povinna poskytovat pro Software technickou ani jinou podporu.

ACER LIVE UPDATE

Některé programy obsahují prvky, které umožňují využití služby Acer Live Update. Tato služba umožňuje automatické stahování a instalaci aktualizací pro takové programy do vašeho telefonu. Instalací softwaru vyjadřujete souhlas s tím, že společnost Acer (nebo její poskytovatelé licencí) mohou automaticky kontrolovat verzi takového softwaru, který používáte v telefonu, a může poskytnout aktualizace softwaru, které lze automaticky stáhnout do telefonu.

VLASTNICTVÍ A AUTORSKÁ PRÁVA

Vlastnický nárok, vlastnická práva a práva duševního vlastnictví na Software a všechny příslušné kopie náleží stále společnosti Acer nebo poskytovatelům licence či dodavatelům společnosti Acer (podle situace). V Softwaru nemáte ani nezískáte žádný vlastnický zájem (to se týká i úprav nebo kopií, které si pro sebe vyrobíte) ani jiné související práva duševního vlastnictví. Vlastnický nárok a související práva na obsah dostupný prostřednictvím Softwaru je majetkem příslušného vlastníka obsahu a může být chráněn platným zákonem. Tato licence vám nedává žádná práva na takový obsah. Tímto souhlasíte, že

1. nebudete ze Softwaru snímat žádné oznámení o autorských právech ani jiná vlastnická oznámení;
2. budete reprodukovat všechna tato oznámení na jakýchkoli autorizovaných kopích, které vytvoříte; a
3. budete vyvíjet maximální úsilí, abyste zabránili jakémukoli neoprávněnému kopírování Softwaru.

OCHRANNÉ ZNÁMKY

Z této Smlouvy vám nevyplývají žádná práva v souvislosti s ochrannými známkami nebo známkami služeb společnosti Acer nebo poskytovatelů licence či dodavatelů společnosti Acer.

ODMÍTNUTÍ ZÁRUK

V NEJVĚTŠÍM MOŽNÉM ROZSAHU POVOLENÉM ROZHODNÝM PRÁVEM SPOLEČNOST ACER, JEJÍ DODAVATELÉ A JEJÍ POSKYTOVATELÉ LICENCE POSKYTUJÍ SOFTWARE „JAK JE“ A SE VŠEMI CHYBAMI A TÍMTO ODMÍTAJÍ VŠECHNY ZÁRUKY A PODMÍNKY, AŤ JIŽ VÝSLOVNÉ, PŘEDPOKLÁDANÉ NEBO ZÁKONNÉ, VČETNĚ MIMO JINÉ PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK, POVINNOSTÍ NEBO PODMÍNEK PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL, PŘESNOSTI NEBO ÚPLNOSTI REAKCÍ, VÝSLEDKŮ, ÚSILÍ O DOBRÉ ZPRACOVÁNÍ, NEPŘÍTOMNOSTI VIRŮ A ABSENCI NEDBALOSTI, TO VŠE VZHLEDEM K SOFTWARU A POSKYTOVÁNÍ NEBO NEPOSKYTOVÁNÍ PODPŮRNÝCH SLUŽEB. NENÍ TAKÉ ŽÁDNÁ ZÁRUKA ANI PODMÍNKA TITULU, NERUŠENÉHO UŽÍVÁNÍ, NERUŠENÉHO VLASTNICTVÍ, SOULAD S POPISY ANI NEPORUŠENÍ PODMÍNEK S OHLEDEM NA SOFTWARE.

VYLOUČENÍ NÁSLEDNÝCH, NÁHODNÝCH A NĚKTERÝCH JINÝCH ŠKOD

V NEJVĚTŠÍM MOŽNÉM ROZSAHU POVOLENÉM ROZHODNÝM PRÁVEM NENESE SPOLEČNOST ACER, DODAVATELÉ SPOLEČNOSTI ACER ANI POSKYTOVATELÉ LICENCE SPOLEČNOSTI ACER V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNOST ZA ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ, NEPŘÍMÉ, TRESTNÍ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, AŤ JSOU JAKÉKOLI, (VČETNĚ, ALE BEZ

OMEZENÍ, ŠKOD V DŮSLEDKU ZTRÁTY ZISKU NEBO DŮVĚRNÝCH ČI JINÝCH INFORMACÍ, PŘERUŠENÍ OBCHODNÍ ČINNOSTI, OSOBNÍHO ZRANĚNÍ, ZTRÁTY SOUKROMÍ, NESCHOPNOSTI SPLNIT NĚJAKOU POVINNOST VČETNĚ DOBRÉ VÍRY NEBO ROZUMNÉ PÉČE, NEDBALOSTI A JAKÝCHKOLI JINÝCH FINANČNÍ ČI JINÉ ZTRÁTY) VYPLÝVAJÍCÍ Z NEBO V SOUVISLOSTI S POUŽÍVÁNÍM NEBO NEMOŽNOSTÍ POUŽÍVAT SOFTWARE, POSKYTOVÁNÍ NEBO NEPOSKYTOVÁNÍ PODPŮRNÝCH SLUŽEB NEBO JINAK V RÁMCI ČI VE SPOJENÍ S JAKÝMKOLI USTANOVENÍM TÉTO SMLOUVY, I V PŘÍPADĚ CHYBY, PŘEČINU (VČETNĚ NEDBALOSTI), PŘÍSNÉ ODPOVĚDNOSTI, PORUŠENÍ SMLOUVY NEBO PORUŠENÍ ZÁRUKY SPOLEČNOSTI ACER NEBO JEJÍCH DODAVATELŮ A JEJÍCH POSKYTOVATELŮ LICENCE, A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST ACER A JEJÍ DODAVATELÉ A JEJÍ POSKYTOVATELÉ LICENCE BYLI INFORMOVÁNI O MOŽNOSTI TAKOVÝCH ŠKOD.

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI A NÁPRAVA

I PŘES PŘÍPADNÉ ŠKODY, KTERÉ VÁM MOHOU VZNIKNOUT Z JAKÉHOKOLI DŮVODU (VČETNĚ, ALE BEZ OMEZENÍ NA VŠECHNY ŠKODY UVEDENÉ VÝŠE A VŠECHNY PŘÍMÉ ČI OBECNÉ ŠKODY), ÚPLNÁ ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI ACER, JEJÍCH DODAVATELŮ A POSKYTOVATELŮ LICENCE, V RÁMCI KTERÉHOKOLI USTANOVENÍ TÉTO SMLOUVY A VAŠE JEDINÉ NÁPRAVNÉ OPATŘENÍ ZA VŠE DŘÍVE ZMÍNĚNÉ, BUDE OMEZENO NA SOUHRNNOU ČÁSTKU, KTEROU JSTE ZA SOFTWARE ZAPLATILI. VÝŠE UVEDENÁ OMEZENÍ, VYLOUČENÍ A ODMÍTNUTÍ (VČETNĚ ODMÍTNUTÍ ZÁRUK A VYLOUČENÍ NÁSLEDNÝCH, NÁHODNÝCH A NĚKTERÝCH JINÝCH ŠKOD VÝŠE) BUDOU PLATIT V NEJVĚTŠÍM MOŽNÉM ROZSAHU POVOLENÉM ROZHODNÝM PRÁVEM, I KDYŽ PŘÍPADNÉ NÁPRAVNÉ OPATŘENÍ NESPLNÍ SVŮJ ZÁKLADNÍ ÚČEL; OVŠEM VZHLEDEM K TOMU, ŽE V NĚKTERÝCH JURISDIKCÍCH NENÍ UVEDENÉ VYLOUČENÍ NEBO OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY MOŽNÉ, A PROTO SE VÁS NEMUSÍ VÝŠE UVEDENÉ OMEZENÍ TÝKAT.

UKONČENÍ SMLOUVY

Aniž by byla dotčena jakákoli jiná práva, společnost Acer může okamžitě tuto Smlouvu ukončit bez předchozího upozornění, pokud nebudete dodržovat podmínky této Smlouvy.

V takovém případě musíte:

1. přestat Software používat;
2. vrátit společnosti Acer originál a všechny kopie Softwaru nebo je zničit; a
3. odstranit Software ze všech telefonů, na kterých bylo přítomno.

Všechna odmítnutí záruk a omezení odpovědnosti stanovená v této Smlouvě platí i po ukončení této Smlouvy.

VŠEOBECNÉ INFORMACE

Tato Smlouva představuje úplnou smlouvu mezi vámi a společností Acer v souvislosti s touto licencí na Software a nahrazuje všechny předchozí smlouvy, sdělení, návrhy a vyjádření mezi stranami a převažuje nad jakýmikoli konfliktními nebo dodatečnými podmínkami uvedenými v jakýchkoli nabídkách, objednávkách, schváleních nebo obdobných komunikacích. Tuto Smlouvu je možné upravit jen písemným dokumentem podepsaným oběma stranami. Pokud soud příslušné jurisdikce shledá, že některé ustanovení této Smlouvy je v rozporu se zákonem, bude takové ustanovení prosazování v maximálním dovoleném rozsahu a zbývající ustanovení této Smlouvy zůstanou v platnosti v plném rozsahu.

DALŠÍ USTANOVENÍ PLATNÁ NA SOFTWARE A SLUŽBY TŘETÍCH STRAN

Software poskytované tímto poskytovateli licence či dodavateli společnosti Acer („Software třetích stran“) je vám dáváno k dispozici pouze pro vaše osobní, nekomerční použití. Software třetích stran nemůžete používat žádným způsobem, který by mohl poškodit, znemožnit, přetížit nebo narušit

služby poskytované tímto poskytovateli licence či dodavateli společnosti Acer („Služby třetích stran“). Dále nemůžete používat Software třetích stran způsobem, který by narušoval používání Služeb třetích stran a užitek z nich jakoukoli jinou stranou nebo služby a produkty poskytovatelů licence třetích stran poskytovatelů licence či dodavatelů společnosti Acer. Vaše využívání Softwaru třetích stran a Služeb třetích stran také podlého dalším podmínkám a politikám, které jsou dostupné na naší globální webové stránce.

Zásady ochrany osobních údajů

Při registraci budete požádáni o předložení některých informací společnosti Acer. Viz Zásady ochrany osobních údajů společnosti Acer na adrese **www.acer.com** nebo na místních webových stránkách společnosti Acer.

Liquid Leap Active

Používateľská príručka

© 2015 Všetky práva vyhradené

Používateľská príručka pre Acer Liquid Leap
Model: W1C
Revízia: 07/2015

Ďalšie informácie nájdete tu: **http://go.acer.com/liquidleap**.

Dôležité

Táto príručka obsahuje vlastnícke informácie, ktoré sú chránené autorským zákonom. Informácie nachádzajúce sa v tomto návode môžu byť zmenené bez oznámenia. Tu znázornené obrázky sú len ilustračné a môžu obsahovať informácie alebo funkcie, ktoré sa netýkajú vášho zariadenia. Acer Group nie je zodpovedná za technické ani redakčné chyby alebo opomenutia, ktoré táto príručka obsahuje.

Acer Liquid Leap
Číslo modelu: _____
Sériové číslo: _____
Dátum zakúpenia: _____
Miesto zakúpenia: _____

Google Play je ochranná známka spoločnosti Google, Inc.

OBSAH

Nastavenie **4**
Rozbalenie zariadenia Leap 4
Nabíjanie batérie 4
Zaistenie náramku 6
Výmena remienka 7
Tipy k starostlivosti a údržbe 8

Používanie s telefónom so systémom Android **9**
Nainštalujte aplikáciu Acer Leap Manager 9
Prevezmite si aplikáciu 9
Nastavte aplikáciu 9
Spárujte zariadenie Leap a telefón 10
Synchronizácia s aplikáciou 12
Zmena nastavenia upozornení 13

Používanie s iPhone **14**
Nainštalujte aplikáciu Acer Leap Manager 14
Prevezmite si aplikáciu 14
Nastavte aplikáciu 14
Párovanie zariadenia Leap a telefónu ... 15
Synchronizácia s aplikáciou 17
Zmena nastavenia 17

Používanie s telefónom so systémom Windows **19**
Nainštalujte aplikáciu Acer Leap Manager 19
Prevezmite si aplikáciu 19
Nastavte aplikáciu 19
Spárujte zariadenie Leap a telefón 20
Synchronizácia s aplikáciou 22
Upozornenia 23

Používanie zariadenia Leap **24**
Informácie na obrazovke 24

Riešenie problémov **26**
Technické údaje 29
Obrazovka 29
Certifikát vodotesnosti 29
Snímač 29
Batéria 29
Systémové požiadavky 29
Rozmery 29
Hmotnosť 29

Licenčná zmluva koncového používateľa **30**

NASTAVENIE

Rozbalenie zariadenia Leap

Vaše nové príslušenstvo k smartfón sa dodáva zabalené v ochrannej škatuli. Opatrne rozbaľte škatuľu a vyberte obsah. Ak niektorá položka chýba, prípadne je poškodená, okamžite sa obráťte na svojho predajcu:

- Vaše nové zariadenie Acer Leap
- Nabíjacia kolíska
- Stručná príručka
- Leták k bezpečnosti
- Záručný list
- USB kábel

Nabíjanie batérie

Pri prvom použití je potrebné zariadenie Leap úplne nabiť. zariadenie Leap sa nabije doplna približne za 90 minút. Po prvom nabití môžete nabíjať podľa potreby.

1. Vložte zariadenie Leap do kolísky, zarovnajte správne nabíjacie konektory. Zaistite, aby zariadenie Leap do kolísky zacvaklo.



2. Pomocou priloženého kábla USB pripojte kolísku k počítaču.



3. Nabíjajte zariadenie Leap asi 90 minút, kým nebude nabitý doplna. Priebeh nabíjania môžete sledovať na obrazovke.

Poznámka

Dvojitým klepnutím na obrazovku zobrazíte úroveň nabitia.

Zaistenie náramku

1. Omotajte náramok, ako je znázornené na obrázku.
2. Vložte jeden koniec remienka cez slučku na druhom konci remienka. Zarovnajte obidva konce náramku tak, aby sa prekrývali a spona má byť nad dvomi otvormi podľa toho, ako to sedí na vašej ruke.



3. Stlačte sponu a náramok medzi palec a ukazovák, kým nebude náramok pevne zaistený.



Náramok Leap bude pevne zaistený vtedy, ak budú obidva konce spony úplne vložené do náramku.



Výmena remienka

Ak potrebujete, môžete remienok vymeniť. Opatrne vytlačte zariadenie Liquid Leap z remienka a vložte do nového remienka. Zaistite, aby bolo vložené správne.



Tipy k starostlivosti a údržbe

Pri nosení zariadenia Leap majte na mysli nasledujúce odporúčania:

- Zariadenie pravidelne čistite a sušte, najmä pod remienkom.
- Noste ho tak voľne, aby bol dostatočný kolobeh vzduchu.
- Prípravky na starostlivosť o pleť používajte v oblastiach ruky pokrytej zariadením opatrne.
- Ak postrehnete nejaké známky podráždenia pokožky alebo pocítite nejaké nepohodlie, prestaňte používať.

POUŽÍVANIE S TELEFÓNOM SO SYSTÉMOM ANDROID

Nainštalujte aplikáciu *Acer Leap Manager*

Poznámka

Zariadenie Leap vyžaduje smartfón, ktorý podporuje funkciu Bluetooth 4.0 a systém Android 4.4. Pred prevzatím a nainštalovaním aplikácie si overte, či váš telefón spĺňa tieto požiadavky.

Spoločnosť Acer neručí za to, že bude zariadenie Leap správne fungovať so zariadeniami, ktoré neboli spoločnosťou Acer testované. Zoznam testovaných zariadení je k dispozícii na webovej stránke spoločnosti Acer, ktorú môžete zobraziť naskenovaním kódu QR na škatuli od zariadenia Leap.

Prevezmite si aplikáciu

Otvorte službu **Google Play** a vyhľadajte aplikáciu *Acer Leap Manager*. Prevezmite a nainštalujte aplikáciu.

Poznámka

Na rozdiel od väčšiny príslušenstva s funkciou Bluetooth, ako sú napríklad slúchadlové súpravy, zariadenie Leap je potrebné spárovať priamo prostredníctvom aplikácie, nie cez položku Nastavenie *Bluetooth na zariadení.*

Nastavte aplikáciu

Keď nainštalujete aplikáciu, je potrebné vytvoriť konto a dokončiť tak nastavenie. Môžete sa prihlásiť pomocou svojho používateľského mena a hesla pre Facebook, prípadne si vytvorte nové konto.

Prihláste sa kontom Facebook

1. Klepnite na položku **Prepojiť s Facebookom**.
2. Zadajte svoje prihlasovacie údaje pre Facebook.

Vytvorte nové konto

1. Klepnite na položku **Registrácia nových používateľov**.
2. Zadajte používateľské meno a heslo a ďalšie požadované údaje.



Spárujte zariadenie Leap a telefón

Keď nastavíte aplikáciu, je potrebné ju spárovať so zariadením Leap.

1. Zapnite na telefóne funkciu Bluetooth cez položky **Nastavenie** > **Bluetooth**.
2. Pripojte zariadenie Leap do jeho nabíjacej kolísky.
3. Spustite aplikáciu *Acer Leap Manager*.
4. Klepnite v ponuke na položku **Nastavenie zariadenia** (je k dispozícii po klepnutí na ikonu *Ponuka* v ľavom hornom rohu).



5. Vyberte model zariadenia Leap, ktoré chcete spárovať. Klepnite na tlačidlo **Ďalej** a v prípade potreby začiarknite políčko.



6. Na obrazovke zariadenia Leap budú zobrazené štyri znaky. Keď sa objaví výzva, zadajte tieto znaky do aplikácie *Acer Leap Manager* a potvrďte, že je kód správny. Klepnite na začiarkavacie políčko.



Poznámka

Ak je to potrebné, firmvér zariadenia Leap bude aktualizovaný. Môže to nejakú dobu trvať. Kým nebude aktualizácia dokončená, nezabudnite nechať zariadenie Leap v blízkosti smartfónu.

Keď sa aplikácia *Acer Leap Manager* pripojila k zariadeniu Leap a dokončili sa všetky potrebné aktualizácie, uvidíte hlavnú obrazovku.



Ako nastavím svoje ciele?

Ak chcete zmeniť svoje ciele, otvorte ponuku z hlavnej obrazovky aplikácie *Leap Manager* a klepnite na položku **Ciele**. Klepnite na cieľ, ktorý chcete nastaviť, zadajte novú hodnotu a potom klepnite na tlačidlo **Hotovo**.

Synchronizácia s aplikáciou

Zariadenie Leap sa dokáže synchronizovať priamo cez Bluetooth. Synchronizácia sa robí automaticky, keď otvoríte aplikáciu *Acer Leap Manager*, ak je na telefóne aktivovaná funkcia Bluetooth.

Zmena nastavenia upozornení

Môžete zmeniť, ktoré upozornenia dostávate cez zariadenie Leap. Klepnite na ikonu ***Ponuka*** > **Nastavenie zariadenia** a potom potiahnite posúvač pri jednotlivých upozorneniach do polohy **ZAPNUTÉ** alebo **VYPNUTÉ**.



Položka obrazovky	Informácie
	Prichádzajúci hovor: Zobrazuje meno kontaktu (ak je kontakt v telefóne uložený) alebo telefónne číslo.
	Zmeškaný hovor: Zobrazuje meno kontaktu (ak je kontakt v telefóne uložený) alebo telefónne číslo.
	Textová správa: Zobrazuje meno kontaktu (ak je kontakt v telefóne uložený) alebo telefónne číslo a ukazuje obsah správy.

Poznámka

Upozornenia dostávate iba vtedy, ak sú smartfón aj zariadenie Leap zapnuté a pripojené.

Na zariadení Leap sa zobrazujú upozornenia na neprečítané správy a zmeškané hovory po dobu až 12 hodín.

Upozornenia chodia v reálnom čase. To znamená, že dostanete upozornenia len na správy a prijaté hovory počas doby, keď sú zariadenie Leap a smartfón 1) vzájomne v dosahu, 2) zapnuté a 3) pripojené.

POUŽÍVANIE S IPHONE

Nainštalujte aplikáciu *Acer Leap Manager*

Prevezmite si aplikáciu

Otvorte službu **App Store** a vyhľadajte aplikáciu *Acer Leap Manager*. Prevezmite a nainštalujte aplikáciu.

Poznámka

Na rozdiel od väčšiny príslušenstva s funkciou Bluetooth, ako sú napríklad slúchadlové súpravy, zariadenie Leap je potrebné spárovať priamo prostredníctvom aplikácie, nie cez položku Nastavenie *Bluetooth na zariadení.*

Nastavte aplikáciu

Keď nainštalujete aplikáciu, je potrebné vytvoriť konto a dokončiť tak nastavenie. Môžete sa prihlásiť pomocou svojho používateľského mena a hesla pre Facebook, prípadne si vytvorte nové konto.

Prihláste sa kontom Facebook

1. Klepnite na položku **Prepojiť s Facebookom**.
2. Zadajte svoje prihlasovacie údaje pre Facebook.

Vytvorte nové konto

1. Klepnite na položku **Registrácia nových používateľov**.
2. Zadajte používateľské meno a heslo a ďalšie požadované údaje.



Párovanie zariadenia Leap a telefónu

Keď nastavíte aplikáciu, je potrebné ju spárovať so zariadením Leap.

1. Zapnite na telefóne funkciu Bluetooth cez položky **Nastavenie** > **Bluetooth**.
2. Pripojte zariadenie Leap do jeho nabíjacej kolísky.
3. Spustite aplikáciu *Acer Leap Manager*.
4. Klepnite v ponuke na položku **Nastavenie zariadenia** (je k dispozícii po klepnutí na ikonu *Ponuka* v ľavom hornom rohu).



5. Na nasledujúcej stránke vyberte typ svojho zariadenia.

6. Objaví sa pripomenutie, aby ste nezabudli zariadenie Leap pripojiť k zdroju napájania. Zobrazí sa kód zo 4 znakov. Klepnite na tlačidlo **Áno** a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

7. Keď sa objaví výzva, zadajte do aplikácie *Acer Leap Manager* štyri znaky a klepnite na tlačidlo **Ďalej**. Potvrďte správnosť kódu a klepnite na tlačidlo **Áno**.

Poznámka

Ak je to potrebné, firmvér zariadenia Leap bude aktualizovaný. Môže to nejakú dobu trvať. Kým nebude aktualizácia dokončená, nezabudnite nechať zariadenie Leap v blízkosti smartfónu.

8. Objaví sa výzva na udelenie povolenia pripojenia zariadenia Leap cez Bluetooth.



Keď sa aplikácia *Acer Leap Manager* pripojila k zariadeniu Leap a dokončili sa všetky potrebné aktualizácie, uvidíte hlavnú obrazovku.



Ako nastavím svoje ciele?

Ak chcete zmeniť svoje ciele, otvorte ponuku z hlavnej obrazovky aplikácie *Leap Manager* a klepnite na položku **Ciele**. Klepnite na cieľ, ktorý chcete nastaviť, zadajte novú hodnotu a potom klepnite na tlačidlo **Hotovo**.

Synchronizácia s aplikáciou

Zariadenie Leap sa dokáže synchronizovať priamo cez Bluetooth. Synchronizácia sa robí automaticky, keď otvoríte aplikáciu *Acer Leap Manager*, ak je na telefóne aktivovaná funkcia Bluetooth.

Zmena nastavenia

Klepnutím na ikonu ***Ponuka*** > **Nastavenie zariadenia** môžete zrušiť registráciu zariadenia alebo skontrolovať aktualizácie softvéru.



Poznámka

Len jedno zariadenie Leap môže byť so smartfónom spárované súčasne. Ak pridáte nové zariadenie Leap, registrácia starého bude automaticky zrušená.

Položka obrazovky	Informácie
	Prichádzajúci hovor: Zobrazuje meno kontaktu (ak je kontakt v telefóne uložený) alebo telefónne číslo.
	Zmeškaný hovor: Zobrazuje meno kontaktu (ak je kontakt v telefóne uložený) alebo telefónne číslo.
	Textová správa: Zobrazuje meno kontaktu (ak je kontakt v telefóne uložený) alebo telefónne číslo a ukazuje obsah správy.

Poznámka

Upozornenia dostávate iba vtedy, ak sú smartfón aj zariadenie Leap zapnuté a pripojené.

Na zariadení Leap sa zobrazujú upozornenia na neprečítané správy a zmeškané hovory po dobu až 12 hodín.

Upozornenia chodia v reálnom čase. To znamená, že dostanete upozornenia len na správy a prijaté hovory počas doby, keď sú zariadenie Leap a smartfón 1) vzájomne v dosahu, 2) zapnuté a 3) pripojené.

Používanie s telefónom so systémom Windows

Nainštalujte aplikáciu *Acer Leap Manager*

Poznámka

Zariadenie Leap vyžaduje smartfón, ktorý podporuje funkciu Bluetooth 4.0 a systém Windows 8 alebo novší. Pred prevzatím a nainštalovaním aplikácie si overte, či váš telefón spĺňa tieto požiadavky.

Spoločnosť Acer neručí za to, že bude zariadenie Leap správne fungovať so zariadeniami, ktoré neboli spoločnosťou Acer testované. Zoznam testovaných zariadení je k dispozícii na webovej stránke spoločnosti Acer, ktorú môžete zobraziť naskenovaním kódu QR na škatuli od zariadenia Leap.

Prevezmite si aplikáciu

Otvorte službu **Store** a vyhľadajte aplikáciu *Acer Leap Manager*. Prevezmite a nainštalujte aplikáciu.

Poznámka

Na rozdiel od väčšiny príslušenstva s funkciou Bluetooth, ako sú napríklad slúchadlové súpravy, zariadenie Leap je potrebné spárovať priamo prostredníctvom aplikácie, nie cez položku Nastavenie *Bluetooth na zariadení.*

Nastavte aplikáciu

Keď nainštalujete aplikáciu, je potrebné vytvoriť konto a dokončiť tak nastavenie. Môžete sa prihlásiť pomocou svojho používateľského mena a hesla, prípadne si vytvorte nové konto.

Vytvorte nové konto

1. Klepnite na položku **Registrácia nových používateľov**.
2. Zadajte používateľské meno a heslo a ďalšie požadované údaje.



Spárujte zariadenie Leap a telefón

Keď nastavíte aplikáciu, je potrebné ju spárovať so zariadením Leap.

1. Zapnite na telefóne funkciu Bluetooth potiahnutím vrchného okraja obrazovky smerom nadol a klepnutím na položku **Nastavenie**.
2. Pripojte zariadenie Leap do jeho nabíjacej kolísky.
3. Spustite aplikáciu *Acer Leap Manager*.
4. Potiahnite obrazovku doľava alebo doprava, kým neuvidíte stránku *Ponuka*.



5. Klepnite na položku **informácie o zariadení** a vyberte model zariadenia Leap, ktoré chcete spárovať. Na výzvu klepnite na tlačidlo **Ďalej** alebo **áno**.



6. Na obrazovke zariadenia Leap budú zobrazené štyri znaky. Keď sa objaví výzva, zadajte tieto znaky do aplikácie *Acer Leap Manager*.



Poznámka

Ak je to potrebné, firmvér zariadenia Leap bude aktualizovaný. Môže to nejakú dobu trvať. Kým nebude aktualizácia dokončená, nezabudnite nechať zariadenie Leap v blízkosti smartfónu.

7. Aplikácia *Acer Leap Manager* vyhľadá zariadenie Leap a pripojí sa k nemu.

Keď sa aplikácia *Acer Leap Manager* pripojila k zariadeniu Leap a dokončili sa všetky potrebné aktualizácie, uvidíte hlavnú obrazovku.



Ako nastavím svoje ciele?

Ak chcete zmeniť svoje ciele, potiahnite na stránku *Ponuka* a klepnite na položku **ciele**. Klepnite na cieľ, ktorý chcete nastaviť, zadajte novú hodnotu a potom klepnite na začiarkavacie políčko naspodku obrazovky.

Synchronizácia s aplikáciou

Zariadenie Leap sa dokáže synchronizovať priamo cez Bluetooth. Synchronizácia sa robí automaticky, keď otvoríte aplikáciu *Acer Leap Manager*, ak je na telefóne aktivovaná funkcia Bluetooth.

Upozornenia

Dostanete upozornenia cez zariadenie Leap, keď máte prichádzajúci alebo zmeškaný hovor, prípadne textovú správu.

Položka obrazovky	Informácie
	Prichádzajúci hovor: Zobrazuje meno kontaktu (ak je kontakt v telefóne uložený) alebo telefónne číslo.
	Zmeškaný hovor: Zobrazuje meno kontaktu (ak je kontakt v telefóne uložený) alebo telefónne číslo.
	Textová správa: Zobrazuje meno kontaktu (ak je kontakt v telefóne uložený) alebo telefónne číslo a ukazuje obsah správy.

Poznámka

Upozornenia dostávate iba vtedy, ak sú smartfón aj zariadenie Leap zapnuté a pripojené.

Na zariadení Leap sa zobrazujú upozornenia na neprečítané správy a zmeškané hovory po dobu až 12 hodín.

Upozornenia chodia v reálnom čase. To znamená, že dostanete upozornenia len na správy a prijaté hovory počas doby, keď sú zariadenie Leap a smartfón 1) vzájomne v dosahu, 2) zapnuté a 3) pripojené.

Používanie zariadenia Leap

Zariadenie Leap automaticky upraví svoj čas a dátum podľa nastavení telefónu. V rámci šetrenia energie batérie sa obrazovka po niekoľkých sekundách vypne.

- Ak chcete obrazovkun znova zapnúť, dvakrát na ňu klepnite. Uvidíte hodiny.
- Listovať rôznymi aplikáciami na zariadení Leap môžete potiahnutím po obrazovke.
- klepnutím na položku ju vyberiete.

Ak sa chcete vrátiť na hlavnú obrazovku z nejakej inej obrazovky ponuky, dvakrát kelpnite na obrazovku.

Informácie na obrazovke

Keď vidíte hodiny, potiahnutím obrazovky zobrazíte nasledujúce položky.

Položka obrazovky	Information (Informácie)
	Kroky: Signalizuje počet krokov zaznamenaných v jednotlivom dni a ukazuje, ako ďaleko ste od dosiahnutia svojho cieľa.
	Vzdialenosť: Odhad vzdialenosti, ktorú ste prešli, a ako ďaleko ste od dosiahnutia svojho cieľa.
	Kalórie: Odhad množstva kalórií spálených cvičením, a ako ďaleko ste od dosiahnutia svojho cieľa.
	Čas: Signalizuje, koľko minút činnosti bolo zaznamenaných, a ako ďaleko ste od dosiahnutia svojho cieľa.
	APLIKÁCIE: Otvára ďalšie aplikácie na zariadení Leap.

Klepnutím na obrazovku APLIKÁCIE spustíte ďalšie aplikácie, ktoré sú na zariadení Leap k dispozícii.

Aplikácia	Informácie
	Zhora: **Kroky**: Signalizuje počet krokov zaznamenaných v jednotlivom dni a ukazuje, ako ďaleko ste od dosiahnutia svojho cieľa. **Spánok**: Zaznamenáva dobu vášho spánku. **Upozornenia**: Zobrazuje na zariadení Leap všetky upozornenia na neprečítané správy a zmeškané hovory.
	Zhora: **Domov**: Návrat na obrazovku Domov. **Nastavenie**: • Zobrazenie stavu nabitia batérie. • Zobrazenie informácií o zariadení. • Prevrátenie obrazovky pre ľavákov alebo pravákov. • Reštart zariadenia (vykoná rovnakú funkciu ako tlačidlo resetovania na kolíske). • Vykonanie resetovania na predvolené nastavenia. **Hudba**: Ovládanie aplikácií Apple Music alebo hudba Google Play zo zariadenia Leap.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Je k dispozícii video kurz?

Áno, video kurz si môžete pozrieť na adrese **https://www.youtube.com/watch?v=kePL0CZ7MQE**

Nemôžem pripojiť zariadenie Leap k telefónu

Skúste zavrieť aplikáciu *Acer Leap Manager* a vypnúť pripojenie cez Bluetooth. Spustite aplikáciu *Acer Leap Manager* a znova zapnite Bluetooth.

Zariadenie Leap sa odpojilo od telefónu

Klepnite na modrý panel v hornej časti aplikácie *Acer Leap Manager* a dvojitým klepnutím na displej zariadenia Leap prebuďte.

Ak sa nepodarí znova pripojiť zariadenie Leap k telefónu, zrušte spárovanie zariadenia v aplikácii *Acer Leap Manager* a potom spárujte zariadenia znova.

Nemôžem ovládať prehrávanie hudby

Skúste spustiť službu Hudba Google Play alebo Apple Music a začnite prehrávať skladbu. Teraz by ste mali mať možnosť ovládať prehrávanie hudby z Leap.

Ako prebudím zariadenie Leap?

Ak máte problémy s prebudením zariadenia Leap, skúste ho vytiahnuť z kolísky a potom ho do nej znova vložiť.

Ak bolo úplne nabité alebo je v ňom stále energia, dvakrát klepnite na obrazovku.

Nevidím kód

Ak je zariadenie Leap prebudené (obrazovka svieti), ale nevidíte kód, skúste potiahnuť obrazovku. Ak vidíte ikony alebo štatistiky činnosti, ale nie kód, je potrebné urobiť resetovanie na predvolené nastavenia.

1. Ak chcete resetovať zariadenie Leap na predvolené nastavenie, potiahnite na obrazovku Aplikácie.
2. Klepnutím otvorte kolotoč s aplikáciami.
3. Klepnite na ikonu nastavenia (vyzerá ako ozubené koliesko).

4. Poťahujte, kým neuvidíte položku *Reset na výrobné údaje*, klepnite na ňu a znova potvrďte.

Zariadenie Leap nezasvieti

Skúste vložiť zariadenie Leap do nabíjacej kolísky a zapojte ju do nabíjačky. Po niekoľkých minútach nabíjania by sa malo rozsvietiť.

Ak to nepomôže, stlačte kancelárskou sponkou tlačidlo resetovania kolísky. Zariadenie Leap musí byť počas toho pripojené k zdroju napájania.

Poznámka
Nepoužívajte ostré predmety, inak by sa mohla kolíska poškodiť.

Skúste taktiež použiť iný kábel micro USB. Ak to nepomôže, obráťte sa na autorizované servisné stredisko spoločnosti Acer.

Zariadenie Leap sa nespáruje

V nastaveniach funkcie Bluetooth na smartfóne sa uistite, či je funkcia Bluetooth na smartfón aktivovaná. Ak ste Bluetooth práve zapli, odstráňte aplikáciu *Acer Leap Manager* zo zoznamu nedávnych aplikácií a spustite ju znova.

Ak aplikácia *Acer Leap Manager* nemôže nájsť vaše zariadenie Leap, prejdite do nastavení funkcie Bluetooth na smartfóne a pozrite si pripojené zariadenia. Mali by ste vidieť názov zariadenia zložený z 19 číslic a písmena H. Ak ukazuje, že je pripojené, klepnite na názov zariadenia a podržte, potom vyberte možnosť Zabudnúť na toto zariadenie. Vráťte sa do aplikácie *Acer Leap Manager* a pripojte znova.

Ako odstránim zariadenie Leap zo svojho konta?

Otvorte aplikáciu *Acer Leap Manager*, otvorte ponuku a klepnite na položky **Zariadenie** > **Informácie** (v systéme Android) alebo **Pair Device** (Párovať zariadenie) > **Info** (Informácie) (na iPhone). Uvidíte tlačidlo *Zrušiť párovanie*. Klepnutím na neho zrušte spárovanie zariadenia Leap.

Ak chcete spárovať nové zariadenie, pozrite si časť **Spárujte zariadenie Leap a telefón na strane 10** pre Android alebo časť **Párovanie zariadenia Leap a telefónu na strane 15** pre iPhone, prípadne časť **Spárujte zariadenie Leap a telefón na strane 20**.

Ako aktualizujem zariadenie Leap?

Občas môžu byť k dispozícii pre zariadenie Leap aktualizácie. Keď spárujete zariadenie Leap s telefónom, bude zariadenie kontrolovať aktualizácie a použije ich.

Po prvom raze dostanete upozornenie na aktualizáciu a zariadenie Leap sa automaticky aktualizuje, keď sa synchronizuje v rámci aplikácie.

Zaistite, aby boli smartfón aj zariadenie Leap dostatočne nabité.

Technické údaje

Obrazovka

- 1" OLED dotyková obrazovka
- rozlíšenie 128 x 32

Certifikát vodotesnosti

- Odolné voči postriekaniu (IPX4)

Snímač

- Akcelerometer

Batéria

- Nabíjateľná, používateľom nevymeniteľná batéria
- Výdrž batérie 5 až 7 dní

Poznámka
Výdrž batérie závisí od používania.

Systémové požiadavky

- Android 4.4 alebo novší
- iOS7
- Windows Phone 8
- Bluetooth 4.0
- Acer Leap Manager

Rozmery

243,1 x 17,3 x 9,9 mm

Hmotnosť

18 g

LICENČNÁ ZMLUVA KONCOVÉHO POUŽÍVATEĽA

DÔLEŽITÉ – ČÍTAJTE POZORNE: TÁTO LICENČNÁ ZMLUVA S KONCOVÝM POUŽÍVATEĽOM („ZMLUVA“) PREDSTAVUJE ZÁVÄZNÚ ZMLUVU MEDZI VAMI (FYZICKOU ALEBO PRÁVNICKOU OSOBOU) A SPOLOČNOSŤOU ACER INC. VRÁTANE JEJ DCÉRSKYCH SPOLOČNOSTÍ („ACER“) K SOFTVÉRU (OD SPOLOČNOSTI ACER ALEBO OD POSKYTOVATEĽOV LICENCIE PRE SPOLOČNOSŤ ACER ALEBO DODÁVATEĽOV), KTORÉHO SA TÝKA TÁTO ZMLUVA, VRÁTANE VŠETKÝCH SÚVISIACICH MÉDIÍ, TLAČENÝCH MATERIÁLOV A PRÍSLUŠNEJ ELEKTRONICKEJ DOKUMENTÁCIE, KTORÉ MÔŽU MAŤ ZNAČKU „ACER“ („SOFTVÉR“). NETÝKA SA A NIE JE ODVODENÁ OD ZMLÚV SÚVISIACICH S INÝM PRODUKTOM ALEBO INOU OBLASŤOU, PRE KTORÉ NIE JE URČENÁ. INŠTALÁCIOU SÚVISIACEHO SOFTVÉRU ALEBO JEHO ĽUBOVOĽNEJ ČASTI SÚHLASÍTE, ŽE BUDETE DODRŽIAVAŤ PODMIENKY A USTANOVENIA TEJTO ZMLUVY. AK NESÚHLASÍTE SO VŠETKÝMI PODMIENKAMI A USTANOVENIAMI TEJTO ZMLUVY, NEPOKRAČUJTE V PROCESE INŠTALÁCIE A OKAMŽITE Z TELEFÓNU ODSTRÁŇTE VŠETKY NAINŠTALOVANÉ SÚBORY (AK NEJAKÉ SÚ) PRÍSLUŠNÉHO SOFTVÉRU.

AK NEMÁTE KÓPIU PRÍSLUŠNÉHO SOFTVÉRU S PLATNOU LICENCIOU, NEMÁTE OPRÁVNENIE INŠTALOVAŤ, KOPÍROVAŤ ANI INAK POUŽÍVAŤ SOFTVÉR A NEMÁTE PRÁVA VYPLÝVAJÚCE Z TEJTO ZMLUVY.

Softvér je chránený autorským zákonom platným v USA a medzinárodnými dohovormi o autorských právach, ako aj ďalšími zákonmi a dohodami o ochrane duševného vlastníctva. K softvéru sa udeľuje licencia, nepredáva sa.

UDELENIE LICENCIE

Spoločnosť Acer vám udeľuje nasledujúcu nevýhradné a neprenositeľné práva týkajúce sa Softvéru. V rámci tejto Zmluvy môžete:

1. Nainštalovať a používať Softvér na jednom určenom telefóne. Pre každý telefón, na ktorom sa Softvér používa, sa vyžaduje samostatná licencia.
2. Vytvoriť jednu kópiu Softvéru výhradne na účely zálohovania alebo archivovania.
3. Vytvoriť jednu fyzickú kópiu elektronických dokumentov obsiahnutých v Softvéri za predpokladu, že ste dokumenty dostali elektronicky.

OBMEDZENIA

NESMIETE:

1. Používať alebo kopírovať Softvér inak, než je uvedené v tejto Zmluve.
2. Prenajímať alebo zapožičiavať Softvér tretej strane.
3. Upravovať, prispôsobovať alebo prekladať Softvér vcelku alebo po častiach.
4. Spätne analyzovať, dekompilovať alebo rozoberať Softvér alebo vytvárať odvodeniny založené na Softvéri.
5. Zlučovať Softvér s nejakým iným programom alebo upravovať Softvér okrem osobného použitia.
6. Sublicencovať alebo inak sprístupňovať Softvér tretím stranám okrem prípadu, že môžete po predchádzajúcom písomnom oznámení spoločnosti Acer preniesť Softvér v celistvosti tretej strane, ak si neponecháte žiadne kópie Softvéru a daná tretia strana prijme podmienky tejto Zmluvy.

7. Prenášať svoje práva v rámci tejto Zmluvy žiadnym tretím stranám.
8. Exportovať Softvér v rozpore s platnými vývoznými zákonmi a predpismi alebo (i) predávať, exportovať, reexportovať, prenášať, posielať ďalej, zverejňovať technické údaje alebo likvidovať akýkoľvek Softvér žiadnej zakázanej osobe, subjektu alebo miesta, medzi ktoré patrí okrem iného Kuba, Irán, Severná Kórea, Sudán a Sýria, alebo (ii) použiť ľubovoľný Softvér akýmkoľvek spôsobom, ktorý je zakázaný zákonmi alebo predpismi USA.

SLUŽBY PODPORY

Spoločnosť Acer sa nezaväzuje poskytovať technickú ani inú podporu Softvéru.

ACER LIVE UPDATE

Určitý softvér obsahuje prvky, pre ktoré je možné používať službu Acer Live Update umožňujúcu automatické preberanie a inštaláciu aktualizácií daného softvéru do telefónu. Inštaláciou softvéru vyhlasujete, že súhlasíte s tým, aby spoločnosť Acer (alebo držitelia licencie) mohla automaticky kontrolovať verziu takéhoto softvéru, ktorú používate na telefóne a poskytovať inovácie daného softvéru, ktoré môžu byť do telefónu preberané automaticky.

VLASTNÍCTVO A AUTORSKÉ PRÁVA

Názov, vlastnícke práva a duševné vlastníctvo týkajúce sa Softvéru a všetkých jeho kópií zostávajú vlastníctvom spoločnosti Acer alebo držiteľov licencie od spoločnosti Acer alebo dodávateľov (ak existujú). Nemáte ani nesmiete získať žiadne vlastnícke záujmy k Softvéru (vrátane prípadných úprav alebo kópií vyrobených vami alebo pre vás) ani akýchkoľvek súvisiacich práv duševného vlastníctva. Názov a súvisiace práva v obsahu, ktorý je prístupný prostredníctvom Softvéru, je vo vlastníctve príslušného vlastníka obsahu a môže byť chránený platnými zákonmi. Táto licencia vám nedáva práva na takýto obsah. Vyhlasujete, že súhlasíte s nasledovným:

1. Nesmiete zo Softvéru odstraňovať žiadne upozornenia na autorské práva ani iné vlastníctvo.
2. Musíte reprodukovať všetky takéto upozornenia do všetkých povolených kópií, ktoré vytvoríte.
3. Vynaložíte maximálne úsilie na to, aby ste zabránili neoprávnenému kopírovaniu Softvéru.

OCHRANNÉ ZNÁMKY

Táto Zmluva vám neudeľuje žiadne práva v spojitosti so žiadnymi ochrannými známkami alebo servisnými známkami spoločnosti Acer alebo držiteľov licencie od spoločnosti Acer alebo dodávateľov.

VYHLÁSENIE K ZÁRUKÁM

V MAXIMÁLNOM ROZSAHU POVOLENOM PLATNÝMI ZÁKONMI SPOLOČNOSŤ ACER, JEJ DODÁVATELIA A DRŽITELIA LICENCIE POSKYTUJÚ SOFTVÉR „TAK AKO JE“ A SO VŠETKÝMI CHYBAMI A NEPOSKYTUJÚ ŽIADNE ĎALŠIE ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ, PREDPOKLADANÉ ALEBO ZÁKONNÉ, OKREM INÉHO ZA ŽIADNE PREDPOKLADANÉ ZÁRUKY, POPLATKY ALEBO PODMIENKY PREDAJNOSTI, VHODNOSTI NA URČITÝ ÚČEL, PRESNOSTI A ÚPLNOSTI ODPOVEDÍ, VÝSLEDKOV, ODBORNÉHO PREVEDENIA, NEPRÍTOMNOSTI VÍRUSOV A NEEXISTENCIE NEDBANLIVOSTI, TO VŠETKO S OHĽADOM NA SOFTVÉR A NA POSKYTOVANIE ALEBO NESCHOPNOSŤ POSKYTOVAŤ SLUŽBY PODPORY. NEPOSKYTUJE SA TIEŽ ŽIADNA ZÁRUKA ANI PODMIENKA PRÁV, NERUŠENÉHO POUŽÍVANIA, NERUŠENÉHO VLASTNÍCTVA, SÚVISU S POPISOM ALEBO NEPORUŠOVANIA PRÁV VZHĽADOM K SOFTVÉRU.

VYLÚČENIE NÁHODNÝCH, NÁSLEDNÝCH A URČITÝCH ĎALŠÍCH ŠKÔD

V MAXIMÁLNEJ MIERE DOVOLENEJ PRÍSLUŠNÝMI ZÁKONMI NENESÚ V ŽIADNOM PRÍPADE SPOLOČNOSŤ ACER, DODÁVATELIA SPOLOČNOSTI ACER ALEBO DRŽITELIA LICENCIE OD SPOLOČNOSTI ACER LICENCIÍ, ZODPOVEDNOSŤ ZA ŽIADNE OSOBITNÉ, NÁHODNÉ, NEPRIAME, TRESTNÉ ALEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY (OKREM INÉHO ŠKODY ZO

STRATY ZISKU ALEBO DÔVERNÝCH ALEBO INÝCH ÚDAJOV, PRERUŠENIE OBCHODOVANIA, Z UJMY NA ZDRAVÍ, ZO STRATY SÚKROMIA, NESCHOPNOSŤ SPLNIŤ AKÉKOĽVEK POVINNOSTI VRÁTANE DOBREJ VIERY ALEBO NÁLEŽITEJ STAROSTLIVOSTI, PRE NEDBALOSŤ A Z AKEJKOĽVEK INEJ OSOBITNEJ ALEBO INEJ STRATY) VYPLÝVAJÚCE ALEBO AKOKOĽVEK SÚVISIACE SO SOFTVÉROM ALEBO NEMOŽNOSŤOU POUŽÍVAŤ SOFTVÉR, NA POSKYTOVANIE ALEBO NESCHOPNOSŤ POSKYTOVAŤ SLUŽBY PODPORY ALEBO INAK PODĽA ALEBO V SÚVISLOSTI S KTORÝMKOĽVEK USTANOVENÍM TEJTO ZMLUVY A TO AJ V PRÍPADE PORUCHY, DELIKTU (VRÁTANE NEDBANLIVOSTI), PLNEJ ZODPOVEDNOSTI, PORUŠENIA ZMLUVY ALEBO PORUŠENIA ZÁRUKY SPOLOČNOSTI ACER ALEBO JEJ DODÁVATEĽOV ALEBO DRŽITEĽOV LICENCIE, A TO I V PRÍPADE ŽE SPOLOČNOSŤ ACER, JEJ DODÁVATELIA A DRŽITELIA LICENCIE BOLI NA MOŽNOSŤ TAKÝCHTO ŠKÔD UPOZORNENÍ.

OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI A OPRAVNÝCH PROSTRIEDKOV

BEZ OHĽADU NA PRÍPADNÉ ŠKODY, KTORÉ VÁM MÔŽU VZNIKNÚŤ Z AKÉHOKOĽVEK DÔVODU (OKREM INÉHO VŠETKY ŠKODY UVEDENÉ VYŠŠIE A VŠETKY PRIAME ALEBO VŠEOBECNÉ ŠKODY), BUDE CELKOVÁ ZODPOVEDNOSŤ SPOLOČNOSTI ACER, JEJ DODÁVATEĽOV A DRŽITEĽOV LICENCIE PODĽA NIEKTORÉHO Z USTANOVENÍ TEJTO DOHODY A VÁŠ VÝLUČNÝ NÁROK PRE VŠETKO VYŠŠIE UVEDENÉ OBMEDZENÝ NA SÚHRNNÚ ČIASTKU, KTORÚ STE ZAPLATILI ZA SOFTVÉR. VYŠŠIE UVEDENÉ OBMEDZENIA, VYLÚČENIE A OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI (VRÁTANE ZRIEKNUTIA SA ZÁRUK A VYLÚČENÍ NÁHODNÝCH, NÁSLEDNÝCH A ĎALŠÍCH VYŠŠIE UVEDENÝCH ŠKÔD) MUSÍ PLATIŤ V MAXIMÁLNOM ROZSAHU POVOLENOM PLATNÝMI ZÁKONMI, AJ KEĎ NESPLNÍ SVOJ ÚČEL, AVŠAK ZA PREDPOKLADU, ŽE AK NIEKTORÉ PRÁVNE SYSTÉMY NEDOVOĽUJÚ VYLÚČENIE ALEBO OBMEDZENIE ALEBO ZODPOVEDNOSŤ ZA NÁSLEDNÉ ALEBO NÁHODNÉ ŠKODY, VYŠŠIE UVEDENÉ OBMEDZENIE SA NA VÁS NEMUSÍ VZŤAHOVAŤ.

UKONČENIE

Bez toho, aby boli dotknuté nejaké ďalšie práva, môže spoločnosť Acer túto zmluvu zrušiť bez oznámenia, ak nedodržíte všetky podmienky a ustanovenia tejto Zmluvy.

V takom prípade musíte:

1. Prestať úplne Softvér používať.
2. Zničiť alebo vrátiť spoločnosti Acer originál a všetky kópie Softvéru.
3. Odstrániť Softvér z všetkých telefónov, v ktorých sa nachádzal.

Všetky zrieknutia sa záruk a obmedzenia zodpovednosti stanovené v tejto Zmluve ostávajú v platnosti aj po ukončení tejto Zmluvy.

VŠEOBECNÉ

Táto Zmluva predstavuje úplnú dohodu medzi vami a spoločnosťou Acer týkajúcu sa tejto licencie k Softvéru a nahrádza všetky predchádzajúce zmluvy, oznámenia, návrhy a vyhlásenia medzi stranami a prevažuje nad všetkými protichodnými či dodatočnými podmienkami akejkoľvek cenovej ponuky, objednávky, potvrdenia alebo podobného oznámenia. Zmena tejto Zmluvy je možná len písomne a s podpisom obidvoch strán. Ak je niektoré ustanovenie tejto Zmluvy podľa rozhodnutia súdu v príslušnej súdnej právomoci v rozpore so zákonmi, toto ustanovenie bude uplatnené do maximálnej možnej miery a zostávajúce ustanovenia tejto Zmluvy zostávajú v plnej platnosti a účinnosti.

DOPLŇUJÚCE USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA SOFTVÉRU TRETEJ STRANY A SLUŽIEB

Vyššie uvedený Softvér od držiteľov licencie spoločnosti Acer alebo dodávateľov („Softvér tretej strany“) máte k dispozícii len na osobné a nekomerčné použitie. Nesmiete používať Softvér tretej strany žiadnym spôsobom, ktorý poškodzuje, znemožňuje, preťažuje alebo zhoršuje služby

poskytované tu uvedenými držiteľmi licencie od spoločnosti Acer alebo dodávateľmi („Služby tretej strany“). Ďalej nesmiete používať Softvér tretej strany žiadnym spôsobom, ktorý by narúšal používanie a využívanie Služieb tretej strany alebo služieb a produktov držiteľov licencie spoločnosti Acer alebo dodávateľov tretej strany. Vaše používanie Softvéru tretej strany a Služieb tretej strany je tiež predmetom dodatočných podmienok a ustanovení, ktoré máte k dispozícii prostredníctvom našej globálnej webovej stránky.

Zásady ochrany súkromia

Počas registrácie sa objaví výzva na odoslanie určitých údajov spoločnosti Acer. Pozrite zásady ochrany osobných údajov platné v spoločnosti Acer, ktoré sú k dispozícii na adrese **www.acer.com** alebo na miestnej webovej stránke spoločnosti Acer.

Liquid Leap Active

Felhasználói kézikönyv

© 2015 Minden jog fenntartva

Acer Liquid Leap Felhasználói kézikönyv
Modell: W1C
Ez egy javított változat: 07/2015

További információért látogasson el az alábbi oldalakra: **http://go.acer.com/liquidleap**.

Fontos

Ez az útmutató szerzői jog által védett információkat tartalmaz. A kézikönyvben szereplő információkat értesítés nélkül megváltoztathatjuk. A kézikönyvben szereplő képek referenciaként szolgálnak, és olyan információkat vagy funkciókat tartalmazhatnak, amelyek az Ön eszközére nem vonatkoznak. Az Acer Group nem felelős a kézikönyvben szereplő műszaki vagy szerkesztési hibákért, illetve hiányokért.

Acer Liquid Leap
Modellszám:_____
Sorozatszám: _____
A vásárlás időpontja: _____
A vásárlás helye: _____

A Google Play a Google Inc. egy bejegyzett védjegye.

TARTALOMJEGYZÉK

Beállítás **4**
A Leap eszköz kicsomagolása 4
Az akkumulátor töltése..... 4
A csuklópánt rögzítése 6
A szíj cseréje..... 7
Tippek az ápoláshoz és viseléshez 8

Használat Androidos mobiltelefonnal **9**
Az Acer Leap Manager telepítése 9
Töltse le az alkalmazást..... 9
Az alkalmazás beállítása 9
A Leap eszköz és a telefon párosítása.. 10
Szinkronizálás az alkalmazással 12
Az értesítés beállításainak módosítása 13

Használat iPhone-nal **14**
Az Acer Leap Manager telepítése 14
Töltse le az alkalmazást..... 14
Az alkalmazás beállítása 14
A Leap eszköz és a telefon párosítása.. 15
Szinkronizálás az alkalmazással 17
Beállítások módosítása..... 17

Használat Windows telefonnal **19**
Az Acer Leap Manager telepítése 19
Töltse le az alkalmazást 19
Az alkalmazás beállítása 19
A Leap eszköz és a telefon párosítása.. 20
Szinkronizálás az alkalmazással 22
Értesítések..... 23

A Leap eszköz használata **24**
A képernyőn megjelenő információk..... 24

Hibaelhárítás **26**
Műszaki adatok..... 29
Kijelző 29
Vízállósági tanúsítvány 29
Érzékelő..... 29
Akkumulátor..... 29
Rendszerkövetelmények 29
Méretek..... 29
Súly..... 29

Végfelhasználói licencszerződés **30**

BEÁLLÍTÁS

A Leap eszköz kicsomagolása

Az új okostelefon tartozék csomagolásban, védődobozban érkezik. Óvatosan nyissa ki a dobozt, és vegye ki a tartalmát. Ha az alábbi tételek bármelyike hiányzik vagy sérült, azonnal lépjen kapcsolatba a kereskedővel:

- Az új Acer Leap eszköz
- Töltőállomás
- Rövid útmutató
- Biztonsági tájékoztató
- Jótállási kártya
- USB-kábel

Az akkumulátor töltése

Az első használat fel kell töltenie teljesen a Leap eszközt. Körülbelül 90 percig tart tejesen feltölteni a Leap eszközt. Ha első alkalommal feltöltődött, akkor utána már szükség szerint töltheti.

1. Helyezze a Leap eszközt a töltőállomásba, a töltő csatlakozók sorba állításával. Győződjön meg róla, hogy a Leap eszköz a töltőállomásba kattant.



2. Csatlakoztassa a töltőállomást a számítógéphez a mellékelt USB kábellel.



3. A teljes feltöltéshez töltse a Leap eszközt körülbelül 90 pecig. A képernyőn nyomon követhetjük a töltés állapotát.

Megjegyzés

Érintse meg duplán a képernyőt, hogy lássa a töltöttségi szintet.

A csuklópánt rögzítése

1. Az illusztráció alapján vegye fel a csuklópántot.
2. Vezesse a pánt egyik végét a pánt másik végén lévő hurkon át. Állítsa be a csuklópántot úgy, hogy annak a kapcsos vége a csuklójához méretben legjobban passzoló két lyuk fölött legyen.



3. Nyomja össze a csuklópánt mindkét kapcsát a hüvelyk- és mutatóujjával addig, amíg a csuklópánt nincs megfelelően rögzítve.



Onnan fogja tudni, hogy a Leap eszköz csuklópántja megfelelően van rögzítve, hogy a kapocs mindkét akasztója teljesen benne van a csuklópántban.



A szíj cseréje

Szükség esetén ki tudja cserélni a szíjat. Óvatosan vegye ki a Liquid Leap Active testét a szíjból és helyezze azt az új szíjba, ügyeljen a megfelelő behelyezésre.



Tippek az ápoláshoz és viseléshez

A következő tanácsokat tartsa szem előtt a Leap eszköz ápolásakor:

- Rendszeresen tisztítsa és törölje meg az eszközt, különösen a pánt alatt.
- Lazán viselje, hogy szellőzhessen a készülék.
- Lehetőleg ne használjon bőrápoló termékeket a csuklójának azon a részén, ahol az eszköz található.
- Ha bármilyen bőrirritációt vagy kényelmetlenséget tapasztal, akkor ne használja tovább a terméket.

Használat Androidos mobiltelefonnal

Az *Acer Leap Manager* telepítése

Megjegyzés

A Leap eszközhöz olyan okostelefon szükséges, amely támogatja a Bluetooth 4.0 és az Android 4.4 rendszert. Ellenőrizze, hogy a telefon megfelel a követelményeknek, mielőtt letölti és telepíti az alkalmazást.
Az Acer nem garantálja, hogy a Leap eszköz megfelelően fog működni olyan eszközökkel, amelyeket az Acer korábban nem tesztelt. A tesztelt eszközök listája elérhető az Acer oldalán, amelyet a Leap eszköz dobozon lvő QR kód megkeresésével lehet megtekinteni.

Töltse le az alkalmazást

Nyissa meg az **Google Play** lehetőséget és keressen rá az *Acer Leap Manager* alkalmazásra. Töltse le és telepítse az alkalmazást.

Megjegyzés

A legtöbb Bluetooth kiegészítővel (például a fülhallgatóval) ellentétben a Leap eszköz közvetlenül az alkalmazáson keresztül párosítható, nem pedig az eszköz Bluetooth Beállításain *keresztül.*

Az alkalmazás beállítása

Ha telepítette az alkalmazást, akkor létre kell hoznia egy fiókot a telepítés befejezéséhez. Bejelentkezhet a Facebook felhasználónevével és jelszavával, vagy létrehozhat egy új fiókot.

Jelentkezzen be a Facebook azonosító adataival

1. Érintse meg a **Csatlakozás Facebookkal** lehetőséget.
2. Adja meg a Facebook bejelentkezési adatait.

Egy új fiók létrehozása

1. Érintse meg a **Regisztráció új felhasználó** lehetőséget.
2. Adja meg a felhasználónevet és jelszót, valamit a többi kért adatot.



A Leap eszköz és a telefon párosítása

Ha már beállította az alkalmazást, akkor párosítania kell azt a Leap eszközzel.

1. Kapcsolja fel a **Beállítások** > **Bluetooth** útvonalon a telefonon a Bluetooth-t.
2. Csatlakoztassa a Leap eszközt a töltődokkolóhoz.
3. Kapcsolja be az *Acer Leap Manager* lehetőséget.
4. Érintse meg a menüből az **Eszköz Beállításai** lehetőséget (a bal felső sarokban lévő *Menü* ikon megérintésével érhető el).



5. Válassza ki a párosítani kívánt Leap modellt. Érintse meg a **Következő** lehetőséget, majd szükség esetén a pipát.



6. Négy karakter fog látszani a Leap eszköz kijelzőjén, adja meg kérés esetén ezeket a karaktereket az *Acer Leap Manager* alkalmazásban, majd erősítse meg, hogy a kód helyes. Érintse meg a pipát.



Megjegyzés

Szükség esetén a Leap eszköz firmware programját frissítjük. Ez eltarthat egy ideig. Ügyeljen arra, hogy közel tartsa a Leap eszközt az okostelefonjához a frissítés befejezéséig.

Ha az *Acer Leap Manager* csatlakozott a Leap eszközhöz, és elkészült minden szükséges frissítés, akkor látni fogja a műszerfalat.



Hogyan állíthatom be a céljaimat?

A célok megváltoztatásához nyissa meg a menüt, a *Leap Manager* kezdőképernyőjéről és érintse meg a **Célok** lehetőséget. Érintse meg a beállítani kívánt célt, adja meg az új értékeket, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget.

Szinkronizálás az alkalmazással

A Leap eszköz közvetlenül a Bluetooth-on keresztül tud szinkronizálni. A szinkronizálás automatikusan megtörténik, amikor megnyitja az *Acer Leap Manager* alkalmazást, amíg a Bluetooth be van kapcsolva a telefon.

Az értesítés beállításainak módosítása

Megváltoztathatja, hogy milyen értesítéseket kapjon a Leap eszközön keresztül úgy, hogy megérinti a ***Menü*** ikont, az > **Eszköz Beállítások** lehetőséget, ahol a csúszkákat minden értesítés mellett **BE** vagy **KI** kapcsolhatja.



Képernyő elem	Információ
	Bejövő hívás: Megjeleníti a partner nevét (ha a kapcsolat a telefonon van tárolva) vagy telefonszámát.
	Nem fogadott hívás: Megjeleníti a partner nevét (ha a kapcsolat a telefonon van tárolva) vagy telefonszámát.
	Szöveges üzenet: Megjeleníti a partner nevét (ha a kapcsolat a telefonon van tárolva) vagy telefonszámát és az üzenet tartalmát.

Megjegyzés

Csak akkor fog értesítéseket kapni, ha az okostelefonja és a Leap eszköz be van kapcsolva és csatlakoztatva van.

A Leap eszköz az olvasatlan üzenetekhez és a nem fogadott hívásokhoz értesítéseket fog megjeleníteni akár 12 óráig.

Az értesítések valós időben érkeznek; vagyis csak akkor fog értesítéseket kapni üzenetekről és hívásokról, ha a Leap eszköz és az okostelefon 1) egymás hatókörén belül van, 2) be van kapcsolva és 3) csatlakoztatva van.

HASZNÁLAT IPHONE-NAL

Az *Acer Leap Manager* telepítése

Töltse le az alkalmazást

Nyissa meg az **App Store** és keressen rá az *Acer Leap Manager* alkalmazásra. Töltse le és telepítse az alkalmazást.

Megjegyzés

A legtöbb Bluetooth kiegészítővel (például a fülhallgatóval) ellentétben a Leap eszköz közvetlenül az alkalmazáson keresztül párosítható, nem pedig az eszköz Bluetooth Beállításain *keresztül.*

Az alkalmazás beállítása

Ha telepítette az alkalmazást, akkor létre kell hoznia egy fiókot a telepítés befejezéséhez. Bejelentkezhet a Facebook felhasználónevével és jelszavával, vagy létrehozhat egy új fiókot.

Jelentkezzen be a Facebook azonosító adataival

1. Érintse meg a **Csatlakozás Facebookkal** lehetőséget.
2. Adja meg a Facebook bejelentkezési adatait.

Egy új fiók létrehozása

1. Érintse meg a **Regisztráció új felhasználó** lehetőséget.
2. Adja meg a felhasználónevet és jelszót, valamit a többi kért adatot.



A Leap eszköz és a telefon párosítása

Ha már beállította az alkalmazást, akkor párosítania kell azt a Leap eszközzel.

1. Kapcsolja fel a **Beállítások** > **Bluetooth** útvonalon a telefonon a Bluetooth-t.
2. Csatlakoztassa a Leap eszközt a töltődokkolóhoz.
3. Kapcsolja be az *Acer Leap Manager* lehetőséget.
4. Érintse meg a menüből az **Eszköz Beállításai** lehetőséget (a bal felső sarokban lévő *Menü* ikon megérintésével érhető el).



5. Válassza ki a készülék típusát a következő oldalon.



6. A rendszer figyelmeztetni fogja a Leap eszköz konnektorba való csatlakoztatására és mutatni fog egy 4 karakteres kódot. Érintse meg az **Igen** lehetőséget, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

7. Amikor kéri a rendszer, adja meg a négy karakter a *Acer Leap Manager* alkalmazásba, majd érintse meg a **Következő** lehetőséget. Erősítse meg, hogy a kód helyes, majd érintse meg az **Igen** lehetőséget.



Megjegyzés

Szükség esetén a Leap eszköz firmware programját frissítjük. Ez eltarthat egy ideig. Ügyeljen arra, hogy közel tartsa a Leap eszközt az okostelefonjához a frissítés befejezéséig.

8. A rendszer engedélyt kér arra, hogy Bluetooth segítségével csatlakozzon a Leap eszközhöz.



Ha az *Acer Leap Manager* csatlakozott a Leap eszközhöz, és elkészült minden szükséges frissítés, akkor látni fogja a fő képernyőt.



Hogyan állíthatom be a céljaimat?

A célok megváltoztatásához nyissa meg a menüt, a *Leap Manager* kezdőképernyőjéről és érintse meg a **Célok** lehetőséget. Érintse meg a beállítani kívánt célt, adja meg az új értékeket, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget.

Szinkronizálás az alkalmazással

A Leap eszköz közvetlenül a Bluetooth-on keresztül tud szinkronizálni. A szinkronizálás automatikusan megtörténik, amikor megnyitja az *Acer Leap Manager* alkalmazást, amíg a Bluetooth be van kapcsolva a telefon.

Beállítások módosítása

Leregisztrálhatja a készüléket vagy ellenőrizheti a szoftver frissítéseket úgy, hogy megérint a ***Menü*** ikont az > **Eszköz Beállításai** lehetőségben.



Megjegyzés

Kizárólag a Leap eszköz párosítható egyszerre mindegyik okostelefonnal. Ha hozzáad egy új Leap eszközt, a régi automatikusan le lesz regisztrálva.

Képernyő elem	Információ
	Bejövő hívás: Megjeleníti a partner nevét (ha a kapcsolat a telefonon van tárolva) vagy telefonszámát.
	Nem fogadott hívás: Megjeleníti a partner nevét (ha a kapcsolat a telefonon van tárolva) vagy telefonszámát.
	Szöveges üzenet: Megjeleníti a partner nevét (ha a kapcsolat a telefonon van tárolva) vagy telefonszámát és az üzenet tartalmát.

Megjegyzés

Csak akkor fog értesítéseket kapni, ha az okostelefonja és a Leap eszköz be van kapcsolva és csatlakoztatva van.

A Leap eszköz az olvasatlan üzenetekhez és a nem fogadott hívásokhoz értesítéseket fog megjeleníteni akár 12 óráig.

Az értesítések valós időben érkeznek; vagyis csak akkor fog értesítéseket kapni üzenetekről és hívásokról, ha a Leap eszköz és az okostelefon 1) egymás hatókörén belül van, 2) be van kapcsolva és 3) csatlakoztatva van.

HASZNÁLAT WINDOWS TELEFONNAL

Az *Acer Leap Manager* telepítése

Megjegyzés

A Leap eszközhöz olyan okostelefon szükséges, amely támogatja a Bluetooth 4.0 és az Windows 8 vagy újabb rendszert. Ellenőrizze, hogy a telefon megfelel a követelményeknek, mielőtt letölti és telepíti az alkalmazást.

Az Acer nem garantálja, hogy a Leap eszköz megfelelően fog működni olyan eszközökkel, amelyeket az Acer korábban nem tesztelt. A tesztelt eszközök listája elérhető az Acer oldalán, amelyet a Leap eszköz dobozon lvő QR kód megkeresésével lehet megtekinteni.

Töltse le az alkalmazást

Nyissa meg az **Áruházát** és keressen rá az *Acer Leap Manager* alkalmazásra. Töltse le és telepítse az alkalmazást.

Megjegyzés

A legtöbb Bluetooth kiegészítővel (például a fülhallgatóval) ellentétben a Leap eszköz közvetlenül az alkalmazáson keresztül párosítható, nem pedig az eszköz Bluetooth Beállításain *keresztül.*

Az alkalmazás beállítása

Ha telepítette az alkalmazást, akkor létre kell hoznia egy fiókot a telepítés befejezéséhez. Bejelentkezhet a már létező felhasználónevével és jelszavával, vagy létrehozhat egy új fiókot.

Egy új fiók létrehozása

1. Érintse meg a **Regisztráció új felhasználó** lehetőséget.
2. Adja meg a felhasználónevet és jelszót, valamit a többi kért adatot.



A Leap eszköz és a telefon párosítása

Ha már beállította az alkalmazást, akkor párosítania kell azt a Leap eszközzel.

1. Kapcsolja fel a telefonon a Bluetooth-t úgy, hogy lehúzza az ujját a képernyő tetejéről és megérinti a **Beállítások** lehetőséget.
2. Csatlakoztassa a Leap eszközt a töltődokkolóhoz.
3. Kapcsolja be az *Acer Leap Manager* lehetőséget.
4. Húzza el a képernyőt balra vagy jobbra addig, amíg meg nem látja a *Menü* oldalt.



5. Érintse meg az **eszköz információi** lehetőséget, majd válassza ki a párosítani kívánt Leap modellt. A kérés szerint érintse meg a **Következő** vagy az **igen** lehetőséget.



6. Négy karakter fog látszani a Leap eszköz kijelzőjén, adja meg kérés esetén ezeket a karaktereket az *Acer Leap Manager* alkalmazásban.



Megjegyzés

Szükség esetén a Leap eszköz firmware programját frissítjük. Ez eltarthat egy ideig. Ügyeljen arra, hogy közel tartsa a Leap eszközt az okostelefonjához a frissítés befejezéséig.

7. Az *Acer Leap Manager* keresni fogja, majd csatlakozni fog a Leap eszközhöz.

Ha az *Acer Leap Manager* csatlakozott a Leap eszközhöz, és elkészült minden szükséges frissítés, akkor látni fogja a fő képernyőt.



Hogyan állíthatom be a céljaimat?

A célok megváltoztatásához lapozzon a *Menü* oldalra, majd érintse meg a **célok** lehetőséget. Érintse meg a beállítani kívánt célt, adja meg az új értéket, majd érintse meg a képernyő alján a pipát.

Szinkronizálás az alkalmazással

A Leap eszköz közvetlenül a Bluetooth-on keresztül tud szinkronizálni. A szinkronizálás automatikusan megtörténik, amikor megnyitja az *Acer Leap Manager* alkalmazást, amíg a Bluetooth be van kapcsolva a telefon.

Értesítések

A Leap eszközön keresztül fog értesítéseket kapni, amikor bejövő vagy nem fogadott hívása van, vagy szöveges üzenete.

Képernyő elem	Információ
	Bejövő hívás: Megjeleníti a partner nevét (ha a kapcsolat a telefonon van tárolva) vagy telefonszámát.
	Nem fogadott hívás: Megjeleníti a partner nevét (ha a kapcsolat a telefonon van tárolva) vagy telefonszámát.
	Szöveges üzenet: Megjeleníti a partner nevét (ha a kapcsolat a telefonon van tárolva) vagy telefonszámát és az üzenet tartalmát.

Megjegyzés

Csak akkor fog értesítéseket kapni, ha az okostelefonja és a Leap eszköz be van kapcsolva és csatlakoztatva van.

A Leap eszköz az olvasatlan üzenetekhez és a nem fogadott hívásokhoz értesítéseket fog megjeleníteni akár 12 óráig.

Az értesítések valós időben érkeznek; vagyis csak akkor fog értesítéseket kapni üzenetekről és hívásokról, ha a Leap eszköz és az okostelefon 1) egymás hatókörén belül van, 2) be van kapcsolva és 3) csatlakoztatva van.

A Leap eszköz használata

A Leap eszköz automatikusan egyezteti az időt és a dátumot telefon beállításaival. Az akkumulátor töltöttségének megőrzése érdekében a képernyő néhány másodperc után kikapcsol.

- Érintse meg a képernyőt duplán, ha vissza szeretné azt kapcsolni. Látni fog egy órát.
- Lapozzon végig a Leap eszköz különböző alkalmazásai között a képernyő elhúzásával.
- A kiválasztáshoz érintsen meg egy elemet.

Ha bármilyen más menüből szeretne visszatérni a főképernyőre, érintse meg duplán a képernyőt.

A képernyőn megjelenő információk

Amikor látja az órát, húzza el a képernyőt a következő elemek megtekintéséhez.

Képernyő elem	Információ
	Lépések: A naponta rögzített lépések számát jelzi és azt, hogy milyen messze van a céljai elérésétől.
	Távolság: Megbecsüli a megtett távolságot és azt, hogy milyen messze van a célja elérésétől.
	Kalóriák: Megbecsüli, hogy mennyi kalóriát égetett el az edzés során és azt, hogy milyen messze van a céljai elérésétől.
	Idő: Azt jelzi, hogy hány perc tevékenység lett rögzítve és azt, hogy milyen messze van a céljai elérésétől.
	ALKALMAZÁSOK: Megnyit más alkalmazásokat a Leap eszközön.

Érintse meg az APPS képernyőt, hogy elindítson más elérhető alkalmazásokat a Leap eszközön.

Alkalmazás	Információ
	Felülről: **Lépések**: A naponta rögzített lépések számát jelzi és azt, hogy milyen messze van a céljai elérésétől. **Alvás**: Rögzíti az alvással töltött időt. **Értesítések**: Kijelzi az olvasatlan üzenetek és a nem fogadott hívások értesítéseit a Leap eszközön.
	Felülről: **Kezdőlap**: Visszatérés a Start képernyőre. **Beállítások**: • Az akkumulátor töltöttségi állapotának megtekintése. • Az eszköz információinak megtekintése. • Fordítsa el a képernyőt a bal, vagy jobb kezes használathoz. • Az eszköz újraindítása (ugyanazt a szerepet tölti be, amit a kereten lévő visszaállítás gomb). • Gyári beállítások visszaállítása. **Zene**: A Leap eszköz segítségével irányíthatja az Apple Music vagy Google Play Music alkalmazásokat.

HIBAELHÁRÍTÁS

Van rendelkezésre álló videó bemutató?

Igen, a következő oldalon tekintheti meg a videó bemutatót:
https://www.youtube.com/watch?v=kePL0CZ7MQE

Nem tudom csatlakoztatni a Leap eszközt a telefonhoz

Próbálja meg bezárni az *Acer Leap Manager* alkalmazást és lekapcsolni a Bluetooth kapcsolatot. Indítsa el az *Acer Leap Manager* alkalmazást és kapcsolja be újra a Bluetooth-t.

A Leap eszköz le lett választva a telefonról

Érintse meg a kék sávot az *Acer Leap Manager* tetején, majd kattintson duplán a Leap eszköz kijelzőjére a felébresztéshez.

Ha nem sikerül a telefonhoz újracsatlakoznia a Leap eszköznek, akkor szüntesse meg az eszköz *Acer Leap Manager* párosítását, majd párosítsa újra az eszközt.

Nem tudom vezérelni a zenelejátszást

Próbálja elindítani a Google Play Music vagy az Apple Music alkalmazást és indítson egy el zenét. Most már tudnia kell a Leap eszközről vezérelnie a zenelejátszást.

Hogyan ébreszthetem fel a Leap eszközt?

Ha problémája van a Leap eszköz felébresztésével, akkor próbálja eltávolítani azt a keretből, majd visszatenni.

Ha teljesen fel van töltve vagy még van benne töltés, akkor érintse meg duplán a képernyőt.

Nem látom a kódot

Ha a Leap eszköz ébren van (a képernyő világít) de nem látja a kódot, akkor próbálja elhúzni a képernyőt. Ha látja az ikonokat és/vagy a tevékenység statisztikát, de a kódot nem, akkor vissza kell állítania a gyári beállításokat.

1. A Leap eszköz gyári beállításainak a visszaállításához lépjen az Alkalmazások képernyőre.
2. Érintse meg, ha szeretne belépni az alkalmazás karusszelbe.

3. Érintse meg a beállítások ikont (úgy néz ki, mint egy fogaskerék).
4. Lapozzon amíg nem látja a *Gyári beállítások visszaállítása* lehetőséget, érintse meg, majd érintse meg újra a megerősítéshez.

A Leap eszköz nem világít

Próbálja rátenni a Leap eszközt a töltőállomásra, majd csatlakoztassa azt a hálózati áramforrásra. Néhány perc töltés után világítania kell.

Ha ez nem segít, akkor nyomja meg a töltőállomás visszaállítás gombját egy gemkapoccsal, miközben a Leap eszköz a hálózati áramforrásra van csatlakoztatva.

Megjegyzés
Ne használjon éles tárgyat, mivel az megsérheti a töltőállomást.

Kipróbálhat egy másik mikro USB kábelt is. Ha ez nem segít, kérjük lépjen kapcsolatba egy hivatalos Acer szervizközponttal.

A Leap eszköz nem hajt végre párosítást

Győződjön meg róla, hogy a engedélyezve van a Bluetooth az okostelefonon az okostelefon Bluetooth beállításainál. Ha csak most engedélyezte a Bluetooth-t, próbálja eltávolítani az *Acer Leap Manager* alkalmazást a legutóbbi alkalmazásokból és indítsa újra.

Ha az *Acer Leap Manager* azt mondja, hogy nem találja a Leap eszközt, akkor lépjen az okostelefon Bluetooth beállításaiba és tekintse meg a csatlakoztatott eszközöket. Nézze meg a 19-jegyű eszköznevet, amely H betűvel kezdődik. Ha azt mondja, hogy csatlakoztatva, érintse meg és tartsa lenyomva az eszköz nevét, majd válassza az Eszköz elfelejtése lehetőséget. Térjen vissza az *Acer Leap Manager* alkalmazásba, majd próbáljon újracsatlakozni.

Hogyan távolítom el a Leap eszközt a fiókomból?

Nyissa meg az *Acer Leap Manager* alkalmazást, nyissa meg a menüt, és érintse meg az **Eszköz** > **információi** Androidhoz vagy **Eszköz párosításának** > **információ** iPhone-hoz lehetőséget, ekkor látni fog egy *Eszöz párosításának bontása* gombot; érintse meg a Leap eszköz párosításának bontásához.

Egy új eszköz párosításához lásd az **A Leap eszköz és a telefon párosítása 10. oldal** Androidhoz vagy **A Leap eszköz és a telefon párosítása 15. oldal** iPhone-hoz vagy a **A Leap eszköz és a telefon párosítása 20. oldal** lehetőséget.

Hogyan frissíthetem a Leap eszközt?

Időről időre lesznek elérhető frissítések a Leap eszközhöz. A Leap eszköz telefonnal való párosításakor ellenőrzi és alkalmazza a frissítéseket.

Miután először megkapja a frissítési értesítést, a Leap eszköz automatikusan frissül, ha szinkronizálva lesz az alkalmazással.

Ellenőrizze, hogy az okostelefon és a Leap eszköz megfelelő töltöttségű.

Műszaki adatok

Kijelző

- 1" OLED érintőképernyő
- 128 x 32 felbontás

Vízállósági tanúsítvány

- Cseppálló (IPX4)

Érzékelő

- Gyorsulásmérő

Akkumulátor

- Újratölthető, nem felhasználó által cserélhető akkumulátor
- Az akkumulátor élettartama 5-7 nap

Megjegyzés
Az akkumulátor élettartama a használattól függ.

Rendszerkövetelmények

- Android 4.4 vagy újabb
- iOS7
- Windows Phone 8
- Bluetooth 4.0
- Acer Leap Manager

Méretek

243,1 x 17,3 x 9,9 mm

Súly

18 g

VÉGFELHASZNÁLÓI LICENCSZERZŐDÉS

FONTOS - OLVASSA EL FIGYELMESEN: VÉGFELHASZNÁLÓI LICENCSZERZŐDÉS ("SZERZŐDÉS") JOGI EREJŰ MEGÁLLAPODÁST JELENT ÖN (AKÁR MAGÁNSZEMÉLY, AKÁR JOGI SZEMÉLY), ÉS AZ ACER INC. KÖZÖTT. ÉS ANNAK LEÁNYVÁLLALATAI ("ACER") A SZOFTVERHEZ (AKÁR ACER ÁLTALI VAGY ACER LICENCADÓI VAGY SZÁLLÍTÓI) AMELY KÍSÉRI EZT A MEGÁLLAPODÁST, BELEÉRTVE A HOZZÁJUK TARTOZÓ MEDIÁT, NYOMTATOTT ANYAGOKAT ÉS KAPCSOLÓDÓ FELHASZNÁLÓI ELEKTRONIKUS DOKUMENTÁCIÓT, AMELY "ACER" ("SZOFTVER ") SAJÁT NÉV ALATT ÉRTÉKESÍTETT. VONATKOZÓ MEGÁLLAPODÁSOK BÁRMELY MÁS TERMÉKKEL VAGY TÉMÁVAL KAPCSOLATBAN NEM SZÁNDÉKOZOTTAK ÉS NEM IS KELL ŐKET BELEÉRTENI. A JELEN SZOFTVER VAGY ANNAK BÁRMELY RÉSZÉNEK A TELEPÍTÉSÉVEL, ÖN IS E SZERZŐDÉS FELTÉTELEIHEZ KÖTŐDIK. HA NEM ÉRT EGYET E SZERZŐDÉS ÖSSZES FELTÉTELEIVEL ES MEGÁLLAPODÁSAIVAL NE FOLYTASSA A TELEPÍTÉST ÉS AZONNAL TÖRÖLJE A KÍSÉRŐ SZOFTVER ÖSSZES TELEPÍTETT FÁJLJÁT A TELEFONRÓL, AMENNYIBEN VAN.

HA NEM RENDELKEZIK AZ ALKALMAZHATÓ SZOFTVERREL JÁRÓ ÉRVÉNYES VÉGFELHASZNÁLÓI LICENCSZERZŐDÉSSEL, AKKOR NINCS FELHATALMAZVA TELEPÍTÉSI, MÁSOLÁSI VAGY MÁS SZOFTVER HASZNÁLATÁRA, ÉS NINCSENEK EZEN MEGÁLLAPODÁS SZERINTI JOGAI.

A szoftvert védik az USA-i és nemzetközi szerzői jogi törvények és egyezmények, valamint egyéb, a szellemi tulajdonra vonatkozó törvények és egyezmények. A Szoftver engedélyezett, nem értékesített.

A LICENC ÁTRUHÁZÁSA

Acer Önnek a következő nem kizárólagos és nem átruházható jogokat adja a Szoftverrel kapcsolatban. Ebben a megállapodásban, Önnek engedélyezett:

1. A szoftver telepítése és használata csak egy kijelölt telefonon. Külön engedély szükséges minden telefonhoz, amelyen a Szoftvert használni fogják;
2. Legyen egy példánya a Szoftverből kizárólag biztonsági mentés vagy archiválás céljából;
3. Legyen egy nyomtatott példánya bármely elektronikus dokumentumból amely része a Szoftvernek, feltéve, hogy megkapja a dokumentumokat elektronikus úton.

KORLÁTOZÁSOK

Ön NEM jogosult :

1. A Szoftver használatára vagy másolására kivéve a jelen Szerződést;
2. Bérbe vagy lízingbe adni a Szoftvert harmadik félnek;
3. Módosítani, alkalmazni, vagy lefordítani a Szoftvert egészben vagy részben;
4. Visszafejteni, visszafordítani, vagy szétszerelni a Szoftvert, vagy a Szoftveren alapuló munkákat készíteni;
5. Egyesíteni a Szoftvert más programmal, vagy módosítani a Szoftvert, kivéve a személyes használatára; és
6. Továbblicencelni vagy más módon a Szoftvert harmadik fél számára elérhetővé tenni, kivéve, ha előzetes írásbeli értesítést követően az Acer engedélyezi a szoftver egészében való átutalását egy harmadik félnek, mindaddig amíg Ön nem tartja meg a szoftver másolatait és az ilyen harmadik fél elfogadja a jelen Szerződést.

7. Utalja át a jogait e Szerződés alapján bármely harmadik félnek.
8. A Szoftvert exportálni az alkalmazandó export törvényekkel és rendeletekkel ellentétben, vagy (i) eladni, exportálni, re-exportálni, átutalni, átirányítani, közzétenni a technikai adatokat, vagy rendelkezésre adni bármilyen Szoftvert tiltott személynek, szervezetnek, vagy a rendeltetésnek beleértve, de nem korlátozva, Kubát, Iránt, Észak-Koreát, Szudánt és Szíriát; vagy (ii) minden Szoftver bármilyen használatát amely tiltott az Egyesült Államok törvényei és rendelkezései szerint.

TÁMOGATÁS SZOLGÁLTATÁSOK

Az Acer nem köteles arra, hogy technikai, vagy egyéb támogatást nyújtson a Szoftverhez.

ACER LIVE UPDATE

Bizonyos szoftver elemeket tartalmaz, amelyek lehetővé teszik az Acer Live Update szolgáltatás használatát, amely lehetővé teszi a frissítéseket amelyeket az ilyen szoftver automatikusan letölt és telepít a telefonra. A szoftver telepítésével Ön elfogadja, és hozzájárul ahhoz, hogy az Acer (vagy a licencadói) automatikusan ellenőrzi az olyan szoftver változatát, amelyet a telefonon használ, és nyújthat frissítéseket olyan szoftverhez, amely automatikusan letölthető a telefonra.

TULAJDONJOG ÉS SZERZŐI JOG

A Szoftverhez és annak összes másolataihoz kötődő cím, tulajdonjogok és szellemi tulajdonjogok az Acer-hez és az Acer licencadóihoz vagy szállítóihoz (adott esetben) tartoznak. Ön nem rendelkezik, vagy nem nyerhet önmagának nyereséget, a szoftver (beleértve az Ön által, vagy saját magának készített módosításokat vagy másolatokat), illetve a kapcsolódó szellemi tulajdonjogok által. A cím és a szomszédos jogok a Szoftveren keresztül elérhető tartalomban, az alkalmazandó tartalom tulajdonosának a tulajdonát képezi, és védett a vonatkozó törvény által. A licenc nem biztosít jogosultságot Önnek ilyen tartalomra. Ön ezennel hozzájárul

1. A szerzői jogi vagy egyéb tulajdonjogra vonatkozó megjegyzéseket nem távolít el a Szoftverből;
2. Reprodukál minden ilyen hirdetményt bármely hivatalos másolatot készítésekor; és
3. Mindent megtesz ahhoz, hogy megakadályozza a Szoftver jogosulatlan másolását.

VÉDJEGYEK

Ez a megállapodás nem ad Önnek semmilyen jogot bármilyen védjeggyel vagy szolgáltatási védjeggyel az Acer-rel vagy az Acer licencadóival vagy szállítóival kapcsolatban.

SZAVATOSSÁGI IGÉNYEK KIZÁRÁSA

A MEGENGEDETT VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL AZ ACER, ANNAK SZÁLLÍTÓI ÉS LICENCADÓI, ADJÁK A SZOFTVERT ÚGY "AHOGY VAN", MINDEN HIBÁIVAL, ÉS EZÚTON ELUTASÍTANAK MINDEN EGYÉB JÓTÁLLÁST ÉS KÖVETELÉST, KIFEJEZETTET, BURKOLTAT VAGY TÖRVÉNYESET, BELEÉRTVE, DE NEM KORLÁTOZVA BÁRMIFÉLE JÓTÁLLÁST, KÖTELESSÉGET VAGY KERESKEDÉSSEL KAPCSOLATOS FELTÉTELT, HASZNÁLHATÓSÁGRÓL ADOTT CÉLT, HELYESSÉGI VAGY TELJESSÉGI VÁLASZOKAT, EREDMÉNYEKET, SZAKSZERŰ MUNKÁT, A VÍRUSOK HIÁNYÁT ÉS A GONDATLANSÁG HIÁNYÁT, MINDEZT A SZOFTVER ÉS A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ, ILLETVE ANNAK MULASZTÁSA MIATTI TÁMOGATÁSI SZOLGÁLTATÁST. ÚGYSZINTÉN, NINCS GARANCIA VAGY FELTÉTELEZETT JOGOSULTSÁG, ZAVARTALAN HASZONÉLVEZET, ZAVARTALAN BIRTOKLÁS, EGYEZÉS A LEÍRÁSSAL, VAGY A JOGSÉRTÉSTŐL VALÓ MENTESSÉG TEKINTETTEL A SZOFTVERRE.

A VÉLETLEN, KÖZVETLEN ÉS BIZONYOS EGYÉB KÁROK KIZÁRÁSA

A VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT, SEMMILYEN ESETBEN AZ ACER, AZ ACER SZÁLLÍTÓI, VAGY AZ ACER LICENCADÓI, NEM FELELŐSEK SEMMILYEN SPECIÁLIS, VÉLETLEN, KÖZVETETT, BÜNTETŐJOGI VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁRÉRT

(BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAG, AZ ELMARADT PROFITBÓL VAGY BIZALMAS VAGY EGYÉB INFORMÁCIÓKBÓL LÉTREJÖTT KÁROKAT, ÜZLETI FÉLBESZAKADÁST, SZEMÉLYI SÉRÜLÉST, ELVESZTETT MAGÁNÉLETET, BÁRMILYEN KÖTELESSÉG MULASZTÁSÁT, BELEÉRTVE MINT JÓHISZEMŰSÉGET VAGY ÉSSZERŰ GONDOSSÁGOT, A HANYAGSÁGOT, ÉS MINDEN MÁS ANYAGI VAGY EGYÉB VESZTESÉGET) AMELY LÉTREJÖTT, VAGY BÁRMILYEN MÓDON A SZOFTVER HASZNÁLATÁVAL VAGY ANNAK A NEM HASZNÁLATÁVAL, TÁMOGATÁSI SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁVAL, ILLETVE A NYÚJTÁSNAK A MULASZTÁSA MIATT, VAGY EGYÉB MÓDON A SZERZŐDÉS ALATTI BÁRMELY RENDELKEZÉS ÁLTAL, MÉG ABBAN AZ ESETBEN IS HA HIBA VAGY SÉRELEM KELETKEZETT (BELEÉRTVE A GONDATLANSÁGOT), OBJEKTÍV FELELŐSSÉG, AZ ACER-NÉL VAGY A SZÁLLÍTÓINÁL ÉS LICENCADÓINÁL VALÓ SZERZŐDÉSSZEGÉS VAGY GARANCIASÉRELEM, ÉS MÉG HA AZ ACER-T ÉS A SZÁLLÍTÓIT ÉS A LICENCADÓIT TÁJÉKOZTATTÁK IS AZ ILYEN KÁROKRÓL.

KORLÁTOZOTT FELELŐSSÉG ÉS JOGORVOSLATOK

A BÁRMILYEN OKBÓL FELMERÜLT ÖNT SÚJTÓ KÁROK (BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAG, A VALAMENNYI FENT HIVATKOZOTT KÁRT ÉS MINDEN KÖZVETLEN ÉS ÁLTALÁNOS KÁRT), AZ ACER ÉS A SZÁLLÍTÓI ÉS LICENCADÓI EGÉSZ FELELŐSÉGE, E SZERZŐDÉS BÁRMELY RENDELKEZÉSE SZERINT, ÉS AZ ÖN KIZÁRÓLAGOS JOGORVOSLATA ÉRDEKÉBEN A FENTIEKRE VONATKOZÓAN, KORLÁTOZVA LESZNEK AZ ÖN ÁLTAL A SZOFTVERÉRT ÖSSZESÍTETT FIZETENDŐ ÖSSZEGRE. A FENTI KORLÁTOZÁSOKAT, KIZÁRÁSOKAT ÉS ELZÁRKÓZÁSOKAT (BELEÉRTVE A GARANCIA KIZÁRÁSÁT ÉS VÉLETLEN, KÖZVETLEN ÉS BIZONYOS EGYÉB MEGHALADÓ KÁROKAT) ALKALMAZNI KELL AZ ADOTT TÖRVÉNY LEGSZÉLESEBB MÉRTÉKÉBEN MÉG HA SEMILYEN JOGORVOSLAT SEM FELEL MEG, FELTÉVE AZONBAN, HOGY MIVEL EGYES ÁLLAMOK NEM ENGEDÉLYEZIK A KIZÁRÁST VAGY A KORLÁTOZÁST, VAGY FELELŐSSÉGET A KÖVETKEZMÉNYES VAGY VÉLETLEN KÁROKÉRT, A FENTI KORLÁTOZÁS ÖNRE NEM VONATKOZIK.

MEGSZÜNTETÉS

Egyéb jogok sérelme nélkül, az Acer azonnal felmondhatja ezt a megállapodást értesítés nélkül, ha nem tartja be a Szerződés feltételeit.

Ebben az esetben a következőket kell tennie:

1. Szüntesse meg a szoftver használatát;
2. Semmisítse meg vagy adja vissza az Acer-nek az eredeti és az összes szoftvermásolatot; és
3. Törölje a Szoftvert minden telefonról, amelyen található volt.

Ebben a szerződésben kitárt meghatározott lemondó szavatosság és a felelősség korlátozása megszűnik.

ÁLTALÁNOS

Ez a megállapodás teljes megállapodást jelent Ön és az Acer között a Szoftver engedélyezésével kapcsolatban és felvált minden korábbi megállapodást, kommunikációt, javaslatokat és ábrázolásokat a felek között, és elsőbbséget élvez minden ellentétes, illetve további olyan idézet, megrendelés, visszaigazolás vagy hasonló kommunikáció felett. Ez a megállapodás csak akkor módosítható, ha a nyilatkozatot mindkét fél aláírta. Ha ennek a Szerződésnek bármely rendelkezését valamilyen illetékes bíróság törvényellenesnek tartja, ezt a rendelkezést érvényesíteni kell a megengedett legnagyobb mértékben, e Szerződésnek a fennmaradó rendelkezései érvényben és hatályban maradnak.

A HARMADIK FÉLTŐL SZÁRMAZÓ SZOFTVERRE ÉS SZOLGÁLTATÁSOKRA ALKALMAZANDÓ TOVÁBBI RENDELKEZÉSEK

A biztosított Szoftver az alábbiakban részletezett Acer licencadói vagy szállítói ("Harmadik fél szoftver") által, elérhető az Ön személyes, nem kereskedelmi használatára. Ön nem használhatja a Harmadik fél szoftverét olyan módon, amely megsértheti, képtelenné teheti, túlterhelheti vagy ronthatja az Acer licencadó vagy szállítói, alább ("Harmadik fél szolgáltatások"), által nyújtott szolgáltatásokat. Továbbá, nem használhatja a Harmadik fél szoftverét olyan módon, amely zavarhatja bármely más fél által használt és élvezett Harmadik fél szolgáltatásait, illetve az Acer licencadói vagy szállítói Harmadik fél licencadóit. A Harmadik fél szoftverek és a Harmadik fél szolgáltatások használata által Ön további kikötéseknek és további feltételeket és politikáknak van alárendelve, amelyek a globális honlapunkon érhetőek el.

Adatvédelmi szabályzat

A regisztráció során a rendszer rákérdez, hogy bizonyos információkat az Acer-nek továbbítson. Kérjük, olvassa el az Acer adatvédelmi politikáját a **www.acer.com**-on, vagy az Acer helyi weboldalán.

Liquid Leap Active

Руководство пользователя

© 2015 Все права защищены

Руководство пользователя Acer Liquid Leap
Модель: W1C
Эта редакция: 07/2015

Дополнительные сведения см. на веб-странице: **http://go.acer.com/liquidleap**.

Важно

В этом руководстве содержится фирменная информация, защищенная законами об авторских правах. Содержащаяся в этом руководстве информация может быть изменена без уведомления. Приведенные здесь изображения служат только для справки, а показанные на них информация или функции могут быть не применимы к вашему устройству. Группа Acer не несет ответственности за технические или редакторские ошибки или пропуски в этом руководстве.

Acer Liquid Leap
Номер модели: _____
Серийный номер: _____
Дата покупки: _____
Место покупки: _____

Google Play - товарный знак компании Google Inc.

Содержание

Настройка **4**
Распаковка вашего устройства Leap.... 4
Зарядите аккумулятор 4
Застегивание браслета 6
Замена ремешка 7
Советы по уходу и использованию..... 8

Использование со смартфоном Android **9**
Установите приложение Acer Leap Manager 9
Загрузите приложение..... 9
Настройте приложение..... 9
Установите сопряжение устройства Leap с телефоном..... 10
Синхронизация с приложением 12
Измените настройки уведомлений 13

Использование с iPhone **14**
Установите приложение Acer Leap Manager 14
Загрузите приложение..... 14
Настройте приложение..... 14
Сопряжение устройства Leap с телефоном 15
Синхронизация с приложением 17
Изменение настроек 18

Использование с телефоном Windows **20**
Установите приложение Acer Leap Manager..... 20
Загрузите приложение..... 20
Настройте приложение..... 20
Установите сопряжение устройства Leap с телефоном..... 21
Синхронизация с приложением 23
Уведомления..... 24

Использование устройства Leap **25**
Информация, отображаемая на экране 25

Устранение неисправностей **27**
Технические характеристики..... 30
Дисплей 30
Сертификат водонепроницаемости 30
Датчик 30
Аккумулятор 30
Системные требования 30
Размеры..... 30
Масса 30

Лицензионное соглашение с конечным пользователем **31**

Настройка

Распаковка вашего устройства Leap

Ваш новый аксессуар для смартфона поставляется в защитной коробке. Аккуратно вскройте коробку и извлеките содержимое. Если отсутствует или поврежден любой из перечисленных ниже компонентов, то немедленно обратитесь к продавцу:

- Ваше новое устройство Acer Leap
- Зарядная подставка
- Краткое руководство
- Буклет по безопасности
- Гарантийный талон
- USB-кабель

Зарядите аккумулятор

Перед первым использованием устройства Leap его аккумулятор нужно полностью зарядить. Аккумулятор устройства Leap полностью заряжается примерно за 90 минут. После первой зарядки аккумулятор можно заряжать по мере необходимости.

1. Поместите устройство Leap в подставку, совместив зарядные контакты. Правильная установка устройства Leap в подставку подтверждается щелчком.



2. Подключите подставку к компьютеру при помощи прилагаемого USB-кабеля.



3. Чтобы полностью зарядить аккумулятор устройства Leap, заряжайте его примерно 90 минут. Ход зарядки можно проверять по индикации на экране.

Примечание

Чтобы проверить уровень заряда, дважды нажмите экран.

Застегивание браслета

1. Наденьте браслет, как показано.
2. Пропустите один конец ремешка через петлю на другом конце ремешка. Оберните браслетом запястье с нужным запасом так, чтобы один конец накрыл другой, и застегните браслет, вставив со щелчком выступы фиксатора в два отверстия.



3. Сдавив фиксатор и браслет большим и указательным пальцами, прочно застегните браслет.



Браслет устройства Leap надежно застегнут, если оба выступа на фиксаторе полностью вставлены в соответствующие отверстия.



Замена ремешка

При желании ремешок можно заменить. Осторожно вытяните корпус Liquid Leap Active из ремешка и надлежащим образом вставьте его в новый ремешок.



Советы по уходу и использованию

Когда носите устройство Leap, не забывайте следующие советы:

- Регулярно чистите устройство и вытирайте насухо, особенно под ремешком.
- Оставляйте между запястьем и браслетом достаточный зазор для циркуляции воздуха.
- В местах, где устройство накрывает запястье, наносите средство ухода за кожей осторожно.
- Если заметите любые признаки раздражения кожи или почувствуете дискомфорт, то прекратите использовать эти часы.

Использование со смартфоном Android

Установите приложение *Acer Leap Manager*

Примечание

Для устройства Leap требуется смартфон с поддержкой Bluetooth 4.0 и Android 4.4. Прежде чем загружать и устанавливать приложение, убедитесь в том, что ваш смартфон отвечает этим требованиям.

Компания Acer не гарантирует, что устройство Leap будет работать правильно с устройствами, не протестированными компанией Acer. Список протестированных устройств опубликован на веб-сайте Acer, адрес которого можно узнать, отсканировав QR-код на коробке устройства Leap.

Загрузите приложение

Откройте **Google Play** и найдите *Acer Leap Manager*. Загрузите и установите это приложение.

Примечание

В отличие от большинства аксессуаров Bluetooth, таких как гарнитура, для устройства Leap требуется сопряжение непосредственно через приложение, а не выбором параметров Bluetooth в разделе Настройки *в вашем устройстве.*

Настройте приложение

После установки приложения вам нужно создать учетную запись для завершения настройки. Вы можете либо войти в нее, введя имя пользователя и пароль Facebook, либо создать новую учетную запись.

Войдите, введя учетные данные Facebook

1. Нажмите **Подключиться к Facebook**.
2. Для входа введите ваши учетные данные Facebook.

Создайте новую учетную запись

1. Нажмите **Зарегистрироваться для новых пользователей**.
2. Введите имя пользователя, пароль и другие запрашиваемые сведения.



Установите сопряжение устройства Leap с телефоном

После настройки приложения вам нужно установить его сопряжение с устройством Leap.

1. В телефоне включите Bluetooth, выбрав **Настройки** > **Bluetooth**.
2. Подключите устройство Leap к зарядной подставке.
3. Запустите приложение *Acer Leap Manager*.
4. Нажмите **Настройки устройства** в меню (чтобы открыть меню, нажмите значок *Меню* в верхнем левом углу).



5. Выберите модель устройства Leap, с которым хотите установить сопряжение. Нажмите **Далее** и отметьте нужные параметры.



6. На экране устройства Leap будут показаны 4 знака; по запросу введите их в *Acer Leap Manager* и подтвердите правильность код. Нажмите галочку.



Примечание

При необходимости будет обновлена микропрограмма устройства Leap. Это может занять некоторое время. Держите устройство Leap вблизи смартфона, пока обновление не завершится.

После того, как приложение *Acer Leap Manager* подключится к устройству Leap и будут выполнены все необходимые обновления, вы увидите табло.



Как настроить цели?

Чтобы изменить цели, на начальном экране *Leap Manager* откройте меню и нажмите **Цели**. Нажмите цель, которую хотите настроить, введите новое значение и затем нажмите **Готово**.

Синхронизация с приложением

Ваше устройство Leap может синхронизироваться напрямую по Bluetooth. Синхронизация будет происходить автоматически при открытии приложения *Acer Leap Manager*, если в телефоне включена функция Bluetooth.

Измените настройки уведомлений

Чтобы настроить уведомления, которые хотите получать с помощью устройства Leap, нажмите значок ***Меню*** > **Настройки устройства** и затем сдвиньте переключатель рядом с каждым уведомлением в положение **ВКЛ.** или **ВЫКЛ.**



Экранный элемент	Информация
	Входящий вызов: отображение имени контакта (если контакт сохранен в телефоне) или номера телефона.
	Пропущенный вызов: отображение имени контакта (если контакт сохранен в телефоне) или номера телефона.
	Текстовое сообщение: отображение имени контакта (если контакт сохранен в телефоне) или номера телефона, а также текста сообщения.

Примечание

Вы будете получать уведомления только в том случае, если ваш смартфон и устройство Leap включены и подключены.

Устройство Leap будет отображать уведомления о непрочитанных сообщениях и пропущенных вызовах не дольше 12 часов.

Уведомления получаются в реальном времени; это значит, что вы будете получать уведомления о сообщениях и принятых вызовах, когда устройство Leap и смартфон 1) находятся в диапазоне связи друг с другом, 2) включены и 3) подключены.

Использование с iPhone

Установите приложение *Acer Leap Manager*

Загрузите приложение

Откройте **App Store** и найдите *Acer Leap Manager*. Загрузите и установите это приложение.

Примечание

В отличие от большинства аксессуаров Bluetooth, таких как гарнитура, для вашего устройства Leap требуется сопряжение непосредственно через приложение, а не выбором параметров Bluetooth в разделе Настройки *в вашем устройстве.*

Настройте приложение

После установки приложения вам нужно создать учетную запись для завершения настройки. Вы можете либо войти в нее, введя имя пользователя и пароль Facebook, либо создать новую учетную запись.

Войдите, введя учетные данные Facebook

1. Нажмите **Подключиться к Facebook**.
2. Для входа введите ваши учетные данные Facebook.

Создайте новую учетную запись

1. Нажмите **Зарегистрироваться для новых пользователей**.
2. Введите имя пользователя, пароль и другие запрашиваемые сведения.



Сопряжение устройства Leap с телефоном

После настройки приложения вам нужно установить его сопряжение с устройством Leap.

1. В телефоне включите Bluetooth, выбрав **Настройки** > **Bluetooth**.
2. Подключите устройство Leap к зарядной подставке.
3. Запустите приложение *Acer Leap Manager*.
4. Нажмите **Настройки устройства** в меню (чтобы открыть меню, нажмите значок *Меню* в верхнем левом углу).



5. На следующей странице выберите тип вашего устройства.



6. Вам будет предложено убедиться в том, что устройство Leap подсоединено к источнику питания и отображает 4-значный код. Нажмите **Да** и выполните отображаемые на экране инструкции.
7. По запросу введите эти четыре знака в *Acer Leap Manager* и нажмите **Далее**. Подтвердите правильность кода и нажмите **Да**.

Примечание

При необходимости будет обновлена микропрограмма устройства Leap. Это может занять некоторое время. Держите устройство Leap вблизи смартфона, пока обновление не завершится.

8. Приложение попросит вас разрешить подключение устройства Leap по Bluetooth.



После того, как приложение *Acer Leap Manager* подключится к устройству Leap и будут выполнены все необходимые обновления, вы увидите главный экран.



Как настроить цели?

Чтобы изменить цели, на начальном экране *Leap Manager* откройте меню и нажмите **Цели**. Нажмите цель, которую хотите настроить, введите новое значение и затем нажмите **Готово**.

Синхронизация с приложением

Ваше устройство Leap может синхронизироваться напрямую по Bluetooth. Синхронизация будет происходить автоматически при открытии приложения *Acer Leap Manager*, если в телефоне включена функция Bluetooth.

Изменение настроек

Вы можете отменить регистрацию устройства или проверить наличие обновлений программного обеспечения, нажав значок ***Меню*** > **Настройки устройства**.



Примечание

В каждый момент времени разрешено сопряжение только одного устройства Leap с одним смартфоном. Если вы добавите новое устройство Leap, то регистрация старого будет автоматически отменена.

Экранный элемент	Информация
	Входящий вызов: отображение имени контакта (если контакт сохранен в телефоне) или номера телефона.
	Пропущенный вызов: отображение имени контакта (если контакт сохранен в телефоне) или номера телефона.
	Текстовое сообщение: отображение имени контакта (если контакт сохранен в телефоне) или номера телефона, а также текста сообщения.

Примечание

Вы будете получать уведомления только в том случае, если ваш смартфон и устройство Leap включены и подключены.

Устройство Leap будет отображать уведомления о непрочитанных сообщениях и пропущенных вызовах не дольше 12 часов.

Уведомления получаются в реальном времени; это значит, что вы будете получать уведомления о сообщениях и принятых вызовах, когда устройство Leap и смартфон 1) находятся в диапазоне связи друг с другом, 2) включены и 3) подключены.

Использование с телефоном Windows

Установите приложение *Acer Leap Manager*

Примечание

Для устройства Leap требуется смартфон с поддержкой Bluetooth 4.0 и Windows 8 или выше. Прежде чем загружать и устанавливать приложение, убедитесь в том, что ваш смартфон отвечает этим требованиям.

Компания Acer не гарантирует, что устройство Leap будет работать правильно с устройствами, не протестированными компанией Acer. Список протестированных устройств опубликован на веб-сайте Acer, адрес которого можно узнать, отсканировав QR-код на коробке устройства Leap.

Загрузите приложение

Откройте **Магазин** и найдите *Acer Leap Manager*. Загрузите и установите это приложение.

Примечание

В отличие от большинства аксессуаров Bluetooth, таких как гарнитура, для вашего устройства Leap требуется сопряжение непосредственно через приложение, а не выбором параметров Bluetooth в разделе Настройки *в вашем устройстве.*

Настройте приложение

После установки приложения вам нужно создать учетную запись для завершения настройки. Вы можете либо войти в нее, введя зарегистрированное имя пользователя и пароль, либо создать новую учетную запись.

Создайте новую учетную запись

1. Нажмите **Зарегистрироваться для новых пользователей**.
2. Введите имя пользователя, пароль и другие запрашиваемые сведения.



Установите сопряжение устройства Leap с телефоном

После настройки приложения вам нужно установить его сопряжение с устройством Leap.

1. В телефоне включите Bluetooth, проведя по экрану сверху вниз, и нажмите **Параметры**.
2. Подключите устройство Leap к зарядной подставке.
3. Запустите приложение *Acer Leap Manager*.
4. Проводите по экрану влево или вправо, пока не увидите страницу *Меню*.



5. Нажмите **Сведения об устройстве** и выберите модель Leap, с которой хотите установить сопряжение. Нажмите **Далее** или **Да**.



6. На экране устройства Leap будут показаны 4 знака, которые по запросу нужно будет ввести в *Acer Leap Manager*.



Примечание

При необходимости будет обновлена микропрограмма устройства Leap. Это может занять некоторое время. Держите устройство Leap вблизи смартфона, пока обновление не завершится.

7. *Acer Leap Manager* проведет поиск устройства Leap и подключится к нему.

После того, как приложение *Acer Leap Manager* подключится к устройству Leap и будут выполнены все необходимые обновления, вы увидите главный экран.



Как настроить цели?

Чтобы изменить цели, протяните страницу *Меню* и нажмите **цели**. Нажмите цель, которую хотите задать, введите новое значение и затем нажмите галочку внизу экрана.

Синхронизация с приложением

Ваше устройство Leap может синхронизироваться напрямую по Bluetooth. Синхронизация будет происходить автоматически при открытии приложения *Acer Leap Manager*, если в телефоне включена функция Bluetooth.

Уведомления

Устройство Leap будет выдавать уведомления о входящих или пропущенных вызовахили текстовых сообщениях.

Экранный элемент	Информация
	Входящий вызов: отображение имени контакта (если контакт сохранен в телефоне) или номера телефона.
	Пропущенный вызов: отображение имени контакта (если контакт сохранен в телефоне) или номера телефона.
	Текстовое сообщение: отображение имени контакта (если контакт сохранен в телефоне) или номера телефона, а также текста сообщения.

Примечание

Вы будете получать уведомления только в том случае, если ваш смартфон и устройство Leap включены и подключены.

Устройство Leap будет отображать уведомления о непрочитанных сообщениях и пропущенных вызовах не дольше 12 часов.

Уведомления получаются в реальном времени; это значит, что вы будете получать уведомления о сообщениях и принятых вызовах, когда устройство Leap и смартфон 1) находятся в диапазоне связи друг с другом, 2) включены и 3) подключены.

Использование устройства Leap

Устройство Leap автоматически установят значения времени и даты в соответствии с настройками вашего телефона. Для экономия заряда аккумулятора экран выключится через несколько секунд.

- Чтобы снова включить экран, дважды нажмите его. Вы увидите показания часов.
- Прокручивая по экрану устройства Leap, переключайтесь между разными приложениями.
- Чтобы выбрать нужный элемент, нажмите его.

Чтобы из любого экранного меню вернуться на главный экран, дважды нажмите экран.

Информация, отображаемая на экране

Когда отображаются показания часов, проведите по экрану, чтобы увидеть следующие элементы.

Экранный элемент	Информация
	Шаги: количество шагов, записываемых каждый день, и сколько еще осталось до цели.
	Расстояние: примерное пройденное расстояние и сколько еще осталось до цели.
	Калории: примерное количество калорий, сожженных во время тренировки, и сколько еще осталось до цели.
	Время: сколько минут вы уже занимаетесь после начала отсчета и сколько еще осталось до цели.
	ПРИЛОЖЕНИЯ: Открытие других приложений в устройстве Leap.

Чтобы запустить другие приложения, доступные в устройстве Leap, нажмите экран ПРИЛОЖЕНИЯ.

Приложение	Информация
	Сверху: **Шаги**: количество шагов, записываемых каждый день, и сколько еще осталось до цели. **Сон**: запись продолжительности вашего сна. **Уведомления**: отображение уведомлений о непрочитанных сообщениях и пропущенных вызовах в устройстве Leap.
	Сверху: **Дом** Возврат на Начальный экран. **Настройки**: • Просмотр уровня заряда аккумулятора. • Просмотр сведений об устройстве. • Переворот экрана для левшей или правшей. • Перезагрузка устройства (эта функция аналогична нажатию кнопки сброса на подставке). • Сброс до заводских настроек. **Музыка**: управление приложениями Apple Музыка или Google Play Музыка с устройства Leap.

Устранение неисправностей

Можно ли просмотреть видеоруководство?

Да, видеоруководство можно просмотреть по этой ссылке: **https://www.youtube.com/watch?v=kePL0CZ7MQE**

Я не могу подключить устройство Leap к телефону

Попробуйте закрыть приложение *Acer Leap Manager* и выключить подключение по Bluetooth. Запустите приложение *Acer Leap Manager* и снова включите Bluetooth.

Мое устройство Leap отключилось от телефона

Нажмите синюю полоску вверху окна *Acer Leap Manager* и дважды нажмите дисплей устройства Leap, чтобы пробудить его.

Если после этого не удастся заново подключить устройство Leap к телефону, то разорвите сопряжение устройства с *Acer Leap Manager* и затем снова установите сопряжение устройств.

Я не могу управлять воспроизведением музыки

Попробуйте запустить Google Play Музыка или Apple Музыка и начните воспроизведение песни. Теперь возможность управлять воспроизведением музыки с устройства Leap должна восстановиться.

Как пробудить устройство Leap?

Если не удается пробудить устройство Leap, то попробуйте извлечь его из подставки и затем снова вставить в нее.

Если аккумулятор часов был полностью заряжен или в нем еще остается заряд, то дважды нажмите экран.

Я не вижу код

Если вы пробудили устройство Leap (экран загорелся), но не видите код, то проведите по экрану. Если увидите значки и/или статистические данные, но не код, то, возможно, придется выполнить сброс до заводских настроек.

1. Чтобы выполнить сброс устройства Leap до заводских настроек, проведите по экрану Приложения.

2. Нажимая раз за разом, крутите карусель приложений.
3. Нажмите значок настроек (шестеренку).
4. Проводите по экрану, пока не увидите пункт *Заводские настройки*; нажмите его и затем еще раз для подтверждения.

Устройство Leap не загорается

Попробуйте установить устройство Leap в зарядную подставку и подключить его, чтобы зарядить аккумулятор. Через несколько минут после начала зарядки экран должен загореться.

Если это не поможет, то скрепкой нажмите кнопку сброса на подставке, пока устройство Leap подключено к источнику питания.

Примечание
Не используйте острые предметы, чтобы не повредить подставку.

Можно также попробовать другой кабель с разъемом micro USB. Если это не поможет, то обратитесь в авторизованный сервисный центр Acer.

Сопряжение с устройством Leap не устанавливается

В смартфоне в настройках Bluetooth проверьте, что в нем включена функция Bluetooth. Если вы только что включили функцию Bluetooth, то удалите *Acer Leap Manager* из списка последних приложений и заново запустите.

Если приложение *Acer Leap Manager* сообщит, что не может найти устройство Leap, то в смартфоне в разделе настроек Bluetooth посмотрите подключенные устройства. Вы должны увидеть устройство с 19-значным именем, начинающимся с буквы H. Если оно подключено, то нажмите и удерживайте имя устройства и выберите "Забыть это устройство". Вернитесь в приложение *Acer Leap Manager* и снова подключитесь.

Как удалить устройство Leap из моей учетной записи?

Откройте *Acer Leap Manager*, откройте меню и нажмите **Устройство** > **Сведения** (для Android) или **Сопряжение устройств** > **Сведения** (для iPhone). Вы увидите кнопку *Удалить сопряжение устройства*; нажмите ее, чтобы удалить сопряжение устройства Leap.

Порядок сопряжения с новым устройством см. в разделе **Установите сопряжение устройства Leap с телефоном на стр. 10** для Android, **Сопряжение устройства Leap с телефоном на стр. 15** для iPhone или **Установите сопряжение устройства Leap с телефоном на стр. 21**.

Как обновить устройство Leap?

Время от времени для вашего устройства Leap могут выпускаться обновления. При сопряжении устройства Leap с телефоном он проверит наличие обновлений и применит их.

После этого первого раза вы будете получать уведомления об обновлениях, и ваше устройство Leap будет автоматически обновляться при синхронизации с приложением.

Убедитесь в достаточном уровне заряда аккумуляторов в смартфоне и устройстве Leap.

Технические характеристики

Дисплей

- 1" сенсорный экран OLED
- Разрешение 128 x 32

Сертификат водонепроницаемости

- Устойчив к брызгам (IPX4)

Датчик

- Акселерометр

Аккумулятор

- Несъемный аккумулятор
- Время работы от аккумулятора от 5 до 7 дней

Примечание
Время работы от аккумулятора зависит от характера использования.

Системные требования

- Android 4.4 или выше
- iOS7
- Windows Phone 8
- Bluetooth 4.0
- Acer Leap Manager

Размеры

243,1 x 17,3 x 9,9 мм

Масса

18 г

Лицензионное соглашение с конечным пользователем

ВАЖНО - ПРОЧТИТЕ ВНИМАТЕЛЬНО: НАСТОЯЩЕЕ ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ С КОНЕЧНЫМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ ("СОГЛАШЕНИЕ") ЯВЛЯЕТСЯ ЮРИДИЧЕСКИМ СОГЛАШЕНИЕМ МЕЖДУ ВАМИ (ЛИБО ФИЗИЧЕСКИМ, ЛИБО ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ) И КОМПАНИЕЙ ACER INC., ВКЛЮЧАЯ ЕЕ ДОЧЕРНИЕ КОПАНИИ ("ACER"), В ОТНОШЕНИИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (ПРЕДОСТАВЛЕННОГО ЛИБО КОМПАНИЕЙ ACER, ЛИБО ЕЕ ЛИЦЕНЗИАРАМИ ИЛИ ПОСТАВЩИКАМИ), КОТОРОЕ СОПРОВОЖДАЕТ НАСТОЯЩЕЕ СОГЛАШЕНИЕ, ВКЛЮЧАЯ ВСЕ СОПУТСТВУЮЩИЕ НОСИТЕЛИ, ПЕЧАТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И СОПРОВОДИТЕЛЬНУЮ ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ, КОТОРЫЕ МОГУТ ВЫПУСКАТЬСЯ ПОД ТОВАРНЫМИ МАРКАМИ "ACER" ("ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ"). ПРИМЕНЕНИЕ СОГЛАШЕНИЙ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ ПРОДУКТЫ ИЛИ МАТЕРИАЛЫ, НЕ ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ, И ОНИ НЕ ДОЛЖНЫ ПРИМЕНЯТЬСЯ. УСТАНАВЛИВАЯ ЭТО ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИЛИ ЛЮБУЮ ЕГО ЧАСТЬ, ВЫ СОГЛАШАЕТЕСЬ СВЯЗАТЬ СЕБЯ ПОЛОЖЕНИЯМИ И УСЛОВИЯМИ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ. ЕСЛИ ВЫ НЕ СОГЛАСНЫ СО ВСЕМИ ПОЛОЖЕНИЯМИ И УСЛОВИЯМИ НАСТОЯЩЕГО ЛИЦЕНЗИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ, ТО НЕ ПРОДОЛЖАЙТЕ ПРОЦЕСС УСТАНОВКИ И НЕМЕДЛЕННО УДАЛИТЕ СО СВОЕГО ТЕЛЕФОНА ВСЕ УСТАНОВЛЕННЫЕ ФАЙЛЫ (ЕСЛИ ОНИ БЫЛИ УСТАНОВЛЕНЫ) ЭТОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.

ЕСЛИ У ВАС НЕТ ЮРИДИЧЕСКИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ ЛИЦЕНЗИРОВАННОЙ КОПИИ ЭТОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ТО ВАМ НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ УСТАНАВЛИВАТЬ, КОПИРОВАТЬ И ИНЫМ ОБРАЗОМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, И У ВАС НЕТ НИКАКИХ ПРАВ ПО НАСТОЯЩЕМУ СОГЛАШЕНИЮ.

Это программное обеспечение охраняется законами США и международными договорами об авторских правах, а также другими законами и договорами об интеллектуальной собственности. Это программное обеспечение лицензируется, а не продается.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЛИЦЕНЗИИ

Компания Acer предоставляет Вам следующие не исключительные и не подлежащие передаче права в отношении Программного обеспечения. На основании настоящего Соглашения Вы можете:

1. установить и использовать Программное обеспечение только в одном предназначенном телефоне. Для каждого телефона, на котором будет использоваться Программное обеспечение, требуется отдельная лицензия;
2. Сделать одну копию Программного обеспечения исключительно в целях резервирования или архивирования;
3. Сделать одну печатную копию любых электронных документов, входящих в состав Программного обеспечения, если вы получили документы в электронной форме.

ОГРАНИЧЕНИЯ

Вы НЕ можете:

1. Использовать или копировать Программное обеспечение способами, не предусмотренными в настоящем Соглашении;
2. Сдавать Программное обеспечение в аренду или напрокат любым третьим лицам;

3. Модифицировать, адаптировать Программное обеспечение или переводить его на другой язык целиком или частично;
4. Выполнять инженерный анализ, декомпилировать или дизассемблировать Программное обеспечение или создавать производные работы на его основе;
5. Объединять Программное обеспечение с любыми другими программами или модифицировать Программное обеспечение, кроме как для персонального использования; и
6. Сублицензировать Программное обеспечение или иным способом предоставлять его третьим лицам, за тем исключением, что Вы можете, отправив компании Acer предварительное письменное уведомление, целиком передать Программное обеспечение третьему лицу при условии, что Вы не оставите у себя никаких копий Программного обеспечения и что такое третье лицо согласится с условиями настоящего Соглашения.
7. Передавать свои права по настоящему Соглашению любым третьим лицам.
8. Экспортировать Программное обеспечение в нарушение применимых законов и правил экспортного регулирования или (i) продавать, экспортировать, реэкспортировать, передавать, переадресовывать, раскрывать технические данные или отдавать Программное обеспечение любым запрещенным лицам, организациям или в страны, включая, без ограничения указанным, Кубу, Иран, Северную Корею, Судан и Сирию; или (ii) использовать Программное обеспечение в любых целях, запрещенных законами или правилами США.

УСЛУГИ ПОДДЕРЖКИ

Компания Acer не обязана оказывать техническую или иную поддержку Программного обеспечения.

ACER LIVE UPDATE

Некоторые программы содержат элементы, позволяющие использовать службу "Acer Live Update (Оперативное обновление)", дающую возможность автоматически загружать и устанавливать в ваш телефон обновления для таких программ. Устанавливая Программное обеспечение, вы тем самым соглашаетесь с тем, что компания Acer (или ее лицензиары) могут автоматически проверять версию такого Программного обеспечения, используемого в вашем телефоне, и предоставлять обновления для такого Программного обеспечения, которые можно автоматически загружать в ваш телефон.

ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ И АВТОРСКОЕ ПРАВО

Правовой титул, права собственности и права интеллектуальной собственности на Программное обеспечение и все его копии остаются за компанией Acer или ее лицензиарами и поставщиками (если применимо). У Вас нет, и Вы не получите никаких имущественных прав на Программное обеспечение (включая любые сделанные Вами или для Вас модификации или копии) и никаких связанных прав интеллектуальной собственности. Правовой титул и сопутствующие права на содержимое, доступ к которому предоставляет Программное обеспечение, принадлежат владельцам соответствующего содержимого и могут охраняться применимым законом. Настоящая лицензия не дает вам никаких прав на такое содержимое. Настоящим Вы соглашаетесь:

1. Не удалять из Программного обеспечения никакие уведомления об авторских и иных правах собственности;
2. Воспроизводить все такие уведомления на всех копиях, которое вам разрешено сделать; и
3. Прилагать максимум усилий для предотвращения несанкционированного копирования Программного обеспечения.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

Настоящее Соглашение не предоставляет Вам никаких прав в связи с товарными знаками или знаками обслуживания, принадлежащими компании Acer или ее лицензиарам и поставщикам.

ОТКАЗ ОТ ГАРАНТИЙ

В МАКСИМАЛЬНОЙ СТЕПЕНИ, РАЗРЕШЕННОЙ ПРИМЕНИМЫМ ЗАКОНОМ, КОМПАНИЯ ACER, ЕЕ ПОСТАВЩИКИ И ЛИЦЕНЗИАРЫ ПРЕДОСТАВЛЯЮТ ЭТО ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НА УСЛОВИЯХ "КАК ЕСТЬ", СО ВСЕМИ ВОЗМОЖНЫМИ НЕДОСТАТКАМИ, И НАСТОЯЩИМ ОТКАЗЫВАЮТСЯ ОТ ВСЕХ ДРУГИХ ГАРАНТИЙ И УСЛОВИЙ, КАК ВЫРАЖЕННЫХ ПРЯМО, ТАК И ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ИЛИ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПО ЗАКОНУ, В ТОМ ЧИСЛЕ (БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ УКАЗАННЫМ) ОТ ВСЕХ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ, ОБЯЗАННОСТЕЙ ИЛИ УСЛОВИЙ КОММЕРЧЕСКОГО КАЧЕСТВА, ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В КОНКРЕТНЫХ ЦЕЛЯХ, ТОЧНОСТИ ИЛИ ПОЛНОТЫ ОТВЕТОВ, РЕЗУЛЬТАТОВ, ПРОФЕССИОНАЛИЗМА, ОТСУТСТВИЯ ВИРУСОВ И НЕБРЕЖНОСТИ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ И ОКАЗАНИЮ ИЛИ НЕОКАЗАНИЮ УСЛУГ ПОДДЕРЖКИ. КРОМЕ ТОГО, В СВЯЗИ С ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ НЕ ДАЕТСЯ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ ИЛИ УСЛОВИЙ ПРАВОВОГО ТИТУЛА, СПОКОЙНОГО ВЛАДЕНИЯ, СПОКОЙНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ПРАВОМ, СООТВЕТСТВИЯ ОПИСАНИЮ ИЛИ НЕНАРУШЕНИЯ ЧУЖИХ ПРАВ.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СЛУЧАЙНЫЕ, КОСВЕННЫЕ И НЕКОТОРЫЕ ДРУГИЕ УБЫТКИ

В МАКСИМАЛЬНОЙ СТЕПЕНИ, РАЗРЕШЕННОЙ ПРИМЕНИМЫМ ЗАКОНОМ, НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ КОМПАНИЯ ACER, ЕЕ ПОСТАВЩИКИ И ЛИЦЕНЗИАРЫ НЕ БУДУТ НЕСТИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЛЮБЫЕ ФАКТИЧЕСКИЕ, СЛУЧАЙНЫЕ, КОСВЕННЫЕ, ШТРАФНЫЕ ИЛИ ПОСЛЕДУЮЩИЕ УБЫТКИ ЛЮБОГО РОДА (В ТОМ ЧИСЛЕ, НО БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ УКАЗАННЫМ, ЗА ПОТЕРЮ ПРИБЫЛЕЙ ИЛИ УТРАТУ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИЛИ ИНОЙ ИНФОРМАЦИИ, ЗА ПЕРЕРЫВЫ В ВЕДЕНИИ ДЕЛ, ЛИЧНЫЙ ВРЕД, УТРАТУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ КАКИХ-ЛИБО ОБЯЗАННОСТЕЙ, ВКЛЮЧАЯ ОБЯЗАННОСТЬ ВЕСТИ ДЕЛА ДОБРОСОВЕСТНО ИЛИ ПРОЯВЛЯТЬ РАЗУМНУЮ ОСТОРОЖНОСТЬ, ЗА НЕБРЕЖНОСТЬ И ЛЮБОЙ ДРУГОЙ ИМУЩЕСТВЕННЫЙ УЩЕРБ ИЛИ ДРУГИЕ УБЫТКИ ЛЮБОГО РОДА), КОТОРЫЕ ВОЗНИКАЮТ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИЛИ КАК-ЛИБО СВЯЗАНЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИЛИ НЕВОЗМОЖНОСТЬЮ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ЗА ОКАЗАНИЕ ИЛИ НЕОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПОДДЕРЖКИ И ЗА ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ УБЫТКИ, ПРИЧИНЕННЫЕ ВСЛЕДСТВИЕ ИЛИ В СВЯЗИ С ЛЮБЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ, ДАЖЕ В СЛУЧАЕ НАРУШЕНИЯ ЗАКОНА, ГРАЖДАНСКОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ (ВКЛЮЧАЯ НЕБРЕЖНОСТЬ), ОБЪЕКТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, НАРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ КОНТРАКТА ИЛИ ГАРАНТИИ ПО ВИНЕ КОМПАНИИ ACER ИЛИ ЕЕ ПОСТАВЩИКОВ ИЛИ ЛИЦЕНЗИАРОВ, И ДАЖЕ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ КОМПАНИИ ACER ИЛИ ЕЕ ПОСТАВЩИКАМ ИЛИ ЛИЦЕНЗИАРАМ БЫЛО ИЗВЕСТНО О ВОЗМОЖНОСТИ ТАКИХ УБЫТКОВ.

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ПРАВ

КАКИМИ БЫ НИ БЫЛИ УБЫТКИ, ПРИЧИНЕННЫЕ ВАМ ПО ЛЮБОЙ ПРИЧИНЕ (ВКЛЮЧАЯ, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ УКАЗАННЫМ, ВСЕ УПОМЯНУТЫЕ ВЫШЕ УБЫТКИ И ВСЕ ПРЯМЫЕ УБЫТКИ И ОБЩИЙ УЩЕРБ), СОВОКУПНЫЙ ОБЪЕМ ОТВЕТСТВЕННОСТИ КОМПАНИИ ACER, ЕЕ ПОСТАВЩИКОВ И ЛИЦЕНЗИАРОВ В СООТВЕТСТВИИ С ЛЮБЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ, И ВАШЕ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СРЕДСТВО ЗАЩИТЫ ПРАВА В СЛУЧАЕ ВСЕГО ВЫШЕИЗЛОЖЕННОГО БУДЕТ ОГРАНИЧЕНЫ ОБЩЕЙ

СУММОЙ, УПЛАЧЕННОЙ ВАМИ ЗА ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. УСТАНОВЛЕННЫЕ ВЫШЕ ОГРАНИЧЕНИЯ, ИСКЛЮЧЕНИЯ И ОТКАЗЫ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ (В ТОМ ЧИСЛЕ ОТКАЗ ОТ ГАРАНТИЙ И ИСКЛЮЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СЛУЧАЙНЫЕ, КОСВЕННЫЕ И НЕКОТОРЫЕ УПОМЯНУТЫЕ ВЫШЕ УБЫТКИ) БУДУТ ПРИМЕНЯТЬСЯ В МАКСИМАЛЬНОЙ СТЕПЕНИ, РАЗРЕШЕННОЙ ПРИМЕНИМЫМ ЗАКОНОМ, ДАЖЕ ЕСЛИ ТО ИЛИ ИНОЕ СРЕДСТВО ЗАЩИТЫ ПРАВА НЕ ДОСТИГНЕТ СВОЕЙ ОСНОВНОЙ ЦЕЛИ. В НЕКОТОРЫХ ЮРИСДИКЦИЯХ, ОДНАКО, НЕ РАЗРЕШЕНО ИСКЛЮЧАТЬ ИЛИ ОГРАНИЧИВАТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СЛУЧАЙНЫЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ УБЫТКИ, ПОЭТОМУ УСТАНОВЛЕННОЕ ВЫШЕ ОГРАНИЧЕНИЕ, ВОЗМОЖНО, К ВАМ ПРИМЕНЯТЬСЯ НЕ БУДЕТ.

РАСТОРЖЕНИЕ

Без ущерба для любых других прав компания Acer может немедленно и без уведомления расторгнуть настоящее Соглашение, если вы нарушите любое положение или условие настоящего Соглашения.

В таком случае вы будете должны:

1. Прекратить всякое использование Программного обеспечения;
2. Уничтожить или вернуть компании Acer оригинал и все копии Программного обеспечение; и
3. Удалить Программное обеспечение со всех телефонов, на которых оно установлено.

Все отказы от гарантий и ограничения ответственности, установленные в настоящем Соглашении, останутся в силе и после его расторжения.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящее Соглашение является исчерпывающим соглашением между Вами и компанией Acer в отношении настоящей лицензии на Программное обеспечение и заменяет собой все предыдущие соглашения, обмены информацией, предложения и заверения сторон и имеют преобладающую силу над всеми противоречащими или дополнительными условиями любых ценовых предложений, заказов, подтверждений или аналогичных обменов информацией. Внесение изменений в настоящее Соглашение допускается только на основании письменного документа, подписанного обеими сторонами. Если суд компетентной юрисдикции признает какое-либо положение настоящего Соглашения противоречащим закону, то такое положение будет применяться в максимально разрешенной степени, а остальные положения настоящего Соглашения сохранят полную силу.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ПРИМЕНИМЫЕ К СТОРОННЕМУ ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ И УСЛУГАМ ТРЕТЬИХ ЛИЦ

Программное обеспечение, которое на основании настоящего соглашения предоставляют лицензиары или поставщики компании Acer ("Стороннее Программное обеспечение") предоставляется вам только для личного, а не коммерческого использования. Вам запрещено использовать Стороннее Программное обеспечение любыми способами, которые могут ухудшить, сделать невозможными, причинить вред или помешать услугам, которые на основании настоящего Соглашения оказывают лицензиары или поставщики компании Acer ("Услуги третьих лиц"). Кроме того, Вам запрещено использовать Стороннее Программное обеспечение любыми способами, которые могут помешать другим получать и использовать Услуги третьих лиц либо услуги или продукты лицензиаров, сторонних по отношению к лицензиарам или поставщикам компании Acer. Использование Вами Стороннего Программного обеспечения и Услуг третьих лиц также регулируется дополнительными положениями, условиями и правилами, с которыми можно ознакомиться на нашем всемирном веб-сайте.

Правила в отношении персональных данных

В ходе регистрации вас попросят сообщить компании Acer некоторые сведения о себе. Ознакомьтесь с Правилами Acer в отношении персональных данных на международном веб-сайте **www.acer.com** или на веб-сайте Acer вашей страны.

Liquid Leap Active

Manual del usuario

© 2015 Todos los derechos reservados

Acer Liquid LeapManual del usuario
Modelo: W1C
Esta revisión: 07/2015

Para mayor información, visite: **http://go.acer.com/liquidleap**.

Importante

Este manual contiene información sobre propiedad protegida por leyes de copyright. La información contenida en este manual está sujeta a cambios sin aviso. Las imágenes aquí provistas son solo a modo de referencia y pueden contener información o características que no se aplican a su dispositivo. Acer Group no será responsable de errores técnicos o de redacción ni de omisiones contenidos en este manual.

Acer Liquid Leap
Número de modelo: _____
Número de serie: _____
Fecha de compra: _____
Lugar de compra: _____

Google Play es una marca comercial de Google Inc.

TABLA DE CONTENIDOS

Configuración 4
Desembale su dispositivo Leap 4
Cargar la batería 4
Fijar la pulsera 6
Cambiar la correa 7
Consejos de uso y cuidados 8

Utilizar con un teléfono Android 9
Instalar Acer Leap Manager 9
Descargar la aplicación 9
Configurar la aplicación 9
Emparejar su dispositivo Leap y el teléfono 10
Sincronizarse con la aplicación 12
Cambiar la configuración de las notificaciones 13

Utilizar con un iPhone 14
Instalar Acer Leap Manager 14
Descargar la aplicación 14
Configurar la aplicación 14
Emparejar su dispositivo Leap y el teléfono 15
Sincronizarse con la aplicación 17
Cambiar la configuración 18

Utilizar con un Windows phone 20
Instalar Acer Leap Manager 20
Descargar la aplicación 20
Configurar la aplicación 20
Emparejar su dispositivo Leap y el teléfono 21
Sincronizarse con la aplicación 23
Notificaciones 24

Utilizar el dispositivo Leap 25
Información en pantalla 25

Solución de problemas 27
Especificaciones 30
Pantalla 30
Certificación de resistencia al agua 30
Sensor 30
Batería 30
Requisitos del sistema 30
Dimensiones 30
Peso 30

Acuerdo de licencia para el usuario final 31

CONFIGURACIÓN

Desembale su dispositivo Leap

Su nuevo accesorio para teléfono inteligente viene embalado en una caja protectora. Desembale con cuidado la caja y saque el contenido. Si alguno de los siguientes elementos falta o está dañado, contacte inmediatamente a el distribuidor:

- Su nuevo dispositivo Leap de Acer
- Horquilla de carga
- Guía rápida
- Folleto sobre seguridad
- Tarjeta de garantía
- Cable USB

Cargar la batería

Para el uso inicial, debe cargar por completo su dispositivo Leap. Lleva aproximadamente 90 minutos cargar completamente el dispositivo Leap. Una vez que se ha cargado por primera vez, puede volver a cargarlo según sea necesario.

1. Coloque el dispositivo Leap en la base, alineando los conectores de carga. Asegúrese de que el dispositivo Leap encaje en la base.



2. Conecte la base a la computadora mediante el cable USB suministrado.



3. Cargue su dispositivo Leap durante unos 90 minutos para realizar una carga completa. Puede hacer un seguimiento del progreso de carga en la pantalla.

Nota

Pulse dos veces la pantalla para ver el nivel de carga.

Fijar la pulsera

1. Colóquese la pulsera según se ilustra.
2. Introduzca un extremo de la correa a través de la presilla en el otro extremo de la correa. Alinee los dos extremos de la pulsera de forma que se superpongan directamente el uno con el otro colocando el cierre sobre los dos orificios que mejor se ajusten a su muñeca.



3. Apriete el cierre y la pulsera colocándolos entre el dedo pulgar y el índice hasta que la pulsera esté debidamente fijada.



Sabrá que la pulsera del dispositivo Leap se encuentra firmemente sujeta si las dos pestañas del cierre se encuentran totalmente insertadas en la pulsera.



Cambiar la correa

Puede cambiar la correa si así lo desea. Extraiga con cuidado la carcasa del Liquid Leap Active de la correa e introduzca la nueva correa de modo que quede debidamente insertada.



Consejos de uso y cuidados

Tome en cuenta los siguientes consejos al utilizar su dispositivo Leap.

- Limpie y seque el dispositivo con regularidad, en especial debajo de la banda.
- Al usarlo no lo ajuste demasiado para permitir la circulación del aire.
- Use productos para el cuidado de la piel con moderación en las áreas de la muñeca cubiertas por el dispositivo.
- Si observa cualquier signo de irritación cutánea o siente alguna molestia, suspenda su uso.

UTILIZAR CON UN TELÉFONO ANDROID

Instalar *Acer Leap Manager*

Nota
El dispositivo Leap requiere un teléfono inteligente compatible con Bluetooth 4.0 y Android 4.4. Compruebe que su teléfono cumpla con estos requisitos antes de descargar e instalar la aplicación.
Acer no garantiza que el dispositivo Leap funcione correctamente con dispositivos que no hayan sido probados por Acer. Encuentre una lista de todos los dispositivos probados en el sitio web de Acer, que se pueden ver al escanear el código QR en la caja del dispositivo Leap.

Descargar la aplicación

Abra **Google Play** y busque *Acer Leap Manager*. Descargue e instale la aplicación.

Nota
A diferencia de la mayoría de los accesorios Bluetooth, como los auriculares, el dispositivo Leap debe emparejarse directamente a través de la aplicación y no mediante la Configuración *de Bluetooth del dispositivo.*

Configurar la aplicación

Una vez que haya instalado la aplicación, tendrá que crear una cuenta para completar la configuración. Puede iniciar sesión con su nombre de usuario y contraseña de Facebook o crear una nueva cuenta.

Iniciar sesión con las credenciales de Facebook

1. Pulse **Conectarse con Facebook**.
2. Ingrese los datos de acceso de Facebook.

Crear una nueva cuenta

1. Pulse **Registrarse para nuevos usuarios**.
2. Introduzca un nombre de usuario y una contraseña y el resto de los datos solicitados.



Emparejar su dispositivo Leap y el teléfono

Una vez que haya configurado la aplicación, deberá emparejarla con su dispositivo Leap.

1. Active Bluetooth del teléfono desde **Configuración** > **Bluetooth**.
2. Conecte su dispositivo Leap a su base de carga.
3. Active *Acer Leap Manager*.
4. Pulse **Configuración del dispositivo** desde el menú (que se puede acceder al pulsar el icono de *Menú* en la esquina superior izquierda).



5. Seleccione el modelo de Leap que desea emparejar. Pulse **Siguiente** y la marca de verificación según sea necesario.



6. Se mostrarán cuatro caracteres en la pantalla del dispositivo Leap, ingrese estos caracteres en *Acer Leap Manager* cuando se le solicite y confirme el que el código es correcto. Pulse la marca de verificación.



Nota

Si es necesario, el firmware de su dispositivo Leap se actualizará. Esto puede tomar algún tiempo. Asegúrese de mantener su dispositivo Leap cerca del teléfono inteligente hasta que se complete la actualización.

Una vez que *Acer Leap Manager* se haya conectado al dispositivo Leap y se hayan completado todas las actualizaciones necesarias, verá panel.



¿Cómo puedo establecer mis objetivos?

Para modificar sus objetivos, abra el menú desde la pantalla Inicio de *Leap Manager* y pulse **Objetivos**. Pulse el objetivo que desea establecer, introduzca el nuevo valor y después pulse **Listo**.

Sincronizarse con la aplicación

Su dispositivo Leap puede sincronizarse directamente a través de Bluetooth. La sincronización se producirá automáticamente al abrir *Acer Leap Manager*, siempre que esté habilitado Bluetooth en el teléfono.

Cambiar la configuración de las notificaciones

Es posible cambiar las notificaciones que recibe a través de su dispositivo Leap al pulsar el icono de ***Menú*** > **Dispositivo Configuración** y al mover luego el control deslizante junto a cada notificación a la opción **ACTIVADO** o **DESACTIVADO**.



Elemento de la pantalla	Información
	Llamada entrante: Muestra el nombre del contacto (si el contacto está almacenado en su teléfono) o el número de teléfono.
	Llamada perdida: Muestra el nombre del contacto (si el contacto está almacenado en su teléfono) o el número de teléfono.
	Mensaje de texto: Muestra el nombre del contacto (si el contacto está almacenado en su teléfono) o el número de teléfono y muestra el contenido del mensaje.

Nota

Sólo recibirá notificaciones si el teléfono inteligente y el dispositivo Leap están encendidos y conectados.

Su dispositivo Leap mostrará las notificaciones de mensajes sin leer y llamadas perdidas durante un máximo de 12 horas.

Las notificaciones se reciben en tiempo real, esto implica que recibirá notificaciones sólo para los mensajes y las llamadas que se reciben mientras el dispositivo Leap y el teléfono inteligente están 1) a una distancia adecuada, 2) encendidos y 3) conectados.

UTILIZAR CON UN IPHONE

Instalar *Acer Leap Manager*

Descargar la aplicación

Abra **App Store** y busque *Acer Leap Manager*. Descargue e instale la aplicación.

Nota

A diferencia de la mayoría de los accesorios Bluetooth, como los auriculares, el dispositivo Leap debe emparejarse directamente a través de la aplicación y no mediante la Configuración *de Bluetooth del dispositivo.*

Configurar la aplicación

Una vez que haya instalado la aplicación, tendrá que crear una cuenta para completar la configuración. Puede iniciar sesión con su nombre de usuario y contraseña de Facebook o crear una nueva cuenta.

Iniciar sesión con las credenciales de Facebook

1. Pulse **Conectarse con Facebook**.
2. Ingrese los datos de acceso de Facebook.

Crear una nueva cuenta

1. Pulse **Registrarse para nuevos usuarios**.
2. Introduzca un nombre de usuario y una contraseña y el resto de los datos solicitados.



Emparejar su dispositivo Leap y el teléfono

Una vez que haya configurado la aplicación, deberá emparejarla con su dispositivo Leap.

1. Active Bluetooth del teléfono desde **Configuración** > **Bluetooth**.
2. Conecte su dispositivo Leap a su base de carga.
3. Active *Acer Leap Manager*.
4. Pulse **Configuración del dispositivo** desde el menú (que se puede acceder al pulsar el icono de *Menú* en la esquina superior izquierda).



5. Seleccione su tipo de dispositivo de la siguiente página.



6. Se le recordará que su dispositivo Leap debe estar conectado a una fuente de alimentación y que debe mostrar un código de 4 caracteres. Pulse **Sí** y siga las instrucciones en pantalla.
7. Ingrese los cuatro caracteres en *Acer Leap Manager* cuando se le solicite y pulse **Siguiente**. Confirme que el código es correcto y pulse **Sí**.

Nota

Si es necesario, el firmware de su dispositivo Leap se actualizará. Esto puede tomar algún tiempo. Asegúrese de mantener su dispositivo Leap cerca del teléfono inteligente hasta que se complete la actualización.

8. Se le solicitará su permiso para que el dispositivo Leap se conecte a través de Bluetooth.



Una vez que *Acer Leap Manager* se haya conectado al dispositivo Leap y se hayan completado todas las actualizaciones necesarias, verá la pantalla principal.



¿Cómo puedo establecer mis objetivos?

Para modificar sus objetivos, abra el menú desde la pantalla Inicio de *Leap Manager* y pulse **Objetivos**. Pulse el objetivo que desea establecer, introduzca el nuevo valor y después pulse **Listo**.

Sincronizarse con la aplicación

Su dispositivo Leap puede sincronizarse directamente a través de Bluetooth. La sincronización se producirá automáticamente al abrir *Acer Leap Manager*, siempre que esté habilitado Bluetooth en el teléfono.

Cambiar la configuración

Pueda dar de baja el registro de un dispositivo o buscar actualizaciones de software pulsando el icono ***Menú*** > **Configuración del dispositivo**.



Nota

Solo se puede emparejar un dispositivo Leap con cada teléfono inteligente a la vez. Si agrega un nuevo dispositivo Leap, se dará de baja el registro del anterior automáticamente.

Elemento de la pantalla	Información
	Llamada entrante: Muestra el nombre del contacto (si el contacto está almacenado en su teléfono) o el número de teléfono.
	Llamada perdida: Muestra el nombre del contacto (si el contacto está almacenado en su teléfono) o el número de teléfono.
	Mensaje de texto: Muestra el nombre del contacto (si el contacto está almacenado en su teléfono) o el número de teléfono y muestra el contenido del mensaje.

Nota

Sólo recibirá notificaciones si el teléfono inteligente y el dispositivo Leap están encendidos y conectados.

Su dispositivo Leap mostrará las notificaciones de mensajes sin leer y llamadas perdidas durante un máximo de 12 horas.

Las notificaciones se reciben en tiempo real, esto implica que recibirá notificaciones sólo para los mensajes y las llamadas que se reciben mientras el dispositivo Leap y el teléfono inteligente están 1) a una distancia adecuada, 2) encendidos y 3) conectados.

UTILIZAR CON UN WINDOWS PHONE

Instalar *Acer Leap Manager*

Nota

El dispositivo Leap requiere un teléfono inteligente compatible con Bluetooth 4.0 y Windows 8 o superior. Compruebe que su teléfono cumpla con estos requisitos antes de descargar e instalar la aplicación.

Acer no garantiza que el dispositivo Leap funcione correctamente con dispositivos que no hayan sido probados por Acer. Encuentre una lista de todos los dispositivos probados en el sitio web de Acer, que se pueden ver al escanear el código QR en la caja del dispositivo Leap.

Descargar la aplicación

Abra **Tienda** y busque *Acer Leap Manager*. Descargue e instale la aplicación.

Nota

A diferencia de la mayoría de los accesorios Bluetooth, como los auriculares, el dispositivo Leap debe emparejarse directamente a través de la aplicación y no mediante la Configuración *de Bluetooth del dispositivo.*

Configurar la aplicación

Una vez que haya instalado la aplicación, tendrá que crear una cuenta para completar la configuración. Puede iniciar sesión con un nombre de usuario y contraseña existentes o crear una nueva cuenta.

Crear una nueva cuenta

1. Pulse **Registrarse para nuevos usuarios**.
2. Introduzca un nombre de usuario y una contraseña y el resto de los datos solicitados.



Emparejar su dispositivo Leap y el teléfono

Una vez que haya configurado la aplicación, deberá emparejarla con su dispositivo Leap.

1. Active el Bluetooth de su teléfono deslizándose hacia abajo desde la parte superior de la pantalla y pulsando **Configuración**.
2. Conecte su dispositivo Leap a su base de carga.
3. Active *Acer Leap Manager*.
4. Deslice la pantalla hacia la izquierda o derecha hasta ver la página de *Menú*.



5. Pulse **información del dispositivo** y seleccione el modelo de Leap que desea emparejar. Pulse **Siguiente** o **sí** según sea necesario.



6. Se mostrarán cuatro caracteres en la pantalla del dispositivo Leap, ingrese estos caracteres en *Acer Leap Manager* cuando se le solicite.



Nota

Si es necesario, el firmware de su dispositivo Leap se actualizará. Esto puede tomar algún tiempo. Asegúrese de mantener su dispositivo Leap cerca del teléfono inteligente hasta que se complete la actualización.

7. *Acer Leap Manager* buscará y se conectará al dispositivo Leap.

Una vez que *Acer Leap Manager* se haya conectado al dispositivo Leap y se hayan completado todas las actualizaciones necesarias, verá la pantalla principal.



¿Cómo puedo establecer mis objetivos?

Para cambiar sus objetivos, deslícese hasta la página de *Menú* y pulse **objetivos**. Pulse el objetivo que desea establecer, ingrese el nuevo valor y luego pulse la marca de verificación en la parte inferior de la pantalla.

Sincronizarse con la aplicación

Su dispositivo Leap puede sincronizarse directamente a través de Bluetooth. La sincronización se producirá automáticamente al abrir *Acer Leap Manager*, siempre que esté habilitado Bluetooth en el teléfono.

Notificaciones

Recibirá notificaciones a través de su dispositivo Leap cuando tenga una llamada entrante o perdida o un mensaje de texto.

Elemento de la pantalla	Información
	Llamada entrante: Muestra el nombre del contacto (si el contacto está almacenado en su teléfono) o el número de teléfono.
	Llamada perdida: Muestra el nombre del contacto (si el contacto está almacenado en su teléfono) o el número de teléfono.
	Mensaje de texto: Muestra el nombre del contacto (si el contacto está almacenado en su teléfono) o el número de teléfono y muestra el contenido del mensaje.

Nota

Sólo recibirá notificaciones si el teléfono inteligente y el dispositivo Leap están encendidos y conectados.

Su dispositivo Leap mostrará las notificaciones de mensajes sin leer y llamadas perdidas durante un máximo de 12 horas.

Las notificaciones se reciben en tiempo real, esto implica que recibirá notificaciones sólo para los mensajes y las llamadas que se reciben mientras el dispositivo Leap y el teléfono inteligente están 1) a una distancia adecuada, 2) encendidos y 3) conectados.

UTILIZAR EL DISPOSITIVO LEAP

Su dispositivo Leap ajustará automáticamente la fecha y la hora para que coincidan con la configuración del teléfono. Para conservar la carga de la batería, la pantalla se apagará después de unos segundos.

- Para volver a encender la pantalla, púlsela dos veces. Verá un reloj.
- Desplácese por las diversas aplicaciones en su dispositivo Leap al arrastrar el dedo por la pantalla.
- Pulse cualquier elemento para seleccionarlo.

Para volver a la pantalla principal desde cualquier otra pantalla de menú, pulse dos veces la pantalla.

Información en pantalla

Cuando vea el reloj, deslice el dedo por la pantalla para ver los siguientes elementos.

Elemento de la pantalla	Información
	Pasos: indica la cantidad de pasos registrados cada día y cuánto le falta para alcanzar su objetivo.
	Distancia: realiza una estimación de la distancia que ha caminado y de cuánto le falta para alcanzar su objetivo.
	Calorías: realiza una estimación del número de calorías que ha quemado con el ejercicio realizado y de cuántas le quedan hasta alcanzar su objetivo.
	Tiempo: indica cuántos minutos de actividad se han registrado y cuánto le falta hasta alcanzar su objetivo.
	APLICACIONES: abre otras aplicaciones en su dispositivo Leap.

Pulse la pantalla APLICACIONES para iniciar otras aplicaciones disponibles en su dispositivo Leap.

Aplicación	Información
	Desde arriba: **Pasos**: indica la cantidad de pasos registrados cada día y cuánto le falta para alcanzar su objetivo. **Dormir**: registra la cantidad de tiempo que duerme. **Notificaciones**: muestra las notificaciones de los mensajes sin leer y de las llamadas perdidas en su dispositivo Leap.
	Desde arriba: **Inicio**: vuelve a la pantalla Inicio. **Configuración**: • Ver el estado de carga de la batería. • Ver información del dispositivo. • Girar la pantalla para zurdos o diestros. • Reiniciar el dispositivo (cumple la misma función que el botón de reinicio de la base). • Realizar un restablecimiento de fábrica. **Música**: controla Apple Music o Google Play Music desde su dispositivo Leap.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

¿Hay un video en tutorial disponible?

Sí, puede ver el tutorial en video en **https://www.youtube.com/watch?v=kePL0CZ7MQE**

No puedo conectar mi dispositivo Leap al teléfono

Intente cerrar *Acer Leap Manager* y desactivar la conexión de Bluetooth. Inicie *Acer Leap Manager* y active Bluetooth nuevamente.

Mi dispositivo Leap se ha desconectado del teléfono

Pulse la barra de color azul en la parte superior de *Acer Leap Manager* y pulse dos veces la pantalla del dispositivo Leap para activarla.

Si con esta acción no logra reconectar el dispositivo Leap al teléfono, desempareje el dispositivo de *Acer Leap Manager* y vuelva a emparejar los dispositivos.

No puedo controlar la reproducción de música

Pruebe iniciar Google Play Music o Apple Music y comience a reproducir una canción. Ahora debería poder controlar la reproducción de música desde el dispositivo Leap.

¿Cómo puedo activar mi dispositivo Leap?

Si tiene dificultades para activar su dispositivo Leap, intente quitar el dispositivo de la base y luego vuelva a colocarlo.

Si la carga está completa o aún tiene batería, pulse dos veces la pantalla.

No puedo ver el código

Si su dispositivo Leap está activo (la pantalla está iluminada) pero no ve un código, intente deslizar el dedo por la pantalla. Si puede ver iconos y/o estadísticas de actividades, pero no se muestra un código, deberá realizar un restablecimiento de fábrica.

1. Para realizar un restablecimiento de fábrica del dispositivo Leap, deslícese hasta la pantalla Aplicaciones.
2. Pulsar para ingresar al carrusel de aplicaciones.

3. Pulse en el icono de configuración (parece un engranaje).
4. Deslice el dedo hasta ver *Restablecimiento de fábrica*, púlselo y vuelva a tocarlo para confirmar.

Mi dispositivo Leap no se ilumina

Intente colocar el dispositivo Leap en la base de carga y enchúfelo para cargarlo. Debería iluminarse después de unos minutos de carga.

Si esto no funciona, presione el botón de reinicio de la base con un clip mientras el dispositivo Leap está conectado a una fuente de alimentación.

Nota
No utilice un objeto afilado ya que podría dañar la base.

También puede probar con otro cable micro USB. Si esto no funciona, comuníquese con un centro de servicio de Acer autorizado.

Mi dispositivo Leap no se empareja

Asegúrese de que el Bluetooth de su teléfono inteligente está habilitado desde la configuración de Bluetooth del teléfono inteligente. Si acaba de habilitar Bluetooth, quite *Acer Leap Manager* de las aplicaciones recientes y vuelva a iniciarlo.

Si *Acer Leap Manager* indica que no puede encontrar su dispositivo Leap, vaya a la configuración de Bluetooth del teléfono inteligente y fíjese en los dispositivos conectados. Debería ver un nombre de dispositivo de 19 dígitos que comienza con la letra H. Si dice conectado, pulse por unos segundos el nombre del dispositivo y seleccione Olvidar este dispositivo. Vuelva a *Acer Leap Manager* y vuelva a conectarse.

¿Cómo puedo eliminar el dispositivo Leap desde mi cuenta?

Abra *Acer Leap Manager*, abra el menú y pulse **Dispositivo** > **Información** para Android o **Emparejar dispositivo** > **Información** para iPhone, verá un botón de *Desemparejar dispositivo*; púlselo para desemparejar el dispositivo Leap.

Para emparejar un nuevo dispositivo, consulte **Emparejar su dispositivo Leap y el teléfono en la página 10** para Android, **Emparejar su dispositivo Leap y el teléfono en la página 15** para iPhone, o **Emparejar su dispositivo Leap y el teléfono en la página 21**.

¿Cómo puedo actualizar mi dispositivo Leap?

Cada cierto tiempo, puede que haya actualizaciones disponibles para su dispositivo Leap. Cuando empareja su dispositivo Leap con un teléfono, buscará y aplicará actualizaciones.

Después de esta primera vez, recibirá una notificación de actualización y su dispositivo Leap se actualizará automáticamente al sincronizarse con la aplicación.

Asegúrese de que su teléfono inteligente y el dispositivo Leap tienen carga suficiente.

Especificaciones

Pantalla

- Pantalla táctil OLED de 1"
- Resolución 128 x 32

Certificación de resistencia al agua

- Resistente a salpicaduras (IPX4)

Sensor

- Acelerómetro

Batería

- Batería recargable, no reemplazable por el usuario
- Duración de la batería de 5 a 7 días

Nota
La duración de la batería cambia en función del uso.

Requisitos del sistema

- Android 4.4 o superior
- iOS7
- Windows Phone 8
- Bluetooth 4.0
- Acer Leap Manager

Dimensiones

243,1 x 17,3 x 9,9 mm

Peso

18 g

ACUERDO DE LICENCIA PARA EL USUARIO FINAL

IMPORTANTE - LEER DETENIDAMENTE: ESTE ACUERDO DE LICENCIA PARA EL USUARIO FINAL ("ACUERDO") ES UN ACUERDO LEGAL ENTRE USTED (YA SEA UN INDIVIDUO O UNA ENTIDAD INDIVIDUAL) Y ACER INC. INCLUYENDO SUS SUBSIDIARIOS ("ACER") POR EL SOFTWARE (YA SEA FACILITADO POR ACER O POR LOS LICENCIATARIOS O PROVEEDORES DE ACER) QUE ACOMPAÑA A ESTE ACUERDO, INCLUYENDO CUALQUIER MEDIO ASOCIADO, MATERIAL IMPRESO Y DOCUMENTACIÓN ELECTRÓNICA DE USUARIO RELACIONADA QUE PUEDA LLEVAR LA MARCA "ACER" ("SOFTWARE"). NO SE CONTEMPLAN NI DEBEN IMPLEMENTARSE ACUERDOS RELACIONADOS CON CUALQUIER OTRO PRODUCTO O ASUNTO. AL INSTALAR EL SOFTWARE INCLUIDO O CUALQUIER PARTE DEL MISMO, ACEPTA LA VINCULACIÓN A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE ESTE ACUERDO. SI NO ESTÁ CONFORME CON TODOS LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE ESTE ACUERDO, NO CONTINÚE CON EL PROCESO DE INSTALACIÓN Y ELIMINE DE INMEDIATO TODOS LOS ARCHIVOS INSTALADOS EN SU TELÉFONO, SI LOS HUBIERE, CORRESPONDIENTES AL SOFTWARE QUE SE FACILITA.

SI NO POSEE UNA COPIA VÁLIDA LICENCIADA DEL SOFTWARE APLICABLE, NO ESTARÁ AUTORIZADO A INSTALAR, COPIAR O UTILIZAR DE MODO ALGUNO EL SOFTWARE Y TAMPOCO TIENE DERECHOS CONFORME A ESTE ACUERDO.

El Software está protegido por las leyes y convenciones de copyright internacionales y de los EE. UU., como así también por otras leyes y tratados de propiedad intelectual. El Software se concede bajo licencia, no se vende.

OTORGAMIENTO DE LICENCIA

Acer le otorga los siguientes derechos no exclusivos y no transferibles en relación al Software. Conforme a este Acuerdo, usted puede:

1. Instalar y utilizar el Software solo en un único teléfono designado. Se necesita una licencia independiente por cada teléfono en el que utilizará el Software;
2. Realizar una copia impresa de cualquier documento electrónico incluido en el Software, siempre que reciba los documentos electrónicamente;
3. Realizar una copia impresa de cualquier documento electrónico incluido en el Software, siempre que reciba los documentos electrónicamente.

RESTRICCIONES

Usted NO puede:

1. Utilizar o copiar el Software de forma distinta a como se indica en este Acuerdo;
2. Alquilar o arrendar el Software a un tercero;
3. Modificar, adaptar o traducir el Software en forma total o parcial;
4. Realizar ingeniería inversa, descompilar o desmontar el Software o confeccionar trabajos derivados basados en el Software;
5. Combinar el Software con cualquier otro programa o modificar el Software, excepto para su uso personal; y,
6. Sublicenciar o conferir de modo alguno el Software a terceros, a menos que pueda, tras previa notificación por escrito a Acer, transferir el Software en su totalidad a un tercero siempre y cuando usted no conserve ninguna copia del Software y que dicha tercera parte acepte los términos de este Acuerdo.

7. Transferir sus derechos conforme a este Acuerdo a terceros.
8. Exportar el Software en contravención de las leyes y normativas de exportación aplicables, o (i) vender, exportar, reexportar, transferir, desviar, divulgar datos técnicos o enajenar el Software a personas, entidades o destinos no autorizados, incluyendo, entre otros, Cuba, Irán, Corea del Norte, Sudán o Siria; y (ii) utilizar el Software para usos prohibidos por las leyes y normativas de los Estados Unidos.

SERVICIOS DE SOPORTE

Acer no está obligado a ofrecer asistencia técnica o de otro tipo respecto al Software.

ACER LIVE UPDATE

Ciertos Software contienen elementos que permiten el uso del servicio Acer Live Update, el cual permite actualizar dicho software mediante descargas y actualizaciones automáticas en su teléfono. Al instalar el Software, por medio de la presente usted acepta y da su consentimiento para que Acer (o sus licenciatarios) puedan comprobar automáticamente la versión de software que está utilizando en su teléfono, pudiendo ofrecerle actualizaciones que podrá descargar automáticamente en su teléfono.

PROPIEDAD Y COPYRIGHT

La titularidad, los derechos de propiedad y los derechos de propiedad intelectual referentes al Software y a todas las copias del mismo corresponderán a Acer o a los licenciatarios o proveedores de Acer (según corresponda). Usted no tiene ni obtendrá ningún derecho de propiedad respecto al Software (incluyendo cualquier modificación o copia realizada por o para usted) ni derechos de propiedad intelectual relacionados. La titularidad y los derechos relacionados en el contenido al que accede a través del Software son propiedad del propietario del contenido correspondiente y pueden estar protegidos por la ley aplicable. Esta licencia no le confiere derechos sobre dicho contenido. Por la presente, usted acepta

1. No eliminar ningún copyright ni otros avisos de propiedad del Software;
2. Reproducir todos los avisos en cualquier copia autorizada que realice; y
3. Hacer todo lo posible por evitar las copias no autorizadas del Software.

MARCAS COMERCIALES

Este Acuerdo no le otorga ningún derecho en relación con ninguna marca comercial o marca de servicio de Acer o de los licenciatarios o proveedores de Acer.

EXENCIÓN DE GARANTÍAS

EN LA MÁXIMA MEDIDA PERMITIDA POR LA LEY APLICABLE, ACER, SUS PROVEEDORES Y SUS LICENCIATARIOS, PROPORCIONAN ESTE SOFTWARE "EN SU CONDICIÓN ACTUAL" Y CON TODOS LOS FALLOS, Y POR LA PRESENTE RENUNCIAN A CUALQUIER OTRA GARANTÍA O CONDICIÓN,YA SEA EXPRESA, IMPLÍCITA O ESTATUTARIA, INCLUYENDO, ENTRE OTROS, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA, DEBERES O CONDICIONES DE COMERCIABILIDAD, DE IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, DE PRECISIÓN O DE INTEGRIDAD DE RESPUESTAS, DE RESULTADOS, DE TRABAJO DE CALIDAD, DE AUSENCIA DE VIRUS, Y DE FALTA DE NEGLIGENCIA, TODO ELLO CON RESPECTO AL SOFTWARE Y A LA PROVISIÓN O LA FALTA DE PROVISIÓN DE SERVICIOS DE SOPORTE. ADEMÁS, NO EXISTE GARANTÍA NI CONDICIÓN DE TITULARIDAD, DISFRUTE RESERVADO, POSESIÓN RESERVADA, CORRESPONDENCIA CON LA DESCRIPCIÓN O NO VIOLACIÓN RESPECTO AL SOFTWARE.

EXCLUSIÓN DE DAÑOS INCIDENTALES, RESULTANTES O DE OTRA NATURALEZA

EN LA MÁXIMA MEDIDA PERMITIDA POR LA LEY APLICABLE, EN NINGÚN CASO ACER, LOS PROVEEDORES DE ACER, O LOS LICENCIATARIOS DE ACER, SE RESPONSABILIZARÁN DE NINGÚN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL, DIRECTO, PUNITIVO O

RESULTANTE DE CUALQUIER ÍNDOLE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LOS DAÑOS POR PÉRDIDA DE BENEFICIOS O INFORMACIÓN CONFIDENCIAL U OTRA INFORMACIÓN, LA INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD, DAÑOS PERSONALES, POR PÉRDIDA DE PRIVACIDAD, POR FALTA DE CUMPLIMIENTO DE CUALQUIER DEBER INCLUYENDO LOS DE BUENA FE O DE CUIDADO RAZONABLE, POR NEGLIGENCIA, Y POR CUALQUIER OTRA PÉRDIDA MONETARIA O DE OTRO TIPO) RESULTANTE DE O EN MODO ALGUNO RELACIONADA CON EL USO O LA IMPOSIBILIDAD DE UTILIZAR EL SOFTWARE, LA PROVISIÓN O LA FALTA DE PROVISIÓN DE SERVICIOS DE SOPORTE, O CUALQUIER OTRO AL AMPARO O EN CONEXIÓN CON CUALQUIER PROVISIÓN DE ESTE ACUERDO, INCLUSO EN EL CASO DE FALLO, AGRAVIO (INCLUYENDO NEGLIGENCIA), RESPONSABILIDAD OBJETIVA, INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO O INCUMPLIMIENTO DE LA GARANTÍA DE ACER O DE SUS PROVEEDORES O LICENCIATARIOS, E INCLUSO SI ACER Y SUS PROVEEDORES Y LICENCIATARIOS HAN SIDO AVISADOS DE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS.

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD Y RECURSOS

NO OBSTANTE CUALQUIER DAÑO QUE PUEDA SUFRIR POR CUALQUIER MOTIVO (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, TODOS LOS DAÑOS REFERIDOS PREVIAMENTE Y TODOS LOS DAÑOS DIRECTOS O GENERALES), LA RESPONSABILIDAD TOTAL DE ACER, DE SUS PROVEEDORES Y LICENCIATARIOS, AL AMPARO DE ESTE ACUERDO, Y SU RECURSO EXCLUSIVO PARA TODO LO PRECEDENTE, SE LIMITARÁ A LA CANTIDAD TOTAL PAGADA POR USTED AL ADQUIRIR EL SOFTWARE. LAS LIMITACIONES ANTERIORES, ASÍ COMO LAS EXCLUSIONES Y EXENCIONES DE RESPONSABILIDAD (INCLUYENDO LA EXENCIÓN DE GARANTÍAS Y LA EXCLUSIÓN DE DAÑOS INCIDENTALES, RESULTANTES O DE OTRA NATURALEZA CITADOS PREVIAMENTE) SE APLICARÁN EN LA MEDIDA MÁXIMA PERMITIDA POR LA LEY APLICABLE, INCLUSO SI ALGÚN RECURSO NO CUMPLE SU PROPÓSITO ESENCIAL; AUNQUE PUEDE QUE LA LIMITACIÓN ANTERIOR NO SE APLIQUE EN SU CASO SI CORRESPONDE A UNA JURISDICCIÓN DONDE NO SE PERMITE LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN O RESPONSABILIDAD POR DAÑOS CONSECUENTES O INCIDENTALES.

TERMINACIÓN

Sin perjuicio de cualquier otro derecho, Acer puede terminar de inmediato este Acuerdo sin previa notificación en caso de que usted incumpla alguno de los términos o condiciones de este Acuerdo.

En tal caso, usted debe:

1. Cesar todo uso del Software;
2. Destruir y devolver a Acer el original y todas las copias del Software; y
3. Eliminar el Software de todos los teléfonos donde se utilizó.

Todas las exenciones de garantías y las limitaciones de responsabilidad expresadas en este Acuerdo prevalecerán al cese del presente Acuerdo.

GENERAL

Este Acuerdo representa el acuerdo completo entre usted y Acer en relación con esta licencia del Software y sustituye a todo acuerdo, comunicación, propuesta o representación previos entre las partes, prevaleciendo en caso de conflicto o de términos adiciones de cualquier índole, orden, conocimiento o comunicado similar. Este Acuerdo solo se puede modificar mediante un documento escrito firmado por ambas partes. Si alguna disposición de este Acuerdo se define por un juez de una jurisdicción competente como contraria a la ley, dicha disposición se ejecutará en la máxima medida permitida y las disposiciones restantes de este Acuerdo permanecerán con plena vigencia y efectos.

DISPOSICIONES ADICIONALES APLICABLES AL SOFTWARE Y A LOS SERVICIOS DE TERCEROS

El Software facilitado a continuación por los licenciatarios o proveedores de Acer ("Software de terceros") se pone a su disposición únicamente para un uso personal y no comercial. Usted no podrá utilizar el Software de terceros de modo que pueda dañar, deshabilitar, sobrecargar o impedir los servicios proporcionados por los licenciatarios o proveedores de Acer a continuación ("Servicios de terceros"). Además, no podrá utilizar el Software de terceros de modo que pueda interferir con el uso y disfrute que terceras partes hagan de los Servicios de terceros, o de los servicios y productos de los licenciatarios de Acer o de los licenciatarios de terceros de los proveedores. Su uso del Software de terceros y de los Servicios de terceros también está sujeto a términos, condiciones y políticas adicionales a las que puede acceder a través de nuestro sitio web global.

Política de privacidad

Durante el registro se le pedirá que le envíe información a Acer. Consulte la política de privacidad de Acer en **www.acer.com** o en el sitio web de Acer de su país.

Liquid Leap Active

คู่มือผู้ใช้

© 2015 สงวนลิขสิทธิ์

Acer Liquid Leap คู่มือผู้ใช้
รุ่น: W1C
เวอร์ชันนี้: 07/2015

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่: **http://go.acer.com/liquidleap**.

สิ่งสำคัญ

คู่มือนี้ประกอบด้วยข้อมูลกรรมสิทธิ์ซึ่งได้รับการคุ้มกันภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ข้อมูลในคู่มือนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าภาพประกอบในที่นี้ใช้เพื่ออ้างอิงเท่านั้นและอาจประกอบด้วยข้อมูลหรือคุณสมบัติที่ไม่มีการกำหนดใช้สำหรับอุปกรณ์ของคุณกลุ่ม Acer จะไม่รับผิดชอบต่อข้อความผิดพลาดด้านเทคนิคหรือจากบรรณาธิการหรือมีการละเว้นไว้ในคู่มือนี้

Acer Liquid Leap
หมายเลขรุ่น: _____
หมายเลขซีเรียล: _____
วันที่ซื้อ: _____
สถานที่ซื้อ: _____

Google Play เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google Inc.

สารบัญ

การติดตั้ง **4**
การเปิดบรรจุภัณฑ์อุปกรณ์ Leap ของคุณ 4
การชาร์จแบตเตอรี่ 4
การสวมใส่สายรัดข้อมืออย่างปลอดภัย 6
การเปลี่ยนสายรัด 7
เคล็ดลับในการดูแลและการสวมใส่ 7
ใช้กับโทรศัพท์ Android **8**
ติดตั้ง Acer Leap Manager 8
ดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน 8
ตั้งค่าแอพพลิเคชัน 8
จับคู่อุปกรณ์ Leap และโทรศัพท์ของคุณ 9
ซิงค์กับแอพพลิเคชัน 11
เปลี่ยนการตั้งค่าการแจ้งเตือน 12
ใช้กับ iPhone **13**
ติดตั้ง Acer Leap Manager 13
ดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน 13
ตั้งค่าแอพพลิเคชัน 13
การจับคู่อุปกรณ์ Leap และโทรศัพท์ของคุณ 14
ซิงค์กับแอพพลิเคชัน 16
การเปลี่ยนการตั้งค่า 16
ใช้กับโทรศัพท์ Windows **18**
ติดตั้ง Acer Leap Manager 18
ดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน 18
ตั้งค่าแอพพลิเคชัน 18
จับคู่อุปกรณ์ Leap และโทรศัพท์ของคุณ 19
ซิงค์กับแอพพลิเคชัน 21
การแจ้งเตือน 21
การใช้อุปกรณ์ Leap **23**
ข้อมูลบนหน้าจอ 23
การแก้ไขปัญหา **25**
ข้อมูลจำเพาะ 28
จอแสดงผล 28
ใบรับรองการกันน้ำ 28
เซ็นเซอร์ 28
แบตเตอรี่ 28
ความต้องการของระบบ 28
ขนาด 28
น้ำหนัก 28
ข้อตกลงอนุญาตใช้งานสำหรับผู้ใช้ **29**

การติดตั้ง

การเปิดบรรจุภัณฑ์อุปกรณ์ Leap ของคุณ

อุปกรณ์เสริมสมาร์ทโฟนใหม่ของคุณอยู่ในกล่องที่มีการป้องกันอย่างดีให้แกะกล่องอย่างระมัดระวังและนำสิ่งที่อยู่ข้างในออกหากมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งดังต่อไปนี้ขาดหายหรือได้รับความเสียหาย ให้ติดต่อร้านค้าที่จำหน่ายในทันที:

- อุปกรณ์ Acer Leap ใหม่ของคุณ
- แป้นชาร์จ
- คู่มืออย่างย่อ
- แผ่นพับข้อมูลเพื่อความปลอดภัย
- บัตรรับประกัน
- สาย USB

การชาร์จแบตเตอรี่

สำหรับการเริ่มใช้ครั้งแรก คุณจะต้องชาร์จอุปกรณ์ Leap ของคุณจนเต็มซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 90 นาทีในการชาร์จอุปกรณ์ Leap จนเต็มหลังจากชาร์จในครั้งแรกแล้ว คุณสามารถชาร์จเมื่อใดก็ตามที่จำเป็น

1. วางอุปกรณ์ Leap เข้ากับแป้นชาร์จ
   ปรับแนวตามตัวเชื่อมต่อสำหรับการชาร์จตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการวางอุปกรณ์ Leap ไว้บนแป้นจนได้ยินเสียงคลิก



2. เชื่อมต่อแป้นเข้ากับคอมพิวเตอร์ของคุณ โดยใช้สายเคเบิล USB ที่มีให้



3. ชาร์จอุปกรณ์ Leap ของคุณเป็นเวลาประมาณ 90 นาทีจนเต็มคุณสามารถติดตามความคืบหน้าในการชาร์จได้จากบนหน้าจอ

หมายเหตุ
แตะสองครั้งบนหน้าจอเพื่อดูระดับการชาร์จ

การสวมใส่สายรัดข้อมืออย่างปลอดภัย

1. สวมใส่สายรัดข้อมือตามภาพประกอบ
2. สอดปลายสายรัดข้างหนึ่งเข้ากับห่วงที่ปลายอีกด้านของสายรัดปรับปลายทั้งสองข้างของสายรัดข้อมือให้ตรงกัน เพื่อให้ปลายทั้งสองข้างเหลื่อมซ้อนซึ่งกันและกัน พร้อมตะขอพับบนสองรูที่พอดีกับข้อมือของคุณ



3. บิดตะขอพับทั้งสองข้างและสายรัดข้อมือไว้ระหว่างหัวแม่มือและนิ้วชี้ จนกระทั่งยึดสายรัดข้อมือไว้อย่างดี



คุณจะทราบได้ว่า มีการรัดสายรัดข้อมืออุปกรณ์ Leap ของคุณไว้อย่างดี เมื่อแท็บบนตะขอพับทั้งสองข้างสอดเข้าในสายรัดข้อมือทั้งหมด



การเปลี่ยนสายรัด

คุณสามารถเปลี่ยนสายรัดได้หากต้องการให้ดันตัวเรือน Liquid Leap Active ออกจากสายรัดอย่างระมัดระวัง และสอดเข้าในสายรัดใหม่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า มีการสอดเข้าอย่างถูกต้อง



เคล็ดลับในการดูแลและการสวมใส่

พึงจำเคล็ดลับดังต่อไปนี้ในการดูแลอุปกรณ์ Leap ของคุณ:

- ทำความสะอาดอุปกรณ์และทำให้แห้งเสมอ โดยเฉพาะด้านใต้สายรัด
- สวมใส่ให้หลวมเล็กน้อยเพื่อให้อากาศถ่ายเทได้
- ใช้ผลิตภัณฑ์ถนอมผิวที่บริเวณข้อมือซึ่งมีการสวมใส่อุปกรณ์อยู่เสมอ
- หากคุณสังเกตเห็นผิวหนังเกิดการระคายเคือง หรือรู้สึกไม่สบายเมื่อสวมใส่ โปรดหยุดใช้งาน

ใช้กับโทรศัพท์ ANDROID

ติดตั้ง *Acer Leap Manager*

หมายเหตุ
อุปกรณ์ Leap จะต้องใช้สมาร์ทโฟนซึ่งรองรับ Bluetooth 4.0 และ Android 4.4 ตรวจสอบว่า โทรศัพท์ของคุณมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดเหล่านี้ ก่อนทำการดาวน์โหลดและติดตั้งแอพพลิเคชัน
Acer ไม่รับรองว่า อุปกรณ์ Leap จะทำงานกับอุปกรณ์ซึ่งไม่ผ่านการทดสอบจาก Acer ได้อย่างถูกต้องสามารถดูรายการอุปกรณ์ที่ผ่านการทดสอบแล้วได้บนเว็บไซต์ Acer ซึ่งสามารถดูโดยการสแกนรหัส QR บนช่องอุปกรณ์ Leap

ดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน

เปิด **Google Play** และค้นหาสำหรับ *Acer Leap Manager* ดาวน์โหลดและติดตั้งแอพพลิเคชัน

หมายเหตุ
ไม่เหมือนกับอุปกรณ์เสริมบลูทูธโดยส่วนใหญ่ เช่น ชุดหูฟัง อุปกรณ์ Leap ของคุณจะได้รับการจับคู่โดยตรงผ่านแอพพลิเคชัน โดยไม่ผ่าน การตั้งค่า *Bluetooth สำหรับอุปกรณ์ของคุณ*

ตั้งค่าแอพพลิเคชัน

เมื่อคุณติดตั้งแอพพลิเคชันแล้ว คุณจะต้องสร้างบัญชีเพื่อตั้งค่า ให้เสร็จสมบูรณ์คุณสามารถเข้าสู่ระบบโดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน Facebook ของคุณ หรือสร้างบัญชีใหม่

ลงชื่อเข้าใช้งานโดยใช้ข้อมูลประจำตัว Facebook

1. แตะที่ **เชื่อมต่อโดยใช้ Facebook**
2. ป้อนรายละเอียดเข้าสู่ระบบ Facebook ของคุณ

สร้างบัญชีใหม่

1. แตะที่ **ลงทะเบียนสำหรับผู้ใช้ใหม่**
2. ป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน รวมถึงรายละเอียดอื่นๆ ตามคำขอ



จับคู่อุปกรณ์ Leap และโทรศัพท์ของคุณ

เมื่อคุณติดตั้งแอพพลิเคชันแล้ว คุณจะต้องจับคู่เข้ากับอุปกรณ์ Leap ของคุณ

1. เปิดใช้ Bluetooth สำหรับโทรศัพท์ของคุณจาก **การตั้งค่า** > **Bluetooth**
2. เชื่อมต่ออุปกรณ์ Leap ของคุณเข้ากับแป้นชาร์จ
3. เปิดใช้ *Acer Leap Manager*
4. แตะที่ **การตั้งค่าอุปกรณ์** จากเมนู
   (สามารถเข้าใช้งานได้โดยการแตะที่ไอคอน *เมนู* ที่มุมซ้ายบน)



5. เลือกรุ่นของ Leap ที่คุณต้องการจับคู่แตะที่ **ถัดไป** และเครื่องหมายถูกตามที่ต้องการ

6. จะปรากฏตัวอักขระสี่ตัวบนหน้าจอของอุปกรณ์ Leap ให้ป้อนตัวอักขระเหล่านี้เข้าใน *Acer Leap Manager* เมื่อมีการร้องขอ และยืนยันว่ารหัสถูกต้องแตะที่เครื่องหมายถูก



หมายเหตุ

หากจำเป็น ให้ทำการอัพเดตเฟิร์มแวร์สำหรับอุปกรณ์ Leap ของคุณซึ่งอาจต้องใช้เวลาสักครู่ให้วางอุปกรณ์ Leap ไว้ใกล้กับสมาร์ทโฟนของคุณจนกว่าการอัพเดตจะเสร็จสมบูรณ์

เมื่อมีการเชื่อมต่อ *Acer Leap Manager* เข้ากับอุปกรณ์ Leap ของคุณ และดำเนินการอัพเดตใดๆ ที่จำเป็นเสร็จสมบูรณ์แล้ว คุณจะเห็นแดชบอร์ด



ฉันจะตั้งค่าเป้าหมายของฉันได้อย่างไร?

ในการเปลี่ยนแปลงเป้าหมาย ให้เปิดเมนูจากหน้าจอหลัก *Leap Manager* และแตะที่ **เป้าหมาย** แตะที่เป้าหมายซึ่งคุณต้องการตั้งค่า ป้อนค่าใหม่ และจากนั้น แตะที่ **เสร็จสิ้น**

ซิงค์กับแอพพลิเคชัน

อุปกรณ์ Leap ของคุณสามารถซิงค์โดยตรงผ่าน Bluetooth การซิงค์จะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ เมื่อคุณเปิด *Acer Leap Manager* ตราบเท่าที่มีการเปิดใช้งาน Bluetooth บนโทรศัพท์ของคุณ

เปลี่ยนการตั้งค่าการแจ้งเตือน

คุณอาจเปลี่ยนการแจ้งเตือนที่คุณได้รับผ่านอุปกรณ์ Leap ของคุณ โดยการแตะที่ไอคอน ***เมนู*** > **อุปกรณ์ การตั้งค่า** และจากนั้น ย้ายแถบเลื่อนที่อยู่ข้างการแจ้งเตือนแต่ละรายการไปยัง **เปิด** หรือ **ปิด**



รายการหน้าจอ	ข้อมูล
	สายเรียกเข้า:แสดงชื่อผู้ติดต่อ (หากมีการจัดเก็บผู้ติดต่อบนโทรศัพท์ของคุณ) หรือหมายเลขโทรศัพท์
	สายที่ไม่ได้รับ:แสดงชื่อผู้ติดต่อ (หากมีการจัดเก็บผู้ติดต่อบนโทรศัพท์ของคุณ) หรือหมายเลขโทรศัพท์
	ข้อความตัวอักษร:แสดงชื่อผู้ติดต่อ (หากมีการจัดเก็บผู้ติดต่อบนโทรศัพท์ของคุณ) หรือหมายเลขโทรศัพท์ และแสดงเนื้อหาข้อความ

หมายเหตุ

คุณจะได้รับการแจ้งเตือนเฉพาะหากมีการเปิดใช้และเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนและอุปกรณ์ Leap ของคุณ
อุปกรณ์ Leap ของคุณจะแสดงการแจ้งเตือนสำหรับข้อความที่ยังไม่ได้อ่านและสายที่ไม่ได้รับ นานสูงสุด 12 ชั่วโมง
จะได้รับการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์ หมายความว่า คุณจะได้รับเฉพาะการแจ้งเตือนสำหรับข้อความและสายที่ได้รับ ในขณะที่อุปกรณ์ Leap และสมาร์ทโฟน 1) อยู่ในช่วงของซึ่งกันและกัน 2) มีการเปิดใช้ และ 3) มีการเชื่อมต่ออยู่

ใช้กับ iPhone

ติดตั้ง *Acer Leap Manager*

ดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน

เปิด **ร้านค้า App** และค้นหาสำหรับ *Acer Leap Manager* ดาวน์โหลดและติดตั้งแอพพลิเคชัน

> **หมายเหตุ**
> *ไม่เหมือนกับอุปกรณ์เสริม Bluetooth โดยส่วนใหญ่ เช่น ชุดหูฟัง อุปกรณ์ Leap ของคุณจะได้รับการจับคู่โดยตรงผ่านแอพพลิเคชัน โดยไม่ผ่าน* การตั้งค่า *Bluetooth สำหรับอุปกรณ์ของคุณ*

ตั้งค่าแอพพลิเคชัน

เมื่อคุณติดตั้งแอพพลิเคชันแล้ว คุณจะต้องสร้างบัญชีเพื่อตั้งค่าให้เสร็จสมบูรณ์คุณสามารถเข้าสู่ระบบโดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน Facebook ของคุณ หรือสร้างบัญชีใหม่

ลงชื่อเข้าใช้งานโดยใช้ข้อมูลประจำตัว Facebook

1. แตะที่ **เชื่อมต่อโดยใช้ Facebook**
2. ป้อนรายละเอียดเข้าสู่ระบบ Facebook ของคุณ

สร้างบัญชีใหม่

1. แตะที่ **ลงทะเบียนสำหรับผู้ใช้ใหม่**
2. ป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน รวมถึงรายละเอียดอื่นๆ ตามคำขอ



การจับคู่อุปกรณ์ Leap และโทรศัพท์ของคุณ

เมื่อคุณติดตั้งแอพพลิเคชันแล้ว คุณจะต้องจับคู่เข้ากับอุปกรณ์ Leap ของคุณ

1. เปิดใช้บลูทูธสำหรับโทรศัพท์ของคุณจาก **การตั้งค่า** > **บลูทูธ**
2. เชื่อมต่ออุปกรณ์ Leap ของคุณเข้ากับแป้นชาร์จ
3. เปิดใช้ *Acer Leap Manager*
4. แตะที่ **การตั้งค่าอุปกรณ์** จากเมนู
   (สามารถเข้าใช้งานได้โดยการแตะที่ไอคอน *เมนู* ที่มุมซ้ายบน)



5. เลือกประเภทอุปกรณ์ของคุณจากหน้าถัดไป



6. คุณจะได้รับการเตือนความจำ เพื่อให้แน่ใจว่า มีการเสียบอุปกรณ์ Leap ของคุณเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ และจะมีการแสดงรหัส 4 ตัวอักขระแตะที่ **ใช่** และดำเนินการตามคำแนะนำที่แสดงไว้บนหน้าจอ

7. ป้อนตัวอักขระสี่หลักเข้าใน *Acer Leap Manager* เมื่อมีการร้องขอ และแตะที่ **ถัดไป** ยืนยันว่ารหัสถูกต้อง และแตะที่ **ใช่**

หมายเหตุ

หากจำเป็น ให้ทำการอัพเดตเฟิร์มแวร์สำหรับอุปกรณ์ Leap ของคุณซึ่งอาจต้องใช้เวลาสักครู่ให้วางอุปกรณ์ Leap ไว้ใกล้กับสมาร์ทโฟนของคุณจนกว่าการอัพเดตจะเสร็จสมบูรณ์

8. คุณจะได้รับข้อความขอสิทธิสำหรับอุปกรณ์ Leap เพื่อเชื่อมต่อผ่าน Bluetooth



เมื่อมีการเชื่อมต่อ *Acer Leap Manager* เข้ากับอุปกรณ์ Leap ของคุณ และดำเนินการอัพเดตใดๆ ที่จำเป็นเสร็จสมบูรณ์แล้ว คุณจะเห็นหน้าจอหลัก



ฉันจะตั้งค่าเป้าหมายของฉันได้อย่างไร?

ในการเปลี่ยนแปลงเป้าหมาย ให้เปิดเมนูจากหน้าจอหลัก *Leap Manager* และแตะที่ **เป้าหมาย** แตะที่เป้าหมายซึ่งคุณต้องการตั้งค่า ป้อนค่าใหม่ และจากนั้น แตะที่ **เสร็จสิ้น**

ซิงค์กับแอพพลิเคชัน

อุปกรณ์ Leap ของคุณสามารถซิงค์โดยตรงผ่าน Bluetooth การซิงค์จะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ เมื่อคุณเปิด *Acer Leap Manager* ตราบเท่าที่มีการเปิดใช้งาน Bluetooth บนโทรศัพท์ของคุณ

การเปลี่ยนการตั้งค่า

คุณสามารถถอนการลงทะเบียนอุปกรณ์ หรือตรวจสอบสำหรับอัพเดตซอฟต์แวร์ โดยการแตะที่ไอคอน ***เมนู*** > **การตั้งค่าอุปกรณ์**



หมายเหตุ
จะสามารถจับคู่อุปกรณ์ Leap เข้ากับสมาร์ทโฟนได้เพียงรายการเดียวในแต่ละครั้งเท่านั้นหากคุณเพิ่มอุปกรณ์ Leap ใหม่ ระบบจะทำการถอนการลงทะเบียนรายการเก่าของคุณโดยอัตโนมัติ

รายการหน้าจอ	ข้อมูล
	สายเรียกเข้า:แสดงชื่อผู้ติดต่อ (หากมีการจัดเก็บผู้ติดต่อบนโทรศัพท์ของคุณ) หรือหมายเลขโทรศัพท์
	สายที่ไม่ได้รับ:แสดงชื่อผู้ติดต่อ (หากมีการจัดเก็บผู้ติดต่อบนโทรศัพท์ของคุณ) หรือหมายเลขโทรศัพท์
	ข้อความตัวอักษร:แสดงชื่อผู้ติดต่อ (หากมีการจัดเก็บผู้ติดต่อบนโทรศัพท์ของคุณ) หรือหมายเลขโทรศัพท์ และแสดงเนื้อหาข้อความ

หมายเหตุ
คุณจะได้รับการแจ้งเตือนเฉพาะหากมีการเปิดใช้และเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนและอุปกรณ์ Leap ของคุณ
อุปกรณ์ Leap ของคุณจะแสดงการแจ้งเตือนสำหรับข้อความที่ยังไม่ได้อ่านและสายที่ไม่ได้รับ นานสูงสุด 12 ชั่วโมง
จะได้รับการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์ หมายความว่า คุณจะได้รับเฉพาะการแจ้งเตือนสำหรับข้อความและสายที่ได้รับ ในขณะที่อุปกรณ์ Leap และสมาร์ทโฟน 1) อยู่ในช่วงของซึ่งกันและกัน 2) มีการเปิดใช้ และ 3) มีการเชื่อมต่ออยู่

ใช้กับโทรศัพท์ Windows

ติดตั้ง *Acer Leap Manager*

หมายเหตุ
อุปกรณ์ Leap จะต้องใช้สมาร์ทโฟนซึ่งรองรับ Bluetooth 4.0 และ Windows 8 หรือสูงกว่าตรวจสอบว่า โทรศัพท์ของคุณมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดเหล่านี้ ก่อนทำการดาวน์โหลดและติดตั้งแอพพลิเคชัน
Acer ไม่รับรองว่า อุปกรณ์ Leap จะทำงานกับอุปกรณ์ซึ่งไม่ผ่านการทดสอบจาก Acer ได้อย่างถูกต้องสามารถดูรายการอุปกรณ์ที่ผ่านการทดสอบแล้วได้บนเว็บไซต์ Acer ซึ่งสามารถดูโดยการสแกนรหัส QR บนช่องอุปกรณ์ Leap

ดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน

เปิด **ร้านค้า** และค้นหาสำหรับ *Acer Leap Manager* ดาวน์โหลดและติดตั้งแอพพลิเคชัน

หมายเหตุ
ไม่เหมือนกับอุปกรณ์เสริม Bluetooth โดยส่วนใหญ่ เช่น ชุดหูฟัง อุปกรณ์ Leap ของคุณจะได้รับการจับคู่โดยตรงผ่านแอพพลิเคชัน โดยไม่ผ่าน การตั้งค่า Bluetooth สำหรับอุปกรณ์ของคุณ

ตั้งค่าแอพพลิเคชัน

เมื่อคุณติดตั้งแอพพลิเคชันแล้ว คุณจะต้องสร้างบัญชีเพื่อตั้งค่า ให้เสร็จสมบูรณ์คุณสามารถเข้าสู่ระบบโดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่มีอยู่แล้ว หรือสร้างบัญชีใหม่

สร้างบัญชีใหม่

1. แตะที่ **ลงทะเบียนสำหรับผู้ใช้ใหม่**
2. ป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน รวมถึงรายละเอียดอื่นๆ ตามคำขอ



จับคู่อุปกรณ์ Leap และโทรศัพท์ของคุณ

เมื่อคุณติดตั้งแอพพลิเคชันแล้ว คุณจะต้องจับคู่เข้ากับอุปกรณ์ Leap ของคุณ

1. เปิดใช้ Bluetooth สำหรับโทรศัพท์ของคุณ
   โดยการปัดลงจากด้านบนของหน้าจอ และแตะที่ **การตั้งค่า**
2. เชื่อมต่ออุปกรณ์ Leap ของคุณเข้ากับแป้นชาร์จ
3. เปิดใช้ *Acer Leap Manager*
4. ปัดหน้าจอไปทางซ้ายหรือขวา จนกระทั่งคุณเห็นหน้า *เมนู*



5. แตะที่ **ข้อมูลอุปกรณ์** และเลือกรุ่น Leap ที่คุณต้องการจับคู่แตะที่ **ถัดไป** หรือ **ใช่** ตามต้องการ



6. จะปรากฏตัวอักขระสี่ตัวบนหน้าจอของอุปกรณ์ Leap ให้ป้อนตัวอักขระเหล่านี้เข้าใน *Acer Leap Manager* เมื่อมีการร้องขอ



หมายเหตุ

หากจำเป็น ให้ทำการอัพเดตเฟิร์มแวร์สำหรับอุปกรณ์ Leap ของคุณซึ่งอาจต้องใช้เวลาสักครู่ให้วางอุปกรณ์ Leap ไว้ใกล้กับสมาร์ทโฟนของคุณจนกว่าการอัพเดตจะเสร็จสมบูรณ์

7. *Acer Leap Manager* จะค้นหาและเชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์ Leap

เมื่อมีการเชื่อมต่อ *Acer Leap Manager* เข้ากับอุปกรณ์ Leap ของคุณ และดำเนินการอัพเดตใดๆ ที่จำเป็นเสร็จสมบูรณ์แล้ว คุณจะเห็นหน้าจอหลัก



ฉันจะตั้งค่าเป้าหมายของฉันได้อย่างไร?

ในการเปลี่ยนแปลงเป้าหมาย ให้เปิดเมนูจากหน้า *เมนู* และแตะที่ **เป้าหมาย** แตะที่เป้าหมายซึ่งคุณต้องการตั้งค่า ป้อนค่าใหม่ และจากนั้น แตะที่เครื่องหมายถูกซึ่งอยู่ด้านล่างของหน้าจอ

ซิงค์กับแอพพลิเคชัน

อุปกรณ์ Leap ของคุณสามารถซิงค์โดยตรงผ่าน Bluetooth การซิงค์จะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ เมื่อคุณเปิด *Acer Leap Manager* ตราบเท่าที่มีการเปิดใช้งาน Bluetooth บนโทรศัพท์ของคุณ

การแจ้งเตือน

คุณจะได้รับการแจ้งเตือนผ่านอุปกรณ์ Leap ของคุณ เมื่อคุณมีสายโทรเข้า หรือสายที่ไม่ได้รับ หรือข้อความตัวอักษร

รายการหน้าจอ	ข้อมูล
	สายเรียกเข้า:แสดงชื่อผู้ติดต่อ (หากมีการจัดเก็บผู้ติดต่อบนโทรศัพท์ของคุณ) หรือหมายเลขโทรศัพท์
	สายที่ไม่ได้รับ:แสดงชื่อผู้ติดต่อ (หากมีการจัดเก็บผู้ติดต่อบนโทรศัพท์ของคุณ) หรือหมายเลขโทรศัพท์
	ข้อความตัวอักษร:แสดงชื่อผู้ติดต่อ (หากมีการจัดเก็บผู้ติดต่อบนโทรศัพท์ของคุณ) หรือหมายเลขโทรศัพท์ และแสดงเนื้อหาข้อความ

หมายเหตุ

คุณจะได้รับการแจ้งเตือนเฉพาะหากมีการเปิดใช้และเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนและอุปกรณ์ Leap ของคุณ
อุปกรณ์ Leap ของคุณจะแสดงการแจ้งเตือนสำหรับข้อความที่ยังไม่ได้อ่าน และสายที่ไม่ได้รับ นานสูงสุด 12 ชั่วโมง
จะได้รับการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์ หมายความว่า คุณจะได้รับเฉพาะการแจ้งเตือนสำหรับข้อความและสายที่ได้รับ ในขณะที่อุปกรณ์ Leap และสมาร์ทโฟน 1) อยู่ในช่วงของซึ่งกันและกัน 2) มีการเปิดใช้ และ 3) มีการเชื่อมต่ออยู่

การใช้อุปกรณ์ LEAP

อุปกรณ์ Leap ของคุณจะปรับเวลาและวันที่ให้ตรงกันกับการตั้งค่าโทรศัพท์ของคุณโดยอัตโนมัติเพื่อรักษาระดับแบตเตอรี่ จะมีการปิดหน้าจอหลังจากไม่กี่วินาที

- ในการเปิดใช้หน้าจอกลับคืน ให้แตะที่หน้าจอสองครั้งคุณจะเห็นนาฬิกา
- เลื่อนผ่านแอพพลิเคชันต่างๆ บนอุปกรณ์ Leap ของคุณโดยกวาดนิ้วข้ามหน้าจอ
- แตะที่รายการใดๆ เพื่อเลือกรายการนั้น

ในการกลับคืนสู่หน้าจอหลักจากหน้าจอเมนูใดๆ ให้แตะสองครั้งที่หน้าจอ

ข้อมูลบนหน้าจอ

เมื่อคุณเห็นนาฬิกา ให้กวาดนิ้วบนหน้าจอเพื่อดูรายการต่อไปนี้

รายการหน้าจอ	ข้อมูล
	ขั้นตอน:ระบุจำนวนขั้นตอนที่บันทึกในแต่ละวันและระบุความคืบหน้าสำหรับเป้าหมายของคุณ
	ระยะทาง:ประเมินระยะทางที่คุณเดินและความคืบหน้าเพื่อบรรลุเป้าหมายของคุณ
	แคลอรี่:ประเมินระดับแคลอรี่ที่คุณเผาผลาญไปจากการออกกำลังกายและความคืบหน้าเพื่อบรรลุเป้าหมายของคุณ
	เวลา:ระบุระยะเวลาเป็นนาทีสำหรับกิจกรรมซึ่งได้รับการบันทึกไว้และระบุความคืบหน้าสำหรับเป้าหมายของคุณ
	แอพพลิเคชัน:เปิดแอพพลิเคชันอื่นๆ บนอุปกรณ์ Leap ของคุณ

แตะที่หน้าจอแอพพลิเคชันเพื่อเรียกใช้แอพพลิเคชันอื่นๆ ที่มีให้เลือกใช้งานบนอุปกรณ์ Leap ของคุณ

แอพพลิเคชั่น	ข้อมูล
	จากด้านบน: **ขั้นตอน**:ระบุจำนวนขั้นตอนที่บันทึกในแต่ละวันและระบุความคืบหน้าสำหรับเป้าหมายของคุณ **สลีป**:บันทึกระยะเวลาที่คุณนอนหลับ **การแจ้งเตือน**:แสดงการแจ้งเตือนข้อความที่ยังไม่ได้อ่านและสายที่ไม่ได้รับบนอุปกรณ์ Leap ของคุณ
	จากด้านบน: **หน้าหลัก**:กลับไปยังหน้าหลัก **การตั้งค่า**: • ดูสถานะการชาร์จแบตเตอรี่ • ดูข้อมูลอุปกรณ์ • พลิกหน้าจอสำหรับใช้งานมือซ้ายหรือมือขวา • รีสตาร์ทอุปกรณ์ (ทำงานฟังก์ชันเดียวกันกับปุ่มรีเซ็ตบนแป้นชาร์จ) • ทำการรีเซ็ตกลับเป็นค่าที่ตั้งมาจากโรงงาน **เพลง**:ควบคุม Apple Music หรือ Google Play Music จากอุปกรณ์ Leap ของคุณ

การแก้ไขปัญหา

มีวิดีโอสำหรับบทช่วยสอนให้เลือกใช้งานหรือไม่?

มี คุณสามารถดูวิดีโอสำหรับบทช่วยสอนได้ที่
https://www.youtube.com/watch?v=kePL0CZ7MQE

ฉันไม่สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ Leap ของฉันเข้ากับโทรศัพท์

ลองปิด *Acer Leap Manager* และปิดการเชื่อมต่อบลูทูธของคุณเปิดใช้ *Acer Leap Manager* และเปิดใช้ Bluetooth อีกครั้ง

มีการตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์ Leap จากโทรศัพท์ของฉัน

แตะที่แถบสีฟ้าที่ด้านบนของ *Acer Leap Manager* และแตะที่จอแสดงผลของอุปกรณ์ Leap เพื่อปลุกเครื่อง

หากล้มเหลวในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ Leap เข้ากับโทรศัพท์ของคุณอีกครั้ง โปรดยกเลิกการจับคู่อุปกรณ์จาก *Acer Leap Manager* และจับคู่อุปกรณ์อีกครั้ง

ไม่สามารถควบคุมการเล่นเพลง

ลองเรียกใช้ Google Play Music หรือ Apple Music และเริ่มเล่นเพลงคุณสามารถควบคุมการเล่นเพลงจากอุปกรณ์ Leap ได้แล้วในขณะนี้

ฉันจะปลุกอุปกรณ์ Leap ของฉันได้อย่างไร?

หากคุณมีปัญหาในการปลุกอุปกรณ์ Leap ของคุณ ให้ลองดึงออกจากแป้น และจากนั้น ใส่กลับเข้าใหม่อีกครั้ง

หากมีการชาร์จเต็มแล้ว หรือยังมีไฟเหลืออยู่ ให้แตะสองครั้งที่หน้าจอ

ฉันมองไม่เห็นรหัส

หากอุปกรณ์ Leap ของคุณทำงานอยู่ (หน้าจอสว่าง) แต่คุณมองไม่เห็นรหัส ให้ลองกวาดนิ้วบนหน้าจอหากคุณเห็นไอคอนและ/หรือสถานะกิจกรรม แต่ไม่เห็นรหัส คุณจะต้องทำการรีเซ็ตกลับเป็นค่าที่ตั้งมาจากโรงงาน

1. ในการรีเซ็ตอุปกรณ์ Leap ของคุณกลับเป็นค่าที่ตั้งมาจากโรงงาน ให้กวาดนิ้วบนหน้าจอแอพพลิเคชัน
2. แตะเพื่อเข้าไปที่วงล้อแอพพลิเคชัน
3. แตะที่ไอคอนการตั้งค่า (รูปลักษณ์คล้ายเกียร์)

4. กวาดนิ้วจนกระทั่งคุณเห็น *รีเซ็ตกลับเป็นค่าที่ตั้งมาจากโรงงาน* ให้แตะที่ปุ่มนั้น และแตะอีกครั้งเพื่อยืนยัน

อุปกรณ์ Leap ของฉันไม่สว่างขึ้น

ลองวางอุปกรณ์ Leap ไว้บนแป้นชาร์จ และเสียบปลั๊กเข้าเพื่อชาร์จหน้าจอจะสว่างขึ้นหลังชาร์จไฟไปสองสามนาที

หากวิธีการนี้ไม่ช่วยแก้ไขปัญหา ให้กดปุ่มรีเซ็ตบนแป้นด้วยคลิปหนีบกระดาษในขณะที่มีการเสียบปลั๊กไฟต่ออุปกรณ์ Leap ไว้อยู่

หมายเหตุ
ห้ามใช้วัสดุปลายแหลม เพราะอาจทำให้แป้นเสียหายได้

คุณยังอาจสามารถลองสายไมโคร USB อื่นๆหากไม่ช่วยในการแก้ไขปัญหา โปรดติดต่อศูนย์บริการ Acer ที่ได้รับการรับรอง

ไม่สามารถจับคู่อุปกรณ์ Leap ของฉัน

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า มีการเปิดใช้งานบลูทูธสำหรับสมาร์ทโฟนของคุณจากการตั้งค่าบลูทูธสำหรับสมาร์ทโฟนหากคุณเพิ่งเปิดใช้งาน Bluetooth ให้ลองลบ *Acer Leap Manager* ออกจากแอพพลิเคชันล่าสุด และเปิดใช้อีกครั้ง

หาก *Acer Leap Manager* แสดงข้อความว่า ค้นหาไม่พบอุปกรณ์ Leap ของคุณ โปรดไปที่การตั้งค่า Bluetooth สำหรับสมาร์ทโฟนของคุณ และดูอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อไว้คุณจะเห็นชื่ออุปกรณ์ 19 หลัก โดยเริ่มต้นด้วยตัวอักษร H หากมีการแสดงสถานะเชื่อมต่ออยู่ ให้แตะที่ชื่ออุปกรณ์ค้างไว้ และเลือก ลืมอุปกรณ์นี้กลับไปที่ *Acer Leap Manager* และเชื่อมต่ออีกครั้ง

ฉันจะลบอุปกรณ์ Leap ออกจากบัญชีของฉันได้อย่างไร?

เปิด *Acer Leap Manager* เปิดเมนูและแตะที่ **อุปกรณ์** > **ข้อมูล** สำหรับ Android หรือ **จับคู่อุปกรณ์** > **ข้อมูล** สำหรับ iPhone คุณจะเห็นปุ่ม *ยกเลิกการจับคู่อุปกรณ์* แตะเพื่อยกเลิกการจับคู่อุปกรณ์ Leap ของคุณ

ในการจับคู่อุปกรณ์ใหม่ ให้ดูที่ **จับคู่อุปกรณ์ Leap และโทรศัพท์ของคุณ ในหน้า 9** สำหรับ Android **การจับคู่อุปกรณ์ Leap และโทรศัพท์ของคุณ ในหน้า 14** สำหรับ iPhone หรือ **จับคู่อุปกรณ์ Leap และโทรศัพท์ของคุณ ในหน้า 19**

ฉันจะอัพเดตอุปกรณ์ Leap ของฉันได้อย่างไร?

ในบางครั้ง จะมีการอัพเดตพร้อมให้เลือกใช้งานสำหรับอุปกรณ์ Leap ของคุณเมื่อคุณจับคู่อุปกรณ์ Leap ของคุณเข้ากับโทรศัพท์แล้ว จะมีการตรวจสอบหาอัพเดตและกำหนดใช้

หลังจากการอัพเดตครั้งแรก คุณจะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการอัพเดต และอุปกรณ์ Leap ของคุณจะทำการอัพเดตโดยอัตโนมัติ เมื่อมีการซิงค์เข้ากับแอพพลิเคชัน

ตรวจสอบให้แน่ใจว่า สมาร์ทโฟนและอุปกรณ์ Leap ของคุณได้รับการชาร์จไว้อย่างเพียงพอ

ข้อมูลจำเพาะ

จอแสดงผล

- หน้าจอสัมผัส OLED ขนาด 1"
- ความละเอียด 128 x 32

ใบรับรองการกันน้ำ

- รองรับน้ำกระเซ็น (IPX4)

เซ็นเซอร์

- มิเตอร์ตรวจวัดความเร็ว

แบตเตอรี่

- แบตเตอรี่แบบชาร์จซ้ำได้ ไม่สามารถเปลี่ยนเองได้
- อายุการใช้งานแบตเตอรี่ 5 ถึง 7 วัน

หมายเหตุ
อายุการใช้งานแบตเตอรี่จะเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับการใช้งาน

ความต้องการของระบบ

- Android 4.4 หรือสูงกว่า
- iOS7
- Windows Phone 8
- Bluetooth 4.0
- Acer Leap Manager

ขนาด

243.1 x 17.3 x 9.9 มม.

น้ำหนัก

18 ก.

ข้อตกลงอนุญาตใช้งานสำหรับผู้ใช้

ข้อมูลสำคัญ – โปรดอ่านอย่างละเอียด:ข้อตกลงอนุญาตใช้งานสำหรับผู้ใช้ ("ข้อตกลง")
เป็นข้อตกลงที่มีผลทางกฎหมายระหว่างคุณ (บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล) และ ACER INC.
โดยรวมถึงบริษัทในเครือ ("ACER") สำหรับซอฟท์แวร์ (ไม่ว่าจะจัดหาให้โดย ACER
หรือโดยผู้ที่ได้รับอนุญาตหรือซัพพลายเออร์ของ ACER) ที่มีผลภายใต้ข้อตกลงนี้ รวมถึงสื่อ สิ่งพิมพ์
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งอยู่ภายใต้แบรนด์ "ACER" ("ซอฟท์แวร์ ")
ข้อตกลงนี้นี้ผูกพันกับผลิตภัณฑ์อื่น หรือหัวข้ออื่นๆ
ที่อาจไม่ได้มีเจตนาหรือไม่ได้ระบุไว้ด้วยโดยการติดตั้งซอฟท์แวร์ หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของซอฟท์แวร์
คุณตกลงที่จะผูกพันกับข้อตกลงและเงื่อนไขของข้อตกลงนี้แล้วหากคุณไม่ตกลงกับข้อตกลงและเงื่อน
ไขของข้อตกลงนี้ทั้งหมด ห้ามดำเนินการติดตั้งต่อ และให้ลบไฟล์ที่ติดตั้งไปแล้วทั้งหมดในทันที
หากมีซอฟท์แวร์นี้อยู่ในเครื่องโทรศัพท์ของคุณ

หากคุณมีสำเนาที่ไม่ได้รับอนุญาตของซอฟท์แวร์นี้ คุณไม่ได้รับอนุญาตให้ติดตั้ง คัดลอก
หรือทำการใช้อื่นใดกับซอฟท์แวร์นี้ และไม่มีสิทธิใดๆ ภายใต้ข้อตกลงน

ซอฟท์แวร์นี้ได้รับการปกป้องภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ของสหรัฐอเมริกาและนานาชาติ
รวมถึงกฎหมายและข้อตกลงว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาซอฟท์แวร์นี้เป็นการอนุญาตให้ใช้ ไม่ได้จำหน่าย

การอนุญาตใช้งาน

Acer อนุญาตให้สิทธิ์สำหรับซอฟท์แวร์นี้กับคุณโดยไม่จำเพาะเจาะจง
และสิทธิ์นี้ไม่สามารถถ่ายโอนได้ภายใต้ข้อตกลงนี้ คุณสามารถ:

1. ติดตั้งและใช้ซอฟท์แวร์นี้กับเครื่องโทรศัพท์ที่กำหนดเพียงเครื่องเดียวเท่านั้นจำเป็นต้อง
   ได้รับการอนุญาตแยกต่างหากสำหรับอุปกรณ์แต่ละเครื่องที่ซอฟท์แวร์นี้ถูกนำไปใช้งาน
2. ทำสำเนาซอฟท์แวร์นี้หนึ่งชุดสำหรับสำรองหรือเก็บไว้เพื่อป้องกันการสูญหาย
3. ทำสำเนาเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ใดๆ ที่รวมอยู่ในซอฟท์แวร์นี้ได้หนึ่งชุด
   สำหรับเอกสารที่คุณได้รับในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

ข้อจำกัด

คุณไม่สามารถ:

1. ใช้หรือทำสำเนาซอฟท์แวร์นี้ ยกเว้นแต่ได้รับอนุญาตภายใต้ข้อตกลงนี้
2. ให้เช่าหรือให้ยืมซอฟท์แวร์นี้กับบุคคลที่สาม
3. แก้ไข ดัดแปลง หรือแปลซอฟท์แวร์นี้ทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใด
4. ทำวิศวกรรมย้อนกลับ ดีคอมไพล์ หรือดิสแอสซิมบลีซอฟท์แวร์นี้
   หรือสร้างงานอนุพันธ์เลียนแบบจากซอฟท์แวร์นี้;
5. รวมซอฟท์แวร์นี้เข้ากับโปรแกรมอื่น หรือแก้ไขซอฟท์แวร์นี้ ยกเว้นเพื่อการใช้งานส่วนบุคคล และ
6. อนุญาต หรือทำการอื่นใดเพื่อให้ซอฟท์แวร์นี้กับบุคคลที่สาม ยกเว้นหลังจากที่คุณได้รับอนุญาต
   เป็นลายลักษณ์อักษรจาก Acer ถ่ายโอนซอฟท์แวร์นี้ทั้งหมดให้กับบุคคลที่สาม ตราบใดที่คุณ
   ไม่เก็บสำเนาใดๆ ของซอฟท์แวร์นี้ไว้ และบุคคลที่สามนั้นยอมรับเงื่อนไขต่างๆ ในข้อตกลงน
7. ถ่ายโอนสิทธิ์ของคุณภายใต้ข้อตกลงนี้ให้กับบุคคลที่สาม
8. ส่งออกซอฟท์แวร์อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายและข้อบังคับในการส่งออก หรือ (i) จำหน่าย ส่งออก ส่งต่อ
   ถ่ายโอน มอบ เปิดเผยข้อมูลด้านเทคนิค หรือให้ซอฟท์แวร์นี้กับบุคคล หน่วยงาน
   หรือปลายทางต้องห้ามใดๆ โดยไม่จำกัดเฉพาะ คิวบา อิหร่าน เกาหลีเหนือ ซูดาน และซีเรีย หรือ
   (ii) ใช้ซอฟท์แวร์ใดๆ สำหรับการใช้งานที่ต้องห้ามตามกฎหมายหรือข้อบังคับของสหรัฐอเมริกา

บริการสนับสนุน

Acer ไม่ได้มีข้อผูกพันที่จะต้องให้การสนับสนุนด้านเทคนิคหรือการสนับสนุนอื่นใดสำหรับซอฟท์แวร์นี้

ACER LIVE UPDATE

ซอฟท์แวร์บางตัวอาจมาพร้อมกับส่วนประกอบซึ่งช่วยให้สามารถใช้บริการ Acer Live Update ได้ ซึ่งจะอนุญาตให้ทำการอัพเดตซอฟท์แวร์โดยดาวน์โหลดและติดตั้งบนเครื่องโทรศัพท์ของคุณโดยอัตโนมัติโดยการติดตั้งซอฟท์แวร์นี้ คุณยินยอมและตกลงให้ Acer (หรือผู้ที่ได้รับอนุญาต) ทำการตรวจสอบเวอร์ชั่นของซอฟท์แวร์ที่คุณใช้บนเครื่องและอาจให้การอัพเกรดซอฟท์แวร์นั้นโดยการดาวน์โหลดและติดตั้งโดยอัตโนมัติลงบนเครื่องของคุณ

การเป็นเจ้าของและลิขสิทธ

สิทธิ สิทธิ์ในการครอบครองและสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาในและของซอฟท์แวร์นี้และสำเนาทั้งหมดในที่นี้ยังคงเป็นของ Acer หรือผู้ได้รับอนุญาตจาก Acer หรือซัพพลายเออร์ (หากมี) คุณไม่มีและจะไม่ได้รับสิทธิ์ในผลประโยชน์ใดๆ จากซอฟท์แวร์นี้ (รวมถึงซอฟท์แวร์ที่ได้รับการแก้ไขหรือสำเนาใดๆ ที่คุณอาจทำขึ้น) หรือมีสิทธิ์ใดๆ ในทรัพย์สินทางปัญญาจากซอฟท์แวร์นี้
ตัวซอฟท์แวร์และสิทธิที่เกี่ยวข้องในเนื้อหาที่เข้าถึงจากซอฟท์แวร์นี้เป็นสิทธิ์ของเจ้าของเนื้อหานั้นๆ และอาจได้รับการปกป้องโดยกฎหมาย การอนุญาตนี้ไม่ได้ให้สิทธิ์คุณในเนื้อหานั้นๆคุณตกลงที่จะ

1. ไม่ลบข้อความหรือหมายเหตุแสดงลิขสิทธิ์ใดๆ จากซอฟท์แวร์นี้
2. ทำสำเนาหมายเหตุแสดงสิทธิ์ให้กับสำเนาใดๆ ที่คุณได้รับอนุญาตให้ทำขึ้น และ
3. ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อป้องกันการทำสำเนาซอฟท์แวร์นี้โดยไม่ได้รับอนุญาต

เครื่องหมายการค้า

ข้อตกลงนี้ไม่ได้อนุญาตให้คุณมีสิทธิ์ใดๆ ในเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายของบริการของ Acer หรือของผู้ที่ Acer อนุญาตหรือซัพพลายเออร์

คำอ้างสิทธิ์ในการรับประกัน

เพื่อคุ้มครองสูงสุดตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ให้อำนาจไว้ ACER ซัพพลายเออร์ และผู้ได้รับอนุญาตจากบริษัท ได้นำเสนอซอฟท์แวร์นี้ "ดังที่เป็นอยู่" และหากมีข้อบกพร่องใด บริษัทจะไม่รับประกันและให้การประกันภายใต้เงื่อนไขใดๆ ทั้งโดยการระบุและโดยนัย รวมทั้งแต่ไม่จำกัดถึงการรับประกันโดยระบุ โดยนัย หรือโดยระบุไว้ตามกฎหมาย รวมทั้งแต่ไม่จำกัดถึงการรับประกันโดยระบุ รูปแบบและเงื่อนไขในการจำหน่าย ความเหมาะสมในการใช้งานในวัตถุประสงค์ใดๆ ความถูกต้องหรือความครบครันในการตอบสนอง ผลในการใช้งาน ความพยายามใช้งาน การปราศจากไวรัส และความบกพร่องเล็นเล่นอันเป็นผลจากการใช้งาน ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับซอฟท์แวร์นี้ และการได้มาซึ่งซอฟท์แวร์นี้และความล้มเหลวที่จะมอบบริการสนับสนุน รวมถึงไม่มีการรับประกันหรือเงื่อนไขในตัวซอฟท์แวร์ ความพึงพอใจ การครอบครอง ความครบครันของรายละเอียด หรือการละเมิดใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับซอฟท์แวร์นี้

โดยไม่รวมถึงกรณีของความบังเอิญที่เกิด ผลที่ตามมา และความเสียหายอย่างหนึ่งอย่างใด

เพื่อคุ้มครองสูงสุดตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ให้อำนาจไว้ ACER ซัพพลายเออร์ ของ ACER และผู้ได้รับอนุญาตจาก ACER จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายพิเศษ ความเสียหายเล็กน้อย ความเสียหายทางอ้อม โทษที่เกิด หรือผลเสียที่ตามมาไม่ว่ากรณีใดๆ (รวมทั้งแต่ไม่จำกัดถึง ความเสียหายต่อผลกำไรหรือความลับ หรือข้อมูลอื่นใด ต่อการขัดขวางการดำเนินธุรกิจ การบาดเจ็บของบุคคล การสูญเสียความเป็นส่วนตัว ความบกพร่องในหน้าที่ รวมทั้งความเสียหายที่เกิดจากความหวังดีหรือความรับผิดชอบใดๆ ความไม่เอาใจใส่ และความเสียหายอันเป็นตัวเงินหรือความสูญเสียอื่นใด) อันเกิดจาก หรือเกี่ยวข้องกับการใช้หรือการไม่สามารถใช้ซอฟท์แวร์นี้ การให้หรือบกพร่องต่อการให้บริการสนับสนุน หรืออื่นใดภายใต้ หรือเกี่ยวพันในรูปแบบอื่นใดกับข้อตกลงนี้ ในกรณีที่มีข้อพกพร่อง การละเมิด (รวมถึงการละเว้น) และจะไม่รับผิดชอบต่อ การจำกัดความรับผิดชอบ การละเมิดสัญญา หรือละเมิดการรับประกันของ ACER หรือของซัพพลายเออร์หรือผู้ได้รับอนุญาต แม้ว่า ACER และซัพพลายเออร์และผู้ได้รับอนุญาตจะได้รับการแจ้งให้ทราบถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายนั้นแล้ว

การจำกัดความรับผิดชอบและการเยียวยา

ไม่ว่าความเสียหายใดๆ ที่เกิดกับคุณ ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม (รวมทั้งแต่ไม่จำกัดถึงความเสียหายที่ระบุด้านบน และความเสียหายโดยตรงทั้งหมด หรือความเสียหายทั่วไป) ความรับผิดชอบทั้งหมดของ ACER ซัพพลายเออร์ และผู้ได้รับอนุญาต

ภายใต้ข้อตกลงนี้ และการเยียวยาให้กับคุณต่อความเสียหายจะถูกจำกัดไม่เกินที่คุณได้จ่ายไปเป็นค่าซอฟท์แวร์นี้เท่านั้น ข้อจำกัดนี้ ไม่รวมและจำกัดสิทธิ์ไว้ (รวมถึงข้อจำกัดสิทธิ์ในการรับประกันและไม่รวมถึงกรณีเล็กน้อย ผลต่อเนื่องและความเสียหายอื่นใดด้านบน) จะมีผลสูงสุดตามที่กฎหมายกำหนดหากไม่มีการเยียวยาตามสมควร อย่างไรก็ตาม เนื่องด้วยกฎหมายบางที่ไม่ได้อนุญาตให้จำกัดหรือละเว้นความรับผิดชอบต่อผลตามมาหรือความเสียหายต่างๆ ดังนั้นข้อจำกัดด้านบนอาจไม่มีผลกับคุณ

การเพิกถอน

Acer อาจเพิกถอนข้อตกลงนี้ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากคุณไม่สามารถทำตามเงื่อนไขข้อหนึ่งข้อใดของข้อตกลงนี้ได้

ในกรณีนี้ คุณต้อง:

1. ยุติการใช้ซอฟท์แวร์นี้
2. ทำลายหรือส่งคือสำเนาต้นฉบับและสำเนาทั้งหมดของซอฟท์แวร์นี้กับ Acer และ
3. ลบซอฟท์แวร์นี้จากเครื่องโทรศัพท์ทั้งหมดที่ติดตั้งไว้

การอ้างสิทธิ์ในการรับประกันและการจำกัดความรับผิดชอบที่เกิดจากข้อตกลงนี้จะยังมีผลหลังการยกเลิกข้อตกลงนี้แล้ว

ข้อมูลทั่วไป

ข้อตกลงนี้เป็นตัวแทนของข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคุณและ Acer อันเกี่ยวข้องกับการอนุญาตให้ใช้งานซอฟท์แวร์นี้และใช้แทนข้อตกลง การสื่อสาร การเสนอและการนำเสนอที่มีทั้งหมดก่อนหน้านี้ระหว่างทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและมีอำนาจเหนือข้อขัดแย้งหรือเงื่อนไขเพิ่มเติมใดๆ จากคำพูด คำสั่ง การแจ้งให้ทราบหรือการสื่อสารใดๆ ในรูปแบบใกล้เคียงข้อตกลงนี้สามารถแก้ไขได้โดยต้องมีการลงชื่อยอมรับเป็นรายลักษณ์อักษรจากทั้งสองฝ่ายหากมีส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อตกลงนี้ที่ศาลพิจารณาแล้วว่าไม่สามารถบังคับใช้ได้เนื่องจากขัดแย้งกับกฎหมาย ให้ถือเอาสิ่งที่กฎหมายระบุไว้สูงสุดเป็นข้อบังคับใช้ และให้ส่วนที่เหลือของข้อตกลงนี้ยังคงมีผลตามเดิม

ข้อตกลงเพิ่มเติมกับผู้ผลิตซอฟท์แวร์และผู้ให้บริการรายอื่น

ซอฟท์แวร์ที่มอบให้ในที่นี้เป็นของซัพพลายเออร์ผู้ได้รับอนุญาตจาก Acer ("ซอฟท์แวร์จากผู้ผลิตรายอื่น") ซึ่งมอบให้คุณใช้เป็นการส่วนตัว โดยไม่มีวัตถุประสงค์ทางการค้าคุณไม่สามารถใช้ซอฟท์แวร์จากผู้ผลิตรายอื่นนี้ในการสร้างความเสียหาย ยกเลิก รับภาระแทน หรือทำให้บริการต่างๆ ที่ผู้ให้บริการและซัพพลายเออร์ของ Acer เป็นผู้จัดหาให้ ("ซอฟท์แวร์จากผู้ผลิตรายอื่น") ในที่นี้ด้อยค่าลงนอกเหนือจากนี้ คุณไม่สามารถใช้ซอฟท์แวร์จากผู้ผลิตรายอื่นนี้เพื่อขัดขวางมิให้ผู้อื่นได้ใช้งานบริการจากผู้ผลิตรายอื่น หรือบริการและผลิตภัณฑ์จากผู้ได้รับอนุญาตจาก Acer หรือซัพพลายเออร์ของผู้ได้รับอนุญาตรายอื่นการใช้ซอฟท์แวร์และบริการของผู้ผลิตรายอื่นจะอยู่ภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขเพิ่มเติมและนโยบายต่างๆ ที่สามารถดูได้จากเว็บไซท์ของเรา

นโยบายด้านความเป็นส่วนตัว

ระหว่างการลงทะเบียน คุณจะถูกร้องขอให้ส่งข้อมูลบางประการให้ Acerโปรดดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Acer ได้ที่ **www.acer.com** หรือจากเว็บไซท์ Acer ในประเทศของคุณ

Liquid Leap Active

使用手冊

© 2015 版權所有

Acer Liquid Leap 使用手冊
型號：W1C
本修訂版本：2015 年 7 月

如需詳細資訊，請造訪：**http://go.acer.com/liquidleap**。

重要

本手冊內含受版權法保護的專用資訊。本手冊中涵蓋的資訊若有改變恕不另行通知。在此提供的影像僅供參考，涵蓋的資訊或功能可能無法用於您的裝置上 Acer 集團對此手冊中任何技術或編輯上的錯誤或刪節不負責任。

Acer Liquid Leap
產品型號：_____
序號：_____
購買日期：_____
購買地點：_____

Google Play 是 Google Inc. 的註冊商標。

目錄

設定 **4**
將您的 Leap 裝置拆封 4
為電池充電 4
將錶帶繫牢 6
更換錶帶 7
保養與配戴秘訣 7

使用 Android 手機 **8**
安裝 Acer Leap Manager 8
下載應用程式 8
設定應用程式 8
將 Leap 裝置與手機配對 9
與應用程式同步 11
變更通知設定 11

使用 iPhone **13**
安裝 Acer Leap Manager 13
下載應用程式 13
設定應用程式 13
將 Leap 裝置與手機配對 14
與應用程式同步 16
變更設定 16

在 Windows 手機上使用 **18**
安裝 Acer Leap Manager 18
下載應用程式 18
設定應用程式 18
將 Leap 裝置與手機配對 19
與應用程式同步 20
通知 21

使用 Leap 裝置 **22**
螢幕訊息 22

疑難排解 **24**
規格 26
顯示器 26
防水認證 26
感應器 26
電池 26
系統需求 26
尺寸 26
重量 26

使用者授權合約 **27**

設定

將您的 Leap 裝置拆封

您全新的智慧型手機配件包裝於保護紙盒內出貨。請小心拆開紙盒，取出內容物。若以下物品遺失或損壞，請立即通知經銷商：

- 全新的 Acer Leap 裝置
- 充電底座
- 快速指南
- 安全使用說明
- 保固卡
- USB 傳輸線

為電池充電

第一次使用時，需要將 Leap 裝置充滿電。充滿 Leap 裝置大約需要 90 分鐘。第一次充滿電之後，只要在需要時充電即可。

1. 將 Leap 裝置放入充電底座，並對齊充電連接器。確認將 Leap 裝置卡入底座並發出喀聲。



2. 請使用隨附的 USB 傳輸線將充電底座連接至電腦。



3. 充滿 Leap 裝置大約需要 90 分鐘。您可以從螢幕上持續追蹤充電的進度。

注意

請點兩下螢幕顯示充電進度。

將錶帶繫牢

1. 如圖放入錶帶。
2. 將錶帶的一端穿入錶帶另一端的套環。將錶帶的兩端對齊，讓它們彼此相疊，然後將夾扣置於最適合您手腕的兩個孔洞上。



3. 用拇指與食指壓緊夾扣與錶帶，直到錶帶完全固定。



若夾扣上的兩個夾片完全插入錶帶，表示 Leap 裝置錶帶已完全繫牢。



更換錶帶

您可以在需要時更換錶帶。請小心將錶帶抽出 Liquid Leap Active 機身，然後插入新錶帶，並確認錶帶已正確插入。



保養與配戴秘訣

請依照以下提示保養 Leap 裝置：

- 定時清理裝置並將裝置保持乾燥，尤其是錶帶部分。
- 請不要將錶帶配戴得太緊，以保持空氣循環。
- 請經常在裝置包覆的皮膚部分使用護膚產品。
- 如果發現皮膚過敏的徵兆，或感到不適，請停止使用。

使用 ANDROID 手機

安裝 *Acer Leap Manager*

注意

Leap 裝置需要支援 Bluetooth 4.0 與 Android 4.4 的智慧型手機。下載並安裝應用程式之前，請檢查手機是否符合這些要求。
Acer 不保證 Leap 裝置能正確支援未經 Acer 測試的裝置。Acer 網站上提供了一份經測試裝置的清單，可掃描 Leap 裝置外盒上的 QR 碼檢視該清單。

下載應用程式

開啓 **Google Play**，然後搜尋 *Acer Leap Manager*。下載並安裝應用程式。

注意

與多數的藍牙配件不同，Leap 裝置必須透過應用程式直接配對，而不是從裝置的藍牙 「設定」。

設定應用程式

一旦您安裝了應用程式，請建立帳號來完成設定。您可以使用 Facebook 使用者名稱與密碼登入，或建立新的帳號。

使用 Facebook 認證登入

1. 點選**使用 Facebook 登入**。
2. 輸入您的 Facebook 登入資訊。

建立新帳號

1. 點選**註冊新使用者**。
2. 輸入使用者名稱及密碼，以及其他必要的細節。



將 Leap 裝置與手機配對

一旦您設定了應用程式，請與 Leap 裝置配對。

1. 從**設定** > **藍牙**開啓手機的藍牙功能。
2. 將 Leap 裝置連接至充電底座。
3. 開啓 *Acer Leap Manager*。
4. 從選單點選**裝置設定** (可點選左上角的*選單* 圖示進入)。



5. 選取您想配對的 Leap 型號。點選**下一步**，然後勾選必要的選項。

6. Leap 裝置的螢幕會顯示四個數字，顯示要求訊息時，請將這些數字輸入 *Acer Leap Manager*，然後確認代碼正確。點選勾選標記。



注意

若有必要，將會更新 Leap 裝置的韌體。這可能需要一點時間。在更新完成前，請將 Leap 裝置放在智慧型手機旁邊。

一旦 *Acer Leap Manager* 連線至 Leap 裝置且已完成了必要的更新，Leap 裝置會顯示控制面板。



要如何設定目標？

若要變更目標，請從 *Leap Manager* 主畫面打開選單，然後點選**目標**。點選想要設定的目標，輸入新的數值，然後點選**完成**。

與應用程式同步

Leap 裝置可以透過藍牙直接同步。若手機已啓用藍牙功能，開啓 *Acer Leap Manager* 會自動開始同步。

變更通知設定

您可以點選***選單*** 圖示 > **裝置設定**，以變更要在 Leap 裝置上收到哪些通知。請將通知旁的滑桿移動為**開啓**或**關閉**。



螢幕項目	資訊
	來電：顯示聯絡人名稱 (若聯絡人已儲存於手機上) 或電話號碼。
	未接來電：顯示聯絡人名稱 (若聯絡人已儲存於手機上) 或電話號碼。
	簡訊：顯示聯絡人名稱 (若聯絡人已儲存於手機上) 或電話號碼，並顯示訊息內容。

注意

只有在智慧型手機與 Leap 裝置開機且已連線時才會收到通知。
Leap 裝置會通知您 12 小時內的未讀訊息與未接來電。
您可即時收到通知，且只會收到簡訊與來電的通知。只有 Leap 裝置與智慧型手機符合以下條件時才會收到通知：1) 在彼此的通訊範圍內，2) 已開機，3) 已連線。

使用 iPhone

安裝 *Acer Leap Manager*

下載應用程式

開啓 **App Store**，然後搜尋 *Acer Leap Manager*。下載並安裝應用程式。

> **注意**
> *與多數的藍牙配件不同，Leap 裝置必須透過應用程式直接配對，而不是從裝置的藍牙「設定」。*

設定應用程式

一旦您安裝了應用程式，請建立帳號來完成設定。您可以使用 Facebook 使用者名稱與密碼登入，或建立新的帳號。

使用 Facebook 認證登入

1. 點選**使用 Facebook 登入**。
2. 輸入您的 Facebook 登入資訊。

建立新帳號

1. 點選**註冊新使用者**。
2. 輸入使用者名稱及密碼，以及其他必要的細節。



將 Leap 裝置與手機配對

一旦您設定了應用程式，請與 Leap 裝置配對。

1. 從**設定** > **藍牙**開啓手機的藍牙功能。
2. 將 Leap 裝置連接至充電底座。
3. 開啓 *Acer Leap Manager*。
4. 從選單點選**裝置設定** (可點選左上角的*選單* 圖示進入)。



5. 在下一頁選取裝置類型。



6. 系統會提醒您確認 Leap 裝置是否已插入電源，且顯示四個數字的代碼。點選**是**，然後依照螢幕指示進行。

7. 顯示要求訊息時，請將剛才的四個數字輸入 *Acer Leap Manager*，然後點選**下一步**。確認代碼正確，然後點選**是**。

注意

若有必要，將會更新 Leap 裝置的韌體。這可能需要一點時間。在更新完成前，請將 Leap 裝置放在智慧型手機旁邊。

8. 系統將要求透過藍牙與 Leap 裝置連線的權限。



一旦 *Acer Leap Manager* 連線至 Leap 裝置且已完成了必要的更新，Leap 會顯示主畫面。



要如何設定目標？

若要變更目標，請從 *Leap Manager* 主畫面打開選單，然後點選**目標**。點選想要設定的目標，輸入新的數值，然後點選**完成**。

與應用程式同步

Leap 裝置可以透過藍牙直接同步。若手機已啓用藍牙功能，開啓 *Acer Leap Manager* 會自動開始同步。

變更設定

您可以取消註冊裝置，或點選***選單*** 圖示 > **裝置設定**檢查軟體更新。



注意

一台 Leap 裝置同時間只能與一台智慧型手機配對。若您新增一個 Leap 裝置，原先裝置上的註冊將會被自動取消。

螢幕項目	資訊
	來電：顯示聯絡人名稱 (若聯絡人已儲存於手機上) 或電話號碼。
	未接來電：顯示聯絡人名稱 (若聯絡人已儲存於手機上) 或電話號碼。
	簡訊：顯示聯絡人名稱 (若聯絡人已儲存於手機上) 或電話號碼，並顯示訊息內容。

注意

只有在智慧型手機與 Leap 裝置開機且已連線時才會收到通知。
Leap 裝置會通知您 12 小時內的未讀訊息與未接來電。
您可即時收到通知，且只會收到簡訊與來電的通知。只有 Leap 裝置與智慧型手機符合以下條件時才會收到通知：1) 在彼此的通訊範圍內，2) 已開機，3) 已連線。

在 WINDOWS 手機上使用

安裝 *Acer Leap Manager*

> **注意**
> *Leap 裝置需要支援 Bluetooth 4.0 與 Windows 8 或更高版本的智慧型手機。下載並安裝應用程式之前，請檢查手機是否符合這些要求。*
> *Acer 不保證 Leap 裝置能正確支援未經 Acer 測試的裝置。Acer 網站上提供了一份經測試裝置的清單，可掃描 Leap 裝置外盒上的 QR 碼檢視該清單。*

下載應用程式

開啓**商店**，然後搜尋 *Acer Leap Manager*。下載並安裝應用程式。

> **注意**
> *與多數的藍牙配件不同，Leap 裝置必須透過應用程式直接配對，而不是從裝置的藍牙 「設定」。*

設定應用程式

一旦您安裝了應用程式，請建立帳號來完成設定。您可以使用既有的使用者名稱與密碼登入，或建立新的帳號。

建立新帳號

1. 點選**註冊新使用者**。
2. 輸入使用者名稱及密碼，以及其他必要的細節。



將 Leap 裝置與手機配對

一旦您設定了應用程式，請與 Leap 裝置配對。

1. 從螢幕頂端向下滑動以啓動手機的藍牙功能，然後點選**設定**。
2. 將 Leap 裝置連接至充電底座。
3. 開啓 *Acer Leap Manager*。
4. 向左或向右滑動螢幕，直到看見*選單*頁。



5. 點選**裝置資訊**，然後選擇您想要配對的 Leap 型號。依需求點選**下一步**或**是**。



6. Leap 裝置螢幕會顯示四個數字，若有需要，請將這些數字輸入 *Acer Leap Manager*。



注意

若有必要，將會更新 Leap 裝置的韌體。這可能需要一點時間。在更新完成前，請將 Leap 裝置放在智慧型手機旁邊。

7. *Acer Leap Manager* 將搜尋並連接 Leap 裝置。

一旦 *Acer Leap Manager* 連線至 Leap 裝置且已完成了必要的更新，Leap 會顯示主畫面。



要如何設定目標？

若要變更目標，請滑動至*選單*頁，然後點選**目標**。點選您想要設定的目標，輸入新的數值，然後點選螢幕底端的勾選標記。

與應用程式同步

Leap 裝置可以透過藍牙直接同步。若手機已啓用藍牙功能，開啓 *Acer Leap Manager* 會自動開始同步。

通知

有來電、未接來電或簡訊時，您會透過 Leap 裝置收到通知。

螢幕項目	資訊
	來電：顯示聯絡人名稱 (若聯絡人已儲存於手機上) 或電話號碼。
	未接來電：顯示聯絡人名稱 (若聯絡人已儲存於手機上) 或電話號碼。
	簡訊：顯示聯絡人名稱 (若聯絡人已儲存於手機上) 或電話號碼，並顯示訊息內容。

注意

只有在智慧型手機與 Leap 裝置開機且已連線時才會收到通知。
Leap 裝置會通知您 12 小時內的未讀訊息與未接來電。
您可即時收到通知，且只會收到簡訊與來電的通知。只有 Leap 裝置與智慧型手機符合以下條件時才會收到通知：1) 在彼此的通訊範圍內，2) 已開機，3) 已連線。

使用 LEAP 裝置

Leap 裝置會自動將時間與日期調整為與手機相同。為節省電量，螢幕會在幾秒鐘後關閉。

- 若要重新開啓螢幕，請點兩下螢幕。您會看見時鐘。
- 在螢幕上滑動以瀏覽各個應用程式。
- 點選並選取項目。

若要在任何選單下回到主畫面，請點兩下螢幕。

螢幕訊息

當您看見時鐘時，請在螢幕上滑動以檢視以下項目。

螢幕項目	資訊
	步數：顯示每天的步數，以及尚需多久才能達成目標。
	距離：估計已走過的距離，以及尚需多久才能達成目標。
	卡路里：估計已燃燒的卡路里，以及尚需多久才能達成目標。
	時間：顯示已記錄了幾分鐘的活動，以及尚需多久才能達成目標。
	應用程式：開啓 Leap 裝置上的其他應用程式。

點選應用程式畫面，啓動 Leap 裝置上其他可用的應用程式。

應用程式	資訊
	從最上方依序為： **步數**：顯示每天的步數，以及尚需多久才能達成目標。 **睡眠**：記錄您的睡眠時間。 **通知**：在 Leap 裝置上顯示未讀訊息與未接來電通知。
	從最上方依序為： **主畫面**：返回主畫面。 **設定**： • 檢視電池的充電狀態。 • 檢視裝置資訊。 • 設定為左手或右手使用。 • 重新啓動裝置 (與底座的重設鈕功能相同)。 • 恢復原廠設定。 **音樂**：從 Leap 裝置控制 Apple 音樂或 Google Play 音樂。

疑難排解

有影片教學嗎？

有的，您可以在下列網址檢視影片教學：
https://www.youtube.com/watch?v=kePL0CZ7MQE

我無法將 Leap 裝置與手機連線

請試著關閉 *Acer Leap Manager*，然後關閉藍牙連線。重新開啓 *Acer Leap Manager* 與藍牙。

Leap 裝置與手機中斷連線

點選 *Acer Leap Manager* 頂端的藍色狀態列，然後點兩下 Leap 裝置的顯示器以喚醒裝置。

若 Leap 裝置仍然沒有與手機重新連線，請將裝置與 *Acer Leap Manager* 取消配對，再重新配對一次。

我無法控制音樂播放

試著啓動 Google Play 音樂或 Apple 音樂，然後開始播放歌曲。現在您應該能用 Leap 裝置控制音樂播放。

要如何喚醒 Leap 裝置？

若您無法喚醒 Leap 裝置，請嘗試將裝置移出充電座，然後再重新插入。

若裝置已充電完成，或仍有電力，請點兩下螢幕。

我看不見代碼

若您的 Leap 裝置不在睡眠模式 (螢幕開啓)，卻看不見代碼，請嘗試在螢幕上滑動。若您看見圖示與 (或) 活動，但看不見代碼，您需要恢復原廠設定。

1. 若要恢復原廠設定，請進入 「應用程式」畫面。
2. 點選進入應用程式選單
3. 點選設定圖示 (長得像齒輪)。
4. 滑動畫面，直到您看見 *恢復原廠設定*，點選該選項，再點一次確認。

Leap 裝置沒有亮起

請嘗試將 Leap 裝置插入充電底座開始充電。充電幾分鐘後，裝置應該會亮起。

若仍沒有幫助，請將 Leap 裝置插入電源，再用迴紋針按下底座的重設按鈕。

注意

請勿插入尖銳物，以免損壞底座。

您亦可嘗試另一條 Micro USB 連接線。若仍沒有幫助，請聯繫 Acer 授權服務中心。

Leap 裝置無法配對

請確定智慧型手機的藍牙設定已開啓。若您才剛啓用藍牙，請將 *Acer Leap Manager* 從最近使用的應用程式中移除，然後重新啓動管理員。

若 *Acer Leap Manager* 找不到 Leap 裝置，請進入智慧型手機的設定頁面，查看已連線的裝置。您應該會看見以 H 字母開頭，且有 19 個字母的裝置名稱。若該裝置顯示已連線，請點選並按住該裝置名稱，然後選取 「遺忘此裝置」。回到 *Acer Leap Manager*，重新嘗試連線。

要如何將 Leap 裝置從帳號中移除？

開啓 *Acer Leap Manager*，開啓選單，然後點選**裝置** > Android **資訊**或**配對裝置** > iPhone **資訊**。然後您會看見*取消配對裝置* 鈕，點選該按鈕將 Leap 裝置取消配對。

若要配對新的裝置，Android 使用者請見**第 9 頁的將 Leap 裝置與手機配對**，iPhone 使用者請見**第 14 頁的將 Leap 裝置與手機配對**或**第 19 頁的將 Leap 裝置與手機配對**。

要如何更新 Leap 裝置？

Leap 裝置會不定期發行更新。當您將 Leap 裝置與手機配對，Leap 會檢查並套用更新。

第一次配對之後，您會收到更新通知，且 Leap 裝置與應用程式同步時將自動更新。

請確定智慧型手機與 Leap 裝置的電力充足。

規格

顯示器

- 1 吋 OLED 觸控式螢幕
- 128 x 32 解析度

防水認證

- 防潑水 (IPX4)

感應器

- 加速計

電池

- 可充電，使用者無法更換的電池
- 5 至 7 天的電池壽命

> **注意**
> *電池壽命會依使用狀況改變。*

系統需求

- Android 4.4 或以上版本
- iOS7
- Windows Phone 8
- 藍牙 4.0
- Acer Leap Manager

尺寸

243.1 x 17.3 x 9.9 mm

重量

18 g

使用者授權合約

重要 - 請仔細閱讀：本一般使用者授權合約 (以下簡稱 「合約」) 針對您 (不論個人或法人)，與 Acer 包括其關係企業 (以下簡稱 「Acer」) 之間，協定授權使用 「Acer」指定品牌之合約內附的軟體 (不論是 Acer 或 Acer 供應商所提供的)，包括任何有 「ACER」品牌的相關媒體、印刷品及相關電子說明文件 (以下簡稱 「軟體」)。與任何其他產品或主題相關的合約或協議並不在本合約意指或影射範圍。透過安裝附加軟體之部分或全部，您同意接受本合約之條款與條件的約束。如果您未完全同意本合約上的所有條款與條件，請勿繼續安裝程式，並立即刪除所有手機上任何已安裝的附加軟體檔案。

如果沒有合法的有效授權軟體複本，則您未被授權安裝、複製或以其他方式使用本軟體，也不具任何此合約所授予的權利。

本軟體已受到美國法律、國際著作權法，以及其他智慧財產權法與條約之保護。本軟體僅授權而非賣斷。

使用權之授予

Acer 針對本軟體授予您下列非獨佔且不可轉讓的權利。按照本合約，您可以：

1. 僅在一台特定手機上安裝及使用本軟體。在任何其他的手機上使用本軟體，都需要分別授權。
2. 僅為備份或存檔的用途而複製本軟體 (僅限一份)。
3. 如果您收到的檔是電子檔，僅能對本軟體附加的電子檔印出一份紙本。

限制

您不可以：

1. 在本合約未授權的情況下使用本軟體。
2. 將本軟體租給任何第三方。
3. 對本軟體進行全部或部分的修改、調整或翻譯。
4. 反向工程、解碼或解譯本軟體，或者根據本軟體創作任何衍生產品。
5. 將本軟體與其他任何程式合併，或者不是您個人使用的修改。
6. 除非您事先以書面通知 Acer，將本軟體完整 (不可為部分) 轉讓給第三方，且您不再保有任何本軟體的複本，同時該第三方接受本合約之條款約束，否則本軟體不得出租或以其他任何方式提供給第三方使用。
7. 移轉您在本合約下之任何權利給任何第三方。
8. 違反相關出口法令將本軟體出口或 (i) 銷售、出口、再出口、移轉、處分其上之技術性資料揭露給法令禁止出口對象，包括美國法令禁止出口之特定自然人或法人單位 (包括但不限於古巴、伊朗、北韓、蘇丹及敘利亞)；或 (ii) 將本軟體用於美國法律或法規禁止之任何用途。

支援服務

Acer 不負責為本軟體提供技術或其他支援。

Acer 線上更新服務

特定軟體內含允許在手機自動下載和安裝更新軟體的 Acer 線上更新服務。當您安裝本手機時，即視同同意 Acer (或其授權者) 得自動偵測您手機當前使用之軟體版本，並同意接受我們提供之自動安裝升級服務。

所有權及著作權

關於本軟體及其衍生之副本或衍生著作上之名稱、所有權及其它智慧財產權等均為 Acer 或 Acer 授權人或供應商 (若有的話) 所專有。您並未擁有且未獲得任何此軟體 (包括您所複製或修改的版本) 之所有權或相關的智慧財產權。透過本軟體所取得之內容中名稱及相關的權利系為相關所有人所有，且可能由相關法律保護。本軟體授權並未提供您關於此類內容之各項權利。您應同意

1. 不得自本軟體上移除任何著作權或其他智慧財產權的標示；
2. 重製所有類似的標示在任何您製作的副本上；且
3. 避免任何此軟體未經授權之複製。

商標

本合約並未授予您任何與 Acer 及 Acer 授權人或供應商相關的商標或服務標誌之權利。

除外擔保責任

在相關法令所允許的最大程度內，Acer、其關係企業及其授權人謹於本合約所載之條款內承擔買賣瑕疵擔保責任，非本合約所載之條款或其他的保證及條件，不論明示、默示或法令規定，包括但不限於任何默示的保證、責任或商品性的條款，或者符合於特定用途或正確性，或反應之完整性或結果，或技術是否完美、或是否有病毒、或是否有過失，以及對本軟體相關支援服務之供應或錯誤不予擔保。同時，亦對本軟體上之所有權、用益權、佔有權、相關性說明或不侵權亦不予以任何擔保。

排除意外、後果性及其他特定損害責任

在相關法令允許的最大程度內，Acer、Acer 供應商或 Acer 的授權人將不負責任何特別的、意外的、非直接性的、懲罰的，或後果性損害 (包括但不限於營利或洩密之損失，或因為營運中斷、或人員傷害、或隱私權之損害、或違反法定義務未為合理的注意或誠信或過失，或任何金錢上或其他方面的損害)，或因為使用或無法使用本軟體，關於支援服務之提供或無法提供，不論基於過失或侵權 (包含疏忽) 嚴格的責任、違約或違反 Acer 或其供應商或授權人於此之擔保，不論 Acer 及其供應商和授權人事先已預料此類損害發生的可能性。

有限責任賠償聲明

不論您在上述何種事由所發生 (包括但不限於所有上述之直接或一般性) 的損害，Acer、其供應商及其授權人對您所有的補償責任將以您實際支付本軟體之買賣費用額度為上限。倘若任一救濟方式無法達到求償之目的，前述關於限制責任、排除損害及除外擔保聲明 (包含上述各聲明) 等仍應於準據法所允許之範圍內繼續適用。倘若準據法不允許請求前述關於意外的或後果性損害有限責任時，本條亦不適用。

終止

在未影響任何其他權利下，倘若您未遵守本合約的任何條款及條件，Acer 將立即終止此合約。

在該等情況下，您必須：

1. 停止使用本軟體；
2. 將本軟體原版或任何相關複製品銷毀或交還給 Acer；且
3. 將曾經安裝在手機上的本軟體刪除。

所有本合約提及的除外擔保責任的聲明及有限責任賠償聲明等，在本合約終止後，依然持續有效。

一般條款

本合約代表關於您與 Acer 間就本軟體之授權使用，並取代任何之前當事人間已作之協議、溝通、提議及表述，同時優先適用於任何引用、命令、確認或類似通訊的衝突或附加條款。本合約僅在雙方簽名之版本上修改方為有效。如果本合約之任何條文經有權範轄法院認定與應適用之法令相衝突時，則該條文應於準據法所允許之範圍內繼續適用，而其餘條文仍保留完整效力。

適用特定第三方軟體及服務的其他條款

Acer 授權人或供應商在此所提供的軟體 (「第三方軟體」) 僅供您個人、非商務性的使用。您不得將第三方軟體拿來做任何可能損害、致負擔過重等影響各 Acer 授權人或供應商所提供服務之行為。亦不得將第三方軟體拿來做任何可能致影響他人使用或分享各 Acer 授權人或供應商之第三方授權人提供之服務或產品的行為。您就第三方軟體和服務的使用亦受到其他條款與條件以及政策的約束，您可經由本公司的全球網站取得相關資訊。

隱私權政策

進行註冊時，系統將要求您提交某些資訊給 Acer。如需參閱 Acer 的隱私權政策，請進入 **www.acer.com** 或您當地的 Acer 網站。