GARMIN®

Approach® S1

Manuel d'utilisation

© 2010 Garmin Ltd. ou ses filiales

Tous droits réservés. Sauf stipulation contraire expresse dans le présent document, aucun élément de ce manuel ne peut être reproduit, copié, transmis, diffusé, téléchargé ni stocké sur un support quelconque dans quelque but que ce soit sans l'accord exprès écrit préalable de Garmin. Garmin autorise le téléchargement d'un seul exemplaire du présent manuel sur un disque dur ou tout autre support de stockage électronique pour la consultation à l'écran, ainsi que l'impression d'un exemplaire du présent manuel et de ses révisions éventuelles, à condition que cet exemplaire électronique ou imprimé du manuel contienne l'intégralité du texte de la présente mention relative aux droits d'auteur, toute distribution commerciale non autorisée de ce manuel ou de ses révisions étant strictement interdite.

Les informations contenues dans le présent document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Garmin se réserve le droit de modifier ou d'améliorer ses produits et d'apporter des modifications au présent contenu sans obligation d'en avertir quelque personne ou quelque entité que ce soit. Visitez le site Web de Garmin (www.garmin.com) pour obtenir les dernières mises à jour ainsi que des informations complémentaires concernant l'utilisation et le fonctionnement de ce produit ou d'autres produits Garmin.

Garmin®, le logo Garmin et Approach® sont des marques commerciales de Garmin Ltd. ou de ses filiales, déposées aux Etats-Unis et dans d'autres pays. Elles ne peuvent être utilisées sans l'autorisation expresse de Garmin.

Mise en route

⚠ AVERTISSEMENT

Consultez le guide *Informations importantes relatives au produit et à la sécurité* inclus dans l'emballage du produit, pour prendre connaissance des avertissements et autres informations sur le produit.

Lorsque vous utilisez l'appareil pour la première fois, effectuez les opérations suivantes.

1. Chargez l'appareil (page 1).
2. Mettez l'appareil sous tension (page 2).
3. Procédez à l'acquisition des signaux satellites (page 3).
4. Commencez une partie (page 3).

Chargement de l'appareil

REMARQUE

Pour éviter tout risque de corrosion, essuyez soigneusement les contacts et la surface environnante avant de charger l'appareil ou de le connecter à un ordinateur.

L'appareil ne se charge pas lorsque la température est inférieure à 5 °C (41 °F) ou supérieure à 40 °C (104 °F).

1. Branchez l'extrémité USB du câble à l'adaptateur secteur.
2. Branchez l'adaptateur secteur sur une prise murale standard.
3. Alignez les quatre contacts présents au dos de l'appareil avec les quatre bornes du clip de chargement ①.

Lorsque vous connectez l'appareil à une source d'alimentation, il s'allume et l'écran de chargement s'affiche.

4. Chargez complètement l'appareil.

Une fois l'appareil complètement chargé, l'icône apparaît pleine à l'écran.

Mise sous tension de l'appareil

Maintenez le bouton **power** enfoncé.

Boutons

Chaque bouton possède plusieurs fonctions.

light/power	Appuyez sur ce bouton pour activer le rétroéclairage. Maintenez le bouton enfoncé pour mettre l'appareil sous et hors tension.
up	Appuyez sur ce bouton pour faire défiler les menus, les trous et les paramètres.
down	Appuyez sur ce bouton pour faire défiler les menus, les trous et les paramètres.
OK/menu	Appuyez sur ce bouton pour sélectionner des options de menu et accuser réception de messages. Maintenez ce bouton enfoncé pour ouvrir le menu.

Icônes

	La batterie est faible.
(animé)	Le GPS est activé et l'odomètre mesure la distance.
	L'alarme est activée.

Acquisition de signaux satellites

Vous ne pouvez pas commencer une partie tant que l'appareil n'a pas acquis les signaux satellites. La procédure d'acquisition des signaux satellites peut prendre de 30 à 60 secondes.

1. Si nécessaire, appuyez sur le bouton **OK** pour quitter le mode Economie d'énergie.
2. Placez-vous à l'extérieur dans une zone dégagée.
3. Attendez pendant que l'appareil recherche des satellites.

Démarrage d'une partie

1. A partir de la page Heure, appuyez sur le bouton **menu**.
2. Sélectionnez **Commencer partie**.
3. Sélectionnez un parcours dans la liste.

L'appareil commence automatiquement la partie sur le trou le plus proche de votre position.

Vue du trou

L'appareil affiche un aperçu du trou que vous jouez actuellement. Lorsque vous passez à un nouveau trou, l'appareil effectue la transition automatiquement.

REMARQUE : étant donné que l'emplacement du trou varie, l'appareil calcule la distance jusqu'au début, au milieu et au fond de green et non jusqu'à l'emplacement du trou.

①	Numéro du trou en cours.
②	Distance jusqu'au fond de green.

③	Distance jusqu'au milieu de green.
④	Distance jusqu'au début de green.
⑤	Par du trou.

Mesure de votre tir

Avant de pouvoir mesurer un tir, vous devez commencer une partie.

1. Maintenez le bouton **menu** enfoncé.
2. Sélectionnez **Distance parcourue**.
3. Marchez jusqu'à votre balle.

   Lorsque vous marchez, la distance s'affiche à l'écran.

Réinitialisation de la distance

Si vous ne faites rien, la valeur de distance est automatiquement réinitialisée lorsque vous passez au trou suivant.

1. Maintenez le bouton **menu** enfoncé.
2. Sélectionnez **Distance parcourue**.
3. Sélectionnez **Nouvelle distance**.

Fin d'une partie

1. Maintenez le bouton **menu** enfoncé.
2. Sélectionnez **Terminer partie**.

Affichage de la distance de l'odomètre

L'odomètre mesure la distance totale que vous avez parcourue à pied.

1. Maintenez le bouton **menu** enfoncé.
2. Sélectionnez **Odomètre**.

   Lorsque vous marchez, la distance s'affiche à l'écran.

Désactivation de l'odomètre

Si vous quittez l'odomètre, l'appareil continue les mesures. La mesure de la distance s'effectue à l'aide du GPS et diminue l'autonomie de la batterie.

1. Maintenez le bouton **menu** enfoncé.

2. Sélectionnez **Odomètre**.

   L'appareil vous invite à Continuer, Réinitialiser la distance ou Désactiver.
3. Sélectionnez **Désactiver**.

Modification de vos paramètres système

Vous pouvez modifier l'heure, le format d'heure, les tonalités, la langue et les unités.

1. Maintenez le bouton **menu** enfoncé.
2. Sélectionnez **Configuration**.
3. Modifiez les paramètres.

Réglage manuel de l'heure

Par défaut, l'heure est réglée automatiquement lorsque l'appareil procède à l'acquisition des satellites.

1. Maintenez le bouton **menu** enfoncé.
2. Sélectionnez **Configuration** > **Heure** > **Manuel**.
3. Entrez l'heure, puis appuyez sur le bouton **OK**.

Réglage de l'alarme

1. Maintenez le bouton **menu** enfoncé.
2. Sélectionnez **Alarme** > **Définir**.
3. Entrez l'heure de l'alarme.
4. Sélectionnez **Alarme** > **Activé**.

Mises à jour des parcours

Ce produit peut bénéficier de mises à jour gratuites des parcours.

1. Connectez le câble USB à un port USB de votre ordinateur.
2. Alignez les quatre contacts présents au dos de l'appareil avec les quatre bornes du clip de chargement.
3. Pour mettre à jour votre Approach®, rendez-vous sur le site www.garmin.com/CourseView.
4. Suivez les instructions présentées à l'écran.

Caractéristiques techniques

REMARQUE

L'appareil est étanche, conformément à la norme IEC 60529 IPX7. Il peut résister à une immersion dans l'eau à 1 mètre pendant 30 minutes. Une immersion prolongée risquerait d'endommager l'appareil. Après immersion, essuyez l'appareil et laissez-le sécher à l'air libre avant de l'utiliser.

REMARQUE : l'appareil n'est pas conçu pour une utilisation prolongée dans l'eau.

Batterie	Pile lithium-ion rechargeable de 200 mAh
Autonomie de la batterie	Reportez-vous à la page 6
Plage de températures de fonctionnement	De -20 °C à 60 °C (de -4 °F à 140 °F)
Plage de températures de chargement de la batterie	De -5 °C à 40 °C (de 41 °F à 104 °F)

A propos de la batterie

AVERTISSEMENT

Ce produit contient une batterie lithium-ion. Consultez le guide *Informations importantes relatives au produit et à la sécurité* inclus dans l'emballage du produit, pour prendre connaissance des avertissements et autres informations sur le produit.

Autonomie de la batterie

Autonomie de la batterie*	Utilisation de l'appareil
Jusqu'à 3 semaines	Vous utilisez l'appareil en mode Economie d'énergie continuellement.
Jusqu'à 8 heures	Vous utilisez le GPS continuellement.

*L'autonomie d'une batterie complètement chargée dépend de votre utilisation du GPS, du rétroéclairage et du mode Economie d'énergie. Une exposition prolongée à des températures anormalement basses aura également pour effet de réduire l'autonomie de la batterie.

Economie d'énergie

Après une période d'inactivité, l'appareil passe en mode Economie d'énergie. L'appareil affiche la date et l'heure mais n'utilise pas le GPS. Vous pouvez appuyer sur le bouton **OK** pour quitter le mode Economie d'énergie.

Dépannage

Réinitialisation de l'appareil

Si les touches ou l'écran ne répondent plus, il peut s'avérer nécessaire de réinitialiser l'appareil.

1. Maintenez le bouton **power** enfoncé jusqu'à ce que plus rien ne s'affiche à l'écran.
2. Maintenez le bouton **power** enfoncé jusqu'à ce que l'écran s'allume.

Suppression des données utilisateur

Maintenez les boutons **menu** et **down** enfoncés simultanément.

Enregistrement de l'appareil

Aidez-nous à mieux vous servir en remplissant dès aujourd'hui notre formulaire d'enregistrement en ligne :

- Rendez-vous sur le site http://my.garmin.com.
- Conservez en lieu sûr l'original de la facture ou une photocopie.

Informations complémentaires

Pour obtenir des informations complémentaires sur ce produit, rendez-vous sur le site Web de Garmin.

- Rendez-vous sur le site www.garmin.com/intosports.
- Rendez-vous sur le site www.garmin.com/learningcenter.
- Rendez-vous sur le site http://buy.garmin.com ou contactez votre revendeur Garmin pour plus d'informations sur les accessoires en option et sur les pièces de rechange.

Contacter l'assistance produit de Garmin

Vous pouvez contacter l'assistance produit de Garmin pour toute question concernant ce produit.

- Aux Etats-Unis, rendez-vous sur le site www.garmin.com/support ou contactez Garmin USA par téléphone au (913) 397.8200 ou (800) 800.1020.
- Au Royaume-Uni, contactez Garmin (Europe) Ltd. par téléphone, au 0808 2380000.
- En Europe, rendez-vous sur le site www.garmin.com/support et cliquez sur **Contact Support** pour obtenir l'assistance requise dans votre pays ou contactez Garmin (Europe) Ltd. par téléphone au +44 (0) 870.850.1241.

Entretien de votre appareil

REMARQUE

Ne conservez pas l'appareil à un endroit où il pourrait être exposé de manière prolongée à des températures extrêmes, ce qui pourrait provoquer des dommages permanents.

Evitez d'utiliser des nettoyants chimiques ou des solvants susceptibles d'endommager ses parties en plastique.

Nettoyage de l'appareil

1. Utilisez un chiffon humidifié avec un détergent doux et non abrasif.
2. Essuyez l'appareil.

Autre produits

Pour plus d'informations sur les modèles d'Approach à écran tactile, rendez-vous sur le site Web de Garmin.

- Rendez-vous sur le site www.garmin.com/intosports.
- Rendez-vous sur le site http://buy.garmin.com ou contactez votre revendeur Garmin.

Approach G5

Approach G3

Pour obtenir gratuitement les dernières mises à jour logicielles (à l'exclusion des données cartographiques) tout au long de la vie de vos produits Garmin, visitez le site Web de Garmin à l'adresse suivante : www.garmin.com.

GARMIN®

МП02

© 2010 Garmin Ltd. ou ses filiales

Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA

Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK

Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Sijhih, Taipei County, Taïwan

Novembre 2010 Numéro de référence 190-01283-30 Rév. B Imprimé à Taïwan