



YONIS-SHOP

Le meilleur du net

COM

MODE D'EMPLOI MONTRE GPS ALARME MINI TELEPHONE KIT MAINS LIBRES LECTEUR MP3 NOIR

RÉF. : Y-mtgps5



N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.
Si vous êtes satisfait de votre commande Yonis-Shop, merci de nous laisser un avis sur le site où vous avez commandé. Suivez notre actualité sur les réseaux sociaux :



Yonis Distribution BP 60059 33166 Saint Medard en Jalles CEDEX - 05 56 34 86 31 RCS BORDEAUX 527861942

contact@yonis-shop.com - www.yonis-shop.com



Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.

Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
 - Par mail à contact@yonis-shop.com
 - Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 10h00 à 19h00

MODE D'EMPLOI MONTRE GPS ALARME MINI TELEPHONE KIT MAINS LIBRES LECTEUR MP3 NOIR

RÉF. : Y-mtgps5

SOMMAIRE

I. PRÉSENTATION DE VOTRE MONTRE GPS SOS	2
II. INSTRUCTIONS D'UTILISATION.....	3
A. Allumer le traceur	3
B. Lecture musique.....	3
C. Alarme.....	3
D. Commandes SMS	4
1. Gérer les numéros de téléphone de secours.....	4
2. Obtenir les coordonnées de sa position	5
3. Fonction de rappel	5
4. Fonction d'écoute	5
5. Alarme batterie faible	5
6. Changer de mot de passe.....	5
7. Gérer les appels vers la montre	6
8. Fonction de discussion rapide.....	6
9. Restaurer paramètres d'usine	6



I. PRÉSENTATION DE VOTRE MONTRE GPS SOS

Lors de sa première utilisation, nous vous conseillons de charger la montre pendant environ 4 heures sur un port USB (d'un ordinateur) ou sur le secteur via le chargeur secteur. Ne dépassez jamais 6 heures de charges d'affilée.

Les différentes fonctions de cette montre vont être reprises tout au long de cette notice explicative. Nous vous invitons à la lire avec attention pour pouvoir profiter au mieux de toutes les fonctionnalités de votre appareil.

Il est possible de suivre la position actuelle de cette montre GPS, via <https://www.google.fr/maps?hl=fr&tab=wl> avec la latitude et la longitude.



- 1 : ON/OFF**
- 2 : Connexion USB**
- 3 : SOS 1 / OK / Composer**
- 4 : Micro**
- 5 : SOS 3/ Flèche bas**
- 6 : Haut-parleur**
- 7 : SOS 2 / Flèche haut**

*** Avant-propos ***

Lors de votre première utilisation de votre montre traceur GPS, il faut absolument vous assurer que la carte SIM que vous vous apprêtez à utiliser ait le code pin désactivé ! Il faut également que cette carte SIM dispose de crédit de communication (Appel) et de crédit SMS. De plus, si la carte SIM est neuve, veillez à activer les données cellulaires en insérant celle-ci dans un téléphone et en passant, puis recevant un appel sur cette dernière. Vous devrez en plus envoyer et recevoir un SMS pour que l'activation de votre carte soit complète. Si l'un de ses paramètres n'était pas respecté, votre traceur ne pourra fonctionner correctement.



II. INSTRUCTIONS D'UTILISATION

A. Allumer le traceur

Pour allumer le traceur, installez la carte SIM dans l'emplacement prévu, situé sous la montre. Vous pouvez aussi y ajouter une carte micro SD. Ensuite appuyez sur le bouton ON/OFF durant quelques secondes jusqu'à ce que l'écran s'allume et une petite musique démarre. Même manipulation pour éteindre la montre.

Pour ajouter un contact dans le répertoire de la carte SIM, il faut obligatoirement le faire via un téléphone portable. Il n'est pas possible de le rajouter directement via la montre.

Bouton SOS = Menu/OK

Bouton ON/OFF = Allumer/éteindre/retour

Bouton TEL1 = Monter

Bouton TEL2 = Descendre

B. Lecture musique

Attention : Pour pouvoir lire des musiques via la montre GPS, il faut les ajouter dans le dossier « My music » qui sera à créer sur la carte Micro SD que vous allez insérer dans celle-ci. Sans carte Micro SD contenant des fichiers musicaux au format MP3, la fonction lecteur MP3 de votre montre ne sera pas disponible.

Possibilité de brancher le kit main libre pour écouter la musique.

Play/Pause = Bouton SOS

Musique suivante = Bouton Tel1

Musique précédente = Bouton Tel2

Monter volume = Bouton Tel1, rester appuyer

Baisser volume = Bouton Tel2, rester appuyer

C. Alarme

Entrez dans le menu des alarmes, pressez le bouton SOS pour choisir l'heure que vous souhaitez rentrer. Puis avec les boutons monter/descendre ajustez l'heure à votre guise. Appuyez sur le bouton retour pour sauvegarder et quitter.



D. Commandes SMS

Les commandes qui vont suivre sont à envoyer par SMS au numéro de la carte SIM insérée dans la montre GPS.

1. Gérer les numéros de téléphone de secours

Il est possible d'ajouter jusqu'à 3 numéros de secours. Le mot de passe par défaut étant « 0000 ».

Commandes :

1SOS#0000#N°téléphone

2SOS#0000#N°téléphone

3SOS#0000#N°téléphone

Exemple :

1SOS#0000#0601020304

La montre répond : **set 1SOS OK**. Cela signifie que le numéro de téléphone 0601020304 est devenu le premier numéro de secours.

2SOS#0000#0605060708

La montre répond : **set 2SOS OK**. Cela signifie que le numéro de téléphone 0605060708 est devenu le second numéro de secours.

3SOS#0000#0609101112

La montre répond : **set 3SOS OK**. Cela signifie que le numéro de téléphone 0609101112 est devenu le troisième numéro de secours.

Il est possible d'ajouter seulement 1 ou 2 numéros de téléphone.

Vous pouvez changer les numéros de téléphone de secours.

Commandes :

1SOS#0000#0600112233

Le premier numéro de secours sera mis à jour et deviendra le numéro 0600112233.

Une fois les numéros de secours définis, vous pourrez les prévenir si quelque chose ne va pas. Pour cela il suffit de rester appuyer sur le bouton SOS. La montre va appeler le premier numéro, s'il ne répond pas, elle appellera automatiquement le deuxième numéro, s'il ne répond pas, elle appellera automatiquement le troisième numéro. La montre fera ça en boucle 3 fois.



2. Obtenir les coordonnées de sa position

Commande : **01**

Il est nécessaire d'avoir un signal GPS pour avoir une réponse de la part de la montre.

Vous recevez un lien consultable directement sur votre smartphone ou sinon vous pourrez entrer le lien sur internet sur votre ordinateur ou seulement la latitude et la longitude dans Google Maps.

3. Fonction de rappel

Commande : **02**

La montre vous rappelle automatiquement et il est possible d'avoir une conversation.

4. Fonction d'écoute

Commande : **03**

Après avoir envoyé ce SMS, la montre rappelle automatiquement le numéro de secours qui lui a envoyé ce message. Il est alors possible à celui-ci d'entendre les bruits autour de la montre mais sans que le porteur de la montre ne l'entende en retour. Il n'est pas possible de communiquer, c'est juste un mode écoute à distance (Micro espion GSM).

5. Alarme batterie faible

Commande : **04**

La montre répond : **set low battery ok !**

Lorsque la batterie de la montre sera faible, un message sera envoyé automatiquement au premier numéro de secours.

6. Changer de mot de passe

Commande : **066#ancien mot de passe#nouveau mot de passe**

Par exemple : **066#0000#1234**

La montre répond : **set psw ok !**



Le mot de passe est changé. Seul le premier numéro de secours peut changer le mot de passe de la montre.

7. Gérer les appels vers la montre

Commande : **77**

Avec cette commande, seuls les 3 numéros de secours peuvent appeler la montre GPS.

Commande : **99**

Avec cette commande, tous les numéros peuvent communiquer avec la montre.

8. Fonction de composition numéro rapide

Commande :

TEL1#N°téléphone

TEL2#N°téléphone

Par exemple :

TEL1#0601020304

La montre répond : **set TEL1 OK**

TEL2#0605060708

La montre répond : **set TEL2 OK**

Ensuite en restant appuyé sur les boutons TEL1 ou TEL2 de votre montre, cela va permettre d'appeler les numéros prédéfinis.

9. Restaurer paramètres d'usine

Vous pouvez effacer tous les paramètres précédents et revenir au paramétrage d'usine, c'est-à-dire sans aucun numéro enregistré, sans alerte, sans rien.

Commande : **77#99#0000**