Samsung

Gear Live

SM-R382

Guide de prise en main rapide

Pour commencer, téléchargez l'application Android Wear sur Google Play Store.

Google

Copyright© 2014 Samsung Electronics

Ce Guide de prise en main rapide a été conçu pour vous fournir des informations de base sur l'utilisation de la Gear Live et sur certaines fonctions spécifiques. Vous trouverez des informations complémentaires dans le mode d'emploi à l'adresse *www.samsung.com*.

Déclaration de conformité

Samsung Electronics déclare que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux dispositions applicables de la Directive 1999/5/CE.

Rendez-vous à la page *www.samsung.com/mobile_doc* pour afficher la Déclaration de conformité.

CE 0168

Samsung Electronics (UK) Ltd, Euro QA Lab. Blackbushe Business Park. Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, United Kingdom

www.samsung.com

Printed in Korea
GH68-41828E Rev.1.0
French. 06/2014

À propos de Gear Live

Vous pouvez faciliter l'utilisation de vos appareils mobiles en connectant diverses applications à la Gear Live.



- Maintenir la touche Marche/Arrêt enfoncée : allumer ou éteindre la Gear Live.
- Appuyer sur la touche Marche/Arrêt : allumer ou éteindre l'écran.



Station de chargement



Charger la batterie

Chargez la batterie avant d'utiliser la Gear Live pour la première fois. Placez la Gear Live sur la station de chargement en alignant bien les bornes de chargement et connectez-la au chargeur.

1



2



Le socle de prise de courant doit être installé à proximité du matériel et doit être aisément accessible.

3



L'appareil doit rester à proximité de la prise en cours de chargement.

Lorsque la batterie est complètement chargée, déconnectez la Gear Live de la station de chargement.

Mettre la Gear Live en place

1 Détachez la boucle.

2 Mettez le bracelet au poignet, ajustez-le, puis fermez-le à l'aide de la boucle.



Connecter la Gear Live à un appareil mobile

Installez l'application Android Wear sur l'appareil mobile et connectez la Gear Live à l'appareil via Bluetooth.

1 **Gear Live** Allumez la Gear Live.

2 **Gear Live** Sélectionnez une langue.

3 **Gear Live** Lisez les informations de téléchargement à l'écran. Les détails sur le modèle de Gear Live s'affichent.

4 **Appareil mobile** Activez la fonction Bluetooth.

5 **Appareil mobile** Téléchargez l'application Android Wear sur **Play Store**.

6 **Appareil mobile** Depuis la liste des applications, appuyez sur **Android Wear**.

7 **Appareil mobile** Appuyez sur →, lisez les informations à l'écran, puis appuyez sur **Accepter**.

8 **Appareil mobile** Sélectionnez le nom du modèle de votre Gear Live qui apparaît à l'étape 3.

9 **Appareil mobile** Lorsque la fenêtre **Demande d'appairage Bluetooth** apparaît, appuyez sur **OK**.



Gear Live Dès que la fenêtre de connexion s'affiche, appuyez sur ✓.

10 **Appareil mobile** Appuyez sur **Paramètres de notification**, cochez l'application **Android Wear**, puis suivez les instructions pour effectuer la connexion.

- Une fois les appareils connectés, l'heure et vos notes s'affichent sur l'écran d'accueil de la Gear Live.

- Vous pouvez modifier les paramètres de la Gear Live dans l'application Android Wear installée sur l'appareil mobile connecté.
- Le contenu peut varier selon l'appareil mobile connecté et la version logicielle de votre Gear Live.
- Vous ne pouvez pas connecter un appareil mobile à plus d'une Gear Live à la fois.
- **Pour connecter la Gear Live à un autre appareil mobile :**
  Si vous souhaitez connecter la Gear Live à un appareil mobile que vous venez d'acheter par exemple ou effectuer une première connexion avec un autre appareil mobile, vous devez réinitialiser la Gear Live. La réinitialisation de la Gear Live supprime les données de la mémoire. Après la réinitialisation, vous pouvez connecter la Gear Live à un autre appareil mobile.

Afficher l'écran d'accueil

Lorsque vous connectez la Gear Live à l'appareil mobile, l'écran d'accueil de la Gear Live apparaît.

Les notes affichées sur l'écran d'accueil de la Gear Live vous indiquent la météo actuelle, les nouvelles notifications, et bien plus encore. Lorsque vous activez la fonction Google Now sur l'appareil mobile connecté, diverses informations s'affichent sur la Gear Live. Les informations Google Now sont affichées sous forme de notes afin de vous aider à ne rien oublier.

Revenir à l'écran d'accueil

Pour revenir à l'écran d'accueil de la Gear Live, faites glisser votre doigt du bord gauche vers le centre de l'écran.

Conseils pour la mesure de la fréquence cardiaque

Lorsque vous mesurez votre fréquence cardiaque, portez confortablement la Gear Live sur le bras au-dessus du poignet, comme indiqué ci-dessous. Ne serrez pas trop la Gear Live.



- La fiabilité du capteur de fréquence cardiaque peut être diminuée selon les conditions de mesure et les conditions ambiantes.
- Utilisez le capteur de fréquence cardiaque uniquement pour mesurer votre fréquence cardiaque.
- Évitez tout contact direct des yeux avec les lumières du capteur de fréquence cardiaque. Ceci pourrait entraîner des troubles de la vision. Empêchez les enfants de regarder fixement ces lumières.
- Les températures basses peuvent affecter les mesures ; en hiver ou par temps froid, restez au chaud pour mesurer la fréquence cardiaque.

- Mesurez votre fréquence cardiaque quand vous êtes assis et détendu. Ne bougez pas pendant les mesures de la fréquence cardiaque. Ceci risque d'entraîner une prise de mesures inexactes.
- Si la mesure obtenue est très différente de celle attendue, reposez-vous pendant 30 minutes, puis recommencez la mesure.
- La consommation de cigarettes ou d'alcool avant la prise des mesures peut avoir un effet sur votre fréquence cardiaque.
- Ne pas parler, ni bailler ou respirer profondément lors de la mesure de la fréquence cardiaque. Ceci risque d'entraîner une prise de mesures inexactes.
- Étant donné que le capteur utilise la lumière pour mesurer la fréquence cardiaque, sa fiabilité peut varier selon certains facteurs physiques qui affectent l'absorption et la réflexion de la lumière, comme la circulation/pression sanguine, l'état de la peau, et le positionnement et la concentration des vaisseaux sanguins. En outre, si votre fréquence cardiaque est trop élevée ou trop basse, ceci peut entraîner des mesures inexactes.

- Les mesures peuvent être inexactes sur les personnes dont les poignets sont très fins, car l'appareil n'est pas assez serré et la lumière n'est pas répartie de manière uniforme. Si les mesures de fréquence cardiaque ne fonctionnent pas correctement, déplacez le capteur de l'appareil à droite, à gauche, en bas ou en haut sur votre poignet, ou tournez l'appareil afin que le capteur soit positionné à l'intérieur du poignet.
- Si le capteur de fréquence cardiaque est sale, nettoyez-le et réessayez. Tout obstacle entre le bracelet de l'appareil et votre poignet, comme du duvet ou tout autre objet, peut empêcher la répartition uniforme de la lumière. Veillez à éliminer ces obstacles avant toute utilisation.
- Si votre appareil devient chaud au toucher, retirez-le jusqu'à ce qu'il refroidisse. L'exposition prolongée de la peau sur une surface chaude de l'appareil peut entraîner une brûlure.
- La fonction de mesure de la fréquence cardiaque a été conçue à des fins de loisirs, de bien-être et de remise en forme, et n'est pas destinée à un usage médical.

Conseils pour l'utilisation de la fonction Bluetooth

- Pour éviter tout problème lors de la connexion de votre Gear Live à un autre appareil mobile, rapprochez les deux appareils l'un de l'autre.
- Vérifiez que les deux appareils Bluetooth se trouvent bien à l'intérieur du rayon d'action Bluetooth (10 m). Cette distance peut varier selon les conditions d'utilisation des appareils.
- Vérifiez l'absence d'obstacle entre votre Gear Live et l'appareil mobile connecté (corps humains, murs ou clôtures).

Consignes de sécurité

Afin de prévenir toute blessure, incendie ou explosion, veuillez prendre connaissance de toutes les consignes de sécurité avant d'utiliser l'appareil et respectez-les scrupuleusement.

Avertissement

- Utilisez des batteries, des chargeurs, des accessoires et des fournitures homologué(e)s.
- Évitez de heurter ou d'endommager votre appareil.
- Évitez que le connecteur à fonction multiple et les bornes de la batterie n'entrent en contact avec des éléments conducteurs, tels que du métal ou des liquides.
- N'entreposez pas votre appareil dans des endroits extrêmement chauds ou froids. Il est recommandé d'utiliser votre appareil à des températures comprises entre 5 °C et 35 °C.
- Ne conservez pas votre appareil à proximité ou à l'intérieur de radiateurs, de fours à micro-ondes, d'équipements de cuisine ou de conteneurs à haute pression.
- Ne touchez pas le chargeur ou l'appareil avec les mains mouillées lorsque l'appareil est mis en charge.
- N'utilisez pas votre appareil en extérieur pendant un orage.
- Éteignez l'appareil dans les lieux présentant des risques d'explosion.

Consignes de sécurité

- Respectez toutes les consignes de sécurité et réglementations relatives à l'utilisation de votre appareil lorsque vous vous trouvez au volant d'un véhicule.
- Si l'appareil est fissuré ou brisé, ou s'il chauffe, cessez immédiatement de l'utiliser et apportez-le à un centre de service après-vente Samsung.
- Ne laissez pas les jeunes enfants ou les animaux de compagnie mordiller ou lécher l'appareil.
- N'enfoncez pas l'appareil dans les yeux, les oreilles ou toute autre partie du corps, et ne l'introduisez pas dans la bouche.
- Si l'appareil photo de votre appareil est équipé d'un flash, ne l'utilisez pas à proximité des yeux des personnes ou des animaux. Évitez tout contact direct des yeux avec le rayon lumineux du capteur de fréquence cardiaque.

Conserver la résistance de l'appareil à l'eau et à la poussière

L'appareil peut être endommagé si de l'eau ou de la poussière pénètre à l'intérieur de celui-ci. Suivez scrupuleusement ces conseils pour éviter d'endommager l'appareil et conserver ses performances de résistance à l'eau et à la poussière.

- N'immergez pas l'appareil dans l'eau à une profondeur supérieure à 1 m et ne le laissez pas immergé pendant plus de 30 minutes.
- N'exposez pas l'appareil à de l'eau **sous pression** comme de l'eau coulant d'un robinet, les vagues de la mer ou une chute d'eau.
- Si vos mains sont humides, séchez-les soigneusement avant de manipuler l'appareil.
- **Si l'appareil est exposé à de l'eau douce, séchez-le soigneusement avec un chiffon propre et doux. Si l'appareil est exposé à un autre liquide que de l'eau douce, rincez-le immédiatement à l'eau douce et séchez-le soigneusement avec un chiffon propre et doux. À défaut de rincer l'appareil à l'eau douce et de le sécher comme indiqué, il se peut que l'appareil rencontre des problèmes fonctionnels ou esthétiques.**
- **En cas de chute de l'appareil ou de choc**, l'étanchéité de l'appareil à l'eau et à la poussière risque d'être altérée.

- L'écran tactile et certaines autres fonctions peuvent ne pas fonctionner correctement **si l'appareil est utilisé immergé dans l'eau ou dans d'autres liquides**.

Votre appareil a été testé dans un environnement contrôlé et s'est révélé étanche à l'eau et à la poussière sous certaines conditions (conformité aux exigences de la classification IP67 comme décrit dans la norme internationale CEI 60529 - Degrés de protection procurés par les enveloppes (Code IP) ; conditions d'essai : 15 à 35 °C, 86 à 106 kPa, 1 mètre, pendant 30 minutes). Malgré cette classification, votre appareil n'est pas totalement étanche à l'eau, quelle que soit la situation.

Élimination correcte

(Déchets d'équipements électriques et électroniques)

Ce symbole apposé sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble de connexion, etc.), ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers.

Ce symbole apposé sur la batterie, le manuel ou l'emballage indique que la batterie de ce produit ne doit pas être éliminée en fin de vie avec les autres déchets ménagers.

Informations sur la certification DAS

CET APPAREIL MOBILE EST CONFORME AUX DIRECTIVES INTERNATIONALES SUR L'EXPOSITION AUX RADIOFRÉQUENCES

SAR
www.sar-tick.com

Votre appareil mobile a été conçu pour ne pas dépasser les limites d'exposition aux radiofréquences recommandées par les directives internationales et en vigueur en France.

Ces directives, développées par un organisme scientifique indépendant (ICNIRP), tiennent compte d'une marge importante de sécurité permettant d'assurer la sécurité des personnes, quels que soient leur âge et leur état de santé.

La valeur utilisée dans le cadre de ces directives est le DAS, ou débit d'absorption spécifique. La valeur DAS maximale autorisée pour un appareil mobile est de 2 W/kg pour la tête et le corps, et de 4 W/kg pour les membres. Le DAS est mesuré en utilisant l'appareil mobile dans des conditions de fonctionnement standard et en balayant l'ensemble des fréquences. Valeurs DAS maximales pour ce modèle, conformément aux directives ICNIRP :

Valeurs DAS maximales pour ce modèle	
DAS pour les membres	0,831 W/kg
DAS pour le visage	0,057 W/kg

(La valeur DAS maximale autorisée pour la tête est également applicable au visage)

Les valeurs DAS et les informations liées continueront de s'appliquer à la suite des prochaines mises à jour logicielles.

Des essais DAS ont été réalisés avec ce produit porté à une distance de 1,0 cm du visage. Afin de respecter les exigences en matière d'exposition aux radiofréquences, cet appareil doit être positionné au moins à cette distance du visage.

Cependant, quelques dispositions simples peuvent contribuer à diminuer le niveau d'exposition aux radiofréquences. Ainsi, afin de réduire au maximum la puissance d'émission de votre appareil mobile, veillez à l'utiliser dans des conditions de réception optimales, l'indicateur de puissance du signal affiché à l'écran comportant alors un nombre suffisant de barres. En général, plus vous êtes proche d'un relais, plus la puissance utilisée par l'appareil mobile est faible.

Les informations scientifiques actuelles n'indiquent en rien que l'utilisation des appareils mobiles exige de prendre de quelconques précautions spéciales. Cependant, des organismes tels que l'Organisation Mondiale de la Santé et la Food and Drug Administration recommandent aux personnes souhaitant minimiser leur exposition aux radiofréquences de réduire la durée d'utilisation de l'appareil ou d'utiliser autant que possible un kit mains-libres permettant d'éloigner l'appareil mobile de leur tête et de leur corps durant son utilisation. Conformément à la législation française en vigueur, nous sommes tenus de vous informer qu'il est recommandé dans ce cas d'éloigner le téléphone du ventre pour les femmes enceintes et du bas ventre pour les adolescents.

Pour plus d'informations, visitez le site *www.samsung.com/sar* et recherchez votre appareil à l'aide du numéro de modèle.