KiddyPad

FRANÇAIS

Manuel de l'utilisateur

Toutes nos félicitations pour l'acquisition d' KiddyPad!
Merci beaucoup pour votre confiance et d'avoir choisi un produit EASYPIX !

Nous actualisons et améliorons KiddyPad en permanence. Ainsi, des petites différences sont possibles entre la notice imprimée et votre KiddyPad. Vous avez la possibilité de télécharger à tout moment la toute dernière version de votre KiddyPad sur notre site Internet www.easypix.eu.

easypix®
LIFESTYLE ELECTRONICS

FRANÇAIS

Table des matières

Remarques concernant la sécurité 3
Aperçu de l'appareil 4
Description des touches 5
Réglage de la langue 6
Contrôle de l'énergie
et charge de la batterie 7
Verrouillage d'écran 7
Connexion aux ordinateurs
et transfert de données 7
Fonctions des touches sur
l'interface utilisateur 8
Menu du programme 9
Configuration du système 11
Wi-Fi 11
Son 13
Affichage 13
Stockage 13
Applications 13
Comptes & synchro 13
Services de localisation 14
Sécurité 14
Langue & saisie 14
Sauvegarder & reinitialiser 14
Date & heure 14
A propos de la tablette 14
Internet 15
Using the Kids Interface 17
Open Source Code & GNU General Public License 29
Caractéristiques techniques 30

FRANÇAIS

Ce manuel utilisateur contient des remarques et des informations importantes concernant la sécurité sur l'utilisation correcte de l'appareil. Veuillez suivre attentivement les instructions du présent manuel.

A Tenir l'appareil à distance de lieux présentant des températures, une humidité élevées ou poussiéreux.

B Évitez en particulier de laisser l'appareil en été dans la voiture fenêtres fermées.

C Évitez les chocs et ne laissez pas tomber l'appareil car il risque d'être détérioré.

D – L'autonomie en veille peut varier en fonction des intempéries.

E Nous ne sommes pas responsables des pertes de données dues à des dommages aux produits, aux réparations ou autres raisons.

F N'ouvrez pas le boîtier de l'appareil. Sinon, toute prétention à la garantie sera exclue.

G N'utilisez pas d'alcool, de diluant ou d'essence pour nettoyer l'afficheur – utilisez seulement un chiffon sec.

FRANÇAIS

Aperçu de l’appareil

1. Touche Power
2. Volume
3. Touche Menu
4. Earphones
5. DC-In
6. Prise USB
7. Micro SD Card Slot

Description des touches

Touches de volume :
Vous pouvez augmenter ou diminuer le volume ici

Touche Power (marche/arrêt)
Maintenez la touche enfoncée pendant environ 2 s pour mettre en marche ou arrêter l'appareil. Appuyez brièvement sur la touche pour activer ou désactiver le mode veille. Reset : Maintenez la touche enfoncée pendant environ 7 s pour remettre l'appareil en marche.

Touche ESC :
Pour retourner au menu précédent

Touche Menu :
Pour ouvrir le menu contextuel

Touche Home :
Pour retourner à l’interface utilisateur

Réglage de la langue

L' KiddyPad est livré en anglais par défaut.
Pour modifier la langue, veuillez procéder comme suit :

- Touchez l'icône du menu du programme  à droite de l'écran
- Sélectionnez les réglages 

- Faites dérouler la liste jusqu'à la fin
- Choisissez „Language & input"
- Sélectionnez „Language"
- Tapez sur votre langue préférée
- Appuyez sur la touche home pour retourner sur l'écran de démarrage.

Contrôle de l'énergie et charge de la batterie

L'icône de charge en haut de la barre d'état indique le niveau de charge de la batterie .
Si la charge est trop basse l’appareil s’arrête automatiquement.
Si l’affichage signale une charge basse, utilisez le bloc d’alimentation pour charger l'appareil.
Le temps de charge est d’environ 4 heures.

Mise en veille de l’écran

Dès que l’appareil reste inutilisé pendant le temps défini ou si vous appuyez brièvement sur le bouton de mise en marche, l'écran s’éteint automatiquement et l’écran est mis en veille.
L’écran se réactive en appuyant brièvement sur le bouton de mise en marche. Pour le déverrouillage, tirez sur le bouton de verrouillage dans la direction indiquée.

Connexion avec des ordinateurs et transfert de données

L’ KiddyPad est équipé d’un port USB High Speed 2.0. Après avoir raccordé un ordinateur à l’appareil, l’icône apparaît dans l’affichage d’état

Fonctions des touches sur l'interface utilisateur

Touche Accueil :
Pour retourner à l'écran de démarrage.

Touche menu :
Pour ouvrir le menu contextuel.

Touche Retour :
Pour retourner au menu précédent / à la page précédente.

 Touche menu du programme :
Pour visualiser les programmes et les applications.

Icône signal WI-FI

Remarques concernant le système

Menu du programme

ApkInstaller:
Programme d'installation et de désinstallation d'applications ne pouvant être téléchargées via l'Android Market.

Market / Play Store:
Chargez les Apps (programmes) depuis l'Android-Market.
Vous pouvez télécharger et installer des Apps, des jeux et d'autres applications. Beaucoup sont gratuits

Explorateur :
Ouvrez l'Explorateur pour accéder aux cartes Micro-SD/TF, les clés USB et autres supports mémoire. L'Explorateur est un gestionnaire pratique de documents et de tous les types de données.

Navigateur Internet.

Caméra 0.3MP

E-Mail :
Programme pour consulter, éditer et envoyer des E-mails.

Google Mail :
Programme pour consulter, éditer et envoyer des E-mails.
par le compte Google.

Google Maps:
Programme d'affichage de cartes routières ou d'images satellites
- Planificateur d'itinéraire

Calendrier :
Gestion des rendez-vous - peut être automatiquement synchronisé avec le compte Google.

Calculatrice

Horloge :
Affichage de l'heure et réglage des fonctions d'alarme.

Paramètres : Modification des paramètres de base d'KiddyPad

Enregistreur : Fonction dictaphone

Lecteur de vidéos

Galerie:
Gestion et affichage d'images et de vidéo – permet également la synchronisation d'albums Picasa.

E-Book:
Un programme pour lire et administrer les livres électroniques.

Configuration du système

Touchez l'icône paramétrages

pour ouvrir le menu de configuration du système :

Wi-Fi

Touchez "Wi-Fi"



WI-FI: Touchez 

=> 

pour activer la fonction WI-FI. L'appareil recherche automatiquement les réseaux WI-FI disponibles.

Paramètres WI-FI : Sélectionnez ici votre réseau.

Vous êtes invité à saisir le mot de passe WI-FI :



Paramètres WI-FI étendus :

Touchez dans le menu pour les paramètres WI-FI, le menu Paramètres étendus s'ouvre. Dans le menu Paramètres étendus, vous pouvez visualiser l'état actuel, l'adresse IP et d'autres informations sur l'appareil.

Son

Les paramètres des tonalités contiennent le réglage du volume ainsi que le choix des tonalités d'avertissement, du son système, de la tonalité de signalisation des cartes micro-SD / TF et de l'USB.

Affichage

Contiennent la clarté, l'orientation automatique de l'écran (Accéléromètre), animations et le temps de mise en veille de l'écran (temporisation), possibilités de mise en veille de l'écran après : 15, 30 secondes, 1, 2 10 ou 30 minutes.

Si, par exemple, vous choisissez 30 secondes, l'écran s'éteint au bout de 30 secondes d'inutilisation et le verrouillage d'écran s'active. Appuyez sur la touche marche/arrêt pour réactiver l'écran. Poussez le bouton de verrouillage vers le haut afin de supprimer le blocage de l'écran.

Stockage

C'est ici que s'affiche la mémoire actuellement utilisée.
Touchez « Enlever la carte SD » pour retirer la carte Micro-SD/TF en cours de fonctionnement.

Applications

Vous pouvez gérer ici vos applications et déterminer si les « Apps » d'autres sources peuvent être installées en dehors d'Android-Market.

Comptes & synchro

Paramètres généraux de synchronisation

1. Données d'arrière-plan
2. Synchronisation automatique

Administration des comptes : Administration des comptes utilisateurs

Services de localisation
Vous pouvez activer la localisation automatique.

Sécurité
De même, vous pouvez définir les mots de passe de sécurité pouvant empêcher que des personnes non autorisées accèdent à votre KiddyPad.

Langue & saisie
Définissez la langue du système et la méthode de saisie.

Sauvegarder & reinitialiser
Sauvegarder mes données : Vous pouvez déterminer ici si les divers paramètres doivent être sauvegardés sur des serveurs Google.

Touchez « Retour au réglage usine » pour réinitialiser l'appareil. Tous les paramètres, les Apps que vous avez installées et les données présentes dans la mémoire interne sont supprimées.

Date & heure
Si votre réseau ne permet pas de réglage automatique de l'heure, vous pouvez définir manuellement l'heure, le fuseau horaire et la date après avoir désactivé le réglage automatique.

A propos de la tablette
Vous pouvez vérifier les valeurs internes comme la version du système d'exploitation, le niveau de charge, l'intensité du signal du réseau mobile etc.

Fonctions principales

Internet

Touchez l'icône

pour surfer sur Internet.
La page de démarrage par défaut est easypix.eu.
Touchez le champ de saisie pour afficher le clavier.

Touchez l'icône après avoir saisi une adresse internet pour ouvrir le site web.

Remarque : Le clavier Android a quelques options de réglage telles que : Langue clavier, chiffres et icônes etc.

Le navigateur internet peut ouvrir simultanément quatre pages internet.

Touchez et le menu s'affiche comme suit :



FRANÇAIS

Interface pour enfants

L'interface pour enfants affiche les applications attribuées par les parents. La connexion WiFi, la charge de la batterie, l'avatar de l'enfant et son surnom apparaissent en haut de l'écran, tandis que Favoris personnalisés apparaît en bas de l'écran. Les enfants peuvent conserver dans Favoris leurs applications préférées et peuvent les cacher ou les faire apparaître par simple clic ou glisser-déposer.

Remarque : le capteur à distance infrarouge s'éteint dans l'interface pour enfants pour leur rappeler de conserver une bonne distance par rapport à l'écran afin de protéger leur vue.

- **Configuration pour enfants**



Pour régler le volume sonore, la luminosité de l'écran et la connexion WiFi, cliquez sur "Configuration pour enfants" dans l'interface pour enfants pour entrer dans les paramètres de configuration.

- **Navigateur pour enfants**

Une fois que le navigateur personnalisé pour enfants a été ajouté dans l'interface pour enfants, les parents peuvent le configurer pour permettre un accès à tous les sites Web et autoriser leurs enfants à rechercher leur site préféré. Si les parents limitent l'accès à des sites Web spécifiques, les enfants peuvent cliquer et accéder uniquement les liens vers les sites présélectionnés qui s'afficheront comme ci-dessus.

- **Thème**

Les enfants peuvent configurer leurs thèmes favoris. Cliquez sur “Gestion des thèmes” pour un aperçu. Cliquez sur le bouton Appliquer pour terminer la configuration.

- **Applications pour enfants – désinstaller et supprimer**



Appuyez pendant 1 à 2 secondes sur l'icône de l'application du bureau puis cliquez sur l'icône noire pour la désinstaller. Elle sera également désinstallée dans l'interface des parents. Si vous souhaitez la désinstaller uniquement dans l'interface pour enfants, vous pouvez gérer les applications dans le contrôle parental.

FRANÇAIS

Changement d’interface

Depuis l’interface pour enfants vers l’interface Parents: appuyez sur le bouton Menu dans l’interface pour enfants. Une fenêtre de saisie de mot de passe s’affichera. Saisissez le mot de passe et cliquez sur “Quitter” pour revenir dans l’interface Parents.
(Le mot de passe par défaut est 0000.)





Depuis l’interface Parents vers l’interface pour enfants: cliquez sur “Launcher” dans l’interface Parents pour accéder à l’interface pour enfants. Mot de passe : en cas d’oubli du mot de passe, veuillez cliquer sur “Mot de passe oublié” dans l’interface Mot de passe. Vous recevrez un lien de réinitialisation du mot de passe par mail.

Sélectionnez “Paramètres” pour entrer dans l’interface Parents.
Sélectionnez “Quitter” pour quitter l’interface pour enfants.

FRANÇAIS

Paramètres du contrôle parental

- **Gestion de l'utilisateur**

- Saisie des données personnelles de l'enfant : prénom, sexe, date d'anniversaire etc.
- Configuration d'un mot de passe d'authentification avec chiffre ou motif.
- Configuration d'une adresse mail pour recevoir votre mot de passe et l'historique des jeux des enfants.
- Configuration de la langue

- **Gestionnaire des applications**

Les parents peuvent attribuer ou supprimer des applications de jeux ou éducationnelles pour enfants.

- **Système de surveillance**



L'historique d'utilisation de chaque application des sept derniers jours s'affiche pour permettre aux parents de surveiller les activités de leurs enfants sur la tablette.

- **Gestionnaire de temps**



Dans cette application, les parents peuvent paramétrer une durée spécifiée et un créneau horaire d'utilisation quotidienne.
Après avoir réglé la durée spécifiée, l'écran se verrouille automatiquement pour permettre aux enfants de se reposer. Il se déverrouille qu'une fois que le temps s'est écoulé ou en saisissant un mot de passe.



Limitation de période : Les enfants n'y ont accès que pendant la période configurée.

- **Gestionnaire de navigateur**



Il y existe deux façons de configurer le navigateur pour permettre l'accès à tous les sites ou uniquement au site Web désigné.

- L'accès à tous les sites signifie que les enfants peuvent accéder à tous les sites.
- Seulement les sites désignés signifie que les enfants peuvent accéder uniquement aux sites Web sélectionnés par les parents. La liste spécifique des sites peut être visualisée ou supprimée.

Open Source Code:

http://www.easypix.info/download/kiddypad/open_source.zip

GNU General Public License:

http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html

For technical help please visit our support area on www.easypix.eu.

Caractéristiques techniques :

KiddyPad	Tablette tactile 7" / 17.7cm
CPU	RK3168 1.2GHz Dual Core
Système d'exploitation	Android 4.2
RAM	1GB DDR3
Mémoire interne	8GB Flash NAND
Extension de mémoire	Micro SD jusqu'à 32GB
Affichage	Ecran capacitif multipoint 16:9 effleurement
Résolution	1024 x 600 Pixel
Accéléromètre	Oui
Caméra	0.3MP + 2.0MP
Batterie	Batterie Li-ion 2600mAh rechargeable
	5V/2A DC-In
WiFi	802.11b/g/n (high sensitivity)
ports E/S	1x casque, 1x slot carte,
	1x USB 2.0

This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License, version 2, as published by the Free Software Foundation.

This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License, version 2, for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License, version 2, along with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA

You should receive a complete machine-readable copy of the corresponding source code of this program under the following link:
http://www.easypix.eu/en/EasyPad-Download-Area
if not, write to easypix GmbH, Corinne Loose, Em Parkveedel 11, D-50733 Cologne, Germany, e-mail: support@easypix.eu

FRANÇAIS

Par la présente Easypix confirme que le dispositif KiddyPad est en conformité avec les exigences de base et les dispositions restantes de la directive 1999/5/CE.
La déclaration de conformité peut être consultée à l'adresse suivante:
http://www.easypix.info/download/kiddypad/doc_kiddypad.pdf