IdeaTab A2107A

Guide de l’utilisateur V1.0

Lisez attentivement les
consignes de sécurité et les remarques importantes
figurant dans le manuel fourni avant d’utiliser votre tablette.

Chapitre 01

Présentation de la tablette IdeaTab A2107A

*Sur certains modèles uniquement

1-1 Aspect de la tablette IdeaTab

1-2 Boutons

1-3 Mise sous/hors tension de votre tablette IdeaTab

1-4 Activation/désactivation de l'affichage

1-5 Verrouillage/déverrouillage de l'écran

1-6 Conseils de navigation

1-7 Écran d'accueil

1-8 Commutation des écrans d'accueil

1-9 Barre d'état

1-10 Applications récentes

1-11 Gestion des applications

1-12 Saisie de texte

1-1 Aspect de la tablette IdeaTab

Les images contenues dans ce document sont utilisées à titre de référence uniquement et peuvent différer selon votre tablette IdeaTab A2107A.

1-2 Boutons

Bouton de mise sous tension

- Pour mettre votre tablette sous tension, maintenez ce bouton enfoncé pendant environ 4 secondes, puis relâchez-le.
- Lorsque votre tablette IdeaTab est sous tension, appuyez sur ce bouton pour désactiver l'affichage. Lorsque l'affichage est désactivé, appuyez sur ce bouton pour l'activer.
- Pour mettre votre tablette IdeaTab hors tension, maintenez ce bouton enfoncé pendant au moins 1 seconde, puis appuyez sur **OK** dans la fenêtre contextuelle **Éteindre** pour éteindre la tablette IdeaTab.

- Si cela est nécessaire, maintenez ce bouton enfoncé pendant environ 6 secondes pour forcer l'arrêt.

Commandes de volume

- Appuyez sur le bouton Augmenter le volume ou sur le bouton Baisser le volume pour régler le volume.

*Logement de la carte SIM (modèle 3G uniquement)

- Le logement de la carte SIM se trouve sur le dessus de la tablette IdeaTab. Mettez la tablette IdeaTab hors tension, insérez la carte SIM. Pour retirer la carte SIM lorsque la tablette est hors tension, poussez légèrement la carte dans le logement pour l'éjecter.
- Pour la version compatible 3G, veillez à NE PAS insérer ou retirer la carte SIM lorsque la tablette est sous tension. Vous risquez d'endommager définitivement la carte SIM ou votre tablette IdeaTab.
- Cette consigne ne s'applique pas à la version Wi-Fi.

1-3 Mise sous/hors tension de votre tablette IdeaTab

Mise sous tension de votre tablette IdeaTab

Maintenez enfoncé le bouton de mise sous tension de votre tablette IdeaTab pendant environ 4 secondes, puis relâchez-le. Le logo Lenovo et l'écran de démarrage s'affichent, ce qui indique que votre tablette IdeaTab est sous tension.

Mise hors tension de votre tablette IdeaTab

Maintenez enfoncé le bouton de mise sous tension de votre tablette IdeaTab pendant environ 1 seconde. La fenêtre contextuelle **Éteindre** s'affiche. Appuyez sur **OK** pour éteindre votre tablette IdeaTab.

REMARQUE : lorsque vous raccordez la tablette à un ordinateur à l'aide d'un câble USB, vérifiez que la batterie est suffisamment chargée pour utiliser la tablette normalement ; si ce n'est pas le cas, chargez la batterie avec l'adaptateur secteur avant le raccordement USB.

1-4 Activation/désactivation de l'affichage

Activation de l'affichage

Lorsque l'affichage est désactivé, appuyez sur le bouton de mise sous tension de la tablette IdeaTab pour activer l'affichage. L'affichage de la tablette IdeaTab s'illumine, ce qui indique qu'il est activé.

Désactivation de l’affichage

Lorsque vous n’utilisez pas votre tablette IdeaTab, appuyez sur le bouton de mise sous tension pour désactiver l’affichage. Votre tablette IdeaTab passe en mode veille pour économiser de l’énergie.

1-5 Verrouillage / déverrouillage de l’écran

Verrouillage de l’écran

Verrouillage automatique

Vous pouvez définir le délai d’inactivité de l’écran en appuyant sur **Veille** dans la rubrique **Affichage** du menu **Paramètres**. Si vous n’effectuez aucune opération au cours du délai défini, l’affichage est automatiquement désactivé et votre tablette IdeaTab est automatiquement verrouillée.



Verrouillage manuel

Lorsque vous n'utilisez pas votre tablette IdeaTab, appuyez sur le bouton de mise sous tension pendant environ 1 seconde pour désactiver l'affichage. Votre tablette IdeaTab est verrouillée, puis passe en mode veille.

Déverrouillage de l'écran

En mode veille, appuyez sur le bouton de mise sous tension de votre tablette IdeaTab pour activer l'écran. Appuyez ensuite sur l'icône de verrouillage et maintenez le doigt dessus, puis faites glisser le curseur sur l'icône de déverrouillage, comme indiqué dans l'illustration ci-dessous.



Définition du schéma de verrouillage de l'écran

Vous pouvez définir le schéma de verrouillage de l'écran en appuyant sur **Schéma** sous **Verrouillage de l'écran** à la rubrique **Sécurité** du menu **Paramètres**. Une fois cette fonction activée, vous devez reproduire un schéma de déverrouillage personnalisé pour déverrouiller l'écran avant d'utiliser la tablette IdeaTab.

1-6 Conseils de navigation

- **Retour** : revenir à l'écran précédent.
- **Accueil** : revenir à l'écran d'accueil.
- **Applications récentes** : afficher les applications utilisées récemment.
- **Menu Options avancées** : afficher les raccourcis, notamment les préférences, la gestion des applications, les paramètres système, l'ajout de capacité et la suppression instantanée.
- **Menu des applications** : afficher toutes les applications disponibles.



1 - Retour
2 - Accueil
3 - Applications récentes
4 - Menu Options avancées

1-7 Écran d’accueil

Cet appareil permet d’afficher et d’ouvrir rapidement les applications les plus fréquemment utilisées.

Vous pouvez ajouter des raccourcis sur l’écran d’accueil et modifier le fond d’écran.

- Pour ajouter un raccourci à l’écran d’accueil, appuyez sur l’icône de l’application de votre choix dans la liste des applications et maintenez le doigt dessus jusqu’à ce qu’elle soit ajoutée à l’écran d’accueil.
- Pour modifier le fond d’écran, appuyez sur une zone vierge de l’écran et maintenez le doigt dessus pendant environ 2 secondes. Choisissez un fond d’écran dans la fenêtre contextuelle qui apparaît.



- Pour supprimer un élément de l’écran d’accueil, appuyez sur l’élément sélectionné et maintenez le doigt dessus pendant environ 2 secondes jusqu’à ce que le symbole apparaisse dans le coin supérieur droit

des icônes, puis appuyez sur pour supprimer l'élément.



1-8 Commutation des écrans d'accueil

Votre tablette IdeaTab dispose de plusieurs bureaux.

Pour parcourir les écrans, faites glisser votre doigt sur l'affichage. Vous pouvez déplacer les icônes d'un bureau à l'autre.

1-9 Barre d'état

Les messages du système s'affichent dans le coin inférieur droit de l'affichage.

La barre d'état affiche des informations sur les connexions et la réception Wi-Fi, les niveaux d'alimentation, les états de charge et autres notifications.

Appuyez sur la barre d'état pour afficher le panneau de notification. Appuyez sur pour ouvrir la fenêtre des réglages, qui contient les fonctions suivantes : bouton d'activation du mode Avion, raccourci vers les réglages Wi-Fi, bouton d'activation de la rotation auto écran, barre d'outils de réglage de la luminosité, bouton d'activation des notifications et raccourci vers le menu Paramètres.



1-10 Applications récentes

Votre tablette IdeaTab mémorise les applications que vous avez utilisées récemment.

Appuyez sur pour afficher une liste des applications récemment utilisées. Appuyez sur une application pour l'ouvrir.



1-11 Gestion des applications

Appuyez sur sur l'écran d'accueil pour ouvrir la liste des applications.

Appuyez sur **Applications** à la rubrique **APPAREIL** du menu **Paramètres** pour gérer vos applications.

Désinstaller

Appuyez sur **Applications** pour afficher la liste des applications téléchargées sous l'onglet **TÉLÉCHARGÉES**. Choisissez ensuite l'application, puis appuyez sur **Désinstaller** pour désinstaller l'application.

Arrêt / modification

Appuyez sur **EN COURS** ou sur **TOUTES**, appuyez sur l'application, puis appuyez sur l'option de votre choix.

1-12 Saisie de texte

Grâce au clavier virtuel de l'écran tactile, vous pouvez saisir facilement du texte, notamment ajouter des informations de contacts à l'application Contacts ou taper et modifier des messages SMS. Vous pouvez saisir des lettres et des symboles numériques français directement sur l'écran tactile.

Clavier virtuel

Appuyez sur la touche située sur la barre inférieure gauche pour masquer le clavier virtuel. Appuyez sur la zone de saisie de texte pour afficher le clavier virtuel.

Changement de la méthode de saisie

- Appuyez sur / pour basculer entre les lettres et les chiffres.
- Appuyez sur pour saisir une lettre majuscule. Vous pouvez également appuyer sur la touche et maintenir le doigt dessus jusqu'à ce que la touche s'affiche pour verrouiller les majuscules. Appuyez à nouveau sur cette touche pour déverrouiller les majuscules.
- Pour saisir un symbole, appuyez sur la touche correspondante et maintenez le doigt dessus jusqu'à ce qu'une zone bleue apparaisse, puis faites glisser votre doigt vers le symbole de votre choix.
- En mode de saisie numérique, appuyez sur  pour saisir des symboles et des caractères spéciaux. Appuyez sur pour revenir au mode de saisie numérique.

Options de saisie

- Appuyez sur pour ouvrir le menu **Options de saisie**. Dans ce menu, vous pouvez sélectionner les **Langues de saisie** ou les **Paramètres du clavier Android**.

*Sur certains modèles uniquement

2-1 Navigateur

2-1 Navigateur

Vous devez disposer d'une connexion réseau pour accéder à Internet depuis un navigateur. Si vous avez des difficultés à accéder au réseau, contactez directement votre opérateur ou votre fournisseur de services.

Le navigateur Web de votre tablette IdeaTab peut accéder à Internet via un réseau Wi-Fi ou 3G, pour un usage particulier et/ou professionnel.

Appuyez sur **Navigateur** dans la liste des applications pour ouvrir le navigateur.

Le navigateur prend en charge les fonctions suivantes :

Saisie d'adresses Web

Appuyez sur la barre d'adresses, puis saisissez une adresse Web à l'aide du clavier virtuel.

Appuyez sur sur le clavier virtuel pour ouvrir la page Web.

Fermeture du navigateur

Appuyez sur la touche sur la barre inférieure gauche pour quitter le navigateur et revenir à l'écran d'accueil.

Gestion des pages Web du navigateur

Appuyez sur pour ouvrir l'interface de gestion du navigateur afin de gérer les favoris, l'historique Internet et les pages consultées hors connexion.

FAVORIS :

Cette fonction permet d'afficher une liste de toutes les pages Web que vous avez ajoutées aux **FAVORIS**. Pour ajouter un favori, appuyez sur afin d'ajouter la page Web en cours aux **FAVORIS**. Pour modifier un favori, appuyez sur le favori et maintenez le doigt dessus pour ouvrir une fenêtre contextuelle. Dans cette fenêtre, vous pouvez ouvrir, modifier, copier, partager ou supprimer le site Web sélectionné, en créer un raccourci, le définir comme page d'accueil ou effectuer d'autres opérations.

HISTORIQUE :

Cette fonction permet d'afficher une liste de toutes les pages Web consultées récemment.

PAGES ENREGISTRÉES :

Cette fonction permet d'afficher une liste de toutes les pages Web que vous avez enregistrées en vue de les consulter hors connexion.

Navigation par onglets

Vous pouvez ouvrir plusieurs pages Web dans la même fenêtre pour accélérer la navigation. Appuyez sur pour ouvrir un nouvel onglet. Pour passer à une autre page Web, il vous suffit d'appuyer sur son onglet. Appuyez sur sur l'onglet pour le fermer.

Autres fonctions

Actualiser : appuyez sur pour actualiser manuellement une page Web.

Précédent / Suivant : appuyez sur ou pour revenir à la page précédente ou passer à la page suivante.

Sélectionner le texte : sélectionnez le texte de la page en cours en vue de le copier, de le partager et de le rechercher sur le Web.

Ajouter / modifier les favoris : appuyez sur pour ajouter la page en cours aux favoris. Appuyez sur pour gérer vos favoris.

Plus d'options : appuyez sur pour afficher une liste d'options. Les options disponibles sont les suivantes : Actualiser, Suivant, Nouvel onglet, Nouvel onglet navig. privée, Rechercher sur la page, Partager la page, Infos sur la page, Voir version ordinateur, Enreg. pour lire hors connex. et Paramètres.

Zoom avant / arrière sur les pages : vous pouvez adapter manuellement la page à la taille de l'écran et effectuer un zoom avant/arrière sur la page en écartant votre index et votre pouce ou en les rapprochant.

Chapitre 03
Applications

3-1 Calculatrice

3-2 Agenda

3-3 Appareil photo

3-4 Horloge

3-5 E-mail

3-6 Galerie

Appuyez sur sur l'écran d'accueil pour ouvrir la liste des applications.

3-1 Calculatrice

Appuyez sur **Calculatrice** dans la liste des applications pour ouvrir la calculatrice.

3-2 Agenda

Appuyez sur **Agenda** dans la liste des applications pour ouvrir l'agenda.

Nouvel événement d'agenda

Appuyez sur dans l'**Agenda** pour créer un nouvel événement. Pour créer un nouvel événement, vous pouvez également appuyer sur une heure et maintenir le doigt dessus en mode d'affichage Semaine ou Jour.

Gestion des événements d'agenda

Vous pouvez commuter les modes d'affichage **JOUR**, **SEMAINE**, **MOIS** et **MON PLANNING** en appuyant sur l'onglet correspondant dans la partie supérieure de la page.
Jour : en mode d'affichage Jour, appuyez sur un événement et maintenez le doigt dessus pour l'afficher, le modifier ou le supprimer.

Semaine : en mode d'affichage Semaine, appuyez sur un événement et maintenez le doigt dessus pour l'afficher, le modifier ou le supprimer.
Mois : pour gérer les événements de la Semaine à partir du mode Mois, appuyez sur une date en mode Mois.
Mon planning : appuyez pour afficher les événements de plusieurs dates.

REMARQUE : pour revenir facilement au jour, à la semaine ou au mois en cours à partir de n'importe quel mode d'affichage de l'**Agenda**, appuyez sur **AUJOURD'HUI** en haut de la page.

3-3 Appareil photo

Appuyez sur **Appareil photo** dans la liste des applications pour ouvrir l'appareil photo.
Dans cette interface, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :

Commutation des caméras

Votre tablette IdeaTab dispose d'une caméra frontale et d'une caméra arrière.

Dans l'interface photo/vidéo, appuyez sur / pour basculer entre la caméra frontale et la caméra arrière.

Commutation des modes de caméra

Votre tablette IdeaTab dispose de trois modes de caméra. Dans l'interface de l'appareil photo, appuyez sur , et pour basculer entre la prise de photos, l'enregistrement vidéo et la prise de vues panoramiques.

Photos

Prise de photos

Dans l'interface photo, appuyez sur pour prendre une photo. Faites glisser le curseur vers le signe **+** ou le signe **-** pour effectuer un zoom avant ou un zoom arrière.

Appuyez sur pour définir les propriétés de l'appareil photo.

Balance des blancs

Effet de couleur

Mode Scène

Paramètres de l’appareil photo

Affichage de photos

Appuyez sur l’aperçu de la photo dans l’interface photo pour ouvrir l’interface d’affichage des photos. Vous pouvez afficher les photos sous forme de diaporamas.

Emplacement d’enregistrement des photos

Toutes les photos que vous prenez sont enregistrées dans l’application

Galerie. Appuyez sur **Galerie** dans la liste des applications pour ouvrir la liste de toutes les photos que vous avez prises. Vous pouvez afficher les photos par **Albums**, **Lieux**, **Heures**, **Contacts** ou **Tags**.

Vidéos

Enregistrement de vidéos

Appuyez sur dans l’interface vidéo pour démarrer l’enregistrement ou appuyez sur pour arrêter l’enregistrement

Appuyez sur pour définir les propriétés de l’appareil photo.

Balance des blancs

Effet de couleur

Image par image

Qualité de la vidéo

Paramètres de l’appareil photo

Visionnage de vidéos

Une miniature de la dernière vidéo enregistrée s’affiche dans le coin supérieur droit de l’interface vidéo. Appuyez sur cette miniature pour ouvrir le lecteur vidéo.

Prise de vues panoramiques

Capture d’images panoramiques

Dans l’interface panoramique, appuyez sur pour commencer la prise de vue. Déplacez votre tablette IdeaTab lentement. Appuyez à nouveau sur pour arrêter la prise de vue. La scène panoramique complète est enregistrée comme une seule photo.

Affichage de photos

Appuyez sur l'aperçu de la photo dans l'interface panoramique pour ouvrir l'interface d'affichage des photos. Vous pouvez afficher les photos sous forme de diaporamas.

Emplacement d'enregistrement des photos

Tous les panoramiques que vous prenez sont enregistrés dans l'application **Galerie**. Appuyez sur **Galerie** dans la liste des applications pour ouvrir la liste de toutes les photos que vous avez prises.

3-4 Horloge

Appuyez sur **Horloge** dans la liste des applications pour ouvrir l'horloge.

Pour ajouter une alarme, appuyez sur **Régler l'alarme**, puis sur **Ajouter alarme**. Après avoir réglé l'alarme, appuyez sur **OK** et cochez la case en regard de l'heure définie pour activer l'alarme.

Pour réutiliser une alarme déjà réglée, cochez la case en regard de l'heure correspondante.

Lorsqu'une alarme retentit, appuyez sur **Quitter** pour la désactiver ou sur **Répéter** pour la retarder de dix minutes.

3-5 E-mail

Vous devez disposer d'une connexion réseau pour utiliser la messagerie de votre tablette IdeaTab. Si vous avez des difficultés à accéder au réseau, contactez directement votre opérateur ou votre fournisseur de services.

Appuyez sur **E-mail** dans la liste des applications.

3-6 Galerie

Appuyez sur **Galerie** pour ouvrir l'application Photo et afficher les photos enregistrées sur votre tablette IdeaTab. Sur la page d'accueil de l'application Photo, les photos s'affichent automatiquement dans le coin

supérieur gauche en tant qu'**Albums**. Vous pouvez sélectionner le mode d'affichage de vos photos : **Albums**, **Lieux**, **Heures**, **Contacts** ou **Tags**.

Chapitre 02 : Connexion à Internet

Chapitre 04 : Paramètres

Chapitre 04
Paramètres

*Sur certains modèles uniquement

4-1 SANS FIL ET RÉSEAUX

4-2 APPAREIL

4-3 PERSONNEL

4-4 SYSTÈME

4-5 Déclaration

Appuyez sur **Paramètres** dans la liste des applications pour ouvrir l'interface Paramètres.

4-1 SANS FIL ET RÉSEAUX

Ce module inclut les réglages suivants : **Gestion SIM**, **Wi-Fi**, **Bluetooth** **Consommation des données** et **Plus...** (**Mode Avion**, **VPN**, **Zone d'accès personnelle** et **Réseaux mobiles***).

Gestion SIM

La gestion de la carte SIM vous permet d'activer/de désactiver une carte SIM et de régler une carte SIM comme carte par défaut, etc.

Wi-Fi

Ce réglage permet d'activer et de désactiver les connexions Wi-Fi.

Lorsque la connexion Wi-Fi est activée, votre tablette IdeaTab recherche automatiquement les réseaux sans fil disponibles et les affiche dans la liste des réseaux Wi-Fi.

L'icône d'état du réseau indique que le réseau ne requiert aucun mot de passe et que vous pouvez vous y connecter directement. L'icône indique néanmoins que le réseau est chiffré et que vous devez saisir un mot de passe avant de pouvoir y accéder.

Vous pouvez choisir le réseau de votre choix dans la liste. Une fois le réseau sélectionné, appuyez sur **Se connecter** pour vous connecter directement. Vous pouvez également cocher la case en regard de l'option **Afficher les options avancées** pour définir les paramètres proxy et les paramètres IP dans la zone de texte déroulante, puis appuyer sur **Se connecter** pour vous connecter à un réseau. Vous pouvez par ailleurs sélectionner **AJOUTER UN RÉSEAU** pour ajouter manuellement un réseau. Appuyez sur , puis sur **Options avancées** pour afficher les paramètres Wi-Fi avancés.

- **Notification de réseau :** lorsque cette option est activée, le système affiche une notification dès qu'un réseau ouvert est disponible.
- **Wi-Fi actif en veille :** en mode veille, vous pouvez définir la stratégie de connexion au réseau Wi-Fi sur **Toujours**, **Uniquement si l'appareil est branché** ou **Jamais (augmente l'utilisation des données)**.

Bluetooth

Vous pouvez établir une connexion sans fil avec un autre appareil compatible Bluetooth à l'aide de la technologie Bluetooth. Il peut s'agir, par exemple, d'un casque stéréo ou d'un clavier.

Étant donné qu'un périphérique compatible Bluetooth communique avec d'autres appareils par ondes radio, il n'est pas nécessaire que vous placiez votre tablette IdeaTab directement face à l'autre appareil. Vous devez simplement vous assurer que la distance entre les deux périphériques ne dépasse pas 10 mètres. Notez toutefois que certains obstacles, comme les murs ou d'autres appareils électroniques, peuvent interrompre la connexion Bluetooth.

Votre tablette IdeaTab prend en charge le protocole Bluetooth V2.0. Pour assurer le bon fonctionnement de votre tablette IdeaTab et du périphérique compatible Bluetooth associé, utilisez uniquement les accessoires compatibles avec votre tablette IdeaTab approuvés par Lenovo. Vérifiez également auprès du fabricant du périphérique que ce dernier est compatible avec votre tablette IdeaTab.

L'utilisation de la fonction Bluetooth peut, dans certains cas, être limitée. Adressez-vous aux autorités locales ou à votre fournisseur de services.

L'utilisation d'applications qui requièrent la technologie Bluetooth ou l'exécution de ces applications en arrière-plan consomme plus rapidement la batterie de votre tablette IdeaTab et réduit sa durée de vie utile. Les réglages Bluetooth suivants sont disponibles :

- **APPAREILS DISPONIBLES :** une fois la fonction Bluetooth activée, votre tablette IdeaTab affiche automatiquement une liste des appareils compatibles Bluetooth détectés (c'est-à-dire dans le champ de portée).

Consommation des données

Vous pouvez vérifier l'état de consommation des données correspondant à une période donnée.

Plus...

Mode Avion : lorsque le mode Avion est activé, toutes les connexions sans fil de votre tablette IdeaTab sont désactivées.

VPN : ces paramètres permettent d'ajouter et de configurer divers types de réseaux privés virtuels (VPN).

Zone d'accès personnelle : vous pouvez partager la connexion de données mobiles de votre tablette IdeaTab via USB ou Bluetooth, ou configurer votre tablette en tant que point d'accès Wi-Fi portable.

Réseaux mobiles* : ce module inclut les paramètres suivants : **Données activées**, **Itinérance des données**, **Mode réseau**, **Sélection système**, **Abonnement CDMA**, **Noms des points d'accès**, **Réseau 2G seulement** et **Opérateur de réseau**.

4-2 APPAREIL

Profils audio

Appuyez sur cette option pour accéder à l'interface de configuration du son. Les paramètres comprennent **PROFILES SETTINGS (General, Silence, Meeting, outdoors)** et **CUSTOMIZE YOUR PROFILE (General, Silence, Meeting)**.

Affichage

Les paramètres d'affichage sont les suivants : **Luminosité**, **Fond d'écran**, **Rotation auto écran**, **Veille** et **Taille de la police**.

Luminosité : vous pouvez régler manuellement la luminosité ou sélectionner le paramètre **Luminosité automatique**, qui permet de régler automatiquement la luminosité de votre tablette IdeaTab en fonction de l'éclairage.

Fond d'écran : vous pouvez sélectionner les images enregistrées dans les dossiers **Galerie**, **Fonds d'écran animés** ou **Fonds d'écran**.

Rotation auto écran : cette option permet d'activer ou de désactiver la rotation automatique de l'écran.

Veille : cette option permet de définir le délai d'inactivité après lequel votre tablette IdeaTab passe automatiquement en mode d'économie d'énergie. Vous pouvez définir un délai de 15 secondes, 30 secondes, 1 minute, 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes ou Jamais en veille.

Taille de la police : cette option permet de sélectionner la taille de la police du texte affiché à l'écran. Vous pouvez régler la taille de la police sur Normale, Grande ou Énorme.

Stockage

Cette option permet d'afficher la capacité de la mémoire de stockage interne, la capacité de la mémoire de stockage SD et la capacité de la mémoire de stockage USB.
Méthode de calcul de la capacité nominale : 1 Go =
1 000 Mo = 1 000 000 Ko = 1 000 000 000 octets
Méthode de calcul du système d'exploitation :
1 Go = 1 024 Mo = 1 048 576 Ko = 1 073 741 824 octets
Étant donné que le système lui-même occupe de l'espace, l'espace disponible est inférieur à celui calculé.



Applications

Cette option permet de gérer et de supprimer les applications sélectionnées.

Vous pouvez également filtrer les applications en cours d'exécution ou les applications fournies par des développeurs de logiciels tiers dans la liste des applications.

Après avoir sélectionné une application, vous pouvez afficher les informations correspondantes. Vous pouvez en outre utiliser certaines fonctions, telles que **Forcer l'arrêt**, **Désactiver**, **Vider le cache** et **Effacer les données**.

4-3 PERSONNEL

Ce module inclut les paramètres suivants : **Comptes et synchro**, **Services de localisation**, **Sécurité**, **Langue et saisie** et **Sauvegarder et réinitialiser**.

Comptes et synchro

Définissez ces options pour modifier les paramètres de synchronisation et gérer les comptes.

Les paramètres de synchronisation permettent de sélectionner les données d'arrière-plan et la synchronisation automatique. Activez le bouton situé dans la partie supérieure droite de l'affichage pour activer cette option.

Les paramètres de gestion de comptes permettent d'ajouter des comptes ou d'utiliser un compte existant. Vous pouvez vous connecter à un compte existant pour afficher les informations dans votre compte ou utiliser les services et applications avancés de votre tablette IdeaTab.

Services de localisation

Cette option permet de déterminer la méthode de localisation utilisée par la tablette IdeaTab. Vous pouvez utiliser le GPS ou le GPS assisté.

GPS assisté (uniquement en 3G) **:** sous certaines conditions, cette option peut améliorer les performances au démarrage ou la durée avant la première détermination de position (TTFF, time-to-first-fix) d'un système de positionnement basé sur un satellite GPS.

Satellites GPS (uniquement en 3G) **:** vous pouvez préciser votre position à l'aide du GPS.

Sécurité

Le module Sécurité inclut les options suivantes : **SÉCURITÉ DE L'ÉCRAN** (uniquement pour la version 3G), **VERROUILLAGE DE LA SIM**, **MOTS DE PASSE**, **GESTION DE L'APPAREIL** et **STOCKAGE DES IDENTIFIANTS**.

SÉCURITÉ DE L'ÉCRAN : vous pouvez définir la méthode de verrouillage de l'écran et afficher les infos propriétaire sur l'écran de verrouillage.

- **Verrouillage de l'écran :** vous disposez de quatre méthodes pour déverrouiller l'écran : **Faire glisser**, **Schéma**, **Code PIN** et **Mot de passe**. Vous pouvez aussi désactiver le verrouillage de l'écran en sélectionnant **Aucun**.

  Appuyez sur **Schéma**, puis utilisez votre doigt pour dessiner à l'écran un schéma de déverrouillage, comme indiqué ci-dessous. Une fois le schéma de déverrouillage défini, l'option **Faire apparaître le schéma** devient disponible.



Après avoir défini et activé le schéma de déverrouillage, le clavier de déverrouillage s'affiche chaque fois que vous devez déverrouiller l'écran. Avec votre doigt, dessinez sur l'écran le schéma prédéfini. Une fois le schéma validé, l'écran est déverrouillé.

Appuyez sur **Code PIN** pour saisir le code PIN (4 chiffres minimum) que vous utiliserez pour déverrouiller l'écran.

Appuyez sur **Mot de passe** pour saisir le mot de passe (4 chiffres minimum) que vous utiliserez pour déverrouiller l'écran.

- **Infos propriétaire :** vous pouvez saisir les informations propriétaire à afficher sur l'écran de verrouillage.

VERROUILLAGE DE LA SIM* : vous pouvez définir les paramètres liés au verrouillage de la carte SIM.

MOTS DE PASSE : vous pouvez indiquer si le mot de passe défini doit être visible lors de la saisie. Si vous cochez cette case, le mot de passe est visible. Si vous ne cochez pas cette case, le mot de passe s'affiche sous forme d'astérisques ******** lorsque vous le saisissez afin d'assurer une protection optimale.

GESTION DE L'APPAREIL : vous pouvez gérer votre tablette IdeaTab et installer des applications ne provenant pas de l'Android Market.

- **Administrateurs de l'appareil :** ces fonctions ne sont pas disponibles aux utilisateurs ordinaires. Seuls les utilisateurs TsingMail ayant au préalable configuré les paramètres de sécurité appropriés au sein de leurs entreprises peuvent utiliser ces fonctions.

  Ces fonctions sont liées au Enterprise Policy Center (Lenovo Enterprise Policy Manager). Enterprise Policy Center est l'exécuteur des politiques de sécurité de la plate-forme Lenovo Enterprise. Dès que l'utilisateur active la fonction de messagerie et de service de Lenovo Enterprise, Enterprise Policy Center est automatiquement activé. Votre tablette IdeaTab doit donc répondre aux politiques de sécurité définies par le service informatique de votre entreprise ; vous devez, par exemple, utiliser les économiseurs d'écran indiqués et mettre en place un système de protection par mot de passe. L'activation de ces fonctions permet également à votre tablette IdeaTab d'accepter les instructions de gestion du service informatique de votre entreprise, notamment en autorisant ce dernier à effacer les données et à réinitialiser votre périphérique à distance.

- **Sources inconnues :** sélectionnez cette option pour autoriser l'installation d'applications ne provenant pas de l'Android Market.

STOCKAGE DES IDENTIFIANTS : cette fonction permet à votre tablette IdeaTab d'accéder à des pages Web et à des réseaux locaux qui requièrent un certificat de sécurité spécifique.

- **Certificats de confiance** : sélectionnez cette option pour afficher tous les certificats d'autorité de certification de confiance.
- **Installer depuis la carte SD** : sélectionnez cette option pour installer les certificats depuis la carte SD.
- **Effacer les identifiants** : sélectionnez cette option pour supprimer tous les certificats actuellement enregistrés.

Langue et saisie

Langue : sélectionnez la langue que vous souhaitez utiliser pour votre tablette IdeaTab.

Correction orthographique : vous pouvez activer ou désactiver la correction orthographique.

Dictionnaire personnel : vous pouvez ajouter de nouveaux mots ou termes au dictionnaire de votre tablette IdeaTab.

CLAVIER ET MODES DE SAISIE : cette option permet de sélectionner et de définir la méthode de saisie (**Par défaut** et **Clavier Android**).

Sauvegarder et réinitialiser

Cette option permet de réinitialiser les paramètres par défaut de votre tablette IdeaTab.

4-4 SYSTÈME

Date et heure

Ces paramètres permettent de définir un certain nombre d'options liées à l'heure, notamment l'heure système.

Vous pouvez activer la mise à jour automatique de l'heure et du fuseau horaire via un réseau (vous devez pour cela disposer d'une connexion), sélectionner un fuseau horaire, définir une date et une heure spécifiques et sélectionner le format de date et d'heure de votre choix.

Planifier la mise sous tension / hors tension

Cette option vous permet de définir l'heure de mise sous tension/hors tension.

Accessibilité

SYSTÈME : cette option vous permet de définir le délai du toucher, d'autoriser l'installation de scripts Web.

Options pour les développeurs

Uniquement disponible aux développeurs, cette option permet de définir les options de développement d'une application donnée.

- **Débogage USB :** cette option active le mode de débogage lors d'une

connexion via USB. Vous pouvez activer ou désactiver cette option.

- **Rester activé :** si vous sélectionnez cette option, l'affichage commence à s'illuminer lorsque la batterie est en cours de charge. Vous pouvez activer ou désactiver cette option.
- **Positions fictives :** vous pouvez activer ou désactiver cette option.

À propos de la tablette

Cette option permet d'accéder aux paramètres suivants : **Firmware update (Mise à niveau du microprogramme)**, **Etat**, **Informations légales**, **Numéro du modèle**, **Version d'Android**, **Version bande de base**, **Numéro de fabrication**, etc.

4-5 Déclaration

Pour les périphériques testés conformément à la norme EN 60950-1 : 2006+A11:2009:+A1:2010+A12:2011, il est nécessaire de procéder à des tests audio dans le cadre de la norme EN50332. Ce périphérique a été déclaré conforme aux exigences de niveau de pression sonore définies dans les normes EN 50332-1 et/ou EN 50332-2 applicables. L'utilisation d'écouteurs ou d'un casque à volume élevé pendant une période de temps prolongée peut entraîner des pertes auditives.

Notification d'avertissement : A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

EU Contact: Lenovo, Einsteinova 21, 851 01 Bratislava, Slovakia

*Sur certains modèles uniquement

www.lenovo.com

lenovo