LEXIBOOK®
Tablet



MODE D'EMPLOI

www.lexibook.com

LEXIBOOK®

MFC160FRseries

MFC160FRseriesIM1311_3rd4Aug11.indd 1 04/08/2011 2:41 PM

MFC160FRseriesIM1311_3rd4Aug11.indd 2 04/08/2011 2:41 PM

Introduction

Félicitations ! Nous sommes heureux de vous compter aujourd'hui parmi les très nombreux utilisateurs des produits Lexibook®. Vous venez d'acheter la nouvelle Lexibook® Tablet MFC160FRseries. Nous vous invitons à lire attentivement ce mode d'emploi pour profiter au maximum de toutes les fonctions offertes par votre Lexibook® Tablet MFC160FRseries ainsi que des instructions détaillées et des conseils de sécurité.

Mesures de sécurité

MISE EN GARDE

RISQUE D'ÉLECTROCUTION NE PAS OUVRIR

MISE EN GARDE : AFIN DE RÉDUIRE LES RISQUES D'ÉLECTROCUTION, NE PAS ENLEVER LE COUVERCLE (NI L'ARRIÈRE). NE CONTIENT AUCUNE PIÈCE POUVANT ÊTRE RÉPARÉE NI REMPLACÉE PAR L'UTILISATEUR. CONFIER TOUTE RÉPARATION À UN TECHNICIEN QUALIFIÉ.

Les symboles au dos du produit signifient :

TENSION DANGEREUSE :
Les symboles de l'éclair et de la pointe de flèche dans un triangle permettent d'alerter l'utilisateur de la présence de « tension dangereuse » non isolée à l'intérieur de l'appareil, ce qui constitue un risque d'électrocution.

ATTENTION :
Le point d'exclamation à l'intérieur du triangle permet d'alerter l'utilisateur de la présence d'instructions d'opération et d'entretien importantes accompagnant le produit.

AVERTISSEMENT :

- **Afin de réduire tout risque d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité.**
- **N'exposez pas le produit à des gouttes d'eau ou à des éclaboussures et ne placez aucun objet rempli de liquide, tel un vase, sur l'appareil.**
- **La prise d'alimentation est utilisée comme système de déconnexion et doit toujours être facilement accessible.**
- **Afin de déconnecter complètement l'appareil de l'électricité, la prise d'alimentation doit être déconnectée de la prise électrique.**

Instructions relatives à la sécurité

AVERTISSEMENT : CE PRODUIT N'EST PAS UN JOUET, LA SUPERVISION D'UN ADULTE EST RECOMMANDEE.

1. Lisez ces instructions.
2. Conservez ces instructions.
3. Suivez toutes les instructions.

MFC160FRseriesIM1311_3rd4Aug11.indd 3 04/08/2011 2:41 PM

4. Prenez en compte les avertissements.
5. N'utilisez pas ce produit sur vos genoux pendant plus de 30 minutes avec au moins 5 minutes de pause.
6. N'utilisez pas cet appareil près de l'eau.
7. Nettoyez-le seulement avec un chiffon doux.
8. Ne bloquez aucune ouverture de ventilation. Procédez à l'installation selon les instructions.
9. Pour éviter toute surchauffe, lorsque l'appareil est branché ou allumé, ne pas le laisser à l'intérieur d'un logement non ventilé comme par exemple un sac.
10. N'installez pas cet appareil près de sources de chaleur telles que plinthes électriques, cuisinières, ou autres (même les amplificateurs).
11. Ne tentez pas d'outrepasser la mesure de sécurité de la fiche polarisée ou de la prise de terre. Une fiche polarisée deux broches, dont l'une est plus large que l'autre. Une fiche avec une prise de terre possède deux broches plates et une troisième broche ronde pour la prise de terre. La broche la plus large et la troisième broche constituent des mesures de sécurité importantes visant à vous protéger. Si vous ne parvenez pas à insérer complètement la prise dans la prise électrique murale, contactez votre électricien pour remplacer la prise murale obsolète.
12. Le câble d'alimentation doit être mis en place de sorte qu'on ne marche pas dessus ou qu'il soit écrasé particulièrement à l'endroit de la prise, à l'endroit où il est branché et à l'endroit d'où il sort de l'appareil.
13. Utilisez uniquement les pièces détachées/accessoires spécifiés par le fabricant.
14. Débranchez cet appareil durant les orages ou lorsqu'il n'est pas utilisé durant une longue période.
15. Référez-vous à un personnel qualifié pour toute réparation. Une réparation sera nécessaire si l'appareil était endommagé d'une manière ou d'une autre, si le câble d'alimentation ou la prise était endommagé(e), si un liquide s'est déversé ou si des objets sont tombés dans l'appareil, si l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, ou s'il a subi une chute.
16. Ne surchargez pas la prise électrique. Utilisez uniquement la source d'alimentation comme indiqué.
17. Utilisez les pièces de rechange spécifiées par le fabricant.
18. Après toute révision ou réparation effectuée sur ce produit, demandez au technicien de procéder à une vérification de sécurité.
19. Tenez l'appareil éloigné de tout objet métallique (pièces, clés…). Ne le laissez pas à proximité de champs magnétiques qui pourraient engendrer une perte de données ou endommager l'appareil.
20. Ne pas laisser tomber l'appareil. Ne l'exposez pas aux chocs, frictions et impacts. Lorsque vous transportez l'appareil, mettez-le dans une housse de protection.
21. Protéger l'appareil de l'humidité et de la pluie. S'il est mouillé, l'essuyer immédiatement.
22. Ne touchez pas le cordon d'alimentation lorsque vos mains sont mouillées et ne tirez pas sur le chargeur pour le débrancher.
23. Afin d'éviter les pertes de données, pensez à faire une sauvegarde (informatique ou papier) des informations enregistrées dans l'appareil.
24. Pour éviter toute interférence, n'utilisez pas l'appareil à côté d'autres appareils électroniques, d'un simulateur cardiaque ou à proximité d'équipements médicaux.
25. Eteignez l'appareil dans les lieux présentant des risques d'explosion et lorsque vous voyagez en avion.
26. Ne pas utiliser le produit à proximité de sources inflammables ou explosives.
27. Ne pas exposer l'appareil à la lumière directe du soleil ni à toute autre source extrême de chaleur ou de froid.
28. Ne pas tenter de démonter l'appareil, il ne serait plus couvert par la garantie.
29. Ne pas mettre d'objets pointus directement en contact avec la surface et ne pas vaporiser de produit nettoyant directement sur l'écran.
30. Ne pas exercer de fortes pressions sur l'écran et ne pas mettre des objets dessus. Cela peut provoquer des ruptures de l'écran.

Avertissement sur l'épilépsie

À lire avant toute utilisation d'un jeu vidéo par vous-même ou votre enfant.
Certaines personnes sont susceptibles de faire des crises d'épilepsie ou d'avoir des pertes de conscience à la vue de certains types de lumières clignotantes ou d'éléments fréquents dans notre environnement quotidien. Ces personnes s'exposent à des crises lorsqu'elles regardent certaines images télévisées ou lorsqu'elles jouent à certains jeux vidéo. Ces phénomènes peuvent apparaître alors même que le sujet

MFC160FRseriesIM1311_3rd4Aug11.indd 4 04/08/2011 2:41 PM

n'a pas d'antécédent médical ou n'a jamais été confronté à une crise d'épilepsie. Si vous-même ou un membre de votre famille avez déjà présenté des symptômes liés à l'épilepsie (crise ou perte de conscience) en présence de stimulations « lumineuses », veuillez consulter votre médecin avant toute utilisation. Nous conseillons aux parents d'être attentifs à leurs enfants lorsqu'ils jouent avec des jeux vidéo. Si vous-même ou votre enfant présentez les symptômes suivants : vertige, trouble de la vision, contraction des yeux ou des muscles, perte de conscience, trouble de l'orientation, mouvement involontaire ou convulsion, veuillez immédiatement cesser de jouer et consulter un médecin.

Précautions à prendre dans tous les cas pour l'utilisation d'un jeu vidéo

- Ne vous tenez pas trop près de l'écran. Jouez à bonne distance de l'écran de télévision et aussi loin que le permet le cordon de raccordement.
- Utilisez de préférence les jeux vidéo sur un écran de petite taille. Évitez de jouer si vous êtes fatigué ou si vous manquez de sommeil.
- Assurez-vous que vous jouez dans une pièce bien éclairée.
- En cours d'utilisation, faites des pauses de dix à quinze minutes toutes les heures.

Contenu de l'emballage

Lors du déballage, assurez-vous que les pièces suivantes soient incluses :
1 Lexibook® Tablet / 1 adaptateur secteur / 1 mode d'emploi

AVERTISSEMENT: Tous les matériaux d'emballage, comme le scotch, les feuilles en plastique, les ficelles et les étiquettes ne font pas partie de ce produit et doivent être jetés.

Présentation du produit

Cette section vous présente la Lexibook® Tablet MFC160FRseries. Pour plus d'informations sur le produit, ses fonctions et son utilisation, veuillez consulter le manuel d'utilisateur accessible depuis le bureau d'accueil de votre Lexibook® Tablet en appuyant sur l'icône "Aide".

Fonctions des touches



1. Bouton «Reset» pour réinitialiser le produit
2. Bouton Marche/Arrêt (Power) pour allumer/éteindre l'appareil
3. Bouton (M) pour accéder au Menu
4. Bouton (ESC) pour revenir au menu précédent
5. Bouton Home pour revenir à la page d'accueil
6. Lecteur de carte micro SD/TransFlash (TF)
7. Entrée casque (3,5mm)
8. Entrée secteur
9. Port USB connection mini-B
10. Port USB connection type A
11. Ecran tactile
12. Haut-parleur

MFC160FRseriesIM1311_3rd4Aug11.indd 5 04/08/2011 2:41 PM

Mise en marche de l'appareil

1. Pour mettre en marche votre Lexibook® Tablet appuyez, pendant 3 secondes, sur le bouton Marche/Arrêt (2) situé sur le dessus de l'appareil.
2. Patientez pendant le démarrage du système d'exploitation Google Android 2.3. Après quelques secondes d'attente, la page d'accueil (bureau) s'affiche à l'écran.
3. Pour éteindre votre Lexibook® Tablet, fermez toutes les applications en cours et appuyez, pendant 3 secondes, sur le bouton Marche/Arrêt (2).

Note : l'appareil se verrouille automatiquement après quelques minutes d'inactivité. Le symbole apparaît à l'écran. Pour déverrouiller l'appareil, appuyez sur le bouton Marche/Arrêt. Deux symboles apparaissent à l'écran. Maintenez votre doigt appuyé sur un des deux symboles et faites-le glisser dans la direction indiquée par la flèche.

Connexion des écouteurs
Branchez les écouteurs dans l'entrée casque située sur le côté droit de l'appareil (7). L'enceinte intégrée est désactivée quand les écouteurs sont branchés à l'unité.

ATTENTION : baissez toujours le niveau du volume avant de mettre vos écouteurs. Autrement votre audition pourrait être endommagée.

Lecture de carte micro SD/TransFlash (TF)
Pour stocker des fichiers supplémentaires, vous pouvez insérer une carte micro SD/TransFlash (jusqu'à 32GB, carte non fournie) dans le lecteur de carte intégré situé sur le côté droit de l'appareil (6).

1. Insérez la carte micro SD/TransFlash (TF) dans le lecteur en respectant le sens d'introduction (connecteurs métalliques de la carte vers le bas).
2. Pour retirer la carte du lecteur, appuyez sur la carte puis relâchez. Saisissez ensuite la carte et retirez-la doucement du lecteur.

Charge de la batterie
La Lexibook® Tablet est équipée d'une batterie-lithium intégrée rechargeable. Vous devez charger la batterie avant d'utiliser l'appareil pour la première fois.

IMPORTANT : La batterie doit être chargée pendant au moins 8 à 12 heures avant la première utilisation.

1. Pour recharger la batterie, branchez la prise de l'adaptateur secteur (fourni) dans l'entrée secteur de la Lexibook® Tablet et l'autre extrémité de l'adaptateur secteur à une prise de courant.

2. L'icône de charge de la batterie reste allumé pendant la recharge et indique la progression du chargement.
Note : Vous pouvez utiliser l'appareil lorsqu'il est en cours de chargement. Il est possible que le rechargement complet de la batterie soit plus long.

3. Lorsque la batterie est entièrement chargée (icône complètement vert) vous pouvez débrancher l'adaptateur secteur de l'appareil puis de la prise de courant.

MFC160FRseriesIM1311_3rd4Aug11.indd 6 04/08/2011 2:41 PM

Pour changer la batterie :

- Eteignez l'appareil.
- A l'aide d'un tournevis, retirez les vis situées à l'arrière de l'appareil et enlevez la coque arrière de l'appareil.
- Retirez la batterie usagée et remplacez-la en respectant la polarité indiquée et selon le schéma ci-contre.
- Remettez ensuite en place la coque arrière et resserrez les vis.



Note :

• Utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni avec votre appareil. N'utilisez ni d'autres alimentations ni d'autres dispositifs électriques.
• Chaque fois que cela est possible, veillez à conserver l'adaptateur secteur branché à l'appareil et à une prise de courant pour recharger la batterie.
• Patientez toujours au moins 5 secondes après avoir éteint l'appareil avant de le redémarrer. Eteindre et rallumer immédiatement l'appareil peut endommager les circuits électriques.
• La prise électrique à laquelle l'appareil est branché doit être installée près de l'équipement et doit toujours être facilement accessible.

La durée de vie de la batterie dépend en grande partie de l'utilisation que vous en faites. N'exposez pas la batterie à des températures inférieures à 0°C ou supérieures à 60°C. Son fonctionnement pourrait en être altéré.

La batterie-lithium ne doit être utilisée qu'avec cet appareil. Ne pas démonter la batterie. Ne pas jeter la batterie dans le feu ou dans l'eau. Pour éviter tout risque d'incendies, brûlures ou dommages au niveau de la batterie, faire en sorte que des objets métalliques ne soient pas en contact avec les bornes de la batterie. Manipuler des batteries endommagées ou présentant des fuites avec grande précaution. En cas de contact avec l'électrolyte, laver la partie concernée à l'eau et au savon. En cas de contact avec les yeux, rincer à l'eau pendant 15 minutes et consulter un médecin. Ne pas charger la batterie si la température ambiante dépasse 45° C. Contacter le revendeur local pour le remplacement de la batterie. Ne pas soumettre la batterie à des températures élevées (plus de 60° C). Pour mettre au rebut la batterie, contacter le revendeur local et demander des informations sur les normes locales en matière d'élimination ou de recyclage de batteries. Pour recharger la batterie, utiliser exclusivement l'adaptateur fourni.

ATTENTION : Il y a un danger d'explosion si la batterie est remplacée d'une manière incorrecte. Remplacez la batterie seulement par une batterie du même type ou de type équivalent à la batterie conseillée par le fabricant. Eliminez les batteries déchargées selon les instructions du fabricant ou selon les normes en vigueur dans le pays d'utilisation.

AVERTISSEMENT : D'importantes interférences électromagnétiques ou des décharges électrostatiques peuvent provoquer un dysfonctionnement ou une perte de données. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, réinitialisez l'unité ou débranchez l'adaptateur secteur de la prise de courant, puis rebranchez-le.

MFC160FRseriesIM1311_3rd4Aug11.indd 7 04/08/2011 2:41 PM

SoftMaker Office Suite

Lorsque vous mettez en marche votre tablette, l'application « SoftMaker Office Suite » apparaît sur l'écran d'accueil de l'appareil. Cette suite bureautique comprend un logiciel de traitement de texte, un tableur et un logiciel de présentation.
Lors de la première utilisation de « SoftMaker Office Suite », vous devez entrer la clé produit indiquée ci-dessous :

Note importante : Pour toute référence ultérieure, veuillez conserver cette page et la clé produit indiquée ci-dessous.

Spécifications techniques

Ecran	TFT LCD 7 pouces
Résolution écran	800x480 pixels
Système d'exploitation	Google Android 2.3
Processeur	1 Ghz
Mémoire interne	4GB – compatible avec les cartes micro SD/TransFlash (FT)
Mémoire vive	DDRII 512MB
Wifi	802.11 b/g/n (intégré)
Audio	enceinte mono intégrée
Connexions	1 Port USB 2.0 (avec connexion mini-B et type A), 1 lecteur de carte micro SD, 1 prise casque, 1 prise DC, 1 entrée secteur
Formats image	JPEG,BMP,GIF
Formats musique	MP3
Batterie	Lithium (fournie) – 4000mAh, 3,7V ⎓
Spécifications de l'adaptateur	Entrée : 100V - 240V ~ 50 / 60Hz 0.5A Sortie : 5V ⎓ 2A
Autonomie	4 heures (en moyenne)
Dimensions	188 x 116 x 12 mm
Poids	0,370 kg
Langues	Français - Anglais

MFC160FRseriesIM1311_3rd4Aug11.indd 8 04/08/2011 2:41 PM

Entretien et Garantie

Pour éviter tout incendie ou électrocution, éteignez l'appareil quand vous le nettoyez. Nettoyez l'appareil en l'essuyant avec un chiffon à poussière comme pour un meuble à l'exclusion de tout produit détergent. Nettoyez et essuyez l'écran avec précaution.

Ce produit est couvert par notre garantie de un an. Pour toute mise en œuvre de la garantie ou du service après-vente, vous devez vous adresser à votre revendeur muni de votre preuve d'achat. Notre garantie couvre les vices de matériel ou de montage imputables au constructeur à l'exclusion de toute détérioration provenant du non-respect de la notice d'utilisation ou de toute intervention intempestive sur l'article (telle que démontage, l'exposition à la chaleur ou à l'humidité…). Dans un souci constant d'amélioration, nous pouvons être amenés à modifier les couleurs et les détails du produit présenté sur l'emballage.

Note : Veuillez garder ce mode d'emploi, il contient d'importantes informations. Le contenu de ce mode d'emploi peut changer sans préavis. Aucune partie de ce mode d'emploi ne doit être reproduite sans le consentement écrit du fabricant.

Référence : MFC160FRseries

Conçu et développé en Europe – Fabriqué en Chine
©2011 LEXIBOOK®

LEXIBOOK SA
2, avenue de Scandinavie
91953 Courtabœuf Cedex
France
Service consommateurs : 0 892 23 27 26 (0.34€ / min)

www.lexibook.com

Avertissements :

Ce produit n'est pas un jouet.

Avertissement : A pleine puissance, l'écoute prolongée peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

Informations sur la protection de l'environnement :
Tout appareil électrique usé est une matière recyclable et ne devrait pas faire partie des ordures ménagères ! Nous vous demandons de bien vouloir nous soutenir en contribuant activement au ménagement l'environnement en déposant cet appareil dans des sites de collecte (si existants).

MFC160FRseriesIM1311

MFC160FRseriesIM1311_3rd4Aug11.indd 9 04/08/2011 2:41 PM

Déclaration de conformité

Nous, Lexibook® S.A.
2, avenue de Scandinavie
91953 Courtaboeuf Cédex – France
déclarons sous notre seule responsabilité que le produit :

Désignation : Lexibook® Tablet
Référence / type : MFC160FR, MFC160FRY, MFC160FRZ, MFC159FRZ

Est conforme aux standards et/ou normes suivantes :
EN 55022: 2006+A1:2007
EN 61000-3-2: 2006
EN 61000-3-3: 2008
EN 55024: 1998+A1:2001+A2:2003
EN 300 328 V1.7.1
EN 301 489-1 V1.8.1
EN 301 489-17 V2.1.1
EN 50371: 2002
EN 60950-1: 2006+A11: 2009
EN50332-2:2003

Par la présente, nous déclarons que le produit mentionné ci-dessus est conforme à la directive EMC (2004/108/EC), à la directive sur la basse tension (2006/95/EC) et, à la directive R&TTE (1999/5/EC) de la Commission de la Communauté Européenne.



Yiu Wai Man
Responsable recherche et développement produit
Hong Kong, le 16 août 2011

CE 1622

MFC160FRseriesIM1311_3rd4Aug11.indd 10 04/08/2011 2:41 PM

MFC160FRseriesIM1311_3rd4Aug11.indd 11

YOUR OPINION MATTERS / VOTRE AVIS COMPTE

Help us make products better than ever! Please fill out the following form in English or in French, and return it to the following address / Aidez-nous à rendre nos produits encore meilleurs! Merci de bien vouloir remplir ce coupon en français ou en anglais et de nous le retourner à l'adresse suivante

LEXIBOOK S.A,
Mon avis compte
2, avenue de Scandinavie,
91953 Courtaboeuf Cedex
FRANCE

Reference of product / Référence du produit : **MFC160FRseries**

Name of product / Nom du produit : _____

Date of purchase / Date de l'achat : ____/_____/_____

Store / Enseigne : _____

Birth Date of the user / Date de naissance de l'utilisateur de ce produit : ____/_____/_____

First name/Prénom : _____ *Last name*/Nom de famille : _____

Address/Adresse : _____

Zip code/Code Postal : _____ *Country*/Pays : _____ *City*/Ville : _____

Phone/Téléphone : _____ Email : _____

What is your overall impression of the product? / **Vous trouvez le produit globalement :**

Very satisfactory/Très satisfaisant ☐ *Satisfactory*/Satisfaisant ☐ *Average*/Moyen ☐

Disappointing/Décevant ☐ *Very disappointing*/Très décevant ☐

Please feel free to leave your comments here / **Vous pouvez à présent utiliser l'espace suivant pour nous donner vos remarques :**

_____

_____

_____

Find all our new products on / Retrouvez toute notre actualité sur: **http://www.lexibook.com**

Conformément aux articles 34 et suivants de la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent. Vous pouvez l'exercer sur simple demande à notre adresse. Si vous ne souhaitez pas que ces données soient utilisées à des fins de prospection commerciale, veuillez cocher ici : ☐

04/08/2011 2:41 PM

Affranchir ici

LEXIBOOK S.A
Mon avis compte
2, avenue de Scandinavie
91953 Courtaboeuf Cedex
FRANCE

04/08/2011 2:41 PM
MFC160FRseriesIM1311_3rd4Aug11.indd 12