1

Préface

Tablette tactile
Manuel d'utilisation

Table des matières

Chapitre 1 : Préface

Table des matières **1-2**
Réglementation et déclaration **1-4**
Déclaration FCC-B sur les interférences de radiofréquence 1-4
Conditions FCC 1-4
FCC 1-5
IC 1-5
Conformité CE 1-5
Réglementations de batterie 1-6
Déclaration WEEE 1-6
Instructions de sécurité **1-7**
Marque de commerce **1-9**
Historique des publications **1-9**

Chapitre 2 : Introductions

Plan du mode d'emploi **2-2**
Déballage **2-2**
Vue d'ensemble du produit **2-3**
Vue ouverte du dessus 2-3
Spécification **2-6**

Chapitre 3 : Pour commencer

Gestion de l'alimentation **3-2**
Adaptateur CA 3-2
Connexion à l'alimentation CA 3-2
Energie de batterie 3-3
Activer la tablette tactile 3-4
Gestion de l'alimentation dans Windows OS 3-5
Opérations de base **3-7**

Insérer une carte Micro-SD ou carte SIM dans votre tablette....3-8
Connaître les fonction de l'écran....3-9
Utiliser le lecteur d'empreinte digitale....3-11
Activation sans fil pour Windows 8....3-13
Connexion de périphériques externes....3-14
Périphériques....3-14
Fonctions Sans fil / Bluetooth/ Caméra....3-15

❖ Réglementation et déclaration

Déclaration FCC-B sur les interférences de radiofréquence

Cet appareil a subi des tests de contrôle et a été déclaré conforme aux restrictions imposées aux appareils numériques de classe B, par la section 15 de la réglementation FCC. Ces restrictions sont destinées à assurer une protection raisonnable contre les interférences indésirables lorsque l'appareil est utilisé dans un environnement résidentiel. Ce matériel génère, exploite et peut émettre un rayonnement de fréquence radio. En outre, en cas d'installation ou d'utilisation non conforme aux instructions, il risque de provoquer des interférences indésirables avec les communications radio. Cependant, rien ne garantit qu'aucune interférence ne se produise dans certaines installations particulières. Si cet équipement provoque des interférences indésirables avec les réceptions radio et TV (ce que vous pouvez déterminer en allumant et en éteignant l'appareil), nous vous engageons vivement à y remédier en prenant l'une des mesures suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance séparant l'appareil du récepteur.
- Raccordez l'appareil à une prise de courant située sur un circuit différent de celui du récepteur.
- Contactez votre revendeur ou un technicien qualifié en réparation radio/télévision.

REMARQUE

- Les changements ou modifications qui ne sont pas expressément approuvés par la partie responsable de la conformité aux normes peuvent annuler le droit qu'à l'utilisateur à utiliser l'appareil.
- Les câbles blindés et les cordons d'alimentation CA, s'il y en a, doivent être utilisés de manière à être conformes aux limitations sur les émissions.

Conditions FCC

Cet appareil est conforme aux dispositions de la section 15 de la réglementation FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :

- Cet appareil ne doit pas générer d'interférences nuisibles.
- Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, même celles qui sont susceptibles d'entraîner un fonctionnement indésirable.

FCC

Déclaration de la FCC RF sur l'exposition aux champs électromagnétiques :

Cet équipement est conforme aux normes de valeurs limites d'exposition aux champs électromagnétiques fixées par la FCC RF dans un environnement non contrôlé. Cet appareil a été testé dans des conditions typiques d'utilisation avec le dispositif en contact direct entre l'organisme humain et l'arrière de l'ordinateur portable.

Recommandation de la FCC RF par rapport aux valeurs d'exposition : évitez le contact direct avec l'antenne pendant les transmissions.

Information sur le débit d'absorption spécifique :1.56 W/Kg@1g (corps).

IC

Les produits sont conformes aux normes d'exposition fixées par l'agence Canada Portable RF pour une utilisation dans un environnement non contrôlé et sont sans danger pour une utilisation décrite dans ce manuel. La réduction de l'exposition aux radiofréquences ne peut être obtenue que si le produit reste, dans la mesure du possible éloigné du corps de l'utilisateur ou par le réglage du dispositif afin d'abaisser la puissance de sortie, si cette fonction est possible.

Information sur le débit d'absorption spécifique :1.56W/Kg@1g(corps)

Industry Canada

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003. To reduce potential radio interference to other users, the antenna type and its gain should be so chosen that the equivalent isotropically radiated power (e.i.r.p.) is not more than that permitted for successful communication. This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s).

Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference, and (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Cet appareil numerique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 Canada.

Pour réduire le risque d'interférence aux autres utilisateurs, le type d'antenne et son gain doivent être choisis de façon que la puissance isotrope rayonnée équivalente (PIRE) ne dépasse pas ce qui est nécessaire pour une communication réussie.

Cet appareil est conforme aux normes d'exemption de licence RSS d'Industry Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférence et (2) ce dispositive doit accepter toute interference reçue, y compris les interférences qui peuvent causer un mauvais fonctionnement du dispositif.

Conformité CE

CE

Ce périphérique est conforme aux exigences essentielles de sécurité et d'autre fourniture relative mise en place dans les Directives Européennes.

Régulations de batterie

Union européenne :
Piles, batteries et accumulateurs ne doivent pas être éliminés comme des déchets domestiques non triés. Veuillez utiliser le système de collection publique au retour, le recyclage, ou les traiter en conformité avec les réglementation locales.

Taiwan:
Pour meilleure protection environnementale, les batteries usées doivent être ramassées séparément pour le recyclage ou la disposition spéciale.

California, USA : Les batteries piles bouton peuvent contenir des matériaux perchlorates et nécissitent une manipulation particulière lors de leur recyclage ou disposition en California.

Pour plus d'information, allez au : http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate/

Directive de sécurité concernant l'utilisation d'une pile au lithium-ion

Il y a danger d'explosion s'il y a remplacement incorrect de la batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du même type ou d'un type équivalent recommandé par le constructeur. Mettre au rebut les batteries usages conformément aux instructions du fabricant.

Déclaration WEEE

Au sujet de la directive européenne (EU) relative aux déchets des équipement électriques et électroniques, directive 2002/96/EC, prenant effet le 13 août 2005, que les produits électriques et électroniques ne peuvent être déposés dans les décharges ou tout simplement mis à la poubelle. Les fabricants de ces équipements seront obligés de récupérer certains produits en fin de vie.

❖ Instructions de sécurité

	Veuillez lire attentivement les instructions de sécurité. Prenez en compte tous les avertissements et attentions se trouvant sur l'appareil ou dans le mode d'emploi.
	Conservez cet équipement à l'abri de l'humidité et des températures élevées.
	Posez l'appareil sur une surface stable avant de l'installer.
	Les ouvertures sur le boîtier servent à la circulation de l'air et évitent donc à l'appareil de surchauffer. Ne couvrez pas les ouvertures.
	◆ Ne laissez pas l'équipement dans un environnement qui n'est pas climatisé, avec une température dépassant les 60 ^{O}C (140^{O}F) ou inférieure à 0^{O}C (32^{O}F), ce qui pourrait endommager l'appareil. ◆ La température ambiante maximum d'opération est de 40^{O}C (120^{O}F).
	◆ Assurez-vous que la tension d'alimentation soit comprise dans le domaine de sécurité, et qu'elle ait été bien réglée entre 100 et 240 V, avant de brancher l'équipement au secteur. ◆ Débranchez toujours le cordon d'alimentation avant d'insérer ou d'ajouter une carte ou un module. ◆ Déconnectez toujours le cordon d'alimentation AC ou enlevez l'ensemble batterie ou mettez la prise murale hors tension si l'équipement doit rester inutilisé pendant un certain temps, pour aucune consommation d'énergie.
	Ne versez jamais aucun liquide dans les ouvertures, cela pourrait endommager l'appareil et vous pourriez vous électrocuter.
	Placez le cordon d'alimentation de telle façon qu'on ne puisse pas y marcher dessus. Ne posez rien sur le cordon d'alimentation.

L'équipement doit se trouver à distance de forts champs magnétiques ou électrique.

Lorsque vous installez le câble coaxial sur le syntoniseur du téléviseur, il faut s'assurer que le blindage métallique soit bien branché au système de mise à la terre du bâtiment.
Le système de distribution de câble doit être mis à la terre conformément à ANSI/NFPA 70, le Code Electrique National (NEC), dans la particulière Section 820.93, la mise à la terre du blindage conductif extérieur du câble Coaxial.

Si l'une des situations suivantes se produit, faites inspecter l'appareil par un réparateur :

- Le cordon d'alimentation ou la prise est endommagé.
- Du liquide a pénétré dans l'appareil.
- L'appareil a été exposé à l'humidité.
- L'appareil ne fonctionne pas correctement ou vous ne pouvez pas le faire fonctionner conformément au guide d'utilisation.
- L'appareil est tombé et est abîmé.
- L'appareil présente des signes apparents de fracture.

Fonctions du produit écologiques

- La consommation d'énergie réduite pendant l'utilisation et en veille
- L'utilisation limitée des matières nuisibles à l'environnement et la santé
- Facile à décomposer et à recycler
- L'utilisation réduite de ressource naturelle par l'encourage de recyclage
- La durée de vie prolongée par la mise à niveau
- La production de gaspillage solide réduite via la politique de récupération

Politique environnementale

- Le produit a été conçu pour pouvoir être recyclé sur des pièces et qu'il ne faut pas le jeter
- L'utilisateur peut contacter le distributeur autorisé local pour recycler et déposer les produits complètement usés

❖ Marque de commerce

- Toutes les marques de commerce sont la propriété de leur propriétaire respectif.
- SRS PC Sound, SRS et le symbole sont des marques de commerce du SRS Labs, Inc.
- THX et THX TruStudio Pro sont des marques de commerce de THX Ltd. susceptibles d'avoir été déposées dans certaines juridictions. Tous droits reservés.

❖ Historique des publications

Version	Révision	Date
1.0	Première publication	01, 2014

2

Introductions

Félicitation, vous venez d'acheter une tablette tactile de conception exceptionnelle. Cette toute nouvelle et parfaite tablette tactile vous fera vivre une agréable experience professionnelle. Nous sommes fiers de vous annoncer que ce produit a fait l'objet des testes minutieux et affiche une sécurité de fonctionnement sans précédent pour la satisfaction de nos clients.

❖ Plan du mode d'emploi

Ce mode d'emploi comprend les instructions avec illustrations sur le fonctionnement de cette tablette tactile. Nous vous recommandons de le lire avec attention avant d'utiliser cette tablette.

Chapitre 1, Préface : informations basiques de sécurité et avertissements en rapport avec l'utilisation de cette tablette. Nous vous recommandons de lire ces informations et ces avertissements avant d'utiliser pour la première fois cette tablette.

Chapitre 2, Introductions : descriptions de tous les accessoires de cette tablette. Nous vous recommandons de vérifier la présence de tous les accessoires lorsque vous ouvrez l'emballage. Si l'un de ces accessoires est endommagé ou venait à manquer, veuillez contacter le vendeur chez qui vous avez acheté ce produit. Ce chapitre comprend également les spécifications de cette tablette, et vous présente les boutons de fonction, les connecteurs, les voyants LED de ce produit.

Chapitre 3, Pour commencer : instructions de base sur le fonctionnement lorsque vous utilisez cette tablette tactile.

❖ Déballage

Commencez par sortir les articles du carton d'emballage tout en les contrôlant attentivement. Si l'un des articles est endommagé ou venait à manquer, veuillez contacter immédiatement votre fournisseur local. Conservez le carton ainsi que les matériaux d'emballage si vous devez ultérieurement retourner l'unité. L'emballage doit contenir les articles suivants :

- Tablette tactile
- Start Manual rapide
- Adaptateur CA/CC / Prise interchangeable
- Câble Y (Port USB femelle et prise d'alimentation)
- Câble de charge

Les accessoires montrés ici peuvent varier sans préavis.

❖ Vue d’ensemble du produit

Cette section décrit les principaux aspects de la tablette. Cela vous permettra d’en savoir plus sur l’apparence de cette tablette avant de vous en servir. Veuillez prendre note que la tablette présentée dans cette section peut différer de celle que vous avez achetée.

Vue ouverte du dessus

L’illustration de la vue ouverte et la description ci-dessous vous permettent de visualiser les principales zônes de fonctionnement de votre tablette.



Les figures montrées ici ne sont qu’à titre de référence.

1. **Caméra Avant**
   Ce caméra avant intégré peut être utilisée pour prendre des photos, enregistrer de la video, tenir une vidéoconference ou exécuter toute autre application interactive.
2. **Capteur lumière**
   Lorsque le capteur lumière est activé, cette tablette est capable de régler l'écran plus ou moins brillant selon la lumière atmosphère. Régérez-vous au Capteur lumière sous **[Réglages/ Modifier les réglages PC / Réglages PC/ Général/ Ecran]** sur le bureau pour vérifier l'état de cette fonction.
3. **LED Camera**
   Indicateur LED de Camera, à côté du caméra avant, s'allume lorsque la function caméra est activée; LED s'éteint lorsque cette fonction est hors tension.
4. **Microphone interne**
   Ils sont les microphones intégrés et joue un rôle pareil qu'un micro externe.
5. **Prise de casque**
   Sert à connecter le haut-parleur ou le casque.
6. **Emplacement de carte SIM (en option)**
   Sert à insérer ou remplacer la carte SIM pour activer la focntion 3G/ LTE.
   **** Veuillez pousser la carte SIM pour l'insérer dedans, ne forcez pas pour l'enlever sinon l'emplacement sera endommagé.***
7. **Emplacement de carte Micro-SD**
   Sert à insérer ou remplacer la carte micro-SD pour augmenter la capacité de stockage et cette tablette.
8. **Trou de réinitialisation**
   Si la tablette ne peut être éteint ou ne réponde plus lorsque vous appuyez sur le bouton d'alimentation en 4 secondes, insérez une épingle en papier dans le trou.
   Veuillez noter que dans ce cas-là, l'alimentation CA doit être connectée avant de réinitier la tablette.
9. **Touche Windows**
   Tappez sur la touché Windows pour aller au Metro APPs.
10. **Ecran de touche**
    Lorsque la tablette est tournée, l'écran de touche se tourne et s'élargit en même temps convenir à votre vue.
    **** Cette fonction peut être modifiée selon les réglages personnalisés.***
11. **Connecteur Dock**
    Un connecteur dock est un utilitaire d'extension qui sert à attacher un périphérique mobil électrique simultanément aux multiple ressources externes.
    **** Ceci ne supporte pas de périphérique disque dur ou disque optique.***

12. **Bouton d'alimentation**

    Appuyez sur ce bouton pour activer ou désactiver ce produit.

    **** i. Avant d'allumer cette tablette tacile pour la première fois, il faut le relier à l'alimentation CA.***

    ii. Appuyez et maintenez le bouton d'alimentation pour 4 secondes, la tablette s'éteint.

13. **Haut-parleur**

    Support le son de haute qualité.

14. **Bouton Augmenter le volume + / Baisser le volume −**

    Appuyez le bouton d'augmenter et baisser le volume pour ajuster le volume.

15. **Lecteur d'empreinte digitale**

    Ceci est un périphérique de protection sécurité pour la tablette.

❖ Spécification

Les spécifications peuvent varier sans préavis. Les produits vendus sont différents selon les régions. Veillez vérifier les spécifications détaillées avec le distributeur local.

Caractéristiques physiques	
Dimension	307.9 (W) x 195.8 (D) x 9.9 (H) mm
Poids	688g
CPU	
Type de processeur	AMD® Dual Core processeur
Processeurs supportés	AMD® Temash
Mémoire	
Technologie	DDR3L 1066 MHz
Mémoire	2GB intégré
Maximum	Jusqu'à 2 GB
Alimentation	
Adaptateur CA/CC	18W, 12V Entrée : 100~240V, 50~60Hz Sortie : 12V ⎓ 1.5A ⊖-●-⊕
Batterie temps réel	Oui
Stockage (les articles montrés ici peuvent varier sans préavis)	
SSD	mSATA 64 / 128GB (en option)
Ports I/O	
Prise casque	x 1
Microphone interne	x 1
Lecteur d'empreinte digitale	x 1
Connecteur Dock (40 pin)	x 1
Emplacement Carte SIM	x 1 (en option)
Emplacement Carte Micro-SD	x 1 (La carte mémoire supportée peut varier sans préavis.)

Ports de communication	
Wireless LAN	Supporté
Bluetooth	Supporté
Ecran	
Type LCD	11.6”, IPS display
Résolution	1366 x 768
Multi Touch	10-Point Touch Supported
Luminosité	Luminosité controlee par les réglages
Vidéo	
Graphics	UMA
Audio	
Haut-parleur intégré	2 haut-parleurs
Volume de son	Ajusté par le bouton de volume et le logiciel
WebCam	
Caméra avant	720P (1280x720) pixels caméra
Autres	
e-Compass	Supporté
G-Sensor	Supporté
Gyroscope	Supporté
Capteur lumière	Supporté
Moteur de vibration	Supporté

Les fonctions préinstallées dans ce produit dépendent du modèle que vous achetez, et peuvent varier sans préavis.

3

Pour commencer

❖ Gestion de l'alimentation

Adaptateur CA

Il est fortement recommandé de brancher l'adaptateur CA/CC à la tablette et d'utiliser le courant CA lors d'utilisation de la tablette pour la première fois. Lorsque l'alimentation secteur est branché, la batterie immédiatement en charge.

Veuillez noter que l'adaptateur CA/CC inclus dans l'emballage est agrée pour votre tablette; l'utilisation d'un autre modèle d'adaptateur peut endommager la tablette ou les autres périphériques qui y sont reliés.

Ne couvrez pas l'adaptateur CA/CC car il produit de la chaleur au cour d'utilisation. Toujours faites attention à la chaleur de l'adaptateur CA/CC.

Connexion à l'alimentation CA

1. Prenez la prise interchangeable et trouvez l'encoche servant à verrouiller la prise sur l'adaptateur CA/CC. Puis alignez l'encoche de la prise avec le tenon de l'adaptateur CA/CC dans le bonne orientation. Ensuite, tournez la prise interchangeable 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre pour fixer sur l'adaptateur.
2. Reliez le câble Y dans le connecteur Dock de la tablette tactile.
3. Veuillez connectez le périphérique externe nécessaire dans cette étape.
4. Reliez la prise CC de l'adaptateur CA/CC à la prise d'alimentation du câble Y et enfin connectez l'ensemble de l'adaptateur à la sortie d'alimentation.
5. Pour la déconnexion, veuillez suivre les étapes 4→3→2.

Nota: i. La prise interchangeable peut varier selon les pays ou régions.

ii. Il est recommandé d'utiliser l'alimentation de source de 1.5A ou plus haut lors de charge en câble USB.

iii. Le câble Y ne supporte pas la déconnexion à chaud.



Energie de batterie

Cette tablette tactile est équipé d'un ensemble de batterie du Lithium-ion Polymer de haute capacité intégrée. L'ensemble batterie au Lithium-ion Polymer rechargeable représente une source d'alimentation interne de la tablette.

Notez que l'ensemble batterie risque de s'endommager si les utilisateurs tentent de le démonter eux-mêmes. Remarquez également que la garantie limitée qui s'applique à l'ensemble batterie est annulée si ce dernier est démonté par un technicien non agrée.

Veuillez vous conformer aux lois et aux réglementations locales en matière de recyclage de la tablette et des batteries.

Préservation de la batterie

Pour maintenir un fonctionnement normal, il est indispensable de disposer d'une alimentation efficace. Si l'alimentation par batterie n'est pas bien gérée, les données sauvegardées et les paramétrages personnalisés risquent de se perdre.

Pour optimiser la durée de vie de la batterie et éviter les soudaines pertes de puissance, veuillez lire les conseils ci-dessous:

- Suspendre le fonctionnement du système si ce dernier ne sera pas utilisé pendant un long moment, ou raccourcir le minuteur avant suspension.
- Mettre le système sous tension lorsque vous n'allez pas l'utiliser pendant un long moment.
- Désactiver les paramétrages inutiles ou enlever les périphériques en veille.
- Connecter un adaptateur CA/CC au système lorsque cela est possible.

Chargement de l'ensemble batterie

L'ensemble batterie peut être rechargé lorsque la tablette est reliée à l'alimentation CA. Veuillez prendre note des informations suivantes avant de recharger la batterie:

- Vous pouvez utiliser le système, suspendre son fonctionnement, l'éteindre et le mettre hors tension, sans interrompre le processus de charge.
- L'ensemble batterie utilise des cellules au lithium-ion qui n'ont pas « d'effet mémoire. » Il n'est pas nécessaire de décharger la batterie avant de la recharger. Cependant, et de façon à optimiser la durée de vie de la batterie, nous vous recommandons de consommer complètement l'alimentation batterie une fois par mois.
- La durée du chargement réel se détermine à l'usage.

Activer la tablette tactile

Appuyez et maintenez sur le bouton d'alimentation pour active la tablette tactile.



Gestion de l’alimentation dans Windows OS

La gestion de l’alimentation d’ordinateur personnels (PCs) et de moniteurs est potentiel de conserver l’électricité siginificative ainsi que de livrer des bénéfices environnementaux. Pour une meilleure efficacité énergétique, éteignez votre écran ou mettez l’ordinateur en mode veille ou en mode hibernation après une période d’inactivité.

Suivez les instructions ci-dessous pour ajuster la gestion d’alimentation dans Windows OS :

Les Options d’alimentation dans Windows OS vous permet de contrôler les fonctions de gestion d’alimentation de l’écran, du disque dur et de la batterie.

1 A l’écran de Windows 8 Metro APPs, veuillez choisir “Desktop” pour retourner au bueau.

d



2 Glissez votre doigt du fond à droite vers la gauche pour faire apparaître une liste d’icônes de fonctions. Trouvez l’icône [Réglages] sur le bureau.

3 Tapez l'icône [Réglages] pour sortir le menu de selection. Choisissez **Panneau de contrôle** dans le menu.





4 Tapez **Système et Sécurité**.



5 Tapez **Options d'alimentation**.

6 Sélectionnez un mode d'alimentation qui corresponde à vos besoin.



7 Le menu de mise en veille de l'ordinateur va présenter diverses options comme ci-dessous:

8 Vous pouvez sortir l'ordinateur du mode veille en pressant le bouton d'allumage.

❖ Opérations de base

Insérer une carte Micro-SD ou carte SIM dans votre tablette

Vous pouvez acheter une carte Micro-SD pour augmenter la capacité de stockage de la tablette, ou carte SIM pour activer la fonction 3G/ LTE, veuillez suivre les étapes suivantes pour insérer our remplacer la carte :

1. Veuillez éteindre la tablette avant d'installer ou d'éjecter la carte SIM.
2. Localisez l'emplacement de la carte Micro-SD et la carte SIM sur la tablette comme montré.
3. Creusez le fond du couvercle de l'emplacement de la carte Micro-SD et la carte SIM avec l'onglet précieusement.
4. Insérer ou remplacer la carte Micro-SD / SIM dans l'emplacement correspondant en direction comme montré. Puis fermez le couvercle de l'emplacement de la tablette. (Les figures de carte Micro-SD et SIM ne sont qu'à titre de référence.)

Connaître les fonction de l'écran

Ecran IPS dix-point-touche

Cette tablette est équipée d'un écran IPS dix-point-touche, qui délivre la couleur consistante et précise de toute vues. Il amène les photos vitales et claires, et rend l'écran plus plaisant à regarder. Vous pouvez contrôler le multi-média à l'aide des gestes de doigts, pour jouer au jeux, lire des électro-livres, accéder des documents, créer des effects spéciaux, manipuler l'art et les photos, et même surfer sur internet, d'une façon unique et enthousiaste.

Capteur lumière

Lorsque le capteur lumière est activé, cette tablette est capable de régler l'écran plus ou moins brillant selon la lumière atmosphère. Régérez-vous au Capteur lumière sous **[Réglages/ Modifier les réglages PC / Réglages PC/ Général/ Ecran]** sur le bureau pour vérifier l'état de cette fonction.

Verrouillage d'écran

Avec le module G-sensor intégré, cet écran IPS vous permet de regarder plus flexible la page web, les documents, les photos, les vidéos, etc. Lorsque la tablette est tournée, l'écran de touche se tourne et s'élargit en même temps convenir à votre vue.

1. Trouvez et tapez l'icône **[Réglages]** sur le bureau.
2. Entrez dans la page principle de **[Réglages PC]** en tapant **[Modifier les réglages PC]**.
3. Sélectionnez l'icône de l'Ecran pour activer cette foncgtion.
4. Tapez cette icône encore pour verrouiller l'écran .


Settings
Start
Tiles
Help
3
Available
100
Screen
Notifications
Power
Keyboard
Change PC settings


4
Available
67
Notifications
Power
Change PC settings


4
Available
67
Notifications
Power
Change PC settings

Utiliser le lecteur d'empreinte digitale

1. Trouver et tapez l'icône **[id]** Validity FMA sur le bureau.
2. Entrez dans la page principale de **[Validity Fingerprint Manager]** pour régler la sécurité de connexion du lecteur d'empreinte digitale.
3. Sélectionner le doigt que vous désirez enregistrer, puis vous pouvez accéder à Windows avec cette fonction la prochain fois vous connectez.
4. Passez le doigt sélectionné sur le capteur du lecteur d'empreinte digitale. 8 balayages au maximum. Vous seriez demandé d'assurer le record de l'empreinte plus plusieurs fois.
5. L'empreinte digitale est bien enregistrée.

2



3

4


Validity Fingerprint Manager
Verify Identity
Manage Enrollments
Manage Your Enrollments
Please swipe your finger on the sensor. Up to 8 swipes may be required.
Swipe your finger
Cancel

5


Validity Fingerprint Manager
Verify Identity
Manage Enrollments
Manage Your Enrollments
Please swipe your finger on the sensor. Up to 8 swipes may be required.
Validity Fingerprint Manager
Finger enrolled successfully !
OK
3 4 5 6
Swipe your finger
Cancel

Activation sans fil pour Windows 8

1. Trouvez et tapez sur l'icône **[Réglages]** sur le bureau.
2. Entrez dans la page principale **[Réglages PC]** en tapant **[Modifier les réglages PC]**.
3. Ouvez la sélection **[Périphériques sans fil]** sous **[Wireless].**
4. Assurez-vous que le mode Avion est DESACTIVE.
5. Activez et désactivez la fonction WLAN ou Bluetooth en coulissant le barre de fonction. Référez-vous à LED pour vérifier l'état du périphérique.





1. Lorsque le mode Avion est mis en Activé, la fonction WLAN et Bluetooth et désactivée immédiatement.
2. Les informations montrées ici ne sont qu'à titre de référence, et peuvent varier sans préavis.

❖ Connexion de périphériques externes

Le port USB femelle du câble Y peut être utilisé à connecter une souris, un clavier, ou un disque USB. Ce ci ne supporte pas un disque dur ou optique externe. Tous les périphériques montrés ici ne sont qu'à titre de référence.

Périphériques

Fonctions Sans fil / Bluetooth/ Caméra

1. Tapez l'icône **[SCM]**

sur le bureau pour faire apparaître l'écran SCM (System Control Manager).
2. Trouvez Wireless, Bluetooth et Caméra dans l'écran SCM, tapez l'icône correspondante pour activer/ désactiver le périphérique.
3. Après l'activation de la fonction sans fil ou caméra, la tape sur la touche windows peut changer l'écran actuel à l'écran principal de Windows8. Puis vous pouvez utiliser l'exploitation Windows ou caméra selon vos besoins.



Start
117k
Calendar
Internet Explorer
Store
Sports
Photos
Maps
SkyDrive
Games
Camera
Weather
News
Music
Video
Finance