1. Contenu de l'emballage

1. Prestigio MultiPad
2. Adaptateur secteur
3. Housse de transport
4. Câble USB
5. Guide de démarrage rapide
6. Bon de garantie
7. Remarques de sécurité et de législation
8. Câble OTG

2. Présentation de l'appareil



FR

1	**Touche Alimentation**	Allumer/Éteindre l'appareil; Suspendre/Activer l'appareil Appuyer longuement environ 6s pour éteindre directement l'appareil
2	**Boutons Vol +\ Vol -**	Ajuster le niveau de volume.
3	**Microphone**	Enregistrer une voix ou chatter en ligne
4	**Appareil photo frontal**	Prendre des photos ou chat vidéo en ligne
5	**Prise audio**	Prise pour casque d'écoute.
6	**Logement pour carte micro SD**	Insérer la carte Micro SD.
7	**Port USB**	Transférer des données lors de la connexion à un PC; Se connecter à un lecteur flash USB, souris et autres périphériques par le câble OTG
8	**Port CC**	Charge lors de la connexion à l'adaptateur secteur;

Mise en marche

3. Charge



- Insérer le connecteur de l'adaptateur au port CC sur l'appareil et connecter l'adaptateur secteur à la prise murale pour charger

- Normalement cela prend environ 5.5 heures de charger complètement l'appareil. Le fonctionnement de l'appareil pendant la charge avec l'adaptateur secteur peut prolonger la durée de charge.

4. Allumer/Éteindre l'appareil

- Pour allumer l'appareil, appuyez et maintenez enfoncé le **Bouton d'alimentation** jusqu'à ce que l'écran de démarrage apparaît, puis relâchez. Il entrera automatiquement **l'Écran d'accueil**.
- Appuyez sur **le Bouton d'alimentation** une fois pour entrer en mode veille et appuyez à nouveau pour réveiller l'appareil.
- Appuyez et maintenez enfoncé le **Bouton d'alimentation**, puis appuyez sur **OK** pour éteindre l'appareil.
- Appuyez et maintenez enfoncé le **Bouton d'alimentation** pendant environ 6s, il va s'éteindre directement.

5. Insérer une carte mémoire

Correct Incorrect

- L'appareil prend en charge des cartes micro SD/SDHC.
- Pour insérer la carte Micro SD, posez le connecteur de la carte vers le côté arrière de l'appareil et le côté imprimé de la carte vers le côté frontal.
- Pour retirer la carte micro SD, appuyez doucement sur le bord de la carte pour libérer le verrou de sécurité et tirez la carte hors du logement.
- Pour accéder aux fichiers sur la carte mémoire, sélectionnez l'icône **Navigateur de fichiers** et appuyez sur la **carte SD.**

FR

Remarque:

Lorsque vous lisez le fichier de la carte micro SD, veuillez ne pas la retirer, ou l'appareil ne pourra pas fonctionner correctement.

Fiche technique

Processeur	Double cœur ARM Cortex A9 jusqu'à 1.5 GHz
RAM	1GB DDR3
Écran	8” TFT LCD, Capacitif multi-touch
Résolution	1280 x 768 pixels
Formats de fichiers pris en charge	**Vidéo**: AVI,3GP, MP4, RM, RMVB, FLV, MOV **Audio**:MP3/WMA/WAV/OGG/FLAC/APE/AAC **Image**: JPEG(Baseline), BMP, GIF（Statique）, PNG
Capacité de stockage	8 Go mémoire flash (environ 6 Go sont accessibles par l'utilisateur), Logement pour carte mémoire prend en charge la carte micro SDHC jusqu'à 32 Go
Connectivité	USB 2.0, Micro SD (micro SDHC compatible), USB Host
Communication	WiFi (802.11 b/g/n)
Batterie	5000 mAh Batterie Li-Pol
Dimensions	213x138.5x10mm(L x L x E) (appro.)
Poids	460 g (appro.)
Température de fonctionnement	0℃ ～ +45℃

Désistement

Car les produits Prestigio sont constamment mis à jour et améliorés, le logiciel de votre appareil et le hardware peuvent avoir une apparence légèrement différente ou avoir des fonctionnalités modifiées par rapport à celles qui sont présentées dans ce Guide de démarrage rapide.
Prestigio déclare que ce MultiPad fait face aux exigences de base et d'autres règles données par la directive de l'Union Européenne 1999/5/ES.
La version complète de la déclaration est disponible sur http://www.prestigio.com/compliance.