




TAB88QCBT

TABLET



USER GUIDE

CONTENT

MAIN FUNCTIONS.....	1
APPEARANCE	1
BASIC OPERATIONS	2
Turn on.....	2
Turn off.....	2
Power Reset	2
Screen Saver	2
Back to the desktop.....	2
Back to the previous interface	2
Settings.....	2
Charging.....	3
HOME SCREEN.....	4
Set wallpaper	4
Display all applications	5
Notification bar.....	5
Move Desktop icon	5
Delete the desktop icon	5
INSTALL APK APPLICATION	6
UNINSTALL APK APPLICATION	7
PICTURES AND MOVIES.....	8
CAMERA	9
MUSIC	10
REGULAR SETTINGS	11
Wireless & networks.....	11
Display.....	11
Sound & notification	11
Storage	11
Battery	11
Apps.....	12
Location.....	12
Security.....	12
Accounts.....	12
Language & input.....	12

User guide
TAB88QCBT

Back up and reset.....	13
Date & time.....	13
Accessibility	13
Printing	13
Developer options	13
About tablet.....	14
CONNECT COMPUTER	15
COMMON ISSUES.....	15
Out of run.....	15
No voice in the earphone.....	15
Charging issues	15
Download issues.....	16
Why some of downloaded videos cannot play normally?	16
Device crashed or can't turn on.....	16
WARNINGS.....	16

User guide TAB88QCBT

MAIN FUNCTIONS

With WIFI for mobile internet browsing.

Supports multiple audio formats.

Built-in microphone, super long time recording.

Free set of energy-saving settings, display brightness, interface background.

Support E-book reading, dependent bookmarks, and automatically browsing,

Horizontal and vertical screen switching function.

Support TF card and OTG function.

APPEARANCE



BASIC OPERATIONS

Turn on

A long press on the power bottom turns on the device.

Turn off

In the normal state, long press the power button to shutdown, select "OK" when popup whether to shut down the inquiry box.

Power Reset

Crash maybe occurred in the process of using due to Smart operating system .Tap the RESET button to force shutdown and then reboot if occurred.

Screen Saver

Press the power button, turn off the screen into the screen saver state, if you want to activate screen, press the power button again to enter the screen lock state, then slide the lock button to unlock.

Back to the desktop

Tap the Home icon "" can return to the desktop under any interface.

Back to the previous interface

Tap the Back icon "" can return to the previous desktop under any interface.

Settings

Tap the "" icon to access to the application list, tap the " Settings "icon into the set menu list interface.

User guide TAB88QCBT

Charging

Plug the DC connector of adapter into the DC-in of device. Plug the adapter into AC power socket. While charging, the device may heat up. This is normal and should not affect your device's lifespan or performance. When the battery is fully charged (the charging icon is no longer moving), unplug the adapter, driver from the device and then from the power socket.

[Warning]

- Make sure the machine on a single charge once a month and then shut down before storing it without long use after fully charged.
- Please do not use the device while it is charging.

Tips:


Using authorized accessories can enjoy adequate security to guarantee the maintenance services.

Before using the device for the first time, you should charge the battery. The power adapter (charger) is a key component of the device and plays a vital role in protecting it work properly and your safety.

Unauthorized chargers can cause batteries to explode or damage your device. Any damage caused by misuse is not covered by warranty.


HOME SCREEN

By default, the home screen can open multiple pages, Sliding left / right can switch desktop display.



Set wallpaper

Long press the blank space of the home screen, then tap "WALLPAPERS" to choose an image as you like as wallpaper.



Display all applications



All installed applications will be displayed if tap " " icon.

Notification bar

Under the main interface, tap the status bar icon, such as USB connection into the notifications panel, which can display the current status of the USB, TF card status and the running application and status.

Move Desktop icon

Under the home screen, long press the application icon on the home screen, then you can move the selected icon after the icon be enlarged.

Delete the desktop icon

Under the home screen, long press the application icon on the home screen, move the selected icon to the delete icon "X", then stop pressing, the desktop icon can be deleted.


User guide
TAB88QCBT

INSTALL APK APPLICATION

1. Copy the needed APK format application into the device or TF card.
2. Tap "File Manager" to find the APK format application you want to install.



3. Tap the APK format application you want to install, and then appear "Do you want to install this application?".




4. Tap "Install" to begin the installation of APK application.


User guide
TAB88QCBT

UNINSTALL APK APPLICATION

1. Tap " " controls tap "Settings" into Settings menu, then tap "Apps" and display installed applications list.




2. Tap the application you want to uninstall, popup prompt uninstall boxes.



PICTURES AND MOVIES

1. Tap "Gallery" in the home screen to access to media interface.





2. Then tap above the video you want to watch




CAMERA

1. Built-in camera to take photos and video. Tap "camera"  to take photos and video, " " is status of taking photos, tap it to take photos and preserve automatically, " " is recording video, tap it to start.



MUSIC

Tap "Play music" apk to access to music file list screen.



Tap the music you selected and play music, tap  back to home screen or tap  back to previous screen.

REGULAR SETTINGS

Select "settings" after access into application bar to set list interface.

Wireless & networks

Wi-Fi functions: ON or OFF.

Bluetooth function: ON or OFF.

Data usage: Showing apk's usage.

Display

Brightness: Set the brightness of the display.

Wallpaper: Select wallpaper for the home screen

Auto-rotate screen: Viewing in portrait or landscape, adjusting automatically to fit the new orientation.

Sleep: Set sleeping time.

Font size: Set the size of the font.

Accelerometer coordinate system: Set the accelerometer coordinate system.

Screen adaptation: Used to adjust part of games' screen size.

Sound & notification

Volume: Adjust the volume level for call ringtones, music and videos, alarm ringtones, device system, and notifications.

Default Notification: Select the application which you want default notice.

Touch sounds: Set the device to sound when you unlock the touch screen.

Screen lock sounds: Set the device to sound when you lock the touch screen.

Storage

Displays the memory card and USB storage settings of available storage space.

Battery

Displays the battery level or charging status.

[Caution]: Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type. Dispose of used batteries according to the instructions

User guide TAB88QCBT

Apps

View "Downloaded", "on SD Card", "Running" and "All" applications list.

Location

Set to use the "Google Location reporting to gather and use data based on your location.

Security

Screen lock: set screen lock way and owner information which can display on the lock screen.

Encrypt tablet: Set a password which required inputting when you power on tablet.

Passwords: Make passwords visible or invisible.

Device administrators: View or deactivate device administrators.

Unknown sources: Allow installation of app from unknown sources.

Verify apps: Disallow or warn before installation of apps that may cause harm.

Trusted credentials: Display trusted CA certificates.

Storage type: Software only.

Install from SD card: Install certificates from SD card.

Clear credentials: Remove all certificates.

Accounts

Setting email accounts.

Language & input

Language: Select a display language for all menus and applications.

Personal dictionary: Add a word by touching the Add (+) button.

Keyboard & input methods: Set keyboard and input methods.

Speech: Set the voice search and text-to-Speech (TTS) output.

Mouse/trackpad: Set pointer speed.

User guide TAB88QCBT

Back up and reset

Back up my data to Google servers.

Factory data reset: Erases all data on tablet and restore to factory default.

System upgrade: Reboot into the system in Recovery Mode, can clear the data or system upgrade.

Date & time

Set date and time.

Accessibility

TalkBack: Set turn ON /OFF TalkBack

Large text: Display large text.

Auto-rotate screen.

Touch & hold delay: Set the time of touch and hold delay.

Install web scripts: Set whether to allow the installation of web scripts.

Printing

Support cloud print.

Developer options

USB Debugging: Debug mode when USB is connected.

Development device ID: Display development device ID.

Stay awake: Screen will never sleep while charging.

Allow mock locations.

HDCP checking: Use HDCP checking for DRM content only.

Desktop backup password: Set the full desktop backup password.

Strict mode enabled: Flash screen when apps operating do long operations on main thread.

Pointer location: Screen overlay showing current touch data.

Show touches: Show visual feedback for touches.

Show screen updates: Flash areas of screen when they update.

Show CPU usage: Screen overlay showing current CPU usage.

Force GPU rendering: Use 2D hardware acceleration in applications

Window animation scale: Animation scale 1x.

Transition animation scale: Animation scale 1x.

User guide TAB88QCBT

Don't keep activities: Destroy every activity as soon as the user leaves it.

Background process limit: Standard limit.

Show all ANRs: Show App Not Responding dialog for background apps.

About tablet

Touch panel 8" capacitive 5 points.

CPU: A64 Quad core.

OS: Android 6.0. Marshmallow.

Resolution: 1280 x 800.

Storage: 16GB Nand flash + 1GB DDR III.

Micro card reader Max: 64GB.

USB port 2.0.

Digital camera: 0,3MP Front / 2.0MP Rear.

WIFI 802,11b/g/n.

Supported formats:

- Picture: jpeg, jpg, bmp, gif, png.
- Audio: mp3, mp2, ape, wma, wav, flac, ogg, aac, 3gp.
- Video: rmvb, mkv, wmv, mov, mp4, pmp, mpeg, mpg, flv, 3gp, mpg, h,264.


Battery: 3500mAH.

Accessories included: Main adaptor AC 240V / DC 5V 2A, User manual and USB Cable.

CONNECT COMPUTER

The device could connect to PC via USB wire for data copy and delete.

1. Connected the device to PC port via USB wire, then there will be showed "Connected as a media device" on PC screen.



COMMON ISSUES

Out of run

Check the batteries whether it out of charge.

Checking after get connected to the power adapter.

If it still cannot turn on after charging, please contact the customer service center.

No voice in the earphone

Make sure the volume is not turned down all the way

Unplug the headset, and then plug it in again. Make sure you push connector all the way in.

Charging issues

Please make sure the setting of the charger is according with the device.

Please don't use the front USB ports for charging

User guide TAB88QCBT

Download issues

Make sure it connects with PC properly.

You'd better not to use the front USB port to connect to PC.


Why some of downloaded videos cannot play normally?

The device is compatible with most of video file format, but there still have some differences in format, encoded mode, resolution and code rate etc. it could results in some of the videos cannot play or have play issues. Our suggestion is that use the three party adapter software for transforming in the PC then copy to the device.

Device crashed or can't turn on





Once device crashed during the running time, It can be restarted via tap the RESET button at the side of device.

WARNINGS

	Correct disposal of this Product (Waste Electrical & Electronic Equipment)(WEEE) Your product is designed and manufactured with high quality materials and components which can be recycled and reused. This symbol means that electrical and electronic equipment, at their end of-life should be disposed of separately from your household waste. Please dispose of this equipment at your local community waste collection/recycling centre. In the European Union there are separate collection systems for used electrical and electronic products. Please help us to conserve the environment we live in!
	DO NOT place objects on top of the device, as objects may scratch the device.
	DO NOT expose the device to dirty or dusty environments.



User guide


TAB88QCBT

	DO NOT place the device on an uneven or unstable surface.
	DO NOT insert any foreign objects into the device.
	DO NOT expose the device to strong magnetic or electrical field.
	DO NOT expose the device to direct sunlight as it can damage the device. Keep it away from heat sources.
	DO NOT store your device in temperatures higher than 40°C(104°F). The internal operating temperature for this device is from 20°C(68°F) to 60°C(140°F).
	DO NOT use the device in the rain.
	Please check with your Local Authority or retailer for proper disposal of electronic products.
	The device and adaptor may product some heat during normal operation of charging. To prevent discomfort or injury from heat exposure, DO NOT leave the device on your lap.
	POWER INPUT RATING: Refer to the rating label on the device and be sure that the power adaptor complies with the rating. Only use accessories specified by the manufacturer.
	Clean the device with a soft cloth. If needed, dampen the cloth slightly before cleaning. Never use abrasives or cleaning solutions.
	Always power off the device to install or remove external devices that do not support hot-plug.

User guide

TAB88QCBT

	Disconnect the device from an electrical outlet and power off before cleaning the device.
	DO NOT disassemble the device. Only a certified service technician should perform repair.
	The device has apertures to disperse heat. DO NOT block the device ventilation, the device may become hot and malfunction as a result.
	Risk of explosion if battery replaced by an incorrect type. Dispose of used batteries according to the instruction.
	PLUGGABLE EQUIPMENT: the socket-outlet shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.
	European Union: Disposal Information. This symbol means that according to local laws and regulations your product and/or its battery shall be disposed of separately from household waste. When this product reaches its end of life, take it to a collection point designated by local authorities. The separate collection and recycling of your product and/or its battery at the time of disposal will help conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment.
MADE IN CHINA	



TAB88QCBT

TABLET



GUÍA DE USUARIO

CONTENIDO

PRINCIPALES FUNCIONES.....	1
ASPECTO.....	1
OPERACIONES BÁSICAS	2
Encendido	2
Desconectar	2
Reinicio	2
Protector de pantalla	2
Volver al escritorio	2
Volver a la interfaz anterior.....	2
Configuraciones	2
Carga	3
PANTALLA INICIAL	4
Definir el fondo de pantalla	4
Visualizar todas las aplicaciones.....	5
Barra de notificaciones	5
Mover icono en el escritorio.....	5
Borrar icono del escritorio.....	5
INSTALAR APLICACIÓN APK.....	6
DESINSTALAR APLICACIÓN APK.....	7
FOTOGRAFÍAS Y VÍDEOS	8
CÁMARA.....	9
MÚSICA.....	10
AJUSTES HABITUALES.....	11
Conexión inalámbrica y Redes.....	11
Pantalla	11
Sonido y notificaciones.....	11
Almacenamiento	11
Batería	11
Aplicaciones.....	12
Ubicación	12
Seguridad.....	12
Cuentas	12
Idioma.....	12

Guía de usuario
TAB88QCBT

Copia de seguridad y reset.....	13
Fecha y hora.....	13
Accesibilidad	13
Impresión	13
Opciones de desarrollo	13
Sobre la tablet	14
CONECTAR A UN ORDENADOR	15
PREGUNTAS HABITUALES	15
No funciona	15
No hay sonido por el altavoz	15
Problemas de carga	15
Problemas de descargas	16
¿Por qué algunos vídeos descargados no funcionan?	16
El dispositivo se ha apagado o no enciende	16
ADVERTENCIAS.....	16

Guía de usuario TAB88QCBT

PRINCIPALES FUNCIONES

Con WIFI para navegación móvil por Internet.

Compatible con múltiples formatos de audio.

Micrófono integrado para un mayor tiempo de grabación.

Ajustes para ahorro de energía, brillo de la pantalla, fondo de la pantalla.

Soporta lector de E-book, marcadores dependientes, navegación automática, función de cambio de pantalla horizontal y vertical.

Compatible con tarjetas TF y función OTG.

ASPECTO



OPERACIONES BÁSICAS

Encendido

Mantenga pulsado el botón de encendido para encender el dispositivo.

Desconectar

En estado normal, mantenga pulsado el botón de encendido para apagar, seleccione "Aceptar" cuando aparezca el cuadro de diálogo preguntándole si desea apagar el dispositivo.

Reinicio

El sistema puede "congelarse" en el proceso de uso debido al sistema operativo Smart. Toque el botón RESET para forzar el apagado y, a continuación reinicie si es necesario.

Protector de pantalla

Pulse el botón de encendido para que el dispositivo vuelva al salvapantallas; si desea activar la pantalla, vuelva a pulsar el botón de encendido para acceder al desbloqueo de pantalla y deslice el botón de desbloqueo.

Volver al escritorio

Toque el icono Inicio "" para volver al escritorio desde cualquier interfaz.

Volver a la interfaz anterior

Toque el icono Retroceder "" para volver al escritorio anterior desde cualquier interfaz.

Configuraciones

Toque el icono "" para acceder a la barra de aplicaciones. Toque el icono, "Ajustes" en la interfaz de la lista del menú.

Guía de usuario TAB88QCBT

Carga

Conecte el conector de CC del adaptador a la toma de CC del dispositivo. Conecte el adaptador a una toma de CA. El dispositivo podría calentarse durante la carga. Es normal y no debería afectar a la vida útil ni al rendimiento del dispositivo. Cuando la batería esté totalmente cargada (el icono de carga deja de mostrar progreso), desenchufe el adaptador del dispositivo y de la toma de corriente.

[Aviso]

- Garantícele al dispositivo una carga una vez al mes y después apáguela antes de guardarla sin una larga utilización después de carga completa.
- No use el aparato mientras está cargando.

Sugerencias:


Utilizando accesorios autorizados puede tener una seguridad adecuada para garantizar los servicios de manutención.

Antes de utilizar el dispositivo por primera vez, debe cargar la batería. El adaptador de energía (cargador) es un componente fundamental del dispositivo y tiene un papel fundamental en la protección de su correcto funcionamiento y en su seguridad.

Cargadores no autorizados pueden hacer con que las baterías explotan o dañen su dispositivo. Cualquier daño causado por mal uso no está incluido en la garantía.


PANTALLA INICIAL

Normalmente, la pantalla home puede abrir varias páginas; Deslizar a izquierda o derecha puede cambiar la visualización del escritorio.



Definir el fondo de pantalla

Pulse prolongadamente en el espacio blanco de la pantalla inicial y luego toque en "WALLPAPERS" (imágenes de fondo) para elegir la imagen que desea usar como fondo.



Guía de usuario TAB88QCBT

Visualizar todas las aplicaciones



Al tocar el ícono "  " se mostrarán todas las aplicaciones instaladas.

Barra de notificaciones

En la interfaz principal, toque el icono de la barra de estado para que se muestre la conexión USB en el panel de notificaciones, el estado actual del USB, el estado de la tarjeta TF y las aplicaciones activas y su estado.

Mover icono en el escritorio

En la pantalla home, pulse detenidamente el icono de la aplicación que desee mover y podrá colocarlo en otra zona soltando la pulsación en la nueva ubicación.

Borrar icono del escritorio


En la pantalla inicial, pulse detenidamente el ícono de la aplicación que desee borrar y mueva el ícono "x" seleccionado hacia el símbolo *Borrar*, suéltelo y el ícono será eliminado del escritorio.

INSTALAR APLICACIÓN APK

1. Copie la aplicación con formato APK en el dispositivo o en la tarjeta TF.
2. Toque "Gestor de ficheros" para encontrar la aplicación con formato APK que quiera instalar.




3. Pulse en la aplicación con formato APK que desea instalar y, a continuación aparecerá "¿Desea instalar esta aplicación?".



4. Toque "Instalar" para iniciar la instalación de la aplicación APK.

DESINSTALAR APLICACIÓN APK

1. Toque el icono "", toque "Ajustes" y en el menú Ajustes toque "Apps". Se mostrará la lista de aplicaciones instaladas




2. Toque la aplicación que quiera desinstalar y aparecerán las opciones de desinstalación.



FOTOGRAFÍAS Y VÍDEOS

1. Toque "Galería" en la pantalla home para acceder a la interfaz multimedia.





2. Toque en el vídeo que quiera reproducir.





CÁMARA

1. Con la cámara incorporada podrá sacar fotos y grabar vídeos. Toque "cámara"  para sacar fotos y grabar vídeos, " " indica función de fotografía, tóquelo para sacar fotos y se guardarán automáticamente, " " indica función de vídeo, tóquelo para iniciar una grabación.



MÚSICA

Toque la aplicación de "Reproducir música" para acceder a la pantalla de la lista de ficheros de música.



Toque el fichero de música que quiera escuchar, toque  para volver de nuevo a la pantalla de inicio, toque  para volver a la pantalla anterior.

AJUSTES HABITUALES

Seleccione "Ajustes" y accederá a la lista de configuraciones.

Conexión inalámbrica y Redes

Función Wi-Fi: ON o OFF.

Función Bluetooth: ON o OFF.

Utilización de datos: Muestra el uso de datos de las aplicaciones.

Pantalla

Brillo: Configurar el brillo de la pantalla.

Fondo de pantalla: Seleccione la imagen de fondo de la pantalla home.

Auto-rotación de pantalla: Al cambiar la posición entre vertical y horizontal, ajusta la imagen automáticamente a la nueva orientación.

Apagado automático: Configure el tiempo de auto-apagado.

Tamaño letra: Configure el tamaño de la letra.

Sistema de coordinación de acelerómetro: Configure el sistema de coordinación de acelerómetro.

Sonido y notificaciones

Volumen: Ajuste el volumen de los toques, música y vídeos, alarmas, sistema del dispositivo, y notificaciones.

Notificación estándar: Seleccione la aplicación con aviso estándar.

Sonidos de desbloqueo: Configure el sonido de desbloqueo de pantalla.

Sonidos de bloqueo de pantalla: Configure el sonido de bloqueo de pantalla.

Almacenamiento

Muestra el estado de la tarjeta de memoria y los dispositivos USB de almacenamiento masivo y el espacio que tienen disponible.

Batería

Muestra el nivel de batería y el estado de la carga.

[Aviso]: Riesgo de explosión en caso de sustitución de la batería por otra de un tipo incorrecto. Tire las baterías usadas siguiendo las instrucciones.

Guía de usuario TAB88QCBT

Aplicaciones

Muestra las aplicaciones "Descargadas", "En la Tarjeta SD", "En ejecución" y "Todas".

Ubicación

Configure el uso de "Google Location" para utilizar datos de su localización.

Seguridad

Bloqueo de pantalla: Configure el bloqueo de pantalla y la información del propietario que quiere mostrar con la pantalla bloqueada.

Encriptar la tablet: Configure la contraseña que se pedirá cuando encienda la tablet.

Contraseñas: Configure la visibilidad de las contraseñas.

Administrador de dispositivos: Ver o desactivar los administradores de dispositivos.

Fuentes desconocidas: Permitir la instalación de aplicaciones con orígenes de fuentes desconocidas.

Verificar aplicaciones: Deshabilitar o avisar antes de la instalación de aplicaciones que pueden causar daños.

Credenciales fiables: Muestra certificados CA fiables.

Tipo de almacenamiento: Sólo software.

Instalar mediante tarjeta SD: Instale certificados mediante tarjeta SD.

Borrar credenciales: Elimine todos los certificados.

Cuentas

Definir cuentas de e-mail.

Idioma

Idioma: Seleccione un idioma para todos los menús y aplicaciones.

Diccionario personal: Agregar una palabra tocando en el botón Agregar (+).

Métodos de teclado y de entradas: Configure el teclado y los métodos de entrada.

Habla: Configure el idioma de búsqueda por voz y del text-to-Speech (TTS).

Ratón/Trackpad: Configure la velocidad del puntero.

Guía de usuario TAB88QCBT

Copia de seguridad y reset

Copia de seguridad de mis datos en los servidores de Google.

Restablecer valores de fábrica: Elimina toda la información en la tablet y restaura los valores originales de fábrica.

Actualización de sistema: Reiniciar para el sistema en Modo de Recuperación puede eliminar la información o las actualizaciones del sistema.

Fecha y hora

Configurar fecha y hora.

Accesibilidad

TalkBack: Configurar la conexión del TalkBack.

Tamaño del texto: Tamaño de la fuente.

Auto rotación de pantalla.

Retraso de toque & presión: Configurar el tiempo de atraso de toque y presión.

Instalar web scripts: Configurar la habilitación de instalación de web scripts.

Impresión

Soporta impresión en la nube.

Opciones de desarrollo

Depuración USB: Modo de depuración cuando se conecta el USB.

ID del dispositivo: Muestra la ID (identificación) del dispositivo.

Mantener encendido: La pantalla no se apaga durante la carga.

Permitir localizaciones.

HDCP checking: Utilice verificación de HDCP sólo para contenido DRM.

Contraseña de copia de seguridad: Configure la contraseña para la copia de seguridad.

Modo estricto habilitado: Pantalla flash cuando las aplicaciones en ejecución hacen operaciones con amenazas.

Pointer location: Sobre posición en pantalla que muestra datos de toque actuales.

Mostrar toques: Muestra en pantalla los toques.

Mostrar actualizaciones de pantalla: Áreas flash de la pantalla cuando actualizan.

Guía de usuario TAB88QCBT

Mostrar uso de la CPU: Sobre posición en pantalla que muestra el uso actual de la CPU.

Forzar renderización GPU: Utilizar hardware 2D de aceleración en aplicaciones.

Escala de ventana de animación: Escala de animación 1x.

Escala de transición de animación: Escala de animación 1x.

No mantener actividades: Apagar todas las actividades cuando el usuario las deje.

Límite del proceso de fondo: Límite estándar.

Mostrar todos los ANRs: Mostrar el diálogo "La aplicación no responde" para aplicaciones en segundo plano.

Sobre la tablet

Panel táctil de 8" capacitivo 5 puntos.

CPU: A64 Quad core.

SO: Android 6.0. Marshmallow.

Resolución: 1280 x 800.

Almacenamiento: 16GB Nand flash + 1GB DDR III.

Lector de tarjeta Micro Max: 64GB.

Puerto USB 2.0.

Cámara digital: 0,3MP delantera / 2.0MP trasera.

WIFI 802,11b/g/n.

Formatos Soportados:

- Imagen: jpeg, jpg, bmp, gif, png.
- Audio: mp3, mp2, ape, wma, wav, flac, ogg, aac, 3gp.
- Vídeo: rmvb, mkv, wmv, mov, mp4, pmp, mpeg, mpg, flv, 3gp, mpg,


Batería: 3500mAH.

Accesorios incluidos: Adaptador AC 240V/DC5V2A, Manual de usuario y Cable USB.

CONECTAR A UN ORDENADOR

El dispositivo puede conectarse a un PC por USB para transferencia de datos.

1. Conecte el dispositivo al PC vía USB, “conectado por USB” aparecerá en la pantalla del ordenador.



PREGUNTAS HABITUALES

No funciona

Compruebe si la batería está cargada.

Compruebe de nuevo después de conectar el dispositivo al adaptador de corriente.

Si aun así no enciende tras la recarga, contacte por favor con el servicio de atención al cliente.

No hay sonido por el altavoz

Asegure que el volumen no está deshabilitado.

Desconecte los auriculares y vuelva a conectarlos. Asegúrese de que empuja el conector hasta al final.

Problemas de carga

Por favor asegúrese de que las especificaciones del cargador son adecuadas para el dispositivo. Por favor no utilice los puertos USB frontales para recarga.

Guía de usuario TAB88QCBT

Problemas de descargas

Asegúrese de que está conectado correctamente al ordenador.

Es mejor no utilizar el puerto USB frontal para conectar con el ordenador.


¿Por qué algunos vídeos descargados no funcionan?

El dispositivo es compatible con la mayoría de los formatos de archivo de vídeo, pero aún puede haber diferencias en el modo de codificado, la resolución, la tasa de codificación, etc. que pueden causar problemas en la reproducción de videos. Le recomendamos que utilice un software de terceros en el ordenador que convierta el formato del archivo y después lo transfiera al dispositivo.

El dispositivo se ha apagado o no enciende





Si el dispositivo se ha apagado mientras estaba funcionando, puede reiniciarse pulsando el botón RESET en el lateral del dispositivo.

ADVERTENCIAS



	Correcta eliminación de este producto (Residuos de equipos eléctricos y electrónicos (REEE)) Su unidad ha sido diseñada y fabricada con materiales y componentes de alta calidad que pueden ser reciclados y reutilizados. Este símbolo significa que el equipo eléctrico y electrónico, cuando haya dejado de funcionar, deberá ser desechado por separado y no con los residuos domésticos. Deseche este equipo en el lugar de recogida de residuos apropiado/centro de reciclaje de su localidad. En la Unión Europea existen sistemas de recogida selectiva de productos eléctricos y electrónicos utilizados. ¡Por favor, ayúdenos a conservar el medio ambiente en el que vivimos!
	NO coloque objetos encima del aparato porque podrían rayarlo.


Guía de usuario

TAB88QCBT

	NO exponga el aparato a entornos sucios o polvorientos.
	NO coloque el aparato en una superficie desigual o inestable.
	NO introduzca ningún objeto extraño en el aparato.
	NO exponga el aparato a un campo magnético o eléctrico fuerte.
	NO exponga el aparato directamente a la luz del sol porque podría dañarlo. Manténgalo apartado de superficies calientes.
	NO guarde el aparato a temperaturas superiores a los 40°C(104°F). La temperatura interna de funcionamiento para este dispositivo es de 20 °C (68 °F) a 60 °C (140 °F).
	NO utilice el aparato bajo la lluvia.
	Consulte con su ayuntamiento o vendedor para saber cómo eliminar de forma correcta los aparatos electrónicos.
	El aparato y el adaptador pueden producir algo de calor durante el funcionamiento normal de la carga. Para evitar la incomodidad o un daño debido a la exposición al calor NO deje el aparato en su regazo.
	CAPACIDAD DE LA POTENCIA DE ENTRADA: Véase la etiqueta del aparato y asegúrese de que el adaptador de potencia corresponde a la capacidad. Utilice únicamente los accesorios especificados por el fabricante.
	Limpie el aparato con un paño suave. Si fuera necesario, humedezca ligeramente el paño antes de limpiar. No utilice nunca mezclas abrasivas o productos de limpieza.

Guía de usuario TAB88QCBT

	Apague siempre el aparato para instalar o quitar dispositivos externos que no aguanten la conexión en caliente.
	Desconecte el aparato de la toma de corriente eléctrica y apáguelo antes de limpiarlo.
	NO desmonte el aparato. Sólo un técnico de servicio autorizado debe realizar las reparaciones.
	El aparato tiene aperturas para liberar calor. NO bloquee la ventilación del aparato, el aparato puede calentarse y comenzar a funcionar mal.
	Riesgo de explosión en caso de sustitución de la batería por otra de un tipo incorrecto. Tire las baterías usadas siguiendo las instrucciones.
	EQUIPAMIENTO ENCHUFABLE: el enchufe debe estar instalado cerca del equipo y tener un acceso fácil.
	Unión Europea: Información de eliminación: Este símbolo significa que, según las leyes y normativas locales, su producto y batería o pilas deben desecharse separadamente de los residuos domésticos. Cuando este producto termine su vida útil, llévelo a uno de los puntos de recogida indicados por sus autoridades locales. En el momento de desecharlas, ayude a conservar los recursos naturales a través de la recogida selectiva y del reciclaje de su producto (+baterías y pilas). Asegúrese que su producto se recicla con seguridad para la salud pública y para el ambiente.
FABRICADO EN CHINA	



TAB88QCBT

TABLETTE



GUIDE DE L'UTILISATEUR

CONTENÚ

FONCTIONS PRINCIPALES	1
ASPECT	1
OPÉRATIONS DE BASE.....	2
Mise en marche	2
Arrêt.....	2
Redémarrage	2
Écran de veille	2
Retour sur le bureau.....	2
Retour à l'interface précédente	2
Paramètres	2
Charge	3
Conseils :.....	3
ÉCRAN D'ACCUEIL.....	4
Définir le fond d'écran	4
Afficher toutes les applications.....	5
Barre de notification	5
Déplacer l'icône de bureau.....	5
Supprimer l'icône de bureau	5
INSTALLER UNE APPLICATION APK	6
DÉSINSTALLER UNE APPLICATION APK.....	7
IMAGES ET VIDÉOS	8
CAMÉRA	9
MUSIQUE.....	10
PARAMÈTRES NORMAUX	11
Sans fil et Réseaux.....	11
Affichage	11
Sons et notifications.....	11
Stockage.....	11
Batterie	12
Applis.....	12
Localisation	12
Sécurité.....	12
Comptes.....	12

Guide de l'utilisateur
TAB88QCBT

Langue et saisie	12
Sauvegarde et réinitialisation.....	13
Date et heure.....	13
Accessibilité	13
Impression.....	13
Options de développeur.....	13
À propos de la tablette.....	14
RACCORDEMENT À UN ORDINATEUR.....	15
PROBLÈMES COURANTS	15
Out of run.....	15
Arrêt de fonctionnement.....	15
Pas de son dans l'écouteur	15
Problèmes de charge	16
Problèmes de téléchargement	16
Pourquoi certaines vidéos téléchargées ne sont-elles pas lues normalement ?.....	16
L'appareil est en panne ou ne peut se mettre en marche	16
AVERTISSEMENTS	16

FONCTIONS PRINCIPALES

Avec WiFi pour la navigation portable sur l'Internet

Prend en charge plusieurs formats audio

Microphone intégré pour enregistrement de très longue durée

Ensemble gratuit de paramètre d'économie d'énergie, luminosité d'affichage, d'arrière-plan d'interface

Prend en charge la lecture des livres électroniques, dépendante des signets, navigation automatique, passage d'écran horizontal à vertical.

Prend en charge les cartes micro SD et la fonction OTG

ASPECT



OPÉRATIONS DE BASE

Mise en marche

Un appui long sur le bouton d'alimentation met l'appareil en marche

Arrêt

En fonctionnement normal, appuyez longtemps sur le bouton de mise en marche pour éteindre, sélectionnez "OK" quand un message vous demande de confirmer l'arrêt.

Redémarrage

Des pannes informatiques peuvent survenir durant l'utilisation du système d'exploitation intelligent. Tapez le bouton RESET pour forcer l'arrêt et le redémarrage après l'arrêt.

Écran de veille

Un appui sur le bouton de mise en marche, change l'écran en écran de veille, si vous voulez activer l'écran, appuyez de nouveau sur le bouton de mise en marche pour entrer en verrouillage d'écran puis déplacez le bouton de verrouillage pour déverrouiller.

Retour sur le bureau

Appuyez sur l'icône Accueil «  » peut revenir au bureau sous n'importe quelle interface.

Retour à l'interface précédente

Appuyez sur l'icône Retour «  » peut revenir au bureau précédent sous n'importe quelle interface.

Paramètres

Appuyez sur l'icône «  » pour accéder à la liste des applications, appuyez sur l'icône « Paramètres » dans l'interface de liste de menu.

Guide de l'utilisateur TAB88QCBT

Charge

Branchez le connecteur CC de l'adaptateur dans l'entrée DC-in de l'appareil. Branchez l'adaptateur à la prise CA. L'appareil peut chauffer durant la charge. Cela est normal et n'affecte pas la durée de vie de votre appareil ni sa performance. Quand la batterie est complètement chargée (l'icône de charge est fixe), débranchez l'adaptateur de l'appareil en ensuite de la prise.

[Attention]

- Assurez-vous de charger l'appareil une fois par mois. Si vous devez ranger l'appareil pour une longue période de non-utilisation, chargez-le complètement puis éteignez-le.
- Veuillez ne pas utiliser l'appareil pendant qu'il est en charge.

Conseils :


L'utilisation d'accessoires autorisés permet d'avoir d'une sécurité adéquate pour bénéficier des services d'entretien.

Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, vous devez charger la batterie. L'adaptateur de courant (chargeur) est un composant principal de l'appareil et joue un rôle vital dans son bon fonctionnement et pour votre sécurité.

Des chargeurs non autorisés peuvent faire exploser la batterie ou endommager votre appareil. Tout dommage par mauvaise utilisation n'est pas couvert par la garantie.


ÉCRAN D'ACCUEIL

L'écran d'accueil permet par défaut d'ouvrir plusieurs pages. Faire glisser à gauche/à droite pour changer l'affichage du bureau.



Définir le fond d'écran

Appuyez longuement sur l'espace vide de l'écran d'accueil, puis appuyez sur « WALLPAPERS » pour choisir une image que vous le souhaitez définir comme fond d'écran.



Guide de l'utilisateur TAB88QCBT

Afficher toutes les applications

Toutes les applications installées seront affichées si appuyez sur



l'icône« ».

Barre de notification

Sur l'interface principale, tapez sur une icône de la barre d'état telle que connexion USB dans le panneau de notification, qui peut afficher le statut actuel d'USB, de la carte micro SD, de l'application en exécution.

Déplacer l'icône de bureau

Sur l'écran d'accueil, appuyez longtemps sur l'icône d'application, vous pouvez alors déplacer l'icône sélectionnée après qu'elle soit sélectionnée.

Supprimer l'icône de bureau


Sous l'écran d'accueil, appuyez longuement sur l'icône de l'application sur l'écran d'accueil, déplacez l'icône sélectionnée vers l'icône de suppression « X », Puis cessez d'appuyer sur l'icône, l'icône de bureau peut être supprimé.

INSTALLER UNE APPLICATION APK

1. Copiez l'application de format APK voulue dans l'appareil ou la micro SD.
2. Tapez sur "Gestionnaire de fichiers" pour trouver l'application APK que vous voulez installer.




3. Tapez sur l'application de format APK que vous voulez installer, un message s'affichera disant "Voulez-vous installer cette application ?"



4. Tapez sur "Installer" pour commencer l'installation de l'application APK

DÉSINSTALLER UNE APPLICATION APK

1. Tapez sur le bouton «  » tapez sur « Paramètres » dans le menu Paramètres, puis tapez sur « Paramètres », puis tapez sur « Apps » et la liste des applications installées s'affiche.




2. Tapez sur l'application que vous voulez désinstaller. Un popup apparaîtra.



IMAGES ET VIDÉOS

1. Tapez sur "Galerie" sur l'écran d'accueil pour accéder à l'interface médias.





2. Puis tapez sur la vidéo que vous voulez visionner.





CAMÉRA

1. Caméra intégrée pour prendre des photos et des vidéos Tapez sur « Caméra » pour prendre une photo ou une vidéo, «  » est pour prendre une photo, tapez sur «  » pour prendre une photo et l'enregistrer automatiquement, «  » est pour enregistrer une vidéo.



MUSIQUE

Tapez sur l'application "Lecture de musique" pour accéder à l'écran de liste de fichiers de musique.



Tapez sur la musique voulue pour qu'elle soit lue. Tapez sur  pour revenir à l'écran d'accueil, tapez sur  pour revenir à l'écran précédent.

PARAMÈTRES NORMAUX

Sélectionnez "Paramètres" après avoir accédé à la barre d'applications pour régler l'interface de liste.

Sans fil et Réseaux

Fonction Wi-Fi: On ou Off.

Fonction Bluetooth: Allumé ou éteint.

Utilisation de données: Affichage de l'utilisation apk.

Affichage

Luminosité: Réglage de la brillance de l'affichage.

Fond d'écran: Sélectionner le fond d'écran de l'écran d'accueil

Auto rotation d'écran: Visionner en portrait ou paysage, ajustage automatique à la nouvelle orientation.

Veille: Réglage du temps de veille

Taille de police de caractères: Réglage de la taille de la police de caractères

Système de coordonnées d'accéléromètre: Régler le système de coordonnées d'accéléromètre

Adaptation d'écran: utilisé pour ajuster les dimensions de partie d'écran pour les jeux.

Sons et notifications

Volume: Ajustez le niveau de volume des sonneries appel, la musique et des vidéos, des sonneries d'alarme, le système de l'appareil, et les notifications.

Notification par défaut: Sélectionnez l'application que vous souhaitez recevoir les notifications par défaut.

Sons des touches: Réglez l'appareil pour sonner lorsque vous l'écran tactile.

Sons de verrouillage d'écran: Réglez l'appareil pour sonner lorsque vous verrouillez l'écran tactile.

Stockage

Affiche les réglages d'espace de stockage de la carte mémoire et d'USB

Guide de l'utilisateur TAB88QCBT

Batterie

Affiche le niveau de batterie ou son statut de charge

[Attention]: Risque d'explosion si la batterie est remplacée par un type incorrect. Éliminez les batteries usagées selon les instructions.

Applis

Visionnez la liste des applications "Téléchargées", "Sur carte SD", "En exécution" et "Toutes", etc.

Localisation

Réglez pour utiliser "Localisation Google" pour rassembler et utiliser les données selon votre lieu

Sécurité

Verrouillage d'écran: Réglage du verrouillage d'écran et les informations du propriétaire pouvant être affichées sur l'écran de verrouillage

Protéger la tablette: Saisissez un mot de passe qui sera nécessaire pour mettre en marche la tablette.

Mots de passe: Rendre les mots de passe visibles ou invisibles

Administrateurs d'appareil: Visionner ou désactiver les administrateurs d'appareil.

Sources inconnues: Permet l'installation d'application de sources inconnues

Vérification des applis: Interdire ou avertir pour l'installation d'applications nuisibles

Informations d'identification approuvées: Affiche les certificats approuvés par une autorité de certification.

Type de stockage: Logiciels uniquement.

Installer de la carte SD: Installer les certificats à partir de la carte SD

Supprimer les informations d'identification: Supprimer tous les certificats.

Comptes

Configuration des comptes de messagerie.

Langue et saisie

Langue: Sélectionnez une langue d'affichage pour tous les menus et applications.

Guide de l'utilisateur TAB88QCBT

Dictionnaire personnel : Ajoutez un mot en touchant le bouton Add (+).

Clavier et méthodes de saisie: Règle le clavier et les méthodes de saisie.

Voix: Règle la reconnaissance de voix et la sortie de synthèse vocale (TTS)

Souris/Pavé tactile: Régler la vitesse du pointeur.

Sauvegarde et réinitialisation

Sauvegarder mes données sur les serveurs Google.

Réinitialisation aux paramètres d'usine: Supprime toutes les données dans la tablette et remet aux défauts d'usine.

Mise à niveau du système: Redémarre le système en mode Récupération, peut supprimer les données ou mettre le système à niveau.

Date et heure

Régler la date et l'heure

Accessibilité

TalkBack: Réglage de marche / arrêt de TalkBack.

Grand texte: Affiche les textes en grands caractères.

Auto rotation d'écran.

Délai de maintien d'appui: Régler le délai de maintenir appuyé

Installer des scripts web: Permettre ou interdire l'installation de scripts web.

Impression

Prend en charge l'impression dans le cloud.

Options de développeur

Débogage USB : Mode Déboguer quand USB est connecté

Identifiant d'appareil de développement: Affiche l'identifiant d'appareil de développement.

Rester éveillé: L'écran ne s'éteindra pas durant la charge.

Permettre des emplacements factices

Vérification HDCP: Utilise la vérification HDCP pour la gestion des droits numériques.

Mot de passe de sauvegarde de bureau: Saisie du mot de passe de sauvegarde de bureau complet.

Guide de l'utilisateur TAB88QCBT

Mode strict activé: Écran clignotant quand des applications effectuent de longues opération sur thread principal.

Position du pointeur: Boite de données sur l'appui courant.

Afficher les appuis : Indique visuellement les appuis.

Afficher les mises à jour d'écran: Les zones d'écran en mise à jour clignotent.

Afficher l'usage d'unité centrale: Boite de données sur l'usage courant d'unité centrale.

Forcer l'accélération matérielle: Utilise l'accélération matérielle 2D pour les applications.

Échelle d'animation de fenêtre: Échelle d'animation 1x.

Degré d'animation des transitions: Echelle d'animation 1x.

Ne pas conserver les activités: Ferme toutes les activités dès que l'utilisateur quitte.

Limite de processus en arrière-plan: Limite standard.

Afficher toutes les APNR: Affiche le dialogue Application ne Répondant Pas pour les applications en arrière-plan.

À propos de la tablette

Ecran tactile 8" capacitif de 5 points.

CPU: A64 Quad core.

OS: Android 6.0.

Résolution: 1280 x 800.

Stockage : 16 Go flash Nand + 1 Go DDR III.

Lecteur de carte Micro Max: 32 Go.

Port USB 2.0.

Appareil photo numérique: 0,3 MP avant/arrière 2.0MP.

WIFI 802,11b/g/n.

Formats pris en charge:

- Fichier image: jpeg, jpg, bmp, gif, png.
- Audio: mp3, mp2, ape, wma, wav, flac, ogg, aac, 3gp.
- Vidéo:rmvb, mkv, wmv, mov, mp4, pmp, mpeg, mpg, flv, 3gp, mpg.


Batterie: 3500mAh.

Accessoires inclus: adaptateur principal 240V AC / DC 5V 2A, Manuel de l'utilisateur et le câble USB.

RACCORDEMENT À UN ORDINATEUR

L'appareil peut être connecté à un PC avec un câble USB pour la copie et la suppression de données.

Connectez l'appareil au port du PC via un câble USB, l'écran du PC affichera "Connecté USB".



PROBLÈMES COURANTS

Out of run

Check the batteries whether it out of charge.

Checking after get connected to the power adapter.

If it still cannot turn on after charging, please contact the customer service center.

Arrêt de fonctionnement

Vérifiez que la batterie n'est pas déchargée. Vérifiez après avoir branché l'adaptateur de courant. Si elle ne se met pas en marche après la charge, veuillez contacter le service client.

Pas de son dans l'écouteur

Assurez-vous que le volume n'est pas à zéro Débranchez le casque puis branchez-le de nouveau. Assurez-vous de pousser le connecteur à fond.

Guide de l'utilisateur TAB88QCBT

Problèmes de charge

Veuillez-vous assurer que le chargeur correspond à votre appareil. Veuillez ne pas utiliser les ports USB avant pour charger

Problèmes de téléchargement

Assurez-vous qu'elle est correctement raccordée au PC. Il vaut mieux ne pas utiliser les ports USB avant pour raccorder au PC.


Pourquoi certaines vidéos téléchargées ne sont-elles pas lues normalement ?

L'appareil est compatible avec la plupart des formats vidéos, mais comme il y a des différences dans les formats, mode d'encodage, résolution, taux de codage etc., et certaines vidéos ne peuvent pas être lues ou avoir des problèmes de lecture. Notre suggestion est d'utiliser un logiciel de tiers pour convertir sur le PC puis de copier sur l'appareil.




L'appareil est en panne ou ne peut se mettre en marche

Si l'appareil tombe en panne durant le fonctionnement, il peut être redémarré en tapant sur le bouton RÉINITIALISATION sur le côté de l'appareil.



AVERTISSEMENTS


	Élimination correcte de ce produit (Déchets d'équipement électrique et électronique) (WEEE) Votre produit est conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité pouvant être recyclés et réutilisés. Ce symbole signifie que l'équipement électrique et électronique doit être éliminé séparément des déchets ménagers à la fin de sa vie. Veuillez éliminer cet équipement à votre centre local de collecte/recyclage. Dans l'Union européenne, il existe des systèmes séparés de collecte de produits électriques ou électroniques usagés. Veuillez nous aider à conserver l'environnement dans lequel nous vivons !
	NE mettez PAS des objets sur l'appareil, comme ils peuvent rayer l'appareil.

Guide de l'utilisateur TAB88QCBT

	N'exposez PAS l'appareil à des environnements sales ou poussiéreux.
	NE posez PAS l'appareil sur une surface inégale ou instable.
	N'insérez PAS d'objets étrangers dans l'appareil.
	N'exposez PAS l'appareil à des champs magnétiques ou électriques forts.
	N'exposez PAS l'appareil à la lumière solaire directe car elle peut endommager l'appareil. Gardez-le loin des sources de chaleur.
	NE stockez PAS votre appareil à des températures dépassant 40 °C (104 °F). La température interne de fonctionnement de cet appareil est comprise entre 20 °C (68 °F) et 60 °C (140 °F).
	N'utilisez PAS cet appareil sous la pluie.
	Veuillez consulter votre autorité locale ou votre détaillant pour l'élimination correcte des produits électroniques.
	L'appareil et l'adaptateur peuvent produire de la chaleur durant une charge normale. Pour empêcher un inconfort ou une blessure due à l'exposition à la chaleur, NE gardez PAS l'appareil sur vos genoux.
	TENSION NOMINALE D'ENTRÉE : Voyez la plaque signalétique de l'appareil et assurez-vous que l'adaptateur de courant est conforme aux données nominales. N'utilisez que des accessoires spécifiés par le fabricant.

Guide de l'utilisateur TAB88QCBT

	Nettoyez l'unité avec un tissu doux. Si nécessaire humidifiez légèrement le tissu avant le nettoyage. N'utilisez pas d'abrasifs ou de solutions de nettoyage.
	Éteignez toujours l'appareil pour installer ou enlever des appareils externes ne prenant pas en charge un branchement à chaud.
	Débranchez l'appareil et éteignez-le avant de le nettoyer.
	NE démontez PAS l'appareil Seul un technicien de service certifié doit effectuer une réparation.
	L'appareil comporte des ouvertures pour dissiper la chaleur. NE bloquez PAS les ouvertures d'aération, l'appareil peut alors chauffer et ne plus fonctionner correctement.
	Risque d'explosion si la batterie est remplacée par un type incorrect. Éliminez les batteries usagées selon les instructions
	ÉQUIPEMENT POUVANT ÊTRE BRANCHÉ : la prise doit être située près de l'équipement et doit être facilement accessible.
	Union Européenne : Informations sur l'élimination. Ce symbole signifie que selon les lois et règlements locaux, votre produit et/ou sa batterie doit être éliminé séparément des déchets ménagers. Quand ce produit arrive en fin de durée de vie, amenez-le à un point de collecte indiqué par les autorités locales. La collecte et le recyclage séparés de votre produit et/ou de sa batterie au moment de l'élimination aideront à conserver les ressources naturelles et à assurer qu'il est recyclé d'une manière protégeant la santé humaine et l'environnement.
FABRIQUÉ EN CHINE	



TAB88QCBT

TABLET



GUIA DO UTILIZADOR

CONTEÚDO

FUNÇÕES PRINCIPAIS	1
ASPEITO.....	1
Operações básicas.....	2
Ligar	2
Desligar	2
Power Reset	2
Protetor de Ecrã	2
Voltar ao ambiente de trabalho.....	2
Voltar à interface anterior	2
Configurações	2
Em carregamento.....	3
ECRÃ INICIAL	4
Definir o papel de parede	4
Visualizar todas as aplicações	5
Barra de notificações	5
Mover ícone do Ambiente de Trabalho.....	5
Apagar o ícone do ambiente de trabalho	5
INSTALAR A APLICAÇÃO APK.....	6
DESINSTALAR A APLICAÇÃO APK.....	7
FOTOGRAFIAS E VÍDEOS	8
CÂMARA	9
MUSIC	10
DEFINIÇÕES HABITUAIS.....	11
Rede e sem fios	11
Ecrã	11
Som e notificação.....	11
Espaço	11
Bateria	12
Aplicações.....	12
Localização.....	12
Segurança	12
Contas	12
Idioma & introdução	12

Guia do utilizador TAB88QC

Cópia de segurança e reset	13
Data & hora.....	13
Acessibilidade.....	13
Impressão.....	13
Opções de desenvolvedores	13
Sobre o tablet.....	14
LIGAR A UM COMPUTADOR	15
QUESTÕES COMUNS.....	15
Não funciona	15
Não se ouve no auricular.....	15
Questões a nível de carregamento	15
Questões sobre Descargas	16
Por que alguns vídeos descarregados não funcionam?.....	16
Dispositivo foi abaixo ou não liga	16
WARNINGS.....	16

Guia do utilizador TAB88QC

FUNÇÕES PRINCIPAIS

Com WIFI para navegador de internet móvel

Compatível com vários formatos de áudio.

Microfone incorporado, gravação de super longa duração.

Configuração livre de poupança de energia, brilho do ecrã, fundo da interface.

Suporta a leitura de E-book, marcadores dependentes, navegação automática, função de comutação de ecrã horizontal e vertical.

Suporta cartão TF e função OTG

ASPETO



OPERAÇÕES BÁSICAS

Ligar

Ao pressionar demoradamente o botão de ligação o dispositivo liga-se.

Desligar

No estado normal, pressionar demoradamente o botão de desligar, selecionar "OK" quando aparecer a mensagem de desligar.

Power Reset

Podem ocorrer falhas no processo de utilização devido ao sistema operativo Inteligente. Pressione o botão RESET para forçar o desligar e reinicie se acontecer.

Protetor de Ecrã

Pressione o botão de ligação, desligue o ecrã para estado de proteção de ecrã, se deseja ativar o ecrã, pressione novamente o botão de ligação para ativar o estado de bloqueio de ecrã, e deslize o botão de bloqueio para desbloquear.

Voltar ao ambiente de trabalho

Toque no ícone Home "" para voltar ao ambiente de trabalho a partir de qualquer interface.

Voltar à interface anterior

Toque no ícone Retroceder "" para voltar ao ambiente de trabalho anterior a partir de qualquer interface.

Configurações

Toque no ícone "" para aceder à barra de aplicações, toque no ícone "Definições" para a lista de menu da interface

Guia do utilizador TAB88QC

Em carregamento

Encaixe o conector DC do adaptador no DC-do dispositivo. Encaixe o adaptador na entrada de energia AC. Enquanto carrega, o dispositivo pode aquecer. É normal e não deve afetar a vida útil ou o desempenho do seu dispositivo. Quando a bateria está totalmente carregada (o ícone de carregamento já não se move), desencaixe o adaptador, oriundo do dispositivo e depois retire da entrada de energia.

[Aviso]

- Garanta à máquina um carregamento uma vez por mês e depois desligue-a antes de a guardar sem usar durante muito tempo.
- Não deverá usar o aparelho enquanto está a carregar.

Sugestões:

utilizando acessórios autorizados pode ter uma segurança adequada para garantir os serviços de manutenção.


Antes de utilizar o dispositivo pela primeira vez, deve carregar a bateria. O adaptador de energia (carregador) é um componente fulcral do dispositivo e tem um papel fundamental na proteção do seu funcionamento correto e na sua segurança.

Carregadores não autorizados podem fazer com que as baterias explodam ou danifiquem o seu dispositivo. Qualquer dano causado por mau uso não está abrangido pela garantia.

Guia do utilizador
TAB88QC


ECRÃ INICIAL

Normalmente, o ecrã home pode abrir várias páginas; Deslizar esquerda / direita pode alterar a visualização do ambiente de trabalho.



Definir o papel de parede

Prima longamente o espaço em branco do ecrã inicial e, em seguida, toque em "WALLPAPERS" (imagens de fundo) para escolher uma imagem que goste como imagem de fundo.



Guia do utilizador TAB88QC

Visualizar todas as aplicações

Todas as aplicações instaladas serão apresentadas se tocar no ícone "".

Barra de notificações

Na interface principal, toque no ícone da barra de estado, como a ligação USB no painel de notificações, que pode mostrar o estado atual do USB, estado do cartão TF e a aplicação a correr e estado.

Mover ícone do Ambiente de Trabalho

No ecrã home, pressione demoradamente o ícone da aplicação no ecrã home, e pode mover o ícone selecionado depois de o ícone ser selecionado.

Apagar o ícone do ambiente de trabalho

No ecrã inicial, prima longamente o ícone da aplicação no ecrã inicial, mova o ícone selecionado para o ícone de eliminação "×" e, em seguida, pare de pressionar, o ícone do ambiente de trabalho pode ser eliminado.


Guia do utilizador TAB88QC

INSTALAR A APLICAÇÃO APK

1. Copie a aplicação com formato APK necessária para o dispositivo ou para o cartão TF.
2. Toque em "Gestor de ficheiros" para encontrar a aplicação com formato APK que quer instalar.



3. Toque na aplicação de formato APK que deseja instalar e, em seguida aparece, "Deseja instalar esta aplicação?"




4. Toque em "Instalar" para iniciar a instalação da aplicação APK


Guia do utilizador
TAB88QC

DESINSTALAR A APLICAÇÃO APK

1. Toque nos controlos "", toque "Definições" no menu Definições, toque "Apps" e mostra a lista de aplicações instaladas.




2. Toque na aplicação que quer desinstalar e aparecem caixas de desinstalação



Guia do utilizador
TAB88QC

FOTOGRAFIAS E VÍDEOS

1. Toque "Galeria" no ecrã home para aceder à interface media.





2. Toque no vídeo que quer ver



Guia do utilizador
TAB88QC

CÂMARA



1. Câmara incorporada para tirar fotos e fazer vídeos Toque na "câmara" para tirar fotos e fazer vídeos, "  " o estado é a tirar fotos, toque em "  " para tirar fotos e guardar automaticamente, "  " está a fazer um vídeo,



Guia do utilizador TAB88QC

MUSIC

Toque em "Reproduzir música " apk para aceder ao ecrã da lista de ficheiros de música.



Toque a música que seleccionou e reproduz a música, Toque  Toque novamente para o ecrã inicial, toque de volta  para o ecrã anterior.

Guia do utilizador
TAB88QC

DEFINIÇÕES HABITUAIS

Selecione "definições" e aceda à barra da aplicação para configurar a lista da interface.

Rede e sem fios

Função Wi-Fi: Ligada ou desligada.

Função Bluetooth: ON ou OFF.

Utilização de dados: A mostrar uso de apks

Ecrã

Luminosidade: Configurar o brilho do ecrã.

Fundo de ecrã: Selecione o papel de parede do ecrã home

Autorrotação de ecrã: Ao ver um retrato ou paisagem, ajusta automaticamente na nova orientação

Sleep: Configurar o tempo de dormir.

Tamanho letra: Configure o tamanho da letra ..

Sistema de coordenação de acelerómetro: Configure o sistema de coordenação de acelerómetro.

Adaptação do ecrã: Utilizado para ajustar o tamanho de parte do ecrã de jogos.

Som e notificação

Volume: Ajuste o volume dos toques, música e vídeos, alarmes, sistema do dispositivo, e notificações.

Notificação padrão: Selecione a aplicação que deseja como aviso padrão.

Sons de toque: Configure o dispositivo para soar quando desbloqueia o ecrã de toque.

Sons de desbloqueio de ecrã: Configure o dispositivo para soar quando bloqueia o ecrã de toque.

Espaço

Mostra o cartão de memória e as configurações de armazenamento USB do espaço de armazenamento disponível.

Guia do utilizador TAB88QC

Bateria

Mostra o nível de bateria ou o estado do carregamento.

Cuidado: A substituição da bateria por um tipo incorreto comporta um risco de explosão. Retire as baterias usadas de acordo com as instruções.

Aplicações

Visualiza "Descarregado", "No cartão SD", "A correr" e "Todas" as listas de aplicações, etc.

Localização

Configure para usar o "Google Location" para recolher e usar a data com base na sua localização.

Segurança

Bloqueio de ecrã: Configure o bloqueio de ecrã e informação do proprietário que pode mostrar no bloqueio do ecrã

Encriptar o tablet: Configurar a palavra-passe que será pedida quando ligar o tablet.

Palavras-passe: Torne as palavras-passe visíveis ou invisíveis.

Administradores do dispositivo: Ver ou desativar os administradores do dispositivo.

Fontes desconhecidas: Permitir instalação de app através de fontes desconhecidas.

Verificar apps: Desabilitar ou avisar antes da instalação de apps que podem causar danos.

Credenciais fiáveis: Mostra certificados CA fiáveis.

Tipo de armazenamento: Apenas software.

Instalar através de cartão SD: Instale certificados através de cartão SD.

Apagar credenciais: remova todos os certificados.

Contas

Definir contas de e-mail.

Idioma & introdução

Idioma: Selecione a uma língua para todos os menus e aplicações.

Dicionário pessoal: Adicionar uma palavra tocando no botão Adicionar (+)

Guia do utilizador TAB88QC

Métodos de teclado e entrada: Configure o teclado e os métodos de entrada.

Fala: Configure a língua de pesquisa e o text-to-Speech (TTS).

Rato/Trackpad: Configure a velocidade do cursor.

Cópia de segurança e reset

Cópia de segurança dos meus dados nos servers do Google.

Repor valores de origem: Apaga todas as informações no tablet e restaura os valores de origem.

Atualização de sistema: Reiniciar para o sistema em Modo de Recuperação pode apagar a informação ou atualização de sistema.

Data & hora

Configurar data e hora.

Acessibilidade

TalkBack: Configurar ligar /desligar TalkBack.

Texto longo: Mostrar texto longo. Autorrotação de ecrã.

Atraso de toque & pressão: Configurar o tempo de atraso de toque e pressão.

Instalar web scripts: Configurar a habilitação de instalação de web scripts.

Impressão

Suporta impressão em nuvem.

Opções de desenvolvedores

Depuração USB: Modo de depuração quando o USB é ligado.

Desenvolvimento de dispositivo ID: Mostrar o desenvolvimento de dispositivo ID.

Manter ligado: O ecrã nunca desliga ao carregar.

Permitir localizações "mock".

HDCP ichecking: Utilize verificação de HDCP apenas para conteúdo DRM.

Ambiente de trabalho backup password: Defina a palavra-chave de cópia de segurança de todo o ambiente de trabalho.

Modo restrito ativado: Ecrã intermitente quando as apps efetuam operações longas na linha principal.

Localização do apontador: Cobertura do ecrã apresenta dados táteis atuais.

Guia do utilizador TAB88QC

Mostrar toques: Mostra o feedback visual dos toques.

Mostrar atualizações de ecrã: Áreas flash do ecrã quando atualizam.

Mostrar uso do CPU: Sobreposição de tela que mostra o uso atual do CPU.

Renderização de Força GPU: Utilize hardware 2D de aceleração nas aplicações.

Janela de escala de animação: Escala de animação 1x.

Transição escala de animação: Escala de animação 1x.

Não mantenha atividades: Feche todas as atividades assim que o utilizador as deixar.

Limite do processo de fundo: Limite padrão.

Mostrar todos os ANRs: Mostrar a App de diálogo Não Responde para apps de fundo.

Sobre o tablet

Painel de toque 8" capacitivo 5 pontos.

CPU: A64 Quad core.

SO: Android 6.0. Marshmallow.

Resolução: 1280 x 800.

Armazenamento: 16GB Nand flash + 1GB DDR III.

Leitor de cartão Micro Max: 32GB.

Porta USB 2.0.

Câmara digital: 0,3MP Frontal / 2.0MP Traseira.

WIFI 802,11b/g/n.

Formatos Suportados:

- Ficheiro de imagem jpeg, jpg, bmp, gif, png.
- Áudio: mp3, mp2, ape, wma, wav, flac, ogg, aac, 3gp.
- Vídeo: rmvb, mkv, wmv, mov, mp4, pmp, mpeg, mpg, flv, 3gp, mpg,

Bateria: 3500mAH.


Acessórios incluídos: Adaptador principal AC 240V / DC 5V 2A, manual do usuário e cabo USB.

Guia do utilizador TAB88QC

LIGAR A UM COMPUTADOR

O dispositivo pode ligar-se a um PC por USB para copiar dados e eliminar.

1. Dispositivo ligado ao PC via USB, "ligado por USB" aparecerá no ecrã do PC



QUESTÕES COMUNS

Não funciona

Verifique as pilhas antes de carregar. Verificando depois de conectar o adaptador. Se ainda assim não ligar após o carregamento, contacte por favor o serviço de apoio ao cliente.

Não se ouve no auricular

Assegure-se que o volume não está desligado. Desligue os auscultadores e volte a ligar. Assegure-se que empurra o conector até ao fim.

Questões a nível de carregamento

Por favor assegure que a configuração do carregador está de acordo com o dispositivo. Por favor não utilize as entradas USB frontais for carregar.

Guia do utilizador TAB88QC

Questões sobre Descargas

Assegure-se que está ligado corretamente ao PC. É melhor não utilizar a entrada USB para ligar ao PC.


Por que alguns vídeos descarregados não funcionam normalmente?

O dispositivo é compatível com a maioria dos formatos de ficheiros de vídeo, mas ainda tem algumas diferenças em formato, modo codificado, resolução e taxa de código, etc., o que poderia fazer com que não fosse possível reproduzir alguns dos vídeos ou ter problemas de reprodução. A nossa sugestão é que use o software adaptador de três partes para transformar no PC e, em seguida, copiar para o dispositivo.





Dispositivo foi abaixo ou não liga

Se o dispositivo for abaixo enquanto está a trabalhar, pode Ser reiniciado tocando no botão RESET na lateral do dispositivo.




WARNINGS


	Correta eliminação deste Produto (Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos (REEE)) O seu aparelho é concebido e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade que podem ser reciclados e reutilizados. Este símbolo significa que o equipamento elétrico e eletrónico, no final da sua vida-útil, deverá ser descartado separadamente do lixo doméstico. Elimine este equipamento junto do seu centro local de recolha de resíduos/reciclagem. Na União Europeia existem sistemas de recolha seletiva de produtos elétricos e eletrónicos usados. Por favor ajude-nos a conservar o ambiente em que vivemos!
	NÃO coloque objetos em cima do aparelho, uma vez que estes o podem riscar.

Guia do utilizador TAB88QC

	NÃO exponha o aparelho a ambientes sujos ou com pó.
	NÃO coloque o aparelho numa superfície desnivelada ou instável.
	NÃO introduza objetos estranhos no aparelho.
	NÃO exponha o aparelho a campos magnéticos ou elétricos fortes.
	NÃO exponha o aparelho à luz direta do sol, uma vez que isto o pode danificar. Mantenha o aparelho afastado de fontes de calor.
	NÃO guarde o aparelho em zonas com temperatura superior a 40° C (104° F). A temperatura interna de funcionamento para este dispositivo é de 20°C(68°F) a 60°C(140°F).
	NÃO use o aparelho à chuva.
	Consulte as autoridades locais ou o revendedor relativamente à eliminação correta de aparelhos eletrónicos.
	O aparelho e o adaptador podem produzir calor durante o seu normal funcionamento de carga. Para evitar o desconforto ou lesões causados pela exposição ao calor, NÃO deixe o aparelho no seu colo.
	CAPACIDADE DA POTÊNCIA DE ENTRADA: Consulte a etiqueta de voltagem do aparelho e assegure-se que o adaptador de corrente respeita a tensão. Use apenas acessórios especificados pelo fabricante.
	Limpe o aparelho com um pano suave. Se necessário humedezca ligeiramente o pano antes de proceder à limpeza. não use nunca soluções abrasivas ou detergentes.

Guia do utilizador TAB88QC

	Desligue sempre o aparelho antes de proceder à instalação ou remoção de aparelhos que não suportem hot-plug.
	Desligue o aparelho da tomada elétrica antes de o limpar.
	NÃO desmonte o aparelho. Só um técnico de serviço autorizado deve proceder a reparações.
	O aparelho dispõe de aberturas destinadas a libertar calor. NÃO bloqueie a ventilação do aparelho, uma vez que este pode aquecer e avariar-se.
	A substituição da bateria por um tipo incorreto comporta um risco de explosão. Retire as baterias usadas de acordo com as instruções.
	EQUIPAMENTO CONECTÁVEL: a tomada deve estar instalada perto do equipamento e deve ser de fácil acesso.
	União Europeia: Informação de eliminação. Este símbolo significa que, de acordo com as leis e regulamentos locais, o seu produto e/ou a sua bateria devem ser eliminados separadamente do lixo doméstico. Quando este produto chega ao fim da sua vida útil, deposite-o num ponto de recolha designado pelas autoridades locais. A recolha seletiva e a reciclagem do seu produto e/ou da sua bateria no momento da eliminação ajudará a conservar os recursos naturais e a garantir que este é reciclado de uma forma que protege a saúde humana e o ambiente.
FABRICADO NA CHINA	



TAB88QCBT

TABLET

BENUTZERHANDBUCH

INHALT

HAUPTFUNKTIONEN	1
AUFTRETEN	1
GRUNDFUNKTIONEN	2
Einschalten	2
Ausschalten	2
Power-Reset.....	2
Bildschirmschoner	2
Zurück zum Desktop.....	2
zum vorhergehenden Interface zurückkommen.....	2
Einstellungen.....	2
Laden	3
STARTBILDSCHIRM.....	4
Hintergrundbild einstellen.....	4
Alle Anwendungen anzeigen	5
Benachrichtigungsleiste.....	5
Verschieben des Desktop-Icon.....	5
Löschen Sie das Desktop-Symbol.....	5
INSTALLIEREN SIE APK ANWENDUNG	6
DEINSTALLIEREN SIE APK ANWENDUNG	7
BILDER UND FILME.....	8
KAMERA	9
MUSIK	10
REGELMÄSSIGE EINSTELLUNGEN	11
Wireless & Netzwerke	11
Display	11
Ton & Benachrichtigung.....	11
Lagerung	11
Batterie	12
Apps.....	12
Standort.....	12
Sicherheit.....	12
Konten.....	12

Sprache & Eingabe.....	13
Sicherung und Wiederherstellung.....	13
Datum & Uhrzeit	13
Zugänglichkeit.....	13
Druck.....	13
Entwickleroptionen.....	13
Über Tablet.....	14
COMPUTER ANSCHLIESSEN	15
GEMEINSAME FRAGEN.....	15
Aus der Betriebs-Modus	15
Keine Stimme im Kopfhörer	15
Aufladung Probleme	15
Download-Probleme	16
Warum einige heruntergeladene Videos nicht können?	16
Gerät abgestürzt oder kann nicht einschalten.....	16
WARNUNGEN	16

Benutzerhandbuch TAB88QCBT

HAUPTFUNKTIONEN

Mit WIFI für mobiles Internet surfen.

Es unterstützt mehrere Audio-Formate.

Eingebautes-Mikrofon, super Long Time Recording.

Freies Set von Energieeinsparung-Einstellungen, Displayhelligkeit, Schnittstelle-Hintergrund.

Es unterstützt E-Book-Lesung, Abhängige Lesezeichen und automatisch durchsuchen, horizontale und vertikale Bildschirm Schaltfunktion.

Es unterstützt TF-Karte und OTG-Funktion.

AUFTRETEN



GRUNDFUNKTIONEN

Einschalten

Ein langer Druck auf An-/Aus-Schalter schaltet das Gerät ein.

Ausschalten

Im normalen Zustand drücken Sie lange auf An-/Aus-Schalter zu abschalten, wählen Sie "OK", wenn Pop-up, ob die Anfrage Feld zu abschalten.

Power-Reset

Crash ist möglicherweise im Prozess der Verwendung durch das Smart-Betriebssystem. Tippen Sie auf die "RESET"-Taste um das Herunterfahren zu erzwingen und dann neu zu starten, wenn es aufgetreten ist.

Bildschirmschoner

Drücken Sie den ein/aus-Taste, schalten Sie den Bildschirm in den Bildschirmschoner Zustand ein, wenn Sie den Bildschirm aktivieren möchten, drücken Sie erneut den ein/aus-Taste, öffnen Sie die Display-Sperre Zustand, dann schieben Sie die Sperrtaste zum Entsperren.

Zurück zum Desktop

Ein Tipp auf das Home-Icon " "Sie können unter jedem Interface auf den Desktop zurückkehren.

zum vorhergehenden Interface zurückkommen

Ein Tipp auf das Back-Icon " "Sie können unter jeder Schnittstelle auf dem vorigen Desktop zurückkehren.

Einstellungen

Tippen Sie auf " " Icon um Zugriffsanwendung zugreifen, Tippen Sie auf „Einstellungen“ in das Menü Liste Interface.

Benutzerhandbuch TAB88QCBT

Laden

Stecken Sie den DC-Stecker des Adapters in das DC-In des Gerätes. Stecken Sie den Adapter in die Steckdose. Während des Ladevorgangs kann sich das Gerät erwärmen. Das ist normal und sollte nicht die Lebensdauer Ihres Geräts oder die Leistung beeinträchtigen. Wenn der Batterie vollständig aufgeladen ist (das Lade-Symbol bewegt sich nicht mehr), ziehen Sie den Adapter, den Treiber vom Gerät und dann aus die Steckdose.

[Warnung]

- Stellen Sie sicher, dass die Maschine auf Einmalbetrag einmal im Monat und dann schalten Sie ab, vor der Speicherung ohne lange Gebrauch nach voll aufgeladen.
- Bitte verwenden Sie das Gerät nicht während des Ladevorgangs.

Tipps:


Benutzen Sie autorisiertes Accessoires, Sie können genügend Sicherheit genießen, um die Wartungsarbeiten zu garantieren.

Sie sollten die Batterie aufladen, vor Verwendung des Geräts zum ersten Mal. Der Netzadapter (Ladegerät) ist ein wichtiger Bestandteil des Gerätes und spielt eine wichtige Rolle beim Schutz seiner Arbeit und Ihrer Sicherheit.

Unberechtigte Ladegerät kann dazu führen, dass Batterien von Ihr Gerät explodieren oder beschädigen. Jeder Schaden, der durch Missbrauch verursacht werden, fallen nicht unter die Gewährleistung.


STARTBILDSCHIRM

Der Startbildschirm kann Standardmäßig mehrere Seiten öffnen, schieben nach links / rechts kann Desktop-Anzeige wechseln.



Hintergrundbild einstellen

Langes Drücken Sie den Leerzeichen des Startbildschirms und tippen Sie dann auf "WALLPAPERS", um ein Bild auszuwählen, wie Sie es als Hintergrundbild wünschen.



Benutzerhandbuch TAB88QCBT

Alle Anwendungen anzeigen

Alle installierten Anwendungen werden angezeigt, wenn tippen



Sie" auf das Symbol.

Benachrichtigungsleiste

Tippen Sie unter der Haupt Interface auf den Icons-Leisten, wie z.B. USB-Anschluss in das Benachrichtigungsfeld, was den aktuellen Status des USB anzeigen können, TF-Kartenstatus und die laufende Anwendung und Status.

Verschieben des Desktop-Icon

Unter dem Startbildschirm, drücken Sie lange das Anwendungs-Symbol auf dem Startbildschirm, dann können Sie das ausgewählte Symbol bewegen, nachdem das Symbol vergrößert werden.

Löschen Sie das Desktop-Symbol


Unter dem Startbildschirm, drücken Sie lange das Anwendungs-Symbol auf dem Startbildschirm, verschieben Sie das ausgewählte Symbol auf das Löschesymbol "X", dann stoppen Sie das Drücken, das Desktop-Symbol kann gelöscht werden.

INSTALLIEREN SIE APK ANWENDUNG

1. Kopieren Sie die erforderliche APK-Format-Anwendung in das Gerät oder die TF-Karte.
2. Tippen Sie auf "Datei-Manager", um die APK-Format-Anwendung zu finden, die Sie installieren möchten.




3. Tippen Sie die APK-Format-Anwendung, die Sie installieren möchten, und dann erscheinen "Möchten Sie diese Anwendung installieren?".



4. Tippen Sie auf "Installieren", um die Installation der APK-Anwendung zu starten.

DEINSTALLIEREN SIE APK ANWENDUNG

1. Tippen Sie "  " Kontrolle-Symbol "Einstellungen" in das Einstellungsmenü, dann tippen Sie auf "Anwendungen" und zeigen die Liste der installierten Anwendungen an.



2. Tippen Sie auf die Anwendung, die Sie deinstallieren möchten, Popup Prompt deinstallieren Boxen.



BILDER UND FILME

1. Tippen Sie auf "Galerie" auf dem Startbildschirm, um auf die Medien Interface zu zugreifen.





2. Dann tippen Sie auf das Video, welches Sie sich anschauen möchten.





KAMERA

1. Eingebaute Kamera, um Fotos und Videos zu aufnehmen. Tippen Sie auf "Kamera"  um zu Fotos und Videos zu aufnehmen., "  " Ist der Status der Fotos zu aufnehmen, tippen Sie auf, um Fotos zu aufnehmen und automatisch zu bewahren, „  " Video aufnehmen, tippen Sie darauf, um zu starten.



MUSIK

Tippen Sie auf "Musik spielen", um den Bildschirm der Musikdatei zuzugreifen.



Tippen Sie auf die Musik, die Sie ausgewählt haben, und spielen Sie Musik, tippen Sie auf  zurück zum Startbildschirm oder tippen Sie auf  zurück zur vorherigen Anzeige.

REGELMÄSSIGE EINSTELLUNGEN

Wählen Sie "Einstellungen" nach dem Zugriff in die Anwendungsleiste, um die vorgegebene Liste Interface festzulegen.

Wireless & Netzwerke

Wi-Fi-Funktionen: An oder aus.

Bluetooth-Funktion: An oder aus.

Datennutzung: Zeigen APK- Nutzung.

Display

Helligkeit: Stellen Sie die Helligkeit des Displays ein.

Hintergrundbild: Wählen Sie das Hintergrundbild für den Startbildschirm aus

Automatisches Bildschirm drehen: Sichten in Hoch- oder Querformat
Anpassung automatisch an fit die Neuausrichtung.

Schlaf: Stellen Sie die Schlafzeit ein.

Schriftgröße: Stellen Sie die Schriftgröße ein.

Beschleunigungssensor-Koordinatensystem: Stellen Sie das Beschleunigungsmesser-Koordinatensystem ein.

Verfilmung: Wird verwendet, um einen Teil der Spiele Bildschirmgröße anpassen.

Ton & Benachrichtigung

Volumen: Passen Sie die Lautstärke für Anruf Klingeltöne, Musik und Videos, Alarm Klingeltöne, Gerätesystem und Benachrichtigungen.

Standard-Benachrichtigung: Wählen Sie die Anwendung, die Sie standardmäßig Ankündigung möchten.

Töne bei Berührung: Stellen Sie das Gerät ein, um zu klingen, wenn Sie den Touchscreen zu entsperren.

Töne für die Displaysperre: Stellen Sie das Gerät ein, um zu klingen, wenn Sie den Touchscreen zu sperren.

Lagerung

Zeigt die Speicherkarte und die USB-Speichereinstellungen des verfügbaren Speicherplatzes an.

Benutzerhandbuch TAB88QCBT

Batterie

Zeigt den Batteriestand oder den Ladezustand an.

[Achtung]: Es besteht Explosionsgefahr, wenn eine Batterie des falschen Typs eingesetzt wird. Entsorgen Sie aufgebrauchte Batterien entsprechend den Anweisungen

Apps

Ansehen "heruntergeladener", "auf SD-Karte", "Laufen" und "Alle" Anwendungen Liste.

Standort

Stellen Sie ein, um das "Google Standort Berichterstattung" zu verwenden, um das Datum basierend auf Ihrem Standort zu sammeln und zu verwenden.

Sicherheit

Displaysperre: Stellen Sie die Displaysperre Weg- und Benutzerdaten, die auf die Sperrbildschirme angezeigt werden können.

Tablet verschlüsseln: Legen Sie ein Passwort fest, das erforderlich ist, wenn Sie das Tablett einschalten.

Passwörter: Passwörter sichtbar oder unsichtbar machen.

Geräteadministratoren: Anzeigen oder Deaktivieren von Geräteadministratoren.

Unbekannte Quellen: Erlauben Sie die Installation von App aus unbekannten Quellen.

Apps überprüfen: Verbieten oder warnen vor der Installation von Anwendungen, die Schaden verursachen können.

Vertrauenswürdige Anmeldedaten: Anzeigen Sie von vertrauenswürdigen CA-Zertifikaten.

Lagertyp: Nur Software.

Installieren Sie von SD-Karte: Installieren Sie Zertifikate von SD-Karte.

Anmeldedaten löschen: Alle Zertifikate entfernen werden.

Konten

E-Mail-Konten einstellen.

Benutzerhandbuch TAB88QCBT

Sprache & Eingabe

Sprache: Wählen Sie eine Displaysprache für alle Menüs und Anwendungen aus.

Persönliches Wörterbuch: Fügen Sie ein Wort durch das Hinzufügen (+) Taste berühren.

Tastatur- und Eingabemethoden: Stellen Sie Tastatur- und Eingabemethoden ein.

Rede: Stellen Sie die Sprachsuche und Text-to-Speech (TTS) Ausgang ein.

Maus / Trackpad: Stellen Sie die Zeigergeschwindigkeit ein.

Sicherung und Wiederherstellung

Meine Daten sichern zu Google-Servern.

Auf Werkszustand zurück: Löscht alle Daten auf dem Tablet und stellt die Werkseinstellungen wieder her.

System-Upgrade: Starten Sie im Recovery-Modus in das System ein, können Sie die Daten- oder System-Upgrade löschen.

Datum & Uhrzeit

Stellen Sie Datum und Uhrzeit ein.

Zugänglichkeit

TalkBack: Stellen Sie ein / aus-TalkBack ein

Großen Textbereich: Zeigen Sie großen Text.

Automatisches Bildschirm drehen:

Touch & Hold Verzögerung: Stellen Sie die Zeit der Berührung und Hold verzögern.

Installieren Sie Web-Skripte: Legen Sie fest, ob die Installation von Web-Skripten erlaubt ist.

Druck

Unterstützung Cloud Print.

Entwickleroptionen

USB Debugging: Debug-Modus, wenn USB verbunden ist.

Entwicklungsgerät ID: Zeigen Sie das Gerät-ID an.

Wach bleiben: Bildschirm wird nie schlafen während des Ladens.

Erlauben sie Mock-Locations zulassen.

Benutzerhandbuch TAB88QCBT

HDCP-Überprüfung: Verwenden Sie HDCP Überprüfung nur für DRM-Inhalte.

Desktop-Backup-Passwort: Stellen sie das vollständige desktop Backup-Passwort ein.

Strikte Modus hingegen aktiviert: Flash-Bildschirm, wenn Anwendungen arbeiten lange Operationen auf Haupt-Thread.

Zeigerposition: Bildschirm-Overlay zeigen aktuelle Berührungsdaten.

Berührungen anzeigen: Zeigen Sie ein visuelles Feedback für Berührungen.

Zeigen Sie Bildschirm-Updates: Flash-Bereiche des Bildschirms, wenn sie aktualisieren.

Zeigen Sie die CPU-Auslastung: Bildschirm-Overlay zeigen aktuelle CPU-Auslastung.

Cup-Rendering erzwingen: Verwenden Sie 2D-Hardwarebeschleunigung in Anwendungen

Aktivitäten nicht behalten: Zerstören Sie jede Aktivität, sobald der Benutzer das Gerät verlässt.

Hintergrundprozess Grenze: Standardgrenze.

Über Tablet

Touch Panel 8 "kapazitive 5 Punkte.

CPU: A64 Quad core.

OS: Android 6.0. Marshmallow.

Resolution: 1280 x 800.

Lagerung; 16GB Nand Blitz + 1GB DDR III.

Micro-Kartenleser Max: 32GB.

USB-Anschluss 2.0.

Digitalkamera: 0,3MP vorne / 2.0MP hinten.

WIFI 802,11b/g/n.

Unterstützte Formate:

- Bilddatei: jpeg, jpg, bmp, gif, png.
- Audio: mp3, mp2, ape, wma, wav, flac, ogg, aac, 3gp.
- Video: rmvb, mkv, wmv, mov, mp4, pmp, mpeg, mpg, flv, 3gp, mpg, h, 264.


Batterie: 3500mAH.

mitgelieferte Zubehörteile: Hauptadapter AC240V / DC5V2A, Bedienungsanleitung und USB-Kabel.

COMPUTER ANSCHLIESSEN

Das Gerät könnte zum PC über USB-Kabel anschließen, um Daten zu kopieren und löschen.

1. Verbinden Sie das Gerät mit dem PC-Port über USB-Kabel, dann wird es "Verbunden als Mediengerät" auf dem PC-Bildschirm angezeigt.



GEMEINSAME FRAGEN

Aus der Betriebs-Modus

Überprüfen Sie die Batterien, ob sie entladen sind.

Überprüfen Sie nach dem Anschluss an dem Netzadapter.

Keine Stimme im Kopfhörer

Stellen Sie sicher, dass die Lautstärke sind nicht so weit runter gedreht.

Ziehen Sie der Kopfhörer aus und stecken Sie es wieder ein. Stellen Sie sicher, dass du den ganzen Weg hineindrückst.

Aufladung Probleme

Bitte stellen Sie sicher, dass die Einstellung des Ladegeräts entsprechend mit dem Gerät.

Bitte verwenden Sie nicht die vorderen USB-Ports zum Aufladen

Benutzerhandbuch TAB88QCBT

Download-Probleme

Stellen Sie sicher, dass es mit dem PC richtig verbunden ist.

Du solltest besser nicht den vorderen USB-Port benutzen, um einen PC anzuschließen.


Warum einige heruntergeladene Videos nicht normal spielen können?

Das Gerät ist kompatibel mit dem meisten Videodateiformat, aber es gibt noch einige Unterschiede im Format codierten Modus. Resolution und Coderate usw. könnte es Ergebnisse in einigen der Videos kann nicht spielen oder haben Probleme zu spielen. Unser Vorschlag ist, dass die Verwendung der drei Party-Adapter-Software für die Umwandlung in den PC dann auf das Gerät kopieren.






Gerät abgestürzt oder kann nicht einschalten.

Sobald das Gerät während der Laufzeit abgestürzt ist, kann es über die RESET-Taste an der Seite des Gerätes neu gestartet werden.




WARNUNGEN

	Richtige Entsorgung dieses Produktes (Elektroschrott & Elektronikgeräte) (WEEE) Ihr Produkt wird entworfen und hergestellt mit qualitativ hochwertigen Materialien und Komponenten, die recycelt und wiederverwendet werden können. Dieses Symbol bedeutet, dass die elektrischen und elektronischen Geräte am Ende ihrer Lebensdauer müssen getrennt vom Hausmüll entsorgt werden. Bitte entsorgen Sie diese Ausrüstung bei Ihrem örtlichen Müllsammel- / Recyclingzentrum. In der Europäischen Union gibt es separate Sammelsysteme für gebrauchte Elektro- und Elektronikprodukte. Bitte helfen Sie uns, die Umwelt, in der wir leben zu sparen!
	LEGEN SIE KEINE Gegenstände auf der Oberseite des Gerätes, als Objekte das Gerät zerkratzen können.

Benutzerhandbuch TAB88QCBT

	SETZEN SIE DAS GERÄT NICHT in verschmutzte oder staubige Umgebungen aus.
	STELLEN SIE DAS GERÄT NICHT auf eine unebene oder instabile Fläche.
	SETZEN SIE KEINE Fremdkörper in das Gerät ein.
	SETZEN SIE DAS GERÄT NICHT in verschmutzte oder staubige Umgebungen aus.
	SETZEN SIE DAS GERÄT NICHT zum direkten Sonnenlicht aus, da es das Gerät beschädigen könnte. Halten Sie es von Wärmequellen fern.
	LAGERN SIE IHR GERÄT NICHT bei Temperaturen über 40 ° C (104 ° F). Die interne Betriebstemperatur für dieses Gerät beträgt 20 ° C (68 ° F) bis 60 ° C (140 ° F).
	BENTZEN SIE DAS GERÄT NICHT im Regen.
	Bitte überprüfen Sie Ihre lokalen Behörden oder Vermittler für die ordnungsgemäße Entsorgung von elektronischen Produkten.
	Das Gerät und Adapter kann Produkt etwas Wärme während des normalen Betriebs des Ladens. Um Beschwerden oder Verletzungen durch Wärme zu verhindern Belichtung, LASSEN SIE DAS GERÄT NICHT auf den Schoß.
	EINGANGSLEISTUNG BEWERTUNG: Siehe Typenschild auf dem Gerät und achten Sie darauf, dass das Netzteil mit dem Rating entspricht. Verwenden Sie nur das vom Hersteller angegebene Zubehör.
	Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen Tuch. Bei Bedarf das Tuch vor der Reinigung etwas dämpfen. Verwenden Sie keine Schleifmittel oder Reinigungslösungen.

Benutzerhandbuch TAB88QCBT

	Schalten Sie das Gerät immer aus, um externe Geräte zu installieren oder zu entfernen, die keinen Hot-Plug unterstützen.
	Trennen Sie das Gerät von einer Steckdose und schalten Sie es aus, bevor Sie das Gerät reinigen.
	ZERLEGEN SIE NICHT das Gerät. Es sollte nur von einem zertifizierten Servicetechniker Reparatur durchführen.
	Das Gerät hat Öffnungen, um Wärme zu zerstreuen. BLOCKIEREN SIE NICHT die Geräteentlüftung, das Gerät kann dadurch heiß werden.
	Es besteht Explosionsgefahr, wenn eine Batterie des falschen Typs eingesetzt wird. Entsorgen Sie aufgebrauchte Batterien entsprechend den Anweisung.
	STECKBARE GERÄTE: die Steckdose muss in der Nähe des Gerätes installiert werden und muss leicht zugänglich sein.
	Europäische Union: Entsorgungshinweis Dieses Symbol bedeutet, dass nach den örtlichen Gesetzen und Vorschriften Ihr Produkt und / oder seine Batterie getrennt vom Hausmüll entsorgt werden müssen. Wenn dieses Produkt am Ende seiner Lebensdauer erreicht hat, nehmen Sie es zu einer Sammelstelle, die von den örtlichen Behörden benannt wird. Die getrennte Sammlung und das Recycling Ihres Produkts und / oder seiner Batterie zum Zeitpunkt der Entsorgung wird dazu beitragen, die natürlichen Ressourcen zu schonen und sicherzustellen, dass es in einer Weise, die die menschliche Gesundheit und die Umwelt schützt, recycelt wird.
IN CHINA HERGESTELLT	

