


Onis 2



PHILIPS




* **Onis² Memo** uniquement

** **Onis²** uniquement


*** Cette fonction ne s'applique pas en France

Le combiné Onis 2




Dans un souci d'amélioration continue de ses produits et services, Philips se réserve le droit de modifier les spécifications mentionnées dans ce document, à tout moment et sans préavis.

Le combiné Onis² Memo



L'afficheur



Lorsque :

-  **s'affiche** - le téléphone est en mode Menu.
-  **s'affiche** - vous consultez le répertoire.
-  **s'affiche** - un appel est en cours.
clignote - vous recevez un appel extérieur.
-  **s'affiche** - de nouveaux appels figurent dans la liste depuis votre consultation.
-  **s'affiche** - le haut-parleur du combiné est activé.
-  **s'affiche** - s'il est sur sa base, le combiné est en cours de charge.
- si le combiné n'est pas sur sa base, la batterie est déchargée.
-  **s'affiche** - le combiné est hors de portée de la base.
- le combiné n'est associé à aucune base.
- la base n'est pas sous tension.

Onis[®] Memo uniquement :

-  **s'affiche** - vous avez des messages sur le répondeur.
-  **s'affiche** - le répondeur est activé.
- vous avez appuyé sur  pour accéder au mode Répondeur.
clignote - le répondeur reçoit un appel.

Témoin lumineux de la base :

Voir l'explication page 30.

Table des matières

Sécurité	4
Installation	5
Raccordements	5
Choix d'un emplacement pour la base	5
Connexion de la base	5
Alimentation du combiné	6
Installation des batteries	6
Charge du combiné	6
Décharge du combiné	7
Test	7
Utilisation du téléphone	8
Effectuer un appel	8
Réponse à un appel	9
Rappel des derniers numéros composés (Bis)	9
Réglage du volume de l'écouteur	9
Utilisation du haut-parleur	9
La liste des appels	10
Identification du correspondant	10
Fonctions de liste des appels	10
Consultation de la liste des appels	11
Composition d'un numéro depuis la liste des appels	11
Suppression d'une entrée de la liste des appels	11
Création d'une entrée de répertoire depuis la liste des appels	11
Accès au répondeur depuis la liste des appels (Onis® Memo)	11
Votre répondeur Onis® Memo	12
Configuration de votre répondeur	12
Enregistrer une annonce	12
Programmer le jour et l'heure	13
Mise en service de votre répondeur	14
Activer le répondeur	14
Désactiver le répondeur	14
Intercepter les appels	14
Filtrer les appels	15
Ecouter les messages reçus	15
Effacer les messages	16
Personnalisation de votre répondeur	16
Enregistrer votre code d'interrogation à distance	16
Modifier le délai de prise de ligne	17
Désactiver/activer l'enregistrement des messages	18

Fonctions avancées de votre répondeur	18
Enregistrer un message local	18
Activer le répondeur à distance	19
Interroger le répondeur à distance	19

Personnalisation du téléphone **20**

Accès au mode Menu	20
Sélection du mode de numérotation (cette fonction ne s'applique pas en France)	20
Sélection de la sonnerie et du volume	21
Sonnerie du combiné	21
Sonnerie de la base	21
Activation de l'économiseur de batterie	22
Activation de l'économiseur de batterie	22
Désactivation de l'économiseur de batterie	22

Répertoire téléphonique **23**

Enregistrement des coordonnées téléphoniques de vos correspondants	23
Saisie de caractères à l'aide du clavier du combiné	23
Réalisation d'un appel à partir du répertoire	24
Suppression d'une mémoire du répertoire	24
La fonction numéro d'urgence (Onis® 6311)	24
Enregistrement d'un numéro d'urgence - SOS	24
Appel du numéro d'urgence	25

Fonctions avancées **26**

Insertion automatique de pauses	26
Association d'un nouveau combiné	26
Changer le nom de la base	27
Signal d'appel interne	27
Sélection de la fonction Baby Sit	27
Association d'un combiné à plusieurs bases	28
Sélection de la base	28
Suppression d'un combiné	28

Raccordement à un autocommutateur privé **29**

Sélection du type de réseau	29
Sélection de la durée de flash (touche R)	29

Maintenance et résolution d'incidents **30**

Interprétation des bips	30
Témoin lumineux de la base	31
Un incident avec votre téléphone ?	31
Un incident avec votre répondeur ?	32
Entretien	33
Retrait des batteries	33

Sécurité

L'utilisation de ce produit est soumise, pour tous pays, à l'agrément des autorités compétentes. Le texte de cet agrément figure sur l'étiquette apposée au dos de la base.

Le marquage **CE** sur le produit certifie la conformité aux règlements techniques applicables à la date de l'agrément (y compris la sécurité usager et les perturbations électromagnétiques) conformément aux directives 73/23/CEE, 89/336/CEE, 91/263/CEE et 93/68/CEE.

Alimentation électrique

Ce produit est conçu pour un courant alternatif monophasé de 230 volts et ne convient pas aux installations IT telles que définies par la norme EN 60-950.

Attention !

L'alimentation secteur est classifiée au niveau de sécurité Tension dangereuse, tel que défini par la norme EN 60-950.

Cet appareil ne peut être mis complètement hors tension qu'en débranchant le câble d'alimentation électrique de la prise murale. La prise doit être située à proximité de l'appareil et facilement accessible.

Afin de pouvoir effectuer des appels en cas d'une panne de courant, il est recommandé d'utiliser ce produit en complément d'un autre téléphone fonctionnant sans alimentation secteur.

Connexion au réseau téléphonique

La tension électrique du réseau téléphonique correspond à la classification TRT-3 (Tension de réseau de télécommunication), telle que définie par la norme EN 60-950.

Consignes de sécurité :

- Evitez tout contact avec des liquides.
- Pour éviter tout risque de choc électrique, ne tentez pas d'ouvrir le combiné ni la base. Confiez les réparations à notre service après-vente.
- Evitez tout contact des plots de chargement et de la batterie avec des objets conducteurs (clefs, attaches métalliques, bijoux etc.).
- Veillez à bien insérer les piles en respectant les polarités (voir page 6).

Contenu de la boîte

- **1 combiné sans fil ;**
- **1 base ;**
- **1 cordon d'alimentation ;**
- **1 câble téléphonique ;**
- **1 manuel utilisateur ;**
- **2 batteries AA/R6 rechargeables.**

Installation

Raccordements

Choix d'un emplacement pour la base

- Pour réduire les risques d'interférences, évitez de placer la base à moins de 50 cm de tout autre appareil électronique (téléphone, téléviseur, moniteur, etc.).
- La base doit être posée sur une surface plane (bureau, par exemple).
- Evitez de placer la base dans une pièce humide.
- Evitez de placer la base à proximité d'une source de chaleur.

La portée du téléphone varie selon l'environnement. La présence d'obstacles tels que des murs épais ou des structures métalliques (encadrements de portes ou fenêtres, parois amovibles, etc.) sont susceptibles de réduire la portée du combiné.

La portée peut être améliorée en plaçant la base plus haut que le combiné.

Connexion de la base


Veillez à ce que la prise électrique soit connectée à la tension secteur correcte de 220-240V.

1 Etape 1

Connectez le câble d'alimentation à la base, puis à une prise murale.

2 Etape 2

Connectez le cordon téléphonique à la base, puis à la prise téléphonique murale.




Alimentation du combiné

Votre combiné est alimenté par 2 batteries AA/R6 rechargeables. Si vous devez les remplacer, utilisez les modèles approuvés suivants : PHILIPS R6 NC-P, Saft RC6. **Utilisez seulement des batteries rechargeables NiCd ou NiMh !** En cas de non-respect de ces recommandations, la responsabilité du fabricant ne peut pas être engagée.

Installation des batteries

- 1** Faites glisser le couvercle du compartiment des batteries vers le bas et soulevez-le.
- 2** Insérez les nouvelles batteries comme illustré.
- 3** Remplacez le couvercle.



Charge du combiné

Avant toute utilisation du téléphone, chargez les batteries pendant au moins 16 heures. Cette précaution prolonge la durée de vie des batteries.

Pour charger le combiné, posez-le sur la base. Le symbole  indique que les batteries sont en cours de charge.

Lorsque le symbole  disparaît, les batteries du combiné sont complètement chargées.

Pour connecter la base au secteur, utilisez exclusivement le câble d'alimentation fourni.

Conseils

- Reposez régulièrement le combiné sur la base pour lui assurer une autonomie maximale.
- Le clavier peut être orienté vers vous ou vers la base.

Décharge du combiné

Lorsque les batteries sont presque entièrement déchargées, le symbole  apparaît sur l'afficheur. Si vous êtes en cours d'appel, un signal sonore retentit également.

Au bout de quelques minutes, le combiné se met hors tension. Il doit être rechargé avant toute nouvelle utilisation.

Test

Une fois le téléphone installé, procédez comme suit pour passer un appel :

- Appuyez sur la touche  du combiné. Le symbole  s'affiche et vous entendez la tonalité.
- Composez le numéro. Les chiffres s'inscrivent sur l'afficheur et la tonalité s'interrompt.

En cas de problème lors de ce test, vérifiez que le cordon téléphonique est correctement raccordé à la base et à la prise téléphonique murale, que la base est connectée au secteur et que le voyant de la base est allumé.

Si la base est correctement connectée mais que la tonalité ne s'interrompt pas lorsque vous composez un numéro, vous devez changer le mode de numérotation. Pour ce faire, reportez-vous à la section *“Sélection du mode de numérotation (cette fonction ne s'applique pas en France)”* page 20.

Utilisation du téléphone

Effectuer un appel

Composition d'un numéro

- 1 Appuyez sur la touche  du combiné.**
Le symbole  s'affiche et la tonalité se fait entendre.
- 2 Composez le numéro sur le clavier.**
Les chiffres apparaissent sur l'afficheur.
Si le numéro comporte plus de dix chiffres, il défile de droite à gauche pour laisser apparaître les derniers chiffres entrés.
- 3 Pour raccrocher, appuyez sur la touche  ou replacez le combiné sur la base.**
La durée totale de connexion en minutes et secondes reste affichée 4 secondes.

Composition d'un numéro avant la prise de ligne

Cette méthode permet de corriger un numéro avant d'effectuer l'appel.

- 1 Composez le numéro à appeler (jusqu'à 23 chiffres) avant d'appuyer sur la touche . Pour rectifier une erreur, utilisez la touche  (chaque pression sur cette touche efface le dernier chiffre de la séquence).**
Si le numéro comporte plus de dix chiffres, il défile de droite à gauche pour laisser apparaître les derniers chiffres entrés.

Notre conseil :

Pour visualiser le numéro composé, appuyez sur **OK**. S'il comporte plus de 10 chiffres, il défile automatiquement de droite à gauche.

- 2 Appuyez sur la touche  du combiné.**
Le numéro est automatiquement composé.
Vous pouvez également appuyer sur  pour activer le haut-parleur et lancer la composition du numéro.
- 3 Pour raccrocher, appuyez de nouveau sur la touche  ou replacez le combiné sur la base.**
La durée totale de connexion reste affichée 4 secondes.

Réponse à un appel

A chaque appel entrant, la base et le combiné sonnent et le symbole  clignote sur l'afficheur du combiné. Le témoin vert de la base clignote également.

- 1 Appuyez sur la touche  du combiné.

Le symbole  cesse de clignoter et le témoin vert de la base clignote lentement pour indiquer qu'un appel est en cours.

Vous pouvez également appuyer sur  pour activer le haut-parleur et prendre l'appel.

- 2 Pour raccrocher, appuyez de nouveau sur  ou remplacez le combiné sur la base.

La durée totale de connexion reste affichée 4 secondes.

Rappel du dernier numéro composé (Bis)

Bis immédiat

- 1 Appuyez sur la touche  du combiné. Attendez la tonalité.

- 2 Appuyez sur la touche  du combiné.

Le dernier numéro appelé s'affiche et est automatiquement composé.

Bis après vérification du numéro

- 1 Appuyez sur la touche  du combiné.

Le dernier numéro appelé s'affiche. Pour le modifier, utilisez la touche  (chaque pression sur cette touche efface le dernier chiffre de la séquence).

- 2 Appuyez sur la touche  du combiné.

Réglage du volume de l'écouteur

En cours d'appel, vous pouvez régler le volume de l'écouteur grâce à une simple pression sur les touches  ou . Il existe trois niveaux de volume.

Utilisation du haut-parleur

Votre combiné est équipé d'un haut-parleur. Vous pouvez ainsi faire écouter les conversations de votre choix aux personnes qui se trouvent près de vous.

- 1 En cours de communication, appuyez sur .

Le son est amplifié par le haut-parleur situé au dos du combiné.

- 2 En cours d'appel, vous pouvez régler le volume du haut-parleur par simple pression sur les touches  ou .

- 3 Pour désactiver le haut-parleur, appuyez de nouveau sur la touche .

La liste des appels

Identification du correspondant

Votre téléphone Onis® permet de recevoir le numéro de téléphone ou le nom de vos correspondants depuis le réseau téléphonique. Pour utiliser les fonctions associées à l'identification des correspondants, vous devez être abonné à ce service offert par votre opérateur téléphonique.

Lorsque votre téléphone sonne, votre (ou vos) combiné(s) affiche(nt) le numéro ou le nom de votre correspondant s'il est disponible depuis le réseau téléphonique. Si ce numéro est associé à un nom dans le répertoire du combiné, ce nom s'affiche au lieu du numéro.

Fonctions de liste des appels

Votre téléphone Onis® peut enregistrer l'identification de 20 appels auxquels vous n'avez pas répondu sur le (ou les) combiné(s). Chaque entrée de la liste des appels indique :

- le numéro de téléphone du correspondant ou son nom, si celui-ci est mémorisé dans votre Répertoire téléphonique ou fourni par le réseau;
- le jour et l'heure de l'appel (si transmis par le réseau);
- le nombre d'appels du correspondant (jusqu'à 9).

Si le même numéro appelle plusieurs fois, seul le dernier appel est conservé dans la liste.

Le symbole 📞 s'affiche sur le combiné lorsque la liste des appels contient de nouvelles entrées.

Lorsque la liste est saturée, l'entrée la plus ancienne est supprimée, même si vous ne l'avez pas lue.

La liste des appels n'est pas supprimée si la base est mise hors tension.

Vous pouvez la consulter, puis rappeler vos correspondants directement depuis la liste ou supprimer les numéros. Vous pouvez également mémoriser une entrée dans le répertoire directement depuis la liste des appels.

Consultation de la liste des appels

Vous ne pouvez consulter la liste des appels que lorsque le combiné affiche le nom de la base et le numéro du combiné (mode Veille).

- 1** Appuyez sur  pour accéder à la liste des appels, puis sur  ou  pour la faire défiler.
- 2** Appuyez sur **OK** pour basculer entre le numéro (ou le nom) du correspondant, le jour et l'heure de l'appel, le nombre d'appels et l'option **EFFACER?** (**REMOVE?**) (appuyez sur **OK** après cette option pour supprimer l'entrée).
- 3** Appuyez sur  pour quitter la liste des appels.

Composition d'un numéro depuis la liste des appels

Lors de la consultation d'une entrée dans la liste des appels, vous pouvez composer le numéro directement.

- 1** Appuyez sur  ou  pour rappeler le correspondant affiché dans la liste.
Le numéro est composé automatiquement.

Suppression d'une entrée de la liste des appels

Lors de la consultation d'une entrée dans la liste des appels, vous pouvez choisir de la supprimer.

- 1** Appuyez sur **OK** autant de fois que nécessaire pour afficher l'option **EFFACER ? (REMOVE?)**. Appuyez de nouveau sur **OK**.
L'entrée est supprimée et l'entrée suivante s'affiche.

Création d'une entrée de répertoire depuis la liste des appels

Lors de la consultation d'une entrée dans la liste des appels, vous pouvez mémoriser automatiquement l'entrée dans le répertoire, pourvu que ce dernier ne soit pas saturé.

- 1** Appuyez sur , entrez un nom (10 caractères maximum), puis appuyez sur **OK**.
L'entrée est mémorisée même si le numéro existe déjà dans le répertoire.

Notez que vous pouvez annuler l'opération de copie en appuyant sur  au lieu de la touche **OK**.

Accès au répondeur depuis la liste des appels (Onis® Memo)

Si l'icône  s'affiche pendant la consultation d'une entrée dans la liste des appels, elle indique qu'un message est associé à l'entrée. Vous pouvez lire ce message en appuyant sur la touche .

Votre répondeur

(Onis² Memo)

Le répondeur vous offre de nombreuses fonctionnalités :

- répondeur simple : votre annonce sera lue, mais vos correspondants ne pourront pas laisser de message.
- répondeur-enregistreur (vos correspondants pourront laisser leur message après audition de votre annonce). Vous pouvez recevoir jusqu'à 32 messages pour une capacité maximale de 12 minutes (annonce comprise).

Si vous avez reçu de nouveaux messages :

- le témoin lumineux rouge de la base clignote par intermittence.

Lorsque votre répondeur reçoit un appel :

- le témoin lumineux vert de la base clignote.
- les symboles ☎ et Ⓜ s'affichent sur l'écran du combiné.

Information

Tous les symboles grisés du clavier sont relatifs au répondeur
(► lecture, ■ stop, ● enregistrement, ...).

Configuration de votre répondeur

Enregistrer une annonce

Pour enregistrer ou changer une annonce, procédez comme suit :

- 1 Appuyez sur la touche Ⓜ pour accéder au mode Répondeur, puis, si la lecture des messages commence, appuyez sur la touche ■.**
L'icône Ⓜ s'affiche à l'écran.
- 2 Appuyez sur la touche ●, puis «²».**
L'écran affiche **ENREGISTRE (RECORDING)**.
- 3 Parlez distinctement à proximité du microphone du combiné.**
Vous disposez de **30** secondes pour parler.
- 4 Votre annonce terminée, appuyez sur la touche ■ pour arrêter l'enregistrement.**
Un bip est émis pour signaler la fin de l'enregistrement.
Pour écouter votre annonce, appuyez sur la touche «²».

- 5** Appuyez sur la touche  pour sortir du mode Répondeur.

Remarques :

Pour changer votre annonce, il vous suffit de ré-enregistrer sur la précédente en suivant la procédure décrite ci-dessus.

Programmer le jour et l'heure

Afin que votre répondeur puisse dater les messages que vous recevez, vous devez programmer le jour et l'heure. Lorsque vous passez en mode Répondeur ou que vous écoutez vos messages, la date et l'heure seront affichées.

Remarque :

A la mise sous tension ou après une coupure secteur, la date et l'heure par défaut sont **LUN 00:00**. Après une coupure de courant, le témoin de la base clignote rapidement pour indiquer que les paramètres d'horodatage ont été perdus.

En cas de coupure de courant, il vous faudra renouveler cette programmation.

- 1** Appuyez sur la touche , puis plusieurs fois sur **▼** jusqu'à ce que l'option **CONFIG REP (ANSW SETUP)** s'affiche, puis appuyez sur **OK**.
- 2** Appuyez sur **OK**.
- 3** Appuyez sur **▼** ou **▲** pour sélectionner un jour de la semaine, puis sur **OK** pour valider.
- 4** Appuyez sur **▼** ou **▲** pour sélectionner l'heure, puis sur **OK** pour valider.
- 5** Appuyez sur **▼** ou **▲** pour sélectionner les minutes, puis sur **OK** pour valider.
- 6** Appuyez sur la touche  pour sortir du mode Menu.

Mise en service de votre répondeur

Après avoir installé votre téléphone Onis[®] et configuré le répondeur (c'est-à-dire programmé le jour et l'heure), votre répondeur est prêt à fonctionner.

Activer le répondeur

- 1** Appuyez sur la touche  pour accéder au mode Répondeur, puis, si la lecture des messages commence, appuyez sur la touche **■**.
L'icône  s'affiche. Le nombre de messages et l'heure sont également affichés.
- 2** Appuyez sur la touche **ON**.
L'écran affiche **REP MARCHÉ (ANSW ON)**. Votre répondeur est activé.

3 Appuyez sur la touche pour sortir du mode Répondeur.

Le symbole  reste affiché pour indiquer que le répondeur est activé.

Un bip d'erreur est émis dans les deux cas suivants :

- Aucune annonce n'est enregistrée. L'écran affiche **SANS ANN (NO OUT MESS)**.
- La mémoire est saturée. L'écran affiche **REP PLEIN (ANSW FULL)**.

Désactiver le répondeur

1 Appuyez sur la touche pour accéder au mode Répondeur, puis, si la lecture des messages commence, appuyez sur .

L'icône  s'affiche. Le nombre de messages et l'heure sont également affichés.

2 Appuyez sur OFF.

L'écran affiche **REP ARRET (ANSW OFF)**. Votre répondeur est désactivé.

3 Appuyez sur la touche pour sortir du mode Répondeur.

Intercepter les appels

A partir de votre combiné

Si votre répondeur est en train de traiter un appel et que vous souhaitez prendre la communication :

1 Appuyez sur la touche pour prendre l'appel.

Le répondeur s'interrompt et vous pouvez parler à votre correspondant.

Depuis un autre téléphone

Si vous avez branché un autre téléphone sur la même ligne (p. ex. un téléphone filaire) et que vous souhaitez intercepter l'appel que votre répondeur est en train de traiter :

1 Décrochez et appuyez deux fois sur la touche **# de l'autre téléphone.**

Le répondeur s'interrompt et vous pouvez parler à votre correspondant.

Remarque :

Il ne faut pas parler pendant l'appui sur la touche **#**.

Filtrer les appels

Si votre répondeur enregistre le message du correspondant (l'écran du combiné affiche  et l'icône  clignote simultanément sur tous les combinés), vous pouvez l'écouter avant de vous décider à prendre la communication ou non.

1 Appuyez sur la touche du combiné.

L'icône  s'affiche.

Vous pouvez écouter le correspondant sur le haut-parleur du combiné sans être entendu. Le répondeur continue à traiter l'appel.

- 2 Appuyez de nouveau sur la touche  pour interrompre le filtrage sans prendre la communication.**

Pendant le filtrage des appels, vous pouvez régler le volume du haut-parleur du combiné en appuyant sur les touches ▼ et ▲.

Vous avez le choix entre trois niveaux sonores : faible, moyen et fort. Le volume est réglé par défaut sur moyen.

Remarques :

Le filtrage des appels peut être activé sur un seul combiné à la fois.

Pour prendre la communication en cours de filtrage des appels, appuyez sur la touche .

Ecouter les messages reçus

Le symbole  sur l'écran du combiné indique que vous avez reçu de nouveaux messages.

- 1 Appuyez sur la touche  pour accéder au mode Répondeur.**

L'écran affiche le jour et l'heure ainsi que le nombre de messages reçus.

Le haut-parleur se met en marche et vos messages sont lus automatiquement.

- 2 Pour gérer vos messages en cours d'audition, utilisez les touches suivantes :**

Appuyez sur  pour répéter le message en cours.

Appuyez deux fois sur  pour relancer l'écoute du message précédent.

Appuyez sur  pour écouter le message suivant.

- 3 Appuyez sur  pour stopper la lecture des messages.**

- 4 Appuyez sur  pour sortir du mode Répondeur.**

Remarque :

Si vous avez écouté tous les nouveaux messages, vous pouvez écouter tous les messages enregistrés (anciens et nouveaux) en appuyant sur la touche .

Effacer les messages

Effacer certains messages

- 1 Appuyez sur la touche .**
L'écran affiche le jour et l'heure ainsi que le nombre de messages reçus.
Le répondeur lit les messages.
- 2 Pendant l'audition des messages, appuyez sur la touche **X** lorsque le répondeur lit le message que vous voulez effacer.**
Un bip est émis pour confirmer que le message a été effacé. Le nombre de messages en mémoire est automatiquement remis à jour.

Effacer tous les messages reçus

- 1 Appuyez sur la touche  puis .**
L'écran affiche le jour et l'heure ainsi que le nombre de messages reçus.
- 2 Appuyez sur la touche **X** et maintenez-la enfoncée pendant 2 secondes.**
Un bip est émis pour confirmer que tous les messages ont été effacés.

Personnalisation de votre répondeur

Dès que vous avez enregistré une annonce et mémorisé le jour et l'heure, vous pouvez utiliser votre répondeur. Toutefois, vous avez la possibilité de personnaliser votre appareil.

Les fonctions que vous pouvez personnaliser sont les suivantes :

- définir un code d'interrogation à distance,
cf. "Enregistrer votre code d'interrogation à distance" page 16.
- sélectionner le nombre de sonneries préalables au déclenchement du répondeur,
cf. "Modifier le délai de prise de ligne" page 17.
- mettre votre répondeur en mode répondeur simple ou répondeur-enregistreur ,
cf. "Désactiver/activer l'enregistrement des messages" page 18.

Enregistrer votre code d'interrogation à distance

Pour pouvoir interroger votre répondeur à distance, il est indispensable d'enregistrer un code. Pour cela, procédez comme suit :

- 1 Appuyez sur la touche R/↔, puis plusieurs fois sur ▼ jusqu'à ce que l'option CONFIG REP (ANSW SETUP) s'affiche. Appuyez sur OK.**
- 2 Appuyez plusieurs fois sur la touche ▼ jusqu'à ce que le message IAD (RCC) s'affiche, puis appuyez sur OK.**
- 3 Entrez votre code à 4 chiffres (p. ex. 1234), puis appuyez sur OK.**
Le combiné émet un bip de validation.
- 4 Appuyez sur la touche R/↔ pour sortir du mode Menu.**

Remarque :

Vous pouvez corriger une erreur de saisie lorsque vous composez votre code d'interrogation à distance en utilisant la touche ▲.

Si vous souhaitez modifier votre code d'interrogation à distance, réitérez la procédure décrite ci-dessus.

Si vous souhaitez effacer votre code d'interrogation à distance (IAD), à l'étape **3** de la procédure ci-dessus, appuyez quatre fois sur la touche ▲, puis appuyez sur la touche **OK** pour valider et sur R/↵ pour sortir.

Modifier le délai de prise de ligne

Vous pouvez modifier le nombre de sonneries préalables au déclenchement de votre répondeur lors d'un appel.

- 1** Appuyez sur la touche R/↵, puis plusieurs fois sur ▼ jusqu'à ce que l'option **CONFIG REP (ANSW SETUP)** s'affiche. Appuyez sur **OK**.
- 2** Appuyez plusieurs fois sur la touche ▼ jusqu'à ce que l'option **SONNERIES (RINGS)** s'affiche, puis appuyez sur **OK**.
- 3** Appuyez sur ▼ ou ▲ pour sélectionner **2 SONN (2 RINGS)**, **3 SONN (3 RINGS)**, **4 SONN (4 RINGS)**, **5 SONN (5 RINGS)** ou **ECO IAD (TOLL SAVER)**, puis appuyez sur **OK** pour valider.
- 4** Appuyez sur R/↵ pour sortir du mode Menu.

Fonction **ECO IAD (TOLL SAVER)**

La fonction **ECO IAD** concerne l'interrogation à distance de votre répondeur (cf. "Interroger le répondeur à distance" page 19).

Si vous choisissez **ECO IAD (TOLL SAVER)** dans la liste des options, votre répondeur vous informera très rapidement, lors d'une interrogation à distance, de la présence ou de l'absence de nouveaux messages.

Si votre répondeur a reçu de nouveaux messages, il prend la ligne dès la **troisième** sonnerie. Sinon, il ne prend la ligne qu'après la **cinquième** sonnerie.

Notre conseil :

En l'absence de messages, vous pouvez raccrocher après la **quatrième** sonnerie : vous ne paierez pas la communication.

Désactiver/activer l'enregistrement des messages

Si vous **ne** souhaitez **pas** que vos correspondants puissent laisser de messages (répondeur simple), désactivez la fonction d'enregistrement des messages (**ENR MESS NON (RECORD OFF)**).

Si vous souhaitez qu'ils puissent à nouveau laisser un message (répondeur-enregistreur), réactivez la fonction (**ENR MESS OUI (RECORD ON)**).

La fonction enregistrement des messages est activée par défaut sur votre Onis® Memo.

- 1** Appuyez sur **R/↵**, puis plusieurs fois sur la touche **▼** jusqu'à ce que l'option **CONFIG REP (ANSW SETUP)** s'affiche. Appuyez sur **OK**.
- 2** Appuyez sur **▼** jusqu'à ce que l'option **ENR MESS (RECORD)** s'affiche, puis appuyez sur **OK**.
- 3** Appuyez sur **▼** ou **▲** pour sélectionner **OUI (ON)** ou **NON (OFF)**, puis appuyez sur **OK** pour valider.
Le combiné émet un bip de validation.
- 4** Appuyez sur la touche **R/↵** pour sortir du mode Menu.

Fonctions avancées de votre répondeur

Enregistrer un message local

Vous pouvez utiliser votre répondeur pour laisser un message à quelqu'un de votre entourage. Ce message sera enregistré avec les messages reçus.

- 1** Appuyez sur la touche **☎** de votre combiné pour accéder au mode Répondeur, puis, si la lecture des messages commence, appuyez sur la touche **■**.
- 2** Appuyez sur la touche **●** du combiné et juste après sur la touche **►**.
L'écran affiche **ENREGISTRE (RECORDING)**.
- 3** Parlez distinctement à moins de **10 cm** du microphone du combiné.
- 4** Pour stopper l'enregistrement, appuyez sur la touche **■**.
Un bip est émis pour signaler la fin de l'enregistrement.
Ce message local sera ajouté aux éventuels messages de vos correspondants. Il sera comptabilisé et lu comme les autres messages.
- 5** Appuyez sur la touche **☎** pour sortir du mode Répondeur.

Activer le répondeur à distance

Pour activer votre répondeur à distance, vous devez avoir enregistré un code d'interrogation à distance (cf. *“Enregistrer votre code d'interrogation à distance”* page 16).

1 **Composez votre propre numéro de téléphone. Laissez sonner 9 fois.**

Le répondeur prend la ligne et émet une tonalité d'attente.

2 **Appuyez sur la touche * du téléphone et composez votre code d'interrogation à distance.**

3 **Composez le chiffre 7 sur le clavier du téléphone et raccrochez.**

Votre répondeur est de nouveau prêt à traiter les appels.

Interroger le répondeur à distance

Vous pouvez interroger votre répondeur à partir de n'importe quel téléphone, simplement en appelant votre propre numéro.

Si votre répondeur ne répond pas, sa mémoire est saturée ou il n'est pas en marche.

1 **Composez votre numéro de téléphone, puis, durant l'annonce, appuyez sur la touche * du téléphone.**

2 **Composez votre code de 4 chiffres.**

S'il est correct, votre répondeur vous fait écouter les messages reçus.

Si votre code est erroné, l'annonce est relue. Appuyez à nouveau sur la touche * et entrez votre code. Après 3 échecs, votre répondeur rend la ligne.

3 **Durant l'appel, vous pouvez entrer des codes d'interrogation à distance, par exemple 1 pour répéter le message en cours, 3 pour passer au message suivant, etc. (cf. votre carte aide-mémoire Interrogation à distance).**

Votre combiné Onis® permet d'accéder à toutes les fonctions d'interrogation à distance disponibles (excepté “Effacer tous les messages”). Les symboles figurant sur les touches indiquent la fonction correspondante, p.ex. ► (touche 3) pour écouter le message suivant.

4 **Raccrochez pour mettre fin à la communication.**

Le répondeur revient au mode dans lequel il se trouvait avant votre appel, sauf si vous le désactivez en appuyant sur la touche 9. S'il était en service, il se remettra en mode veille, prêt à traiter les appels entrants.

Personnalisation du téléphone

Vous pouvez personnaliser certaines fonctions de votre téléphone à l'aide du mode Menu.

Accès au mode Menu

- 1 Appuyez sur la touche R/↔ de votre combiné.

Le symbole ↔ s'affiche et reste affiché à l'écran tant que le mode Menu est sélectionné. La première option du menu, **REPERTOIRE** (**PHONEBOOK**) s'affiche.

- 2 Pour quitter le mode Menu, appuyez sur la touche R/↔ une seconde fois ou appuyez sur la touche ↵.

Sélection du mode de numérotation (cette fonction ne s'applique pas en France)

Cette fonction permet de définir le mode de numérotation : FREQUENCE VOCALE (FV) ou DECIMAL (DC).

- 1 Appuyez sur R/↔, puis sur ▲ pour afficher **INSTALL (SETUP)**. Appuyez sur **OK**.

- 2 Appuyez sur ▼ autant de fois que nécessaire pour afficher **MODE NUM (DIAL MODE)**, puis appuyez sur **OK**.

- 3 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **FV (TONE)** ou **DC (PULSE)**, puis appuyez sur **OK**.

Le combiné émet un bip pour signaler le changement de mode de numérotation.

- 4 Appuyez sur R/↔ pour quitter le mode Menu.

Information

Vous pouvez changer le mode de numérotation DC en FV durant un appel en appuyant sur la touche *. Le mode revient en DC une fois l'appel terminé.

Sélection de la sonnerie et du volume

Vous pouvez changer la sonnerie et le volume à la fois sur le combiné et sur la base. Trois mélodies et trois options de volume sont disponibles .

Sonnerie du combiné

- 1** Appuyez sur **R/↔**, puis sur **▼** autant de fois que nécessaire pour afficher **SONNERIES (RINGERS)**. Appuyez sur **OK**.
- 2** Appuyez sur **▼** autant de fois que nécessaire pour afficher **COMBINE (HANDSET)** . Appuyez sur **OK**.
- 3** Appuyez sur **▲** ou **▼** pour faire défiler les options de mélodie.
La mélodie affichée se fait entendre jusqu'à ce que vous en affichiez une autre, ou que vous quittiez le mode Menu.
- 4** Appuyez sur **OK** pour sélectionner la mélodie que vous entendez.
Un bip confirme l'enregistrement de votre sélection.
- 5** Appuyez sur **▲** ou **▼** pour faire défiler les options de volume. Appuyez sur **OK** pour sélectionner une option.
Un bip confirme l'enregistrement de votre sélection.
- 6** Appuyez sur **R/↔** pour quitter le mode Menu.

Sonnerie de la base

Pour changer la sonnerie et le volume de la base, procédez comme pour le combiné. A l'étape **2** appuyez sur **▼** autant de fois que nécessaire pour afficher **BASE**.

Activation de l'économiseur de batterie

Si vous prévoyez de ne pas utiliser le combiné pendant une longue période (plus d'une semaine) sans le recharger sur la base, activez l'économiseur de batterie.

Activation de l'économiseur de batterie

1

Maintenez la touche OK enfoncée pendant 2 secondes.

Un bip se fait entendre et le combiné se met en mode économiseur de batterie.

Remarque :

L'activation de ce mode désactive la sonnerie du combiné, mais la base continue de sonner à chaque appel entrant.

Désactivation de l'économiseur de batterie

- Pour désactiver l'économiseur, appuyez sur n'importe quelle touche.
- Le mode économiseur est automatiquement désactivé dès que le combiné est remis sur la base. Si la batterie n'est pas entièrement chargée, le combiné se recharge alors automatiquement.

Répertoire téléphonique

Chaque combiné est doté d'un répertoire susceptible de recevoir jusqu'à 40 mémoires (noms et numéros de téléphone). Les enregistrements sont classés par ordre alphabétique.

Enregistrement des coordonnées téléphoniques de vos correspondants

- 1 Appuyez sur R/↔, puis deux fois sur OK.**
NOM? (NAME?) apparaît. Vous pouvez maintenant entrer le nom.
Remarque : Si le répertoire est plein, le message **PLEIN (BOOK FULL)** s'affiche et vous devez supprimer une mémoire existante avant d'en enregistrer une nouvelle (voir page 24).
- 2 Entrez le nouveau nom (10 caractères maximum) à l'aide du clavier du combiné (voir ci-dessous). Appuyez sur OK pour enregistrer le nom programmé.**
NUMERO? (NUMBER?) s'affiche.
- 3 Entrez le numéro à l'aide du clavier du combiné (23 chiffres maximum).**
Pour insérer une pause dans un numéro (après un préfixe international, par exemple), appuyez sur la touche →→. Dans la fenêtre d'affichage, la pause est matérialisée par un tiret.
- 4 Appuyez sur OK pour enregistrer le numéro.**
Un bip confirme l'enregistrement du nom et du numéro associé.
- 5 Appuyez sur R/↔ pour quitter le mode Menu.**

Cet enregistrement est désormais mémorisé dans le répertoire.

Saisie de caractères à l'aide du clavier du combiné

Les touches du clavier permettent d'entrer des caractères alphanumériques. Selon le caractère à entrer, appuyez une ou plusieurs fois sur la touche appropriée (les caractères correspondant aux différentes touches sont gravés sur le clavier). Pour entrer successivement deux caractères correspondant à la même touche, appuyez sur la touche ▼ après la saisie du premier caractère. Pour effacer un caractère, utilisez la touche ▲.

Pour saisir, par exemple, **PHILIPS**, entrez la séquence suivante :

7 44 ▼ 444 555 444 7 ▼ 7777 OK
P H I L I P S

Réalisation d'un appel à partir du répertoire

- 1 Appuyez sur**  .
Le premier nom du répertoire s'affiche.
Si le répertoire est vide, le message **VIDE (BOOK EMPTY)** s'affiche.
- 2 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour vous déplacer dans la liste des noms.**
Pour afficher le numéro correspondant au nom affiché, appuyez sur **OK**. Le numéro s'affiche et défile de droite à gauche s'il comporte plus de 10 chiffres.
Pour revenir au nom, appuyez de nouveau sur **OK**.
- 3 Appuyez sur**  **pour composer le numéro correspondant à la mémoire affichée.**
Pour quitter le répertoire sans lancer l'appel, appuyez de nouveau sur .

Suppression d'une mémoire du répertoire

- 1 Appuyez sur** **R/↔**, **puis sur OK.**
- 2 Appuyez sur ▼ autant de fois que nécessaire pour afficher EFFACER (REMOVE), puis appuyez sur OK.**
Si le répertoire est vide, le message **VIDE (BOOK EMPTY)** s'affiche.
- 3 Affichez le nom à supprimer à l'aide des touches ▲ et ▼, puis appuyez sur OK pour le supprimer.**
Le nom et le numéro associé sont effacés du répertoire.
Un bip se fait entendre et le message **EFFACE (REMOVED)** s'affiche.
- 4 Appuyez sur** **R/↔** **pour quitter le mode Menu.**

La fonction numéro d'urgence (Onis® 6311)

Enregistrement d'un numéro d'urgence - SOS

Ce numéro peut être composé automatiquement, d'une simple pression sur la touche **SOS**.

Le numéro d'urgence enregistré peut être changé ultérieurement. Pour enregistrer un numéro d'urgence, procédez comme suit :

- 1 Appuyez sur **R/↵**, puis sur **▼** autant de fois que nécessaire pour afficher **SOS**. Appuyez sur **OK**.

Si aucun numéro d'urgence n'a été enregistré, le message **NUMERO? (NUMBER?)** apparaît. Entrez alors directement un numéro comme indiqué ci-après.

Si un numéro a déjà été enregistré, celui-ci s'affiche. Appuyez sur la touche **▲** pour l'effacer avant d'en entrer un nouveau.

- 2 Entrez un numéro à l'aide du clavier du combiné (23 caractères maximum).

Pour insérer une pause dans un numéro (après un préfixe international, par exemple), appuyez sur la touche **→→**. Dans la fenêtre d'affichage, la pause est matérialisée par un tiret.

- 3 Appuyez sur **OK** pour enregistrer le nouveau numéro d'urgence.

Un bip confirme l'enregistrement du nouveau numéro d'urgence.

- 4 Appuyez sur **R/↵** pour quitter le mode Menu.

Appel du numéro d'urgence

Une simple pression sur la touche **SOS** suffit pour composer directement le numéro d'urgence.

Remarques :

1. La touche **SOS** ne fonctionne que si le combiné est chargé et la base correctement reliée au secteur.
2. Si aucun numéro d'urgence n'a été enregistré, la touche **SOS** demeure sans effet.
3. Pour enregistrer un numéro d'urgence, utilisez le répertoire. Pour le composer, suivez la procédure "Réalisation d'un appel à partir du répertoire" page 24.

Notre conseil :

Vous pouvez également affecter à la touche SOS le numéro que vous appelez le plus fréquemment.

Fonctions avancées

Insertion automatique de pauses

Vous pouvez programmer l'incorporation automatique de pauses après le premier chiffre du numéro.

- 1** Appuyez sur **R/↵**, puis sur **▲** pour afficher **INSTALL (SETUP)**. Appuyez deux fois sur **OK**.
- 2** Appuyez sur **▼** ou **▲** pour sélectionner **OUI (ON)** ou **NON (OFF)**. Appuyez sur **OK**.
Un bip confirme le changement de mode d'insertion automatique.
- 3** Appuyez sur **R/↵** pour quitter le mode Menu.

Association d'un nouveau combiné

Pour associer un nouveau combiné à la base, procédez comme suit :

- 1** **Débranchez le cordon d'alimentation de la base, puis rebranchez-le.**
Un bip signale le passage de la base en mode Association.

Vous avez également la possibilité de mettre la base en mode Association à partir d'un combiné déjà associé. Pour ce faire, procédez comme suit à la place de l'étape 1 :

- 1.** Appuyez sur **R/↵**, puis sur **▲** pour afficher **INSTALL (SETUP)**. Appuyez sur **OK**.
- 2.** Appuyez sur **▼** autant de fois que nécessaire pour afficher **MODE ASSOC (ADD)**. Appuyez sur **OK**.
- 3.** Entrez le code d'association (voir étiquette sous la base avec mention "RC"). Appuyez sur **OK**.
Le combiné associé émet un bip : la base est maintenant en mode Association.

- 2** **Approchez le nouveau combiné de la base et appuyez sur la touche R/↵ pour accéder au mode Menu.**
- 3** **Appuyez sur ▲ pour afficher INSTALL (SETUP), puis appuyez sur OK.**
- 4** **Appuyez sur ▼ autant de fois que nécessaire pour afficher ASSOCIER (REGISTER), puis appuyez sur OK.**
CODE? apparaît.
- 5** **Entrez le code d'association (indiqué sur l'étiquette portant la mention "RC" sous la base). Appuyez sur OK.**
Le combiné recherche une base en mode Association.

Au bout de quelques secondes, un bip est émis et **ASSOCIER (REGISTER)** s'affiche. Passez alors à l'étape suivante de la procédure. Si le combiné ne parvient pas à localiser la base, le message **ECHEC (FAILED)** s'affiche. Dans ce cas, renouvelez l'opération.

6 Appuyez sur R/↵ pour quitter le mode Menu.

Remarque :

Après avoir débranché le cordon d'alimentation, le témoin de la base clignote rapidement pour indiquer que les paramètres d'horodatage ont été perdus. Pour reprogrammer le jour et l'heure, suivez la procédure page 13.

Changer le nom de la base

1 Appuyez sur R/↵, puis sur ▲ pour afficher INSTALL (SETUP). Appuyez sur OK.

2 Appuyez sur ▲ pour afficher NOM BASE (BASE NAME), puis appuyez sur OK.

Si la base est identifiée par un nom, celui-ci s'affiche. Vous pouvez effacer ce nom à l'aide de la touche ▲. Si aucun nom n'a été attribué à la base, le message **NOM BASE? (BASE NAME?)** s'affiche.

3 Entrez un nom (8 caractères maximum) à l'aide du clavier du combiné (reportez-vous à la section "Saisie de caractères à l'aide du clavier du combiné" page 23).

Si vous n'entrez pas de nouveau nom, la base conserve l'ancien.

4 Appuyez sur OK.

Le combiné émet un bip pour confirmer le succès de l'association.

5 Appuyez sur R/↵ pour quitter le mode Menu.

Signal d'appel interne

Au cours d'un appel interne, vous pouvez recevoir un appel extérieur.

Vous serez informé de cet appel par une tonalité spécifique alors que le symbole  clignote sur l'afficheur.

Pour répondre à cet appel :

1 Appuyez sur  pour mettre fin à la communication en cours.

Votre (ou vos) combiné(s) sonne(nt), pour annoncer l'appel extérieur.

2 Appuyez sur  ou  pour répondre.

Sélection de la fonction Baby Sit

La fonction Baby Sit vous permet de surveiller les bruits environnants dans une pièce autre que celle où vous vous trouvez (p. ex. la chambre d'un enfant). Puisqu'il s'agit d'une forme spécifique d'appel interne, cette fonction requiert deux combinés de type Onis® 6816 : l'un dans la chambre de l'enfant, l'autre (appelé "combiné parent") que vous gardez auprès de vous. *Pour de plus amples informations, consultez le manuel de votre combiné supplémentaire.*

Association d'un combiné à plusieurs bases

Pour associer un combiné à une nouvelle base, suivez la procédure détaillée dans la section "Association d'un nouveau combiné" page 26.

Important :

Un même combiné peut être associé à un maximum de 4 bases. Si votre combiné est déjà associé à 4 bases, annulez l'association de votre combiné à l'une d'elles.

Sélection de la base

Quel que soit le nombre de bases auquel il est associé, un combiné ne peut fonctionner qu'avec une base à la fois. Pour changer de base, il est donc nécessaire de sélectionner une nouvelle base "active", sauf si vous sélectionnez l'option **AUTO** qui permet la recherche automatique de la base la plus proche, dès la perte du signal de la base préalablement sélectionnée.

Par exemple, si vous utilisez le combiné avec la base "Domicile" et que vous souhaitez effectuer un appel via la base "Bureau", vous devez préalablement la sélectionner :

- 1 Appuyez sur R/↵, puis sur ▼ autant de fois que nécessaire pour afficher SELEC BASE (BASE SEL). Appuyez sur OK.**
- 2 Appuyez sur ▲ ou ▼ autant de fois que nécessaire pour afficher le nom de la base à laquelle vous souhaitez vous connecter, ou l'option AUTO.**
Le mode **AUTO** est activé lorsqu'aucun signal n'est émis de la base vers le combiné.
- 3 Appuyez sur OK.**
Un bip signale que le combiné recherche la nouvelle base, ou la base la plus proche si l'option **AUTO** est sélectionnée.
- 4 Appuyez sur R/↵ pour quitter le mode Menu.**

Suppression d'un combiné

Pour annuler l'association d'un combiné à une base, procédez comme suit :

- 1 Appuyez sur R/↵, puis sur ▲ pour afficher INSTALL (SETUP). Appuyez sur OK.**
- 2 Appuyez sur ▼ autant de fois que nécessaire pour afficher SUPP COMB (REMOVE HS), puis appuyez sur OK.**
- 3 A l'aide des touches ▲ et ▼, sélectionnez le combiné dont vous souhaitez annuler l'association, puis appuyez sur OK.**
- 4 Lorsque CODE? s'affiche, entrez le code figurant sous la base avec la mention "RC", puis appuyez sur OK.**
Un bip confirme l'annulation de l'association du combiné.
- 5 Appuyez sur R/↵ pour quitter le mode Menu.**

Si le combiné concerné est celui que vous utilisez, il se connecte automatiquement à la base suivante à laquelle il a été associé. Le numéro du combiné est celui de l'ordre dans lequel il a été associé à la base.

Raccordement à un autocommutateur privé

Si votre téléphone Onis® utilise une ligne connectée à un autocommutateur ou réseau privé (PABX) et non à un réseau téléphonique public, vous pouvez être amené à effectuer quelques réglages.

Cependant, avant de procéder à tout réglage, nous vous recommandons de prendre contact avec votre installateur téléphonique ou les gestionnaires du réseau privé.

Sélection du type de réseau

Pour régler le téléphone en vue d'un raccordement à un autocommutateur privé, procédez comme suit :

- 1 Appuyez sur R/⇨, puis sur ▲ pour afficher INSTALL (SETUP). Appuyez sur OK.**
- 2 Appuyez sur ▼ autant de fois que nécessaire pour afficher RESEAU (NETWORK), puis appuyez sur OK.**
- 3 A l'aide des touches ▲ et ▼, sélectionnez l'un des réglages de la liste. Appuyez sur OK.**
Un bip confirme la sélection du nouveau type de réseau.
- 4 Appuyez sur R/⇨ pour quitter le mode Menu.**

Selon le type d'autocommutateur utilisé, votre installateur vous aidera à sélectionner les paramètres les mieux adaptés.

Remarque :

Avant de reconnecter votre téléphone Onis® au réseau public, vous devez redéfinir le type de réseau sur PUBLIC. Les paramètres par défaut du réseau public sont alors automatiquement restaurés.

Sélection de la durée de flash (touche R)

Elle permet de définir quels signaux votre téléphone envoie à l'autocommutateur lorsque vous appuyez sur la touche R/⇨ en cours de communication. Pour y accéder, vous devez sélectionner une des options PABX du menu **RESEAU (NETWORK)**.

- 1 Appuyez sur R/⇨, puis sur ▲ pour afficher INSTALL (SETUP). Appuyez sur OK.**
- 2 Appuyez sur ▼ autant de fois que nécessaire pour afficher FLASH (RECALL), puis appuyez sur OK.**
- 3 A l'aide des touches ▲ et ▼, sélectionnez LONG (LONG FLASH) ou COURT (SHORT FLSH). Appuyez sur OK.**
Votre combiné émet un bip pour confirmer la nouvelle sélection.
- 4 Appuyez sur R/⇨ pour quitter le mode Menu.**

Maintenance et résolution d'incidents

Interprétation des bips

1 bip long (alarme)

- Si le symbole  s'affiche, la batterie du combiné est déchargée et la communication va être coupée.
- La communication a été coupée à la suite d'un incident lié à la batterie, à la ligne, à la portée des ondes radio, etc.
- Votre correspondant (interne) a raccroché.
- La base est occupée et n'est pas en mesure de prendre en charge un appel sortant sur la ligne extérieure.
- Vous avez essayé d'écouter l'annonce du répondeur, alors qu'aucune annonce n'est enregistrée.
- Vous avez essayé d'écouter les messages reçus par le répondeur, alors que ce dernier n'avait reçu aucun message.
- Vous avez essayé d'activer le répondeur, alors que sa mémoire est saturée.
- Vous avez essayé d'activer le répondeur, alors qu'aucune annonce n'a été enregistrée.

Bips de validation

- Confirme la modification d'un réglage du téléphone.
- Confirme l'ajout ou la suppression d'un enregistrement du répertoire.
- Confirme le passage de la base en mode Association.
- Confirme la modification d'une option du répondeur.
- Signale, en mode Lecture de messages, que le message est terminé (1 bip), ou que tous les messages reçus ont été lus (2 bips).

Signal d'appel

- Signale l'arrivée d'un appel extérieur en cours de communication interne.

Témoin lumineux de la base

- Vert, allumé.
 - La base est allumée.
- Vert, clignotant régulièrement.
 - Un appel extérieur est en cours.
- Vert, clignotant en même temps que la sonnerie.
 - Signale la réception d'un appel extérieur.

Onis® Memo :

- Rouge, permanent.
 - Le répondeur est activé.
- Rouge, clignotant (3 fois toutes les 2 secondes).
 - Le répondeur a reçu de nouveaux messages.
- Rouge, clignotant rapidement.
 - Un incident s'est produit avec le répondeur (mémoire saturée ou réglage de l'heure effacé).

Un incident avec votre téléphone ?

Problème	Cause	Solution
Le combiné émet un bip d'alarme lorsque vous essayez d'effectuer un appel.	Une communication est déjà en cours sur la ligne extérieure à partir d'un autre combiné.	Réessayez après la fin de la communication en cours.
	Le combiné est hors de portée de la base (le symbole Y est affiché).	Rapprochez-vous de la base et réessayez.
	Le combiné n'a pas été associé à la base (le symbole Y est affiché).	Réessayez après avoir associé le combiné à la base.
	La base n'est pas disponible.	Réessayez une fois que l'autre combiné a quitté le mode Menu.
Le combiné émet un bip d'alarme lorsque vous essayez d'effectuer un appel interne.	Le combiné que vous essayez d'appeler est en communication sur la ligne extérieure ou hors de portée de la base.	Attendez que le combiné soit de nouveau disponible et renouvelez l'appel.
Le numéro de votre correspondant ne s'affiche pas lors d'un appel entrant.	Vous n'êtes pas abonné au service.	Contactez votre opérateur téléphonique.
	Votre installation n'est pas compatible avec votre Onis®/Onis® Memo.	Contactez votre installateur ou votre opérateur téléphonique.

Un incident avec votre répondeur ?

Problème	Cause	Solution
Le répondeur n'enregistre pas votre annonce.	Vous ne parlez pas assez fort dans le microphone du combiné.	Enregistrez une nouvelle annonce en parlant plus près du microphone.
	Vous n'êtes pas assez près du microphone du combiné.	Enregistrez une nouvelle annonce en parlant plus près du microphone.
	La mémoire est saturée.	Effacez les messages pour libérer suffisamment de mémoire.
Le répondeur n'enregistre pas les appels entrants.	Vous n'avez pas activé le répondeur.	<i>Reportez-vous à la section "Activer le répondeur" page 13.</i>
	Le sélecteur d'enregistrement des messages est sur OFF.	<i>Reportez-vous à la section "Désactiver/activer l'enregistrement des messages" page 18.</i>
Le répondeur s'est arrêté automatiquement.	La mémoire du répondeur est saturée.	Effacez les messages pour libérer suffisamment de mémoire.
Le témoin lumineux rouge de la base clignote rapidement.	La capacité maximum d'enregistrement de votre répondeur est atteinte.	Effacez les messages pour libérer suffisamment de mémoire.
	Il y a eu une coupure de courant.	<i>Reprogrammez la date et l'heure de votre combiné (reportez-vous à la section "Programmer le jour et l'heure" page 13").</i>
L'écran affiche " SANS ANN (NO OUT MESS) "	Vous n'avez pas enregistré d'annonce.	<i>Reportez-vous à la section "Enregistrer une annonce" page 12.</i>
L'interrogation à distance ne fonctionne pas.	Vous n'avez pas entré le bon code.	<i>Réessayez ou reportez-vous à la section "Interroger le répondeur à distance" page 19.</i>
	Vous n'avez pas défini de code d'interrogation à distance.	<i>Reportez-vous à la section "Enregistrer votre code d'interrogation à distance" page 16.</i>
	La capacité maximum d'enregistrement de votre répondeur est atteinte.	Effacez les messages pour libérer suffisamment de mémoire.

Entretien

Avant tout nettoyage du téléphone, débranchez le câble d'alimentation et le cordon téléphonique. Utilisez un chiffon ou une peau de chamois humidifiés à l'aide d'eau légèrement savonneuse, puis essuyez l'appareil avec un chiffon sec. Cette opération suffit pour conserver au téléphone son aspect neuf.

Remarque :

L'utilisation de détergents ou autres nettoyants chimiques est à proscrire. Pour nettoyer les plots de chargement du combiné et de la base, utilisez un chiffon sec ne peluchant pas.

Retrait des batteries

- 1** Faites coulisser vers le bas le volet du compartiment des batteries.
- 2** Retirez les batteries.
- 3** Remplacez le volet du compartiment.

Attention !



Les batteries contiennent du cadmium et doivent être éliminées conformément à la réglementation en vigueur concernant le traitement des déchets.



Interrogation à distance



(à partir d'un téléphone à fréquences vocales)

- 1** Composez votre numéro de téléphone.
- 2** * Après l'annonce, appuyez sur la touche *, puis composez votre code (4 chiffres).
- 3** Pendant la lecture des messages.

Composez

- Arrêter l'écoute des messages 8
- Effacer un message 6
- Répéter le message en cours 1
- Répéter le message précédent 1+1
- Ecouter le message suivant 3

* Si le répondeur n'est pas en fonctionnement, attendez la tonalité au bout de 9 sonneries.

Interrogation à distance



(à partir d'un téléphone à fréquences vocales)

- 1** Composez votre numéro de téléphone.
- 2** * Après l'annonce, appuyez sur la touche *, puis composez votre code (4 chiffres).
- 3** Pendant la lecture des messages.

Composez

- Arrêter l'écoute des messages 8
- Effacer un message 6
- Répéter le message en cours 1
- Répéter le message précédent 1+1
- Ecouter le message suivant 3

* Si le répondeur n'est pas en fonctionnement, attendez la tonalité au bout de 9 sonneries.

Interrogation à distance



(à partir d'un téléphone à fréquences vocales)

- 1** Composez votre numéro de téléphone.
- 2** * Après l'annonce, appuyez sur la touche *, puis composez votre code (4 chiffres).
- 3** Pendant la lecture des messages.

Composez

- Arrêter l'écoute des messages 8
- Effacer un message 6
- Répéter le message en cours 1
- Répéter le message précédent 1+1
- Ecouter le message suivant 3

* Si le répondeur n'est pas en fonctionnement, attendez la tonalité au bout de 9 sonneries.

Interrogation à distance



(à partir d'un téléphone à fréquences vocales)

- 1** Composez votre numéro de téléphone.
- 2** * Après l'annonce, appuyez sur la touche *, puis composez votre code (4 chiffres).
- 3** Pendant la lecture des messages.

Composez

- Arrêter l'écoute des messages 8
- Effacer un message 6
- Répéter le message en cours 1
- Répéter le message précédent 1+1
- Ecouter le message suivant 3

* Si le répondeur n'est pas en fonctionnement, attendez la tonalité au bout de 9 sonneries.





Interrogation à distance (suite)

(à partir d'un téléphone à fréquences vocales)

Vous venez d'interroger votre répondeur

- 4** Après la lecture des messages, vous avez 20 secondes pour...

Composez

- Reprendre la lecture des messages 2
- Ecouter l'annonce 5
- Arrêter le répondeur 9
- Mettre en marche le répondeur 7
- Enregistrer une annonce 4+5
et parlez
- Enregistrer un message local 4+2
et parlez
- Pour stopper l'enregistrement 8

Interrogation à distance (suite)

(à partir d'un téléphone à fréquences vocales)

Vous venez d'interroger votre répondeur

- 4** Après la lecture des messages, vous avez 20 secondes pour...

Composez

- Reprendre la lecture des messages 2
- Ecouter l'annonce 5
- Arrêter le répondeur 9
- Mettre en marche le répondeur 7
- Enregistrer une annonce 4+5
et parlez
- Enregistrer un message local 4+2
et parlez
- Pour stopper l'enregistrement 8

Interrogation à distance (suite)

(à partir d'un téléphone à fréquences vocales)

Vous venez d'interroger votre répondeur

- 4** Après la lecture des messages, vous avez 20 secondes pour...

Composez

- Reprendre la lecture des messages 2
- Ecouter l'annonce 5
- Arrêter le répondeur 9
- Mettre en marche le répondeur 7
- Enregistrer une annonce 4+5
et parlez
- Enregistrer un message local 4+2
et parlez
- Pour stopper l'enregistrement 8

Interrogation à distance (suite)

(à partir d'un téléphone à fréquences vocales)

Vous venez d'interroger votre répondeur

- 4** Après la lecture des messages, vous avez 20 secondes pour...

Composez

- Reprendre la lecture des messages 2
- Ecouter l'annonce 5
- Arrêter le répondeur 9
- Mettre en marche le répondeur 7
- Enregistrer une annonce 4+5
et parlez
- Enregistrer un message local 4+2
et parlez
- Pour stopper l'enregistrement 8

