

Clip Sonic[®]
TECHNOLOGY
Notice d'utilisation

Haut-parleur compatible Bluetooth[®]



Référence : TES175
Version : 1.3
Langue : Français

Clip Sonic[®]

TECHNOLOGY

Notice d'utilisation

Nous vous remercions d'avoir fait l'acquisition d'un produit de marque Clipsonic Technology. Nous prenons grand soin dans la conception, l'ergonomie et l'utilisation facile de nos produits. Nous espérons que celui-ci comblera vos attentes.

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT TOUTES LES INSTRUCTIONS ET CONSERVEZ-LES POUR UNE UTILISATION FUTURE

Cette notice d'utilisation est également disponible sur notre site www.clipsonic.com

CONSEILS DE SECURITE

- Le haut-parleur peut devenir chaud lors du fonctionnement ou du chargement, il s'agit d'un phénomène normal.
- Si vous devez nettoyer le haut-parleur, veuillez désactiver le haut-parleur et débranchez-le des périphériques externes avant le nettoyage.
- Ne laissez tomber ou piétinez le haut-parleur
- N'utilisez pas d'alcool, benzène et d'autres produits chimiques pour nettoyer le haut-parleur
- Ne mettez pas trop près des objets extrêmement froids ou chauds
- Veuillez utiliser les accessoires fournis d'origine
- Ne démontez pas le haut-parleur
- L'autonomie de la batterie du haut-parleur dépend du volume de sortie du téléphone mobile correspondant. Veuillez baisser le volume de votre téléphone cellulaire à environ 70% du volume maximal pour prolonger la durée d'autonomie de la batterie.
- La protection du haut-parleur atteint IP65, ce qui le protège contre les éclaboussures, mais il ne peut pas être immergé dans l'eau

ACCESSOIRES

1 Haut-parleur

1 câble USB

1 notice d'utilisation

1 câble audio

Clip Sonic[®]

TECHNOLOGY

Notice d'utilisation

BOUTONS & CARACTERISTIQUES



1. Bouton +/ 
2. Bouton  /—
3. Bouton 
4. Mode carte micro SD
5. Mode entrée Audio
6. Port de chargement mini USB
7. Interrupteur on/off

1. Bouton +/  : en mode lecture Carte micro SD/Bluetooth[®], appuyez brièvement sur ce bouton pour aller au morceau suivant, appuyez longuement, pour augmenter le volume. Ne fonctionne pas en mode lecture auxiliaire.
2. Bouton  /— : en mode lecture Carte micro SD/Bluetooth[®], appuyez brièvement sur ce bouton pour aller au morceau précédent, appuyez longuement, pour réduire le volume. Ne fonctionne pas en mode lecture auxiliaire.
3. Bouton  : en mode lecture Carte micro SD, appuyez brièvement sur ce bouton pour mettre la musique en lecture/pause ; en mode Bluetooth[®], appuyez brièvement sur ce bouton pour mettre en lecture/pause/décrocher/raccrocher/annuler/appairer ; en mode carte micro SD/AUX mode, appuyez longuement sur ce bouton pour basculer entre carte micro SD et auxiliaire.
4. Mode carte micro SD : en mode MP3, insérez une carte micro SD, l'appareil va automatiquement commencer à lire la musique contenue sur la carte.
5. Entrée audio: quand un câble audio est connecté, l'appareil se met automatiquement en mode auxiliaire. En débranchant le câble, il bascule en mode Bluetooth[®].

Clip Sonic[®]

TECHNOLOGY

Notice d'utilisation

6. Port mini USB de chargement : connectez le câble USB pour recharger la batterie de l'appareil.
7. Interrupteur on/off: placez le curseur sur Off pour éteindre l'appareil

CONNEXION DES APPAREILS BLUETOOTH[®]

1. Allumez l'appareil en mode Bluetooth[®].
2. Entrez dans les paramètres Bluetooth[®] de votre téléphone Bluetooth[®] et recherchez "TES75". (Les réglages Bluetooth[®] varient selon le type d'appareil). Quand votre téléphone Bluetooth[®] est appairé vous pouvez sélectionner les musiques et les lire sur le haut-parleur. Rappel : lorsqu'un appareil mobile est connecté avec le haut-parleur, il n'est pas possible d'appairer un autre appareil. Pour connecter un autre appareil, veuillez d'abord déconnecter le premier appareil, ou appuyez 2 fois sur le bouton pour recommencer la procédure d'appairage.
3. Si vous n'utilisez pas le haut-parleur, mettez l'interrupteur sur Off pour économiser la batterie.
4. Chargement du haut-parleur : utilisez le câble USB fourni avec l'appareil. Connectez l'embout mini USB au haut-parleur, et l'embout USB à votre PC ou à un adaptateur 5V/1A. Pendant la charge, l'indicateur lumineux rouge est allumé.

CONSEILS

1. Si vous voulez utiliser la fonction Bluetooth[®], vous devez d'abord vous connecter. Allumez le haut-parleur et le mode par défaut est le mode connexion Bluetooth[®]. Si vous utilisez un téléphone mobile, vous trouverez les fonctions de réglages Bluetooth[®] dans les paramètres. En effectuant la recherche des appareils Bluetooth[®], vous trouverez TES175, sélectionnez pour le connecter. (Le haut-parleur ne requiert aucun mot de passe pour la connexion.)
2. L'appareil est utilisable avec tout type de téléphone mobile, tablettes, lecteur MP3 ayant une fonction Bluetooth[®].

QUESTIONS FREQUENTES

Question1: Le haut-parleur ne s'allume pas.

Réponse: Assurez-vous que l'interrupteur ne soit pas sur Off et que la batterie soit suffisamment chargée.

Question2: La carte micro SD n'est pas lue

Réponse A: La carte micro SD est cassée ou le format audio n'est pas pris en charge. Préférez le format MP3.

Réponse B: La lecture de la carte est impossible en mode auxiliaire.

Question3: la connexion Bluetooth[®] ne se fait pas automatiquement

Clip Sonic[®]

TECHNOLOGY

Notice d'utilisation

Réponse: quelques appareils Bluetooth[®] ne supportent pas la connexion automatique et nécessitent d'être systématiquement connectés manuellement.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Nettoyez l'appareil à l'aide d'un chiffon doux et sec.

N'utilisez pas de détergeant au risque d'endommager l'appareil.

DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ

Nous
DELTA
BP61071
67452 Mundolsheim – France

déclarons sous notre propre responsabilité que l'Équipement radioélectrique

Haut-parleur compatible Bluetooth[®]
TES175 (fréquence radio 2402MHz-2480MHz)

Auquel cette déclaration s'applique, est conforme à la législation d'harmonisation de l'union applicable : Directive 2014/53/UE

Usage efficace de fréquence radio
standard(s) en application EN 300 328 V1.9.1

Compatibilité électromagnétique
standards en application EN 301 489-1 V1.9.2 EN 301 489-17 V2.2.1

Niveau de sécurité d'équipement informatique
standards en application EN 62479 :2010
EN 60065 :2014

Mundolsheim le 03/01/2017

Clip Sonic[®]

TECHNOLOGY

Notice d'utilisation



Mise au rebut correcte de l'appareil (Équipement électrique et électronique)

(Applicable dans l'Union européenne et dans les autres pays d'Europe qui ont adopté des systèmes de collecte séparés)

La directive Européenne 2012/19/UE sur les Déchets des Équipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets ménagers.

Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée.

Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.



Pour en savoir plus :
www.quefairedemesdechets.fr

CLIP SONIC

BP 61071

67452 Mundolsheim

- Photo non contractuelle
- Soucieux de la qualité de ses produits le constructeur se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis