

Le nettoyage d'un fusil de chasse

Sécurité : Toujours vérifier que la chambre est vide avant de démonter

Liste du matériel :

- Patches tissu au calibre de votre arme
- Solvant HOPPE'S No. 9
- Huile pour arme :
- Cotton tige
- Un support de nettoyage (établis ou protection pour votre table)
- Une petite serviette
- Brosse « à dent »
- Une brosse cuivre pour canon au calibre de votre arme
- Une tige de nettoyage
- Un support de patches adaptable sur la tige de nettoyage
- Le [manuel](#) de votre arme

Nettoyez vos armes de chasse après chaque sortie pour les garder en parfait état. En effet, même si vous ne tirez pas votre arme prend la pluie et la poussière. Le nettoyage vous permettra de vous assurer que la mécanique fonctionne correctement et en toute sécurité.

Travaillez sur une table ou un établi dégagé. Accordez toujours toute votre attention au nettoyage. Ne laissez personne vous déranger.

Suivez ces étapes de base pour nettoyer votre arme à feu.

Dirigez la bouche du canon dans une direction sûre et assurez-vous que l'arme n'est pas chargée.

Retirez toutes les munitions du banc de nettoyage.

Pour un nettoyage plus approfondi, démontez l'arme à feu comme indiqué dans le manuel d'utilisation de l'arme. Nettoyez ensuite chaque pièce séparément.

Suivez les instructions pour le nettoyage du canon.

Utilisez un chiffon calibré et un solvant de nettoyage (hopes 9) pour enlever la poudre et les résidus de cuivre. Nettoyez toujours le canon dans le sens des rayures (de la chambre vers la bouche).

Passez ensuite un chiffon calibré sec pour enlever les restes de solvant.

Utilisez ensuite une brosse cuivre

Passez ensuite un chiffon calibré

Appliquez une couche d'huile pour armes à feu afin de protéger l'arme de la rouille.

Nettoyez vos munitions en les essuyant avec un chiffon de nettoyage. Si les munitions ne sont pas propres, des particules de sable ou de saleté peuvent provoquer des dérangements.

Utilisez les solvants de nettoyage dans une pièce bien ventilée.

Démontez ensuite la mécanique de l'arme. Il faut utiliser cette fois-ci utiliser une brosse à dent ou un chiffon et ensuite des cotons tiges pour enlever les résidus.

Lubrification :

Humidifiez un chiffon calibré pour huiler seulement sur les parties en friction ainsi que les pièces en mouvement. Essuyer lorsque cela déborde sur la crosse.

Nettoyage et vérifications des organes de visées

Quand le fusil est nettoyé il faut nettoyer les optiques, changer les piles si nécessaires et vérifier les réglages.

Stockage des armes

Les armes à feu doivent être entreposées sans être chargées et dans un endroit verrouillé, séparément des munitions.

Le lieu de stockage doit être frais, propre et sec (surtout proche d'une rivière ou de la mer). Il n'est pas recommandé de ranger les armes à feu dans des étuis ou des fourreaux fermés, car l'humidité peut s'y accumuler.

Rangez les armes à feu à l'horizontale, ou avec la bouche pointant vers le bas. Lorsque les armes sont rangées à la verticale, la gravité entraîne l'huile vers le bas, dans le mécanisme, ce qui forme un film collant. L'huile peut également s'écouler sur la crosse et ramollir le bois.

Si les armes sont rangées dans un endroit accessible, comme un placard, mettez un dispositif de verrouillage du pontet sur chacune d'elles.

Idéalement, les armes à feu devraient être cachées et verrouillées. Il existe des dispositifs de rangement avec des compartiments cachés. Pour la meilleure protection contre le vol et les dommages causés par le feu, achetez un coffre-fort.

Votre arme sera ainsi prête pour la prochaine [sortie chasse](#)