

MODE D'EMPLOI BRACELET GPS ALERTE SOS APPEL KIT MAIN LIBRE LOCALISATION SMS NOIR

RÉF. : Y-MTGPS7



N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.
Si vous êtes satisfait de votre commande Yonis-Shop, merci de nous laisser un avis
sur le site où vous avez commandé. Suivez notre actualité sur les réseaux sociaux :



YouTube



Yonis Distribution BP 60059 33166 Saint Medard en Jalles CEDEX - 05 56 34 86 31 RCS BORDEAUX 527861942

contact@yonis-shop.com - www.yonis-shop.com

**Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :**

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
 - Par mail à contact@yonis-shop.com
 - Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 10h00 à 19h00

MODE D'EMPLOI

RÉF. : Y-MTGPS7

SOMMAIRE

I. PRÉSENTATION DE VOTRE MONTRE GPS SOS	2
II. INSTRUCTIONS D'UTILISATION	3
A. Allumer/éteindre le montre GPS.....	3
B. Signal SOS	3
C. Appeler avec la montre GPS	3
D. Réception d'appels	3
E. Menu de la montre GPS.....	4
1. Message	4
2. Météo.....	4
3. Ma position	4
4. Langage	4
5. Réglage de l'heure	4
6. Alarme.....	4
7. Informations sur le GPS	5
8. Informations sur le montre GPS.....	5
F. Commandes SMS	5

I. PRÉSENTATION DE VOTRE MONTRE GPS SOS

Lors de sa première utilisation, nous vous conseillons de charger la montre GPS pendant environ 4 heures sur un port USB (d'un ordinateur) ou sur le secteur via le chargeur secteur. Ne dépassez jamais 6 heures de charges d'affilées.

Les différentes fonctions de cette montre GPS vont être reprises tout au long de cette notice explicative. Nous vous invitons à la lire avec attention pour pouvoir profiter au mieux de toutes les fonctionnalités de cet appareil.



CALL 1/ Vol. +

CALL 2/ Vol. -

CALL 3



Port carte SIM standard

ON / OFF

Port USB

Décrocher / raccrocher / SOS

II. INSTRUCTIONS D'UTILISATION

A. Allumer/éteindre le montre GPS

Pour allumer la montre GPS, installez la carte SIM dans l'emplacement prévu, situé derrière la montre GPS. Ensuite appuyer sur le bouton ON/OFF durant quelques secondes jusqu'à ce que l'écran s'allume. Même manipulation pour éteindre la montre.

Pour ajouter un contact dans le répertoire de la carte SIM, il faut obligatoirement le faire via un téléphone portable. Il n'est pas possible de le rajouter directement via la montre.

B. Signal SOS

Lorsque la montre GPS est en veille, restez appuyé sur le bouton, en bas à gauche de la montre GPS, pendant quelques secondes. Ensuite, celle-ci envoie un message d'alerte aux numéros préenregistrés (pour voir comment les définir, aller voir le **point F**)

C. Appeler avec la montre GPS

Une fois les numéros prédéfinis, il est possible de les appeler à l'aide des 3 boutons situés sur la droite de la montre GPS. Le bouton CALL2 sert à appeler le numéro administrateur de la montre GPS.

D. Réception d'appels

Lorsque la montre GPS reçoit un appel, elle vibre et l'écran LCD s'allume en montrant le numéro de téléphone entrant.

Pour décrocher, il vous suffit d'appuyer sur le bouton en bas à gauche de la montre GPS.

Pour rejeter l'appel, il vous faut appuyer, soit sur le bouton ON/OFF ou sur le bouton CALL3.

Les appels manqués apparaissent sur l'écran LCD.

Pour ajuster le volume, il vous faut appuyer sur le bouton CALL1 pour augmenter le volume et le bouton CALL2 pour diminuer le volume.

E. Menu de la montre GPS

En appuyant sur le bouton en bas à gauche de la montre GPS, un menu apparait où vous trouverez plusieurs fonctionnalités :

1. Message

Vous pouvez y lire les messages que vous recevez. Cependant vous ne pouvez pas y répondre via la montre GPS. Il peut y avoir jusqu'à 19 messages. Si le quota des 19 messages est atteint, le prochain message entrant effacera automatiquement le plus ancien.

2. Météo

Vous pouvez avoir des informations concernant la météo de votre position actuelle en sélectionnant ce menu.

3. Ma position

Dans ce menu, vous pouvez accéder aux informations concernant votre position actuelle.

4. Langage

Vous pouvez sélectionner la langue de votre choix : anglais, français, allemand, etc...

5. Réglage de l'heure

Dans ce menu, vous pouvez régler l'heure et le fuseau horaire.

6. Alarme

Vous pouvez mettre en place des alarmes via ce menu.

Vous choisissez l'heure ainsi que les jours où l'alarme doit fonctionner et le type d'alerte (vibreur, vibreur + sonnerie, sonnerie seule).

Pour naviguer vers le bas, il vous faut appuyer sur le bouton CALL2.

Pour faire défiler les choix, il vous faut appuyer sur le bouton CALL1.

Pour changer l'heure, il faut appuyer sur le bouton en bas à gauche de la montre GPS.

7. Informations sur le GPS

Vous trouvez des informations concernant le GPS : la latitude, la longitude, l'altitude, la vitesse et la direction.

Raccourci : appuyez sur le bouton CALL3 sur l'écran principal.

8. Informations sur le montre GPS

Dans ce menu, vous trouvez l'IMEI de la montre GPS, la version du logiciel ainsi que le pourcentage de batterie restante.

F. Commandes SMS

Commandes	Instructions	Remarques
Numéro Administrateur	11#N°téléphone#mot de passe	Le mot de passe initial est 0000. Toutes les commandes suivantes sont contrôlées par le numéro administrateur.
Numéro de secours	12#sos1#sos3	Vous pouvez ajouter un seul numéro : 12#12345678910 Ou deux : 12#12345678910#12345678911 N.B. : le numéro SOS 2 est le numéro administrateur.
Changement mot de passe	13#ancien mot de passe#nouveau mot de passe	Exemple : vous voulez changer le mot de passe et mettre 1234. 13#0000#1234 Le mot de passe est limité à 4 chiffres.
Mode silence pour l'école	14#0 (désactivé par défaut) 14#1 (pour l'activer)	De 8h à 11h30 puis de 14h à 17h30, vous ne recevez aucun appel sauf ceux provenant du numéro administrateur et des numéros de secours. Un icône d'une note de musique barré apparaît à l'écran pour vous stipuler que ce mode est actif. (Le créneau n'est pas modifiable)
Gérer les appels	16#0 (désactivé) 16#1 (activé par défaut)	16#0 seul les numéros de secours et le numéro administrateur peuvent appeler le montre GPS. 16#1 tous les numéros peuvent appeler le montre GPS.
Localisation par lien internet	22	Envoi la position par un lien internet (par défaut, google maps) si la couverture gps est correct. Dans le cas contraire se referer à la localisation par coordonnées
Localisation par coordonnées	21	Si le traceur ne vous renvoie pas de lien internet grâce à la commande 22, vous pouvez envoyer cette commande. Celle-ci enverra les coordonnées de la montre en utilisant les antennes réseaux de votre operateur (traingulation)
Paramétrage d'usine	0000	Retour aux paramètres d'usine.