

SmartVision et SmartVision LITE

Note de mise à jour – version logicielle n°1454.2664

Mise à jour de l'appareil

SmartVision vérifie régulièrement la disponibilité des mises à jour et vous en êtes informés automatiquement. Les mises à jour de votre produit vous seront notifiées sur l'écran d'accueil par une pastille rouge sur l'icône Réglages .

Cependant, vous pouvez vérifier manuellement la disponibilité d'une mise à jour depuis l'icône « Réglages » , puis l'élément « A propos du téléphone », et enfin « Mises à jour du système ».

Pour effectuer la mise à jour :

- Assurez-vous que votre SmartVision soit connecté à un réseau Wi-Fi ou 3G afin de télécharger la mise à jour (compte tenu de la taille de cette mise à jour (environ 1Go), nous vous recommandons d'utiliser le réseau Wi-Fi)
- Sélectionner l'icône « Réglages » depuis l'écran d'accueil 
- Puis sélectionner l'élément «Télécharger»
- Le téléchargement de la mise à jour démarrera automatiquement. Cette opération dure entre 30 et 40 minutes selon votre connexion. Une fois le téléchargement terminé, le SmartVision redémarrera automatiquement. Merci d'attendre le redémarrage complet avec affichage et annonce de l'écran d'accueil.

Note:

- Il est fortement conseillé de ne pas utiliser le produit pendant le processus de téléchargement et d'installation des mises à jour.
- Vous devez disposer d'une connexion de données pour pouvoir télécharger et installer la mise à jour.
- Si le SmartVision passe en mode veille pendant le processus de téléchargement, vous pouvez effectuer un appui court sur le bouton «Marche/Arrêt» afin de réveiller le produit et de consulter l'avancement du téléchargement. Si aucune information n'est vocalisée, cela signifie que le processus de mise à jour est en cours d'exécution.

Systeme:

- **Général:**
 - o Corrections de bugs et améliorations de la stabilité.
 - o Améliorations et corrections des traductions des versions Italie, Espagne, Allemagne et Pays-Bas.

- **Accessibilité:**

- Mise à jour logicielle: la barre de progression est maintenant vocalisée et l'information du temps restant a été ajoutée.
- Ajout d'e paramètres permettant de configurer l'annonce de validation d'un caractère tapé au clavier (Voir « Réglages » / « Accessibilité ») :
 - Bip sonore après la validation d'un caractère.
 - Vibration après la validation d'un caractère.
 - Réglage du délai de validation: 1, 2, 3, 4 ou 5 secondes.

- **Interface utilisateur :**

- La vitesse de la parole est maintenant sauvegardée après le redémarrage du téléphone lorsque le raccourci clavier “#” + “4” or “#” + “5” est utilisé.
- Écouteurs – Casque Audio : augmentation du volume maximum pour les applications « Radio FM » et « Musique ».
- Mode Édition : Modification des raccourcis clavier pour les rendre plus intuitifs à l'utilisation.
 - Appui maintenu sur la touche étoile « * » et appui court sur la touche « # » dièse : Sélectionne tout le texte.
 - Appui maintenu sur la touche étoile « * » et appui court sur la touche « 1 » : Déplace le curseur d'un caractère sur la gauche.
 - Appui maintenu sur la touche étoile « * » et appui court sur la touche « 2 » : Déplace le curseur d'un caractère sur la droite.
 - Appui maintenu sur la touche étoile « * » et appui court sur la touche « 3 » : Copie le texte sélectionné.
 - Appui maintenu sur la touche étoile « * » et appui court sur la touche « 4 » : Déplace le curseur d'un mot sur la gauche.
 - Appui maintenu sur la touche étoile « * » et appui court sur la touche « 5 » : Déplace le curseur d'un mot sur la droite.
 - Appui maintenu sur la touche étoile « * » et appui court sur la touche « 6 » : Coupe le texte sélectionné.
 - Appui maintenu sur la touche étoile « * » et appui court sur la touche « 7 » : Déplace le curseur au début du texte.
 - Appui maintenu sur la touche étoile « * » et appui court sur la touche « 8 » : Déplace le curseur à la fin du texte.
 - Appui maintenu sur la touche étoile « * » et appui court sur la touche « 9 » : Colle le texte sélectionné.

- **Vocalisation:**

- Ajout du titre « Menu principal » lors d'un appui long sur le bouton « Marche/Arrêt ».
- Corrections de certains problèmes liés à la vocalisation des durées et de l'heure.
- Ajout du nom de l'opérateur et du mode de connexion de données (3G, EDGE,...) lorsque la commande clavier « # » suivi de la touche « 1 » est utilisée.

- **Nouvelles fonctions / applications :**
 - o Menu principal (Appui long « Marche/Arrêt) : Ajout d'un élément « Extinction écran » permettant de basculer l'écran du SmartVision en noir pendant l'utilisation afin d'économiser la batterie.
 - o Nouvelle fonction : Application détection de couleurs:
 - Annoncer une couleur : pointer la camera sur un élément pour annoncer sa couleur. Appuyez sur "OK" pour répéter.
 - Trouver une couleur: Sélectionner une couleur dans la liste et pointer la caméra sur une cible, quand la couleur sélectionnée est détectée, un signal sonore est émis.

Applications:

- **Alarme:**
 - o La récurrence des jours est maintenant vocalisée en entier (Lundi, Mardi ...).
- **Appareil Photo:**
 - o Le mode d'affichage "Simple" est maintenant paramétré par défaut afin de simplifier l'utilisation de l'appareil photo.
- **Calculatrice:**
 - o Correction du problème de vocalisation du signe opérateur « division » qui était auparavant vocalisé « pourcentage ».
- **Contacts:**
 - o Corrections de problèmes liés à l'impossibilité de paramétrer un contact comme « Favoris » quand il provenait de la carte SIM.
 - o Ajout d'une nouvelle option « Supprimer tous les contacts » dans le menu de l'application afin de supprimer tout les contacts enregistrés dans la mémoire du téléphone.
 - o Il est maintenant possible de créer un nouveau contact directement depuis les applications « Téléphone » et « Messages ».
- **Emails:**
 - o Seuls les contacts avec une adresse email valide sont proposés dans la liste des candidats lorsque vous commencez à saisir une adresse email.
 - o Lors de la saisie d'un email, le bouton « Envoyer » est maintenant toujours affiché en bas de l'écran.
 - o Ajout d'un élément « Activer la sélection multiple » dans le menu de la boîte de réception afin de sélectionner et de supprimer plusieurs emails en même temps.
 - o Suppression des informations sur l'expéditeur, le destinataire et l'objet dans le « mode texte » afin de simplifier la lecture du contenu de l'email.
- **FM Radio:**
 - o Ajout d'un avertissement « Brancher les écouteurs » lorsque les écouteurs faisant office d'antenne FM sont absents.
- **Galerie:**
 - o Le nom de la photo sélectionnée est maintenant correctement vocalisé.

- **Kapten (GPS):**

- L'information « zone de saisie » est maintenant correctement annoncée lors de la sélection du nom de la ville.
- Le message « vous êtes arrivé » est maintenant annoncé en fin de navigation quand vous êtes arrivé à destination, ainsi qu'en fin du carnet de route.
- Ajout d'une fenêtre de confirmation lorsque vous souhaitez fermer l'application GPS Kapten.
- Les instructions de navigation sont maintenant correctement répétées automatiquement dans le mode « guidage cardinal »
- Ajout de nouveaux raccourcis clavier pendant la navigation :
 - Touche "1": Où suis-je ?
 - Touche "2": Dernière instruction.
 - Touche "3": Prochaine instruction.
 - Touche "4": Vitesse actuelle.
 - Touche "5": Vitesse limite.
 - Touche "6": Distance restante.
 - Touche "7": Recherche adresse utile à proximité.
 - Touche "8": Activer/Désactiver la navigation libre.
 - Touche "9": Réception satellite.

- **Messages (SMS/MMS):**

- Amélioration du processus de sauvegarde des pièces jointes dans les MMS (Photos, music, V-card,...).

- **OCR:**

- Amélioration de l'accessibilité du mode « Saisie Manuelle ».
- Amélioration de l'accessibilité lors de la sélection d'une image depuis la galerie.

- **Téléphone:**

- Dans le champ de saisie du numéro de téléphone, l'appui long sur la touche « 0 » permet maintenant d'insérer le caractère « + » pour les appels vers l'international.
- Correction et amélioration de la gestion des volumes durant un appel.
- Pendant un appel, une vibration est jouée lorsque le mode « Haut parleur » est activé ou désactivé.

- **SOS :**

- Une fenêtre d'avertissement est maintenant affichée lorsque le bouton SOS est activé et tant que le processus de SOS est en cours.