

Nikon

APPAREIL PHOTO NUMÉRIQUE

D5

Guide des menus

Consultez ce guide pour obtenir des informations sur les options des menus de l'appareil photo. Pour obtenir des informations sur les opérations de base de l'appareil photo, reportez-vous au *Manuel d'utilisation* fourni.

- Lisez ce manuel attentivement avant d'utiliser l'appareil photo.
- Après avoir lu ce manuel, rangez-le dans un endroit facilement accessible pour vous y référer ultérieurement.


Fr


Table des matieres

Guide des menus




7

Réglages par défaut	7
▢ Menu Visualisation : gestion des images	16
Effacer.....	17
Dossier de visualisation	17
Cacher les images	18
Options de visualisation	19
Copier des image(s).....	19
Affichage des images	22
Après effacement.....	23
Après la rafale, afficher.....	23
Rotation auto. des images	24
Rotation des images	24
Diaporama	25
📷 Menu Prise de vue photo : options de prise de vue	27
Jeux de réglages photo	28
Jeux de réglages étendus photo	29
Dossier de stockage	30
Nom de fichier	33
Rôle de la carte du logement 2	34
Contrôle du flash	34
Zone d'image.....	38
Qualité d'image	39
Taille d'image	40
Enregistrement NEF (RAW).....	41
Réglage de la sensibilité.....	42
Balance des blancs.....	43

Régler le Picture Control.....	44
Gérer le Picture Control.....	44
Espace colorimétrique.....	45
D-Lighting actif	45
Réduction du bruit	
(réduction du bruit en cas d'exposition prolongée).....	46
Réduction du bruit ISO	46
Contrôle du vignetage	47
Contrôle auto. de la distorsion	47
Réglage du bracketing auto.....	48
Surimpression.....	48
HDR (grande plage dynamique)	49
Intervallomètre	50
Décl. en visée écran silencieux	50
 Menu Prise de vue vidéo : options de prise de vue vidéo	51
Réinitialiser menu Prise de vue vidéo	52
Nom de fichier	52
Destination	52
Zone d'image.....	52
Taille d'image/cadence	53
Qualité des vidéos.....	53
Réglage sensibilité des vidéos.....	54
Balance des blancs.....	54
Régler le Picture Control.....	55
Gérer le Picture Control.....	55
Sensibilité du microphone.....	55
Réponse en fréquence	55
Réduction du bruit du vent	56
Réduction du bruit ISO	56
Vidéo accélérée.....	56
Réduction du scintillement	57

 Réglages personnalisés : réglage précis des paramètres de l'appareil photo	58
Jeux de réglages personnalisés	60
a : Autofocus	62
a1 : Priorité en mode AF-C	62
a2 : Priorité en mode AF-S.....	63
a3 : Suivi MAP avec Lock-On	63
a4 : Détection des visages suivi 3D	64
a5 : Zone de suivi 3D	64
a6 : Nombre de points AF.....	64
a7 : AF selon l'orientation.....	65
a8 : Activation AF.....	66
a9 : Choix limité modes de zone AF	66
a10 : Restrictions du mode autofocus	67
a11 : Rotation du point AF	67
a12 : Options des points AF.....	68
b : Mesure/exposition.....	68
b1 : Incrément de la sensibilité	68
b2 : Incrément de l'exposition	68
b3 : Incrément corr. expo./flash	68
b4 : Correction d'exposition	69
b5 : Mesure matricielle.....	70
b6 : Zone pondérée centrale.....	70
b7 : Réglage précis expo. opti.....	70
c : Tempo./mémo. exposition.....	71
c1 : Mémo. expo. par déclencheur.....	71
c2 : Temporisation du mode veille.....	71
c3 : Retardateur	72
c4 : Extinction du moniteur	72
d : Prise de vue/affichage.....	73
d1 : Cadence prise de vue continue	73
d2 : Nombre de vues maximal.....	73
d3 : Choix limité déclenchement.....	74
d4 : Options déclenchement synchro.	74
d5 : Temporisation miroir levé	74
d6 : Obturation électro. au 1er rideau	75
d7 : Séquence numérique images	75
d8 : Quadrillage dans le viseur	76
d9 : Éclairage écran de contrôle.....	77

e : Bracketing/flash	78
e1 : Vitesse de synchro. flash	78
e2 : Vitesse d'obturation flash.....	79
e3 : Correction expo. pour flash	79
e4 : Contrôle de la sensibilité auto. ⚡	79
e5 : Mode lampe pilote	80
e6 : Bracketing auto. (mode M)	80
e7 : Sens du bracketing	81
f : Commandes	82
f1 : Définition réglages perso.....	82
f2 : Bouton central du sélecteur	93
f3 : Mémo. vitesse & ouverture	94
f4 : Perso. molettes commande.....	95
f5 : Sélecteur multidirectionnel.....	97
f6 : Commande lâchée + molette	97
f7 : Inverser les indicateurs.....	97
f8 : Options commande visée écran.....	97
f9 : Commutateur ⚙️.....	98
g : Vidéo	98
g1 : Définition réglages perso.....	98
🔑 Menu Configuration : configuration de l'appareil photo	103
Formater la carte mémoire	104
Langue (Language).....	104
Fuseau horaire et date.....	105
Luminosité du moniteur	105
Équilibre couleur du moniteur	106
Horizon virtuel.....	107
Affichage des informations	108
Réglage précis de l'AF.....	109
Objectif sans microprocesseur	110
Nettoyer le capteur d'image	111
Verrouiller miroir/nettoyage	111
Photo de correction poussière	112
Légende des images	114
Informations de copyright.....	115

IPTC	116
Options d'annotation vocale	119
Signal sonore	121
Commandes tactiles	121
HDMI	122
Données de position	122
Options télécommande sans fil (WR)	123
Régler Fn télécommande (WR)	124
Réseau	125
Photo si carte absente ?	125
Informations de l'accumulateur	126
Enregistrer/charger réglages	127
Réinitialiser tous les réglages	129
Version du firmware	129
 Menu Retouche : création de copies retouchées	130
Traitement NEF (RAW)	133
Recadrer	135
Redimensionner	136
D-Lighting	138
Correction des yeux rouges	139
Redresser	139
Contrôle de la distorsion	140
Perspective	141
Effets de filtres	141
Monochrome	142
Superposition des images	142
Éditer la vidéo	145
Comparaison côte à côte	145
 Menu personnalisé/  Réglages récents	147



Guide des menus

Réglages par défaut

Les options par défaut des menus de l'appareil photo sont répertoriées ci-dessous.

■ ■ Réglages par défaut du menu *Visualisation*

Option	Par défaut
Dossier de visualisation (📁 17)	Tout
Affichage des images (🖼️ 22)	Désactivé
Après effacement (🗑️ 23)	Afficher l'image suivante
Après la rafale, afficher (📸 23)	Dernière image de la rafale
Rotation auto. des images (🔄 24)	Activée
Rotation des images (📷 24)	Activée
Diaporama (🎞️ 25)	
Type d'image	Images fixes et vidéos
Intervalle	2 s
Lecture audio	Désactivée

■ Réglages par défaut du menu Prise de vue photo

Option	Par défaut
Jeux de réglages étendus photo (☞ 29)	Désactivés
Dossier de stockage (☞ 30)	
Renommer	NC_D5
Sélectionner par numéro	100
Nom de fichier (☞ 33)	DSC
Rôle de la carte du logement 2 (☞ 34)	Débordement
Contrôle du flash (☞ 34)	
Mode de contrôle du flash	TTL
Options de flash sans fil	Désactivées
Contrôle des flashes asservis	Flashes multiples
Zone d'image (☞ 38)	
Choisir la zone d'image	FX (36×24) 1.0×
Recadrage DX automatique	Activé
Qualité d'image (☞ 39)	JPEG normal
Taille d'image (☞ 40)	
JPEG/TIFF	Large
NEF (RAW)	Large
Enregistrement NEF (RAW) (☞ 41)	
Compression NEF (RAW)	Compression sans perte
Échantillonnage NEF (RAW)	14 bits
Réglage de la sensibilité (☞ 42)	
Sensibilité	100
Contrôle de la sensibilité auto.	Désactivé
Balance des blancs (☞ 43)	Automatique > AUTO0 Conserver les blancs
Réglage précis	A-B : 0, G-M : 0
Choisir température de couleur	5000 K
Pré-réglage manuel	d-1

Option	Par défaut
Régler le Picture Control (📖 44)	Standard
Espace colorimétrique (📖 45)	sRGB
D-Lighting actif (📖 45)	Désactivé
Réduction du bruit (📖 46)	Désactivée
Réduction du bruit ISO (📖 46)	Normale
Contrôle du vignetage (📖 47)	Normal
Contrôle auto. de la distorsion (📖 47)	Désactivé
Réglage du bracketing auto. (📖 48)	Exposition auto. & flash
Surimpression (📖 48) *	
Mode de surimpression	Désactivé
Nombre de prises de vues	2
Mode de superposition	Moyenne
HDR (grande plage dynamique) (📖 49)	
Mode HDR	Désactivé
Écart d'exposition	Automatique
Lissage	Normal
Intervallomètre (📖 50)	
Options de démarrage	Maintenant
Intervalle	1 minute
Nombre d'intervalles×vues/intervalle	0001×1
Lissage de l'exposition	Désactivé
Décl. en visée écran silencieux (📖 50)	Désactivé

* Il n'est pas possible de réinitialiser le menu Prise de vue photo pendant la prise de vue.

■ Réglages par défaut du menu Prise de vue vidéo

Option	Par défaut
Nom de fichier (📖 52)	DSC
Destination (📖 52)	Logement 1
Zone d'image (📖 52)	
Choisir la zone d'image	FX
Recadrage DX automatique	Activé
Taille d'image/cadence (📖 53)	1920x1080 ; 60p
Qualité des vidéos (📖 53)	Élevée
Réglage sensibilité des vidéos (📖 54)	
Sensibilité (mode M)	100
Ctrl sensibilité auto (mode M)	Désactivé
Sensibilité maximale	102400
Balance des blancs (📖 54)	
Réglage précis	A-B : 0, G-M : 0
Choisir température de couleur	5000 K
Pré-réglage manuel	d-1
Régler le Picture Control (📖 55)	Comme les réglages photo
Sensibilité du microphone (📖 55)	Sensibilité automatique
Réponse en fréquence (📖 55)	Registre étendu
Réduction du bruit du vent (📖 56)	Désactivée
Réduction du bruit ISO (📖 56)	Normale
Vidéo accélérée (📖 56)	
Intervalle	5 s
Durée de la prise de vue	25 minutes
Lissage de l'exposition	Activé
Réduction du scintillement (📖 57)	Automatique

■ Valeurs par défaut du menu Réglages personnalisés

	Option	Par défaut
a1	Priorité en mode AF-C (📖 62)	Déclenchement
a2	Priorité en mode AF-S (📖 63)	Mise au point
a3	Suivi MAP avec Lock-On (📖 63)	
	Réponse AF si obstruction champ	3
	Mouvements du sujet	(Normal)
a4	Détection des visages suivi 3D (📖 64)	Désactivée
a5	Zone de suivi 3D (📖 64)	Normale
a6	Nombre de points AF (📖 64)	55 points
a7	AF selon l'orientation (📖 65)	Désactivé
a8	Activation AF (📖 66)	Déclencheur/AF-ON
	Déclenchement si pas de MAP	Activer
a10	Restrictions du mode autofocus (📖 67)	Aucune restriction
a11	Rotation du point AF (📖 67)	Désactivée
a12	Options des points AF (📖 68)	
	Mode de mise au point manuelle	Activé
	Luminosité du point AF	Normale
	Assistance AF zone dynamique	Activée
b1	Incrément de la sensibilité (📖 68)	1/3 IL
b2	Incrément de l'exposition (📖 68)	1/3 IL
b3	Incrément corr. expo./flash (📖 68)	1/3 IL
b4	Correction d'exposition (📖 69)	Désactivée
b5	Mesure matricielle (📖 70)	Détection des visages activée
b6	Zone pondérée centrale (📖 70)	Ø 12 mm
b7	Réglage précis expo. opti. (📖 70)	
	Mesure matricielle	0
	Mesure pondérée centrale	0
	Mesure spot	0
	Mesure pondérée htes lumières	0

	Option	Par défaut
c1	Mémo. expo. par déclencheur (📖 71)	Désactivée
c2	Temporisation du mode veille (📖 71)	6 s
c3	Retardateur (📖 72)	
	Délai du retardateur	10 s
	Nombre de prises de vues	1
	Intervalle entre les vues	0,5 s
c4	Extinction du moniteur (📖 72)	
	Visualisation	10 s
	Menus	1 min.
	Affichage des informations	10 s
	Affichage des images	4 s
	Visée écran	10 min.
d1	Cadence prise de vue continue (📖 73)	
	Continu haute vitesse	12 vps
	Continu basse vitesse	5 vps
d2	Nombre de vues maximal (📖 73)	200
d4	Options déclenchement synchro. (📖 74)	Synchro.
d5	Temporisation miroir levé (📖 74)	Désactivée
d6	Obturation électro. au 1er rideau (📖 75)	Désactiver
d7	Séquence numérique images (📖 75)	Activée
d8	Quadrillage dans le viseur (📖 76)	Désactivé
d9	Éclairage écran de contrôle (📖 77)	Désactivé
e1	Vitesse de synchro. flash (📖 78)	1/250 s
e2	Vitesse d'obturation flash (📖 79)	1/60 s
e3	Correction expo. pour flash (📖 79)	Vue dans son ensemble
e4	Contrôle de la sensibilité auto. ⚡ (📖 79)	Sujet et arrière-plan
e5	Mode lampe pilote (📖 80)	Activé
e6	Bracketing auto. (mode M) (📖 80)	Flash/vitesse
e7	Sens du bracketing (📖 81)	Mesure>Sous-expo.> Surexpo.

Option		Par défaut
f1	Définition réglages perso. (📖 82)	
	Commande d'aperçu	Aperçu
	Commande d'aperçu + 📷	Aucune fonction
	Commande Fn1	Aucune fonction
	Commande Fn1 + 📷	Choisir la zone d'image
	Commande Fn2	Aperçu
	Commande Fn2 + 📷	Aucune fonction
	Fn pour prise de vue verticale	Mémo. expo. (réinit. au décl.)
	Fn pour prise de vue verticale + 📷	Aucune fonction
	Commande Fn3	Connexion au réseau
	Commande AF-ON	AF-ON
	Sélecteur secondaire	Sélection du point AF
	Centre du sélecteur secondaire	Mémorisation exposition/ AF
	Centre du sélecteur secondaire + 📷	Aucune fonction
	AF-ON pour prise de vue verticale	Comme la commande AF-ON
	Sélecteur multi. pour PdV verticale	Comme le sélecteur multidirec.
	Infos image/visualisation	Infos 📷/Visualisation 📷
	Commande BKT + 📷	Bracketing automatique
	Cde d'enregistrement vidéo + 📷	Aucune fonction
	Cdes de fonction MAP de l'objectif	Mémorisation AF seulement
f2	Bouton central du sélecteur (📖 93)	
	Mode de prise de vue	Sélectionner point AF central
	Mode de visualisation	Zoom activé/désactivé
	Zoom activé/désactivé	Grossissement faible (50%)
	Visée écran	Sélectionner point AF central
f3	Mémo. vitesse & ouverture (📖 94)	
	Mémo. de la vitesse d'obturation	Désactivée
	Mémorisation de l'ouverture	Désactivée


Option		Par défaut
f4	Perso. molettes commande (📖 95)	
	Inverser la rotation	Correction d'exposition : <input type="checkbox"/> Vitesse obtur./ouverture : <input type="checkbox"/>
	Fonctions par défaut	Réglage de l'exposition : Rôle des molettes standard Réglage de l'autofocus : Rôle des molettes standard
	Réglage de l'ouverture	Molette commande sec.
	Menus et visualisation	Désactivé
	Défilement avec molette second.	10 images
f5	Sélecteur multidirectionnel (📖 97)	Ne rien faire
f6	Commande lâchée + molette (📖 97)	Non
f7	Inverser les indicateurs (📖 97)	
f8	Options commande visée écran (📖 97)	Activer
f9	Commutateur (📖 98)	Rétro-éclairage de l'écran ()
g1	Définition réglages perso. (📖 98)	
	Commande d'aperçu	Ajout de repère
	Commande d'aperçu +	Aucune fonction
	Commande Fn1	Aucune fonction
	Commande Fn1 +	Aucune fonction
	Commande Fn2	Aucune fonction
	Commande Fn2 +	Aucune fonction
	Commande Fn3	Aucune fonction
	Centre du sélecteur secondaire	Mémorisation exposition/AF
	Centre du sélecteur secondaire +	Aucune fonction
	Déclencheur	Prise de photos

■ Réglages par défaut du menu Configuration

Option	Par défaut
Fuseau horaire et date (📖 105)	
Heure d'été	Désactivée
Luminosité du moniteur (📖 105)	
Menus/Visualisation	0
Visée écran	0


Option	Par défaut
Équilibre couleur du moniteur (📖 106)	A-B : 0, G-M : 0
Affichage des informations (📖 108)	Automatique
Nettoyer le capteur d'image (📖 111)	
Nettoyer démarrage/arrêt	Nettoyer au démarrage + arrêt
Options d'annotation vocale (📖 119)	
Annotation vocale	Désactivée
Écrasement annotation vocale	Désactiver
Commande annotation vocale	Maintenir appuyée
Sortie audio	Haut-parleur/casque
Signal sonore (📖 121)	
Volume	Désactivé
Hauteur	Grave
Commandes tactiles (📖 121)	
Activer/désactiver cdes tactiles	Activer
Mvts pour visualisation plein écran	Gauche → droite
HDMI (📖 122)	
Résolution de sortie	Automatique
Avancé	
Plage de sortie	Automatique
Format d'affichage de sortie	100%
Affichage en visée écran	Désactivé
Double moniteur	Activé
Données de position (📖 122)	
Temporisation du mode veille	Activer
Régler horloge avec satellite	Oui
Options télécde sans fil (WR) (📖 123)	
Témoin DEL	Activé
Mode de liaison	Association d'appareils
Régler Fn télécommande (WR) (📖 124)	Aucune fonction
Photo si carte absente ? (📖 125)	Activer le déclenchement


Menu Visualisation : *gestion des images*

Pour afficher le menu Visualisation, appuyez sur **MENU** et sélectionnez l'onglet  (menu Visualisation).

Commande MENU



Option	
Effacer	17
Dossier de visualisation	17
Cacher les images	18
Options de visualisation	19
Copier des image(s)	19
Affichage des images	22


Option	
Après effacement	23
Après la rafale, afficher	23
Rotation auto. des images	24
Rotation des images	24
Diaporama	25



Informations complémentaires

Les réglages par défaut des menus sont répertoriés à la page 7.

Effacez plusieurs photos.

Option	Description
 Sélection	Effacez les photos sélectionnées.
ALL Tout	Effacez toutes les photos du dossier actuellement sélectionné pour la visualisation. Vous pouvez également sélectionner la carte à partir de laquelle les photos seront supprimées, si plus d'une carte est présente.



Dossier de visualisation

Commande MENU → menu Visualisation

Choisissez un dossier de visualisation.

Option	Description
(Nom du dossier)	Les photos figurant dans tous les dossiers créés avec le D5 sont visibles pendant la visualisation. Vous pouvez renommer les dossiers à l'aide de l'option Dossier de stockage > Renommer du menu Prise de vue photo.
Tout	Les photos figurant dans tous les dossiers sont visibles pendant la visualisation.
Actuel	Seules les photos figurant dans le dossier en cours sont visibles pendant la visualisation.

Cachez ou révélez les images sélectionnées comme décrit ci-dessous. Les photos cachées ne sont visibles que dans le menu **Cacher les images** et ne peuvent être effacées que par le formatage de la carte mémoire.

Images protégées et cachées

En révélant une image protégée, vous supprimez aussi sa protection.

1 Choisissez Sélectionner/régler.

Mettez en surbrillance **Sélectionner/régler** et appuyez sur (pour ignorer les étapes suivantes et rendre visibles toutes les images, mettez en surbrillance **Désélectionner tout** et appuyez sur).




2 Sélectionnez les images.

Servez-vous du sélecteur multidirectionnel pour parcourir les images de la carte mémoire (pour afficher l'image en surbrillance en plein écran, maintenez appuyée la commande et appuyez sur le bouton central du sélecteur multidirectionnel pour sélectionner l'image actuelle. Les images sélectionnées sont signalées par l'icône ; pour désélectionner une image, mettez-la en surbrillance et appuyez à nouveau sur le bouton central du sélecteur multidirectionnel. Continuez jusqu'à ce que toutes les images souhaitées soient sélectionnées.



3 Appuyez sur .

Appuyez sur pour terminer l'opération.



Commande

Choisissez les informations que vous souhaitez afficher sur les photos pendant la visualisation. Appuyez sur ou pour mettre en surbrillance une option, puis sur pour sélectionner l'option d'affichage des informations. La coche ✓ apparaît en regard des éléments sélectionnés ; pour désélectionner un élément, mettez-le en surbrillance et appuyez sur . Pour revenir au menu Visualisation, appuyez sur .

Copier des image(s)

Cette option permet de copier des images d'une carte mémoire à l'autre. Cette option n'est accessible que lorsque deux cartes mémoire sont insérées dans l'appareil photo.

Option	Description
Sélectionner la source	Sélectionnez la carte à partir de laquelle les images doivent être copiées.
Sélectionner les image(s)	Sélectionnez les images à copier.
Sélectionner la destination	Sélectionnez le dossier de destination sur l'autre carte.
Copier les image(s) ?	Copiez les images sélectionnées vers la destination indiquée.


- 1 Choisissez Sélectionner la source.**
Mettez en surbrillance **Sélectionner la source** et appuyez sur .



- 2 Sélectionnez la carte source.**
Mettez en surbrillance le logement de la carte où se trouvent les images à copier, puis appuyez sur .





3 Choisissez Sélectionner les image(s).

Mettez en surbrillance **Sélectionner les image(s)** et appuyez sur .



4 Sélectionnez le dossier source.

Mettez en surbrillance le dossier contenant les images à copier, puis appuyez sur .





5 Effectuez la sélection initiale.

Avant de continuer à sélectionner ou désélectionner les images une par une, vous pouvez marquer toutes les images ou toutes les images protégées du dossier afin de les copier en choisissant **Sélectionner toutes les images** ou **Sélectionner images protégées**. Pour ne marquer que les images sélectionnées une par une, choisissez **Désélectionner tout** avant de continuer.




6 Sélectionnez d'autres images.

Mettez les images en surbrillance et appuyez sur le bouton central du sélecteur multidirectionnel pour les sélectionner ou désélectionner (pour afficher l'image en surbrillance en plein écran, maintenez la commande  appuyée). Les images sélectionnées sont marquées d'une coche ✓. Appuyez sur  pour passer à l'étape 7, une fois votre sélection terminée.



7 Choisissez Sélectionner la destination.

Mettez en surbrillance **Sélectionner la destination** et appuyez sur **OK**.



8 Sélectionnez un dossier de destination.

Pour saisir un numéro de dossier, choisissez **Sélectionner par numéro**, saisissez le numéro (31) et appuyez sur **OK**. S'il n'existe aucun dossier portant le numéro sélectionné, un nouveau dossier est créé.




Pour choisir dans une liste de dossiers existants, choisissez **Sélectionner dans une liste**, mettez un dossier en surbrillance et appuyez sur **OK**.



9 Copiez les images.

Mettez en surbrillance **Copier les image(s) ?** et appuyez sur **OK**.



Une boîte de dialogue de confirmation apparaît ; mettez en surbrillance **Oui** et appuyez sur **OK**. Appuyez de nouveau sur **OK** pour quitter, une fois la copie effectuée.



✓ Copie d'images

Les images ne seront pas copiées s'il n'y a pas suffisamment d'espace disponible sur la carte de destination. Vérifiez que l'accumulateur est entièrement chargé avant de copier des vidéos.

Si le dossier de destination contient une image ayant le même nom qu'une des images qui doit être copiée, une boîte de dialogue de confirmation s'affiche. Sélectionnez **Remplacer l'image**

existante pour remplacer l'image par celle qui doit être copiée, ou sélectionnez **Tout remplacer** pour remplacer toutes les images existantes ayant le même nom sans plus aucune demande de confirmation. Pour continuer sans remplacer l'image, sélectionnez **Passer**, ou sélectionnez **Annuler** pour quitter sans copier d'autres images. Les fichiers cachés ou protégés présents dans le dossier de destination ne seront pas remplacés.

L'état de protection est copié avec les images. Les annotations vocales sont copiées avec leurs images correspondantes. Les images cachées ne peuvent pas être copiées.






Affichage des images

Commande MENU → menu Visualisation


Indiquez si les images doivent automatiquement être affichées sur le moniteur immédiatement après la prise de vue. Si vous sélectionnez **Désactivé**, les images ne peuvent être vues qu'en appuyant sur la commande .

Choisissez l'image affichée après la suppression d'une image.

Option	Description
 Afficher l'image suivante	Affichez l'image suivante. Si l'image effacée était la dernière, l'image précédente est affichée.
 Afficher l'image précédente	Affichez l'image précédente. Si l'image effacée était la première, l'image suivante est affichée.
 Ne pas modifier	Si vous faites défiler les images dans leur ordre d'enregistrement, l'image suivante sera affichée comme décrit pour l'option Afficher l'image suivante . Si vous faites défiler les images dans l'ordre inverse, l'image précédente sera affichée comme décrit pour l'option Afficher l'image précédente .

Après la rafale, afficher

Choisissez si la photo qui s'affiche immédiatement après une prise de vue en rafale (mode continu) est la première ou la dernière vue de la rafale. Cette option ne s'active que si l'**Affichage des images** (📖 22) est désactivé.



Les photos prises lorsque **Activée** est sélectionné contiennent des informations sur l'orientation de l'appareil photo. Vous pouvez ainsi les faire pivoter automatiquement pendant la visualisation ou lors de leur affichage dans ViewNX-i ou dans Capture NX-D. Les orientations suivantes sont enregistrées :



Cadrage horizontal



Appareil photo
tourné à 90° dans le
sens des aiguilles
d'une montre



Appareil photo
tourné à 90° dans le
sens inverse des
aiguilles d'une
montre

L'orientation de l'appareil photo n'est pas enregistrée quand l'option **Désactivée** est sélectionnée. Choisissez cette option lorsque vous effectuez un filé panoramique ou prenez des photos en pointant l'objectif vers le haut ou vers le bas.

Rotation des images

Si **Activée** est sélectionné, les photos prises à la verticale (lorsque **Activée** est également sélectionné pour **Rotation auto. des images**) pivotent automatiquement sur le moniteur. Les photos prises lorsque **Désactivée** est sélectionné pour **Rotation auto. des images** s'affichent à l'horizontale. Notez que l'appareil photo étant déjà correctement orienté pendant la prise de vue, les photos ne pivotent pas automatiquement lorsqu'elles s'affichent juste après la prise de vue.

Vous pouvez créer un diaporama à partir des images se trouvant dans le dossier de visualisation en cours (📁 17). Les images cachées (🔒 18) ne s'affichent pas.


Option	Description
Démarrer	Lancez le diaporama.
Type d'image	Choisissez le type d'image entre Images fixes et vidéos , Images fixes uniquement et Vidéos uniquement .
Intervalle	Déterminez la durée d'affichage de chaque image.
Lecture audio	Affichez le menu des options de lecture des annotations vocales (🔊 26).

Pour lancer le diaporama, mettez en surbrillance **Démarrer** et appuyez sur ⏻. Vous pouvez effectuer les opérations suivantes pendant le diaporama :



Pour	Appuyer sur	Description
Revenir à l'image précédente/passer à l'image suivante		Appuyez sur ⏮ pour revenir à l'image précédente et sur ⏭ pour passer à la suivante.
Afficher d'autres informations sur les photos		Changez ou masquez les infos photo affichées (images fixes uniquement).
Faire une pause	⏻	Interrompez momentanément le diaporama (la lecture des annotations vocales peut se poursuivre). Pour le redémarrer, mettez en surbrillance Redémarrer et appuyez sur ⏻.
Augmenter/baisser le volume	🔊/🔊 (🔊)	Pendant la lecture des vidéos, appuyez sur 🔊 pour augmenter le volume, sur 🔊 (🔊) pour le baisser.
Quitter et revenir au menu Visualisation	MENU	Arrêtez le diaporama et revenez au menu Visualisation.
Quitter et revenir en mode de visualisation		Arrêtez le diaporama et revenez à la visualisation plein écran ou par planche d'images.
Quitter et revenir en mode de prise de vue		Appuyez à mi-course sur le déclencheur pour revenir en mode de prise de vue.

La boîte de dialogue illustrée ci-contre s'affiche à la fin du diaporama. Sélectionnez **Redémarrer** pour redémarrer ou **Quitter** pour revenir au menu Visualisation.




■ ■ Lecture audio

Choisissez **Activée** pour lire les annotations vocales pendant les diaporamas (le son enregistré avec les vidéos est toujours lu quelle que soit l'option sélectionnée). Les options suivantes sont disponibles :

Option	Description
Intervalle	La lecture s'arrête lorsque vous affichez la vue suivante, même si l'annotation vocale n'a pas été lue dans son intégralité.
Durée de l'annotation vocale	La vue suivante ne s'affiche pas tant que l'annotation vocale n'a pas été lue dans son intégralité, même si l'intervalle est plus court que l'annotation.


Choisissez **Désactivée** pour désactiver la lecture des annotations vocales pendant les diaporamas.


Menu Prise de vue photo : *options de prise de vue*

Pour afficher le menu Prise de vue photo, appuyez sur **MENU** et sélectionnez l'onglet  (menu Prise de vue photo).

Commande MENU



Option	
Jeux de réglages photo	28
Jeux de réglages étendus photo	29
Dossier de stockage	30
Nom de fichier	33
Rôle de la carte du logement 2	34
Contrôle du flash	34
Zone d'image	38
Qualité d'image	39
Taille d'image	40
Enregistrement NEF (RAW)	41
Réglage de la sensibilité	42
Balance des blancs	43
Régler le Picture Control	44


Option	
Gérer le Picture Control	44
Espace colorimétrique	45
D-Lighting actif	45
Réduction du bruit	46
Réduction du bruit ISO	46
Contrôle du vignetage	47
Contrôle auto. de la distorsion	47
Réglage du bracketing auto.	48
Surimpression	48
HDR (grande plage dynamique)	49
Intervallomètre	50
Décl. en visée écran silencieux	50



Informations complémentaires


Les réglages par défaut des menus sont répertoriés à la page 8.

Les options du menu Prise de vue photo sont mémorisées dans l'un des quatre jeux de réglages. À l'exception des options **Jeux de réglages étendus photo**, **Surimpression**, **Intervallomètre** et des modifications apportées aux Picture Control (réglage rapide et autres réglages manuels), les modifications apportées aux réglages d'un jeu n'ont aucun effet sur les autres jeux. Pour mémoriser une combinaison particulière de réglages fréquemment utilisés, sélectionnez l'un des quatre jeux et effectuez les réglages de votre choix sur l'appareil photo. Ces réglages sont ensuite mémorisés dans le jeu, même si l'appareil photo est mis hors tension, et sont rétablis une fois le jeu sélectionné. D'autres combinaisons de réglages peuvent être mémorisées dans les autres jeux, ce qui vous permet ainsi de passer instantanément d'une combinaison à l'autre en sélectionnant simplement le jeu souhaité dans le menu Jeux de réglages.

Les noms par défaut des quatre jeux de réglages photo sont A, B, C et D. Un commentaire comprenant jusqu'à 20 caractères peut être ajouté comme décrit à la page 33, en mettant en surbrillance le jeu de réglages et en appuyant sur .

Jeux de réglages photo

L'écran de contrôle supérieur et le moniteur indiquent le jeu de réglages photo actuellement sélectionné.





Informations complémentaires

Les modes d'exposition et de flash, la vitesse d'obturation et l'ouverture peuvent être mémorisés dans les jeux de réglages photo à l'aide de l'option **Jeux de réglages étendus photo**, située dans le menu Prise de vue photo ( 29). Pour savoir comment utiliser les commandes de l'appareil photo afin de sélectionner un jeu de réglages photo, reportez-vous au réglage personnalisé f1 (**Définition réglages perso.**,  82).



■ Rétablissement des réglages par défaut

Pour rétablir les réglages par défaut, mettez en surbrillance un jeu de réglages dans le menu


Jeux de réglages photo et appuyez sur  (**FORMAT**). Une boîte de dialogue de confirmation s'affichera ; mettez en surbrillance **Oui** et appuyez sur

 pour rétablir les réglages par défaut pour le jeu de réglages sélectionné. Reportez-vous à la page 8 pour avoir la liste des réglages par défaut.

Commande




Jeux de réglages étendus photo


Commande MENU →  menu Prise de vue photo

Sélectionnez **Activés** pour inclure les modes d'exposition et de flash, la vitesse d'obturation (modes **S** et **M** uniquement) et l'ouverture (modes **A** et **M** uniquement) dans les informations des quatre jeux de réglages photo, afin que ces réglages puissent être réutilisés lorsque le jeu est sélectionné. Si vous sélectionnez **Désactivés**, les valeurs utilisées avant que ne soit sélectionné **Activés** sont rétablies.

Renommez les dossiers et choisissez le dossier dans lequel vous souhaitez enregistrer les images par la suite.




■ Renommer

Les dossiers sont identifiés par un nom composé de 5 caractères précédés d'un numéro à 3 chiffres attribué automatiquement par l'appareil photo. Le nom de dossier par défaut est « NC_D5 » ; pour modifier le nom attribué aux nouveaux dossiers, sélectionnez **Renommer** et renommez le dossier comme décrit à la page 33 (si vous le souhaitez, vous pouvez restaurer le nom par défaut en maintenant appuyée la commande  (FORMAT) lorsque le clavier est affiché). Il n'est pas possible de renommer les dossiers existants.

■ Sélectionner par numéro








Pour sélectionner les dossiers selon leur numéro ou créer un nouveau dossier en conservant le nom actuel mais en utilisant un autre numéro :


1 Choisissez Sélectionner par numéro.


Mettez en surbrillance **Sélectionner par numéro** et appuyez sur . La boîte de dialogue illustrée à droite s'affiche ; le logement principal actuel est souligné.




2 Choisissez un numéro de dossier.

Appuyez sur  ou  pour mettre en surbrillance un chiffre, sur  ou  pour le modifier. S'il existe déjà un dossier portant ce numéro, l'icône ,  ou  s'affiche à gauche du numéro du dossier :

-  : le dossier est vide.
-  : le dossier n'est pas tout à fait plein.
-  : le dossier contient 999 photos ou une photo portant le numéro 9999. Aucune autre photo ne peut être stockée dans ce dossier.

La carte sur laquelle se trouve le dossier est indiquée par l'icône de logement de carte en haut à droite de la boîte de dialogue « Sélectionner par numéro ». La carte utilisée pour les nouveaux dossiers dépend de l'option actuellement sélectionnée pour **Rôle de la carte du logement 2** ( 34).


3 Enregistrez les modifications et quittez.

Appuyez sur  pour terminer l'opération (pour quitter sans modifier le dossier de stockage, appuyez sur la commande MENU). Si ce numéro ne correspond à aucun dossier existant, un nouveau dossier est créé. Les photos suivantes seront enregistrées dans le dossier sélectionné, à condition qu'il ne soit pas déjà plein.

■ Sélectionner dans une liste

Pour choisir dans une liste de dossiers existants :

1 Choisissez **Sélectionner dans une liste**.


Mettez en surbrillance **Sélectionner dans une liste** et appuyez sur .



2 Mettez un dossier en surbrillance.

Appuyez sur  ou  pour mettre un dossier en surbrillance.

3 Sélectionnez le dossier en surbrillance.

Appuyez sur  pour sélectionner le dossier en surbrillance. Les photos à venir seront enregistrées dans le dossier sélectionné.

Numéros de dossier et de fichier

Si le dossier en cours est numéroté 999 et contient 999 photos ou une photo portant le numéro 9999, le déclenchement est désactivé et aucune autre photo ne peut être prise. Pour pouvoir continuer la prise de vue, créez un dossier et attribuez-lui un numéro inférieur à 999, ou sélectionnez un dossier existant dont le numéro est inférieur à 999 et qui contient moins de 999 images.

Temps de démarrage

L'appareil photo peut prendre plus de temps à démarrer si la carte mémoire contient un très grand nombre de fichiers ou de dossiers.

Les photos sont enregistrées sous des noms de fichier se composant de « DSC_ » ou, dans le cas d'images utilisant l'espace colorimétrique Adobe RVB (□ 45), de « _DSC », suivi d'un numéro à quatre chiffres et d'une extension à trois lettres (par exemple, « DSC_0001.JPG »). L'option **Nom de fichier** permet de sélectionner trois lettres pour remplacer la partie « DSC » du nom de fichier.

Saisie de texte

La boîte de dialogue ci-contre s'affiche lorsque vous devez saisir du texte. Touchez les lettres sur le clavier tactile (touchez le bouton de sélection du clavier pour afficher successivement les claviers des majuscules, minuscules et symboles). Vous



Zone du nom

Zone du clavier

Sélection du clavier

pouvez aussi vous servir du sélecteur multidirectionnel pour mettre en surbrillance le caractère souhaité dans la zone du clavier et appuyer sur son bouton central pour insérer le caractère en surbrillance à la position en cours du curseur (notez que si vous saisissez un caractère lorsque le champ est plein, le dernier caractère du champ est effacé). Pour effacer le caractère situé sous le curseur, appuyez sur la commande (FORMAT). Pour déplacer le curseur vers un autre emplacement, touchez l'écran ou maintenez appuyée la commande (↔) et appuyez sur ou . Pour terminer la saisie et revenir au menu précédent, appuyez sur . Pour quitter sans terminer la saisie, appuyez sur MENU.

Extensions

Les extensions utilisées sont les suivantes : « .NEF » pour les images NEF (RAW), « .TIF » pour les images TIFF (RVB), « .JPG » pour les images JPEG, « .MOV » pour les vidéos et « .NDF » pour les données de correction poussière. Dans chaque paire de photos enregistrées avec le réglage de qualité d'image NEF (RAW)+JPEG, les images NEF et JPEG possèdent le même nom de fichier mais une extension différente.

Rôle de la carte du logement 2 Commande MENU → menu Prise de vue photo

Choisissez le rôle joué par la carte du logement 2 lorsque deux cartes mémoire sont insérées dans l'appareil photo.

Vous avez le choix entre **Débordement** (la carte du logement 2 est utilisée uniquement si la carte du logement 1 est pleine), **Sauvegarde** (chaque image est enregistrée deux fois, une fois sur la carte du logement 1 et à nouveau sur la carte du logement 2), et **RAW logmt 1 - JPEG logmt 2** (identique à **Sauvegarde**, sauf que les copies NEF/RAW des photos enregistrées en NEF/RAW + JPEG sont enregistrées uniquement sur la carte du logement 1 et que les copies JPEG sont enregistrées uniquement sur la carte du logement 2).

Contrôle du flash

Commande MENU →  menu Prise de vue photo


Choisissez le mode de contrôle des flashes optionnels fixés sur la griffe flash et réglez les paramètres pour des prises de vues avec flash dissocié de l'appareil photo.

■ Mode de contrôle du flash

Lorsqu'un SB-5000, SB-500, SB-400 ou SB-300 est installé sur l'appareil photo, le mode de contrôle du flash, son intensité et ses autres réglages peuvent être modifiés à l'aide de la rubrique

Contrôle du flash > Mode de contrôle du flash

du menu Prise de vue photo (dans le cas du SB-5000, il est également possible de modifier ces réglages à l'aide des commandes du flash). Les options disponibles dépendent du flash utilisé, tandis que les options affichées sous **Mode de contrôle du flash** dépendent du mode sélectionné. Les réglages des autres flashes peuvent uniquement être modifiés à l'aide de leurs commandes.

- **TTL** : mode i-TTL. Dans le cas des SB-500, SB-400 et SB-300, la correction du flash peut être modifiée à l'aide de la commande  (⚡).



- **Flash externe automatique** : dans ce mode, l'intensité est modifiée automatiquement en fonction de la quantité de lumière réfléctie par le sujet ; la correction du flash est également disponible. Le mode flash externe automatique prend en charge les modes « ouverture auto » (⊗A) et « auto non TTL » (A) ; le mode auto non TTL est sélectionné automatiquement si vous utilisez un objectif sans microprocesseur et n'avez pas précisé la focale et l'ouverture maximale à l'aide de l'option **Objectif sans microprocesseur** du menu Configuration (□ 110). Reportez-vous au manuel du flash pour en savoir plus.
- **Manuel à priorité distance** : choisissez la distance jusqu'au sujet ; l'intensité du flash sera réglée automatiquement. La correction du flash est également disponible.
- **Manuel** : choisissez l'intensité du flash manuellement.
- **Flash stroboscopique** : le flash se déclenche à répétition tant que l'obturateur est ouvert, produisant un effet de surimpression. Choisissez l'intensité du flash (**Intensité**), le nombre de fois où le flash se déclenche (**Nb. éclairs**) et le nombre de fois où il se déclenche par seconde (**Fréquence**, mesurée en Hertz). Notez que le nombre de fois où le flash se déclenche au total peut varier selon les options sélectionnées pour **Intensité** et **Fréquence** ; reportez-vous à la documentation fournie avec le flash pour en savoir plus.

■ Options de flash sans fil

Réglez les paramètres pour commander simultanément sans fil plusieurs flashes asservis.

Option	Description
AWL optique	Les flashes asservis sont commandés à l'aide d'éclairs de faible intensité émis par le flash principal. Uniquement disponible avec un SB-5000 ou SB-500 installé sur la griffe flash de l'appareil photo.
AWL optique/ radio	Cette option est destinée à la prise de vue avec des flashes commandés à la fois optiquement et par radio. Elle est disponible lorsqu'une WR-R10 est raccordée et qu'un SB-500 ou un SB-910, SB-900, SB-800, SB-700 ou SU-800 configuré pour servir de flash principal, est installé sur la griffe flash de l'appareil photo. Contrôle des flashes asservis est réglé automatiquement sur Flashes multiples (☐ 37).
AWL radio	Les flashes asservis sont commandés par des signaux radio émis par une WR-R10 raccordée à l'appareil photo. Uniquement disponible avec la WR-R10 et des flashes asservis prenant en charge le système AWL radio.
Désactivées	Prise de vue avec flashes asservis désactivée.



AWL radio

Un adaptateur WR-A10 est nécessaire lors de l'utilisation de la WR-R10. Veillez à mettre à jour le firmware de la WR-R10 vers la dernière version ; pour obtenir des informations sur les mises à jour de firmware, consultez le site Web Nikon de votre pays.

■ ■ Contrôle des flashes asservis

Choisissez une option parmi les suivantes pour réaliser des prises de vues avec flashes asservis.





Option	Description
Flashes multiples	Choisissez le mode de contrôle et l'intensité des flashes pour chaque groupe de flashes asservis. Si AWL optique ou AWL optique/radio est sélectionné pour Options de flash sans fil (☐ 36), vous pouvez choisir le canal utilisé par le flash principal pour communiquer avec les flashes asservis.
Contrôle sans fil simplifié	Choisissez cette option pour contrôler l'intensité globale des flashes. Utilisez Options contrôle sans fil simplifié pour modifier l'équilibre entre les groupes A et B et régler manuellement l'intensité du groupe C (le flash principal ne se déclenche pas). Vous pouvez également modifier la correction du flash pour les groupes A et B et, si AWL optique ou AWL optique/radio est sélectionné pour Options de flash sans fil (☐ 36), choisir le canal utilisé par le flash principal pour communiquer avec les flashes asservis.
Flash stroboscopique asservi	Les flashes se déclenchent à répétition tant que l'obturateur est ouvert, produisant un effet de surimpression. Choisissez l'intensité des flashes (Intensité), le nombre de fois où les flashes se déclenchent (Nb. éclairs), le nombre de fois où les flashes se déclenchent par seconde (Fréquence), et, si AWL optique ou AWL optique/radio est sélectionné pour Options de flash sans fil (☐ 36), le canal utilisé par le flash principal pour communiquer avec les flashes asservis. Notez que le nombre de fois où les flashes se déclenchent au total peut varier selon les options sélectionnées pour Intensité et Fréquence ; reportez-vous à la documentation fournie avec le flash pour en savoir plus.

■ ■ Infos sur les flashes asservis radio

Affichez les flashes commandés actuellement à l'aide du système AWL radio lorsque **AWL radio** est sélectionné pour **Options de flash sans fil**.

■ Choisir la zone d'image

L'appareil photo propose les zones d'image suivantes :

Option	Description
 FX (36×24) 1.0×	Les images sont enregistrées au format FX ; l'angle de champ est équivalent à celui d'un objectif NIKKOR monté sur un appareil photo 24x36.
 1,2× (30×20) 1.2×	Cette option réduit l'angle de champ et multiplie la focale apparente de l'objectif par 1,2× environ.
 DX (24×16) 1.5×	Les images sont enregistrées au format DX. Pour calculer la focale approximative de l'objectif au format 24x36, multipliez par 1,5.
 5 : 4 (30×24)	Les photos sont enregistrées au format 5 : 4.

■ Recadrage DX automatique

Si **Activé** est sélectionné, les photos prises à l'aide d'un objectif DX sont enregistrées automatiquement avec la zone d'image **DX (24×16) 1.5×** (format DX).

Choisissez un format de fichier et un taux de compression (qualité d'image).

Option	Type de fichier	Description
NEF (RAW)	NEF	Les données brutes du capteur d'image sont enregistrées telles quelles. Il est possible de modifier certains réglages comme la balance des blancs et le contraste après la prise de vue.
NEF (RAW)+ JPEG fine★/ NEF (RAW)+ JPEG fine	NEF/ JPEG	Deux images sont enregistrées : l'une au format NEF (RAW) et l'autre au format JPEG de qualité supérieure.
NEF (RAW)+ JPEG normal★/ NEF (RAW)+ JPEG normal		Deux images sont enregistrées : l'une au format NEF (RAW) et l'autre au format JPEG de qualité normale.
NEF (RAW)+ JPEG basic★/ NEF (RAW)+ JPEG basic		Deux images sont enregistrées : l'une au format NEF (RAW) et l'autre au format JPEG de qualité inférieure.
JPEG fine★/ JPEG fine	JPEG	Les images sont enregistrées au format JPEG à un taux de compression d'environ 1:4 (qualité supérieure).
JPEG normal★/ JPEG normal		Les images sont enregistrées au format JPEG à un taux de compression d'environ 1:8 (qualité normale).
JPEG basic★/ JPEG basic		Les images sont enregistrées au format JPEG à un taux de compression d'environ 1:16 (qualité inférieure).
TIFF (RVB)	TIFF (RVB)	Cette option permet d'enregistrer des images non compressées TIFF-RVB avec une profondeur d'échantillonnage de 8 bits par canal (couleur 24 bits). Le format TIFF est accepté par une grande diversité d'applications de retouche d'images.

Compression JPEG

Les options de qualité d'image comportant une étoile (« ★ ») font appel à un type de compression destiné à garantir une qualité maximale ; la taille des fichiers dépend de la scène. Les options ne comportant pas d'étoile font appel à un type de compression destiné à produire des fichiers plus petits ; les fichiers sont généralement de la même taille, quelle que soit la scène enregistrée.

Taille d'image

Commande MENU →  menu Prise de vue photo



Choisissez la taille, en pixels, des photos enregistrées avec l'appareil. Sélectionnez **JPEG/TIFF** pour choisir la taille des images JPEG et TIFF, **NEF (RAW)** pour choisir la taille des images NEF (RAW).

Zone d'image	Option	Taille (pixels)	Taille d'impression (cm) *
FX (36×24) 1.0× (format FX)	Large	5568 × 3712	47,1 × 31,4
	Moyenne	4176 × 2784	35,4 × 23,6
	Petite	2784 × 1856	23,6 × 15,7
1,2× (30×20) 1.2×	Large	4640 × 3088	39,3 × 26,2
	Moyenne	3472 × 2312	29,4 × 19,6
	Petite	2320 × 1544	19,6 × 13,1
DX (24×16) 1.5× (format DX)	Large	3648 × 2432	30,9 × 20,6
	Moyenne	2736 × 1824	23,2 × 15,4
	Petite	1824 × 1216	15,4 × 10,3
5 : 4 (30×24)	Large	4640 × 3712	39,3 × 31,4
	Moyenne	3472 × 2784	29,4 × 23,6
	Petite	2320 × 1856	19,6 × 15,7

* Taille approximative pour une impression à 300 ppp. La taille d'impression en pouces est égale à la taille d'image en pixels divisée par la résolution de l'imprimante en points par pouce (ppp ; 1 pouce = environ 2,54 cm).

Choisissez le type de compression et la profondeur d'échantillonnage des photos NEF (RAW).

■■ Compression NEF (RAW)

Option	Description
ON  Compression sans perte	Les images NEF sont compressées à l'aide d'un algorithme réversible qui réduit la taille du fichier d'environ 20–40% sans incidence sur la qualité d'image.
ON  Compression	Les images NEF sont compressées à l'aide d'un algorithme non réversible qui réduit la taille du fichier d'environ 35–55% sans pratiquement aucun effet sur la qualité d'image.
Pas de compression	Les images NEF ne sont pas compressées.








■■ Échantillonnage NEF (RAW)

Option	Description
12-bit 12 bits	Les images NEF (RAW) sont enregistrées avec une profondeur d'échantillonnage de 12 bits.
14-bit 14 bits	Les images NEF (RAW) sont enregistrées avec une profondeur d'échantillonnage de 14 bits, ce qui produit des fichiers plus grands qu'avec une profondeur d'échantillonnage de 12 bits, mais augmente les données de couleur enregistrées.

Modifiez les réglages de sensibilité (ISO) des photos.

Option	Description
Sensibilité	Réglez la sensibilité ISO. Sélectionnez une valeur comprise entre 100 et 102400 ISO. Dans certains cas particuliers, vous pouvez également choisir des réglages d'environ 0,3 à 1 IL en-dessous de 100 ISO et 0,3 à 5 IL au-dessus de 102400 ISO.
Contrôle de la sensibilité auto.	Si Activé est sélectionné, l'appareil photo règle automatiquement la sensibilité (ISO) s'il est impossible d'obtenir l'exposition optimale avec la valeur sélectionnée pour Sensibilité . Vous pouvez choisir la sensibilité maximale afin d'empêcher une augmentation trop importante de la sensibilité et la vitesse d'obturation en-dessous de laquelle le contrôle automatique de la sensibilité entre en vigueur pour éviter la sous-exposition en modes P et A (vitesse d'obturation minimale ; choisissez une valeur comprise entre $\frac{1}{4000}$ s et 30 s). La sensibilité maximale des photos prises avec un flash optionnel peut être sélectionnée à l'aide de l'option Sensibilité maximale avec  .








Réglez la balance des blancs en fonction de la source lumineuse.

Option	Description
AUTO Automatique	La balance des blancs se règle automatiquement. Pour de meilleurs résultats, utilisez un objectif G, E ou D. Si le flash optionnel se déclenche, la balance des blancs est réglée de manière appropriée.
Conserver les blancs	
Normale	
Conserver couleurs chaudes	
 Incandescent	Utilisez cette option sous un éclairage incandescent.
 Fluorescent	Utilisez avec :
Lampes à vapeur de sodium	• Lampes à vapeur de sodium (comme dans les salles de sports)
Fluoresc. blanches chaudes	• Lumières fluorescentes blanches chaudes
Fluorescentes blanches	• Lumières fluorescentes blanches
Fluorescentes blanches froides	• Lumières fluorescentes blanches froides
Fluorescentes blanches diurnes	• Lumières fluorescentes blanches diurnes
Fluorescentes lumière diurne	• Lumières fluorescentes diurnes
Vapeur mercure haute temp.	• Sources lumineuses à température de couleur élevée (par exemple, lampes à vapeur de mercure)
 Ensoleillé	Utilisez cette option lorsque le sujet est éclairé par la lumière directe du soleil.
 Flash	Utilisez cette option avec les flashes optionnels.
 Nuageux	Utilisez cette option en plein jour, sous un ciel nuageux.
 Ombre	Utilisez cette option en plein jour, lorsque le sujet est à l'ombre.
 Choisir température de couleur	Choisissez une température de couleur dans la liste de valeurs.
PRE Pré-réglage manuel	Utilisez un sujet, une source lumineuse ou une photo existante comme référence pour la balance des blancs.


Régler le Picture Control

Commande MENU →  menu Prise de vue photo

Choisissez le traitement appliqué aux prochaines photos. Sélectionnez une option en fonction du type de scène ou de votre créativité.

Option	Description
 SD Standard	Traitement standard pour un résultat équilibré. Recommandé dans la plupart des situations.
 NL Neutre	Traitement minimal pour un résultat naturel. Choisissez cette option si les photos doivent être ensuite traitées ou retouchées.
 VI Saturé	Les couleurs des images sont rehaussées pour produire un effet saturé à l'impression. Choisissez cette option pour les photos mettant en valeur les couleurs primaires.
 MC Monochrome	Pour prendre des photos monochromes.
 PT Portrait	Les portraits sont traités pour offrir un rendu naturel et doux de la peau.
 LS Paysage	Pour réaliser des paysages naturels et urbains éclatants.
 FL Uniforme	Les détails sont conservés sur une large gamme de tons, des hautes lumières aux ombres. Choisissez cette option si les photos doivent être ensuite extrêmement traitées ou retouchées.

Gérer le Picture Control

Commande MENU →  menu Prise de vue photo

Créez des Picture Control personnalisés.

Option	Description
Enregistrer/éditer	Créez un nouveau Picture Control personnalisé basé sur un Picture Control existant (prédéfini ou personnalisé) ou modifiez des Picture Control personnalisés existants.
Renommer	Renommez le Picture Control sélectionné.
Effacer	Effacez le Picture Control sélectionné.
Charger/enregistrer	Copiez des Picture Control d'une carte mémoire vers l'appareil photo ou copiez des Picture Control existants de l'appareil photo vers la carte.

L'espace colorimétrique détermine la gamme de couleurs disponible pour la reproduction des couleurs. **sRGB** est recommandé pour une impression et un affichage standard, **Adobe RGB**, qui bénéficie d'une gamme de couleurs plus étendue, est recommandé pour les publications professionnelles et l'impression commerciale.



Adobe RVB

Pour obtenir une reproduction précise des couleurs, les photos prises en Adobe RVB requièrent des applications, écrans et imprimantes prenant en charge la gestion des couleurs.



Espace colorimétrique


ViewNX-i et Capture NX-D sélectionnent automatiquement le bon espace colorimétrique lors de l'ouverture de photos créées avec cet appareil. Les résultats ne sont pas garantis avec les logiciels d'autres fabricants.

D-Lighting actif


Préservez les détails dans les hautes lumières et les ombres pour créer des photos au contraste naturel.

Option	Description
Automatique	L'appareil photo règle automatiquement le D-Lighting actif en fonction des conditions de prise de vue.
Très élevé 2	
Très élevé 1	
Élevé	
Normal	
Faible	Choisissez le niveau de D-Lighting actif.
Désactivé	
	D-Lighting actif désactivé.


Réduction du bruit (réduction du bruit en cas d'exposition prolongée)

Commande MENU →  menu Prise de vue photo

Si **Activée** est sélectionné, les photos prises à des vitesses d'obturation plus lentes que 1 s sont traitées de manière à réduire le bruit (taches lumineuses ou voile). La durée requise pour le traitement est à peu près doublée ; pendant le traitement, « **Job nr** » clignote à l'emplacement de la vitesse d'obturation/ouverture et il est impossible de prendre des photos (si vous mettez l'appareil photo hors tension avant que le traitement ne soit terminé, la photo est enregistrée, mais la réduction du bruit n'est pas effectuée). En mode de déclenchement continu, la cadence de prise de vue ralentit et, pendant le traitement des photos, la capacité de la mémoire tampon diminue.



Réduction du bruit ISO

Commande MENU →  menu Prise de vue photo

Les photos prises à des sensibilités élevées peuvent être traitées de manière à réduire le « bruit ».

Option	Description
Élevée	Réduisez le bruit (pixels lumineux répartis de manière aléatoire) visible notamment sur les photos prises à des sensibilités (ISO) élevées. Choisissez le niveau de la réduction du bruit entre Élevée , Normale et Faible .
Normale	
Faible	
Désactivée	La réduction du bruit n'est effectuée que si nécessaire et son effet n'est jamais aussi important que lorsque Faible est sélectionné.

Le « vignetage » est une baisse de luminosité sur les bords d'une photo. Le **Contrôle du vignetage** réduit le vignetage avec les objectifs de type G, E et D (à l'exception des objectifs PC). Son effet varie d'un objectif à l'autre et s'avère le plus efficace aux ouvertures maximales. Vous avez le choix entre **Élevé**, **Normal**, **Faible** ou **Désactivé**.



Contrôle du vignetage

Selon la scène, les conditions de prise de vue et le type d'objectif, les images TIFF et JPEG peuvent présenter du bruit (voile) ou des variations dans les luminosités périphériques, tandis que les Picture Control personnalisés et les Picture Control prédéfinis qui ont été modifiés par rapport aux réglages par défaut peuvent ne pas produire l'effet souhaité. Prenez des photos test et visualisez les résultats sur le moniteur. Le contrôle du vignetage ne peut pas s'appliquer aux vidéos ou aux surimpressions.

Contrôle auto. de la distorsion


Sélectionnez **Activé** pour réduire la distorsion en barillet en cas d'utilisation de grands angulaires et pour réduire la distorsion en coussinet en cas d'utilisation de téléobjectifs (notez que les bords de la zone visible dans le viseur risquent d'être coupés sur la photo finale et que le temps nécessaire pour traiter les photos avant leur enregistrement peut augmenter). Cette option ne peut pas s'appliquer aux vidéos et est uniquement disponible avec les objectifs de type G, E et D (à l'exception des objectifs PC, fisheye et certains autres objectifs) ; les résultats ne sont pas garantis avec les autres objectifs. Avant d'utiliser le contrôle de la distorsion automatique avec les objectifs DX, sélectionnez **Activé** pour le **Recadrage DX automatique** ou choisissez la zone d'image **DX (24×16) 1.5×** (📐 38) ; les autres options risquent de tronquer fortement les photos ou d'engendrer de la distorsion en périphérie.



Retouche : Contrôle de la distorsion

Pour en savoir plus sur la création de copies de photos existantes présentant une distorsion en barillet et en coussinet réduite, reportez-vous à la page 140.

Réglage du bracketing auto.


Commande MENU →  menu Prise de vue photo

Choisissez le ou les réglages pris en compte lorsque le bracketing automatique est en fonction. Choisissez **Exposition auto. & flash** (AE/AF) pour effectuer un bracketing à la fois de l'exposition et de l'intensité du flash, **Exposition auto. seulement** (AE) pour un bracketing limité à l'exposition, **Flash seulement** (F) pour un bracketing limité à l'intensité du flash, **Bracketing balance blancs** (WB) pour le bracketing de la balance des blancs ou **Bracketing D-Lighting actif** (DL) pour le bracketing de la fonction D-Lighting actif. Notez que le bracketing de la balance des blancs n'est pas disponible si la qualité d'image est réglée sur NEF (RAW) ou NEF (RAW) + JPEG.


Surimpression

Commande MENU →  menu Prise de vue photo

Enregistrez deux à dix vues NEF (RAW) sur une seule photo.

Option	Description
Mode de surimpression	<ul style="list-style-type: none">• ON  Activé (série) : réalisez plusieurs surimpressions. Sélectionnez Désactivé pour reprendre la prise de vue normale.• Activé (une seule photo) : réalisez une seule surimpression.• Désactivé : quittez sans réaliser d'autres surimpressions.
Nombre de prises de vues	Choisissez le nombre de vues qui seront combinées pour ne former qu'une seule photo.
Mode de superposition	<ul style="list-style-type: none">• Ajouter : les vues sont superposées sans modification ; le gain n'est pas réglé.• Moyenne : avant que les vues ne soient superposées, le gain de chacune d'elles est divisé par le nombre total de vues réalisées (le gain de chaque vue est réglé sur $1/2$ pour 2 vues, $1/3$ pour 3 vues, etc).• Lumières : l'appareil photo compare les pixels de chaque vue et utilise seulement les plus lumineux.• Assombrir : l'appareil photo compare les pixels de chaque vue et utilise seulement les plus sombres.

Utilisée avec des sujets très contrastés, l'option HDR (grande plage dynamique) permet de préserver les détails dans les hautes lumières et les ombres en combinant deux vues prises avec des expositions différentes.

Option	Description
Mode HDR	<ul style="list-style-type: none">• ON  Activé (série) : prenez une série de photos HDR. Sélectionnez Désactivé pour reprendre la prise de vue normale.• Activé (une seule photo) : prenez une seule photo HDR.• Désactivé : quittez sans prendre d'autres photos HDR.
Écart d'exposition	L'écart d'exposition contrôle la différence d'exposition entre les vues qui sont combinées pour réaliser une photo HDR. Choisissez des grandes valeurs pour les sujets très contrastés.
Lissage	Choisissez dans quelle mesure les limites entre les vues qui constituent chaque photo HDR sont lissées.

Prenez des photos selon l'intervalle sélectionné jusqu'à ce que le nombre de prises de vues indiqué ait été enregistré. Sélectionnez un mode de déclenchement autre que retardateur (⌚) lorsque vous utilisez l'intervallomètre.


Option	Description
Démarrer	Démarrez l'intervallomètre, soit au bout de 3 s (Maintenant sélectionné pour Options de démarrage), soit à une date et heure sélectionnées (Choisir le jour et l'heure de démarrage). La prise de vue se poursuit en respectant l'intervalle sélectionné jusqu'à ce que toutes les photos soient prises.
Options de démarrage	Choisissez une option de démarrage. Pour démarrer la prise de vue immédiatement, sélectionnez Maintenant . Pour démarrer la prise de vue à une date et heure précises, sélectionnez Choisir le jour et l'heure de démarrage .
Intervalle	Choisissez l'intervalle (heures, minutes et secondes) entre les prises de vues.
Nombre d'intervalles × vues/intervalle	Choisissez le nombre d'intervalles et le nombre de prises de vues par intervalle.
Lissage de l'exposition	Si vous sélectionnez Activé , l'appareil photo modifie l'exposition afin de correspondre à la prise de vue précédente dans tous les modes à l'exception de M (notez que le lissage de l'exposition ne s'active en mode M que si le contrôle automatique de la sensibilité est activé).

Décl. en visée écran silencieux

Commande MENU →  menu Prise de vue photo


Si **Activé** est sélectionné, l'obturateur reste ouvert pendant la prise de vue, ce qui désactive le son du déclenchement.


Menu Prise de vue vidéo : *options de prise de vue vidéo*

Pour afficher le menu Prise de vue vidéo, appuyez sur **MENU** et sélectionnez l'onglet  (menu Prise de vue vidéo).

Commande MENU



Option	
Réinitialiser menu Prise de vue vidéo	52
Nom de fichier	52
Destination	52
Zone d'image	52
Taille d'image/cadence	53
Qualité des vidéos	53
Réglage sensibilité des vidéos	54
Balance des blancs	54

Option	
Régler le Picture Control	55
Gérer le Picture Control	55
Sensibilité du microphone	55
Réponse en fréquence	55
Réduction du bruit du vent	56
Réduction du bruit ISO	56
Vidéo accélérée	56
Réduction du scintillement	57



Informations complémentaires

Les réglages par défaut des menus sont répertoriés à la page 10.


Réinitialiser menu Prise de vue vidéo

Commande MENU →  menu Prise de vue vidéo

Mettez en surbrillance **Oui** et appuyez sur  pour redonner aux options du menu Prise de vue vidéo leurs valeurs par défaut ( 10).

Nom de fichier


Commande MENU →  menu Prise de vue vidéo

Choisissez le préfixe à trois lettres utilisé pour nommer les fichiers dans lesquels les vidéos sont stockées. Le préfixe par défaut est « DSC » ( 33).

Destination

Commande MENU →  menu Prise de vue vidéo

Choisissez la carte sur laquelle les vidéos sont enregistrées. Le menu indique la durée disponible pour chaque carte. L'enregistrement s'arrête automatiquement lorsque la durée disponible s'est écoulée.



Zone d'image

















Commande MENU →  menu Prise de vue vidéo



Choisissez la zone d'image pour les vidéos.

■ ■ Recadrage DX automatique

Si **Activé** est sélectionné, les vidéos réalisées à l'aide d'un objectif DX sont enregistrées automatiquement avec la zone d'image **DX** (format DX).

Choisissez la taille d'image (en pixels) et la cadence de prise de vue des vidéos.

Option ¹	Débit binaire maximal (Mbit/s) (★ Élevée/Normale)	Durée maximale (★ Élevée/Normale)
 3840 × 2160 (4K UHD) ; 30p²	144 ³	3 min. ³
 3840 × 2160 (4K UHD) ; 25p²		
 3840 × 2160 (4K UHD) ; 24p²		
 1920 × 1080 ; 60p	48/24	10 min./20 min.
 1920 × 1080 ; 50p		
 1920 × 1080 ; 30p	24/12	20 min./29 min. 59 s
 1920 × 1080 ; 25p		
 1920 × 1080 ; 24p		
 1280 × 720 ; 60p		
 1280 × 720 ; 50p		
 1280 × 720 ; 30p		
 Recadrage 1920 × 1080 ; 60p⁴		10 min./20 min.
 Recadrage 1920 × 1080 ; 50p⁴		
 Recadrage 1920 × 1080 ; 30p⁴		20 min./29 min. 59 s
 Recadrage 1920 × 1080 ; 25p⁴		
 Recadrage 1920 × 1080 ; 24p⁴		

- 1 Les valeurs de 30p correspondent à une cadence réelle de 29,97 vps, les valeurs de 24p à une cadence réelle de 23,976 vps et les valeurs de 60p à une cadence réelle de 59,94 vps.
- 2  s'affiche sur le moniteur lorsque cette option est sélectionnée.
- 3 Disponible uniquement en qualité élevée.
- 4  s'affiche sur le moniteur lorsque cette option est sélectionnée.

Qualité des vidéos

Vous avez le choix entre **Élevée** et **Normale**.

Réglez les paramètres de sensibilité (ISO) suivants.

- **Sensibilité (mode M)** : choisissez la sensibilité en mode d'exposition **M** ; sélectionnez une valeur comprise entre 100 ISO et Hi 5. La sensibilité est réglée automatiquement dans les autres modes d'exposition.
- **Ctrl sensibilité auto (mode M)** : sélectionnez **Activé** afin que la sensibilité se règle automatiquement en mode d'exposition **M**, **Désactivé** afin d'utiliser la valeur sélectionnée pour l'option **Sensibilité (mode M)**.
- **Sensibilité maximale** : choisissez la valeur maximale en mode de contrôle automatique de la sensibilité ; sélectionnez une valeur comprise entre 200 ISO et Hi 5. La sensibilité est réglée automatiquement en modes d'exposition **P**, **S** et **A**, et lorsque **Activé** est sélectionné pour l'option **Ctrl sensibilité auto (mode M)** en mode d'exposition **M**.



Contrôle automatique de la sensibilité

À des sensibilités élevées, l'appareil photo peut avoir des difficultés à effectuer la mise au point. Le bruit (pixels lumineux répartis de manière aléatoire, voile ou lignes) peut également augmenter. Pour éviter cela, choisissez une valeur plus faible pour l'option **Réglage sensibilité des vidéos > Sensibilité maximale**.

Balance des blancs

Choisissez la balance des blancs des vidéos (📖 43). Sélectionnez **Comme les réglages photo** afin d'utiliser l'option actuellement sélectionnée pour les photos.



Régler le Picture Control

Commande MENU → menu Prise de vue vidéo

Choisissez un Picture Control pour les vidéos (📖 44). Sélectionnez **Comme les réglages photo** afin d'utiliser l'option actuellement sélectionnée pour les photos.



Gérer le Picture Control

Commande MENU → menu Prise de vue vidéo

Créez des Picture Control personnalisés (📖 44).

Sensibilité du microphone

Commande MENU → menu Prise de vue vidéo

Activez ou désactivez le microphone intégré ou modifiez la sensibilité du microphone. Choisissez **Sensibilité automatique** pour que la sensibilité s'ajuste automatiquement, **Microphone désactivé** pour couper l'enregistrement du son. Pour sélectionner manuellement la sensibilité du microphone, sélectionnez **Sensibilité manuelle** et choisissez une sensibilité.



Réponse en fréquence

Commande MENU → menu Prise de vue vidéo

Si **Registre étendu** est sélectionné, le microphone intégré est sensible à une plage étendue de fréquences, aussi bien de la musique que le bruit de rues animées. Choisissez **Registre vocal** pour mettre en évidence les voix humaines.


Réduction du bruit du vent

Commande MENU →  menu Prise de vue vidéo

Sélectionnez **Activée** afin d'activer le filtre passe-haut pour le microphone intégré (les microphones stéréo [en option] ne sont pas concernés), ce qui réduit le bruit du vent qui s'infiltre dans le microphone (notez que cela risque également d'affecter d'autres sons). Pour les microphones stéréo (en option) qui prennent en charge cette fonctionnalité, la réduction du bruit du vent peut être activée ou désactivée à l'aide des commandes du microphone.

Réduction du bruit ISO

Commande MENU →  menu Prise de vue vidéo

Réduisez le « bruit » (pixels lumineux répartis de manière aléatoire) des vidéos enregistrées à des sensibilités (ISO) élevées ( 46).

Vidéo accélérée

Commande MENU →  menu Prise de vue vidéo

L'appareil prend automatiquement des photos selon l'intervalle indiqué afin de créer une vidéo sans le son, avec les réglages de taille d'image, de cadence et de zone d'image actuellement sélectionnés dans le menu Prise de vue vidéo.


Option	Description
Démarrer	Démarrez l'enregistrement en accéléré. La prise de vue démarre au bout de 3 s environ et se poursuit selon l'intervalle sélectionné et pendant la durée indiquée.
Intervalle	Choisissez l'intervalle entre les prises de vues en minutes et secondes.
Durée de la prise de vue	Choisissez la durée de la prise de vue (heures et minutes).
Lissage de l'exposition	Si vous sélectionnez Activé , les changements brusques d'exposition sont atténués dans tous les modes à l'exception de M (notez que le lissage de l'exposition ne s'active en mode M que si le contrôle automatique de la sensibilité est activé).

Cette option permet de réduire le scintillement et l'effet de bande lorsque vous prenez des photos à l'aide du mode de visée écran ou enregistrez des vidéos sous un éclairage fluorescent ou à vapeur de mercure. Choisissez **Automatique** pour permettre à l'appareil photo de choisir automatiquement la fréquence correcte, ou réglez manuellement la fréquence en fonction de l'alimentation secteur locale.

Réduction du scintillement

Si **Automatique** ne donne pas les résultats souhaités et que vous ne connaissez pas la fréquence de l'alimentation secteur locale, testez les deux options 50 et 60 Hz et choisissez celle qui offre les meilleurs résultats. La réduction du scintillement peut ne pas produire les résultats souhaités si le sujet est très lumineux. Dans ce cas, essayez d'utiliser une ouverture plus petite (valeur plus grande). Pour éviter le scintillement, sélectionnez le mode **M** et choisissez une vitesse d'obturation adaptée à la fréquence de l'alimentation locale : $\frac{1}{125}$ s, $\frac{1}{60}$ s ou $\frac{1}{30}$ s pour 60 Hz ; $\frac{1}{100}$ s, $\frac{1}{50}$ s ou $\frac{1}{25}$ s pour 50 Hz.

Réglages personnalisés : réglage précis des paramètres de l'appareil photo

Pour afficher le menu Réglages personnalisés, appuyez sur **MENU** et sélectionnez l'onglet  (menu Réglages personnalisés).

Commande MENU




Les réglages personnalisés permettent d'adapter les paramètres de l'appareil photo en fonction de ses propres préférences.




Groupes de réglages personnalisés

Menu principal




Vous disposez des réglages personnalisés suivants :



Réglage personnalisé		
Jeux de réglages personnalisés		60
a Autofocus		
a1	Priorité en mode AF-C	62
a2	Priorité en mode AF-S	63
a3	Suivi MAP avec Lock-On	63
a4	Détection des visages suivi 3D	64
a5	Zone de suivi 3D	64
a6	Nombre de points AF	64
a7	AF selon l'orientation	65
a8	Activation AF	66
a9	Choix limité modes de zone AF	66
a10	Restrictions du mode autofocus	67
a11	Rotation du point AF	67
a12	Options des points AF	68
b Mesure/exposition		
b1	Incrément de la sensibilité	68
b2	Incrément de l'exposition	68
b3	Incrément corr. expo./flash	68
b4	Correction d'exposition	69
b5	Mesure matricielle	70
b6	Zone pondérée centrale	70
b7	Réglage précis expo. opti.	70
c Tempo./mémo. exposition		
c1	Mémo. expo. par déclencheur	71
c2	Temporisation du mode veille	71
c3	Retardateur	72
c4	Extinction du moniteur	72

Réglage personnalisé		
d Prise de vue/affichage		
d1	Cadence prise de vue continue	73
d2	Nombre de vues maximal	73
d3	Choix limité déclenchement	74
d4	Options déclenchement synchro.	74
d5	Temporisation miroir levé	74
d6	Obturation électro. au 1er rideau	75
d7	Séquence numérique images	75
d8	Quadrillage dans le viseur	76
d9	Éclairage écran de contrôle	77
e Bracketing/flash		
e1	Vitesse de synchro. flash	78
e2	Vitesse d'obturation flash	79
e3	Correction expo. pour flash	79
e4	Contrôle de la sensibilité auto. 	79
e5	Mode lampe pilote	80
e6	Bracketing auto. (mode M)	80
e7	Sens du bracketing	81
f Commandes		
f1	Définition réglages perso.	82
f2	Bouton central du sélecteur	93
f3	Mémo. vitesse & ouverture	94
f4	Perso. molettes commande	95
f5	Sélecteur multidirectionnel	97
f6	Commande lâchée + molette	97
f7	Inverser les indicateurs	97
f8	Options commande visée écran	97
f9	Commutateur 	98
g Vidéo		
g1	Définition réglages perso.	98



Les réglages personnalisés peuvent être mémorisés dans l'un des quatre jeux de réglages disponibles. La modification des réglages de l'un de ces jeux n'a aucune incidence sur les autres jeux. Pour mémoriser une combinaison particulière de réglages fréquemment utilisés, sélectionnez l'un des quatre jeux et effectuez les réglages de votre choix sur l'appareil photo. Ces réglages sont ensuite mémorisés dans le jeu, même si l'appareil photo est mis hors tension, et sont rétablis une fois le jeu sélectionné. D'autres combinaisons de réglages peuvent être mémorisées dans les autres jeux, ce qui vous permet ainsi de passer instantanément d'une combinaison à l'autre en sélectionnant simplement le jeu souhaité dans le menu Jeux de réglages personnalisés.

Les noms par défaut des quatre jeux de réglages personnalisés sont A, B, C et D. Un commentaire comprenant jusqu'à 20 caractères peut être ajouté comme décrit à la page 33 en mettant en surbrillance le jeu de réglages et en appuyant sur .

■ Rétablissement des réglages par défaut


Pour rétablir les réglages par défaut, mettez en surbrillance un jeu dans le menu **Jeux de réglages personnalisés** et appuyez sur  (FORMAT). Une boîte de dialogue de confirmation s'affiche ; mettez en surbrillance **Oui** et appuyez sur  pour redonner au jeu sélectionné les réglages par défaut (📖 11).

Commande



Jeux de réglages personnalisés

L'écran de contrôle supérieur et l'affichage des informations indiquent le jeu de réglages actuellement sélectionné.




Informations complémentaires





Les menus par défaut sont répertoriés à la page 11. Si les réglages du jeu actuel ont été modifiés par rapport aux valeurs par défaut, un astérisque apparaît à côté des réglages modifiés au second niveau du menu Réglages personnalisés.

a : Autofocus

a1 : Priorité en mode AF-C

Commande MENU →  menu Réglages personnalisés

Lorsque **AF-C** est sélectionné et que vous photographiez à l'aide du viseur, cette option permet d'indiquer si une photo est prise à chaque sollicitation du déclencheur (*priorité au déclenchement*) ou seulement lorsque la mise au point a été effectuée (*priorité à la mise au point*).



Option	Description
 Déclenchement	Vous pouvez prendre des photos à chaque sollicitation du déclencheur.
 Mise au point + déclenchement	Vous pouvez prendre des photos même si la mise au point n'a pas été effectuée. Si le sujet est sombre ou peu contrasté et si l'appareil photo est en mode continu, la priorité est accordée à la mise au point pour la première vue de chaque série et à la cadence pour les vues suivantes. Cela garantit une cadence rapide, à condition que la distance au sujet ne change pas pendant la prise de vue.
 Déclenchement + mise au point	Vous pouvez prendre des photos même si la mise au point n'a pas été effectuée. En mode continu, la cadence de prise de vue ralentit afin d'améliorer la mise au point si le sujet est sombre ou peu contrasté.
 Mise au point	Vous ne pouvez prendre de photos que lorsque l'indicateur de mise au point (●) est affiché.

Quelle que soit l'option sélectionnée, la mise au point n'est pas mémorisée lorsque **AF-C** est sélectionné comme mode autofocus. L'appareil photo continue à effectuer la mise au point jusqu'à ce que vous preniez la photo.

a2 : Priorité en mode AF-S

Commande MENU → menu Réglages personnalisés

Lorsque **AF-S** est sélectionné et que vous photographiez à l'aide du viseur, cette option permet d'indiquer si une photo est prise seulement lorsque la mise au point a été effectuée (*priorité à la mise au point*) ou à chaque sollicitation du déclencheur (*priorité au déclenchement*).


Option	Description
 Déclenchement	Vous pouvez prendre des photos à chaque sollicitation du déclencheur.
 Mise au point	Vous ne pouvez prendre de photos que lorsque l'indicateur de mise au point (●) est affiché.

Quelle que soit l'option sélectionnée, si l'indicateur de mise au point (●) est affiché lorsque **AF-S** est sélectionné comme mode autofocus, la mise au point reste mémorisée tant que vous appuyez sur le déclencheur à mi-course. Elle reste mémorisée jusqu'à ce que vous preniez la photo.

a3 : Suivi MAP avec Lock-On

Commande MENU → menu Réglages personnalisés

Cette option permet de déterminer la façon dont l'autofocus gère les changements de distance au sujet lorsque **AF-C** est sélectionné et que vous photographiez à l'aide du viseur.




■ Réponse AF si obstruction champ

Choisissez la réactivité de la mise au point lorsqu'un objet passe entre le sujet et l'appareil photo. Choisissez une valeur comprise entre **5 (Différée)** et **1 (Rapide)**. Plus la valeur est élevée, plus la réponse est lente et moins vous risquez de perdre la mise au point sur votre sujet d'origine. Plus la valeur est basse, plus la réponse est rapide et plus vous risquez de déplacer la mise au point sur des objets traversant le champ. Notez que **2** et **1 (Rapide)** sont équivalents à **3** lorsque le Suivi 3D ou l'AF zone automatique est sélectionné comme mode de zone AF.

■ ■ Mouvements du sujet


Sélectionnez **Stables** pour obtenir une mise au point rapide lorsque vous photographiez des sujets s'approchant de l'appareil photo à un rythme régulier ou **Aléatoires** pour améliorer la réactivité lorsque vous photographiez des sujets susceptibles de démarrer et de s'arrêter brusquement.

a4 : Détection des visages suivi 3D

Commande MENU →  menu Réglages personnalisés


Choisissez si l'appareil photo détecte les visages et effectue la mise au point sur ces derniers lorsque le suivi 3D est sélectionné comme mode de zone AF.

a5 : Zone de suivi 3D



Commande MENU →  menu Réglages personnalisés

En mode de suivi 3D, l'appareil photo suit les sujets qui sortent du point AF sélectionné et choisit les nouveaux points AF en conséquence, tant que vous appuyez sur le déclencheur à mi-course. Choisissez si le suivi 3D fait appel à des données provenant des points AF voisins pour suivre les sujets quittant même brièvement le point AF sélectionné (**Large**) ou si le suivi 3D suit le sujet en se basant uniquement sur les données provenant des alentours du point sélectionné (**Normale**). L'option **Large** est recommandée pour les sujets rapides.

a6 : Nombre de points AF

Commande MENU →  menu Réglages personnalisés

Cette option permet de choisir le nombre de points AF disponibles, lorsque vous sélectionnez manuellement le point AF.

Option	Description	
AF55 55 points	Sélectionnez un point AF parmi les 55 points indiqués ci-contre.	
AF15 15 points	Sélectionnez un point AF parmi les 15 points indiqués ci-contre. Utilisez cette option pour sélectionner rapidement le point AF.	

Choisissez des points AF différents pour la prise de vue horizontale et pour la prise de vue verticale (lorsque l'appareil photo est tourné de 90° dans le sens des aiguilles d'une montre et de 90° dans l'autre sens).

Sélectionnez **Désactivé** pour utiliser le même point AF et le même mode de zone AF quelle que soit l'orientation de l'appareil photo.



Appareil photo tourné à 90° dans le sens inverse des aiguilles d'une montre



Cadrage horizontal



Appareil photo tourné à 90° dans le sens des aiguilles d'une montre

Choisissez **Point AF** pour sélectionner indépendamment le point AF, ou **Point AF et mode de zone AF** pour sélectionner indépendamment à la fois le point AF et le mode de zone AF.




Appareil photo tourné à 90° dans le sens inverse des aiguilles d'une montre





Cadrage horizontal




Appareil photo tourné à 90° dans le sens des aiguilles d'une montre

Choisissez si le déclencheur permet d'effectuer la mise au point (**Déclencheur/AF-ON**) ou si la mise au point peut être effectuée uniquement à l'aide de la commande **AF-ON** ou des autres commandes auxquelles « AF-ON » a été attribué (**AF-ON seulement**). Lorsque vous mettez en surbrillance **AF-ON seulement** et appuyez sur , l'option **Déclenchement si pas de MAP** s'affiche ; sélectionnez **Activer** pour prendre des photos même si la mise au point n'est pas effectuée ou **Désactiver** pour empêcher le déclenchement tant que la mise au point n'a pas été effectuée à l'aide de la commande AF-ON. Pour prendre des photos lorsque **Désactiver** est sélectionné, servez-vous de la commande AF-ON pour effectuer la mise au point et appuyez sur le déclencheur jusqu'en fin de course pour déclencher. Notez que **Désactiver** s'applique uniquement si **Mise au point** est sélectionné pour le réglage personnalisé a1 (**Priorité en mode AF-C**) ou a2 (**Priorité en mode AF-S**) et si une option autre que AF zone automatique est sélectionnée comme mode de zone AF.

a9 : Choix limité modes de zone AF


Choisissez les modes de zone AF qui peuvent être sélectionnés à l'aide de la commande de mode AF et de la molette de commande secondaire lorsque vous photographiez à l'aide du viseur (la visée écran n'est pas concernée). Mettez en surbrillance les modes souhaités et appuyez sur  pour les sélectionner ou désélectionner. Appuyez sur  pour enregistrer les modifications lorsque vous avez effectué les réglages.



a10 : Restrictions du mode autofocus

Commande MENU → menu Réglages personnalisés




Choisissez les modes autofocus disponibles lorsque vous photographiez à l'aide du viseur. Si vous ne sélectionnez qu'un seul mode, vous ne pourrez pas choisir le mode autofocus avec la commande de mode AF et la molette de commande principale.




a11 : Rotation du point AF

Commande MENU → menu Réglages personnalisés

Cette option permet de renvoyer le point AF sélectionné d'un bord à l'autre du viseur.

Option	Description
Activée	<p>Le point AF sélectionné est « renvoyé » du haut vers le bas, du bas vers le haut, de la droite à la gauche et de la gauche à la droite. Par exemple, appuyer sur  alors qu'un point AF est éclairé à droite de l'affichage du viseur (①) sélectionne le point AF correspondant à gauche de l'affichage (②).</p> 
Désactivée	<p>L'affichage du point AF est limité par les points AF périphériques, ce qui fait que, par exemple, appuyer sur  alors qu'un point AF est éclairé à droite de l'affichage n'aura aucun effet.</p>

a12 : Options des points AF


Commande MENU →  menu Réglages personnalisés

Choisissez l'une des dispositions suivantes.

Option	Description
Mode de mise au point manuelle	Choisissez Activé pour afficher le collimateur de mise au point actif en mode de mise au point manuelle, Désactivé pour afficher le collimateur uniquement lors de sa sélection.
Luminosité du point AF	Choisissez la luminosité du point AF dans le viseur entre Très élevée, Élevée, Normale et Faible .
Assistance AF zone dynamique	Choisissez Activée pour afficher à la fois le point AF sélectionné et les points AF voisins en mode AF zone dynamique.


b : Mesure/exposition

b1 : Incrément de la sensibilité

Commande MENU →  menu Réglages personnalisés


Sélectionnez les incréments utilisés pour le réglage de la sensibilité (ISO). Lorsque ceci est possible, la sensibilité actuelle est conservée en cas de modification de la valeur de l'incrément. Si le réglage de sensibilité actuel n'est pas disponible avec le nouvel incrément, la sensibilité est arrondie à la valeur la plus proche.

b2 : Incrément de l'exposition


Commande MENU →  menu Réglages personnalisés



Sélectionnez l'incrément utilisé pour le réglage de la vitesse d'obturation, de l'ouverture et du bracketing.

b3 : Incrément corr. expo./flash

Commande MENU →  menu Réglages personnalisés

Sélectionnez l'incrément utilisé pour le réglage de la correction d'exposition et du flash.

Cette option vous permet de déterminer si la commande  est requise pour le réglage de la correction d'exposition. Si **Activée (réinitialisation auto.)** ou **Activée** est sélectionné, le 0 au centre de l'affichage de l'exposition clignote, même si la correction d'exposition est définie sur ± 0 .


Option	Description
Activée (réinitialisation auto.)	Sélectionnez la correction d'exposition à l'aide des molettes de commande (voir la remarque ci-dessous). Le réglage sélectionné à l'aide de la molette de commande est réinitialisé lorsque vous mettez l'appareil photo hors tension ou lorsque celui-ci entre en mode veille (les réglages de correction d'exposition sélectionnés à l'aide de la commande  ne sont pas réinitialisés).
Activée	Identique à l'option précédente, sauf que la valeur de correction d'exposition sélectionnée à l'aide de la molette de commande n'est pas réinitialisée lorsque vous mettez l'appareil photo hors tension ou lorsque celui-ci entre en mode veille.
Désactivée	Sélectionnez la correction d'exposition en appuyant sur la commande  et en tournant la molette de commande principale.

Fonctions par défaut

La molette utilisée pour régler la correction d'exposition lorsque **Activée (réinitialisation auto.)** ou **Activée** est sélectionné pour le réglage personnalisé b4 (**Correction d'exposition**) dépend de l'option sélectionnée pour le réglage personnalisé f4 (**Perso. molettes commande**) > **Fonctions par défaut** (□ 95).


Perso. molettes commande > Fonctions par défaut			
		Rôle des molettes standard	Rôle des molettes inversé
Mode d'exposition	P	Molette de commande secondaire	Molette de commande secondaire
	S	Molette de commande secondaire	Molette de commande principale
	A	Molette de commande principale	Molette de commande secondaire
	M	Non pris en compte	

b5 : Mesure matricielle

Commande MENU →  menu Réglages personnalisés


Choisissez **ON Détection des visages activée** pour activer la détection des visages lorsque vous réalisez des portraits à l'aide de la mesure matricielle et du viseur.

b6 : Zone pondérée centrale


Commande MENU →  menu Réglages personnalisés

Choisissez la taille de la zone à laquelle l'appareil photo accorde le plus d'importance en mesure pondérée centrale. Si vous utilisez un objectif sans microprocesseur, la taille de la zone est définie sur 12 mm.


b7 : Réglage précis expo. opti.

Commande MENU →  menu Réglages personnalisés

Cette option permet de régler plus précisément la valeur d'exposition sélectionnée par l'appareil photo. L'exposition peut être affinée pour chaque méthode de mesure de +1 à -1 IL, par incréments de $\frac{1}{6}$ IL.




Réglage précis de l'exposition



L'exposition peut être réglée de façon précise pour chaque jeu de réglages personnalisés et elle n'est pas modifiée lors d'une réinitialisation par deux commandes. Notez que l'icône de correction d'exposition () n'étant pas affichée, la seule façon de déterminer la modification de l'exposition consiste à accéder au menu de réglage précis de l'exposition.

c : Tempo./mémo. exposition


c1 : Mémo. expo. par déclencheur

Commande MENU →  menu Réglages personnalisés

Choisissez si l'exposition est mémorisée, ou non, lorsque vous appuyez sur le déclencheur.

Option	Description
 ON Activée (appui à mi-course)	L'exposition est mémorisée lorsque vous appuyez sur le déclencheur à mi-course.
 ON Activée (mode rafale)	L'exposition est mémorisée uniquement tant que vous appuyez sur le déclencheur jusqu'en fin de course.
Désactivée	L'exposition n'est pas mémorisée lorsque vous appuyez sur le déclencheur.

c2 : Temporisation du mode veille

Commande MENU →  menu Réglages personnalisés

Cette option permet de déterminer la durée pendant laquelle l'appareil photo continue de mesurer l'exposition alors qu'aucune opération n'est effectuée. L'affichage de la vitesse d'obturation et de l'ouverture sur l'écran de contrôle supérieur et dans le viseur s'éteint automatiquement lorsque l'appareil photo entre en mode veille.

Choisissez une temporisation plus courte pour prolonger l'autonomie de l'accumulateur.


c3 : Retardateur

Commande MENU → menu Réglages personnalisés

Choisissez la temporisation du déclenchement, le nombre de vues prises à chaque pression du déclencheur ainsi que l'intervalle entre les prises de vues en mode retardateur.

- **Délai du retardateur** : cette option permet de choisir la temporisation du déclenchement.
- **Nombre de prises de vues** : appuyez sur ☺ et ☹ pour choisir le nombre de vues prises à chaque pression du déclencheur.
- **Intervalle entre les vues** : choisissez l'intervalle entre les vues lorsque **Nombre de prises de vues** est supérieur à 1.

Le délai et le nombre de prises de vues sont indiqués sur l'écran de contrôle arrière.




c4 : Extinction du moniteur

Commande MENU → menu Réglages personnalisés

Cette option permet de choisir la durée pendant laquelle le moniteur reste allumé lorsqu'aucune opération n'est effectuée en mode de visualisation (**Visualisation** ; par défaut 10 s) et d'affichage des images (**Affichage des images** ; par défaut 4 s), lors de l'affichage des menus (**Menus** ; par défaut 1 minute) ou des informations (**Affichage des informations** ; par défaut 10 s), ou en mode de visée écran ou d'enregistrement vidéo (**Visée écran** ; par défaut 10 minutes). Pour prolonger l'autonomie de l'accumulateur, choisissez de préférence un délai court.

d : Prise de vue/affichage


d1 : Cadence prise de vue continue

Commande **MENU** →  menu Réglages personnalisés

Choisissez la cadence de prise de vue maximale en modes **CH** (continu haute vitesse) et **CL** (continu basse vitesse).

Option	Description
Continu haute vitesse	Choisissez la cadence de prise de vue en mode CH (continu haute vitesse) parmi 10, 11 ou 12 vps ou 14 vps (levée du miroir) .
Continu basse vitesse	Choisissez la cadence de prise de vue en mode CL (continu basse vitesse) : sélectionnez une valeur comprise entre 1 et 10 vps.


d2 : Nombre de vues maximal

Commande **MENU** →  menu Réglages personnalisés

Le nombre maximal de prises de vues pouvant être réalisées en une seule rafale en mode de déclenchement continu peut être compris entre 1 et 200. Notez qu'indépendamment de l'option sélectionnée, le nombre de photos pouvant être prises en une seule rafale est illimité lorsqu'une vitesse d'obturation de 4 s ou plus lente est sélectionnée en mode d'exposition **S** ou **M**.








Mémoire tampon

Quelle que soit l'option sélectionnée pour le réglage personnalisé d2, la prise de vue ralentit lorsque la mémoire tampon est pleine (.

d3 : Choix limité déclenchement

Commande MENU → menu Réglages personnalisés

Choisissez les options auxquelles vous pouvez accéder en appuyant sur la commande  et en tournant la molette de commande principale lorsque le sélecteur du mode de déclenchement est positionné sur . Mettez en surbrillance les options souhaitées et appuyez sur  pour les sélectionner ou les désélectionner. Appuyez sur  pour quitter lorsque vous avez effectué les réglages.



d4 : Options déclenchement synchro.

Commande MENU → menu Réglages personnalisés


Choisissez si le déclenchement des appareils photo distants est synchronisé avec celui de l'appareil photo principal lors de l'utilisation d'un système de communication sans fil ou d'une télécommande radio sans fil (accessoires disponibles en option) en mode de déclenchement synchronisé.

d5 : Temporisation miroir levé

Commande MENU → menu Réglages personnalisés

Dans les situations où le moindre mouvement de l'appareil peut rendre les photos floues, vous pouvez sélectionner **1 s**, **2 s** ou **3 s** afin de retarder le déclenchement d'une, deux ou trois secondes après la levée du miroir.

d6 : Obturation électro. au 1er rideau

Commande MENU →  menu Réglages personnalisés


Sélectionnez **Activer** pour activer l'obturation électronique au premier rideau en mode **MUP**, ce qui permet d'éliminer le flou provoqué par le mouvement de l'obturateur. Un obturateur mécanique est utilisé dans les autres modes de déclenchement.



Obturation électronique au premier rideau

Il est recommandé d'utiliser un objectif de type G, E ou D ; sélectionnez **Désactiver** si vous observez des lignes ou un voile lors de prises de vues avec d'autres objectifs. La vitesse d'obturation et la sensibilité maximales disponibles avec l'obturation électronique au premier rideau sont de $1/2000$ s et 102 400 ISO, respectivement.

d7 : Séquence numérique images

Commande MENU →  menu Réglages personnalisés

À chaque prise de vue, l'appareil photo nomme le fichier en ajoutant un au dernier numéro de fichier utilisé. Cette option permet d'indiquer si la numérotation des fichiers reprend à partir du dernier numéro utilisé après la création d'un nouveau dossier, le formatage de la carte mémoire ou l'insertion d'une nouvelle carte mémoire dans l'appareil photo.

Option	Description
Activée	Après la création d'un nouveau dossier, le formatage de la carte mémoire ou l'insertion d'une nouvelle carte mémoire dans l'appareil photo, la numérotation des fichiers se poursuit à partir du dernier numéro utilisé ou du numéro de fichier le plus élevé dans le dossier actuel, selon la valeur la plus élevée. Si vous prenez une photo alors que le dossier en cours contient une image numérotée 9999, un nouveau dossier est automatiquement créé et la numérotation des fichiers recommence à 0001.


Option	Description
Désactivée	La numérotation des fichiers recommence à 0001 lors de la création d'un dossier, du formatage de la carte mémoire ou de l'insertion d'une nouvelle carte mémoire dans l'appareil photo. Notez qu'un nouveau dossier est automatiquement créé si vous prenez une photo alors que le dossier en cours contient 999 photos.
Réinitialiser	Identique à l'option Activée , sauf que le numéro de la photo suivante est obtenu en ajoutant un au numéro de fichier le plus élevé du dossier actuel. Si le dossier est vide, la numérotation commence à 0001.




Séquence numérique images

Si le dossier en cours est numéroté 999 et qu'il contient 999 photos ou une photo numérotée 9999, le déclenchement est désactivé et aucune autre prise de vue ne peut être effectuée. Choisissez **Réinitialiser** pour le réglage personnalisé d7 (**Séquence numérique images**), puis formatez la carte mémoire actuelle ou insérez-en une autre.


d8 : Quadrillage dans le viseur

Commande MENU →  menu Réglages personnalisés

Sélectionnez **Activé** pour afficher un quadrillage de référence dans le viseur afin de faciliter le cadrage.


Si **Désactivé** est sélectionné, les écrans de contrôle et les commandes s'allumeront (rétro-éclairage) uniquement lorsque vous positionnerez le commutateur marche-arrêt sur . Si **Activé** est sélectionné, ils resteront allumés tant que l'appareil photo ne sera pas en mode veille. Quelle que soit l'option sélectionnée, ils ne s'allumeront pas lorsque vous appuierez sur le déclencheur ; si **Activé** est sélectionné, ils s'allumeront à nouveau lorsque vous relâcherez le déclencheur. Sélectionnez **Désactivé** pour prolonger l'autonomie de l'accumulateur.

Rétro-éclairage des commandes



e : Bracketing/flash

e1 : Vitesse de synchro. flash

Commande MENU →  menu Réglages personnalisés

Cette option permet de contrôler la vitesse de synchronisation du flash.

Option	Description
1/250 s (Auto FP)	La synchronisation ultra-rapide Auto FP est utilisée si l'appareil photo est équipé d'un flash compatible. Avec les autres flashes, la vitesse d'obturation est réglée sur 1/250 s. Lorsque l'appareil photo indique une vitesse d'obturation de 1/250 s en mode d'exposition P ou A , la synchronisation ultra-rapide Auto FP est activée si la vitesse réelle d'obturation est plus rapide que 1/250 s. Si le flash permet la synchronisation ultra-rapide Auto FP, des vitesses d'obturation pouvant atteindre le 1/8000 s peuvent être sélectionnées par l'appareil photo (modes P et A) ou par l'utilisateur (modes S et M).
1/250 s–1/60 s	La vitesse de synchronisation du flash est réglée sur la valeur sélectionnée.



Vitesse d'obturation = vitesse maximale de synchronisation du flash


Pour que la vitesse d'obturation corresponde à la vitesse maximale de synchronisation du flash en mode Auto à priorité vitesse ou Manuel, sélectionnez la vitesse d'obturation qui suit immédiatement la vitesse d'obturation la plus lente possible (30 s ou - -). Un X (indicateur de synchronisation du flash) s'affiche alors dans le viseur et sur l'écran de contrôle supérieur.



Synchronisation ultra-rapide Auto FP


La synchronisation ultra-rapide Auto FP permet d'utiliser le flash à la vitesse d'obturation la plus rapide prise en charge par l'appareil photo et de choisir ainsi l'ouverture maximale afin d'obtenir une profondeur de champ réduite, même lorsque le sujet est en contre-jour sous un soleil intense. « FP » apparaît au niveau de l'indicateur du mode de flash, sur l'affichage des informations, lorsque la synchronisation ultra-rapide Auto FP est activée.

e2 : Vitesse d'obturation flash



Commande MENU →  menu Réglages personnalisés

Cette option permet d'indiquer la plus lente vitesse d'obturation disponible lorsque vous utilisez la synchronisation sur le premier ou le second rideau ou l'atténuation des yeux rouges en mode Auto programmé ou Auto à priorité ouverture (quel que soit le réglage choisi, les vitesses d'obturation peuvent descendre jusqu'à 30 s en mode Auto à priorité vitesse ou Manuel, ou lorsque le flash est réglé sur synchro lente, synchro lente sur le second rideau ou atténuation des yeux rouges avec synchro lente).


e3 : Correction expo. pour flash

Commande MENU →  menu Réglages personnalisés



Choisissez la manière dont l'appareil photo ajuste l'intensité du flash lors de l'utilisation de la correction d'exposition.

Option	Description
 Vue dans son ensemble	L'intensité du flash et la correction d'exposition sont toutes les deux ajustées pour modifier l'exposition de l'ensemble de la vue.
 Arrière-plan uniquement	La correction d'exposition n'affecte que l'arrière-plan.

e4 : Contrôle de la sensibilité auto.

Commande MENU →  menu Réglages personnalisés









Choisissez la base du réglage de l'exposition lorsqu'un flash est utilisé en association avec le contrôle automatique de la sensibilité (ISO).



Option	Description
 Sujet et arrière-plan	L'appareil photo tient compte à la fois de l'éclairage du sujet principal et de celui de l'arrière-plan lorsqu'il règle la sensibilité.
 Sujet uniquement	La sensibilité est modifiée uniquement pour garantir l'exposition correcte du sujet principal.

Si **Activé** est sélectionné lorsqu'un flash optionnel compatible avec le système d'éclairage créatif de Nikon est utilisé, un éclair (« lampe pilote ») est émis lorsque vous appuyez sur la commande **Pv**. Aucun éclair n'est émis si l'option **Désactivé** est sélectionnée.

e6 : Bracketing auto. (mode M)

Cette option permet de choisir les réglages concernés lorsque **Exposition auto. & flash** ou **Exposition auto. seulement** est sélectionné pour l'option **Réglage du bracketing auto.** du menu Prise de vue photo en mode d'exposition Manuel.

Option	Description
  Flash/vitesse	L'appareil photo fait varier la vitesse d'obturation (Exposition auto. seulement) ou la vitesse d'obturation et l'intensité du flash (Exposition auto. & flash).
   Flash/vitesse/ouverture	L'appareil photo fait varier la vitesse d'obturation et l'ouverture (Exposition auto. seulement) ou la vitesse d'obturation, l'ouverture et l'intensité du flash (Exposition auto. & flash).
  Flash/ouverture	L'appareil photo fait varier l'ouverture (Exposition auto. seulement) ou l'ouverture et l'intensité du flash (Exposition auto. & flash).
 Flash seulement	L'appareil photo fait varier uniquement l'intensité du flash (Exposition auto. & flash).

Le bracketing du flash ne s'effectue qu'avec le contrôle i-TTL ou  (ouverture auto). Si un réglage autre que **Flash seulement** est sélectionné et que le flash n'est pas utilisé, la sensibilité est fixée sur la valeur de la première vue de la série, lorsque le contrôle automatique de la sensibilité est activé ( 42).

Avec le réglage par défaut **Mesure>Sous-expo.>Surexpo.** (N), les bracketing de l'exposition, de l'intensité du flash et de la balance des blancs sont effectués dans l'ordre suivant : la photo non modifiée est prise en premier, suivie de la photo possédant la valeur la plus faible puis de la photo possédant la valeur la plus élevée. Si **Sous-expo.>Mesure>Surexpo.** (→+) a été sélectionné, la prise de vue se poursuit dans l'ordre, depuis la valeur la plus faible jusqu'à la plus élevée. Ce paramètre n'a aucun effet sur le bracketing du D-Lighting actif.

f : Commandes



f1 : Définition réglages perso.

Commande MENU → menu Réglages personnalisés

Choisissez les fonctions attribuées aux commandes de l'appareil photo, qu'elles soient utilisées seules ou en association avec les molettes.

■ Sollicitation

Choisissez les rôles des commandes suivantes, mettez en surbrillance l'option souhaitée et appuyez sur le bouton central du sélecteur multidirectionnel :




« Sollicitation » et « Sollicitation + molettes de commande »

Pour certaines commandes, il n'est pas possible d'attribuer simultanément certains rôles à la fois à la fonction « sollicitation » et à la fonction « sollicitation + molettes de commande ». Si vous attribuez un rôle à « sollicitation » alors qu'il est déjà attribué à « sollicitation + molettes de commande », l'option « sollicitation + molettes de commande » se règle sur **Aucune fonction** ; à l'inverse, si vous attribuez un rôle à « sollicitation + molettes de commande » alors qu'il est déjà attribué à « sollicitation », l'option « sollicitation » se règle sur **Aucune fonction**.



Lfn Commandes fonction MAP de l'objectif*

* Les commandes fonction MAP de l'objectif pourront être utilisées pour la fonction attribuée, uniquement si le sélecteur de fonction MAP est positionné sur AF-L.



Commandes fonction MAP de l'objectif












Vous pouvez attribuer les fonctions suivantes aux commandes indiquées ci-dessous :









Option	Pv	Fn1	Fn2	Fn	Fn3	AF-ON	⊗	AF-ON	Lfn
PRE ^[c] Point AF pré-réglé	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	—	✓
[z] Mode de zone AF	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	✓
[z] AF Mode de zone AF + AF-ON	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	✓
⊗ Aperçu	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	—	—
1/2 Mémorisation FV	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	—	—
AF Mémorisation exposition/AF	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	✓
AE Mémorisation expo. seulement	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	✓
AE Mém. expo. (réinit. au décl.)	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	—
AE Mém. expo. (temporisée)	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	—
AF Mémorisation AF seulement	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	✓
AF-ON AF-ON	✓	✓	✓	—	—	✓	✓	✓	✓
⊗/⚡ Désactiver/activer	✓	✓	✓	—	—	—	✓	—	✓
BKT Rafale en bracketing	✓	✓	✓	—	—	—	✓	—	—
+RAW + NEF (RAW)	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	—	—
⊗ Mesure matricielle	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	—	—













Option	Pv	Fn1	Fn2	Fn	Fn3	AFON	⊗	AFON	L-Fn
Mesure pondérée centrale	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	—	—
Mesure spot	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	—	—
Mesure pondérée hautes lumières	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	—	—
Quadrillage dans le viseur	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	—	—
Horizon virtuel dans le viseur	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	—	—
Continu 14 vps (Mup)	✓	✓	✓	—	—	—	✓	—	✓
Sélection déclenchement synchro.	✓	✓	✓	—	—	—	✓	—	✓
MENU PERSONNALISÉ	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	—	—
1er élément du MENU PERSO.	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	—	—
Connexion au réseau	✓	✓	✓	—	✓	—	—	—	—
Visualisation	✓	✓	✓	✓	—	—	✓	—	—
Annotation vocale	—	—	—	—	✓	—	—	—	—
Classement	—	—	—	—	✓	—	—	—	—
RESET Sélectionner point AF central	—	—	—	—	—	—	✓	—	—
Comme la commande AF-ON	—	—	—	—	—	—	—	✓	—
Aucune fonction	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—

Vous disposez des options suivantes :

Option	Description
PRE^[a] Point AF pré-réglé	Un point AF pré-réglé est sélectionné lorsque vous appuyez sur la commande. Pour choisir le point, sélectionnez-le et appuyez sur la commande tout en appuyant sur la commande de mode AF jusqu'à ce que le point AF clignote. Vous pouvez sélectionner des points AF distincts pour la prise de vue horizontale et pour la prise de vue verticale (deux orientations possibles) si Point AF ou Point AF et mode de zone AF est sélectionné pour le réglage personnalisé a7 (AF selon l'orientation , 65). Si cette option est attribuée aux commandes fonction MAP de l'objectif, vous pouvez sélectionner le point AF pré-réglé en maintenant appuyée l'une des commandes fonction MAP de l'objectif. Relâchez cette dernière pour revenir à la sélection du point AF d'origine.

Option	Description
[C] Mode de zone AF	Mettez en surbrillance cette option et appuyez sur  pour sélectionner un mode de zone AF (sauf suivi 3D). Le mode sélectionné reste activé tant que vous appuyez sur la commande ; relâchez cette dernière pour revenir au mode de zone AF d'origine.
[C]  Mode de zone AF + AF-ON	Comme pour Mode de zone AF , ci-dessus, sauf que l'autofocus s'active aussi lorsque vous appuyez sur la commande.
 Aperçu	Lorsque vous photographiez à l'aide du viseur, vous pouvez avoir un aperçu de la profondeur de champ tant que vous maintenez appuyée la commande. Lorsque vous photographiez à l'aide du viseur, vous pouvez appuyer une fois sur la commande afin d'ouvrir au maximum le diaphragme de l'objectif et de faciliter ainsi la vérification de la mise au point ; lorsque vous appuyez à nouveau sur la commande, l'ouverture retrouve sa valeur d'origine.
 Mémorisation FV	Appuyez sur la commande pour mémoriser l'intensité des flashes optionnels. Appuyez à nouveau pour l'annuler.
 Mémorisation exposition/AF	La mise au point et l'exposition restent mémorisées tant que vous appuyez sur la commande.
 Mémorisation expo. seulement	L'exposition reste mémorisée tant que vous appuyez sur la commande.
 Mémo. expo. (réinit. au décl.)	Lorsque vous appuyez sur la commande, l'exposition est mémorisée et le reste jusqu'à ce que vous appuyiez une seconde fois, jusqu'au déclenchement ou jusqu'à ce que l'appareil photo entre en mode veille.
 Mémo. expo. (temporisée)	Lorsque vous appuyez sur la commande, l'exposition est mémorisée et le reste jusqu'à ce que vous appuyiez une seconde fois ou que l'appareil photo entre en mode veille.
 Mémorisation AF seulement	La mise au point reste mémorisée tant que vous appuyez sur la commande.
 AF-ON	La commande permet d'activer l'autofocus.
 ⚡ Désactiver/activer	Si le flash est désactivé, la commande, tant que vous la maintenez appuyée, permet d'activer la synchro sur le premier rideau. En revanche, si le flash est activé, la commande, tant que vous la maintenez appuyée, permet de désactiver la synchro sur le premier rideau.

Option	Description
 Rafale en bracketing	<p>Si vous appuyez sur la commande lorsque le bracketing de l'exposition, de l'intensité du flash ou du D-Lighting actif est activé en mode de déclenchement vue par vue ou silencieux, toutes les photos du programme de bracketing en cours sont prises à chaque sollicitation du déclencheur. Si le bracketing de la balance des blancs est actif ou si le mode de déclenchement continu (mode CH ou CL) est sélectionné, l'appareil photo répète la rafale en bracketing tant que vous gardez le doigt appuyé sur le déclencheur.</p>
 + NEF (RAW)	<p>Si une option JPEG est sélectionnée comme qualité d'image, « RAW » s'affiche sur l'écran de contrôle arrière et une copie NEF (RAW) est enregistrée avec la photo suivante, prise après avoir appuyé sur la commande (le réglage de qualité d'origine est rétabli lorsque vous relâchez le déclencheur). Les copies NEF (RAW) sont enregistrées avec les réglages sélectionnés pour les options Enregistrement NEF (RAW) et Taille d'image > NEF (RAW) du menu Prise de vue photo (41, 40). Pour quitter sans enregistrer de copie NEF (RAW), appuyez à nouveau sur la commande.</p>
 Mesure matricielle	<p>La mesure matricielle reste activée tant que vous appuyez sur la commande.</p>
 Mesure pondérée centrale	<p>La mesure pondérée centrale reste activée tant que vous appuyez sur la commande.</p>
 Mesure spot	<p>La mesure spot reste activée tant que vous appuyez sur la commande.</p>
 Mesure pondérée hautes lumières	<p>La mesure pondérée centrale sur les hautes lumières reste activée tant que vous appuyez sur la commande.</p>
 Quadrillage dans le viseur	<p>Appuyez sur la commande pour afficher ou masquer le quadrillage dans le viseur.</p>
 Horizon virtuel dans le viseur	<p>Appuyez sur la commande pour afficher un horizon virtuel dans le viseur (88).</p>

Option	Description
 14 Continu 14 vps (Mup)	<p>Pour prendre des photos à la cadence de 14 vps environ avec le miroir levé en mode de déclenchement continu basse vitesse ou continu haute vitesse, maintenez la commande enfoncée tout en appuyant à fond sur le déclencheur. La mise au point et l'exposition sont celles de la première vue de chaque rafale. Cette option n'a pas d'effet en mode de visée écran photo si Activé est sélectionné pour Décl. en visée écran silencieux.</p>
 Sélection déclenchement synchro.	<p>Lorsqu'un système de communication sans fil ou une télécommande radio sans fil (accessoires disponibles en option) est connecté, la commande permet de commuter entre le déclenchement des appareils photo distants et le déclenchement synchronisé ou celui de l'appareil photo principal. Les options disponibles dépendent du réglage choisi pour le réglage personnalisé d4 (Options déclenchement synchro) :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si Synchro. est sélectionné, vous avez le choix entre Déclenchement appareil principal (maintenez la commande appuyée pour prendre des photos avec l'appareil principal uniquement) ou Déclenchement appareils distants (maintenez la commande appuyée pour prendre des photos avec les appareils distants uniquement). • Si Aucune synchro. est sélectionné, vous avez le choix entre Déclenchement synchronisé (maintenez la commande appuyée pour synchroniser le déclenchement de l'appareil principal avec celui des appareils distants) ou Déclenchement appareils distants (maintenez la commande appuyée pour prendre des photos avec les appareils distants uniquement).
 MENU PERSONNALISÉ	<p>Appuyez sur la commande pour afficher le « MENU PERSONNALISÉ ».</p>
 1er élément du MENU PERSO.	<p>Appuyez sur la commande pour passer à la rubrique initiale du « MENU PERSONNALISÉ ». Sélectionnez cette option pour accéder rapidement à une rubrique de menu utilisée fréquemment.</p>
 Connexion au réseau	<p>Si l'appareil photo a déjà été connecté à un réseau, une boîte de dialogue de sélection du réseau s'affiche lorsque vous appuyez sur la commande ; sinon, c'est l'option Réseau du menu Configuration qui s'affiche.</p>
 Visualisation	<p>La commande effectue la même fonction que la commande . À sélectionner avec un téléobjectif ou dans d'autres situations similaires où il est difficile d'appuyer de la main gauche sur la commande .</p>
 Annotation vocale	<p>Utilisez la commande pour gérer les annotations vocales.</p>
 Classement	<p>Pour noter la photo actuelle en mode de visualisation, maintenez la commande enfoncée et appuyez sur  ou .</p>

	Option	Description
RESET	Sélectionner point AF central	Appuyez sur la commande pour sélectionner le point AF central.
= AF-ON	Comme la commande AF-ON.	La commande joue le même rôle que la commande AF-ON.
	Aucune fonction	Appuyer sur la commande reste sans effet.









Horizon virtuel

Lorsque vous appuyez sur une commande à laquelle l'option **Horizon virtuel dans le viseur** a été attribuée, des indicateurs de tangage et de roulis s'affichent dans le viseur. Appuyez de nouveau sur la commande pour faire disparaître les indicateurs du viseur.

Roulis

Appareil photo incliné vers la droite	Appareil photo à l'horizontale	Appareil photo incliné vers la gauche
		
		

Tangage

Appareil photo incliné en avant	Appareil photo à l'horizontale	Appareil photo incliné en arrière
		
		

Les rôles des indicateurs de tangage et de roulis sont inversés lorsque vous tournez l'appareil photo pour prendre des photos à la verticale. Notez que l'affichage de l'horizon virtuel risque d'être imprécis lorsque l'appareil photo est très incliné en avant ou en arrière. Si l'appareil photo ne parvient pas à mesurer l'inclinaison, il ne pourra pas afficher le degré d'inclinaison.

■ Sollicitation + molettes de commande

Pour choisir les rôles des commandes suivantes en association avec les molettes, mettez en surbrillance l'option souhaitée et appuyez sur le bouton central du sélecteur multidirectionnel :



- Commande Pv +
- Commande Fn1 +
- Commande Fn2 +
- Commande Fn pour prise de vue verticale +





- Centre du sélecteur secondaire +
- Commande BKT +
- Commande d'enregistrement vidéo + *








* Choisissez le rôle joué par la commande d'enregistrement vidéo en association avec les molettes lorsque le sélecteur de visée écran est positionné sur .







Vous pouvez attribuer les fonctions suivantes aux commandes indiquées ci-dessous :

Option							
Choisir la zone d'image	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓
Mémo. vitesse & ouverture	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓
1 IL vitesse/ouverture	✓	✓	✓	✓	—	—	—
Non-CPU Choisir num. objectif sans CPU	✓	✓	✓	✓	✓	—	—
D-Lighting actif	✓	✓	✓	✓	—	—	—
Temporisation miroir levé	✓	✓	✓	✓	—	—	—
Jeux de réglages photo	✓	✓	✓	✓	✓	—	✓
ISO Sensibilité	—	—	—	✓	—	—	—
MODE Mode d'exposition	—	—	—	✓	—	—	✓
Correction d'exposition	—	—	—	✓	—	—	—

Option	Pv	Fn1	Fn2	Fn	Fn	BKT	Fn
 Mesure	—	—	—	✓	—	—	—
BKT Bracketing automatique	—	—	—	—	—	✓	—
 Surimpression	—	—	—	—	—	✓	—
HDR HDR (grande plage dynamique)	—	—	—	—	—	✓	—
Aucune fonction	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Vous disposez des options suivantes :

Option	Description
 Choisir la zone d'image	<p>Appuyez sur la commande et tournez une molette pour choisir parmi des zones d'image pré-sélectionnées (☐ 38). Si vous sélectionnez Choisir la zone d'image, une liste de zones d'image s'affiche ; mettez en surbrillance les options souhaitées et appuyez sur  pour les sélectionner ou les désélectionner, puis appuyez sur .</p> 
 Mémo. vitesse & ouverture	Appuyez sur la commande et tournez la molette de commande principale pour mémoriser la vitesse d'obturation en modes S et M ; appuyez sur la commande et tournez la molette de commande secondaire pour mémoriser l'ouverture en modes A et M .
 1 IL vitesse/ouverture	Si, lorsque vous tournez les molettes, vous appuyez sur la commande, la vitesse d'obturation (en modes d'exposition S et M) et l'ouverture (en modes d'exposition A et M) changent par incréments de 1 IL, quelle que soit l'option sélectionnée pour le réglage personnalisé b2 (Incrément de l'exposition , ☐ 68).
Non-CPU Choisir num. objectif sans CPU	Appuyez sur la commande et tournez une molette pour choisir un numéro d'objectif indiqué à l'aide de l'option Objectif sans microprocesseur (☐ 110).
 D-Lighting actif	Appuyez sur la commande et tournez les molettes pour régler le D-Lighting actif (☐ 45).

Option	Description
 Temporisation miroir levé	Appuyez sur la commande et tournez une molette afin de choisir une temporisation pour la levée du miroir (📖 74).
 Jeu de réglages photo	Appuyez sur la commande et tournez une molette pour choisir un jeu de réglages photo (📖 28).
ISO Sensibilité	Appuyez sur la commande et tournez la molette de commande principale pour choisir la sensibilité (📖 42) ou tournez la molette de commande secondaire pour modifier les réglages du contrôle automatique de la sensibilité.
 Mode d'exposition	Appuyez sur la commande et tournez la molette de commande principale pour choisir le mode d'exposition.
 Correction d'exposition	Appuyez sur la commande et tournez la molette de commande principale pour choisir la correction d'exposition.
 Mesure	Appuyez sur la commande et tournez la molette de commande principale pour choisir la méthode de mesure.
BKT Bracketing automatique	Appuyez sur la commande et tournez la molette de commande principale pour choisir le nombre de vues dans la séquence de bracketing et la molette de commande secondaire pour choisir l'incrément du bracketing (📖 48).
 Surimpression	Appuyez sur la commande et tournez la molette de commande principale pour choisir le mode et la molette de commande secondaire pour choisir le nombre de vues (📖 48).
HDR HDR (grande plage dynamique)	Appuyez sur la commande et tournez la molette de commande principale pour choisir le mode et la molette de commande secondaire pour choisir l'écart d'exposition (📖 49).
Aucune fonction	Aucune opération n'est effectuée lorsque vous actionnez les molettes tout en appuyant sur la commande.



Commande BKT

Si le mode grande plage dynamique ou surimpression est actuellement utilisé alors qu'une autre fonction est attribuée à la commande **BKT**, vous ne pourrez pas vous servir de la commande **BKT** en association avec une molette tant que la prise de vue en mode grande plage dynamique ou surimpression ne sera pas terminée.













■ « Sélecteur secondaire » et « Sélecteur multi. pour PdV verticale »

Pour choisir les fonctions attribuées au sélecteur secondaire et au sélecteur multidirectionnel pour prise de vue verticale, mettez en surbrillance une option et appuyez sur le bouton central du sélecteur multidirectionnel.




Sélecteur secondaire

Sélecteur multidirectionnel pour prise de vue verticale

Option	Description
<p>=  Comme le sélecteur multidirc.</p>	<p>Les boutons , ,  et  du sélecteur sélectionné effectuent les mêmes fonctions que les boutons correspondants du sélecteur multidirectionnel. Dans le cas du sélecteur secondaire, vous pouvez appuyer sur  et sélectionner Fonction loupe pour choisir la fonction du sélecteur secondaire lors de l'utilisation de la fonction Loupe : défilement des photos (Faire défiler) ou affichage des autres photos avec le même rapport de zoom (Afficher vue suivante/précédente). Dans le cas du sélecteur multidirectionnel pour prise de vue verticale, vous pouvez appuyer sur  et sélectionner Infos image/visualisation afin de choisir si les infos photo s'affichent lorsque vous appuyez à gauche ou à droite et si les autres images s'affichent lorsque vous appuyez en haut ou en bas (Infos /Visualisation ) ou vice versa (Infos /Visualisation ).</p>
<p>[12] Sélection du point AF</p>	<p>Utilisez la commande pour sélectionner le point AF. Dans le cas du sélecteur multidirectionnel pour prise de vue verticale, la fonction du bouton central est identique à celle choisie à l'aide de Centre du sélecteur secondaire +  (89).</p>





Cette option permet de choisir la fonction du bouton central du sélecteur multidirectionnel en mode de prise de vue avec le viseur, de visualisation et de visée écran (quelle que soit l'option sélectionnée, appuyer sur ce bouton lorsqu'une vidéo est affichée en plein écran lance la lecture de la vidéo).




■ Mode de prise de vue

Option	Fonction attribuée au bouton central du sélecteur multidirectionnel
RESET Sélectionner point AF central	Permet de sélectionner le point AF central.
PRE^[a] Point AF pré-réglé	Le bouton central du sélecteur multidirectionnel permet de sélectionner un point AF pré-réglé. Pour choisir le point, sélectionnez-le et appuyez simultanément sur le bouton central du sélecteur multidirectionnel et sur la commande de mode AF jusqu'à ce que le point AF clignote. Il est possible de sélectionner des points AF différents pour la prise de vue horizontale et pour la prise de vue verticale (deux orientations possibles) si Point AF ou Point AF et mode de zone AF est sélectionné pour le réglage personnalisé a7 (AF selon l'orientation , 65).
Aucune fonction	Appuyer sur le bouton central du sélecteur multidirectionnel n'a aucun effet lors de l'utilisation du viseur.


■ Mode de visualisation

Option	Fonction attribuée au bouton central du sélecteur multidirectionnel
 Imagette activée/désactivée	Permet de basculer alternativement de la visualisation plein écran à celle des imagettes.
 Afficher les histogrammes	En mode de visualisation plein écran ou imagettes, un histogramme s'affiche lorsque vous appuyez sur le bouton central du sélecteur multidirectionnel.
 Zoom activé/désactivé	Permet de basculer alternativement de la visualisation plein écran ou imagettes à la fonction Loupe. Choisissez le réglage initial de la loupe parmi Grossissement faible (50%) , 1 : 1 (100%) et Grossissement élevé (200%) . L'affichage de la loupe est centré sur le point AF actif.
 Choisir un logement et dossier	Le bouton central du sélecteur multidirectionnel permet d'afficher la boîte de sélection du logement et du dossier.

■ Visée écran



Option	Fonction attribuée au bouton central du sélecteur multidirectionnel
RESET Sélectionner point AF central	Vous pouvez sélectionner le point AF central en appuyant sur le bouton central du sélecteur multidirectionnel en mode de visée écran.
 Zoom activé/désactivé	Appuyez sur le bouton central du sélecteur multidirectionnel pour activer ou désactiver la loupe. Choisissez le réglage initial de la loupe parmi Grossissement faible (50%) , 1 : 1 (100%) et Grossissement élevé (200%) . L'affichage de la loupe est centré sur le point AF actif.
Aucune fonction	Appuyer sur le bouton central du sélecteur multidirectionnel n'a aucun effet en visée écran.



f3 : Mémo. vitesse & ouverture

Commande MENU →  menu Réglages personnalisés

Lorsque vous sélectionnez **Activée** pour l'option **Mémo. de la vitesse d'obturation**, la vitesse d'obturation actuellement sélectionnée en mode **S** ou **M** est mémorisée. Lorsque vous sélectionnez **Activée** pour l'option **Mémorisation de l'ouverture**, l'ouverture actuellement sélectionnée en mode **A** ou **M** est mémorisée. Il n'est pas possible de mémoriser la vitesse d'obturation et l'ouverture en mode **P**.

Cette option permet de choisir le fonctionnement des molettes de commande principale et secondaire.

Option	Description
Inverser la rotation	<p>Inversez le sens de rotation des molettes de commande lorsqu'elles sont utilisées pour modifier la Correction d'exposition et/ou la Vitesse obtur./ouverture. Mettez les options en surbrillance et appuyez sur pour les sélectionner ou les désélectionner, puis appuyez sur . Ce réglage s'applique également aux molettes de commande pour prise de vue verticale.</p> 
Fonctions par défaut	<p>Réglage de l'exposition : si Rôle des molettes standard est sélectionné, la molette de commande principale permet de régler la vitesse d'obturation tandis que la molette de commande secondaire permet de régler l'ouverture. Si Rôle des molettes inversé est sélectionné, la molette de commande principale permet de régler l'ouverture tandis que la molette de commande secondaire permet de régler la vitesse d'obturation. Si Rôle des molettes inversé (mode A) est sélectionné, la molette de commande principale permet de régler l'ouverture en mode d'exposition A uniquement.</p> <p>Réglage de l'autofocus : si Rôle des molettes inversé est sélectionné, vous pouvez sélectionner le mode autofocus en maintenant appuyée la commande de mode AF tout en tournant la molette de commande secondaire et le mode de zone AF en maintenant appuyée la commande de mode AF tout en tournant la molette de commande principale.</p> <p>Ces réglages s'appliquent également aux molettes de commande pour prise de vue verticale.</p> 

Option	Description
Réglage de l'ouverture	<p>Si Molette commande sec. est sélectionné, l'ouverture ne peut être réglée qu'à l'aide de la molette de commande secondaire (ou avec la molette de commande principale si Rôle des molettes inversé a été choisi pour Fonctions par défaut > Réglage de l'exposition). Si Bague des ouvertures est sélectionné, l'ouverture ne peut être réglée qu'à l'aide de la bague des ouvertures de l'objectif et l'affichage de l'ouverture de l'appareil photo indique l'ouverture par incréments de 1 IL (l'ouverture des objectifs de type G et E se règle toujours à l'aide de la molette de commande secondaire). Notez que, quel que soit le réglage choisi, vous devez vous servir de la bague des ouvertures pour régler l'ouverture si vous utilisez un objectif sans microprocesseur.</p>
Menus et visualisation	<p>Si Désactivé est sélectionné, le sélecteur multidirectionnel permet de choisir l'image affichée lors de la visualisation plein écran, de mettre en surbrillance les imagerie et de parcourir les menus. Si Activé ou Activé (affichage images exclu) est sélectionné, la molette de commande principale permet de choisir l'image affichée en visualisation plein écran, de déplacer le curseur vers la droite ou la gauche lors de la visualisation par imagerie et de déplacer la barre de mise en surbrillance des menus vers le haut ou vers le bas. En visualisation plein écran, la molette de commande secondaire permet d'afficher l'image précédente ou suivante selon l'option sélectionnée pour Défilement avec molette second. ; en visualisation par imagerie, elle permet d'afficher la page précédente ou suivante. Lorsque les menus sont affichés, tournez la molette de commande secondaire vers la droite pour afficher les sous-menus de l'option sélectionnée et vers la gauche pour afficher le menu précédent. Pour effectuer une sélection, appuyez sur , sur le bouton central du sélecteur multidirectionnel ou sur . Sélectionnez Activé (affichage images exclu) pour désactiver les molettes de commande pendant l'affichage des images.</p>
Défilement avec molette second.	<p>Si Activé ou Activé (affichage images exclu) est sélectionné pour l'option Menus et visualisation, vous pouvez tourner la molette de commande secondaire en visualisation plein écran pour sélectionner un dossier, pour avancer/reculer de 10 ou 50 vues à la fois ou pour afficher la prochaine ou précédente image protégée, photo ou vidéo.</p>






f5 : Sélecteur multidirectionnel

Commande MENU → menu Réglages personnalisés

Si **Redémarrer tempo. mode veille** est sélectionné et que vous utilisez le sélecteur multidirectionnel au moment de l'activation du mode veille, le système de mesure se réactive et la temporisation du mode veille redémarre. Si **Ne rien faire** est sélectionné, la temporisation ne redémarre pas si vous appuyez sur le sélecteur multidirectionnel.



f6 : Commande lâchée + molette

Commande MENU → menu Réglages personnalisés

Il est possible, en sélectionnant l'option **Oui**, de réaliser les réglages effectués de façon classique (c'est-à-dire maintenir enfoncée la commande , **ISO** (), **MODE**, **BKT**, , , **QUAL**, **WB** ou de mode AF et tourner une molette) en faisant tourner simplement la molette après avoir relâché la commande. Ceci vaut également pour les commandes auxquelles le D-Lighting actif a été attribué en tant qu'option « sollicitation + molettes de commande » pour le réglage personnalisé f1 (**Définition réglages perso.**,  89). Ce réglage est annulé dès que l'on appuie une nouvelle fois sur l'une des commandes en question, que l'on appuie à mi-course sur le déclencheur ou que l'appareil entre en mode veille.



f7 : Inverser les indicateurs


Commande MENU → menu Réglages personnalisés

Si  (-0+) est sélectionné, les indicateurs d'exposition de l'écran de contrôle supérieur et de l'affichage des informations présentent les valeurs négatives à gauche et les positives à droite. Sélectionnez  (+0-) pour afficher les valeurs positives à gauche et les négatives à droite.

f8 : Options commande visée écran


Commande MENU → menu Réglages personnalisés


Sélectionnez **Désactiver** pour désactiver la commande  et ainsi empêcher la visée écran de démarrer accidentellement. Si **Activer (tempo. mode veille active)** est sélectionné, la commande  permet de démarrer la visée écran uniquement pendant la temporisation du mode veille.

Choisissez si le positionnement du commutateur marche-arrêt sur  active uniquement le rétro-éclairage des écrans de contrôle et des commandes ou allume également l'affichage des informations.

g : Vidéo


g1 : Définition réglages perso.

Commande MENU →  menu Réglages personnalisés

Choisissez les fonctions attribuées aux commandes de l'appareil photo, soit lorsque ces dernières sont utilisées seules, soit lorsqu'elles sont associées aux molettes, dans le cas où le sélecteur de visée écran est positionné sur  en mode de visée écran.

Sollicitation














Pour choisir les rôles des commandes suivantes, mettez en surbrillance une option et appuyez sur le bouton central du sélecteur multidirectionnel :





« Sollicitation » et « Sollicitation + molettes de commande »










Pour certaines commandes, il n'est pas possible d'attribuer simultanément certains rôles à la fois à la fonction « sollicitation » et à la fonction « sollicitation + molettes de commande ». Si vous attribuez un rôle à « sollicitation » alors qu'il est déjà attribué à « sollicitation + molettes de commande », l'option « sollicitation + molettes de commande » se règle sur **Aucune fonction** ; à l'inverse, si vous attribuez un rôle à « sollicitation + molettes de commande » alors qu'il est déjà attribué à « sollicitation », l'option « sollicitation » se règle sur **Aucune fonction**.






Vous pouvez attribuer les fonctions suivantes aux commandes indiquées ci-dessous :

Option	Pv	Fn1	Fn2	Fn3	⊗	☰
 Ouverture motorisée (ouvrir)	✓	—	—	—	—	—
 Ouverture motorisée (fermer)	—	✓	—	—	—	—
 Correction d'exposition +	✓	—	—	—	—	—
 Correction d'exposition –	—	✓	—	—	—	—
 Ajout de repère	✓	✓	✓	✓	✓	—
 Affichage des infos de la photo	✓	✓	✓	✓	✓	—
 Mémorisation exposition/AF	—	—	—	—	✓	—
 Mémorisation expo. seulement	—	—	—	—	✓	—
 Mémo. expo. (temporisée)	—	—	—	—	✓	—
 Mémorisation AF seulement	—	—	—	—	✓	—
 Prise de photos	—	—	—	—	—	✓
 Enregistrement de vidéos	—	—	—	—	—	✓
 Capture image en direct	—	—	—	—	—	✓
Aucune fonction	✓	✓	✓	✓	✓	—

Vous disposez des options suivantes :


Option	Description
 Ouverture motorisée (ouvrir)	Le diaphragme s'ouvre lorsque vous appuyez sur la commande Pv . À utiliser en association avec le réglage personnalisé g1 (Définition réglages perso.)> Commande Fn1 > Ouverture motorisée (fermer) pour régler l'ouverture à l'aide d'une commande.
 Ouverture motorisée (fermer)	Le diaphragme se ferme lorsque vous appuyez sur la commande Fn1 . À utiliser en association avec le réglage personnalisé g1 (Définition réglages perso.)> Commande d'aperçu > Ouverture motorisée (ouvrir) pour régler l'ouverture à l'aide d'une commande.

Option	Description
 Correction d'exposition +	La correction d'exposition augmente tant que vous appuyez sur la commande Pv . À utiliser en association avec le réglage personnalisé g1 (Définition réglages perso.)> Commande Fn1 > Correction d'exposition – pour corriger l'exposition à l'aide d'une commande.
 Correction d'exposition –	La correction d'exposition baisse tant que vous appuyez sur la commande Fn1 . À utiliser en association avec le réglage personnalisé g1 (Définition réglages perso.)> Commande d'aperçu > Correction d'exposition + pour corriger l'exposition à l'aide d'une commande.
 Ajout de repère	Appuyez sur la commande pendant l'enregistrement vidéo pour ajouter un repère au niveau de la position en cours. Les repères s'avèrent utiles lors de la lecture et de l'édition des vidéos.
 Affichage des infos de la photo	Appuyez sur la commande pour afficher les données de prise de vue photo à la place des informations relatives à l'enregistrement vidéo. Appuyez de nouveau sur la commande pour revenir à l'affichage de l'enregistrement vidéo.
 Mémorisation exposition/AF	La mise au point et l'exposition restent mémorisées tant que vous appuyez sur la commande.
 Mémorisation expo. seulement	L'exposition reste mémorisée tant que vous appuyez sur la commande.
 Mémo. expo. (temporisée)	Lorsque vous appuyez sur la commande, l'exposition est mémorisée et le reste jusqu'à ce que vous appuyiez de nouveau ou que l'appareil photo entre en mode veille.
 Mémorisation AF seulement	La mise au point reste mémorisée tant que vous appuyez sur la commande.
 Prise de photos	Appuyez à fond sur le déclencheur pour arrêter l'enregistrement vidéo et prendre une photo au format 16 : 9.

Option	Description
 Enregistrement de vidéos	<p>Appuyez sur le déclencheur à mi-course pour démarrer la visée écran. Vous pouvez ensuite appuyer sur le déclencheur à mi-course pour effectuer la mise au point (mode autofocus uniquement) et jusqu'en fin de course pour lancer ou arrêter l'enregistrement. Vous ne pouvez pas utiliser le déclencheur à d'autres fins tant que le sélecteur de visée écran est positionné sur . Pour arrêter la visée écran, appuyez sur la commande . Le déclencheur d'une télécommande radio sans fil ou d'une télécommande filaire (accessoires disponibles en option) fonctionne de la même manière que le déclencheur de l'appareil photo.</p>
 Capture image en direct	<p>Si vous appuyez sur le déclencheur jusqu'en fin de course pendant l'enregistrement vidéo, l'appareil enregistre une photo sans interrompre l'enregistrement vidéo. Les photos sont au format 16 : 9 et sont enregistrées au format JPEG fine★, à la taille sélectionnée pour l'option Taille d'image/cadence du menu Prise de vue vidéo ( 53) ; si deux cartes sont insérées, la photo est enregistrée sur la même carte que la vidéo. Notez que pendant l'enregistrement vidéo, l'appareil prend des photos une par une, quel que soit le mode de déclenchement sélectionné ; cette restriction ne s'applique pas si la vidéo n'est pas en cours d'enregistrement.</p>
Aucune fonction	<p>Appuyer sur la commande reste sans effet.</p>



Ouverture motorisée

L'ouverture motorisée n'est disponible qu'avec les modes d'exposition **A** et **M** et ne peut pas être utilisée si les infos de la photo sont affichées (l'icône  signale que l'ouverture motorisée ne peut pas être utilisée). L'affichage peut scintiller pendant le réglage de l'ouverture.




« Enregistrement de vidéos »


Lorsque **Enregistrement de vidéos** est sélectionné pour **Déclencheur**, il n'est pas possible de photographier par intervallo-mètre.

■ ■ Sollicitation + molettes de commande

Pour choisir les rôles des commandes suivantes en association avec les molettes, mettez en surbrillance une option et appuyez sur le bouton central du sélecteur multidirectionnel :



Les fonctions suivantes peuvent être effectuées en appuyant sur ces commandes et en tournant une molette :

Option	Description
 Choisir la zone d'image	Avec la taille d'image vidéo 1920 × 1080, vous pouvez appuyer sur la commande et tourner une molette afin de sélectionner la zone d'image.
Aucune fonction	Aucune opération n'est effectuée lorsque vous actionnez les molettes tout en appuyant sur la commande.



Choisir la zone d'image

Lorsque **Choisir la zone d'image** est sélectionné, la commande peut être utilisée en association avec les molettes pour commuter entre le format vidéo de base FX, le format vidéo de base DX et le recadrage 1920 × 1080. Il n'est pas possible de modifier la zone d'image pendant la prise de vue.

Y Menu Configuration : *configuration de l'appareil photo*

Pour afficher le menu Configuration, appuyez sur **MENU** et sélectionnez l'onglet **Y** (menu Configuration).

Commande MENU



Option	
Formater la carte mémoire	104
Langue (Language)	104
Fuseau horaire et date	105
Luminosité du moniteur	105
Équilibre couleur du moniteur	106
Horizon virtuel	107
Affichage des informations	108
Réglage précis de l'AF	109
Objectif sans microprocesseur	110
Nettoyer le capteur d'image	111
Verrouiller miroir/nettoyage *	111
Photo de correction poussièrre	112
Légende des images	114
Informations de copyright	115

Option	
IPTC	116
Options d'annotation vocale	119
Signal sonore	121
Commandes tactiles	121
HDMI	122
Données de position	122
Options télécdé sans fil (WR)	123
Régler Fn télécommande (WR)	124
Réseau	125
Photo si carte absente ?	125
Informations de l'accumulateur	126
Enregistrer/charger réglages	127
Réinitialiser tous les réglages	129
Version du firmware	129

* Fonction non disponible lorsque le niveau de charge de l'accumulateur est insuffisant.



Informations complémentaires


Les réglages par défaut des menus sont répertoriés à la page 14.



Réseau > Connexion au réseau

Les mises à jour du firmware ne sont pas disponibles lorsque **Activer** est sélectionné pour **Réseau > Connexion au réseau**.

Pour lancer le formatage, choisissez un logement de carte mémoire et sélectionnez **Oui**.
Notez que le formatage supprime définitivement toutes les photos et les autres données de la carte mémoire du logement sélectionné. Avant de lancer le formatage de la carte mémoire, n'oubliez pas de faire les sauvegardes nécessaires.





Pendant le formatage

N'éteignez pas l'appareil photo et ne retirez pas les cartes mémoire durant le formatage.



Formatage par deux commandes


Vous pouvez également formater les cartes mémoire en appuyant sur les commandes  (FORMAT) et ISO () pendant plus de deux secondes.

Langue (Language)



Choisissez une langue pour les menus et les messages de l'appareil photo.

Cette option permet de modifier le fuseau horaire, de régler l'horloge de l'appareil photo, de choisir un format de date et d'activer ou de désactiver l'heure d'été.



Option	Description
Fuseau horaire	Choisissez un fuseau horaire. L'horloge de l'appareil photo se règle automatiquement sur l'heure du nouveau fuseau horaire.
Date et heure	Réglez l'horloge de l'appareil photo.
Format de la date	Choisissez l'ordre d'affichage du jour, du mois et de l'année.
Heure d'été	Activez ou désactivez l'heure d'été. L'horloge de l'appareil photo avance ou recule automatiquement d'une heure. Le réglage par défaut est Désactivée .


 clignote sur l'écran de contrôle supérieur lorsque l'horloge n'est pas réglée.

Luminosité du moniteur

Appuyez sur  ou  pour régler la luminosité du moniteur. Sélectionnez des valeurs élevées pour augmenter la luminosité et des valeurs faibles pour la réduire. Il est possible de régler la luminosité séparément pour :


- les **Menus/Visualisation** : réglez la luminosité pour la visualisation, l'affichage des menus et des informations.
- la **Visée écran** : réglez la luminosité de l'affichage en mode de visée écran.

Utilisez le sélecteur multidirectionnel comme indiqué ci-dessous pour régler l'équilibre colorimétrique du moniteur en vous référant à un exemple d'image. Il s'agit de la dernière photo prise ou, en mode de visualisation, de la dernière photo affichée ; pour choisir une autre image, appuyez sur la commande  (⚡) et sélectionnez une image dans la liste des imagettes (pour afficher l'image en surbrillance en plein écran, maintenez appuyé ). Si la carte mémoire ne contient aucune image, un cadre gris s'affiche à la place de l'exemple d'image.

Appuyez sur  pour quitter une fois les réglages effectués. L'équilibre colorimétrique du moniteur concerne uniquement les menus, la visualisation et la vue passant par l'objectif en visée écran ; les photos prises avec l'appareil ne sont pas modifiées.




Les informations de roulis et de tangage affichées sont communiquées par le détecteur d'inclinaison de l'appareil photo. Si l'appareil photo n'est incliné ni à gauche, ni à droite, la ligne de référence du roulis s'affichera en vert, tandis que si l'appareil photo n'est incliné ni en avant, ni en arrière, le point situé au centre de l'affichage deviendra vert. Chaque division correspond à 5°.



Appareil photo à l'horizontale



Appareil photo incliné à gauche ou à droite




Appareil photo incliné en avant ou en arrière

Inclinaison de l'appareil photo

L'affichage de l'horizon virtuel risque d'être imprécis en cas de forte inclinaison vers l'avant ou l'arrière. Si l'appareil photo ne parvient pas à mesurer l'inclinaison, il ne pourra pas afficher le degré d'inclinaison.

Informations complémentaires

Pour en savoir plus sur l'affichage d'un horizon virtuel dans le viseur, reportez-vous au réglage personnalisé f1 (**Définition réglages perso.** ;  82, 88).

Si **Automatique (AUTO)** est sélectionné, la couleur des lettres dans l'affichage des informations passe automatiquement du noir au blanc ou du blanc au noir afin de préserver le contraste avec l'arrière-plan. Pour utiliser toujours la même couleur de lettres, sélectionnez **Manuel** et **Sombre sur clair (B ; lettres noires)** ou **Clair sur sombre (W ; lettres claires)**. La luminosité du moniteur est automatiquement adaptée afin d'obtenir un contraste maximal avec la couleur de texte sélectionnée.





Sombre sur clair



Clair sur sombre

Vous pouvez affiner le réglage de la mise au point pour 20 types d'objectifs. À utiliser que si nécessaire ; le réglage précis de l'AF n'est pas recommandé dans la plupart des cas et il risque d'interférer avec la mise au point normale. Le réglage précis peut s'effectuer automatiquement en mode de visée écran ou manuellement à l'aide des options **Valeur enregistrée** et **Par défaut**.

Option	Description
Réglage précis de l'AF	<ul style="list-style-type: none"> • Activé : permet d'activer le réglage précis de l'autofocus. • Désactivé : permet de désactiver le réglage précis de l'autofocus.
Valeur enregistrée	<p>Réglez l'AF pour l'objectif actuel (objectifs à microprocesseur uniquement). Appuyez sur ou pour choisir une valeur comprise entre +20 et -20. Il est possible d'enregistrer des valeurs pour 20 types d'objectifs. Une seule valeur peut être enregistrée par type d'objectif.</p> <p>Éloigne le foyer de l'appareil photo. Valeur actuelle</p> 
Par défaut	<p>Choisissez la valeur attribuée au réglage AF si aucune valeur n'a été enregistrée pour l'objectif actuellement utilisé (objectifs à microprocesseur uniquement).</p> <p>Rapproche le foyer de l'appareil photo. Valeur précédente</p>
Liste valeurs enregistrées	<p>Organisez la liste des valeurs de réglage AF précédemment enregistrées. Pour supprimer un objectif de la liste, mettez-le en surbrillance, puis appuyez sur (supprimer). Pour changer un identificateur d'objectif (par exemple, pour choisir un identificateur composé des deux derniers chiffres du numéro de série d'un objectif afin de le distinguer des autres objectifs de même type, sachant que Valeur enregistrée ne peut être utilisé qu'avec un seul objectif de même type), mettez-le en surbrillance, puis appuyez sur . Le menu de droite apparaît ; appuyez sur ou pour choisir un identificateur, puis appuyez sur pour enregistrer les modifications et quitter ce menu.</p> 



✓ Réglage de l'AF

Il se peut que l'appareil photo ne puisse pas faire la mise au point à la distance minimale ou à l'infini si le réglage de l'AF est appliqué.

✓ Visée écran photo

Le réglage n'est pas appliqué à l'autofocus en mode de visée écran photo.

✎ Réglage précis automatique

Le réglage précis peut s'effectuer automatiquement en mode de visée écran. Après avoir installé l'appareil photo sur un trépied (recommandé), sélectionné l'ouverture maximale (recommandé), positionné le sélecteur de visée écran sur , sélectionné le mode autofocus ponctuel (**AF-S**), choisi AF zone normale ou zone large comme mode de zone AF et sélectionné le point AF central et si possible après avoir activé le zoom de mise au point pour obtenir une mise au point précise, effectuez la mise au point, puis appuyez sur la commande de mode AF et la commande d'enregistrement vidéo jusqu'à ce que les instructions s'affichent (vous devez appuyer sur ces commandes pendant un peu plus de 2 secondes). Mettez en surbrillance **Oui** et appuyez sur  pour ajouter une nouvelle valeur à la liste des valeurs enregistrées.

✎ Valeur enregistrée

Une seule valeur peut être enregistrée par type d'objectif. Si vous utilisez un téléconvertisseur, vous pouvez enregistrer une valeur pour chaque combinaison d'objectif et de téléconvertisseur.




Objectif sans microprocesseur

Commande MENU →  menu Configuration

Enregistrez la focale et l'ouverture maximale des objectifs sans microprocesseur afin de pouvoir les utiliser avec des fonctions réservées normalement aux objectifs à microprocesseur.

Option	Description
Numéro d'objectif	Choisissez un numéro pour identifier l'objectif.
Focale (mm)	Saisissez la focale.
Ouverture maximale	Saisissez l'ouverture maximale.

Le capteur d'image qui « capture » les images dans l'appareil photo est équipé d'un filtre passe-bas pour éviter l'effet de moiré. Les saletés ou la poussière qui s'infiltrent dans l'appareil photo au moment du retrait de l'objectif ou du bouchon de boîtier peuvent adhérer au filtre et affecter vos photos. L'option **Nettoyer le capteur d'image** fait vibrer le filtre afin de retirer la poussière.

Option	Description
Nettoyer maintenant	Nettoyez immédiatement le capteur d'image.
Nettoyer démarrage/arrêt	<ul style="list-style-type: none"> •  Nettoyer au démarrage : le capteur d'image est automatiquement nettoyé à chaque mise sous tension de l'appareil photo. •  Nettoyer à l'arrêt : le capteur d'image est automatiquement nettoyé à chaque mise hors tension de l'appareil photo. •  Nettoyer au démarrage + arrêt : le capteur d'image est automatiquement nettoyé à chaque mise sous tension et hors tension de l'appareil photo. • Nettoyage désactivé : le nettoyage automatique du capteur d'image est désactivé.


Verrouiller miroir/nettoyage

Utilisez cette option pour verrouiller le miroir vers le haut afin que la poussière qui ne peut pas être retirée avec l'option **Nettoyer le capteur d'image** puisse être enlevée manuellement comme décrit dans la section du *Manuel d'utilisation* relative au nettoyage manuel. Notez cependant que le filtre passe-bas étant très fragile, nous recommandons de confier le nettoyage manuel à un technicien Nikon agréé exclusivement.


Cette option permet d'acquérir des données de référence pour l'option Correction poussière de Capture NX-D (pour en savoir plus, reportez-vous à l'aide en ligne de Capture NX-D). L'option Correction poussière ne peut pas être utilisée avec les images NEF (RAW) de petite taille ou de taille moyenne.

L'option **Photo de correction poussière** n'est disponible qu'avec les objectifs à microprocesseur. Nous vous recommandons d'utiliser un objectif non DX ayant au moins une focale de 50 mm. Lorsque vous utilisez un zoom, effectuez un zoom avant complet.

1 Choisissez une option de démarrage.

Mettez en surbrillance l'une des options suivantes et appuyez sur . Pour quitter sans acquérir les données de correction de la poussière, appuyez sur MENU.

- **Démarrer** : le message indiqué à droite s'affiche et « rEF » apparaît dans le viseur et sur l'écran de contrôle.
- **Nettoyer capteur et démarrer** : sélectionnez cette option pour nettoyer le capteur d'image avant de démarrer. Le message indiqué à droite s'affiche et « rEF » apparaît dans le viseur et sur l'écran de contrôle à la fin du nettoyage.



2 Cadrez un objet blanc uniforme dans le viseur.

Positionnez l'objectif à dix centimètres environ d'un objet blanc, bien éclairé et uniforme. Cadrez cet objet de manière à ce qu'il remplisse le viseur, puis appuyez sur le déclencheur à mi-course.

En mode autofocus, la mise au point est automatiquement réglée sur l'infini ; en mode de mise au point manuelle, réglez manuellement la mise au point sur l'infini.

3 Acquérez les données de référence de correction de la poussière.

Appuyez sur le déclencheur jusqu'en fin de course pour acquérir les données de référence de correction de la poussière. Le moniteur s'éteint lorsque vous appuyez sur le déclencheur.

Si l'objet de référence est trop clair ou trop sombre, il est possible que l'appareil photo ne parvienne pas à obtenir les données de référence de correction de la poussière.

Dans ce cas, le message indiqué à droite apparaît. Choisissez un autre objet de référence et répétez la procédure à partir de l'étape 1.




✓ Nettoyage du capteur d'image



Les données de référence de correction de la poussière enregistrées avant le nettoyage du capteur ne peuvent pas être utilisées avec les photos prises après le nettoyage du capteur. Sélectionnez l'option **Nettoyer capteur et démarrer** uniquement si les données de référence de correction de la poussière ne seront pas utilisées avec les photos existantes.

✓ Données de référence de correction de la poussière

Vous pouvez utiliser les mêmes données de référence pour les photos prises avec différents objectifs ou à diverses ouvertures. Les images de référence ne peuvent pas être visualisées à l'aide d'un logiciel de retouche d'images. Un quadrillage apparaît lorsque vous visualisez les images de référence sur l'appareil photo.





Cette option permet d'ajouter une légende à vos nouvelles photos au fur et à mesure de leur enregistrement. Les légendes peuvent être affichées sous forme de métadonnées dans ViewNX-i ou Capture NX-D. Elles apparaissent également sur la page des données de prise de vue sur le moniteur de l'appareil photo. Vous disposez des options suivantes :

- **Entrer une légende** : permet d'écrire un commentaire, tel que décrit à la page 33. Les légendes peuvent comporter jusqu'à 36 caractères.
- **Joindre une légende** : sélectionnez cette option pour joindre une légende à toutes les photos à venir. Pour cocher ou décocher l'option **Joindre une légende**, mettez-la en surbrillance et appuyez sur . Après avoir effectué les réglages, appuyez sur  pour quitter.



Ajoutez des informations de copyright aux photos au fur et à mesure de la prise de vue. Les informations de copyright figurent dans les données de prise de vue. Vous pouvez également les voir sous forme de métadonnées dans ViewNX-i ou dans CaptureNX-D. Les options suivantes sont disponibles :


- **Photographe** : entrez le nom du photographe comme décrit à la page 33. Les noms de photographes peuvent comporter jusqu'à 36 caractères.
- **Copyright** : entrez le nom du détenteur du copyright comme décrit à la page 33. Le nom peut comporter jusqu'à 54 caractères.
- **Joindre les infos de copyright** : sélectionnez cette option pour ajouter les informations de copyright à toutes les photos à venir. **Joindre les infos de copyright** peut être coché et décoché en mettant l'option en surbrillance et en appuyant sur . Après avoir effectué les réglages, appuyez sur  pour quitter.



Informations de copyright

Afin d'éviter toute utilisation frauduleuse du nom du photographe ou du propriétaire des droits de reproduction, vérifiez que **Joindre les infos de copyright** n'est pas sélectionné et que les champs **Photographe** et **Copyright** sont vides avant de prêter ou de confier votre appareil photo à quelqu'un d'autre. Nikon décline toute responsabilité concernant les dommages ou différends causés par l'utilisation de l'option **Informations de copyright**.

Il est possible de créer des pré-réglages IPTC sur l'appareil photo et de les intégrer aux photos à venir, tel que décrit ci-dessous. Vous pouvez également charger des pré-réglages IPTC enregistrés sur une carte mémoire, à l'aide du logiciel IPTC Preset Manager, téléchargeable gratuitement depuis : <http://downloadcenter.nikonimglib.com/>



Consultez l'aide en ligne pour obtenir des instructions sur l'utilisation du logiciel.

■ Renommer, modifier et copier les pré-réglages

Mettez en surbrillance **Éditer/enregistrer** et appuyez sur \odot pour afficher la liste des pré-réglages existants. Pour modifier ou renommer un pré-réglage, mettez-le en surbrillance et appuyez sur \odot (pour créer un nouveau pré-réglage, mettez en surbrillance **Unused (Inutilisé)** et appuyez sur \odot). Sélectionnez **Renommer** pour renommer le pré-réglage ou **Éditer les informations IPTC** pour sélectionner les champs et modifier leur contenu tel que décrit à la page 33. Pour copier un pré-réglage, mettez-le en surbrillance dans la liste des pré-réglages et appuyez sur \mathcal{R} . Mettez en surbrillance la destination et appuyez sur \odot , puis nommez la copie comme vous le souhaitez. L'appareil photo peut contenir jusqu'à 10 pré-réglages.

■ Suppression des pré-réglages







Pour supprimer les pré-réglages, mettez en surbrillance **Effacer** et appuyez sur \odot .

■ Pré-réglages intégrés

Pour intégrer un pré-réglage à toutes les photos à venir, mettez en surbrillance **Intégration auto. aux photos** et appuyez sur \odot . Une liste de pré-réglages s'affiche ; mettez-en un en surbrillance et appuyez sur \odot (pour désactiver l'intégration des pré-réglages, sélectionnez **Désactivée**).





■ Copie des pré-réglages dans l'appareil photo

Pour copier des pré-réglages IPTC de la carte mémoire vers une destination particulière de l'appareil photo, sélectionnez **Charger/enregistrer**, puis mettez en surbrillance **Copier vers l'appareil photo** et appuyez sur  pour afficher la liste des pré-réglages enregistrés sur la carte mémoire (si deux cartes mémoire sont insérées, l'appareil photo répertorie les pré-réglages enregistrés sur la carte du logement 1). Mettez en surbrillance un pré-réglage et appuyez sur  (pour avoir un aperçu du pré-réglage en surbrillance, appuyez sur ), puis appuyez sur  après avoir affiché le pré-réglage afin d'accéder à la liste de destination). Mettez en surbrillance une destination et appuyez sur . Un clavier s'affiche à l'écran ; nommez la destination comme vous le souhaitez et appuyez sur  pour terminer l'opération. L'appareil photo peut stocker jusqu'à 10 pré-réglages.



■ Copie des pré-réglages sur la carte mémoire

Pour copier des pré-réglages IPTC de l'appareil photo vers une carte mémoire, sélectionnez **Charger/enregistrer**, puis mettez en surbrillance **Copier vers la carte** et appuyez sur . Sélectionnez un pré-réglage IPTC, puis mettez en surbrillance la destination souhaitée (1 à 99) et appuyez sur  pour copier le pré-réglage sur la carte. Si deux cartes mémoire sont insérées, le pré-réglage sera copié sur la carte du logement 1.

Informations IPTC

IPTC est une norme établie par l'International Press Telecommunications Council (IPTC), dont le but est de clarifier et de simplifier les informations requises lorsque les photos sont destinées à différentes publications. L'appareil photo accepte uniquement les caractères alphanumériques latins standard ; les autres caractères ne s'affichent pas correctement, sauf sur un ordinateur. Les noms des pré-réglages (📖 116) peuvent comporter jusqu'à 18 caractères (si vous tapez un nom plus long à l'aide d'un ordinateur, tous les caractères au-delà du dix-huitième seront supprimés) ; le nombre de caractères maximal que peut comporter chaque champ est indiqué ci-dessous ; tout caractère au-delà de ce nombre ne s'affiche pas.

Champ	Longueur maximale	Champ	Longueur maximale
Caption (Légende)	2000	Supplemental Categories (Autres domaines) (Supp. Cat.)	256
Event ID (Identificateur de l'événement)	64	Byline (Signature)	256
Headline (Titre)	256	Byline Title (Titre de la signature)	256
Object Name (Nom de l'objet)	256	Writer/Editor (Auteur/rédacteur)	256
City (Ville)	256	Credit (Crédit)	256
State (État)	256	Source (Source)	256
Country (Pays)	256		
Category (Domaine)	3		




Création de pré-réglages IPTC dans un navigateur Internet

En mode de serveur HTTP, vous pouvez utiliser un navigateur Internet pour vous connecter à l'appareil photo depuis un ordinateur ou un périphérique mobile. Vous pouvez alors vous servir du navigateur pour créer des pré-réglages IPTC et les intégrer aux photos.

Réglez les paramètres des annotations vocales.

■ ■ Annotation vocale

Cette option permet de définir si les annotations vocales sont enregistrées automatiquement ou manuellement. Vous disposez des options suivantes :

Option	Description
 Désactivée	Il est impossible d'enregistrer des annotations vocales en mode de prise de vue.
 Activée (auto. et manuelle)	Les annotations vocales sont enregistrées automatiquement lorsque la prise de vue est terminée. Lorsque vous sélectionnez cette option, un menu s'affiche dans lequel vous pouvez sélectionner l'heure d'enregistrement.
 Manuelle seulement	Vous pouvez ajouter manuellement une annotation vocale à la dernière photo prise.



■ ■ Écrasement annotation vocale

Cette option permet de définir si l'annotation vocale jointe à la dernière photo prise peut être remplacée par une autre, en mode de prise de vue. Vous disposez des options suivantes :

Option	Description
Désactiver	Vous ne pouvez pas enregistrer d'annotation vocale en mode de prise de vue si la dernière photo prise en comporte déjà une.
Activer	Vous pouvez enregistrer une annotation vocale en mode de prise de vue même si la dernière photo prise en comporte déjà une. L'annotation existante est supprimée et remplacée par la nouvelle annotation.








■ ■ Commande annotation vocale

Cette option s'active lorsque l'enregistrement d'annotations vocales est attribué à la commande **Fn3** (□ 82), laquelle contrôle l'enregistrement manuel. Les options suivantes sont disponibles :


Option	Description
 Maintenir appuyée	L'annotation vocale est enregistrée tant que vous maintenez appuyée la commande Fn3 . L'enregistrement s'arrête automatiquement au bout de 60 s.
 Appuyer pour démarrer/arrêter	L'enregistrement commence lorsque vous appuyez sur la commande Fn3 et se termine lorsque vous appuyez à nouveau sur cette commande. L'enregistrement s'arrête automatiquement au bout de 60 s.

■ ■ Sortie audio

Choisissez le périphérique utilisé pour la lecture des annotations vocales.

Option	Description
 Haut-parleur/casque	Les annotations vocales sont lues via le haut-parleur intégré ou via un casque tiers (si connecté). Lorsque vous sélectionnez cette option, le menu ci-contre apparaît. Appuyez sur  ou  pour modifier le volume. Un signal sonore est émis une fois l'option sélectionnée. Appuyez sur  pour valider votre sélection et revenir au menu Configuration. 
HDMI	Le signal audio est dirigé vers la prise HDMI.
 Désactivée	Les annotations vocales ne sont pas lues. L'icône  figure sur les photos comportant une annotation vocale lorsque vous les affichez sur le moniteur.

Choisissez la hauteur et le volume du signal sonore émis lorsque l'appareil photo effectue la mise au point en mode AF ponctuel (**AF-S**), lorsque la mise au point est mémorisée en mode de visée écran photo, pendant le décompte du retardateur en mode retardateur, lorsque vous appuyez une seconde fois sur le déclencheur en mode levée du miroir, à la fin d'une prise de vue en mode accéléré ou lorsque vous utilisez l'écran tactile pour saisir du texte (☞ 33). Notez que quelle que soit l'option sélectionnée, le signal sonore ne retentit pas en mode de visée écran vidéo ou en mode de déclenchement silencieux (mode mode **Q**) ou si **Activé** est sélectionné pour l'option **Décl. en visée écran silencieux** en mode de visée écran. Aucun signal sonore n'est émis lorsque l'appareil photo effectue la mise au point en mode AF ponctuel si **Déclenchement** est sélectionné pour le réglage personnalisé a2 (**Priorité en mode AF-S**, ☞ 63).

- **Volume** : vous avez le choix entre **3** (fort), **2** (moyen), **1** (faible) ou **Désactivé** (silencieux). Lorsqu'une option autre que **Désactivé** est sélectionnée,  est indiqué sur l'affichage des informations.
- **Hauteur** : vous avez le choix entre **Aigu** ou **Grave**.



Commandes tactiles

Réglez les paramètres des commandes tactiles.

■ Activer/désactiver cdes tactiles

Activez ou désactivez les commandes tactiles.


■ Mvts pour visualisation plein écran

Choisissez le geste utilisé pour afficher l'image suivante en visualisation plein écran : un balayage de droite à gauche ou un balayage de gauche à droite.

Réglez les paramètres de connexion aux périphériques HDMI.

Données de position

Réglez les paramètres de connexion aux modules GPS (en option).

Option	Description
Temporisation du mode veille	Choisissez si l'appareil photo entre en mode veille lorsqu'un module GPS est connecté. Si Activer est sélectionné, le système de mesure de l'exposition se désactive automatiquement si aucune opération n'est effectuée pendant la période indiquée pour le réglage personnalisé c2 (Temporisation du mode veille ,  71), même si les modules GP-1 et GP-1A continuent d'acquérir les données de position pendant un certain temps après l'entrée en mode veille de l'appareil photo. Sélectionnez Désactiver pour que l'appareil photo n'entre pas en mode veille lorsqu'un module GPS est connecté.
Position	Cette rubrique n'est disponible que si un GPS est connecté ; les valeurs actuelles de latitude, longitude, altitude, temps universel coordonné (UTC) et cap géographique (si le GPS le permet) sont affichées, telles que communiquées par le GPS.
Régler horloge avec satellite	Sélectionnez Oui pour synchroniser l'horloge de l'appareil photo avec l'heure communiquée par le module GPS.



Temps universel coordonné (UTC)

Les données de temps universel coordonné sont fournies par le GPS et sont indépendantes de l'horloge de l'appareil photo.






Réglez les paramètres des télécommandes radio sans fil WR-R10 (en option) et des flashes (en option) commandés par radio et compatibles avec le système évolué de flash asservi sans fil.

■ ■ **Témoin DEL**

Activez ou désactivez les témoins DEL d'état d'une télécommande radio sans fil WR-R10 installée sur l'appareil photo. Pour en savoir plus, reportez-vous à la documentation fournie avec la télécommande radio sans fil.

■ ■ **Mode de liaison**

Choisissez un mode de liaison pour la connexion aux télécommandes radio sans fil WR-R10 installées sur d'autres appareils photo ou aux flashes commandés par radio et compatibles avec le système évolué de flash asservi sans fil. Veillez à ce que le même mode soit sélectionné pour les autres périphériques.

Option	Description
Association d'appareils	Pour associer l'appareil photo à d'autres périphériques, installez la WR-R10 sur l'appareil photo et appuyez sur la commande de connexion.
Code PIN	Connectez-vous en saisissant le code PIN du périphérique. Appuyez sur  ou  pour mettre en surbrillance les chiffres et appuyez sur  ou  pour les modifier, puis appuyez sur  pour saisir et afficher le code PIN sélectionné.














Quelle que soit l'option sélectionnée pour **Mode de liaison**, les signaux provenant des télécommandes radio sans fil associées sont toujours reçus par la WR-R10. Les utilisateurs de la télécommande radio WR-1 doivent sélectionner « Association d'appareils » comme mode de liaison de la WR-1.

Télécommande radio sans fil WR-R10

La WR-R10 se connecte à l'appareil photo via un adaptateur WR-A10. Veillez à ce que le firmware de la WR-R10 ait été mis à jour vers la dernière version. Pour obtenir des informations sur les mises à jour de firmware, consultez le site Web Nikon de votre pays.

Choisissez la fonction attribuée à la commande **Fn** située sur la télécommande radio sans fil (en option).

Option	Description
 Aperçu	Lorsque vous photographiez à l'aide du viseur, vous pouvez avoir un aperçu de la profondeur de champ tant que vous maintenez appuyée la commande Fn . En mode de visée écran, vous pouvez appuyer une fois sur la commande afin d'ouvrir au maximum le diaphragme de l'objectif et de faciliter ainsi la vérification de la mise au point ; lorsque vous appuyez à nouveau sur la commande, l'ouverture retrouve sa valeur d'origine.
 Mémorisation FV	Appuyez sur la commande Fn pour mémoriser l'intensité du flash (flashes compatibles uniquement). Appuyez à nouveau pour l'annuler.
 Mémorisation exposition/AF	La mise au point et l'exposition restent mémorisées tant que vous appuyez sur la commande Fn .
 Mémorisation expo. seulement	L'exposition reste mémorisée tant que vous appuyez sur la commande Fn .
 Mémo. expo. (réinit. au décl.)	Lorsque vous appuyez sur la commande Fn , l'exposition est mémorisée et le reste jusqu'à ce que vous appuyiez de nouveau sur cette commande ou sur le déclencheur, ou que l'appareil photo entre en mode veille.
 Mémorisation AF seulement	La mise au point reste mémorisée tant que vous appuyez sur la commande Fn .
 AF-ON	Appuyez sur la commande Fn pour activer l'autofocus.
 ⚡ Désactiver/activer	Si le flash est désactivé, la commande Fn , tant que vous la maintenez appuyée, permet d'activer la synchro sur le premier rideau. En revanche, si le flash est activé, la commande Fn , tant que vous la maintenez appuyée, permet de désactiver la synchro sur le premier rideau.

Option	Description
+  + NEF (RAW)	Si une option JPEG est sélectionnée comme qualité d'image, « RAW » s'affiche sur l'écran de contrôle arrière et une copie NEF (RAW) est enregistrée avec la photo suivante, prise après avoir appuyé sur la commande Fn (le réglage de qualité d'origine est rétabli lorsque vous relâchez le déclencheur). Les copies NEF (RAW) sont enregistrées avec les réglages sélectionnés pour les options Enregistrement NEF (RAW) et Taille d'image > NEF (RAW) du menu Prise de vue photo ( 41, 40). Pour quitter sans enregistrer de copie NEF (RAW), appuyez à nouveau sur la commande Fn .
 Visée écran	Appuyez sur la commande Fn pour démarrer et arrêter la visée écran.
Aucune fonction	Appuyer sur la commande reste sans effet.

Réseau

Commande MENU →  menu Configuration


Réglez les paramètres de connexion aux ordinateurs ou aux serveurs FTP via Ethernet ou des réseaux sans fil. Pour vous connecter à des réseaux Ethernet, vous devez vous procurer un câble Ethernet auprès d'autres fabricants ; pour vous connecter à des réseaux sans fil, vous devez utiliser un système de communication sans fil WT-6 ou WT-5 (en option). Pour obtenir des informations sur la connexion de l'appareil photo à des réseaux sans fil et Ethernet, téléchargez le *Guide réseau* depuis le site Web suivant : <http://downloadcenter.nikonimglib.com/>

Photo si carte absente ?

Commande MENU →  menu Configuration

Le réglage **Activer le déclenchement** permet d'activer le déclenchement sans qu'aucune carte mémoire ne soit présente dans l'appareil, mais aucune photo ne sera enregistrée (les photos s'afficheront toutefois sur le moniteur en mode Démo). Si **Désactiver déclenchement** est sélectionné, le déclencheur ne peut être utilisé que si une carte mémoire est insérée dans l'appareil photo.

Affichez les informations relatives à l'accumulateur actuellement inséré dans l'appareil photo.



Élément	Description
Charge	Niveau de charge de l'accumulateur sous forme de pourcentage.
Nb d'images	Nombre de déclenchements enregistrés depuis le dernier chargement de l'accumulateur. Notez que le déclenchement se produit parfois sans que l'appareil n'enregistre de photo, notamment lors de la mesure de la balance des blancs.
Étalonnage	<ul style="list-style-type: none"> ☀CAL : l'accumulateur étant souvent chargé et utilisé, l'étalonnage est indispensable pour pouvoir en évaluer précisément le niveau de charge ; réétalonnez l'accumulateur avant de le charger. — : étalonnage non requis.
État accu.	Affichage à cinq niveaux indiquant l'usure de l'accumulateur. 0 (NEW) indique des performances optimales, 4 (🔋) indique que l'accumulateur est en fin de vie et doit être remplacé. Notez que l'état d'un accumulateur chargé à une température inférieure à 5 °C environ peut être momentanément réduit ; l'affichage de l'état de l'accumulateur revient toutefois à la normale lorsque l'accumulateur a été rechargé à une température d'environ 20 °C ou supérieure.

Sélectionnez **Enregistrer les réglages** pour enregistrer les réglages suivants sur la carte mémoire (la carte mémoire du logement 1 sera utilisée si deux cartes mémoire sont insérées ; si la carte mémoire est pleine, un message d'erreur apparaît). Utilisez cette option pour partager vos réglages avec d'autres appareils photo D5.

Menu	Option
Visualisation	Options de visualisation
	Affichage des images
	Après effacement
	Après la rafale, afficher
	Rotation auto. des images
	Rotation des images
Prise de vue photo (tous les jeux)	Jeux de réglages photo
	Jeux de réglages étendus photo
	Nom de fichier
	Rôle de la carte du logement 2
	Contrôle du flash
	Zone d'image
	Qualité d'image
	Taille d'image
	Enregistrement NEF (RAW)
	Réglage de la sensibilité
	Balance des blancs (avec réglage précis et pré-réglages d-1 à d-6)
	Régler le Picture Control (les Picture Control personnalisés sont enregistrés en Standard)
	Espace colorimétrique
	D-Lighting actif
	Réduction du bruit
	Réduction du bruit ISO
	Contrôle du vignetage
	Contrôle auto. de la distorsion

Menu	Option
Prise de vue photo (tous les jeux)	Réglage du bracketing auto.
	Décl. en visée écran silencieux
Prise de vue vidéo	Nom de fichier
	Destination
	Zone d'image
	Taille d'image/cadence
	Qualité des vidéos
	Réglage sensibilité des vidéos
	Balance des blancs (avec réglage précis et pré-réglages d-1 à d-6)
	Régler le Picture Control (les Picture Control personnalisés sont enregistrés en Standard)
	Sensibilité du microphone
	Réponse en fréquence
	Réduction du bruit du vent
Réglages personnalisés (tous les jeux)	Réduction du bruit ISO
	Réduction du scintillement
Configuration	Tous les réglages personnalisés
	Langue (Language)
	Fuseau horaire et date (à l'exception de la date et de l'heure)
	Affichage des informations
	Objectif sans microprocesseur
	Nettoyer le capteur d'image
	Légende des images
	Informations de copyright
	IPTC
	Options d'annotation vocale
	Signal sonore
	Commandes tactiles
	HDMI
	Données de position
	Options télécde sans fil (WR)

Menu	Option
Configuration	Régler Fn télécommande (WR)
	Photo si carte absente ?
Menu personnalisé/ Réglages récents	Tous les éléments du Menu personnalisé
	Tous les réglages récents
	Choisir l'onglet

Vous pouvez rétablir les réglages enregistrés à l'aide du D5 en sélectionnant **Charger les réglages**. Notez que **Enregistrer/charger réglages** n'est disponible que si une carte mémoire est insérée dans l'appareil photo, et l'option **Charger les réglages** n'est disponible que si la carte contient les réglages enregistrés.



Réglages enregistrés

Les réglages sont enregistrés dans un fichier dont le nom commence par « NCSETUP » et se termine par deux caractères qui varient selon l'appareil photo. L'appareil photo ne peut pas charger les réglages si le nom du fichier est modifié.

Réinitialiser tous les réglages

Commande MENU → menu Configuration


Réinitialisez tous les réglages à l'exception de **Langue (Language)** et **Fuseau horaire et date** sur leurs valeurs par défaut (□ 7). Les informations de copyright, les pré-réglages IPTC et les autres entrées créées par l'utilisateur sont également réinitialisés. Nous vous recommandons d'enregistrer les réglages à l'aide de l'option **Enregistrer/charger réglages** du menu Configuration avant d'effectuer une réinitialisation (□ 127).

Version du firmware

Commande MENU → menu Configuration

Affichez la version actuelle du firmware (microprogramme) de l'appareil photo.








Menu Retouche : création de copies retouchées







Pour afficher le menu Retouche, appuyez sur **MENU** et sélectionnez l'onglet  (menu Retouche).


Commande MENU





Les options du menu Retouche permettent de créer des copies recadrées ou retouchées de photos existantes. Le menu Retouche est uniquement disponible lorsqu'une carte mémoire contenant des photos est insérée dans l'appareil.

Option	
 Traitement NEF (RAW)	133
 Recadrer	135
 Redimensionner	136
 D-Lighting	138
 Correction des yeux rouges	139
 Redresser	139
 Contrôle de la distorsion	140

Option	
 Perspective	141
 Effets de filtres	141
 Monochrome	142
 Superposition des images ¹	142
 Éditer la vidéo	145
 Comparaison côte à côte ²	145




1 Ne peut être sélectionnée qu'en appuyant sur **MENU** et en sélectionnant l'onglet .

2 Ne peut être affichée qu'en appuyant sur **i** et en sélectionnant **Retouche** ou en maintenant  enfoncé et en appuyant sur  en visualisation plein écran, lorsqu'une image retouchée ou une image d'origine est affichée.

Création de copies retouchées



Pour créer une copie retouchée :



1 Sélectionnez une option dans le menu Retouche.


Appuyez sur  ou  pour mettre en surbrillance une option, puis sur  pour la sélectionner.



2 Sélectionnez une photo.

Mettez une photo en surbrillance et appuyez sur . Pour afficher cette photo en plein écran, maintenez la commande  appuyée.

Pour afficher des images se trouvant ailleurs, appuyez sur  () et sélectionnez la carte et le dossier souhaités.




Retouche

Dans le cas d'images enregistrées au format NEF + JPEG, seule l'image NEF (RAW) est retouchée. Il est possible que l'appareil photo ne puisse pas afficher ou retoucher des photos créées avec un autre appareil.



3 Sélectionnez les options de retouche.

Pour en savoir plus, consultez la section correspondant à la rubrique sélectionnée. Pour quitter sans créer de copie retouchée, appuyez sur **MENU**.

Extinction du moniteur



Le moniteur s'éteint et l'opération est annulée si aucune action n'est exécutée au bout d'une courte période. Toute image non sauvegardée sera perdue. Pour augmenter la durée pendant laquelle le moniteur reste allumé, choisissez une durée plus longue pour l'affichage des menus avec le réglage personnalisé c4 (**Extinction du moniteur**,  72).

4 Créez une copie retouchée.

Appuyez sur  pour créer une copie retouchée. Les copies retouchées sont marquées de l'icône .



Retouche de l'image actuelle

Pour créer une copie retouchée de l'image actuelle, appuyez sur **i** et sélectionnez **Retouche**, ou maintenez  enfoncé et appuyez sur .

Retouche de copies


La plupart des options peuvent être appliquées aux copies créées avec d'autres options de retouche, mis à part les options **Superposition des images** et **Éditer la vidéo** > **Choisir le début/la fin** qui ne peuvent être appliquées qu'une seule fois (notez cependant que des modifications successives peuvent entraîner une perte de détails). Les options non applicables à l'image sélectionnée sont grisées pour indiquer qu'elles ne sont pas disponibles.


Qualité et taille d'image

Sauf dans le cas de copies créées avec les options **Recadrer** et **Redimensionner**, les copies font la même taille que les originales. Les copies créées à partir d'images JPEG ont la même qualité que les originales, tandis que celles créées à partir d'images NEF (RAW) et TIFF (RVB) sont enregistrées au format JPEG fine★.



Créez des copies au format JPEG à partir de photos NEF (RAW).


1 Sélectionnez **Traitement NEF (RAW)**.

Mettez en surbrillance **Traitement NEF (RAW)** dans le menu Retouche, puis appuyez sur  pour afficher une boîte de dialogue de sélection des photos ne contenant que des images NEF (RAW) créées par cet appareil photo.




2 Sélectionnez une photo.

Mettez une photo en surbrillance à l'aide du sélecteur multidirectionnel (pour afficher cette photo en plein écran, maintenez la commande  appuyée). Appuyez sur  pour sélectionner la photo en surbrillance et passer à l'étape suivante.



3 Choisissez les réglages de la copie JPEG.

Ajustez les réglages énumérés ci-dessous. Notez que la balance des blancs et le contrôle du vignetage ne sont pas disponibles avec les surimpressions ou les images créées par superposition, et que la correction d'exposition ne peut être réglée que sur des valeurs comprises entre -2 et +2 IL.











4 Copiez la photo.

Mettez en surbrillance **EXE** et appuyez sur **OK** pour créer une copie au format JPEG de la photo sélectionnée. Pour quitter sans copier la photo, appuyez sur la commande **MENU**.




Créez une copie recadrée de la photo sélectionnée. Cette dernière s'affiche avec le recadrage indiqué en jaune ; créez une copie recadrée comme décrit dans le tableau suivant.

Pour	Utiliser	Description
Réduire les dimensions du recadrage		Appuyez sur la commande  pour réduire les dimensions du recadrage.
Augmenter les dimensions du recadrage		Appuyez sur la commande  pour augmenter les dimensions du recadrage.
Modifier le format du recadrage		Tournez la molette de commande principale pour choisir le format.
Positionner le recadrage		Servez-vous du sélecteur multidirectionnel pour positionner le recadrage. Maintenez-le appuyé pour aller rapidement à la position souhaitée.
Afficher un aperçu du recadrage		Appuyez sur le bouton central du sélecteur multidirectionnel pour avoir un aperçu de l'image recadrée.
Créer une copie		Enregistrez le recadrage actuel en tant que fichier distinct.

Recadrer : Qualité et taille d'image

Les copies créées à partir de photos NEF (RAW), NEF (RAW) + JPEG ou TIFF (RVB) ont une qualité d'image (📖 39) JPEG fine★ ; les copies créées à partir de photos JPEG conservent la même qualité d'image que l'original. Les dimensions de la copie varient en fonction de la taille du recadrage et du format et sont indiquées en haut à gauche de l'affichage du recadrage.




Visualisation de copies recadrées

La fonction Loupe peut ne pas être disponible lors de l'affichage de copies recadrées.


Créez de petites copies des photos sélectionnées.


1 Sélectionnez Redimensionner.


Pour redimensionner les photos sélectionnées, mettez en surbrillance **Redimensionner** dans le menu Retouche et appuyez sur .




2 Sélectionnez une destination.


Si deux cartes mémoire se trouvent dans l'appareil photo, vous pourrez indiquer la destination de la copie redimensionnée en mettant en surbrillance **Choisir la destination**, puis en appuyant sur  (si une seule carte se trouve dans l'appareil photo, passez directement à l'étape 3).


Le menu illustré à droite s'affiche ; mettez en surbrillance un logement de carte, puis appuyez sur .




3 Sélectionnez une taille.


Mettez en surbrillance **Choisir la taille** et appuyez sur .

Les options indiquées à droite s'affichent alors ; mettez une option en surbrillance, puis appuyez sur .



4 Choisissez les photos.


Mettez en surbrillance **Sélectionner les images** et appuyez sur .

Mettez en surbrillance les photos et appuyez sur le bouton central du sélecteur multidirectionnel pour les sélectionner ou les désélectionner (pour afficher une photo en plein écran, maintenez appuyée la commande  ; pour afficher des photos se trouvant ailleurs, appuyez sur ). Les photos sélectionnées sont marquées de l'icône . Appuyez sur , une fois la sélection terminée. Notez que les photos prises avec une zone d'image 5 : 4 ( 38) ne peuvent pas être redimensionnées.



5 Enregistrez les copies redimensionnées.

Une boîte de dialogue de confirmation s'affiche. Mettez en surbrillance **Oui** et appuyez sur **OK** pour enregistrer les copies redimensionnées.




Visualisation des copies redimensionnées

La fonction Loupe peut ne pas être disponible lors de l'affichage de copies redimensionnées.


Qualité d'image

Les copies créées à partir de photos NEF (RAW), NEF (RAW) + JPEG ou TIFF (RVB) ont une qualité d'image (📖 39) JPEG fine★; les copies créées à partir de photos au format JPEG conservent la même qualité d'image que la photo d'origine.

D-Lighting

Commande MENU →  menu Retouche



La fonction D-Lighting convient idéalement aux photos sombres ou en contre-jour car elle éclaircit les ombres.




Avant






Après


Appuyez sur  ou  pour choisir le niveau de correction à apporter. Vous pouvez afficher un aperçu de l'effet. Appuyez sur **OK** pour enregistrer la copie retouchée.







Cette option est uniquement disponible lorsque vous effectuez une prise de vue avec flash et permet de corriger l'effet « yeux rouges » que ce dernier peut provoquer. Notez que l'option de correction des yeux rouges peut ne pas produire les résultats attendus et peut, en de rares cas, s'appliquer à des parties de l'image qui ne sont pas concernées par l'effet « yeux rouges » ; vérifiez l'aperçu avant de continuer.

Redresser

Créez une copie redressée de la photo sélectionnée. Appuyez sur  pour faire tourner la photo dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à cinq degrés, par incréments de 0,25 degré environ, et sur  pour la faire tourner dans l'autre sens (vous pouvez afficher un aperçu de l'effet ; notez cependant que les bords de la photo seront tronqués afin d'obtenir une copie carrée). Appuyez sur  pour enregistrer la copie retouchée.




Vous pouvez créer des copies avec une distorsion périphérique réduite. Sélectionnez **Automatique** pour laisser l'appareil photo corriger automatiquement la distorsion, puis affinez les réglages à l'aide du sélecteur multidirectionnel, ou sélectionnez **Manuel** pour réduire manuellement la distorsion (notez que l'option **Automatique** n'est pas disponible lorsque les photos ont été prises avec le contrôle automatique de la distorsion ; reportez-vous à la page 47). Appuyez sur  pour réduire la distorsion en barillet, sur  pour réduire la distorsion en coussinet (vous pouvez afficher un aperçu de l'effet ; notez que plus la distorsion est corrigée, plus les bords de l'image seront tronqués). Appuyez sur  pour enregistrer la copie retouchée. Notez que le contrôle de la distorsion peut considérablement tronquer ou déformer les bords des copies créées à partir de photos prises avec des objectifs DX et des réglages de zone d'image autres que **DX (24×16) 1.5x**.



Automatique

L'option **Automatique** ne doit être choisie que pour les photos prises avec un objectif de type G, E ou D (les objectifs PC, Fisheye et certains autres objectifs sont exclus). Les résultats ne sont pas garantis avec d'autres objectifs.

Créez des copies qui réduisent les effets de perspective d'un objet haut photographié d'en bas. Utilisez le sélecteur multidirectionnel pour ajuster la perspective (veuillez remarquer qu'un contrôle plus important de la perspective a pour résultat des bords plus rognés). Vous pouvez afficher un aperçu du résultat. Appuyez sur **OK** pour enregistrer la copie retouchée.



Avant



Après

Effets de filtres

Choisissez l'un des filtres couleur suivants. Après avoir paramétré les effets de filtres comme décrit ci-dessous, appuyez sur **OK** pour copier la photo.

Option	Description
Skylight	Crée l'effet d'un filtre Skylight, qui rend l'image moins bleue. Vous pouvez afficher un aperçu de l'effet sur le moniteur comme illustré à droite.
Filtre couleurs chaudes	Crée une copie avec une dominante rouge « chaude ». Vous pouvez afficher un aperçu de l'effet sur le moniteur.




Vous pouvez créer des copies en **Noir et blanc**, **Sépia** ou **Couleurs froides** (bleu et blanc monochrome).



Lorsque vous sélectionnez l'option **Sépia** ou **Couleurs froides**, un aperçu de l'image s'affiche ; appuyez alors sur pour augmenter la saturation des couleurs, et sur pour la diminuer. Appuyez sur pour créer une copie monochrome.

Augmenter la saturation




Diminuer la saturation






Superposition des images

La superposition des images combine deux photos au format NEF (RAW) existantes en une seule photo qui sera enregistrée en plus des originaux ; l'image obtenue, qui utilise les données RAW du capteur d'image de l'appareil photo, est de bien meilleure qualité que les superpositions créées dans des applications de retouche d'images. La nouvelle photo est enregistrée avec les réglages actuels de qualité et de taille d'image ; avant de créer une superposition, réglez la qualité et la taille d'image (📖 39, 40 ; toutes les options sont disponibles). Pour créer une copie au format NEF (RAW), choisissez la qualité d'image **NEF (RAW)** et la taille d'image **Large** (la superposition sera enregistrée au format NEF/RAW « Large » même si la taille **Petite** ou **Moyenne** est sélectionnée).






1 Sélectionnez Superposition des images.

Mettez en surbrillance **Superposition des images** dans le menu Retouche et appuyez sur . La boîte de dialogue ci-contre apparaît, avec **Image 1** mis en surbrillance ; appuyez sur  pour afficher une liste dans laquelle n'apparaissent que les photos NEF (RAW) « Large » créées avec cet appareil photo (il n'est pas possible de sélectionner les petites et moyennes images NEF/RAW).




2 Sélectionnez la première photo.



Utilisez le sélecteur multidirectionnel pour mettre en surbrillance la première photo de la superposition. Pour afficher la photo en surbrillance en plein écran, maintenez la commande  appuyée. Pour afficher des images se trouvant ailleurs, appuyez sur  et sélectionnez la carte et le dossier souhaités. Appuyez sur  pour sélectionner la photo en surbrillance et revenir à l'affichage de l'aperçu.




3 Sélectionnez la seconde photo.








La photo sélectionnée est alors désignée comme **Image 1**. Mettez en surbrillance **Image 2** et appuyez sur , puis sélectionnez la seconde photo en suivant l'étape 2.

4 Réglez le gain.

Mettez en surbrillance **Image 1** ou **Image 2** et optimisez l'exposition de la superposition en appuyant sur  ou  afin de régler le gain sur une valeur comprise entre 0,1 et 2,0. Répétez la procédure pour la seconde photo. La valeur par défaut est 1,0 ; sélectionnez 0,5 pour diviser le gain par deux ou 2,0 pour le doubler. Les effets du gain sont visibles dans la colonne **Aperçu**.




5 Affichez l'aperçu de la superposition.

Pour afficher un aperçu de la composition comme illustré à droite, appuyez sur  ou  afin de positionner le curseur dans la colonne **Aperçu**, puis appuyez sur  ou  pour mettre en surbrillance **Réunir** et appuyez sur  (notez que les couleurs et la luminosité de l'aperçu peuvent différer de celles de l'image finale). Pour enregistrer la superposition sans afficher d'aperçu, sélectionnez **Enreg.** Pour revenir à l'étape 4 et sélectionner d'autres photos ou régler le gain, appuyez sur  (.



6 Enregistrez la superposition.

Appuyez sur  alors que l'aperçu est affiché pour enregistrer la superposition. Lorsqu'une superposition est créée, la photo obtenue s'affiche sur le moniteur en plein écran.





✓ Superposition des images

Seules les photos NEF (RAW) « Large », créées avec la même zone d'image et la même profondeur d'échantillonnage, peuvent être combinées.

La superposition est dotée des mêmes informations (à savoir la date d'enregistrement, la mesure, la vitesse d'obturation, l'ouverture, le mode d'exposition, la correction d'exposition, la focale et l'orientation de l'image) ainsi que des mêmes valeurs de balance de blancs et de Picture Control que la photo sélectionnée pour **Image 1**. La légende de l'image actuelle est associée à la superposition lors de l'enregistrement ; les informations de copyright ne sont cependant pas copiées. Les superpositions enregistrées au format NEF (RAW) utilisent la compression sélectionnée pour **Compression NEF (RAW)** dans le menu **Enregistrement NEF (RAW)** et elles ont la même profondeur d'échantillonnage que les images d'origine.


Vous pouvez raccourcir vos séquences vidéo pour en créer des copies modifiées, ou enregistrer les vues de votre choix sous forme de photos au format JPEG.

Option	Description
 Choisir le début/la fin	Créez une copie dans laquelle vous avez supprimé les séquences que vous ne souhaitez pas conserver.
 Enregistrer la vue	Enregistrez une vue sélectionnée en tant que photo JPEG.

Comparaison côte à côte


Comparez les copies retouchées aux photos originales. Cette option est uniquement disponible si vous affichez le menu Retouche en affichant une copie ou une photo originale en plein écran puis, soit en appuyant sur **i** et en sélectionnant **Retouche**, soit en maintenant **OK** enfoncé et en appuyant sur .


1 Sélectionnez une photo.

Sélectionnez une copie retouchée (indiquée par l'icône ) ou une photo originale ayant été retouchée.



2 Affichez les options de retouche.

Appuyez sur  tout en maintenant la commande **OK** enfoncée ou appuyez sur **i** et sélectionnez **Retouche**.










3 Sélectionnez Comparaison côte à côte.


Mettez en surbrillance l'option **Comparaison côte à côte** et appuyez sur **OK**.




4 Comparez la copie à la photo d'origine.

L'image source est affichée à gauche, la copie retouchée à droite et les options utilisées pour créer la copie sont répertoriées en haut du moniteur. Appuyez sur  ou  pour basculer entre l'image source et la copie retouchée. Pour afficher la photo en surbrillance en plein écran, maintenez la commande  appuyée. Si la copie a été créée à partir de deux images source à l'aide de la fonction de **Superposition des images**, ou si la source a été copiée à plusieurs reprises, appuyez sur  ou  pour afficher l'autre image source. Pour revenir à la visualisation, appuyez sur la commande , ou appuyez sur  pour retourner à l'affichage de l'image en surbrillance.

Options utilisées pour créer la copie




Comparaison côte à côte

L'image source ne s'affiche pas si la copie a été créée à partir d'une photo qui est actuellement protégée ou qui a été depuis effacée ou cachée ( 18).


Menu personnalisé/

Réglages récents

Pour afficher le Menu personnalisé, appuyez sur **MENU** et sélectionnez l'onglet  (Menu personnalisé).

Commande MENU





L'option **MENU PERSONNALISÉ** vous permet de créer et modifier votre propre liste d'options à partir des menus Visualisation, Prise de vue photo, Prise de vue vidéo, Réglages personnalisés, Configuration et Retouche afin de pouvoir y accéder plus rapidement (jusqu'à 20 éléments). Si vous le souhaitez, vous pouvez afficher les réglages récents à la place du Menu personnalisé ( 150).

Vous pouvez ajouter, supprimer et réorganiser les options comme expliqué dans les pages suivantes.


■ Ajout d'options au Menu personnalisé

1 Sélectionnez **Ajouter des éléments**.

Dans Menu personnalisé () , mettez en surbrillance **Ajouter des éléments** et appuyez sur .



2 Sélectionnez un menu.

Mettez en surbrillance le nom du menu contenant l'option que vous souhaitez ajouter et appuyez sur .




3 Sélectionnez un élément.

Mettez en surbrillance l'élément du menu de votre choix et appuyez sur **OK**.




4 Positionnez le nouvel élément.

Appuyez sur **↑** ou **↓** pour déplacer le nouvel élément vers le haut ou vers le bas du Menu personnalisé. Appuyez sur **OK** pour ajouter le nouvel élément.




5 Ajoutez d'autres éléments.

Les éléments figurant actuellement dans le Menu personnalisé sont cochés. Les éléments signalés par l'icône  ne peuvent pas être sélectionnés. Répétez les étapes 1 à 4 pour sélectionner d'autres éléments.




■ Suppression d'options du Menu personnalisé

1 Sélectionnez Supprimer des éléments.

Dans Menu personnalisé () , mettez en surbrillance l'option **Supprimer des éléments** et appuyez sur **→**.


2 Sélectionnez les éléments.

Mettez les éléments souhaités en surbrillance et appuyez sur **→** pour les sélectionner ou les désélectionner. Les éléments sélectionnés sont cochés.



3 Supprimez les éléments sélectionnés.

Appuyez sur **OK**. Une boîte de dialogue de confirmation s'affiche ; appuyez à nouveau sur la commande **OK** pour supprimer les éléments sélectionnés.



Suppression d'éléments du Menu personnalisé

Pour supprimer l'élément actuellement en surbrillance dans le Menu personnalisé, appuyez sur la commande **Supprimer** (trash icon). Une boîte de dialogue de confirmation apparaît ; appuyez à nouveau sur la commande **Supprimer** (trash icon) pour supprimer l'élément sélectionné du Menu personnalisé.


■ Réorganisation des options du Menu personnalisé

1 Sélectionnez Ordonner les éléments.

Dans le Menu personnalisé (MENU), mettez en surbrillance l'option **Ordonner les éléments** et appuyez sur **OK**.


2 Sélectionnez un élément.

Mettez en surbrillance l'élément que vous souhaitez déplacer et appuyez sur **OK**.



3 Positionnez l'élément.



Appuyez sur **↑** ou **↓** pour déplacer l'élément vers le haut ou vers le bas dans le Menu personnalisé, puis appuyez sur **OK**. Répétez les étapes 2 et 3 pour modifier la position d'autres éléments.



4 Quittez et revenez au Menu personnalisé.

Pour revenir au Menu personnalisé, appuyez sur la commande **MENU**.

Commande MENU





Réglages récents

Pour afficher les vingt derniers réglages utilisés, sélectionnez



 **RÉGLAGES RÉCENTS** pour  **MENU PERSONNALISÉ** > **Choisir l'onglet**.

1 Sélectionnez Choisir l'onglet.



Dans le Menu personnalisé () , mettez en surbrillance l'option **Choisir l'onglet** et appuyez sur .



2 Sélectionnez **RÉGLAGES RÉCENTS**.





Mettez en surbrillance  **RÉGLAGES RÉCENTS** et appuyez sur . Le nom du menu change, passant de « MENU PERSONNALISÉ » à « RÉGLAGES RÉCENTS ».



Les rubriques de menu s'ajoutent en haut du menu des réglages récents au fur et à mesure qu'elles sont utilisées. Pour afficher à nouveau le Menu personnalisé, sélectionnez  **MENU PERSONNALISÉ** pour  **RÉGLAGES RÉCENTS** > **Choisir l'onglet**.



Suppression d'éléments du menu Réglages récents

Pour supprimer un élément du menu Réglages récents, mettez-le en surbrillance et appuyez sur la commande  (). Une boîte de dialogue de confirmation s'affiche ; appuyez à nouveau sur la commande  () pour supprimer l'élément sélectionné.

Il est interdit de reproduire une partie ou l'intégralité de ce manuel sous quelque forme que ce soit (à l'exception d'une brève citation dans un article ou un essai), sans autorisation écrite de NIKON CORPORATION.

NIKON CORPORATION

© 2016 Nikon Corporation



SB5L01(13)
6MB29413-01