

Guide rapide de démarrage

D-540ZOOM / C-310ZOOM / X-100

OLYMPUS AMERICA INC.
Two Corporate Center Drive, Melville,
NY 11747-3157, U.S.A.
<http://www.olympusamerica.com/support>

Olympus Europa GmbH
Wendenstrasse 14-18,
20097 Hamburg, Germany
<http://www.olympus-europa.com>

OLYMPUS®
<http://www.olympus.com/>


COMMENCEZ ICI

Il est vivement recommandé de suivre les instructions numérotées étape par étape pour régler et commencer rapidement à utiliser votre nouvel appareil photo numérique.

Pour des instructions plus détaillées sur des fonctions élaborées, veuillez-vous référer au manuel de base imprimé inclus dans l'emballage, ou au manuel de référence sur le CD-ROM.

1 DÉBALLAGE DES PIÈCES DU CARTON

Rassemblez votre appareil photo numérique et toutes les pièces comme montré sur l'illustration. Vous aurez besoin de ces articles pour accomplir les étapes pour les procédures de réglage de l'appareil qui suivent. Il est possible que ces articles, fournis avec l'appareil, telles les piles, soient différents selon la région où vous avez acheté le produit.



Les articles suivants sont également livrés avec l'appareil photo: Manuel de base, carte de garantie, carte d'enregistrement (fournie uniquement dans certaines régions) et brochure de précautions d'emploi.

2 PRÉPARATION DE L'APPAREIL POUR L'UTILISATION

Avant de commencer à utiliser votre appareil photo numérique Olympus...


a. Mise en place des piles

► **Remarque: Les compartiments des piles et de la carte xD-Picture Card sont accessibles après avoir ouvert le couvercle du compartiment correspondant.**

- Assurez-vous que le commutateur principal est sur OFF.
- Faire coulisser le couvercle du compartiment des piles dans le sens de la flèche, et lever pour ouvrir le couvercle comme montré dans l'illustration.
- Introduisez les piles dans le compartiment.
- Fermez le couvercle du compartiment des piles de manière à ce qu'il pousse celle-ci à l'intérieur et faites glisser le couvercle en appuyant sur le symbole

► **Remarque: Si vous avez du mal à fermer le couvercle du compartiment des piles, ne forcez pas. Appuyez fermement sur le symbole sur le couvercle et faites-le glisser à sa place.**


- Pour sortir les piles, assurez-vous que le commutateur principal est sur OFF.



b. Mise en place de la carte xD-Picture Card

La carte xD-Picture Card est la pièce sur laquelle l'appareil range vos vues et cette carte est disponible en différentes capacités mémoires. Les vues que vous prenez avec l'appareil photo restent sur la carte xD-Picture Card même lorsque l'appareil est mis à l'arrêt et/ou quand les piles est retirée.


- Ouvrez le couvercle du logement de carte.
- Orientez la carte dans le bon sens et introduisez-la dans son logement.
- Insérez la carte xD-Picture Card dans le connecteur de, comme indiqué dans l'illustration. Poussez la carte jusqu'au fond du connecteur. La carte se verrouille dans son emplacement quand elle est insérée à fond.
- Pour retirer la carte, poussez-la à fond pour la déverrouiller puis laissez-la sortir lentement.
- Fermez bien le couvercle du logement de carte.



Vérifier que vous avez installé correctement des piles et la carte xD-Picture Card en faisant glisser le commutateur principal sur . Le message "NO PICTURE" devrait être affiché sur l'écran ACL. Couper l'alimentation de l'appareil en faisant glisser le commutateur principal sur OFF.

c. Fixation de la courroie (OPTIONNEL)

Fixer la courroie comme illustré pour rendre l'appareil plus facile à manipuler.




3 MISE EN MARCHÉ DE L'APPAREIL

La seule manipulation du commutateur principal permet de commuter entre les modes de prise de vue, de lecture et l'arrêt.

a. Mise en marche (MODE PRISE DE VUE)

- Faites glisser le commutateur principal sur en appuyant et maintenant la touche de verrouillage.
- L'objectif sort et le sujet est affiché sur l'écran ACL.
- Pour couper l'alimentation de l'appareil, faire coulisser le commutateur principal sur OFF.



CONSEIL Pour augmenter la durée de vie des piles, l'économiseur d'énergie intégré se met en marche et l'appareil passe en mode veille après trois minutes d'inactivité environ.

b. Réglage de la date et de l'heure (OPTIONNEL)

Régler la date et l'heure avant d'utiliser l'appareil pour la première fois. Ce qui affecte la façon de créer les noms de fichier image, et cette information sera bien utile pour dater chaque vue.



- Faites glisser le commutateur principal sur . L'appareil photo se met en marche en mode affichage. L'écran ACL s'allume avec "NO PICTURE" affiché. Vous pouvez également régler la date et l'heure quand l'appareil photo est en mode de prises de vues.
- Appuyer sur pour afficher le menu principal.
- Appuyer sur pour sélectionner MODE MENU.
- Appuyer sur pour sélectionner l'onglet SETUP, puis appuyer sur .
- Appuyer sur pour sélectionner l'onglet , puis appuyer sur .
- Utiliser pour sélectionner le format de date désiré.
- Ajuster la date et l'heure dans les champs appropriés en utilisant pour sélectionner le champ, et pour régler la valeur correcte. Répéter cette étape jusqu'à ce que tous les champs de date/heure aient été réglés.

► **Remarque: L'heure est entrée en utilisant le format 24 heures.**


- Appuyez deux fois sur pour régler les paramètres et l'heure puis quitter le menu.

c. Diagramme et commandes de l'appareil

Veuillez consacrer quelques instants pour vous familiariser avec les secteurs clés des commandes de l'appareil en regardant les illustrations.



Réglages de l'appareil en mode de prise de vue comme indiqués sur l'écran ACL



Réglages de l'appareil en mode d'affichage comme indiqués sur l'écran ACL




► **Remarque: En fonction des réglages de l'appareil, tous les indicateurs ne seront pas affichés.**

4 PRISE DE VUE


Il y a deux façons pour composer votre vue, en utilisant l'écran ACL ou avec le viseur optique. Selon la situation de prise de vue, chaque méthode a ses avantages. Veuillez vous référer au Manuel de base imprimé pour plus d'informations.

a. Prise d'une vue avec l'écran ACL

- Faites glisser le commutateur principal sur  en appuyant et maintenant la touche de verrouillage.
- Cadrez l'image tout en observant votre sujet sur l'écran ACL.




Des icônes représentant des réglages de l'appareil apparaissent sur l'écran ACL, vous donnant des informations importantes telles que les modes flash et d'enregistrement, la durée des piles et le nombre de vues restantes.

- Appuyer sur le déclencheur jusqu'à mi-course. Le voyant vert restera allumé lorsque la mise au point et l'exposition sont réglées.
- Appuyer complètement sur le déclencheur pour prendre la vue.
- Vous pouvez prendre des photos en utilisant le viseur, avec l'écran ACL éteint. Lorsque l'écran ACL est éteint le témoin vert et le symbole  ne s'affichent pas.

b. Zoom

L'appareil photo dispose d'un objectif zoom, vous permettant d'être plus près de l'action, ou de prendre des vues en mode grand angle et ainsi de tout avoir sur la photo.

Pousser pour un zoom arrière








Poussez pour un zoom avant

- Poussez sur le levier du zoom pour un zoom arrière et avoir tout dans la vue.
- Poussez sur le levier du zoom pour choisir une prise de vue téléobjectif et être plus proche de l'action.

c. Modes de flash

L'appareil photo dispose de plusieurs modes flash. Veuillez noter que tous les modes flash ne sont pas disponibles en fonction de la mode prise de vue sélectionnée.

Icône	Mode de flash	Description
	Flash automatique	L'appareil décide automatiquement si le flash est nécessaire.
	Flash atténuant l'effet "yeux rouges"	Atténue l'effet "yeux rouges" en émettant des pré-éclairs pour contracter la pupille avant de déclencher l'éclair principal. L'effet de stroboscope est le fonctionnement normal pour ce mode.
	Flash d'appoint	Le flash se déclenche toujours pour chaque vue.
	Flash débrayé	Condamne le flash lorsque la photographie au flash est interdite ou indésirable. Le flash ne se déclenche jamais.

Après avoir enfoncé le déclencheur à mi-course, le flash est prêt à se déclencher lorsque l'indicateur  sur l'écran ACL. Si le voyant l'indicateur , le flash est en cours de recharge.

d. Nombre de vues enregistrables

Votre appareil photo numérique accepte les cartes xD-Picture Card de 16 Mo à 512 Mo. Le nombre de photo que vous pourrez y stocker dépend de la qualité d'image sélectionnée.

Regarder le manuel de référence pour des descriptions complètes des modes d'enregistrement, et la capacité de vues enregistrables dans chaque mode pour les cartes xD-Picture Card.



CONSEIL Pour savoir combien de vues il vous reste, allumer l'écran ACL et regarder le nombre de vues dans le coin inférieur droit. Se souvenir que vous pouvez toujours supprimer des vues non voulues pour faire de la place. (Voir l'étape 5).



5 VISUALISATION ET EFFACEMENT DE VUES

Avec l'appareil photo vous pouvez facilement visualiser les photos que vous voulez et supprimer celles dont vous ne voulez pas.

a. Visualisation de vues

Il y a deux façons d'accéder au mode d'affichage:

- Faites glisser le commutateur principal sur .
- Si le commutateur principal est sur  (mode de prise de vue), appuyer sur la touche QUICK VIEW.

La dernière vue prise apparaît sur l'écran ACL. Utiliser   pour faire défiler les vues sauvegardées sur la carte xD-Picture Card.

Lorsque vous avez fini de visualiser vos vues:

- Faites glisser le commutateur principal sur OFF.
- ou
- Si vous avez visualisé les vues en appuyant sur la touche QUICK VIEW, appuyer sur le déclencheur jusqu'à mi-course pour revenir au mode de prise de vue.







b. Effacement de vues



Une fois effacées, les vues ne peuvent pas être restituées.










La beauté de la photographie numérique est votre maîtrise de pouvoir garder les photos que vous voulez, de supprimer le reste et de réutiliser l'espace mémoire libéré pour prendre de nouvelles vues. L'appareil photo vous offre deux solutions pour effacer de façon permanente des photos numériques non désirées:

Effacement d'une seule vue: Ne supprime que la vue actuellement affichée sur l'écran ACL.

- Faites glisser le commutateur principal sur  et utilisez la molette de défilement pour afficher la vue que vous voulez effacer.
- Appuyer sur .
- Appuyer sur  pour sélectionner  ERASE.
- Appuyer sur  pour sélectionner YES, puis appuyez sur .

CONSEIL Des images peuvent également être effacées en étant dans le mode QUICK VIEW dans l'étape 5a. Ce qui fait qu'il est facile d'effacer rapidement une vue que vous venez juste de prendre.

Effacement de toutes les vues: Supprime toutes les vues sur la carte xD-Picture Card en une opération, sauf les vues que vous avez protégées.

- Faites glisser le commutateur principal sur .
- Appuyer sur , puis appuyer sur  pour sélectionner MODE MENU.
- Utiliser   pour sélectionner la languette CARD, puis appuyer deux fois sur  pour accéder à l'écran CARD SETUP.
-  ALL ERASE doit être mis en sur brillance. Appuyer sur .
- Par mesure de sécurité, l'appareil photo vous demandera de sélectionner YES ou NO pour confirmer votre intention d'effacer, car ce traitement supprime définitivement les vues non protégées.Sélectionner YES en utilisant la molette de défilement et appuyer sur .

6 RACCORDEMENT DE L'APPAREIL PHOTO À UN ORDINATEUR

CONSEIL Olympus recommande l'utilisation d'un adaptateur secteur en option pour assurer une alimentation consistante en téléchargeant des images.





S'assurer que l'alimentation de l'appareil est coupée avant de le raccorder à un ordinateur.







Les utilisateurs Windows 98 doivent installer le logiciel "USB Driver pour Windows 98" avant de raccorder l'appareil photo à l'ordinateur. Se référer au Guide d'installation de logiciel pour des informations complètes.

Olympus simplifie la connexion de l'appareil photo à votre ordinateur.

- Couper l'alimentation de l'appareil.
- Brancher le câble USB (fourni) dans le connecteur USB de votre appareil photo et de votre ordinateur comme illustré ci-contre.
- Faites glisser le commutateur principal sur .
- L'écran LCD s'allume et l'écran de sélection pour la connexion USB s'affiche.




- Appuyer sur   pour sélectionner PC, puis appuiez sur  de l'écran USB.
- L'appareil commence à communiquer avec l'ordinateur.



7 INSTALLATION DU LOGICIEL DE L'APPAREIL PHOTO

Vous maîtrisez maintenant les fonctionnalités de base de votre nouvel appareil photo numérique Olympus. Vous êtes prêt(e) pour commencer à explorer les possibilités que la photographie numérique apporte à votre ordinateur. Des activités telles que le montage photo, l'impression, et bien plus sont à votre portée!



À propos du CD-ROM CAMELIA Master Olympus

Votre appareil photo numérique Olympus est fourni avec une suite de logiciel et de documentation. Le CD comprend:

- CAMELIA Master:** Pour télécharger des images de l'appareil photo, visualiser, organiser, retoucher et imprimer vos photos numériques et des films.
- USB Driver pour Windows 98:** Cet utilitaire doit être installé pour permettre à l'appareil de communiquer avec votre ordinateur si ce dernier utilise le système d'exploitation Microsoft Windows 98.
- Manuel de référence de l'appareil photo numérique Olympus:** Un guide de référence complet sous forme numérique, sauvegardé sur le CD en format PDF.

Vous êtes alors prêt(e) pour installer le logiciel sur l'ordinateur.

- Ouvrez l'emballage du **CD-ROM CAMELIA Master** et repérez le Guide d'Installation Logiciel dans la langue que vous souhaitez utiliser.
- Continuer à suivre les instructions étape par étape pour installer le logiciel, et jouir de vos nouvelles possibilités de traitement de photo numérique!

Caractéristiques complémentaires de l'appareil photo

L'appareil photo offre un ensemble de caractéristiques élaborées pour étendre vos possibilités créatives. Voici simplement un petit échantillonnage. Regarder le manuel de base pour des détails sur ces possibilités!

- 7 Modes de prises de vue avec scènes programmées:** La molette de sélection de mode à l'écran (molette virtuelle) vous permet de sélectionner facilement le paramétrage de l'appareil qui correspond le mieux à vos conditions de prise de vue.
- Prise de vue en série:** Permet de prendre une série de photos successives à une cadence rapide.
- Édition de vues fixes:** Permet de modifier les images fixes et de les enregistrer en tant que nouvelles photos.
- Mode gros plan:** Pour des gros plans jusqu'à 20 cm, sélectionner le mode gros plan.
- Enregistrement de vidéos:** Oui, l'appareil photo enregistre des films! (il est impossible d'enregistrer des vidéos avec du son.)
- Affichage gros plan:** Agrandir les vues affichées sur l'écran ACL pour contrôler les détails de l'image sélectionnée.
- Affichage d'index:** Visualiser plusieurs vues miniatures à la fois sur l'écran ACL.
- Protection d'images:** Vous empêche d'effacer des vues par inadvertance.
- Affichage vidéo:** Visualisez vos vues et films sur l'écran ACL.
- Prise de vue panoramique:** Raccorder des vues se chevauchant en une seule vue en utilisant le mode panorama et le logiciel CAMELIA Master Olympus.
- Impression directe:** Connectez directement l'appareil à votre imprimante compatible PictBridge avec le câble USB pour imprimer facilement vos images préférées.

CONSEIL Se souvenir de compléter et de retourner votre carte d'enregistrement (fournie uniquement dans certaines régions), et garder toute la documentation de l'appareil à portée de main.

Support technique (Etats-Unis)

1-888-553-4448 (Appel gratuit)
8:00 - 22:00 ET
(du lundi au vendredi)

Support technique européen

00800 - 67 10 83 00 (Appel gratuit)
+49 180 5 - 67 10 83 ou
+49 40 - 237 73 899 (Appel payant)
9:00 - 18:00 (heure de Paris)
(du lundi au vendredi)