


D-JIX® 310

D-JIX® 310



Notice d'utilisation

- 1 -

Sommaire :

Présentation de l'appareil

Contenu de l'emballage
Caractéristiques
Précautions d'emploi
Schémas et fonctions
Formats MP3 / WMA

Page 4

Page 4
Page 4
Page 4
Page 5
Page 6

Opérations basiques

Mettre en marche
Eteindre le lecteur
Accéder au menu principal
Choix de la fonction
Gestion des batteries
Interrupteur d'alimentation
Bloquer le clavier

Page 7

Page 7
Page 7
Page 7
Page 7
Page 8
Page 8
Page 8

Fonction Musique

Lecture d'un fichier
Mise en pause / Reprise de la lecture
Recherche rapide
Recherche d'un fichier
Réglage du volume
Mode répétition

Page 9

Page 9
Page 9
Page 9
Page 9
Page 9
Page 9

Mode Radio FM

Mode Radio / Mode Recherche
Recherche et présélectionnement automatique
Enregistrement des présélections
Réglage du volume
Mono / Stéréo
Enregistrement d'une séquence FM

Page 10

Page 10
Page 10
Page 10
Page 11
Page 11
Page 11

Dictaphone

Page 12

Mode Enregistrement

Régler les paramètres d'enregistrement
Passer d'un paramètre à un autre
Modifier un paramètre
Commencer l'enregistrement
Mettre en pause l'enregistrement
Arrêter un enregistrement

Page 13

Page 13
Page 13
Page 13
Page 13
Page 13
Page 13

Mode Images

Défiler les images
Régler le mode de diaporama automatique
Lecture et diaporama

Page 14

Page 14
Page 14
Page 14

Réglage du lecteur

Modifier la langue
Modifier l'égaliseur
Modifier l'ordre et le mode de lecture
Extinction automatique
Economiseur d'écran
Quitter le menu des paramètres

Page 15

Page 15
Page 15
Page 15
Page 15
Page 16
Page 16

Mode Effacer

Effacer un fichier audio
Effacer un enregistrement
Effacer un fichier vidéo

Page 17

Page 17
Page 17
Page 17

Informations

Page 18

Mode Vidéo

Lecture d'une vidéo
Mise en pause d'une vidéo
Retour au menu principal
Changement de vidéo pendant la lecture

Page 19

Page 19
Page 19
Page 19
Page 19

Interactions lecteur <-> ordinateur

Installation du driver
Echanger des fichiers
Modifier les images d'accueil et d'extinction du lecteur
Déconnecter le lecteur
Encodage des fichiers vidéo
Formatage du lecteur

Page 20

Page 20
Page 20
Page 20
Page 22
Page 23
Page 24

En cas de problèmes

Page 26

Spécifications

Page 27

Présentation de l'appareil

Contenu de l'emballage

L'emballage comprend :

- Une unité
- Des écouteurs
- Un câble liaison audio
- Un câble de transport
- Un manuel d'utilisateur (fourni sur le CD d'installation)
- Un CD d'installation
- Un câble USB de connexion PC
- Un étui de transport
- Un chargeur secteur

Vérifiez le contenu de l'emballage et contactez votre revendeur s'il manque un accessoire.

Caractéristiques

- Lecture MP3 / WMA
- Touches tactiles
- Ecran OLED 65000 couleurs
- Enregistrement dictaphone haute qualité
- Tuner FM et enregistrement FM
- Lecture de fichiers vidéo
- Codecs supportés :
 - Audio : MP3 / WMA
 - Vidéo : MTV (extension .smv)
- Enregistrement sur entrée ligne
- Mémoire Flash (capacité variable selon modèle).
- Périphérique de stockage de masse
- Affichage des étiquettes ID3 (titre, artiste et album du fichier musical écouté)
- 5 modes d'égaliseurs différents
- Mode répétition
- Charge par branchement USB ou par prise secteur
- Batterie rechargeable intégrée Li-ion


Précautions d'emploi

Merci de lire ces précautions avant le premier usage de l'appareil. Tout problème survenant alors que l'utilisateur n'a pas lu au préalable ces précautions ne relèvera pas de la responsabilité de **D-JIX®**.

- Ne pas utiliser l'unité pour d'autres fonctions que celles décrites dans le manuel.
- Ne pas faire subir à l'unité de chocs violents ou de secousses violentes, sous peine de lui causer de sérieux dysfonctionnements.
- Ne pas utiliser, ou placer, l'unité dans des lieux trop chauds, trop humides, ou fortement magnétiques.
- Ne pas mouiller l'unité. Ceci pourrait causer de graves pannes irréversibles. Si par mégarde, l'unité est mouillée, la sécher avec une serviette sèche, et contacter le service après vente.


- Lorsque des matériaux se trouvent sur l'appareil, l'essuyer avec une serviette ou un vêtement doux. Ne pas nettoyer l'unité avec des solvants inflammables tels que l'alcool, le benzène, des diluants etc.
- Ne pas démonter et remonter l'unité par vous-même ; dans le cas contraire, la garantie ne pourrait plus s'appliquer à l'appareil.
- Ne pas débrancher les écouteurs ou les câbles en tirant sur le fil. Ceci pourrait causer une rupture interne au niveau du fil.
- Ne pas secouer l'appareil ou lui infliger des chocs, alors qu'il est connecté à un ordinateur.
- Recharger les batteries au maximum.
- En cas de pertes de données sauvegardées dans l'appareil, dues à une erreur de manipulation de l'utilisateur, ou à une panne de l'unité, **DJIX®** ne pourra pas être tenu pour responsable, et n'aura pas à compenser les pertes occasionnées.
- Si l'interrupteur « **LOCK** » est enclenché, le lecteur ne peut fonctionner. Débloquer l'interrupteur « **LOCK** ».
- **L'utilisation prolongée du baladeur à forte puissance peut endommager l'oreille de l'utilisateur et provoquer des pertes auditives.**
- Ne pas utiliser les écouteurs pendant que vous conduisez.
- Eviter de régler les écouteurs au volume maximal lorsque vous marchez dans la rue.
- Température d'utilisation : 0-40°C

Schémas et fonctions




Formats MP3 / WMA

- Qu'est ce que le format MP3 :
MP3 est l'extension et le nom généralement donné aux fichiers sonores encodés au format de compression MPEG Audio Layer 3. Ce format a pour capacité de compression des fichiers à un facteur 1/12 pour une très faible altération du son, qui demeure ainsi proche de la qualité CD.
- Qu'est ce que le format WMA ?
Une alternative populaire au MP3, est le format de chez Microsoft : le WMA (Windows media file). Ce format peut compresser les fichiers audio jusqu'à un facteur 1/24, moyennant une réduction notable de la qualité sonore.



Opérations basiques

Mettre en marche

Appuyer sur le bouton  pour mettre l'unité en route
L'écran LCD s'allume
Le mode musique est lancé automatiquement au démarrage (voir utilisation du mode **musique** page 9).

Remarque : Si le lecteur ne s'allume pas, vérifier que les interrupteurs sont correctement enclenchés sur « **ON** » et que la fonction « **LOCK** » n'est pas activée.

Eteindre le lecteur

Appuyer longuement sur le bouton  (environ 4 secondes) jusqu'à extinction de l'écran LCD.

Accéder au menu principal

Le menu principal permet de choisir la fonction principale que vous voulez utiliser.

Depuis les modes **Musique, Dictaphone, Images** et **Informations** :

Appuyer brièvement sur la touche centrale « **M** ».



Depuis le mode **Radio** :

Appuyer longuement sur la touche centrale « **M** », puis relâcher.

Depuis les modes **Enregistrements, et Réglages** :


A l'aide des touches  et , surligner la fonction « Retour ».
Appuyer sur la touche centrale « **M** ».

Depuis le mode **Effacer** :

A l'aide des touches  et , placer le curseur sur l'icône « Retour »
Appuyer brièvement sur la touche centrale « **M** »


Choix de la fonction

Depuis le menu principal :

A l'aide des touches  et , placer le curseur sur la fonction désirée.
Appuyer sur la touche centrale « **M** ».

Gestion des batteries

Charge des batteries :

Lorsque les batteries sont faibles, l'icône de charge est affichée comme ceci : .

Pour recharger les batteries, 2 méthodes sont possibles :

- A- Connecter le lecteur à un ordinateur via le câble USB.
- B- Brancher le chargeur secteur.

Remarques :

- Lorsque la batterie est trop faible, le lecteur ne peut s'allumer.
- Lors de l'utilisation du lecteur, si la batterie devient trop faible, le message « **batterie faible, extinction imminente !** » s'affiche à l'écran, et le lecteur s'éteint automatiquement.
- Le temps de charge se situe entre 2 et 3 heures environ ; Il ne doit cependant pas dépasser 8 heures.
- Il est recommandé d'éteindre l'appareil avant de le mettre en charge.

Commentaire : Vérifier OSD

Interrupteur d'alimentation

L'interrupteur d'alimentation vous permet de couper toute alimentation de l'appareil. Il est recommandé de le placer sur **OFF** lorsque vous prévoyez de ne pas utiliser l'appareil pendant longtemps.

Remarque : Toute utilisation du lecteur est impossible lorsque l'interrupteur est placé sur **OFF**




Bloquer le clavier


Activer l'interrupteur « **LOCK** » situé à l'arrière de l'appareil pour rendre les touches du clavier inactives.

Fonction Musique

Lecture d'un fichier



Appuyer sur la touche .

Mise en pause, reprise de la lecture

Lors de la lecture d'un fichier, appuyer sur la touche  pour mettre la lecture en pause

Appuyer une nouvelle fois sur  pour reprendre la lecture.

Recherche rapide

Lors de la lecture d'un fichier, maintenez les touches  et  pour rechercher un passage désiré dans un fichier.

Remarque : même si la lecture est en pause, la recherche est possible via la même manipulation.

Recherche d'un fichier

Appuyer brièvement sur les touches  et  pour rechercher un fichier

Remarque :

- Un compteur situé en haut à gauche de l'écran vous indique le numéro du fichier lu.



Réglage du volume



Pendant la lecture, appuyer sur les touches « **V+** » et « **V-** » pour régler le volume d'écoute.


Mode répétition

Le mode répétition, vous permet d'écouter en boucle une partie du morceau joué.

Pendant la lecture :

Appuyer brièvement sur la touche . L'icône  est affichée en bas à gauche de l'écran.

Appuyer une seconde fois sur la touche . L'icône  est affichée à l'écran. La partie du morceau située entre les deux appuis de touche, sera lue en boucle.

Appuyer brièvement sur  pour sortir du mode répétition.

Lyrique

Permet d'afficher les paroles d'une chanson lue par le lecteur.

Pour faire fonctionner la fonction lyrique, placer dans le lecteur le fichier d'extension '.LRC' contenant les paroles. Le fichier doit être placé dans le même répertoire que le fichier audio. La génération d'un tel fichier se fait uniquement à l'aide d'un ordinateur à l'aide d'un programme spécial ('lyrics3_editor_v115' disponible sur <http://www.winamp.com> est recommandé).

Une phrase ne doit pas dépasser les **20 caractères** sous peine d'être tronquée.

Mode radio FM



Mode radio / mode recherche

Le mode « **Radio** » permet de naviguer entre des fréquences présélectionnées auparavant (voir explication suivante).

Le mode « **Recherche** » vous permet de sélectionner une fréquence manuellement



Utilisation du mode « **Radio** » :



Pour accéder au mode « **Radio** » : Appuyer brièvement et successivement sur la touche « **M** » jusqu'à ce que le mot « **radio** » s'affiche en haut à gauche de l'écran.

Une fois le mode « **Radio** » enclenché, appuyer successivement sur les touches  et  pour passer de présélection en présélection

Utilisation du mode « **Rech.** » :


Pour accéder au mode « **Recherche** » : Appuyer brièvement et successivement sur la touche « **M** » jusqu'à ce que le mot « **Rech.** » s'affiche en haut à gauche de l'écran.

Une fois le mode « **Recherche** » enclenché, appuyer successivement sur les touches  et  pour sélectionner la fréquence désirée.

Pour détecter automatiquement les fréquences captées par l'appareil, appuyer longtemps (2 secondes) sur les touches  et .

Recherche et présélection automatique

L'appareil est en mesure de rechercher toutes les stations captées et de les mémoriser automatiquement (dans la limite des mémoires disponibles).

Appuyer en même temps sur la touche « **V+** » et sur la touche . « **Rech.** » s'affiche en haut à gauche de l'écran.

A la fin de la recherche, « **Radio** » s'affiche en haut à gauche de l'écran.

Enregistrement des présélections


L'appareil permet d'enregistrer 20 fréquences radio présélectionnées.


Pour configurer ces présélections :

Accéder au mode « **Recherche** » (voir explication précédente)

Appuyer sur les touches  et  pour sélectionner la fréquence voulue.

Appuyer brièvement sur « **M** » une ou plusieurs fois jusqu'à afficher en haut à gauche de l'écran le mot « **Sauv.** ».

Sélectionner le numéro de chaîne à l'aide des touches  et 

Appuyer brièvement sur la touche 

Remarque : une fois une fréquence enregistrée, l'appareil revient en mode « **Radio** » (voir explication précédente).


Réglage du volume

Appuyer sur les touches « **V+** » et « **V-** » pour régler le volume d'écoute.

Mono / Stéréo

Si des interférences importantes apparaissent, il est possible de passer dans un mode MONO forcé. Ce mode a pour avantage de réduire les interférences

Pour modifier le mode :

Appuyer sur la touche .

Un seul haut-parleur est affiché en haut de l'écran lors d'une utilisation en mode MONO. Deux haut-parleurs sont affichés en mode STEREO.

Enregistrement d'une séquence FM :

Appuyer longuement sur .

L'écran de réglages d'enregistrement est affiché.

Régler les paramètres d'enregistrement (voir mode d'enregistrement).

Surligner la fonction « **Enreg.** ».

Appuyer sur la touche « **M** ».

Appuyer sur la touche « **M** » ou  pour mettre fin à l'enregistrement.

Le fichier enregistré est stocké dans le mode musique.

Remarque : Lors de la première utilisation du mode radio, ou après un formatage, la fonction « **Présélection automatique** » se déclenche toute seule.

Dictaphone

C'est dans le mode dictaphone que sont stockés tous les enregistrements effectués par le micro interne.

Le principe de lecture est le même que celui du mode musique.

Mode enregistrement



Ce mode permet de régler les paramètres d'enregistrement et d'enregistrer.

Régler les paramètres d'enregistrement

Quatre paramètres d'enregistrement sont disponibles :

- La source : Micro, Entrée ligne.
- Le mode : Stéréo ou Mono.
- Le type d'encodage : PCM, IADPCM, MADPCM.
- Taux : 8KHz, 11KHz, 16KHz, 22KHz, 32KHz.

Passer d'un paramètre à un autre

Utiliser les touches  et . Le paramètre modifiable est surligné.

Modifier un paramètre

Appuyer successivement sur la touche « **M** » jusqu'à obtenir le réglage voulu.


Commencer l'enregistrement

Surligner la fonction « **Enreg.** », et appuyer sur la touche « **M** ».

Pendant l'enregistrement, deux informations sont affichées à l'écran :

- Le temps d'enregistrement.
- Le temps restant disponible en mémoire.

Mettre en pause l'enregistrement

Appuyer sur la touche .

Appuyer une deuxième fois sur  pour reprendre l'enregistrement.

Remarque : L'enregistrement continuera sur le même fichier.

Arrêter un enregistrement

Pendant l'enregistrement, appuyer brièvement sur  ou « **M** ».

Remarque :

- Les fichiers enregistrés par l'entrée ligne, sont stockés dans le mode « **Musique** ».
- Les fichiers enregistrés par le micro interne sont stockés dans le mode « **Dictaphone** ».

Mode Images

Il est possible d'afficher sur l'écran des images. Le format des images pouvant être affiché est le format bitmap (extension .bmp).

Pour être affichée correctement, le format de l'image bitmap doit être 96x96 pixels maximum.

Entrer dans le mode « **Diapo photo** » et le diaporama s'affiche tout seul.



Pour être détectées puis affichées, les images doivent être placées dans le dossier « IMAGES ».

Défiler les images

Appuyer sur les touches  et  pour faire défiler les images les unes après les autres.

Régler le mode de diaporama automatique

Depuis le menu principal, entrer dans le menu « **Réglages** ».

A l'aide des touches  et , surligner la fonction « **Diapo. Photo** ».

Appuyer sur la touche « **M** ».



Choisir à l'aide des touches  et  le temps de diffusion de chaque photo pendant le diaporama automatique.

Pour ne pas activer la fonction diaporama, régler le temps de diffusion sur « **∞** » (par défaut).



Lecture et diaporama

Il est possible d'afficher un diaporama des images **pendant** la lecture audio (dans le mode musique).

Depuis le menu principal, entrer dans le menu « **Réglages** ».

A l'aide des touches  et , surligner la fonction « **Mus. et images** ».

Appuyer sur la touche « **M** ».

Choisir à l'aide des touches  et  le temps de déclenchement du diaporama.

Le temps de diffusion de chaque photo est égal au temps de déclenchement.

Pour ne pas activer cette fonction, régler le temps de diffusion sur « **∞** » (par défaut).

Remarque : **Toutes** les photos sont affichées les unes après les autres.

Mode Vidéo



Le lecteur vous permet de lire des fichiers vidéo.

Pour être repéré par le lecteur, le fichier doit être placé dans le dossier « **MVIDEO** » du lecteur.

Le seul format de fichier supporté par le lecteur est le MTV (extension .smv).


Un logiciel d'encodage est fourni avec le lecteur (pour l'utilisation, voir le chapitre **interactions lecteur <-> ordinateur**). Les fichiers pouvant être encodé, sont les fichiers d'extension MPG. AVI. WMV, pouvant être lu par un lecteur tiers.

Lecture d'une vidéo

Lorsque vous entrez dans la fonction, choisir la vidéo à l'aide des touches  et . Le nom des vidéos défile à l'écran.

Appuyer sur la touche  pour lancer la vidéo.

Mise en pause d'une vidéo



Lors de la lecture d'une vidéo, appuyer sur la touche  pour mettre la lecture en pause.

Appuyer une nouvelle fois sur  pour reprendre la lecture.



Retour au menu principal

Pour revenir au menu principal, appuyer sur la touche « **M** ».

Changement de vidéo pendant la lecture

Utiliser les touches  et  pour changer de vidéo pendant la lecture.

Réglages du lecteur

Utiliser les touches  et  pour surligner un paramètre, puis appuyer sur la touche « **M** » pour pouvoir le modifier.

Modifier la langue

Entrer dans le paramètre « **Langue** ».

Choisir (en surlignant) la langue désiré à l'aide des touches  et .

Appuyer sur la touche « **M** ».

Remarque :



- Si l'appareil est en lecture pendant le réglage de ce paramètre, la lecture est stoppée à l'entrée dans le paramètre.
- Pour revenir au menu de choix des paramètres sans modifier la langue, choisir retour puis appuyer sur la touche « **M** ».

Modifier l'égaliseur

Cinq égaliseurs prédéfinis sont proposés par l'appareil :

Normal Rock Jazz Classique POP

Entrer dans le paramètre « **Egaliseur** ».

Choisir (en surlignant) l'égaliseur désirée à l'aide des touches  et .

Appuyer sur la touche « **M** ».



Remarque : Pour revenir au menu de choix des paramètres sans modifier l'égaliseur, choisir retour puis appuyer sur la touche « **M** ».

Modifier l'ordre et le mode de lecture

Cinq modes de lecture différents sont proposés par l'appareil :

Normal Répéter un Répéter tous Aléatoire Aléatoire tous

Entrer dans le paramètre « **Mode de lecture** ».

Choisir (en surlignant) le mode de lecture à l'aide des touches  et .

Remarque : Pour revenir au menu de choix des paramètres sans modifier le mode de lecture, choisir retour puis appuyer sur la touche « **M** ».

Extinction automatique

L'appareil peut s'éteindre automatiquement après une période d'inactivité.

Pour programmer cette période :

Entrer dans le paramètre « **Arrêtauto** ».

Choisir à l'aide des touches  et  le temps d'extinction automatique.

Pour ne pas activer cette fonction, régler le temps de diffusion sur « **∞** » (par défaut).

Appuyer sur la touche « **M** » pour confirmer et revenir au menu de choix des paramètres.

Economiseur d'écran

Un économiseur d'écran peut être enclenché au bout d'une certaine période.

Deux types d'économiseur sont disponibles :

Animation Extinction de l'écran

Ces deux paramètres peuvent être définis en même temps.

Entrer dans le paramètre « **Economiseur** ».

Surligner à l'aide des touches **◀** et **▶** le type d'économiseur à configurer.

Appuyer sur la touche « **M** ».

Choisir à l'aide des touches **◀** et **▶** le temps d'extinction automatique.

Pour ne pas activer cette fonction, régler le temps de diffusion sur « **∞** ».

Une fois les paramétrages effectués, surligner la fonction retour puis appuyer sur « **M** » pour revenir au menu.

Remarque :

- L'extinction de l'écran est prioritaire sur l'animation. Si le déclenchement de ce dernier est paramétré avant le déclenchement de l'animation, celle-ci ne sera jamais affichée à l'écran.
- L'économiseur d'écran s'actionne après le dernier appui sur une touche de l'appareil, sauf lors de l'utilisation du mode vidéo et lors d'un enregistrement.

Quitter le menu des paramètres

Dans le menu de choix des paramètres :

Sélectionner le paramètre « **Retour** ».

Appuyer sur la touche « **M** ».

Menu Effacer

Cette fonction vous permet d'effacer directement des fichiers stockés sur le lecteur sans passer par l'ordinateur.

Trois types de fichiers peuvent être effacés via cette fonction :

Fichiers audio : tous les fichiers lus par la fonction « **Musique** ».

Enregistrements : tous les fichiers lus par la fonction « **Dictaphone** ».


Vidéo : tous les fichiers lus par la fonction « **Vidéo** ».

Effacer un fichier audio

Placer le curseur sur l'icône « **Musique** » à l'aide des touches  et .

Appuyer sur la touche « **M** ».

Une demande d'effacement du premier fichier apparaît à l'écran.

Si vous voulez l'effacer, surligner « **oui** » à l'aide de la touche  puis appuyer sur la touche « **M** ».

Si vous ne voulez pas effacer ce fichier, surligner « **non** » puis appuyer sur la touche « **M** ».


Pour atteindre un fichier spécifique, refuser l'effacement de tous les fichiers précédent, jusqu'à atteindre le fichier désiré.

Effacer un enregistrement

Placer le curseur sur l'icône « **Dictaphone** » à l'aide des touches  et .

Appuyer sur la touche « **M** ».

Une demande d'effacement du premier fichier apparaît à l'écran.

Si vous voulez l'effacer, surligner « **oui** » à l'aide de la touche  puis appuyer sur la touche « **M** ».

Si vous ne voulez pas effacer ce fichier, surligner « **non** » puis appuyer sur la touche « **M** ».


Pour atteindre un fichier spécifique, refuser l'effacement de tous les fichiers précédent, jusqu'à atteindre le fichier désiré.

Effacer un fichier vidéo

Placer le curseur sur l'icône « **Vidéo** » à l'aide des touches  et .

Appuyer sur la touche « **M** ».

Une demande d'effacement du premier fichier apparaît à l'écran.

Si vous voulez l'effacer, surligner « **oui** » à l'aide de la touche  puis appuyer sur la touche « **M** ».

Si vous ne voulez pas effacer ce fichier, surligner « **non** » puis appuyer sur la touche « **M** ».

Pour atteindre un fichier spécifique, refuser l'effacement de tous les fichiers précédent, jusqu'à atteindre le fichier désiré.

Remarque : Pour quitter prématurément le « **Menu effacer** », sélectionner l'icône « **Retour** » ou appuyer longuement sur la touche « **M** ».

Informations

La fonction « **informations** » affiche à l'écran les informations concernant le lecteur.

Les informations affichées sont :

- La version du système d'exploitation.
- La mémoire totale du lecteur (en Mo).
- La mémoire libre restante (en Mo).

Interactions lecteur<->ordinateur

Si vous utilisez Windows XP/2000/ME, vous n'avez pas besoin d'installer de driver.

Si vous utilisez Windows 98, un driver est fourni dans le CD d'installation.

Ne pas brancher le lecteur si le driver n'est pas installé.

Installation du driver

Insérer le CD-ROM dans le lecteur de votre ordinateur.

Double-cliquer sur l'icône du CD dans le poste de travail Windows

Double-cliquer sur le dossier « **Driver** »

Lancer l'application « setup.exe ».

Le driver et le convertisseur de films s'installent automatiquement.

Echanger des fichiers

Le lecteur est branché à l'ordinateur.

S'il est reconnu, il apparaît en tant que « **disque amovible** » dans le « **poste de travail** » de votre ordinateur.

Double-cliquer sur le lecteur pour visionner les données à l'intérieur.

Le transfert de fichier s'opère comme si votre lecteur était un dossier de votre ordinateur.


Remarque :

- Ne pas débrancher le lecteur pendant un transfert de fichiers. Ceci pourrait abîmer le logiciel d'exploitation et entraîner une panne grave.


Modifier les images d'accueil et d'extinction du lecteur

Le lecteur est branché à l'ordinateur.

Placer dans le dossier « **USERLOGO** » les images désirées.



Nommer le fichier contenant l'image d'accueil « **STARTLOGO** ».
 Nommer le fichier contenant l'image d'extinction « **ENDLOGO** ».





Remarque :

- Les images **doivent** être au format BITMAP avec une taille maximale de 96x96 pixels.


Déconnecter le lecteur

Eviter de débrancher brutalement le lecteur.

Double-cliquer sur l'icône  située en bas à droite de votre écran d'ordinateur.



Cliquer sur le lecteur pour le surligner puis cliquer sur le bouton « **Arrêter** ».





Appuyer sur le bouton « **OK** ».


Attendre que la fenêtre disparaisse pour débrancher le lecteur.

Encodage des fichiers vidéo

Lancer l'application « video2smv.exe ».



Cliquer sur le bouton  à droite du champ « **Input Vidéo** », pour choisir le fichier à convertir.

Cliquer sur le bouton  à droite du champ « **Output Vidéo** », pour choisir le nom du futur fichier encodé ainsi que son chemin d'accès.

Sélectionner dans le menu déroulant « **Frame Rate** » le débit d'images par seconde (l'option « **Source Frame Size** » encodera le fichier avec le même débit que le fichier source).

Sélectionner dans le menu déroulant « **Dimension** » la taille en pixels des images du fichier encodé.

Appuyer sur « **Convert** » pour démarrer la conversion.


Remarque :

- Pour le débit d'image, l'option « **Source Frame Rate** » est fortement recommandée
- La dimension 96x64 est obligatoire pour afficher correctement le film sur le lecteur.
- Media player 9 ou supérieur doit être installé sur votre ordinateur.


Formatage du lecteur

Votre lecteur est branché au PC

Dans le « **poste de travail** », placer la souris sur l'icône correspondant au lecteur.
Cliquez sur le bouton droit de la souris. Un menu s'affiche à l'écran.
Placer la souris sur la fonction « **Formater** ».



Cliquer avec le bouton gauche de la souris sur « **Formater** »



Notice d'utilisation

Sélectionner dans le menu déroulant « **Système de fichiers** » l'option « **FAT** ».
Appuyer sur « **Démarrer** ».
A la fin du formatage, débrancher l'appareil pour qu'il se réinitialise.

ATTENTION : Le formatage effacera **toutes** les données du lecteur.

En cas de problèmes

Problème	Cause	Action
Allumage impossible.	Batterie déchargée	Recharger la batterie
	interrupteurs mal positionnés	Vérifier que les deux interrupteurs "LOCK" et "ON/OFF" sont bien positionnés
Pas de fichiers visibles	- Le problème est interne au(x) fichier(s).	Importer le fichier sur votre PC, et essayer de le lire avec les programmes fournis. Si le même problème survient, effacer le fichier, et le recharger le à nouveau.
	- Mémoire corrompue	Formater le lecteur
Difficultés à importer un fichier	- Connexion USB	Vérifier la connexion USB avec le PC
	- Mémoire insuffisante	Vérifier la mémoire restante
Pas de réponse d'un bouton	- Batterie insuffisante	Recharger la batterie
	- Interrupteur "hold" activé	Désactiver l'interrupteur
Pas de lecture possible	- Réglage du volume très bas	Régler un volume adapté
	- Connexion USB établie	Déconnecter le câble de l'unité
Mauvaise réception radio ou difficulté à trouver une station radio	- Déconnexion des écouteurs	Les écouteurs jouent le rôle d'antenne pour la réception radio. Sans les écouteurs, il se peut que la radio ne soit pas captée. Si les écouteurs sont branchés, essayer de placer l'appareil à des positions différentes.
	- Appareils électriques trop proches du produit	Débrancher les appareils électriques alentours, ou déplacez vous.
Pas de connexion au PC possible	Utilisation de Windows 98	Installer le driver pour Windows 98, fourni avec le CD, puis rebrancher l'appareil.
Arrêt soudain pendant la lecture		Réinitialiser l'appareil en poussant l'interrupteur d'alimentation sur "OFF" puis le replacer sur "ON"
	Batterie épuisée	Recharger la batterie
Impossible d'encoder des fichiers vidéo	L'ordinateur ne dispose pas des codecs requis	Installer les codecs afin de lire la vidéo.
Les Images d'accueil ne s'affichent pas correctement ou pas du tout	Le format n'est pas correct	Seul le format BITMAP est compatible
	Les dimensions de l'image sont trop grandes	les dimensions maximales de l'image sont: 96x96
Les vidéos ne sont pas affichées correctement	Les dimensions des images vidéo sont trop grandes	Ré-encoder la vidéo en format 96x64
	Le débit d'image est inadapté	Ré-encoder la vidéo en utilisant l'option "Source Frame Rate"

Spécifications

Type	Fonction	Description
AUDIO	Codecs supportés	MP3 / WMA
	Répétition	1 seul fichier ou tous, en mode normal ou aléatoire
	Etiquettes	ID3
	Egaliseurs	Normal, Rock, Jazz, Classique, Pop
Généralités	Mémoire	Flash interne Selon modèle
	Dimensions	75 x 35 x 15 mm
	Poids	20g
	Alimentation	Source : Batterie interne Li-ion
	Niveau Acoustique max	75 DB
	USB	USB 2.0 (vitesse Max)
	Ecran	OLED 65K couleurs
	Utilisation	0°C - 40°C
Enregistrements	Ecouteurs	Ecouteurs double canal (impédance ~ 8 ohms)
	durée max	8 / 16 / 32 / 64 suivant réglages
	Entrée	Micro interne / entrée ligne
RADIO	plage de fréquence	87,5 - 108 MHz
VIDEO	Codecs supportés	MTV (extension .smv)

Assistance téléphonique

En cas de problèmes, vous pouvez appeler le support technique D-JIX au :

Société D-JIX

Tel : 01 48 63 59 25

