

D-JIX® 345

D-JIX® 345



Sommaire

Présentation de l'appareil	Page 4
Contenu de l'emballage	Page 4
Caractéristiques	Page 4
Précautions d'emploi	Page 4
Schémas et fonctions	Page 5
Formats MP3 / WMA	Page 5
Fonctions basiques	Page 7
Mise sous tension de l'appareil	Page 7
Charge	Page 7
Boutons	Page 7
Accéder au menu principal	Page 7
Accéder (sortir) du menu de réglages	Page 7
Accéder (sortir) au menu de gestion de fichiers	Page 8
Ajuster le volume	Page 8
Introduction à l'écran LCD	Page 8
Mode Musique	Page 9
Explorateur de fichier :	Page 9
Effacer un fichier depuis l'explorateur de fichier	Page 9
Lecture standard d'un fichier musical	Page 9
Recherche rapide	Page 9
Mode répétition	Page 9
Mode Radio FM	Page 10
Recherche	Page 10
Stocker	Page 10
Régler d'avance	Page 10
Mode Enregistrement	Page 11
Lancer un enregistrement	Page 11
Mettre en pause l'enregistrement	Page 11
Mode Images	Page 12
Régler le mode diaporama automatique	Page 12
Mode Vidéo	Page 13
Lecture d'une vidéo	Page 13
Mise en pause d'une vidéo	Page 13
Retour au menu principal	Page 13
Changement de vidéo pendant la lecture	Page 13
Conversion d'un fichier vidéo	Page 13
Mode Réglages	Page 15
Modifier la langue	Page 15
Modifier l'égaliseur	Page 15
Modifier l'ordre et le mode de lecture	Page 15
Extinction automatique	Page 15

Economiseur d'écran	Page 15
Diaporama	Page 15
Quitter le menu des paramètres	Page 16
Informations	Page 17
Interactions lecteur <-> ordinateur	Page 18
Installation du driver pour Windows XP/2000/ME	Page 18
Installation du driver pour Windows 98	Page 18
Désinstallation du programme	Page 18
Echanger des fichiers	Page 19
Modifier les images d'accueil et d'extinction du lecteur	Page 20
Déconnecter le lecteur	Page 21
Formatage du lecteur	Page 22
Optimisation et restauration du système	Page 23
LRC Editor	Page 27
En cas de problèmes	Page 31
Spécifications	Page 32
Assistance téléphonique	Page 33

Présentation de l'appareil :**Contenu de l'emballage :**

- Une unité
- Des écouteurs
- Un câble de connexion USB
- Un tour de cou
- Un Cd d'installation
- Un manuel d'utilisateur

Vérifiez le contenu de l'emballage et contactez votre revendeur s'il manque un accessoire.

Caractéristiques

- Lecture MP3 / WMA
- Touches tactiles
- Ecran OLED 65000 couleurs
- Enregistrement dictaphone haute qualité
- Lecture de fichiers vidéo
- Codecs supportés :
 - Audio : MP3 / WMA
 - Vidéo : MTV (extension .smv)
- Enregistrement sur entrée ligne
- Mémoire Flash (capacité variable selon modèle).
- Périphérique de stockage de masse
- Affichage des étiquettes ID3 (titre, artiste et album du fichier musical écouté)
- 5 modes d'égaliseurs différents
- Mode répétition
- Charge par branchement USB ou par prise secteur
- Batterie rechargeable intégrée Li ion
- Navigation par dossiers


Précautions d'emploi

Merci de lire ces précautions avant le premier usage de l'appareil. Tout problème survenant alors que l'utilisateur n'a pas lu au préalable ces précautions ne relèvera pas de la responsabilité de **D-JIX®**.

- Ne pas utiliser l'unité pour d'autres fonctions que celles décrites dans le manuel.
- Ne pas faire subir à l'unité de chocs violents ou de secousses violentes, sous peine de lui causer de sérieux dysfonctionnements.
- Ne pas utiliser, ou placer, l'unité dans des lieux trop chauds, trop humides, ou fortement magnétiques.
- Ne pas mouiller l'unité. Ceci pourrait causer de graves pannes irréversibles. Si par mégarde, l'unité est mouillée, la sécher avec une serviette sèche, et contacter le service après vente.
- Lorsque des matériaux se trouvent sur l'appareil, l'essuyer avec une serviette ou un vêtement doux. Ne pas nettoyer l'unité avec des solvants inflammables tels que l'alcool, le benzène, des diluants, etc.

- Ne pas démonter et remonter l'unité par vous-même ; dans le cas contraire, la garantie ne pourrait plus s'appliquer à l'appareil.
- Ne pas débrancher les écouteurs ou les câbles en tirant sur le fil. Ceci pourrait causer une rupture interne au niveau du fil.
- Ne pas secouer l'appareil ou lui infliger des chocs, alors qu'il est connecté à un ordinateur.
- Recharger les batteries au maximum.
- En cas de pertes de données sauvegardées dans l'appareil, dues à une erreur de manipulation de l'utilisateur, ou à une panne de l'unité, ne pourra pas être tenu pour responsable, et n'aura pas à compenser les pertes occasionnées.
- Si l'interrupteur « **OFF** » est enclenché, le lecteur ne peut fonctionner.
- Débloquer l'interrupteur « **OFF** ».
- **L'utilisation prolongée du baladeur à forte puissance peut endommager l'oreille de l'utilisateur et provoquer des pertes auditives.**
- Ne pas utiliser les écouteurs pendant que vous conduisez.
- Eviter de régler les écouteurs au volume maximal lorsque vous marchez dans la rue.
- Température d'utilisation : 0-40°C

Schémas et fonctions



Formats MP3 / WMA


- Qu'est ce que le format MP3 :
MP3 est l'extension et le nom généralement donné aux fichiers sonores encodés au format de compression MPEG Audio Layer 3. Ce format a pour capacité de compression des fichiers à un facteur 1/12 pour une très faible altération du son, qui demeure ainsi proche de la qualité CD.


- Qu'est ce que le format WMA ?
Une alternative populaire au MP3, est le format propriétaire de chez Microsoft : le WMA (Windows media file). Ce format peut compresser les fichiers audio jusqu'à un facteur 1/24, moyennant une réduction notable de la qualité sonore.




Fonctions basiques :

1) Mise sous tension de l'appareil

Sous tension : Appuyer sur la touche , pour allumer l'appareil. L'appareil affiche alors le menu principal.

Hors tension : Appuyer sur la touche  (à peu près 5 secondes) pour éteindre l'appareil.

2) Charge

Quand l'indicateur de batterie de l'écran LCD affiche , vous devez charger l'appareil au plus vite.

L'appareil a deux niveaux de charge différents.


a) Vous pouvez charger l'appareil par l'intermédiaire du câble USB que celui-ci soit allumé ou éteint n'a pas d'importance.


b) Vous pouvez charger l'appareil par l'intermédiaire du chargeur mural.

Important :

Essayer d'éteindre le lecteur lorsque vous ne l'utilisez pas. Ceci dans un souci d'économie de batterie.

Boutons :

 : Mise sous tension/hors tension/lecture/stop/pause

 : suivant/FF/augmenter le volume/déplacement dans un menu

 : précédent/RW/diminuer le volume/ déplacement dans un menu

MENU : sélection/accéder au menu

REC : lancer un enregistrement

USB : prise USB

Trois sortes de menus différents sont disponibles :

Le menu principal : Accéder aux différentes fonctions proposés par le lecteur.

Le menu de réglages : Régler les paramètres de lecture.

Le menu de gestion : Accéder à des options de gestion de fichiers.

Accéder au menu principal :

Appuyer sur la touche « **Menu** »

Accéder (sortir) du menu de réglages :



Accéder au menu de Réglages :

Accéder au menu principal

Appuyer sur les touches  et  pour vous rendre sur le mode « **Réglages** »

Appuyer sur la touche « **Menu** »

Sortir du menu de réglages :

Appuyer sur les touches  et  pour vous rendre sur le mode « **Sortir** »

Appuyer sur la touche « **Menu** »

Remarque : vous pouvez aussi faire un appui long sur la touche « **Menu** » pour vous rendre directement dans le mode lecture.

Accéder (sortir) au menu de gestion de fichiers :


Pour accéder au menu de gestion de fichiers, appuyer sur la touche « **Menu** » pendant 5 secondes puis relâcher la lorsque vous êtes dans le mode **Musique**. Le système de gestion de fichiers s'affiche alors.

Pour en sortir, appuyer sur la touche « **Menu** ».

Ajuster le volume :

Pendant la lecture d'un fichier Maintenir enfoncée les touches piste précédente ◀◀ ou piste suivantes ▶▶ pour baisser ou augmenter le volume.

Introduction à l'écran LCD



Mode Musique :

Explorateur de fichier :

L'explorateur de fichier est disponible depuis le mode musique.

Pour y accéder, appuyer sur la touche « **Menu** » pendant 5 secondes.

L'explorateur de fichier s'affiche lorsque vous relâchez la pression sur le bouton.

Appuyez sur les touches ◀◀ et ▶▶ pour surligner la sélection désirée.

Appuyez sur la touche ▶||/■ pour valider cette sélection ou atteindre un dossier fils.

Pour remonter au niveau d'un dossier père, appuyez sur la touche « **Menu** ».

Remarque :

Depuis le dossier racine (a:/), appuyez sur la touche « **Menu** » pour revenir au mode lecture.

Effacer un fichier depuis l'explorateur de fichier :

Rendez-vous dans l'explorateur de fichier par la méthode décrite précédemment.

A l'aide des touches ◀◀ et ▶▶ surligner le fichier désiré.

Appuyer sur la touche « **REC** », pour effacer le fichier en question.

Appuyer sur la touche ▶▶ puis sur la touche « **Menu** » pour confirmer l'effacement.

Lecture standard d'un fichier musical :

Appuyez sur la touche ▶||/■.

Recherche rapide :

Lors de la lecture d'un fichier musical, accédez au menu de réglages.

Pour ce faire, lors de la lecture d'un fichier :

- Appuyez sur la touche « **Menu** ».
- Appuyez sur les touches ◀◀ et ▶▶, pour accéder au menu Réglages.
- Appuyez sur la touche « **Menu** ».
- Sélectionnez la fonction FF & RW en appuyant sur la touche « **Menu** ».
- Appuyez sur la touche ◀◀ pour revenir en arrière dans la chanson et appuyez sur la touche ▶▶ pour avancer dans la chanson.

Remarque :

Pour revenir au mode de lecture normale, appuyez deux fois sur la touche ▶||/■.

Mode répétition :

Le mode répétition vous permet d'écouter en boucle une partie du morceau joué.

Mode Radio FM (Selon modèle):

Accéder au menu de Radio FM.

Dans le menu principal, utiliser les touches ◀◀ et ▶▶, sélectionnez la fonction « **Radio FM** ».

Il existe trois modes :

- Recherche
- Stocker
- Régler d'avance

Vous pouvez passer de l'un à l'autre en appuyant sur la touche « **Menu** ».

Recherche :

Une fois dans le menu « **Radio FM** », vous pouvez faire une recherche manuelle à l'aide des touches ◀◀ et ▶▶.

Stocker :

Une fois qu'une station a été repérée, vous pouvez la stocker dans la mémoire en sélectionnant le mode « **Stocker** » à l'aide de la touche « **Menu** ».

Régler d'avance :

A l'aide de la touche « **Menu** », vous pouvez sélectionner la fonction « **Régler d'avance** ».

A l'aide des touches ◀◀ et ▶▶, vous pouvez sélectionner les différentes stations radio que vous avez préalablement enregistrés dans la mémoire du lecteur à l'aide de la fonction « **Recherche** ».

Mode Enregistrement :

Pour lancer un enregistrement :

- Appuyez sur la touche « **Menu** »
- A l'aide des touches ◀ et ▶, sélectionnez la fonction « **Enregistrement** ».
- Appuyez sur la touche « **Menu** », pour rentrer dans le mode enregistrement.
- L'enregistrement se lance automatiquement.
- Appuyez sur la touche « **REC** » pour stopper l'enregistrement.

Remarque :

L'enregistrement est considéré comme un fichier musical à part entière. Il peut donc être effacé comme tel.

Les fichiers enregistrés sont rangés dans le dossier « Voice », sous le nom V suivi du numéro de l'enregistrement.

Mettre en pause l'enregistrement :

Pendant l'enregistrement :

- Appuyer sur la touche ▶||/■.
- Appuyer une deuxième fois sur la touche ▶||/■ pour reprendre l'enregistrement.

Remarque :

L'enregistrement continuera sur le même fichier.

Mode Images :

Il est possible d'afficher sur l'écran des images au format Jpeg (extension .jpg).
Le format des images pouvant être affiché ne doit pas être supérieure à 1024x1024 pixels.

Entrer dans le mode Images et le diaporama s'affiche tout seul.

Pour être détectées puis affichées, les images doivent être placées dans le dossier « Images ».

Appuyer sur les touches ◀◀ et ▶▶ pour faire défiler les images les unes après les autres.

Régler le mode diaporama automatique :

Depuis le menu principal, entrer dans le mode « **Réglages** ».

- A l'aide des touches ◀◀ et ▶▶, sélectionnez la fonction « **Diaporama** ».
- Appuyez sur la touche « **Menu** ».
- Sélectionnez le temps de diffusion de chaque diapositive.
- Appuyez sur la touche « **Menu** ».
- A l'aide des touches ◀◀ et ▶▶, sélectionnez la fonction **Sortie**.
- Appuyez sur la touche « **Menu** ».

Remarque :

Pour ne pas activer la fonction diaporama, réglez le temps de diffusion sur « **Désactiver** ».

Mode Vidéo :

Le lecteur vous permet de lire des fichiers vidéo.

Pour être détectées et visionner par le lecteur, les fichiers vidéo doivent être placés dans le dossier « **MVIDEO** » et doivent être encodés au format MTV (extension .smv).

Un logiciel d'encodage est fourni avec le lecteur (pour l'utilisation, voir le chapitre Conversion d'un fichier vidéo p.13).

Les fichiers pouvant être encodés sont les fichiers d'extension .mpeg, .avi, .wmv pouvant être lu par un lecteur tiers.

Lecture d'une vidéo :

- A partir du menu principal, appuyez sur les touches ⏮ et ⏭ pour sélectionner la fonction « **Vidéo** ».
- Appuyez sur la touche « **Menu** ».
- Choisissez la vidéo à l'aide des touches ⏮ et ⏭.
- Appuyez sur la touche ▶||■ pour lancer la lecture de la vidéo.

Mise en pause d'une vidéo :

Lors de la lecture d'une vidéo, appuyer sur la touche ▶||■, pour mettre en pause la vidéo. Appuyer une nouvelle fois sur ▶||■ pour reprendre la lecture.

Retour au menu principal :

Pour revenir au menu principal, appuyez sur la touche « **Menu** ».


Changement de vidéo pendant la lecture :

Appuyer sur les touches ⏮ et ⏭ pour changer de vidéo pendant la lecture.

Conversion d'un fichier vidéo :

1. Installation du programme de conversion :
2. Lancer l'application « **video2smv.exe** » (SigmaTel Motion Video).

La fenêtre suivante s'ouvre alors :



Touche à sélectionner pour choisir le fichier à encoder.

Appuyer sur la touche [...] à droite du champ « **Input Video** », pour choisir l'emplacement du fichier vidéo à convertir.

De façon automatique, le fichier encodé a le même nom que le fichier original, dans le dossier original mais le nouveau format devient en .smv.

Cependant, vous pouvez changer le nom du fichier et le dossier où il sera rangé en cliquant sur la touche [...] à droite du champ « **Output Video** ».

Sélectionnez dans le menu déroulant, « **Quality level** » pour définir la qualité ou définition de conversion (débit).

Sélectionnez dans le menu déroulant « **Dimension** » la taille en pixels de l'écran du fichier encodé (voire remarque ci-dessous).

Sélectionner « **Start** » et appuyer sur « **Convert** » pour commencer la conversion.

Remarque :

- La dimension 128x96 pixels est recommandé.
- On vous recommande d'utiliser le « **Quality level Medium (128Mbyte/hr)** »
- Media player 9 ou supérieur doit être installé. Et les codecs doivent être à jour.

Mode Réglages

Pour vous rendre dans le menu de réglages, voir le chapitre « je sais pas combien ».
De même pour en sortir.

Utiliser les touches ◀◀ et ▶▶ pour surligner un paramètre, puis appuyer sur la touche « **Menu** » pour pouvoir le modifier.

Modifier la langue :

- Entrer dans le paramètre « **Langue** ».
- Choisir, en la surlignant, la langue désirée à l'aide des touches ◀◀ et ▶▶.
- Appuyer sur la touche « **Menu** ».

Modifier l'égaliseur :

Cinq égaliseurs prédéfinis sont proposés par l'appareil :

Normal Rock Jazz Classique POP

Entrer dans le paramètre « **Egaliseur** ».

Choisir (en surlignant) l'égaliseur désirée à l'aide des touches ◀◀ et ▶▶.

Appuyer sur la touche « **Menu** ».

Modifier l'ordre et le mode de lecture :

Cinq modes de lecture différents sont proposés par l'appareil :

Normal Répéter un Répéter tous Aléatoire Aléatoire tous

Entrer dans le paramètre « **Mode de lecture** ».

Choisir (en surlignant) le mode de lecture à l'aide des touches ◀◀ et ▶▶.

Appuyer sur la touche « **Menu** » pour valider.

Extinction automatique :

L'appareil peut s'éteindre automatiquement après une période d'inactivité.

Pour programmer cette période :

Entrer dans le paramètre « **Economie d'énergie** ».

Choisir à l'aide des touches ◀◀ et ▶▶ le temps d'extinction automatique.

Pour ne pas activer cette fonction, régler le temps de diffusion sur « **Désactivé** » (par défaut).

Appuyer sur la touche « **Menu** » pour confirmer et revenir au menu de choix des paramètres.

Economiseur d'écran :

Un économiseur d'écran peut être enclenché au bout d'une certaine période.

Entrer dans le paramètre « **Mode veille** ».

Choisir à l'aide des touches ◀◀ et ▶▶ le temps d'extinction automatique.

Pour ne pas activer cette fonction, régler le temps de diffusion sur « **Désactivé** ».

Remarque :

L'économiseur d'écran s'actionne après le dernier appui sur une touche de l'appareil, sauf lors de l'utilisation du mode vidéo et lors d'un enregistrement.

Diaporama :

Le mode durée entre deux images d'un diaporama peut être réglé.

Entrer dans le paramètre « **Diaporama** ».

Choisir la durée entre deux images à l'aide des touches ◀◀ et ▶▶ le temps entre deux images successives d'un diaporama.

Pour ne pas activer cette fonction, régler le temps sur « **Désactiver** ».

Quitter le menu des paramètres :

Dans le menu de choix des paramètres :

Sélectionner le paramètre « **Retour** ».

Appuyer sur la touche « **Menu** ».

Informations

La fonction « **Informations** » affiche à l'écran les informations concernant le lecteur.

Les informations affichées sont :

- La version du système d'exploitation.
- La mémoire totale du lecteur (en Mo).
- La mémoire libre restante (en Mo).

Interactions lecteur <-> ordinateur

Si vous utilisez Windows XP/2000/ME, vous n'avez pas besoin d'installer de driver.

Si vous utilisez Windows 98, un driver est fourni dans le CD d'installation.

Ne pas brancher le lecteur si le driver n'est pas installé.

Installation du driver pour Windows XP/2000/ME

Insérer le Cd-rom dans le lecteur de votre ordinateur.

Double-cliquer sur l'icône du CD dans le poste de travail Windows

Lancer l'application « **setup.exe** ».

Le driver et le convertisseur de films s'installent automatiquement.

Remarque :

Si vous utilisez Windows 2000, veuillez à ce que le service pack 3.0 (fournit dans le CD d'installation) soit correctement installé.

Installation du driver pour Windows 98


ATTENTION, ne connectez en aucun cas l'appareil à l'ordinateur avant que l'installation ne soit terminée.

1.

Lancer le programme d'installation fournit dans la boîte dans le Cd-rom de l'ordinateur ou bien télécharger le à partir du site de la compagnie.

2.

Double cliquez sur « **SETUP.EXE** ». Le fichier se lance et les fenêtres vont défiler comme suit.




Cliquez sur **Next>Yes>Next>Next>Finish** comme décrit dans les images ci-dessus.

Le programme d'installation est terminé.

Désinstallation du programme

A. Déconnectez le lecteur de l'ordinateur.


B. Cliquez sur Démarrer>Tout les programmes>SigmaTel MSCN Audio Player>Uninstall, ou Control Panel>Explorer, comme décrit sur l'image ci-dessous.



La fenêtre suivante apparaît alors immédiatement.





Cliquez sur « **Cancel** » si vous souhaitez arrêter l'opération. Sinon la fenêtre suivante va apparaître.



Cliquez sur « **OK** » pour commencer l'opération de désinstallation du programme.

La fenêtre suivante va apparaître alors.




Cliquez sur « **Cancel** » si vous souhaitez arrêter l'opération.

Cliquez sur « **Finish** » quand la désinstallation est finit.

Echanger des fichiers

Le lecteur est branché à l'ordinateur.

S'il est reconnu, il apparaît en tant que « **disque amovible** » dans le « **poste de travail** » de votre ordinateur.



Double-cliquer sur le lecteur pour visionner les données à l'intérieur.

Le transfert de fichier s'opère comme si votre lecteur était un dossier de votre ordinateur.

Remarque :

- Ne pas débrancher le lecteur pendant un transfert de fichiers. Ceci pourrait abîmer le logiciel d'exploitation et entraîner une panne grave de l'appareil.


Modifier les images d'accueil et d'extinction du lecteur

Le lecteur est branché à l'ordinateur.

Placer dans le dossier « **USERLOGO** » les images désirées comme suit.

a:\userlogo\startlogo.bmp


a:\userlogo\endlogo.bmp



Nommer le fichier contenant l'image d'accueil « **STARTLOGO** ».

Nommer le fichier contenant l'image d'extinction « **ENDLOGO** ».

La meilleure taille d'image est 128x160 pixels car c'est la taille de l'écran LCD. Si la taille est supérieure, l'appareil n'affichera que 128x160 pixels de l'image total.




Remarque :


Format des images (format max) : 128x160 pixels est le format d'image idéal.

Les fichiers doivent être en format Bitmap (extension .bmp).


Déconnecter le lecteur

Eviter de débrancher brusquement le lecteur.

Double-cliquer sur l'icône  située en bas à droite de votre écran d'ordinateur, dans la barre des tâches.



Cliquer sur le lecteur pour le surligner puis cliquer sur le bouton « **Arrêter** ».



Appuyer sur le bouton « **OK** ».

Attendre que la fenêtre disparaisse pour débrancher le lecteur.


Formatage du lecteur

Votre lecteur est branché au PC


Dans le « **poste de travail** », placer la souris sur l'icône correspondant au lecteur.

Cliquer sur le bouton droit de la souris. Un menu s'affiche à l'écran.

Placer la souris sur la fonction « **Formater** ».



Cliquer avec le bouton gauche de la souris sur « **Formater** »



Sélectionner dans le menu déroulant « **Système de fichiers** » l'option « **FAT** ».

Appuyer sur « **Démarrer** ».


A la fin du formatage, débrancher l'appareil pour qu'il se réinitialise.

ATTENTION : Le formatage effacera **toutes** les données du lecteur.


Optimisation et restauration du système (Upgrade et Downgrade du système).

Attention, il n'est pas conseillé de réaliser la mise à jour du système tant que le système ne fonctionne pas anormalement (c'est-à-dire qu'il n'arrive plus à s'allumer normalement).

- A. Connectez le lecteur à l'ordinateur par le biais du câble fourni.
- B. Le lecteur apparaît comme un stockage de masse USB, tel que décrit dans l'image suivante.




- C. Placez le nouveau firmware dans C:/Program Files/ SigmaTel




Copiez tout les éléments du nouveau code tel que décrit ci-dessus.

- D. Cliquez sur : Démarrer>Tout les programmes> SigmaTel MSCN Audio Player> SigmaTel MSCN Firmware Download




L'image ci-dessous va apparaître.



La fenêtre va se fermer par elle-même au bout de quelques temps.


La fenêtre d'optimisation (ci-dessous) du système va alors apparaître.




Remarque :

Si vous souhaitez formater l'espace de stockage de la mémoire flash, vous devez choisir l'option « **Format data area** ».


La fenêtre ci-dessous va apparaître. Si vous souhaitez formater l'espace de stockage cliquez sur « **OK** ».



- E. Cliquez sur le bouton « **Démarrer** » et suivez les instructions comme décrit sur les images ci-dessous.



F. A la fin des opérations, cliquez sur le bouton « **Fermer** ».



LRC Editor

Le programme « LRC Editor » vous permet de générer des fichiers .LRC vous permettant d'utiliser la fonction Lyrics du lecteur.


Pour faire fonctionner ce programme, vous devez avoir installé le programme de lecture audio Winamp sur votre ordinateur.

Prenons un exemple d'un fichier mp3, on l'appellera chanson.mp3, on souhaite générer le fichier « parole » correspondant. Les explications qui suivent vous donne la méthode.

1. Ouvrir le fichier 'chanson.mp3' à l'aide de Winamp. Ne pas lancer la lecture dans un premier temps.



2. Ouvrir LRC Editor 4.0 et écrire les paroles dans les zones d'édition (la zone blanche). Assurez vous que les paroles sont arrangées l'une après l'autre dans le sens vertical. (Pour écrire les paroles dans la zone d'édition, le plus simple reste de copier-coller ces dernières).




3. Ecrire les informations relatives au fichier dans les champs correspondant: Titre, Artiste, Album, Editeur. Vous pouvez aussi choisir la langue à l'aide du menu déroulant.




4. Pour insérer des balises de temps, lancer la lecture depuis les boutons de gauche, placer le curseur sur la ligne à baliser, puis dès que le premier mot de la ligne est chanté, appuyer sur “F5”. Vous pouvez gérer la lecture depuis Winamp ou depuis les boutons




5. Lorsque vous insérez une balise à l’aide de “F5”, le curseur descend d’une ligne automatiquement. Si il y a une ligne blanche dans vos paroles, vous serez obligé d’utiliser la flèche basse de votre clavier.



6. Lorsque l'insertion de balise est terminée, sauvegarder le fichier comme avec l'extension *.lrc.



7. Par défaut, le logiciel enregistre le fichier avec pour nom par défaut: '**Artiste**' - '**Titre de la chanson**'. Pour que le lecteur puisse reconnaître automatiquement, le fichier de paroles, il devra avoir le même nom que le fichier mp3 auquel il est lié.



Remarque :

Le fichier lyrics d'une chanson ne doit pas excéder 1,2 Kbits ou bien les caractères supplémentaires ne seront pas affichés.

Chaque phrase ne doit pas dépasser 16 caractères « simples » (alphabet français).

En cas de problèmes

Problème	Cause	Action
Allumage impossible.	Batterie déchargée	Recharger la batterie
	interrupteurs mal positionnés	Vérifier que l'interrupteur " ON/OFF " est bien positionnés
Pas de fichiers visibles	- Le problème est interne au(x) fichier(s).	Importer le fichier sur votre PC, et essayer de le lire avec les programmes fournis. Si le même problème survient, effacer le fichier, et le recharger le à nouveau.
	Mémoire corrompue	Formater le lecteur
Difficultés à importer un fichier	Connexion USB	Vérifier la connexion USB avec le PC
	Mémoire insuffisante	Vérifier la mémoire restante
Pas de réponse d'un bouton	Batterie insuffisante	Recharger la batterie
Pas de lecture possible	Réglage du volume très bas	Régler un volume adapté
	Connexion USB établie	Déconnecter le câble de l'unité
Pas de connexion au PC possible	Utilisation de Windows 98	Installer le driver pour Windows 98, fourni avec le CD, puis rebrancher
Arrêt soudain pendant la lecture		Réinitialiser l'appareil en poussant l'interrupteur d'alimentation sur " OFF " puis le replacer sur " ON "
	Batterie épuisée	Recharger la batterie
Impossible d'encoder des fichiers vidéo	L'ordinateur ne dispose pas des codecs requis	Installer les codecs afin de lire la vidéo.
Les Images d'accueil ne s'affichent pas correctement ou pas du tout	Le format n'est pas correct	Seul le format BITMAP est compatible
	Les dimensions de l'image sont trop grandes	les dimensions maximales de l'image sont: 128x160
Les vidéos ne sont pas affichées correctement	Les dimensions des images vidéo sont trop grandes	Ré encoder la vidéo en format 128x160
	Le débit d'image est inadapté	Ré-encoder la vidéo en utilisant l'option " Source Frame Rate "

Spécifications

Type	Fonction	Description
AUDIO	Codecs supportés	MP3 / WMA
	Répétition	1 seul fichier ou tous, en mode normal ou aléatoire
	Etiquettes	ID3
	Sorties audio	Double écouteurs 8 Ohms
	Egaliseurs	Normal, Rock, Jazz, Classique, Pop
Généralités	Mémoire	Flash interne selon modèle
	Dimensions	71x40.5x15mm
	Poids	54g
	Alimentation	Source : Batterie interne Li-ion
	Niveau Acoustique max	100 dB
	USB	USB 2.0 (vitesse Max)
	Ecran	TFT 65000 couleurs
	Utilisation	0°C - 40°C
VIDEO	Codecs supportés	MTV (extension .smv). Encodeur fourni

Assistance téléphonique

En cas de problèmes, vous pouvez appeler le support technique D-JIX au :

Société D-JIX
www.djix.fr
Tel : 01 48 63 59 25



Champ d'application de la garantie :

La garantie fournisseur D-Jix est valable pour un usage normal du produit tel qu'il est défini dans le cadre de la notice d'utilisation.

Sont exclues de cette garantie, les détériorations dues à une cause étrangère à l'appareil.

En particulier, la garantie ne s'applique pas si l'appareil a été endommagé à la suite d'un choc ou d'une chute, d'une fausse manœuvre, d'un branchement non conforme aux instructions mentionnés dans la notice, de l'effet de foudre, de surtension secteur, d'une protection insuffisante contre la chaleur, l'humidité ou le gel. La garantie s'étend uniquement à la France Métropolitaine.

En out état de cause, la garanti légal pour vices cachés s'appliquera conformément aux articles 1641 et suivants du Code Civil.



Ce logo apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).

La présence de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques peut avoir des effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine dans le cycle de retraitement de ce produit.

Ainsi, lors de la fin de vie de cet appareil, celui-ci ne doit pas être débarrassé avec les déchets Municipaux non triés.

En tant que consommateur final, votre rôle est primordial dans le cycle de réutilisation, de recyclage et les autres formes de valorisation de cet équipement électrique et électronique.

Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (Déchetteries) et les distributeurs.

Vous avez l'obligation d'utiliser les systèmes de collecte sélective mise à votre disposition.