






ENGLISH


Charging: Whenever your ARCHOS is connected to a running computer, it will charge automatically.
Connecting: When you connect the USB cable to your computer, the ARCHOS will connect as an external hard drive. Windows® Explorer will show it as **ARCHOS (E:)** for example. For Mac® computers, it will also appear as an external hard drive.






In the Music menu, songs are displayed by artist, album, genre.
 : Play/Pause
 : to see options available for the displayed screen.
1. Audio Frequency Graph or song lyrics 2. Equalizer
3. Repeat Mode
 : Back





The video player requires that your video file be of a specific format in order to be able to play. A converter application for Windows® computers is available in the folder 'Software' on the ARCHOS that can be installed on your computer. Convert your video files to a resolution of 160 x 128. The ARCHOS will not play files purchased on-line.




Opening the photo browser will allow you to view the stored photos one by one or as an automatic slide show.
Highlight the desired photo file, then press  to view it.
Press the Right and Left buttons to view the next or previous photo. Press the  button : slideshow




To use the radio, you must have the headphones plugged in as this acts as your antenna. You can create radio presets or scan for stations by pressing the  button and making your selection.



You can transfer your media files to the ARCHOS either by copy/pasting them into the respective folders using Windows® Explorer (or the Finder on a Macintosh), or by using Windows Media® Player. On your computer, start Windows Media® Player. 1) Select the Sync tab. 2) Drag the media files you want to transfer into the sync area in the panel on the right. 3) Click on the Start Sync button. The selected videos, songs or photos will be copied directly into the corresponding Video, Music or Pictures folder of the ARCHOS. See your Windows Media® Player help instructions for more information.



Display: Allows you to set the Brightness (the screen brightness), Backlight Time (how long before the screen goes off or dims) and the Backlight Mode (determines if the screen goes dim or off - to save battery power)
Auto shutoff: Sets the continuous playing time before the player is turned off automatically.
Language: Allows you to set your interface language






PROBLEM: The video/music file I saved onto the ARCHOS does not play or plays incorrectly.**SOLUTION:** Make sure that it is in a format that is supported by the ARCHOS (visit www.archos.com for more information).
PROBLEM: The device is frozen and doesn't respond
SOLUTION: Press the reset button on the back by inserting the end of a paper clip.
PROBLEM: I added new music to my ARCHOS but it does not show up in the Music browser. **SOLUTION:** You must place your files in the Music folder on the ARCHOS. If it does not have music tags, it will be listed under <Other>. Select Update Library (bottom item on list) which will update the Library with all the latest added music.





Register your product!
www.archos.com/register.
See the Frequently Asked Questions section on www.archos.com/faq
Technical Support Team: Visit www.archos.com/support for e-mail support.
Do not expose the unit to rain or moisture. Use of this product is for personal use only. Loading music, video, or picture files for sale or other business purposes is or may be a violation of copyright law. Copyrighted productions may require authorization to be recorded. Please be aware of all such applicable laws concerning the recording and use of such for your country and jurisdiction. For driving safety, only a passenger should operate the device when the car is in motion and not the driver. Laws governing the usage of electronic device by the driver may be applicable in your jurisdiction and/or country.


FRANÇAIS

Charger : Dès lors que votre ARCHOS est connecté à un ordinateur sous tension, il se charge automatiquement.
Connecter: Quand vous connectez l'ARCHOS à votre ordinateur, il se connecte en mode disque dur. Il apparaît dans l'explorateur Windows® sous le nom **ARCHOS** (avec la lettre **E:** par exemple). Pour les ordinateurs Mac®, l'ARCHOS apparaît également en tant que disque dur externe.

Dans le menu Musique, les chansons sont classées par artiste, album, genre.
 : Play/Pause
 : pour afficher les options disponibles pour l'écran affiché.
-Égaliseur ou paroles de la chanson - Réglage de l'égaliseur - Mode Répétition
 : Retour

Pour que vos vidéos puissent être lues par le lecteur vidéo de l'ARCHOS, celles-ci doivent être dans un format bien spécifique. Un logiciel de conversion, compatible avec Windows®, est disponible dans le dossier 'Software' de votre ARCHOS. Installez ce logiciel sur votre ordinateur. Assurez-vous de convertir vos vidéos au format 160 x 128. L'ARCHOS vision ne joue pas les fichiers protégés par un système de DRM.

Ouvrir l'explorateur PHOTO vous permettra de visualiser vos photos stockées une par une ou en mode diaporama.
Sélectionnez la photo désirée, puis appuyez sur le bouton Lecture  pour afficher la photo. Utilisez les boutons droite et gauche pour afficher l'image suivante ou précédente.
Appuyer sur le bouton  : diaporama

Pour écouter la radio, vous devez impérativement brancher les écouteurs, car ils jouent le rôle d'antenne. Appuyez sur le bouton  et choisissez une option : vous pouvez effectuer une recherche automatique et écouter vos stations préférées.

Pour transférer vos fichiers sur l'ARCHOS, vous pouvez les copier/coller directement dans les dossiers respectifs de l'appareil (avec l'explorateur Windows® ou le Finder sur Macintosh), ou vous pouvez également utiliser Windows Media® Player. Sur votre ordinateur, démarrez Windows Media® Player. 1) Sélectionnez l'onglet de synchronisation. 2) Glissez les fichiers que vous souhaitez transférer dans la zone de synchronisation dans le panneau droit. 3) Cliquez sur le bouton de synchronisation. Les fichiers sélectionnés seront copiés directement dans les sous-dossiers de l'ARCHOS correspondants. Consultez l'aide de Windows Media® Player pour plus d'informations.

Affichage : permet de régler la luminosité de l'écran, le rétro-éclairage (délai avant que la luminosité de l'écran diminue ou que l'écran s'éteigne) ainsi que le type de rétro-éclairage (détermine le type d'économiseur d'écran utilisé pour optimiser la batterie : la luminosité diminue ou l'écran s'éteint).
Minuteur : ajuste le délai avant que l'appareil ne s'éteigne automatiquement.
Langue : Permet de changer la langue.




PROBLEME : Le fichier vidéo / musique que j'ai enregistré sur l'ARCHOS n'est pas lu/est mal lu.**SOLUTION :** Assurez-vous que son format est supporté par l'ARCHOS (www.archos.com visitez pour plus d'informations).
PROBLEME : Le produit est figé et ne répond plus.**SOLUTION :** Appuyez, à l'aide de la pointe d'un trombone, sur le bouton de réinitialisation (Reset) situé au dos de l'appareil.
PROBLEME : J'ai ajouté des chansons sur l'ARCHOS, mais elles n'apparaissent pas dans la bibliothèque musicale. **SOLUTION :** Vous devez placer vos fichiers dans le dossier **Music** de l'ARCHOS. Si les fichiers ne contiennent pas de balises d'informations, ils apparaîtront sous la ligne <Autres>. Sélectionnez **Mise à jour** au bas de la bibliothèque de musique, et l'appareil mettra à jour les derniers fichiers transférés.

ENREGISTREZ VOTRE PRODUIT



www.archos.com/register.
Consulter la Foire Aux Questions (FAQ) sur www.archos.com/faq
Contactez l'assistance technique sur www.archos.com/support
N'exposez jamais l'unité à la pluie ni à l'humidité. Ce produit est strictement destiné à un usage privé. Le téléchargement de morceaux de musique, de vidéos ou de fichiers image pour la vente ou d'autres fins commerciales peut être une violation de la loi protégeant les droits d'auteur. Pour enregistrer ou copier des productions protégées par des droits d'auteur, une autorisation préalable peut être obligatoire. Consulter le droit applicable en matière d'enregistrement et d'utilisation de tels contenus dans votre pays et juridiction.


DEUTSCH

Aufladung: Wann auch immer Ihr ARCHOS mit einem Computer verbunden ist, wird er automatisch aufgeladen.
Anschluss: Wenn Sie das USB-Kabel mit Ihrem Computer verbinden, wird der ARCHOS als eine externe Festplatte erkannt. Im Windows® Explorer wird es als **ARCHOS** angezeigt (z.B. E:). Für Mac® Computer wird der ARCHOS ebenfalls als externe Festplatte erkannt.

In dem Muzik Menü werden die Song nach dem Sänger, dem dem Album und dem Gattung sortiert.
 : Play/Pause
 : um die verfügbare Optionen zu zeigen.
-Audio Frequenz Graphik oder Songs mit Texten - Equalizer - Wiederholen
 : Zurück/Escape.

Ihr Video Player benötigt ein bestimmtes Format für Video Dateien um es abspielen zu können. Auf dem ARCHOS steht Ihnen im Ordner 'Software' eine Konvertierungs-Anwendung für Microsoft®-Rechner zur Verfügung, die auf Ihrem PC installiert werden kann. Konvertieren Sie die Video Dateien zu einer Auflösung von 160x128. Der ARCHOS spielt keine DRM geschützte Dateien ab.


Das Öffnen des Photobrowsers ermöglicht Ihnen die Bilder, eines nach dem anderen anzusehen oder eine automatische Diashow zu starten. Wählen Sie ein Bild aus und drücken Sie auf  um dieses zu betrachten. Drücken Sie die Vorher und Nächste Tasten um das vorherige oder nächste Bild zu sehen. Drücken Sie die  Taste : Diashow

Um das Radio zu nutzen, müssen Sie die Kopfhörer angeschlossen haben, da diese als Antenne dienen. Sie können Senderspeicherplätze erstellen oder nach Sendern suchen indem Sie  drücken und dann Ihre Auswahl treffen.

Sie können Ihre Media-Dateien durch Kopieren/Einfügen in die jeweiligen Ordner auf Ihren ARCHOS entweder mit dem Windows® Explorer (oder mit dem Finder auf einem Macintosh) übertragen oder indem Sie den Windows Media® Player verwenden. Starten Sie auf Ihrem Computer den Windows Media® Player. 1) Wählen Sie anschließend Sync. 2) Fügen Sie die Mediadateien, die Sie übertragen wollen in das Fenster rechts. 3) Klicken Sie auf dem Knopf Start Sync. Die ausgewählten Lieder oder Fotos werden direkt in den entsprechen Music oder Pictures Ordner des ARCHOS kopiert. Mehr Informationen erhalten Sie in der Hilfe-Datei des Windows Media® Players.




Bildschirm: Erlaubt ihnen die Bildschirmeinstellungen wie z.B. die Helligkeit, die Dauer der Hintergrundbeleuchtung (wie lange es dauert bevor sich das Display abdunkelt oder sich ausschaltet), und der Hintergrundbeleuchtungs-Modus (bestimmt ob sich das Display abdunkelt oder sich ausschaltet - zur Schonung des Akkus)
Autom. Ausschaltzeit: Regelt wie lange der Player im Dauerbetrieb bleiben soll bis zur automatischen Abschaltung.
Sprache: Erlaubt Ihnen die Einstellung der Menüsprache.

PROBLEM: Die Video-Datei / Musik, die auf dem Archos gespeichert wird, spielt nicht oder spielt schlecht.**LÖSUNG:** Stellen Sie sicher, dass das Format ist kompatibel mit dem ARCHOS (www.archos.com besuchen für weitere Informationen).
PROBLEM: Das Gerät reagiert nicht mehr auf Eingaben.
LÖSUNG: Drücken Sie mit Hilfe einer Büroklammer die Reset-Taste. Diese finden Sie auf der Rückseite.
PROBLEM: Ich habe neue Musik auf meinen ARCHOS aufgespielt, aber ich kann sie im Musik-Browser nicht finden. **LÖSUNG:** Sie müssen Ihre Dateien in den Musik-Ordner des ARCHOS kopieren. Wenn ein Song keine Musik-Tags besitzt, dann finden Sie den Song in dem Ordner <Other>. Wählen Sie **Update Musik Bibliothek** (unterster Menüpunkt der Liste) aus, dadurch wird die Musik-Bibliothek aktualisiert.
REGISTRIEREN SIE IHR PRODUKT!




www.archos.com/register.
Für häufig gestellte Fragen (FAQ) siehe www.archos.com/faq.
Kontaktieren Sie unseren technischen Kundendienst: www.archos.com/support
Um Feuer- und Schockgefahren zu verhindern, vermeiden Sie Nässe, Regen oder starken Dampf. Nutzen Sie das Gerät nur für Ihren persönlichen Gebrauch. Das Kopieren von CDs oder das Laden von Musik, Videos und Bild Dateien zum Verkauf oder anderen die Verwertung im geschäftlichen Sinne, ist oder kann gegen Urheberrechts-gesetze verstoßen. Urheberrechtlich geschütztes Material, Kunstwerke und/oder Präsentationen können eine Autorisierung erfordern um teilweise oder komplett aufgezeichnet werden zu können. Informieren Sie sich über anwendbares Recht in Ihrem Land bez. das Aufzeichnen und das Nutzen von diesen Materialien.


NETHERLANDS

Opladen: Wanneer uw ARCHOS met een computer die aan staat wordt verbonden, dan zal de ARCHOS automatisch gaan opladen.
Verbinden: Wanneer u de USB-kabel met uw computer verbindt, dan zal de ARCHOS als een externe harde schijf worden verbonden. Zo zal Windows® Verkenner de ARCHOS bijvoorbeeld tonen als **ARCHOS (E:)**. Ook op Macintosh® computers zal de ARCHOS als een externe harde schijf worden getoond

Wanneer u de muziekbrowser opent, dan kunt u uw muziek selecteren op artiest, album of genre.
 : Afspeken/Pauze
 : Om opties te bekijken
-Audiofrequentie-grafiek of songteksten - Equalizer - Herhaal-modus
 : Terug/escape

Uw video bestanden moeten worden in een specifiek formaat. Een conversie applicatie voor Windows® computers is beschikbaar in de 'Software' map op de ARCHOS, die geïnstalleerd kan worden op uw computer. Converteer uw video bestanden naar een resolutie van 160 x 128. De ARCHOS speelt geen met DRM beveiligde bestanden af.

Wanneer u de fotobrowser opent, dan kunt u alle opgeslagen foto's een voor een of als een automatische diavoorstelling bekijken. Selecteer het gewenste fotobestand en druk op  om de foto's te bekijken. Druk op de Rechts/Links-knoppen om de volgende of de vorige foto te bekijken. Druk op de  knop : diavoorstelling

Als u de radio wilt gebruiken, dan dient u de hoofdtelefoon in de ARCHOS te steken, zodat deze als antenne kan dienen. U kunt voorkeur radio stations opslaan of zoeken naar radio stations door de  knop in te drukken en uw keus te maken.

U kunt uw mediabestanden op de ARCHOS plaatsen door ze ofwel in de betreffende map te kopiëren/met behulp van Windows® Verkenner (of met Zoeken op een Macintosh) ofwel met behulp van Windows Media® Player. Start Windows Media® Player op uw computer. 1) Selecteer het Sync-tabblad. 2) Sleep de mediabestanden die u in de sync-ruimte in het paneel aan de rechterkant wilt plaatsen. 3) Klik op de **Start Sync**-knop. De geselecteerde nummers of foto's zullen direct naar de betreffende [Music] of [Pictures]-map op de ARCHOS overgeplaatst worden. Raadpleeg de helpinstructies van Windows Media® Player voor meer informatie.




ScherM (Display): Hier kunt u de achtergrondverlichting (hoe lang het scherm aanblijft), de helderheid (de helderheid van het scherm) en de achtergrondverlichtingsmodus (scherm dimt stapsgewijs of gaat ineens uit) instellen.
Uit tijd: Hier kunt u de speeltijd instellen voordat de speler automatisch uitgeschakeld wordt.
Taal: Hier kunt u de interfacetaal instellen.

PROBLEEM: Het videobestand / muziek die is opgeslagen op de Archos speelt niet of slecht te spelen. **OPLOSSING:** Zorg ervoor dat de indeling is compatibel met de ARCHOS (www.archos.com bezoeken voor meer informatie.).
PROBLEEM: Het beeld is bevroren en het toestel reageert niet wanneer er op de knoppen wordt gedrukt. **OPLOSSING:** Druk de reset-knop aan de achterkant van het toestel met een puntig voorwerp.
PROBLEEM: Ik heb nieuwe muziek toegevoegd aan mijn ARCHOS, maar de nummers worden niet afgebeeld in de Muziek-browser. **OPLOSSING:** U moet de bestanden in de Music-map op de ARCHOS plaatsen. Als de bestanden geen muzieklabel bevatten, dan zullen ze onder **Other** (Overig) geplaatst worden. Selecteer **Update Mediabibliotheek** (laatste item van de lijst). Hierdoor wordt de bibliotheek geüpdatet met de onlangs toegevoegde muziek.
UW PRODUCT REGISTREREN




www.archos.com/register.
Raadpleeg het onderdeel Frequently Asked Questions op www.archos.com/faq
Neem contact op met onze Technisch ondersteuning : www.archos.com/support
Stel het toestel niet bloot aan regen of vocht om gevaar op brand en elektrische schokken te vermijden. Dit product is uitsluitend voor persoonlijk gebruik. Het kopiëren van CD's of het downloaden van muziek-, video- of fotobestanden bestemd voor de verkoop of andere zakelijke doeleinden is een mogelijke inbreuk op de copyrightwetgeving. Mogelijk is toestemming vereist voor het volledig of gedeeltelijk opnemen van materiaal waarop auteursrecht rust, kunstwerken en presentaties. Zorg ervoor dat u op de hoogte bent van alle toepasselijke wetgeving inzake de opname en het gebruik van dergelijke zaken in uw land en rechtsgebied.


ESPAÑOL

Carga: El dispositivo ARCHOS se cargará automáticamente cuando se conecte a un ordenador que esté encendido.
Conexión: Cuando conecte el cable USB al ordenador, el ARCHOS se conectará como disco duro externo. El Explorador de Windows® lo mostrará como **ARCHOS (E:)** por ejemplo. En ordenadores Mac®, aparecerá también como disco duro externo.

Si abre el navegador de música, podrá elegir la música por artista, álbum o género.
 : Play/Pausa
 : Muestra las opciones disponibles
-Gráfico de frecuencias de sonido o letras de las canciones - Equalizador - Modo de repetición
 : Atras / escapar

El reproductor de vídeo necesita que su archivo de vídeo esté en un formato específico para poder reproducirlo. Una aplicación de conversión para equipos con Windows® es disponible en la carpeta de 'Software' en el ARCHOS que puede estar instalado en su ordenador. Convierta sus archivos de vídeo a resolución 160 x 128. El ARCHOS no reproducirá archivos protegidos con DRM.

Si abre el navegador de fotos, podrá ver las fotos almacenadas una por una o como presentación automática de diapositivas. Resalte el archivo de fotografía deseado y pulse  para verlo. Pulse los botones Siguiente y Previo para ver la fotografía siguiente o la anterior. Pulse el botón  : slideshow, showtime

Para usar la radio, debe tener los auriculares conectados ya que esto actúa como su antena. Usted puede crear presintonías o buscar las estaciones pulsando el botón opciones  y hacer su selección.

Es posible transferir archivos multimedia al dispositivo ARCHOS copiándolos y pegándolos en las carpetas correspondientes mediante el Explorador de Windows® (o la función Finder en un Macintosh), o bien utilizando Windows Media® Player. En el ordenador, inicie Windows Media® Player. 1) Seleccione la pestaña Sincronizar. 2) Arrastre los archivos multimedia que desee transferir hasta el área de sincronización del panel de la derecha. 3) Haga clic en el botón Iniciar sincronización. Las canciones o las fotos seleccionadas se copiarán directamente en la carpeta [Music] o [Pictures] correspondiente del ARCHOS. Consulte las instrucciones de ayuda de Windows Media® Player para obtener más información.

Exhibir: Le permite ajustar el brillo [Lum] (el brillo de la pantalla), la retroiluminación [Tiempo de Lum] (¿cuánto tiempo antes de que la pantalla se oscurece o se apaga), y el modo de retroiluminación [Modo Lum] (determina si la pantalla se pone oscura o apagado - para ahorrar batería)
Power Off: Ajusta el tiempo de reproducción continua antes de que el reproductor se apague automáticamente.
Idioma: Le permite establecer el idioma de la interfaz




PROBLEMA: El archivo de vídeo / música almacenada en el Archos no se reproduce o se reproduce de forma incorrecta. **SOLUCIÓN:** Asegúrese de que el formato es compatible con el ARCHOS (www.archos.com visitar para más información.).
PROBLEMA: El dispositivo se bloquea y no responde al pulsar los botones. **SOLUCIÓN:** Pulse el botón de reinicio en la parte de atrás insertando el extremo de un clip en el agujero.
PROBLEMA: Se ha añadido música nueva al ARCHOS, pero no aparece en el navegador de música. **SOLUCIÓN:** Debe poner los archivos en la carpeta Music del ARCHOS. Si no dispone de etiquetas de música, aparecerá enumerada en <Other>.
Selección **Actualización de Biblioteca de medios** (elemento inferior de la lista) para actualizar la biblioteca con la última música añadida.

REGISTRARE SU PRODOTTO



www.archos.com/register.
Vea la sección Preguntas Frecuentes en www.archos.com/faq
Contacte con nuestro Equipo de Servicio Técnico: www.archos.com/support
No exponga el dispositivo a la lluvia o lo deje en zonas húmedas. Utilice el producto sólo para su uso personal. Descargar archivos de música, vídeo o foto para su venta u otros propósitos comerciales puede representar una violación de la ley del Copyright. Los materiales registrados, obras de arte y/o presentaciones requieren una autorización para reproducciones total o parcialment. Por favor, tenga en cuenta todas las leyes relativas al registro y uso de estas prácticas que sean aplicables en su país y jurisdicción. Para mayor seguridad en la conducción, sólo un pasajero debe manipular el dispositivo mientras el vehículo se encuentre en marcha y no el conductor. Las leyes que regulan el uso de dispositivos electrónicos por el conductor pueden aplicarse en su jurisdicción y/o país.


ITALIANO

Caricamento: Quando il dispositivo ARCHOS è connesso a un computer in funzione, esso si caricherà automaticamente.
Connessione: Quando si collega il cavo USB al computer, il dispositivo ARCHOS si connetterà come disco rigido esterno. Windows® Explorer lo mostrerà come **ARCHOS (E:)** ad esempio. Anche nei computer Macintosh® apparirà come disco rigido esterno.

Apprendo il browser musicale è possibile scegliere la musica in base all'artista, all'album o al genere.
 : Play/Pausa
 : Visualizzare le opzioni disponibili
-Rafico della frequenza audio o parole della canzone - Equalizzatore - Modalità Ripet
 : Indietro/Esc

Per la riproduzione dei video è necessario che il file video sia in un formato specifico. Un software di conversione, compatibile con Windows®, è disponibile dentro la cartella 'Software' del vostro ARCHOS. Installate questo software sul vostro computer. Utilizzando questo software, convertire i propri file video a una risoluzione di 160 x 128. ARCHOS non riprodurrà file protetti da DRM.

Apprendo il browser foto sarà possibile visualizzare le foto archiviate una alla volta o come presentazione automatica. Evidenziare il file con la foto desiderata, quindi premere  per visualizzarla. Premere i pulsanti Destra e Sinistra per visualizzare la foto successiva o quella precedente. Premere il pulsante  : presentazione

Per usare la radio è necessario inserire le cuffie che funzionano da antenna. Potete registrare delle stazioni radio o effettuare una ricerca delle stazioni premendo il bottone  ed effettuando la selezione.

I file multimediali possono essere trasferiti nel dispositivo ARCHOS copiandoli/incollandoli nelle rispettive cartelle usando Windows® Explorer (o Finder su Mac®), oppure usando Windows Media® Player. Sul computer, avviare Windows Media® Player. 1) Selezionare la scheda Sincronizza. 2) Trascinare i file multimediali che si desidera trasferire nell'area di sincronizzazione del pannello di destra. 3) Fare clic sul pulsante Inizia sincronizzazione. Le canzoni o le foto selezionate saranno copiate direttamente nella cartella **Music** o **Pictures** del dispositivo ARCHOS. Per ulteriori istruzioni, consultare la guida di Windows Media Player®.

Display (visualizzazione): Consente di impostare la retroilluminazione (per quanto tempo lo schermo rimane acceso), la luminosità (la luminosità dello schermo) e la modalità della retroilluminazione (lo schermo si oscura leggermente oppure si spegne completamente).
Power Off (autospegnimento): Imposta il tempo di riproduzione continuo prima che il lettore si spenga automaticamente.
Lingua: Consente di impostare la lingua dell'interfaccia.

PROBLEMA: Il file video / musicali memorizzati sul Archos non gioca o gioca in modo errato. **SOLUZIONE:** Assicurarsi che il formato è compatibile con l'ARCHOS (www.archos.com visita per maggiori informazioni).
PROBLEMA: Il dispositivo è in sospensione e non risponde quando vengono premuti i pulsanti. **SOLUZIONE:** Premere il pulsante reset che si trova sul retro del dispositivo usando un oggetto come uno stuzzicadenti.
PROBLEMA: Ho aggiunto la musica al mio ARCHOS ma questa non viene visualizzata nel browser Musica. **SOLUZIONE:** I file devono essere inseriti nella cartella Music del dispositivo ARCHOS. Se non ci sono tag musicali, essi verranno elencati sotto <Other>. Selezionare Aggiornamento [Update] (elemento in basso nell'elenco) per aggiornare la libreria con tutta la musica aggiunta di recente.

Registrazione il prodotto

www.archos.com/register.
Consultare la sezione FAQ (domande frequenti) all'indirizzo www.archos.com/faq
Contattare il nostro personale di assistenza tecnica : www.archos.com/support
Evitare il contatto con acqua o umidità al fine di evitare rischi di incendio e di scosse elettriche. Il prodotto è destinato a esclusivo uso personale. La copia di CD o il caricamento di file di immagini, video o musica per la vendita o altri scopi commerciali costituisce una violazione della legge sui diritti d'autore. Per eseguire la registrazione completa o parziale di materiale, lavori, opere d'arte e/o presentazioni protette da copyright potrebbe essere necessario disporre di autorizzazione. Si prega di informarsi su tutte le leggi nazionali vigenti relative alla registrazione e all'uso di tali materiali.
Per la sicurezza durante la guida, quando l'auto è in movimento, l'apparecchio deve essere utilizzato da un passeggero e non dal conducente. Si applicano comunque le eventuali norme locali in vigore sull'uso degli apparecchi elettronici da parte del conducente.