

Energy System®

/NNGENIO™ 2000

Manuel de l'Utilisateur

Ref: 04061

Merci d'avoir acquis le Lecteur Digital ENERGY SISTEM INNGENIO 2000. Ce manuel fournit des instructions de fonctionnement détaillées et les explications des fonctions afin de profiter de toutes les performances de votre produit.

Veuillez lire ce manuel attentivement avant d'utiliser ce produit pour la première fois.

Précautions

1. Ce lecteur est un produit électronique de haute précision et ne peut être réparé que par un personnel autorisé. N'essayez pas d'ouvrir l'appareil.
2. Evitez que l'appareil soit sujet à de forts impacts.
3. Evitez que l'appareil soit sujet à des éclaboussures ou à des gouttes d'eau ou au contact de tout autre liquide.
4. Evitez que l'appareil soit sujet à des températures extrêmement basses/hautes, à une forte humidité, à de forts champs magnétiques, à la poussière et à l'exposition directe du soleil.
5. Sélectionner un niveau de volume correct lors de l'utilisation de l'appareil pour éviter de causer des dommages irrémediables à votre audition.
6. Ne tentez de modifier aucune pièce de cet appareil.
7. Utilisez seulement les piles, le chargeur et les accessoires approuvés par le fabricant. L'utilisation de pièces non approuvées par le fabricant peut rendre la garantie non valide.
8. Veuillez observer les règles locales de l'environnement lorsque vous désirez vous débarrasser de tout produit électronique.
9. Utilisez seulement un chiffon humidifié pour nettoyer l'appareil. N'utilisez aucune solution chimique.
10. Veuillez contacter votre détaillant local autorisé ENERGY SISTEM, ou directement notre site internet pour tout problème survenant durant l'utilisation de ce produit.

Important

1. **ENERGY SISTEM Ltd.** n'assume aucune responsabilité pour toute donnée endommagée ou perdue causé par un effacement accidentel des données résultant d'un mauvais fonctionnement, d'une réparation ou d'un remplacement des piles. Effectuer une copie de toutes les données importantes sur un autre média pour vous protéger contre toute perte des données est fortement recommandé.
2. Pour les dernières instructions de fonctionnement et mises à jour, veuillez vous référer au CD ROM inclus ou consulter les sites www.energysistem.com

I. Description du Produit.....	1
1. Introduction.....	1
2. Contenu de l'emballage.....	2
3. Configuration minimum du système.....	2
4. Branchement à votre ordinateur.....	3
5. Caractéristiques.....	3
II. Description des Touches et de l'Ecran.....	4
1. Introduction aux fonctions des touches/fentes.....	4
2. Source d'alimentation.....	8
3. Etat de la Mémoire.....	9
III. Instructions de Fonctionnement.....	10
1. Lecture musicale.....	11
1) Comment régler l'ajustement de l'Egaliseur (EQ), le mode de lecture, la durée de lecture et la synchronisation textuelle.....	13
2) Comment utiliser la répétition A-B et la durée de répétition.....	16
2. Réglage et Enregistrement.....	17
1) Démarrage de l'enregistrement.....	18
2) Sélection des sources audio.....	20
3) Réglage des options d'enregistrement.....	20
4) Fonction d'enregistrement d'une source directe.....	22
3. Radio FM.....	22
1) Recherche et mémorisation d'une station.....	24
2) Enregistrement d'une station FM.....	26
3) Suppression de stations enregistrées	26
4) Comment régler les fréquences, la taille des sauts de fréquence, la bande de fréquence, les stations et le mode de sauvegarde des stations.....	27
5) Comment éditer les noms des stations	28
4. Visualisation des images sur votre lecteur MP301.....	28
5. E-Livre.....	30
1) Comment écouter de la musique ou la radio lorsque vous lisez un e-livre.....	31
2) Comment régler et utiliser un marque-page.....	32
3) Comment faire fonctionner le menu en ligne.....	33
6. Jeux.....	35
1) Diamond.....	36
2) Enter the Drag.....	36
3) Push Box.....	36
4) Mine Sweeping.....	37
7. Réglage du système.....	37
8. Gestion de la Mémoire.....	41
9. Réglage du Style d'Affichage.....	43
IV. Disque dur portable.....	43
V. Déconnexion du port USB.....	43

VI. Installer, Utiliser et Désinstaller le logiciel ENERGY SISTEM INNGENIO 2000.....	44
VII. Annexe.....	68
Questions fréquemment posées.....	68

I. Description du Produit

1. Introduction

Le lecteur digital ENERGY SISTEM INNGENIO 2000 est parmi les premiers appareils de stockage de mémoire Flash à affichage en COULEUR LCD de taille ultra compacte qui intègre le plaisir musical digital, le visionnage digital des images, l'écoute de la radio, la lecture des e-livres (livre électronique), des jeux et autres fonctions uniques. Il supporte le visionnage digital des images en format JPEG, BMP et du format d'édition de photos facilement utilisable développé par ENERGY SISTEM, et la musique digitale de formats MP3/WMA.

Le lecteur ENERGY SISTEM INNGENIO 2000 supporte également le réglage de fond d'écran, la synchronisation audio et textuelle, l'arrêt automatique et les marque-pages. Un fonctionnement sans pilote (sauf Win98), une multi répétition, un enregistrement interne FM, un enregistrement de voix en utilisant le micro intégré et un enregistrement audio externe (LINE IN) sont aussi possibles avec le INNGENIO 2000. Neuf styles d'interface intégrés et trois langues, anglais, chinois traditionnel et chinois simplifié. Vous pouvez maintenant apprécier la musique digitale et lire un e-livre en voyage. Cela constitue un progrès considérable par rapport au lecteur MP3 classique qui ne vous permet que d'écouter un programme FM tout en lisant des fichiers de textes. La conception simple et élégante de l'Ecran d'Affichage Couleur 64k du lecteur digital ENERGY SISTEM reflètera sans aucun doute votre personnalité et vous offrira une nouvelle expérience personnelle digitale !

2. Contenu de l'emballage

Votre lecteur ENERGY SISTEM INNGENIO 2000 est emballé avec les accessoires suivants. Veuillez contacter votre revendeur local si une de ces pièces manquait :

- Ecouteurs (1 jeu)
- Chargeur (1)
- Câble USB (1)
- Câble LINE IN (1)
- Collier de suspension (1) (optionnel)
- Sac de transport (1)
- Logiciel d'Installation sur CD ROM (1)
- Manuel de l'utilisateur (1)

3. Configuration minimum du Système

- Microsoft Windows 98/2000/me/XP
- Pentium 200MHz CPU ou supérieur
- Interface USB
- Lecteur CD ROM
- 40MB d'espace libre sur le disque dur
- 32MB de RAM

4. Branchement à votre ordinateur


Connectez le INNGENIO 2000 à votre PC en utilisant le câble USB. Connectez le bout circulaire du câble USB au port USB de votre lecteur, et connectez le bout rectangulaire du câble USB au port USB disponible de votre PC.

5. Caractéristiques

Modèle :	INNGENIO 2000
Mémoire interne:	Mémoire Flash intégrée (Disponible en 128/256MB)
Interface :	USB 1.1
Vitesse de transmission :	500Kbps
Format d'enregistrement :	MP3
Taux de compression :	8KBps – 384KBps pour la lecture MP3. 32KBps – 320KBps pour WMA.
Durée d'enregistrement :	Environ 130 minutes (128MB)
Ecran :	STN à Ecran LCD couleur (Modèle) ; 65536 couleurs (Couleur) ; 128x160 (Pixels)
Source d'alimentation :	Pile adoptive en lithium
Temps de recharge :	Trois heures
Maximum de sortie :	Sortie des écouteurs, 4,0mw x 2
Plage de fréquence FM :	87.500 x 108.000Hz (mode normal) ; 76.000-108.000MHz (mode de fréquence large)
Taille :	65mm(Longueur) x 47mm (Largeur) x 13mm (Hauteur)

II. Description des Touches

1. Introduction aux fonctions des touches/fentes



(1) Lecture (▶) / Pause (||) / Mise en Marche (Ⓢ)

Lecture, pause de lecture et Mise en Marche/Arrêt

(2) Arrêt (ESC) / Sortie

Cette touche sert principalement à arrêter et sortir de l'opération en cours. Dans les jeux « **Diamond** » et « **Push Box** », appuyez sur cette touche pour annuler l'étape précédente ; lorsque l'écran est bloqué, appuyez et maintenez cette touche pour accéder à l'écran.

(3) Saut au fichier précédent/Rembobinage rapide

Appuyez une fois sur cette touche pour revenir au fichier/voix précédent(e).

Maintenez cette touche lors de la lecture pour rembobiner rapidement la plage en cours.

En mode de réglage de durée de répétition et du temps de démarrage, appuyez sur cette touche pour alterner entre les heures, les minutes et les secondes.

En mode de sélection de tonalité, appuyez sur cette touche pour alterner les fréquences audio.

En mode de recherche de station, appuyez sur cette touche pour continuer la recherche.

Dans le répertoire, appuyez sur cette touche pour déplacer le curseur vers le haut.

(4) Saut au fichier suivant/Avance rapide

Appuyez une fois sur cette touche pour avancer au fichier/voix suivant (e). Maintenez cette touche lors de la lecture pour engager une avance rapide sur la plage en cours. En mode de sélection de tonalité, appuyez sur cette touche pour alterner les fréquences audio ; En mode de réglage de durée de répétition et du temps de démarrage, appuyez sur cette touche pour alterner entre les heures, les minutes et les secondes. En mode de recherche de station, appuyez sur cette touche pour continuer la recherche. Dans le répertoire, appuyez sur cette touche pour déplacer le curseur vers le bas.

(5) Champ sonore (EQ)

Lors de la lecture de plages ou de fichiers audio, appuyez sur cette touche pour faire alterner les réglages EQ : en lecture de plages, de fichiers audio, ou de la radio FM, appuyez et maintenez cette touche pour fermer l'écran. Presser cette touche lors d'un jeu redémarrera le jeu.

(6) Augmentation du volume (VOL+)

(7) Réduction du volume (VOL-)

(8) MENU

Appuyez sur cette touche pour accéder au menu. Pour empêcher d'appuyer accidentellement sur les boutons, bloquez les touches en appuyant et en maintenant la touche « **MENU** ». Désactivez la fonction de blocage en appuyant et en maintenant la touche « **ESC** ».

(9) A-B / TRP

Répétez une lecture entre deux points et durant une durée réglée.

(10) REINITIALISATION

Appuyez sur cette touche pour réinitialiser lorsque l'appareil ne fonctionne pas correctement.

(11) Trou pour le collier de suspension

(12) Prise des écouteurs

(13) LINE IN / Port USB / Port de recharge

(14) Micro


2. Source d'alimentation

Une barre verte indique le niveau d'alimentation de l'appareil.

Chargement de l'appareil

(1) En utilisant le chargeur

Connectez le chargeur à l'appareil pour recharger la batterie. La batterie peut être chargée avec l'appareil mis en marche (ON) ou éteint (OFF). Voir schéma :



(2) En utilisant le câble USB pour charger

Connectez le lecteur au PC avec le câble USB fourni. Cliquez sur l'icône du lecteur amovible dans la barre des tâches sur votre PC avant de débrancher votre lecteur. (Ne débranchez pas le câble USB et n'appuyez sur aucune touche sans avoir effectué cette opération). Pour

démarrer la recharge manuelle, appuyez sur la touche « **A-B** » et maintenez la touche. Si l'appareil est éteint lorsqu'il est connecté au PC, la recharge automatique sera activée (ON).

Note : La barre de la batterie dans le menu principal affichera le processus de recharge de la batterie. Lorsque la recharge sera terminée, la barre de la batterie affichera qu'elle est complète. Une recharge complète prend environ 3 à 4 heures. Débranchez le chargeur lorsque la batterie est entièrement rechargée. Ne connectez pas le chargeur à l'appareil pour une durée plus prolongée.

3. Etat de la mémoire

Dans le menu principal, la barre bleue indique la mémoire utilisée, et la barre verte indique la mémoire non utilisée.

III. Instructions de Fonctionnement

Mise en Marche (ON) : Appuyez et maintenez « ▶ || / ⓘ » pour mettre l'appareil en marche.

Mise en Arrêt (OFF) : Appuyez et maintenez « ▶ || / ⓘ » pour éteindre l'appareil.

- Pour éteindre le rétro éclairage lors de l'écoute de la musique ou de la radio afin de conserver l'énergie de la batterie, appuyez et maintenez la touche « EQ ». Appuyez et maintenez la touche « ESC » pour allumer de nouveau le rétro éclairage.
- Le lecteur INNGENIO 2000 est équipé avec la fonction d'Arrêt Automatique pour économiser l'énergie. L'appareil s'éteindra de lui même si aucune fonction n'est enclenchée durant trois minutes.

1. Lecture Musicale

Dans le menu principal (Schéma 1), appuyez sur les touches « < » et « < » ou « VOL+ » et « VOL- » pour sélectionner l'icône de musique. Appuyez sur la touche « ▶ || » pour confirmer que vous avez accédé à un dossier ou à une liste de plages (schéma 2). Appuyez sur les touches « Up/Down » pour sélectionner le dossier ou la plage. Appuyez sur la touche « ▶ || » pour accéder au dossier ou pour engager la lecture d'une plage. L'écran de lecture musicale est illustré dans le schéma 3 (avec l'affichage du texte). Cliquer sur « ESC » arrêtera la lecture de la plage en cours.




Schéma 1 (1)




Schéma 2 (2)




Schéma 1 (3)




Schéma 4 (4)

1) Comment régler l'ajustement de l'Egaliseur (EQ), le mode de lecture, la durée de lecture et la synchronisation textuelle ?

Appuyez sur la touche EQ durant la lecture pour permuter entre cinq modes EQ pré réglés. EQ peut être réglé manuellement dans le menu d'ajustement EQ (Schéma 6). Lors de la lecture d'une plage, cliquez sur la touche « MENU » pour accéder au menu de Réglage de Lecture (Schéma 5). Utilisez « < » et « > » pour sélectionner le réglage et appuyez sur la touche « ► || » pour confirmer. Il y a quatre réglages dans le menu de Réglage de Lecture : Ajustement EQ, mode de lecture, durée de lecture et synchronisation textuelle.




Schéma 5 (5)



Schéma 6 (6)




Schéma 7 (7)

Ajustement EQ :

(Schéma 6) Cliquez sur les touches « < » et « > » pour permuter sur une autre fréquence audio puis appuyez sur « VOL+ » ou « VOL- » pour ajuster. Lorsque cela est effectué, appuyez sur la touche « ► || » pour confirmer et retourner au menu de lecture. (Le format WMA supporte seulement le réglage du Mode Lecture & la Synchronisation Textuelle).

Répétition d'une seule plage :

Répétez la lecture de la plage en cours (Icône « < ») (Schéma 5).

Lecture Normale :

Continuez la lecture de la plage en cours de la liste des plages jusqu'à la dernière plage. L'écran n'affichera pas l'icône de répétition (Schéma 7).

Répétition de toutes les plages :

Répétez la lecture de toutes les plages de la liste ou du lecteur (Icône « < ») (Schéma 4).

Répétition Aléatoire :

Engagez une lecture aléatoire de toutes les plages de la liste ou du lecteur. L'icône du schéma 3 s'affichera lorsque la Répétition Aléatoire est sélectionnée.

Réglage de la Durée :

Incluant la durée de répétition et l'heure du démarrage. Appuyez sur « « et « « pour alterner les heures, les minutes et les secondes, puis appuyez sur la touche « VOL+ » ou « VOL-« pour ajuster la valeur sélectionnée. La durée de répétition durera selon le temps de répétition spécifié. Si l'heure de démarrage de la durée de répétition n'est pas 0, le lecteur démarrera la lecture à l'heure spécifiée. (Cette fonction n'est pas disponible pour le format WMA).

Synchronisation Textuelle :

Sélectionnez « ON » et appuyez sur la touche « ► II » pour confirmer votre sélection. Seules les plages avec des fichiers de texte pourront utiliser cette fonction. Les textes ne pourront pas être affichés si la Synchronisation Textuelle est réglée sur « OFF ».

2) Comment utiliser la répétition A-B et la durée de répétition

Répétition A-B :

En lecture, appuyez sur la touche « A-B » pour régler le point de départ de la section, « « s'affichera. Appuyez sur cette touche de nouveau pour régler le point final de la section, « « s'affichera. Appuyez de nouveau sur la touche « A-B » pour annuler la répétition de cette section. Le symbole « « disparaîtra et le lecteur retournera à une lecture normale.

Durée de Répétition :

Appuyez et maintenez la touche « A-B » en lecture pour marquer le point final de la durée de répétition. Le symbole « « s'affichera. Appuyez sur la touche « A-B » pour annuler la durée de répétition et retourner à une lecture normale.

Note : La répétition A-B et la durée de répétition ne sont pas disponibles pour le format WMA.

2. Réglage et Enregistrement

L'enregistrement de la radio FM, l'enregistrement de voix (micro intégré), de son direct (LINE IN) et autre enregistrement de haute qualité sont possibles sur ce lecteur. Certaines fonctions d'enregistrement ne sont pas disponibles suivant la qualité d'enregistrement sélectionnée.

1) Démarrage de l'enregistrement

Dans le menu principal, cliquez sur « « et « « ou « VOL+ » ou « VOL-« pour sélectionner l'icône « **recording** » (enregistrement) et appuyez sur « ► II » pour confirmer. Sélectionnez « **Starting recording** » (Démarrer l'enregistrement) et appuyez sur « ► II » pour démarrer. Le symbole du micro clignotant indique que l'enregistrement est en cours. Les symboles « MIC » ou « LINE IN » s'affichera indiquant la source d'enregistrement.

Appuyez sur « ► II » pour arrêter momentanément (pause) et appuyez de nouveau sur la même touche pour reprendre l'enregistrement. Appuyez sur la touche « ESC » pour arrêter et sauvegarder l'enregistrement. Si le disque de mémoire est plein durant l'enregistrement, un message de rappel s'affichera. A ce moment-là, appuyez sur « **Key certain** » ou « Key exit » pour sauvegarder et sortir de l'enregistrement.




Schéma 8



Schéma (9)



Schéma (10)

Note : Un répertoire sera automatiquement créé pendant le premier enregistrement selon la source d'enregistrement sélectionnée.

Exemple : Répertoire LINE IN, répertoire MICIN, et répertoire RADIO. Tous les fichiers enregistrés seront sauvegardés et stockés dans leur répertoire respectif.

2) Sélection des sources audio

MIC : Enregistrement par le micro intégré

LINE IN : Enregistrement par le port LINE IN

3) Réglage des options d'enregistrement

Lors d'un enregistrement par le MIC intégré, la qualité d'enregistrement peut être choisie entre haute, moyenne et basse. Lors d'un enregistrement par la LINE IN, le mode sync, le mode Silence, l'intervalle de Silence et la sélection de qualité sonore sont disponibles.

a) Mode SYNC

SYNC OFF : Mode normal d'enregistrement. Sélectionnez « **Start recording** » et appuyez sur « ► II » pour démarrer. Appuyez sur « ESC » pour terminer l'enregistrement.

SYNC ON : Dans ce mode, après que « **Start recording** » soit sélectionné, l'enregistrement commencera automatiquement lorsque le signal de la source sonore atteindra la limite la plus basse pré réglée. Les enregistrements seront sauvegardés entre les brefs intervalles. L'enregistrement sera sauvegardé et l'appareil arrêtera automatiquement l'enregistrement si l'intervalle est plus long qu'une minute.

b) Mode Silence

Ce réglage influencera l'amplitude de SYNC ON et 1 SYNC en jugeant le signal de la source externe sonore. La limite la plus basse de l'amplitude du signal de la source sonore est de Niveau LOW (Bas), puis de Niveau MID (moyen) et Niveau HIGH (Haut).

c) Intervalle de Silence

0,55 (secondes), 0,7s, 0,9s, 1,1s, 1,3s et 1,5s sont disponibles.

d) Sélection de qualité

Haute, moyenne, basse.

4) Fonctions d'enregistrement d'une source directe

Connectez votre lecteur INNGENIO 2000 à une autre source d'enregistrement par le câble audio LINE IN fourni.

Sélectionnez LINE IN comme source d'enregistrement sur l'écran de sélection de source. Après avoir terminé le réglage des autres options d'enregistrement, sélectionnez « **start recording** » et appuyez sur la touche « **▶ II** » pour démarrer l'enregistrement. Appuyez sur la touche « **ESC** » pour terminer l'enregistrement. Un nouveau fichier sera automatiquement enregistré dans le répertoire de LINE IN.

3. Radio FM

Note : Connectez les écouteurs lorsque vous effectuez une recherche de stations. Le câble des écouteurs est votre antenne radio.

Sélectionnez le symbole de la radio FM dans le menu principal et appuyez sur la touche « **▶ II** » pour voir la liste des stations enregistrées (Schéma 11). Appuyez sur les touches « **Up/Down** » pour faire défiler la liste et appuyez sur la touche « **▶ II** » pour écouter la station désirée (Schéma 12). Appuyez sur la touche « **ESC** » pour retourner à la liste des stations à n'importe quel moment durant l'écoute de la radio. Si la liste des stations est vide, appuyez sur la touche « **Menu** » pour accéder à la fonction de recherche des stations.




Schéma (11)



Schéma (12)




Schéma (13)

1) Recherche et Mémorisation des Stations

Sur l'écran de la Liste des Stations, cliquez sur la touche « **MENU** » pour accéder au menu du réglage FM (Schéma 14). Appuyez sur la touche « **Up/Down** » pour sélectionner « **Channel search** » et appuyez sur la touche « **► ||** » pour confirmer (Schéma 15).




Schéma (14)




Schéma (15)

Recherche Manuelle des Stations :

Appuyez sur la touche « **Up/Down** » pour engager la recherche manuelle des stations. Appuyez sur le bouton « **A-B** » pour enregistrer les stations de radio. Le lecteur vous demandera de confirmer si vous désirez enregistrer cette station (Schéma 16). Sélectionnez « **yes** » ou « **No** » en appuyant sur le bouton « **► ||** ». Un maximum de 30 stations peut être enregistré. Si vous atteignez le maximum de stations enregistrées, effacez quelques stations pour en enregistrer des nouvelles.




Schéma (16)



Schéma (17)

Recherche Automatique des Stations :

Sur l'écran de Réglage FM, sélectionnez la Recherche de Stations et appuyez sur le bouton « ► II » pour confirmer. Appuyez et maintenez la touche « Up/Down » pour démarrer la recherche automatique de stations. Les stations seront automatiquement enregistrées.

2) Enregistrement d'une station FM

Appuyez sur le bouton « A-B » durant la réception FM pour démarrer l'enregistrement. Appuyez sur le bouton « ► II » pour engager la pause. Appuyez sur la touche « ESC » pour arrêter l'enregistrement. L'enregistrement sera automatiquement sauvegardé dans le répertoire « RADIO ».

3) Suppression de stations de radio enregistrées.

Sélectionnez les stations de radio à supprimer dans la Liste des Stations et appuyez sur le bouton « A-B » (Schéma 18). Sélectionnez « Yes » en appuyant sur le bouton « Up/Down » et appuyez sur « ► II » pour confirmer l'effacement.




Schéma (18)

4) Comment régler la fréquence, la taille des sauts de fréquence, la bande de fréquence, les stations et le mode de sauvegarde des stations

Sur l'écran « Channel List », appuyez sur « MENU » pour accéder au menu de réglage FM. Le niveau de réglage peut être sélectionné entre LOW (faible), MIDDLE (Moyen) ou HIGH (Fort) dépendant de votre lieu géographique et le niveau d'interférences (Schéma 19). Appuyez sur le bouton « ► II » pour confirmer le réglage (Schéma 20). Appuyez sur le bouton « ESC » pour retourner au menu de réglage FM. La taille des sauts de fréquence, la bande de fréquence et la sauvegarde des stations peuvent être réglés dans le menu de réglage FM. La plage de fréquences en mode général est de 87.500 à 108.000MHz. Le mode de fréquence large est de 76.000 – 108.000MHz. Le mode de sauvegarde s'établit seulement en recherche automatique.



Schéma (19)



Schéma (20)

5) Comment éditer les noms des stations

Vous pouvez utiliser les outils d'édition fournis pour éditer les noms des stations. La liste des stations de radio montrée sur le schéma 11 est une liste éditée de stations de radio. (veuillez vous référer aux outils d'édition du logiciel pour l'installation, l'utilisation et l'effacement des noms des stations de radio pour le lecteur ENERGY SISTEM INNGENIO 2000).

4. Visualisation des images sur votre lecteur INNGENIO 2000

Sélectionnez le paramètre « **Photo browse** » dans le menu principal et appuyez sur « **► ||** ». Sélectionnez le répertoire « **ROOT** » et appuyez sur « **► ||** » pour accéder à la liste des images. Sélectionnez l'image que vous désirez voir en appuyant sur le bouton « **Up/Down** » et appuyez sur « **Up/Down** ». Appuyez sur la touche « **MENU** » pour accéder au menu « **Image Setup** » pour sélectionner les options de visionnage (Schéma 22). Sélectionnez « **Zoom Setup** » pour régler entre « **Lock Zoom** » et « **Fit Zoom** ». « **Lock Zoom** » affiche l'image dans sa proportion d'origine. Le réglage « **Fit Zoom** » affiche une version agrandie de l'image. La fonction « **Slide Show** » peut être mise en marche en sélectionnant « **ON** » dans les options du diaporama. La durée de lecture du diaporama peut être réglée dans les options de « **Playing Speed** » (Schéma 23). Appuyez sur les boutons « **VOL+** » et « **VOL-** » pour ajuster la durée du diaporama. Appuyez sur le bouton « **Up/Down** » à n'importe quel moment pour arrêter le diaporama.




Schéma (21)




Schéma (22)




Schéma (23)



Schéma (24)

5. E-Livre (livre électronique)

Sélectionnez le paramètre « **eBook** » dans le Menu Principal. Sélectionnez le répertoire « **eBook** » sur l'écran de défilement des fichiers e-livres (Schéma 24). Appuyez sur le bouton « **Up/Down** » pour faire défiler les pages. Appuyez et maintenez le bouton « **Up/Down** » pour faire défiler rapidement les pages.




Schéma (25)

1) Comment écouter de la musique et la radio lorsque vous lisez un e-livre

Tout en lisant, appuyez sur le bouton « **A-B** » pour permuter entre la musique, la réception FM et la lecture de textes (Schéma 25).

- Lorsque « **Music** » est sélectionné, appuyez sur « **▶ II** » pour démarrer la lecture musicale. Appuyez sur « **Up/Down** » pour sélectionner la page suivante. Appuyez sur « **VOL+** » et « **VOL-** » pour ajuster le volume. Appuyez sur « **MENU** » pour accéder à « **Play List** » et appuyez sur « **▶ II** » pour engager la lecture de la plage sélectionnée (Schéma 26).
- Lorsque « **FM** » est sélectionné, appuyez sur « **▶ II** » pour faire démarrer la radio. Appuyez sur « **MENU** » pour accéder à l'écran « **Select Channel** » pour changer la station. Utilisez « **Up/Down** » pour sélectionner la station de radio et appuyez sur « **▶ II** » pour confirmer.

Note : Appuyez sur « **A-B** » pour reprendre la lecture des textes lorsque la sélection sonore est effectuée. Toutes les fonctions de lecture des textes retourneront en mode normal. Appuyez sur « **Up/Down** » pour tourner les pages et sur « **VOL+** » et « **VOL-** » pour ajuster le volume.




Schéma (26)




Schéma (27)

2) Comment régler et utiliser un marque-page

Tout en lisant un texte, appuyez sur « **EQ** » pour poser un marque-page. Le symbole « » s'affichera sur la page en cours (Schéma 27). Un fichier de texte peut seulement contenir un marque-page. Neuf marque-pages au maximum peuvent être enregistrés dans la liste des marque-pages « **Bookmark List** ». Enregistrer un marque-page supplémentaire supprimera le marque-page le plus ancien de la liste. Dans le mode lecture de textes, appuyez sur la touche « **A-B** » pour pouvoir vous rendre aux pages enregistrées d'un marque-page.

3) Comment faire fonctionner le menu en ligne

Dans le mode lecture de textes, appuyez sur la touche « **MENU** » pour accéder au menu en ligne comme illustré sur le schéma 28. Appuyez sur le bouton « **Up/Down** » et sélectionnez « **Bookmark List** » puis appuyez sur la touche « **Certain** » pour entrer dans la liste des marque-pages comme illustré sur le schéma 29. Sélectionnez la fonction automatique pour tourner les pages, et confirmez. Vous pouvez sélectionner ON ou OFF, appuyez sur « **► II** » lors de la lecture d'un texte pour interrompre la fonction automatique et appuyez de nouveau sur « **► II** » pour remettre en marche la fonction automatique de changement de page.




Schéma (28)




Schéma (29)

Sélectionnez la vitesse de changement de page et confirmez l'interface 30. Appuyez sur la touche du volume et ajustez la durée de la fonction automatique du changement de page. Après cela, appuyez sur la touche « **Certain** ». Sélectionnez « **Fast localization** » et appuyez de nouveau sur la touche « **Certain** », puis l'interface 31 apparaîtra. Appuyez sur le bouton « **Up/Down** » pour faire défiler les différents numéros de pages. Appuyez sur la touche du volume pour ajuster la valeur des éléments qui deviennent blancs. Après le réglage, vous pouvez appuyer sur la touche « **Certain** » pour accéder aux pages spécifiées. Si le numéro de page spécifié est au-dessus du nombre de pages du livre, la dernière page du livre s'affichera. Sélectionnez « **Music setting** » et confirmez l'interface du mode de lecture, puis appuyez sur la touche « **Certain** » après le réglage.




Schéma (30)




Schéma (31)

6. Jeux

Sélectionnez l'icône « **Game** » dans le menu principal et appuyez sur « ► II » pour voir la liste des jeux (Schéma 32). Sélectionnez un jeu et appuyez sur « ► II » pour commencer.



Schéma (32)

Commandes des jeux :

« » et « » sont les touches permettant d'aller de haut en bas. « VOL-« et « VOL+ » sont les touches permettant d'aller de gauche à droite. Appuyez sur la touche « EQ » pour redémarrer le jeu en cours. Appuyez sur « A-B » pour changer le niveau du jeu. Appuyez sur « ESC » pour annuler l'étape précédente. Appuyez sur « MENU » pour accéder à l'écran des options.

L'écran des options inclut la sélection du niveau, le redémarrage du jeu, le réglage de la station de radio, l'activation/désactivation de la radio, le contrôle du volume et la sortie.

1) Diamond

But du Jeu :

Réduire le nombre de balles sur l'écran jusqu'à la dernière pour gagner. Utilisez les touches directionnelles pour sélectionner une balle bleue. La balle bleue sélectionnée changera en couleur rouge. Appuyez sur une touche directionnelle pour lancer la balle rouge près d'une balle bleue. Lorsque la balle rouge atteint la balle bleue, celle-ci disparaîtra. Notez que l'endroit où la balle rouge se pose doit être libre. Vous gagnerez lorsqu'il n'y aura plus qu'une balle sur l'écran.

2) Enter the drag

Introduction :

Appuyez sur la touche « ► II » pour sélectionner ou annuler un personnage. Vous pouvez seulement déplacer une personne à la fois. Vous devez déplacer le grand carré c (Caocao) au port de sortie pour obtenir un point. Les caractères à déplacer doivent être en état d'être sélectionnés.

3) Push Box

But du jeu :

Déplacez les boîtes pour couvrir les points bleus pour gagner. En utilisant les touches directionnelles, déplacez le « **Little Man** » pour pousser les boîtes afin de couvrir les points bleus. Le « **Little Man** » ne peut que pousser une boîte à la fois.

7. Réglage du Système

Sélectionnez « **System Setup** » dans le menu principal et appuyez sur « ► II » pour accéder aux options du Réglage du Système (Schéma 33).



Schéma (33)

1) Langues :

Anglais, espagnol.

2) Défilement du menu :

Activer cette option permet d'afficher de longs noms de fichiers sur l'écran de défilement.

3) Ajustement du contraste :

Appuyez sur « VOL+ » ou « VOL- » pour ajuster le contraste d'affichage et appuyez sur « ► II » pour terminer.

4) Minuteur du rétro-éclairage :

Ajustez le minuteur avec le bouton du volume.



Schéma (34)

5) Mise à Jour du Système :

Sélectionnez cette option pour établir une mise à jour d'usine. Connectez le lecteur INNGENIO 2000 à votre PC avec le câble USB. Ouvrez le programme « **System Update Tool of INNGENIO 2000** » sur votre PC, et suivez les instructions données sur l'écran (Schéma 34).

Note : Veuillez vous référer au « **System Update Tool of INNGENIO 2000** » pour l'installation, l'utilisation et la désinstallation du logiciel du INNGENIO 2000.

6) Réglage du Fond d'Ecran :

Sélectionnez cette option et appuyez sur « ► II » pour accéder aux images de fond d'écran disponibles. Appuyez sur « Up/Down » pour sélectionner l'image et appuyez sur « ► II » pour confirmer la sélection. Appuyez de nouveau sur « ► II » pour retourner à l'écran de Réglage du Système.

Note : Seules les images de format LGO peuvent être utilisées comme fond d'écran. Veuillez vous référer à l'outil d' »Image2Lgo for INNGENIO 2000 » pour les instructions concernant la conversion d'images en format LGO.

7) Annuler un Fond d'Ecran :

Sélectionnez cette option et appuyez sur « ► II ». Sélectionnez « OK » et appuyez sur « ► II ».

8) Annuler un marque-page :

L'annulation d'un marque-page se fait de la même manière que l'annulation d'un fond d'écran.

9) Réglage du Minuteur de l'Arrêt Automatique :

Sur l'écran du Minuteur de l'Arrêt Automatique (Schéma 35), sélectionnez « **Set Auto Power Off Timer** » et appuyez sur « ► II » (Schéma 36). Appuyez sur « Up/Down » pour alterner le réglage des heures, des minutes et des secondes. Appuyez sur « VOL+ » ou « VOL- » pour confirmer le réglage. Sélectionnez « **Timer On** » et appuyez sur « ► II » sur l'écran du Minuteur de l'Arrêt Automatique pour activer le Minuteur d'Arrêt Automatique.




Schéma (35)




Schéma (36)

10) Réinitialisation du Système :

Sélectionnez cette option pour rétablir les réglages par défaut de votre lecteur. Appuyez sur « Up/Down » pour sélectionner « OK » et appuyez sur « ► II » pour confirmer.

11) Informations sur la version :

Sélectionnez cette option pour afficher les informations de la version **INNGENIO 2000**. Appuyez sur « ESC » pour retourner à l'écran précédent.

8. Gestion de la Mémoire

Sélectionnez le symbole de la Gestion de la Mémoire dans le menu principal et appuyez sur « ► II » pour accéder aux options.



Schéma (37)




Schéma (38)

1) Informations sur la mémoire :

Affiche la quantité de mémoire totale et la mémoire disponible.

2) Gestion des Fichiers :

Sélectionnez cette option pour supprimer des fichiers (Schéma 38). Sélectionnez l'option « **Delete File** » pour supprimer un fichier simple. Appuyez sur « **Up/Down** » pour sélectionner un répertoire, et appuyez sur « **▶ II** » pour accéder à la liste des fichiers. Sélectionnez le fichier à supprimer et appuyez sur « **▶ II** ». Choisissez « **OK** » et appuyez de nouveau sur « **▶ II** » pour confirmer l'effacement. Répétez ces étapes pour supprimer un autre fichier ou appuyez sur « **ESC** » pour retourner à l'écran précédent. Sélectionnez « **Folder information** » et appuyez sur « **▶ II** » pour afficher les informations concernant le fichier dans le répertoire sélectionné. Sélectionnez l'option « **Clear Folder** » pour supprimer tous les fichiers du répertoire sélectionné.

3) Formatage de votre lecteur INNGENIO 2000 :

Formatage :

Attention – Formater votre lecteur **INNGENIO 2000** supprimera toutes les données enregistrées dans l'appareil. Effectuer une copie de toutes vos données importantes avant le formatage de votre lecteur **INNGENIO 2000** est recommandé.

Formatage rapide :

Un formatage rapide supprimera toutes les données enregistrées dans l'appareil sans exécuter la fonction de balayage du disque.

Sélectionnez votre option de formatage et appuyez sur « **▶ II** » pour confirmer. Appuyez sur « **ESC** » pour annuler cette opération.

9. Réglage du Style d’Affichage

Sélectionnez « **System Style** » dans le menu principal et appuyez sur « **▶ II** ». Sélectionnez le style d'affichage en appuyant sur « **Up/Down** » et appuyez sur « **▶ II** » pour confirmer la sélection.

IV. Disque Dur Portable

Votre lecteur **INNGENIO 2000** peut être utilisé comme disque amovible sans que l'installation d'un pilote soit nécessaire lorsqu'il est utilisé dans les systèmes d'exploitation suivants : WIN ME/2000/XP. L'installation du pilote est nécessaire pour les systèmes d'exploitation Win98 et pour MAC.

Note : Veuillez à éviter de déconnecter votre connexion USB lors d'un transfert de fichier. Attendez jusqu'à ce que le message « **Don't Remove USB** » disparaisse avant de débrancher la connexion USB pour assurer un transfert complet des fichiers.

V. Déconnexion du port USB

Débranchez votre lecteur **INNGENIO 2000** de votre PC en toute sécurité. Pour éviter de perdre des données à cause d'une déconnexion inappropriée de votre lecteur **INNGENIO 2000**, veuillez à cliquer sur l'icône USB dans la barre des tâches du bureau de votre PC et suivre les instructions pour arrêter le mécanisme engagé par la connexion USB avant de débrancher votre lecteur **INNGENIO 2000** de votre PC.

VI. Installer, utiliser et désinstaller le logiciel ENERGY SISTEM INNGENIO 2000

Note : Les opérations suivantes sont démontrées sur le système d'exploitation Win2000. Les écrans illustrés dans ces schémas peuvent être différents que sur votre PC.

1. Installation du logiciel

- 1) Insérez le CD ROM du Logiciel dans votre PC. Attendez que la commande automatique s'exécute. L'écran d'installation s'affichera quelques instants après (Schéma 39).




Schéma (39)

- 2) Cliquez sur le logiciel pour l'installer et suivre les instructions données sur l'écran.
- 3) Le logiciel « **INNGENIO 2000 Tools** » contient les outils suivants : l'Outil de Mise à jour du Système, Frame transducer et l'Outil d'Edition des Stations de Radio.
- 4) Un PC fonctionnant avec le système d'exploitation Win98 nécessite l'installation du pilote. Cliquez sur « **Install INNGENIO 2000 Win98 driver** » et suivez les instructions données sur l'écran pour l'installation du pilote. Votre lecteur **INNGENIO 2000** sera indiqué comme disque amovible sur votre PC lorsqu'il sera connecté avec le câble USB.