Débranchement du câble USB

Après avoir terminé la transmission de fichier, vous devez débrancher le câble de la manière suivante

Veuillez guitter Music Studio et Multimedia Studio.

I Cliquez deux fois sur la flèche verte de la barre des tâches dans l'angle inférieur droit de l'écran



2 Lorsque le message [Stop a Hardware device] apparaît, appuyez sur [OK] puis débranchez le câble USB.



6

Lire de la musique / Fonction Verrou

* Assurez-vous que le lecteur est entièrement chargé et que les écouteurs sont branchés.

Mise sous/hors tension de l'appareil

Mise sous tension : Maintenez la touche ►II enfoncée pour mettre le lecteur sous tension. Mise hors tension : Maintenez la touche ►II enfoncée pour mettre l'appareil hors tension.

ecture de musique	Mise en pause de la musique					
ectionnez Lire maintenant s le menu.	Appuyez sur la touche ►II pour mettre la lecture en pause.					
a lecture commence automatiquement.	● En mode Pause, réappuyez brièvement sur la touche ►II pour reprendre la lecture.					
intenez la touche SEL enfoncée sur Now Playing pendant la lecture d'un fichier pour afficher la liste lecture actuelle.						

 Dans la fenêtre Playlist, utilisez les boutons SCROLL UP/SCROLL DOWN pour atteindre une piste et cliquez sur le bouton ►II pour lire la piste sélectionnée.

Réglage du volume

Appuyez sur les touches VOLUME UP ou DOWN pour régler le volume.

Fonction Verrou

Utilisez la fonction Verrou (Hold) pour verrouiller tous les boutons et les rendre inactifs. La fonction Verrou (Hold) est utile pour empêcher votre lecteur d'être accidentellement éteint ou allumé ou pour garantir une lecture ininterrompue.

Activez la touche () de l'appareil. • Lorsque vous activez le commutateur HOLD, un " 🔒 " apparaît à l'écran.

Dépannage

Si l'un des messages ci-dessous apparaît :

"The device firmware needs repairs. Please connect to PC and repair firmware with recovery utility. Device will be turned off. "ou" The device database needs repairs. Please connect to PC and rebuild database with recovery utility. Device will be turned off." Le message "Loading" apparaît et l'appareil ne fonctionne plus lorsque vous le mettez sous tension.

La recherche de fichiers ne fonctionne pas correctement dans la Bibliothèque du Menu.

Consultez la section "Utilisation des utilitaires de restauration"

Le lecteur ne fonctionne pas. Rien n'apparaît sur l'écran.

- Réinitialisez le lecteur.
- Connectez le chargeur.
- Assurez-vous que le commutateur Hold est en position Off.

Il n'y a aucun son même si j'appuie sur la touche Lecture en mode Musique.

- Vérifiez que le lecteur contient bien des fichiers MP3 ou WMA.
- Les formats de fichiers non pris en charge (fichiers MPEG1 COUCHE 1 par exemple) ne peuvent être lus.
- Les fichiers aui n'ont pas été téléchargés à l'aide de Music Studio ne peuvent être lus.

Je ne parviens pas à télécharger des fichiers.

- Vérifiez le niveau de charge de la batterie.
- Vérifiez que le pilote est correctement installé sur votre PC. Réinstallez le logiciel à l'aide du CD d'installation.
- Vérifiez la connexion USB entre le lecteur et votre PC.
- Vérifiez si l'icône "Débrancher/éjecter" ou "Retirer le périphérique en toute sécurité" se trouve dans la barre des tâches située en bas de votre écran.

8

Guide de démarrage rapide du YH-925 Emplacement des commandes



Consignes de sécurité



* Veuillez noter que nous déclinons toute responsabilité pour les dommages liés à la perte de données enregistrées ou sauvegardées suite à une panne, une réparation ou à toute autre cause.

Écouteurs

Suivez les consignes de sécurité relatives à la circulation

- N'utilisez pas les écouteurs en conduisant une voiture ou en circulant à vélo. C'est non seulement dangereux mais également interdit par la loi.
- Afin d'éviter tout accident, ne mettez pas le volume des écouteurs trop fort pendant que vous marchez.

Protégez vos oreilles

- Ne montez pas le volume trop haut. Les médecins émettent des mises en garde contre l'exposition prolongée à des volumes excessifs.
- Cessez d'utiliser l'appareil ou baissez le volume si vous ressentez des bourdonnements d'oreilles.

Précautions à prendre lors du chargement

Votre lecteur est livré avec un chargeur.

Branchez le chargeur dans une prise murale.

* Lorsque la batterie est entièrement rechargée, le message " Full! " apparaît à l'écran. * La première charge de la batterie demandera environ 4 heures.Le temps de charge de la batterie en temps normal est d'environ 3 heures et 30 minutes.



Configuration système nécessaire.

Avant de connecter le lecteur à votre PC, assurez-vous d'avoir la configuration système nécessaire.

- Windows XP
- Windows Media Player 10
- Internet Explorer 6.0 ou
- version supérieure
- Pentium 200 MHz ou plus.

- 50 Mo d'espace disgue disponible
- Lecteur de CD-ROM.
- (double vitesse au minimum)
- Prise en charge du port USB (2.0).
- DirectX 8.0 ou version supérieure.

Connexion du lecteur à un PC au moyen d'un câble USB

- *I* Utilisez l'adaptateur USB pour connecter le câble USB au port USB de votre ordinateur
- 2 Connectez le câble USB au port de connexion du câble USB du lecteur, puis branchez le chargeur sur la prise murale.
- Si vous débranchez le câble USB de votre PC lors de l'exécution d'une instruction ou si vous effectuez une initialisation pendant l'installation du pilote USB, votre PC risque de ne pas fonctionner correctement.
- **3** Si le pilote USB est installé, un message apparaît indiquant la recherche d'un nouveau périphérique. Il est possible que l'écran d'affichage ne puisse être visualisé au cours de l'installation. Sélectionnez le gestionnaire de périphériques pour vérifier que l'installation s'est terminée avec succès.
- **4** Lors de l'installation du pilote USB, "Samsung YH-925 USB Device" apparaît dans les [System Properties] → [Device Manager].



Utilisation de Music Studio

- Music Studio est le programme qui vous permet de télécharger des fichiers musicaux vers le lecteur et de lire des fichiers musicaux sur votre PC
- Les fichiers téléchargés en dehors de Music Studio ne pourront pas être lus.

Télécharger des fichiers musicaux vers votre lecteur

Connectez le lecteur à votre PC.

2 Appuyez sur le bouton [Add] situé dans la partie supérieure de la fenêtre Liste de lecture pour déplacer le fichier désiré dans la fenêtre Liste de lecture

navng Music Studio	Alate at	15 File List	25	🖬 Sansang Music	belle .	TIJES N THE VE	zi	🔛 Samaang Music Studie	Alalai al	The Dat	2
0000		<u> 2</u> 2 0	EFE	= () ^(10+*)			218	= 00000			
	000	V 58 A34	Albuit Cerve	1 may 1	a an Canadam		been a second	-		¥.15%	ATI Abus Cerve
00000	003	Add Files		<u>e</u>		Nation Delay set		COCCO	000		
hapting series	ž	hidd files		Gan Store	COLORS	card, May Andy gran, Halan Take Han		Phop East Search	X.		
		Add Directory	·	프는 🕑	() X / 140	(gelet) San (1), Me Kone Y.M. (Parky Bar Tale	1000			Ideal (sup -10.106)	Ter Day (100 M
	-		See See		(207,208) (202,7m)	if, 30x Get Mill and , The Canadadhar (The Mildle Dalas No.)	2000	III Division	241	RADE	
		Click —	E G		Contraction of the local division of the loc	ter Spangke () Cont wanne te Orab Arunone Heren Johnspan	DISH .	LEBRICON Z A	6.40 3.30	Plantsh fining	C.04
		A Descention of	0		C 11,5x0	a Norf J. J. Need You Nov Jobs, Cree Harver Taxon	i.a.	Libert viewalle Gray Ar	10	N Service Cold.	
					Citi, Section	dde Jak folfe dei Dynesia				E Secondaria	0 1 100
	_	P diceteri			R ri, bea	s, jush Heat A thing				D' Al-Centerd	8
					Deser	12 Jan Wass, Married and "W. Davk *	Level 2	<		0	J =
Geographicania Tan	d Seep. (1913-146)	Sec. 4 (1746)	7-14 Pills - 0-2 - 140	Galacity Party	Decision.	Al Supported Words Types		Educat Engl (10.1.98) And	Geogram () 47.1480	5444(PAr 4 (1998)	1 rai Pin - 0 (1 4 H)
		COLUMN THE PARTY OF	N 100					Click	M	EEQ II.	A NO N NON

3 Sélectionnez le fichier que vous voulez placer dans le lecteur, puis faites-le glisser vers [Samsung YH-925] ou appuyez sur le bouton [Transmit to your portable device]. Les fichiers sélectionnés sont téléchargés vers le lecteur.

Sansarg Masic Studie	tidal xi	The Let		×
 O()(0() bit space (3.41) 		AFC		eff
		V 15+	ADE	Allen Deres
800000	888			
Play List New Lat.				
en ert		< =		2
57786	- Sar	144.44(3arp (123.98)		Text Deep, (2)(1.018)
The Let High	241			• E
 Differings (rate Differings (rate 	- 23	Partable Device		z
		Samuel THAC		0
(1)		Service In the	 V T8 	
\smile		2 216	-	
< =		O tileen	- 1	
Island Israe (K7190) Test I	loop (4347.16)	3-4-14(#6c19(0498)		794766-198498
	en 👔	E00 8	ne 100/ Perios	17 MICI
	െ്			
	(2)	୍ରୁପ	іск	

Remarque

- Vous pouvez transférer les fichiers de la fenêtre de liste de fichiers vers le lecteur de la même manière que ci-dessus.
- Si vous sélectionnez [ves] dans la fenêtre [Get ID3 Tag] lors du téléchargement du fichier, les informations relatives à la chanson (Balise ID3) du fichier concerné seront modifiées par les informations précises.
- Consultez l'[Help] pour des informations plus détaillées sur l'utilisation de Music Studio

