

# Guide de démarrage rapide MPK8854

[www.curtisint.com](http://www.curtisint.com)

## 2.Musique

- 1) Sélectionnez l'option "Musique" du menu principal, tapez sur l'icône pour accéder au mode Musique.
- 2) Tapez sur l'icône "◀▶" pour lire la piste précédente/suivante.
- 3) Tapez sur l'icône "⏮" pour revenir à la "Liste des fichiers audio" puis sélectionnez la musique de votre choix.
- 4) Tapez sur l'icône "⏭" pour supprimer la musique sélectionnée.
- 5) En cours de lecture d'une musique, tapez sur l'icône "⏮" pour revenir au menu principal.
- 6) Tapez sur l'icône "⚙" pour sélectionner le "mode Répétition" ou "Egaliseur".
- 7) Utilisez le commutateur "ON/OFF" pour configurer la fonction de répétition "A-B".
- 8) Tapez sur l'icône "⏸" pour mettre en pause/reprendre la lecture de la musique.

## 4. Radio FM

- 1) Sélectionnez l'option "FM" du menu principal, tapez sur l'icône pour accéder au mode Radio.
- 2) Tapez sur l'icône "⚙" pour sélectionner une option : (Manuel), (Présélection), (Mémorisation.), (Supprimer) et (Auto)
  - a) Manuel: tapez sur l'icône "⏮ / ▶" pour rechercher une station manuellement.
  - b) Présélection : tapez sur l'icône "◀▶" pour sélectionner une station mémorisée,
  - c) Mémorisation: pour mémoriser des stations FM
  - d) Suppression: pour supprimer des stations FM
  - e) Auto: pour rechercher les stations FM automatiquement

- 3) Tapez sur l'icône "📁" pour accéder à l'option Enregistrement

## 6.Enregistrement

- 1) Sélectionnez l'option "Enregistrement" du menu principal, tapez sur l'icône pour accéder au mode Enregistrement.
- 2) Tapez sur l'icône "🔴" pour commencer l'enregistrement.
- 3) Tapez sur l'icône "⏸" pour mettre l'enregistrement en pause
- 4) Tapez sur l'icône "💾" pour sauvegarder l'enregistrement.
- 5) Tapez sur l'icône "⏮" pour revenir au menu principal.
- 6) Accédez à "la liste des fichiers audio" du menu "Musique" pour sélectionner et accéder au répertoire "Mes sons", sélectionnez et écoutez l'enregistrement de votre choix.

## 8. Explorateur de fichiers

- 1) Sélectionnez l'option "Explorateur de fichiers" du menu principal, tapez sur l'icône "Liste des fichiers" puis sélectionnez un fichier à lire.
- 2) Tapez sur l'icône "⏭" pour supprimer le fichier sélectionné.
- 3) Tapez sur l'icône "⏮" pour revenir au menu principal.

## 9. Jeux

- 1) Sélectionnez l'option "Jeux" du menu, tapez sur l'icône pour accéder à l'interface "Jeux".  
Sélectionnez un jeu.

- 2) Fonctionnement des touches:



SE DEPLACER VERS LE HAUT



SE DEPLACER VERS LA DROITE



SELECTION



SE DEPLACER VERS LE BAS



SE DEPLACER VERS LA GAUCHE



## 3.Vidéo

- 1) Sélectionnez l'option "Vidéo" du menu principal, tapez sur l'icône pour accéder à la "Liste des fichiers vidéo" puis sélectionnez la vidéo de votre choix.
- 2) Tapez sur l'icône "⏭" pour supprimer la vidéo sélectionnée.
- 3) Tapez sur l'icône "◀▶" pour lire la vidéo précédente/suivante.
- 4) En cours de lecture d'une vidéo, tapez sur l'icône "⏮" pour revenir au menu principal
- 5) Tapez et maintenez la pression sur l'icône "◀▶" pour effectuer une avance rapide/rembobinage.
- 6) Tapez sur l'icône "⏸" pour mettre en pause/reprendre la lecture du fichier vidéo.

## 5. Photo

- 1) Sélectionnez l'option "Photo" du menu principal, tapez sur l'icône pour accéder à la "Liste des fichiers photo" puis sélectionnez la photo de votre choix.
- 2) Tapez sur l'icône "⏭" pour supprimer l'image sélectionnée.
- 3) Tapez sur l'icône "◀▶" pour afficher l'image précédente/suivante.
- 4) Lorsque l'image est affichée en plein écran, tapez sur l'icône "⏮" pour revenir au menu principal.
- 5) Tapez sur l'icône "⚙" pour configurer le mode diaporama.
- 6) Tapez sur l'icône "🖼" pour activer le mode Diaporama

## 7. E-book

- 1) Sélectionnez l'option "E-book" du menu principal, tapez sur l'icône pour accéder à la "Liste des fichiers E-book" puis sélectionnez le fichier de votre choix.
- 2) Une fois le fichier E-book affiché en plein écran, tapez sur l'icône "⬆ / ⬇" Haut ou Bas pour naviguer sur la page.
- 3) Tapez sur l'icône "📍" pour enregistrer la position actuelle.
- 4) Tapez sur l'icône "📍" pour charger une position.

## 10.Configutation

- 1) Sélectionnez l'option "Configuration" du menu principal, tapez sur l'icône pour accéder à l'interface correspondante.
- 2) Lecture de musiques: mode Répétition, Egaliseurs et configuration d'un égaliseur perso., Mode de lecture.
- 3) Radio: activation/désactivation du mode Stéréo, Région FM.
- 4) Enregistrement: Qualité d'enreg., Volume d'enreg..
- 5) Affichage: Délai de rétro éclairage, Luminosité, Mode de rétro éclairage.
- 6) Diaporama: ce menu comprend les sous-options Jpeg et Texte : 1s,2s,3s,4s,5s.
- 7) Configuration système: Sélection de la langue, A propos, Calibrer l'écran tactile.
- 8) Délai d'arrêt automatique : Désactivé, 10 min., 15 min., 30min., 60min. et 120min
- 9) Paramètres par défaut.
- 10) Mise à niveau du firmware.