




iriver



Mplayer

Cute·Simple·Friendly

© Disney

Guide d'utilisation



Chapitre 1

Démarrage

- ❑ Composants 4
- ❑ Emplacement des commandes 5
- ❑ Installation de iRiver plus 3 6



Chapitre 2

Opérations de base

- ❑ Chargement de la pile 9
- ❑ Allumer/éteindre le lecteur 10
- ❑ Lecture des fichiers de musique 11
- ❑ Raccordement des produits 12



Chapitre 3

Utilisation du Mplayer

- ❑ Musique 19



Chapitre 4

Autres informations

- ❑ Utilisation de iRiver plus 3 25
- ❑ Droits d'auteur / certification / marques déposées / responsabilité limitée 29
- ❑ Consignes de sécurité 30
- ❑ Panne 32



iriver

Chapitre 1

Démarrage

Composants	4
Emplacement des commandes	5
Installation de iriver plus 3	6


Composants

Les composants sont susceptibles d'être modifiés sans avis préalable et peuvent être différents des images présentées.

4



Mplayer




Écouteurs



Guide de démarrage rapide &
carte de garantie





CD d'installation



Câble USB

Emplacement des commandes





Installation de iriver plus 3

L'iriver plus 3 est un logiciel intégré qui gère efficacement les fichiers de musique. L'iriver plus 3 vous donne la liberté de transférer des fichiers de musique du PC vers le lecteur.

1. Insérez le CD d'installation dans votre PC pour afficher l'écran d'installation.
2. Cliquez sur [Install] et terminez le processus d'installation en suivant les instructions qui s'affichent à l'écran.

Remarque

- Exigences minimales d'utilisation d'iriver plus 3
 - Intel® Pentium® II 233MHz ou vitesse de processeur supérieure • Windows 2000/XP • 64MB de mémoire ou plus
 - 30MB d'espace de disque dur ou plus • Haut-parleur 16 bit et carte son
 - Microsoft Internet Explorer version 6.0 ou ultérieure • Écran SVGA ou haute résolution (résolution 1024x768 ou plus)
- Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'iriver plus 3, reportez-vous aux pages 23 à 26.



iriver


Chapitre 2

Opérations de base

Chargement de la pile	9
Allumer / éteindre le lecteur	10
Lecture des fichiers de musique	11
Raccordement des produits	
Raccordements des écouteurs au Mplayer	12
Raccordement des écouteurs pendant l'écoute de la musique	12
Raccordement du collier	13
Débranchez les écouteurs de l'alimentation	13
Raccordement du Mplayer à votre PC	14
Copier le fichier / dossier (utilisation en tant que disque amovible)	15
Débrancher le Mplayer de votre PC	16

Chargement de la pile

1. Appuyez sur le bouton [⏻] du produit pour l'allumer.
2. Mettez votre PC en route, puis établissez la Mplayer le PC et le socle via le câble USB.



Remarque

- Il est conseillé d'utiliser uniquement le câble USB fourni. Autrement, l'appareil peut mal fonctionner.
- Vérifiez que le Mplayer est raccordé à un port USB 2.0 puissant. Certains ports USB de faible puissance présents sur des appareils comme certains claviers et plate-forme USD sans puissance intégrée peuvent ne pas fournir assez de puissance pour le rechargement.
- Si l'ordinateur est en veille, le Mplayer peut ne pas se charger sur certains ordinateurs.
- La batterie sera chargée à 80% en environ 1h30 (LED rouge), et atteindra sa charge maximale 2h30 après (LED verte).
- Vous ne pouvez pas écouter de musique pendant la mise en charge du produit.



Allumer / éteindre le lecteur

1. Appuyez sur le bouton [⏻] pour allumer l'appareil.
Vous entendrez un bip et la LED verte s'allumera.

2. Appuyez à nouveau sur le bouton [⏻] pour éteindre l'appareil.
Vous entendrez un bip et la LED rouge s'allumera.

Remarque

- Si le Mplayer ne répond pas lorsque vous appuyez sur le bouton [⏻], vérifiez que la batterie est bien chargée.
- Si la charge de la batterie est insuffisante, l'alimentation sera automatiquement coupée après 3 bips.



Lecture des fichiers de musique

1. Appuyez sur le bouton [⏮] pour lire le fichier de musique.
Vous entendrez un bip et la LED verte s'allumera.


Remarque

- La lecture reprendra lorsque vous éteindrez et allumerez l'appareil pendant l'écoute de musique.
- il n'est compatible qu'avec le format FAT16. (le format FAT32 n'est pas disponible.)

Raccordement des produits

| Raccordements des écouteurs au Mplayer |

1. Raccordez les écouteurs au jack du produit.



| Raccordement des écouteurs pendant l'écoute de la musique | ...

1. Si vous débranchez les écouteurs pendant l'écoute, la musique s'arrêtera et la saisie par touche sera désactivée. Cependant, le bouton [⏮] sera toujours activée.
2. Raccordez à nouveau les écouteurs pour reprendre la lecture de la musique.

Remarque


- pour utiliser la fonction de "reprise automatique de la lecture", vous devez connecter à nouveau les écouteurs dans les 20 minutes après les avoir débranchés. Après 20 minutes, l'appareil s'éteindra automatiquement.

Raccordement des produits


| Raccordement du collier |

| Débranchez les écouteurs de l'alimentation |


1. Faites tourner la partie détachable du collier pour le séparer en deux.



1. Faites tourner la partie détachable des écouteurs pour les séparer en deux.



2. Tenez la partie séparée du collier et poussez-la dans la direction de la flèche.






Raccordement des produits

| Raccordement du Mplayer à votre PC |

1. Appuyez sur le bouton [⏻] du produit pour l'allumer.
2. Mettez votre PC en route, puis établissez la Mplayer le PC et le socle via le câble USB.




Raccordement des produits

| Copier le fichier / dossier (utilisation en tant que disque amovible) |


Copier un fichier / dossier vers le produit

1. Après avoir sélectionné le fichier / dossier sur votre PC, faites le glisser sur le lecteur qui représente le produit.



Supprimer un fichier / dossier sur le produit

1. Après avoir sélectionné le fichier / dossier, cliquez dessus avec le bouton droit de la souris et choisissez [Supprimer].
2. Cliquez sur [Oui] dans la fenêtre [Confirmer la suppression du fichier / Confirmer la suppression du dossier] pour supprimer le fichier / dossier



Remarque


- Raccordez toujours correctement le câble USB.
- Lors du transfert des données à l'aide du câble USB, la LED rouge clignotera.
N'éteignez pas l'appareil et ne débranchez pas le câble USB afin d'empêcher que vos données ne soient endommagées.



Raccordement des produits

| Débrancher le Mplayer de votre PC |

1. Cliquez sur l'icône de la barre des tâches afin de déconnecter le produit en utilisant le menu « Retirer le matériel en toute sécurité ».
2. Cliquez sur le bouton [Stop] pour confirmer la déconnexion.



Remarque

- L'icône dans la barre des tâches peut être masquée sur certains systèmes d'exploitation comme et Windows XP. Cliquez sur «Afficher les icônes masquées» pour afficher les icônes masquées.
Cliquez sur «Afficher les icônes masquées» afin d'afficher l'icône masquée.
- Le menu «Retirer le matériel en toute sécurité» peut ne pas être disponible si vous utilisez certaines applications comme Windows Explorer ou Windows Media Player. Fermez toutes les applications avant d'utiliser le menu «Retirer le matériel en toute sécurité».
- Si «Vous pouvez retirer le matériel en toute sécurité» n'est pas correctement effectué, essayez à nouveau après quelques minutes.



iriver

Chapitre 3

Utilisation du Mplayer


Musique

Lecture des fichiers de musique	19
Écouter de la musique	20
Sélection de fonctions supplémentaires	21

Musique

| Lecture des fichiers de musique |

1. Appuyez sur le bouton [⏻] pour lire le fichier de musique.
Vous entendrez un bip et la LED verte s'allumera.




Remarque

- Si un fichier de musique peut être lu lorsque vous appuyez sur le bouton [⏻], la piste précédente sera lue.
Si non, vous entendrez des bips à un intervalle de 2 secondes.
- S'il y a des erreurs pendant la lecture de la musique, la piste suivante sera lue après 2 bips.


Musique

| Écouter de la musique |

1. Pour régler le volume pendant la lecture, tournez le bouton [+/-] à gauche ou à droite.




[Volume +]




[Volume -]

2. Pour passer à la piste précédente / suivante pendant la lecture, tournez le bouton [⏮/⏭] à gauche ou à droite.



[Piste précédente]




[Piste suivante]

3. Pour utiliser la fonction de retour / avance rapide, tournez et maintenez le bouton [⏮/⏭] à gauche ou à droite.


Musique

| Sélection de fonctions supplémentaires (Shuffle On / Off) |

1. Tournez les boutons [+>] légèrement à gauche / droite ensemble pour activer la fonction. Vous entendrez un bip.




+




[Volume +]

[Piste suivante]

1. Tournez les boutons [-<] légèrement à droite / gauche en même temps pour désactiver la fonction. Vous entendrez un bip.



+




[Volume -]

[Piste précédente]


Musique

| Sélection de fonctions supplémentaires (Aller au répertoire suivant / précédent) |

1. Pendant la lecture de la musique, tournez le bouton [⏮] légèrement à gauche, puis tournez et maintenez celui-ci dans le même sens pendant 2 secondes pour lire la première piste dans le répertoire précédent. Vous entendrez un bip.
2. Pendant la lecture de la musique, tournez le bouton [⏭] légèrement à droite, puis tournez et maintenez celui-ci dans le même sens pendant 2 secondes pour lire la première piste dans le répertoire suivant. Vous entendrez un bip.



[Piste précédente]



[Piste suivante]



iriver

Chapitre 4

Autres informations

Utilisation de iriver plus 3		Droits d'auteur / certification / marques déposées / responsabilité limitée	29
Ajout d'un média à la bibliothèque	25	Consignes de sécurité	
Extraire des chansons d'un CD	25	Sécurité du produit	30
Transfert de média vers le Mplayer		Autres	31
- Utilisation de iriver plus 3	26	Panne	
- Utilisation de Windows Explorer	26	Veuillez vérifier!	32
Modifier l'ordre de la liste de lecture dans le Mplayer	27		
Initialisation du disque	28		
Mise à jour du firmware	28		



Utilisation de iRiver plus 3

| Ajout d'un média à la bibliothèque |

1. Lorsque vous utilisez l'iRiver plus 3 pour la première fois, l'assistant d'ajout de média se lance.
2. Suivez les instructions à l'écran de l'ordinateur pour ajouter les fichiers de musique à la bibliothèque.

| Extraire des chansons d'un CD |

1. Insérez un CD audio dans le lecteur de CD et lancez l'iRiver plus 3.
2. Cliquez sur [Graver un CD] en bas à gauche de iRiver plus 3. Choisissez les pistes sur le CD que vous souhaitez graver et cliquez sur [Commencer la gravure].
3. Après avoir extrait une chanson, sélectionnez [All Music] pour vérifier si la chanson extraite est ajoutée à la bibliothèque.



Utilisation de iriver plus 3


Transfert de média vers le Mplayer

Utilisation de iriver plus 3

1. Après avoir raccordé le produit au jack USB de votre PC à l'aide du câble USB, lancez iriver plus 3.
2. Sélectionner la case à côté du fichier à transférer et cliquez sur [↵].
3. Le fichier sélectionné commence à être transféré et l'état d'avancement s'affiche dans la fenêtre d'état en bas à gauche.
4. Maintenant vous pouvez trouver la musique sélectionnée dans le dossier.

Utilisation de Windows Explorer

1. Raccordez le produit au jack USB de votre PC à l'aide du câble USB.
2. Après avoir sélectionné le fichier / dossier sur votre PC, faites le glisser sur le lecteur qui représente le produit.



Utilisation de iriver plus 3

| Modifier l'ordre de la liste de lecture dans le Mplayer |

1. Après avoir raccordé le produit au jack USB de votre PC à l'aide du câble USB, lancez iriver plus 3.
2. Sélectionner la case à côté du fichier à transférer et cliquez sur [↕].
3. Cliquez sur le dossier à l'aide du bouton droit de la souris pour changer l'ordre de lecture.
4. Déplacez le fichier en utilisant les flèches Haut / Bas et cliquez sur [OK].

Remarque

- Le Mplayer est compatible avec divers formats de médias tel que cela est indiqué ci-dessous.

Type	Extension	Format
Musique	MP3, WMA, ASF	8 ~ 320kbps

- Le Mplayer reconnaît un total de 400 fichiers (8 profondeurs) et un total de 900 fichiers de musique.



Utilisation de iRiver plus 3

| Initialisation du disque |

1. Après avoir raccordé le produit au jack USB de votre PC à l'aide du câble USB, lancez iRiver plus 3.
2. Sélectionnez [Tools > Portable Device > Initialize Disk] et cliquez sur [Start] lorsque le message de confirmation de l'initialisation apparaît.
3. Le processus d'initialisation est terminé et le produit est déconnecté de votre PC.

Remarque

- Vous devez sauvegarder les fichiers nécessaires avant l'initialisation car les fichiers formatés ne seront pas récupérés.

| Mise à jour du firmware |

1. Après avoir raccordé le produit au jack USB de votre PC à l'aide du câble USB, lancer iRiver plus 3.
Le PC doit être connecté à Internet.
2. Sélectionnez [Tools > Portable Device > Firmware Upgrade] et terminez le processus de mise à jour en suivant les instructions à l'écran.

Remarque

- Ne déconnectez pas le produit du PC pendant le téléchargement du fichier de mise à jour du firmware. Une fois que le téléchargement est terminé, déconnectez le câble afin d'activer la mise à jour du firmware.
- Au cours de la mise à jour du firmware, la LED ambre s'allumera.
- Ne faites pas fonctionner le produit pendant sa procédure. Cela pourrait provoquer un dysfonctionnement.
- Si vous utilisez la dernière version du firmware, un message de confirmation de la dernière version s'affiche.
- Lorsque vous connectez le produit au PC, s'il s'agit de la dernière version du firmware, le message d'instruction apparaît automatiquement.



Droits d'auteur / certification / marques déposées / responsabilité limitée

| Droits d'auteur |

iriver Limited détient tous les droits de brevet, de la marque de commerce, de la propriété littéraire et de la propriété intellectuelle liés à ce manuel. Vous ne pouvez copier ou reproduire aucune partie de ce manuel à moins que vous n'ayez obtenu la permission d'iriver Limited. Vous pouvez être puni si vous utilisez quelque partie de ce manuel que ce soit de façon illégale.

Le logiciel, les parties audio et vidéo qui ont une propriété intellectuelle sont protégés par la loi sur le droit d'auteur et les lois internationales. C'est la responsabilité de l'utilisateur quand il reproduit ou distribue le contenu créé par ce produit.

Les sociétés, les institutions, les produits, les personnes et les événements employés dans les exemples ne sont pas des données réelles. Ce manuel n'implique ni ne conclut ni ne décrit des associations entre le fabricant et d'autres sociétés, institutions, produits, personnes ou événements.

Les utilisateurs ont la responsabilité de se conformer aux droits d'auteur et aux droits de propriété intellectuelle.

© 1999~2007 iriver Limited. Tous droits réservés.

| Certifications |

MIC

Appareil numérique de catégorie B (appareil de communication résidentielle).

Cet appareil a été testé et est déclaré conforme aux exigences en matière de limitations qui s'appliquent aux appareils numériques de classe B, aux termes du paragraphe 15 de la réglementation FCC. Ces limitations sont destinées à assurer une protection suffisante contre les interférences nuisibles dans les environnements habités.

| Marques de commerce |

Windows 2000, Windows XP et Windows Media Player sont des marques déposées de Microsoft Corp.

| Responsabilité limitée |

Ni le fabricant, ni les importateurs ou les négociants ne sont responsables d'aucun dommage accidentel y compris des dommages corporels ou tout autre dommage qui résulte du mauvais usage ou de l'utilisation impropre par vous. Les informations de ce manuel sont préparées avec les spécifications actuelles du lecteur. Le fabricant, iriver Limited, ajoute de nouvelles fonctions au produit et peut y adjoindre continuellement de nouvelles technologies par la suite. Toutes les normes peuvent être modifiées à tout moment sans avis préalable.



Consignes de sécurité

| Sécurité du produit |

- Ne placez pas d'objet dans l'appareil à l'exception de CD.
Cela pourrait provoquer un dysfonctionnement.
- Ne pas placer d'objets lourds sur le produit.
Cela pourrait provoquer un endommagement et un dysfonctionnement.
- Ne mouillez pas votre lecteur avec de la pluie (eau), des boissons, des produits chimiques, des cosmétiques etc.
Cela pourrait provoquer un endommagement et un dysfonctionnement.
- Tenir à distance d'environnement agressifs comme des zones humides, poussiéreuse et enfumées.
Cela pourrait provoquer un dysfonctionnement.
- Tenir hors de portée de la lumière du soleil et du froid ou de la chaleur extrême.
Cela pourrait provoquer un dysfonctionnement.
- N'approchez pas le produit d'une substance magnétique comme un aimant, une TV, un écran ou un haut parleur.
Cela pourrait provoquer un dysfonctionnement.
- Ne démontez pas, ne réparez ni ne remontez pas votre lecteur sans autorisation.
Cela pourrait provoquer un endommagement et un dysfonctionnement.
- ne pas nettoyez avec des produits chimiques ou un détergent.
Cela pourrait provoquer un dysfonctionnement.
- Ne pas laissez tomber et ne pas cogner l'appareil.
Cela pourrait provoquer un endommagement et un dysfonctionnement.
- Ne pas déconnecter le câble USB pendant le transfert de données.
Cela pourrait provoquer un dysfonctionnement.



Consignes de sécurité

| Autres |

- N'utilisez pas de casque / écouteurs lorsque vous faites du vélo, conduisez ou faite fonctionner un véhicule à moteur. Cela peut être dangereux et illégal dans certains endroits.
- Baissez le volume ou éteignez le lecteur si vous entendez un sifflement dans vos oreilles. Cela pourrait vous blesser.
- Baissez le volume lorsque vous marchez, surtout sur les passages piétons. Cela pourrait vous blesser.
- N'écoutez pas de musique à l'aide d'un casque / d'écouteurs à fort volume pendant longtemps. Cela pourrait vous blesser.
- N'utilisez pas de casque/d'écouteurs à fort volume. Cela pourrait vous dommage une blesser.
- Surveillez le cordon du casque / des écouteurs afin d'éviter qu'il ne se coince dans des objets proches. Cela pourrait vous dommage une blesser.
- Ne dormez pas avec le casque / les écouteurs dans les oreilles. N'utilisez pas le casque / les écouteurs pendant une durée excessive. Cela pourrait vous dommage une blesser.
- Essayez de raccorder le produit au port USB à l'arrière de votre PC. Sur certains PC assemblés de façon personnelle, un mauvais port USB peut provoquer un dysfonctionnement.



Panne

| Veuillez vérifier! |

- Le lecteur ne s'allume pas !
 - Vérifiez si la pile n'est pas déchargée.
- Aucun son pendant la lecture!
 - Vérifiez que le volume est sur « 0 ».
 - Vérifiez que le raccord ou le jack des écouteurs n'est pas sale.
 - Vérifiez que le fichier musical n'est pas corrompu.
- Le téléchargement de fichier n'est pas disponible.
 - Certains modèles d'ordinateur plus anciens peuvent ne pas être compatibles avec une connexion USB.
 - Vérifiez sur le câble USB est bien raccordé.
- L'espace de mémoire est modifié après le formatage.
 - L'espace de mémoire peut être différent en fonction du système d'exploitation.