

MODE D'EMPLOI

Xemio-550

Lecteur multimédia



Pour plus d'informations ou si vous avez besoin d'aide : www.lenco.eu

Mises en garde

A ne pas faire

- Ne placez pas de flammes vives, une bougie allumée par exemple, à proximité ou au-dessus de l'appareil.
- Ne posez pas d'objets remplis de liquides, tels que des vases, à proximité ou sur l'appareil.
- N'utilisez pas et ne rangez pas cet appareil dans un endroit en plein soleil, trop poussiéreux ou soumis à des vibrations.
- Ne touchez pas l'appareil si vos mains sont mouillées.
- N'utilisez pas d'eau ou tout autre liquide pour nettoyer l'appareil.
- Ne bloquez pas et ne couvrez pas les fentes et ouvertures de l'appareil.
- N'insérez aucun corps étranger par les fentes et ouvertures de l'appareil.
- N'essayez pas d'ouvrir l'appareil par vous-même. Il ne contient aucune pièce pouvant être réparée par l'utilisateur.
- Gardez les sacs plastiques hors de portée des enfants.

CONSIGNES DE SECURITE

- Avant de commencer à utiliser l'appareil; veuillez lire et respecter l'ensemble des mises en garde et consignes.
- Cet appareil n'est pas conçu pour de jeunes enfants. Les jeunes enfants doivent être surveillés s'ils utilisent l'appareil.
- Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement, et n'est pas conçu pour un usage commercial ou industriel.
- Protégez l'appareil des gouttes ou éclaboussures.
- Il ne faut jamais poser de source de flammes vives, telle qu'une bougie allumée, sur l'appareil.
- Il ne faut pas gêner l'aération de l'appareil en couvrant les ouvertures d'aération d'articles tels que des journaux, une nappe, des rideaux ou autres.
- Veillez à ce que l'appareil soit bien stable. La garantie ne couvrira aucun dommage provoqué par une position instable de l'appareil ou par le non-respect des avertissements ou mises en garde indiqués dans le mode d'emploi.
- Nous vous conseillons de garder l'emballage pour pouvoir transporter ultérieurement l'appareil.

Si vous êtes amené à mettre cet appareil au rebus, veuillez noter que : toutes les piles et accumulateurs devront être retirés de l'appareil (Retrait des piles et accumulateurs à jeter).



« A Pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur »



ATTENTION : Sur la route, écouter un lecteur baladeur peut amoindrir l'attention de l'auditeur par rapport aux dangers potentiels tels que la proximité de voitures.

1. Reconnaissance des commandes du lecteur



Art.	Description
1	Touche ◀ (◀◀) (Précédent / Retour rapide / VOL-)
2	Touche ▶ (▶▶) (Suivant / Avance rapide / VOL+)
3	Touche M (Menu / Entrer / Sélection)
4	Touche du centre (▶) (Lecture / Pause / Veille ON - OFF)
5	Touche V (VOL) (Réglage du volume)
6	Touche marche/arrêt (ON - OFF)
7	Microphone (Mono)
8	Prise de sortie écouteurs
9	Mini connecteur USB
10	Logement pour carte mémoire Micro SD
11	Ecran LCD TFT

A propos de la batterie du lecteur

Ce lecteur dispose d'une batterie interne qui ne peut pas être changée par l'utilisateur. Pour obtenir un résultat optimal, à la première utilisation du lecteur, laissez-le en charge pendant environ 2 heures ou jusqu'à ce que l'icône de l'état de la batterie sur l'écran "Connexion" indique que la batterie est entièrement rechargée.



Batterie entièrement rechargée

Remarque : Même éteint, le lecteur continue à utiliser l'énergie de la batterie. Si l'appareil n'a pas été utilisé pendant longtemps, il se peut qu'il faille recharger la batterie.

a. Recharger la batterie :

Vous pouvez recharger la batterie de deux manières :

- En branchant le lecteur sur votre ordinateur. Ou,
- En utilisant le chargeur USB. (Disponible séparément)

b. Connexion et recharge :

- Une fois le lecteur branché sur votre ordinateur / le chargeur, l'écran "Connect" (Connexion) s'affiche à l'écran.
- Les barres de niveau sont en marche sur l'icône d'état de la batterie sur l'écran "Connect". La batterie est en charge.

Ecran "Connect"



En charge




Important : La batterie ne se recharge pas si l'ordinateur est en mode veille. Le port USB de la plupart des claviers n'est pas suffisamment puissant pour recharger le lecteur. Branchez le lecteur uniquement sur un port USB 2.0 sur votre ordinateur pour éviter tout problème de recharge.

2. Connexion et déconnexion du lecteur

Vous pouvez connecter le lecteur à votre ordinateur pour transférer les fichiers multimédia et

mémos vocaux si nécessaire, ainsi que pour recharger la batterie. Déconnectez le lecteur une fois ces opérations terminées.



a. Pour connecter le lecteur

- Pour connecter le lecteur à votre ordinateur, branchez la prise du câble USB dans le port USB de votre ordinateur, et branchez l'autre extrémité dans le lecteur. L'écran "Connect" apparaît.
- Le lecteur est désormais prêt pour le transfert de fichiers multimédia avec l'ordinateur et la batterie est en charge.
- Pour transférer les fichiers multimédia, vous pouvez utiliser la souris de l'ordinateur pour effectuer un glisser-déposer, ou un copier-coller, entre le lecteur et votre ordinateur. Débranchez le lecteur lorsque vous avez terminé.

b. Pour déconnecter le lecteur

Il est important de ne pas déconnecter le lecteur lorsqu'une synchronisation ou un transfert de fichiers est en cours. Ejectez le lecteur avant de le déconnecter.

- Pour éjecter le lecteur, exercez une pression d'environ 2 secondes sur la touche **M**. L'écran "Connect" passe alors à l'écran du menu principal. Vous pouvez alors déconnecter le lecteur de votre ordinateur en toute sécurité. Débranchez le câble USB du lecteur. Ou,
- Si vous utilisez un ordinateur Windows, vous pouvez également éjecter le lecteur en allant dans Mon Ordinateur ou en cliquant sur l'icône "Retirer le périphérique en toute sécurité" dans la barre des tâches de Windows, sélectionnez le nom du périphérique USB, puis "Stop" > sélectionnez "Confirmer" > sélectionnez "Confirmer".
- Si vous utilisez un Mac, vous pouvez également éjecter le lecteur en faisant glisser l'icône du lecteur sur le bureau jusqu'à la corbeille.
- Débranchez le câble USB du lecteur et de l'ordinateur.
- Si, par inadvertance, vous débranchez le lecteur sans l'éjecter, rebranchez-le sur l'ordinateur et effectuez une nouvelle synchronisation. Cela peut toutefois entraîner une perte de fichiers.


3. Démarrage du lecteur

Mise en marche/arrêt (ON / OFF) du lecteur et utilisation du menu principal.

- Faites glisser l'interrupteur sur la position "ON". Vous verrez alors l'une des options suivantes s'afficher sur l'écran de menu principal : Musique / Film / Enregistrer / Voix / Photo / Configuration / eBook s'affichent sur l'écran LCD après l'affichage des écrans de chargement et d'ouverture.

- Pour mettre le lecteur en veille, appuyez sur la touche du **centre** (►||) pendant 3 à 4 secondes.
- Pour remettre le lecteur en marche, appuyez de nouveau sur la touche du **centre** (►||) pendant 3 à 4 secondes.

Ecrans “Menu principal”




(Pour Musique)

(Pour Film)

(Pour Enregistrer)

(Pour Voix)



(Pour Photo)

(Pour Configuration)

(Pour eBook)


4. Utilisation du menu de configuration

Vous souhaitez peut-être régler la date et l'heure ou modifier certains réglages à partir du sous-menu Configuration avant de commencer à utiliser votre lecteur.


- Pour accéder au menu de configuration, à partir du menu principal, sélectionnez “**Setup**” à l'aide des touches ◀ / ▶ (◀◀ / ▶▶) et appuyez ensuite sur la touche **M**. Un menu “Setting” (Réglage) apparaît.

Vous pouvez revenir au menu précédent en appuyant sur la touche du **centre** (►||) lorsque vous êtes dans le menu de configuration. Vous pouvez également appuyer sur la touche **M** pour revenir au menu principal.

Menu de configuration



(Page 1 du menu)



(Page 2 du menu)

a. Réglage de l'heure du système "System time" (Date et heure) :

- Utilisez les touches ◀ / ▶ (◀◀ / ▶▶) pour sélectionner "**System time**" et appuyez ensuite sur la touche **M**. Un écran permettant de régler la date et l'heure s'affiche.
- Appuyez sur la touche **V (VOL)**. L'année est en surbrillance. Utilisez les touches ◀ / ▶ (◀◀ / ▶▶) pour sélectionner l'année. Procédez de la même manière avec les touches **V (VOL)** et ◀ / ▶ (◀◀ / ▶▶) pour régler le mois, la date, les heures, les minutes et les secondes.
- Pour terminer, appuyez sur la touche **M** pour confirmer les réglages et revenir au menu de configuration. Si vous ne le faites pas, la date et l'heure ne seront pas mémorisées et il vous faudra à nouveau les régler.

Important : N'utilisez pas l'interrupteur pour éteindre le lecteur si vous souhaitez avoir la date et l'heure en arrière-plan. Dans ce cas, mettez le lecteur sur veille en exerçant une pression prolongée sur la touche du **centre** (▶||). Dans le cas contraire, le réglage de la date et de l'heure sera perdu. Réglez à nouveau l'heure si nécessaire.

b. Pour changer le réglage de l'écran LCD

Vous pouvez régler le rétroéclairage pour qu'il soit en marche un certain temps ou pour qu'il soit toujours en marche, ou qu'il s'allume toujours à chaque mise en marche du lecteur, selon vos préférences.

- Pour modifier le rétroéclairage de l'écran LCD, sélectionnez "**LCD set**" > puis "**Dark mode**", une barre de niveau dotée d'un nombre apparaît. Choisissez "0 (toujours allumé) / 5 / 10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50 secondes" selon vos préférences à l'aide des touches **M** et ◀ / ▶ (◀◀ / ▶▶). Choisissez "0" pour empêcher le rétroéclairage LCD de s'éteindre. (Le choix de cette option a un impact négatif sur les performances de la batterie.)

c. Pour changer la langue

L'OSD de ce lecteur est disponible en plusieurs langues.

- Pour choisir la langue, sélectionnez "**Language**", et sélectionnez la langue de votre choix à l'aide des touches **M** et ◀ / ▶ (◀◀ / ▶▶).

d. Pour régler l'arrêt automatique

L'option d'arrêt automatique permet de prolonger la charge de la batterie en éteignant le lecteur lorsque vous n'utilisez aucune commande ou qu'il n'est pas en marche. Une fonction de minuterie sommeil est également disponible.

- Pour régler la durée avant l'arrêt automatique, sélectionnez "**Power off**", puis "**Off time**", une barre de niveau s'affiche. Choisissez alors de "0 à 200 secondes" à l'aide des touches **M** et ◀ / ▶ (◀◀ / ▶▶).
- Pour régler la durée de la minuterie sommeil, sélectionnez "**Power off**", puis "**Sleep time**", une barre de niveau s'affiche. Choisissez alors 0 / 10 / 20 / 30 / 40 / 50 / 60 / 70 / 80 / 90 / 100 / 110 / 120 minutes" à l'aide des touches **M** et ◀ / ▶ (◀◀ / ▶▶).

e. Pour changer le mode online (en fonction du modèle)

Il vous faudra peut-être changer le mode online lors de la connexion sur le système d'exploitation de l'ordinateur. Certains systèmes d'exploitation (sous Windows 2K SP4) ne prennent pas en charge deux lettres de disque sur un seul disque USB. Le driver multiple est sélectionné par défaut. Il vous faudra toutefois changer cela si nécessaire.

- Pour changer le type de disque, sélectionnez “**Online mode**” puis “Multiply driver / Normal only (single ordinary disk) / Card only” (Driver multiple / Normal uniquement (disque simple ordinaire) / Carte uniquement) à l'aide des touches **M** et ◀ / ▶ (◀◀ / ▶▶).

f. Pour afficher les données sur la mémoire

Vous pouvez afficher l'état de la mémoire du lecteur, par exemple l'espace mémoire encore disponible et le pourcentage de mémoire déjà utilisée.

- Pour afficher le statut, sélectionnez “**Memory info**” à l'aide des touches **M** et ◀ / ▶ (◀◀ / ▶▶). Un écran d'informations, l'espace mémoire encore disponible et le pourcentage de mémoire utilisée s'affiche.

Pour revenir au menu de configuration et au menu principal, appuyez sur la touche du **centre** (▶||) ou appuyez plus longtemps sur la touche **M**.

g. Pour formater le périphérique

Il vous faudra peut-être formater la mémoire du périphérique. Une corruption de la mémoire du périphérique peut se produire; ou vous aurez peut-être à formater la carte mémoire à sa première utilisation sur ce lecteur. Vous pouvez utiliser la méthode suivante pour formater le périphérique ou la carte mémoire, mais toutes les données seront effacées.

- Sélectionnez “**Format Device**” puis “Format Disk / Format Card” (Formater le disque / Formater la carte) à l'aide des touches **M** et ◀ / ▶ (◀◀ / ▶▶). Choisissez ensuite OK pour continuer Cancel (Annuler) pour abandonner et revenir au menu de configuration.

h. Pour afficher la version du logiciel

Vous aurez peut-être besoin de vérifier les détails du logiciel du lecteur.

- Sélectionnez “**Firmware version**” à l'aide des touches **M** et ◀ / ▶ (◀◀ / ▶▶), un écran d'informations s'affiche.

Pour revenir au menu de configuration ou au menu principal, appuyez sur la touche **centre** (▶||) ou plus longtemps sur la touche **M**.

i. Pour mettre le logiciel à niveau (Utilitaires système requis)

Pour améliorer les performances du lecteur, si le logiciel pose problème ou devient corrompu, par exemple après une surtension, il vous faudra peut-être mettre le logiciel à niveau. Veuillez suivre les indications du revendeur (le cas échéant) ou celles de l'utilitaire système. **Cette opération est déconseillée si le lecteur fonctionne normalement.**

j. Pour quitter


- Sélectionnez Exit pour revenir au menu principal . Ou exercez une pression prolongée sur la touche **M** pour revenir au menu principal.

5. Utilisation du menu Musique

Vous pouvez utiliser le lecteur de musique pour faire passer des fichiers musicaux aux formats compatibles. Ce lecteur prend en charge les fichiers WAV et MP3. Pour ouvrir le lecteur de musique à partir du menu principal :

- A partir du menu principal, sélectionnez “**Music**” à l’aide des touches ◀ / ▶ (◀◀ / ▶▶) et **M**. Un écran “Music Now Playing” (Musique en cours de lecture) apparaît.

Ecran “Musique en cours de lecture”



a. Pour faire passer de la musique

Sur l’écran Music Now Playing, appuyez sur la touche du **centre** (▶||) pour démarrer la lecture.

- Appuyez sur la touche du **centre** (▶||) pour mettre la musique sur pause. Appuyez de nouveau sur cette touche pour reprendre la lecture.

b. Lecture du morceau précédent ou suivant

- Appuyez sur la touche ▶ (▶▶) pour passer au morceau suivant.
- Appuyez sur la touche ◀ (◀◀) pour revenir au morceau précédent.

c. Avance ou retour rapide



- Exercez une pression prolongée sur la touche ▶ (▶▶) pour avancer rapidement.
- Exercez une pression prolongée sur la touche ◀ (◀◀) pour reculer rapidement.

d. Réglage du volume

- Lorsque la musique est en cours de lecture, appuyez sur la touche **V (VOL)**. Un écran de réglage du volume s’affiche. Utilisez ensuite les touches ◀ / ▶ (◀◀ / ▶▶) pour augmenter ou baisser le volume (0 – 40).
- Patientez 6 à 8 secondes ou appuyez sur la touche du **centre** (▶||) pour revenir à l’écran musique en cours de lecture.

e. Affichage des paroles

Ce lecteur prend en charge les fichiers de paroles “*.LRC” pour que les paroles puissent défiler







en même temps que la musique, si le morceau comporte un fichier paroles. Comment savoir si les paroles sont présentes ? Si la chanson en cours de lecture dispose d'un fichier de paroles, le rond de couleur à côté de l'icône Lyric passera du rouge  au vert  sur l'écran Musique en cours de lecture.

- Passez un morceau avec paroles et appuyez sur la touche **M** pour accéder au mode d'affichage des paroles. Les paroles s'affichent et défilent en accord avec la musique.
- Appuyez sur la touche **M** pour annuler l'affichage des paroles et revenir à l'écran Musique en cours de lecture.





6. Utilisation du sous-menu Musique lorsque la musique est arrêtée

Pour sélectionner des répertoires de musique à lire et pour supprimer des fichiers musicaux, procédez comme suit :





a. Répertoire local

- A partir de l'écran Musique en cours de lecture, appuyez sur la touche du **centre** () pour interrompre la musique si le lecteur est en cours de lecture, puis appuyez sur la touche **M** pour accéder au sous-menu Musique.
- Dans l'écran du sous-menu Musique, sélectionnez "**Local folder**". Une liste d'options appareil. Sélectionnez le répertoire et / ou sélectionnez un fichier de musique à l'aide des touches  /  ( / ) et **M**.
- Le lecteur repasse à l'écran Musique en cours de lecture une fois qu'un fichier de musique est sélectionné. Appuyez sur la touche du **centre** () pour lancer la lecture.

b. Suppression de fichier

- A partir de l'écran de sous-menu Musique, sélectionnez "**Delete file**". Une liste d'options s'affiche. Sélectionnez le fichier de musique que vous souhaitez supprimer à l'aide des touches  /  ( / ) et **M**.
- Une fois le fichier sélectionné, appuyez sur la touche **M** et sélectionnez **Yes** pour confirmer et **No** pour annuler.

c. Tout supprimer

- Dans l'écran de sous-menu Musique, sélectionnez "**Delete all**", puis "Yes / No" à l'aide des touches  /  ( / ).
- "YES" ou "NO" s'affiche. Appuyez alors sur la touche **M** pour confirmer.
- Tous les fichiers de musique seront supprimés en même temps si YES est sélectionné et confirmé. Un écran "Deleting" (Suppression en cours) s'affiche durant le processus de suppression. Le message "Empty disk!" (disque vide) s'affiche ensuite sur l'écran pendant quelques secondes.

d. Quitter

- Sélectionnez Exit pour revenir à l'écran Musique en cours de lecture.

7. Utilisation du sous-menu Musique en mode de lecture de musique

Si vous souhaitez modifier les réglages de lecture musicale (répétition, égaliseur, etc.), procédez comme suit :

a. Pour déterminer un mode de répétition

- En mode de lecture de musique, appuyez sur la touche **M**. Un sous-menu Musique apparaît. Sélectionnez **“Repeat”**, et choisissez “Normal / Repeat one (Répéter une fois) / Folder (Répertoire) / Repeat folder (Répéter le répertoire) / Repeat all (Répéter tout) / Aléatoire / Intro” selon vos préférences à l’aide des touches ◀ / ▶ (◀◀ / ▶▶) et **M**.

b. Pour modifier les réglages d’égaliseur

- En mode de lecture de musique, appuyez sur la touche **M**. Un sous-menu Musique apparaît. Sélectionnez **“Equalizer”**, et choisissez “Natural (Naturel) / Rock / Pop / Classic / Soft (Doux) / Jazz / DBB”.

c. Pour régler le mode de passage en boucle

Pour une répétition A-B :

- Dans le sous-menu Musique, appuyez sur la touche **M**. Un menu liste s’affiche. Sélectionnez **“Replay mode”** puis **“Repeat”**. Une lettre **“A”** clignote sur l’écran Musique en cours de lecture. Appuyez ensuite sur la touche ▶ (▶▶) pour sélectionner le point de départ **“A”** du segment.
- Une fois **“A”** sélectionné, la lettre **“B”** clignote. Utilisez de nouveau la touche ▶ (▶▶) pour sélectionner le point de fin **“B”** du segment. La partie du morceau entre A et B passera alors en boucle.
- La durée et l’intervalle de répétition dépend toutefois des valeurs définies pour la durée de répétition et l’intervalle de répétition mentionnés ci-dessous.
- Pour créer un autre segment A – B à répéter; appuyez de nouveau deux fois sur la touche ▶ (▶▶). Un nouveau segment de marceau A – B passe en boucle.
- Pour annuler la fonction de répétition A – B, appuyez sur la touche **M**. Ou utilisez la touche du **centre** (▶||) pour mettre sur pause.

Définition des durées de répétition :

- En mode de lecture de musique, appuyez sur la touche **M**. Un sous-menu Musique s’affiche. Choisissez ensuite **“Replay times”**, puis “1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10” selon vos souhaits à l’aide des touches ◀ / ▶ (◀◀ / ▶▶) et **M**. Le lecteur repassera le fichier de musique selon le nombre sélectionné.

Intervalle de répétition :

- En mode de lecture de musique, appuyez sur la touche **M**. Un sous-menu Musique s’affiche. Choisissez ensuite **“Replay Gap”**, puis “1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10” selon vos souhaits à l’aide des touches ◀ / ▶ (◀◀ / ▶▶) et **M**. L’intervalle de répétition entre les morceaux ou

la partie A-B commencera et s'arrêtera selon le nombre sélectionné.

d. Quitter

- Sélectionnez Exit pour revenir à l'écran de lecture en cours.

8. Utilisation du menu Film

a. Pour lire un film

- A partir du menu principal, sélectionnez “**Movie**” à l'aide des touches ◀ / ▶ (◀◀ / ▶▶) et **M**. Un écran “Movie Now Playing” (Film en cours de lecture) apparaît.
- Sur l'écran Film en cours de lecture, appuyez sur la touche du **centre** (▶||) pour lancer la lecture.
- Appuyez sur la touche du **centre** (▶||) pour mettre sur pause et revenir à l'écran Film en cours de lecture. Appuyez de nouveau sur cette touche pour reprendre la lecture du film.

b. Pour passer à la vidéo suivante ou revenir à la vidéo précédente

- Appuyez sur la touche ▶ (▶▶) pour passer au fichier film suivant.
- Appuyez sur la touche ◀ (◀◀) pour passer au fichier film précédent.

c. Avance ou retour rapide

- Appuyez longuement sur la touche ▶ (▶▶) pour effectuer une avance rapide.
- Appuyez longuement sur la touche ◀ (◀◀) pour effectuer un retour rapide.

d. Réglage du volume

- En mode de lecture de film, appuyez sur la touche **V (VOL)**, puis sur la touche ◀ / ▶ (◀◀ / ▶▶) pour baisser ou augmenter le volume.
- Pour mémoriser le niveau de volume en mode d'arrêt de film, appuyez, à partir de l'écran Film en cours de lecture, sur la touche **V (VOL)**. En écran de réglage du volume apparaît. Utilisez alors les touches ◀ / ▶ (◀◀ / ▶▶) pour préréglager le niveau de volume.

9. Utilisation du sous-menu Film

Pour sélectionner des répertoires, supprimer des fichiers de film et définir le mode répétition pour la lecture de film, vous pouvez utiliser l'écran Film en cours de lecture en mode lecture :

- Sur l'écran “Movie Now Playing” (Film en cours de lecture), appuyez sur la touche **M** pour accéder au sous-menu Film.

a. Répertoire local

- Sur l'écran de sous-menu Film, sélectionnez “**Local Folder**” (répertoire local). Un menu de liste de fichiers apparaît. Sélectionnez un répertoire et / ou un fichier film à faire passer à l'aide des touches ◀ / ▶ (◀◀ / ▶▶).
- Une fois le fichier film sélectionné, le lecteur repasse à l'écran Film en cours de lecture.

Appuyez alors sur la touche du **centre** (►||) pour démarrer la lecture.

b. Supprimer un fichier

- Sur l'écran de sous-menu film, sélectionnez **“Delete file”** (Supprimer un fichier). Un menu de liste de fichiers apparaît. Sélectionnez le fichier film à supprimer à l'aide des touches ◀ / ▶ (◀◀ / ▶▶).
- Une fois le fichier sélectionné, appuyez sur la touche **M** et sélectionnez **“Yes”** pour confirmer ou **“No”** pour annuler.

c. Tout supprimer

- Sur l'écran de sous-menu film, sélectionnez **“Delete all”** (Tout supprimer), puis **“Yes / No”** (Oui / Non) à l'aide des touches ◀ / ▶ (◀◀ / ▶▶).
- Après avoir sélectionné **“YES”** ou **“NO”**, appuyez sur la touche **M** pour confirmer.
- Tous les fichiers film seront supprimés si vous aviez sélectionné et confirmé YES. Un écran **“Deleting”** (Suppression en cours) s'affiche quelques instants durant le processus de suppression, puis le message **“Empty disk!”** (Disque vide !) s'affiche pendant quelques secondes.

d. Répétition

- Dans le sous-menu film, sélectionnez **“Repeat”** (Répéter), puis **“Normal / Repeat one** (Répéter une fois) / **Folder** (Répertoire) / **Repeat folder** (Répéter le répertoire) / **Repeat all** (Tout répéter) / **Aléatoire / Intro”** selon vos souhaits à l'aide des touches ◀ / ▶ (◀◀ / ▶▶) et **M**.


e. Quitter

- Sélectionnez **Exit** pour revenir à l'écran de film en cours de lecture.






10. Conversion de fichiers vidéo en AMV


Cet outil permet de transformer les fichiers vidéo en fichiers AMV sur l'ordinateur avant que vous ne puissiez les télécharger sur votre lecteur.


- Pour installer cet outil de conversion vidéo sur votre ordinateur, cliquez sur **“Convert tools”** (Outils de conversion) à partir du CD fourni (ou de votre lecteur).
- Sélectionnez **“Setup”** (Configuration) pour lancer le programme d'installation. L'installation du logiciel sur votre ordinateur démarre automatiquement.
- Une fois l'installation terminée, ouvrez l'outil de conversion AMV sur l'ordinateur.




Remarque : Ce programme permet de convertir des fichiers vidéo en format AMV, seul le format AMV est actuellement pris en charge.

- Exécutez “AMV Convert Tools”. Cliquez sur  pour sélectionner le répertoire dans lequel vous souhaitez enregistrer les fichiers AMV, puis cliquez sur  pour sélectionner le répertoire dans lequel se trouvent les fichiers d’origine. Une fois sélectionné, le fichier d’origine apparaît dans la fenêtre fichiers.
- Sélectionnez les fichiers AMV non convertis dans la fenêtre fichiers. L’icône  passera à . Cliquez ensuite sur l’icône  : une boîte de dialogue s’ouvre.



- Choisissez “160x128” pour les pixels d’AMV et “middle” pour les images par seconde, et cliquez sur OK pour confirmer.
- Cliquez sur  pour lancer la conversion.



- Une fois la conversion terminée, la lecture de prévisualisation des fichiers AMV démarre automatiquement.
- Le fichier AMV converti est désormais prêt à être transféré. Vous pouvez copier et coller les fichiers AMV convertis dans le lecteur multimédia.

Remarque : Le lecteur n'accepte que **160x128** pixels.

11. Utilisation du menu Dictaphone

Vous pouvez utiliser le lecteur comme dictaphone et pour enregistrer des messages grâce au micro intégré.

1. Pour démarrer l'enregistrement d'un message vocal

- A partir du menu principal, sélectionnez **“Record”** (Enregistrer) à l'aide des touches ◀ / ▶ (◀◀ / ▶▶) et M. Un écran **“Now Recording”** (Enregistrement en cours) apparaît.

Ecran d'enregistrement en cours



2. Pour démarrer / mettre l'enregistrement sur pause

- Appuyez sur la touche du **centre** (▶||) pour démarrer l'enregistrement. La durée d'enregistrement est lancée.
- Appuyez sur la touche du **centre** (▶||) pour interrompre l'enregistrement. La durée de l'enregistrement cesse de défiler et clignote. Appuyez de nouveau sur cette touche pour

reprendre l'enregistrement.

3. Pour sauvegarder et arrêter l'enregistrement

- Exercez une pression prolongée sur la touche **M**. Le fichier enregistré sera mis en mémoire.

12. Utilisation du sous-menu dictaphone (en mode Arrêt)

Vous souhaitez peut-être modifier l'emplacement du répertoire dans lequel les fichiers dictaphone sont enregistrés, ou bien changer la qualité de l'enregistrement en sélectionnant de meilleures valeurs compression.

- A partir de l'écran Enregistrement en cours lorsque le lecteur est à l'arrêt, appuyez sur la touche **M**. Un sous-menu dictaphone s'affiche.

a. Local folder

- Sur l'écran de sous-menu dictaphone, sélectionnez **"Local Folder"** (répertoire local). Sélectionnez ensuite le nom du répertoire dans lequel vous souhaitez sauvegarder le fichier dictaphone à faire passer à l'aide des touches ◀ / ▶ (◀◀ / ▶▶) et **M**.
- Une fois le nom de répertoire sélectionné, exercez une pression prolongée sur la touche **M**. L'emplacement du répertoire est alors modifié et le lecteur revient à l'écran d'enregistrement en cours.
- Vous pouvez désormais voir le nom de répertoire modifié sur l'icône de répertoire dictaphone sur l'écran d'enregistrement en cours.

b. Type d'enregistrement


- Sur l'écran de sous-menu dictaphone, sélectionnez **"Record type"**, puis une valeur **"32K BPS / 64K BPS / 128K BPS / 256K BPS"** selon vos souhaits à l'aide des touches ◀ / ▶ (◀◀ / ▶▶) et **M**.

13. Utilisation du menu de message vocal

Pour la lecture et la gestion des fichiers de messages vocaux enregistrés.

- A partir du menu principal, sélectionnez **"Voice"** (Voix) à l'aide des touches ◀ / ▶ (◀◀ / ▶▶) et **M**. Un écran **"Voice Now Playing"** (Message vocal en cours de lecture) s'affiche.

Ecran de message vocal en cours de lecture



a. Pour lire et mettre sur pause des messages vocaux enregistrés

- Sur l'écran de message vocal en cours de lecture, appuyez sur la touche du **centre** (►||) pour lancer la lecture du fichier enregistré.
- Appuyez sur la touche du **centre** (►||) pour mettre le fichier sur pause.

b. Pour passer au fichier suivant ou revenir au fichier précédent

- Appuyez sur la touche ► (►►) pour passer au fichier suivant.
- Appuyez sur la touche ◀ (◀◀) pour revenir au fichier précédent.

c. Avance ou retour rapide

Exercez une pression prolongée sur la touche ► (►►) pour avancer rapidement.

Exercez une pression prolongée sur la touche ◀ (◀◀) pour reculer rapidement.

d. Réglage du volume

- En mode de lecture, appuyez sur la touche **V (VOL)**. Un écran de réglage de volume apparaît. Utilisez alors les touches ◀ / ► (◀◀ / ►►) pour baisser ou augmenter (de 0 à 40) le volume.
- Patientez 6 à 8 secondes ou appuyez sur la touche du **centre** (►||) pour revenir à l'écran de musique en cours de lecture.

14. Utilisation du sous-menu de message vocal lorsque le lecteur est sur stop

Pour modifier certains réglages de lecture de messages vocaux, vous pouvez utiliser l'écran de message vocal en cours de lecture.

a. Répertoire local

- Sur l'écran de message vocal en cours de lecture, appuyez sur la touche du **centre** (►||) pour mettre sur pause / arrêter le fichier en cours de lecture. Appuyez ensuite sur la touche **M** pour accéder au sous-menu de message vocal.
- Sur l'écran de sous-menu de message vocal, sélectionnez **“Local folder”** (Répertoire local). Une liste apparaît. Sélectionnez le répertoire et / ou le fichier à l'aide des touches ◀ / ► (◀◀ / ►►) et **M**.
- Le lecteur revient à l'écran de message vocal une fois le fichier sélectionné. Appuyez ensuite sur la touche du **centre** (►||) pour lancer la lecture.

b. Supprimer un fichier

- Sur l'écran de sous-menu de message vocal, sélectionnez **“Delete file”** (Supprimer un fichier). Une liste apparaît. Sélectionnez un fichier de message vocal à supprimer à l'aide des touches ◀ / ► (◀◀ / ►►) et **M**.

- Une fois le fichier sélectionné, appuyez sur la touche **M** et sélectionnez **Yes** (Oui) pour confirmer ou **No** (Non) pour annuler.

c. Tout supprimer

- Sur l'écran de sous-menu de message vocal, sélectionnez **"Delete all"** (Tout supprimer) puis **"Yes / No"** à l'aide des touches ◀ / ▶ (◀◀ / ▶▶).
- Lorsque **"YES"** ou **"NO"** s'affiche, appuyez sur la touche **M** pour confirmer.
- Tous les fichiers seront supprimés si **YES** a été sélectionné et confirmé. Un écran de suppression en cours apparaît quelques instants durant le processus de suppression. Le message **"Empty disk!"** (Disque vide !) s'affiche à l'écran pendant quelques secondes.

d. Quitter

- Sélectionnez **Exit** pour revenir à l'écran de musique en cours de lecture.

15. Utilisation du sous-menu de message vocal en mode de lecture

Si vous souhaitez modifier certains réglages, par exemple la répétition, les réglages d'égaliseur pour les fichiers de musique, procédez comme suit :

a. Répéter

- En mode de lecture de message vocal, appuyez sur la touche **M**. Un sous-menu musique apparaît. Sélectionnez **"Repeat"**, puis **"Normal / Repeat one (Répéter une fois) / Folder (Répertoire) / Repeat folder (Répéter le répertoire) / Repeat all (Répéter tout) / Aléatoire / Intro"** à l'aide des touches ◀ / ▶ (◀◀ / ▶▶) et **M**.

b. Mode de répétition

Répétition A-B :

- En mode de lecture de message vocal, appuyez sur la touche **M**. Une liste s'affiche. Sélectionnez **"Replay mode"** (Mode de répétition), puis **"Repeat"**. Une lettre **"A"** clignote sur l'écran de lecture de message vocal. Appuyez ensuite sur la touche ▶ (▶▶) pour sélectionner le point de départ **"A"** du segment.
- Une fois **"A"** sélectionné, une lettre **"B"** clignote. Utilisez la touche ▶ (▶▶) pour sélectionner le point **"B"** marquant la fin du segment voulu. Le segment A – B sera alors répété.
- Le nombre de répétitions et l'intervalle entre chaque répétition dépendent toutefois des valeurs de **Durée de répétition** et **d'Intervalle de répétition** mentionnés ci-dessous.
- Pour créer un autre segment A – B à répéter, appuyez de nouveau sur la touche ▶ (▶▶) : un nouveau segment sera alors créé et repassera.
- Pour annuler la fonction de répétition A – B, appuyez sur la touche **M**. Ou appuyez sur la touche du **centre** (▶||) pour mettre sur pause.

Définition du nombre de répétitions :

- En mode de lecture de message vocal, appuyez sur la touche **M**. Un sous-musique s’affiche. Sélectionnez “**Replay times**” (Nombre de répétitions), puis “1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10” au choix à l’aide des touches ◀ / ▶ (◀◀ / ▶▶) et **M**. Le lecteur repassera le fichier musique sélectionné en fonction du nombre de répétitions défini.

Intervalle de répétition :

- En mode de lecture de message vocal, appuyez sur la touche **M**. Un sous-menu Musique s’affiche. Sélectionnez “**Replay Gap**” (Intervalle de répétition), puis “1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 seconde(s)” au choix à l’aide des touches ◀ / ▶ (◀◀ / ▶▶) et **M**. L’intervalle de répétition entre chaque morceau ou entre chaque répétition A-B prendra en compte la durée sélectionnée.

c. Quitter

- Sélectionnez Exit pour revenir à l’écran de musique en cours de lecture.

Remarque : Exercez une pression prolongée sur la touche **M** pour revenir directement au menu principal.

16. Utilisation du Navigateur de photos

Vous pouvez utiliser le lecteur comme visionneur photo / image :

- Pour partir un fichier image / photo, sélectionnez “**Photo**” à partir du menu principal à l’aide des touches ◀ / ▶ (◀◀ / ▶▶) et **M**. Une liste s’affiche.
- Sélectionnez un fichier à l’aide des touches ◀ / ▶ (◀◀ / ▶▶), et appuyez sur la touche du **centre** (▶||) pour lancer la lecture.
- Appuyez sur la touche du **centre** (▶||) pour arrêter et revenir au menu liste et sélectionner d’autres fichiers.
- Pour passer à la photo précédente / suivante, appuyez sur la touche ◀ / ▶ (◀◀ / ▶▶).
- Exercez une pression prolongée sur la touche **M** pour revenir au menu principal.

17. Utilisation du sous-menu photo à partir de la liste

Pour modifier certains réglages de visualisation des photos, procédez comme suit :

a. Répertoire local

- Dans le menu liste, appuyez sur la touche **M** pour accéder au sous-menu photo.
- Dans le sous-menu photo, sélectionnez “**Local folder**” (Répertoire local). Une liste s’affiche. Vous pouvez alors sélectionner le répertoire et le fichier voulu à l’aide des touches ◀ / ▶ (◀◀ / ▶▶) et **M**.
- Une fois le fichier photo sélectionné, appuyez sur la touche ▶|| pour lancer la lecture.

b. Réglage de la lecture

- Dans le sous-menu photo, sélectionnez **“Playback set”** (réglage de lecture), puis **“Manual play”** (Lecture manuelle). Vous devrez cependant utiliser les touches ◀ / ▶ (◀◀ / ▶▶) pour passer à la photo suivante / revenir à la photo précédente en mode de lecture photo lorsque l’option Lecture manuelle est sélectionnée.
- Sélectionnez **“Auto play”** (Lecture automatique). Un menu de réglage apparaît. Sélectionnez **“2 / 3 / 4 / 5 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 seconde(s)”** au choix à l’aide des touches ◀ / ▶ (◀◀ / ▶▶) et **M**. La fonction diaporama est activée ainsi que l’intervalle entre chaque photo.

c. Supprimer un fichier

- Dans le sous-menu photo, sélectionnez **“Delete file”** (Supprimer un fichier). Une liste apparaît. Sélectionnez le fichier photo à supprimer à l’aide des touches ◀ / ▶ (◀◀ / ▶▶).
- Une fois le fichier sélectionné, appuyez sur la touche **M** et sélectionnez **Yes (Oui)** pour confirmer ou **No (Non)** pour annuler.

d. Tout supprimer

- Dans le sous-menu photo, sélectionnez **“Delete all”** (Tout supprimer), puis **“Yes / No”** à l’aide des touches ◀ / ▶ (◀◀ / ▶▶).
- Lorsque **“YES”** ou **“NO”** apparaît, appuyez sur la touche **M** pour confirmer.
- Tous les fichiers photo seront supprimés si **YES** a été sélectionné et confirmé, un message **“Deleting”** (suppression en cours) s’affiche quelques instants durant le processus de suppression. Le message **“Empty disk!”** (Disque vide !) s’affiche ensuite pendant quelques secondes.

e. Quitter

- Sélectionnez **Exit** pour revenir à l’écran du navigateur de photos.

18. Utilisation du menu eBook

Vous pouvez utiliser le lecteur comme lecteur de texte pour les fichiers au format pris en charge (.TXT).

a. Pour ouvrir eBook

- A partir du menu principal, sélectionnez **“eBook”** à l’aide des touches ◀ / ▶ (◀◀ / ▶▶) et **M**. Une liste s’affiche.
- Sélectionnez un fichier que vous souhaitez lire à l’aide des touches ◀ / ▶ (◀◀ / ▶▶), et appuyez sur la touche du **centre** (▶|) pour lancer la lecture.
- Appuyez sur la touche ▶ (▶▶) pour passer à la page suivante.
- Appuyez sur la touche ◀ (◀◀) pour revenir à la page précédente.
- Pour revenir à l’écran du menu liste, appuyez sur la touche du **centre** (▶|).
- Pour revenir au menu principal, exercez une pression prolongée sur la touche **M**.

19. Utilisation du sous-menu eBook à partir de l'écran du menu liste

Pour modifier certains réglages de la lecture eBook, procédez comme suit :

a. Répertoire local

- Sur l'écran du menu eBook, appuyez sur la touche **M** pour accéder au sous-menu eBook.
- Dans le sous-menu eBook, sélectionnez "**Local folder**" (Répertoire local), un menu liste apparaît. Utilisez les touches ◀ / ▶ (◀◀ / ▶▶) pour sélectionner un répertoire et un fichier.
- Une fois le fichier sélectionné, appuyez sur la touche **M** puis sur la touche du **centre** (▶||) pour lancer la lecture.

b. Réglage de la lecture

- Dans le sous-menu eBook, sélectionnez "**Playback set**" (Réglage de la lecture) et sélectionnez "**Manual play**" (Lecture manuelle). Utilisez les touches ◀ / ▶ (◀◀ / ▶▶) pour passer à la page suivante ou revenir à la page suivant lorsque le mode de lecture manuelle est sélectionné. Ou,
- Sélectionnez "**Auto play**" (Lecture automatique). Un menu de réglage apparaît. Sélectionnez "1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 seconde(s)" au choix à l'aide des touches ◀ / ▶ (◀◀ / ▶▶) et **M**. La fonction de rotation de page est activée en fonction de l'intervalle sélectionné.

c. Supprimer un fichier

- Dans le sous-menu eBook, sélectionnez "**Delete file**" (Supprimer un fichier). Un menu liste apparaît. Sélectionnez le fichier eBook à supprimer à l'aide des touches ◀ / ▶ (◀◀ / ▶▶).
- Une fois le fichier sélectionné, appuyez sur la touche **M** et sélectionnez **Yes** (Oui) pour confirmer ou **No** (Non) pour annuler.

d. Tout supprimer

- Dans le sous-menu eBook, sélectionnez "**Delete all**" (Tout supprimer), puis "Yes / No" by à l'aide des touches ◀ / ▶ (◀◀ / ▶▶).
- Lorsque "YES" ou "NO" apparaît, appuyez sur la touche **M** pour confirmer.
- Tous les fichiers eBook seront supprimés si YES a été sélectionné et confirmé. Un écran "Deleting" (Suppression en cours) apparaît quelques instants durant le processus de suppression. Le message "Empty disk!" (Disque vide) s'affiche ensuite pendant quelques secondes.

e. Quitter

- Sélectionnez Exit pour revenir à l'écran de menu liste eBook.

20. Utilisation du sous-menu eBook en mode de lecture

Pour ajouter, sélectionner et supprimer des signets pendant la lecture, procédez comme suit :

a. Sélection de signet

- En mode de lecture eBook, sélectionnez **“Bookmark select”** (Sélection de signet) à l’aide des touches ◀ / ▶ (◀◀ / ▶▶) et M.
- Sélectionnez un signet enregistré auquel vous voulez accéder et appuyez sur la touche M pour lancer la lecture à partir de ce signet.

b. Supprimer un signet

- En mode de lecture eBook, sélectionnez **“Bookmark delete”** (Supprimer un signet). Une liste s’affiche. Sélectionnez le signet à supprimer à l’aide des touches ◀ / ▶ (◀◀ / ▶▶).
- Une fois le signet sélectionné, appuyez sur la touche M pour confirmer. Le signet sera supprimé et le lecteur revient au mode de lecture.

c. Ajouter un signet

- En mode de lecture eBook, sélectionnez la page de lecture que vous voulez marquer d’un signet. Appuyez sur la touche M pour accéder au sous-menu eBook.
- Sélectionnez **“Bookmark Add”** (Ajouter un signet) à l’aide des touches ◀ / ▶ (◀◀ / ▶▶) et appuyez sur M. La page est marquée d’un signet et le lecteur revient automatiquement à la page de lecture en cours.

d. Quitter

- Sélectionnez Exit pour revenir à l’écran du menu liste eBook.

21. Utilisation de l’emplacement pour carte mémoire

Ce lecteur vous permet de faire passer des fichiers aux formats pris en charge à partir d’une carte mémoire. Cela permet également d’augmenter la capacité de mémoire mobile du lecteur.

a. Lecture à partir d’une carte mémoire

- Éteignez le lecteur. Insérez une carte mémoire Micro SD dans l’emplacement pour carte mémoire du lecteur.
- Remettez le lecteur en marche. Vous pouvez désormais utiliser la carte mémoire Micro SD.
- L’option **“Card folder”** (Répertoire carte) sera présent dès que vous accédez à un sous-menu musique, film, photo, dictaphone, message vocal ou eBook.
- Allez dans le répertoire carte et sélectionnez un répertoire et fichier à faire passer.
- Pour retirer la carte mémoire Micro SD, éteignez le lecteur.

22. Dépannage

L'appareil ne s'allume pas	<ul style="list-style-type: none">* Vérifiez que l'interrupteur est bien sur ON.* Vérifiez que la batterie est suffisamment rechargée.
Aucun son ne sort des écouteurs	<ul style="list-style-type: none">* Vérifiez si le volume n'est pas sur "0" et branchez correctement les écouteurs.* Vérifiez que la prise écouteurs n'est pas encrassée.* Un fichier MP3 corrompu peut produire des grésillements et le son peut être coupé. Vérifiez que les fichiers de musique ne sont pas corrompus.
Les caractères sur l'écran LCD sont corrompus	<ul style="list-style-type: none">* Vérifiez le choix de langue.
Echec du téléchargement des fichiers de musique.	<ul style="list-style-type: none">* Vérifiez que le câble USB n'est pas abimé et est correctement branché.* Vérifiez si le pilote est bien installé.* Vérifiez si la mémoire du lecteur est pleine.

23. Caractéristiques techniques

Dimensions	88,5 mm (H) x 41 mm (La) x 11,8mm (P)	
Poids	32g	
LCD	1,8pouces, résolution (RGB)128 x 160	
Connexion PC	USB 1.0 / 1.1 / 2.0	
Impédance écouteurs	32 Ohm	
Mémoire interne	Voir coffret ou emballage	
Batterie	Li-ion 3,7V, 170mAh	
	Durée max. de lecture : > 8 à 10 heures (musique MP3 avec mode d'économie d'énergie)	
Audio	Puissance de sortie max. des écouteurs	G = 275mV(rms) +/-10% à 32 Ohm D = 275mV(rms) +/-10% à 32 Ohm
	Fréquences en réponse	de 20Hz à 20000Hz
	Rapport Signal/Bruit	> 60dB
Format musique	MP3 / WMA	32Kbps – 320kbps
Format film	AMV	160x128 (max.)
Code enregistreur	WAV	32 / 64 / 128 / 256kbps
Format photo	JPEG / BMP	
Format eBook	TXT	
Température de fonctionnement	de 0 à 40°C	
Système d'exploitation	Window 2000/XP/Vista/Win7, Mac 9.2 ou plus	

24. Clause de non-responsabilité

Des mises à jour du logiciel et/ou du matériel sont régulièrement effectuées. Il se peut donc que certaines consignes, caractéristiques et images de la documentation diffèrent légèrement de ce que vous avez. Chaque élément décrit dans ce guide n'est donné qu'à titre indicatif et peut ne s'appliquer dans un cas donné. Les descriptions mentionnées dans ce livret ne donnent aucun droit juridique.



Si à l'avenir vous devez vous débarrasser de ce produit, veuillez noter que :

Les produits électriques ne peuvent pas être jetés avec le reste des déchets ménagers. Si possible, amenez l'appareil à un centre de recyclage. Vérifiez auprès de votre municipalité ou de votre détaillant pour en savoir plus sur le recyclage. (Directive relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques).