



SYLVANIA

MANUEL DE L'UTILISATEUR SMPK8990



Sylvania est une marque déposée d'OSRAM Sylvania Inc. Utilisation sous licence

Contenu du paquet

Tablette numérique
Manuel de l'utilisateur
Câble USB
Écouteurs
Chargeur

Contenu

Présentation

Fonctionnement basique et chargement

Interface principale

Explorateur

Fonctionnement du mode musique

Fonctionnement du mode vidéo

Fonctionnement du mode photo

Fonctionnement du mode enregistrement

Fonctionnement du mode E-book

Explorateur de fichiers


Calculatrice

Paramétrage du système

Résolution des problèmes

Informations techniques

Présentation



1. Touche d'alimentation
2. Connecteur pour écouteurs
3. Connecteur de sortie TV
4. Connecteur USB
5. M/A
6. Réinitialisation
7. Microphone
8. Fente pour carte mémoire Micro SD
9. Haut-parleur intégré

Fonctionnement basique

Mettre en marche l'unité

Maintenez enfoncée la touche d'alimentation pendant 3 secondes, ou le commutateur M/A pour mettre en marche le lecteur et accéder au menu principal.

Éteindre l'unité

- a. Positionnez le commutateur sur la position « ON ».
- b. Maintenez enfoncée la touche d'alimentation pendant 3 secondes pour ouvrir la liste et accéder au menu principal.

Mode écran noir

Appuyez brièvement sur la touche d'alimentation pour accéder au mode écran noir et verrouiller le lecteur.

Désactiver le mode écran noir

En mode écran noir, appuyez brièvement sur la touche d'alimentation pour revenir en mode écran clair et déverrouiller le lecteur.

Réinitialisation

Si le lecteur cesse soudainement de fonctionner alors qu'il est en marche, appuyez sur la touche de réinitialisation (reset) avec une aiguille puis redémarrez le lecteur.

Fonction disque amovible

Connectez l'unité à un ordinateur à l'aide d'un câble USB, vous pouvez utiliser les fonctions de disque amovible dès que l'icône



apparaît dans la barre des tâches de Windows. Il est préférable d'utiliser le câble USB fourni.

Note: Pour éviter tout dysfonctionnement, veuillez éteindre votre lecteur avant de le connecter à un ordinateur.

Chargement

Pour recharger la batterie, veuillez vous assurer d'avoir déconnecté le disque amovible de l'ordinateur, mais ne débranchez pas le câble USB du PC, et entrez en mode charge.

La mise en charge s'arrête une fois la batterie entièrement chargée. Appuyez sur l'écran pour accéder au menu principal. L'écran s'éteint au bout d'une période d'inactivité.



Note:

- . La batterie se recharge complètement en 4 heures et demie.
- . Lorsque la batterie est presque vide et que la sortie de tension USB est inférieure à 100 mA, ne chargez pas en faisant fonctionner l'écran, rechargez avant d'utiliser.
- . Le temps de recharge complet sera plus long si vous utilisez le lecteur ou que vous allumez l'écran durant le chargement.
- . Pour réduire le temps de chargement, il est préférable de ne pas utiliser le lecteur durant la recharge.
- . Veuillez recharger rapidement si les batteries sont presque vide. La mise en fonctionnement trop fréquente de l'appareil alors que la batterie est déchargée peut engendrer des dommages de l'appareil.

Comment insérer et retirer une carte Micro SD


Comment insérer : La face de la carte (le coté avec les caractères) vers le haut (vers l'écran du lecteur), poussez doucement pour insérer dans le lecteur de carte du lecteur pour connecter. Une fois la carte insérée, le lecteur peut lire les fichiers de la carte Micro SD

Comment retirer : Pousser doucement la carte Micro SD et cette dernière sortira partiellement, vous pouvez alors la retirer.

Note: Veuillez éteindre le lecteur avant de retirer la carte mémoire, ou les fichiers internes du lecteur seront perdus ou endommagés.

Interface principale


Allumez le lecteur pour accéder à l'interface principale, comme ci-dessous : appuyez sur n'importe quelle icône en bas de l'écran pour accéder au mode de sélection.



Tirer le composant d'interface graphique hors de la barre d'outil des composants pour l'activer. Pour remettre le composant dans la barre d'outils, tirez-le à nouveau vers la position de votre choix dans la barre d'outils des composants.

*** avec la fonction de barre d'outils des composants à l'écran, vous pouvez organiser le menu de personnalisation, le menu d'écran du bureau, la lecture de musique, etc. vous pouvez réorganiser la barre d'outils du bureau de la manière que vous voulez en touchant doucement et en tirant les icônes.


Explorateur



Appuyez sur l'icône de l'explorateur dans le menu principal pour accéder au menu de l'explorateur.


Dans le menu de l'explorateur, vous pouvez choisir n'importe quel fichier ou dossier de la mémoire locale, SD ou des dossiers USB.

Copier/Coller/Effacer des fichiers

Sur la droite des fichiers sélectionnés, appuyez sur  pour choisir entre les fonctions copier, coller ou effacer. Pour effacer des fichiers, cliquez sur « oui » pour confirmer à nouveau.

Fonctionnement du mode musique

Explorateur de musique

Appuyez sur l'icône de musique dans le menu principal pour accéder au menu de l'explorateur de musique. Cliquez sur la petite icône  en bas de l'écran, votre bibliothèque musicale peut être classée par artiste, album ou style.

Artiste : Classez la musique en fonction du nom des artistes, ou artiste inconnu.


Album : Classez la musique en fonction du nom des albums, ou album inconnu.

Genre : Classez la musique en fonction du genre.

Étoile : Classez la musique en fonction du nombre d'étoiles.

Année : Classez la musique en fonction de l'année.

Toute la musique : Classez toute la musique.



1. Retour au menu principal
2. Réglage du volume
3. Retour au menu précédent
4. Jauge de batterie
5. Précédent
6. Lecture/Pause
7. Suivant
8. Paramétrage du mode de lecture
9. Temps de lecture en cours
10. Temps de lecture total
11. Egaliseur

Lecture/Pause


Cliquez sur le nom de la chanson au milieu de l'écran en mode lecture, appuyez à nouveau sur le nom de la chanson pour reprendre la lecture.

Avance rapide / retour rapide








Lorsque vous lisez de la musique, appuyez et maintenez les icônes ⏮ / ⏭ pour avancer/ retourner rapidement, appuyez une fois sur ⏮ / ⏭ pour passer à la piste précédente/suivante.

Réglage du volume

Lorsque vous lisez de la musique, tirez la barre de volume pour régler le volume sonore.




Paramétrage du mode de lecture

- Cliquez sur  pour retourner au menu précédent
- Cliquez sur  pour choisir entre les options « lecture unique », « répéter une piste », « répéter tout », « séquence », « aléatoire » du mode répétition.
- Cliquez sur  pour choisir entre les options « Nature », « Basses », « Pop », « Rock », « Classique », « Jazz », « Langage », « Dance » du mode égaliseur.
- Cliquez sur  pour choisir entre les modes « Spectre » ou « Parole »
- Cliquez sur  pour régler la luminosité de l'écran sur une échelle de 1 à 5
- Cliquez sur  pour évaluer le nombre d'étoiles.
- Cliquez sur  pour régler la couleur des paroles entre « bleu/rouge », « rouge/bleu », « jaune/vert », « vert/jaune », « orange/bleu », « rouge/jaune », « bleu/vert ».

Fonctionnement du mode vidéo

Cliquez sur l'icône vidéo du menu principal pour accéder à l'explorateur vidéo, cliquez sur un film dans la liste pour commencer la diffusion.

Reprendre la lecture : « Reprendre au point d'arrêt? » s'affichera lorsque vous accéderez à un film que vous aviez déjà diffusé dans le lecteur. Cliquez sur « oui » pour reprendre, et sur « non » pour recommencer la lecture depuis le début.



1. Retour au menu principal
2. Réglage du volume
3. Retour au menu précédent
4. Jauge de batterie
5. Précédent
6. Lecture/Pause
7. Suivant
8. Paramétrage du mode de lecture
9. Temps de lecture en cours
10. Temps de lecture total
11. Taille d'affichage

Lecture/Pause

Cliquez sur le centre de l'écran lors de la lecture pour mettre en pause, cliquez sur le centre de l'écran à nouveau pour reprendre la lecture.


Avance rapide / retour rapide

Lorsque vous lisez une vidéo, appuyez et maintenez les icônes ⏮ / ⏭ pour avancer/ retourner rapidement, appuyez une fois sur ⏮ / ⏭ pour passer à la vidéo précédente/suivante.

Réglage du volume










Lorsque vous lisez de la musique, tirez la barre de volume pour régler le volume sonore.

Ratio d'affichage de l'écran

Lorsque vous diffusez des fichiers vidéo, cliquez sur l'icône  pour choisir le ratio de l'écran. Plein écran-ratio vidéo/ plein écran-ratio écran/ par défaut/ 4:3/ 16:9










Paramétrage du mode de lecture




- Cliquez sur  pour retourner au menu précédent
- Cliquez sur  pour choisir le nombre de pistes
- Cliquez sur  pour activer/désactiver les sous-titres.
- Cliquez sur  pour régler la luminosité de l'écran sur une échelle de 1 à -5
- Cliquez sur  pour choisir « Plein écran-ratio vidéo », « plein écran-ratio écran », « par défaut », « 4:3 », « 16:9 » du mode taille de l'écran.
- Cliquez sur  pour choisir entre « lecture unique », « répéter une piste », « répéter tout », « séquence », « aléatoire » du mode répétition.
- Cliquez sur  pour choisir entre « stéréo », « canal gauche », « canal droit »
- Cliquez sur  pour choisir « Sous-titre : Zoom avant », « sous-titre : Zoom arrière », « taille des sous-titres »
- Cliquez sur  pour choisir la couleur des paroles entre « par défaut », « bleu » et « rouge ».

Fonctionnement du mode photo

Cliquez sur l'icône photo dans le menu principal pour entrer dans l'explorateur de photo, cliquez sur une photo pour l'ouvrir.








- Cliquez sur  pour retourner au menu précédent
- Cliquez sur  pour visionner automatiquement les photos.
- Cliquez sur  pour redimensionner les photos et les faire pivoter dans le sens ou à l'inverse du sens des aiguilles d'une montre.
- Cliquez sur , passez en revue les photos en les choisissant sur le côté droit.
- Cliquez sur  pour visionner les photos avec divers fonds musicaux.
- Cliquez sur  pour visionner les photos avec divers effets.
- Cliquez sur  pour choisir l'intervalle de temps « 1s », « 3s », « 5 s », « 10 s » entre chaque photo.


- Cliquez sur  pour accéder aux options de visionnage « suivant », « précédent », « visionnage aléatoire ».
- Cliquez sur  pour régler la luminosité de l'écran sur une échelle de 1 à -5.
- Cliquez sur  pour sélectionner la photo en cours comme fond d'écran.


Fonctionnement du mode enregistrement

Cliquez sur l'icône Enregistrement dans le menu principal pour accéder au mode Enregistrement.





Cliquez sur l'icône  pour démarrer l'enregistrement, cliquez sur l'icône  mettre l'enregistrement en pause, cliquez à nouveau sur  pour reprendre l'enregistrement. Cliquez sur  pour stopper l'enregistrement.



Cliquez sur  pour accéder à la liste de lecture des enregistrements. Dans la liste des fichiers enregistrés, cliquez sur **X** pour effacer le fichier enregistré de votre choix. Cliquez sur le fichier pour le lire.

Paramétrage du mode de lecture 


- Cliquez sur  pour effacer le fichier enregistré en cours.
- Cliquez sur  pour choisir la qualité du son « haute qualité », « qualité normale », « basse qualité »







Fonctionnement du mode E-book







Cliquez sur l'icône E-BOOK dans le menu principal pour accéder au mode E-BOOK. Appuyez sur le fichier de la liste que vous souhaitez lire.

Reprendre la lecture : « Reprendre au point d'arrêt ? » apparaîtra

lorsque vous accéderez à des fichiers que vous aviez déjà ouverts sur le lecteur. Cliquez sur « oui » pour reprendre, et sur « non » pour recommencer la lecture depuis le début.



- Cliquez sur  pour retourner au menu précédent
- Cliquez sur , l'E-book passera automatiquement à la page suivante.
- Cliquez sur , faites pivoter la page pour la visualiser à la verticale ou à l'horizontale.
- Cliquez sur , pour ajouter un marque-page en choisissant l'ordre par un nombre.
- Cliquez sur , ouvrez un marque-page en appuyant sur celui de votre choix.
- Cliquez sur  pour choisir la taille du texte "16", "20", "24", "28", "32".

- Cliquez sur  pour choisir la couleur du texte « noir », « bleu », « vert », « rouge », « blanc ».
- Cliquez sur  pour choisir le fond d'écran parmi les 4 fonds d'écran par défaut.
- Cliquez sur  pour régler la luminosité de l'écran sur une échelle de 1 à -5
- Cliquez sur  pour ajouter de la musique au mode lecture.
- Cliquez sur  pour choisir la rotation de page automatique parmi les intervalles de temps "5 s", "10 s", "15 s", "20 s", "30 s".
- Cliquez sur  pour sélectionner la largeur du texte de 0 à 4.


Calculatrice

Dans le menu principal, choisissez l'icône Calculatrice

Utilisez les touches correspondantes à l'affichage de la calculatrice pour réaliser des opérations mathématiques.

Paramétrage du système

Dans le menu principal, choisissez l'icône Paramétrage du système pour accéder au menu de paramétrage du système.



1. Sortie TV

Choisissez « sortie TV » parmi « LCD », « NTSC » et « PAL »

2. Alimentation

Affiche le niveau de la batterie et le temps de déchargement de l'unité.

3. Langue

Choisissez entre les différentes langues de la liste.

4. Papier peint

Choisissez entre les différents papiers peints de la liste.

5. Extinction automatique

Choisissez le délai d'extinction «5 mins», «10 mins», «30 mins», «1 heure», «toujours allumé».

6. Extinction de l'écran

Choisissez le délai d'extinction de l'écran «5 mins», «10 mins», «30 mins», «1 heure», «toujours allumé».

7. Bruit des touches

Choisissez bruit des touches actif/inactif

8. Luminosité

Choisissez le niveau de luminosité sur une échelle de 1 à 5

9. Calibrage

Pour calibrer l'écran tactile. Appuyez sur les croix de l'écran tactile jusqu'à ce que le calibrage soit terminé.

10. Informations système

Affiche les détails de l'unité : Version du logiciel ; taille de la mémoire locale (espace total et espace utilisé) ; taille de la carte mémoire (utilisée et totale).

11. Réglage de l'échelle des gris

Réglez le niveau de l'échelle des gris de 1 à 10 « Rouge-R »
« Vert-V » « Bleu-B »

12. Restaurer les paramètres par défaut

Restaure les paramètres de sortie d'usine (les fichiers stockés dans le lecteur ne seront pas effacés).

Résolution des problèmes

Si vous rencontrez l'un des problèmes suivants lors de l'utilisation du lecteur, aidez-vous de ce guide de résolution des problèmes pour trouver la solution. Si le problème persiste, consultez immédiatement le centre de service.

Pas de courant

1. Vérifiez que la batterie soit correctement insérée.
2. Vérifiez que le lecteur est allumé.
3. Vérifiez que la batterie du lecteur ne soit pas déchargée.
4. Connectez à nouveau le lecteur au chargeur ou au PC avec USB et vérifiez à nouveau.
5. Si le lecteur ne peut toujours pas être chargé, veuillez contacter le centre de service.

Les écouteurs ne produisent aucun son

1. Vérifiez si le volume est réglé sur « 0 ».
2. Vérifiez si la prise des écouteurs est propre et si les écouteurs sont fermement connectés.
3. Assurez-vous que les fichiers musicaux ne sont pas corrompus.

Bruit

1. Vérifiez si les écouteurs sont fermement connectés.
2. Vérifiez si le connecteur pour écouteurs est propre, des résidus collés sur le connecteur pour écouteurs peuvent causer des parasites.
3. Vérifiez si la source audio n'est pas endommagée. Essayez de lire d'autres fichiers audio pour comparer. Des fichiers audio endommagés pourraient causer du bruit inutile et des changements de piste.

Affichage de caractères corrompus.


1. Vérifiez si la langue d'affichage correcte est sélectionnée.

Problème de transfert de fichiers

1. Vérifiez si le lecteur est correctement connecté au PC
2. Vérifiez si la mémoire du lecteur est pleine.
3. Vérifiez si le câble USB fonctionne correctement.

Informations techniques

Alimentation	Batterie Lithium 3,7 V (1400 mAh)
Dimensions	111,7 mm x 73,8 mm x 12,6 mm
Poids net	120 g
Écran	Écran tactile couleur 4.3 pouces
Résolution de l'écran :	480 x 272 pixels
Systèmes d'exploitations compatibles	Windows Me/2000/XP/Vista/ Windows 7
Interface	USB 2.0 haute vitesse
Écouteurs	3,5 mm
Sortie TV	3,5 mm
Haut-parleur intégré	1 W
Extension de mémoire externe	Carte Micro SD (jusqu'à 32 Go)
Formats audio supportés	MP3, WMA, OGG, APE, FLAC, AAC, WAV
Formats vidéo supportés	RM, RMVB, AVI, WMV, MP4, MPG
Formats image supportés	BMP, JPG, GIF, PNG
Format d'enregistrement	MP3
Format E-Book	TXT, PDF
Rapport signal/bruit :	85dB
Distorsion	0,03%
Puissance maximum de sortie des écouteurs	(G) 5 mW + (D) 5 mW (32 Ohms)
Réponse en fréquence	20 Hz – 20 KHz



Sylvania est une marque déposée d'OSRAM Sylvania Inc. Utilisation sous licence

Ce modèle et ses spécifications peuvent faire l'objet de changement sans notification. Aucune partie de ce document ne peut être reproduite ou transmise sous aucune forme que ce soit et par aucun moyen électronique, mécanique y compris photocopie et enregistrement ou traduite dans une autre langue sous aucun prétexte.