

HERO3⁺

SILVER EDITION

Soyez de la fête GoPro sur **facebook.com/gopro** et
consultez les images prises par d'autres utilisateurs de GoPro.
Montrez vos images et prenez part à la révolution GoPro !

TABLE DES MATIÈRES

Accessoires	4
Supports et accessoires	5
Fonctionnalités de la HERO3+	6
Écran d'état LCD de la caméra	8
Diagramme de l'interface utilisateur de la caméra	9
Mise à jour du logiciel de la caméra	10
Principes de base	10
Modes de la caméra	13
Réglages de la caméra	20
Configurations des prises de vue	31
Configuration	35
Commandes sans fil	43
Connexion à l'appli GoPro	44
Archivage / cartes microSD™	45
Configuration système requise	46
Transfert de fichiers	47
Lecture	48
Durée de fonctionnement de la batterie	50
Messages d'avertissement importants	52
Boîtier de la caméra	53
Utilisation des supports	57
Assistance clientèle	59

WEAR IT. MOUNT IT. LOVE IT.

ACCESSOIRES



LCD Touch BacPac™



Battery BacPac™



Wi-Fi Remote™



Support de cadre

ACCESSOIRES SPÉCIFIQUES À LA CAMÉRA HERO3+



Boîtier de poignet



Boîtier de remplacement



Batterie rechargeable Li-ion



Dive Housing
Kit d'objectifs de rechange



Couvercles et portes

Accessoires HERO3+ supplémentaires
disponibles sur **gopro.com**

SUPPORTS ET ACCESSOIRES



Support de fixation
à l'avant de casques



Harnais de fixation au
niveau de la poitrine



Support pour guidon /
tige de selle / poteau



Supports de
montage sur
planche de surf



Porte arrière
flottante



Sangle de tête +
kit de fixation rapide



Ventouse



Sangle pour
casque ventilé



Support de montage
sur barre de
renversement



Support de montage
sur trépied



Accessoires
anti-buée



Support flexible à
mâchoires



Supports adhésifs
incurvés ou plats



Support de fixation
latérale




Ancrages caméra




Dual Battery
Charger

FONCTIONNALITÉS DE LA HERO3+



1. Voyants indicateurs d'état (rouges)
2. Bouton SHUTTER/SELECT
3. Écran d'état LCD
4. Voyant indicateur Wi-Fi (bleu)
5. Bouton POWER/MODE
6. Port Micro HDMI
(câble non livré avec l'appareil)
7. Fente de carte microSD
(carte SD non livrée avec l'appareil)
8. Port mini-USB
(compatible avec un câble composite
A/V adaptateur de micro stéréo
3,5 mm non livré avec l'appareil)

--- FONCTIONNALITÉS DE LA HERO3+ ---



9. Port HERO

10. Porte de la batterie


11. Bouton **marche/arrêt** Wi-Fi 

12. Alarme sonore

13. Microphone

ÉCRAN D'ÉTAT LCD DE LA CAMÉRA


L'écran LCD affiche les renseignements suivants en ce qui concerne les modes et réglages HERO3+ :



- 1. Modes de la caméra / Champ de vision**
- 2. Modes de prises de vues** (non illustrés)
- 3. Résolution/IPS (images par seconde)**
- 4. Réglages des intervalles de temps** (non illustrés)
- 5. Compteur**
- 6. Heure/Archivage/Fichiers**
- 7. Durée de fonctionnement de la batterie**

REMARQUE : Les icônes affichées ci-dessus varient en fonction du mode de votre caméra.

DIAGRAMME DE L'INTERFACE UTILISATEUR DE LA CAMÉRA



***Lecture** ne s'affiche sur l'écran d'état LCD que si la caméra est branchée à un téléviseur ou un LCD Touch BacPac™ (accessoire facultatif, vendu séparément).

MISE À JOUR DU LOGICIEL DE LA CAMÉRA

- !** Pour profiter des fonctionnalités les plus récentes et obtenir le meilleur rendement de votre caméra HERO3+, assurez-vous de vous servir du logiciel le plus récent pour la caméra. Pour vérifier s'il existe des mises à jour, consultez : **gopro.com/update**.

UTILISATION DE VOTRE HERO3+ : PRINCIPES DE BASE

POUR COMMENCER




- 1. Retirez la caméra du boîtier :**



- 2. Insérez une carte microSD, microSDHC™ ou microSDXC™ dans la fente des cartes avec l'étiquette dirigée vers l'avant, en commençant par la partie la plus étroite de la carte. Il est nécessaire d'utiliser une carte microSD de classe 10.**



- 3. Mettez la batterie dans la caméra.**



UTILISATION DE VOTRE HERO3+ : PRINCIPES DE BASE

- 4. Chargez la batterie.** La batterie au lithium-ion est livrée partiellement chargée. Pour la charger, connectez le câble USB pourvu à cet effet à la caméra et l'autre extrémité du câble sur une source d'alimentation électrique telle qu'un ordinateur, le chargeur mural GoPro ou le chargeur automobile GoPro. La caméra ou la batterie ne subira aucun dommage si on l'utilise avant qu'elle ne soit pleinement chargée.

TRUC DE PRO :






Lorsque la caméra est éteinte et en chargement :

- Les **voyants indicateurs d'état rouges** s'allument pendant le chargement.
- Les **voyants indicateurs d'état rouges** s'éteignent lorsque le chargement est terminé.

► Voir **DURÉE DE FONCTIONNEMENT DE LA BATTERIE** pour en savoir plus.

RÉGLAGES DE LA CAMÉRA PAR DÉFAUT

La caméra HERO3+ Silver Edition s'allume avec les réglages par défaut suivants :

	Résolution vidéo	960p30 images par seconde (ips)
	Résolution photo	10 méga-pixels (MP)
	Rafales de photos	10 photos en 1 seconde
	Accéléré	0,5 seconde
	Wi-Fi	Éteint


TRUC DE PRO :

Vous souhaitez modifier vos configurations **VIDÉO** et **PHOTO** ?


► Voir le menu **CONFIGURATIONS** pour en savoir plus sur comment faire les changements.

UTILISATION DE VOTRE HERO3+ : PRINCIPES DE BASE


MARCHE ET ARRÊT



Pour mettre l'appareil en marche :

Appuyez sur  et relâchez. Les **voyants indicateurs d'état** rouges clignotent trois fois et l'**indicateur sonore** émet trois bips.

Pour éteindre l'appareil :

Appuyez sur  pendant deux secondes et relâchez. Les **voyants indicateurs d'état** rouges clignotent à plusieurs reprises et l'**indicateur sonore** émet sept bips.


TRUC DE PRO :

Vous voulez transformer votre caméra HERO3+ en une caméra « Une touche » qui commence automatiquement à enregistrer des **photos** ou des **vidéos** lorsqu'on l'**allume** ? Mettez la caméra en mode **UNE TOUCHE**.

► Voir le mode **UNE TOUCHE** pour en savoir plus.

UTILISATION DE VOTRE HERO3+ : MODES DE LA CAMÉRA

APERÇU

La HERO3+ offre plusieurs modes de caméra. Pour passer d'un mode à l'autre, appuyez sur . Les modes se succèdent dans l'ordre suivant :

	VIDÉO	Enregistrement vidéo
	PHOTO	Prise d'une seule photo
	RAFALE DE PHOTOS	Prise de jusqu'à 10 photos en une seconde
	ACCÉLÉRÉ	Prise d'une série de photos à des intervalles donnés
	CONFIGURATIONS	Réglage des configurations de la caméra
	LECTURE	Lecture de vidéos et de photos . Ne s'affiche que si la caméra est branchée à un téléviseur ou LCD Touch BacPac™ (accessoire facultatif, vendu séparément).



TRUC DE PRO :

Servez-vous de **RAFALE DE PHOTOS** pour prendre des images de sujets en mouvement rapide.


► Voir **LECTURE** pour en savoir plus.

UTILISATION DE VOTRE HERO3+ : MODES DE LA CAMÉRA


VIDÉO

Pour enregistrer des images **vidéo**, assurez-vous que la caméra est en mode **vidéo**. Si l'icône **Vidéo**  ne s'affiche pas sur l'écran LCD de votre caméra, appuyez sur  à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'elle s'affiche.

Pour commencer à enregistrer :

Appuyez sur  et relâchez. La caméra émet un bip et les **voyants indicateurs d'état** rouges clignoteront pendant l'enregistrement.

Pour interrompre l'enregistrement :



Appuyez sur  et relâchez. Les **voyants indicateurs d'état** rouges clignotent trois fois et la caméra émet trois bips sonores pour indiquer que l'enregistrement est interrompu.

La HERO3+ s'arrête automatiquement d'enregistrer lorsque la carte mémoire est pleine ou que la batterie est épuisée. Votre vidéo sera enregistrée avant que la caméra ne **s'éteigne**.


► Voir le mode **VIDÉO** pour savoir en plus sur les modalités de modification des réglages de résolution.

PHOTO

Pour prendre une **photo**, assurez-vous que la caméra est en mode **Photo**.

Si l'icône **Photo**  ne s'affiche pas sur l'écran LCD de votre caméra, appuyez sur  à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'elle s'affiche.

Pour prendre une photo :

Appuyez sur  et relâchez. La caméra émet deux bips sonores et les **voyants indicateurs d'état** rouges clignotent.


► Voir le mode **PHOTO** pour savoir en plus sur les modalités de modification des réglages de résolution et les autres fonctionnalités du mode **Photo**.

RAFALE DE PHOTOS

En mode **Rafale de photos**, votre caméra prend plusieurs photos à de courts intervalles de temps — **3 photos / 1 seconde**, **5 photos / 1 seconde** et **10 photos / 1 seconde**.

Pour prendre une **rafale de photos**, assurez-vous que la caméra est en mode **Rafale de photos**. Si l'icône **Rafale de photos**  ne s'affiche pas sur l'écran LCD de votre caméra, appuyez sur  à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'elle s'affiche.

Pour prendre une rafale de photos :



Appuyez sur  et relâchez. Les **voyants indicateurs d'état** rouges clignotent et la caméra émet plusieurs bips sonores.

► Voir le mode **RAFALE DE PHOTOS** pour en savoir plus sur les modalités de modification des réglages des intervalles.


UTILISATION DE VOTRE HERO3+ : MODES DE LA CAMÉRA

ACCÉLÉRÉ


Le mode **Accéléré** prend une série de photos à des intervalles de **0,5, 1, 2, 5, 10, 30** ou **60** secondes.

Pour prendre une série d'images par intervalles en mode **Accéléré**, assurez-vous que la caméra est en mode **Accéléré**. Si l'icône Accéléré  ne s'affiche pas sur l'écran LCD de votre caméra, appuyez sur  à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'elle s'affiche.

Pour prendre des images à intervalles :

Appuyez sur  et relâchez. La caméra commence un compte à rebours et les **voyants indicateurs d'état** clignotent toutes les fois que l'on prend une **photo**.

Pour mettre fin à la prise d'images par intervalles :

Appuyez sur  et relâchez. Les **voyants indicateurs d'état** rouges clignotent trois fois et la caméra émet trois bips sonores pour indiquer que la **prise d'images par intervalles** est terminée.

► Voir le mode **ACCÉLÉRÉ** pour en savoir plus sur les modalités de modifications des réglages des intervalles.

CONFIGURATIONS

Le menu **Configurations** vous permet de régler différentes configurations de la caméra, en particulier :



la résolution vidéo



la résolution photo



la prise de photos à intervalles



la prise de rafales de photos

- et bien d'autres encore

► Voir le menu des **CONFIGURATIONS** pour effectuer des changements, savoir comment naviguer dans les options du menu et en savoir plus sur chaque réglage.



LECTURE









Vous pouvez visionner des **vidéos** et des **photos** en branchant votre caméra HERO3+ à un téléviseur (au moyen d'un câble Micro HDMI, composite ou combiné, vendu séparément). Vous pouvez également visionner des **vidéos** et des **photos** avec le LCD Touch BacPac™ (accessoire facultatif, vendu séparément). Le mode **Lecture** ne s'affiche que si la caméra est branchée à un téléviseur ou un LCD Touch BacPac.

- Voir le mode **LECTURE** pour en savoir plus sur la lecture des **vidéos** et des **photos**.




CONFIGURATIONS

Pour accéder au menu des configurations :

1. Assurez-vous que la caméra est au menu **Configurations** . Si l'icône **Configurations** ne s'affiche pas sur l'écran LCD de votre caméra, appuyez sur  à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'elle s'affiche.
2. Appuyez sur  pour accéder au menu .
3. Servez-vous de  pour passer d'une option à l'autre des **Configurations**.
4. Appuyez sur  pour sélectionner l'option souhaitée.
5. Pour quitter, maintenez  enfoncé pendant deux secondes, ou passez à **EXIT** et appuyez sur .

TRUC DE PRO :









Si vous souhaitez quitter le menu **CONFIGURATIONS**, appuyez sur  et maintenez-le enfoncé pendant deux secondes.



RÉSOLUTION VIDÉO/IPS/MODES FOV

Vous pouvez modifier la **résolution**, le nombre **d'images par seconde** (ips) et le champ de vision (FOV) lorsque vous utilisez le menu du mode **Vidéo**.

Lorsque vous êtes dans le menu Configurations :

1. Appuyez sur  pour accéder à .
2. Servez-vous de  pour passer d'une option à l'autre.
3. Appuyez sur  pour accéder au menu souhaité.
4. Servez-vous de  pour passer d'une option à l'autre du menu secondaire et de  pour la sélectionner.
5. Pour modifier d'autres options, répétez l'étape 4.
6. Pour quitter, maintenez  enfoncé pendant deux secondes ou passez à **EXIT** et appuyez sur .

RÉGLAGES DE LA CAMÉRA

La HERO3+ Silver Edition offre les modes de prise d'images vidéo suivants :

Résolution vidéo	NTSC ips	PAL ips	Champ de vision (FOV)	Résolution de l'écran
1080 p	60	50	Ultra large, Moyen, Étroit	1920 sur 1080 16:9
1080 p	30	25	Ultra large, Moyen, Étroit	1920 sur 1080 16:9
960 p	60	50	Ultra large	1280 sur 960 4:3
960 p	30	25	Ultra large	1280 sur 960 4:3
720 p	120	100	Ultra large, Moyen, Étroit	1280 sur 720 16:9
720 p	60	50	Ultra large, Moyen, Étroit	1280 sur 720 16:9
720 p	30	25	Ultra large, Moyen, Étroit	1280 sur 720 16:9
WVGA	120	100	Ultra large	848 sur 480 16:9
WVGA	60	50	Ultra large	848 sur 480 16:9

Résolution vidéo	Meilleure utilisation
1080 p	La résolution 1080p60 est parfaite pour toutes les images, puisque une résolution élevée et la fréquence d'images donnent des résultats remarquables. Essayez la résolution 1080p30 lorsque vous servez d'un trépied ou pour des images stables,
960 p	À utiliser lorsque la caméra est montée sur le corps. Permet le plus grand champ de vision et les résultats les plus homogènes pour des images en action. Servez-vous de la résolution 960p60 lorsque vous souhaitez des mouvements au ralenti — servez-vous de la résolution 960p30 lorsque vous captez des images et que l'éclairage est faible.
720 p	Meilleure résolution pour les prises de vue avec la caméra à la main et au ralenti. Servez-vous de la résolution 720p120 ou 720p60 lorsque vous souhaitez des mouvements au ralenti. Servez-vous de la résolution 720p30 lorsque vous captez des images et que l'éclairage est faible
WVGA	Pour les fichiers de données plus réduits, il s'agit de la résolution de définition standard. Également adaptée lorsque l'on souhaite des images au ralenti.

RÉGLAGES DE LA CAMÉRA




MODES DE RÉOLUTION PHOTO

La HERO3+ peut prendre des photos à des résolutions de **10 MP**, **7 MP** et **5 MP**. Toute modification d'une résolution photo influence également les photos prises en modes **Photo**, **Rafale de photos** et **Accéléré**.

Résolution photo	Champ de vision (FOV)
10MP	Large (défaut)
7MP	Large
5MP	Moyen



RAFALE DE PHOTOS

Le mode **Rafales de photos** permet de prendre des séries de **photos** lorsque l'on appuie sur . Les **photos** peuvent être prises aux vitesses suivantes :

3 photos en 1 seconde

5 photos en 1 seconde

10 photos en 1 seconde (défaut)



ACCÉLÉRÉ

Plusieurs options d'intervalles de temps existent pour le mode **Accéléré**, y compris **0,5, 1, 2, 5, 10, 30** et **60** secondes.

RÉGLAGES DE LA CAMÉRA



MENU DE CONFIGURATION DE PRISES DE VUE

Le menu **Configuration de prises de vue** vous permet de régler les configurations avancées suivantes de la caméra :

 **Orientation de la caméra**

 **Posemètre**

 **Boucle vidéo**

► Voir **CONFIGURATIONS DE PRISES DE VUE** pour consulter une liste complète des options correspondantes.



MENU CONFIGURATION

Le menu **Configuration** vous permet de procéder aux réglages suivants de votre caméra :



Mode par défaut à l'allumage



Mode Une touche



NTSC/PAL



Affichage écran



Voyants indicateurs d'état



Indicateur sonore



Mois/Jour/Année/Heure

► Voir la section **MENU CONFIGURATION** pour consulter une liste complète des options correspondantes.

RÉGLAGES DE LA CAMÉRA



COMMANDES SANS FIL

La fonctionnalité **Wi-Fi** intégrée à la caméra vous permet de vous connecter à un Wi-Fi Remote, un smartphone ou une tablette au moyen de l'appli GoPro. Lorsque le **Wi-Fi** est **activé**, une icône d'état **Wi-Fi** s'affichera sur l'**écran indicateur d'état LCD** et les **voyants indicateurs d'état** bleus de **Wi-Fi** clignoteront de façon intermittente. Lorsque vous **désactivez** le **Wi-Fi**, les **voyants indicateurs d'état de Wi-Fi** clignotent sept fois.

Pour activer/désactiver le Wi-Fi :

Appuyez sur  pour **activer/désactiver le Wi-Fi**. Le mode **Wi-Fi** le plus récemment utilisé sera actif lorsque le **Wi-Fi** est **activé**.

► Voir la section **COMMANDES SANS FIL** pour consulter une liste complète des fonctions sans fil.

REMARQUE : *Votre caméra ne peut se connecter au Wi-Fi Remote et à l'appli GoPro au même moment.*



EFFACEMENT











Efface le dernier fichier ou tous les fichiers et formate la carte de mémoire. Pendant l'effacement du **dernier** fichier ou de **tous** les fichiers, les **voyants indicateurs d'état** clignotent jusqu'à la fin de l'opération.

ANNULER (défaut)

DERNIER

TOUS (formate la carte SD)

Pour effacer le dernier fichier ou tout les fichiers :

1. Assurez-vous que la caméra est en mode **Configurations**. Si l'icône **Configurations**  ne s'affiche pas sur l'écran LCD de votre caméra, appuyez sur  à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'elle s'affiche.
2. Appuyez sur  pour accéder au menu **Configurations**.
3. Servez-vous de  pour passer d'une option à l'autre des **Configurations** afin de trouver .
4. Appuyez sur  pour accéder à l'option d'**effacement**.
5. Servez-vous de  pour passer d'une option à l'autre.
6. Sélectionnez l'option en surbrillance en appuyant sur .
7. Pour quitter le menu, maintenez  enfoncé pendant deux secondes ou passez à **EXIT** et appuyez sur .

TRUC DE PRO :


Attention — lorsque vous choisissez TOUS, la carte de mémoire est formatée, ce qui efface tous les fichiers sur votre carte SD.

RÉGLAGES DE LA CAMÉRA

EXIT QUITTER

À partir de l'écran **EXIT**, appuyez sur  pour quitter le menu **Configurations**.














TRUC DE PRO :

Si vous souhaitez quitter le menu **CONFIGURATIONS**, appuyez sur  et maintenez-le enfoncé pendant deux secondes.



CONFIGURATION DE PRISES DE VUE

Pour accéder au menu de configuration de prises de vue :

1. Assurez-vous que la caméra est en mode **Configurations**. Si l'icône **Configurations**  ne s'affiche pas sur l'écran LCD de votre caméra, appuyez sur  à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'elle s'affiche.
2. Appuyez sur  pour accéder à .
3. Servez-vous de  pour passer d'une option à l'autre des **Configurations** afin de trouver .
4. Appuyez sur  pour accéder au menu **Configuration de prises de vue**.
5. Servez-vous de  pour trouver l'option que vous souhaitez modifier.
6. Appuyez sur  pour sélectionner l'option souhaitée.
7. Certaines options ont un menu secondaire. Servez-vous de  pour passer d'un menu secondaire à l'autre.
8. Appuyez sur  pour sélectionner l'option en surbrillance.
9. Pour quitter, maintenez  enfoncé pendant deux secondes ou passez à **EXIT** et appuyez sur .

CONFIGURATION DE PRISES DE VUE

Vous pouvez personnaliser les modalités de prises de **vidéos** et de **photos** de votre caméra HERO3+ au moyen des menus **Configurations de prises de vue**, comme par exemple à l'**Envers**, **Boucle vidéo** et **Équilibre des blancs**.



ENVERS

Vous avez fixé votre HERO3+ à l'**envers** mais vous souhaitez visionner ou éditer les fichiers à l'endroit ? Ce réglage élimine le besoin de retourner votre **vidéo** ou vos photos après l'enregistrement.




Caméra à l'endroit (défaut)



Caméra à l'envers



POSEMÈTRE

Activez le **posemètre** lorsque vous filmez d'un espace sombre en dirigeant la caméra vers un endroit plus éclairé, comme par exemple lorsque vous filmez l'extérieur à partir d'une voiture. Lorsque **Posemètre** est **activé**,  s'affiche dans la fenêtre LCD.


INACTIF (défaut)

ACTIF

CONFIGURATION DE PRISES DE VUE



BOUCLE VIDÉO

Le mode **boucle vidéo** vous permet d'enregistrer une vidéo en boucle continue qui écrase l'enregistrement précédent jusqu'à ce que vous appuyiez sur le bouton  pour l'interrompre. La **boucle vidéo** n'est pas disponible si le mode **Protune** est **activé**.

Les options de boucle vidéo sont entre autres :


INACTIVE	(défaut)
Vidéo Max	La caméra enregistre jusqu'à ce que la carte de mémoire soit pleine, puis réécrit sur l'enregistrement avec une nouvelle vidéo.
5 min vidéo	La caméra enregistre pendant 5 minutes, puis commence une nouvelle vidéo, en écrasant progressivement la vidéo précédente de 5 minutes.
20 min vidéo	La caméra enregistre pendant 20 minutes, puis commence une nouvelle vidéo, en écrasant progressivement la vidéo précédente de 20 minutes.
60 min vidéo	La caméra enregistre pendant 60 minutes, puis commence une nouvelle vidéo, en écrasant progressivement la vidéo précédente de 60 minutes.
120 min vidéo	La caméra enregistre pendant 120 minutes, puis commence une nouvelle vidéo, en écrasant progressivement la vidéo précédente de 120 minutes.

TRUC DE PRO :


Les fichiers de plusieurs chapitres sont enregistrés sur votre carte de mémoire. Cela permet de faire en sorte que des petits segments de contenu soient écrasés pendant l'enregistrement en boucle. Lorsque vous visionnez les fichiers sur un écran d'ordinateur, vous voyez des fichiers séparés pour chaque segment de temps. Servez-vous d'un logiciel d'édition de vidéo si vous souhaitez combiner des fichiers dans une vidéo plus longue.

CONFIGURATION DE PRISES DE VUE

EXIT QUITTER

À partir de l'écran **QUITTER**, appuyez sur  pour quitter le menu **Configuration de prises de vue**.












TRUC DE PRO :

Si vous souhaitez quitter le menu **CONFIGURATION DE PRISES DE VUE**, appuyez sur  et maintenez-le enfoncé pendant deux secondes.



CONFIGURATION

Pour accéder au menu Configuration :

1. Assurez-vous que la caméra est en mode **Configurations**. Si l'icône **Configurations**  ne s'affiche pas sur l'écran LCD de votre caméra, appuyez sur  à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'elle s'affiche.
2. Appuyez sur  pour accéder à .
3. Servez-vous de  pour passer d'une option à l'autre des **Configurations** afin de trouver 
SET UP.
4. Appuyez sur  pour accéder au menu **Configuration**.
5. Servez-vous de  pour trouver l'option que vous souhaitez modifier.
6. Appuyez sur  pour sélectionner l'option souhaitée.
7. Pour quitter, maintenez  enfoncé pendant deux secondes ou passez à **EXIT** et appuyez sur .

CONFIGURATION



MODE PAR DÉFAUT À L'ALLUMAGE

Vous pouvez configurer le mode de la caméra par défaut à l'allumage sur l'un des modes suivants :



VIDÉO (défaut)



PHOTO



RAFALE DE PHOTOS



ACCÉLÉRÉ

















UNE TOUCHE


Lorsque le mode **Une touche** est choisi, la caméra commence automatiquement à enregistrer dès son **allumage**. Le mode **Une touche** peut être configuré de façon à commencer en mode **Vidéo** ou **Accéléré**.

DÉSACTIVÉ (défaut)

ACTIVÉ

Pour activer le mode Une Touche :








1. Assurez-vous que la caméra est en mode **Configurations**. Si l'icône **Configurations**  ne s'affiche pas sur l'écran LCD de votre caméra, appuyez sur  à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'elle s'affiche.
2. Appuyez sur  pour accéder au menu .
3. Servez-vous de  pour passer d'une option à l'autre des **Configurations** afin de trouver  **SET UP**.
4. Appuyez sur  pour accéder au menu **Configuration**.
5. Servez-vous de  pour passer d'une option à l'autre afin de trouver  **BUTTON**.
6. Appuyez sur  pour accéder au menu **Une touche**.
7. Servez-vous de  pour passer d'une option à l'autre.
8. Appuyez sur  pour sélectionner l'option en surbrillance.
9. Pour quitter, maintenez  enfoncé pendant deux secondes ou passez à **EXIT** et appuyez sur .

La prochaine fois que vous **allumerez** votre caméra, elle commencera à enregistrer dans son **mode par défaut à l'allumage**. Pour interrompre l'enregistrement, maintenez  enfoncé pendant deux secondes.


CONFIGURATION

MODE UNE TOUCHE (suite)

Pour quitter le mode **Une touche** :

1. **Allumez** la caméra.
2. Appuyez sur  et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que  s'affiche dans la fenêtre LCD.
3. Appuyez sur  pour accéder.
4. Servez-vous de  pour mettre **OFF** en surbrillance.
5. Appuyez sur  pour sélectionner.
6. Pour quitter, maintenez  enfoncé pendant deux secondes ou passez à **EXIT** et appuyez sur .

TRUC DE PRO :

Pour interrompre le processus de prise de vues (**VIDÉO** ou **ACCÉLÉRÉ**) en mode **UNE TOUCHE**, appuyez sur  et maintenez-le enfoncé pendant deux secondes. Vous reviendrez au menu **UNE TOUCHE** dans lequel vous pouvez désactiver le mode **UNE TOUCHE**.

REMARQUE : Le mode **Une touche** est inactivé lorsque la caméra est reliée au Wi-Fi Remote (accessoire facultatif, vendu séparément) ou à l'appli GoPro.



NTSC/PAL

Les configurations **NTSC** et **PAL** régissent la vitesse d'enregistrement et de lecture **vidéo** lorsque l'on visionne des images **vidéo** sur un téléviseur ou téléviseur à haute définition. Sélectionnez **NTSC** lors du visionnement sur un téléviseur ou téléviseur à haute définition en Amérique du Nord. Sélectionnez **PAL** lors du visionnement sur un téléviseur ou téléviseur à haute définition (la plupart des téléviseurs à l'extérieur de l'Amérique du Nord) ou lors du visionnement sur un téléviseur ou téléviseur à haute définition PAL dans toute région.

NTSC (défaut)	PAL
1080p/60 ips	1080p/50 ips
1080p/30 ips	1080p/25 ips
960p/60 ips	960p/50 ips
960p/30 ips	960p/25 ips
720p/120 ips	720p/100 ips
720p/60 ips	720p/50 ips
720p/30 ips	720p/25 ips
WVGA/120 ips	WVGA/100 ips
WVGA/60 ips	WVGA/50 ips



AFFICHAGE ÉCRAN

Pour afficher ou cacher les icônes d'enregistrement et les renseignements des fichiers sur la **vidéo** ou l'écran de visionnement pendant la lecture, **activez** ou **désactivez Affichage écran (OSD)**.

DÉSACTIVÉ

ACTIVÉ (défaut)

CONFIGURATION



VOYANTS INDICATEURS D'ÉTAT

Conservez les quatre **voyants indicateurs d'état** actifs, seulement deux d'entre eux (avant et arrière) ou **éteignez** tous les voyants.

4 (défaut)

2

INACTIF



INDICATEUR SONORE

Vous pouvez régler le volume de l'**indicateur sonore** ou le **désactiver**.

100 % (défaut)

70 %

DÉSACTIVÉ



ARRÊT MANUEL

La HERO3+ peut être configurée pour **s'éteindre** automatiquement après une période d'inactivité spécifique (lorsque l'on ne prend pas de **vidéos** ou de **photos** et que l'on n'appuie sur aucun bouton).

MANUEL (défaut)

60 s

120 s
















300 s



MOIS/JOUR/ANNÉE/HEURE

Réglez l'horloge de la HERO3+ pour faire en sorte que les fichiers **vidéo** et **photo** enregistrés portent la mention correcte de la date et de l'heure.

Pour changer les Mois/Jour/Année/Heure :

1. Assurez-vous que la caméra est en mode **Configurations**. Si l'icône **Configurations** ne s'affiche pas sur l'écran LCD de votre caméra, appuyez sur  à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'elle s'affiche.
2. Appuyez sur  pour accéder au menu .
3. Servez-vous de  pour passer d'une option à l'autre des **Configurations** afin de trouver  **SET UP**.
4. Appuyez sur  pour accéder au menu **Configuration**.
5. Servez-vous de  pour trouver .
6. Appuyez sur  pour accéder au menu secondaire **Mois/Jour/Année/Heure** ; le **mois (MM)** figurera en surbrillance.
7. Appuyez sur  pour accéder à la liste des mois (1 à 12).
8. Servez-vous de  pour passer d'une rubrique à l'autre de la liste jusqu'à ce que l'option souhaitée soit en surbrillance.
9. Appuyez sur  pour sélectionner.
10. Pour passer à l'option suivante, appuyez sur .
11. Répétez les étapes 7, 8 et 9 pour effectuer des sélections pour le jour (**DD**), l'année (**YY**), l'heure (**HH**) et les minutes (**MM**).
12. Pour quitter, maintenez  enfoncé pendant deux secondes ou passez à **EXIT** et appuyez sur .


REMARQUE : Si la batterie est retirée de la caméra pendant une période prolongée, vous devrez régler de nouveau **Mois/Jour/Année/Heure**.

CONFIGURATION

EXIT QUITTER

À partir de l'écran **QUITTER**, appuyez sur  pour quitter le menu **Configuration**.

TRUC DE PRO :


Si vous souhaitez quitter le menu **CONFIGURATION**, appuyez sur  et maintenez-le enfoncé pendant deux secondes.



COMMANDES SANS FIL

La fonctionnalité Wi-Fi intégrée à votre caméra HERO3+ vous permet de vous connecter à un Wi-Fi Remote ou à l'appli GoPro au moyen d'un smartphone ou d'une tablette.

Pour activer/désactiver le Wi-Fi grâce au bouton Wi-Fi :

Appuyez sur  pour **activer/désactiver** le **Wi-Fi**. Lorsque vous **activez le Wi-Fi**, le mode Wi-Fi se règle sur le dernier mode utilisé.

WI-FI REMOTE (VENDU SÉPARÉMENT)

Servez-vous du Wi-Fi Remote (vendu séparément) pour contrôler jusqu'à 50* caméras à des distances allant jusqu'à 600 pieds/180 mètres. Le Wi-Fi Remote est portable et étanche jusqu'à 10 pieds/3 mètres. Pour obtenir les instructions pour le couplage et le branchement du Wi-Fi Remote et de la caméra, voir le manuel de l'utilisateur du Wi-Fi Remote qui accompagne le remote.





*Les résultats réels peuvent varier selon la présence d'interférences produites par des systèmes sans fil.

CONNEXION À L'APPLI GOPRO

UTILISATION DE LA HERO3+ AVEC L'APPLI GOPRO (GRATUITE)

L'application GoPro vous permet de contrôler votre caméra à distance à l'aide d'un smartphone ou d'une tablette. Parmi les fonctionnalités, on peut citer le contrôle complet de tous les réglages, l'aperçu vidéo en direct en plus de la lecture et du partage de contenu choisi.

Voici les étapes à suivre pour connecter votre caméra HERO3+ à l'appli GoPro.

1. Téléchargez l'appli GoPro sur votre smartphone ou votre tablette depuis le site **gopro.com**, le Apple App Store, Google Play ou Windows Phone Marketplace.
2. **Allumez** la caméra.
3. Appuyez deux fois sur , puis appuyez sur  pour accéder au menu **Wi-Fi**.
4. Appuyez sur  pour passer d'une option à l'autre et appuyez sur  pour sélectionner l'**appli GoPro**.
5. Dans les réglages de réseau Wi-Fi de votre smartphone ou de votre tablette, branchez-vous sur le réseau Wi-Fi de la caméra. Le nom du réseau débutera par « GOPRO-BP- », suivi d'une série de lettres et de chiffres.
6. Inscrivez le mot de passe « goprohero ». (Il s'agit du mot de passe par défaut de la caméra. Vous pouvez personnaliser le mot de passe sur le site gopro.com/update. Si vous avez déjà personnalisé le mot de passe, inscrivez plutôt votre nouveau mot de passe au lieu de « goprohero ».)
7. Ouvrez l'appli GoPro sur votre smartphone ou votre tablette. Vous pourrez désormais contrôler la caméra avec votre smartphone ou votre tablette, en plus de pouvoir visualiser, lire et partager du contenu choisi.

TRUC DE PRO :

Voyez sur l'écran de votre smartphone ou de votre tablette ce que voit votre caméra HERO3+.

► Voir **gopro.com** pour en savoir plus.


La caméra HERO3+ est compatible avec les cartes de mémoire **microSD**, **microSDHC** et **microSDXC** de capacité **4 Go, 8 Go, 16 Go, 32 Go et 64 Go**. Il est nécessaire d'utiliser une carte microSD de classe 10. GoPro recommande d'utiliser des cartes de mémoire de marque pour une fiabilité maximum pendant les activités à fortes vibrations.

Pour insérer une carte SD :



1. Faites glisser la carte de mémoire dans la fente prévue à cet effet avec l'étiquette dirigée vers l'avant de la caméra.
2. La carte s'emboîte en place lorsqu'elle est totalement insérée.

Pour retirer une carte SD :



1. Mettez l'ongle contre le bord de la carte de mémoire et appuyez légèrement pour l'enfoncer dans la caméra.
2. La carte est expulsée de sorte que l'on puisse la retirer.

TRUC DE PRO :

Faites bien attention lorsque vous utilisez des cartes de mémoire. Évitez les liquides, la poussière et les débris. À titre de précaution, éteignez la caméra avant d'insérer ou de retirer la carte. Consultez les directives du fabricant en ce qui concerne les températures d'utilisation acceptables.

CONFIGURATION SYSTÈME REQUISE :

La caméra HERO3+ est compatible avec Microsoft® XP (Service Pack 2 ou les versions ultérieures) et Mac OS X 10.4.11 ou versions ultérieures.


WINDOWS	MAC
Windows XP (Service Pack 2 ou version ultérieure) ou Vista	Mac OS. X 10.4.11 ou version ultérieure
Pentium 4 de 3,2 GHz ou plus rapide	Intel Core Duo de 2,0 GHz ou plus rapide
DirectX 9.0c ou version ultérieure	
Minimum de 1 Go de RAM système	Minimum de 1 Go de RAM système
Carte vidéo avec au moins 256 Mo de RAM	Carte vidéo avec au moins 128 Mo de RAM

TRUC DE PRO :


Vous voulez voir vos vidéos et vos photos sur grand écran ? Branchez directement votre caméra HERO3+ à votre téléviseur ou téléviseur à haute définition au moyen d'un **câble Micro HDMI**, d'un **câble composite** ou d'un **câble combiné** (accessoires facultatifs, vendus séparément).

POUR TRANSFÉRER DES FICHIERS VIDÉO ET PHOTO SUR UN ORDINATEUR

Sur un PC :

1. Connectez la caméra à l'ordinateur à l'aide du câble USB qui accompagne l'appareil.
2. Appuyez sur  pour **allumer** la caméra.
3. Cliquez deux fois sur « Mon ordinateur » et trouvez « Disque amovible ».
4. Si vous ne voyez pas « Disque amovible », fermez le répertoire « Mon ordinateur », puis ouvrez-le de nouveau. L'icône « Disque amovible » devrait s'afficher.
5. Cliquez deux fois sur l'icône « Disque amovible ».
6. Cliquez deux fois sur l'icône du répertoire « DCIM ».
7. Cliquez deux fois sur l'icône « 100GOPRO » pour voir tous les fichiers **photo** et **vidéo**.
8. Copiez les fichiers vers l'ordinateur ou une unité de disque externe.

Sur un Mac :










1. Connectez la caméra au Mac à l'aide du câble USB qui accompagne l'appareil.
2. Appuyez sur  pour **allumer** la caméra.
3. L'icône apparaîtra sur le bureau. Cliquez deux fois sur l'icône pour accéder aux fichiers.
4. Copiez les fichiers vers l'ordinateur ou une unité de disque externe.



POUR VISIONNER LES VIDÉOS ET PHOTOS

Vous pouvez visionner les **vidéos** et les **photos** sur un téléviseur ou un téléviseur à haute définition ou avec le LCD Touch BacPac™(accessoire facultatif, vendu séparément).

LECTURE SUR TÉLÉVISEUR OU TÉLÉVISEUR À HAUTE DÉFINITION

Pour naviguer dans les vidéos et photos :

1. Branchez la caméra à un téléviseur ou téléviseur à haute définition au moyen d'un **câble Micro HDMI**, d'un **câble composite** ou d'un **câble combiné** (accessoires facultatifs).
2. **Allumez** la caméra.
3. Sur la caméra, appuyez sur  pour accéder à . Appuyez sur .
4. La caméra HERO3+ affiche un aperçu en miniatures de toutes les **vidéos** et de toutes les **photos** qui se trouvent sur la carte SD. Les séries en **rafales de photos** et en **accélééré** sont représentées par la première **photo** de la série.
5. En vues miniatures, servez-vous de  pour passer d'une vue miniature à l'autre. Appuyez sur  pour visionner les images.
6. Servez-vous de  et de  pour naviguer en avant et en arrière pour voir plus de fichiers médias sur votre carte de mémoire.
7. Les options de commande qui s'affichent sont différentes selon que vous visionnez des **vidéos** ou des **photos**. Servez-vous de  et de  pour naviguer.

REMARQUE : Les fichiers de **rafales de photos** et en **accélééré** sont représentés par la première **photo** de la série. Pour visionner toutes les **photos** d'une série, servez-vous de  pour sélectionner **Visionner** et appuyez sur .

LECTURE SUR LE LCD TOUCH BACPAC (VENDU SÉPARÉMENT)

La lecture sur le LCD Touch BacPac™ suit une procédure similaire à celle décrite précédemment, avec quelques légères variations.

► Voir le manuel de l'utilisateur du LCD Touch BacPac pour en savoir plus.


DURÉE DE FONCTIONNEMENT DE LA BATTERIE

CHARGEMENT DE LA BATTERIE

L'icône qui s'affiche sur l'écran LCD de la caméra clignote lorsque la charge de la batterie est inférieure à 10 %. Si l'on enregistre lorsque la batterie atteint 0 %, la caméra enregistre le fichier et **s'éteint**.

Pour charger la batterie :

1. Connectez la caméra à un ordinateur ou une source d'alimentation électrique USB (comme le chargeur mural ou automobile GoPro).
2. Le **voyant indicateur d'état** rouge reste **allumé** pendant le chargement de la batterie.
3. Le **voyant indicateur d'état** rouge **s'éteint** lorsque la batterie est totalement chargée.



La batterie se charge à 80 % en une heure et 100 % en deux heures lorsque l'on utilise le chargeur mural ou automobile de 1 000 mAh compatible USB de GoPro. D'autres chargeurs peuvent charger plus lentement la batterie.

Vous pouvez également charger la batterie en la sortant de la caméra et en vous servant du Dual Battery Charger (accessoire facultatif, vendu séparément).

La caméra ou la batterie ne subira aucun dommage si on l'utilise avant qu'elle ne soit pleinement chargée. Des batteries de rechange et des accessoires de chargement supplémentaires sont disponibles sur le site **gopro.com**.

DURÉE DE FONCTIONNEMENT DE LA BATTERIE


UTILISATION DE LA CAMÉRA PENDANT LE CHARGEMENT

Vous pouvez enregistrer des **vidéos** et des **photos** pendant que la batterie de la caméra se charge. Il vous suffit pour cela de brancher la caméra dans un ordinateur, un appareil de chargement USB ou, pour obtenir des résultats optimaux, les chargeurs mural ou automobile GoPro au moyen du câble USB qui accompagne l'appareil. Nous ne pouvons pas garantir la performance des chargeurs de marques autres que GoPro.

RETRAIT DE LA BATTERIE DE LA CAMÉRA

La batterie de la caméra HERO3+ est conçue pour bien s'adapter et l'appareil de sorte à maximiser sa fiabilité lors d'activités faisant intervenir de fortes vibrations.

Pour retirer la batterie :



1. Retirez la porte de la batterie en plaçant votre pouce dans l'indentation de la porte de la batterie (à l'arrière de la caméra) et en la faisant glisser vers la gauche.
2. Laissez la porte s'ouvrir. Saisissez la languette de la batterie et retirez-la de la caméra.

MESSAGES D'AVERTISSEMENT IMPORTANTS

MESSAGES DES CARTES MICROSD

NO SD	Pas de carte. La caméra doit être utilisée avec une carte microSD, microSDHC ou microSDXC pour enregistrer des vidéos ou prendre des photos .
SD FULL	La carte est pleine. Effacez des fichiers ou changez de carte.
SD ERROR	La caméra ne peut pas accéder à la carte.

ICÔNE RÉPARATION DES FICHIERS SUR L'ÉCRAN LCD



Si vous voyez l'icône **Réparation des fichiers** sur l'écran LCD, votre fichier **vidéo** a été corrompu pendant l'enregistrement. Appuyez sur tout bouton et la caméra réparera le fichier.

ALERTE DE TEMPÉRATURE SUR L'ÉCRAN LCD



L'icône **Alerte de température** s'affiche sur l'écran LCD lorsque la caméra est devenue trop chaude et doit refroidir. Laissez-la simplement refroidir avant de tenter de la réutiliser. Votre caméra ne peut pas surchauffer. Ne vous inquiétez pas, aucun dommage n'est survenu.

ASSEMBLAGE DU BOÎTIER DE LA CAMÉRA


Pour retirer la caméra du boîtier :

1. Soulevez le devant du loquet afin de le dégager du boîtier de la caméra.
2. Faites pivoter le loquet vers l'arrière et tirez vers le haut pour dégager la porte arrière.
3. Ouvrez la porte arrière du boîtier et retirez la caméra.




Pour mettre la caméra dans le boîtier :

1. Ouvrez le boîtier et insérez-y la caméra.
2. Fermez la porte arrière du boîtier.
3. Faites pivoter le bras articulé vers l'arrière et accrochez le rebord du loquet dans le dessus rainuré de la porte arrière du boîtier.
4. Enfoncez le loquet afin de l'emboîter en place.




BOÎTIER DE LA CAMÉRA

Le boîtier de votre caméra HERO3+ est doté de deux types de porte arrière — Squelette (non étanche) et Étanche.



Porte arrière Squelette

La porte arrière squelette (non étanche) offre une meilleure qualité sonore en permettant à plus d'éléments audio d'atteindre le microphone de la caméra. Elle réduit également le bruit du vent à des vitesses de jusqu'à 160 km/h lorsque la caméra est montée sur des casques, des motos, des bicyclettes et d'autres véhicules en mouvement rapide. Ne vous servez de cette porte arrière qu'en l'absence de risque de dommages causés par le sable, de la poussière ou de la saleté excessive et de l'eau. Elle est également recommandée pour une utilisation à l'intérieur de véhicules.



Porte arrière Étanche

La porte arrière étanche rend le boîtier étanche jusqu'à 131 pieds/40 mètres. Utilisez cette porte lorsque vous devez protéger la caméra contre l'eau ou d'autres risques liés à l'environnement.


TRUC DE PRO :

Appliquez du produit RAIN-X ou une solution anti-goutte semblable sur l'objectif du boîtier pour éviter que des taches d'eau ne se forment pendant l'utilisation de votre caméra sous la pluie ou dans l'eau. Si vous n'en avez pas, lavez périodiquement votre objectif. Faites-nous confiance. Cela fonctionne.

CHANGEMENT DES PORTES DU BOÎTIER

Vous pouvez changer la porte arrière de votre caméra HERO3+ afin qu'elle convienne à vos activités et aux conditions d'enregistrement.

Pour changer la porte arrière :



1. Ouvrez la porte arrière du boîtier pour qu'elle pende vers le bas.
2. Tirez sur la porte vers le bas jusqu'à ce qu'elle se déboîte de la charnière.
3. Alignez la porte de remplacement sur l'ouverture de la charnière.
4. Poussez vers le haut sur la porte arrière jusqu'à ce qu'elle s'emboîte en place.

PRÉVENTION DE DOMMAGES DUS À L'EAU À VOTRE CAMÉRA

Le joint de caoutchouc qui recouvre l'intérieur du boîtier forme une barrière étanche qui protège votre caméra HERO3+ dans des conditions humides et sous l'eau.

Faites en sorte que le joint de caoutchouc reste propre. Un simple cheveu ou grain de sable peut causer une fuite et endommager votre caméra.


Après chaque utilisation dans l'eau salée, vous devrez rincer l'extérieur du boîtier avec de l'eau douce et le sécher. Dans le cas contraire, la charnière risque de rouiller et le sel de s'accumuler dans le joint, ce qui peut provoquer des défaillances.

Pour nettoyer le joint, rincez-le dans l'eau douce et secouez-le pour le sécher (l'essuyer avec un chiffon risque d'y déposer des peluches et de compromettre le joint). Réinstallez le joint dans les rainures de la porte arrière du boîtier.

ATTENTION : *Si vous ne respectez pas ces précautions toutes les fois que vous utilisez votre caméra HERO3+, des fuites risquent de l'endommager ou de la détruire. Votre garantie ne couvre pas les dommages dus à l'eau en raison d'une erreur de l'utilisateur.*


FIXATION DE VOTRE CAMÉRA AUX SUPPORTS

Pour fixer votre caméra HERO3+ à un support, il vous faut une accessoire boucle, une vis de fixation ou un autre type de fixation en fonction du support que vous utilisez. Pour en savoir plus sur les supports, consultez le site gopro.com/support.




UTILISATION DE SUPPORTS ADHÉSIFS INCURVÉS OU PLATS

Les supports adhésifs incurvés ou plats permettent de fixer facilement la caméra aux surfaces incurvées et plates de casques, de véhicules et d'équipements. La boucle de fixation permet d'emboîter/de déboîter le boîtier de la caméra assemblée sur les supports adhésifs incurvés ou plats fixés.



Flat Adhesive Mount



Curved Adhesive Mount

UTILISATION DES SUPPORTS

FIXATION DES SUPPORTS ADHÉSIFS

TRUC DE PRO :

Appliquez sur une surface propre uniquement. La cire, l'huile, la saleté ou d'autres débris réduisent l'adhésion, de sorte que le support peut se détacher et la caméra tomber et se perdre.

Fixez le support de fixation à température ambiante. L'adhésif du support n'adhère pas correctement s'il est appliqué dans des environnements froids ou humides ou sur des surfaces froides et humides, ou si la surface n'est pas à température ambiante.

Les supports de fixation adhésifs ne doivent être fixés que sur des surfaces lisses. Les surfaces poreuses ou texturées ne permettent pas une adhésion suffisante. Lorsque l'on applique le support, appuyer fermement en place pour permettre un contact complet sur l'intégralité de la surface.

Pour obtenir les meilleurs résultats, fixez le support 24 heures avant son utilisation.

► Voir gopro.com/support pour en savoir plus sur les supports.

Accessoire de verrouillage



Vous utilisez la HERO3+ lors de sports à forts impacts tels que le surf ou le ski ? Utilisez l'accessoire spécial de verrouillage qui fixe les doigts de la boucle de fixation en place, pour prévenir toute libération accidentelle du boîtier de son support de montage. L'anneau circulaire s'adapte sur la vis de fixation et fonctionne comme une longe pour prévenir la chute ou la perte de l'accessoire de verrouillage.

GoPro s'engage à fournir le meilleur service possible.
Pour joindre le service d'assistance clientèle de
GoPro, consultez **gopro.com/support**.