

Mode d'emploi de base

Caméscope Haute Definition


Modèle N°

HC-V770

HC-V777

HC-V770M

HC-V760



Camera vidéo 4K

Modèle N°

HC-WX970

HC-WX979

HC-WX970M

HC-VX870

HC-VX878

HC-VX870M

Veuillez lire attentivement les présentes instructions avant d'utiliser ce produit, et conserver ce manuel pour utilisation ultérieure.

Un mode d'emploi plus détaillé est présent dans "Mode d'emploi (format PDF)". Pour le consulter, téléchargez-le depuis le site web.

<https://www.pavc.panasonic.co.jp/hdw/oi/WX970/>

- Cliquez sur la langue désirée.



Précautions à prendre

AVERTISSEMENT:

Afin de réduire les risques d'incendie, de chocs électriques ou d'endommagement du produit,

- N'exposez pas cet appareil à la pluie, l'humidité, l'égouttement ou les éclaboussures.
- Ne placez pas d'objets remplis d'eau, comme des vases, sur cet appareil.
- Utiliser uniquement les accessoires recommandés.
- Ne retirez pas les caches.
- Ne réparez pas vous-même l'appareil. Adressez-vous à un personnel qualifié.

ATTENTION!

Afin de réduire les risques d'incendie, de chocs électriques ou d'endommagement du produit,

- N'installez pas et ne placez pas cet appareil dans une bibliothèque, un placard ou un autre endroit confiné. Assurez-vous que l'appareil est bien ventilé.
- Ne bouchiez pas les ouvertures de ventilation de l'appareil avec des journaux, des serviettes, des rideaux, et d'autres éléments similaires.
- Ne placez pas de source de flamme nue, comme une bougie allumée, sur cet appareil.

La fiche électrique est le dispositif de déconnexion. Installez cet appareil de manière à ce que la fiche électrique puisse être immédiatement débranchée de la prise électrique murale.

Cet appareil est conçu pour une utilisation dans des climats tempérés.

■ Concernant la batterie

Avertissement

Il y a des risques d'incendie, d'explosion et de brûlure. Ne pas démonter, chauffer au-delà de 60 °C ou incinérer.

ATTENTION

- Il y a un danger d'explosion si la batterie n'est pas remplacée correctement. Remplacez uniquement avec le type recommandé par le fabricant.
- Pour mettre au rebut les batteries, prenez contact avec les autorités locales ou le revendeur et renseignez-vous sur la méthode correcte de la mise au rebut.

■ EMC Compatibilité électrique et magnétique

Ce symbole (CE) est situé sur la plaque d'information.

■ Plaque signalétique

Produit	Positionnement
Séries WX970 / séries VX870 Camera vidéo 4K	Logement de la batterie
Séries V770 / V760 Caméscope Haute Definition	Logement de la batterie
Adaptateur secteur	En-dessous

■ L'élimination des équipements et des batteries usagés

Applicable uniquement dans les pays membres de l'Union européenne et les pays disposant de systèmes de recyclage



Apposé sur le produit lui-même, sur son emballage, ou figurant dans la documentation qui l'accompagne, ce pictogramme indique que les piles, appareils électriques et électroniques usagés, doivent être séparées des ordures ménagères.

Afin de permettre le traitement, la valorisation et le recyclage adéquats des piles et des appareils usagés, veuillez les porter à l'un des points de collecte prévus, conformément à la législation nationale en vigueur.

En les éliminant conformément à la réglementation en vigueur, vous contribuez à éviter le gaspillage de ressources précieuses ainsi qu'à protéger la santé humaine et l'environnement. Pour de plus amples renseignements sur la collecte et le recyclage, veuillez vous renseigner auprès des collectivités locales.

Le non-respect de la réglementation relative à l'élimination des déchets est passible d'une peine d'amende.



Note relative au pictogramme à apposer sur les piles (pictogramme du bas):

Si ce pictogramme est combiné avec un symbole chimique, il répond également aux exigences posées par la Directive relative au produit chimique concerné.



Déclaration de Conformité (DoC)

Par la présente, "Panasonic Corporation" déclare que ce produit est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions relevant de la Directive 1999/5/EC. Les clients peuvent télécharger une copie de la DoC originale de nos produits R&TTE sur notre serveur de DoC:

<http://www.doc.panasonic.de>

Pour contacter un Représentant Autorisé: Panasonic Marketing Europe GmbH, Panasonic Testing Centre, Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Allemagne

Ce produit est destiné à la consommation générale. (Catégorie 3)

Ce produit a pour but de se connecter à un point d'accès WLAN ayant une bande de fréquence de 2,4 GHz.

■ Précautions d'utilisation

L'appareil et la carte SD chauffent pendant l'utilisation. Cela n'est pas un mauvais fonctionnement.

Gardez cet appareil aussi loin que possible des appareils électromagnétiques (comme les fours à micro-ondes, les téléviseurs, les consoles vidéo etc.).

- Si vous utilisez cet appareil au-dessus ou près d'un téléviseur, les images et/ou le son de cet appareil peuvent être perturbés par les ondes électromagnétiques.
- N'utilisez pas cet appareil à proximité d'un téléphone cellulaire car cela pourrait entraîner des parasites nuisibles à l'image et/ou au son.
- Les données enregistrées peuvent être endommagées ou les images fixes peuvent être perturbées par des champs magnétiques puissants créés par des haut-parleurs ou de gros moteurs.
- Les ondes électromagnétiques émises par les microprocesseurs peuvent affecter cet appareil en perturbant l'image et/ou le son.
- Si cet appareil est affecté par un appareil électromagnétique et arrête de fonctionner normalement, mettez cet appareil hors marche et retirez la batterie ou débranchez l'adaptateur. Puis réinstallez la batterie ou reconnectez l'adaptateur secteur et mettez cet appareil sous tension.

N'utilisez pas cet appareil à proximité d'un émetteur radio ou de lignes à haute tension.

- L'utilisation de l'appareil à proximité d'un émetteur radio ou de lignes à haute tension pourrait nuire à l'image et/ou au son.

Connexion à un ordinateur

- N'utilisez pas de câbles USB autres que celui fourni.

Connexion à un téléviseur

- N'utiliser aucun autre câble micro HDMI que celui fourni.

Veillez à utiliser les cordons et câbles fournis. Si vous utilisez des accessoires en option, utilisez-les avec les cordons et les câbles fournis.

N'utilisez pas de rallonges avec les cordons et les câbles.

Ne pulvérisez pas d'insecticides ou de produits chimiques volatils sur l'appareil.

- Si l'appareil est pulvérisé au moyen de produits chimiques, son boîtier pourrait être abîmé et la surface s'écailler.
- Ne laissez pas de produits en caoutchouc ou en plastique en contact avec l'appareil pendant un temps prolongé.

Entretien

- Avant le nettoyage, retirez la batterie ou débranchez l'adaptateur secteur de la prise secteur, puis essuyez l'appareil à l'aide d'un chiffon sec et doux.
- Si l'appareil est très sale, trempez un chiffon dans de l'eau et essorez bien le chiffon puis utilisez-le pour nettoyer l'appareil. Ensuite, essuyez l'appareil avec un chiffon sec.
- L'utilisation de benzène, de diluant à peinture, d'alcool ou de détergent à vaisselle pourrait nuire au boîtier ou la surface pourrait s'écailler. N'utilisez pas de tels solvants.
- Quand vous utilisez un chiffon chimique, suivez les instructions du fabricant.

Quand vous prévoyez ne pas utiliser l'appareil pendant une période prolongée

- Quand vous rangez l'appareil dans un placard ou une armoire, il est recommandé de prévoir un produit déshydratant (gel de silicium).

Veillez à enlever la batterie après l'utilisation.

- Si la batterie est laissée en place, une quantité minime de courant continue de circuler même si l'appareil est mis hors tension. Si l'appareil est gardé dans cet état, cela pourrait se traduire par un déchargement excessif de la batterie. Dans ce cas, vous pourriez ne pas pouvoir utiliser la batterie même après avoir été rechargée.

- La batterie devra être rangée dans un endroit frais sans humidité, avec une température aussi constante que possible. (Température recommandée : 15 °C à 25 °C, taux recommandé d'humidité relative : 40%RH à 60%RH)
- Pour ranger la batterie pendant une durée prolongée, nous vous conseillons de la recharger une fois par an et de la ranger de nouveau après avoir complètement utilisé la capacité rechargée.

Si le temps de fonctionnement est très court même après une recharge, la batterie est usée. Achetez une batterie neuve.

À propos de la carte SD

- Lorsque le voyant est allumé, ne pas :
 - Retirer la carte SD
 - Mettre l'appareil hors tension
 - Insérer/retirer le câble USB
 - Exposer l'appareil à des vibrations ou des chocs

■ A propos du format de l'enregistrement des images animées

- **Les images animées enregistrées à l'aide d'un autre appareil ne sont pas prises en charge par cet appareil.**

Séries **(WX970)/séries (VX870)**

Vous pouvez choisir entre le format d'enregistrement AVCHD¹, 4K MP4², MP4² ou iFrame² pour enregistrer des images animées à l'aide de cette unité.

Séries **(V770)/ (V760)**

Vous pouvez choisir entre le format d'enregistrement AVCHD¹, MP4² ou iFrame² pour enregistrer des images animées à l'aide de cette unité.

- *1 Il est compatible avec AVCHD Progressive (1080/50p).
- *2 Il n'est pas compatible avec des images animées enregistrées au format AVCHD.

AVCHD :

Il est adapté pour le visionnage sur un téléviseur haute définition ou pour la sauvegarde sur un disque³.

- *3 Les méthodes suivantes sont possibles pour sauvegarder une image enregistrée en 1080/50p :
 - Copier l'image sur un disque à l'aide du HD Writer AE 5.2.
 - Copie de l'image sur un enregistreur de disque Blu-ray Panasonic qui prend en charge AVCHD Progressive.

Séries **WX970** / séries **VX870**

4K MP4 :

Ce format d'enregistrement est adapté à la modification d'images.

Ce format peut enregistrer des images animées en 4K (3840×2160/25p), qui offrent une résolution quatre fois supérieure à celle des images animées en Full HD.

MP4 :

Il s'agit d'un format d'enregistrement adapté à la lecture et à l'édition sur un PC.

iFrame :

Il s'agit d'un format d'enregistrement adapté à la lecture et à l'édition sur un Mac (iMovie etc.).

■ Indemnités concernant les contenus enregistrés

Panasonic n'accepte en aucun cas d'être directement ou indirectement responsable des problèmes résultant d'une perte d'enregistrement ou du contenu édité, et ne garantit aucun contenu si l'enregistrement ou l'édition ne fonctionne pas correctement. En outre, ce qui précède s'applique également dans le cas où tout type de réparation est faite à l'appareil (Y compris toute autre mémoire non interne).

■ À propos de la condensation (lorsqu'il y a de la buée sur l'objectif ou l'écran ACL)

La condensation survient lorsque la température ambiante ou l'humidité change. Faites attention à la condensation car elle peut créer des tâches de moisissure sur l'objectif ou l'écran ACL et causer le dysfonctionnement de l'appareil.

Lorsque vous amenez l'appareil dans un endroit ayant une température différente, si l'appareil est habitué à la température ambiante de la destination pendant environ une heure, la condensation peut être évitée. (Si la différence de température est importante, placez l'appareil dans un sac en plastique ou autre, retirez l'air du sac, et scellez le sac.)






Lorsque de la condensation se produit, retirez la batterie et/ou adaptateur secteur et laissez l'appareil tel quel pendant environ une heure. Une fois l'appareil habitué à la température ambiante, la buée disparaît naturellement.

■ Cartes que vous pouvez utiliser avec cet appareil

Carte mémoire SD, carte mémoire SDHC et carte mémoire SDXC

- Les cartes mémoire de 4 Go ou plus n'ayant pas le logo SDHC ou les cartes mémoire de 48 Go ou plus n'ayant pas le logo SDXC ne sont pas basées sur les spécifications normalisées de la carte mémoire SD.
- Consultez la page 12 pour plus de renseignements sur les cartes SD.

■ Dans le présent manuel d'utilisation

- La carte mémoire SD, la carte mémoire SDHC et la carte mémoire SDXC sont appelées dans ce manuel d'utilisation "Carte SD".
- Le téléphone intelligent et la tablette sont désignés par "téléphone intelligent".
- Fonction qui peut être utilisée pour le mode enregistrement des images animées : 
Fonction qui peut être utilisée pour le mode enregistrement d'images fixes : 
- Fonction qui peut être utilisée avec le mode lecture : 
Fonction qui peut être utilisée avec le mode lecture (images animées uniquement) : 
Fonction qui peut être utilisée avec le mode lecture (images fixes uniquement) : 
- Scène(s) enregistrée(s) dans le format d'enregistrement [AVCHD] : "scène(s) AVCHD"
- Séries **WX970** / séries **VX870**
Scène(s) enregistrée(s) dans le format d'enregistrement [4K MP4] et scène(s) enregistrée(s) en mode PHOTO 4K : "scène(s) 4K MP4"
- Scène(s) enregistrée(s) dans le format d'enregistrement [MP4/iFrame] et scène(s) sauvegardée(s) en MP4 (1920×1080/25p), MP4 (1280×720/25p) ou MP4 (640×360/25p) : "scène(s) MP4/iFrame"
- Scène(s) enregistrée(s) dans le mode d'enregistrement [iFrame] : "scène(s) iFrame"
- Séries **WX970** / séries **VX870** / séries **V770**
Scène(s) contenant uniquement l'image de la caméra principale ayant été enregistrée séparément d'une scène normale enregistrée simultanément lorsque [Sauv. Twin Camera] était réglé sur [ON] : scène(s) enregistrée(s) comme sauvegarde pour la caméra jumelle

- Les pages de référence sont indiquées avec une flèche, par exemple : ➔ 00
- Les numéros de modèle sont abrégés de la façon suivante dans ce manuel d'utilisation :

Numéro de modèle	Abréviation utilisée dans le présent manuel	
HC-WX970	WX970	[WX970]
HC-WX979	WX979	[WX979]
HC-WX970M	WX970M	[WX970M]
HC-VX870	VX870	[VX870]
HC-VX878	VX878	[VX878]
HC-VX870M	VX870M	[VX870M]
HC-V770	V770	[V770]
HC-V777	V777	[V777]
HC-V770M	V770M	[V770M]
HC-V760	V760	[V760]

Ce mode d'emploi a été réalisé pour les modèles de série **WX970**, **VX870**, **V770** et **V760**. Les images peuvent être légèrement différentes de la réalité.

- Les illustrations utilisées dans ce mode d'emploi montrent le modèle **WX970**, cependant, plusieurs parties de ces explications se réfèrent aux différents modèles.
- Selon le modèle, certaines fonctions ne sont pas disponibles.
- Les séries **WX970**, **VX870** et **V770** correspondent aux fonctions Wi-Fi®.
- Certaines caractéristiques peuvent être différentes, veuillez lire attentivement.
- Tous les modèles ne sont pas disponibles en fonction de la région de l'achat.


■ Installation de HD Writer AE 5.2


Consultez le site ci-dessous pour télécharger/installer le logiciel.


- Le logiciel est disponible pour le téléchargement jusqu'à fin mars 2018.
http://panasonic.jp/support/global/cs/soft/download/f_ae52.html

■ Téléchargement du manuel d'utilisation (format PDF)

Vous trouverez l'URL et le code QR du site internet depuis lequel vous pouvez télécharger le manuel d'utilisation (format PDF) dans [MANUEL EN LIGNE] du menu de configuration.

- Touchez ◀ (côté gauche)/ ▶ (côté droit) de  sur le Menu Tactile pour afficher

 . (➔ 16)

- 1 Touchez .
- 2 Touchez [CONFIG].
- 3 Touchez [MANUEL EN LIGNE].
- 4 Touchez la méthode d'accès que vous souhaitez utiliser.

[Affichage URL] :

L'URL du site internet s'affiche sur l'écran ACL de cet appareil.

[Connex. USB] :

Affiche le site internet sur un PC connecté à cet appareil à l'aide du câble USB. Cliquez sur [OIBOOK], qui sera affiché à l'écran du PC.

[QR code] :

Affiche le code QR du site internet sur l'écran ACL de cet appareil.

- Vous aurez besoin d'Adobe Reader pour afficher ou imprimer le mode d'emploi (format PDF).

Vous pouvez télécharger et installer une version d'Adobe Reader qui peut être utilisée avec votre SE à partir du site web suivant. (À compter de décembre 2014)

<http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html>

Contenu

Précautions à prendre	2
Accessoires	8

Préparatifs

Alimentation	9
Insertion/retrait de la batterie	9
Chargement de la batterie	10
Temps de chargement et autonomie d'enregistrement	11
Enregistrement sur une carte	12
Les cartes pouvant être utilisées avec cet appareil	12
Insertion/retrait d'une carte SD	13
Mise sous/hors tension de l'appareil	13
Sélection d'un mode	14
Alternar entre le mode enregistrement et le mode lecture	14
Alternar entre le mode enregistrement d'images animées et le mode enregistrement d'image fixe	14
Comment utiliser l'écran tactile	15
A propos du menu tactile	16
Réglage de la date et de l'heure	16
Réglage de la région de votre domicile pour la première fois	17

Fonctions de base

Sélection d'un support d'enregistrement [WX970M]/[VX870M]/ [V770M]	17
Commutation du mode d'enregistrement	18
Enregistrement d'images animées	19
Enregistrement d'images fixes	19
Enregistrement avec la caméra secondaire (caméra jumelle) séries [WX970]	20
Lecture des images animées/images fixes	21
Pour regarder des Vidéo/Images sur votre téléviseur	22
Utilisation de l'écran de menu	23
Sélection de la langue	23
Formatage	23

Wi-Fi

séries [WX970]/séries [VX870]/
séries [V770]

Ce que vous pouvez faire avec la fonction Wi-Fi®	24
[Télécomm.]	25
Installation de "Image App"	25
Préparatifs avant l'utilisation de [Télécomm.]	26
Utiliser [Télécomm.] avec une connexion directe	27
Utiliser [Télécomm.] avec une connexion par point d'accès sans fil	28
Si la connexion Wi-Fi ne peut être établie	30
Fonction de caméra jumelle sans fil	31

Autres

Guide de dépannage	31
Spécifications	33
À propos des droits d'auteur	36

Accessoires

Vérifiez les accessoires avant d'utiliser cet appareil.

Gardez les accessoires hors de la portée des enfants pour éviter qu'ils ne les avalent.

Numéros de produit corrects à compter de décembre 2014. Ceci peut être sujet à des changements.


Batterie

VW-VBT190



Adaptateur secteur

VSK0815K



Câble C.C.

K2GHYYS00002



Câble USB

K2KYYYY00236




Micro câble HDMI

K1HY19YY0038



Adaptateur sabot

VYC1055-A



Séries **WX970** /

séries **VX870**

Parasoleil

SYK0602




- Pour avoir des détails sur la manière de fixer le parasoleil, consultez le manuel d'utilisation (format PDF).

Accessoires optionnels

Certains accessoires en option pourraient ne pas être disponibles dans certains pays.

Chargeur de batterie (VW-BC10E)
Batterie (lithium/VW-VBT190)
Batterie (lithium/VW-VBT380)
Convertisseur mode grand-angulaire (VW-W4907H)*
Jeu de filtres (VW-LF49N)*
Microphone stéréo (VW-VMS10E)
Adaptateur de griffe (VW-SK12E)
Kit d'accessoires (VW-ACT190E)
Torche vidéo DEL (VW-LED1E)
Tourelle télécommandée (VW-CTR1E)

* Mettre le paramètre de la torche vidéo sur  ([OFF]).

Alimentation

■ À propos des batteries utilisables avec cet appareil


La batterie qui peut être utilisée avec cet appareil : VW-VBT190/VW-VBT380.

- Cet appareil possède une fonction qui lui permet de déterminer quel type de batterie peut être utilisé en toute sécurité. La batterie dédiée (VW-VBT190/VW-VBT380) prend en charge cette fonction. Les seules batteries adaptées pour être utilisées avec cet appareil sont des produits originaux de Panasonic ainsi que des batteries fabriquées par d'autres compagnies et certifiées par Panasonic. Panasonic ne peut en aucun cas garantir la qualité, la performance ou la sécurité des batteries fabriquées par d'autres compagnies et qui ne sont pas des produits originaux de Panasonic.

Nous avons découvert que des batteries de contrefaçon ressemblant beaucoup au produit original sont vendues dans certains magasins. Certaines de ces batteries n'ont pas la protection interne adéquate qui leur permettrait de correspondre aux normes de sécurité appropriées. Il y a une possibilité que ces batteries puissent prendre feu ou exploser. Veuillez prendre note que nous ne sommes pas responsables des accidents ou des pannes survenues à la suite de l'utilisation d'une de ces batteries de contrefaçon. Pour assurer la sécurité des produits, nous vous conseillons d'utiliser une batterie Panasonic originale.

Insertion/retrait de la batterie

- Appuyez sur la touche d'alimentation pour mettre l'appareil hors marche. (→ 13)
Installez la batterie en l'introduisant dans la direction montrée sur l'illustration.




A Logement de la batterie

Introduisez la batterie jusqu'à ce qu'elle clique et se bloque.

Retrait de la batterie

Assurez-vous de maintenir la touche d'alimentation enfoncée jusqu'à ce que l'indicateur d'état s'éteigne. Retirez ensuite la batterie en prenant soin de ne pas la faire tomber.

Déplacez le levier de dégagement de la batterie dans la direction indiquée par la flèche et retirez la batterie lorsqu'elle est débloquée.




Chargement de la batterie

Au moment de l'achat de l'appareil, la batterie n'est pas chargée. Chargez la batterie avant d'utiliser l'appareil pour la première fois.

L'unité se met en attente lorsque l'adaptateur secteur est branché. Le circuit principal reste "chargé" aussi longtemps que l'adaptateur secteur est branché à une prise électrique.

Important :

- N'utilisez pas l'adaptateur secteur/le câble C.C. avec d'autres appareils car ils ne sont conçus que pour cet appareil. N'utilisez pas non plus l'adaptateur secteur/le câble C.C. d'autres appareils sur cet appareil.
- La batterie ne se chargera pas si l'appareil est en marche.
- Il est recommandé de charger la batterie à une température entre 10 °C et 30 °C. (La température de la batterie devra également être la même.)



A Prise d'entrée c.c.

1 Branchez le câble c.c. à l'adaptateur secteur ainsi qu'à la prise d'entrée c.c. de cet appareil.

- Insérez les fiches à fond.

2 Branchez l'adaptateur secteur à une prise secteur.

- L'indicateur d'état clignotera en rouge à intervalle d'environ 2 secondes (1 seconde allumé environ, 1 seconde éteint environ), indiquant ainsi que le chargement a commencé. Il s'éteindra lorsque le chargement sera terminé.

■ Connexion de la prise secteur

Si vous mettez l'appareil en marche alors qu'il est branché à l'adaptateur secteur, il sera possible de l'utiliser avec l'alimentation fournie par la prise de courant.

Même si vous utilisez l'adaptateur secteur lors de l'enregistrement d'images, laissez la batterie branchée. Ceci vous permet de continuer l'enregistrement même si une panne de courant survient ou si l'adaptateur secteur se débranche accidentellement de la prise secteur.

■ Pour le chargement lors de la connexion à d'autres appareils

Il est possible d'effectuer le chargement en connectant l'appareil à d'autres périphériques à l'aide du câble USB (fourni).


- N'utilisez que le câble c.c. fourni.
- N'utilisez aucun autre adaptateur secteur que celui fourni.
- Il est recommandé d'utiliser des batteries Panasonic (→ 9).
- Si vous utilisez d'autres batteries, nous ne pouvons pas garantir la qualité de ce produit.
- N'exposez pas la batterie à la chaleur et tenez-la éloignée de toute flamme.
- Ne laissez pas la/les batterie(s) dans un véhicule exposé directement au soleil pendant un long moment avec les vitres et les portières fermées.

Temps de chargement et autonomie d'enregistrement

■ Temps de chargement/autonomie d'enregistrement

- Température : 25 °C/humidité : 60%RH
- Les temps de chargement entre parenthèses sont ceux lors de l'utilisation de la prise USB.
- Séries **[WX970]**

Les durées maximales d'enregistrement continu et effectif affichées entre parenthèses concernent l'enregistrement avec la caméra secondaire^{*1}.

*1 Elles comprennent les durées lorsque  est affiché à l'écran.


Número de modèle de la batterie [Tension/capacité (minimum)]	Temps de chargement	Format d'enregistrement	Mode d'enregistrement	Temps enregistrable en continu maximum	Temps enregistrable effectif
Batterie fournie/ VW-VBT190 (en option) [3,6 V/1940 mAh]	2 h 20 min (5 h 20 min)	[AVCHD]	[1080/50p]	1 h 45 min (1 h 25 min)	55 min (40 min)
			[PH], [HA] [HG], [HE]		55 min (45 min)
		[4K MP4] ^{*2}	[2160]	1 h 30 min (1 h 15 min)	45 min (35 min)
		[MP4/ iFrame]	[1080/50M]	1 h 40 min (1 h 20 min)	50 min (40 min)
			[1080/28M]	1 h 45 min (1 h 25 min)	55 min (40 min)
			[720]	2 h (1 h 35 min)	1 h (45 min)
			[iFrame]	2 h (1 h 35 min)	1 h (50 min)



*2 Séries **[WX970]** / séries **[VX870]** uniquement

- "h" est l'abréviation d'heure, "min" de minute et "s" de seconde.
- Ces temps sont des approximations.
- **La durée de chargement indiquée s'entend lorsque la batterie a été complètement déchargée. La durée de chargement et la durée d'enregistrement varient selon les conditions d'utilisation comme la basse/haute température.**
- Le temps d'enregistrement effectif se réfère au temps d'enregistrement sur une carte quand, de façon répétée, vous démarrez/arrêtez l'enregistrement, vous mettez l'appareil sous/hors tension, vous utilisez le levier du zoom etc.

■ Indicateur de capacité résiduelle de la batterie

L'indication de capacité de la batterie s'affiche sur l'écran ACL.



- S'il reste moins de 3 minutes,  passera au rouge. Si la batterie s'épuise, alors  clignotera. Rechargez la batterie ou remplacez-la par une batterie entièrement chargée.

Préparatifs

Enregistrement sur une carte

L'appareil peut enregistrer des images fixes ou des images animées sur une carte SD ou la mémoire interne. Pour enregistrer sur une carte SD, lisez ce qui suit.

Les cartes pouvant être utilisées avec cet appareil

Type de carte	Capacité
Carte mémoire SD	512 Mo à 2 Go
Carte mémoire SDHC	4 Go à 32 Go
Carte mémoire SDXC	48 Go/64 Go

- Veuillez consulter les dernières informations disponibles sur le site suivant.



http://panasonic.jp/support/global/cs/e_cam



(Ce site est en anglais uniquement.)

- Nous ne garantissons pas le fonctionnement de cartes SD autres que celles mentionnées ci-dessus.
- Le fonctionnement n'est pas garanti avec toutes les cartes SD.
- Conservez la carte mémoire hors de portée des enfants afin qu'ils ne puissent pas l'avaler.

■ À propos des Speed Class ratings pour l'enregistrement des images animées

- En fonction de [MODE D'ENR.] et de [FORMAT ENREG.], la carte nécessaire diffère. Utiliser une carte qui correspond aux SD Speed Class suivantes. L'utilisation d'une carte non-compatible pourrait soudainement interrompre l'enregistrement.
- SD Speed Class est la vitesse standard de l'écriture en continu. Pour vérifier la classe, consulter le côté étiqueté, etc. de la carte.



Formats d'enregistrement	Modes d'enregistrement	Speed Class ratings	Exemples d'étiquettes
4K MP4*	2160	Class 10	
MP4/iFrame	1080/50M		
	1080/28M, 720, iFrame	Class 4 ou plus	
AVCHD	Tout		

* Séries /séries  uniquement

- Dans les situations suivantes, il vous faut une carte SD correspondant à Class 10 du SD Speed Class Rating afin d'enregistrer des images animées.

L'utilisation d'une carte non compatible pourrait entraîner l'interruption soudaine de l'enregistrement.

– Vidéo au ralenti FULL HD

– Séries /séries 

Mode photo 4K

– Séries /séries /séries 


Lorsque [Sauv. Twin Camera] est sur [ON]

Insertion/retrait d'une carte SD

Pour utiliser une carte SD qui n'est pas de Panasonic, ou une carte déjà utilisée avec un autre équipement, pour la première fois avec cet appareil, formatez la carte SD. (→ 23) Lorsque la carte SD est formatée, toutes les données enregistrées sont supprimées. Une fois que les données sont supprimées, elles ne peuvent plus être restaurées.

Attention :

Assurez-vous que le voyant d'accès s'est éteint.



Voyant d'accès [ACCESS] A

- Lorsque cet appareil accède à la carte SD ou à la mémoire interne, le voyant d'accès s'allume.

1 Ouvrez le cache de la carte SD et insérez (retirez) la carte SD dans (de) son logement B.

- Diriger le coté étiquette C dans le sens montré sur l'illustration puis appuyer tout droit aussi loin que possible.
- Appuyez au centre de la carte SD puis tirez-la tout droit.

2 Fermez soigneusement le cache de la carte SD.

- Appuyez pour fermer jusqu'à ce qu'il clique.


Préparatifs

Mise sous/hors tension de l'appareil

L'appareil peut être mis sous/hors tension à l'aide de la touche d'alimentation ou en ouvrant et fermant l'écran ACL.

Pour mettre sous/hors tension l'appareil avec la touche alimentation

Ouvrez l'écran ACL, puis appuyez sur la touche d'alimentation pour mettre l'appareil sous tension.



Pour mettre l'appareil hors tension

Maintenez la touche d'alimentation enfoncée jusqu'à ce que l'indicateur d'état s'éteigne.

A L'indicateur d'état s'allume.

L'appareil est sous tension si l'écran ACL est ouvert et il est hors tension lorsque l'écran ACL est fermé.

■ Détection de surchauffe

Si la température interne de l'appareil augmente lors de l'utilisation, un message s'affichera. Lorsque cela arrive, l'appareil se mettra automatiquement hors marche après quelques minutes.

- Attendre que la température redescende avant de reprendre l'utilisation.

Séries **WX970** / séries **VX870** / séries **V770**

Si vous essayez d'utiliser la fonction Wi-Fi alors que la température interne de cet appareil est élevée, un message s'affichera. Lorsque cela arrive, la fonction Wi-Fi est désactivée.

- Attendre que la température redescende avant de reprendre l'utilisation.

Préparatifs


Sélection d'un mode

Vous pouvez alterner entre le mode enregistrement de cet appareil (Mode enregistrement d'images animées/mode enregistrement d'image fixe) et le mode lecture en appuyant sur la touche enregistrement/lecture.

Si vous touchez l'icône de changement du mode d'enregistrement lors de l'enregistrement, vous pouvez alterner entre le mode enregistrement d'images animées et le mode enregistrement d'image fixe.

Mode enregistrement d'images animées (→ 19)	Enregistrement des images animées.
Mode enregistrement d'images fixes (→ 19)	Enregistrement des images fixes.
Mode Lecture (→ 21)	Lecture des images animées/images fixes.

Alterner entre le mode enregistrement et le mode lecture



Touche enregistrement/lecture

Appuyez sur la touche afin d'alterner entre le mode enregistrement et le mode lecture.

- Lorsque vous mettez cet appareil en marche, il se lance en mode enregistrement.

Alterner entre le mode enregistrement d'images animées et le mode enregistrement d'image fixe

Touchez l'icône de changement du mode d'enregistrement qui s'affiche sur l'écran ACL (écran tactile) afin d'alterner entre le mode enregistrement d'images animées et le mode enregistrement d'image fixe.

1 Appuyez sur la touche enregistrement/lecture afin de passer en mode enregistrement.

- L'icône de changement du mode d'enregistrement **A** s'affiche à l'écran.

	Mode enregistrement des images animées
	Mode enregistrement des images fixes



(Mode enregistrement des images animées)

2 Touchez l'icône de changement du mode d'enregistrement.

- Référez-vous à la page 15 pour le fonctionnement de l'écran tactile.

Pour faire apparaître l'icône de changement du mode d'enregistrement

L'affichage de l'icône de changement du mode d'enregistrement disparaîtra si aucune opération tactile n'est effectuée pendant une durée précise. Pour l'afficher de nouveau, touchez l'écran.

- Si vous appuyez sur la touche marche/arrêt de l'enregistrement en mode enregistrement d'image fixe ou en mode lecture, cet appareil passera au mode enregistrement d'images animées. Lors de la lecture d'images animées/d'images fixes ou dans d'autres conditions, même si vous appuyez sur la touche marche/arrêt de l'enregistrement, le mode d'enregistrement ne pourra pas changer.

Préparatifs


Comment utiliser l'écran tactile

Vous pouvez piloter l'appareil en touchant directement l'écran ACL (écran tactile) avec votre doigt.

■ Toucher


Touchez et relâchez l'écran tactile pour sélectionner l'icône ou l'image.

- Touchez le centre de l'icône.
- Le toucher de l'écran tactile ne fonctionnera pas si vous touchez une autre partie de l'écran tactile en même temps.



■ Toucher et glissement

Déplacez votre doigt tout en appuyant sur l'écran tactile.



■ À propos des icônes d'opérations

▲ / ▼ / ◀ / ▶ :


Touchez pour passer à une autre page ou effectuer des paramètres.

↶ :


Touchez pour revenir à l'écran précédent.



A propos du menu tactile


Touchez ◀ (côté gauche)/▶ (côté droit) de  sur le menu tactile pour commuter les icônes d'opération.

- Il est également possible de commuter les icônes d'opération en touchant-glissant le menu tactile à gauche ou à droite.



■ Affichage du menu tactile



L'affichage du menu tactile disparaît si aucune opération n'est effectuée pendant une période de temps spécifique pendant l'enregistrement d'images animées/images fixes. Pour l'afficher de nouveau, touchez .

Préparatifs

Réglage de la date et de l'heure



L'horloge n'est pas paramétrée lors de l'achat de l'appareil. Assurez-vous de régler l'horloge.

- Lorsque vous mettez cet appareil en marche, il est possible que le message "Rég. lieu de résidence et date/heure." s'affiche. Sélectionner [OUI], et suivre les étapes ci-dessous afin d'effectuer ces paramètres :
 - Étape 2 de "Réglage de la région de votre domicile pour la première fois"
 - Étapes 2–3 de "Réglage de la date et de l'heure"

1 Sélectionnez le menu. (→ 23)


MENU : [CONFIG] → [RÉGL HORL.]

2 Touchez la date ou l'heure qui doit être définie, puis configurez la valeur désirée à l'aide de ▲/▼.

- Pour afficher le réglage de l'heure mondiale:
 [RÉSIDENCE]/  [DESTINATION]
- L'année peut être définie de 2000 à 2039.

3 Touchez [ACCÈS].

- Touchez [QUITTER] pour achever le réglage.



Réglage de la région de votre domicile pour la première fois

Vous pouvez régler la région de votre domicile dans [RÉG. HEURE MO.].

1 Sélectionnez le menu. (→ 23)

[MENU] : [CONFIG] → [RÉG. HEURE MO.]

- Un message s'affichera. Touchez [ACCÈS].

2 Touchez ◀ / ▶ afin de sélectionner la région de votre domicile puis touchez [ACCÈS].

- Lorsque l'horloge n'est pas réglée, l'heure actuelle s'affiche en tant que "--:--".



- A** L'heure actuelle
- B** Heure de différence par rapport à l'heure GMT (Greenwich Mean Time)

- Pour savoir comment changer la région de votre domicile ou régler la région de votre destination, consulter le Manuel d'utilisation (format PDF).

Fonctions de base



Sélection d'un support d'enregistrement [WX970M]/[VX870M]/[V770M]

La carte et la mémoire interne peuvent être sélectionnées séparément pour enregistrer des images animées ou des images fixes.

1 Passez en mode enregistrement. (→ 14)


2 Sélectionnez le menu. (→ 23)

[MENU] : [SÉLEC. SUPP.]

3 Touchez le support pour enregistrer des images animées ou des images fixes.

- Le support sélectionné indépendamment pour les images fixes et les images animées est surligné en jaune.

4 Touchez [ACCÈS].





Commutation du mode d'enregistrement










1 Touchez l'icône du mode d'enregistrement.



2 Touchez l'icône du mode d'enregistrement voulu.

-  est uniquement disponible pour la série (WX970)/la série (VX870).



Mode	Effet
 *1  *2 Automatisation intelligente	Vous pouvez passer en mode d'automatisation intelligente, qui optimise les paramètres en fonction de votre environnement d'enregistrement.
 *1  *2 Automatisation intelligente Plus	Vous pouvez ajouter des réglages de luminosité réglée manuellement et de balance des blancs au mode d'automatisation intelligente, et enregistrer.
 *1 Contrôle créatif	Il est possible d'ajouter des effets aux enregistrements d'images animées.
HDR *1 Film HDR	Vous pouvez minimiser les pertes de gradation dans les zones claires et les zones sombres lorsque, par exemple, le contraste entre l'arrière-plan et le sujet est important.
SCN Mode scène	Cette option permet à l'appareil de régler automatiquement la vitesse d'obturation et l'ouverture, etc. en fonction de la scène que vous voulez enregistrer.
 Manuel	Vous pouvez paramétrer la vitesse d'obturation, la mise au point, la balance des blancs et la luminosité (diaphragme/gain).
 *1 Vidéo au ralenti FULL HD	Vous pouvez enregistrer des images animées au ralenti.
 *1, 3 Photo 4K	Vous pouvez enregistrer des images animées optimisées pour la capture d'images fixes à partir d'images animées en 4K.
 *2 Aide à l'animation image par image	Vous pouvez placer une image fixe enregistrée en arrière-plan et enregistrer l'image suivante tout en regardant cette image enregistrée en arrière-plan.

*1 En mode enregistrement d'images animées uniquement



*2 En mode enregistrement d'images fixes uniquement

*3 Séries (WX970)/séries (VX870) uniquement



Enregistrement d'images animées

- 1 Ouvrez l'écran ACL et passez en mode enregistrement d'images animées. (→ 14)
- 2 Appuyez sur la touche de marche/arrêt d'enregistrement pour commencer l'enregistrement.




- 3 Appuyez de nouveau sur la touche de marche/arrêt d'enregistrement pour mettre l'enregistrement en pause.


- L'enregistrement peut également être amorcé/arrêté en touchant l'icône de la touche d'enregistrement.


- A** Icône de la touche d'enregistrement
B Lorsque vous débutez l'enregistrement, **II** se change en **●**.



Enregistrement d'images fixes

- 1 Ouvrez l'écran ACL et passez en mode enregistrement d'image fixe. (→ 14)
- 2 Appuyez à mi-course sur la touche  . (Uniquement pour la mise au point automatique)




- 3 Appuyez à fond sur la touche  .





Enregistrement avec la caméra secondaire (caméra jumelle) séries [WX970]

En vous servant de la caméra secondaire et de la caméra principale, vous pouvez enregistrer deux images en même temps. (Caméra jumelle)
Servez-vous de la caméra jumelle pour pouvoir vous enregistrer, enregistrer un proche ou un paysage différent de celui vu sur la caméra principale.



A Caméra secondaire

Enregistrement d'un proche

Enregistrement d'un paysage

Auto-enregistrement






B Fenêtre secondaire

- L'image de la caméra secondaire s'affiche dans la fenêtre secondaire.

- Il est impossible d'enregistrer uniquement avec la caméra secondaire.
- Une image enregistrée avec la caméra principale et l'image de la caméra secondaire affichée dans la fenêtre secondaire sont enregistrées comme une seule scène ou image fixe. Lorsque vous lisez une telle scène ou une telle image fixe, il n'est pas possible de supprimer uniquement l'image de la fenêtre secondaire ou de la cacher.
- La distance de mise au point minimale de la caméra secondaire est d'environ 30 cm.


1 Faites pivoter la caméra secondaire.

- Lorsque vous faites pivoter la caméra secondaire d'une position située en **C** (de 0° à environ 30°) à une position située en **D** (d'environ 30° à 270°), la fenêtre secondaire s'affiche sur l'écran ACL.
- Si la fenêtre secondaire ne s'affiche pas, touchez  pour la faire apparaître.
-  (icône de lancement/de déconnexion pour la caméra jumelle sans fil) est désactivé lors de l'utilisation de la caméra secondaire.



2 Démarrez l'enregistrement.

- Faites pivoter la caméra secondaire jusqu'à la position souhaitée.
- La caméra secondaire fonctionne en mise au point automatique, qui règle la mise au point automatiquement.
- Normalement, tenez cet appareil tel que montré sur l'illustration au moment de l'enregistrement.



Lecture des images animées/images fixes



1 Passez en mode lecture (→ 14).

2 Touchez l'icône de sélection du mode lecture **A**. (→ 16)

- Vous pouvez également effectuer le réglage en touchant **MENU**, en sélectionnant [RÉG. VIDÉO] ou [CONFIG IMAGE] → [MEDIA VIDÉO/PHOTO]. (→ 23)

3 **WX970**/ **WX979**/ **VX870**/ **VX878**/ **V770**/ **V777**/ **V760**

Sélectionnez l'image fixe **C** ou le format d'enregistrement des images animées **D** que vous désirez visionner.

WX970M/ **VX870M**/ **V770M**

Sélectionnez le type de support **E** puis sélectionnez l'image fixe **C** ou le format d'enregistrement des images animées **D** que vous désirez visionner.

- [4K MP4] est uniquement disponible pour la série **WX970**/ la série **VX870**.
- est uniquement disponible pour la série **WX970**/ la série **VX870**/ la série **V770**.
- Touchez [Accès].

Séries **WX970**/séries **VX870**

Si vous touchez [4K MP4], son icône de mode d'enregistrement s'affichera à l'écran des vignettes. ()

Séries **WX970**/séries **VX870**/séries **V770**

Si vous touchez → , les scènes enregistrées comme sauvegarde pour la caméra jumelle s'afficheront. L'icône de mode d'enregistrement () s'affichera sur l'écran des vignettes, et chaque vignette s'affichera avec l'une des icônes suivantes :

- Scènes AVCHD [PH] enregistrées comme sauvegarde pour la caméra jumelle : **PH**
- Scènes AVCHD [HA] enregistrées comme sauvegarde pour la caméra jumelle : **HA**
- Scènes AVCHD [HG] enregistrées comme sauvegarde pour la caméra jumelle : **HG**
- Scènes AVCHD [HE] enregistrées comme sauvegarde pour la caméra jumelle : **HE**

4 (Si vous touchez [AVCHD] ou [MP4/iFrame])


Touchez le format d'enregistrement souhaité de la lecture.

- Lorsque [AVCHD] est sélectionné

[ALL AVCHD]/[1080/50p]/[1080/50i]

- Lorsque [MP4/iFrame] est sélectionné

[ALL MP4/iFrame]/[1080/50p]/[1080/25p]/[720/25p]/[360/25p]/[iFrame]



- L'icône de mode d'enregistrement **B** s'affiche dans l'affichage vignette lorsque l'élément est touché.

(AVCHD , 1080/50p , 1080/50i , MP4/iFrame , 1080/50p (Rouge) , 1080/25p (Rouge) , 720/25p (Rouge) , 360/25p (Rouge) et iFrame)

- Les icônes suivantes s'affichent sur les vignettes lorsque vous touchez [ALL AVCHD] ou [1080/50i] :

- Scène AVCHD [1080/50p] :
- Scène AVCHD [PH] :
- Scène AVCHD [HA] :
- Scène AVCHD [HG] :
- Scène AVCHD [HE] :

- Les icônes suivantes s'affichent sur les vignettes lorsque vous touchez [ALL MP4/iFrame] :

- Scène MP4 [1080/50p] : (Bleu) (Mode d'enregistrement [1080/50M])
 (Mode d'enregistrement [1080/28M])
- Scène MP4 [1080/25p] :
- Scène MP4 [720/25p] :
- Scène MP4 [360/25p] :
- Scène iFrame :

- s'affiche sur les vignettes des scènes MP4 [1080/50M] lorsque vous touchez [1080/50p] de [MP4/iFrame].

5 Touchez la scène ou l'image fixe qui doit être lue.

- Affichage de la page suivante (précédente) :
 - Tout en la touchant, glissez la vignette vers le haut ou le bas.
 - Changez le Menu Tactile, puis touchez ▲ (haut)/ ▼ (bas) sur le levier de défilement des vignettes.



6 Sélectionnez l'opération de lecture en touchant l'icône de l'opération.

- Les icônes d'opération et l'écran d'affichage disparaîtront si aucune opération tactile n'est effectuée pendant une période précise. Pour les afficher de nouveau, touchez l'écran.
- Touchez ►/|| pour lancer/arrêter la lecture des images animées.




Icône de l'opération

Pour regarder des Vidéo/Images sur votre téléviseur

Connectez cet appareil à un téléviseur à l'aide d'un micro HDMI (fourni) ou d'un câble AV (en vente dans le commerce).

- A** Micro connecteur HDMI [HDMI]
- Assurez-vous de brancher la prise HDMI. (Introduisez le connecteur avec le coté flèche vers le bas.)
- B** Connecteur A/V [A/V]




Utilisation de l'écran de menu

- Touchez (côté gauche)/ (côté droit) de sur le menu tactile pour afficher . (→ 16)


1 Touchez .



2 Touchez le menu principal **A**.



3 Touchez le sous-menu **B**.



- La page suivante (précédente) s'affiche en touchant / .

4 Touchez l'élément désiré pour entrer la configuration.

5 Touchez [QUITTER] pour sortir de la configuration du menu.

■ À propos de l'affichage du guide

Après avoir touché , toucher les sous-menus et les éléments fera apparaître les descriptions et les messages de confirmation de configuration.

- Après l'affichage des messages, l'affichage du guide est annulé.

Sélection de la langue

Vous pouvez sélectionner la langue sur l'écran d'affichage et l'écran de menu.

: [CONFIG] → [LANGUAGE] → langue désirée

Formatage

Veuillez prendre note que si un support est formaté, toutes les données enregistrées sur celui-ci seront effacées et ne pourront pas être restaurées. Sauvegardez les données importantes sur un ordinateur, un DVD, etc.

: [CONFIG] → [FORMAT SUPP.] → support désiré

[MÉMOIRE]^{*1}/[CARTE SD]/[DD]^{*2}

*1 // uniquement.

*2 S'affiche lors du branchement d'un USB HDD. (Reportez-vous au Mode d'Emploi (format PDF))

- //////

L'écran de sélection du support ne s'affiche pas lorsque USB HDD n'est pas branché. Touchez [OUI].

- **Ne formatez pas de carte SD en utilisant un autre appareil comme un ordinateur. La carte pourrait ne pas être compatible avec cet appareil**

Ce que vous pouvez faire avec la fonction Wi-Fi®

Cet appareil propose les fonctions Wi-Fi suivantes lorsqu'il est utilisé en combinaison avec un autre dispositif compatible avec le Wi-Fi.

[TWIN CAMERA]	Vous pouvez afficher l'image transmise depuis une caméra secondaire sans fil connectée par Wi-Fi dans la fenêtre secondaire de cet appareil et l'enregistrer simultanément avec l'image de la caméra principale. (→ 31)
[Télécomm.]	Avec un téléphone intelligent, vous pouvez effectuer des opérations d'enregistrement/de lecture à distance ou mettre en ligne des images animées et des images fixes enregistrées depuis cet appareil sur SNS (Sites de réseautage social).
[Surveillance Bébé]	Vous pouvez vous servir de votre téléphone intelligent pour surveiller votre bébé, enregistré par cet appareil lorsque vous vous trouvez dans une autre pièce. Le téléphone intelligent et cet appareil peuvent être utilisés en tant qu'émetteur-récepteur radio, permettant ainsi aux utilisateurs d'avoir une conversation alternée. Cet appareil peut également envoyer une notification au téléphone intelligent dès que le bébé pleure.
[Surveillance]	Il est possible de confirmer à distance l'écran d'enregistrement de cet appareil à l'aide d'un téléphone intelligent.
[Vue DLNA]	La connexion de l'appareil à un téléviseur compatible avec DLNA par liaison Wi-Fi permet de visionner des images animées et des images fixes sur le téléviseur.
[Chaîne Live]	Il est possible de diffuser en direct des images animées depuis cet appareil en configurant une liaison entre "LUMIX CLUB" et le service USTREAM.
[Copier]	En établissant une communication Wi-Fi entre cet appareil et un PC, vous pouvez copier les scènes et les images fixes enregistrées avec cet appareil vers le PC.
[Historique]	Chaque utilisation d'une fonction Wi-Fi est gardée en mémoire dans l'historique de connexion Wi-Fi. La connexion à partir de l'historique vous permet d'installer facilement une connexion en utilisant les anciens paramètres de connexion.

Avant d'utiliser ces fonctions Wi-Fi, consultez les paramètres de votre dispositif et préparez-le pour l'utilisation.

Ce manuel d'utilisation basique décrit la procédure permettant d'utiliser [Télécomm.] afin de fournir un exemple de connexion Wi-Fi.

- Pour en savoir plus sur l'utilisation de ces fonctions Wi-Fi et sur l'établissement d'une connexion, consultez le manuel d'utilisation (format PDF).

■ Cet appareil est compatible avec NFC

À l'aide de la fonction NFC (communication en champ proche), vous pouvez facilement transférer les données nécessaires pour une connexion Wi-Fi entre l'appareil et le téléphone intelligent. Cette fonction peut être utilisée avec l'appareil compatible avec NFC équipé d'Android™ (version OS 2.3.3 ou plus récente). (Sauf pour quelques modèles)

■ Cet appareil est compatible avec WPS

WPS (Wi-Fi Protected Setup™) est une fonction vous permettant d'installer facilement une connexion avec un réseau local et d'effectuer des réglages de sécurité.

[Télécomm.]

■ Avant d'utiliser [Télécomm.]

- Vous devez activer la fonction Wi-Fi de votre téléphone intelligent.
- Ne retirez pas la carte SD de l'appareil durant les opérations à distance.



Attention :

Veillez à respecter le droit à la vie privée, les droits d'utilisation de portrait, etc. du sujet lorsque vous utilisez cette fonction. Vous assumez les risques liés à son utilisation.

Installation de "Image App"

À propos de "Image App"

"Image App" est une application fournie par Panasonic.

	Pour applications Android	Pour applications iOS
SE	Android 2.3.3 ou plus récent	iOS 6.0 ou plus récent (iPhone 3GS n'est pas pris en charge.)
Installation	<ol style="list-style-type: none"> 1 Connectez votre périphérique Android à un réseau. 2 Sélectionnez "Google Play™ Store". 3 Saisissez "Panasonic Image App" dans la barre de recherche. 4 Sélectionnez "Panasonic Image App" et installez-la. <ul style="list-style-type: none"> • L'icône sera ajoutée au menu. 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Connectez votre dispositif iOS à un réseau. 2 Sélectionnez "App StoreSM". 3 Saisissez "Panasonic Image App" dans la barre de recherche. 4 Sélectionnez "Panasonic Image App" et installez-la. <ul style="list-style-type: none"> • L'icône sera ajoutée au menu. 

* Les versions de SE prises en charge sont valables à compter de décembre 2014 et peuvent faire l'objet de changements.

- Utilisez la version la plus récente.
- Consultez la section [Aide] du menu "Image App" pour savoir comment faire.
- Il est possible que ce service ne puisse pas être utilisé correctement en fonction du type de téléphone intelligent. Pour en savoir plus au sujet de "Image App", consultez le site web ci-dessous.
http://panasonic.jp/support/global/cs/e_cam
(En anglais seulement).
- Lors du téléchargement de l'application sur un réseau de téléphonie mobile, vous pourriez, selon les modalités de votre contrat de service, avoir à encourir des frais élevés de communication par paquets.

Préparatifs avant l'utilisation de [Télécomm.]

Regardez si le téléphone intelligent est un appareil Android (compatible avec NFC), Android (non compatible avec NFC), ou iOS.

- Si le téléphone intelligent est compatible avec NFC, le signe NFC s'affiche lorsque vous lancez "Image App".

Paramétrage d'une connexion Wi-Fi directe entre cet appareil et un téléphone intelligent



Grâce à NFC, vous pouvez facilement paramétrer une connexion directe entre cet appareil et le téléphone intelligent.

■ Avec un périphérique fonctionnant sous Android (compatible avec NFC)


Servez-vous de NFC pour paramétrer une connexion directe entre cet appareil et le téléphone intelligent. (→ 27)

■ Avec un périphérique fonctionnant sous Android (non compatible avec NFC) ou iOS

Paramétrage d'une connexion directe entre cet appareil et le téléphone intelligent lorsque [Mot de passe connexion directe] est réglé sur [OFF] (→ 27)

- La configuration par défaut du [Mot de passe connexion directe] est [OFF].

Paramétrage d'une connexion Wi-Fi par point d'accès sans fil



- 1 Vérifiez que le point d'accès sans fil est compatible avec IEEE802.11b/g/n.
- 2 Paramétrez une connexion Wi-Fi entre cet appareil et le point d'accès sans fil.
 - [Connexion simple (WPS)] (→ 28)
 - Recherche de points d'accès sans fil pour mettre en place une connexion (→ 29)


Si votre point d'accès sans fil est compatible avec WPS, passez à [Connexion simple (WPS)] (→ 28)

Utiliser [Télécomm.] avec une connexion directe


Servez-vous de NFC pour paramétrer une connexion directe entre cet appareil et le téléphone intelligent.

- Activez la fonction NFC du téléphone intelligent.

1 Lancez l'application "Image App" pour téléphone intelligent.

2 Placez le téléphone intelligent en contact avec
 **sur cet appareil.**

- Touchez la zone tactile NFC pendant le signe NFC s'affiche à l'écran du téléphone intelligent.
- S'il s'agit de la première connexion entre le téléphone intelligent et l'appareil, touchez [OUI] sur l'écran de cet appareil, puis remettez le téléphone intelligent en contact sur  de l'appareil.
- Si l'appareil ne devait pas être reconnu même lorsqu'il touche le téléphone intelligent, modifiez la position, puis réessayez.
- La connexion ne peut pas être établie lorsque cet appareil enregistre.
- Une fois la connexion établie, les images saisies sur l'appareil photo sont affichées à l'écran du téléphone intelligent.
- Cet appareil sera mis en marche s'il est touché sur l'aire  par un téléphone intelligent et ce, même si il avait été mis hors marche à l'aide de l'écran ACL.



Paramétrage d'une connexion directe entre cet appareil et le téléphone intelligent lorsque [Mot de passe connexion directe] est réglé sur [OFF]

1 Appuyez sur la touche Wi-Fi de cet appareil, puis touchez [Config Wi-Fi].



2 Touchez [Connexion directe].

3 Sur le téléphone intelligent, sélectionnez le SSID affiché sur cet appareil à partir du menu d'installation Wi-Fi.

4 Lancez l'application "Image App" pour téléphone intelligent.


- S'il s'agit de la première fois que le téléphone intelligent se connecte à cet appareil, un message s'affichera à l'écran de cet appareil. Touchez [OUI].
 - Une fois la connexion établie, les images saisies sur l'appareil photo sont affichées à l'écran du téléphone intelligent.
-
- La vitesse de transmission pourrait diminuer ou aucune transmission ne pourrait être possible selon les conditions ambiantes.
 - Pour plus de détails sur la façon de paramétrer une connexion avec [Mot de passe connexion directe] réglé sur [ON], consultez le manuel d'utilisation (format PDF).


Utiliser [Télécomm.] avec une connexion par point d'accès sans fil

Vérifiez si le point d'accès utilisé est compatible avec WPS

- Si le point d'accès sans fil est compatible avec WPS :
Effectuez le [Connexion simple (WPS)] suivant
- Si le point d'accès sans fil n'est pas compatible avec WPS :
"Recherche de points d'accès sans fil pour mettre en place une connexion" (→ 29)

[Connexion simple (WPS)]

- 1 Appuyez sur la touche Wi-Fi de cet appareil.  Wi-Fi
- 2 Touchez [Config Wi-Fi] et sélectionnez [Config. PA sans fil].
- 3 Touchez sur la partie sans affichage d'un point d'accès sans fil.



- 4 Touchez [Connexion simple (WPS)].
- 5 Configurez le point d'accès sans fil en attente de WPS.

- Pour plus de détails, veuillez consulter le mode d'emploi du point d'accès sans fil. (Lors de l'utilisation d'une connexion en partage, veuillez consulter le mode d'emploi du téléphone intelligent.)
- Un message s'affiche une fois la connexion établie. Touchez [QUITTER], et quittez [Config. PA sans fil].
- Un message s'affiche en cas d'échec de la connexion. Touchez [QUITTER], puis refaites la connexion.

- 6 Connectez le téléphone intelligent à un point d'accès sans fil.

- 7 Touchez [Télécomm.] et lancez l'application pour téléphone intelligent "Image App".


- Une fois la connexion établie, les images saisies sur l'appareil photo sont affichées à l'écran du téléphone intelligent.





- Pour savoir comment paramétrer un code PIN, consultez le manuel d'utilisation (format PDF).
- Lorsque cet appareil est connecté à un point d'accès sans fil, vous pouvez également utiliser NFC afin de contrôler cet appareil à distance avec le téléphone intelligent via le point d'accès sans fil. Pour plus de détails, consultez "Utiliser [Télécomm.] avec une connexion par point d'accès sans fil" dans le manuel d'utilisation (format PDF).

Recherche de points d'accès sans fil pour mettre en place une connexion

- Confirmez la clé de chiffrement (le mot de passe) du point d'accès sans fil sélectionné si l'authentification au réseau est chiffrée.

- 1 Appuyez sur la touche Wi-Fi de cet appareil.**  Wi-Fi
- 2 Touchez [Config Wi-Fi] et sélectionnez [Config. PA sans fil].**
- 3 Touchez sur la partie sans affichage d'un point d'accès sans fil.**



- 4 Touchez [Recherche].**
- 5 Touchez le point d'accès sans fil par lequel la connexion doit être établie.**
 - Si vous touchez [Actualiser], il est possible de relancer la recherche de points d'accès sans fil.
 - Si vous touchez  et que vous sélectionnez un point d'accès sans fil, tous les caractères s'afficheront. Dans ce cas, touchez [ACCÈS].
 - Si aucun point d'accès sans fil ne s'affiche, consultez "Paramétrage manuel d'une connexion" dans le manuel d'utilisation (format PDF).
 - Si une clé de chiffrement (mot de passe) n'a pas été ajoutée, la connexion est établie et un message s'affiche. Touchez [QUITTER] pour quitter [Config. PA sans fil], et passez à l'étape 7.
- 6 (S'il y a une clé de chiffrement (mot de passe))**
Saisissez le mot de passe.
 - Pour savoir comment saisir des caractères, consultez le manuel d'utilisation (format PDF).
 - Une fois la saisie complétée, touchez [Accès].
 - La connexion sera établie et un message s'affichera. Touchez [QUITTER], et quittez [Config. PA sans fil].
- 7 Connectez le téléphone intelligent à un point d'accès sans fil.**
- 8 Touchez [Télécomm.] et lancez l'application pour téléphone intelligent "Image App".**
 - Une fois la connexion établie, les images saisies sur l'appareil photo sont affichées à l'écran du téléphone intelligent.

-
- Lorsque cet appareil est connecté à un point d'accès sans fil, vous pouvez également utiliser NFC afin de contrôler cet appareil à distance avec le téléphone intelligent via le point d'accès sans fil. Pour plus de détails, consultez "Utiliser [Télécomm.] avec une connexion par point d'accès sans fil" dans le manuel d'utilisation (format PDF).

Si la connexion Wi-Fi ne peut être établie

- Consultez le manuel d'utilisation du périphérique utilisé concernant le paramétrage du point d'accès sans fil ou du téléphone intelligent.

Problème	Points de contrôle
Impossible de connecter à un point d'accès sans fil. Le point d'accès sans fil n'est pas détecté.	(Généralités) <ul style="list-style-type: none">• Activez le point d'accès sans fil.• Approchez-vous du point d'accès sans fil et refaites la connexion.• Si l'établissement de la connexion prend du temps, la connexion Wi-Fi sera abandonnée. Réinitialisez les paramètres de connexion.• Vérifiez la méthode de connexion au point d'accès sans fil et la méthode de paramétrage de sécurité.• Si le point d'accès sans fil prend à la fois en charge la bande de 2,4 GHz et celle de 5 GHz, vérifiez que le paramètre de la bande 2,4 GHz est activé.• Vérifiez que le point d'accès sans fil est enregistré dans cet appareil.• Il est possible que l'appareil ne puisse pas localiser le point d'accès sans fil à cause de problèmes au niveau du signal. Consultez "Connexion par saisie de SSID et de mot de passe" dans le manuel d'utilisation (format PDF). ([Connexion simple (WPS)]) <ul style="list-style-type: none">• Assurez-vous que le point d'accès sans fil se trouve dans le bon mode d'attente WPS. ([Recherche]) <ul style="list-style-type: none">• Vérifiez que le mot de passe a été correctement saisi.
Les ondes radio du point d'accès sans fil sont coupées.	<ul style="list-style-type: none">• Cette condition peut être améliorée en changeant d'emplacement ou en modifiant l'orientation du point d'accès sans fil.• Si vous utilisez un autre périphérique sur la bande 2,4 GHz à proximité, comme un four à micro-ondes ou un téléphone sans fil, cela peut interrompre le signal. Conservez une certaine distance entre ces types de périphériques.
La connexion Wi-Fi est impossible entre cet appareil et un téléphone intelligent.	(Connexion à un point d'accès sans fil) <ul style="list-style-type: none">• Assurez-vous que le téléphone intelligent est correctement raccordé au point d'accès sans fil en vérifiant la configuration Wi-Fi sur le téléphone intelligent.• Assurez-vous que cet appareil et le téléphone intelligent sont raccordés au même point d'accès sans fil.• Vérifiez que le point d'accès sans fil est enregistré dans cet appareil. (Connexion directe) <ul style="list-style-type: none">• Assurez-vous que le téléphone intelligent est correctement raccordé à l'appareil en vérifiant la configuration Wi-Fi sur le téléphone intelligent.• Assurez-vous que le téléphone intelligent n'est pas raccordé au point d'accès sans fil. S'il est raccordé au point d'accès sans fil, changez le point d'accès Wi-Fi à l'aide de la configuration Wi-Fi sur le téléphone intelligent.
La connexion Wi-Fi est immédiatement interrompue.	<ul style="list-style-type: none">• S'il y a un paramètre permettant d'éviter les mauvaises connexions dans le menu de paramétrage Wi-Fi de l'appareil Android™ 4.0 ou d'une version ultérieure, désactivez-le.

Fonction de caméra jumelle sans fil

Lorsque cet appareil et un téléphone intelligent sont connectés par Wi-Fi, vous pouvez afficher l'image transmise depuis le téléphone intelligent dans la fenêtre secondaire de cet appareil et l'enregistrer simultanément avec l'image de la caméra principale (Caméra jumelle sans fil)



- A** Téléphone intelligent (Caméra secondaire sans fil)
B Cet appareil (Caméra principale)

Utilisez votre caméra secondaire sans fil pour pouvoir enregistrer votre visage ou toute image autre que celle en train d'être enregistrée avec la caméra principale.

- Pour savoir comment connecter cet appareil et un téléphone intelligent et pour plus de détails, consultez le manuel d'utilisation (format PDF).

Pour en savoir plus sur les appareils téléphoniques non intelligents prenant en charge la fonction de caméra secondaire sans fil, et sur leurs procédures d'utilisation, consultez le site d'assistance suivant. (À compter de janvier 2015)
http://panasonic.jp/support/global/cs/e_cam

Autres

Guide de dépannage

■ Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement dans les cas suivants

<p>Un cliquetis est audible si l'appareil est secoué.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Il s'agit du bruit provenant du mouvement de l'objectif, pas d'un défaut. Ce bruit ne se fera plus entendre une fois l'appareil mis en marche et en mode enregistrement des images animées ou en mode enregistrement d'image fixe.
<p>Les sujets semblent déformés.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Les sujets semblent légèrement déformés si ceux-ci se déplacent à travers l'image très rapidement, cela est causé par l'appareil qui utilise le capteur MOS comme capteur d'image. Ce phénomène n'est le signe d'aucune anomalie.
<p>L'objectif ou l'écran ACL est embué.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • La condensation est en cause. Cela n'est pas le signe d'un mauvais fonctionnement. Reportez-vous à la page 5.


Alimentation

Problème	Points de contrôle
<p>L'appareil ne peut pas être mis sous tension.</p> <p>L'appareil ne reste pas sous tension assez longtemps.</p> <p>La batterie se décharge rapidement.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Chargez de nouveau la batterie pour qu'elle ait assez d'autonomie. (→ 10) ● Dans les endroits froids, la durée d'utilisation de la batterie sera plus courte. ● La batterie a une durée de vie limitée. Si la durée de fonctionnement est encore trop courte après une recharge complète, la batterie est usée et a besoin d'être remplacée.
<p>L'appareil ne fonctionne pas même s'il est sous tension.</p> <p>L'appareil ne fonctionne pas normalement.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Retirez la batterie ou l'adaptateur secteur, attendez 1 minute, puis reconnectez la batterie ou l'adaptateur secteur. Après environ 1 minute, remettez l'appareil sous tension. (N'effectuez pas l'opération décrite pendant l'accès au support, cela pourrait endommager les données présentes sur le support.) ● Si le fonctionnement normal n'est pas restauré, débranchez l'alimentation et consultez le vendeur chez qui vous avez acheté l'appareil.
<p>“UNE ERREUR EST SURVENUE. VEUILLEZ ÉTEINDRE L'APPAREIL ET LE RALLUMER.” s'affiche.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● L'appareil a automatiquement détecté une erreur. Mettez-le hors tension, puis sous tension de nouveau. ● Le courant sera coupé après environ 1 minute si l'appareil n'est pas mis hors et sous tension. ● Une réparation est nécessaire s'il ne cesse de s'afficher même après un redémarrage. Débranchez l'alimentation et consultez le revendeur chez qui vous avez acheté cet appareil. N'essayez pas de le réparer vous-même.

Enregistrement

Problème	Points de contrôle
<p>La couleur ou la luminosité de l'image change ou des barres horizontales sont visibles sur l'image.</p> <p>L'écran ACL scintille lorsqu'à l'intérieur.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● La couleur ou la luminosité de l'image peut changer, ou bien vous pouvez voir des barres horizontales sur l'image si l'objet est enregistré sous un éclairage fluorescent, au mercure ou au sodium, etc., mais il ne s'agit pas d'un mauvais fonctionnement. ● En mode enregistrement d'images animées, utilisez le mode automatisation intelligente ou le mode automatisation intelligente plus, ou réglez la vitesse de l'obturateur à 1/100 lorsque la fréquence de la tension secteur est de 50 Hz, ou à 1/125 lorsqu'elle est de 60 Hz. ● En mode d'enregistrement d'images fixes, ceci n'affectera pas l'image enregistrée. ● En mode vidéo au ralenti FULL HD, régler la vitesse d'obturation sur 1/100 secondes réduira l'intensité du problème.

Visualisation

Problème	Points de contrôle
<p>Aucune scène/image fixe ne peut être lue.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Aucune scène/image fixe dont les vignettes sont affichées ainsi  ne peuvent être lues.

Veuillez vous référer au “Mode d'emploi (format PDF)” pour plus de détails.

Spécifications

Camera vidéo 4K/Caméscope Haute Definition

Informations pour votre sécurité

Source d'alimentation :

CC 5,0 V (Avec adaptateur secteur)

CC 3,6 V (Avec batterie)

Consommation d'énergie :

Enregistrement :

Séries **VX970**

7,6 W

Séries **VX870**

7,1 W

Séries **V770** / **V760**

6,7 W

Recharge : 7,7 W

Format d'enregistrement vidéo :

[AVCHD];

Conforme au format AVCHD version 2.0

(AVCHD Progressive)

[MP4/iFrame];

Conforme au format de fichier MPEG-4 AVC

(.MP4)

Séries **VX970** / séries **VX870**

[4K MP4];

Conforme au format de fichier MPEG-4 AVC

(.MP4)

Compression images animées :

MPEG-4 AVC/H.264

Compression audio :

[AVCHD];

Dolby® Digital/5.1 ca (microphone incorporé),

2 ca (microphone incorporé/microphone externe)

[MP4/iFrame];

AAC/2 ca

Séries **VX970** / séries **VX870**

[4K MP4];

AAC/2 ca

Mode d'enregistrement et vitesse de transfert : [AVCHD]

[1080/50p];

Maximum 28 Mbps (VBR)

[PH];

Maximum 24 Mbps (VBR)

[HA];

En moyenne 17 Mbps (VBR)

[HG];

En moyenne 13 Mbps (VBR)

[HE];

En moyenne 5 Mbps (VBR)

[MP4/iFrame]

[1080/50M];

Maximum 50 Mbps (VBR)

[1080/28M];

Maximum 28 Mbps (VBR)

[720];

En moyenne 9 Mbps (VBR)

[iFrame];

Maximum 28 Mbps (VBR)

Séries **VX970** / séries **VX870**

[4K MP4];

[2160];

Maximum 72 Mbps (VBR)

Pour la taille de l'image et la durée enregistrable des images animées, reportez-vous au manuel d'utilisation (format PDF).

Format enregistrement d'images fixes :

JPEG (Design rule for Camera File system, basé sur la norme Exif 2.2)

Pour la taille de l'image d'une image fixe et le nombre d'images enregistrables, reportez-vous au manuel d'utilisation (format PDF).

Support d'enregistrement :

Carte mémoire SD

Carte mémoire SDHC

Carte mémoire SDXC

Référez-vous à la page 12 pour plus de détails sur les cartes SD utilisables avec cet appareil.

VX970M / **VX870M** / **V770M**

Mémoire interne; 16 Go

Capteur d'images :

Séries **WX970** / séries **VX870**

1/2,3 capteur d'image (1/2,3") type 1MOS

Total; 18910 K

Pixels effectifs :

Image animée; 8290 K (16:9)²,

6100 K (16:9)^{3,4}

Image fixe; 8290 K (16:9), 6220 K (4:3),

7000 K (3:2)

Séries **V770** / **V760**

1/2,3 capteur d'image (1/2,3") type 1MOS

Total; 12760 K

Pixels effectifs;

Image animée; 6030 K (16:9)⁴

Image fixe; 6030 K (16:9), 4720 K (4:3),

5210 K (3:2)

Objectif :

Diaphragme Auto, 20× zoom optique, F1.8 à F3.6

Longueur focale;

4,08 mm à 81,6 mm

(Pleine portée MPA)

équivalent à 35 mm;

Séries **WX970** / séries **VX870**

Image animée;

30,8 mm à 626 mm (16:9)^{*1,2},

37,0 mm à 752 mm (16:9)^{*3,4}

Image fixe;

30,8 mm à 626 mm (16:9),

37,6 mm à 752,8 mm (4:3),

34,5 mm à 690,3 mm (3:2)

Séries **V770** / **V760**

Image animée;

29,5 mm à 612 mm (16:9)^{*4}

Image fixe;

29,5 mm à 612 mm (16:9),

36,2 mm à 724,6 mm (4:3),

33,5 mm à 669,9 mm (3:2)

Distance de mise au point minimum;

Normal; Environ 3 cm (Grand-angle)/

Environ 1,5 m (Téléobjectif)

Macro Auto Intelligente;

Environ 1 cm (Grand-angle)

Diamètre du filtre :

49 mm

Zoom :

WX970 / **WX970M** / **VX870** / **VX870M**

20× zoom optique, 25×²/40×³ i.Zoom,

60×/1500× zoom numérique

WX979 / **VX878**

20× zoom optique, 25×²/40×³ i.Zoom,

60×/250× zoom numérique

V770 / **V770M** / **V760**

20× zoom optique, 50× i.Zoom,

60×/1500× zoom numérique

V777

20× zoom optique, 50× i.Zoom, 60×/250×

zoom numérique

Fonction stabilisateur d'image :

Optique (Stabilisateur optique de l'image hybride, mode actif (correction de la rotation), fonction verrouillage du stabilisateur optique de l'image)

Fonction prise à niveau :

Désactivé/Normal/For

Commande créative :

[Effet miniature]/[Film muet]/[Film 8mm]/

[Enreg. interval.]

Film HDR :

Faible/Élevé

Moniteur :

7,5 cm (3,0") large écran ACL (Environ 460 K points)

Microphone :

Microphone ambiophonique 5.1 canaux/

Microphone zoom/Microphone centré/

Microphone stéréo

Minimum requis pour éclairage :

Environ 2 lx (1/25 avec le mode Éclairage faible dans le Mode Scène)

Séries **WX970** / séries **VX870**

Environ 1 lx avec la fonction de mode nuit ([COULEUR])

0 lx avec la fonction de mode nuit ([Infrarouge])

Séries **V770** / **V760**

Environ 1 lx avec la fonction de mode nuit

*1 Lorsque la fonction de détection de niveau est désactivée.

*2 Lorsque [FORMAT ENREG.] est sur [4K MP4].

*3 Lorsque [FORMAT ENREG.] est sur [AVCHD] ou [MP4/iFrame].

*4 Lorsque la fonction de détection de niveau est réglée sur normal ou désactivée.

Niveau de sortie vidéo du connecteur AV :

1,0 Vp-p, 75 Ω , système PAL

Niveau de sortie vidéo du micro connecteur**HDMI :**

Séries **WX970** /séries **VX870**

HDMI™ (x.v.Colour™) 2160p/1080p/1080i/576p

Séries **V770** / **V760**

HDMI™ (x.v.Colour™) 1080p/1080i/576p

Niveau de sortie audio du connecteur AV (ligne) :

251 mV, 600 Ω , 2 ca

Sortie du casque :

85 mV, 32 Ω (Mini-jack stéréo)

Niveau de sortie audio du micro connecteur**HDMI :**

[AVCHD];

Dolby Digital/PCM linéaire

[iFrame], [MP4];

PCM linéaire

Séries **WX970** /séries **VX870**

[4K MP4];

PCM linéaire

Entrée micro :

–60 dBV (sensibilité du micro équivalent à

–40 dB, 0 dB = 1 V/Pa, 1 kHz)

(Mini-jack stéréo)

USB :

Fonction de lecteur

Carte SD; Lecture uniquement (sans protection de droits d'auteur)

WX970M / **VX870M** / **V770M**

Mémoire interne; Lecture uniquement

Hi-Speed USB (USB 2.0), Port USB Type micro AB

Fonction d'hôte USB (pour le USB HDD)

Fonction de chargement de la batterie (charge via la prise USB si l'appareil principal est éteint)

Dimensions :

65,0 mm (L)×73 mm (H)×139 mm (P)

(Incluant les parties en saillie)

Poids :

WX970 / **WX979**

Environ 360 g

[sans batterie (fournie) ni carte SD (en option)]

WX970M

Environ 361 g

[sans batterie (fournie)]

VX870 / **VX878**

Environ 353 g

[sans batterie (fournie) ni carte SD (en option)]

VX870M

Environ 354 g

[sans batterie (fournie)]

V770 / **V777**

Environ 353 g

[sans batterie (fournie) ni carte SD (en option)]

V770M

Environ 354 g

[sans batterie (fournie)]

V760

Environ 350 g

[sans batterie (fournie) ni carte SD (en option)]

Poids pendant l'utilisation :

WX970 / **WX979**

Environ 405 g

[avec batterie (fournie) et carte SD (en option)]

WX970M

Environ 404 g

[avec batterie (fournie)]

VX870 / **VX878**

Environ 398 g

[avec batterie (fournie) et carte SD (en option)]

VX870M

Environ 397 g

[avec batterie (fournie)]

V770 / **V777**

Environ 398 g

[avec batterie (fournie) et carte SD (en option)]

V770M

Environ 397 g

[avec batterie (fournie)]

V760

Environ 395 g

[avec batterie (fournie) et carte SD (en option)]

Température de fonctionnement :

0 °C à 40 °C

Humidité fonctionnement :

10%RH à 80%RH

Durée d'autonomie de la batterie :

Voir page 11

Séries **WX970** / séries **VX870** /
séries **V770**

Émetteur de liaison sans fil :

Norme d'observation; IEEE802.11b/g/n

Fréquence utilisée;

Fréquence centrale 2412 MHz à 2462 MHz

[11 canaux]

Méthode de cryptage; WPA™/WPA2™/WEP
conforme à Wi-Fi

Méthode d'accès; Mode à infrastructures

NFC :

Norme de conformité; ISO/IEC 18092 NFC-F
(Mode passif)

Séries **WX970**

Caméra secondaire

Capteur d'images :

1/4 capteur d'image (1/4") type 1MOS

Total; 5270 K

Objectif :

F2.2

Longueur focale;

3,54 mm

équivalent à 35 mm (Image animée);

37,2 mm

Distance de mise au point minimum;

Environ 30 cm

Adaptateur secteur

Informations pour votre sécurité

Source d'alimentation :

110 V à 240 V c.a., 50/60 Hz

Entrée secteur :

0,25 A

Sortie CC :

CC 5,0 V, 1,8 A

Dimensions :

66,4 mm (L)×78,8 mm (H)×31 mm (P)

Poids :

Environ 65 g

Autres

À propos des droits d'auteur

■ Il importe de respecter les droits d'auteur

L'enregistrement de cassettes ou de disques préenregistrés ou d'autres matériels publiés ou diffusés à des fins autres que votre usage personnel pourraient constituer une infraction aux lois en matière de droits d'auteur. Même à des fins d'usage privé, l'enregistrement de certains matériels pourrait faire l'objet de restrictions.

■ Licences

- Le logo SDXC est une marque commerciale de SD-3C, LLC.
- "AVCHD", "AVCHD Progressive" et le logo "AVCHD Progressive" sont des marques commerciales de Panasonic Corporation et de Sony Corporation.
- Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby et le symbole double-D sont des marques déposées de Dolby Laboratories.
- HDMI, le logo HDMI et High-Definition Multimedia Interface sont des marques déposées ou enregistrées de HDMI Licensing LLC aux États-Unis et dans d'autres pays.
- x.v.Colour™ est une marque commerciale.
- LEICA est une marque déposée de Leica Microsystems IR GmbH et DICOMAR est une marque déposée de Leica Camera AG.
- iMovie, Final Cut Pro, Mac et OS X sont des marques commerciales d'Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays.
- iPhone est une marque commerciale de Apple Inc., enregistrée aux États-Unis et dans d'autres pays.
- App Store est une marque de service de Apple Inc.
- Android et Google Play sont des marques commerciales ou des marques déposées de Google Inc.
- Le logo Wi-Fi CERTIFIED™ est une marque d'authenticité de Wi-Fi Alliance®.

- L'identifiant Wi-Fi Protected Setup™ est une marque d'authenticité de Wi-Fi Alliance®.
- "Wi-Fi®" est une marque déposée de Wi-Fi Alliance®.
- "Wi-Fi Protected Setup™", "WPA™", et "WPA2™" sont des marques commerciales de Wi-Fi Alliance®.
- N-Mark est une marque commerciale ou marque déposée de NFC Forum, Inc. aux États-Unis et dans les autres pays.
- DLNA, the DLNA Logo and DLNA CERTIFIED are trademarks, service marks, or certification marks of the Digital Living Network Alliance.
- Les autres noms de systèmes et produits mentionnés dans ce manuel d'utilisation sont habituellement des marques déposées ou des marques de commerce des fabricants qui ont développé le système ou le produit intéressé.

Ce produit est sous licence AVC Patent Portfolio License pour un usage personnel et non commercial par le consommateur de (i) l'encodage vidéo en conformité avec la norme AVC ("AVC Video") et/ou du (ii) décodage d'une vidéo AVC encodée par un consommateur agissant dans le cadre d'une activité personnelle et non commerciale et/ou obtenue par un fournisseur vidéo autorisé à fournir des vidéos AVC. Aucun permis n'est accordé ou sera implicite pour n'importe quel autre usage. Des informations supplémentaires peuvent être obtenues auprès de MPEG LA, LLC. Visiter le site <http://www.mpegla.com>.

Ce produit comprend les logiciels suivants :

- (1) le logiciel développé indépendamment par ou pour Panasonic Corporation,
- (2) le logiciel appartenant à une tiers partie et sous licence Panasonic Corporation,
- (3) le logiciel sous licence GNU General Public License, Version 2.0 (GPL V2.0),
- (4) le logiciel sous licence GNU LESSER General Public License, Version 2.1 (LGPL V2.1), et/ou
- (5) le logiciel open source autre que le logiciel sous licence GPL V2.0 et/ou LGPL V2.1.

Les logiciels catégorisés en tant que (3) - (5) sont distribués en espérant qu'ils seront utiles mais SANS AUCUNE GARANTIE, même tacite, de QUALITÉ MARCHANDE ou de PERTINENCE À DES FINS PARTICULIÈRES. Consultez-en les conditions générales, qui peuvent être affichées en suivant la procédure décrite dans [INFO LOGICIEL] sous "Utilisation du menu de configuration" dans le manuel d'utilisation (format PDF).

Pendant au moins trois (3) ans à compter de la livraison de ce produit, Panasonic donnera à tout tiers qui nous contactera aux coordonnées fournies, pour un tarif n'excédant pas le coût physique de la réalisation de la distribution du code source, une copie sous forme lisible par un ordinateur, du code source intégral correspondant sous couvert de la GPL V2.0 ou de la LGPL V2.1, ainsi que les notices des droits d'auteur correspondantes.

Contact : oss-cd-request@gg.jp.panasonic.com

Le code source et la notice de droits d'auteur sont disponibles gratuitement sur notre site web suivant.

<http://panasonic.net/avc/oss/index.html>

Manufactured by: Panasonic Corporation
Kadoma, Osaka, Japan
Importer for Europe: Panasonic Marketing Europe GmbH
Panasonic Testing Centre
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany



Panasonic Corporation
Web site: <http://www.panasonic.com>

© Panasonic Corporation 2014