

FRANÇAIS


Caméscope DVD

VP-DC563(i)/DC565W(i)/DC565WB(i)

AF Mise au point automatique
CCD Mémoire à transfert de charges
LCD Affichage à cristaux liquides

Manuel d'instructions

Avant de faire fonctionner l'appareil, lisez ce manuel d'instructions avec attention et conservez-le en vue d'une utilisation ultérieure.

 Ce produit est conforme aux directives européennes 89/336 CEE, 73/23 CEE, 93/68 CEE.

N'utilisez qu'un modèle de bloc-batterie agréé. Dans le cas contraire, il existe un risque de surchauffe, d'incendie ou d'explosion. Les problèmes résultant de l'utilisation d'accessoires non autorisés ne sont pas couverts par la garantie Samsung.



SAMSUNG



NEDERLANDS


DVD Camcorder

VP-DC563(i)/DC565W(i)/DC565WB(i)

AF autofocus
CCD beeldsensor
LCD beeldscherm

Gebruiksaanwijzing

Lees deze gebruiksaanwijzing voordat u de camcorder in gebruik neemt zorgvuldig door en bewaar hem goed.

 Dit product voldoet aan de volgende richtlijnen: 89/336 CEE, 73/23 CEE, 93/68 CEE

Gebruik uitsluitend goedgekeurde batterijen. Bij andere batterijen bestaat gevaar voor oververhitting, brand en explosies. Samsung kan niet aansprakelijk worden gesteld voor problemen die het gevolg zijn van het gebruik van niet goedgekeurde batterijen.

AD68-01079K

FRANÇAIS

Sommaire

Avertissements et consignes de sécurité	6
Familiarisez-vous avec votre caméscope DVD	9
Fonctionnalités	9
Disques utilisables	10
Description des types de disque	11
Comment utiliser le caméscope DVD en toute facilité	12
Accessoires fournis avec le caméscope DVD	13
Vue avant gauche	14
Vue du côté gauche	15
Vue de droite et du dessus	16
Vue arrière et vue de dessous	17
Télécommande	18
Préparatifs	19
Utilisation de la dragonne et du cache-objectif	19
Insertion de la pile au lithium	20
Utilisation de la batterie lithium-ion	21
Branchement sur une source d'alimentation	25
A propos des modes de fonctionnement	26
Utilisation du joystick	26
Utilisation du bouton QUICK MENU	27
Affichage à l'écran en modes Cam/Player	28
Affichage à l'écran en modes M.Cam/M.Player	29
Activation/Désactivation de l'affichage à l'écran	29
Réglage initial: réglage du menu Système	30
Réglage de l'horloge (Régl. Horloge)	30
Activation de la reconnaissance de la télécommande par le caméscope (Télécommande)	31
Réglage du signal sonore (Signal sonore)	32
Réglage du son de l'obturateur (Son obturateur)	33
Choix de la langue d'affichage à l'écran Language (Language)	34
Visualisation de la démonstration (Démonstration)	35
Réglage initial: réglage du menu Affichage	36
Réglage de l'écran LCD (Lumin. LCD/Couleur LCD)	36
Affichage de la date et de l'heure (Date/Heure)	37

NEDERLANDS

Inhoud

Opmerkingen en veiligheidsinstructies	6
Kennismaking met uw DVD-camcorder	9
Eigenschappen	9
Over schijven	10
Schijftypen	11
Moeiteloos werken met de DVD-camcorder	12
Meegeleverde accessoires bij de DVD-camcorder	13
Voorkant en linker zijkant	14
Linker zijkant	15
Rechter zijkant, achterkant en bovenkant	16
Achterkant en onderkant	17
Afstandsbediening	18
Voorbereiding	19
De handriem en de lensdop	19
Lithiumbatterijen plaatsen	20
Gebruik van de lithium-ion batterij	21
Camcorder op een stroombron aansluiten	25
Gebruiksstanden	26
Joystick	26
QUICK MENU (snelmenu)	27
Informatie op scherm tijdens video-opname/weergave (OSD On Screen Display) ..	28
Weergavescherm in de standen M.Cam/M.Player	29
Informatie op het scherm aan/uitzetten (OSD, On Screen Display)	29
Eerste instellingen: Systeeminstellingen	30
Klok instellen (Klokinstelling)	30
Afstandsbedieningfunctie aanzetten (Afstandsbed.)	31
Pieptoon instellen (Pieptoon)	32
Sluitergeluid instellen (Sluitertoon)	33
Taalkeuze menu en informatie op scherm (Language)	34
Demonstratie aan/uitzetten (Demonstratie)	35
Eerste instellingen: Beeldscherminstellingen	36
Helderheid en kleurverzadiging LCD-scherm aanpassen (Helderh. LCD/ Kleur LCD) ..	36
Datum/tijd tonen (Datum/tijd)	37

FRANÇAIS

Sommaire

Caméscope DVD : avant l'enregistrement.....	38
Utilisation du viseur	38
Techniques d'enregistrement	39
Insertion et retrait d'un disque	40
Sélection du mode Enregistrement (Mode Enr.)	42
Caméscope DVD : enregistrement de base.....	43
Réalisation de votre premier enregistrement	43
Enregistrement facile pour les débutants (Mode EASY.Q).....	44
Utilisation d'un microphone externe	45
Zoom avant et arrière	45
Ouverture et fermeture en fondu (Fondu)	46
Utilisation du mode Compensation du contre-jour (BLC).....	47
Fonction Color Nite	48
Caméscope DVD : enregistrement avancé.....	49
Suppression du bruit du vent (Supp. Vent).....	49
Réglage de la vitesse de l'obturateur et de l'exposition (Obturateur/Exposition) ..	50
Fonction A.Focus/M.Focus	51
Modes d'exposition automatique programmable (Progr. AE)	52
Réglage de la fonction (Bal. blancs)	54
Utilisation des effets spéciaux numériques (Effet numér.)	56
Réglage du mode 16:9 Wide (16:9)	58
Réglage du stabilisateur d'image numérique (DIS).....	59
Zoom avant et arrière à l'aide du zoom numérique (Zoom numér.)	60
Caméscope DVD : Index de vignettes et liste de lecture.....	61
Qu'est-ce que l'index de vignettes ?	61
Qu'est-ce qu'une liste de lecture ?	61
Caméscope DVD	62
Lecture de scènes	62
Réglage du volume	62
Fonctions disponibles en mode Player	63
Utilisation du zoom en cours de lecture (PB ZOOM)	65
Suppression d'un titre (Suppr.)	66
Suppression d'une partie d'un titre (Suppr. part.)	67

NEDERLANDS

Inhoud

DVD-camcorder: Voor opname	38
Opnemen met de zoekker	38
Verschillende opnametechnieken	39
Schijf plaatsen en verwijderen	40
Opnamekwaliteit instellen (Opn stand)	42
DVD-camcorder: Eenvoudige opnamen maken	43
Uw eerste opname	43
Makkelijk opnemen voor beginners (EASY.Q).....	44
Externe microfoon gebruiken	45
In- en uitzoomen	45
In/uitfaden	46
Tegenlichtcompensatie (BLC)	47
Nachtopnamen in kleur (Color Nite)	48
DVD-camcorder: Geavanceerde opnamefuncties	49
Windruis tegengaan (Windfilter)	49
Sluiter tijd en belichting instellen (Sluiter & Belichting).....	50
Autofocus/handmatig scherpstellen	51
Automatische belichtingsprogramma's (Aut. belichting).....	52
Witbalans instellen (Witbalans)	54
Digitale effecten (Dig. effect)	56
Breedbeeld instellen (16:9 breed)	58
Beeldstabilisator instellen (DIS: Digital Image Stabiliser).....	59
Digitaal in- en uitzoomen (Digitale zoom)	60
DVD-camcorder: Miniatuurweergave en Afspeellijst.....	61
Wat is miniatuurweergave?	61
Wat is een playlist (afspeellijst)?	61
DVD-camcorder	62
Titel scènes afspelen	62
Volume instellen	62
Diverse functies in de Player weergavestand	63
Zoomen tijdens afspelen (PB ZOOM)	65
Titel hernoemen (Titelnaam).....	66
Gedeelte van een titel wissen (Deel wissen)	67

FRANÇAIS

Sommaire

Caméscope DVD : liste de lecture	68
Création d'une nouvelle liste de lecture (Nv list lect).....	68
Lecture de la liste de lecture	69
Suppression d'une liste de lecture (Suppr.)	70
Ajout de scènes à une liste de lecture (Ed. list lect-Ajouter)	71
Modification de l'ordre des scènes d'une liste de lecture (Ed. list lect-Dépl.).....	72
Suppression de scènes d'une liste de lecture (Ed. list lect-Suppr.).....	73
Suppression d'une partie d'une liste de lecture (Ed. list lect-Suppr. part.)	74
Caméscope DVD : Disc Manager (Gestionnaire de disque) ...	76
Informations sur le disque (Info disque)	76
Modifier le nom d'un disque (Info disque - Renommer)	77
Formatage d'un disque (Form. Disq.).....	78
Finalisation d'un disque (Final. Disque)	79
Lecture sur un ordinateur équipé d'un lecteur DVD	80
Lecture d'un disque finalisé sur un lecteur/enregistreur DVD	80
Non finalisation d'un disque (Non fin. disque).....	81
Caméscope DVD : raccordement	82
Réglage de l'Ent/Sor AV (VP-DC563i/DC565Wi/DC565WBi uniquement).....	82
Visionner des enregistrements sur le téléviseur.....	83
Copie d'un disque sur une cassette	85
Enregistrement (Copie) d'un programme télévisé ou d'une cassette vidéo sur un disque (VP-DC563i/DC565Wi/DC565WBi uniquement)	86
Mode appareil photo numérique	87
Utilisation de la carte mémoire (carte mémoire utilisable) (non fournie)	87
Fonctions de la carte mémoire	87
Insertion d'une carte mémoire	87
Ejection d'une carte mémoire	87
Organisation des dossiers et fichiers de la carte mémoire.....	88
Sélection de la qualité de la photo (Qualité photo).....	89
Sélection de la taille de la photo (Taille ph.)	90
Choix du numéro de fichier (N° de fichier)	91
Utilisation du flash intégré	92
Enregistrement d'une image figée (JPEG) sur la carte mémoire	93
Visionner des images figées (JPEG).....	94
Protection contre la suppression accidentelle (Protéger)	96
Suppression d'images figées et de films (Suppr.)	97

NEDERLANDS

Inhoud

DVD-camcorder: Playlist	68
Nieuwe playlist maken (Nwe playlist)	68
Playlist afspelen	69
Playlist wissen (Wissen).....	70
Scènes aan playlist toevoegen (Playlist bew.-Toevoegen).....	71
Afpeelvolgorde van de scènes van de playlist veranderen (Playlist bew.-Verpl.)..	72
Scènes uit playlist wissen (Playlist bew.-Wissen)	73
Gedeelte playlist wissen (Playlist bew. - Deel wissen)	74
DVD-camcorder: Schijfbeheer	76
Schijfinformatie (Schijf-info).....	76
Schijfnaam wijzigen (Schijf-info-Hern.).....	77
Schijf formatteren (Schijfform.)	78
Schijf afsluiten (Schijf afsluiten).....	79
Weergeven op een PC met DVD-station	80
Een afgesloten schijf afspelen op een DVD-speler/-recorder	80
Afsluiten ongedaan maken (Afsl. opheffen).....	81
DVD-camcorder: aansluiting.....	82
AV in/uit ingang/uitgang instellen (alleen VP-DC563i/DC565Wi/DC565WBi)	82
Opnamen op tv weergeven	83
Schijf naar videoband kopiëren	85
TV-programma of videoband opnemen met de camcorder (alleen VP-DC563i/DC565Wi/DC565WBi)	86
Camcorder als fototoestel gebruiken	87
Geheugenkaart (niet meegeleverd).....	87
Geheugenkaartfuncties	87
Geheugenkaart plaatsen	87
Geheugenkaart verwijderen	87
Geheugenkaart ingedeeld in mappen en bestanden	88
Kwaliteit/compressie foto's instellen (Fotokwaliteit).....	89
Het Beeldformaat selecteren (Beeldformaat)	90
Bestandsnummering (Best.nr.).....	91
De ingebouwde flitslamp gebruiken	92
Een foto (jpeg) vastleggen op de geheugenkaart	93
Digitale foto's bekijken (jpeg).....	94
Beveiligen tegen onbedoeld wissen (Beveiliging)	96
Digitale foto's en videoclips wissen (Wissen)	97

FRANÇAIS

Sommaire

Formatage de la carte mémoire (Format)	99
Enregistrement de films (MPEG) sur la carte mémoire	100
Lecture de films (MPEG) sur la carte mémoire	101
Enregistrement d'images figées sur une carte mémoire durant la lecture d'un DVD	102
Marquage des images pour l'impression (Voyant D'Imp.)	103
PictBridge™	105
Impression de vos images avec PictBridge™	105
Connexion à une imprimante (Conn. USB)	105
Paramétrage du nombre d'impressions	106
Réglage de l'option Impression Date/Heure	106
Impression d'images	106
Annulation de l'impression	106
Interface USB	107
Utilisation de l'interface USB	107
Sélection du périphérique USB (Conn. USB)	109
Installation du programme DV Media PRO	110
Ulead Video Studio	111
Raccordement à un ordinateur	112
Débranchement du câble USB	112
Utilisation de la fonction PC Camera (Web cam)	113
Utilisation de la fonction Flux USB	114
Utilisation de la fonction Disque amovible	114
Entretien	115
Utilisation de votre caméscope DVD à l'étranger	115
Dépannage	116
Dépannage	116
Réglage des éléments de menu	121
Spécifications techniques	123
Index	124
Pour la France uniquement	125

NEDERLANDS

Inhoud

Geheugenkaart formatteren (Formatteren)	99
Mpeg videoclip opnemen op geheugenkaart	100
Mpeg videoclip afspelen van geheugenkaart	101
Stilstaande beelden op een geheugenkaart opnemen tijdens DVD-weergave ..	102
Foto's markeren om af te drukken (Afdrukteken)	103
PictBridge™	105
Foto's afdrukken met PictBridge™	105
Camcorder aansluiten op een printer (USB-aansluiting)	105
Aantal afdrukken instellen	106
Datum/tijd mee afdrukken	106
Foto's afdrukken	106
Het afdrukken annuleren	106
USB Interface	107
USB	107
Camcorder aansluiten op een printer (Usb-verbind.)	109
DV Media PRO installeren	110
Ulead Video Studio	111
Camcorder aansluiten op PC	112
USB-kabel verwijderen	112
Gebruik als PC-camera	113
Gebruik van de USB streaming functie	114
Geheugen van camcorder als verwisselbaar schijfstation	114
Onderhoud	115
Met de DVD-camcorder naar het buitenland	115
Problemen oplossen	116
Problemen oplossen	116
Instellen via menu	121
Specificaties	123
Index	124

FRANÇAIS

Avertissements et consignes de sécurité

Avertissements concernant la rotation de l'écran LCD

Manipulez l'écran avec une extrême précaution lorsque vous le faites tourner (cf. Schéma). Une rotation intempestive peut endommager l'intérieur de la charnière qui relie l'écran LCD au corps de l'appareil.

1. Déployez manuellement l'écran LCD du caméscope de 90 degrés.
2. Faites-le pivoter de manière à obtenir le meilleur angle possible pour l'enregistrement ou la lecture.
 - Si vous faites pivoter l'écran LCD de 180 degrés vers l'objectif, cela permet de le rabattre complètement. L'écran reste alors dirigé vers l'extérieur.
 - Cette caractéristique se révèle particulièrement utile pour les opérations de lecture.

Remarque

Reportez-vous en page 36 pour régler la luminosité et la couleur de l'écran LCD.

Avertissements concernant l'écran LCD, le viseur et l'objectif

1. La lumière directe du soleil est susceptible d'endommager l'écran LCD, l'intérieur du viseur ou l'objectif. Ne prenez des photos du soleil que lorsque la luminosité est faible, à la tombée de la nuit par exemple.
2. L'écran LCD est un composant de haute précision. Il se peut toutefois que de minuscules points (rouges, bleus ou verts) apparaissent sur celui-ci. Ce phénomène est parfaitement normal et n'affecte aucunement l'image enregistrée.
3. Ne saisissez jamais le caméscope DVD par le viseur, l'écran LCD ou la batterie.
4. En manipulant le viseur trop brutalement, vous risquez de l'endommager.



NERLANDS

Opmerkingen en veiligheidsinstructies

Opmerkingen over roteren van het LCD-scherm

Wees voorzichtig wanneer u aan het LCD-scherm draait (zie afbeelding). Als u het scherm in een verkeerde richting duwt, kunt u het scharnier waarmee het scherm aan de DVD-camcorder is bevestigd, inwendig beschadigen.

1. Open het LCD-scherm 90 graden met uw vinger.
2. Draai het scherm naar de beste weergavehoek.
 - Als u het LCD-scherm 180 graden naar de lenskant

draait (achterstevoren), kunt u het scherm sluiten met de weergavekant buiten.

- Dit is bijvoorbeeld handig bij het afspelen.

NB

Zie blz. 36 voor instellen van helderheid en kleur van het LCD-scherm.

LCD-scherm, zoeker en lens



1. Direct zonlicht kan het LCD-scherm, de binnenkant van de zoeker en de lens beschadigen. Maak alleen foto's waar de zon op staat als deze minder fel is, bijvoorbeeld bij zonsondergang.
2. Het LCD-scherm is met de grootste precisie vervaardigd. Bij de huidige stand van de techniek is het desondanks mogelijk dat op het scherm kleine stipjes verschijnen (rood, blauw of groen). Dit is normaal en heeft geen enkele invloed op de opnamen die u maakt.
3. Houd de DVD-camcorder nooit vast bij de zoeker, het LCD-scherm of de batterijhouder.
4. Als u veel kracht op de zoeker uitoefent, kan hij beschadigd raken.

FRANÇAIS

Avertissements et consignes de sécurité

Avertissements concernant le nettoyage et la manipulation des disques



- Veillez à ne pas toucher la surface d'enregistrement du disque (face aux reflets multicolores). La lecture de disques sur lesquels apparaissent des traces de doigts ou des substances étrangères risque de ne pas s'effectuer correctement.
- Utilisez un chiffon doux pour en nettoyer la surface.
- Pour procéder au nettoyage, partez du centre pour rejoindre les bords extérieurs du disque. Si les opérations de nettoyage sont effectuées de manière trop brusque ou si vous le nettoyez en effectuant des cercles, vous risquez de rayer la surface du disque et de l'endommager irrémédiablement.
- N'utilisez jamais de benzène, de solvant, de détergent, d'alcool ou de spray anti-statique pour le nettoyage. Cela risquerait d'endommager la surface du disque.
- Pour retirer en douceur le disque de son boîtier, appuyez sur le support de fixation plastique situé au centre de celui-ci.
- Saisissez les disques par les bords extérieurs et l'orifice central afin d'éviter de laisser des traces de doigts sur la surface d'enregistrement.
- Ne pliez jamais le disque et ne l'exposez jamais à la chaleur.
- Conservez vos disques dans leur boîtier plastique et alignez-les à la verticale sur une étagère.
- Ne les exposez jamais à la lumière directe du soleil, à des sources de chaleur, à l'humidité ou à la poussière.

Comment éliminer ce produit (déchets d'équipements électriques et électroniques)

(Applicable dans les pays de l'Union Européen et aux autres pays européens disposant de systèmes de collecte sélective)

Ce symbole sur le produit ou sa documentation indique qu'il ne doit pas être éliminé en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'élimination incontrôlée des déchets pouvant porter préjudice à l'environnement ou à la santé humaine, veuillez le séparer des autres types de déchets et le recycler de façon responsable. Vous favoriserez ainsi la réutilisation durable des ressources matérielles.

Les particuliers sont invités à contacter le distributeur leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès de leur mairie pour savoir où et comment ils peuvent se débarrasser de ce produit afin qu'il soit recyclé en respectant l'environnement. Les entreprises sont invitées à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets commerciaux.



CLASS 1 LASER PRODUCT
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
PRODUCTO LÁSER CLASE 1



NEDERLANDS

Opmerkingen en veiligheidsinstructies

Schijven reinigen en gebruiken

- Zorg dat u de opnamekant van de schijf (de kant met de regenboogkleuren) niet aanraakt. Als er vingerafdrukken of verontreinigingen op de schijf zitten, is het mogelijk dat hij niet kan worden afgespeeld.
- Gebruik een zachte doek om de schijf te reinigen.
- Voorzichtig van het midden naar de rand schoonvegen. Geen ronddraaiende beweging maken of te hard duwen; dan maakt u krassen op de schijf en kunnen er problemen ontstaan met opnemen of afspelen.
- Gebruik geen thinner, alcohol, benzine, benzeen of antistatische spuitbus om de schijf te reinigen. Dit kan storingen tot gevolg hebben.
- Druk de houder in het midden van de schijf in als u de schijf wilt verwijderen.
- Pak de schijf vast bij de randen en het gat zodat u geen vingerafdrukken maakt op de opneemkant van de schijf.
- Schijven nooit buigen of verhitten.
- Bewaar de schijven altijd verticaal in de bijbehorende plastic doosjes.
- Bewaar schijven nooit op een plaats waar zonlicht kan komen en uit de buurt van radiators, kachels, vocht en stof.

Correcte verwijdering van dit product (elektrische & elektronische afvalapparatuur)

Dit merkteken op het product of het bijbehorende informatiemateriaal duidt erop dat het niet met ander huishoudelijk afval verwijderd mag worden aan het einde van zijn gebruiksduur. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u dit product van andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier recycleren, zodat het duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt bevorderd. Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te vernemen waar en hoe ze dit product milieuvriendelijk kunnen laten recycleren. Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van de koopovereenkomsten nalezen. Dit product mag niet worden gemengd met ander bedrijfsafval voor verwijdering.

FRANÇAIS

Avertissements et consignes de sécurité

Avertissements concernant le caméscope DVD

- N'exposez jamais votre caméscope DVD à des températures trop élevées (plus de 60°C). Par exemple, en plein soleil ou dans une voiture garée au soleil.
- Évitez de mouiller le caméscope DVD. Protégez votre caméscope DVD de la pluie, de l'eau de mer ou de toute autre forme d'humidité. Le contact avec l'eau risque d'endommager votre caméscope DVD. Un dysfonctionnement causé par un contact avec du liquide n'est pas toujours réparable. Un dysfonctionnement causé par un contact avec du liquide n'est pas toujours réparable.
- Une brusque hausse de la température de l'air peut entraîner la formation de condensation à l'intérieur du caméscope DVD.
 - Lorsque vous déplacez le caméscope DVD d'un endroit froid vers un endroit chaud (ex. : de l'extérieur vers l'intérieur en hiver)
 - Lorsque vous déplacez le caméscope DVD d'un endroit frais vers un endroit chaud (ex. : de l'intérieur vers l'extérieur en été).
- Pour débrancher l'appareil de la prise murale en toute sécurité, retirez la prise mâle de la prise femelle ; c'est pourquoi la prise murale doit être facilement accessible.

Remarques concernant les droits d'auteur (VP-DC563i/DC565Wi/DC565WBi uniquement)

Les programmes de télévision, les cassettes vidéo, les DVD, les films ainsi que tout autre support enregistré de ce type peuvent être protégés par des droits d'auteurs.

Les copier sans autorisation peut aller à l'encontre des lois en vigueur dans votre pays. Toutes les appellations commerciales et marques déposées citées dans ce manuel ou dans toute documentation fournie avec votre appareil Samsung appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Réparations et pièces de rechange

- Ne tentez pas de réparer vous-même le caméscope DVD.
- En ouvrant ou en retirant les capots, vous risquez entre autre de vous électrocuter.
- Confiez toute réparation à un technicien qualifié.
- Lorsque des pièces doivent être remplacées, assurez-vous que le réparateur utilise des pièces de rechange spécifiées par le fabricant et possédant les mêmes caractéristiques que celles d'origine.
- L'utilisation de toute pièce de rechange non agréée pourrait notamment occasionner un incendie ou une électrocution.

NEDERLANDS

Opmerkingen en veiligheidsinstructies

Opmerkingen over de DVD-camcorder

- Stel de DVD-camcorder niet bloot aan hoge temperaturen (hoger dan 60 °C). Leg hem bijvoorbeeld niet in direct zonlicht of in een in de zon geparkeerde auto.
- Laat de DVD-camcorder niet nat worden. Stel de DVD-camcorder niet bloot aan regen, zeewater en iedere andere vorm van vocht. Als de DVD-camcorder nat wordt, kan deze beschadigd raken. Soms zijn storingen die optreden na blootstelling aan vloeistoffen onherstelbaar.
- Als het plotseling warmer wordt, is het mogelijk dat er in de DVD-camcorder condensatie optreedt.
 - Als u de DVD-camcorder van een koude naar een warme ruimte verplaatst (bijvoorbeeld van buiten naar binnen tijdens de winter).
 - Als u de DVD-camcorder van een koude naar een warme omgeving brengt (bijvoorbeeld van binnen naar buiten tijdens de zomer).
- Het apparaat moet van het lichtnet worden afgesloten door de stekker uit het stopcontact te halen. Het stopcontact moet nu goed bereikbaar zijn.

Copyright (auteursrechten, alleen VP-DC563i/DC565Wi/DC565WBi)

Televisieprogramma's, videocassettes, dvd-films, bioscoopfilms en soortgelijk materiaal kan auteursrechtelijk beschermd zijn. Het kan wettelijk verboden zijn, dit zonder toestemming te kopiëren.

Alle handelsmerken en geregistreerde handelsmerken die worden genoemd in deze gebruiksaanwijzing of in andere bij dit Samsung product geleverde documentatie zijn eigendom van de betreffende eigenaars.

Reparatie en vervangende onderdelen

- Probeer de DVD-camcorder nooit zelf te repareren.
- Open nooit de behuizing of afdekplaatjes om uzelf niet bloot te stellen aan gevaarlijk hoge spanningen en andere gevaren.
- Laat reparatie altijd over aan deskundig onderhoudspersoneel.
- Wanneer er onderdelen moeten worden vervangen, moet u erop letten dat de onderhoudstechnicus onderdelen plaatst die voldoen aan de specificaties van de fabrikant en dezelfde eigenschappen hebben als de oorspronkelijke onderdelen.
- Gebruik van niet goedgekeurde onderdelen kan leiden tot brand, elektrische schokken en andere gevaren.

FRANÇAIS

Familiarisez-vous avec votre caméscope DVD

Fonctionnalités

- **Caméscope DVD**
Enregistrement de DVD-VIDEO sur des supports DVD-RW/+RW/-R/+R DL (double couche) de 8cm.
- **Zoom grande puissance**
Vous permet d'obtenir un zoom grande puissance à l'aide d'un objectif permettant de grossir jusqu'à 26 fois.
- **Interface USB pour le transfert d'images numériques**
Vous pouvez transférer des images vers un ordinateur en utilisant l'interface USB sans avoir besoin de carte supplémentaire.
- **Capture Photo**
La fonction Capture Photo vous permet de prendre la scène que vous souhaitez lors de la lecture du disque, et de l'enregistrer comme une image figée sur la carte mémoire.
- **Zoom numérique 1200 fois**
Permet de grossir une image jusqu'à 1200 fois sa taille d'origine.
- **Ecran LCD-TFT couleur**
Un écran LCD-TFT couleur de haute résolution vous donne des images propres et nettes et vous permet de visionner vos enregistrements immédiatement.
Ecran Wide LCD 2,7 pouces. (VP-DC565W(i)/DC565WB(i) uniquement).
- **Stabilisateur d'image numérique (DIS)**
Le DIS atténue les tremblements, réduisant ainsi le nombre d'images instables, notamment dans le cas des gros plans.
- **Effets spéciaux numériques divers**
Intégrés à vos images, les effets numériques permettent de leur donner une touche d'originalité en ajoutant des effets spéciaux divers.
- **Compensation du contre-jour (BLC)**
La fonction BLC (Compensation du contre-jour) atténue un arrière-plan trop clair derrière le sujet que vous enregistrez.
- **Prog. AE**
La fonction Prog. AE vous permet d'adapter la vitesse et l'ouverture de l'obturateur au type de scène ou d'action à enregistrer.
- **Fonction Appareil photo numérique**
 - Vous pouvez facilement enregistrer et lire des images figées au format standard à l'aide de la carte mémoire.
 - Vous pouvez transférer des images figées standard de la carte mémoire vers votre PC à l'aide de l'interface USB.
- **Enregistrement de film**
L'enregistrement d'un film permet de stocker un enregistrement vidéo sur une carte mémoire.
- **Fente multi-cartes mémoire**
Fente multi-cartes mémoire compatible avec les cartes Memory Stick (Duo), Memory Stick PRO, MMC et SD.
- **Affichage à l'écran en plusieurs langues**
Vous pouvez sélectionner la langue d'affichage de votre choix parmi la liste qui apparaît à l'écran.

NEDERLANDS

Kennismaking met uw DVD-camcorder

Eigenschappen




- **DVD camcorder**
DVD-VIDEO opname op 8cm DVD-RW/+RW/DVD-R/+R DL (Dual Layer) schijven.
- **Krachtige zoomlens**
De krachtige zoomlens vergroot tot 33x.
- **USB interface voor digitale beeldoverdracht**
U kunt via de USB-aansluiting foto's naar een PC overbrengen zonder dat een uitbreidingskaart nodig is.
- **Foto's vanaf DVD**
Met de fotofunctie kunt u beelden op de geheugenkaart vastleggen van een DVD die u afspeelt.
- **1200x digitale zoom**
Met de digitale zoomfunctie kunt u uw onderwerp tot 1200x vergroten.
- **TFT kleuren-LCD**
Hoge resolutie TFT kleurenscherm voor heldere, scherpe beelden en direct afspelen van het opgenomen beeldmateriaal. Ook verkrijgbaar met 6,8 cm breedbeeldscherm (alleen VP-DC565W(i)/DC565WB(i)).
- **Digitale beeldstabilisator (DIS)**
DIS compenseert beeldtrillingen die bijvoorbeeld het gevolg zijn van de natuurlijke trilling van de hand, met name bij ver inzoomen.
- **Diverse digitale effecten**
Hiermee voegt u speciale effecten toe aan uw opnamen.
- **Tegenlichtcompensatie (BLC)**
Met de BLC functie maakt u uw onderwerp lichter wanneer dit te donker is doordat de belichting op een heldere achtergrond reageert.
- **Automatische belichtingsprogramma's (Program AE)**
De belichtingsprogramma's passen de sluitertijd en de lensopening (diafragma) aan de op te nemen scène aan.
- **Digitale fotocamerafunctie**
 - U kunt een geheugenkaart plaatsen om digitale foto's op te nemen en weer te geven.
 - U kunt deze foto's via de USB-aansluiting van de geheugenkaart naar een PC overbrengen.
- **Videoclip opnemen**
Videoclips opnemen op een geheugenkaart.
- **Multi-aansluiting geheugenkaarten**
De sleuf voor meerdere geheugenkaarten kan worden gebruikt voor Memory Stick (Duo), Memory Stick PRO, MMC en SD.
- **Meertalige beeldschermteksten**
U kunt een beeldschermtaal kiezen.

FRANÇAIS

Familiarisez-vous avec votre caméscope DVD

Disques utilisables

Disques et logos utilisables

DVD-R / DVD-RW (8 cm)	
DVD+RW (8 cm)	
DVD+R DL (double couche) (8 cm)	

Disques inutilisables

- N'utilisez pas de CD/DVD 12 cm.
- Disquettes 3 1/2 pouces (8 cm) non utilisables.
 - CD
 - CD-R
 - CD-RW
 - DVD-ROM
 - DVD+R (simple couche)
 - DVD-RAM
 - DVD-R (double couche)
- Disquette, MO, MD, iD, LD

Remarques




- Nous ne sommes pas responsables de la perte de données sur un disque.
- Il se peut que la lecture des disques enregistrés à partir d'un ordinateur ou d'un enregistreur DVD soit impossible. Dans ce cas-là, le message **Disque incorrect !** s'affiche.
- Nous ne fournissons aucune garantie en cas d'endommagement ou de perte des données du(e) à un échec de l'enregistrement ou de la lecture occasionné par un dysfonctionnement du disque ou de la carte.
- Nous n'assumons aucune responsabilité et n'offrons aucune compensation en cas d'échec de l'enregistrement, perte de données enregistrées ou modifiées et/ou d'endommagement de l'appareil du(e) à une mauvaise utilisation des disques.

NEDERLANDS

Kennismaking met uw DVD-camcorder

Geschikte schijven

Bruikbare schijven en logo's

DVD-R / DVD-RW (8 cm)	
DVD+RW (8 cm)	
DVD+R DL (Dual Layer) (8 cm)	

Onbruikbare schijven

- U kunt geen CD/DVD-schijven van 12 cm gebruiken.
- Niet geschikte schijven van 8 cm.
 - CD
 - CD-R
 - CD-RW
 - DVD-ROM
 - DVD+R (Single Layer)
 - DVD-RAM
 - DVD-R (Dual Layer)
- Diskette, MO, MD, iD, LD

NB

- We zijn niet verantwoordelijk voor gegevensverlies op schijven.
- Schijven die zijn opgenomen op een computer of DVD-recorder kunt u mogelijk niet afspelen. In dergelijke omstandigheden kan de boodschap **Slechte schijf!** verschijnen.
- Samsung aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of verlies als gevolg van storingen bij opname of weergave als gevolg van het niet naar behoren functioneren van schijven of geheugenkaarten.
- Samsung aanvaardt geen aansprakelijkheid en geeft geen schadevergoeding voor opnamestoringen, verlies van opgenomen of bewerkt materiaal en/of schade aan de recorder als gevolg van het verkeerd gebruik van schijven.

FRANÇAIS

Familiarisez-vous avec votre caméscope DVD

Description des types de disque					
Type de disque	DVD-R (8cm)	DVD+R DL (8cm)	DVD-RW (8cm)		DVD+RW (8cm)
Mode	–	–	VR (Enregistrement vidéo)	Vidéo	–
Capacité	1,4 Go	2,6 Go	1.4Go	1.4Go	1.4Go
Formatage d'un disque neuf ① ➡ page 41	Auto	Auto	O ②		O ③
Enregistrement ➡ page 43	O	O	O	O	O
Réécriture	X	X	O	O	O
Lecture sur d'autres lecteurs DVD ④ (Finaliser ⑤) ➡ page 80	O	O	X	O	O ⑥
Lecture sur d'autres enregistreurs DVD ④ ➡ page 80	O	O	O	O	O ⑥
Enregistrement supplémentaire après la finalisation (Non final.) ➡ page 79	X	X	O	O	– ⑥
Edition ➡ page 71	X	X	O	X	X
Formatage pour réutiliser un disque ⑦ (Format) ➡ page 78	X	X	O	O	O

• O: possible / X: impossible / -: pas nécessaire

- ① Avant d'enregistrer des données sur un disque neuf, vous devez le formater.
② Lorsque vous chargez un DVD-RW, vous devez le formater en mode Vidéo ou VR.
③ Lorsque vous chargez un DVD+RW, vous devez le formater.
④ Nous ne pouvons garantir que le disque pourra être lu sur tous les caméscopes DVD, lecteurs/enregistreurs DVD ou ordinateurs d'autres marques. Pour obtenir des informations concernant la compatibilité de l'appareil que vous souhaitez utiliser, veuillez vous reporter au manuel d'utilisation de celui-ci.
⑤ Les disques doivent être finalisés pour être lus sur des lecteurs/enregistreurs DVD standard. Reportez-vous à la page 12 pour obtenir des informations concernant la compatibilité des disques finalisés.
⑥ Vous pouvez lire des DVD+RW sur des lecteurs/enregistreurs DVD sans les finaliser. Pour les DVD+RW, la fonction Finaliser/Non final. n'est pas nécessaire.
⑦ Lorsque vous formatez un disque enregistré, les données enregistrées sur le disque sont supprimées et la capacité du disque est rétablie. Vous pouvez ainsi réutiliser le disque.

NEDERLANDS

Kennismaking met uw DVD-camcorder

Schijftypen					
Schijftype	DVD-R (8cm)	DVD+R DL (8cm)	DVD-RW (8cm)		DVD+RW (8cm)
Modus	–	–	VR (video-opname)	Video	–
Capaciteit	1.4GB	2.6GB	1.4GB	1.4GB	1.4GB
Een nieuwe schijf formateren ① ➡ blz. 41	Auto	Auto	O ②		O ③
Opnemen ➡ blz. 43	O	O	O	O	O
Opnieuw beschrijven	X	X	O	O	O
Weergave op andere DVD-spelers ④ (Afsluiten ⑤) ➡ blz. 80	O	O	X	O	O ⑥
Weergave op andere DVD-recorders ④ ➡ blz. 80	O	O	O	O	O ⑥
Aanvullende opname na afsluiting (Afsluiten opheffen) ➡ blz. 79	X	X	O	O	– ⑥
Bewerken ➡ blz. 71	X	X	O	X	X
Een schijf formateren en opnieuw gebruiken ⑦ (Formateren) ➡ blz. 78	X	X	O	O	O

• O: mogelijk / X: niet mogelijk / -: niet nodig

- ① Een nieuwe schijf moet worden geformatteerd voordat u erop kunt opnemen.
② DVD-RW-schijven moeten worden geformatteerd in de indeling Video of VR.
③ DVD+RW-schijven moeten worden geformatteerd.
④ We kunnen niet garanderen dat de schijven kunnen worden afgespeeld op DVD-camcorders, -spelers/-recorders en computers van alle andere fabrikanten. Zie de handleiding van het apparaat waarop u de schijven wilt afspelen voor meer informatie over compatibiliteit.
⑤ Schijven moeten worden afgesloten voordat ze kunnen worden afgespeeld op een standaard DVD-speler/-recorder. Zie pagina 12 voor meer informatie over de compatibiliteit van afgesloten schijven.
⑥ U kunt DVD+RW-schijven afspelen op DVD-spelers en -recorders zonder dat deze hoeven worden afgesloten. Bij DVD+RW-schijven hebt u de functie Afsluiten en Afsluiten opheffen niet nodig.
⑦ Wanneer u een schijf waarop gegevens zijn opgenomen formateert, worden de gegevens van de schijf verwijderd en komt de ruimte op de schijf weer beschikbaar, zodat u de schijf opnieuw kunt gebruiken.

FRANÇAIS

Familiarisez-vous avec votre caméscope DVD

Comment utiliser le caméscope DVD en toute facilité

Vous pouvez enregistrer toutes les images que vous souhaitez, modifier ou lire le contenu du disque sur un caméscope DVD, sur la plupart des lecteurs DVD et des ordinateurs une fois le disque finalisé.

Etape 1 Insertion et formatage d'un disque

Sélection et formatage du disque de votre choix ➔ page 41

Etape 2 Enregistrement de l'image de votre choix

Etape 3 Edition des images enregistrées

Vous pouvez effectuer des modifications uniquement sur des DVD-RW (mode VR) ➔ page 71

Etape 4 Finalisation d'un disque

- Les disques doivent être finalisés afin de pouvoir être lus sur des lecteurs/enregistreurs DVD standard.
- Vous pouvez lire des DVD+RW sur d'autres appareils sans les finaliser.

Etape 5 Lecture sur un caméscope DVD, un lecteur/enregistreur DVD ou un ordinateur

DVD-RW (mode VR) : La lecture ne peut se faire que sur des enregistreurs DVD prenant en charge le mode DVD-RW VR. ➔ page 80

Lecture du disque finalisé

Type de disque	Mode	Lecteur/enregistreur
DVD-R/+R DL	-	Lecteur DVD, enregistreur DVD
DVD-RW	Vidéo	Lecteur DVD, enregistreur DVD
	VR	Enregistreur DVD prenant en charge le mode DVD-RW VR.

- La lecture peut ne pas être prise en charge par tous les lecteurs/enregistreurs DVD. Pour plus d'informations concernant la compatibilité, reportez-vous au manuel d'utilisation de votre lecteur/enregistreur DVD.
- Vous pouvez lire des DVD+RW sur d'autres lecteurs/enregistreurs DVD sans les finaliser.

NEDERLANDS

Kennismaking met uw DVD-camcorder

Moeiteloos werken met de DVD-camcorder

U kunt elk gewenst beeld opnemen en de schijf vervolgens na afsluiting bewerken en afspelen op een DVD-camcorder, op de meeste DVD-spelers en op een computer.

Stap 1 Een schijf plaatsen en formateren

De gewenste schijf en indeling selecteren ➔ blz. 41

Stap 2 Het gewenste beeld opnemen

Stap 3 Opgenomen beelden bewerken

U kunt alleen beelden bewerken op een DVD-RW (VR-modus). ➔ blz. 71

Stap 4 Een schijf afsluiten

- Schijven moeten worden afgesloten voordat ze kunnen worden afgespeeld op een standaard DVD-speler/-recorder.
- DVD+RW-schijven kunnen op andere apparaten mogelijk ook worden afgespeeld zonder dat ze zijn afgesloten.

Stap 5 Afspelen op een DVD-camcorder, DVD-speler/-recorder of computer

DVD-RW (VR-modus) : Deze schijven kunnen alleen worden afgespeeld op DVD-recorders die DVD-RW VR-modus ondersteunen. ➔ blz. 80

De afgesloten schijf afspelen

Schijftype	Modus	Speler/recorder
DVD-R/+R DL	-	DVD-speler, DVD-recorder
DVD-RW	Video	DVD-speler, DVD-recorder
	VR	DVD-recorder met ondersteuning van DVD-RW VR-modus.

- We kunnen niet garanderen dat de schijven kunnen worden afgespeeld op alle DVD-spelers/-recorders. Raadpleeg de handleiding van uw DVD-speler/-recorder voor meer informatie over compatibiliteit.
- U kunt DVD+RW-schijven afspelen op andere DVD-spelers en -recorders zonder dat deze hoeven worden afgesloten.

FRANÇAIS

Familiarisez-vous avec votre caméscope DVD

Accessoires fournis avec le caméscope DVD

Vérifiez que les accessoires suivants ont bien été fournis avec votre caméscope DVD.

Accessoires principaux

1. Batterie lithium-ion (SB-LSM80)
2. Adaptateur CA (TYPE AA-E8)
3. Cordon secteur
4. Câble Multi-AV
5. Manuel d'utilisation
6. Piles au lithium pour la télécommande et l'horloge. (type : CR2025)
7. Télécommande
8. Câble USB
9. CD d'installation des logiciels (DV Media PRO, Ulead Video Studio)
10. Cache-objectif
11. Cordon du cache-objectif


Accessoires en option

12. DVD-RW de 8cm
13. Étui

Remarque

Les pièces et les accessoires sont disponibles chez votre revendeur Samsung le plus proche.

1. Lithium Ion Battery Pack (SB-LSM80)



2. AC Power Adapter (AA-E8 TYPE)




3. AC Cord



4. Multi-AV Cable



5. Instruction Book



6. Lithium Batteries (CR2025)



7. Remote Control



8. USB Cable



9. Software CD



10. Lens Cover



11. Lens Cover Strap



12. 8cm DVD-RW Disc



13. Carrying Case



NEDERLANDS

Kennismaking met uw DVD-camcorder

Meegeleverde accessoires bij de DVD-camcorder

Controleer of de volgende standaardaccessoires bij de DVD-camcorder zijn meegeleverd:

Standaardaccessoires

1. Lithium-ion batterij (SB-LSM80)
2. Netvoeding (type AA-E8)
3. Netsnoer
4. Multi-AV kabel
5. Instructieboek
6. Lithiumbatterijen voor afstandsbediening en klokfunctie. (Type: CR2025)
7. Afstandsbediening
8. USB-kabel
9. Software-cd (DV Media PRO, Ulead Video Studio)
10. Lensdop
11. Lensdopkoord

Optionele accessoires

12. 8cm DVD-RW schijf
13. Draagtas

NB

Onderdelen en accessoires zijn verkrijgbaar bij uw plaatselijke Samsung-dealer.

FRANÇAIS

Familiarisez-vous avec votre caméscope DVD

Vue avant gauche

1. ACCESS Indicator

2. OPEN Switch

3. Lens

4. Built-In Flash

5. Remote Sensor

6. Internal MIC

1. Témoin ACCESS ↗ page 40
2. Interrupteur OPEN ↗ page 40
3. Objectif
4. Flash intégré ↗ page 92
5. Capteur de la télécommande
6. Microphone interne
7. Bouton QUICK MENU ↗ page 27
8. Joystick (Haut/ Bas/Gauche/Droite/OK) ↗ page 26
9. Bouton EASY.Q ↗ page 44
10. Écran LCD-TFT

NEDERLANDS

Kennismaking met uw DVD-camcorder

Voorkant en linker zijkant

7. QUICK MENU Button

8. Joystick (Up/Down/Left/Right/OK)

9. EASY.Q Button

10. TFT LCD Screen

1. ACCESS indicator DVD-toegang ↗ blz. 40
2. OPEN knop ↗ blz. 40
3. Lens
4. Ingebouwde Flash ↗ blz. 92
5. Sensor afstandsbediening
6. Interne microfoon
7. QUICK MENU toets ↗ blz. 27
8. Joystick (Op/Neer/Links/Rechts/OK) ↗ blz. 26
9. EASY.Q toets ↗ blz. 44
10. TFT LCD beeldscherm

FRANÇAIS


Familiarisez-vous avec votre caméscope DVD

Vue du côté gauche

NEDERLANDS

Kennismaking met uw DVD-camcorder

Linker zijkant



1. Bouton MENU
2. Bouton DISPLAY ↪ page 29
3. Interrupteur de Mode (DISC/CARD)
4. Haut-parleur intégré
5. Bouton MF/AF/MULTI DISP. ↪ page 51/94
6. C.NITE/1/2 ↪ page 49
7. Témoin de charge de la batterie
8. Cache-prises
9. Port USB

10. Prise câble multiple
11. Prise d'entrée CC
12. Bouton VOL (+/-)
13. Boutons de fonction

1. MENU toets
 2. DISPLAY toets ↪ blz. 29
 3. Mode schakelaar (DISC/CARD)
- M.Player Mode : Memory Player Mode

Mode	<Player Mode>	<Camera Mode>	<M.Player Mode>	
			Photo image	Moving image
⏮	Backward Search/Skip	-	Backward Skip	Backward Search
⏭	Forward Search/Skip	-	Forward Skip	Forward Search
⏸	Play/Still	FADE	S.SHOW (SLIDE SHOW)	Play/Still
■	Stop	BLC	-	Stop

4. Interne luidspreker
5. Toets MF/AF/MULTI DISP. ↪ blz. 51/94
6. C.NITE/1/2 ↪ blz. 49
7. Oplaadindicator
8. Afdekklep aansluitingen
9. USB aansluiting
10. Multi-kabelaansluiting
11. DC gelijkstroomaansluiting
12. VOL (+/-) toets
13. Functieknoppen

FRANÇAIS


Familiarisez-vous avec votre caméscope DVD

Vue de droite et du dessus

NEDERLANDS

Kennismaking met uw DVD-camcorder

Rechter zijkant, achterkant en bovenkant



1. Bouton PHOTO ↪ page 93
2. Bouton de réglage de la mise au point ↪ page 38
3. Viseur
4. Prise microphone externe
5. Interrupteur Power (ON/OFF/ (Camera)/ (Player))
6. Bouton Start/Stop
7. Bouton de zoom
8. Compartiment à disque
9. Dragonne

1. PHOTO toets ↪ blz. 93
2. Scherpstelknop ↪ blz. 38
3. Zoeker
4. Aansluiting voor externe microfoon (MIC)
5. Aan/uit schakelaar (ON/OFF/ (Camera)/ (Player))
6. Start/Stop toets
7. Zoom hendel
8. Klep schijf
9. Handriem

FRANÇAIS


Familiarisez-vous avec votre caméscope DVD

Vue arrière et vue de dessous

NEDERLANDS


Kennismaking met uw DVD-camcorder

Achterkant en onderkant



1. Couverture de la batterie au lithium
2. Emplacement pour trépied
3. FENTE MULTI-CARTES
4. Interrupteur de déverrouillage de la batterie
5. Boucle pour dragonne

Usable Memory Cards



1. Klepje lithiumbatterij
2. Bevestiging statief
3. MULTICARDSLEUF
4. Batterij ontgrendelen
5. Oog voor handriem

FRANÇAIS


Familiarisez-vous avec votre caméscope DVD

Télécommande

NEDERLANDS

Kennismaking met uw DVD-camcorder

Afstandsbediening



1. START/STOP
2. DISPLAY ↪ page 29
3. ⏮ / ⏭ (Saut)
4. ■ (Arrêt)
5. ▶ || (Lecture/Pause)
6. MENU
7. Haut(⤴)/Bas(⤵)/Gauche(<)/Droite(>)/OK
8. PHOTO ↪ page 93
9. W/T (Zoom) ↪ page 45
10. ⏮ / ⏭ (Recherche)
11. |▶ (Ralentir)
12. Q-MENU

1. START/STOP
2. DISPLAY ↪ blz. 29
3. ⏮ / ⏭ (Vorige/ volgende)
4. ■ (Stop)
5. ▶ || (Afspelen/pauze)
6. MENU
7. Op(⤴)/Neer(⤵)/Links(<)/Rechts(>)/OK
8. PHOTO ↪ blz. 93
9. W/T (Zoom) ↪ blz. 45
10. ⏮ / ⏭ (Zoeken)
11. |▶ (Vertraagd)
12. Q-MENU

FRANÇAIS

Préparatifs

Utilisation de la dragonne et du cache-objectif

Il est primordial que la dragonne soit correctement réglée avant de commencer tout enregistrement.

Grâce à cette dragonne, vous pouvez:

- Tenez le caméscope DVD en adoptant une position stable et confortable.
- Appuyer sur les boutons **[Zoom]** et **[Start/Stop]** sans qu'il soit nécessaire de déplacer votre main.

Dragonne




1. Tirez sur la dragonne pour la déplier. Insérez la dragonne dans sa boucle.
2. Passez votre main dans la dragonne puis ajustez la longueur de cette dernière.
3. Fermez la dragonne.

Cache-objectif

1. Accrochez le cache-objectif au cordon correspondant comme indiqué sur l'illustration.
2. Tirez sur la dragonne pour la déplier.
3. Attachez le cordon du cache-objectif à la dragonne puis ajustez-le en suivant les mêmes recommandations que pour la dragonne.
4. Fermez la dragonne.

Installation du cache-objectif après utilisation

Appuyez sur les deux boutons situés de part et d'autre du cache-objectif, puis insérez-le de façon à couvrir l'objectif du caméscope DVD.



NEDERLANDS

Vorbereiding

De handriem en de lensdop

Een goede afstelling van de handriem is erg belangrijk om de beste opnamen te kunnen maken.

De handriem zorgt ervoor dat u:

- Houdt de DVD-camcorder op een stabiele, comfortabele manier vast.
- Op de **[Zoom]**-knop en de **[Start/Stop]**-knop drukken zonder dat u de positie van uw hand hoeft te veranderen.

Handriem

1. Open de bescherming van de handriem en maak de riem los. Haal de riem door het oog aan de voorkant van de camcorder.
2. Doe uw hand onder de handriem en stel de riem af.
3. Sluit de handriem.

Lensdop

1. Bevestig de lensdop aan het koord, zoals afgebeeld.
2. Open de bescherming van de handriem en maak de riem los.
3. Bevestig de andere kant van het koord aan de riem en stel de riem af, zoals aangegeven in de afbeelding.
4. Sluit de handriem.

Lensdop plaatsen na gebruik

Druk de knoppen aan beide zijden van het lenskapje in en plaats het kapje op de lens van de DVD-camcorder.


FRANÇAIS

Préparatifs

Insertion de la pile au lithium


Insertion de la pile au lithium de l'horloge interne

1. Retirez la batterie du compartiment situé à l'arrière du caméscope DVD.
2. Otez le cache de la pile au lithium situé à l'arrière du caméscope DVD.
3. Placez la pile au lithium dans son compartiment, pôle positif (+) orienté vers le haut. Faites attention à ne pas inverser les polarités.
4. Refermez le compartiment de la pile au lithium.



Installation de la pile au lithium dans la télécommande

1. Faites pivoter le cache de la pile dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (comme l'indique le symbole [⌚]), à l'aide d'une pièce de monnaie ou de votre ongle pour l'ouvrir. Le compartiment de la batterie est ouvert.
2. Insérez la batterie, le pôle positif (+) orienté vers le bas, puis appuyez dessus jusqu'à entendre un clic.
3. Placez le couvercle de la batterie de sorte que le symbole [⌚] corresponde au symbole [⌚] de la télécommande, puis pivotez le couvercle dans le sens des aiguilles d'une montre pour le fixer.



Précautions d'utilisation concernant la pile au lithium

1. La pile au lithium assure le fonctionnement de l'horloge et permet la conservation en mémoire des réglages même lorsque la batterie ou l'adaptateur CA est retiré.
2. Dans des conditions d'utilisation normales, la durée de vie de la pile au lithium est d'environ six mois à compter de son insertion.
3. Lorsque la pile au lithium devient faible ou est complètement déchargée, le témoin d'horodatage affiche **00:00 01.JAN.2006** quand vous réglez la fonction **Date/Heure** sur **Activé**. Dans ce cas, remplacez la pile au lithium par une pile neuve (type CR2025).
4. Il existe un risque d'explosion si la pile au lithium est remplacée de façon incorrecte. Assurez-vous de remplacer la pile usagée par une pile neuve identique ou du même type.

Avertissement : conservez la pile au lithium hors de portée des enfants. En cas d'ingestion de la pile, consultez immédiatement un médecin.

20

NEDERLANDS

Vorbereiding

Lithiumbatterijen plaatsen

Lithiumbatterij voor interne klok plaatsen

1. Haal de batterijen uit de houder op de achterzijde van de DVD-camcorder.
2. Open de houder voor de lithiumbatterijen aan de achterzijde van de DVD-camcorder.
3. Zet de lithiumbatterij in de houder, met de positieve (+) pool boven. Let op dat u de batterij niet verkeerdom plaatst.
4. Sluit het klepje van de lithiumbatterij.

Lithiumbatterijen in de afstandsbediening plaatsen

1. Draai de batterijhouder linksom (zoals aangegeven met de markering [⌚]), de batterijhouder gaat open.
2. Zet de batterij in de houder, met de positieve (+) pool omlaag, en druk de batterij stevig aan tot u een klik hoort.
3. Zet de batterijhouder terug met de [⌚] markering tegenover de [⌚] markering op de afstandsbediening en draai de batterijhouder naar rechts om hem vast te zetten.

Voorzorgsmaatregelen voor de lithiumbatterij

1. De lithiumbatterij zorgt ervoor dat de klok blijft doorlopen en eventuele voorkeurstellingen bewaard blijven wanneer er geen batterij of adapter op de camcorder is aangesloten.
2. De lithiumbatterij van de DVD-camcorder gaat bij normaal gebruik ongeveer een half jaar mee, gerekend vanaf het moment dat de batterij wordt geplaatst.
3. Als de lithiumbatterij (bijna) leeg is, geeft de datum/tijd indicator **00:00 01.JAN.2006** aan wanneer u de **Datum/tijd Aan** zet. Vervang in dat geval de lithiumbatterij door een nieuwe (type CR2025).
4. Als de lithiumbatterij niet op de juiste manier wordt vervangen, kan de nieuwe batterij ontploffen. Vervang de batterij uitsluitend door hetzelfde type (of gelijkwaardig)!

Waarschuwing: bewaar de lithiumbatterijen buiten het bereik van kinderen. Als de batterij wordt doorgeslikt, moet u onmiddellijk een arts raadplegen.

FRANÇAIS

Préparatifs



Utilisation de la batterie lithium-ion

- ❖ N'utilisez que le modèle de batterie SB-LSM80 ou SB-LSM160 (non fourni).
- ❖ Il est possible que la batterie soit légèrement chargée au moment de l'achat.

Chargement de la batterie lithium-ion

1. Placez l'interrupteur **[Power]** sur **[Off]**.
2. Insérez la batterie dans le caméscope DVD.
3. Raccordez l'adaptateur CA au cordon CA puis branchez ce dernier sur une prise murale.
4. Déployez l'écran LCD et retirez le cache-prises.
5. Branchez le câble CC sur la prise DC IN du caméscope DVD. Le témoin de charge se met à clignoter, indiquant ainsi que la batterie est en cours de charge.
6. Une fois la batterie complètement chargée, débranchez celle-ci ainsi que l'adaptateur CC du caméscope DVD. La batterie se décharge même lorsque l'appareil est éteint.

Fréquence de clignotement	Taux de charge
Une fois par seconde	Inférieur à 50%
Deux fois par seconde	50% ~ 75%
Trois fois par seconde	75% ~ 90%
Le clignotement cesse et le témoin reste allumé	90% ~ 100%
Le témoin clignote lentement, il s'allume une seconde et s'éteint une seconde	Erreur – Remplacez la batterie et le cordon CC



<Charging indicator>

NEDERLANDS

Voorbereiding

Gebruik van de lithium-ion batterij

- ❖ Gebruik uitsluitend batterijtype SB-LSM80 of SB-LSM160 (niet meegeleverd).
- ❖ Het is mogelijk dat de batterij bij aankoop enige lading bevat.

Lithium-ion batterij opladen

1. Zet de **[Power]** schakelaar op **[Off]**.
2. Sluit de batterij aan op de DVD-camcorder.
3. Sluit het netsnoer aan op de netvoeding en doe de stekker van het netsnoer in een stopcontact.
4. Open het LCD-scherm en het kapje van de aansluiting.
5. Sluit de voedingskabel aan op de voedingsingang van de DVD-camcorder.
6. Verwijder de batterijhouder en de voedingsadapter van de DVD-camcorder wanneer de batterij volledig is opgeladen.

Indicator	Lading
knippert 1x per seconde	minder dan 50%
knippert 2x per seconde	50% - 75%
knippert 3x per seconde	75% - 90%
blijft branden	90% - 100%
seconde aan, seconde uit	Fout - batterij en netvoeding verwijderen en opnieuw aansluiten

FRANÇAIS

Préparatifs

Durée de charge et d'enregistrement selon le type de batterie

- Si vous rabattez l'écran LCD, celui-ci s'éteint et le viseur est automatiquement activé.
- Les durées d'enregistrement en continu présentées dans le tableau ci-dessous sont approximatives.
La durée d'enregistrement réelle varie selon l'utilisation.
- Les durées d'enregistrement en continu données dans le manuel d'utilisation ont été établies à l'aide d'une batterie complètement chargée fonctionnant à 25 °C.
- Si la batterie est laissée dans son logement, elle continue de se décharger, même lorsque l'appareil est éteint.

Type de batterie	Batterie SB-LSM80			Modèle SB-LSM160 (non fourni)		
Durée de charge	1h20 env.			3h env.		
	Mode	Durée d'enregistrement en continu	Durée de lecture	Mode	Durée d'enregistrement en continu	Durée de lecture
Ecran LCD allumé	XP	45 env.	1h	XP	1h 25 env.	1h 40 env.
Viseur						
Ecran LCD allumé	SP	50 env.	1h 5 env.	SP	1h 35 env.	1h 50 env.
Viseur						
Ecran LCD allumé	LP	55 env.	1h 10 env.	LP	1h 45 env.	2h
Viseur						

• Les valeurs ci-dessus sont basées sur le modèle VP-DC563
(Les durées sont approximativement les mêmes pour le modèle VP-DC563i/DC565W(i)/DC565WB(i)).

La durée d'enregistrement en continu disponible dépend de plusieurs facteurs:

- le type et la capacité de la batterie utilisée.
 - la température ambiante.
 - la fréquence d'utilisation du zoom.
 - le mode d'utilisation (caméscope/appareil photo/visée à l'aide de l'écran LCD.).
- Par conséquent, nous vous recommandons d'avoir à disposition plusieurs batteries.

NEDERLANDS

Voorbereiding

Oplaadtijd en maximale opnameduur per batterijtype

- Wanneer u het LCD-scherm dichtdoet, wordt het scherm automatisch uitgezet en gaat de zoekker aan.
- De maximale opnametijden in de onderstaande tabel zijn bij benadering gegeven.
De werkelijke opnameduur is mede afhankelijk van het gebruik.
- De geschatte maximale opnametijden in de tabel zijn vastgesteld bij een temperatuur van 25°C en een volledig opgeladen batterij.
- Ook wanneer de camcorder uit staat, loopt de batterij langzaam leeg als hij op de camera zit.

Batterijtype	SB-LSM80			SB-LSM160 (niet meegeleverd)		
Oplaadtijd	Circa 1 uur 20 min			Circa 3 uur		
	Modus	Opnameduur	Afspeeltijd	Modus	Opnameduur	Afspeeltijd
LCD-scherm AAN	XP	Circa 45 min	Circa 1 uur	XP	Circa 1 uur 25 min	Circa 1 uur 40 min
Zoeker						
LCD-scherm AAN	SP	Circa 50 min	Circa 1 uur 5 min	SP	Circa 1 uur 35 min	Circa 1 uur 50 min
Zoeker						
LCD-scherm AAN	LP	Circa 55 min	Circa 1 uur 10 min	LP	Circa 1 uur 45 min	Circa 2 uur
Zoeker						

• Bovenstaande waarden zijn gebaseerd op model VP-DC563.
(Tijden voor VP-DC563i/DC565W(i)/DC565WB(i) zijn nagenoeg gelijk)

De maximale opnameduur met een batterijlading hangt af van:

- type en capaciteit van de gebruikte batterij
 - omgevingstemperatuur
 - zoomgebruik
 - gebruik overige functies (video/foto, met/zonder LCD-scherm, etc.)
- Het is aan te raden om een of meer reservebatterijen aan te schaffen.

FRANÇAIS

Préparatifs

Affichage du niveau de charge de la batterie

Le témoin du niveau de charge de la batterie indique la quantité d'énergie restante à l'intérieur de cette dernière.

- a. Charge complète
- b. 20~40% utilisés
- c. 40~80 % utilisés
- d. 80~95 % utilisés (rouge)
- e. Batterie épuisée (le témoin de charge clignote)
(Le caméscope DVD est sur le point de s'arrêter ; changez la batterie aussitôt que possible.)

Les fonctions Finaliser/Formater ne sont pas disponibles aux niveaux de charge 'd' et 'e'.

- Au niveau de charge 'e'
La capacité de la batterie est faible et le témoin <□> clignote sur à l'écran.
L'écran devient bleu lorsque la batterie est sur le point d'être complètement déchargée.

Gestion de la batterie

- Lors de la recharge de la batterie, la température doit être comprise entre 0°C et 40°C.
- La batterie ne doit jamais être chargée lorsque la température ambiante est inférieure à 0°C.
- La durée de vie et la capacité de la batterie seront diminuées si celle-ci est utilisée alors que la température est inférieure à 0°C ou stockée à une température supérieure à 40°C pendant une période prolongée, même si elle est complètement chargée.
- Ne placez pas la batterie à proximité d'une source de chaleur (feu ou appareil de chauffage, par exemple).
- La batterie ne doit être ni démontée, ni forcée, ni chauffée.
- Veillez à ce que les bornes + et - de la batterie ne soient pas court-circuitées. Des fuites, dégagements de chaleur, surchauffes ou incendies peuvent en résulter.

NEDERLANDS

Vorbereiding

Batterijlading indicator

Op het scherm ziet u een indicator die de resterende batterijlading aangeeft.


- a. Geheel opgeladen
- b. 20-40% verbruikt
- c. 40-80% verbruikt
- d. 80-95% verbruikt (rood)
- e. Bijna leeg (knippert)
(De DVD-camcorder wordt zo dadelijk uitgeschakeld; vervang de batterij zo snel mogelijk.)

De functies Afsluiten/Formatteren zijn niet beschikbaar bij een batterijniveau van 'd' en 'e'.

- Bij batterijniveau 'e'
De batterij begint leeg te raken en de indicatie <□> knippert op het scherm.
Wanneer de batterij bijna helemaal leeg is, krijgt u een blauw scherm te zien.

Omgaan met de batterij

- Laad de batterij op bij een omgevingstemperatuur tussen 0°C en 40°C.
- Laad de batterij nooit op bij een omgevingstemperatuur onder 0°C.
- De levensduur en capaciteit van de batterij nemen af als hij langere tijd wordt gebruikt of bewaard bij een temperatuur onder 0°C of boven 40°C, zelfs als hij geheel is opgeladen.
- Houd de batterij altijd uit de buurt van warmtebronnen zoals cv-radiatoren of kampvuur.
- De batterij nooit uit elkaar halen, onder druk zetten of verhitten.
- Zorg ervoor dat de + en - polen van de batterij niet worden kortgesloten (dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer een metalen voorwerp beide contactpunten tegelijk aanraakt).



FRANÇAIS

Préparatifs

Entretien de la batterie

- Veuillez vous reporter au tableau de la page 22 pour connaître les durées approximatives d'enregistrement en continu.
- Ces durées sont dépendantes de la température et des conditions d'utilisation.
- La durée d'enregistrement est sensiblement réduite lorsqu'il fait froid. Les durées d'enregistrement en continu données dans le manuel d'utilisation ont été établies à l'aide d'une batterie complètement chargée fonctionnant à 25°C. La durée d'enregistrement en continu correspondant à la charge restante de la batterie peut différer des valeurs données dans le manuel.
- Lorsque vous remplacez la batterie, utilisez uniquement le type de batterie de celle fournie avec le caméscope, disponible chez votre revendeur SAMSUNG. Lorsque la batterie arrive en fin de vie, adressez-vous à votre revendeur le plus proche. Les batteries doivent être traitées comme des déchets chimiques.
- Assurez-vous que la batterie est complètement chargée avant de commencer l'enregistrement.
- Les batteries neuves ne sont jamais chargées. Avant d'en utiliser une, il vous faut donc la charger complètement.
- Les cellules internes risquent d'être endommagées si la batterie lithium-ion est complètement déchargée. La batterie risque de fuir si elle est complètement déchargée.
- Afin de ménager la batterie, éteignez votre caméscope DVD lorsque vous ne vous en servez pas.
- Si votre caméscope est en **Mode Caméra** et reste en mode STBY sans être utilisé pendant plus de cinq minutes alors qu'un disque est chargé, il s'éteint automatiquement pour éviter que la batterie ne se décharge inutilement.
- Vérifiez que la batterie est insérée correctement.
Ne laissez jamais tomber la batterie.
Cela risquerait de l'endommager.

NEDERLANDS

Vorbereiding

Onderhoud van de batterij

- Zie de tabel op bladzijde 22 voor een schatting van de opnameduur per batterijlading.
- De opnameduur wordt onder meer beïnvloed door de temperatuur en andere omgevingsfactoren.
- In een koude omgeving wordt de opnametijd zeer kort. De in de tabel genoemde tijden zijn van toepassing onder normale gebruiksomstandigheden en bij een volledig opgeladen batterij bij een temperatuur van 25°C. De resterende opnameduur kan in de praktijk dus afwijken van de schattingen uit de tabel.
- Gebruik alleen hetzelfde type batterij dat is geleverd bij deze camcorder als u de batterij moet vervangen. Deze is verkrijgbaar bij uw SAMSUNG-dealer. Als de batterij versleten is, moet u een nieuwe kopen bij een Samsung dealer of service center. Oude batterijen moeten worden ingeleverd bij een innamepunt voor batterijen.
- Zorg ervoor dat de batterij is opgeladen voordat u gaat opnemen.
- Voordat u een nieuwe batterij in gebruik neemt, moet u hem geheel opladen.
- Wanneer Lithium-ion batterijen geheel worden ontladen, raken de inwendige cellen beschadigd. De batterij kan gaan lekken wanneer hij geheel ontladen is.
- Schakel de DVD-camcorder uit wanneer u deze niet gebruikt, om batterijspanning te sparen.
- Als de DVD-camcorder zich in de **Camera-stand** bevindt en langer dan 5 minuten in de stand STBY blijft staan met een schijf in het apparaat zonder dat het apparaat wordt gebruikt, wordt het apparaat automatisch uitgeschakeld om onnodig ontladen van de batterij te voorkomen.
- Zorg dat de batterij goed op zijn plaats zit.
Laat de batterij niet vallen. De batterij is niet schokbestendig.

FRANÇAIS

Préparatifs


Branchement sur une source d'alimentation

- ❖ Votre caméscope DVD peut être relié à deux types de source d'alimentation différents.
 - l'adaptateur CA associé au cordon d'alimentation CA: pour l'enregistrement en intérieur.
 - la batterie: pour l'enregistrement en extérieur.

Utilisation d'une source d'alimentation domestique

Pour utiliser le caméscope DVD sans vous soucier du niveau de charge de la batterie, reliez-le à une prise murale. Il est inutile de retirer la batterie du corps de l'appareil après chaque utilisation. L'énergie qu'elle contient ne sera pas consommée.

1. Raccordez l'adaptateur CA (type AA-E8) au cordon CA.
2. Branchez le cordon d'alimentation CA sur une prise murale.
Le type de la fiche et de la prise murale peut être différent en fonction du pays dans lequel vous résidez.
3. Ouvrez l'écran LCD et le cache-prises.
4. Branchez le câble CC sur la prise DC IN du caméscope DVD.
5. Réglez le caméscope sur chaque mode en maintenant enfoncé le Onglet vert sur l'interrupteur **[Power]** puis placez-le sur **[On]** ou **[Off]**.



NEDERLANDS

Vorbereiding

Camcorder op een stroombron aansluiten

- ❖ U kunt de DVD-camcorder op twee manieren van stroom voorzien.
 - Met de netvoeding en het netsnoer (binnenopnamen).
 - Met de batterij (binnen- en buitenopnamen).

Camcorder op het lichtnet aansluiten

Sluit de DVD-camcorder op een stroombron aan als u zich geen zorgen wilt hoeven maken over de status van de batterij. U hoeft de batterijhouder niet te verwijderen; de batterij wordt op deze manier niet verbruikt.









1. Sluit het netsnoer aan op de netvoeding (type AA-E8).
2. Doe het netsnoer in een stopcontact.
De stekker en het stopcontact kunnen afwijken van de afbeelding, afhankelijk van het land waar u zich bevindt.
3. Open het LCD-scherm en het beschermkapje van de aansluitingen.
4. Sluit de voedingskabel aan op de voedingsingang van de DVD-camcorder.
5. Schakel de DVD-camcorder van de ene stand naar de andere door het groene tabje op de knop **[Power]** ingedrukt te houden en de schakelaar naar **[On]** of **[Off]** te draaien.

FRANÇAIS

Préparatifs

A propos des modes de fonctionnement


- ❖ Les modes de fonctionnement peuvent être activés à l'aide des interrupteurs **[Power]** et **[Mode]**.
- ❖ Configurez le mode de fonctionnement en réglant les interrupteurs **[Power]** et **[Mode]** avant d'activer une fonction.
- ❖ Chaque fois que vous appuyez sur l'interrupteur **[Power]** vers le bas, cela permet d'alterner les modes **[CAMERA]** et **[PLAYER]**.

Mode Name	<Camera Mode>	<Player Mode>	<M.Cam Mode>	<M.Player Mode>
[Power] Switch				
[Mode] Switch				

• M.Cam Mode : Memory Camera Mode / M.Player Mode : Memory Player Mode

Utilisation du joystick

- ❖ Le joystick permet d'effectuer une sélection et de déplacer le curseur vers la gauche, la droite, le haut et le bas. Grâce à ce joystick, vous pouvez facilement sélectionner des éléments et naviguer à l'intérieur des menus.
1. Vous déplace vers l'élément de menu précédent / réglage de l'élément sélectionné (vers la gauche).
 2. Vous déplace vers un élément du sous-menu / réglage de l'élément sélectionné (vers la droite).
 3. Vous déplace vers un élément de menu situé au-dessous.
 4. Vous déplace vers un élément situé au-dessus.
 5. Appuyez pour effectuer votre sélection.



Joystick

- ❖ Met de joystick kunt u keuzes maken en de cursor besturen (links, rechts, op, neer). Menukeuzes maakt u het makkelijkst met de joystick.
1. Naar voorgaand menu-item / geselecteerd item aanpassen (naar links).
 2. Naar submenu-item / geselecteerd item aanpassen (naar rechts).
 3. Naar onderstaand menu-item (omlaag).
 4. Naar bovenstaand menu-item (omhoog).
 5. Indrukken om het aangegeven item te selecteren.

NEDERLANDS

Voorbereiding

Gebruiksstanden

- ❖ U bepaalt de gebruiksstand met de combinatie **[Power]** schakelaar en **[Mode]** schakelaar.
- ❖ Stel de gebruiksstand in met de **[Power]** schakelaar en de **[Mode]** schakelaar voordat u de camcorder gebruikt.
- ❖ Steeds als u de **[Power]** schakelaar omlaag duwt, wisselt u tussen **[CAMERA]** en **[PLAYER]**.

FRANÇAIS

Préparatifs

Utilisation du bouton QUICK MENU




- ❖ Le menu QUICK MENU permet d'accéder aux fonctions de votre caméscope DVD grâce à une simple manipulation du bouton **[QUICK MENU]**.
- ❖ QUICK MENU offre une plus grande facilité d'accès aux menus fréquemment utilisés sans avoir à utiliser le bouton **[MENU]**.

Les fonctions disponibles avec QUICK MENU sont les suivantes:

<Camera Mode> (Mode Caméra)	DIS Program AE (Progr. AE) White Balance (Bal. blancs) Digital Effect (Effet numér.) Shutter (Obturbateur) Exposure (Exposition)	→ page 59 → pages 52-53 → page 54 → page 56 → page 50 → page 50
	Delete (Suppr.) Partial Delete (Supp part.)	→ page 66 → page 67
<Player Mode> (Mode Player)	New Playlist (Nv list lect) Delete (Suppr.) Edit Playlist (Ed. list lect)	→ page 68 → page 70 → pages 71-75
	Photo Size (Taille ph.) White Balance (Bal. blancs) Photo Quality (Qualité photo) Exposure (Exposition)	→ page 90 → page 54 → page 89 → page 50
<M.Cam Mode> (Mode M.Cam)	Delete (Suppr.) Delete All (Supprimer tout) Protect (Protéger) Print Mark (Voyant D'Imp.) Format	→ page 97 → page 98 → page 96 → page 103 → page 99

Exemple: Réglage du mode Bal. Blancs

- Appuyez sur le bouton **[QUICK MENU]**.
 - La liste des menus rapides apparaît.
- Déplacez le **[Joystick]** vers le haut ou vers le bas pour sélectionner **<White Balance> (Bal. Blancs)** puis appuyez sur **[Joystick(OK)]**.
- Déplacez le **[Joystick]** vers le haut ou vers le bas pour sélectionner le mode souhaité (**Auto**, **Indoor (Intérieur)**, **Outdoor (Extérieur)**, ou **Custom WB (NB personnalisé)**), puis appuyez sur **[Joystick(OK)]**.
- Pour quitter, appuyez sur le bouton **[QUICK MENU]**.



<When the White Balance option in Camera mode was selected.>

NEDERLANDS

Voorbereiding

QUICK MENU (snelmenu)

- ❖ Met de snelmenufunctie heeft u op eenvoudige wijze toegang tot een aantal DVD-camcorderfuncties met behulp van de knop **[QUICK MENU]**.
- ❖ Het snelmenu geeft sneller toegang tot veel gebruikte menukeuzes zonder de **[MENU]** toets.

De volgende functies zijn beschikbaar in het QUICK MENU:

<Camera Mode> (Camera-stand)	DIS Program AE (Aut. belichting) White Balance (Witbalans) Digital Effect (Dig. effect) Shutter (Slutter) Exposure (Belichting)	→ blz. 59 → blz. 52-53 → blz. 54 → blz. 56 → blz. 50 → blz. 50
	Delete (Wissen) Partial Delete (Deel wissen)	→ blz. 66 → blz. 67
<Player Mode> (Player-stand)	New Playlist (Nwe playlist) Delete (Wissen) Edit Playlist (Playlist bew.)	→ blz. 68 → blz. 70 → blz. 71-75
	Photo Size (Beeldformaat) White Balance (Witbalans) Photo Quality (Fotokwaliteit) Exposure (Belichting)	→ blz. 90 → blz. 54 → blz. 89 → blz. 50
<M.Cam Mode> (M.cam-stand)	Delete (Wissen) Delete All (Alles wissen) Protect (Beveiliging) Print Mark (Afdrukteken) Format (Formatteren)	→ blz. 97 → blz. 98 → blz. 96 → blz. 103 → blz. 99

Voorbeeld: Witbalans instellen

- Druk op de **[QUICK MENU]** toets.
 - Het snelmenu verschijnt.
- Ga met de **[Joystick]** op/nee naar **<White Balance> (Witbalans)** en druk de **[Joystick(OK)]**.
- Ga met de **[Joystick]** omhoog of omlaag naar de gewenste instelling (**Auto**, **Indoor (binnen)**, **Outdoor (buiten)** of **Custom WB (handmatig)**) en druk de **[Joystick(OK)]**.
- Om het menu te verlaten, drukt u op de **[QUICK MENU]** toets.

FRANÇAIS

Préparatifs

Affichage à l'écran en modes Cam/Player

1. Niveau de charge de la batterie ↪ page 23
2. Mise au point manuelle ↪ page 51 *
EASY.Q ↪ page 44 *
3. DIS ↪ page 59
4. Exposition automatique programmable ↪ page 52
5. Mode White Balance
(Bal. Blancs) ↪ page 54
6. Mode Digital Effects (Effets spéciaux
numériques) ↪ page 56
16:9 Wide (16:9) ↪ page 58
7. Vitesse de l'obturateur ↪ page 50 *
8. Exposition ↪ page 50 *
9. Date/Heure ↪ page 37
10. Color Nite ↪ page 48 *
11. USB ↪ page 109
12. Télécommande ↪ page 31
13. Supp. Vent ↪ page 49
14. BLC (Compensation du contre-jour) ↪ page 47
15. Numéro de la scène
16. Format du Disque ↪ page 78
17. Type de Disque
18. Compteur
19. Temps restant
20. Mode Enregistrement ↪ page 42
21. Mode de fonctionnement
22. Position du zoom ↪ page 45
Position du zoom numérique ↪ page 60
23. PB Zoom ↪ page 65 *
24. Témoin d'avertissement ↪ page 116
25. Réglage du volume sonore ↪ page 62
26. AV IN (Entrée AV) ↪ page 82 *
(VP-DC563i/DC565Wi/DC565WBi uniquement)
27. Vitesse de lecture ↪ page 63

Remarques

- Les fonctions non signalées par * sont gardées en mémoire lorsque le caméscope DVD est éteint.
- Les affichages à l'écran indiqués ici sont basés sur le modèle VP-DC563.


28

NEDERLANDS


Voorbereiding

Informatie op scherm tijdens video-opname/weergave (OSD On Screen Display)

OSD in Camera Mode



OSD in Player Mode



NB

- Functies die niet zijn gemarkeerd met * blijven van kracht wanneer de DVD-camcorder weer wordt ingeschakeld nadat deze is uitgeschakeld.
- Hier weergegeven OSD-items (schermweergave) zijn gebaseerd op model VP-DC563.


1. Batterij-indicator ↪ blz. 23
2. Handmatig scherpstellen ↪ blz. 51 *
EASY.Q ↪ blz. 44 *
3. DIS beeldstabilisator ↪ blz. 59
4. Belichtingsprogramma's ↪ blz. 52
5. Witbalans ↪ blz. 54
6. Digitale effecten ↪ blz. 56
16:9 breed ↪ blz. 58
7. Sluittijd ↪ blz. 50 *
8. Belichting ↪ blz. 50 *
9. Datum/tijd ↪ blz. 37
10. Color Nite ↪ blz. 48 *
11. USB ↪ blz. 109
12. Afstandsbediening ↪ blz. 31
13. Windruisfilter ↪ blz. 49
14. Tegenlichtcompensatie (BLC) ↪ blz. 47
15. Nummer titelscène
16. Schijfformaat ↪ blz. 78
17. Schijftype
18. Teller
19. Resterende tijd
20. Opnamestand ↪ blz. 42
21. Gebruiksstand
22. Zoomstand ↪ blz. 45
Positie digitale zoom ↪ blz. 40
23. Zoom bij afspelen ↪ blz. 65 *
24. Meldingregel ↪ blz. 116
25. Volume ↪ blz. 62
26. AV IN ↪ blz. 82 *
(alleen VP-DC563i/DC565Wi/DC565WBi)
27. Weergavesnelheid ↪ blz. 63

FRANÇAIS

Préparatifs

Affichage à l'écran en modes M.Cam/M.Player

1. Qualité Photo
→ page 89
2. Taille de la photo
→ page 90
3. Mode Flash
→ page 92
4. Témoin CARTE (carte mémoire)
5. Compteur d'images (nombre total de photos (images figées) pouvant être enregistrées)
6. Diaporama → page 95
7. Témoin de protection contre les suppressions accidentelles → page 96
8. Marque d'impression → page 103
9. Numéro de dossier – Numéro de fichier → page 88
Numéro de fichier du film
10. Compteur d'images (Numéro de l'image actuelle/nombre total d'images enregistrées)



Activation/Désactivation de l'affichage à l'écran

Activé/Désactivé de l'affichage à l'écran

Appuyez sur le bouton **[DISPLAY]** situé sur le côté gauche du panneau de configuration.

- Chaque pression sur le bouton permet alternativement d'activer et de désactiver la fonction d'affichage à l'écran.

Activation/Désactivation de la fonction Date/Heure


Pour activer ou désactiver l'affichage de la date et de l'heure, allez dans le menu et changez le mode **Date/Heure**. → page 37

NEDERLANDS

Voorbereiding

Weergavescherm in de standen M.Cam/M.Player

1. Fotokwaliteit
→ blz. 89
2. Beeldformaat
→ blz. 90
3. Modus Flash
→ blz. 92
4. Geheugenkaart indicator
5. Beeldteller (aantal foto's dat nog gemaakt kan worden)
6. Diavertoning → blz. 95
7. Wisbescherming indicator → blz. 96
8. Afdrukmarkering → blz. 103
9. Mapnummer-bestandsnummer → blz. 88
Bestandsnummer van het bewegende beeld
10. Beeldteller (Huidig beeld / Totaal aantal opgenomen beelden)



Informatie op het scherm aan/uitzetten (OSD, On Screen Display)

OSD informatie aan/uitzetten

Druk op de **[DISPLAY]** toets op het bedieningspaneel aan de linkerkant.

- Indrukken van deze toets schakelt de OSD informatie wisselend aan en uit.

Datum/tijd aan/uitzetten

Om de datum/tijd uit te zetten, opent u het keuzemenu en verandert u de **Datum/tijd** instelling. → blz. 37

FRANÇAIS

Réglage initial: réglage du menu Système

Réglage de l'horloge (Régl. Horloge)

- ❖ La configuration de l'horloge est effective en **Mode Caméra/Mode Player/ Mode M.Cam /Mode M.Player.** → page 26
- ❖ L'indication Date/Heure s'enregistre automatiquement sur un disque. Avant l'enregistrement, pensez au réglage de Date/Heure.

1. Placez l'interrupteur **[Mode]** sur **[DISC]** ou **[CARD]**.
2. Placez l'interrupteur **[Power]** sur **[(Camera)]** ou **[(Player)]**.
3. Appuyez sur le bouton **[MENU]**.
 - La liste des menus apparaît.
4. Déplacez le **[Joystick]** vers le haut ou vers le bas pour sélectionner **<System> (Système)**, puis appuyez sur **[Joystick(OK)]**.
5. Déplacez le **[Joystick]** vers le haut ou vers le bas pour sélectionner **<Clock Set> (Régl. Horloge)**, puis appuyez sur **[Joystick(OK)]**.
 - Le jour s'affiche en surbrillance.
6. Déplacez le **[Joystick]** vers le haut ou vers le bas pour régler le jour, puis appuyez sur **[Joystick(OK)]**.
 - Le mois s'affiche en surbrillance.
 - Pour régler l'horloge, sélectionnez l'année, le mois, le jour, l'heure ou les minutes en appuyant sur **[Joystick(OK)]**, puis en le déplaçant **[Joystick]** vers le haut ou vers le bas pour régler les valeurs de votre choix.
7. Vous pouvez régler le mois, l'année, l'heure et les minutes en suivant la même procédure que celle permettant le réglage du jour.
8. Appuyez sur **[Joystick(OK)]** après le réglage des minutes.
 - Le message **<Complete!> (Terminé!)** s'affiche.
9. Pour quitter, appuyez sur le bouton **[MENU]**.

Remarques

- Après épuisement de la pile au lithium (après six mois environ), la date et l'heure s'affichent à l'écran sous la forme **00:00 01.JAN.2006**.
- Vous pouvez régler l'horloge jusqu'à l'an 2040.
- Si la pile au lithium n'est pas installée, aucune des données entrées ne sera sauvegardée.

NEDERLANDS

Eerste instellingen: Systeeminstellingen


Klok instellen (Klokinstelling)

- ❖ De datum en tijd kunnen worden ingesteld in de **Camera-stand, Player-stand, M.cam-stand** en **M.play-stand.** → blz. 26
- ❖ De datum en tijd worden automatisch aan uw opnamen toegevoegd. Stel de klok in voor u de camcorder in gebruik neemt.

1. Zet de **[Mode]** schakelaar op **[DISC]** of **[CARD]**.
2. Zet de **[Power]** schakelaar op **[(Camera)]** of **[(Player)]**.
3. Druk op de **[MENU]** toets.
 - Het keuzemenu verschijnt.
4. Ga met de **[Joystick]** omhoog of omlaag naar **<System> (Systeem)** en druk de **[Joystick(OK)]**.
5. Duw de **[Joystick]** naar boven of beneden om **<Clock Set> (Klokinstelling)** te selecteren en druk vervolgens op **[Joystick(OK)]**.
 - Als eerste knippert de dag.
6. Duw de **[Joystick]** naar boven of beneden om de huidige dag te selecteren en druk vervolgens op **[Joystick(OK)]**.
 - Nu begint de maand te knipperen.
 - Als u de klok wilt instellen, selecteert u het jaar, de maand, de dag, het uur en de minuten door op de knop **[Joystick(OK)]** te drukken. Vervolgens beweegt u de **[Joystick]** naar boven of beneden om de gewenste waarden te selecteren.
7. U stelt de maand, het jaar, het uur en de minuut op dezelfde wijze in als de dag.
8. Druk op **[Joystick(OK)]** nadat u de minuten hebt ingesteld.
 - Het bericht **<Complete!> (voltooid)** wordt weergegeven.
9. Om het menu te verlaten, drukt u op de **[MENU]** toets.

NB

- Als de lithiumbatterij leeg is (na ongeveer 6 maanden), worden datum en tijd op het scherm aangegeven als **00:00 01.JAN.2006**.
- U kunt een jaartal tot 2040 aangeven.
- Als er geen lithiumbatterij in de camcorder zit, worden de instellingen niet onthouden.



FRANÇAIS

Réglage initial: réglage du menu Système

Activation de la reconnaissance de la télécommande par le caméscope (Télécommande)

- ❖ La fonction **Télécommande** est utilisable en **Mode Caméra/Mode Player/Mode M.Cam/Mode M.Player** → page 26
- ❖ La fonction **Télécommande** vous permet d'activer ou de désactiver la télécommande du caméscope DVD.

1. Placez l'interrupteur **[Mode]** sur **[DISC]** ou **[CARD]**.
2. Placez l'interrupteur **[Power]** sur **[(Camera)]** ou **[(Player)]**.
3. Appuyez sur le bouton **[MENU]**.
 - La liste des menus apparaît.
4. Déplacez le **[Joystick]** vers le haut ou vers le bas pour sélectionner **<System> (Système)**, puis appuyez sur **[Joystick(OK)]**.
5. Déplacez le **[Joystick]** vers le haut ou vers le bas pour sélectionner **<Remote> (Télécommande)**, puis appuyez sur **[Joystick(OK)]**.
6. Déplacez le **[Joystick]** vers le haut ou vers le bas pour sélectionner **<On> (Activé)** ou **<Off> (Désactivé)**, puis appuyez sur **[Joystick(OK)]**.
7. Pour quitter, appuyez sur le bouton **[MENU]**.

Remarque

Si, dans le menu, vous réglez l'option **Télécommande** sur la position **Désactivé** et essayez d'utiliser la télécommande, l'icône représentant celle-ci sur l'écran LCD () clignote pendant trois secondes avant de disparaître.


NEDERLANDS

Eerste instellingen: Systeeminstellingen

Afstandsbedieningsfunctie aanzetten (Afstandsbed.)

- ❖ De **Afstandsbed.** functie werkt in de **Camera-stand, Player-stand, M.cam-stand** en **M.play-stand**. → blz. 26
- ❖ Met de functie **Afstandsbed.** kunt u de afstandsbediening voor gebruik met de DVD-camcorder in- en uitschakelen.

1. Zet de **[Mode]** schakelaar op **[DISC]** of **[CARD]**.
2. Zet de **[Power]** schakelaar op **[(Camera)]** of **[(Player)]**.
3. Druk op de **[MENU]** toets.
 - Het keuzemenu verschijnt.
4. Ga met de **[Joystick]** omhoog of omlaag naar **<System> (Systeem)** en druk de **[Joystick(OK)]**.
5. Ga met de **[Joystick]** omhoog of omlaag naar **<Remote> (Afstandsbed.)** en druk de **[Joystick(OK)]**.
6. Ga met de **[Joystick]** omhoog of omlaag naar **<On> (Aan)** of **<Off> (Uit)** en druk de **[Joystick(OK)]**.
7. Om het menu te verlaten, drukt u op de **[MENU]** toets.



NB

Als u de **Afstandsbed.** in de stand **Uit** hebt gezet en u probeert deze toch te gebruiken, knippert het symbool van de afstandsbediening () 3 seconden en verdwijnt daarna van het LCD-scherm.

FRANÇAIS


Réglage initial: réglage du menu Système

Réglage du signal sonore (Signal sonore)


- ❖ La fonction **Signal sonore** est utilisable en **Mode Caméra/Mode Player/Mode M.Cam/Mode M.Player**. ➔ page 26
- ❖ Vous pouvez activer ou désactiver la fonction **Signal sonore**. Lorsqu'elle est activée, un signal sonore retentit chaque fois que vous appuyez sur un bouton.

1. Placez l'interrupteur **[Mode]** sur **[DISC]** ou **[CARD]**.
2. Placez l'interrupteur **[Power]** sur **[(Camera)]** ou **[(Player)]**.
3. Appuyez sur le bouton **[MENU]**.
 - La liste des menus apparaît.
4. Déplacez le **[Joystick]** vers le haut ou vers le bas pour sélectionner **<System> (Système)**, puis appuyez sur **[Joystick(OK)]**.
5. Déplacez le **[Joystick]** vers le haut ou vers le bas pour sélectionner **<Beep Sound> (Signal sonore)**, puis appuyez sur **[Joystick(OK)]**.
6. Déplacez le **[Joystick]** vers le haut ou vers le bas pour sélectionner **<On> (Activé)** ou **<Off> (Désactivé)**, puis appuyez sur **[Joystick(OK)]**.
7. Pour quitter, appuyez sur le bouton **[MENU]**.

4



6



NEDERLANDS

Eerste instellingen: Systeeminstellingen

Pieptoon instellen (Pieptoon)

- ❖ De **Pieptoon** functie werkt in de **Camera-stand, Player-stand, M.cam-stand** en **M.play-stand**. ➔ blz. 26
- ❖ Als u de **Pieptoon** aanzet, klinkt er een signaal wanneer u op een toets drukt.

1. Zet de **[Mode]** schakelaar op **[DISC]** of **[CARD]**.
2. Zet de **[Power]** schakelaar op **[(Camera)]** of **[(Player)]**.
3. Druk op de **[MENU]** toets.
 - Het keuzemenu verschijnt.
4. Ga met de **[Joystick]** omhoog of omlaag naar **<System> (Systeem)** en druk de **[Joystick(OK)]**.
5. Ga met de **[Joystick]** omhoog of omlaag naar **<Beep Sound> (Pieptoon)** en druk de **[Joystick(OK)]**.
6. Ga met de **[Joystick]** omhoog of omlaag naar **<On> (Aan)** of **<Off> (Uit)** en druk de **[Joystick(OK)]**.
7. Om het menu te verlaten, drukt u op de **[MENU]** toets.

FRANÇAIS

Réglage initial: réglage du menu Système

Réglage du son de l'obturateur (Son obturateur)


- ❖ La fonction **Son obturateur** ne peut être activée qu'en **Mode M.Cam**.
→ page 26
- ❖ Vous pouvez activer ou désactiver la fonction **Son obturateur**.
Lorsqu'elle est réglée sur, l'obturateur émet un son chaque fois que vous appuyez sur le bouton **[PHOTO]**.

1. Placez l'interrupteur **[Mode]** sur **[CARD]**.
2. Placez l'interrupteur **[Power]** sur **[Camera]**.
3. Appuyez sur le bouton **[MENU]**.
 - La liste des menus apparaît.
4. Déplacez le **[Joystick]** vers le haut ou vers le bas pour sélectionner **<System> (Système)**, puis appuyez sur **[Joystick(OK)]**.
5. Déplacez le **[Joystick]** vers le haut ou vers le bas pour sélectionner **<Shutter Sound> (Son obturateur)**, puis appuyez sur **[Joystick(OK)]**.
6. Déplacez le **[Joystick]** vers le haut ou vers le bas pour sélectionner **<On> (Activé)** ou **<Off> (Désactivé)**, puis appuyez sur **[Joystick(OK)]**.
7. Pour quitter, appuyez sur le bouton **[MENU]**.


Remarque

Si la fonction **Signal sonore** est définie sur **Désactivé**, vous n'entendrez pas le bruit de l'obturateur même si celui-ci est positionné sur **Activé**.

4



6



NEDERLANDS

Eerste instellingen: Systeeminstellingen

Sluitergeluid instellen (Sluitertoon)

- ❖ De functie **Sluitertoon** werkt alleen in de **M.cam-stand**.
→ blz. 26
- ❖ U kunt de **Sluitertoon** aan- of uitzetten. Als deze aan staat, hoort u een geluid wanneer u op de **[PHOTO]** toets drukt.

1. Zet de **[Mode]** schakelaar op **[CARD]**.
2. Zet de **[Power]** schakelaar op **[Camera]**.
3. Druk op de **[MENU]** toets.
 - Het keuzemenu verschijnt.
4. Ga met de **[Joystick]** omhoog of omlaag naar **<System> (Systeem)** en druk de **[Joystick(OK)]**.
5. Ga met de **[Joystick]** omhoog of omlaag naar **<Shutter Sound> (Sluitertoon)** en druk de **[Joystick(OK)]**.
6. Ga met de **[Joystick]** omhoog of omlaag naar **<On> (Aan)** of **<Off> (Uit)** en druk de **[Joystick(OK)]**.
7. Om het menu te verlaten, drukt u op de **[MENU]** toets.

NB

Als **Pieptoon** is ingesteld op **Uit**, hoort u het geluid van de sluiter niet, ook niet als de sluitertoon is ingesteld op **Aan**.

FRANÇAIS

Réglage initial: réglage du menu Système

Choix de la langue d'affichage à l'écran Language (Language)

- ❖ La fonction **Language** est utilisable en **Mode Caméra/Mode Player/Mode M.Cam/Mode M.Player**. ➔ page 26
- ❖ Vous pouvez sélectionner la langue de votre choix pour l'affichage des menus et des messages à l'écran.

1. Placez l'interrupteur **[Mode]** sur **[DISC]** ou **[CARD]**.
2. Placez l'interrupteur **[Power]** sur **[📷 (Camera)]** ou **[▶ (Player)]**.

3. Appuyez sur le bouton **[MENU]**.
 - La liste des menus apparaît.

4. Déplacez le **[Joystick]** vers le haut ou vers le bas pour sélectionner **<System> (Système)**, puis appuyez sur **[Joystick(OK)]**.

5. Déplacez le **[Joystick]** vers le haut ou vers le bas pour sélectionner **<Language>**, puis appuyez sur **[Joystick(OK)]**.
 - La liste des langues disponibles s'affiche.

6. Déplacez le **[Joystick]** vers le haut ou vers le bas pour sélectionner la langue d'affichage à l'écran de votre choix, puis appuyez sur **[Joystick(OK)]**.
 - L'affichage à l'écran est actualisé pour tenir compte de la langue sélectionnée.

7. Pour quitter, appuyez sur le bouton **[MENU]**.

Remarque

Le terme **Language** dans le menu est toujours indiqué en anglais.

NEDERLANDS

Eerste instellingen: Systeeminstellingen

Taalkeuze menu en informatie op scherm (Language)

- ❖ De **Language** functie werkt in de **Camera-stand, Player-stand, M.cam-stand** en **M.play-stand**. ➔ blz. 26
- ❖ U kunt zelf de taal kiezen waarin de verschillende menu's en meldingen worden getoond.

1. Zet de **[Mode]** schakelaar op **[DISC]** of **[CARD]**.
2. Zet de **[Power]** schakelaar op **[📷 (Camera)]** of **[▶ (Player)]**.

3. Druk op de **[MENU]** toets.
 - Het keuzemenu verschijnt.

4. Ga met de **[Joystick]** omhoog of omlaag naar **<System> (Systeem)** en druk de **[Joystick(OK)]**.


5. Ga met de **[Joystick]** omhoog of omlaag naar **<Language>** en druk de **[Joystick(OK)]**.
 - De beschikbare talen verschijnen op het scherm.

6. Ga met de **[Joystick]** omhoog of omlaag naar de gewenste beeldschermtaal en druk de **[Joystick(OK)]**.
 - Op het scherm ziet u het menu onmiddellijk in de gekozen taal.

7. Om het menu te verlaten, drukt u op de **[MENU]** toets.

NB

Het woord voor "taal" wordt altijd in het Engels weergegeven (**Language**).



FRANÇAIS

Réglage initial: réglage du menu Système

Visualisation de la démonstration (Démonstration)

- ❖ La fonction **Démonstration** est utilisable uniquement en **Mode Caméra** si aucun disque n'est inséré dans le caméscope. ➔ page 26
 - ❖ Avant de commencer, assurez-vous qu'aucun disque n'est inséré dans le caméscope DVD. ➔ page 40
 - ❖ La démonstration vous montre automatiquement les principales fonctions de votre caméscope DVD afin que vous puissiez les maîtriser plus facilement.
 - ❖ La démonstration défile en boucle jusqu'à ce que le mode Démonstration soit réglé sur Désactivé.
1. Placez l'interrupteur **[Mode]** sur **[DISC]**.
 2. Placez l'interrupteur **[Power]** sur **[CAMERA]**.
 3. Appuyez sur le bouton **[MENU]**.
 - La liste des menus apparaît.
 4. Déplacez le **[Joystick]** vers le haut ou vers le bas pour sélectionner **<System> (Système)**, puis appuyez sur **[Joystick(OK)]**.
 5. Déplacez le **[Joystick]** vers le haut ou vers le bas pour sélectionner **<Demonstration> (Démonstration)**, puis appuyez sur **[Joystick(OK)]**.
 6. Déplacez le **[Joystick]** vers le haut ou vers le bas pour sélectionner **<On> (Activé)**, puis appuyez sur **[Joystick(OK)]**.
 7. Appuyez sur le bouton **[MENU]**.
 - La démonstration commence.
 8. Pour quitter la démonstration, appuyez sur le bouton **[MENU]**.

Remarque

Lorsque vous appuyez sur le bouton FADE, BLC, EASY.Q, MF/AF ou COLOR NITE durant la démonstration, celle-ci est désactivée et la fonction correspondant au bouton sur lequel vous avez appuyé est activée.

NEDERLANDS


Eerste instellingen: Systeeminstellingen

Demonstratie aan/uitzetten (Demonstratie)

- ❖ De **Demonstratie** functie kan alleen worden gebruikt in de **Camera-stand** terwijl er geen schijf in de camcorder zit. ➔ blz. 26
 - ❖ Voordat u begint: Controleer of zich geen schijf in de DVD-camcorder bevindt. ➔ blz. 40
 - ❖ Hiermee worden de belangrijkste functies van uw DVD-camcorder gedemonstreerd, zodat u ze makkelijker kunt gebruiken.
 - ❖ De demonstratie wordt herhaald totdat de functie Demonstratie wordt uitgezet.
1. Zet de **[Mode]** schakelaar op **[DISC]**.
 2. Zet de **[Power]** schakelaar op **[CAMERA]**.
 3. Druk op de **[MENU]** toets.
 - Het keuzemenu verschijnt.
 4. Ga met de **[Joystick]** omhoog of omlaag naar **<System> (Systeem)** en druk de **[Joystick(OK)]**.
 5. Ga met de **[Joystick]** omhoog of omlaag naar **<Demonstration> (Demonstratie)** en druk de **[Joystick(OK)]**.
 6. Ga met de **[Joystick]** omhoog of omlaag naar **<On> (Aan)** en druk de **[Joystick(OK)]**.
 - De demonstratie begint.
 7. Druk op de **[MENU]** toets.
 - De demonstratie begint.
 8. Om de demonstratie te beëindigen, drukt u op de **[MENU]** toets.

NB

Als u tijdens de demonstratie op de knop FADE, BLC, EASY.Q, MF/AF, of COLOR NITE drukt, wordt de demonstratie afgebroken en wordt de functie van de ingedrukte knop geactiveerd.




FRANÇAIS

Réglage initial: réglage du menu Affichage


Réglage de l'écran LCD (Lumin. LCD/Couleur LCD)

- ❖ Le réglage de l'écran LCD est possible en **Mode Caméra/Mode Player/Mode M.Cam/Mode M.Player**. ➔ page 26
 - ❖ Votre caméscope DVD est équipé d'un écran LCD (Affichage à cristaux liquides) de 2,5 pouces (VP-DC563(i) uniquement) / 2,7 pouces (VP-DC565W(i)/DC565WB(i) uniquement), lequel vous permet de visualiser directement les images que vous enregistrez ou lisez.
 - ❖ Selon les conditions dans lesquelles vous utilisez votre caméscope DVD (ex. : en intérieur ou en extérieur), vous pouvez régler :
 - **Lumin. LCD**
 - **Couleur LCD**
1. Placez l'interrupteur **[Mode]** sur **[DISC]** ou **[CARD]**.
 2. Placez l'interrupteur **[Power]** sur **[(Camera)]** ou **[(Player)]**.
 3. Appuyez sur le bouton **[MENU]**.
 - La liste des menus apparaît.
 4. Déplacez le **[Joystick]** vers le haut ou vers le bas pour sélectionner **<Display> (Affichage)**, puis appuyez sur **[Joystick(OK)]**.
 5. Déplacez le **[Joystick]** vers le haut ou vers le bas pour sélectionner l'élément que vous souhaitez régler (**LCD Bright (Lumin. LCD)** ou **LCD Colour (Couleur LCD)**), puis appuyez sur **[Joystick(OK)]**.
 6. Déplacez le **[Joystick]** vers la gauche ou vers la droite pour régler la valeur de l'élément sélectionné (**LCD Bright (Lumin. LCD)** ou **LCD Colour (Couleur LCD)**), puis appuyez sur **[Joystick(OK)]**.
 - La valeur des paramètres **<LCD Bright> (Lumin. LCD)** et **<LCD Color> (Couleur LCD)** est comprise entre **<00>** et **<35>**.
 7. Pour quitter, appuyez sur le bouton **[MENU]**.
 - Le réglage de l'écran LCD n'affecte ni la luminosité ni la couleur de l'image qui sera enregistrée.

4



6



NEDERLANDS

Eerste instellingen: Beeldscherminstellingen

Helderheid en kleurverzadiging LCD-scherm aanpassen (Helderh. LCD/ Kleur LCD)

- ❖ Het LCD-scherm kan worden ingesteld in de **Camera-stand**, **Player-stand**, **M.cam-stand** en **M.play-stand**. ➔ blz. 26
 - ❖ De DVD-camcorder heeft een kleuren-LCD-scherm van 6,35 cm (alleen VP-DC563(i)) of 6,85 cm (alleen VP-DC565W(i)/DC565WB(i)) breed, waarop u direct kunt zien wat wordt opgenomen of weergegeven.
 - ❖ U kunt de volgende instellingen aanpassen aan de omstandigheden waarin de DVD-camcorder wordt gebruikt (bijvoorbeeld voor binnen- of buitenopnamen):
 - **Helderh. LCD**
 - **Kleur LCD**
1. Zet de **[Mode]** schakelaar op **[DISC]** of **[CARD]**.
 2. Zet de **[Power]** schakelaar op **[(Camera)]** of **[(Player)]**.
 3. Druk op de **[MENU]** toets.
 - Het keuzemenu verschijnt.
 4. Ga met de **[Joystick]** omhoog of omlaag naar **<Display>** en druk de **[Joystick(OK)]**.
 5. Ga met de **[Joystick]** omhoog of omlaag naar het item dat u wilt instellen (**LCD Bright (Helderh. LCD)** of **LCD Color (Kleur LCD)**) en druk de **[Joystick(OK)]**.
 6. Ga met de **[Joystick]** naar links of rechts om het gekozen item aan te passen (**LCD Bright (Helderh. LCD)** of **LCD Color (Kleur LCD)**) en druk de **[Joystick(OK)]**.
 - U kunt de waarden voor **<LCD Bright> (Helderh. LCD)** en **<LCD Colour> (Kleur LCD)** instellen tussen **<00>** en **<35>**.
 7. Om het menu te verlaten, drukt u op de **[MENU]** toets.
 - Het aanpassen van het LCD-scherm heeft geen invloed op de helderheid en de kleur van de door u genomen foto.

FRANÇAIS

Réglage initial: réglage du menu Affichage


Affichage de la date et de l'heure (Date/Heure)

- ❖ La fonction **Date/Heure** est utilisable en **Mode Caméra/Mode Player/Mode M.Cam/Mode M.Player**. ➔ page 26
 - ❖ La date et l'heure sont enregistrées automatiquement dans une zone du disque réservée à ce type de données.
1. Placez l'interrupteur **[Mode]** sur **[DISC]** ou **[CARD]**.
 2. Placez l'interrupteur **[Power]** sur **[CAMERA]** ou **[PLAYER]**.
 3. Appuyez sur le bouton **[MENU]**.
 - La liste des menus apparaît.
 4. Déplacez le **[Joystick]** vers le haut ou vers le bas pour sélectionner **<Display>** (**Affichage**), puis appuyez sur **[Joystick(OK)]**.
 5. Déplacez le **[Joystick]** vers le haut ou vers le bas pour sélectionner **<Date/Time>** (**Date/Heure**), puis appuyez sur **[Joystick(OK)]**.
 6. Déplacez le **[Joystick]** vers le haut ou vers le bas pour sélectionner le type d'affichage de Date/Heure, puis appuyez sur **[Joystick(OK)]**.
 - Type d'affichage de la date et de l'heure: **<Off>** (**Désactivé**), **<Date>**, **<Time>** (**Heure**), **<Date&Time>** (**Date&Heure**).
 7. Pour quitter, appuyez sur le bouton **[MENU]**.


Remarques

- Les informations Date/Heure s'affichent sous la forme **00:00 01.JAN.2006** dans les conditions suivantes:
 - lorsqu'une partie vierge d'un disque est lue ;
 - Si le disque a été enregistré avant le réglage de la fonction **Date/Heure** du caméscope DVD.
 - lorsque la pile au lithium est faible ou déchargée.
- Vous devez régler l'horloge avant d'utiliser la fonction **Date/Heure**. ➔ page 30

4



6



NEDERLANDS

Eerste instellingen: Beeldscherminstellingen

Datum/tijd tonen (Datum/tijd)

- ❖ De **Datum/tijd** functie werkt in de **Camera-stand, Player-stand, M.cam-stand** en **M.play-stand**. ➔ blz. 26
- ❖ De datum en de tijd worden automatisch vastgelegd op een apart gedeelte van de schijf.

1. Zet de **[Mode]** schakelaar op **[DISC]** of **[CARD]**.
2. Zet de **[Power]** schakelaar op **[CAMERA]** of **[PLAYER]**.
3. Druk op de **[MENU]** toets.
 - Het keuzemenu verschijnt.
4. Ga met de **[Joystick]** omhoog of omlaag naar **<Display>** en druk de **[Joystick(OK)]**.
5. Ga met de **[Joystick]** omhoog of omlaag naar **<Date/Time>** (**Datum/tijd**) en druk de **[Joystick(OK)]**.
6. Ga met de **[Joystick]** omhoog of omlaag om de gewenste datum/tijd weergave te kiezen en druk de **[Joystick(OK)]**.
 - U kunt de datum/tijd weergave instellen op: **<Off>** (**Uit**), **<Date>** (**Datum**), **<Time>** (**Tijd**) of **<Date&Time>** (**Datum/tijd**).
7. Om het menu te verlaten, drukt u op de **[MENU]** toets.

NB

- De datum/tijd verandert onder de volgende omstandigheden in **00:00 01.JAN.2006**:
 - Tijdens afspelen van een leeg gedeelte van een schijf.
 - Als de schijf is opgenomen voordat de **Datum/tijd** op de DVD-camcorder werd ingesteld.
 - Wanneer de lithiumbatterij (bijna) leeg is.
- Voordat u de camcorder in gebruik neemt, moet u de **Datum/tijd** instellen. ➔ blz. 30

FRANÇAIS

Caméscope DVD : avant l'enregistrement

Utilisation du viseur

- ❖ En mode [ (Camera)] ou [ (Player)], le viseur fonctionne lorsque l'écran LCD est replié.


Réglage de la mise au point

Le bouton de réglage de la mise au point du viseur permet aux personnes ayant des problèmes de vue d'apprécier les images avec une plus grande netteté.

1. Rabattez l'écran LCD et tirez sur le viseur.
2. Utilisez le bouton de réglage de la mise au point du viseur pour régler la netteté de l'image.

Remarque

Ne regardez pas le soleil ni aucune autre source de lumière intense à travers le viseur pendant une période prolongée: vous risqueriez de subir des lésions oculaires temporaires ou permanentes.



NEDERLANDS

DVD-camcorder: Voor opname

Opnemen met de zoeker

- ❖ In de modus [ (Camera)] of [ (Player)] werkt de zoeker als het LCD-scherm is gesloten.

Zoeker scherpstellen

De zoeker heeft zijn eigen scherpstelknop zodat brildragers het zoekerbeeld ook zonder bril beter kunnen zien.

1. Sluit het LCD-scherm en trek de zoeker naar buiten.
2. Gebruik de scherpstelknop van de zoeker om het zoekerbeeld scherp te stellen.

NB

Gedurende langere tijd via de zoeker naar de zon of een andere sterke lichtbron kijken kan schadelijk zijn of tijdelijk problemen veroorzaken.

FRANÇAIS

Caméscope DVD : avant l'enregistrement

Techniques d'enregistrement

❖ La technique d'enregistrement peut être adaptée à la scène si vous souhaitez obtenir des résultats plus spectaculaires.

1. Enregistrement classique.

2. Enregistrement près du sol.

Réalisez une prise de vue en contrôlant la scène depuis l'écran LCD orienté vers le haut.

3. Enregistrement en hauteur.

Réalisez une prise de vue en contrôlant la scène sur l'écran LCD orienté vers le bas.

4. Enregistrement automatique.




Enregistrez-vous en contrôlant la scène depuis l'écran LCD orienté vers l'avant.

5. Enregistrement à l'aide du viseur.

Dans les cas où l'utilisation de l'écran LCD s'avère difficile, le viseur peut être une option pratique.

Remarque

Faites pivoter l'écran LCD avec délicatesse ; une rotation excessive risquerait en effet d'endommager l'intérieur de la charnière reliant l'écran LCD au caméscope DVD.






NEDERLANDS

DVD-camcorder: Voor opname

Verschillende opnametechnieken

❖ In bepaalde situaties kunt u voor betere opnamen gebruikmaken van verschillende opnametechnieken.



1. Normale opnamen.

2. Van onderaf opnemen.

Opnemen terwijl u het LCD-scherm omhoog hebt gericht.

3. Van bovenaf opnemen.

Opnemen terwijl u het LCD-scherm omlaag hebt gericht.

4. Uzelf opnemen.

Opnemen terwijl u het LCD-scherm achterstevoren hebt staan.

5. Opnemen met de zoeker

Onder bepaalde omstandigheden kan het moeilijk zijn het LCD-scherm te gebruiken. In dat geval kan de zoeker een handig alternatief zijn.

NB

Ga voorzichtig te werk als u het LCD-scherm draait. Zo voorkomt u beschadiging aan de binnenkant van het scharnier waarmee het LCD-scherm is vastgemaakt aan de DVD-camcorder.

FRANÇAIS

Caméscope DVD : avant l'enregistrement

Insertion et retrait d'un disque

- ❖ N'appliquez pas de pression excessive lorsque vous insérez un disque ou fermez le compartiment à disque sous peine de provoquer un dysfonctionnement de l'appareil.
- ❖ Vous ne pouvez pas ouvrir le compartiment à disque pendant le chargement.
- ❖ Placez l'interrupteur **[Mode]** sur **[DISC]** et l'interrupteur **[Power]** sur **[Camera]** pour consulter les menus et les messages affichés sur l'écran LCD.

Insertion d'un disque

1. Poussez l'interrupteur **[OPEN]** dans la direction indiquée par la flèche.
 - Le compartiment à disque s'ouvre partiellement.
2. Tirez délicatement sur le compartiment pour l'ouvrir complètement.
3. Poussez le disque dans le compartiment jusqu'à ce qu'un clic soit émis.
 - La surface d'enregistrement du disque doit être positionnée face à l'intérieur du caméscope DVD.
 - Ne touchez pas la lentille.
4. Pour fermer le compartiment, poussez délicatement la section sur laquelle est inscrit **[PUSH CLOSE]**.
 - Une fois inséré, le disque est reconnu et le témoin **[ACCESS]** clignote. Ne débranchez pas l'appareil pendant ce temps. Évitez les secousses et les chocs sous peine de provoquer un dysfonctionnement de l'appareil.

Remarque





- Positionnez la dragonne de façon à ce qu'elle ne gêne pas l'insertion ou l'éjection du disque.
- Le compartiment à disque peut être ouvert lorsque l'appareil est branché à un adaptateur CA ou à la batterie, même si l'appareil est éteint.

Attention

Cet appareil utilise la technologie du laser. Utiliser des commandes ou effectuer des réglages ou des étapes non spécifiés dans ce manuel comporte de sérieux risques d'irradiation. N'ouvrez pas les capots et ne regardez pas à l'intérieur de l'appareil si le système de verrouillage est endommagé.

Avertissement

Veillez à ne pas endommager le système de verrouillage.



NEDERLANDS

DVD-camcorder: Voor opname

Schijf plaatsen en verwijderen

- ❖ Gebruik nooit veel kracht bij het plaatsen van een schijf of sluiten van de klep. Dit kan storingen tot gevolg hebben.
- ❖ U kunt de klep niet openen terwijl een schijf wordt geladen.
- ❖ Zet de **[Mode]** schakelaar op **[DISC]** en de **[Power]** schakelaar op **[Camera]** om menu's en meldingen op het scherm te zien.

Schijf plaatsen

1. Schuif de **[OPEN]** knop in de richting van de pijl.
 - Het schijfdeurtje gaat gedeeltelijk open.
2. Open het deurtje met de hand voorzichtig verder.
3. Druk de schijf in het schijfcompartiment totdat u een klikgeluid hoort.
 - Plaats de opnamezijde van de schijf naar de binnenzijde van de DVD-camcorder toe.
 - Raak de opname/weergavelens niet aan.
4. Sluit het schijfdeurtje door voorzichtig op het gedeelte met **[PUSH CLOSE]** te drukken.
 - Wanneer de klep gesloten is, wordt de schijf gelezen en knippert de **[ACCESS]** indicator. Zet het apparaat niet uit terwijl de schijf wordt ingelezen. Vermijd schudden en schokken. Dit kan storingen tot gevolg hebben.

NB

- Zorg ervoor dat de handriem het plaatsen en uitwerpen van de schijf niet belemmert.
- Het schijfdeurtje kan worden geopend wanneer het toestel is aangesloten op de voedingsadapter of de batterij, ook als het toestel uit staat.

Let op

In dit product wordt gebruik gemaakt van een laser. Bediening van het apparaat, modificaties en uitvoering van procedures die afwijken van wat hierin wordt beschreven, kunnen resulteren in mogelijk schadelijke blootstelling aan straling. Maak het apparaat niet open en kijk niet in het product als het vergrendelingsmechanisme is beschadigd.

Waarschuwing

Zorg ervoor dat het vergrendelingsmechanisme niet wordt beschadigd.

FRANÇAIS

Caméscope DVD : avant l'enregistrement

Utilisation d'un nouveau disque: Formatage d'un disque neuf

Un formatage peut être nécessaire si vous insérez un disque neuf dans l'appareil. Le processus de reconnaissance du disque commence.

Pour un DVD-R/+R DL : le processus de formatage démarre automatiquement.

Pour un DVD-RW : le message **<Disque non formaté. Formater?>** s'affiche.

Différences entre mode Vidéo et VR	Video (Mode Vidéo) : si le disque a été finalisé, vous pourrez le lire sur la plupart des lecteurs/enregistreurs DVD.
	VR (Mode VR) : Vous avez la possibilité de modifier le disque sur un caméscope DVD, mais la lecture ne peut se faire que sur un enregistreur DVD prenant en charge le mode VR.

* Reportez-vous à la page 12 pour obtenir des informations concernant la compatibilité des disques finalisés.

Déplacez le [Joystick] vers la gauche ou vers la droite pour sélectionner **<Video>** ou **<VR>**, puis appuyez sur [Joystick(OK)].

- Veuillez vous reporter à la page 11 pour consulter les applications par mode.
- Une fois le formatage effectué, le message **<Terminé!>** s'affiche.
- Si vous sélectionnez **<Annul.>**, le message d'avertissement **<Non formaté!>** s'affiche. Pour enregistrer sur un disque neuf, il convient de le formater. Pour le formater ultérieurement, utilisez le menu **<Gest. Disque>**. ➔ page 78

Pour un DVD+RW : le message **<Formater le disque? Ts fichiers srt suppr.!>** s'affiche.

Déplacez le [Joystick] vers la gauche ou vers la droite pour sélectionner **<Oui>** puis appuyez sur [Joystick(OK)].

- Une fois le formatage effectué, le message **<Terminé!>** s'affiche.
- Si vous sélectionnez **<Non>**, le message d'avertissement **<Non formaté!>** s'affiche. Pour enregistrer sur un disque neuf, il convient de le formater. Pour le formater ultérieurement, utilisez le menu **<Gest. Disque>**. ➔ page 78

Retrait d'un disque

1. Poussez l'interrupteur [OPEN] dans la direction indiquée par la flèche.
 - Le compartiment à disque s'ouvre partiellement.
2. Tirez délicatement sur le compartiment pour l'ouvrir complètement.
3. Retirez le disque.
 - Tout en gardant un doigt appuyé sur la partie centrale de la platine, saisissez le disque par ses bords pour le retirer.
4. Pour fermer le compartiment, poussez délicatement la section sur laquelle est inscrit [PUSH CLOSE].

Remarque

La fonction Finaliser/Formater n'est pas disponible aux niveaux de charge [] ou [].

NERLANDS

DVD-camcorder: Voor opname

Nieuwe schijf formatteren

Eerst wordt de schijf automatisch herkend.

Als u een nieuwe schijf plaatst, kan het nodig zijn deze te formatteren.

Bij gebruik van DVD-R/+R DL-schijven: het formatteren begint automatisch.

Bij gebruik van DVD-RW-schijven: De boodschap **<Schijf is niet geformatteerd. Formatteren?>** verschijnt.

Verschillen tussen Video en VR-modus	Video (Video-modus) : Nadat de schijf is afgesloten, kan deze worden afgespeeld op de meeste DVD-spelers/-recorders.
	VR (VR-modus) : U kunt de schijf bewerken op een DVD-camcorder, maar u kunt de schijf alleen afspelen op een DVD-recorder die VR-modus ondersteunt.

* Zie pagina 12 voor meer informatie over de compatibiliteit van afgesloten schijven.

Duw de [Joystick] naar links of rechts om **<Video>** of **<VR>**, en druk vervolgens op [Joystick(OK)].

- Zie pagina 11 voor het gebruik van deze standen.
- Wanneer de bewerking klaar is, verschijnt de boodschap **<Voltooid>**.
- Als u **<Ann.>** selecteert, verschijnt de boodschap **<Niet geformatteerd>**. Een schijf moet worden geformatteerd voordat u erop kunt opnemen. U kunt een schijf op een later tijdstip formatteren via het menu **<Schijfbeheer>**. ➔ blz. 78

Bij gebruik van een DVD+RW schijf: De boodschap **<Schijf formatteren? Alle best. worden verw.!>** verschijnt.

Duw de [Joystick] naar links of rechts om **<Ja>** te selecteren en druk vervolgens op [Joystick(OK)].

- Wanneer de bewerking klaar is, verschijnt de boodschap **<Voltooid>**.
- Als u **<Nee>** selecteert, verschijnt de boodschap **<Niet geformatteerd>**. Een schijf moet worden geformatteerd voordat u erop kunt opnemen. U kunt een schijf op een later tijdstip formatteren via het menu **<Schijfbeheer>**. ➔ blz. 78

Schijf verwijderen

1. Schuif de [OPEN] knop in de richting van de pijl.
 - Het schijfdeurtje gaat gedeeltelijk open.
2. Open het deurtje met de hand voorzichtig verder.
3. Verwijder de schijf.
 - Terwijl u tegen het midden van de draaitafel drukt, pakt u de schijf bij de randen en verwijdert u hem.
4. Sluit het schijfdeurtje door voorzichtig op het gedeelte met [PUSH CLOSE] te drukken.

NB

De functie Formatteren/Afsluiten is niet beschikbaar op batterijniveau [] of [].

FRANÇAIS

Caméscope DVD : avant l'enregistrement

Sélection du mode Enregistrement (Mode Enr.)

- ❖ La fonction Mode d'enregistrement fonctionne à la fois en **Mode Caméra** et en **Mode Player**. ➔ page 26
- ❖ Ce caméscope DVD peut filmer en modes XP (extra play-Vitesse supérieure), SP (standard play-Vitesse normale) et LP (long play-Vitesse lente).
Le mode SP est configuré comme paramètre par défaut.

- Placez l'interrupteur **[Mode]** sur **[DISC]**.
- Placez l'interrupteur **[Power]** sur **[CAMERA]** ou **[PLAYER]**.
- Appuyez sur le bouton **[MENU]**.
 - La liste des menus apparaît.
- Déplacez le **[Joystick]** vers le haut ou vers le bas pour sélectionner **<Record> (Enregistrement)**, puis appuyez sur **[Joystick(OK)]**.
- Déplacez le **[Joystick]** vers le haut ou vers le bas pour sélectionner **<Rec Mode> (Mode Enr.)**, puis appuyez sur **[Joystick(OK)]**.
- Déplacez le **[Joystick]** vers le haut ou vers le bas pour sélectionner le mode d'enregistrement souhaité (**XP**, **SP** ou **LP**), puis appuyez sur **[Joystick(OK)]**.
- Pour quitter, appuyez sur le bouton **[MENU]**.
 - L'icône du mode sélectionné s'affiche.

Durées d'enregistrement en fonction du type de disque

	DVD-RW/+RW/-R (1,4 Go)	DVD+R DL (2,6 Go)
XP	20 env.	35 env.
*SP	30 env.	53 env.
*LP	60 env.	106 env.

- * : Les fichiers enregistrés sont codés à un débit binaire variable (VBR).
- Les durées d'enregistrement indiquées ci-dessus sont approximatives et sont fonction de l'environnement dans lequel est effectué l'enregistrement (ex. : conditions d'éclairage).
 - Le VBR est un système d'encodage qui règle automatiquement le débit binaire en fonction de l'image enregistrée.

42

NEDERLANDS

DVD-camcorder: Voor opname

Opnamekwaliteit instellen (Opn stand)



- ❖ De Opname stand functie werkt zowel in de **Camera-stand** als in de **Player-stand**. ➔ blz. 26
- ❖ Deze DVD-camcorder kan opnemen in de standen XP (eXtra Play), SP (Standard Play) en LP (Long Play).
De SP stand is de standaard instelling.

- Zet de **[Mode]** schakelaar op **[DISC]**.
- Zet de **[Power]** schakelaar op **[CAMERA]** of **[PLAYER]**.
- Druk op de **[MENU]** toets.
 - Het keuzemenu verschijnt.
- Ga met de **[Joystick]** omhoog of omlaag naar **<Record> (Opnemen)** en druk op **[Joystick(OK)]**.
- Ga met de **[Joystick]** omhoog of omlaag naar **<Rec Mode> (Opn stand)** en druk op **[Joystick(OK)]**.
- Ga met de **[Joystick]** omhoog of omlaag naar de gewenste opnamekwaliteit (**XP**, **SP** of **LP**) en druk op **[Joystick(OK)]**.
- Om het menu te verlaten, drukt u op de **[MENU]** toets.
 - Het symbool van de gekozen instelling wordt getoond.

Opnametijden per schijftype

	DVD-RW/+RW/-R (1,4 GB)	DVD+R DL (2,6 GB)
XP	Circa 20 min	Circa 35 min
*SP	Circa 30 min	Circa 53 min
*LP	Circa 60 min	Circa 106 min

- * : Opgenomen bestanden zijn gecodeerd met Variable Bit Rate (VBR).
- De hierboven weergegeven opnametijden zijn schattingen en afhankelijk van de opnameomgeving (bijvoorbeeld lichtomstandigheden).
 - VBR is een codeersysteem dat de bitsnelheid automatisch aanpast aan het opnamebeeld.




FRANÇAIS

Caméscope DVD : enregistrement de base

Réalisation de votre premier enregistrement

1. Branchez votre caméscope DVD sur une source d'alimentation.
 - ➔ page 21, 25
 - (batterie ou adaptateur CA)
 - Insérez un disque. ➔ page 40
2. Retirez le cache-objectif.
3. Ouvrez l'écran LCD.
 - Placez l'interrupteur **[Mode]** sur **[DISC]**.
 - Placez l'interrupteur **[Power]** sur **[CAMERA]**.
 - Assurez-vous que **<STBY>** s'affiche.
 - Assurez-vous que l'image que vous souhaitez enregistrer s'affiche sur l'écran LCD ou le viseur.
 - Assurez-vous que le voyant de la batterie indique qu'il reste assez d'énergie pour la durée d'enregistrement prévue.
4. Pour démarrer l'enregistrement, appuyez sur le bouton **[Start/Stop]**.
 - **<REC>** s'affiche sur l'écran LCD.
 - Le mode d'enregistrement, la durée d'enregistrement, le type de disque, le mode de formatage et le numéro du titre s'affichent sur l'écran LCD.
5. Pour arrêter l'enregistrement, appuyez à nouveau sur le bouton **[Start/Stop]**.
 - Le témoin **<STBY>** clignote puis s'affiche en continu sur l'écran LCD.
 - Si vous appuyez sur le bouton **[Start/Stop]** pour enregistrer à nouveau, une nouvelle liste des titres est créée. Le numéro de la liste des titres ne s'affichera pas en mode STBY mais en mode REC.





Remarques

- Lecture de scènes ➔ page 62
- Vous pouvez créer jusqu'à 253 titres sur un disque de type DVD-R/+RW/+R DL/-RW (mode Vidéo) et jusqu'à 999 sur un DVD-RW (mode VR).
- Retirez la batterie à la fin de l'enregistrement afin d'éviter toute consommation inutile d'énergie par le caméscope.
- Si le câble d'alimentation est débranché, si les piles sont retirées ou si l'enregistrement est désactivé, un message d'erreur s'affiche et le système passe en mode de récupération des données. Aucune autre fonction ne peut être activée durant la récupération des données. Une fois les données récupérées, le système passe en mode STBY.

NEDERLANDS

DVD-camcorder: Eenvoudige opnamen maken

Uw eerste opname



1. Sluit de DVD-camcorder aan op een stroombron. ➔ blz. 21, 25
 - (Batterij of netvoeding)
 - Plaats een schijf. ➔ blz. 40
2. Verwijder de lensdop.
3. Open het LCD-scherm.
 - Zet de **[Mode]** schakelaar op **[DISC]**.
 - Zet de **[Power]** schakelaar op **[CAMERA]**.
 - Kijk of **<STBY>** wordt getoond.
 - Kijk of uw onderwerp zichtbaar is op het scherm of in de zoeker.
 - Controleer de batterijlading indicator om te zien of de batterij voldoende lading heeft voor de opname die u wilt maken.
4. Om de opname te starten, drukt u op de **[Start/Stop]** knop.
 - **<REC>** (**OPN**) verschijnt in het LCD-scherm of de zoeker. De opnamemodus, opnametijd, het schijftype, de formatteermodus en het titelnummer worden weergegeven op het lcd-scherm.
5. Om de opname te beëindigen, drukt u opnieuw op de **[Start/Stop]** opnameknop.
 - **<STBY>** verschijnt na enige tijd knipperen op het LCD-scherm.
 - Als u nogmaals op de **[Start/Stop]** opnameknop drukt voor de volgende opname, wordt een nieuwe titellijst gemaakt. Het titellijstnummer verschijnt niet in de STBY-stand maar in de OPN-stand.

NB

- Titelscènes afspelen. ➔ blz. 62
- Er kunnen tot 253 titelscènes worden gemaakt op dvd-r/+rw/+r dl/-rw (Videomodus)-schijven, en tot 999 op dvd-rw (VR-modus).
- Verwijder de batterij wanneer u klaar bent met opnemen om onnodig batterijgebruik te voorkomen.
- Als tijdens de opname de voedingskabel of de batterij wordt verwijderd of de opnamefunctie wordt uitgeschakeld, verschijnt een foutmelding en schakelt het systeem over naar de gegevensherstelmodus. Terwijl de gegevens worden hersteld, zijn de overige functies niet beschikbaar. Na afloop wordt de STBY-stand ingeschakeld.

FRANÇAIS

Caméscope DVD : enregistrement de base

Enregistrement facile pour les débutants (Mode EASY.Q)

- ❖ La fonction EASY.Q ne peut être activée qu'en **Mode Caméra**. ➔ page 26
- ❖ La fonction EASY.Q permet aux débutants de réaliser des enregistrements de qualité en toute simplicité.

1. Placez l'interrupteur **[Mode]** sur **[DISC]**.
2. Placez l'interrupteur **[Power]** sur **[CAMERA]**.
3. En appuyant sur le bouton **[EASY.Q]**, toutes les fonctions du caméscope DVD sont désactivées et les paramètres d'enregistrement basculent sur les réglages de base suivants (DIS, AF (Mise au point automatique), AWB (Balance des blancs automatique), AE (Exposition automatique)) :
 - Le mot **<EASY.Q>** et le symbole DIS () s'affichent en même temps.
4. Appuyez sur le bouton **[Start/Stop]** pour commencer l'enregistrement.
 - L'enregistrement débute avec l'application des réglages automatiques de base.
5. Appuyez à nouveau sur le bouton **[EASY.Q]** en mode STBY, puis désactivez le mode EASY.Q.
 - La fonction EASY.Q ne peut être désactivée en cours d'enregistrement.
 - Le caméscope DVD active à nouveau les réglages définis avant le basculement en mode EASY.Q.

Remarques

- Certaines fonctions, comme la fonction Menu, BLC (Compensation de contre-jour), M.Focus et Color Nite ne sont pas disponibles en mode EASY.Q. Pour utiliser ces fonctions, vous devez préalablement désactiver le mode EASY.Q.
- Les réglages du mode EASY.Q sont désactivés lorsque vous retirez la batterie du caméscope DVD. C'est pourquoi ils doivent être réinitialisés lorsque vous remettez la batterie en place.
- La fonction **16:9** n'est pas disponible en mode EASY.Q (VP-DC563(i) uniquement).
- Les fonctions **Effet numér.** et **Zoom numér.** ne sont pas disponibles en mode EASY.Q.

44

NEDERLANDS




DVD-camcorder: Eenvoudige opnamen maken

Makkelijk opnemen voor beginners (EASY.Q)

- ❖ De EASY.Q functie werkt alleen in de **Camera-stand**. ➔ blz. 26
- ❖ Met de EASY.Q functie kan ook een beginner goede opnamen maken.
 1. Zet de **[Mode]** schakelaar op **[DISC]**.
 2. Zet de **[Power]** schakelaar op **[CAMERA]**.
 3. Als u de toets **[EASY.Q]** indrukt, worden alle functies van de DVD-camcorder uitgeschakeld en worden de volgende basis-opnameinstellingen ingesteld: DIS (digitale beeldstabilisatie), AF (autofocus), AWB (automatische witbalans), AE (automatische belichting) AAN:
 - De aanduidingen **<EASY.Q>** en DIS () worden tegelijkertijd op het scherm weergegeven.
 4. Druk op de **[Start/Stop]** opnameknop om de opname te starten.
 - De opname begint, waarbij de automatische basisinstellingen worden gebruikt.
 5. Druk opnieuw op de **[EASY.Q]** toets in de STBY-stand om de EASY.Q functie weer uit te zetten.
 - De EASY.Q functie kan niet worden uitgezet terwijl u aan het opnemen bent.
 - De instellingen die van kracht waren voordat EASY.Q werd ingeschakeld worden hersteld.

NB

- Als u EASY.Q aanzet, zijn bepaalde functies niet beschikbaar, zoals menu, tegenlichtcompensatie, handmatige scherpstelling en Color Nite. Als u gebruik wilt maken van deze functies, moet u eerst de EASY.Q functie uitzetten.
- De instellingen van EASY.Q worden gewist zodra de batterij wordt verwijderd. Nadat de batterij weer is geplaatst, moeten deze instellingen opnieuw worden gedefinieerd.
- **16:9 breed** is niet beschikbaar in de modus EASY.Q (alleen VP-DC563(i)).
- **Dig. effect** en **Digitale zoom** zijn niet beschikbaar in de modus EASY.Q.




FRANÇAIS

Caméscope DVD : enregistrement de base

Utilisation d'un microphone externe

Branchez le microphone externe (non fourni) à la prise microphone du caméscope DVD. Ce système permet d'enregistrer un son de meilleure qualité.



NEDERLANDS

DVD-camcorder: Eenvoudige opnamen maken


Externe microfoon gebruiken

U kunt een externe microfoon (accessoire) aansluiten op de externe microfoonaansluiting van de DVD-camcorder. Hiermee kan een betere geluidskwaliteit worden bereikt.

Zoom avant et arrière

- ❖ La fonction Zoom fonctionne à la fois en **Mode Caméra** et en **Mode M.Cam.** → page 26
- ❖ Le zoom est une technique d'enregistrement grâce à laquelle vous pouvez modifier la taille du sujet d'une scène.
- ❖ Vous pouvez recourir à différentes vitesses de zoom.
- ❖ Néanmoins, il est conseillé d'utiliser une même vitesse pour une prise de vue donnée. Veuillez noter qu'une utilisation excessive du zoom peut produire des résultats peu professionnels et entraîner une réduction de la durée d'utilisation de la batterie.

1. Actionnez légèrement le bouton **[Zoom]** pour obtenir un effet de zoom régulier. A l'inverse, actionnez-le complètement pour bénéficier d'un effet de zoom accéléré.
 - Vous pouvez contrôler l'effet de zoom à l'écran.
2. Position **[T]** (téléobjectif) : le sujet semble se rapprocher.
3. Position **[W]** (grand angle) : le sujet semble s'éloigner.
 - Vous pouvez enregistrer un sujet se trouvant à environ 10 mm de l'objectif en position grand angle.



In- en uitzoomen

- ❖ De Zoom functie werkt zowel in de **Camera-stand** als in de **M.cam-stand.** → blz. 26
- ❖ Zoomen is een opnametechniek waarmee u de grootte van uw onderwerp in beeld kunt veranderen. De zoomsnelheid is variabel.
- ❖ Gebruik deze mogelijkheden bijvoorbeeld om afwisseling aan te brengen in uw opnamen. Houd er wel rekening mee dat veel zoomen tot minder professionele resultaten leidt en de gebruiksduur van de batterij verkort.

1. Beweeg de **[Zoom]** knop een klein stukje voor geleidelijk zoomen; bij verder bewegen gaat het zoomen sneller.
 - Op het scherm geeft een indicator de zoomstand aan.
2. **[T]** (Tele) kant: onderwerp lijkt dichterbij.
3. **[W]** (Wide/groothoek) kant: onderwerp lijkt verder weg.
 - In de uiterste W (Wide/groothoek) stand kunt u onderwerpen opnemen op ongeveer 10 mm van de lens.

FRANÇAIS

Caméscope DVD : enregistrement de base

Ouverture et fermeture en fondu (Fondu)






- ❖ La fonction Fondu ne peut être activée qu'en **Mode Caméra**. ➔ page 26
- ❖ Vous pouvez donner à votre enregistrement un aspect professionnel en utilisant des effets spéciaux comme l'ouverture ou la fermeture en fondu au début ou à la fin d'une séquence.

Pour commencer l'enregistrement

1. Placez l'interrupteur **[Mode]** sur **[DISC]**.
2. Placez l'interrupteur **[Power]** sur **[CAMERA]**.
3. Avant d'enregistrer, maintenez le bouton **[FADE]** enfoncé.
 - L'image et le son disparaissent progressivement (fermeture en fondu).
4. Appuyez sur le bouton **[Start/Stop]** et relâchez le bouton **[FADE]** en même temps.
 - L'enregistrement démarre et l'image et le son reviennent progressivement (ouverture en fondu).

Pour arrêter l'enregistrement

5. Lorsque vous souhaitez arrêter l'enregistrement, maintenez le bouton **[FADE]** enfoncé.
 - L'image et le son disparaissent progressivement (fermeture en fondu).
6. Lorsque l'image a totalement disparu, appuyez sur le bouton **[Start/Stop]** pour arrêter l'enregistrement.
 - a. Fermeture en fondu (environ 4 secondes)
 - b. Ouverture en fondu (environ 4 secondes)



Gradual appearance

b. Fade In

Release the [FADE] button

NEDERLANDS

DVD-camcorder: Eenvoudige opnamen maken

In/uitfaden

- ❖ De Fade functie werkt alleen in de **Camera-stand**. ➔ blz. 26
- ❖ U beschikt over verschillende technieken om uw opnamen een professioneel uiterlijk te geven, zoals fade-in aan het begin van uw opname of fade-out aan het einde.

Opname starten (infaden)

1. Zet de **[Mode]** schakelaar op **[DISC]**.
2. Zet de **[Power]** schakelaar op **[CAMERA]**.
3. Houd de **[FADE]** toets ingedrukt voordat u gaat opnemen.
 - Beeld en geluid verdwijnen geleidelijk (Uitfaden).
4. Druk op de **[Start/Stop]** opnameknop en laat tegelijkertijd de **[FADE]** toets los.
 - De opname wordt gestart; beeld en geluid komen geleidelijk terug (Infaden).

Opname stoppen (uitfaden)

5. Wanneer u de opname wilt beëindigen, houdt u de **[FADE]** toets ingedrukt.
 - Beeld en geluid verdwijnen geleidelijk (Uitfaden).
6. Zodra het beeld is verdwenen, drukt u op de **[Start/Stop]** opnameknop om de opname te stoppen.
 - a. Uitfaden (ongeveer 4 seconden)
 - b. Infaden (ongeveer 4 seconden)

FRANÇAIS

Caméscope DVD : enregistrement de base

Utilisation du mode Compensation du contre-jour (BLC)

- ❖ Le mode BLC (Compensation du contre-jour) fonctionne à la fois en **Mode Caméra** et **Mode M.Cam**.
→ page 26
- ❖ Un contre-jour se produit lorsque le sujet est plus sombre que l'arrière-plan. C'est le cas lorsque:
 - Le sujet se trouve devant une fenêtre.
 - la personne à enregistrer porte des vêtements blancs ou brillants et se trouve devant un arrière-plan lumineux, son visage étant trop sombre pour en distinguer les traits.
 - le sujet est en extérieur et le temps est couvert.
 - les sources lumineuses sont trop fortes.
 - le sujet se trouve devant un arrière-plan enneigé.

1. Placez l'interrupteur **[Mode]** sur **[DISC]** ou **[CARD]**.
2. Placez l'interrupteur **[Power]** sur **[📷 (Camera)]**.
3. Appuyez sur le bouton **[BLC]**.
 - L'icône BLC (📷) (Compensation du contre-jour) s'affiche.
4. Pour quitter le mode BLC (Compensation du contre-jour), appuyez à nouveau sur le bouton **[BLC]**.
 - A chaque pression sur le bouton **[BLC]**, une option apparaît selon cet ordre: Normal → BLC → Normal.

Remarque


La fonction BLC (Compensation du contre-jour) ne peut être activée en mode EASY.Q.



<BLC Off>



<BLC On>



DVD-camcorder: Eenvoudige opnamen maken

Tegenlichtcompensatie (BLC)

- ❖ BLC werkt zowel in de **Camera-stand** als in de **M.cam-stand**. → blz. 26
- ❖ Er is sprake van tegenlicht als het onderwerp donkerder is dan de achtergrond:
 - Het onderwerp bevindt zich voor een raam.
 - De persoon van wie u een opname wilt maken, draagt witte of glanzende kleding of bevindt zich tegen een lichte achtergrond.
- U maakt buitenopnamen, waarbij op de achtergrond wolken zichtbaar zijn.
- De lichtbron(nen) is/zijn te fel.
- Het onderwerp bevindt zich tegen een besneeuwde achtergrond.

1. Zet de **[Mode]** schakelaar op **[DISC]** of **[CARD]**.
2. Zet de **[Power]** schakelaar op **[📷 (Camera)]**.
3. Druk op de **[BLC]** toets.
 - Het BLC (📷) symbool verschijnt op het LCD-scherm.
4. Om de BLC weer uit te zetten, drukt u opnieuw op de **[BLC]** toets.
 - Steeds als u op de **[BLC]** toets drukt, wordt de tegenlichtcorrectie aan of uit gezet: Normaal → BLC → Normaal.

NB

De BLC functie werkt niet in de EASY.Q stand.

FRANÇAIS

Caméscope DVD : enregistrement de base

Fonction Color Nite

- ❖ La fonction Color Nite ne fonctionne qu'en **Mode Caméra**.
→ page 26
- ❖ Vous pouvez prendre en photo un sujet se déplaçant lentement en contrôlant la vitesse de l'obturateur ou une image plus lumineuse dans un endroit sombre sans altérer les couleurs.
- ❖ Veuillez désactiver le mode **16:9** pour utiliser la fonction Color Nite.

1. Placez l'interrupteur **[Mode]** sur **[DISC]**.
2. Placez l'interrupteur **[Power]** sur **[CAMERA (Camera)]**.
3. Appuyez sur le bouton **[C.NITE/1/25]**.
4. A chaque pression du bouton **[C.NITE/1/25]** la vitesse d'obturation change dans l'ordre suivant:
<Color N. 1/25>, **<Color N. 1/13>** et arrêt.

Remarques

- Lorsque vous utilisez la fonction Color Nite, la séquence est dotée d'un effet de ralenti.
- Lorsque vous utilisez la fonction Color Nite, la mise au point se fait lentement et des points blancs apparaissent parfois sur l'écran. Ce phénomène est toutefois normal.
- Les fonctions **Progr. AE**, **Zoom numér.**, **Obturateur**, **Exposition**, **Mosaïque**, **Miroir**, **Relief2**, **Pastel2** ou **16:9** ne sont pas disponibles en mode Color Nite.
- En mode DIS ou EASY.Q, le mode Color Nite n'est pas actif.

NEDERLANDS

DVD-camcorder: Eenvoudige opnamen maken


Nachtopnamen in kleur (Color Nite)

- ❖ De Color Nite functie werkt alleen in de **Camera-stand**. → blz. 26
- ❖ U kunt een langere sluitertijd kiezen om uw opname een slow-motion effect te geven of in een donkere omgeving het beeld op te lichten zonder de kleuren op te offeren.
- ❖ Schakel de **16:9 breed** uit als u de functie Color Nite wilt gebruiken. → blz. 58

1. Zet de **[Mode]** schakelaar op **[DISC]**.
2. Zet de **[Power]** schakelaar op **[CAMERA (Camera)]**.
3. Druk op de toets **[C.NITE/1/25]**.
4. Steeds als u op de toets **[C.NITE/1/25]** drukt, verandert de sluitertijd:
<Color N. 1/25> (Kleur N.1/25),
<Color N. 1/13> (Kleur N.1/13), uit.

NB

- Bij gebruik van Color Nite kan het beeld een vertraagd effect krijgen.
- Bij Color Nite verloopt de scherpstelling langzaam terwijl er op het scherm witte stippen zichtbaar kunnen zijn. Dit is geen storing.
- **Aut. belichting**, **Digitale zoom**, **Sluiter**, **Belichting**, **Mozaïek**, **Spiegelen**, **Relief2**, **Pastel2** en **16:9 breed** zijn niet beschikbaar in de modus Color Nite.
- Als gekozen wordt voor beeldstabilisator (DIS) of EASY.Q, wordt Color Nite uitgezet.



FRANÇAIS

Caméscope DVD : enregistrement avancé

Suppression du bruit du vent (Supp. Vent)

- ❖ La fonction **Supp. Vent** ne peut être activée qu'en **Mode Caméra**.
→ page 26
- ❖ Utilisez la fonction Supp. Vent lorsque vous enregistrez dans des endroits exposés au vent (par exemple à la plage ou près de bâtiments).
- ❖ La fonction Supp. Vent diminue le bruit du vent ou d'autres bruits pendant l'enregistrement.
 - Lorsque la fonction Supp. Vent est activée, certains bruits très faibles sont éliminés en même temps que le bruit du vent.

1. Placez l'interrupteur **[Mode]** sur **[DISC]**.
2. Placez l'interrupteur **[Power]** sur **[(Camera)]**.
3. Appuyez sur le bouton **[MENU]**.
4. Déplacez le **[Joystick]** vers le haut ou vers le bas pour sélectionner **<Record>** (**Enregistrement**), puis appuyez sur **[Joystick(OK)]**.
5. Déplacez le **[Joystick]** vers le haut ou vers le bas pour sélectionner **<Wind Cut>** (**Supp. Vent**), puis appuyez sur **[Joystick(OK)]**.
6. Déplacez le **[Joystick]** vers le haut ou vers le bas pour sélectionner **<On>** (**Activé**), puis appuyez sur **[Joystick(OK)]**.
7. Pour quitter, appuyez sur le bouton **[MENU]**.
 - L'icône Supp. Vent ([F]) s'affiche.




Remarque

Assurez-vous que la fonction **Supp. Vent** est **Désactivé** lorsque vous souhaitez que le microphone soit le plus sensible possible.

4

6

7



NEDERLANDS

DVD-camcorder: Geavanceerde opnamefuncties

Windruis tegengaan (Windfilter)

- ❖ De **Windfilter** functie werkt alleen in de **Camera-stand**. → blz. 26
- ❖ Zet de windfilterfunctie aan als u opneemt op een winderige plaats, zoals op het strand of tussen gebouwen.
- ❖ De windfilterfunctie gaat windruis en andere ruis tegen tijdens het opnemen.
 - Wanneer deze functie aan staat, worden tegelijk met de ruis ook sommige lage tonen weggefilterd.

1. Zet de **[Mode]** schakelaar op **[DISC]**.
2. Zet de **[Power]** schakelaar op **[(Camera)]**.
3. Druk op de **[MENU]** toets.
4. Ga met de **[Joystick]** omhoog of omlaag naar **<Record>** (**Opnemen**) en druk op **[Joystick(OK)]**.
5. Ga met de **[Joystick]** omhoog of omlaag naar **<Wind Cut>** (**Windfilter**) en druk op **[Joystick(OK)]**.
6. Om de Wind Cut functie aan te zetten, gaat u met de **[Joystick]** omhoog of omlaag naar **<On>** (**Aan**) en drukt u op **[Joystick(OK)]**.
7. Om het menu te verlaten, drukt u op de **[MENU]** toets.
 - Het Wind Cut ([F]) symbool verschijnt op het LCD-scherm.

NB

Zorg dat de **Windfilter** functie **Uit** staat wanneer u de microfoon zo gevoelig mogelijk wilt instellen.

FRANÇAIS

Caméscope DVD : enregistrement avancé

Réglage de la vitesse de l'obturateur et de l'exposition (Obturateur/Exposition)

- ❖ La fonction Vitesse de l'obturateur ne peut être activée qu'en **Mode Caméra**. ↪ page 26
- ❖ La fonction Exposition peut être activée en **Mode Caméra** et en **Mode M.Cam**. ↪ page 26
- ❖ Les fonctions Vitesse de l'obturateur et Exposition peuvent être réglées dans QUICK MENU.

- Placez l'interrupteur **[Mode]** sur **[DISC]** ou **[CARD]**.
- Placez l'interrupteur **[Power]** sur **[CAMERA]**.
- Appuyez sur le bouton **[QUICK MENU]**.
 - La liste QUICK MENU apparaît.
- Déplacez le **[Joystick]** vers le haut ou vers le bas pour sélectionner **<Shutter>** (Obturateur) ou **<Exposure>** (Exposition), puis appuyez sur **[Joystick(OK)]**.
- Déplacez le **[Joystick]** vers le haut ou vers le bas pour sélectionner **<Manual>** (Manuel), puis appuyez sur **[Joystick(OK)]**.
- Déplacez le **[Joystick]** vers la gauche ou vers la droite pour sélectionner la vitesse de l'obturateur ou la valeur d'exposition souhaitée puis appuyez sur **[Joystick(OK)]**.
 - La vitesse de l'obturateur peut être réglée sur **<1/50>**, **<1/120>**, **<1/250>**, **<1/500>**, **<1/1000>**, **<1/2000>**, **<1/4000>** ou **<1/10000>**.
 - La valeur d'exposition peut être réglée entre **<00>** et **<29>**.
- Pour quitter, appuyez sur le bouton **[QUICK MENU]**.
 - Les réglages sélectionnés s'affichent.

Choix de la vitesse de l'obturateur en fonction du type d'enregistrement

- ❖ Sports de plein air comme le golf ou le tennis: 1/2000 ou 1/4000
- ❖ Trains ou voitures en mouvement ou tout autre véhicule se déplaçant rapidement (wagonnet de montagnes russes, par exemple): 1/1000, 1/500 ou 1/250
- ❖ Sports en salle comme le basketball: 1/120

Réglage de l'exposition en cours d'enregistrement

- ❖ Si vous réglez l'exposition sur Manuel, le réglage par défaut s'affiche comme valeur réglée automatiquement pour s'adapter aux changements de conditions d'éclairage.

Remarques

- Si vous modifiez manuellement la vitesse de l'obturateur et la valeur d'exposition lorsque l'option **Progr. AE** est sélectionnée, les changements manuels sont prioritaires.
- L'image peut paraître moins lisse lorsque la vitesse de l'obturateur est élevée.
- Le caméscope DVD revient au réglage automatique de la vitesse d'obturateur et de l'exposition lorsque vous passez en mode EASY.Q.
- En enregistrant avec une vitesse d'obturateur de 1/1000 ou plus, assurez-vous que l'objectif n'est pas en plein soleil.

50

NEDERLANDS

DVD-camcorder: Geavanceerde opnamefuncties

Sluitertijd en belichting instellen (Sluiter & Belichting)

- ❖ De Sluiter functie werkt alleen in de **Camera-stand**. ↪ blz. 26
- ❖ De Belichting functie werkt zowel in de **Camera-stand** als in de **M.cam-stand**. ↪ blz. 26
- ❖ U kunt deze functies instellen in het QUICK MENU.

- Zet de **[Mode]** schakelaar op **[DISC]** of **[CARD]**.
- Zet de **[Power]** schakelaar op **[CAMERA]**.
- Druk op de **[QUICK MENU]** toets.
 - Het keuzemenu verschijnt.
- Ga met de **[Joystick]** omhoog of omlaag naar **<Shutter>** (Sluiter) of **<Exposure>** (Belichting) en druk op **[Joystick(OK)]**.
- Ga met de **[Joystick]** omhoog of omlaag naar **<Manual>** (Handmatig) en druk op **[Joystick(OK)]**.
- Ga met de **[Joystick]** naar links of rechts naar de gewenste sluitertijd of belichting en druk op **[Joystick(OK)]**.
 - De sluitertijd kan worden ingesteld op **<1/50>**, **<1/120>**, **<1/250>**, **<1/500>**, **<1/1000>**, **<1/2000>**, **<1/4000>** of **<1/10000>**.
 - De belichting kan worden ingesteld op waarden tussen **<00>** en **<29>**.
- Om het menu te verlaten, drukt u op de **[QUICK MENU]** toets.
 - De gekozen instellingen verschijnen op het scherm.

Aanbevolen sluitertijden tijdens opnemen

- ❖ Buitensporten zoals golf of tennis: 1/2000 of 1/4000
- ❖ Rijdende auto's, treinen en andere snel bewegende voertuigen zoals achtbanen: 1/1000, 1/500 of 1/250
- ❖ Binnensporten zoals basketbal: 1/120



De belichting aanpassen tijdens opname

- ❖ Als u Belichting instelt op Handmatig, verschijnen de standaardinstellingen als waarden, die automatisch worden aangepast bij veranderingen in het omgevingslicht.

NB

- Als u de sluitertijd of belichting handmatig verandert terwijl de optie **Aut. belichting** is gekozen, krijgen de handmatige aanpassingen voorrang.
- Het beeld kan er minder vloeiend uitzien bij gebruik van snelle sluitertijden.
- De instellingen voor automatische sluitertijd en automatische belichting worden weer op de DVD-camcorder ingesteld wanneer u overschakelt naar de EASY.Q-modus.

- Als u opneemt met een sluitertijd van 1/1000 of hoger, dient u op te letten dat de zon niet in de lens schijnt.



FRANÇAIS

Caméscope DVD : enregistrement avancé

Fonction A.Focus/M.Focus

- ❖ La fonction A.Focus/M.Focus fonctionne à la fois en **Mode Caméra** et en **Mode M.Cam.** → page 26
- ❖ Il est préférable, dans la plupart des cas, d'utiliser la mise au point automatique car elle vous permet de vous concentrer sur la partie créative de votre enregistrement.
- ❖ La mise au point manuelle peut s'avérer nécessaire dans certains cas où la mise au point automatique est difficile ou peu fiable.

A.Focus







- ❖ Si vous ne maîtrisez que très peu le fonctionnement des caméscopes DVD, nous vous conseillons d'opter pour la mise au point automatique.

M.Focus

- ❖ Dans les situations suivantes, il est possible que vous obteniez de meilleurs résultats en faisant la mise au point manuellement :
 - Image comportant plusieurs objets, certains proches du caméscope DVD, d'autres plus éloignés ;
 - sujet enveloppé par le brouillard ou se détachant sur un fond enneigé ;
 - surfaces brillantes ou luisantes comme une carrosserie de voiture ;
 - sujet ou objet se déplaçant de manière constante et rapide, tel un sportif ou une foule.
- 1. Placez l'interrupteur **[Mode]** sur **[DISC]** ou **[CARD]**.
- 2. Placez l'interrupteur **[Power]** sur **[Camera]**.
- 3. Appuyez sur le bouton **[MF/AF]**.
 - L'icône de mise au point manuelle (MF) clignote.
- 4. Effectuez votre mise au point à l'aide des boutons **[VOL-]** et **[VOL+]**.
 - Appuyez sur le bouton **[VOL-]** pour régler la netteté de l'image au premier plan et sur le bouton **[VOL+]** pour régler la netteté de l'image en arrière plan.
- 5. Pour quitter le menu, appuyez sur le bouton **[MF/AF]**.

Remarque

La mise au point manuelle n'est pas accessible en mode EASY.Q.



NEDERLANDS

DVD-camcorder: Geavanceerde opnamefuncties

Autofocus/handmatig scherpstellen

- ❖ De autofocus/handm.scherp functie werkt zowel in de **Camera-stand** als in de **M.cam-stand**. → blz. 26
- ❖ In de meeste situaties is het beter om de automatische scherpstelling te gebruiken, zodat u zich kunt concentreren op de creatieve kant van de opname.
- ❖ Bepaalde omstandigheden zijn niet (goed) geschikt voor automatisch scherpstellen.

Autofocus

- ❖ Als u nog niet veel ervaring hebt met DVD-camcorders, raden wij u aan automatisch scherp te stellen.

Handmatig scherpstellen

- ❖ In de volgende situaties krijgt u mogelijk betere resultaten door de camcorder handmatig scherp te stellen :
 - Een opname van meerdere onderwerpen, sommige dichtbij de DVD-camcorder, andere verder weg.
 - Een onderwerp in de sneeuw of in de mist.
 - Sterk glanzende of gladde oppervlakken, zoals een auto.
 - Onderwerpen die continu of snel bewegen, zoals een grote groep mensen of een sporter.
- 1. Zet de **[Mode]** schakelaar op **[DISC]** of **[CARD]**.
- 2. Zet de **[Power]** schakelaar op **[Camera]**.
- 3. Druk op de **[MF/AF]** toets.
 - Het M.Focus (MF) symbool gaat knipperen.
- 4. Stel scherp met de **[VOL-]** en **[VOL+]** toetsen.
 - Door te drukken op de toets **[VOL-]** stelt u scherp op het onderwerp op de voorgrond en door te drukken op de toets **[VOL+]** stelt u scherp op het onderwerp op de achtergrond.
- 5. Druk op de knop **[MF/AF]** om af te sluiten.

NB


Handmatig scherpstellen is niet beschikbaar in de EASY.Q stand.

FRANÇAIS

Caméscope DVD : enregistrement avancé

Modes d'exposition automatique programmable (Progr. AE)

- ❖ La fonction **Progr. AE** ne peut être activée qu'en **Mode Caméra**.
→ page 26
- ❖ Le mode **Progr. AE** vous permet d'ajuster la vitesse et l'ouverture de l'obturateur en fonction des conditions d'enregistrement.
- ❖ Il vous permet de laisser libre cours à vos envies quant à la profondeur de champ.
- **Mode <Auto (A)>**
 - Equilibrage automatique entre le sujet et l'arrière-plan.
 - A utiliser dans des conditions normales.
 - La vitesse de l'obturateur varie automatiquement de 1/50 à 1/250 par seconde en fonction de la scène.
- **Mode <Sports (S)>**
Permet d'enregistrer des personnes ou des objets se déplaçant rapidement.
- **Mode <Portrait (P)>**
 - Sert à rendre l'arrière-plan du sujet net lorsqu'il est flou.
 - Le mode Portrait est plus efficace en extérieur.
 - La vitesse de l'obturateur varie automatiquement de 1/50 à 1/1000 par seconde.
- **Mode <Projecteur (L)>**
Permet un enregistrement de qualité lorsque seul le sujet est éclairé, le reste de la scène étant dans l'ombre.
- **Mode <Sab./Neig. (S)>**
Permet d'enregistrer des personnes ou des objets plus sombres que l'arrière-plan en raison de la réflexion de la lumière sur le sable ou la neige.
- **Mode <Vit. rapide (R)> (Vitesse d'obturateur élevée)**
Permet d'enregistrer des sujets se déplaçant rapidement tels que des joueurs de golf ou de tennis.



NEDERLANDS

DVD-camcorder: Geavanceerde opnamefuncties

Automatische belichtingsprogramma's (Aut. belichting)

- ❖ De **Aut. belichting** functie werkt alleen in de **Camera-stand**.
→ blz. 26
- ❖ Met de functie **Aut. belichting** kunt u de sluitertijd en het diafragma aanpassen aan bepaalde opnameomstandigheden.
- ❖ Zo kunt u bij voorbeeld de scherptediepte beïnvloeden.
- **<Auto (A)>**
 - Automatische balans tussen onderwerp en achtergrond.
 - Voor normale omstandigheden.
 - De sluitertijd ligt, afhankelijk van de hoeveelheid licht, tussen 1/50 en 1/250 seconde.
- **<Sport (S)>**
Voor het opnemen van snel bewegende onderwerpen.
- **<Portret (P)>**
 - Om bij portretopnamen de achtergrond onscherp te houden.
 - De portretstand is vooral geschikt voor buitenopnamen.
 - De sluitertijd ligt, afhankelijk van de hoeveelheid licht, tussen 1/50 en 1/1000 seconde.
- **<Spotlight (L)>**
Om goed te kunnen filmen wanneer alleen het onderwerp zelf goed verlicht is, maar de omgeving niet.
- **<Zand/snw. (S)>**
Deze stand kunt u gebruiken wanneer de mensen of voorwerpen die u wilt filmen donkerder zijn dan de achtergrond doordat zand of sneeuw het daglicht reflecteert.
- **<Hoge snelh. (R)> (korte sluitertijd)**
Om snel bewegende onderwerpen op te nemen, zoals golf- of tennisspelers.

FRANÇAIS

Caméscope DVD : enregistrement avancé


Fonction Program AE (Progr. AE)

1. Placez l'interrupteur **[Mode]** sur **[DISC]**.
2. Placez l'interrupteur **[Power]** sur **[CAMERA (Camera)]**.
3. Appuyez sur le bouton **[MENU]**.
 - La liste des menus apparaît.
4. Déplacez le **[Joystick]** vers le haut ou vers le bas pour sélectionner **<Camera> (Appareil photo)**, puis appuyez sur **[Joystick(OK)]**.
5. Déplacez le **[Joystick]** vers le haut ou vers le bas pour sélectionner **<Program AE> (Progr. AE)**, puis appuyez sur **[Joystick(OK)]**.
 - La liste des options disponibles s'affiche.
6. Déplacez le **[Joystick]** vers le haut ou vers le bas pour sélectionner l'option d'exposition automatique programmée de votre choix puis appuyez sur **[Joystick(OK)]**.
7. Pour quitter, appuyez sur le bouton **[MENU]**.
 - L'icône du mode sélectionné s'affiche.
 - Aucune icône ne s'affiche lorsque le mode **<Auto>** est sélectionné.


Remarques

- L'accès direct à la fonction **Progr. AE** est disponible grâce à une simple manipulation du bouton **[QUICK MENU]**. → page 27
- La fonction **Progr. AE** ne peut être activée en mode EASY.Q.


4



6



7



NEDERLANDS

DVD-camcorder: Geavanceerde opnamefuncties

Belichtingsprogramma instellen (Aut. belichting)

1. Zet de **[Mode]** schakelaar op **[DISC]**.
2. Zet de **[Power]** schakelaar op **[CAMERA (Camera)]**.
3. Druk op de **[MENU]** toets.
 - Het keuzemenu verschijnt.
4. Ga met de **[Joystick]** omhoog of omlaag naar **<Camera>** en druk op **[Joystick(OK)]**.
5. Ga met de **[Joystick]** omhoog of omlaag naar **<Program AE> (Aut. belichting)** en druk op **[Joystick(OK)]**.
 - De beschikbare keuzes verschijnen.
6. Ga met de **[Joystick]** omhoog of omlaag naar de gewenste aut. belichting optie en druk op **[Joystick(OK)]**.
7. Om het menu te verlaten, drukt u op de **[MENU]** toets.
 - Het symbool van de gekozen instelling wordt getoond.
 - Als voor **<Auto>** is gekozen, staat er geen symbool op het scherm.

NB





- U kunt de **Aut. belichting** functie snel instellen via de **[QUICK MENU]** toets. → blz. 27
- De **Aut. belichting** functie werkt niet in de EASY.Q stand.

FRANÇAIS

Caméscope DVD : enregistrement avancé

Réglage de la fonction (Bal. blancs)

- ❖ La fonction **Bal. blancs** peut être activée en **Mode Caméra** et **Mode M.Cam.** → page 26
- ❖ La fonction **Bal. blancs** est une fonction d'enregistrement qui permet de préserver la couleur authentique de l'objet, quelles que soient les conditions d'enregistrement.
- ❖ Vous pouvez sélectionner le mode Bal. blancs approprié pour obtenir une couleur d'image de bonne qualité.

- **Auto** () : ce mode est généralement utilisé pour contrôler automatiquement la balance des blancs.
- **Intérieur** () : ce mode permet d'adapter la balance des blancs aux conditions d'enregistrement en intérieur:
 - sous une lampe halogène ou un éclairage studio/vidéo;
 - présence d'une couleur dominante sur le sujet;
 - gros plan.
- **Extérieur** () : ce mode permet d'adapter la balance des blancs aux conditions d'enregistrement en extérieur:
 - De jour, notamment pour les gros plans et les cas où le sujet est d'une couleur dominante.
- **Per bal blc** () : ce mode permet d'adapter la balance des blancs aux conditions d'enregistrement.

1. Placez l'interrupteur **[Mode]** sur **[DISC]** ou **[CARD]**.
2. Placez l'interrupteur **[Power]** sur **[ (Camera)]**.
3. Appuyez sur le bouton **[MENU]**.
 - La liste des menus apparaît.
4. Déplacez le **[Joystick]** vers le haut ou vers le bas pour sélectionner **<Camera> (Appareil photo)**, puis appuyez sur **[Joystick(OK)]**.
5. Déplacez le **[Joystick]** vers le haut ou vers le bas pour sélectionner **<White Balance> (Bal. blancs)**, puis appuyez sur **[Joystick(OK)]**.
6. Déplacez le **[Joystick]** vers le haut ou vers le bas pour sélectionner le mode souhaité (**Auto**, **Indoor** (**Intérieur**), **Outdoor** (**Extérieur**) ou **Custom WB** (**Per bal blc**)), puis appuyez sur **[Joystick(OK)]**.
 - Reportez-vous à la page 55 pour plus de détails sur le réglage de l'option NB personnalisée.
7. Pour quitter, appuyez sur le bouton **[MENU]**.
 - L'icône du mode sélectionné s'affiche.
 - Aucune icône ne s'affiche lorsque le mode **<Auto>** est sélectionné.





54

NEDERLANDS




DVD-camcorder: Geavanceerde opnamefuncties

Witbalans instellen (Witbalans)

- ❖ De **Witbalans** functie werkt zowel in de **Camera-stand** als in de **M.cam-stand**. → blz. 26
- ❖ **Witbalans** is een functie waarmee de unieke kleur van het onderwerp in alle omstandigheden waaronder het gefilmd wordt, behouden blijft.
- ❖ Door de juiste witbalans te kiezen, verhoogt u de kwaliteit van de kleuren van de opname.

- **Auto** () : De witbalans wordt automatisch ingesteld. Deze stand voldoet in de meeste gevallen.
- **Binnen** () : Hiermee wordt de witbalans aan de binnenomgeving (kunstlicht) aangepast.
 - halogeen- of studio/videolampen
 - onderwerp heeft een enkele overheersende kleur
 - close-up (opname op korte afstand)
- **Buiten** () : Hiermee wordt de witbalans aan de buitenomgeving (daglicht) aangepast.
 - Bij daglicht, vooral close-up of een onderwerp met een enkele overheersende kleur.
- **Aangep.WB** () : De witbalans wordt aan de omgeving aangepast.

1. Zet de **[Mode]** schakelaar op **[DISC]** of **[CARD]**.
2. Zet de **[Power]** schakelaar op **[ (Camera)]**.
3. Druk op de **[MENU]** toets.
 - Het keuzemenu verschijnt.
4. Ga met de **[Joystick]** omhoog of omlaag naar **<Camera>** en druk op **[Joystick(OK)]**.
5. Ga met de **[Joystick]** omhoog of omlaag naar **<White Balance> (Witbalans)** en druk op **[Joystick(OK)]**.
6. Ga met de **[Joystick]** omhoog of omlaag naar de gewenste instelling (**Auto**, **Indoor** (**Binnen**), **Outdoor** (**Buiten**) of **Custom WB** (**Aangep.WB**)) en druk op **[Joystick(OK)]**.
 - Zie bladzijde 55 voor aanvullende informatie over Custom WB.
7. Om het menu te verlaten, drukt u op de **[MENU]** toets.
 - Het symbool van de geselecteerde instelling wordt getoond.
 - Als de instelling **<Auto>** is geselecteerd, wordt geen symbool getoond.



FRANÇAIS

Caméscope DVD : enregistrement avancé

Réglage du mode Bal. blancs


❖ Vous pouvez régler la balance des blancs comme il vous convient en fonction des conditions d'enregistrement.

1. Placez l'interrupteur [Mode] sur [DISC] ou [CARD].
2. Placez l'interrupteur [Power] sur [(Camera)].
3. Appuyez sur le bouton [MENU].
 - La liste des menus apparaît.
4. Déplacez le [Joystick] vers le haut ou vers le bas pour sélectionner <Camera> (Appareil photo), puis appuyez sur [Joystick(OK)].
5. Déplacez le [Joystick] vers le haut ou vers le bas pour sélectionner <White Balance> (Bal. blancs), puis appuyez sur [Joystick(OK)].
6. Déplacez le [Joystick] vers le haut ou vers le bas pour sélectionner <Custom WB> (Per bal blc), puis appuyez sur [Joystick(OK)].
 - Le message <Set White Balance> (Déf. bal. des blcs) clignote.
7. Placez le sujet blanc sous l'éclairage approprié, puis appuyez sur le bouton [Joystick(OK)].
 - Le message <Set White Balance> (Déf. bal. des blcs) disparaît et le réglage des blancs démarre.
8. Pour quitter, appuyez sur le bouton [MENU].
 - L'icône NB personnalisé (NB) s'affiche.

Remarques

- Vous pouvez accéder directement à la fonction Bal. blancs à l'aide du bouton [QUICK MENU]. → page 27
- La fonction Bal. blancs ne peut être activée en mode EASY.Q.
- Désactivez si nécessaire la fonction Zoom numér. pour obtenir une meilleure balance des blancs.
- Modifiez le réglage de la balance des blancs si les conditions d'éclairage changent.
- Lors d'un enregistrement en extérieur dans des conditions normales, le basculement vers le mode Auto peut permettre d'obtenir de meilleurs résultats.

6



Set White Balance

OK Select MENU Exit

8



NERLANDS

DVD-camcorder: Geavanceerde opnamefuncties

Witbalans handmatig instellen

❖ U kunt de witbalans naar wens aanpassen aan de omgeving waarin u opnamen maakt.

1. Zet de [Mode] schakelaar op [DISC] of [CARD].
2. Zet de [Power] schakelaar op [(Camera)].
3. Druk op de [MENU] toets.
 - Het keuzemenu verschijnt.
4. Ga met de [Joystick] omhoog of omlaag naar <Camera> en druk op [Joystick(OK)].
5. Ga met de [Joystick] omhoog of omlaag naar <White Balance> (Witbalans) en druk op [Joystick(OK)].
6. Duw de [Joystick] omhoog of omlaag om <Custom WB> (Aangep. WB) te selecteren en druk op de toets [Joystick(OK)].
 - De aanduiding <Set White Balance> (Witbalans instellen) gaat knipperen.
7. Plaats het witte object onder de gewenste belichting en druk op de toets [Joystick(OK)].
 - De aanduiding <Set White Balance> (Witbalans instellen) verdwijnt en de witbalans wordt ingesteld.
8. Om het menu te verlaten, drukt u op de [MENU] toets.
 - Het Handm.WB (NB) symbool verschijnt op het lcd-scherm.

NB

- U kunt de functie Witbalans direct openen via de toets [QUICK MENU]. → blz. 27
- De Witbalans functie werkt niet in de EASY.Q stand.
- Zet desgewenst de Digitale zoom uit voor een nauwkeurigere witbalans.
- Stel de witbalans opnieuw in als de lichtomstandigheden veranderen.
- Tijdens normale opnamen buitenshuis geeft de Auto stand vaak de beste resultaten.

FRANÇAIS

Caméscope DVD : enregistrement avancé

Utilisation des effets spéciaux numériques (Effet numér.)

- ❖ La fonction **Effet numér.** ne peut être activée qu'en **Mode Caméra.** ➔ page 26
- ❖ La fonction Effet numérique vous permet d'apporter une touche personnelle à vos enregistrements.
- ❖ Sélectionnez l'effet Effet numérique correspondant au type d'image que vous souhaitez enregistrer et à l'effet que vous souhaitez créer.
- ❖ Il existe 10 modes Effet numér..







1. **Mode <Art>**
Ce mode donne aux images un aspect d'ébauche.
2. **Mode <Mosaïque>**
Ce mode découpe les images en mosaïque.
3. **Mode <Sépia>**
Ce mode donne aux images une coloration brun-rougeâtre.
4. **Mode <Négatif>**
Ce mode inverse les couleurs, créant une image en négatif.
5. **Mode <Miroir>**
Ce mode scinde l'image en deux par un effet miroir.
6. **Mode <Noir&Blanc>**
Ce mode transforme les images couleur en images noir et blanc.
7. **Mode <Relief1>**
Ce mode crée un effet 3D (relief).
8. **Mode <Relief2>**
Ce mode crée un effet 3D (relief) sur le contour de l'image.
9. **Mode <Pastel1>**
Ce mode donne un effet pastel à l'image.
10. **Mode <Pastel2>**
Ce mode donne un effet pastel au contour de l'image.

NEDERLANDS

DVD-camcorder: Geavanceerde opnamefuncties

Digitale effecten (Dig. effect)

- ❖ De functie **Dig. effect** werkt alleen in de **Camera-stand.**
➔ blz. 26
 - ❖ Met digitale effecten kunt u uw opnamen op een creatieve manier bewerken door er effecten aan toe te voegen.
 - ❖ Kies een geschikt digitaal effect voor de opname die u wilt maken en het effect dat u wilt bereiken.
 - ❖ U heeft de beschikking over 10 speciale effecten.
1. **<Kunst>**
Hierdoor lijkt het of uw opname is geschilderd.
 2. **<Mozaïek>**
Hiermee krijgt u een schaakbord effect.
 3. **<Sepia>**
Hierdoor krijgt het beeld een sepia (roodbruin) effect.
 4. **<Negatief>**
Hierdoor worden de kleuren van het opgenomen beeld omgekeerd.
 5. **<Spiegelen>**
Hierdoor wordt het beeld in tweeën gesneden en krijgt u een spiegeleffect.
 6. **<Zwart-wit>**
Hierdoor krijgt u een zwart-witbeeld.
 7. **<Reliëf1>**
Hierdoor krijgt u een 3D effect.
 8. **<Reliëf2>**
Hierdoor krijgt u een 3D effect op het randgebied van de opname.
 9. **<Pastel1>**
Hierdoor krijgt u een pasteltekening effect.
 10. **<Pastel2>**
Hierdoor krijgt u een pasteltekening effect op het randgebied van de opname.



FRANÇAIS




Caméscope DVD : enregistrement avancé

Choix des effets spéciaux numériques

1. Placez l'interrupteur [Mode] sur [DISC].
2. Placez l'interrupteur [Power] sur [(Camera)].
3. Appuyez sur le bouton [MENU].
 - La liste des menus apparaît.
4. Déplacez le [Joystick] vers le haut ou vers le bas pour sélectionner <Camera> (Appareil photo), puis appuyez sur [Joystick(OK)].
5. Déplacez le [Joystick] vers le haut ou vers le bas pour sélectionner <Digital Effect> (Effet numér.), puis appuyez sur [Joystick(OK)].
6. Déplacez le [Joystick] vers le haut ou vers le bas pour sélectionner l'effet numérique souhaité, puis appuyez sur [Joystick(OK)].
 - L'affichage bascule vers le mode sélectionné.
7. Pour quitter, appuyez sur le bouton [MENU].

Remarques

- Vous pouvez accéder directement à la fonction Effet numér. à l'aide du bouton [QUICK MENU]. → page 27
- Les modes **Mosaïque**, **Miroir**, **Relief2**, ou **Pastel2** ne peuvent être activés lorsque vous utilisez la fonction **DIS** ou **Color Nite**.
- Les modes **Effet numér.** ne peuvent être activés lorsque vous utilisez le mode **EASY.Q**.
- Lorsque les modes **DIS**, **EASY.Q** ou **Color Nite** sont activés, les modes **Mosaïque**, **Miroir**, **Relief2** ou **Pastel2** se désactivent.
- Le mode **Zoom numér.** ne peut être activé lorsque vous utilisez les modes **Mosaïque**, **Miroir**, **Relief2** ou **Pastel2**.
- Le mode **Miroir** n'est pas disponible en mode **16:9**. (VP-DC565W(i)/DC565WB(i) uniquement)
- Les modes **Effet numér.** autres que **Relief2**, **Pastel2**, **Miroir** ou **Mosaïque** sont disponibles lorsque le mode **DIS** est activé.



NEDERLANDS

DVD-camcorder: Geavanceerde opnamefuncties

Een effect kiezen

1. Zet de [Mode] schakelaar op [DISC].
2. Zet de [Power] schakelaar op [(Camera)].
3. Druk op de [MENU] toets.
 - Het keuzemenu verschijnt.
4. Ga met de [Joystick] omhoog of omlaag naar <Camera> en druk op [Joystick(OK)].
5. Ga met de [Joystick] omhoog of omlaag naar <Digital Effect> (Dig. effect) en druk op [Joystick(OK)].
6. Ga met de [Joystick] omhoog of omlaag naar het gewenste effect en druk op [Joystick(OK)].
 - Het gekozen effect wordt ingeschakeld.
7. Om het menu te verlaten, drukt u op de [MENU] toets.

NB

- U kunt de functie Dig. effect direct openen via de toets [QUICK MENU]. → blz. 27
- De effecten **Mozaïek**, **Spiegelen**, **Reliëf2** en **Pastel2** zijn niet beschikbaar als **DIS** of **Color Nite** aan staan.
- De standen voor **Dig. effect** zijn niet beschikbaar wanneer **EASY.Q** actief is.
- Zodra **DIS**, **EASY.Q** of **Color Nite** worden ingesteld, worden de modi **Mozaïek**, **Spiegelen**, **Reliëf2**, of **Pastel2** verlaten.
- Digitale zoom** is niet beschikbaar in de standen **Mozaïek**, **Spiegelen**, **Reliëf2** en **Pastel2**.
- De stand **Spiegelen** is niet beschikbaar in de stand **16:9 breed**. (alleen VP-DC565W(i)/DC565WB(i))
- Alle standen voor **Dig. effect**, behalve **Spiegelen**, **Reliëf2**, **Spiegelen** of **Mozaïek** zijn wel beschikbaar wanneer **DIS** actief is.

FRANÇAIS

Caméscope DVD : enregistrement avancé

Réglage du mode 16:9 Wide (16:9)

- ❖ La fonction **16:9** ne peut être activée qu'en **Mode Caméra**.
→ page 26
 - ❖ Permet d'enregistrer une image qui sera lue sur un écran de télévision au format 16:9.
 - ❖ Le mode **16:9** est réglé par défaut pour les modèles VP-DC565W(i)/DC565WB(i).
1. Placez l'interrupteur **[Mode]** sur **[DISC]**.
 2. Placez l'interrupteur **[Power]** sur **[Camera]**.
 3. Appuyez sur le bouton **[MENU]**.
 - La liste des menus apparaît.
 4. Déplacez le **[Joystick]** vers le haut ou vers le bas pour sélectionner **<Camera> (Appareil photo)**, puis appuyez sur **[Joystick(OK)]**.
 5. Déplacez le **[Joystick]** vers le haut ou vers le bas pour sélectionner **<16:9 Wide> (16:9)**, puis appuyez sur **[Joystick(OK)]**.
 6. Pour activer la fonction 16:9, déplacez le **[Joystick]** vers le haut ou vers le bas pour sélectionner **<On> (Activé)**, puis appuyez sur **[Joystick(OK)]**.
 - Si vous ne souhaitez pas utiliser la fonction 16:9, réglez le menu **<16:9 Wide> (16:9)** sur **<Off> (Désactivé)**.
 7. Pour quitter, appuyez sur le bouton **[MENU]**.
 - L'affichage bascule vers le mode sélectionné.

Remarques

- Le mode **16:9** ne peut être activé lorsque le mode **DIS**, **EASY.Q** ou **Effet numér.** est activé. (VP-DC563(i) uniquement)
- Lorsque la fonction **Color Nite** est activée, le mode **16:9** se désactive. (VP-563(i) uniquement)
- Le mode **Zoom numér.** ne peut être activé en mode **16:9**.
- Le mode **Miroir** n'est pas disponible en mode **16:9**. (VP-DC565W(i)/DC565WB(i) uniquement)

58



NEDERLANDS

DVD-camcorder: Geavanceerde opnamefuncties

Breedbeeld instellen (16:9 breed)

- ❖ De **16:9 breed** functie werkt alleen in de **Camera-stand**. → blz. 26
- ❖ Selecteer deze stand als u uw opname wilt bekijken op een 16:9 breedbeeld tv.
- ❖ De standaardinstelling voor de modellen VP-DC565W(i)/DC565WB(i) is **16:9 breed**.

1. Zet de **[Mode]** schakelaar op **[DISC]**.
2. Zet de **[Power]** schakelaar op **[Camera]**.
3. Druk op de **[MENU]** toets.
 - Het keuzemenu verschijnt.
4. Ga met de **[Joystick]** omhoog of omlaag naar **<Camera>** en druk op **[Joystick(OK)]**.
5. Ga met de **[Joystick]** omhoog of omlaag naar **<16:9 Wide> (16:9 breed)** en druk op **[Joystick(OK)]**.
6. Om de 16:9 breed functie aan te zetten, gaat u met de **[Joystick]** omhoog of omlaag naar **<On> (Aan)** en drukt u op **[Joystick(OK)]**.
 - Als u de 16:9 breed functie niet wilt gebruiken, zet u de **<16:9 Wide> (16:9 breed)** instelling op **<Off> (Uit)**.
7. Om het menu te verlaten, drukt u op de **[MENU]** toets.
 - Het gekozen effect wordt ingeschakeld.




NB

- **16:9 breed** is niet beschikbaar bij gebruik van **DIS**, **EASY.Q** of **Dig. effect.** (alleen VP-DC563(i))
- Zodra **Color Nite** is ingesteld, wordt de modus **16:9 breed** verlaten. (alleen VP-DC563(i))
- **Digitale zoom** is niet beschikbaar in de **16:9 breed** beeldstand.
- De stand **Spiegelen** is niet beschikbaar in de stand **16:9 breed**. (alleen VP-DC565W(i)/DC565WB(i))

FRANÇAIS

Caméscope DVD : enregistrement avancé


Réglage du stabilisateur d'image numérique (DIS)

- ❖ La fonction **DIS** ne peut être activée qu'en **Mode Caméra**. ➔ page 26
 - ❖ La fonction DIS (Stabilisateur d'image numérique) permet de compenser, dans des limites raisonnables, les tremblements ou les mouvements de vos mains lorsque vous tenez le caméscope DVD.
 - ❖ Elle permet d'obtenir des images plus stables lors d'un:
 - Enregistrement à l'aide du zoom (Si la fonction **DIS** est activée, le mode **Zoom numér.** est désactivé).
 - Enregistrement d'un petit objet en gros plan
 - Enregistrement tout en marchant
 - Enregistrement par la fenêtre d'un véhicule
1. Placez l'interrupteur **[Mode]** sur **[DISC]**.
 2. Placez l'interrupteur **[Power]** sur **[(Camera)]**.
 3. Appuyez sur le bouton **[MENU]**.
 - La liste des menus apparaît.
 4. Déplacez le **[Joystick]** vers le haut ou vers le bas pour sélectionner **<Camera>** (**Appareil photo**), puis appuyez sur **[Joystick(OK)]**.
 5. Déplacez le **[Joystick]** vers le haut ou vers le bas pour sélectionner **<DIS>**, puis appuyez sur **[Joystick(OK)]**.
 6. Pour activer la fonction DIS, déplacez le **[Joystick]** vers le haut ou vers le bas pour sélectionner **<On>** (**Activé**), puis appuyez sur **[Joystick(OK)]**.
 - Si vous ne souhaitez pas utiliser la fonction **<DIS>**, sélectionnez **<Off>** (**Désactivé**) dans le menu correspondant.
 7. Pour quitter, appuyez sur le bouton **[MENU]**.
 - L'icône DIS () s'affiche.


Remarques

- Vous pouvez accéder directement à la fonction **DIS** à l'aide du bouton **[QUICK MENU]**. ➔ page 27
- Les fonctions **Zoom numér.**, **Color Nite**, **Mosaïque**, **Miroir**, **Relief2**, ou **Pastel2** ne peuvent être activées en mode **DIS**.
- Il est recommandé de désactiver la fonction **DIS** lorsque vous utilisez un trépied.
- Si vous utilisez la fonction **DIS**, la qualité de l'image peut s'en trouver altérée.
- En mode **EASY.Q**, la fonction **DIS** est automatiquement réglée sur **Activé**.
- Le mode **16:9** n'est pas disponible en mode **DIS**. (VP-DC563(i) uniquement).
- La fonction **DIS** en mode **16:9** peut produire une image de moins bonne qualité qu'en mode normal. (VP-DC565W(i)/DC565WB(i) uniquement).


4



6



7



NEDERLANDS

DVD-camcorder: Geavanceerde opnamefuncties

Beeldstabilisator instellen (DIS: Digital Image Stabiliser)

- ❖ De **DIS** functie werkt alleen in de **Camera-stand**. ➔ blz. 26
- ❖ DIS (digitale beeldstabilisatie) compenseert kleine trillingen, die bijvoorbeeld kunnen worden veroorzaakt door uw hand of door de DVD-camcorder zelf.
- ❖ DIS zorgt vooral onder de volgende omstandigheden voor rustigere beelden:
 - Opnemen met zoom (Als **DIS** wordt ingesteld, wordt de modus **Digitale zoom** uitgeschakeld.)
 - opnemen op korte afstand
 - opnemen terwijl u loopt
 - opnemen vanuit een bewegend voertuig

1. Zet de **[Mode]** schakelaar op **[DISC]**.
2. Zet de **[Power]** schakelaar op **[(Camera)]**.
3. Druk op de **[MENU]** toets.
 - Het keuzemenu verschijnt.
4. Ga met de **[Joystick]** omhoog of omlaag naar **<Camera>** en druk op **[Joystick(OK)]**.
5. Ga met de **[Joystick]** omhoog of omlaag naar **<DIS>** en druk op **[Joystick(OK)]**.
6. Om DIS aan te zetten, gaat u met de **[Joystick]** naar **<On>** (**Aan**) en drukt u op **[Joystick(OK)]**.
 - Als u de beeldstabilisator niet wilt gebruiken, zet u de **<DIS>** instelling op **<Off>** (**Uit**).
7. Om het menu te verlaten, drukt u op de **[MENU]** toets.
 - Het DIS () symbool verschijnt op het lcd-scherm.

NB

- U kunt de functie **DIS** direct openen via de toets **[QUICK MENU]**. ➔ blz. 27
- **Digitale zoom**, **Color Nite**, **Mozaïek**, **Spiegelen**, **Relief2** en **Pastel2** zijn niet beschikbaar in de **DIS** stand.
- We raden u aan, **DIS** uit te zetten wanneer u gebruik maakt van een statief.
- Door gebruik van de functie **DIS** kan de beeldkwaliteit afnemen.
- In de stand **EASY.Q** wordt de functie **DIS** naar **Aan** automatisch ingeschakeld.
- Modus **16:9 breed** is niet beschikbaar in de modus **DIS**. (alleen VP-DC563(i))
- De functie **DIS** in de modus **16:9 breed** produceert mogelijk lagere kwaliteit dan in de normale modus. (alleen VP-DC565W(i)/DC565WB(i))

FRANÇAIS

Caméscope DVD : enregistrement avancé

Zoom avant et arrière à l'aide du zoom numérique (Zoom numér.)

- ❖ La fonction **Zoom numér.** ne peut être activée qu'en **Mode Caméra**.
→ page 26
- ❖ Le zoom numérique permet de grossir plus de 26 fois et jusqu'à 1200 fois lorsqu'il est associé au zoom optique.
- ❖ La qualité de l'image peut s'altérer selon le coefficient de zoom appliqué au sujet.

Activation du zoom numérique

1. Placez l'interrupteur **[Mode]** sur **[DISC]**.
2. Placez l'interrupteur **[Power]** sur **[Camera]**.
3. Appuyez sur le bouton **[MENU]**.
 - La liste des menus apparaît.
4. Déplacez le **[Joystick]** vers le haut ou vers le bas pour sélectionner **<Camera> (Appareil photo)**, puis appuyez sur **[Joystick(OK)]**.
5. Déplacez le **[Joystick]** vers le haut ou vers le bas pour sélectionner **<Digital Zoom> (Zoom numér.)**, puis appuyez sur **[Joystick(OK)]**.
6. Déplacez le **[Joystick]** vers le haut ou vers le bas pour sélectionner l'option de zoom souhaitée (**Off (Désactivé)**, **100x**, **200x**, **400x** ou **1200x**), puis appuyez sur **[Joystick(OK)]**.
7. Pour quitter, appuyez sur le bouton **[MENU]**.
 - Lorsque vous utilisez l'interrupteur du zoom numérique, un indicateur s'affiche à l'écran.

Remarques

- Poussé au maximum, le zoom peut donner une image de moindre qualité.
- Le mode **Zoom numér.** ne peut être activé lorsque vous utilisez les fonctions **DIS**, **EASY.Q**, **Color Nite**, **16:9**, **Mosaïque**, **Miroir**, **Relief2**, ou **Pastel2**.
- Lorsque l'une des fonctions **Color Nite**, **EASY.Q**, **16:9**, **Mosaïque**, **Miroir**, **Relief2**, ou **Pastel2** est activée, le mode **Zoom numér.** est désactivé. (les réglages du mode Zoom num. sont sauvegardés).
- Lorsque le mode **DIS** est activé, le mode **Zoom numér.** est désactivé.

60

NEDERLANDS

DVD-camcorder: Geavanceerde opnamefuncties

Digitaal in- en uitzoomen (Digitale zoom)




- ❖ De **Digitale zoom** functie werkt alleen in de **Camera-stand**.
→ blz. 26
- ❖ Inzoomen met meer dan 33x gebeurt digitaal, tot 1200x in combinatie met de optische zoom.
- ❖ De beeldkwaliteit gaat achteruit naarmate u verder digitaal inzoomt.

Digitale zoomfunctie aanzetten

1. Zet de **[Mode]** schakelaar op **[DISC]**.
2. Zet de **[Power]** schakelaar op **[Camera]**.
3. Druk op de **[MENU]** toets.
 - Het keuzemenu verschijnt.
4. Ga met de **[Joystick]** omhoog of omlaag naar **<Camera>** en druk op **[Joystick(OK)]**.
5. Ga met de **[Joystick]** omhoog of omlaag naar **<Digital Zoom> (Digitale zoom)** en druk op **[Joystick(OK)]**.
6. Ga met de **[Joystick]** omhoog of omlaag naar de gewenste zoomstand (**Off (Uit)**, **100x**, **200x**, **400x** of **1200x**) en druk op **[Joystick(OK)]**.
7. Om het menu te verlaten, drukt u op de **[MENU]** toets.
 - Wanneer u de zoomfunctie gebruikt, wordt een digitale zoomindicator op het scherm weergegeven.

NB

- Ver digitaal inzoomen kan tot een lagere beeldkwaliteit leiden.
- De **Digitale zoom** is niet beschikbaar in de standen **DIS**, **EASY.Q**, **Color Nite**, **16:9 breed**, **Mozaïek**, **Spiegelen**, **Relief2** en **Pastel2**.
- Op het moment dat **Color Nite**, **EASY.Q**, **16:9 breed**, **Mozaïek**, **Spiegelen**, **Relief2** of **Pastel2** wordt aangezet, wordt de **Digitale zoom** uitgeschakeld. (Na afloop wordt de gekozen digitale zoomstand hersteld.)
- Als **DIS** wordt aangezet, wordt de **Digitale zoom** uitgeschakeld.




FRANÇAIS

Caméscope DVD : Index de vignettes et liste de lecture

Qu'est-ce que l'index de vignettes ?

- ❖ L'index de vignettes affiche plusieurs scènes qui ont été enregistrées.
- ❖ À chaque enregistrement, délimité par un début et une fin, un titre est créé. Une fois qu'un titre a été supprimé, vous ne pouvez plus le récupérer.




Current Title List/ Total Title List

Qu'est-ce qu'une liste de lecture ? DVD-RW(VR mode)


- ❖ Vous pouvez créer une liste de lecture sur le même disque en réunissant les scènes que vous préférez parmi les titres enregistrés (listes de titres). Vous pouvez modifier la liste de lecture sans changer les enregistrements originaux.
- ❖ Même si la liste de lecture est supprimée, les listes de titres originales restent sur le disque.
- ❖ Il est possible d'enregistrer jusqu'à 999 scènes sur une liste de lecture.

Exemple: Vous avez enregistré plusieurs scènes sur un DVD-RW en mode VR. Vous souhaitez enregistrer l'enregistrement original, mais vous voulez aussi créer un condensé de vos scènes préférées. Dans ce cas, vous pouvez créer une Liste de lecture en ne sélectionnant que vos scènes préférées, sans toucher à l'enregistrement original.



Current Playlist/ Total Playlists

A chaque enregistrement, délimité par un début et une fin, un titre est créé. Une fois que vous avez supprimé un titre, vous ne pouvez plus le récupérer.



NERLANDS

DVD-camcorder: Miniatuurweergave en Afspeellijst

Wat is miniatuurweergave?

- ❖ De miniatuurweergave geeft meerdere opgenomen titelscènes weer.
- ❖ Een titel wordt aangebracht op het punt waar u met opnemen begint en eindigt.
- ❖ Een titel die is gewist kan niet worden hersteld.

Wat is een playlist (afspeellijst)? DVD-RW(VR stand)

- ❖ U kunt op dezelfde schijf een playlist aanleggen door uw favoriete scènes te selecteren in de titellijst. U kunt een playlist bewerken zonder dat de originele opnamen daardoor veranderen.
- ❖ Ook als een playlist wordt gewist, blijven de titels zelf staan.
- ❖ U kunt tot 199 playlists maken, met maximaal 999 titelscènes per playlist.

Voorbeeld: U hebt een aantal opnamen gemaakt op een DVD-RW (VR stand). U wilt de oorspronkelijke opnamen bewaren, maar ook een totaaloverzicht maken dat uit een aantal favoriete scènes bestaat. U kunt in dat geval een playlist maken door de gewenste scènes te selecteren. De originele opnamen worden hierdoor niet aangetast.

Een titel loopt van het moment dat u de opname start tot waar u hem weer stopt. Als u een titel wist, kunt u hem niet meer terughalen.

FRANÇAIS

Caméscope DVD

Lecture de scènes DVD-RW/+RW/-R/+R DL

Les scènes enregistrées dans la liste des titres s'affichent dans un index au format vignette (plusieurs images) sur l'écran LCD.

Cet index vous permet de rechercher rapidement et simplement la scène que vous souhaitez voir. Si l'écran LCD est replié, vous pouvez visualiser l'enregistrement à l'aide du viseur. Utilisez les boutons de lecture du caméscope DVD ou de la télécommande. → page 63

1. Insérez le disque que vous souhaitez voir.
2. Déployez l'écran LCD.
3. Placez l'interrupteur **[Mode]** sur **[DISC]**.
4. Placez l'interrupteur **[Power]** sur **[▶(Player)]**.
 - L'écran de l'index de vignettes s'affiche.
 - Utilisez le bouton **[MENU]** pour régler la luminosité et la couleur de l'écran LCD. → page 36
5. Utilisez le **[Joystick]** pour sélectionner la scène. Liste des titres que vous souhaitez lire, puis appuyez sur **[Joystick(OK)]** ou sur le bouton **[▶ II]**.
 - Pour interrompre la lecture, appuyez sur le bouton **[■(Stop)]**.

Remarque

Pendant la lecture, l'image affichée peut demeurer figée pendant un moment jusqu'à l'affichage de l'image suivante.

Réglage du volume DVD-RW/+RW/-R/+R DL

- ❖ Lorsque les images sont lues sur l'écran LCD, vous pouvez entendre le son enregistré grâce au haut-parleur intégré.
- ❖ Lorsqu'un son est émis et qu'un disque est en cours de lecture, utilisez le bouton **[VOL -,+]** pour régler le volume.
 - L'affichage du volume sonore apparaît sur l'écran LCD.
 - Le volume varie entre **00** et **19**.
 - Si vous rabattez l'écran LCD en cours de lecture, vous n'entendez plus aucun son en provenance du haut-parleur.

62



NEDERLANDS

DVD-camcorder

Titelscènes afspelen DVD-RW/+RW/-R/+R DL

De scènes van de titellijst worden op het LCD-scherm weergegeven als miniatuurweergaven (meerdere afbeeldingen).

In deze handige index vindt u snel de gewenste scène. Als het LCD-scherm gesloten is, kunt u uw opnamen door de zoeker bekijken. Gebruik de weergavetoetsen op de DVD-camcorder of op de afstandsbediening. → blz. 63


1. Doe de schijf die u wilt afspelen in de camcorder.
2. Open het LCD-scherm.
3. Zet de **[Mode]** schakelaar op **[DISC]**.
4. Zet de **[Power]** schakelaar op **[▶(Player)]**.
 - Het miniatuurweergavescherm verschijnt.
 - Met de **[MENU]** toets kunt u de helderheid en kleur van het LCD-scherm aanpassen. → blz. 36
5. Ga met de **[Joystick]** naar een af te spelen titellijstscène en druk op de **[Joystick(OK)]** of de **[▶ II]** toets.
 - Druk op de toets **[■(Stop)]** om de weergave te beëindigen.

NB

Tijdens het afspelen kan een weergegeven beeld een tijdje stil staan voordat het volgende beeld wordt weergegeven.

Volume instellen DVD-RW/+RW/-R/+R DL

- ❖ Wanneer u een opname afspeelt op het LCD-scherm, komt het bijbehorende geluid uit de ingebouwde luidspreker.
- ❖ Terwijl de schijf wordt afgespeeld, kunt u het volume aanpassen met de **[VOL -,+]** toetsen.
 - De volume-indicator verschijnt op het LCD-scherm.
 - Het volume kan worden ingesteld op waarden tussen **00** en **19**.
 - De luidspreker wordt uitgeschakeld als u het LCD-scherm sluit tijdens het afspelen.



FRANÇAIS

Caméscope DVD

Fonctions disponibles en mode Player **DVD-RW/+RW/-R/+R DL**

- ❖ Ces fonctions ne peuvent être activées qu'en **Mode Player**. ➔ page 26
- ❖ Les fonctions Lecture, Pause, Arrêt, Avance rapide, Retour rapide, Saut en avant et Saut en arrière sont disponibles à partir de la télécommande.
- ❖ La fonction Lecture lente est uniquement disponible à partir de la télécommande.

Lecture/Pause


- Appuyez sur le bouton **[▶II]** pour interrompre momentanément la lecture.
- Pour reprendre la lecture, appuyez sur le bouton **[▶II]**.

Recherche d'image (avant/arrière)

- Appuyer une fois sur le bouton **[◀◀]/[▶▶]** en cours de lecture permet d'accroître la vitesse de lecture en la multipliant approximativement par 2, et appuyer à deux reprises permet de multiplier la vitesse de lecture approximativement par 16.
- Si le chiffre 1 s'affiche à l'écran, la vitesse est 2X supérieure. Le chiffre 2 signifie qu'elle est 16X supérieure.
- Pour reprendre la lecture normale, appuyez sur le bouton **[▶II]**.
- Vous pouvez aussi appuyer sur les boutons **[◀◀]/[▶▶]** de la télécommande.

Lecture par saut (avant/arrière)

- Maintenez enfoncés les boutons **[◀◀]/[▶▶]** pendant la lecture.
- En appuyant longuement sur le bouton **[▶▶]** pendant la lecture d'un disque, vous pouvez passer à la scène suivante. En appuyant longuement sur le bouton **[◀◀]**, vous pouvez revenir au début de la scène. En appuyant une fois de plus de façon prolongée, vous pouvez revenir au début de la scène précédente. Si vous appuyez longuement sur le bouton **[◀◀]** 3 secondes après le début d'une scène, vous pouvez revenir au début de la scène précédente.



NEDERLANDS

DVD-camcorder

Diverse functies in de Player weergavestand **DVD-RW/+RW/-R/+R DL**

- ❖ Deze functie werkt alleen in de **Player-stand**. ➔ blz. 26
- ❖ De functies Afspelen, Stilzetten, Stoppen, Vooruitspoelen, Terugspoelen, Vooruitspringen en Achteruit springen kunnen gekozen worden via de afstandsbediening.
- ❖ De functie Slow (Vertraagd) kan alleen gekozen worden via de afstandsbediening.

Afspelen/pauze


- U kunt het afspelen tijdelijk onderbreken met de toets **[▶II]**.
- Om weer normaal af te spelen, drukt u op de **[▶II]** toets.

Passage opzoeken (vooruit/achteruit)

- Door één keer op de **[◀◀]/[▶▶]**-knop te drukken terwijl een schijf wordt afgespeeld, gaat het afspelen twee keer zo snel; door er twee keer op te drukken ongeveer 16 keer zo snel.
- Het cijfer 1 op het scherm duidt op een afspeelsnelheid van 2 keer; het cijfer 2 op een snelheid van 16 keer.
- Om weer normaal af te spelen, drukt u op de **[▶II]** toets.
- Hetzelfde geldt voor de **[◀◀]/[▶▶]** toetsen van de afstandsbediening.

Vertraagde weergave (vooruit/achteruit)

- Houd de **[◀◀]/[▶▶]** toetsen ingedrukt tijdens het afspelen.
 - Terwijl u een schijf afspeelt, kunt u naar de volgende scène gaan door de toets **[▶▶]** in te drukken. Als u de **[◀◀]** toets ingedrukt houdt, gaat de camcorder naar het begin van de scène. Nogmaals indrukken stuurt de camcorder naar het begin van de voorgaande scène. Als u de toets nogmaals indrukt en ingedrukt houdt, springt het toestel naar het begin van de voorgaande scène.
- Als u de toets **[◀◀]** indrukt en ingedrukt houdt bij een fragment 3 seconden na het begin van een scène, springt het toestel naar het begin van de vorige scène.



FRANÇAIS

Caméscope DVD

Ralenti (avant/arrière)

Lecture au ralenti

- Pendant la lecture, appuyez sur le bouton [||▶] de la télécommande.
 - Pour reprendre la lecture normale, appuyez sur le bouton [▶||].


NEDERLANDS

DVD-camcorder

Vertraagde weergave (vooruit/achteruit)

Vertraagde weergave (vooruit)

- Druk op de [||▶] toets van de afstandsbediening tijdens het afspelen.
 - Om weer normaal af te spelen, drukt u op de [▶||] toets.



FRANÇAIS


Caméscope DVD

Utilisation du zoom en cours de lecture (PB ZOOM) DVD-RW/+RW/-R/+R DL

- ❖ La fonction **PB ZOOM** ne fonctionne qu'en **Mode Player**.
→ page 26
 - ❖ La fonction **PB ZOOM** vous permet d'agrandir la séquence en cours de lecture.
1. Placez l'interrupteur **[Mode]** sur **[DISC]**.
 2. Placez l'interrupteur **[Power]** sur **[▶](Player)**.
 - L'écran de l'index de vignettes s'affiche.
 3. Utilisez le **[Joystick]** pour sélectionner une scène. Liste des titres à lire, puis appuyez sur **[Joystick(OK)]** ou sur le bouton **[▶ II]**.
 4. Déplacez le bouton **[Zoom]** vers **[T(Tele)]** pour activer la fonction PB Zoom en cours de lecture.
 - L'image est agrandie à partir du centre.
 5. Vous pouvez zoomer de 2.0x à 8.0x en déplaçant le bouton **[Zoom]**.
 - L'agrandissement est progressif: 2.0x → 4.0x → 8.0x.
 - Le coefficient de zoom s'affiche.
 6. Utilisez le **[Joystick]** pour déplacer l'écran vers le haut, le bas, la droite ou la gauche.
 7. Pour annuler la fonction PB Zoom, déplacez le bouton de **[Zoom]** vers **[W(Wide)]**.

Remarques

- Vous ne pouvez pas appliquer la fonction **PB ZOOM** à des images transmises par une source vidéo externe.
- Les images agrandies en cours de lecture avec la fonction **PB ZOOM** ne peuvent pas être exportées vers un ordinateur.



NEDERLANDS

DVD-camcorder

Zoomen tijdens afspelen (PB ZOOM) DVD-RW/+RW/-R/+R DL

- ❖ De functie **PB ZOOM** werkt alleen in de **Player-stand**.
→ blz. 26
 - ❖ Met de functie **PB ZOOM** kunt u het weergegeven beeld vergroten.
1. Zet de **[Mode]** schakelaar op **[DISC]**. (alleen VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i))
 2. Zet de **[Power]** schakelaar op **[▶](Player)**.
 - Het miniatuurweergavescherm verschijnt.
 3. Gebruik de **[Joystick]** om een scene van de Titellijst die u wilt afspelen, te selecteren. Druk vervolgens op de knop **[Joystick(OK)]** of **[▶ II]**.
 4. Beweeg tijdens het afspelen de **[Zoom]** hendel naar **[T(Tele)]** om de functie zoom bij afspelen aan te zetten.
 - Het midden van het beeld wordt vergroot.
 5. U kunt met de **[Zoom]** hendel inzoomen (vergrotingsfactor 2x tot 8x).
 - De vergroting neemt als volgt toe: 2.0x → 4.0x → 8.0x.
 - De zoomstand wordt getoond.
 6. U kunt het zoomkader verplaatsen met de **[Joystick]** (omhoog, omlaag, naar links, naar rechts).
 7. Om de functie zoom bij afspelen te annuleren, beweegt u de **[Zoom]** hendel naar **[W(Wide)]**.

NB

- U kunt de **PB ZOOM** functie niet gebruiken bij beelden die afkomstig zijn van een externe bron.
- **PB ZOOM**-beelden kunnen niet naar een computer worden geëxporteerd.

FRANÇAIS

Caméscope DVD

Suppression d'un titre (Suppr.) DVD-RW/+RW

- ❖ La fonction de **Suppr.** ne peut être activée qu'en **Mode Player**. ➔ page 26
- ❖ Vous pouvez supprimer une partie ou l'ensemble des titres.

1. Placez l'interrupteur **[Mode]** sur **[DISC]**.
2. Placez l'interrupteur **[Power]** sur **[▶(Player)]**.
 - L'écran de l'index de vignettes s'affiche.
3. Appuyez sur le bouton **[QUICK MENU]**.
4. Déplacez le **[Joystick]** vers le haut ou vers le bas pour sélectionner **<Delete>** (**Suppr.**), puis appuyez sur **[Joystick(OK)]**.
5. Déplacez le **[Joystick]** vers le haut ou vers le bas pour sélectionner **<Select>** (**Sél.**) ou **<Select All>** (**Sélect. tt**), puis appuyez sur **[Joystick(OK)]**.
 - **Select (Sél.)** : permet de supprimer les fichiers de votre choix. Pour supprimer les fichiers de votre choix, sélectionnez-les à l'aide du **[Joystick]**, puis appuyez sur **[Joystick(OK)]**. Les fichiers sélectionnés sont repérés par le symbole ****.
 - **Select All (Sélect. tt)** : permet de supprimer tous les fichiers. Pour supprimer tous les fichiers, appuyez simplement sur **[Joystick(OK)]** après avoir sélectionné **<Select All>** (**Sélect. tt**). Tous les fichiers sont repérés par le symbole ****.
6. Déplacez le **[Joystick]** vers le haut ou vers le bas pour sélectionner **<Execute>** (**Exécuter**), puis appuyez sur **[Joystick(OK)]**.
 - Le message **<Delete?>** (**Supprimer?**) s'affiche.
7. Déplacez le **[Joystick]** vers la gauche ou vers la droite pour sélectionner **<Yes>** (**Oui**), puis appuyez sur **[Joystick(OK)]**.
 - Tous les titres sélectionnés sont supprimés.
 - Les fichiers associés à ces titres dans la liste de titres sont supprimés. (DVD-RW (mode VR uniquement))

Remarque

Il n'est pas possible de récupérer un titre supprimé.

NEDERLANDS

DVD-recorder


Titel wissen (Wissen) DVD-RW/+RW

- ❖ De functie **Wissen** is alleen beschikbaar in de **Player-stand**. ➔ blz. 26
- ❖ U kunt afzonderlijke scènes of alle scènes verwijderen.

1. Zet de **[Mode]** schakelaar op **[DISC]**.
2. Zet de **[Power]** schakelaar op **[▶(Player)]**.
 - Het miniatuurweergavescherm verschijnt.
3. Druk op de **[QUICK MENU]** toets.
4. Ga met de **[Joystick]** omhoog of omlaag naar **<Delete>** (**Wissen**) en druk op **[Joystick(OK)]**.
5. Duw de **[Joystick]** omhoog of omlaag om **<Select>** (**Kies**) of **<Select All>** (**Alles sel.**) te selecteren en druk op de toets **[Joystick(OK)]**.
 - **Select (Kies)**: afzonderlijke bestanden wissen. U kunt afzonderlijke bestanden wissen door deze te selecteren met de **[Joystick]** en vervolgens te drukken op de toets **[Joystick(OK)]**. De geselecteerde bestanden worden gemarkeerd met ****.
 - **Select All (Alles sel.)**: alle bestanden wissen. Als u alle bestanden wilt wissen, drukt u gewoon op **[Joystick(OK)]** nadat u **<Select All>** (**Alles sel.**) hebt geselecteerd. Alle bestanden worden gemarkeerd met ****.
6. Duw de **[Joystick]** omhoog of omlaag om **<Execute>** (**Uitvoeren**) te selecteren en druk op de toets **[Joystick(OK)]**.
 - De vraag **<Delete?>** (**Wissen?**) wordt weergegeven.
7. Duw de **[Joystick]** naar links of rechts om **<Yes>** (**Ja**) te selecteren en druk op de toets **[Joystick(OK)]**.
 - Alle geselecteerde titels worden gewist.
 - Verwante bestanden in de afspeellijst worden verwijderd. (DVD-RW (alleen VR-modus))

NB

Een verwijderde titel kan niet worden hersteld.



FRANÇAIS


Caméscope DVD

Suppression d'une partie d'un titre (Suppr. part.) DVD-RW(VR mode)

- ❖ La fonction **Suppr. part.** ne peut être activée qu'en **Mode Player**. ➔ page 26
 - ❖ Un titre de scène peut être supprimé partiellement.
 - ❖ La fonction de retouche ne peut être activée que sur un DVD-RW (Mode VR). Il est nécessaire de formater le DVD-RW en mode VR avant d'enregistrer. ➔ page 41
1. Placez l'interrupteur **[Mode]** sur **[DISC]**.
 2. Placez l'interrupteur **[Power]** sur **[▶](Player)**.
 3. Appuyez sur le bouton **[QUICK MENU]**.
 4. Déplacez le **[Joystick]** vers le haut ou vers le bas pour sélectionner **<Partial Delete> (Suppr. part.)**, puis appuyez sur **[Joystick(OK)]**.
 5. Sélectionnez la scène que vous souhaitez supprimer partiellement de l'écran de l'index de vignettes à l'aide du **[Joystick]**, puis appuyez sur **[Joystick(OK)]**.
 - Le titre sélectionné passe en mode pause, puis **<Start> (Début)** s'affiche en surbrillance.
 6. Recherchez le point à partir duquel vous souhaitez commencer la suppression en appuyant sur le bouton **[◀/▶]** ou **[▶]**.
 7. Appuyez sur le bouton **[▶]** au point de départ pour suspendre la lecture à l'écran, puis appuyez sur **[Joystick(OK)]**.
 - Le mot **<End> (fin)** apparaît en surbrillance.
 8. Appuyez sur le bouton **[◀/▶]** ou **[▶]** pour chercher le point final de la suppression.
 9. Appuyez sur le bouton **[▶]** au point d'arrivée pour suspendre la lecture, puis appuyez sur **[Joystick(OK)]**.
 - Le mot **<Execute> (Exécuter)** s'affiche en surbrillance.
 10. Appuyez sur **[Joystick(OK)]**.
 - Le message **<Delete selected part ? Please confirm.> (Suppr. la partie sélect. ? Confirmez svp.)** s'affiche.
 11. Déplacez le **[Joystick]** vers la gauche ou vers la droite pour sélectionner **<Yes> (Oui)**, puis appuyez sur **[Joystick(OK)]**.
 - La partie du titre sélectionnée est supprimée.
 - Utilisez le **[Joystick]** pour sélectionner **<Back>**, puis appuyez sur **[Joystick(OK)]** pour revenir à la liste de titres.

Remarque

Il n'est pas possible de récupérer la partie supprimée d'un titre.



NEDERLANDS

DVD-recorder

Gedeelte van een titel wissen (Deel wissen) DVD-RW(VR stand)

- ❖ De functie **Deel wissen** is alleen beschikbaar in de **Player-stand**. ➔ blz. 26
 - ❖ Titelscènes kunnen gedeeltelijk worden gewist.
 - ❖ Deze bewerkingfunctie werkt alleen op en DVD-RW (VR stand). De DVD-RW moet in de VR stand geformatteerd zijn voordat u erop gaat opnemen. ➔ blz. 41
1. Zet de **[Mode]** schakelaar op **[DISC]**.
 2. Zet de **[Power]** schakelaar op **[▶](Player)**.
 3. Druk op de **[QUICK MENU]** toets.
 4. Ga met de **[Joystick]** omhoog of omlaag naar **<Partial Delete> (Deel wissen)** en druk op **[Joystick(OK)]**.
 5. Beweeg de **[Joystick]** om een titelscène te selecteren die u gedeeltelijk uit het miniatuurweergavescherm wilt verwijderen en druk vervolgens op de **[Joystick(OK)]**.
 - De gekozen titel worden gepauzeerd en **<Start>** wordt geselecteerd.
 6. Zoek het beginpunt van het te wissen gedeelte op door op de **[◀/▶]** of **[▶]** toets te drukken.
 7. Druk bij het beginpunt op de **[▶]** toets om de weergave te pauzeren en druk op **[Joystick(OK)]**.
 - **<End> (Einde)** wordt geselecteerd.
 8. Druk op de **[◀/▶]** of **[▶]** om het einde van het te wissen gedeelte op te zoeken.
 9. Druk op de **[▶]** toets als u het eindpunt gevonden hebt en druk op **[Joystick(OK)]**.
 - **<Execute> (Uitvoeren)** wordt geselecteerd.
 10. Druk de **[Joystick(OK)]**.
 - De vraag **<Delete selected part ? Please confirm.> (Geselecteerd deel verw. ? Bevestig.)** verschijnt.
 11. Ga met de **[Joystick]** naar links of rechts naar **<Yes> (Ja)** en druk op **[Joystick(OK)]**.
 - Het geselecteerde gedeelte van de titel wordt gewist.
 - Gebruik de **[Joystick]** om **<Back> (Terug)** te selecteren en druk op de toets **[Joystick(OK)]** om terug te keren naar de titellijst.

NB

Een verwijderd deel van de titel kan niet worden hersteld.

FRANÇAIS

Caméscope DVD : liste de lecture

Création d'une nouvelle liste de lecture (Nv list lect) DVD-RW(VR mode)

- ❖ Cette fonction ne peut être activée qu'en **Mode Player**. ➔ page 26
 - ❖ La fonction de retouche ne peut être activée que sur un DVD-RW (Mode VR). Il est nécessaire de formater le DVD-RW en mode VR avant d'enregistrer. ➔ page 41
1. Placez l'interrupteur **[Mode]** sur **[DISC]**.
 2. Placez l'interrupteur **[Power]** sur **[▶(Player)]**.
 - L'écran de l'index de vignettes s'affiche.
 3. Déplacez le **[Joystick]** vers le haut pour mettre en surbrillance l'icône (Pict) de l'écran de l'index de vignettes, puis vers la droite pour mettre en surbrillance l'icône (Pict) de la liste de lecture.
 - Les scènes de la liste de lectures s'affichent dans un index au format vignette.
 - Aucun index au format vignette n'existe tant qu'une liste de lecture n'a pas été créée.
 4. Appuyez sur le bouton **[QUICK MENU]**.
 5. Déplacez le **[Joystick]** vers le haut ou vers le bas pour sélectionner **<New Playlist> (Nv list lect)**, puis appuyez sur **[Joystick(OK)]**.
 - L'écran de l'index de vignettes s'affiche.
 6. Utilisez le **[Joystick]** pour sélectionner une scène à créer, puis appuyez sur **[Joystick(OK)]**.
 - Continuez votre sélection par ordre de préférence.
 - La scène sélectionnée est repérée par le symbole <✓>.
 7. Déplacez le **[Joystick]** vers le haut pour sélectionner **<Add> (Ajouter)**, puis appuyez sur **[Joystick(OK)]**.
 - Une nouvelle liste de lecture est créée.

Remarques

- Vous pouvez créer jusqu'à 99 listes de lecture.
- Il est possible d'enregistrer jusqu'à 999 scènes sur une liste de lecture.

NEDERLANDS

DVD-camcorder: Playlist

Nieuwe playlist maken (Nwe playlist) DVD-RW(VR stand)

- ❖ Deze functie werkt alleen in de **Player-stand**. ➔ blz. 26
 - ❖ Deze bewerkingfunctie werkt alleen op een DVD-RW (VR stand). De DVD-RW moet in de VR stand geformatteerd zijn voordat u erop gaat opnemen. ➔ blz. 41
1. Zet de **[Mode]** schakelaar op **[DISC]**.
 2. Zet de **[Power]** schakelaar op **[▶(Player)]**.
 - Het miniatuurweergavescherm verschijnt.
 3. Beweeg de **[Joystick]** omhoog om het pictogram voor het miniatuurweergavescherm (Pict) te markeren en beweeg de **[Joystick]** vervolgens naar rechts om het pictogram voor afspeellijst (Pict) te markeren.
 - Een index met miniatuurafbeeldingen van de afspeelijstscènes wordt getoond.
 - Als er nog geen playlist is gemaakt, ziet u geen index met miniaturen.
 4. Druk op de **[QUICK MENU]** toets.
 5. Ga met de **[Joystick]** omhoog of omlaag naar **<New Playlist> (Nwe playlist)** en druk op **[Joystick(OK)]**.
 - Het miniatuurweergavescherm verschijnt.
 6. Duw de **[Joystick]** omhoog of omlaag om een scène te selecteren en druk op de toets **[Joystick(OK)]**.
 - Selecteer de scènes een voor een in de gewenste volgorde.
 - De geselecteerde scène wordt gemarkeerd met een <✓>.
 7. Ga met de **[Joystick]** omhoog naar **<Add> (Toevoegen)** en druk op **[Joystick(OK)]**.
 - Er wordt een nieuwe playlist gemaakt.

NB

- Er kunnen tot 99 afspeellijsten worden gemaakt.
- Op een afspeellijst kunnen tot 999 titelscènes (hoofdstukken) worden geregistreerd.




FRANÇAIS

Caméscope DVD : liste de lecture

Lecture de la liste de lecture DVD-RW(VR mode)

- ❖ Cette fonction ne peut être activée qu'en **Mode Player**. ➔ page 26
 - ❖ Les scènes de la liste de lecture sont affichées dans un index au format vignette sur l'écran LCD. Si l'écran LCD est replié, vous pouvez visualiser l'enregistrement par le viseur. Utilisez les boutons de lecture du caméscope DVD ou de la télécommande. ➔ page 63
 - ❖ La fonction de retouche ne peut être activée que sur un DVD-RW (Mode VR). Il est nécessaire de formater le DVD-RW en mode VR avant d'enregistrer. ➔ page 41
1. Insérez le disque que vous souhaitez voir.
 2. Placez l'interrupteur **[Mode]** sur **[DISC]**.
 3. Placez l'interrupteur **[Power]** sur **[▶(Player)]**.
 - L'écran de l'index de vignettes s'affiche.
 4. Déplacez le **[Joystick]** vers le haut pour mettre en surbrillance l'icône (📺) de l'écran de l'index de vignettes, puis vers la droite pour mettre en surbrillance l'icône (📺) de la liste de lecture.
 - Les scènes de la liste de lecture s'affichent dans un index au format vignette.
 5. Utilisez le **[Joystick]** pour sélectionner la liste de lecture que vous souhaitez lire, puis appuyez sur le bouton **[▶ II]**.
 - Le son est émis par le haut-parleur intégré.
 6. Appuyez sur les boutons **[VOL -,+]** pour régler le volume.



NEDERLANDS

DVD-camcorder: Playlist

Playlist afspelen DVD-RW(VR stand)

- ❖ Deze functie werkt alleen in de **Player-stand**. ➔ blz. 26
 - ❖ Een index met miniatuurafbeeldingen van de afspeellijstscènes wordt getoond. Als het LCD-scherm gesloten is, kunt u uw opnamen door de zoeker bekijken. Gebruik de afspeltoetsen op de DVD-camcorder of op de afstandsbediening. ➔ blz. 63
 - ❖ Deze bewerkingfunctie werkt alleen op een DVD-RW (VR stand). De DVD-RW moet in de VR stand geformatteerd zijn voordat u erop gaat opnemen. ➔ blz. 41
1. Doe de schijf die u wilt afspelen in de camcorder.
 2. Zet de **[Mode]** schakelaar op **[DISC]**.
 3. Zet de **[Power]** schakelaar op **[▶(Player)]**.
 - Het miniatuurweergavescherm verschijnt.
 4. Beweeg de **[Joystick]** omhoog om het pictogram voor het miniatuurweergavescherm (📺) te markeren en beweeg de **[Joystick]** vervolgens naar rechts om het pictogram voor afspeellijst (📺) te markeren.
 - Een index met miniatuurafbeeldingen van de afspeellijstscènes wordt getoond.
 5. Selecteer de afspeellijst die u wilt laten weergeven met de **[Joystick]** en druk op de toets **[▶ II]**.
 6. Druk op de **[VOL -,+]** toets om het volume te veranderen.
 - Het geluid wordt weergegeven via de ingebouwde luidspreker.

FRANÇAIS

Caméscope DVD : liste de lecture

Suppression d'une liste de lecture (Suppr.) DVD-RW(VR mode)

- ❖ La fonction **Suppr.** ne peut être activée qu'en **Mode Player**. ➔ page 26
 - ❖ Vous pouvez supprimer les listes de lecture dont vous ne voulez pas.
 - ❖ La fonction de retouche ne peut être activée que sur un DVD-RW (Mode VR). Il est nécessaire de formater le DVD-RW en mode VR avant d'enregistrer. ➔ page 41
1. Placez l'interrupteur **[Mode]** sur **[DISC]**.
 2. Placez l'interrupteur **[Power]** sur **[▶(Player)]**.
 - L'écran de l'index de vignettes s'affiche.
 3. Déplacez le **[Joystick]** vers le haut pour mettre en surbrillance l'icône (📺) de l'écran de l'index de vignettes, puis vers la droite pour mettre en surbrillance l'icône (🗑️) de la liste de lecture.
 - Les scènes de la liste de lecture s'affichent dans un index au format vignette.
 4. Appuyez sur le bouton **[QUICK MENU]**.
 5. Déplacez le **[Joystick]** vers le haut ou vers le bas pour sélectionner **<Delete> (Suppr.)**, puis appuyez sur **[Joystick(OK)]**.
 6. Déplacez le **[Joystick]** vers le haut ou vers le bas pour sélectionner **<Select> (Sél.)** ou **<Select All> (Sélect. tt)**, puis appuyez sur **[Joystick(OK)]**.
 - **Select (Sél.)** : permet de supprimer une liste de lecture en particulier. Pour supprimer une liste de lecture, sélectionnez-la à l'aide du **[Joystick]**, puis appuyez sur **[Joystick(OK)]**. La liste de lecture sélectionnée est signalée par le symbole <🗑️>.
 - **Select All (Sélect. tt)** : permet de supprimer toutes les listes de lecture. Pour supprimer toutes les listes de lecture, appuyez simplement sur **[Joystick(OK)]** après avoir sélectionné **<Select All> (Sélect. tt)**. Chacune des listes de lecture sélectionnées est signalée par le symbole <🗑️>.
 7. Déplacez le **[Joystick]** vers le haut pour sélectionner **<Execute> (Exécuter)**, puis appuyez sur **[Joystick(OK)]**.
 - Le message **<Delete?> (Supprimer?)** s'affiche.
 8. Déplacez le **[Joystick]** vers la gauche ou vers la droite pour sélectionner **<Yes> (Oui)**, puis appuyez sur **[Joystick(OK)]**.
 - Toutes les listes de lecture sélectionnées sont supprimées.

70



NEDERLANDS

DVD-camcorder: Playlist

Playlist wissen (Wissen) DVD-RW(VR stand)

- ❖ De functie **Wissen** is alleen beschikbaar in de **Player-stand**. ➔ blz. 26
- ❖ U kunt ongewenste afspeellijsten verwijderen.
- ❖ Deze bewerkingfunctie werkt alleen op een DVD-RW (VR stand). De DVD-RW moet in de VR stand geformatteerd zijn voordat u erop gaat opnemen. ➔ blz. 41


1. Zet de **[Mode]** schakelaar op **[DISC]**.
2. Zet de **[Power]** schakelaar op **[▶(Player)]**.
 - Het miniatuurweergavescherm verschijnt.
3. Beweeg de **[Joystick]** omhoog om het pictogram voor het miniatuurweergavescherm (📺) te markeren en beweeg de **[Joystick]** vervolgens naar rechts om het pictogram voor afspeellijst (📺) te markeren.
 - Een index met miniatuurafbeeldingen van de afspeellijstscènes wordt getoond.
4. Druk op de **[QUICK MENU]** toets.
5. Ga met de **[Joystick]** omhoog of omlaag naar **<Delete> (Wissen)** en druk op **[Joystick(OK)]**.
6. Duw de **[Joystick]** omhoog of omlaag om **<Select> (Kies)** of **<Select All> (Alles sel.)** te selecteren en druk op de toets **[Joystick(OK)]**.
 - **Select (Kies)**: afzonderlijke bestanden wissen
U kunt afzonderlijke bestanden wissen door deze te selecteren met de **[Joystick]** en vervolgens te drukken op de toets **[Joystick(OK)]**. De geselecteerde bestanden worden gemarkeerd met <🗑️>.
 - **Select All (Alles sel.)**: alle bestanden wissen
Als u alle bestanden wilt wissen, drukt u gewoon op **[Joystick(OK)]** nadat u **<Select All> (Alles sel.)** hebt geselecteerd. Alle bestanden worden gemarkeerd met <🗑️>.
7. Ga met de **[Joystick]** omhoog naar **<Execute> (Uitvoeren)** en druk op **[Joystick(OK)]**.
 - **<Delete?> (Wissen?)** verschijnt.
8. Ga met de **[Joystick]** naar links of rechts naar **<Yes> (Ja)** en druk op **[Joystick(OK)]**.
 - Alle geselecteerde playlists worden gewist.



Caméscope DVD : liste de lecture

Ajout de scènes à une liste de lecture (Ed. list lect-Ajouter) DVD-RW(VR mode)

- ❖ Cette fonction ne peut être activée qu'en **Mode Player**.
→ page 26
 - ❖ Vous pouvez ajouter des scènes supplémentaires à une liste de lecture existante.
 - ❖ La fonction de retouche ne peut être activée que sur un DVD-RW (Mode VR). Il est nécessaire de formater le DVD-RW en mode VR avant d'enregistrer. → page 41
1. Placez l'interrupteur **[Mode]** sur **[DISC]**.
 2. Placez l'interrupteur **[Power]** sur **[▶(Player)]**.
 - L'écran de l'index de vignettes s'affiche.
 3. Déplacez le **[Joystick]** vers le haut pour mettre en surbrillance l'icône (PS) de l'écran de l'index de vignettes, puis vers la droite pour mettre en surbrillance l'icône (▶) de la liste de lecture.
 - Les scènes de la liste de lecture s'affichent dans un index au format vignette.
 4. Appuyez sur le bouton **[QUICK MENU]**.
 5. Déplacez le **[Joystick]** vers le haut ou vers le bas pour sélectionner **<Edit Playlist> (Ed. list lect)**, puis appuyez sur **[Joystick(OK)]**.
 - L'écran passe en mode Ed. list lect.
 6. Utilisez le **[Joystick]** pour sélectionner la liste de lecture à laquelle vous souhaitez ajouter les scènes, puis appuyez sur **[Joystick(OK)]**.
 - Les scènes contenues dans la liste de lecture s'affichent.
 7. Appuyez sur le bouton **[QUICK MENU]**.
 8. Déplacez le **[Joystick]** vers le haut ou vers le bas pour sélectionner **<Add> (Ajouter)** puis appuyez sur **[Joystick(OK)]**.
 - Les scènes Liste des titres à ajouter à la liste de lecture s'affichent.
 9. Utilisez le **[Joystick]** pour sélectionner les scènes Liste des titres à ajouter à la liste de lecture, puis appuyez sur **[Joystick(OK)]**.
 - Les scènes sélectionnées sont signalées par le symbole <✓>.
 10. Déplacez le **[Joystick]** vers le haut pour sélectionner **<Execute> (Exécuter)**, puis appuyez sur **[Joystick(OK)]**.
 - Le message **<Want to add?> (Ajouter?)** s'affiche.
 11. Déplacez le **[Joystick]** vers la gauche ou la droite pour sélectionner **<Yes> (Oui)**, puis appuyez sur **[Joystick(OK)]**.
 - Le message **<Now adding...> (Ajout en cours...)** s'affiche.
 - Les scènes sélectionnées sont ajoutées à la liste de lecture. Chaque nouvelle scène est ajoutée à la suite de la liste.



DVD-camcorder: Playlist

Scènes aan playlist toevoegen (Playlist bew.-Toevoegen) DVD-RW(VR stand)

- ❖ Deze functie werkt alleen in de **Player-stand**. → blz. 26
 - ❖ U kunt meer scènes aan een bestaande playlist toevoegen.
 - ❖ Deze bewerkingfunctie werkt alleen op een DVD-RW (VR stand). De DVD-RW moet in de VR stand geformatteerd zijn voordat u erop gaat opnemen.
→ blz. 41
1. Zet de **[Mode]** schakelaar op **[DISC]**.
 2. Zet de **[Power]** schakelaar op **[▶(Player)]**.
 - Het miniatuurweergavescherm verschijnt.
 3. Beweeg de **[Joystick]** omhoog om het pictogram voor het miniatuurweergavescherm (PS) te markeren en beweeg de **[Joystick]** vervolgens naar rechts om het pictogram voor afspeellijst (▶) te markeren.
 - Een index met miniatuurafbeeldingen van de afspeellijstscènes wordt getoond.
 4. Druk op de **[QUICK MENU]** toets.
 5. Ga met de **[Joystick]** omhoog of omlaag naar **<Edit Playlist> (Playlist bew.)** en druk op **[Joystick(OK)]**.
 - Het bewerkingsscherm van de playlist verschijnt.
 6. Ga met de **[Joystick]** naar de playlist waaraan u scènes wilt toevoegen en druk op **[Joystick(OK)]**.
 - De scènes uit de playlist worden getoond.
 7. Druk op de **[QUICK MENU]** toets.
 8. Ga met de **[Joystick]** omhoog of omlaag naar **<Add> (Toevoegen)** en druk op **[Joystick(OK)]**.
 - De titellijstscènes die aan de playlist kunnen worden toegevoegd, verschijnen.
 9. Ga met de **[Joystick]** naar de titellijstscène die u aan de playlist wilt toevoegen en druk op **[Joystick(OK)]**.
 - De gekozen scènes worden gemarkeerd met <✓>.
 10. Ga met de **[Joystick]** omhoog naar **<Execute> (Uitvoeren)** en druk op **[Joystick(OK)]**.
 - **<Want to add?> (Toevoegen?)** verschijnt.
 11. Ga met de **[Joystick]** naar links of rechts naar **<Yes> <Ja>** en druk op **[Joystick(OK)]**.
 - **<Now adding...> (Nu toevoegen...)** wordt getoond.
 - De gekozen scènes worden aan het eind van de playlist toegevoegd.

Caméscope DVD : liste de lecture


Modification de l'ordre des scènes d'une liste de lecture (Ed. list lect-Dépl.) DVD-RW(VR mode)

- ❖ Cette fonction ne peut être activée qu'en **Mode Player**.
→ page 26
 - ❖ Vous pouvez changer l'ordre des scènes d'une liste de lecture.
 - ❖ La fonction de retouche ne peut être activée que sur un DVD-RW (Mode VR). Il est nécessaire de formater le DVD-RW en mode VR avant d'enregistrer. → page 41
1. Placez l'interrupteur **[Mode]** sur **[DISC]**.
 2. Placez l'interrupteur **[Power]** sur **[▶](Player)**.
 - L'écran de l'index de vignettes s'affiche.
 3. Déplacez le **[Joystick]** vers le haut pour mettre en surbrillance l'icône (P) de l'écran de l'index de vignettes, puis vers la droite pour mettre en surbrillance l'icône (E) de la liste de lecture.
 - Les scènes de la liste de lecture s'affichent dans un index au format vignette.
 4. Appuyez sur le bouton **[QUICK MENU]**.
 5. Déplacez le **[Joystick]** vers le haut ou vers le bas pour sélectionner **<Edit Playlist>** (Ed. list lect), puis appuyez sur **[Joystick(OK)]**.
 - L'écran passe en mode Ed. list lect.
 6. Utilisez le **[Joystick]** pour sélectionner la liste de lecture qui contient les scènes dont vous voulez changer l'ordre de lecture, puis appuyez sur **[Joystick(OK)]**.
 - Les scènes contenues dans la liste de lecture s'affichent.
 7. Appuyez sur le bouton **[QUICK MENU]**.
 8. Déplacez le **[Joystick]** vers le haut ou vers le bas pour sélectionner **<Move>** (Dépl.), puis appuyez sur **[Joystick(OK)]**.
 9. Utilisez le **[Joystick]** pour sélectionner la scène à déplacer, puis appuyez sur **[Joystick(OK)]**.
 - La scène sélectionnée comporte le signe <✓>.
 - Une barre s'affiche également à côté des scènes.
 10. Utilisez le **[Joystick]** pour placer la barre où vous le souhaitez, puis appuyez sur **[Joystick(OK)]**.
 - La scène sélectionnée est déplacée vers sa nouvelle position.
 11. Déplacez le **[Joystick]** vers le haut pour sélectionner **<Execute>** (Exécuter), puis appuyez sur **[Joystick(OK)]**.
 - Le message **<Want to move?>** (Transférer?) s'affiche.
 12. Déplacez le **[Joystick]** vers la gauche ou la droite pour sélectionner **<Yes>** (Oui), puis appuyez sur **[Joystick(OK)]**.
 - Le message **<Now moving...>** (Ajout en cours...) s'affiche.
 - Vous pouvez déplacer des scènes autant de fois que vous le souhaitez.

DVD-camcorder: Playlist

Afspeelvolgorde van de scènes van de playlist veranderen (Playlist bew.-Verpl.) DVD-RW(VR stand)

- ❖ Deze functie werkt alleen in de **Player-stand**. → blz. 26
 - ❖ U kunt de afspeelvolgorde van de scènes van de playlist veranderen.
 - ❖ Deze bewerkingfunctie werkt alleen op een DVD-RW (VR stand). De DVD-RW moet in de VR stand geformatteerd zijn voordat u erop gaat opnemen.
→ blz. 41
1. Zet de **[Mode]** schakelaar op **[DISC]**.
 2. Zet de **[Power]** schakelaar op **[▶](Player)**.
 - Het miniatuurweergavescherm verschijnt.
 3. Beweeg de **[Joystick]** omhoog om het pictogram voor het miniatuurweergavescherm (P) te markeren en beweeg de **[Joystick]** vervolgens naar rechts om het pictogram voor afspeellijst (E) te markeren.
 - Een index met miniatuurafbeeldingen van de afspeellijstscènes wordt getoond.
 4. Druk op de **[QUICK MENU]** toets.
 5. Ga met de **[Joystick]** omhoog of omlaag naar **<Edit Playlist>** (Playlist bew.) en druk op **[Joystick(OK)]**.
 - Het bewerkingsscherm van de playlist verschijnt.
 6. Ga met de **[Joystick]** naar de playlist met de scènes waarvan u de afspeelvolgorde wilt veranderen en druk op **[Joystick(OK)]**.
 - De scènes uit de playlist worden getoond.
 7. Druk op de **[QUICK MENU]** toets.
 8. Ga met de **[Joystick]** omhoog of omlaag naar **<Move>** (Verpl.) en druk op **[Joystick(OK)]**.
 9. Ga met de **[Joystick]** naar een scène die u wilt verplaatsen en druk op **[Joystick(OK)]**.
 - De geselecteerde scène wordt gemarkeerd met <✓>.
 - Naast de scènes verschijnt een balk.
 10. Beweeg de balk met de **[Joystick]** naar de gewenste plaats en druk op **[Joystick(OK)]**.
 - De gekozen scène gaat naar de nieuwe plaats..
 11. Ga met de **[Joystick]** omhoog naar **<Execute>** (Uitvoeren) en druk op **[Joystick(OK)]**.
 - De vraag **<Want to move?>** (Verplaatsen?) verschijnt.
 12. Ga met de **[Joystick]** naar links of rechts naar **<Yes>** (Ja) en druk op **[Joystick(OK)]**.
 - **<Now moving...>** <Nu verplaatsen...> wordt getoond.
 - U kunt de scènes zo vaak verplaatsen als u wilt.




FRANÇAIS

Caméscope DVD : liste de lecture

Suppression de scènes d'une liste de lecture (Ed. list lect-Suppr.) DVD-RW/VR mode

- ❖ Cette fonction ne peut être activée qu'en **Mode Player**.
→ page 26
 - ❖ Vous pouvez supprimer les scènes dans la liste de lecture.
 - ❖ La fonction de retouche ne peut être activée que sur un DVD-RW (Mode VR). Il est nécessaire de formater le DVD-RW en mode VR avant d'enregistrer. → page 41
1. Placez l'interrupteur **[Mode]** sur **[DISC]**.
 2. Placez l'interrupteur **[Power]** sur **[▶(Player)]**.
 - L'écran de l'index de vignettes s'affiche.
 3. Déplacez le **[Joystick]** vers le haut pour mettre en surbrillance l'icône (⏏) de l'écran de l'index de vignettes, puis vers la droite pour mettre en surbrillance l'icône (E) de la liste de lecture.
 - Les scènes de la liste de lecture s'affichent dans un index au format vignette.
 4. Appuyez sur le bouton **[QUICK MENU]**.
 5. Déplacez le **[Joystick]** vers le haut ou vers le bas pour sélectionner **<Edit Playlist> (Ed. list lect)**, puis appuyez sur **[Joystick(OK)]**.
 - L'écran passe en mode Ed. list lect.
 6. Utilisez le **[Joystick]** pour sélectionner la liste de lecture qui contient les scènes que vous souhaitez supprimer, puis appuyez sur **[Joystick(OK)]**.
 - Les scènes contenues dans la liste de lecture s'affichent.
 7. Appuyez sur le bouton **[QUICK MENU]**.
 8. Déplacez le **[Joystick]** vers le haut ou vers le bas pour sélectionner **<Delete> (Suppr.)**, puis appuyez sur **[Joystick(OK)]**.
 9. Utilisez le **[Joystick]** pour sélectionner les scènes que vous voulez supprimer, puis appuyez sur **[Joystick(OK)]**.
 - Les scènes sélectionnées sont signalées par le symbole <✓>.
 10. Déplacez le **[Joystick]** vers le haut pour sélectionner **<Execute> (Exécuter)**, puis appuyez sur **[Joystick(OK)]**.
 - Le message **<Delete?> (Supprimer?)** s'affiche.
 11. Déplacez le **[Joystick]** vers la gauche ou la droite pour sélectionner **<Yes> (Oui)**, puis appuyez sur **[Joystick(OK)]**.
 - Le message **<Now deleting...> (Suppression en cours...)** s'affiche.
 - Les scènes sélectionnées sont supprimées.



NEDERLANDS

DVD-camcorder: Playlist

Scènes uit playlist wissen (Playlist bew.-Wissen) DVD-RW/VR stand

- ❖ Deze functie werkt alleen in de **Player-stand**.
→ blz. 26
 - ❖ U kunt de titelscènes in de Playlist verwijderen.
 - ❖ Deze bewerkingfunctie werkt alleen op een DVD-RW (VR stand). De DVD-RW moet in de VR stand geformatteerd zijn voordat u erop gaat opnemen.
→ blz. 41
1. Zet de **[Mode]** schakelaar op **[DISC]**.
 2. Zet de **[Power]** schakelaar op **[▶(Player)]**.
 - Het miniatuurweergavescherm verschijnt.
 3. Beweeg de **[Joystick]** omhoog om het pictogram voor het miniatuurweergavescherm (⏏) te markeren en beweeg de **[Joystick]** vervolgens naar rechts om het pictogram voor afspeellijst (E) te markeren.
 - Een index met miniatuurafbeeldingen van de afspeellijstscènes wordt getoond.
 4. Druk op de **[QUICK MENU]** toets.
 5. Ga met de **[Joystick]** omhoog of omlaag naar **<Edit Playlist> (Playlist bew.)** en druk op **[Joystick(OK)]**.
 - Het bewerkingsscherm van de playlist verschijnt.
 6. Ga met de **[Joystick]** naar de playlist waaruit u scènes wilt wissen en druk op **[Joystick(OK)]**.
 - De scènes uit de playlist worden getoond.
 7. Druk op de **[QUICK MENU]** toets.
 8. Ga met de **[Joystick]** omhoog of omlaag naar **<Delete> (Wissen)** en druk op **[Joystick(OK)]**.
 9. Ga met de **[Joystick]** naar de scènes die u wilt wissen en druk op **[Joystick(OK)]**.
 - De gekozen scènes worden gemarkeerd met <✓>.
 10. Ga met de **[Joystick]** omhoog naar **<Execute> (Uitvoeren)** en druk op **[Joystick(OK)]**.
 - **<Delete?> (Wissen?)** verschijnt.
 11. Ga met de **[Joystick]** naar links of rechts naar **<Yes> (Ja)** en druk op **[Joystick(OK)]**.
 - **<Now deleting...> (Bezig met wissen...)** wordt getoond.
 - De gekozen scènes worden gewist.


FRANÇAIS

Caméscope DVD : liste de lecture

Suppression d'une partie d'une liste de lecture (Ed. list lect-Suppr. part.) DVD-RW(VR mode)

- ❖ Cette fonction ne peut être activée qu'en **Mode Player**. ➔ page 26
 - ❖ Une scène de la liste de lecture peut être supprimée partiellement.
 - ❖ La fonction de retouche ne peut être activée que sur un DVD-RW (Mode VR). Il est nécessaire de formater le DVD-RW en mode VR avant d'enregistrer. ➔ page 41
1. Placez l'interrupteur **[Mode]** sur **[DISC]**.
 2. Placez l'interrupteur **[Power]** sur **[▶ (Player)]**.
 - L'écran de l'index de vignettes s'affiche.
 3. Déplacez le **[Joystick]** vers le haut pour mettre en surbrillance l'icône (P) de l'écran de l'index de vignettes, puis vers la droite pour mettre en surbrillance l'icône (E) de la liste de lecture.
 - Les scènes de la liste de lecture s'affichent dans un index au format vignette.
 4. Appuyez sur le bouton **[QUICK MENU]**.
 5. Déplacez le **[Joystick]** vers le haut ou vers le bas pour sélectionner **<Edit Playlist> (Ed. list lect)**, puis appuyez sur **[Joystick(OK)]**.
 - L'écran passe en mode Ed. list lect.
 6. Utilisez le **[Joystick]** pour sélectionner la liste de lecture qui contient les scènes destinées à être partiellement supprimée, puis appuyez sur **[Joystick(OK)]**.
 - Les scènes contenues dans la liste de lecture s'affichent.
 7. Appuyez sur le bouton **[QUICK MENU]**.
 8. Déplacez le **[Joystick]** vers le haut ou vers le bas pour sélectionner **<Partial Delete> (Suppr. part.)**, puis appuyez sur **[Joystick(OK)]**.
 9. Utilisez le **[Joystick]** pour sélectionner la scène destinée à être partiellement supprimée, puis appuyez sur **[Joystick(OK)]**.
 - L'écran Suppr. part. s'affiche. La lecture de la scène passe en mode pause et le mot **<Start> (Début)** s'affiche en surbrillance.

74



NEDERLANDS

DVD-camcorder: Playlist

Gedeelte playlist wissen (Playlist bew. - Deel wissen) DVD-RW(VR stand)

- ❖ Deze functie werkt alleen in de **Player-stand**. ➔ blz. 26
 - ❖ Een scène uit de playlist kan gedeeltelijk worden verwijderd.
 - ❖ Deze bewerkingfunctie werkt alleen op een DVD-RW (VR stand). De DVD-RW moet in de VR stand geformatteerd zijn voordat u erop gaat opnemen. ➔ blz. 41
1. Zet de **[Mode]** schakelaar op **[DISC]**.
 2. Zet de **[Power]** schakelaar op **[▶ (Player)]**.
 - Het miniatuurweergavescherm verschijnt.
 3. Beweeg de **[Joystick]** omhoog om het pictogram voor het miniatuurweergavescherm (P) te markeren en beweeg de **[Joystick]** vervolgens naar rechts om het pictogram voor afspeellijst (E) te markeren.
 - Een index met miniatuurafbeeldingen van de afspeellijstscènes wordt getoond.
 4. Druk op de **[QUICK MENU]** toets.
 5. Ga met de **[Joystick]** omhoog of omlaag naar **<Edit Playlist> (Playlist bew.)** en druk op **[Joystick(OK)]**.
 - Het bewerkingsscherm van de playlist verschijnt.
 6. Ga met de **[Joystick]** naar de playlist met de scènes die u gedeeltelijk wilt wissen en druk op **[Joystick(OK)]**.
 - De scènes uit de playlist worden getoond.
 7. Druk op de **[QUICK MENU]** toets.
 8. Ga met de **[Joystick]** omhoog of omlaag naar **<Partial Delete> (Deel wissen)** en druk op **[Joystick(OK)]**.
 9. Ga met de **[Joystick]** naar een scène die u gedeeltelijk wilt wissen en druk op **[Joystick(OK)]**.
 - Het scherm Deel wissen verschijnt. De scène wordt gepauzeerd en **<Start>** wordt geselecteerd.

FRANÇAIS


Caméscope DVD : liste de lecture

10. Appuyez sur le bouton [**◀◀/▶▶**] ou [**▶▶**] pour rechercher le point de départ de la suppression.
11. Appuyez sur le bouton [**▶▶**] pour suspendre la lecture au niveau du point de départ de la suppression, puis appuyez sur [**Joystick(OK)**].
 - Le mot **<End> (fin)** apparaît en surbrillance.
12. Appuyez sur [**◀◀/▶▶**] ou [**▶▶**] pour rechercher le point d'arrivée de la suppression.
13. Appuyez sur le bouton [**▶▶**] pour suspendre la lecture au point d'arrivée de la suppression, puis appuyez sur [**Joystick(OK)**].
 - Le mot **<Execute> (Exécuter)** s'affiche en surbrillance.
14. Appuyez sur [**Joystick(OK)**].
 - Le message **<Delete selected part ? Please confirm.> (Suppr. la partie sélect. ? Confirmez svp.)** s'affiche.
15. Déplacez le [**Joystick**] vers la gauche ou la droite pour sélectionner **<Yes> (Oui)**, puis appuyez sur [**Joystick(OK)**].
 - Le message **<Now deleting...> (Suppression en cours...)** s'affiche.

13



15



NEDERLANDS

DVD-camcorder: Playlist

10. Druk op [**◀◀/▶▶**] of [**▶▶**] om het begin van het te wissen gedeelte op te zoeken.
11. Druk op de [**▶▶**] toets als u het beginpunt gevonden hebt en druk vervolgens de [**Joystick(OK)**].
 - **<End> (Einde)** wordt gemarkeerd.
12. Druk op [**◀◀/▶▶**] of [**▶▶**] om het eindpunt van het te wissen gedeelte op te zoeken.
13. Druk op de [**▶▶**] toets als u het eindpunt gevonden hebt en druk vervolgens de [**Joystick(OK)**].
 - **<Execute> (Uitvoeren)** wordt gemarkeerd.
14. Druk de [**Joystick(OK)**].
 - **<Delete selected part ? Please confirm.> (Geselecteerd deel verw.? Bevestig.)** wordt getoond.
15. Ga met de [**Joystick**] naar links of rechts naar **<Yes> (Ja)** en druk op [**Joystick(OK)**].
 - **<Now deleting...> (Bezig met wissen...)** wordt getoond.



FRANÇAIS

Caméscope DVD : Disc Manager (Gestionnaire de disque)

Informations sur le disque (Info disque) DVD-RW/+RW/-R/+R DL

❖ Cette fonction peut être activée en **Mode Caméra** et en **Mode Player**. ➔ page 26

1. Placez l'interrupteur **[Mode]** sur **[DISC]**.
2. Placez l'interrupteur **[Power]** sur **[CAMERA]** ou **[PLAYER]**.
3. Appuyez sur le bouton **[MENU]**.
 - La liste des menus apparaît.
4. Déplacez le **[Joystick]** vers le haut ou vers le bas pour sélectionner **<Disc Manager>** (**Gest. Disque**), puis appuyez sur **[Joystick(OK)]**.
5. Déplacez le **[Joystick]** vers le haut ou vers le bas pour sélectionner **<Disc Info>** (**Info disque**), puis appuyez sur **[Joystick(OK)]**.
 - Les informations suivantes seront affichées: **<Disc Name>**, **<Disc Type>** (**Type disque**), **<Disc Format>** (**Form. Disq.**), **<Used Space>** (**Esp. util.**) et **<Free Space>** (**Esp. libre**).
6. Pour quitter, appuyez sur le bouton **[MENU]** ou sur **[Joystick(OK)]**.



NEDERLANDS

DVD-camcorder: Schijfbeheer

Schijfinformatie (Schijf-info) DVD-RW/+RW/-R/+R DL

❖ Deze functie werkt zowel in de **Camera-stand** als in de **Player-stand**. ➔ blz. 26


1. Zet de **[Mode]** schakelaar op **[DISC]**.
2. Zet de **[Power]** schakelaar op **[CAMERA]** of **[PLAYER]**.
3. Druk op de **[MENU]** toets.
 - Het keuzemenu verschijnt.
4. Ga met de **[Joystick]** omhoog of omlaag naar **<Disc Manager>** (**Schijfbeheer**) en druk op **[Joystick(OK)]**.
5. Ga met de **[Joystick]** omhoog of omlaag naar **<Disc Info>** (**Schijf-info**) en druk op **[Joystick(OK)]**.
 - **<Disc Name>**, **<Disc Type>** (**Schijftype**), **<Disc Format>** (**Schijfform.**), **<Used Space>** (**Gebr. ruimte**) en **<Free Space>** (**Ruimte vrij**) worden getoond.
6. Druk op de knop **[MENU]** of **[Joystick(OK)]** als u het menu wilt verlaten.

FRANÇAIS

Caméscope DVD : Disc Manager (Gestionnaire de disque)

Modifier le nom d'un disque (Info disque - Renommer) DVD-RW/+RW/-R/+R DL

- ❖ Cette fonction peut être activée en **Mode Caméra** et en **Mode Player**. ➔ page 26
 - ❖ Vous pouvez spécifier le nom d'un disque.
1. Placez l'interrupteur **[Mode]** sur **[DISC]**.
 2. Placez l'interrupteur **[Power]** sur **[CAMERA]** ou **[PLAYER]**.
 3. Appuyez sur le bouton **[MENU]**.
 - La liste des menus apparaît.
 4. Déplacez le **[Joystick]** vers le haut ou vers le bas pour sélectionner **<Disc Manager> (Gest. Disque)**, puis appuyez sur **[Joystick(OK)]**.
 5. Déplacez le **[Joystick]** vers le haut ou vers le bas pour sélectionner **<Disc Info> (Info disque)**, puis appuyez sur **[Joystick(OK)]**.
 6. Déplacez le **[Joystick]** vers la gauche ou vers la droite pour sélectionner **<Rename> (Renommer)**, puis appuyez sur **[Joystick(OK)]**.
 - L'écran Nom du disque s'affiche.
 7. Utilisez le **[Joystick]** pour positionner le curseur sur le premier caractère du titre du disque actuel.
 8. Utilisez le **[Joystick]** pour positionner le curseur sur **<Delete>**, puis appuyez sur **[Joystick(OK)]** pour supprimer le titre du disque existant.
 9. Utilisez le **[Joystick]** pour sélectionner les caractères et les éléments souhaités, puis appuyez sur **[Joystick(OK)]**.
 10. Utilisez le **[Joystick]** pour sélectionner **<Done>**, puis appuyez sur **[Joystick(OK)]**.
 - Le nom du disque est modifié.
 - Utilisez le **[Joystick]** pour sélectionner **<Back>**, puis appuyez sur **[Joystick(OK)]** pour revenir au menu Gest. Disque.



NEDERLANDS

DVD-camcorder: Schijfbeheer

Schijfnaam wijzigen (Schijf-info-Hern.) DVD-RW/+RW/-R/+R DL

- ❖ Deze functie werkt zowel in de **Camera-stand** als in de **Player-stand**. ➔ blz. 26
 - ❖ U kunt een schijfnaam ingeven.
1. Zet de **[Mode]** schakelaar op **[DISC]**.
 2. Zet de **[Power]** schakelaar op **[CAMERA]** of **[PLAYER]**.
 3. Druk op de **[MENU]** toets.
 - Het keuzemenu verschijnt.
 4. Ga met de **[Joystick]** omhoog of omlaag naar **<Disc Manager> (Schijfbeheer)** en druk op **[Joystick(OK)]**.
 5. Ga met de **[Joystick]** omhoog of omlaag naar **<Disc Info> (Schijf-info)** en druk op **[Joystick(OK)]**.
 6. Ga met de **[Joystick]** naar links of rechts naar **<Rename> (Hern.)** en druk op **[Joystick(OK)]**.
 - Het scherm Schijfnaam wordt weergegeven.
 7. Ga met de **[Joystick]** naar het eerste teken van de schijfnaam.
 8. Ga met de **[Joystick]** naar **<Delete>** en druk op **[Joystick(OK)]** in om de huidige schijfnaam te wissen.
 9. Ga met de **[Joystick]** naar het gewenste teken en druk op **[Joystick(OK)]**.
 10. Ga met de **[Joystick]** omhoog of omlaag naar **<Done>** en druk op **[Joystick(OK)]**.
 - De naam van de schijf wordt gewijzigd.
 - Gebruik de **[Joystick]** om **<Back>** te selecteren en druk op de toets **[Joystick(OK)]** om terug te keren naar het menu Schijfbeheer.

FRANÇAIS

Caméscope DVD : Disc Manager (Gestionnaire de disque)

Formatage d'un disque (Form. Disq.) DVD-RW/+RW

- ❖ Cette fonction ne peut être activée qu'en **Mode Caméra**. ➔ page 26
- ❖ Vous pouvez formater un disque enregistré afin de pouvoir le réutiliser. Le formatage supprimera toutes les données existantes.

- Placez l'interrupteur **[Mode]** sur **[DISC]**.
- Placez l'interrupteur **[Power]** sur **[CAMERA]**.
- Appuyez sur le bouton **[MENU]**.
 - La liste des menus apparaît.
- Déplacez le **[Joystick]** vers le haut ou vers le bas pour sélectionner **<Disc Manager>** (**Gest. Disque**), puis appuyez sur **[Joystick(OK)]**.
- Déplacez le **[Joystick]** vers le haut ou vers le bas pour sélectionner **<Disc Format>** (**Form. Disq.**), puis appuyez sur **[Joystick(OK)]**.
- Déplacez le **[Joystick]** vers le haut ou vers le bas pour sélectionner **<Video Mode>** (**Mode Vidéo**) ou **<VR Mode>** (**Mode VR**), puis appuyez sur **[Joystick(OK)]**. (DVD-RW uniquement) Réglez le mode selon l'application.
 - Si vous insérez un DVD-RW, le message **<Disc format? (Video ou VR) All files will be deleted!>** (**Formater? Ts fichiers srt supprimés!**) s'affiche.

Video (Mode Vidéo)	Si le disque a été finalisé, il peut être lu sur d'autres lecteurs/enregistreurs DVD.
VR (Mode VR)	Vous avez la possibilité de modifier le disque sur un caméscope DVD, mais la lecture ne peut se faire que sur un enregistreur DVD prenant en charge le mode VR.

- Reportez-vous à la page 12 pour obtenir des informations concernant la compatibilité des disques finalisés.
 - Si vous insérez un DVD+RW, le message **<Disc format? All files will be deleted!>** (**Formater? Ts fichiers srt supprimés!**) s'affiche.
- Déplacez le **[Joystick]** vers la gauche ou la droite pour sélectionner **<Yes>** (**Oui**), puis appuyez sur **[Joystick(OK)]**.
 - Une fois le formatage effectué, le message **<Complete!>** (**Terminé!**) s'affiche.

Remarques

- La fonction **Finaliser/Formater** n'est pas disponible aux niveaux de charge **[]** ou **[]**.
- Le formatage entraînera la suppression du contenu enregistré sur le disque. Veillez à ne pas supprimer des données par erreur.
- N'éteignez pas l'appareil pendant le formatage. Les données enregistrées sur le disque pourraient être endommagées.

78

NEDERLANDS

DVD-camcorder: Schijfbeheer

Schijf formatteren (Schijfform.) DVD-RW/+RW

- ❖ Deze functie werkt alleen in de **Camera-stand**. ➔ blz. 26
- ❖ U kunt een gebruikte schijf formatteren zodat u deze opnieuw kunt gebruiken. Tijdens het formatteren worden alle aanwezige gegevens gewist.


- Zet de **[Mode]** schakelaar op **[DISC]**.
(alleen VP-DC163(i)/DC165W(i)/DC165WB(i))
- Zet de **[Power]** schakelaar op **[CAMERA]**.
- Druk op de **[MENU]** toets.
 - Het keuzemenu verschijnt.
- Ga met de **[Joystick]** omhoog of omlaag naar **<Disc Manager>** (**Schijfbeheer**) en druk op **[Joystick(OK)]**.
- Ga met de **[Joystick]** omhoog of omlaag naar **<Disc Format>** (**Schijfform.**) en druk op **[Joystick(OK)]**.
- Druk de **[Joystick]** omhoog of omlaag om **<Video Mode>** (**Videostand**) of **<VR Mode>** (**VR-stand**) te selecteren en druk op de toets **[Joystick(OK)]**. (alleen DVD-RW) Selecteer de modus in overeenstemming met de toepassing.
 - Als u een DVD-RW-schijf plaatst, verschijnt de boodschap **<Disc format? (Video of VR) All files will be deleted!>** (**Schijf formatteren? (Video of VR) Alle best. worden verw.**)

Video (Videostands)	Als de schijf is afgesloten, kan deze worden afgespeeld op andere DVD-spelers en -recorders.
VR (VR Mode)	U kunt de schijf bewerken op een DVD-camcorder, maar u kunt de schijf alleen afspelen op een DVD-recorder die VR-modus ondersteunt.

- Zie pagina 12 voor meer informatie over de compatibiliteit van afgesloten schijven.
 - Als u een DVD+RW-schijf plaatst, verschijnt de boodschap **<Disc format? All files will be deleted!>** (**Schijf formatteren? Alle best. worden verw.**).
- Ga met de **[Joystick]** naar links of rechts naar **<Yes>** (**Ja**) en druk op **[Joystick(OK)]**.
 - Na afloop van het formatteren verschijnt de melding **<Complete!>** (**Voltooid**).

NB

- De functie **Formatteren/Afsluiten** is niet beschikbaar op batterijniveau **[]** of **[]**.
- Met formatteren wordt alle opgenomen inhoud van een schijf verwijderd. Controleer dat u niet per ongeluk gegevens verwijdert.
- Zet de camcorder niet uit tijdens het formatteren. De gegevens die op de schijf zijn opgenomen, zijn mogelijk beschadigd.



FRANÇAIS

Caméscope DVD : Disc Manager (Gestionnaire de disque)

Finalisation d'un disque (Final. Disque) DVD-RW/-R/+R DL




- ❖ Cette fonction ne peut être activée qu'en **Mode Caméra**. ➔ page 26
 - ❖ Pour pouvoir lire un DVD-RW/-R/+R DL sur d'autres lecteurs/enregistreurs DVD, vous devez le finaliser. Vérifier, au moment de finaliser, que la batterie est suffisamment chargée. Si vous utilisez un adaptateur CA, assurez-vous que la prise est correctement reliée. Une coupure de courant durant la finalisation peut empêcher le disque d'être lu par la suite.
1. Placez l'interrupteur **[Mode]** sur **[DISC]**.
 2. Placez l'interrupteur **[Power]** sur **[CAMERA (Camera)]**.
 3. Appuyez sur le bouton **[MENU]**.
 - La liste des menus apparaît.
 4. Déplacez le **[Joystick]** vers le haut ou vers le bas pour sélectionner **<Disc Manager>** (**Gest. Disque**), puis appuyez sur **[Joystick(OK)]**.
 5. Déplacez le **[Joystick]** vers le haut ou vers le bas pour sélectionner **<Disc Finalize>** (**Final. Disque**), puis appuyez sur **[Joystick(OK)]**.
 6. Déplacez le **[Joystick]** vers la gauche ou vers la droite pour sélectionner **<Finalize>** (**Finalisé**), puis appuyez sur **[Joystick(OK)]**.
 - Le message **<Finalizing, please wait...>** (**Finalisation. Patientez...**) s'affiche. Une fois la finalisation effectuée, le message **<Complete!>** (**Terminé!**) s'affiche.

Avertissement!

Pendant la phase de finalisation, veuillez à ne pas heurter ou faire vibrer votre caméscope DVD.
Cela pourrait entraîner un dysfonctionnement.

Remarques

- La fonction **Finaliser/Formater** n'est pas disponible aux niveaux de charge **[]** ou **[]**.
- Une fois que la finalisation est terminée, il est impossible de supprimer ou de modifier les listes de titres ou les listes de lecture qui sont sur le disque.
- Le temps nécessaire à la finalisation peut varier selon le type de disque.
- Reportez-vous à la page 12 pour obtenir des informations concernant la compatibilité des disques finalisés.
- Il se peut que la lecture ne soit pas prise en charge par tous les lecteurs/enregistreurs DVD. Pour plus d'informations concernant la compatibilité, reportez-vous au manuel d'utilisation de votre lecteur/enregistreur DVD.
- Une fois que le DVD-R/+R DL est finalisé, vous ne pouvez pas le réenregistrer sur le caméscope DVD.
- Vous pouvez lire des DVD+RW sur d'autres appareils sans les finaliser.
- Vous ne pouvez pas effectuer d'autres enregistrements sur un DVD-RW finalisé sans préalablement annuler la finalisation.
- Le disque finalisé n'est pas pris en charge par un ordinateur Macintosh.



NEDERLANDS

DVD-camcorder: Schijfbeheer

Schijf afsluiten (Schijf afsluiten) DVD-RW/-R/+R DL

- ❖ Deze functie werkt alleen in de **Camera-stand**. ➔ blz. 26
- ❖ Om de inhoud van een DVD-RW/-R/+R DL op andere dvd-spelers/-recorders te kunnen afspelen, moet u de schijf voltooien. Bij gebruik van de netvoeding moet u zorgen dat de connector goed in de aansluiting zit. Als de stroom uitvalt tijdens het afsluiten, is het mogelijk dat de schijf niet meer kan worden afgespeeld.

1. Zet de **[Mode]** schakelaar op **[DISC]**.
2. Zet de **[Power]** schakelaar op **[CAMERA (Camera)]**.
3. Druk op de **[MENU]** toets.
 - Het keuzemenu verschijnt.
4. Ga met de **[Joystick]** omhoog of omlaag naar **<Disc Manager>** (**Schijfbeheer**) en druk op **[Joystick(OK)]**.
5. Ga met de **[Joystick]** omhoog of omlaag naar **<Disc Finalize>** (**Schijf afsluiten**) en druk op **[Joystick(OK)]**.
6. Ga met de **[Joystick]** naar links/rechts naar **<Finalize>** (**Afsluiten**) en druk op **[Joystick(OK)]**.
 - De melding **<Finalizing, please wait...>** (**Afsluiten, even geduld...**) verschijnt. Na afloop van het afsluiten verschijnt de melding **<Complete!>** (**Voltooid**).

Waarschuwing!

Zorg ervoor dat de DVD-camcorder tijdens het afsluiten niet beweegt of trilt.
De camcorder functioneert dan mogelijk niet goed.

NB

- De functie **Formateren/Afsluiten** is niet beschikbaar op batterijniveau **[]** of **[]**.
- Op een afgesloten schijf kunnen de titellijsten en playlists niet meer worden veranderd.
- De voor het afsluiten benodigde tijd hangt af van het type schijf.
- Zie pagina 12 voor meer informatie over de compatibiliteit van afgesloten schijven.
- **We kunnen niet garanderen dat de schijven kunnen worden afgespeeld op alle DVD-spelers/-recorders. Raadpleeg de handleiding van uw DVD-speler/-recorder voor meer informatie over compatibiliteit.**
- Wanneer een DVD-R/+R DL-schijf eenmaal is afgesloten, kunt u hierop niet meer opnemen in de DVD-camcorder.
- DVD+RW-schijven kunnen op andere apparaten mogelijk ook worden afgespeeld zonder dat ze zijn afgesloten.
- U kunt alleen aanvullende opnamen op een afgesloten DVD-RW-schijf maken nadat het afsluiten ongedaan is gemaakt.
- Afgesloten schijven worden niet ondersteund op een Macintosh.

FRANÇAIS

Caméscope DVD : Disc Manager (Gestionnaire de disque)

Lecture sur un ordinateur équipé d'un lecteur DVD

- ❖ Le DVD peut être lu sur un ordinateur à l'aide d'un support DVD en cours d'exécution (lecteur DVD).
- 1. Allumez votre ordinateur.
- 2. Insérez un disque finalisé dans le lecteur DVD de l'ordinateur.
 - Le logiciel de lecture de DVD est lancé et la lecture du film commence.
 - Si la lecture d'un DVD n'est pas lancée automatiquement, démarrez l'application en passant par le menu Démarrer.

Remarques

- Utilisez un lecteur DVD compatible avec des disques de 8cm. ➔ page 10
- Un logiciel de lecture de DVD doit être installé préalablement.
- Vous pouvez suspendre ou sauter la lecture si celle-ci se fait directement à partir d'un DVD. Dans ce cas, copiez les données dans le lecteur de votre disque dur.
- Le disque finalisé n'est pas pris en charge par un ordinateur Macintosh.
- Vous ne pourrez pas lire sur votre ordinateur un DVD-RW enregistré en mode VR.

Lecture d'un disque finalisé sur un lecteur/enregistreur DVD



Pour lire un disque

Vous pouvez lire des DVD-R/-RW (mode Vidéo)/+R DL finalisés sur un lecteur/enregistreur DVD. **Il se peut que la lecture ne soit pas prise en charge par tous les lecteurs/enregistreurs DVD. Pour plus d'informations concernant la compatibilité, reportez-vous au manuel d'utilisation de votre lecteur/enregistreur DVD.**

- La plupart des lecteurs/enregistreurs DVD peuvent lire des DVD+RW qui n'ont pas été finalisés.
- Reportez-vous à la page 12 pour obtenir des informations concernant la compatibilité des disques finalisés.
 - 1. Allumez le lecteur/enregistreur de DVD.
 - 2. Insérez le disque finalisé dans le tiroir du lecteur/enregistreur DVD.
 - Si la lecture ne démarre pas automatiquement, appuyez sur le bouton PLAY.
 - Pour plus d'informations sur la lecture d'un DVD, reportez-vous au manuel d'utilisation du lecteur/enregistreur DVD.

Pour lire un DVD-RW enregistré en mode VR :

Un DVD-RW finalisé en mode VR peut être lu sur un enregistreur DVD prenant en charge la lecture des DVD-RW en mode VR.



NEDERLANDS

DVD-camcorder: Schijfbeheer

Weergeven op een PC met DVD-station

- ❖ De DVD-schijf kan worden afgespeeld op een computer met een DVD-station.
- 1. Zet de PC aan.
- 2. Doe een afgesloten DVD in het DVD-station van de PC.
 - Het DVD-spelerprogramma van de PC wordt gestart en de DVD wordt weergegeven.
 - Als de weergave van de DVD niet automatisch begint, moet u de benodigde toepassing starten via het menu Start.

NB

- Het DVD-station moet geschikt zijn voor 8cm schijven. ➔ blz. 10
- U kunt alleen DVD's afspelen als er een DVD-spelerprogramma op de PC is geïnstalleerd.
- Het is mogelijk dat beeld en geluid soms haperen wanneer u rechtstreeks vanaf de DVD weergeeft. Kopieer in dat geval de gegevens van de DVD naar de harde schijf.
- Afgesloten schijven worden niet ondersteund op een Macintosh.
- Een dvd-rw-schijf die is opgenomen in de modus VR kan niet worden afgespeeld op uw pc.

Een afgesloten schijf afspelen op een DVD-speler/-recorder

Een schijf afspelen

U kunt afgesloten DVD-R/-RW (Video-modus)/+R DL-schijven afspelen op een DVD-speler/-recorder.

We kunnen niet garanderen dat de schijven kunnen worden afgespeeld op alle DVD-spelers/-recorders. Raadpleeg voor meer informatie over de compatibiliteit van uw DVD-speler/-recorder de handleiding van het apparaat.

DVD+RW-schijven die nog niet zijn afgesloten kunnen worden afgespeeld op de meeste DVD-spelers/-recorders.

- Zie pagina 12 voor meer informatie over de compatibiliteit van afgesloten schijven.
- 1. Zet de DVD-speler/recorder aan.
- 2. Doe de afgesloten schijf in de lade van de speler/recorder.
 - Als de weergave niet automatisch wordt gestart, kunt u op PLAY drukken.
 - Raadpleeg de handleiding van de DVD-speler/-recorder voor meer informatie over het afspelen van DVD-schijven.

DVD-RW-schijven opgenomen in VR-modus afspelen:

Een afgesloten DVD-RW-schijf die is opgenomen in VR-modus kan worden afgespeeld met een DVD-recorder die in staat is DVD-RW-schijven die zijn opgenomen in VR-modus af te spelen.

FRANÇAIS



Caméscope DVD : Disc Manager (Gestionnaire de disque)




Non finalisation d'un disque (Non fin. disque) DVD-RW

- ❖ Cette fonction ne peut être activée qu'en **Mode Caméra**. ➔ page 26
- ❖ Si un DVD-RW a été finalisé en mode VR ou en mode Vidéo, vous pouvez annuler la finalisation du disque pour qu'il soit à nouveau enregistrable.

1. Placez l'interrupteur **[Mode]** sur **[DISC]**.
2. Placez l'interrupteur **[Power]** sur **[CAMERA]**.
3. Appuyez sur le bouton **[MENU]**.
 - La liste des menus apparaît.
4. Déplacez le **[Joystick]** vers le haut ou vers le bas pour sélectionner **<Disc Manager> (Gest. Disque)**, puis appuyez sur **[Joystick(OK)]**.
5. Déplacez le **[Joystick]** vers le haut ou vers le bas pour sélectionner **<Disc Unfinalize> (Non fin. disque)**, puis appuyez sur **[Joystick(OK)]**.
6. Déplacez le **[Joystick]** vers la gauche ou vers la droite pour sélectionner **<Unfinalize> (Non final.)**, puis appuyez sur **[Joystick(OK)]**.
 - Le message **<Unfinalizing, please wait...> (Non finalis. Patientez...)** s'affiche. Lorsque la finalisation est annulée, le message **<Complete!> (Terminé!)** s'affiche.

Avertissement!

- La fonction Finaliser/Formater n'est pas disponible aux niveaux de charge  ou .
- Pendant l'annulation de la finalisation, veillez à ne pas heurter ou faire vibrer votre caméscope DVD. Cela pourrait entraîner un dysfonctionnement.



NEDERLANDS

DVD-camcorder: Schijfbeheer

Afsluiten ongedaan maken (Afsl. opheffen) DVD-RW

- ❖ Deze functie werkt alleen in de **Camera-stand**. ➔ blz. 26
- ❖ Bij DVD-RW-schijven die zijn afgesloten in VR-modus of Video-modus kunt u het afsluiten niet ongedaan maken om aanvullende opnamen op de schijf te maken.

1. Zet de **[Mode]** schakelaar op **[DISC]**.
2. Zet de **[Power]** schakelaar op **[CAMERA]**.
3. Druk op de **[MENU]** toets.
 - Het keuzemenu verschijnt.
4. Ga met de **[Joystick]** omhoog of omlaag naar **<Disc Manager> (Schijfbeheer)** en druk op **[Joystick(OK)]**.
5. Ga met de **[Joystick]** omhoog of omlaag naar **<Disc Unfinalize> (Afsl. opheffen)** en druk op **[Joystick(OK)]**.
6. Ga met de **[Joystick]** naar links of rechts naar **<Unfinalize> (Afsl. oph.)** en druk op **[Joystick(OK)]**.
 - De melding **<Unfinalizing, please wait...> (Afsl. opheffen, even geduld...)** verschijnt. Wanneer het afsluiten ongedaan is gemaakt, verschijnt de melding **<Complete!> (Voltooid)**.

Waarschuwing!

- De functie Formatteren/Afsluiten is niet beschikbaar op batterijniveau  of .
- Zorg ervoor dat de DVD-camcorder tijdens het afsluiten opheffen niet beweegt of trilt. De camcorder functioneert dan mogelijk niet goed.

FRANÇAIS



Caméscope DVD : raccordement

Réglage de l'Ent/Sor AV (VP-DC563i/DC565Wi/DC565WBi uniquement)

- ❖ La fonction **Ent./Sort. AV** ne peut être activée qu'en **Mode Player**.
→ page 26
- ❖ Le réglage **Ent./Sort. AV** vous permet d'enregistrer les signaux émis par des sources externes.

De la même façon, vous pouvez envoyer vos vidéos vers des périphériques externes à des fins d'enregistrement ou de lecture.

1. Placez l'interrupteur **[Mode]** sur **[DISC]**.
2. Placez l'interrupteur **[Power]** sur **[▶(Player)]**.
3. Appuyez sur le bouton **[MENU]**.
 - La liste des menus apparaît.
4. Déplacez le **[Joystick]** vers le haut ou vers le bas pour sélectionner **<Record> (Enregistrement)**, puis appuyez sur **[Joystick(OK)]**.
5. Déplacez le **[Joystick]** vers le haut ou vers le bas pour sélectionner **<AV In/Out> (Ent./Sort. AV)**, puis appuyez sur **[Joystick(OK)]**.
6. Déplacez le **[Joystick]** vers le haut ou vers le bas pour sélectionner **<Out> (Sortie), <AV In> (Ent./Sort. AV) ou <S-Video In> (Ent. S-Vidéo)** puis appuyez sur **[Joystick(OK)]**.
 - Si vous souhaitez visionner sur votre téléviseur les vidéos enregistrées à l'aide du caméscope DVD, réglez le menu **<AV In/Out> (Ent./Sort. AV)** sur **<Out> (Sortie)**.
 - Pour quitter, appuyez sur le bouton **[MENU]**.



NEDERLANDS

DVD-camcorder: aansluiting

AV in/uit ingang/uitgang instellen (alleen VP-DC563i/DC565Wi/DC565WBi)

- ❖ De **AV in/uit** functie werkt alleen in de **Player-stand**. → blz. 26
- ❖ Met **AV in/uit** kunt u signalen van externe bronnen opnemen. Ook kunt u uw video naar externe apparaten versturen om op te nemen of af te spelen.

1. Zet de **[Mode]** schakelaar op **[DISC]**.
2. Zet de **[Power]** schakelaar op **[▶(Player)]**.
3. Druk op de **[MENU]** toets.
 - Het keuzemenu verschijnt.
4. Ga met de **[Joystick]** omhoog of omlaag naar **<Record> (Opnemen)** en druk op **[Joystick(OK)]**.
5. Ga met de **[Joystick]** omhoog of omlaag naar **<AV In/Out> (AV in/uit)** en druk op **[Joystick(OK)]**.
6. Ga met de **[Joystick]** omhoog of omlaag naar **<Out> (Uit), <AV In> (AV in), of <S-Video in> (S-video in)** en druk op **[Joystick(OK)]**.
 - Als u de video op een TV wilt bekijken, stelt u het menu **<AV In/Out> (AV in/uit)** in op **<Out> (Uit)**.
 - Om het menu te verlaten, drukt u op de **[MENU]** toets.

FRANÇAIS

Caméscope DVD : raccordement

Visionner des enregistrements sur le téléviseur

- ❖ La fonction Lecture ne peut être activée qu'en **Mode Player**. ➔ page 26

Lecture sur l'écran de votre téléviseur


- ❖ Pour qu'un disque puisse être lu, le téléviseur doit être conforme à la norme PAL. ➔ page 115
- ❖ Nous vous recommandons d'utiliser l'adaptateur CA comme source d'alimentation de votre caméscope DVD.

Connexion à un téléviseur avec entrée A/V

- Reliez le caméscope DVD à votre téléviseur à l'aide du câble Multi-AV.
 - Prise jaune: Vidéo ;
 - Prise blanche: Audio (G) - mono
 - Prise rouge: audio (D)
 - Si vous reliez le caméscope à un téléviseur monophonique, branchez la prise jaune (vidéo) sur l'entrée vidéo du téléviseur et la prise blanche (audio G) sur l'entrée audio de celui-ci.
- Placez l'interrupteur **[Mode]** sur **[DISC]**.
- Placez l'interrupteur **[Power]** sur **[▶(Player)]**.
- Allumez le téléviseur et réglez le sélecteur TV/VIDEO du téléviseur sur Vidéo.
 - Reportez-vous au manuel d'utilisation du téléviseur.
- Lisez le disque. ➔ page 62

Remarques

- Vous obtiendrez des images de meilleure qualité en utilisant un câble équipé d'un connecteur S-Vidéo si votre téléviseur est équipé d'une prise S-Vidéo.
- Même si vous utilisez une prise S-Vidéo, vous devez employer un câble audio en parallèle.
- Si vous connectez le câble à la prise AV/S, le son sortira par les haut-parleurs du caméscope DVD.
- Si seule l'entrée audio mono est disponible sur votre téléviseur, utilisez la prise blanche du câble audio (audio G).



NEDERLANDS

DVD-camcorder: aansluiting

Opnamen op tv weergeven

- ❖ De afspeelfunctie werkt alleen in de **Player-stand**. ➔ blz. 26

Weergeven op een tv-scherm

- ❖ U kunt alleen schijven weergeven op een PAL tv. ➔ blz. 115
- ❖ Wij raden u aan de AC-adapter als stroombron voor de DVD-camcorder te gebruiken.

Aansluiten op een tv met afzonderlijke audio/video ingangen

- Sluit de DVD-camcorder met een Multi-A/V-kabel aan op de televisie.
 - Gele aansluiting: beeld
 - Witte aansluiting (audio L): geluid links/mono
 - Rode aansluiting (audio R): geluid rechts
 - Als u een tv met mono-geluid aansluit, doet u de gele plug in de video ingang van de tv en de witte plug (Audio L) in de audio ingang van de tv.
- Zet de **[Mode]** schakelaar op **[DISC]**.
- Zet de **[Power]** schakelaar op **[▶(Player)]**.
- Zet de tv aan en kies op de tv voor de video ingang.
 - Zie de gebruiksaanwijzing van de tv.
- Speel de schijf af. ➔ blz. 62

NB

- Als uw tv een S-video aansluiting heeft, kunt u ook gebruik maken van de S-video connector van de kabel voor een betere beeldkwaliteit.
- Ook als u de S-video connector gebruikt, moet u voor het geluid een audio kabel gebruiken.
- Als u de kabel op de AV/S-aansluiting aansluit, komt er geen geluid uit de luidsprekers van de DVD-camcorder.
- Als de tv maar 1 geluidsingang heeft (mono), moet u de witte plug van de audio kabel aansluiten (audio L).

FRANÇAIS

Caméscope DVD : raccordement

Connexion à un téléviseur sans entrée A/V

❖ Vous pouvez connecter votre caméscope DVD à un téléviseur via un magnétoscope.

1. Reliez le caméscope DVD à votre magnétoscope à l'aide du câble Multi-AV.
 - Prise jaune: Vidéo ;
 - Prise blanche: Audio (G) - Mono
 - Prise rouge: Audio (D)
2. Raccordez un téléviseur au magnétoscope.
3. Placez l'interrupteur **[Mode]** sur **[DISC]**.
4. Placez l'interrupteur **[Power]** sur **[▶(Player)]**.
5. Allumez le téléviseur et le magnétoscope.
 - Réglez le sélecteur d'entrée du magnétoscope sur Ligne.
 - Sélectionnez le canal réservé aux magnétoscopes sur le téléviseur.
6. Lisez le disque. ➔ page 62

Remarques


- Si le magnétoscope possède une prise d'entrée S-Vidéo, vous obtiendrez une meilleure qualité en utilisant une connexion S-Vidéo.
- Même si vous utilisez une prise S-Vidéo, vous devez employer un câble audio en parallèle.
- Si seule l'entrée audio mono est disponible sur votre magnétoscope, utilisez la prise blanche du câble audio (audio G).

NEDERLANDS

DVD-camcorder: aansluiting

Aansluiten op een tv zonder afzonderlijke audio/video ingangen

❖ U kunt de DVD-camcorder ook via een videorecorder op een televisie aansluiten.



1. Sluit de DVD-camcorder met een Multi-A/V-kabel aan op de videorecorder.
 - Gele aansluiting (video): beeld
 - Witte aansluiting (audio L): geluid links/mono
 - Rode aansluiting (audio R): geluid rechts
2. Zorg dat de tv op de videorecorder is aangesloten.
3. Zet de **[Mode]** schakelaar op **[DISC]**.
4. Zet de **[Power]** schakelaar op **[▶(Player)]**.
5. Zet de tv en de videorecorder aan.
 - Kies op de videorecorder de ingang of het kanaal waarop de camcorder is aangesloten.
 - Kies op de tv het kanaal van de videorecorder.
6. Speel de schijf af. ➔ blz. 62

NB

- Als uw videorecorder een S-Video-aansluiting heeft, kunt u deze aansluiting gebruiken voor een betere beeldkwaliteit.
- Ook als u de S-video connector gebruikt, moet u voor het geluid een audio kabel gebruiken.
- Als de tv maar 1 geluidsingang heeft (mono), moet u de witte plug van de audio kabel aansluiten (audio L).

FRANÇAIS

Caméscope DVD : raccordement

Copie d'un disque sur une cassette

- ❖ La fonction de copie ne peut être activée qu'en **Mode Player**.
→ page 26
- ❖ Reliez le caméscope DVD à un magnétoscope en utilisant la prise AV/S pour reproduire l'enregistrement d'un disque sur une cassette VHS.


1. Placez l'interrupteur **[Mode]** sur **[DISC]**.
2. Placez l'interrupteur **[Power]** sur **[▶(Player)]**.
3. Insérez le disque que vous souhaitez copier dans le caméscope DVD.
4. Insérez une nouvelle cassette dans votre magnétoscope.
5. Reliez le caméscope DVD à votre magnétoscope à l'aide du câble Multi-AV.
 - Reliez le câble Multi-AV à la prise d'entrée du magnétoscope.
 - Prise jaune: Vidéo ;
 - Prise blanche: Audio (G) - mono
 - Prise rouge: Audio (D)
6. Appuyez sur le bouton Enregistrement du magnétoscope pour démarrer l'enregistrement.
7. Lisez le disque sur votre caméscope DVD. Veuillez vous reporter à la rubrique Lecture en page 62.
 - Appuyez sur le bouton **[DISPLAY]** pour que l'affichage à l'écran n'apparaisse pas.

Une fois la copie terminée:

Arrêtez l'enregistrement sur votre magnétoscope, puis appuyez sur le bouton **[■(Stop)]** du caméscope DVD.

Remarque

Ce caméscope DVD vous permet également de copier des images vers d'autres supports de stockage externes.



NEDERLANDS

DVD-camcorder: aansluiting

Schijf naar videoband kopiëren

- ❖ De kopieerfunctie werkt alleen in de **Player-stand**. → blz. 26
- ❖ Sluit de DVD-camcorder via de AV/S-aansluiting aan op de videorecorder om de opname over te zetten van schijf naar videoband.

1. Zet de **[Mode]** schakelaar op **[DISC]**.
2. Zet de **[Power]** schakelaar op **[▶(Player)]**.
3. Plaats de schijf die u wilt kopiëren in de DVD-camcorder.
4. Plaats een nieuwe band in de videorecorder.
5. Sluit de DVD-camcorder met een Multi-A/V-kabel aan op de videorecorder.
 - Doe de multi-AV kabel in de ingang van de videorecorder.
 - Gele aansluiting (video): beeld
 - Witte aansluiting (audio L): geluid links/mono
 - Rode aansluiting (audio R): geluid rechts
6. Druk op de opnametoets van de videorecorder om de opname te starten.
7. Speel de schijf af in de DVD-camcorder. Zie pagina 62 voor meer informatie over afspelen.
 - Druk op de **[DISPLAY]** toets om de beeldscherm-informatie uit te zetten.

Wanneer de kopie klaar is:

Stop de opname op de videorecorder en druk op de toets **[■(Stop)]** op de DVD-camcorder.

NB

Met deze DVD-camcorder kunt u ook afbeeldingen kopiëren naar andere externe opslagapparatuur.

FRANÇAIS

Caméscope DVD : raccordement

Enregistrement (Copie) d'un programme télévisé ou d'une cassette vidéo sur un disque (VP-DC563i/DC565Wi/DC565WB uniquement)

- ❖ La fonction Enregistrement (copie) ne peut être activée qu'en **Mode Player**. ➔ page 26
- ❖ Connectez votre caméscope DVD à votre magnétoscope ou téléviseur à l'aide d'une prise AV/S pour enregistrer un programme télévisé ou copier une cassette VHS sur un disque. Réglez la prise **Ent./Sort. AV** avant l'enregistrement (la copie). ➔ page 82

Enregistrement (Copie) vers un disque

1. Préparez le téléviseur ou le magnétoscope.
2. Reliez le caméscope DVD à votre magnétoscope ou téléviseur à l'aide du câble Multi-AV.
 - Reliez le câble Multi-AV à la prise de sortie du magnétoscope ou du téléviseur.
 - Prise jaune: Vidéo ;
 - Prise blanche: Audio (G) – mono
 - Prise rouge: Audio (D)
3. Insérez un disque vierge dans votre caméscope DVD.
 - Veuillez vous reporter à la page 11 pour la sélection et le formatage des disques.

Pour enregistrer à partir d'un magnétoscope


4. Insérez la cassette que vous voulez lire dans le magnétoscope.
 - Suspendez la lecture au point de départ.
5. Démarrez la copie en appuyant sur le bouton **[Start/Stop]** de votre caméscope DVD.
6. Appuyez sur le bouton **PLAY** du magnétoscope pour lire la cassette.

Pour enregistrer à partir d'un téléviseur

4. Sélectionnez la chaîne à partir de laquelle vous souhaitez enregistrer.
5. Démarrez la copie en appuyant sur le bouton **[Start/Stop]** de votre caméscope DVD.

Une fois l'enregistrement (la copie) terminé:

Appuyez sur le bouton **[■(Stop)]** du caméscope DVD pour arrêter l'enregistrement (la copie).



NEDERLANDS

DVD-camcorder: aansluiting

TV-programma of videoband opnemen met de camcorder (alleen VP-DC563i/DC565Wi/DC565WB)

- ❖ De opname/kopieerfunctie werkt alleen in de **Player-stand**. ➔ blz. 26
- ❖ Sluit de DVD-camcorder via de AV/S-aansluiting aan op een videorecorder of televisie als u een tv-programma op schijf wilt opnemen of de inhoud van een videoband op schijf wilt overzetten. Stel de **AV in/uit** ingang/uitgang in voordat u de opname start. ➔ blz. 82

Opnemen/kopiëren naar DVD

1. Zet de TV of videorecorder aan.
2. Sluit de DVD-camcorder met een Multi-AV-kabel aan op de videorecorder of televisie.
 - Doe de multi-AV kabel in de uitgang van de videorecorder of TV.
 - Gele aansluiting (video): beeld
 - Witte aansluiting (audio L): geluid links/mono
 - Rode aansluiting (audio R): geluid rechts
3. Plaats een lege schijf in de DVD-camcorder.
 - Zie bladzijde 11 om een schijf te selecteren en te formatteren.

Opnemen vanaf een videorecorder

4. Doe de band die u wilt overnemen in de videorecorder.
 - Zet de videorecorder op pauze aan het begin van het te kopiëren gedeelte.
5. Start het kopiëren door op de toets **[Start/Stop]** op de DVD-camcorder te drukken.
6. Druk op de **PLAY** toets van de videorecorder om de band te starten.

Opnemen vanaf een televisie

4. Kies op de TV de zender die u wilt opnemen.
5. Start het opnemen door op de toets **[Start/Stop]** op de DVD-camcorder te drukken.

Wanneer de opname of kopie klaar is:

Druk op de toets **[■(Stop)]** op de DVD-camcorder om het opnemen te beëindigen

FRANÇAIS

Mode appareil photo numérique

Utilisation de la carte mémoire (carte mémoire utilisable) (non fournie)

- ❖ La carte mémoire permet d'enregistrer et de classer les photos/films enregistrés sur le caméscope DVD.
- ❖ Avant d'insérer ou d'éjecter la carte mémoire, placez l'interrupteur [Power] sur [Off] et déployez l'écran LCD.

Fonctions de la carte mémoire


- ❖ Enregistrement/Visualisation des images figées
- ❖ Protection des images contre la suppression accidentelle (à l'exception des cartes Memory Stick Duo/MMC).
- ❖ La carte mémoire Memory Stick Duo ou MMC ne dispose pas de languette de protection. Lorsque vous utilisez une carte Memory Stick Duo ou MMC, veillez à ne pas modifier ou supprimer des données par erreur.
- ❖ Suppression de photos/films enregistrés sur la carte mémoire.
- ❖ Marquage d'images figées à l'aide des paramètres d'impression.
- ❖ Formatage des cartes mémoire.

Insertion d'une carte mémoire


1. Déployez l'écran LCD.
2. Ouvrez le compartiment à carte mémoire.
3. Insérez la carte mémoire.
 - Insérez la carte mémoire en veillant à ce que les broches de celle-ci soient orientées vers le haut.
4. Insérez la carte mémoire dans son logement jusqu'à ce que vous entendiez un léger déclic.
5. Fermez le compartiment à carte mémoire.

Ejection d'une carte mémoire

1. Déployez l'écran LCD.
2. Ouvrez le compartiment à carte mémoire.
3. Poussez légèrement la carte mémoire vers l'intérieur jusqu'à ce qu'elle s'éjecte automatiquement.
4. Sortez la carte mémoire de son logement, puis refermez la cache du compartiment.




<MMC/SD>




<RS MMC/Mini SD>

La carte mémoire Memory Stick Duo, RS-MMC ou Mini SD doit être insérée à l'aide d'un adaptateur (non fourni).





<Memory Stick/Memory Stick PRO>



<Memory Stick Duo>

Memory Stick Duo, RS MMC or Mini SD plaatsen met behulp van de adapter (niet meegeleverd met de camcorder).



NERLANDS

Camcorder als fototoestel gebruiken

Geheugenkaart (niet meegeleverd)

- ❖ Op de geheugenkaart kunt u stilstaande en bewegende beelden, die u met de DVD-camcorder hebt gemaakt, opslaan en beheren.
- ❖ Voordat u een geheugenkaart plaatst op uitneemt, moet u de [Power]-schakelaar in de stand [Off] zetten en het LCD-scherm openen.

Geheugenkaartfuncties

- ❖ Stilstaande/bewegende beelden opnemen/bekijken
- ❖ Opnamen beveiligen tegen onbedoeld wissen (behalve Memory Stick Duo/MMC).
- ❖ Memory Stick Duo en MMC hebben geen wisbeveiliging. Bij gebruik van een Memory Stick Duo of MMC moet u opletten dat u niet per ongeluk gegevens wijzigt of verwijdt.
- ❖ Digitale foto's verwijderen van de geheugenkaart.
- ❖ Foto's markeren om af te drukken.
- ❖ Geheugenkaart formatteren.

Geheugenkaart plaatsen

1. Open het LCD-scherm.
2. Open het klepje dat de aansluiting voor de geheugenkaart afdekt.
3. Plaats de geheugenkaart.
 - Plaats de geheugenkaart met de contactpunten omhoog.
4. Schuif de geheugenkaart in de sleuf tot hij zachtjes vastklikt.
5. Sluit het klepje.

Geheugenkaart verwijderen

1. Open het LCD-scherm.
2. Open het klepje dat de aansluiting voor de geheugenkaart afdekt.
3. Duw de geheugenkaart een klein stukje in, waarna hij naar buiten komt.
4. Haal de geheugenkaart uit de camcorder en sluit het klepje.

FRANÇAIS

Mode appareil photo numérique

Remarques

- N'exercez pas de pression excessive lorsque vous insérez ou retirez la carte mémoire.
- N'éteignez pas l'appareil lorsque vous êtes en train d'enregistrer, de charger, d'effacer des images figées ou de formater la carte mémoire.
- Ne laissez pas la carte mémoire à proximité d'un appareil générant un champ électromagnétique puissant.
- Évitez tout contact entre des pièces métalliques et les broches de la carte mémoire.
- Ne pliez pas la carte mémoire, ne la jetez pas ou ne lui faites pas subir de choc violent.
- Une fois la carte mémoire sortie du caméscope DVD, conservez-la dans un étui de protection afin d'éviter les décharges statiques.
- Une mauvaise utilisation, l'électricité statique, un bruit électrique ou une réparation peut entraîner la perte ou la modification des données stockées sur la carte mémoire. Enregistrez les photos importantes sur des supports distincts. Samsung ne saurait être tenu responsable en cas de pertes de données dues à une utilisation non conforme.
- Ce caméscope DVD prend en charge les cartes mémoire SD/MMC d'une capacité maximale de 2 Go. Il est possible que les cartes SD/MMC supérieures à 2 Go ne permettent pas un enregistrement et une lecture corrects.
- En modes **16:9**, le format **M.CAM** et **M.Player** n'est pas disponible.
Le mode large ne s'affiche qu'au format 4:3 (VP-DC565W(i)/DC565WB(i) uniquement).

Organisation des dossiers et fichiers de la carte mémoire

- ❖ Les images figées sont enregistrées au format JPEG sur la carte mémoire.
- ❖ Les films sont enregistrés au format MPEG4 sur la carte mémoire.
- ❖ Chaque fichier possède un numéro de fichier, tous les fichiers étant regroupés dans un dossier.
 - Un numéro de fichier est attribué de façon séquentielle à chaque image enregistrée, la première portant le numéro DCAM0001.
 - De même, chaque dossier est numéroté de façon séquentielle à partir du numéro 100SSDVC, puis stocké sur la carte mémoire.
- ❖ Les noms de fichier sont élaborés en fonction des normes DCF (Règle de conception pour le système de fichiers de l'appareil photo).
Le DCF est un format de fichier image intégré destiné aux caméras numériques : les fichiers images peuvent être utilisés sur tous les appareils numériques conformes au DCF.

Format d'image

Image figée

- Les images sont compressées au format JPEG (Joint Photographic Experts Group).
- La taille de l'image est de 800x600 ou 1152x864. → page 93

Film

- Les images sont compressées au format MPEG4 (Moving Picture Experts Group).
- La taille de l'image est de 720 x 576.

88

NEDERLANDS

Camcorder als fototoestel gebruiken

NB

- Gebruik geen overdreven kracht om een Memory Stick te plaatsen of verwijderen.
- Zet de camera niet uit tijdens opslaan, inlezen of wissen van opnamen of terwijl u de geheugenkaart formateert.
- Houd de geheugenkaart uit de buurt van sterke elektromagnetische velden/apparaten.
- Zorg dat er geen metalen voorwerpen in aanraking komen met de contactpunten van de geheugenkaart.
- Geheugenkaarten niet buigen, laten vallen of aan schokken onderwerpen.
- Plaats de geheugenkaart na verwijdering uit de DVD-camcorder in een zachte houder ter voorkoming van statische elektriciteit.
- De opgeslagen gegevens kunnen veranderen of verloren gaan als gevolg van onjuist gebruik, statische elektriciteit, spanningswisselingen en reparatie. Samsung kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gegevensverlies.
- De DVD-camcorder ondersteunt SD/MMC-kaarten van 2 GB en minder.
- SD/MMC-kaarten van meer dan 2 GB geven mogelijk problemen bij opnemen en weergeven.
- De modus **16:9 breed** is niet beschikbaar in de **M.cam-stand** en **M.play-stand**. Bovendien is er in de breedbeeldmodus alleen weergave in de schermverhouding 4:3 (alleen VP-DC565W(i)/DC565WB(i)).

Geheugenkaart ingedeeld in mappen en bestanden

- ❖ Uw digitale foto's worden als jpeg bestand opgeslagen op de geheugenkaart.
- ❖ Uw videoclips worden als mpeg4 bestand opgeslagen.
- ❖ Alle bestanden zijn genummerd en de verschillende bestanden komen in een eigen map.
 - Opnamen krijgen een naam vanaf DCAM0001, waarbij het getal wordt doorgenummerd.
 - Mappen op de geheugenkaart hebben een naam vanaf 100SSDVC.
- ❖ Een bestandsnaam wordt gegarandeerd door DFC (Design rule for Camera File system).

DCF is een geïntegreerde indeling voor fotobestanden voor digitale camera's. Fotobestanden kunnen worden gebruikt op alle digitale apparaten die conformeren met DCF.


Bestandsformaat

Foto's


- De foto's worden vastgelegd in het gecomprimeerde jpeg bestandsformaat (JPEG = Joint Photographic Experts Group).
- Het beeldformaat is 800x600 of 1152x864. → blz. 93

Videoclips


- Videoclips worden vastgelegd in het gecomprimeerde mpeg4 bestandsformaat (MPEG = Moving Pictures Experts Group).
- De resolutie van de videoclips is 720x576.



<Photo Image>



<Moving Image>



<M.Player Mode>

FRANÇAIS

Mode appareil photo numérique

Sélection de la qualité de la photo (Qualité photo)

- ❖ La fonction **Qualité photo** peut être activée en **Mode Player** comme en **Mode M.Cam.** → page 26
- ❖ Vous pouvez choisir la qualité des photos à enregistrer.

Sélectionnez le mode Qualité photo

- Placez l'interrupteur **[Mode]** sur **[DISC]** ou **[CARD]**.
- Si l'interrupteur **[Mode]** est réglé sur **[DISC]**, placez l'interrupteur **[Power]** sur **[CAMERA]**.
Si l'interrupteur **[Mode]** est réglé sur **[CARD]**, placez l'interrupteur **[Power]** sur **[CAMERA]**.
- Appuyez sur le bouton **[MENU]**.
 - La liste des menus apparaît.
- Déplacez le **[Joystick]** vers le haut ou vers le bas pour sélectionner **<Memory>** (Mémoire), puis appuyez sur **[Joystick(OK)]**.
- Déplacez le **[Joystick]** vers le haut ou vers le bas pour sélectionner **<Photo Quality>** (Qualité photo), puis appuyez sur **[Joystick(OK)]**.
- Déplacez le **[Joystick]** vers le haut ou vers le bas pour sélectionner la qualité d'image souhaitée (**Super Fine** (Supérieure), **Fine** (Extra) ou **Normal**), puis appuyez sur **[Joystick(OK)]**.
 - Pour quitter, appuyez sur le bouton **[MENU]**.
 - L'icône de l'option sélectionnée s'affiche.

Nombre d'images pouvant être stockées sur une carte mémoire

Qualité	128 Mo	256 Mo	512 Mo	1 Go	2 Go
<Super Fine> (Supérieure)	Env. 600	Env. 1200	Env. 2400	Env. 4960	Env. 9740
<Fine> (Extra)	Env. 790	Env. 1580	Env. 3150	Env. 6520	Env. 12800
<Normal>	Env. 1270	Env. 2540	Env. 5070	Env. 10490	Env. 20000

Le nombre d'images indiqué ci-dessus est basé sur une taille de photo de 800 x 600.

Remarques

- Vous pouvez accéder directement à la fonction Qualité photo à l'aide du bouton **[QUICK MENU]**. → page 27
- Les nombres approximatifs ci-dessus correspondent au nombre d'images pouvant être enregistrées dans des conditions d'enregistrement normales.
- Le nombre d'images indiqué ci-dessus est basé sur des conditions d'enregistrement normales.
- Il est possible de stocker jusqu'à 20 000 photos (JPEG) sur une carte mémoire.

NEDERLANDS

Camcorder als fototoestel gebruiken

Kwaliteit/compressie foto's instellen (Fotokwaliteit)

- ❖ De functie **Fotokwaliteit** werkt zowel in **Player-stand** als in **M.cam-stand.** → blz. 26
- ❖ U kunt de kwaliteit van de op te nemen foto's instellen.

Fotokwaliteit instellen

- Zet de **[Mode]**-schakelaar op **[DISC]** of **[CARD]**.
- Als u de **[Mode]**-schakelaar op **[DISC]** zet, moet u de **[Power]**-schakelaar op **[CAMERA]** zetten.
Als u de **[Mode]**-schakelaar op **[CARD]** zet, moet u de **[Power]**-schakelaar op **[CAMERA]** zetten.
- Druk op de **[MENU]** toets.
 - Het keuzemenu verschijnt.
- Ga met de **[Joystick]** omhoog of omlaag naar **<Memory>** (Geheugen) en druk op **[Joystick(OK)]**.
- Ga met de **[Joystick]** omhoog of omlaag naar **<Photo Quality>** (Fotokwaliteit) en druk op **[Joystick(OK)]**.
- Ga met de **[Joystick]** omhoog of omlaag naar de gewenste fotokwaliteit (**Super Fine** (Superfijn), **Fine** (Fijn), of **Normal** (Normaal)) en druk op **[Joystick(OK)]**.
 - Om het menu te verlaten, drukt u op de **[MENU]** toets.
 - Het symbool van de gekozen instelling wordt getoond.

Aantal foto's dat op een geheugenkaart kan worden opgeslagen

Quality	128MB	256MB	512MB	1GB	2GB
<Super Fine> (Superfijn)	Circa 600	Circa 1200	Circa 2400	Circa 4960	Circa 9740
<Fine> (Fijn)	Circa 790	Circa 1580	Circa 3150	Circa 6520	Circa 12800
<Normal> (Normaal)	Circa 1270	Circa 2540	Circa 5070	Circa 10490	Circa 20000

Bovenstaand aantal foto's is gebaseerd op beeldformaat 800X600.

NB

- U kunt de functie Fotokwaliteit direct openen via de toets **[QUICK MENU]**. → blz. 27
- De bovenstaande schatting is gebaseerd op het aantal opnamen onder normale opnamecondities.
- Het hierboven vermelde aantal foto's is gebaseerd op normale opnameomstandigheden.
- Op een geheugenkaart kunnen maximaal 20.000 foto's (JPEG) worden opgeslagen.

FRANÇAIS

Mode appareil photo numérique

Sélection de la taille de la photo (Taille ph.)

- ❖ La fonction **Taille ph.** ne peut être activée qu'en **Mode M.Cam.**
→ page 26
- ❖ Vous pouvez choisir la taille des photos à enregistrer.

1. Placez l'interrupteur de **[Mode]** sur **[CARD]**.
2. Placez l'interrupteur **[Power]** sur **[CAMERA]**.
3. Appuyez sur le bouton **[MENU]**.
 - La liste des menus apparaît.
4. Déplacez le **[Joystick]** vers le haut ou vers le bas pour sélectionner **<Memory> (Mémoire)**, puis appuyez sur le **[Joystick(OK)]**.
5. Déplacez le **[Joystick]** vers le haut ou vers le bas pour sélectionner **<Photo Size> (Taille ph.)**, puis appuyez sur **[Joystick(OK)]**.
6. Déplacez le **[Joystick]** vers le haut ou vers le bas pour sélectionner la taille de la photo (**1152x864** ou **800x600**), puis appuyez sur **[Joystick(OK)]**.
7. Pour quitter l'application, appuyez sur le bouton **[MENU]**.
 - L'icône de l'option sélectionnée s'affiche.

Remarques

- Vous pouvez accéder directement à la fonction **Taille ph.** à l'aide du bouton **[QUICK MENU]**.
→ page 27
- Le nombre d'images qu'il est possible d'enregistrer sur une carte mémoire dépend de plusieurs conditions.
- Les photos enregistrées à la taille de 1152 x 864 sur votre caméscope DVD peuvent ne pas être lues correctement par les autres appareils numériques ne prenant pas cette taille d'image en charge.

90

NEDERLANDS

Camcorder als fototoestel gebruiken




Het Beeldformaat selecteren (Beeldformaat)

- ❖ De functie **Beeldformaat** werkt alleen in **M.cam-stand**. → blz. 26
- ❖ U kunt zelf het beeldformaat bepalen van de foto die u maakt.

1. Stel de **[Mode]**-schakelaar in op **[CARD]**.
2. Stel de **[Power]**-schakelaar in op **[CAMERA]**.
3. Druk op de knop **[MENU]**.
 - Het menu verschijnt.
4. Duw de **[Joystick]** naar boven of beneden om **<Memory> (Geheugen)** te selecteren en druk vervolgens op **[Joystick(OK)]**.
5. Duw de **[Joystick]** naar boven of beneden om **<Photo Size> (Beeldformaat)** te selecteren en druk vervolgens op **[Joystick(OK)]**.
6. Duw de **[Joystick]** naar boven of beneden om het gewenste beeldformaat (**1152x864** of **800x600**) te selecteren en druk vervolgens op **[Joystick(OK)]**.
7. Druk op de knop **[MENU]** als u het menu wilt verlaten.
 - De geselecteerde optie wordt toegepast.

Opmerkingen

- Met de knop **[QUICK MENU]** heeft u direct toegang tot de functie beeldformaat. → blz. 27
- Het aantal foto's dat op een geheugenkaart kan worden opgeslagen is afhankelijk van verschillende voorwaarden.
- Foto's die met uw DVD-camcorder zijn gemaakt met een beeldformaat van 1152x864 worden mogelijk niet juist weergegeven op digitale apparaten die dit beeldformaat niet ondersteunen.



FRANÇAIS


Mode appareil photo numérique

Choix du numéro de fichier (N° de fichier)


- ❖ Le choix du numéro de fichier n'est possible qu'en **Mode M.Cam**.
→ page 26
- ❖ Les numéros de fichier sont attribués aux images en fonction de leur ordre d'enregistrement sur la carte mémoire.
- ❖ Les numéros de fichier peuvent être définis comme suit :
 - **<Série>** : Lorsque des fichiers existent déjà, la nouvelle image prendra le numéro qui suit celui attribué au dernier fichier.
 - **<Réinitialiser>** : Lorsque aucun fichier n'est enregistré sur la carte mémoire, la numérotation des fichiers démarre à 0001.

1. Placez l'interrupteur **[Mode]** sur **[CARD]**.
2. Placez l'interrupteur **[Power]** sur **[Camera]**.
3. Appuyez sur le bouton **[MENU]**.
 - La liste des menus apparaît.
4. Déplacez le **[Joystick]** vers le haut ou vers le bas pour sélectionner **<Memory> (Mémoire)**, puis appuyez sur **[Joystick(OK)]**.
5. Déplacez le **[Joystick]** vers le haut ou vers le bas pour sélectionner **<File No.> (N° de fichier)**, puis appuyez sur **[Joystick(OK)]**.
6. Déplacez le **[Joystick]** vers le haut ou vers le bas pour sélectionner **(Series (Série) ou Reset (Réinitialiser))**, puis appuyez sur **[Joystick(OK)]**.
 - L'option sélectionnée est désormais active.
7. Pour quitter, appuyez sur le bouton **[MENU]**.

4



6



NEDERLANDS

Camcorder als fototoestel gebruiken

Bestandsnummering (Best.nr.)

- ❖ Instellen van de bestandsnummering werkt alleen in de **M.cam-stand**. → blz. 26
- ❖ De bestanden op de geheugenkaart worden genummerd op basis van de volgorde waarin de opnamen worden gemaakt.
- ❖ De nummering kan als volgt worden ingesteld:
 - **<Serie>**: foto's worden doorgenummerd, ook als er een andere geheugenkaart wordt geplaatst.
 - **<Reset>**: tenzij er al bestanden op de geheugenkaart staan, begint de nummering bij 0001.

1. Zet de **[Mode]** schakelaar op **[CARD]**.
2. Zet de **[Power]** schakelaar op **[Camera]**.
3. Druk op de **[MENU]** toets.
 - Het keuzemenu verschijnt.
4. Ga met de **[Joystick]** omhoog of omlaag naar **<Memory> (Geheugen)** en druk op **[Joystick(OK)]**.
5. Ga met de **[Joystick]** omhoog of omlaag naar **<File No.> (Best.nr.)** en druk de **[Joystick(OK)]**.
6. Ga met de **[Joystick]** omhoog of omlaag naar de gewenste optie **<Series> (Serie) of <Reset>** en druk op **[Joystick(OK)]**.
 - De gekozen optie wordt van kracht.
7. Om het menu te verlaten, drukt u op de **[MENU]** toets.

FRANÇAIS

Mode appareil photo numérique

Utilisation du flash intégré

- ❖ L'option selection du flash ne fonctionne qu'en **Mode M.Cam.** ➔ page 26
- ❖ Vous pouvez prendre des photos naturelles à l'aide du flash avec une bonne lumière avec le flash intégré, qu'il s'agisse de photos de nuit, en intérieur ou dans des endroits sombres.
 - $\frac{1}{4}$ (Automatique): Le flash se déclenche en fonction de l'éclairage du sujet. Lorsque la luminosité est suffisante, l'icône du flash automatique clignote mais le flash ne se déclenche pas.
 - \odot (Réduction automatique de l'effet yeux rouges): Le flash clignote automatiquement avant de se déclencher afin de réduire l'effet yeux rouges. Lorsque la luminosité est suffisante, l'icône de la réduction automatique des yeux rouges clignote mais le flash ne se déclenche pas.
 - $\frac{1}{4}$ (Flash activé): le flash se déclenche indépendamment de la luminosité du sujet.
 - \odot (Desactive): le flash ne se déclenche pas.

FLASH SELECT

1. Placez l'interrupteur **[Mode]** sur **[CARD]**.
2. Placez l'interrupteur **[Power]** sur **[Camera]**.
3. Appuyez sur le bouton **[C.NITE/1/4]**.
4. Chaque fois que vous appuyez sur le bouton **[C.NITE/1/4]**, les options du mode FLASH défilent dans l'ordre suivant:
 - $\frac{1}{4}$ (Automatique), \odot (Réduction automatique de l'effet yeux rouges), $\frac{1}{4}$ (Flash activé) et \odot (Desactive).

Avertissement!

- Faites attention à ne pas couvrir l'ampoule du flash avec votre main au moment de son déclenchement.
- Ne déclenchez pas le flash à proximité des yeux des personnes.

Remarques

- Les fonctions automatiques Automatique et Réduction automatique des yeux rouges ne sont pas disponibles lorsque vous utilisez la fonction Exposition.
- Lorsque la fonction Réduction automatique des yeux rouges est activée, le flash se déclenche 3 fois pour permettre une réduction des yeux rouges pendant 1,5 seconde.
- La portée réelle du flash est de 2 à 3 m.
- La batterie se décharge plus rapidement lorsque le flash est utilisé de manière répétée.
- L'utilisation du flash est interdite dans certains endroits publics, comme les musées.

NEDERLANDS

Camcorder als fototoestel gebruiken

De ingebouwde flitslamp gebruiken

- ❖ De functie Flitser selecteren is alleen beschikbaar in de stand **M.cam-stand.** ➔ blz. 26
- ❖ U kunt natuurlijk uitzijende foto's met de juiste belichting maken met behulp van de ingebouwde flitser, of ze nu 's nachts, in huis of op een andere donkere plek zijn genomen.
 - $\frac{1}{4}$ (Auto): De flitser wordt geactiveerd afhankelijk van de helderheid van het onderwerp. Als er genoeg licht is, knippert het pictogram Automatisch flitsen en gaat de flitser niet af.
 - \odot (Red-eye reduction auto): Om het rode-ogeneffect te verminderen gaat de flitser eerst een keertje af voor de volledige flits wordt geactiveerd. Als er genoeg licht is, knippert het pictogram Automatische rode-ogencorrectie en gaat de flitser niet af.
 - Flash on ($\frac{1}{4}$): De flitslamp gaat altijd aan, ongeacht de helderheid van het onderwerp.
 - \odot (Off): De flitslamp gaat niet aan.

FLASH SELECT


1. Stel de **[Mode]** schakelaar in op **[CARD]**.
2. Stel de **[Power]** schakelaar in op **[Camera]**.
3. Druk op de knop **[C.NITE/1/4]**.
4. Telkens wanneer u op de knop **[C.NITE/1/4]** drukt, wordt de flitserstand gewijzigd in:
 - $\frac{1}{4}$ (Auto), \odot (Red-eye reduction auto), $\frac{1}{4}$ (Flash on) en \odot (Off).

Waarschuwing!

- Houd uw hand niet voor de flitslamp bij het flitsen.
- Laat de flitslamp niet dichtbij iemands ogen flitsen.

NB

- De Auto- en rode-ogencorrectie automatische functies zijn niet beschikbaar als Belichting in gebruik is.
- Als automatische rode-ogencorrectie is ingesteld, knippert de flitser drie keer om rode-ogencorrectie uit te voeren gedurende 1,5 seconde.
- Het effectieve bereik van de flitser is 2 tot 3 meter.
- De batterij raakt sneller leeg als u herhaaldelijk flitsst.
- In sommige openbare gebouwen, zoals musea, is flitsen niet toegestaan.



FRANÇAIS

Mode appareil photo numérique



Enregistrement d'une image figée (JPEG) sur la carte mémoire

- ❖ Vous pouvez prendre des images figées en **Mode M.Cam** et les enregistrer sur la carte mémoire. ➔ page 26
- ❖ Vous pouvez prendre des images figées à l'aide de la télécommande.
- ❖ Il n'est pas possible d'enregistrer du son avec une image figée sur la carte mémoire.
- ❖ Veuillez vérifier la languette de protection sur votre carte mémoire avant de commencer l'enregistrement. Il se peut que l'enregistrement ne fonctionne pas si celle-ci est verrouillée.

1. Insérez la carte mémoire.
2. Placez l'interrupteur **[Mode]** sur **[CARD]**.
3. Placez l'interrupteur **[Power]** sur **[CAMERA (Camera)]**.
4. Après avoir cadré l'objet que vous souhaitez enregistrer, enfoncez complètement le bouton **[PHOTO]** pour prendre l'image.
 - L'image est prise et enregistrée sur la carte mémoire en quelques secondes.
 - Vous ne pouvez pas prendre une autre image pendant ce laps de temps.
 - Le voyant **<Photo capture> (Capture Photo)** s'affiche pendant le laps de temps nécessaire à l'enregistrement de l'image.

Remarques

- Les photos enregistrées apparaissent légèrement plus grandes que celles qui s'affichent sur l'écran LCD lorsqu'elles sont prises.
- Les photos sont enregistrées sur la carte mémoire au format 800 x 600 ou 1152 x 864.
- Le nombre d'images figées qu'il est possible de stocker dépend de la qualité de l'image.



NEDERLANDS

Camcorder als fototoestel gebruiken

Een foto (jpeg) vastleggen op de geheugenkaart

- ❖ U kunt foto's maken in de **M.cam-stand**. De foto's worden opgeslagen op de geheugenkaart. ➔ blz. 26
- ❖ U kunt foto's maken met behulp van de afstandsbediening.
- ❖ Er wordt geen geluid opgenomen als u een foto op de geheugenkaart opslaat.
- ❖ Controleer de stand van de schrijfbeveiliging op de geheugenkaart voordat u begint met de opname. U kunt mogelijk niet opnemen als de geheugenkaart vergrendeld is.

1. Plaats de geheugenkaart.
2. Zet de **[Mode]** schakelaar op **[CARD]**.
3. Zet de **[Power]** schakelaar op **[CAMERA (Camera)]**.
4. Nadat u uw onderwerp hebt gekozen en de beelduitsnede hebt bepaald, drukt u de **[PHOTO]** toets geheel in om de foto te maken.
 - De foto wordt binnen enkele seconden opgeslagen op de geheugenkaart.
 - Terwijl de foto wordt vastgelegd, kunt u geen volgende foto maken.
 - Tijdens het opslaan ziet u de indicator **<Photo capture> (Foto-opname)**.

NB

- Opgeslagen foto's zijn iets groter dan wordt weergegeven op het lcd-scherm op het moment dat de foto's worden genomen.
- Foto's worden in het formaat 800x600 of 1152x864 op de geheugenkaart opgeslagen.
- Het aantal foto's dat op een geheugenkaart gaat, hangt onder meer af van de ingestelde fotokwaliteit/compressie.

FRANÇAIS

Mode appareil photo numérique

Visionner des images figées (JPEG)

- ❖ Cette fonction ne peut être activée qu'en **Mode M.Player**. ➔ page 26
- ❖ Vous pouvez faire défiler et visualiser les images figées enregistrées sur la carte mémoire.

1. Placez l'interrupteur **[Mode]** sur **[CARD]**.
2. Placez l'interrupteur **[Power]** sur **[▶(Player)]**.
 - L'index au format vignette de l'image figée apparaît. Si aucune image n'est enregistrée sur la carte mémoire, le message **<No file!> (Pas de fichier!)** s'affiche.
3. Utilisez le **[Joystick]** pour sélectionner la photo de votre choix, puis appuyez sur **[Joystick(OK)]**.
 - Pour afficher les six images précédentes, maintenez le bouton **[◀◀]** enfoncé.
 - Pour afficher les six images suivantes, maintenez le bouton **[▶▶]** enfoncé.

Pour visualiser une seule image

1. Utilisez le **[Joystick]** pour sélectionner la photo de votre choix, puis appuyez sur **[Joystick(OK)]**.
2. Utilisez les boutons **[◀◀/▶▶]** pour rechercher l'image figée de votre choix.
 - Pour visualiser l'image suivante : appuyez sur le bouton **[▶▶]**.
 - Pour visualiser l'image précédente : appuyez sur le bouton **[◀◀]**.
 - Maintenez le bouton **[◀◀]** ou **[▶▶]** enfoncé pour effectuer une recherche rapide de l'image. Maintenir enfoncés les boutons **[◀◀]** ou **[▶▶]** ne modifie pas l'image affichée, mais le numéro de fichier change jusqu'à ce que le bouton soit relâché. Le fichier sélectionné s'affiche lorsque vous relâchez le bouton.
3. Pour revenir à l'index au format vignette, appuyez sur le bouton **[⏏(MULTI DISP.)]**.

Remarques

- La durée de chargement du diaporama varie en fonction de la taille des images.
- Toute image de grande taille prise par un autre appareil sera affichée au format vignette.

94

NEDERLANDS

Camcorder als fototoestel gebruiken

Digitale foto's bekijken (jpeg)

- ❖ Deze functie werkt alleen in de **M.Player-stand**. ➔ blz. 26
- ❖ U kunt de foto's bekijken die op de geheugenkaart zijn opgeslagen.


1. Zet de **[Mode]** schakelaar op **[CARD]**.
2. Zet de **[Power]** schakelaar op **[▶(Player)]**.
 - De foto-index met miniaturen verschijnt. Als er geen foto's op de geheugenkaart staan, ziet u de melding **<No file!> (Geen bestand!)**.
3. Selecteer de gewenste foto met behulp van de **[Joystick]** en druk op de toets **[Joystick(OK)]**.
 - Voor de vorige 6 foto's houdt u de **[◀◀]** toets ingedrukt.
 - Voor de volgende 6 foto's houdt u de **[▶▶]** toets ingedrukt.

Foto voor foto bekijken

1. Selecteer de gewenste foto met behulp van de **[Joystick]** en druk op de toets **[Joystick(OK)]**.
2. Zoek de gewenste foto op met de **[◀◀/▶▶]** toetsen.
 - Voor de volgende foto drukt u op de **[▶▶]** toets.
 - Voor de vorige foto drukt u op de **[◀◀]** toets.
 - U kunt de **[◀◀]** of **[▶▶]** toetsen ingedrukt houden om sneller door de foto's te bladeren. Door de knop **[◀◀]** of **[▶▶]** ingedrukt te houden verandert de weergegeven foto niet, maar het bestandsnummer wel, totdat de knop wordt losgelaten. Als u de toets loslaat, verschijnt de foto die aan de beurt is.
3. Druk op de toets **[⏏(MULTI DISP.)]** om terug te keren naar het afbeeldingenoverzicht.

NB

- De laadtijd is afhankelijk van de grootte van de afbeelding.
- Alle afbeeldingen van groot formaat die met en ander apparaat zijn opgenomen, worden als kleine pictogrammen weergegeven.




FRANÇAIS

Mode appareil photo numérique

Pour visualiser un diaporama

1. Utilisez le **[Joystick]** pour sélectionner la photo de votre choix, puis appuyez sur **[Joystick(OK)]**.
2. Appuyez sur le bouton **[▶ II (S.SHOW)]** lors de l'affichage unique
 - Toutes les images défilent consécutivement par intervalle de 2 à 3 secondes.
 - Le message **<Slide> (Diapo)** s'affiche. Le diaporama démarre à partir de l'image actuellement affichée. Pour arrêter le diaporama, appuyez à nouveau sur le bouton **[▶ II (S.SHOW)]**.



NEDERLANDS

Camcorder als fototoestel gebruiken

Diashow van alle foto's

1. Selecteer de gewenste foto met behulp van de **[Joystick]** en druk op de toets **[Joystick(OK)]**.
2. Druk met een foto op het scherm op de toets **[▶ II (S.SHOW)]**.
 - Alle foto's worden getoond, 2-3 seconden per foto.
 - De melding **<Slide> (Dia)** verschijnt. De diashow begint bij de huidige foto. Om de diashow te beëindigen, drukt u opnieuw op de toets **[▶ II (S.SHOW)]**.

FRANÇAIS

Mode appareil photo numérique

Protection contre la suppression accidentelle (Protéger)

- ❖ La fonction **Protéger** ne peut être activée qu'en **Mode M.Player**.
→ page 26
 - ❖ Vous pouvez protéger les images importantes contre la suppression accidentelle. Si vous lancez le formatage, toutes les images, y compris les images protégées, seront effacées.
1. Placez l'interrupteur **[Mode]** sur **[CARD]**.
 2. Placez l'interrupteur **[Power]** sur **[▶(Player)]**.
 - L'index au format vignette de l'image figée apparaît. Si aucune image n'est enregistrée sur la carte mémoire, le message **<No file!>** (**Pas de fichier!**) s'affiche.
 3. Utilisez le **[Joystick]** pour sélectionner les images que vous souhaitez protéger.
 4. Appuyez sur le bouton **[MENU]**.
 - La liste des menus apparaît.
 5. Déplacez le **[Joystick]** vers le haut ou vers le bas pour sélectionner **<Memory>** (**Mémoire**), puis appuyez sur **[Joystick(OK)]**.
 6. Déplacez le **[Joystick]** vers le haut ou vers le bas pour sélectionner **<Protect>** (**Protéger**), puis appuyez sur **[Joystick(OK)]**.
 7. Déplacez le **[Joystick]** vers le haut ou vers le bas pour sélectionner **<On>** (**Activé**), puis appuyez sur **[Joystick(OK)]**.
 - Pour quitter, appuyez sur le bouton **[MENU]**.
 - L'icône de protection (🔒) s'affiche.

Remarques

- Vous pouvez accéder directement à la fonction Protéger à l'aide du bouton **[QUICK MENU]**.
→ page 27
- A l'affichage, les images protégées sont accompagnées du symbole (🔒).
- Si la languette de protection en écriture de la carte mémoire est positionnée sur LOCK (Verrouiller), vous ne pouvez pas activer la protection de l'image.

NEDERLANDS

Camcorder als fototoestel gebruiken


Beveiligen tegen onbedoeld wissen (Beveiliging)

- ❖ De **Beveiliging** functie werkt alleen in de **M.play-stand**. → blz. 26
- ❖ U kunt belangrijke foto's beschermen tegen onbedoeld wissen. Als u het geheugen formatteert, worden alle foto's gewist, dus ook beveiligde!

1. Zet de **[Mode]** schakelaar op **[CARD]**.
2. Zet de **[Power]** schakelaar op **[▶(Player)]**.
 - De index met miniatures verschijnt. Als er geen foto's op de geheugenkaart staan, ziet u de melding **<No file!>** (**Geen bestand!**).
3. Selecteer de foto's die u wilt beveiligen met de **[Joystick]**.
4. Druk op de **[MENU]** toets.
 - Het keuzemenu verschijnt.
5. Ga met de **[Joystick]** omhoog of omlaag naar **<Memory>** (**Geheugen**) en druk op **[Joystick(OK)]**.
6. Ga met de **[Joystick]** omhoog of omlaag naar **<Protect>** (**Beveiliging**) en druk op **[Joystick(OK)]**.
7. Ga met de **[Joystick]** omhoog of omlaag naar **<On>** (**Aan**) en druk op **[Joystick(OK)]**.
 - Om het menu te verlaten, drukt u op de **[MENU]** toets.
 - Het bijbehorende symbool (🔒) verschijnt.

NB

- U kunt de functie Beveiligen direct openen via de toets **[QUICK MENU]** → blz. 27
- Beveiligde foto's worden getoond met het (🔒) symbool.
- Als de wisbeveiliging van de geheugenkaart op LOCK staat, kunt u geen foto's beveiligen.



FRANÇAIS




Mode appareil photo numérique

Suppression d'images figées et de films (Suppr.)

- ❖ La fonction **Suppr.** ne fonctionne qu'en **Mode M.Player**. ➔ page 26
- ❖ Vous pouvez effacer les images figées et les films enregistrés sur la carte mémoire.
- ❖ Si vous désirez supprimer des images protégées, vous devez tout d'abord désactiver la protection de l'image.
- ❖ Une image supprimée ne peut pas être récupérée.
- 1. Placez l'interrupteur **[Mode]** sur **[CARD]**.
- 2. Placez l'interrupteur **[Power]** sur **[▶](Player)**.
 - L'index au format vignette de l'image figée apparaît.
 - Si aucune image n'est enregistrée sur la carte mémoire, le message **<No file!> (Pas de fichier!)** s'affiche.
- 3. Déplacez le **[Joystick]** pour sélectionner l'image que vous souhaitez supprimer.
- 4. Appuyez sur le bouton **[MENU]**.
 - La liste des menus apparaît.
- 5. Déplacez le **[Joystick]** vers le haut ou vers le bas pour sélectionner **<Memory> (Mémoire)**, puis appuyez sur **[Joystick(OK)]**.
- 6. Déplacez le **[Joystick]** vers le haut ou vers le bas pour sélectionner **<Delete> (Suppr.)**, puis appuyez sur **[Joystick(OK)]**.
 - Le message **<Delete?> (Supprimer?)** s'affiche.
- 7. Déplacez le **[Joystick]** vers la gauche ou vers la droite pour sélectionner **<Yes> (Oui)**, puis appuyez sur **[Joystick(OK)]**.
 - L'image sélectionnée est supprimée.
 - Appuyez sur le bouton **[MENU]** pour terminer le réglage.

Remarques

- Vous pouvez accéder directement à la fonction Supprimer à l'aide du bouton **[QUICK MENU]**. ➔ page 27
- En cas d'erreur de fichier image sur la carte mémoire, le message **Erreur carte mémoire!** s'affiche. Ce genre de problème peut survenir lorsque des images ont été copiées à partir d'appareils numériques tiers.
- Le formatage de la carte mémoire entraîne la suppression de toutes les images enregistrées. ➔ page 99
- Pour protéger les images importantes contre la suppression accidentelle, activez la protection de l'image. ➔ page 96
- Les images protégées ne peuvent pas être supprimées.



NEDERLANDS

Camcorder als fototoestel gebruiken

Digitale foto's en videoclips wissen (Wissen)

- ❖ De **Wissen** functie werkt alleen in de **M.play-stand**. ➔ blz. 26
- ❖ U kunt foto's en videoclips verwijderen die op de geheugenkaart zijn opgeslagen.
- ❖ Als u beveiligde bestanden wilt verwijderen, moet u eerst de beveiliging opheffen.
- ❖ Eenmaal verwijderde bestanden kunnen niet meer worden teruggehaald.
- 1. Zet de **[Mode]** schakelaar op **[CARD]**.
- 2. Zet de **[Power]** schakelaar op **[▶](Player)**.
 - De index met miniaturen verschijnt. Als er niets op de geheugenkaart staat, ziet u de melding **<No file!> (Geen bestand!)**.
- 3. Selecteer de foto of videoclip die u wilt verwijderen met de **[Joystick]**.
- 4. Druk op de **[MENU]** toets.
 - Het keuzemenu verschijnt.
- 5. Ga met de **[Joystick]** omhoog of omlaag naar **<Memory> (Geheugen)** en druk op **[Joystick(OK)]**.
- 6. Ga met de **[Joystick]** omhoog of omlaag naar **<Delete> (Wissen)** en druk op **[Joystick(OK)]**.
 - **<Delete?> (Wissen?)** verschijnt.
- 7. Ga met de **[Joystick]** naar links of rechts naar **<Yes> (Ja)** en druk op **[Joystick(OK)]**.
 - Het gekozen bestand wordt verwijderd.
 - Druk op de toets **[MENU]** om de instelling te voltooien.

NB

- U kunt de functie Verwijderen direct openen via de toets **[QUICK MENU]**. ➔ blz. 27
- Als de geheugenkaart een bestand met een onjuiste indeling bevat, verschijnt de melding **Leesfout geheugenkaart**. Dit kan bijvoorbeeld worden veroorzaakt doordat er bestanden van andere apparaten op de kaart staan.
- Als u de geheugenkaart formateert, worden alle opgeslagen bestanden verwijderd, ook beveiligde. ➔ blz. 99
- U kunt belangrijke foto's beveiligen tegen onbedoeld wissen. ➔ blz. 96
- Beveiligde foto kan niet worden verwijderd.

FRANÇAIS

Mode appareil photo numérique


Suppression de toutes les images en une seule fois

Les étapes 1 à 5 sont identiques à celles décrites à la page 97

6. Déplacez le [Joystick] vers le haut ou vers le bas pour sélectionner **<Delete All> (Supprimer tout)**, puis appuyez sur [Joystick(OK)].
 - Le message **<Delete all?> (Supprimer tout ?)** s'affiche.
7. Déplacez le [Joystick] vers la gauche ou vers la droite pour sélectionner **<Yes> (Oui)** ou **<No> (Non)**, puis appuyez sur [Joystick(OK)].
8. Pour quitter, appuyez sur le bouton [MENU].

Remarques

- Vous pouvez accéder directement à la fonction Supprimer tout à l'aide du bouton [QUICK MENU]. ➔ page 27
- Supprimer tous les fichiers à l'aide du menu **Supprimer tout** peut prendre un certain temps. Pour supprimer tous les fichiers plus rapidement, formatez la carte mémoire après avoir sauvegardé les fichiers sur un autre périphérique de stockage. ➔ page 99



NEDERLANDS

Camcorder als fototoestel gebruiken

Alle foto's tegelijk verwijderen

De stappen 1 tot 5 zijn gelijk aan de stappen beschreven op blz. 97.

6. Ga met de [Joystick] omhoog of omlaag naar **<Delete All> (Alles wissen)** en druk op [Joystick(OK)].
 - De melding **<Delete All?> (Alles wissen?)** wordt getoond.
7. Ga met de [Joystick] naar links of rechts naar **<Yes> (Ja)** of **<No> (Nee)** en druk op [Joystick(OK)].
8. Om het menu te verlaten, drukt u op de [MENU] toets.

NB

- U kunt de functie Alles verwijderen direct openen via de toets [QUICK MENU]. ➔ blz. 27
- Als u alle bestanden verwijdert via de menukeuze **Alles wissen**, kan dit enige tijd duren. U kunt de geheugenkaart veel sneller leeg maken door hem te formatteren. Kopieer zo nodig eerst de inhoud van de geheugenkaart naar een ander apparaat. ➔ blz. 99

FRANÇAIS

Mode appareil photo numérique

Formatage de la carte mémoire (Format)

- ❖ La fonction **Format** ne peut être activée qu'en **Mode M.Player**. → page 26
- ❖ Vous pouvez utiliser la fonction **Format** pour supprimer entièrement toutes les images et toutes les options sur la carte mémoire, y compris les images protégées.
- ❖ La fonction **Format** permet de ramener la carte mémoire à son état initial.


Attention

- ❖ Si vous exécutez la fonction **Format**, toutes les images seront entièrement effacées et ne pourront être récupérées.
- Placez l'interrupteur **[Mode]** sur **[CARD]**.
 - Placez l'interrupteur **[Power]** sur **[](Player)**.
 - L'index au format vignette de l'image figée apparaît.
 - Si aucune image n'est enregistrée sur la carte mémoire, le message **<No file>** (**Pas de fichier!**) s'affiche.
 - Appuyez sur le bouton **[MENU]**.
 - La liste des menus apparaît.
 - Déplacez le **[Joystick]** vers le haut ou vers le bas pour sélectionner **<Memory>** (**Mémoire**), puis appuyez sur **[Joystick(OK)]**.
 - Le message **<Format? All files will be deleted!>** (**Formater? Ts fichiers srt suppr.!)** apparaît.
 - Déplacez le **[Joystick]** vers la gauche ou vers la droite pour sélectionner **<Yes>** (**Oui**), puis appuyez sur **[Joystick(OK)]**.
 - Le message **<Complete!>** (**Terminé!**) apparaît une fois le formatage terminé.
 - Pour quitter, appuyez sur le bouton **[MENU]**.


Remarques

- Vous pouvez accéder directement à la fonction **Format** à l'aide du bouton **[QUICK MENU]**. → page 27
- En utilisant la fonction **Format**, vous supprimez toutes les images figées et tous les films de manière définitive. Il est ensuite impossible de les récupérer.
- Une carte mémoire formatée dans un autre appareil posera des problèmes de lecture.
- N'éteignez pas l'appareil pendant le formatage.
- Il n'est pas possible de formater une carte mémoire si la languette de protection est en position de sauvegarde. → page 87
- Ne formatez pas la carte mémoire sur un ordinateur. Le message **Non formaté!** peut s'afficher si une carte mémoire a été insérée après avoir été formatée sur un ordinateur.


4



5



6



NEDERLANDS

Camcorder als fototoestel gebruiken

Geheugenkaart formatteren (Formatteren)

- ❖ De **Formatteren** functie werkt alleen in de **M.play-stand**. → blz. 26
- ❖ Door middel van **Formatteren** verwijdert u alle beveiligde en onbeveiligde bestanden met de bijbehorende instellingen van de geheugenkaart.
- ❖ De **Formatteren** functie herstelt de oorspronkelijke status van de geheugenkaart.

Let op

- ❖ De **Formatteren** functie verwijdert alle bestanden. Ze kunnen daarna niet worden teruggehaald.
- Zet de **[Mode]** schakelaar op **[CARD]**.
 - Zet de **[Power]** schakelaar op **[](Player)**.
 - De index met miniaturen verschijnt. Als er geen foto's op de geheugenkaart staan, ziet u de melding **<No file!>** (**Geen bestand!**).
 - Druk op de **[MENU]** toets.
 - Het keuzemenu verschijnt.
 - Ga met de **[Joystick]** omhoog of omlaag naar **<Memory>** (**Geheugen**) en druk op **[Joystick(OK)]**.
 - Ga met de **[Joystick]** omhoog of omlaag naar **<Format>** (**Formatteren**) en druk op **[Joystick(OK)]**.
 - De melding **<Format? All files will be deleted!>** (**Formatteren? Alle best. worden verw.!**) verschijnt.
 - Ga met de **[Joystick]** naar links of rechts naar **<Yes>** (**Ja**) en druk op **[Joystick(OK)]**.
 - Na afloop ziet u de melding **<Complete!>** (**Voltooid**).
 - Om het menu te verlaten, drukt u op de **[MENU]** toets.

NB

- U kunt de functie **Formatteren** direct openen via de toets **[QUICK MENU]**. → blz. 27
- Als u de **Formatteren** functie gebruikt, worden alle foto's, videoclips en andere bestanden geheel verwijderd van de geheugenkaart. Ze kunnen dan niet meer worden teruggehaald.
- Als u de geheugenkaart met een ander apparaat formateert, krijgt u leesfouten bij gebruik in de camcorder.
- Zet de camera niet uit terwijl u de geheugenkaart formateert.
- Als de wisbeveiliging van de geheugenkaart in gebruik is, kan de kaart niet worden geformatteerd. → blz. 87
- Formateer de geheugenkaart niet op een PC. Als u dit toch doet, krijgt u de melding **Niet geformatteerd**.

FRANÇAIS

Mode appareil photo numérique

Enregistrement de films (MPEG) sur la carte mémoire

- ❖ Vous pouvez enregistrer des films en **Mode M.Cam.** ➔ page 26
- ❖ Vous pouvez enregistrer des films en insérant une bande son sur la carte mémoire.
- ❖ Le format d'écran pour l'enregistrement d'un film est de 720 x 576.

Enregistrement de films sur une carte mémoire

1. Insérez la carte mémoire.
2. Placez l'interrupteur **[Mode]** sur **[CARD]**.
3. Placez l'interrupteur **[Power]** sur **[CAM (Camera)]**.
4. Appuyez sur le bouton **[Start/Stop]** pour enregistrer les films sur la carte mémoire au format MPEG4.
 - Vous pouvez enregistrer une image figée sur la carte mémoire en appuyant sur le bouton **[PHOTO]** au lieu du bouton **[Start/Stop]**. ➔ page 93
5. Appuyez sur le bouton **[Start/Stop]** pour arrêter l'enregistrement.

Durée d'enregistrement disponible sur la carte mémoire

	128 Mo	256 Mo	512 Mo	1 Go	2 Go
Films	8 env.	16 env.	32 env.	64 env.	120 env.

Remarques

- Le caméscope DVD prend en charge les cartes mémoire d'une capacité maximale de 2 Go.
- La durée d'enregistrement est limitée à une minute si vous utilisez une carte mémoire d'une capacité maximale de 16 Mo.
- Les films enregistrés sont sauvegardés au format *.avi (avi 1.0) sur la carte mémoire.
- Les films stockés sur la carte mémoire ont une taille et une définition inférieures à ceux stockés sur le disque.
- Le son est enregistré au format stéréo.
- Les fonctions suivantes ne sont pas autorisées en Mode M.Cam. : **DIS, Zoom numér., Fondu, Progr. AE, Effet numér., Color Nite.**
- Lors de l'enregistrement sur une carte mémoire, n'insérez pas ou n'éjectez pas le disque car le bruit émis risque d'être enregistré.
- Lors de l'enregistrement sur une carte mémoire, n'éjectez pas celle-ci car cela risque d'endommager les données contenues sur la carte ou la carte elle-même.
- Couper l'alimentation alors que vous êtes en train d'accéder à la carte mémoire pourrait endommager les données qui y sont stockées.

100

NETHERLANDS

Camcorder als fototoestel gebruiken

Mpeg videoclip opnemen op geheugenkaart

- ❖ U kunt videoclips opnemen in de **M.cam-stand.** ➔ blz. 26
- ❖ U kunt videoclips met geluid op de geheugenkaart vastleggen.
- ❖ De resolutie van de videoclips is 720x576.

Videoclips opslaan op een geheugenkaart


1. Plaats een geheugenkaart.
2. Zet de **[Mode]** schakelaar op **[CARD]**.
3. Zet de **[Power]** schakelaar op **[CAM (Camera)]**.
4. Druk op de **[Start/Stop]** opnameknop. Er wordt een mpeg4 videoclip opgenomen en opgeslagen op de geheugenkaart.
 - U kunt ook een digitale foto maken en op de geheugenkaart opslaan door in plaats van op de **[Start/Stop]** opnameknop op de **[PHOTO]** toets te drukken. ➔ blz. 93
5. Druk op de **[Start/Stop]** opnameknop om de opname te beëindigen.

Beschikbare opnametijd op de geheugenkaart

	128MB	256MB	512MB	1GB	2GB
Bewegende beelden	Circa 8min	Circa 16min	Circa 32min	Circa 64min	Circa 120min

NB

- De DVD-camcorder ondersteunt geheugenkaarten met een capaciteit tot 2 GB.
- De opnametijd is beperkt tot één minuut bij gebruik van een geheugenkaart van 16 MB of minder.
- De videoclips worden op de geheugenkaart opgeslagen als *.avi bestand (avi 1.0 bestandsformaat).
- De opgenomen clip wordt opgeslagen in de volgende map (zie illustratie).
- De videoclips op de geheugenkaart worden verder gecomprimeerd en met een lagere resolutie opgenomen dan opnamen op de DVD.
- Het geluid wordt in stereo opgenomen.
- De volgende functies zijn niet toegankelijk in de M.cam-stand: **DIS, Digitale zoom, Fade, Aut. belichting, Dig. effect, Color Nite.**
- Wanneer u een videoclip opneemt op een geheugenkaart, moet u geen DVD plaatsen of verwijderen i.v.m. storende geluiden.
- Terwijl u opneemt op een geheugenkaart, mag u de kaart nooit verwijderen. Dit kan de gegevens of de kaart zelf beschadigen.
- Zet de camcorder nooit uit terwijl er gegevens van de geheugenkaart worden gelezen. Dit kan de gegevens of de kaart beschadigen.



FRANÇAIS


Mode appareil photo numérique

Lecture de films (MPEG) sur la carte mémoire

- ❖ La fonction de lecture des films ne peut être activée qu'en **Mode M.Player**.
→ page 26
 - ❖ Vous pouvez lire les films sur la carte mémoire. Le son est diffusé simultanément en stéréo.
 - ❖ La lecture sur ordinateur est de meilleure qualité que sur téléviseur.
1. Placez l'interrupteur **[Mode]** sur **[CARD]**.
 2. Placez l'interrupteur **[Power]** sur **[▶(Player)]**.
 - L'index au format vignette de l'image figée apparaît. Si aucune image n'est enregistrée sur la carte mémoire, le message **<No file!> (Pas de fichier!)** s'affiche à l'écran.
 3. Déplacez le **[Joystick]** vers le haut pour sélectionner l'icône de l'image figée (Ⓢ), puis déplacez-le vers la droite pour sélectionner l'icône du film (Ⓜ).
 4. Utilisez le **[Joystick]** pour sélectionner le film que vous souhaitez lire, puis appuyez sur **[Joystick(OK)]**.
 - Pour afficher les six images précédentes, maintenez le bouton **[◀◀]** enfoncé.
 - Pour afficher les six images suivantes, maintenez le bouton **[▶▶]** enfoncé.
 - Vous pouvez contrôler la lecture à l'aide des boutons **[▶II]**, **[◀◀/▶▶]** et **[■(Stop)]**.

Remarques

- Les boutons **[MENU]** et **[QUICK MENU]** ne sont pas disponibles pendant la lecture du film.
- Des images déformées ou en forme de mosaïque peuvent apparaître pendant la lecture de films ; il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.
- Les films enregistrés sur la carte mémoire peuvent ne pas être lus par les caméscopes d'autres marques.
- Les films enregistrés par un autre caméscope DVD peuvent ne pas être lus par celui-ci.
- Pour lire un film sur un ordinateur, vous devez installer le codec vidéo figurant sur le CD fourni avec le caméscope DVD.
 - La version 9 ou une version supérieure de Windows Media Player de Microsoft est nécessaire pour lire les films de la carte mémoire sur votre ordinateur.
 - Vous pouvez télécharger la version de Windows Media Player de Microsoft dans la langue de votre choix sur le site Web de Microsoft : <http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/download/default.asp>.
- Les films enregistrés sur une carte mémoire ne peuvent pas être lus sur un Macintosh.



NEDERLANDS

Camcorder als fototoestel gebruiken

Mpeg videoclip afspelen van geheugenkaart

- ❖ De mpeg weergavefunctie werkt alleen in de **M.play-stand**. → blz. 26
- ❖ U kunt videoclip afspelen die op de geheugenkaart zijn opgenomen. Het geluid van de clip wordt in stereo weergegeven.
- ❖ Bewegende beelden zijn duidelijker wanneer ze op een computer worden afgespeeld.

1. Zet de **[Mode]** schakelaar op **[CARD]**.
2. Zet de **[Power]** schakelaar op **[▶(Player)]**.
 - De index met miniaturen verschijnt. Als er niets op de geheugenkaart staat, ziet u de melding **<No file!> (Geen bestand!)**.
3. Beweeg de **[Joystick]** omhoog om het fotosymbool (Ⓢ) te selecteren en vervolgens naar rechts om het videoclipsymbool (Ⓜ) te selecteren.
4. Selecteer een bewegend beeldfragment met behulp van de **[Joystick]** en druk op de toets **[Joystick(OK)]**.
 - Voor de vorige 6 clips houdt u de **[◀◀]** toets ingedrukt.
 - Voor de volgende 6 clips houdt u de **[▶▶]** toets ingedrukt.
 - U kunt het afspelen bedienen met de **[▶II]**, **[◀◀/▶▶]** en **[■(Stop)]** toetsen.

NB

- De **[MENU]** toets en de **[QUICK MENU]** toets zijn niet beschikbaar tijdens opname van een videoclip.
- Er kunnen mozaïekvormige en andere beeldstoringen optreden tijdens weergave van videoclips. Dit is normaal.
- Het is mogelijk dat op de geheugenkaart opgeslagen videoclips niet goed worden afgespeeld op apparatuur van een ander merk.
- Het kan voorkomen dat bewegende beelden die op een andere DVD-camcorders zijn opgenomen, niet op deze DVD-camcorder kunnen worden afgespeeld.
- Als u bewegende beelden wilt afspelen op een computer, moet de Video Codec (op de meegeleverde cd) zijn geïnstalleerd.
 - Verder hebt u Microsoft Windows Media Player versie 9 of later nodig om de videoclips van de geheugenkaart op uw PC te kunnen afspelen.
 - U kunt Microsoft Windows Media Player in uw eigen taal downloaden van de Microsoft website: <http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/download/default.asp>
- Bewegende beelden die zijn opgenomen op een geheugenkaart kunnen niet worden afgespeeld op een Macintosh.

FRANÇAIS

Mode appareil photo numérique

Enregistrement d'images figées sur une carte mémoire durant la lecture d'un DVD. **DVD-RW/+RW/R/+R DL**




- ❖ Cette fonction ne peut être activée qu'en **Mode M.Player**.
↳ page 26
- ❖ Si vous appuyez sur le bouton **[PHOTO]** durant la lecture d'un DVD, l'image sur laquelle le DVD s'arrête est enregistrée dans la carte mémoire.

1. Placez l'interrupteur **[Mode]** sur **[DISC]**.
2. Placez l'interrupteur **[Power]** sur **[▶(Player)]**.
 - L'écran de l'index de vignettes s'affiche.
3. Utilisez le **[Joystick]** pour sélectionner la scène. Liste des titres que vous souhaitez lire, puis appuyez sur le **[Joystick(OK)]** ou sur le bouton **[▶II]**.
 - La scène sélectionnée est lue en continu.
4. Appuyez sur le bouton **[PHOTO]**.
 - L'image figée est enregistrée sur la carte mémoire.
 - Pendant la durée d'enregistrement de l'image, l'écran bascule en mode Pause et l'affichage apparaît (reportez-vous à l'illustration de droite).

Remarques

- Les images figées copiées du DVD vers la carte mémoire sont enregistrées au format 640x480.
- Le nombre d'images que vous pouvez sauvegarder varie en fonction de la résolution de l'image.

3



NEDERLANDS

Camcorder als fototoestel gebruiken

Stilstaande beelden op een geheugenkaart opnemen tijdens DVD-weergave **DVD-RW/+RW/R/+R DL**

- ❖ Deze functie werkt alleen in de **Player-stand**. ↳ blz. 26
- ❖ Als u tijdens het afspelen op de **[PHOTO]** toets drukt, wordt de scène gepauzeerd en als foto op de geheugenkaart opgeslagen.

1. Zet de **[Mode]** schakelaar op **[DISC]**.
2. Zet de **[Power]** schakelaar op **[▶(Player)]**.
 - Het miniatuurweergavescherm verschijnt.
3. Ga met de **[Joystick]** naar een af te spelen titellijstscene en druk op de **[Joystick(OK)]** of de **[▶II]** toets.
 - De geselecteerde scène wordt doorlopend afgespeeld.
4. Druk op de **[PHOTO]** toets.
 - Het beeld wordt stilgezet en naar de geheugenkaart gekopieerd.
 - Tijdens het opslaan van het stilstaande beeld staat de weergave op pauze en ziet u informatie hierover op het scherm (zie illustratie rechts).


NB

- Stilstaande beelden van de DVD worden op de geheugenkaart opgeslagen met een resolutie van 640x480.
- Het aantal afbeeldingen dat u kunt opslaan, hangt onder meer af van de resolutie.


FRANÇAIS

Mode appareil photo numérique


Marquage des images pour l'impression (Voyant D'Imp.)

- ❖ La fonction **Voyant D'Imp.** ne peut être activée qu'en **Mode M.Player**.
→ page 26
 - ❖ Ce caméscope DVD prend en charge le format d'impression DPOF (Protocole de commande d'impression numérique).
 - ❖ Vous pouvez imprimer automatiquement des images enregistrées sur une carte mémoire à l'aide d'une imprimante prenant en charge la fonction DPOF.
 - ❖ La fonction Voyant D'Imp. n'est disponible que lorsque vous utilisez une carte mémoire.
 - ❖ Il existe 2 manières de poser une Voyant D'Imp..
 - **<Ce fich.>** : vous pouvez poser une marque d'impression sur une photo affichée sur l'écran LCD. Cette marque peut être réglée jusqu'à 999.
 - **<Ts les fich.>** : pour imprimer une copie de toutes les images enregistrées.
1. Placez l'interrupteur **[Mode]** sur **[CARD]**.
 2. Placez l'interrupteur **[Power]** sur **[▶](Player)**.
 - L'index au format vignette de l'image figée apparaît. Si aucune image n'est enregistrée sur la carte mémoire, le message **<No file!>** (**Pas de fichier!**) s'affiche à l'écran.
 3. Utilisez le **[Joystick]** pour rechercher l'image figée que vous souhaitez marquer.
 4. Appuyez sur le bouton **[MENU]**.
 - La liste des menus apparaît.
 5. Déplacez le **[Joystick]** vers le haut ou vers le bas pour sélectionner **<Memory>** (**Mémoire**), puis appuyez sur **[Joystick(OK)]**.
 6. Déplacez le **[Joystick]** vers le haut ou vers le bas pour sélectionner **<Print Mark>** (**Voyant D'Imp.**), puis appuyez sur **[Joystick(OK)]**.
 7. Déplacez le **[Joystick]** vers le haut ou vers le bas pour sélectionner l'option souhaitée (**All Off** (**Tout désact.**), **All Files** (**Ts les fich.**) ou **This File** (**Ce fich.**)), puis appuyez sur le **[Joystick(OK)]**.
 8. Si vous sélectionnez **<This File>** (**Ce fich.**), déplacez le **[Joystick]** vers le haut ou vers le bas pour sélectionner la quantité, puis appuyez sur **[Joystick(OK)]**.
 9. Pour quitter, appuyez sur le bouton **[MENU]**.
 - L'icône de l'option Voyant D'Imp. () ainsi que le nombre d'impressions s'affichent.

3



8




9



NEDERLANDS

Camcorder als fototoestel gebruiken

Foto's markeren om af te drukken (Afdrukteken)

- ❖ De functie **Afdrukteken** werkt alleen in de **M.play-stand**. → blz. 26
 - ❖ Deze DVD-camcorder ondersteunt de DPOF-afdrukopmaak (Digital Print Order Format).
 - ❖ U kunt de foto's die op de geheugenkaart staan automatisch laten afdrukken op een printer die DPOF ondersteunt.
 - ❖ Het afdrukteken kan alleen worden ingesteld bij gebruik van een geheugenkaart.
- ❖ Er zijn twee manieren om een foto te markeren.
 - **<Dit best.>** : u kunt een markering toevoegen aan de foto die op het LCD-scherm staat. U kunt tot 999 afdrukken bestellen.
 - **<Alle best.>** : alle foto's op de geheugenkaart 1x afdrukken.
1. Zet de **[Mode]** schakelaar op **[CARD]**.
 2. Zet de **[Power]** schakelaar op **[▶](Player)**.
 - De index met miniaturen verschijnt. Als er geen foto's op de geheugenkaart staan, ziet u de melding **<No file!>** (**Geen bestand!**).
 3. Zoek met de **[Joystick]** naar een foto die u wilt markeren.
 4. Druk op de **[MENU]** toets.
 - Het keuzemenu verschijnt.
 5. Ga met de **[Joystick]** omhoog of omlaag naar **<Memory>** (**Geheugen**) en druk op **[Joystick(OK)]**.
 6. Ga met de **[Joystick]** omhoog of omlaag naar **<Print Mark>** (**Afdrukteken**) en druk op **[Joystick(OK)]**.
 7. Ga met de **[Joystick]** omhoog of omlaag naar de gewenste optie (**All Off** (**Alles uit**), **All Files** (**Alle best.**), of **This File** (**Dit best.**)) en druk op **[Joystick(OK)]**.
 8. Als u voor **<This file>** (**Dit best.**) gekozen hebt, gaat u met de **[Joystick]** omhoog of omlaag om het aantal aan te geven en drukt u op **[Joystick(OK)]**.
 9. Om het menu te verlaten, drukt u op de **[MENU]** toets.
 - Het Afdruktekinsymbool () en aantal afdrukken worden getoond.

FRANÇAIS

Mode appareil photo numérique

Suppression de Voyant D'Imp.

Pour supprimer toutes les marques d'impression, sélectionnez **<Tout désact.>**.

Pour supprimer les marques d'impression d'un fichier, sélectionnez celui de votre choix puis réglez **<Ce fich.>** sur **<000>**.

Remarques

- Vous pouvez accéder directement à la fonction **Voyant D'Imp.** à l'aide du bouton **[QUICK MENU]**. ➡ page 27
- Si la fonction Voyant D'Imp. est réglée sur **Ce fich.**, vous pouvez paramétrer le nombre de copies de **000** à **999**.
- Si la fonction Voyant D'Imp. est réglée sur **Tout désact.**, vous pouvez paramétrer le nombre de copies sur **1**.
- L'exécution de l'option **Tout désact.** peut prendre un certain temps en fonction du nombre d'images enregistrées.
- Les imprimantes compatibles DPOF sont disponibles sur le marché.
- Utilisez le câble USB fourni avec le caméscope DVD.

NEDERLANDS

Camcorder als fototoestel gebruiken

Afdrukmarkering verwijderen

Als u alle afdrukmarkeringen wilt verwijderen, kiest u **<Alles uit>**. Om het afdrukteken van een bestand te verwijderen, selecteert u het bestand en zet u **<Dit best.>** op **<000>**.

NB

- U kunt de functie **Afdrukteken** direct openen via de toets **[QUICK MENU]**. ➡ blz. 27
- Als het afdrukteken op **Dit best.** staat, kunt u het aantal afdrucken invullen (tussen **000** en **999**).
- Als het afdrukteken op **Alle best.** staat, kunt u het aantal afdrucken op **1** zetten.
- Het is mogelijk dat de optie **Alle best.** wat langer duurt, afhankelijk van het aantal opgeslagen foto's.
- Printers met DPOF ondersteuning zijn in de handel verkrijgbaar.
- Gebruik de USB-kabel die met de DVD-camcorder is meegeleverd.

FRANÇAIS




PictBridge™

Impression de vos images avec PictBridge™

- ❖ La fonction **Pict Bridge** ne peut être activée qu'en **Mode M.Player**. ➔ page 26
- ❖ En connectant le caméscope DVD à une imprimante compatible Pictbridge (vendue séparément), il vous suffit d'effectuer quelques opérations simples pour envoyer des images à partir de la carte mémoire directement vers l'imprimante.
- ❖ Grâce à Pictbridge, vous pouvez commander l'imprimante directement à partir de votre caméscope DVD afin d'imprimer les images enregistrées. Pour imprimer directement des images enregistrées en vous servant de la fonction Pictbridge, connectez votre caméscope DVD à une imprimante Pictbridge par l'intermédiaire d'un câble USB.

Connexion à une imprimante (Conn. USB)

1. Mettez votre imprimante hors tension.
 - Allumez votre caméscope DVD en plaçant l'interrupteur **[Mode]** sur **[CARD]**.
2. Placez l'interrupteur **[Power]** sur **[▶] (Player)**.
 - Déplacez le **[Joystick]** pour sélectionner une image à imprimer.
3. Appuyez sur le bouton **[MENU]**.
 - La liste des menus apparaît.
4. Déplacez le **[Joystick]** vers le haut ou vers le bas pour sélectionner **<System> (Système)**, puis appuyez sur **[Joystick(OK)]**.
5. Déplacez le **[Joystick]** vers le haut ou vers le bas pour sélectionner **<USB Connect> (Conn. USB)**, puis appuyez sur **[Joystick(OK)]**.
6. Déplacez le **[Joystick]** vers le haut ou vers le bas pour sélectionner **<Printer> (Imprimante)**, puis appuyez sur **[Joystick(OK)]**.
 - **<Computer> (Ordinateur)**: reliez à un ordinateur.
 - **<Printer> (Imprimante)**: reliez à une imprimante. (ce choix vous permet d'utiliser la fonction **<Pict Bridge>**).
7. Connectez votre caméscope DVD à l'imprimante en utilisant le câble USB fourni.
8. Mettez votre imprimante sous tension.
 - L'écran du menu **<Pict Bridge>** apparaît automatiquement après un bref instant.
 - Le curseur permet de cocher **<Print> (Impression)**.



NEDERLANDS

PictBridge™

Foto's afdrucken met PictBridge™

- ❖ Deze **PictBridge** functie werkt alleen in de **M.play-stand**. ➔ blz. 26
- ❖ Door de DVD-camcorder aan te sluiten op een printer met PictBridge-ondersteuning (afzonderlijk verkrijgbaar) kunt u foto's vanaf de geheugenkaart rechtstreeks op de printer afdrucken.
- ❖ Met PictBridge-ondersteuning kunt u de printer rechtstreeks sturen vanaf uw DVD-camcorder om opgeslagen foto's af te drukken.

Om uw opgeslagen foto's rechtstreeks te kunnen afdrucken met de PictBridge-functie, moet u de DVD-camcorder via een USB-kabel aansluiten op een PictBridge-printer.

Camcorder aansluiten op een printer (USB-aansluiting)

1. Zet de printer uit.
 - Zet de DVD-camcorder aan door de **[Mode]**-schakelaar in de stand **[CARD]** te zetten.
2. Zet de **[Power]** schakelaar op **[▶] (Player)**.
 - Selecteer de foto die u wilt afdrucken met behulp van de **[Joystick]**.
3. Druk op de **[MENU]** toets.
 - Het keuzemenu verschijnt.
4. Ga met de **[Joystick]** omhoog of omlaag naar **<System> (Systeem)** en druk op **[Joystick(OK)]**.
5. Ga met de **[Joystick]** omhoog of omlaag naar **<USB Connect> (Usb-verbind.)** en druk op **[Joystick(OK)]**.
6. Ga met de **[Joystick]** omhoog of omlaag naar **<Printer>** en druk op **[Joystick(OK)]**.
 - **<Computer>**: aansluiten op een computer.
 - **<Printer>**: aansluiten op een printer. (Selecteer de **<Pict Bridge> (PictBridge)**-functie als u deze wilt gebruiken.)
7. Sluit de DVD-camcorder op de printer aan met de meegeleverde USB-kabel.
8. Zet uw printer aan.
 - Even later verschijnt automatisch het **<Pict Bridge> (PictBridge)** menu.
 - De cursor gaat naar **<Print> (Afdruk)**.

FRANÇAIS

PictBridge™

Paramétrage du nombre d'impressions

1. Déplacez le [Joystick] vers le haut ou vers le bas pour sélectionner **<Copies>**, puis appuyez sur [Joystick(OK)].
2. Déplacez le [Joystick] vers le haut ou vers le bas pour définir le nombre d'impressions, puis appuyez sur [Joystick(OK)].

Réglage de l'option Impression Date/Heure

3. Déplacez le [Joystick] vers le haut ou vers le bas pour sélectionner **<Date/Time>** (Date/Heure), puis appuyez sur [Joystick(OK)].
4. Déplacez le [Joystick] vers le haut ou vers le bas pour sélectionner le type d'affichage Date/Heure, puis appuyez sur [Joystick(OK)].
 - Type d'affichage Date/Heure : **<Off>** (Désactivé), **<Date>**, **<Time>** (Heure), **<Date&Time>** (Date&Heure).

Impression d'images

Déplacez le [Joystick] vers le haut ou vers le bas pour sélectionner **<Print>** (Impression), puis appuyez sur [Joystick(OK)] les fichiers images sélectionnés sont imprimés.

Annulation de l'impression

Pour annuler l'impression des images, appuyez à nouveau sur le bouton [Joystick(OK)].
Le message **<Cancel>** (Annul.) apparaît et l'impression des images est annulée.

Remarques

- L'option Date/Time Imprint (Impression Date/Heure) peut ne pas être prise en charge par toutes les imprimantes. Renseignez-vous auprès du fabricant de votre imprimante. Tout réglage dans le menu **Date/Heure** est impossible si l'imprimante ne prend pas en charge cette option.
- PictBridge™, marque déposée de la CIPA (Camera & Imaging Products Association), est un protocole de transfert d'images développé par Canon, Fuji, HP, Olympus, Seiko Epson et Sony.
- Les imprimantes compatibles PictBridge sont disponibles sur le marché.
- Utilisez le câble USB fourni avec le caméscope DVD.
- Utilisez l'adaptateur CA de votre caméscope DVD pendant l'impression directe PictBridge. Si vous éteignez votre caméscope DVD au cours de l'impression, vous risquez d'endommager les données de votre carte mémoire.
- L'impression des images figées est prise en charge. Les films ne peuvent pas être imprimés.
- Vous pouvez paramétrer différentes options d'impression en fonction de l'imprimante. Veuillez vous reporter au manuel d'utilisation de l'imprimante pour plus de détails.

NEDERLANDS

PictBridge™

Aantal afdrucken instellen

1. Ga met de [Joystick] omhoog of omlaag naar **<Copies>** (Aantal) en druk op [Joystick(OK)].
2. Ga met de [Joystick] op/neer om het aantal afdrucken in te stellen en druk op [Joystick(OK)].

Datum/tijd mee afdrucken

3. Ga met de [Joystick] omhoog of omlaag naar **<Date/Time>** (Datum/tijd) en druk op [Joystick(OK)].
4. Ga met de [Joystick] omhoog of omlaag naar het datum/tijd weergavetype en druk op [Joystick(OK)].
 - Datum/tijdweergave: **<Off>** (Uit), **<Date>** (Datum), **<Time>** (Tijd), **<Date&Time>** (Datum/tijd)

Foto's afdrucken

Ga met de [Joystick] omhoog of omlaag naar **<Print>** (Afdruk) en druk op [Joystick(OK)], waarna de gekozen foto's worden afgedrukt.



Het afdrucken annuleren

Druk nogmaals op de toets [Joystick(OK)] als u het afdrucken wilt annuleren.

Het bericht **<Cancel>** (Ann.) wordt weergegeven en de afdruktaak wordt geannuleerd.

NB

- Het is mogelijk dat uw printer de afdrukfunctie voor datum en tijd niet ondersteunt. Zie de documentatie van uw printer. Het **Datum/tijd**-menu kan niet worden ingesteld als de printer deze optie niet ondersteunt.
- PictBridge™ is een geregistreerd handelsmerk van CIPA (Camera & Imaging Products Association). Deze beeldoverdrachtstandaard is ontwikkeld door Canon, Fuji, HP, Olympus, Seiko Epson en Sony.
- Printers met DPOF ondersteuning zijn in de handel verkrijgbaar.
- Gebruik de USB-kabel die met de DVD-camcorder is meegeleverd.
- Gebruik tijdens het rechtstreeks afdrucken vanuit uw DVD-camcorder via PictBridge de voedingsadapter voor uw camera. Als u de DVD-camcorder uitschakelt tijdens het afdrucken, kunnen de gegevens op de geheugenkaart beschadigd raken.
- Het is alleen mogelijk om foto's af te drukken. Videoclips worden niet ondersteund.
- Afhankelijk van de printer kunt u diverse afdrukoptyes kiezen. Zie ook de gebruiksaanwijzing van de printer.



FRANÇAIS

Interface USB

Utilisation de l'interface USB

Transfert d'une image numérique via une connexion USB

- ❖ Le caméscope DVD prend en charge les normes USB 1.1 et 2.0 (en fonction des caractéristiques de l'ordinateur).
- ❖ Vous pouvez transférer un fichier enregistré sur une carte mémoire vers un ordinateur via une connexion USB.
- ❖ Si vous souhaitez transférer des données vers un ordinateur, installez les logiciels (DV Driver, Video codec, DirectX 9.0) fournis avec le caméscope DVD.

Débit de la connexion USB en fonction du système

La connexion USB à haut débit est prise en charge par les pilotes de périphérique Microsoft (Windows) uniquement.

- Windows 98SE/ME – Connexion USB haut débit
- Windows 2000 – Connexion USB haut débit sur un ordinateur équipé de Service Pack 4 ou d'une version plus récente.
- Windows XP – Connexion USB haut débit sur un ordinateur équipé de Service Pack 1 ou d'une version plus récente.

Configuration système

	Environnement Windows	
	Configuration minimale	Configuration recommandée
Processeur	Intel® Pentium III™ 600 MHz	Intel® Pentium 4™ 2 GHz
Système d'exploitation	Windows® 98SE/ME	Windows® 2000/XP
Mémoire	128 Mo	512 Mo
Capacité du disque dur	1 Go ou plus	2 Go ou plus
Résolution	1024 x 768 points Couleur 24 bits	1024 x 768 points Couleur 24 bits
USB	USB 1.1	USB 2.0 haut débit

- Vous ne pouvez pas utiliser l'interface USB entre le caméscope DVD et un ordinateur Macintosh.
- Le fonctionnement n'est pas garanti pour toutes les configurations système recommandées ci-dessus.



NEDERLANDS

USB Interface

USB

Digitale foto's overbrengen via de USB-aansluiting

- ❖ De DVD-camcorder ondersteunt zowel de USB-standaard 1.1 als 2.0. (Dit is afhankelijk van de specificaties van de PC)
- ❖ U kunt op een geheugenkaart opgenomen bestanden via de USB-aansluiting overbrengen naar een PC.
- ❖ Als u gegevens naar een computer overbrengt, moet u de software installeren die met de DVD-camcorder wordt meegeleverd (DV Driver, Video Codec, DirectX 9.0).

USB-snelheid afhankelijk van de computer

Snelle (High speed) USB wordt alleen ondersteund door Microsoft (Windows) stuurprogramma's.

- Windows 98SE/ME - Full Speed USB
- Windows 2000 - High speed USB op een systeem met Service Pack 4 of later.
- Windows XP - High speed USB op een systeem met Service Pack 1 of later.

Systeemeisen voor de aan te sluiten computer

	Windows besturingssysteem	
	Minimaal	Aanbevolen
CPU	Intel® Pentium III™, 600 MHz	Intel® Pentium 4™, 2 GHz
Besturingssysteem	Windows® 98SE/ME	Windows® 2000/XP
RAM	128 MB	512 MB
Harde schijf	1 GB of meer	2 GB of meer
Resolutie	1024 x 768 pixels 24-bits kleuren	1024 x 768 pixels 24-bits kleuren
USB	USB 1.1	USB 2.0 High Speed

- Een USB-verbinding tussen de DVD-camcorder en een Mac is niet mogelijk.
- Deze functionaliteit wordt niet voor alle hier genoemde computerplatforms gegarandeerd.

FRANÇAIS

Interface USB

Remarques

- Sur un ordinateur moins puissant, la lecture de films risque de ne pas être fluide ou l'édition de vidéo de prendre beaucoup de temps.
- Sur un ordinateur moins puissant, la lecture de films risque d'être irrégulière et de fonctionner de façon intempestive.
- Intel® Pentium III™ ou Pentium 4™ sont des marques déposées d'Intel Corporation.
- Windows® est une marque déposée de Microsoft® Corporation.
- Toutes les autres appellations et marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
- En **Mode M.Cam** ou **Mode M.Player**, veillez à insérer la carte mémoire dans le caméscope DVD avant de brancher le câble USB. Si aucune carte mémoire n'est insérée ou si une carte mémoire non formatée est insérée, votre ordinateur ne reconnaîtra pas votre caméscope DVD comme un disque amovible.
- La lecture en continu USB nécessite **Video Codec**, **DV Driver** et **DirectX 9.0**.
- Si vous déconnectez le câble USB de l'ordinateur ou du caméscope DVD pendant le transfert de données, ce dernier s'interrompt et les données risquent d'être endommagées.
- Si vous connectez le câble USB à un ordinateur en utilisant un hub USB ou d'autres périphériques simultanément, vous risquez de créer un conflit et des dysfonctionnements. Si tel est le cas, retirez tous les autres périphériques USB et essayez à nouveau de vous connecter.

NEDERLANDS

USB Interface

NB

- Op PC's die langzamer zijn dan aanbevolen, is het mogelijk dat videomateriaal niet vloeiend wordt weergegeven of dat het bewerken hiervan veel tijd in beslag neemt.
- Ook kunnen er beelden wegvallen en andere onverwachte problemen optreden.
- Intel® Pentium III™ en Pentium 4™ zijn handelsmerken van Intel Corporation.
- Windows® is een geregistreerd handelsmerk van Microsoft® Corporation.
- Alle andere merken en namen zijn eigendom van de betreffende eigenaars.
- Zorg er in de **M.cam-stand** of **M.play-stand** voor dat de geheugenkaart in de DVD-camcorder is geplaatst voordat u de USB-kabel aansluit. Als geen geheugenkaart wordt geplaatst, of als de geheugenkaart niet is geformatteerd, zal de computer de DVD-camcorder niet herkennen als een uitneembare schijf.
- Voor USB Streaming moeten de **Video Codec**, **DV Driver** en **DirectX 9.0** op de PC zijn geïnstalleerd.
- Als u tijdens het overbrengen van digitaal beeldmateriaal de USB-kabel uit uw computer of DVD-camcorder haalt, wordt de gegevensoverdracht afgebroken, waardoor beeldmateriaal kan worden beschadigd.
- Als u de USB-kabel via een USB hub op de PC aansluit, of als er nog meer USB-apparaten op de PC zijn aangesloten, kan er een conflict ontstaan waardoor de USB-verbinding niet goed werkt.

FRANÇAIS



Interface USB

Sélection du périphérique USB (Conn. USB)

- ❖ La fonction **Conn. USB** ne peut être activée qu'en **Mode M.Player**. ➔ page 26
 - ❖ A l'aide du câble USB, vous pouvez relier votre caméscope DVD à un ordinateur pour copier vos films et vos photos depuis la carte mémoire, ou à une imprimante pour imprimer vos images.
1. Placez l'interrupteur **[Mode]** sur **[CARD]**.
 2. Placez l'interrupteur **[Power]** sur **[▶(Player)]**.
 3. Appuyez sur le bouton **[MENU]**.
 - La liste des menus apparaît.
 4. Déplacez le **[Joystick]** vers le haut ou vers le bas pour sélectionner **<System> (Système)**, puis appuyez sur **[Joystick(OK)]**.
 5. Déplacez le **[Joystick]** vers le haut ou vers le bas pour sélectionner **<USB Connect> (Conn. USB)**, puis appuyez sur **[Joystick(OK)]**.
 6. Déplacez le **[Joystick]** vers le haut ou vers le bas pour sélectionner **<Computer> (Ordinateur)** ou **<Printer> (Imprimante)**, puis appuyez sur **[Joystick(OK)]**.
 - Vous pouvez sélectionner **<Computer> (Ordinateur)** pour utiliser votre caméscope DVD comme Web cam, fonction de lecture en continu USB ou disque amovible.
 - Sélectionnez **<Printer> (Imprimante)** pour utiliser la fonction Pictbridge. ➔ page 105
 7. Pour quitter, appuyez sur le bouton **[MENU]**.

4

5



NEDERLANDS

USB Interface

Camcorder aansluiten op een printer (Usb-verbind.)

- ❖ De **Usb-verbind.** functie werkt alleen in de **M.play-stand**. ➔ blz. 26
 - ❖ U kunt uw DVD-camcorder met behulp van een USB-kabel op een computer aansluiten zodat u foto's en film van de geheugenkaart naar de computer kunt kopiëren. Als u de foto's wilt afdrukken kunt u de bestanden naar een printer kopiëren.
1. Zet de **[Mode]** schakelaar op **[CARD]**.
 2. Zet de **[Power]** schakelaar op **[▶(Player)]**.
 3. Druk op de **[MENU]** toets.
 - Het keuzemenu verschijnt.
 4. Ga met de **[Joystick]** omhoog of omlaag naar **<System> (Systeem)** en druk op **[Joystick(OK)]**.
 5. Ga met de **[Joystick]** omhoog of omlaag naar **<USB Connect> (Usb-verbind.)** en druk op **[Joystick(OK)]**.
 6. Ga met de **[Joystick]** omhoog of omlaag naar **<Computer>** of **<Printer>** en druk op **[Joystick(OK)]**.
 - Als u **<Computer>** selecteert, kunt u de DVD-camcorder gebruiken als PC-camera, USB-stream of verwijderbare schijf.
 - Als u voor **<Printer>** kiest, kunt u de camcorder op een printer aansluiten en gebruik maken van de PictBridge functie. ➔ blz. 105
 7. Om het menu te verlaten, drukt u op de **[MENU]** toets.

FRANÇAIS

Interface USB

Installation du programme DV Media PRO

- ❖ Vous devez installer le programme DV Media PRO pour pouvoir lire sur votre ordinateur des fichiers vidéo enregistrés par le caméscope DVD.

Avant de commencer!

- ❖ Allumez votre ordinateur. Quittez toutes les autres applications.
- ❖ Insérez le CD fourni dans le lecteur de CD-ROM de votre ordinateur.
L'écran d'installation s'affiche automatiquement après l'insertion du CD. Si l'écran d'installation ne s'affiche pas, cliquez sur "Start (Démarrez)" dans le coin inférieur gauche et sélectionnez "Run (Exécuter)" pour afficher la boîte de dialogue. Saisissez "D:\autorun.exe" et appuyez sur ENTER (Entree), si votre lecteur de CD-ROM correspond à "D: Drive".

Installation de pilotes - Pilote DV et DirectX 9.0

- ❖ Pilote DV est un pilote qui vous permet de connecter votre appareil à un ordinateur. (s'il n'est pas installé, certaines fonctions ne seront pas prises en charge).
1. Cliquez sur <DV Driver> sur l'écran Setup (Installation).
 - Le logiciel du pilote nécessaire est installé automatiquement. Les pilotes suivants seront installés :
 - Pilote du disque amovible USB (Windows 98 SE uniquement)
 - Pilote WEB CAM USB
 2. Cliquez sur <Confirm> pour terminer l'installation du pilote.
 - Les utilisateurs de Windows 98 SE devront redémarrer Windows.
 3. Si le logiciel <DirectX 9.0> n'est pas installé, il le sera automatiquement après le réglage du <DV Driver>.
 - Une fois le programme <DirectX 9.0> installé, veuillez redémarrer votre ordinateur.
 - Si <DirectX 9.0> est déjà installé, vous n'avez pas besoin de redémarrer votre ordinateur.

Installation d'application - Video Codec

- Cliquez sur <Video Codec> sur l'écran Setup (Installation). La fonction <Video Codec> est nécessaire pour lire des fichiers vidéo enregistrés par ce caméscope DVD sur un ordinateur.

NEDERLANDS

USB Interface

DV Media PRO installeren

- ❖ Voor het afspelen van filmbestanden van de DVD-camcorder op een computer moet u DV Media PRO installeren.

Voor u begint

- ❖ Zet de PC aan. Sluit al uw programma's af.
- ❖ Doe de meegeleverde cd in het cd-rom station.
Kort nadat u de cd hebt geplaatst, verschijnt het Setup installatieprogramma. Als het installatievenster niet verschijnt wanneer u de cd plaatst, klik dan in het Windows "Start" menu op "Run (Uitvoeren)", toets in D:\autorun.exe en druk op de Enter toets (gebruik in plaats van D: de letteraanduiding van uw cd-romstation als deze afwijkt).

Stuurprogramma's installeren - DV Driver en DirectX 9.0

- ❖ Het stuurprogramma DV Driver is nodig om verbinding te kunnen maken met de camcorder. (Als dit stuurprogramma niet is geïnstalleerd, worden niet alle functies ondersteund.)
1. Klik in het Setup venster op <DV Driver>.
 - De benodigde programma's worden automatisch geïnstalleerd. Het gaat om de volgende stuurprogramma's:
 - USB Removable Disk Driver (stuurprogramma geheugen camcorder, alleen Windows 98 SE)
 - USB PC CAMERA Driver (stuurprogramma camcorder stream)
 2. Klik op <Confirm> om de installatie van de stuurprogramma's af te sluiten.
 - Windows 98 SE-gebruikers moeten Windows opnieuw opstarten.
 3. Als <DirectX 9.0> nog niet is geïnstalleerd, wordt dit automatisch gedaan na de installatie van <DV Driver>.
 - Start uw PC opnieuw op na het installeren van <Direct 9.0>.
 - Als <DirectX 9.0> al eerder is geïnstalleerd, hoeft de PC niet opnieuw te worden opgestart.

Programmatuur installeren - Video Codec

- Klik in het Setup venster op <Video Codec>.
<Video Codec> is vereist voor het afspelen op een computer van filmbestanden die zijn opgenomen met de DVD-camcorder.

FRANÇAIS

Interface USB

Installation d'application – Photo Express

1. Cliquez sur <Photo Express> sur l'écran Setup (Installation).
 - Cet outil de retouche de photos permet aux utilisateurs de modifier des images.

Installation d'application– Quick Time

1. Cliquez sur <Quick Time> sur l'écran Setup (Installation).
 - QuickTime est une technologie d'Apple utilisée pour le traitement de vidéos, de bandes son, d'animations, de graphiques, de texte, de musique ainsi que de panoramas virtuels 360 degrés (VR).


Ulead Video Studio

Réglage du programme Ulead Video Studio

- L'écran Setup (Installation) s'affiche automatiquement une fois le CD inséré. Suivez les indications pour commencer l'installation. Ulead Video Studio est un outil de retouche vidéo permettant à l'utilisateur de modifier des fichiers vidéo.

Remarques

- Installez ce programme à l'aide du CD d'installation fourni avec le caméscope DVD. Nous ne pouvons garantir la compatibilité avec toutes les versions de CD.
- Pour les retouches de photos, utilisez **Photo Express**.
- Pour lire des films sur un ordinateur, installez les logiciels dans l'ordre suivant : **DV Driver – Direct X 9.0 – Video Codec**
- Pour les retouches de films, utilisez le programme **Ulead Video Studio** fourni avec l'appareil.
- Pour utiliser la Web cam, installez **DV Driver**.
- Vous devez installer les logiciels **DV Driver, Video Codec et DirectX 9.0** pour lancer DV Media Pro correctement.
- Si le message "Digital Signature not found (Signature numérique introuvable)" ou un message similaire s'affiche, ignorez-le et poursuivez l'installation.



USB Interface

Programmatuur installeren - Photo Express

1. Klik in het Setup venster op <Photo Express>.
 - Met dit programma kunt u foto's bewerken.

Programmatuur installeren - QuickTime

1. Klik in het Setup venster op <Quick Time>.
 - QuickTime is programmatuur van Apple voor het weergeven van geluid, afbeeldingen, video, tekst, muziek en zelfs virtuele realiteitbeelden 360 graden rondom (VR).

Ulead Video Studio

Ulead Video Studio installeren

- Nadat u de cd in het cd-rom station hebt gedaan verschijnt automatisch het Setup installatieprogramma. Volg de aanwijzingen op het scherm om de installatie te starten. Ulead Video Studio is een videobewerkingsprogramma waarmee filmbestanden kunnen worden bewerkt.

NB

- Installeer de software vanaf de software-cd die bij deze DVD-camcorder is geleverd. We kunnen de compatibiliteit met verschillende cd-systemen niet garanderen.
 - Gebruik **Photo Express** voor het bewerken van foto's.
 - Voor het afspelen van filmpopnames op een computer moet u de volgende software in de aangegeven volgorde installeren: **DV Driver - DirectX 9.0 - Video Codec**
 - Gebruik **Ulead Video Studio** voor het bewerken van uw filmpopnames.
 - Voor gebruik als PC-camera moet **DV Driver** worden geïnstalleerd.
 - Voor het gebruik van DV Media Pro moeten **DV Driver, Video Codec en DirectX 9.0** worden geïnstalleerd.
 - Als een boodschap verschijnt met de strekking "Digital Signature not found (Digitale handtekening niet gevonden)" of iets dergelijks, kunt u deze boodschap negeren en gewoon verder gaan met de installatie.

FRANÇAIS

Interface USB

Raccordement à un ordinateur

1. Branchez le câble USB à la prise USB de votre ordinateur.
2. Branchez l'autre extrémité du câble USB sur la prise USB du caméscope DVD (prise USB).
 - Si un ordinateur est relié au caméscope DVD via un câble USB, seuls les interrupteurs **[Power]** et **[Mode]** et le bouton **[Zoom]** fonctionnent.

Débranchement du câble USB

- ❖ Une fois le transfert de données terminé, débranchez le câble de la façon suivante :
1. Sélectionnez l'icône de disque amovible et à l'aide du bouton droit de la souris, cliquez sur "Eject (Ejecter)" ;
 2. Sélectionnez "Confirm" et débranchez le câble USB lorsque le bureau Windows apparaît.

Remarques

- Si vous déconnectez le câble USB de l'ordinateur ou du caméscope DVD pendant le transfert de données, ce dernier s'interrompt et les données risquent d'être endommagées.
- Si vous branchez le câble USB sur un ordinateur par l'intermédiaire d'un concentrateur USB ou si vous branchez simultanément le câble USB avec d'autres appareils USB, le caméscope DVD pourrait ne pas fonctionner correctement. Si cela se produit, débranchez tous les appareils USB de l'ordinateur et reconnectez le caméscope DVD.
- Vous devez régler **Conn. USB** sur **Ordinateur** pour vous relier à un ordinateur via un câble USB. ➔ page 109

NEDERLANDS

USB Interface

Camcorder aansluiten op PC


1. Sluit een USB-kabel aan op de USB-poort van de PC.
2. Sluit het andere uiteinde van de USB-kabel aan op de daarvoor bestemde aansluiting op de DVD-camcorder. (USB-aansluiting)
 - Als een computer via een USB-kabel op de DVD-camcorder is aangesloten, kunnen alleen de schakelaars **[Power]**, **[Mode]** en **[Zoom]** worden bediend.

USB-kabel verwijderen

- ❖ Wanneer u klaar bent met uitwisselen van gegevens, verwijdert u de USB-kabel als volgt:
1. Klik met de rechter muisknop op het pictogram van het verwisselbare schijfstation en selecteer "Eject (Uitwerpen)".
 2. Selecteer "Confirm (Bevestigen)" en koppel de USB-kabel los wanneer het welkomtscherm van Windows wordt weergegeven.

NB

- Als u tijdens het overbrengen van digitaal beeldmateriaal de USB-kabel uit uw computer of DVD-camcorder haalt, wordt de gegevensoverdracht afgebroken, waardoor uw beeldmateriaal beschadigd kan raken.
- Als u de USB-kabel via een USB-hub of tegelijk met andere USB-apparaten op de computer aansluit, is het mogelijk dat de DVD-camcorder niet goed werkt. Koppel in dat geval alle USB-apparaten los van de computer en sluit de DVD-camcorder opnieuw aan.
- U moet **Usb-verbind.** instellen op **Computer** om verbinding te maken met een computer via een USB-kabel. ➔ blz. 109




FRANÇAIS

Interface USB

Utilisation de la fonction PC Camera (Web cam)

- ❖ Cette fonction ne peut être activée qu'en **Mode Caméra**.
→ page 26
 - ❖ Vous devez installer les programmes **DV Driver**, **Video Codec** et **DirectX 9.0** pour pouvoir utiliser la fonction Web Cam.
 - ❖ Ce caméscope DVD peut également servir de Web cam.
 - ❖ Lorsque vous vous connectez à un site Web proposant des conversations vidéo en ligne, vous pouvez utiliser votre caméscope DVD à cette fin.
 - ❖ Lorsque vous utilisez le caméscope DVD à des fins de visioconférence (ex. : via NetMeeting), la transmission de la voix peut ne pas être prise en charge en fonction du logiciel utilisé. Dans ce cas, branchez un microphone externe sur la carte son de votre ordinateur pour permettre la transmission de la voix.
 - ❖ Si votre caméscope DVD est équipé du programme de réunion sur Internet (NetMeeting), vous pouvez participer à une vidéoconférence.
 - ❖ Taille de l'écran pour la Web cam (le débit de transfert vidéo à partir de la Web cam est de 12.5 images par seconde).
 - 640 X 480 pixels (VGA) pour une connexion USB 2.0.
 - ❖ Si votre ordinateur est relié au caméscope DVD via le câble USB, seuls les interrupteurs **[Power]** et **[Mode]** et le bouton **[Zoom]** fonctionnent.
1. Placez l'interrupteur **[Mode]** sur **[DISC]**.
 2. Placez l'interrupteur **[Power]** sur **[CAMERA]**.
 3. Branchez une extrémité du câble USB sur la prise USB du caméscope DVD et l'autre extrémité sur le port USB de votre ordinateur.



NEDERLANDS

USB Interface

Gebruik als PC-camera

- ❖ Deze functie werkt alleen in de **Camera-stand**. → blz. 26
 - ❖ Voordat de PC-camera functie kan worden gebruikt, moeten de **DV Driver**, **Video Codec** en **DirectX 9.0** programma's op de pc zijn geïnstalleerd.
 - ❖ U kunt deze DVD-camcorder als PC-camera gebruiken.
 - ❖ Als u naar een website surft met videochat-functies, kunt u uw camcorder hiervoor gebruiken.
 - ❖ Bij gebruik van de DVD-camcorder voor videoconferencing (bijvoorbeeld NetMeeting), is communicatie via spraak soms niet mogelijk, afhankelijk van de gebruikte videoconferencingsoftware. Sluit in dit geval een externe microfoon aan op de geluidskaart van de PC zodat u spraak kunt gebruiken.
 - ❖ Als u de DVD-camcorder gebruikt met het op de computer geïnstalleerde programma NetMeeting, kunt u deelnemen aan videoconferencing.
 - ❖ Resolutie PC-camera (snelheid maximaal 12.5 beelden per seconde)
 - 640x480 pixels (VGA) bij USB 2.0 verbinding.
 - ❖ Als een computer via een USB-kabel op de DVD-camcorder is aangesloten, kunnen alleen de schakelaars **[Power]**, **[Mode]** en **[Zoom]** worden bediend.
1. Zet de **[Mode]** schakelaar op **[DISC]**.
 2. Zet de **[Power]** schakelaar op **[CAMERA]**.
 3. Sluit het ene einde van de USB-kabel aan op de USB-aansluiting van de DVD-camcorder en het andere einde op de USB-aansluiting van uw computer.



FRANÇAIS

Interface USB

Utilisation de la fonction Flux USB

- ❖ Cette fonction peut être activée en **Mode Caméra** et en **Mode Player**. ➔ page 26
 - ❖ Vous devez installer les programmes **DV Driver**, **Video Codec** et **DirectX 9.0** pour pouvoir utiliser la fonction USB Streaming (Flux USB).
 - ❖ Vous pouvez visionner la vidéo du caméscope DVD sur votre ordinateur grâce la lecture en continu USB.
 - ❖ Vous pouvez également l'enregistrer sur un ordinateur comme un film au format "avi".
1. Branchez une extrémité du câble USB sur la prise USB du caméscope DVD et l'autre extrémité sur la prise USB de votre ordinateur.
 2. Installez et lancez le logiciel de création de films Windows Movie Maker ou le logiciel de montage vidéo Ulead VIDEO Studio fourni sur le CD.
 - Pour plus de détails concernant l'utilisation du logiciel de montage vidéo Ulead VIDEO Studio, veuillez consulter la rubrique Aide du programme.
 - Le logiciel de création de films Windows Movie Maker fonctionne avec les environnements Windows ME et Windows XP (C:\program files\Movie maker\moviemk.exe)

Utilisation de la fonction Disque amovible

- ❖ Vous pouvez transférer aisément des données d'une carte mémoire vers un ordinateur via une connexion USB sans carte additionnelle.
1. Placez l'interrupteur **[Mode]** sur **[CARD]**, set l'interrupteur **[Power]** sur **[ (Camera)]** ou **[ (Player)]**.
 2. Branchez une extrémité du câble USB sur la prise USB du caméscope DVD et l'autre extrémité sur la prise USB de votre ordinateur.
 3. Pour vérifier que le disque amovible a bien été reconnu, ouvrez l'explorateur Windows afin de le localiser.



NEDERLANDS

USB Interface

Gebruik van de USB streaming functie

- ❖ Deze functie werkt zowel in de **Camera-stand** als in de **Player-stand**. ➔ blz. 26
 - ❖ Voordat u USB streaming kunt gebruiken, moeten de **DV Driver**, **Video Codec** en **DirectX 9.0** op de PC zijn geïnstalleerd.
 - ❖ U kunt videobeelden van uw DVD-camcorder op uw computer bekijken via USB-streaming
 - ❖ U kunt het eveneens op een PC opslaan als bewegend beeld in de bestandsindeling "avi".
1. Sluit het ene einde van de USB-kabel aan op de USB-aansluiting van de DVD-camcorder en het andere einde op de USB-aansluiting van uw computer.
 2. Installeer en start het programma Windows Movie Maker of de Ulead VIDEO Studio software (op de meegeleverde software-cd).
 - Zie voor nadere informatie over het gebruik van Ulead VIDEO Studio de Help functie van het programma.
 - Windows Movie Maker is beschikbaar onder Windows ME en XP (C:\program files\Movie maker\moviemk.exe)

Geheugen van camcorder als verwisselbaar schijfstation

- ❖ Via de USB-aansluiting kunt u, zonder dat u uitbreidingskaarten nodig heeft, op eenvoudige wijze gegevens van een geheugenkaart naar een PC overbrengen.
1. Zet de **[Mode]** schakelaar op **[CARD]** en de **[Power]** schakelaar op **[ (Camera)]** of **[ (Player)]**.
 2. Sluit het ene einde van de USB-kabel aan op de USB-aansluiting van de DVD-camcorder en het andere einde op de USB-aansluiting van uw computer.
 3. Om te kijken of het geheugen is herkend als verwisselbaar schijfstation, opent u de Windows Verkenner (Explorer).

FRANÇAIS

Entretien

Utilisation de votre caméscope DVD à l'étranger

- ❖ Chaque pays ou zone géographique possède ses propres normes électriques et codes de couleurs.
- ❖ Avant d'utiliser votre caméscope DVD à l'étranger, vérifiez les points suivants :

Sources d'alimentation

- Vous pouvez utiliser votre caméscope DVD avec l'adaptateur CA fourni dans n'importe quel pays ou n'importe quelle région du globe où l'alimentation est comprise entre 100 V et 240 V, 50/60 Hz.
- Utilisez si nécessaire un adaptateur CA acheté dans le commerce en fonction de la forme des prises murales sur place.

Code de couleurs

Vous pouvez visionner vos enregistrements grâce à l'écran LCD et au viseur intégrés.

Cependant, pour que vous puissiez visionner vos enregistrements sur un téléviseur ou les copier vers un périphérique externe tel qu'un magnétoscope (VCR)/enregistreur/lecteur de DVD, ces appareils doivent être conformes à la norme PAL et être équipés des prises audio/vidéo appropriées.

Si tel n'est pas le cas, vous aurez peut-être besoin d'une carte de transcodage vidéo séparée (convertisseur de format PAL-NTSC).

Pays et régions compatibles PAL :

Allemagne, Arabie Saoudite, Australie, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chine, Communauté des Etats indépendants, Danemark, Egypte, Espagne, Finlande, France, Grande-Bretagne, Grèce, Hong Kong, Hongrie, Inde, Iran, Irak, Koweït, Libye, Malaisie, Mauritanie, Norvège, Pays-Bas, Roumanie, Singapour, République slovaque, République tchèque, Suède, Suisse, Syrie, Thaïlande, Tunisie, etc.

Pays et régions compatibles NTSC :

Amérique centrale, Bahamas, Canada, Corée, Etats-Unis d'Amérique, Japon, Mexique, Philippines, Taiwan, etc.

Remarque

Ce caméscope DVD vous permet de réaliser des enregistrements et de visualiser des images sur l'écran LCD n'importe où dans le monde.

NEDERLANDS

Onderhoud

Met de DVD-camcorder naar het buitenland

- ❖ Sommige landen en gebieden hebben een afwijkend kleursysteem en een lichtnet met afwijkende aansluitwaarden.
- ❖ Controleer de volgende punten voordat u de DVD-camcorder in een ander land gebruikt.

Lichtnet

- U kunt de DVD-camcorder met de meegeleverde voedingsadapter gebruiken in alle landen met een netspanning tussen 100 V en 240 V wisselstroom en een frequentie van 50/60 Hz.
- Verder kan het nodig zijn een adapter te kopen voor de lichtnetstekker, afhankelijk van het aanwezige type stopcontact.

Kleursysteem

U kunt uw opnamen altijd bekijken via het ingebouwde LCD-scherm of de zoeker. Als u de opnamen op een televisietoestel wilt bekijken of naar een extern apparaat zoals een videorecorder, dvd-recorder/-speler wilt kopiëren, moet de televisie of het extern apparaat voldoen aan de PAL-standaard en zijn voorzien van passende audio- en videoingangen. Als dit niet zo is, heeft u mogelijk een (PAL-NTSC) transcoder nodig (niet meegeleverd).

Landen/gebieden met PAL-compatibel kleursysteem

Australië, België, Bulgarije, China, Denemarken, Duitsland, Egypte, Engeland, Finland, Frankrijk, GOS, Griekenland, Hong Kong, Hongarije, India, Irak, Iran, Koeweit, Libië, Maleisië, Mauritius, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Roemenië, Saoedi-Arabië, Singapore, Slowaakse Republiek, Spanje, Syrië, Thailand, Tsjechië, Tunesië, Zweden, Zwitserland, etc.

Landen/gebieden met NTSC-compatibel kleursysteem

Bahama-eilanden, Canada, Centraal Amerika, Japan, Mexico, Filipijnen, Korea, Taiwan, VS, etc.

NB

U kunt overal ter wereld opnamen maken met de DVD-camcorder en deze op uw LCD-scherm bekijken.

FRANÇAIS

Dépannage

Dépannage

- ❖ Avant de contacter le centre de service agréé Samsung, effectuez les vérifications élémentaires suivantes. Vous pourrez ainsi vous épargner un appel inutile.

Affichage de l'auto-diagnostic en <Mode Caméra>/<Mode Player>

Affichage	Cilnotant	Donne les informations suivantes...	Opérations à effectuer
	Lent	La batterie est presque déchargée.	Remplacez-la par un bloc chargé.
No disc! (Pas de disque!)	Lent	Aucun disque n'est inséré dans le caméscope DVD.	Insérez un disque.
Disc full! (Disque plein!)	Lent	L'espace mémoire n'est pas suffisant pour réaliser un enregistrement.	Insérez un disque neuf. Effacez l'image enregistrée.
Bad Disc! (Disque incorrect!)	Lent	Si le disque inséré n'est pas reconnu par le caméscope DVD.	Ejectez le disque et réinsérez-le. Essayez un autre disque. Formatez le disque. (DVD-RW/+RW)
Finalized disc! (Disque finalisé!)	Lent	Le disque est finalisé.	Pour enregistrer sur un DVD-RW, annulez la finalisation.
Cover is opened! (Le boîtier est ouvert!)	Lent	Le compartiment est ouvert.	Fermez le compartiment.

Attention

En cas de condensation, attendez un moment avant d'utiliser l'appareil

- **Comment se forme la condensation ?**
De la condensation se dépose sur le caméscope si celui-ci est soumis à une grande différence de température. En d'autres termes, la vapeur d'eau contenue dans l'air se condense lorsqu'un changement de température important se produit. De la buée formée par cette condensation se dépose sur les parois intérieures ou extérieures de l'objectif du caméscope ainsi que sur la lentille et la surface de lecture du CD. Lorsqu'un tel phénomène se produit, les fonctions d'enregistrement et de lecture de l'appareil sont provisoirement inutilisables. Par ailleurs, vous pouvez provoquer un dysfonctionnement de l'appareil ou endommager ce dernier si vous le maintenez allumé alors qu'il est humide.
- **Que faire ?**
Éteignez l'appareil après en avoir retiré la batterie et placez-le dans un endroit sec pendant 1 à 2 heures avant de le réutiliser.
- **À quel moment le phénomène de condensation se produit ?**
Le phénomène de condensation se produit lorsque vous déplacez l'appareil dans un endroit plus chaud que le précédent ou si vous l'utilisez soudainement dans un lieu chaud.
 - 1) Lorsque vous enregistrez une scène à l'extérieur en hiver et que vous passez à l'intérieur.
 - 2) Lorsque vous enregistrez une scène à l'extérieur par temps chaud après avoir utilisé l'appareil à l'intérieur ou dans une voiture climatisée.

NEDERLANDS

Problemen oplossen

Problemen oplossen

- ❖ Voordat u contact opneemt met een geautoriseerd Samsung service center moet u de volgende eenvoudige controles uitvoeren. Dit kan u zowel tijd als de kosten van een onnodig telefoontje besparen.

Zelfdiagnose-info op scherm in de standen Camera en Player

Display	Knippert	Geeft aan:	Actie:
	Langzaam	De batterij is bijna leeg.	Plaats een volle batterij.
No disc! (Geen schijf)	Langzaam	Er zit geen schijf in de DVD-camcorder.	Plaats een DVD.
Disc full! (Schijf vol)	Langzaam	Te weinig geheugenruimte voor opname.	Plaats een nieuwe DVD Of wis opgenomen beelden.
Bad Disc! (Slechte schijf!)	Langzaam	Als de schijf niet door de DVD-camcorder wordt herkend	Verwijder de schijf en plaats hem opnieuw. Probeer een andere schijf. Formateer de schijf. (DVD-RW/+RW)
Finalized disc! (Afgesloten schijf!)	Langzaam	DVD is afgesloten.	Als u wilt opnemen op een DVD-RW-schijf, moet u het afsluiten ongedaan maken.
Cover is opened! (Klep is open!)	Langzaam	Het klepje staat open.	Sluit het klepje.

Let op

Laat het apparaat in geval van condensvorming enige tijd rusten voordat u het gebruikt

- **Wat is condensvorming?**
Condensvorming treedt op wanneer een videocamera wordt verplaatst naar een ruimte met een aanzienlijk hogere of lagere temperatuur. De waterdamp in de atmosfeer condenseert door het temperatuurverschil. Hierdoor wordt condens gevormd op de externe en interne lenzen van de videocamera, op de opname-/weergavelens en op het oppervlak van de schijf. Wanneer dit zich voordoet, kunt u de opname- en weergavefuncties van de videocamera mogelijk enige tijd niet gebruiken. Bovendien kunnen storingen en schade aan de videocamera ontstaan als u het apparaat gebruikt terwijl zich condens in het apparaat bevindt.
- **Wat kan ik doen?**
Zet het apparaat uit en verwijder de batterij. Laat het apparaat 1-2 uur drogen alvorens het te gebruiken.
- **Wanneer treedt condensvorming op?**
Wanneer het apparaat voor overgebracht naar een plaats met een hogere temperatuur, of wanneer het apparaat plotseling in een warme omgeving wordt gebruikt, kan condensvorming optreden.
 - 1) Bij gebruik van de camera binnenshuis na buitenopnamen bij lage temperaturen (in de winter).
 - 2) Bij gebruik van de camera in warm weer nadat deze zich in een auto met airconditioning heeft bevonden.

FRANÇAIS

Dépannage

Affichage de l'auto-diagnostic en <Mode M.Cam>/<Mode M.Player>

Affichage	Clignotant	Donne les informations suivantes...	Opérations à effectuer
No memory card! (Pas de carte mémoire!)	Lent (M.Cam) - (M.Player)	Aucune carte mémoire n'est insérée dans le caméscope DVD.	Insérez une carte mémoire.
Memory card full (Carte mémoire pleine)	Lent	L'espace mémoire n'est pas suffisant pour réaliser un enregistrement.	Formatez une carte mémoire ou insérez la carte mémoire enregistrée sur ce caméscope DVD.
Memory card read error (Erreur enreg)	Lent	Le caméscope DVD ne parvient pas à effectuer d'enregistrement.	Formatez une carte mémoire ou insérez la carte mémoire enregistrée sur ce caméscope.
Memory card write error (Erreur d'écriture)	Lent	Le caméscope ne parvient pas à effectuer d'enregistrement.	Formatez une carte mémoire ou changez de carte mémoire.
Not formatted! (Non formaté!)	Lent	La carte mémoire doit être formatée.	Formatez la carte mémoire. → page 99
No file! (Pas de fichier !)	-	Aucune image n'est enregistrée sur la carte mémoire.	Enregistrez de nouvelles images.

NEDERLANDS

Problemen oplossen

Zelfdiagnose-info in <M.cam-stand/M.play-stand>

Display	Knippert	Geeft aan:	Actie
No memory card! (Geen geheugenkaart)	Langzaam (M.Cam) - (M.Player)	Er zit geen geheugenkaart in de DVD-camcorder.	Plaats een geheugenkaart.
Memory card full (Geheugenkaart vol)	Langzaam	Te weinig geheugenruimte voor opname.	Plaats lege geheugenkaart of verwijder foto's.
Memory card read error (Leesfout geheugenkaart)	Langzaam	De DVD-camcorder kan niet afspelen.	Formateer de geheugenkaart of plaats een geheugenkaart waarop beelden staan die met deze DVD-camcorder zijn opgenomen.
Memory card write error (Schrijffout geh.krt.)	Langzaam	De DVD-camcorder kan niet opnemen.	Formateer de geheugenkaart of plaats een lege geheugenkaart.
Not formatted! (Niet geformatteerd)	Langzaam	De geheugenkaart moet worden geformatteerd.	Formateer geheugenkaart. → blz. 99
No file! (Geen bestand!)	-	Geen foto's of videoclips op de geheugenkaart.	Maak foto's.

FRANÇAIS

Dépannage

- ❖ Si ces instructions n'apportent aucune solution à votre problème, contactez le centre de service technique agréé Samsung le plus proche.

Problème	Explication/solution
Vous ne parvenez pas à allumer le caméscope DVD.	<ul style="list-style-type: none"> Vérifiez la batterie ou l'adaptateur CA.
Le caméscope DVD s'éteint automatiquement.	<ul style="list-style-type: none"> Vous avez laissé le caméscope DVD en mode STBY pendant plus de 5 minutes sans l'utiliser. Pour allumer le caméscope DVD, appuyez sur le bouton [Start/Stop]. La batterie est entièrement déchargée. Remplacez-la par la batterie entièrement chargée.
La batterie se décharge rapidement.	<ul style="list-style-type: none"> La température de l'air est trop basse. La batterie n'a pas été rechargée complètement. La batterie est totalement épuisée et ne peut être rechargée. Remplacez la batterie.
Une bande verticale apparaît à l'écran lors de l'enregistrement d'un arrière-plan sombre.	<ul style="list-style-type: none"> Le contraste entre le sujet et l'arrière-plan est trop important pour que le caméscope DVD puisse fonctionner normalement. Eclairez l'arrière-plan pour réduire le contraste ou utilisez la fonction BLC (Compensation du contre-jour) tout en enregistrant avec un arrière-plan plus clair.
L'image dans le viseur est floue.	<ul style="list-style-type: none"> L'objectif du viseur n'a pas été réglé. Effectuez les réglages nécessaires à l'aide de la molette de commande du viseur jusqu'à ce que l'affichage des voyants sur le viseur soit net.
La mise au point automatique ne fonctionne pas.	<ul style="list-style-type: none"> Vérifiez le menu Manual Focus (M.Focus). La mise au point automatique ne fonctionne pas en mode Manual Focus (M.Focus).
Lorsque vous éteignez l'appareil et que vous le rallumez, un écran bleu s'affiche à la place de l'écran normal.	<ul style="list-style-type: none"> Si l'adaptateur CA est branché, retirez le câble, éteignez l'appareil et rebranchez l'adaptateur. Si la batterie est branchée, déconnectez-la, allumez l'appareil et branchez-la à nouveau.

NEDERLANDS

Problemen oplossen

- ❖ Als u een probleem niet kunt oplossen met de volgende instructies: raadpleeg een Samsung dealer of geautoriseerd service center/technicus.

Symptoom	Verklaring/oplossing
U kunt de DVD-camcorder niet aanzetten.	<ul style="list-style-type: none"> Controleer de batterij of de netvoeding.
De DVD-camcorder wordt automatisch uitgeschakeld.	<ul style="list-style-type: none"> De DVD-camcorder heeft meer dan 5 minuten in de wachtstand (STBY) gestaan. U kunt de DVD-camcorder weer aanzetten door op de toets [Start/Stop] te drukken. De batterij is helemaal leeg. Vervang de batterij door een volledig opgeladen batterij.
Batterij is snel leeg.	<ul style="list-style-type: none"> Te lage omgevingstemperatuur De batterij is niet volledig opgeladen. De batterij is defect of versleten en kan niet meer worden opgeladen. Gebruik een andere batterij.
Verticale strook op het scherm bij opnemen van onderwerp met donkere achtergrond.	<ul style="list-style-type: none"> Het contrast tussen het onderwerp en de achtergrond is te groot. Verminder het contrast door de achtergrond op te lichten of gebruik de tegenlichtcompensatie als u opneemt in een lichte omgeving.
Beeld in de zoekers is vaag.	<ul style="list-style-type: none"> De zoekers is niet scherpgesteld. Verschuif de scherpstelknop van de zoekers tot de indicators scherp worden afgebeeld.
Autofocus werkt niet.	<ul style="list-style-type: none"> Controleer in het menu of Manual Focus (handmatig scherpstellen) aan staat. Autofocus werkt dan niet.
Wanneer het toestel uit en weer aan wordt gezet, verschijnt een blauw scherm in plaats van het normale scherm.	<ul style="list-style-type: none"> Als de voedingsadapter is aangesloten, moet u de kabel even loshalen, de Powerschakelaar inschakelen en de voedingskabel weer aansluiten. Als de batterij is aangesloten, moet u de batterij even loshalen, de Powerschakelaar inschakelen en de batterij weer aansluiten.

FRANÇAIS

Dépannage

Problème	Explication/solution
Appuyer sur le bouton [Start/Stop] ne déclenche pas l'enregistrement.	<ul style="list-style-type: none"> Vérifiez que l'interrupteur [Power] est réglé sur [CAMERA (Camera)]. L'espace disponible sur le disque n'est pas suffisant. Remplacez le disque par un disque neuf ou formatez-le. Le disque a été finalisé. Rendez le disque inscriptible pour enregistrer des images supplémentaires. Le caméscope DVD est trop chaud. Éteignez l'appareil et laissez-le refroidir un moment.
Le disque n'est pas reconnu et le compartiment à disque s'ouvre.	<ul style="list-style-type: none"> Le disque est endommagé. Remplacez-le par un disque neuf.
Appuyer sur le bouton [▶ II] ne déclenche pas la lecture.	<ul style="list-style-type: none"> Vérifiez que l'interrupteur [Power] est placé sur [▶ II (Player)]. Vérifiez la compatibilité du disque. Vérifiez que le disque a été inséré correctement, c'est-à-dire que sa face inscriptible est dirigée du côté du caméscope DVD. Il est possible qu'un disque comportant des données enregistrées sur d'autres appareils ne fonctionne pas correctement avec ce caméscope DVD.
Le flash intégré ne fonctionne pas	<ul style="list-style-type: none"> Sélectionnez un autre mode flash. ➔ page 92 Le flash n'est pas disponible pour les films.

NEDERLANDS

Problemen oplossen

Symptoom	Verklaring/oplossing
Als u op de [Start/Stop] opnameknop drukt, wordt de opname niet gestart.	<ul style="list-style-type: none"> Controleer of de [Power] schakelaar op [CAMERA (Camera)] staat. Onvoldoende vrije ruimte op de schijf. Vervang de schijf door een nieuwe of formatteer de schijf. Schijf is afgesloten. Maak het afsluiten ongedaan om opnamen te kunnen toevoegen. DVD-camcorder is te warm. Zet het apparaat uit en laat het enige tijd afkoelen.
De geplaatste schijf wordt niet herkend door de camcorder en de klep gaat open.	<ul style="list-style-type: none"> Beschadigde schijf geplaatst. Plaats een nieuwe.
Als u op de [▶ II] toets drukt, wordt de schijf niet afgespeeld.	<ul style="list-style-type: none"> Controleer of de [Power] schakelaar op [▶ II (Player)] staat. Controleer of het schijftype geschikt is. Controleer of de schijf op de juiste wijze is geplaatst, met de opnamekant naar de DVD-camcorder toe. Schijven met gegevens die zijn opgeslagen met een andere apparaat werken mogelijk niet goed in deze DVD-camcorder.
De ingebouwde flitser gaat niet af.	<ul style="list-style-type: none"> Selecteer een andere flitsmodus. ➔ blz. 92 De flitser is niet beschikbaar tijdens het maken van bewegende beelden.

FRANÇAIS

Dépannage

Problème	Explication/solution
La lecture s'est interrompue de façon imprévue.	<ul style="list-style-type: none"> Vérifiez que la source d'alimentation (batterie ou adaptateur CA) est correctement branchée et stable.
La lecture du DVD-RW/+RW/-R/+R DL enregistré est impossible.	<ul style="list-style-type: none"> Il est possible qu'un disque comportant des données enregistrées sur d'autres appareils ne fonctionne pas correctement avec ce caméscope DVD. Un disque DVD-RW enregistré en mode VR (VR) ne peut pas être lu par un enregistreur ne prenant pas ce mode en charge. Reportez-vous au manuel d'utilisation du lecteur pour en vérifier la compatibilité.
La lecture du DVD-RW/+RW/-R/+R DL enregistré est impossible sur un ordinateur.	<ul style="list-style-type: none"> Nettoyez le disque à l'aide d'un chiffon. Finalisez le disque (sauf pour les DVD+RW).
Le compartiment à disque ne s'ouvre pas lorsque vous poussez sur le bouton [OPEN] .	<ul style="list-style-type: none"> Vérifiez que la source d'alimentation (batterie ou adaptateur CA) est correctement branchée et stable. Retirez la batterie du caméscope DVD, puis remettez-la en place. Assurez-vous que la batterie est chargée. La finalisation du disque a été interrompue lors de la mise hors tension du caméscope DVD. Allumez le caméscope DVD et retirez le disque après l'avoir finalisé.
Fermeture du compartiment à disque impossible.	<ul style="list-style-type: none"> Assurez-vous que la dragonne n'est pas coincée. Assurez-vous que le disque a été inséré correctement.

NEDERLANDS

Problemen oplossen

Symptoom	Verklaring/oplossing
Geen beeld meer tijdens afspelen.	<ul style="list-style-type: none"> Kijk of de batterij (of de netvoeding) goed is aangesloten.
Kan een opgenomen DVD-RW/+RW/-R/+R DL-schijf niet afspelen.	<ul style="list-style-type: none"> Schijven met gegevens die zijn opgeslagen met een andere apparaat werken mogelijk niet goed in deze DVD-camcorder. Een DVD-RW-schijf die is opgenomen in de VR-modus kan niet worden afgespeeld op een recorder die de VR-modus niet ondersteunt. Raadpleeg de handleiding van het afspeelapparaat voor meer informatie over de compatibiliteit.
Kan een opgenomen DVD-RW/+RW/-R/+R DL-schijf niet afspelen op een computer.	<ul style="list-style-type: none"> Reinig de schijf met een schoonmaakdoekje. Sluit de schijf af (behalve DVD+RW).
Het schijfcompartiment gaat niet open als u de [OPEN] knop verschuift.	<ul style="list-style-type: none"> Kijk of de batterij (of de netvoeding) goed is aangesloten. Haal de batterij los van de DVD-camcorder en zet deze terug. Zorg ervoor dat de batterij is opgeladen. Afsluiten van de schijf is onderbroken door uitschakeling van de DVD-camcorder. Zet de DVD-camcorder aan en verwijder de schijf na het afsluiten ervan.
Het schijfcompartiment kan niet worden gesloten.	<ul style="list-style-type: none"> Zorg er voor dat de handriem niet in de weg zit. Zorg ervoor dat de schijf juist is geplaatst.

FRANÇAIS

Dépannage

Réglage des éléments de menu

Menu principal	Sous-menu	Fonctions	Mode disponible				Page
			Camera Mode (Mode Caméra)	Player Mode (Mode Player)	M.Can Mode (Mode M.Can)	M.Player Mode (Mode M.Player)	
Camera (Appareil photo)	Program AE (Progr. AE)	Sélection de la fonction Program AE (Progr. AE)	✓				52
	White Balance (Bal. blancs)	Réglage de la balance des blancs	✓		✓		54
	Digital Effect (Effet numér.)	Choix des effets spéciaux numériques	✓				56
	16:9 Wide (16:9)	Réglage du mode 16:9 Wide (16:9)	✓				58
	DIS	Sélection du stabilisateur d'image numérique	✓				59
	Digital Zoom (Zoom numér.)	Sélection du zoom numérique	✓				60
Record (Enregistrement)	Rec Mode (Mode Enr.)	Sélection de la vitesse d'enregistrement	✓	✓			42
	AV In/Out ■ (Ent./Sort. Av)	Choix de l'entrée et de la sortie AV		✓			82
	Wind Cut (Supp. Vent)	Réduction du bruit du vent	✓				49
Memory (Mémoire)	Photo Quality (Qualité photo)	Sélection de la qualité de l'image		✓	✓		89
	Photo Size (Taille ph.)	Sélection de la taille de la photo			✓		92
	Delete (Suppr.)	Suppression de fichiers				✓	97
	Delete All (Supprimer tout)	Suppression de tous les fichiers				✓	98
	Protect (Protéger)	Prévention des suppressions accidentelles dans la carte mémoire				✓	96
	Print Mark (Voyant d'imp.)	Marquage des images enregistrées sur la carte mémoire pour l'impression				✓	103
	Format	Formatage de la carte mémoire				✓	99
	File No. (N° de fichier)	Options de numérotation des fichiers			✓		91
Disc Manager (Gest. Disque)	Disc Finalize (Final. Disque)	Finalisation d'un disque	✓				79
	Disc Unfinalize (Non fin. disque)	Non finalisation d'un disque	✓				81
	Disc Format (Form. Disq.)	Formatage du disque	✓				78
	Disc Info (Info disque)	Informations sur le disque	✓	✓			76
Display (Affichage)	LCD Bright (Lumin. LCD)	Réglage de la luminosité de l'écran LCD	✓	✓	✓	✓	36
	LCD Colour (Couleur LCD)	Réglage des couleurs de l'écran LCD	✓	✓	✓	✓	36
	Date/Time (Date/Heure)	Réglage de l'affichage de la date et de l'heure	✓	✓	✓	✓	37

■: VP-DC563i/DC565Wi/DC565WBi uniquement

NEDERLANDS

Problemen oplossen

Instellen via menu

Hoofdmenu	Submenu	Functies	Beschikbare standen				Btz.
			Camera Mode (Camera-stand)	Player Mode (Player-stand)	M.Can Mode (M.cam-stand)*	M.Player Mode (M.play-stand)*	
Camera	Program AE (Aut. belichting)	Belichtingsprogramma kiezen	✓				52
	White Balance (Witbalans)	Witbalans instellen	✓		✓		54
	Digital Effect (Dig. effect)	Digitaal effect kiezen	✓				56
	16:9 Wide (16:9 breed)	Breedbeeld instellen	✓				58
	DIS	Beeldstabilisator aan/uitzetten	✓				59
	Digital Zoom (Digitale zoom)	Digitale zoom aan/uitzetten	✓				60
Record (Opnemen)	Rec Mode (Opn stand)	Opnamestand/kwaliteit instellen	✓	✓			42
	AV In/Out ■ (AV in/uit)	AV in- en uitgangen instellen		✓			82
	Wind Cut (Windfilter)	Windruis tegengaan	✓				49
Memory (Geheugen)	Photo Quality (Fotokwaliteit)	Beeldkwaliteit instellen		✓	✓		89
	Photo Size (Beeldformaat)	Beeldformaat selecteren			✓		92
	Delete (Wissen)	Bestanden verwijderen				✓	97
	Delete All (Alles wissen)	Alle bestanden verwijderen				✓	98
	Protect (Beveiliging)	Beveiliging tegen wissen van geheugenkaart				✓	96
	Print Mark (Afdrukkeken)	Beelden op een geheugenkaart markeren voor afdrukken				✓	103
	Format (Formatteren)	Geheugenkaart formatteren				✓	99
	File No. (Best.nr.)	Opties voor bestandsnummering			✓		91
Disc Manager (Schijfbeheer)	Disc Finalize (Schijf afsluiten)	Schijf afsluiten	✓				79
	Disc Unfinalize (Afst. opheffen)	Afsluiten schijf ongedaan maken	✓				81
	Disc Format (Schijfform.)	Schijf formatteren	✓				78
	Disc Info (Schijf-info)	Schijfinformatie tonen	✓	✓			76
Display	LCD Bright (Helderh. LCD)	Helderheid van het LCD-scherm instellen	✓	✓	✓	✓	36
	LCD Colour (Kleur LCD)	Kleurverzadiging van het LCD-scherm instellen	✓	✓	✓	✓	36
	Date/Time (Datum/tijd)	De datum- en tijdweergave instellen	✓	✓	✓	✓	37

■: alleen VP-DC563i/DC565Wi/DC565WBi

FRANÇAIS

Dépannage

Menu principal	Sous-menu	Fonctions	Mode disponible				Page
			Camera Mode (Mode Caméra)	Player Mode (Mode Player)	M.Cam Mode (Mode M.Cam)	M.Player Mode (Mode M.Player)	
System (Système)	Clock Set (Régl. Horloge)	Réglage de la date et de l'heure	✓	✓	✓	✓	30
	Remote (Télécommande)	Utilisation de la télécommande	✓	✓	✓	✓	31
	Beep Sound (Signal sonore)	Réglage du signal sonore	✓	✓	✓	✓	32
	Shutter Sound (Son obturateur)	Réglage du bruit de l'obturateur			✓		33
	USB Connect (Conn. USB)	Sélection du périphérique USB				✓	109
	Language	Choix de la langue d'affichage à l'écran	✓	✓	✓	✓	34
	Demonstration (Démonstration)	Démonstration	✓				35



MEMORY STICK™

- Memory Stick™ et "Memory Stick" sont des marques déposées de Sony Corporation.
- Tous les autres noms de produit mentionnés dans le présent document sont susceptibles d'être des appellations commerciales et marquées déposées appartenant à leurs propriétaires respectifs. En outre, les symboles "TM" et "®" n'apparaissent pas systématiquement dans le manuel.



- Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories.
- Le terme "Dolby" et le sigle double D sont des marques commerciales de Dolby Laboratories.

NEDERLANDS

Problemen oplossen

Hoofdmenu	Submenu	Functies	Beschikbare standen				Blz.
			Camera Mode (Camera-stand)	Player Mode (Player-stand)	M.Cam Mode (M.cam-stand)*	M.Player Mode (M.play-stand)*	
System (Systeem)	Clock Set (Klokinstelling)	Datum/tijd instellen	✓	✓	✓	✓	30
	Remote (Afstandsbed.)	Afstandsbediening aan/uitzetten	✓	✓	✓	✓	31
	Beep Sound (Pieptoon)	Pieptoon aan/uitzetten	✓	✓	✓	✓	32
	Shutter Sound (Sluitertoon)	Sluitergeluid aan/uitzetten			✓		33
	USB Connect (Usb-verbind.)	USB-apparaat kiezen				✓	109
	Language	Taal voor scherminfo en menu's instellen	✓	✓	✓	✓	34
	Demonstration (Demonstratie)	Demonstratie	✓				35



MEMORY STICK™

- "Memory Stick" en "Memory Stick" zijn handelsmerken van Sony Corporation.
- Alle andere genoemde productnamen kunnen (geregistreerde) handelsmerken van de betreffende eigenaren zijn. Verder worden "TM" en "®" niet overal in deze gebruiksaanwijzing aangegeven.



- Gefabriceerd onder licentie van Dolby Laboratories.
- "Dolby" en het symbool double-D zijn handelsmerken van Dolby Laboratories.

FRANÇAIS

Spécifications techniques

Nom du modèle : VP-DC563(i)/DC565W(i)/DC565WB(i)

Système	
Signal vidéo	PAL
Format de compression d'images	MPEG-2
Format de compression audio	DOLBY® DIGITAL STEREO CREATOR
Qualité d'enregistrement	XP (environ 9 Mbps), SP (environ 6 Mbps), LP (environ 3 Mbps)
Dispositif d'image	CCD (Mémoire à transfert de charges) (1.1M pixels)
Objectif	F1.6 26x(optique), 1200x (numérique) Objectif à zoom électronique
Diamètre du filtre	Ø30
Ecran LCD/visueur	
Taille/nombre de points	VP-DC563(i): 2.5pouces 112k VP-DC565W(i)/DC565WB(i): 2.7pouces 230k
Méthode de l'écran LCD	TFT LCD
Visueur	Couleur LCD
Connecteurs	
Sortie vidéo	1 Vp-p (75 Ω terminé)
Sortie S-Vidéo	Y : 1 Vp-p, 75 Ω, C : 0.286 Vp-p, 75 Ω
Sortie audio	-7.5 décibels (600 Ω terminé)
sortie USB	Connecteur type mini B
Microphone externe	Ø3,5 stéréo

Divers	
Source d'alimentation	8,4 V CC, batterie lithium-ion 7,4 V
Type de source d'alimentation	Batterie lithium-ion, alimentation secteur (100 V-240 V) 50/60 Hz
Consommation d'énergie (enregistrement)	5,6 W (VP-DC563(i), LCD/visueur) 5,8 W (VP-DC565W(i)/DC565WB(i), LCD/visueur)
Température de fonctionnement	0°C à 40°C
Température de stockage	-20°C à 60°C
Dimensions externes	largeur 51,5 mm (2,02 pouces), Hauteur 87,5 mm (3,44 pouces), longueur 121,5 mm (4,78 pouces)
Poids	440 g (0,97 lb, 15,12 oz) (hors batterie lithium-ion)
Entrée microphone interne	Microphone stéréo à condensateur multidirectionnel
Télécommande	En intérieur : supérieur à 15 ((en ligne droite), en extérieur : environ 5 ((en ligne droite)

- Cette conception et ces spécifications techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

NEDERLANDS

Specificaties

Modellen: VP-DC563(i)/DC565W(i)/DC565WB(i)

Systeem	
Videosignaal	PAL
Videocompressie	MPEG-2
Audiocompressie	DOLBY® DIGITAL STEREO CREATOR
Opnamekwaliteit	XP (circa 9 Mbps), SP (circa 6 Mbps), LP (circa 3 Mbps)
Beeldsensor	CCD (Charge Coupled Device) 1.1M pixels
Lens	F1.6 26x (optisch), 1200x (digitaal) elektronische zoomlens
Filterdiameter	Ø30
LCD-scherm/zoeker	
Afmetingen/pixels	VP-DC563(i): 6,3 cm/112.000 VP-DC565W(i)/DC565WB(i): 6,8 cm/230.000
Type LCD-scherm	TFT LCD
Zoeker	Kleuren-LCD
Aansluitingen	
Video uitgang	1 V p-p (75 Ohm terminator)
S-video uitgang	1 V p-p, 75 Ohm, C:0.286 V p-p, 75 Ohm
Audio uitgang	-7,5 dBs (600 Ohm terminator)
USB aansluiting	Mini B-connector
Externe microfoon	Ø 3,5 stereo

Algemeen	
Stroombron	Netvoeding 8,4 V, lithium-ion batterij 7,4 V
Type stroombron	Lithium-ion batterij, netvoeding 100-240 V 50/60 Hz
Energiegebruik (opname)	5,4 W (VP-DC563(i), LCD/zoeker), 5,8 W (VP-DC565W(i)/DC565WB(i), LCD/zoeker)
Gebruikstemperatuur	0°C tot 40°C
Opslagtemperatuur	-20°C tot 60°C
Afmetingen	breedte 51,5 mm, Hoogte 87,5 mm, lengte 121,5 mm
Gewicht	440 gram (zonder lithium-ion batterij)
Ingebouwde microfoon	Rondom gevoelige stereomicrofoon
Bereik afstandsbediening	Binnen: meer dan 15 m (in rechte lijn); buitenshuis: circa 5 m (in rechte lijn)

- De technische specificaties en uitvoering kunnen zonder nadere aankondiging worden gewijzigd.

FRANÇAIS

Index

- A -	- M -
Accessoires13	Mise au point automatique/Mise au point manuelle51
Add (Ajouter)71	Microphone45
Affichage à l'écran28,29	Menu rapide27
- B -	Modes de fonctionnement26
Batterie lithium-ion21	Move (Dépl.)72
Beep Sound (Signal sonore)32	Mode Enregistrement42
- C -	- N -
Carte mémoire Memory Stick87	Nom77
Carte mémoire87	Nettoyage du disque7
Clock Set (Réglage de l'horloge)30	- P -
Compensation du contre-jour47	Partial Delete (Suppr. part.)67,74
Color Nite48	PB Zoom65
Connexion82	Photos93
Copie85,86	Photo Quality (Qualité photo)89
- D -	Photo Size (Taille ph.)90
Date/Time (Date/Heure)37	Pict Bridge105
Delete (Suppr.)73	Playlist (List lect)61
Demonstration (Démonstration)35	Program AE (Progr. AE)52
Digital Effect (Effet numér.)56	Protection96
Digital Zoom (Zoom numér.)60	- R -
Disques10	Remote (Télécommande)31
Dragonne19	- S -
- E -	Shutter Sound (Son obturateur)33
EASY.Q Mode (Mode EASY.Q)44	Source d'alimentation25
Ecran LCD36	Stabilisateur d'image numérique59
Exposure (Exposition)50	Suppression66,70,97
Entrée/Sortie AV82	Print Mark (Voyant D'Imp.)103
- F -	- T -
Fade (Fondu)46	Télécommande18
Flash92	Touches de fonction15
Film105	- U -
File No (N° de fichier)91	Unfinalize (Non finalisé)81
Finalize (Finaliser)79	- V -
Format78,99	Viseur38
- I -	Vitesse de l'obturateur50
Index de vignettes61	- W -
Informations76	White Balance (Bal. blancs)54
Interface USB107-114	Wind Cut (Supp. vent)49
- J -	- Z -
Joystick26	Zoom45
- L -	
Langue d'affichage à l'écran34	

NEDERLANDS

Index

- A -	LCD36
Aansluiting81	Lithium-ion batterij21
Accessoires13	- M -
Add (Toevoegen)71	Memory Stick67
AF/MF51	Microfoon45
Afstandsbediening18	Miniatuurweergave61
AV In/Out (AV in/uit)82	Modus EASY Q44
- B -	Modus Opnemen42
Beep Sound (Pieptoon)32	Move (Verpl.)72
Beveiliging96	- N -
Bewegend beeld100	Naam77
BLC47	- O -
- C -	OSD28,29
Clock Set (Klokinstelling)30	OSD-taal34
Color Nite48	- P -
- D -	Partial Delete (Deel wissen)67,74
Date/Time (Datum/tijd)37	PB Zoom (Afsp.zoom)65
Delete (Wissen)73	Photo Quality (Fotokwaliteit)89
Demonstration (Demonstratie)35	Photo Size (Beeldformaat)90
Digital Effect (Dig. effect)56	PictBridge105
Digital Zoom (Digitale zoom)60	Playlist61
DIS59	Print Mark (Afdrukteken)103
- E -	Program AE (Aut. belichting)52
Exposure (Belichting)50	- R -
- F -	Reinigen schijf7
Fade46	Remote (Afstandsbed.)31
File No. (Best.nr.)91	- S -
Finalize (Afsluiten)79	Schijven10
Filter92	Shutter Sound (Sluitertoon)33
Format (Formatteren)78,99	Sluitersnelheid50
Foto's (Photo images)93	Snelmenu27
Functietoetsen15	- U -
- G -	Unfinalize (Afsl.oph.)81
Gebruiksstanden26	USB Interface107-114
Geheugenkaart67	- V -
- H -	Voedingsbron25
Handgreep19	- W -
- I -	White Balance (Witbalans)54
Informatie81	Wind Cut (Windfilter)49
- J -	Wissen66,70,97
Joystick26	- Z -
- K -	Zoeker38
Kopiëren85,86	Zoom45
- L -	

FRANÇAIS

Pour la France uniquement :



Pour toute information ou tout
renseignement complémentaire sur nos
produits, notre service consommateurs
est à votre disposition au :

service consommateurs :

 **N° Indigo 08 25 08 65 65**

0,15€ TTC / MN

Vous pouvez également vous connecter à notre site Internet:
www.samsung.com/fr

Cet appareil est garanti un an pièces et main d'oeuvre
pour la France (métropolitaine)
La facture d'achat faisant office de bon de garantie.



FRANCE

Cher Client,
Nous vous remercions d'avoir acheté un produit SAMSUNG.
Au cas où vous auriez besoin de notre service après-vente,
nous vous invitons à retourner ce produit au revendeur qui en a
effectué la vente.
Si vous avez un problème, n'hésitez pas à nous contacter à
l'adresse suivante:

Samsung Service Consommateurs
66 rue des Vanesses
BP 50116 - Villepinte - 95950 ROISSY cedex
France
Tel: 08 25 08 65 65 (0,15 € /min),
Fax: 01 48 63 06 38 (0,15 € /min)
www.samsung.com/fr

■ **GARANTIE**

Sans préjudice de la garantie légale du fabricant ou du
vendeur conformément à l'article 1641 du Code Civil, la société
SAMSUNG applique les garanties suivantes:

Par la présente carte, SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE
garantit que ce produit est exempt de défaut de matière et de
fabrication existant lors de l'acquisition par le client chez un
distributeur pour un délai d'un an (pièces et main d'oeuvre), pour
les appareils audio, vidéo, télévision et micro ondes. La période
de garantie commence le jour de l'achat de l'appareil.

Elle n'est en aucun cas prolongée par l'échange de l'appareil.
Si ce produit s'avère défectueux pendant la période de
garantie en raison de matière ou de fabrication incorrecte, le
distributeur prendra en charge le produit ou à défaut SAMSUNG
ELECTRONICS FRANCE dans les conditions exposées ci-après.
Les filiales de SAMSUNG ELECTRONICS CORP. ainsi que ses
distributeurs et les stations techniques agréées des autres états
membres de la C.E.E. honoreront aussi cette garantie selon les
termes et conditions en vigueur dans le pays où est demandé la
réparation.

■ **CONDITIONS DE GARANTIE**

1. La garantie sera seulement assurée si la facture d'achat et la
carte de garantie remises au consommateur par le distributeur
sont présentées et si elles mentionnent:
 - a) Le nom de l'acheteur,
 - b) Le nom, l'adresse et le cachet du distributeur,
 - c) Le nom du modèle et le numéro de série du produit acquis
 - d) La date d'acquisition de ce produit.

En aucun cas, la carte de garantie seule ne fera preuve de
garantie.

2. SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE se réserve le droit de
refuser la garantie si tout ou partie de ces mentions a été
enlevé ou modifié après l'acquisition du produit par le client
chez le distributeur.

3. Ce produit ne sera jamais considéré comme défectueux en matière ou en fabrication s'il doit être adapté, changé ou réglé afin d'être conforme aux standards techniques ou de sécurité nationaux ou locaux en vigueur dans tout autre pays que celui pour lequel il a été fabriqué à l'origine.

Cette garantie ne s'applique pas:

- a) À ces adaptations, changements ou réglages qu'ils soient exécutés de façon correcte ou pas,
- b) Aux dommages qui en résulteraient.

4. Cette garantie ne couvre pas les cas suivants:

- A. Les contrôles périodiques, l'entretien, la réparation et le remplacement de pièces par suite d'usure normale;
- B. Les frais et les risques de transport directs ou indirects à la mise en oeuvre de la garantie de ce produit;
- C. Le dommage du produit résultant:
 - 1) D'abus et de mauvais usage, en particulier mais non de façon exclusive à:
 - a. La négligence ou faute d'utilisateur (utilisation contraire aux instructions ou non prévue, fausse manoeuvre, chute, cassure, fêlure accidentelle), etc.
 - b. L'installation ou l'utilisation de ce produit en contradiction avec les standards techniques ou de sécurité en vigueur dans le pays où le produit est utilisé;
 - 2) De réparations faites par les réparateurs non agréés;
 - 3) D'accidents, de cas de force majeure ou de toute autre

cause hors du contrôle de SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE, en particulier mais non de façon exclusive : la foudre, l'inondation, l'incendie, les troubles publics, des piles qui ont coulé, une mauvaise ventilation, etc....

5. Cette garantie ne limite aucunement les droits statutaires du client sous les lois nationales en vigueur. Faute de lois nationales en vigueur, cette garantie ou son application dans la C.E.E. sera l'unique et exclusif recours légal du client et ni SAMSUNG ELECTRONICS CORP., ni ses filiales ne seront tenus pour responsables des dommages directs ou indirects résultant d'une infraction aux conditions de garantie ci-dessus.

SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE



LUXEMBOURG

Cet appareil Samsung est couvert par une garantie de douze (12) mois - à moins qu'une autre période de garantie ne soit fixée dans la législation ou réglementation nationale ou européenne - à partir de la date d'achat, pour des défauts de fabrication et/ou matériaux utilisés. Pour revendiquer le droit de réparation sous garantie, vous devez retourner l'appareil chez le revendeur où vous l'avez acheté. Les revendeurs officiels de la marque Samsung, ainsi que les centres de services reconnus par Samsung en Europe de l'Ouest reconnaissent également votre droit de garantie, mais uniquement aux conditions valables dans le pays en question. En cas de problèmes vous pouvez contacter le numéro de service de Samsung suivant :

Pour la Belgique : tel. 02 201 2418

Pour le Luxembourg : tel. 02 261 03 710

■ CONDITIONS DE GARANTIE

1. La garantie est uniquement valable quand la carte de garantie – dûment remplie – est remise avec le bon d'achat officiel, mentionnant le numéro de série de l'appareil.
2. Les obligations de Samsung sont limitées à la réparation ou à son approbation, le remplacement de l'appareil ou de la pièce en panne.
3. Les réparations sous garantie doivent être exécutées dans les centres de service reconnus par Samsung. Aucune indemnité ne sera allouée pour des réparations exécutées par des revendeurs ou centres de service non reconnus par Samsung. Chaque endommagement qui en résulte n'est pas couvert par cette garantie.
4. Les adaptations nécessaires pour répondre aux normes techniques ou aux normes de sécurité locales ou nationales, autres que pour le pays pour lequel l'appareil a été originalement développé, ne sont pas considérés comme des défauts de fabrication ou de matériel.



BELGIQUE

5. La garantie ne couvre pas les points suivants :
 - a) Les contrôles périodiques, l'entretien et la réparation ou le remplacement des pièces causés par une utilisation normale et par l'usure normale.
 - b) Tous les frais de transport, l'enlèvement ou l'installation du produit.
 - c) La mauvaise utilisation, y compris l'utilisation du produit pour des buts, autres que pour lequel il a été conçu, et la mauvaise installation.
 - d) Tous les endommagements causés par éclair, eau, feu, force majeure, guerre, émeutes, connexion au mauvais voltage, insuffisamment de ventilation, chute, coups, utilisation non judicieuse, ou toute autre cause imprévisible par Samsung.
6. Cette garantie est valable pour l'acheteur qui a obtenu l'appareil d'une façon légale pendant la période de garantie.
7. Les droits légitimes de l'acheteur, en vertu d'une législation nationale, soit à l'égard du vendeur et résultant du contrat de vente, soit autrement, ne sont pas influencés par cette garantie. A moins que la législation nationale le prescrit différemment, les droits obtenus par cette garantie sont les seuls droits de l'acheteur: ni Samsung, ni ses filiales et ni ses distributeurs exclusifs peuvent être rendus responsables pour des pertes indirectes ou pour des endommagements de disques, disques compacts (CD), cassettes vidéo ou audio, ou tout autre appareil ou matériel s'y relatant.

GARANTIE EUROPÉENNE



NEDERLAND

Dit Samsung-product is gegarandeerd tegen fabricage- en/of materiaalfouten voor een periode van twaalf (12) maanden gerekend vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum, tenzij in de nationale of Europese wet- of regelgeving een andere garantieperiode is vastgesteld.

Indien aanspraak wordt gemaakt op een reparatie onder garantie, dient u het product te retourneren aan de winkelier waar u het product gekocht heeft.

Erkende dealers van Samsung danwel door Samsung erkende servicecentra in West-Europese landen zullen eveneens garantie verlenen, echter op de voorwaarden die van toepassing zijn in het betreffende land.

Ingeval van problemen kunt u nadere informatie verkrijgen via de **Samsung service- en informatielijn:**

Voor Nederland: tel. 0900 20 200 88 (0,10/min)

Voor België: tel. 02 201 2418

■ GARANTIECONDITIES

1. De garantie is alleen geldig wanneer de garantiekaart volledig is ingevuld en samen met de originele aankoopbon of -bevestiging waarop duidelijk het serienummer vermeld staat, wordt overlegd.
2. Samsungs verplichtingen beperken zich tot reparatie of, indien nodig en na haar beoordeling, tot het vervangen van het product of het defecte onderdeel.
3. Reparaties onder garantie moeten door Samsung erkende service-centra worden uitgevoerd. Er zal geen vergoeding plaatsvinden voor reparaties uitgevoerd door niet erkende Samsung dealers of niet erkende servicecentra. Alle daaruit voortvloeiende schades vallen niet onder deze garantie.
4. Aanpassingen aan het product die noodzakelijk zijn om te voldoen aan landelijke of plaatselijke technische of veiligheidsvoorschriften die gelden in enig land anders dan dat waarvoor het product oorspronkelijk is ontworpen en gefabriceerd, worden niet beschouwd als voortvloeiende uit materiaal- of fabricagefouten.



BELGIË

5. Deze garantie dekt geen van de volgende zaken:
 - a) Periodieke controles, onderhoud en reparatie of vervanging van onderdelen veroorzaakt door normaal gebruik en slijtage. Hierbij dient vermeld te worden dat bij alle beeldbuizen, ongeacht het fabrikaat, de helderheid met het verstrijken van de tijd afneemt.
 - b) Kosten verbonden aan transport, verwijdering of installatie van het product.
 - c) Misbruik, inclusief het gebruik voor andere doeleinden dan waarvoor het product bestemd is, of onjuiste installatie.
 - d) Schade veroorzaakt door bliksem, water, vuur, overmacht, oorlog, rellen, aansluiting op onjuist voltage, onvoldoende ventilatie, vallen, stoten, onoordeelkundig gebruik of enige andere oorzaak die buiten de controle van Samsung valt.
6. Deze garantie geldt voor iedereen die gedurende de garantieperiode legaal in het bezit is gekomen van het product.
7. De wettelijke rechten van de koper krachtens enigerlei van toepassing zijnde nationale wetgeving, hetzij jegens de verkoper en voortvloeiend uit het koopcontract, hetzij anderszins, worden door deze garantie niet beïnvloed. Tenzij de nationale wetgeving anders bepaalt, zijn de rechten voortvloeiend uit deze garantie de enige rechten van de koper, en kunnen Samsung, haar dochtermaatschappijen en vertegenwoordigers niet aansprakelijk worden gesteld voor indirect of voortvloeiend verlies.

EUROPESE GARANTIE

Comment contacter Samsung dans le monde

Si vous avez des suggestions ou des questions concernant les produits Samsung, veuillez contacter le Service Consommateurs Samsung.

Region/Country	Customer	Care Centre	Web Site
North America	CANADA	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ca
	MEXICO	01-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/mx
	U.S.A.	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Latin America	ARGENTINE	0800-333-3733	www.samsung.com/ar
	BRAZIL	0800-124-421	www.samsung.com/br
	CHILE	800-726-7864(SAMSUNG)	www.samsung.com/cl
	COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com/latin
	ECUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com/latin
	EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com/latin
	GUATEMALA	1-800-299-0013	www.samsung.com/latin
	JAMAICA	1-800-234-7267	www.samsung.com/latin
	PANAMA	800-7267	www.samsung.com/latin
	PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com/latin
	REP. DOMINICA	1-800-751-2676	www.samsung.com/latin
Europe	TRINIDAD & TOBAGO	1-800-7267-864	www.samsung.com/latin
	VENEZUELA	1-800-100-5303	www.samsung.com/latin
	BELGIUM	02 201 2418	www.samsung.com/be
	CZECH REPUBLIC	844 000 844	www.samsung.com/cz
	DENMARK	38 322 887	www.samsung.com/dk
	FINLAND	09 693 79 554	www.samsung.com/fi
	FRANCE	08 25 08 65 65 (0,15€/Min)	www.samsung.com/fr
	GERMANY	01805 - 121213 (€ 0,12/Min)	www.samsung.de
	HUNGARY	06 40 985 985	www.samsung.com/hu
	ITALIA	199 153 153	www.samsung.com/it
	LUXEMBURG	02 261 03 710	www.samsung.lu
	NETHERLANDS	0900 20 200 88 (€ 0.10/Min)	www.samsung.com/nl
	NORWAY	231 627 22	www.samsung.com/no
	POLAND	0 801 801 881	www.samsung.com/pl
	PORTUGAL	80 8 200 128	www.samsung.com/pt
CIS	SLOVAKIA	0850 123 989	www.samsung.com/sk
	SPAIN	902 10 11 30	www.samsung.com/es
	SWEDEN	08 585 367 87	www.samsung.com/se
	U.K.	0870 242 0303	www.samsung.com/uk
	RUSSIA	8-800-200-0400	www.samsung.ru
	UKRAINE	8-800-502-0000	www.samsung.com/ur
Asia Pacific	AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au
	CHINA	800-810-5858, 010- 6475 1880	www.samsung.com.cn
	HONG KONG	2862 6001	www.samsung.com/hk
	INDIA	3030 8282	www.samsung.com/in
	INDONESIA	1800-112-8888	www.samsung.com/id
	JAPAN	0120-327-527	www.samsung.com/jp
	MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my
	PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/ph
	SINGAPORE	1800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/sg
Middle East & Africa	THAILAND	1800-29-3232	www.samsung.com/th
	TAIWAN	0800-329-999	www.samsung.com/tw
	VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com/vn
	SOUTH AFRICA	0800-7267864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/za
	EGYPT	02-2500-3232	www.samsung.com/eg

Contact Samsung wereldwijd

Wanneer u suggesties of vragen heeft met betrekking tot Samsung producten, gelieve contact op te nemen met de klantenservice van Samsung.

Region/Country	Customer	Care Centre	Web Site
North America	CANADA	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ca
	MEXICO	01-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/mx
	U.S.A.	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Latin America	ARGENTINE	0800-333-3733	www.samsung.com/ar
	BRAZIL	0800-124-421	www.samsung.com/br
	CHILE	800-726-7864(SAMSUNG)	www.samsung.com/cl
	COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com/latin
	ECUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com/latin
	EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com/latin
	GUATEMALA	1-800-299-0013	www.samsung.com/latin
	JAMAICA	1-800-234-7267	www.samsung.com/latin
	PANAMA	800-7267	www.samsung.com/latin
	PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com/latin
	REP. DOMINICA	1-800-751-2676	www.samsung.com/latin
Europe	TRINIDAD & TOBAGO	1-800-7267-864	www.samsung.com/latin
	VENEZUELA	1-800-100-5303	www.samsung.com/latin
	BELGIUM	02 201 2418	www.samsung.com/be
	CZECH REPUBLIC	844 000 844	www.samsung.com/cz
	DENMARK	38 322 887	www.samsung.com/dk
	FINLAND	09 693 79 554	www.samsung.com/fi
	FRANCE	08 25 08 65 65 (0,15€/Min)	www.samsung.com/fr
	GERMANY	01805 - 121213 (€ 0,12/Min)	www.samsung.de
	HUNGARY	06 40 985 985	www.samsung.com/hu
	ITALIA	199 153 153	www.samsung.com/it
	LUXEMBURG	02 261 03 710	www.samsung.lu
	NETHERLANDS	0900 20 200 88 (€ 0.10/Min)	www.samsung.com/nl
	NORWAY	231 627 22	www.samsung.com/no
	POLAND	0 801 801 881	www.samsung.com/pl
	PORTUGAL	80 8 200 128	www.samsung.com/pt
CIS	SLOVAKIA	0850 123 989	www.samsung.com/sk
	SPAIN	902 10 11 30	www.samsung.com/es
	SWEDEN	08 585 367 87	www.samsung.com/se
	U.K.	0870 242 0303	www.samsung.com/uk
	RUSSIA	8-800-200-0400	www.samsung.ru
	UKRAINE	8-800-502-0000	www.samsung.com/ur
Asia Pacific	AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au
	CHINA	800-810-5858, 010- 6475 1880	www.samsung.com.cn
	HONG KONG	2862 6001	www.samsung.com/hk
	INDIA	3030 8282	www.samsung.com/in
	INDONESIA	1800-112-8888	www.samsung.com/id
	JAPAN	0120-327-527	www.samsung.com/jp
	MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my
	PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/ph
	SINGAPORE	1800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/sg
Middle East & Africa	THAILAND	1800-29-3232	www.samsung.com/th
	TAIWAN	0800-329-999	www.samsung.com/tw
	VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com/vn
	SOUTH AFRICA	0800-7267864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/za
	EGYPT	02-2500-3232	www.samsung.com/eg

FRANÇAIS

CE CAMESCOPE DVD EST FABRIQUE PAR :

SAMSUNG



Conforme à la directive RoHS

Notre produit est conforme à la directive RoHS relative à la "La limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les composants électriques et électroniques". Nous n'utilisons pas les six matières dangereuses suivantes dans la fabrication de nos appareils : cadmium (Cd), plomb (Pb), mercure (Hg), chrome hexavalent (Cr⁶⁺), polybromodiphényles (PBB) et polybromodiphényléthers (PBDE).

NEDERLANDS

DEZE DVD-CAMCORDER IS VERVAARDIGD DOOR:

SAMSUNG

Belangrijk

Geachte gebruiker,
De batterijen die in dit product worden gebruikt bevatten stoffen die schadelijk zijn voor het milieu.

Gooi daarom nooit batterijen bij het gewone huisvuil.

Laat bij voorkeur de batterijen door uw vakhandelaar vervangen of lever de batterijen in bij een innamepunt voor gebruikte batterijen in uw gemeente indien u de batterijen zelf verwisselt.



Voldoet aan de normen van RoHS

Ons product voldoet aan de veiligheidsvoorschriften

zoals beschreven in "The Restriction Of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment" ("Beperkt gebruik van bepaalde risicomaterialen in elektrische en elektronische apparatuur"). Onze producten zijn vrij van de zes 6 risicomaterialen: cadmium(Cd), lood (Pb), kwik (Hg), hexachroom (Cr⁶⁺), polybromobiphenyls (PBB's), polybromodiphenylethers (PBDE's).