



# YONIS-SHOP.COM

Le meilleur du net

## MODE D'EMPLOI

### LUNETTES MASQUE DE SKI CAMÉRA SPORT EMBARQUÉE HD 720P MICRO SD BLEU

**RÉF. : Y-lmscsehd720pb**



**N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.**  
**Si tout est ok, alors évaluez nous sur le site où vous avez passé votre commande :)**  
**Retrouvez nous sur les réseaux sociaux et partagez vos expériences, photos, vidéos :**



Yonis Distribution BP 60059 33166 Saint Medard en Jalles CEDEX - 05 56 34 86 31 RCS BORDEAUX 527861

contact@yonis-shop.com - www.yonis-shop.com



**Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.  
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous  
contacter :**

- **Via le formulaire de contact sur [www.yonis-shop.com](http://www.yonis-shop.com)**
- **Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)**
  - **Par mail à [contact@yonis-shop.com](mailto:contact@yonis-shop.com)**
  - **Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 10h30 à 18h30**

## **MODE D'EMPLOI LUNETTES MASQUE DE SKI CAMÉRA SPORT EMBARQUÉE HD 720P MICRO SD NOIR**

### ***Sommaire :***

|  |   |
|--|---|
| Introduction sur les lunettes caméra.....    | 3 |
| Instructions d'utilisation de la caméra..... | 4 |
| Réinitialisation des Lunettes (RESET).....   | 6 |

**N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.  
Si tout est ok, alors évaluez nous sur le site où vous avez passé votre commande :)  
Retrouvez nous sur les réseaux sociaux et partagez vos expériences, photos, vidéos :**





## Introduction sur les lunettes caméra

MODE

ON/OFF  
DÉCLENCHEUR



Micro SD

USB



**N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.**  
**Si tout est ok, alors évaluez nous sur le site où vous avez passé votre commande :)**  
**Retrouvez nous sur les réseaux sociaux et partagez vos expériences, photos, vidéos :**



YouTube





## II - INSTRUCTIONS D'UTILISATION :

### A - Allumer/Éteindre les lunettes.

Appuyez sur le bouton ON/OFF des lunettes pendant environ 5 secondes. La lumière témoin situé à l'intérieur du masque s'allume en bleue et commence automatiquement un enregistrement vidéo. Pour stopper cet enregistrement appuyez une nouvelle fois sur le bouton ON/OFF.

Pour éteindre les lunettes, appuyez sur le bouton ON/OFF pendant environ 5 secondes. La LED témoin s'éteint. Les lunettes sont éteintes.

Pour recharger la batterie de votre paire de lunettes, utilisez le câble USB et un ordinateur. Ou bien utiliser l'adaptateur secteur USB fournit dans le pack.

Sur prise de courant (Secteur) ne laissez pas charger vos lunettes plus de 5H d'affilé, 4H suffiront à charger la batterie à 100%.

Sur un port USB d'ordinateur, le temps de charge sera plus long, et il sera nécessaire que votre ordinateur reste ALLUME (Pas en mode veille, ni éteint).

### B - Mode vidéo

Assurez-vous d'avoir inséré une carte Micro SD dans l'emplacement prévu avant d'allumer vos lunettes. Si vous avez commandé un modèle avec mémoire, la carte Micro SD est déjà insérée par notre service expédition.

Ensuite allumez votre paire de lunettes. Dès l'allumage de celles-ci, elles commencent à réaliser un film. Pour stopper cet enregistrement appuyez sur le bouton ON/OFF une fois. La LED de contrôle situé à l'intérieur des lunettes revient au bleu fixe.

Pour commencer un film, appuyez une fois sur le bouton ON/OFF. La LED de contrôle clignote d'une couleur bleue. Les lunettes réalisent des séquences de 20 minutes d'enregistrement pour éviter toute perte de données si la batterie se stoppe inopinément. Tous vos enregistrements seront sauvegardés sur la carte Micro SD insérée préalablement.

Pour stopper un enregistrement, il vous suffit d'appuyer sur le bouton ON / OFF. L'enregistrement se stoppe, la LED de contrôle revient bleue fixe. Votre enregistrement est donc sauvegardé sur la carte Micro SD.

**N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.**  
**Si tout est ok, alors évaluez nous sur le site où vous avez passé votre commande :)**  
**Retrouvez nous sur les réseaux sociaux et partagez vos expériences, photos, vidéos :**



### C - Mode photo

Lorsque vos lunettes sont allumées et que la LED de contrôle est au bleu fixe, il vous suffit d'appuyer sur le bouton MODE une fois. La LED devient rouge fixe. Vous êtes donc en mode photo.

Pour capturer une photo, appuyez une fois sur le bouton ON / OFF. La LED de contrôle clignote une fois et revient au rouge fixe. Vous venez de prendre une photo. Elle sera sauvegardée sur la carte Micro SD préalablement insérée dans les lunettes. Vous pourrez ainsi prendre autant de photos que vous désirez.

### D - Enregistrement sonore

Vous avez la possibilité de réaliser des enregistrements sonores. Pour ce faire, allumez votre paire de lunettes caméra, une fois que la LED de contrôle est au bleu fixe, appuyez deux fois sur le bouton MODE. La LED de contrôle est de couleur rouge/bleue (Nuance violette) fixe. Appuyez une fois sur le bouton ON/OFF, la LED de contrôle clignote. Vous êtes en train de réaliser un enregistrement sonore. Pour stopper cet enregistrement sonore, il vous suffit d'appuyer une nouvelle fois sur le bouton ON/OFF. La LED de contrôle revient fixe et votre enregistrement sonore est sauvegardé sur la Micro SD préalablement insérée.

### E - Stockage et récupération des données (Photos, vidéos, enregistrements sonores)

Une fois vos enregistrements terminés, munissez vous du câble USB. Reliez votre paire de lunette à votre ordinateur avec ce câble. Votre ordinateur va reconnaître automatiquement vos lunettes. Rendez vous dans le poste de travail de votre ordinateur. Ouvrez le disque amovible correspondant à votre stylo. Ensuite dans le dossier DCIM vous retrouverez vos vidéos, photos et enregistrement sonore.

**Pour la lecture de vos vidéos sur votre ordinateur, nous vous conseillons de couper / coller vos fichiers sur votre ordinateur et d'utiliser le lecteur VLC. Celui est disponible en téléchargement gratuit sur Internet et dispose des codecs nécessaire à la lecture de fichiers AVI.**

**N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.**  
**Si tout est ok, alors évaluez nous sur le site où vous avez passé votre commande :)**  
**Retrouvez nous sur les réseaux sociaux et partagez vos expériences, photos, vidéos :**







## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| RÉSOLUTION VIDÉO                     | 1280 x 720 pixels                      |
| FORMAT VIDÉO                         | AVI                                    |
| IMAGES PAR SECONDES                  | 30 Fps                                 |
| RÉSOLUTION PHOTOS                    | 4032 x 3024 pixels                     |
| FORMAT IMAGES                        | JPEG                                   |
| TEMPS D'ENREGISTREMENT               | environ 40min. pour 1 Go               |
| TEMPÉRATURE DE STOCKAGE              | -20° ~ + 80°C                          |
| TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT        | -10° ~ + 60°C                          |
| MÉMOIRE                              | Micro SD 4, 8, 16, ou 32 Go            |
| SYSTÈME D'EXPLOITATION POUR LE STYLO | Win 2000/XP/Vista32/ 7, LINUX, MAC OSX |
| TEMPS DE CHARGE                      | Environ 4 heures                       |

## RÉINITIALISATION DES LUNETTES (RESET)

**Si vos lunettes rencontrent un soucis technique lors d'un enregistrement vidéo ou lors d'une prise de photo, il vous sera nécessaire de les réinitialiser.**

**Pour se faire, il vous suffit d'appuyer sur un petit bouton dissimulé sous la mousse du masque, à droite du port USB.**

**Une fois cette action réalisée, vos lunettes seront réinitialisées en sortie d'usine. Il vous sera nécessaire de recharger vos lunettes pendant environ 3 heures.**

**N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.**  
**Si tout est ok, alors évaluez nous sur le site où vous avez passé votre commande :)**  
**Retrouvez nous sur les réseaux sociaux et partagez vos expériences, photos, vidéos :**

