

GUIDE D'UTILISATION MONTRE TÉLÉPHONE WATERPROOF CAMÉRA PHOTO MP3 MP4 MICRO SIM NOIR / ARGENT / ROSE / BLEUE

RÉF. : Y-mtw1/2/3/4



N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.
Si tout est ok, alors évaluez nous sur le site où vous avez passé votre commande :)
Retrouvez nous sur les réseaux sociaux et partagez vos expériences, photos, vidéos :



YouTube



Yonis Distribution BP 60059 33166 Saint Medard en Jalles CEDEX - 05 56 34 86 31 RCS BORDEAUX 527861942

contact@yonis-shop.com - www.yonis-shop.com

Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.

Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- **Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com**
- **Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)**
 - **Par mail à contact@yonis-shop.com**
 - **Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 10h00 à 19h00**

**Mode d'emploi Montre téléphone mini appareil photo lecteur mp3 USB
Micro SD Noir
RÉF. : Y-mtaplmp3usbsdn**

SOMMAIRE

Introduction sur la montre.....	3
Instruction d'utilisation de la montre.....	4
A - Insertion d'une carte SIM.....	4
B - Chargement de la batterie.....	4
C - Allumer / Éteindre la montre.....	5
Instruction d'utilisation de la partie téléphone.....	5
A - Présentation des menus / Sous-menus.....	5
B - Régler la langue de votre Montre en Français.....	6
C - Répertoire.....	6
D - Messages.....	9
E - Journaux d'appels.....	10
F - Paramètres.....	11
G - Organisateur.....	15
H - Multimédia.....	16
I - Services.....	17

Introduction sur la montre



Caméra / Appareil photo

ON /OFF

Valider / Menu

Emplacement carte SIM



Entrée chargeur

Écran tactile



Instruction d'utilisation de la montre

A - Insertion d'une carte SIM

Avant d'allumer votre montre, il est nécessaire d'insérer une carte SIM. Cette montre accepte une carte SIM de tout opérateur (Orange, SFR, Bouygues, Free, Lyca mobile...Etc.) au format **MICRO SIM** ! Pour insérer une carte SIM, ouvrez le capot situé sur la gauche de la montre (Voir photo ci-dessous).



Le sens d'insertion est indiqué sur la capot inférieur de la montre. Vous devez pousser la carte SIM jusqu'à sentir un ressort qui retiendra la carte SIM et vous indiquera que la carte est correctement insérée.

B - Chargement de la batterie

Cette montre dispose d'une batterie interne non amovible. Elle est située sous la capot argenté, sous la montre.

ATTENTION : Ne tentez pas d'ouvrir le capot de votre montre. Celui-ci est hermétique et permet une étanchéité de votre montre. Toute ouverture de votre part entraînera une résiliation de la garantie.

Lors de la première utilisation de votre montre, nous vous conseillons de chargez la batterie pendant environ 4 heures. Pour la recharger, il vous suffit d'utiliser soit le câble USB et un ordinateur (La batterie se rechargera via votre ordinateur **ALLUMÉ**), ou utilisez l'adaptateur secteur USB fourni dans le pack.

Pour un rechargement USB il faut compter environ 5 à 6 heures de charge pour avoir une batterie chargée à 100%. Si vous choisissez le chargement par le secteur, il faut compter environ 3 à 4 heures de charge pour obtenir une batterie chargée à 100%.

C - Allumer / Éteindre la montre

Une fois la carte Micro SIM et la batterie chargée pendant environ 3 à 4 heures, votre montre est prête à l'emploi.

Pour allumer votre montre, il vous suffit de rester appuyé sur le bouton ON/OFF jusqu'à ce que le message d'accueil «**WELCOME**» apparaisse sur l'écran de la montre. Un son se fait entendre. Puis votre montre arrive sur son écran d'accueil avec les informations relatives à votre opérateur (Nom apparaissant en haut au centre de l'écran).

Pour éteindre votre montre, il vous suffit de rester appuyé sur le bouton ON/OFF jusqu'à ce qu'une animation apparaisse sur l'écran («**BYE BYE**»). Une fois l'écran devenu noir, votre montre est maintenant éteinte.

Instruction d'utilisation de la partie téléphone

A - Présentation des menus / sous-menus

Lorsque votre montre est allumée et que son écran est noir, appuyez une fois sur le bouton **ON/OFF**. Vous devez arriver à un écran de veille (Affichage d'une horloge analogique). Une fois sur cet écran de veille, appuyez sur l'un des boutons de votre montre. Vous arrivez donc à l'écran d'accueil (Voir **photo 1**). Une fois à l'écran d'accueil, munissez-vous du **stylet** qui est situé dans le bracelet de la montre. Appuyez sur le bouton **Valider/Menu** situé sur la droite du cadran. Vous devez arriver à l'affichage présenté sur la **photo 2**.

Photo 1



Photo 2



B - Régler la langue de votre Montre en Français

Il se peut que lors de votre première mise en marche de votre appareil, votre montre soit paramétrée en Anglais.

Pour remédier à cela et passer votre montre en Français, veuillez suivre ces 5 étapes pas à pas :

1 - Allumez votre montre, puis une fois à l'écran d'accueil de votre montre, appuyez une fois sur le bouton **Menu**.

2 - Avec le stylet, appuyez sur la flèche pointant vers le bas sur l'écran de votre montre jusqu'à voir apparaître un rouage avec écrit au-dessus : «Settings». Appuyez une fois sur ce rouage avec le stylet. Vous devez arriver à un sous-menu.

3 - Appuyez ensuite sur «Phone settings» qui est la deuxième ligne sur l'écran en partant du haut. Vous devez voir un petit chiffre 2 situé sur la gauche.

4 - Une fois dans le menu «Phone settings», cliquez sur la ligne «Language» (ligne 3).

5 - Une liste de langage doit apparaître. Cliquez avec le stylet sur **Français**. Votre montre est maintenant en Français, un message «**Effectué**» doit apparaître sur l'écran vous indiquant que la langue est bien changée.

C - Répertoire

Pour accéder au sous-menu répertoire, deux possibilités. Soit vous cliquez sur l'icône répertoire présente sur l'écran d'accueil de votre montre (Deuxième icône située en haut de l'écran), soit vous appuyez sur le bouton Menu de votre téléphone, puis avec le stylet vous appuyez 4 fois sur la flèche pointant vers le bas. Vous devez arriver sur une icône en forme de répertoire. Pour entrer dans le répertoire, appuyez une fois sur l'icône avec le stylet.

1 - Rechercher une entrée dans votre répertoire

Le premier écran du répertoire vous permet de rechercher un nom dans votre répertoire de votre téléphone ou sur votre carte SIM. Pour rechercher un contact, il vous suffit de taper les lettres que vous désirez entrer. Votre montre va rechercher instantanément dans le répertoire les noms correspondant à votre entrée.

2 - Ajouter un numéro

Pour ajouter un numéro dans votre répertoire, il suffit de remonter le curseur situé sur la droite de votre écran tout en haut. Vous devez avoir une ligne indiquant «**Ajouter nouveau contact**»

Cliquez sur cette ligne, vous devez arriver avec 3 lignes. Cliquez sur Choisir. Puis cliquez sur «Nom» pour saisir le nom de votre contact (par exemple : Maman). Une fois le nom entré, appuyez sur option puis Effectué. Le nom de votre contact sera enregistré. Vous revenez à l'écran précédent.

Pour entrer le numéro de votre contact, appuyez sur numéro et entrez les dix chiffres du numéro de téléphone de votre contact. Ensuite cliquez sur OK. Le numéro sera enregistré avec votre contact.

Votre contact apparaîtra à l'écran.

Vous pouvez ainsi rentrer autant de contact que vous désirez.

3 - Options de votre répertoire

Lorsque vous êtes dans votre répertoire et sur le nom d'un de vos contacts, appuyez sur options. Une liste d'options doit apparaître. Nous allons voir ces différentes options dans les sous-paragraphe repris ci-après.

a - Afficher

Permet d'afficher la fiche de votre contact sélectionné.

b - Envoyer un message (SMS)

Cette option vous permettra d'envoyer un SMS directement au numéro sélectionné.

c - Envoyer un message (MMS)

Cette option vous permettra d'envoyer un MMS directement au numéro sélectionné.

d - Composer

Cette option permet de composer le numéro de téléphone de votre contact.

e - Numérotation

Cette option permet également de composer le numéro de téléphone de votre contact.

f - Éditer

Cette option vous permettra d'éditer la fiche de votre contact (Changer le numéro, changer son nom...Etc.)

g - Supprimer

Cette option vous permettra de supprimer la fiche de votre contact.

h - Copier

Cette option vous permettra de copier la fiche de votre contact sur la mémoire de votre téléphone, la mémoire de votre carte SIM ou sur la mémoire de votre téléphone et de votre carte SIM (La fiche sera enregistrée sur les deux emplacements).

i - Déplacer

Cette option vous permettra de déplacer la fiche de votre contact de la mémoire du téléphone vers la mémoire SIM et vice versa.

j - Envoyer VCard

Cette option vous permettra d'envoyer la fiche de votre contact au format Vcard. C'est à dire une carte de visite virtuelle avec les informations de votre contact.

k - Ajouter à la liste noire

Cette option vous permettra de mettre le numéro de votre contact dans une liste noire. Tous les numéros présents dans cette liste noire, ne pourront vous joindre par SMS ou par un simple appel téléphonique.

l - Groupe d'appel

Cette option vous permet de classer vos contacts par groupe d'appel.

m - Réglages du répertoire

Dans cette option vous aurez accès aux différents réglages de votre répertoire. Nous allons les reprendre un par un pour que vous puissiez optimiser la gestion de votre répertoire téléphonique.

Stockage préféré : Permet de sélectionner l'emplacement sur lequel seront enregistrés vos contacts et ceux qui seront afficher dans votre répertoire. SIM = Tous les numéros seront enregistrés sur votre carte SIM et seuls les contacts présents sur votre carte SIM seront affichés. Téléphone = Tous les numéros seront enregistrés sur votre téléphone et seuls les contacts présents sur votre téléphone seront affichés. Les deux = Tous les numéros seront enregistrés sur votre carte SIM et téléphones et les contacts présents sur votre carte SIM et téléphone seront affichés.

Appel rapide : Cette option vous permettra de configurer un numéro de téléphone sur une touche du clavier de votre téléphone. C'est à dire, si vous configurer la touche 2 pour appeler votre contact nommé «Maman», lorsque vous faites apparaître le clavier numérique de votre téléphone, en restant appuyé sur la touche 2 vous composerez automatiquement le numéro de votre contact «Maman».

Vous avez la possibilité de configurer jusqu'à 8 numéro en appel rapide (Sur les touches 2 à 9).

Mon numéro : Cette option vous permet de configurer un nom pour vous et votre numéro de téléphone. Puis ensuite vous pourrez envoyer votre numéro directement par une Vcard lorsque vous devez donner votre numéro de téléphone personnel par exemple.

Version Vcard : Cette option vous permet de choisir la version des Vcard créées par votre téléphone. Par défaut le format est en 2.1. Si vous rencontrez des soucis de compatibilité avec ces Vcard, n'hésitez pas à passer au format 3.0 qui est sensiblement plus récent que le format 2.1.

Numéros extra : Cette option reprend par exemple le numéro de votre répondeur qui est défini par votre opérateur. Nous vous conseillons de ne rien changer à ses numéros extras qui sont configurés par votre opérateur directement via votre Carte Micro SIM insérée dans cette montre téléphone.

Etat : Cette option vous permet de connaître le nombre d'entrée restante sur la mémoire de votre téléphone et la mémoire de votre carte SIM.

Copier les contacts : Cette option vous permet de copier **tous vos contacts** présents sur votre téléphone vers la mémoire de votre carte SIM et vice versa.

Déplacer les contacts : Cette option vous permet de déplacer **tous vos contacts** présents sur votre téléphone vers la mémoire de votre carte SIM et vice versa.

Supprimer tous les contacts : Cette option vous permet de **supprimer tous vos contacts** présents sur votre téléphone ou sur votre carte SIM. Lors de la suppression, le téléphone vous demandera un mot de passe. Entrez le mot de passe par défaut suivant : **1122** puis valider. Les contacts seront alors tous supprimés.

D - Messages

Pour accéder au sous-menu Messages, appuyez sur l'icône Message présente en haut à gauche de votre écran d'accueil (1ère icône). Ou vous pouvez également appuyez sur le bouton menu de votre montre puis appuyez une fois sur la flèche pointant vers le haut pour accéder au menu des messages.

a - Ecrire un message

Le premier sous-menu de la partie Message vous permet de composer un message texte (SMS).

Pour écrire votre SMS, il vous suffit de cliquer sur les lettres à l'aide du stylet. Pour faire un espace, il suffit de cliquer sur le deuxième bouton tout en bas à droite du clavier. Pour insérer des caractères spéciaux, appuyer une fois sur le bouton tout en bas à droite du clavier. Vous devez avoir les caractères spéciaux qui apparaissent à l'écran.

Une fois votre message composé, il vous suffit d'appuyer sur options, en bas à gauche de l'écran. Puis sélectionnez «Envoyer à...». Soit vous tapez le numéro de téléphone, soit vous effectuez une recherche dans le répertoire.

Entrez le numéro : Vous permet d'entrer les 10 chiffres composant le numéro de téléphone de votre correspondant.

Ajouter à partir du répertoire : Vous permet de rechercher un numéro présent dans votre répertoire. Sélectionnez le numéro.

Ensuite, il vous suffit d'appuyer sur l'icône en forme d'enveloppe situé en bas de l'écran au centre. Votre SMS sera envoyé.

b - Boite de réception

Dans la boite de réception, vous aurez accès à tous les messages reçus. Cette montre téléphone vous permettra de recevoir des SMS et des MMS.

Lorsque vous recevez un SMS, l'écran de la montre s'allume. Affichant le numéro ou le nom de votre correspondant. Puis le début du SMS.

Pour lire ce SMS, il vous suffit d'appuyer sur le message puis d'appuyer sur «Afficher» Vous pourrez lire le SMS. Pour y répondre, il vous suffit d'appuyer sur l'icône avec une flèche située en bas de l'écran au centre.

Ensuite de composer le message que vous souhaitez répondre comme indiqué précédemment.

c - Brouillons

Dans ce sous-menu, vous retrouverez vos SMS enregistrés sans avoir été envoyés. Vous aurez la possibilité de les lire puis de les modifier avec le bouton «Options», mais également de les envoyer à un destinataire comme pour n'importe quel SMS.

d - Boîte de sortie

Dans ce sous-menu, tous les messages que vous aurez tenté d'envoyer mais qui seront en échec d'envoi se retrouveront dans cette partie. Vous aurez alors la possibilité de refaire l'envoi de votre SMS ou MMS. Une fois le SMS ou le MMS correctement envoyé, il disparaîtra de ce sous-menu.

e - MMS

Ce sous menu reprend les mêmes caractéristiques que ceux de vos SMS mais cette fois pour les MMS.

F - Modèles

Vous trouverez ici des modèles de SMS que vous pourrez modifier à votre guise. L'avantage de ces modèles sera que vous pourrez envoyer des SMS récurrents sans avoir à les retaper à chaque fois. Il vous suffira de choisir le modèle désiré et de l'envoyer.

g - Réglages SMS

Cette option vous permettra de sélectionner différentes options pour vos SMS.

Configuration du profil : Cette option vous permet de définir le profil pour l'envoi de vos SMS. Nous vous conseillons de ne pas changer ce paramètre. Celui-ci est pré réglé directement par votre carte Micro SIM de votre opérateur téléphonique. Si vous changez un paramètre, il se peut que vous ne puissiez plus envoyer ou recevoir de SMS.

Serveur de messagerie : Tout comme la configuration du profil, ce paramètre est défini automatiquement par votre opérateur téléphonique via la carte Micro SIM insérée dans la montre téléphone.

Réglages communs : Rapport de livraison = Accusé de réception. Chemin de réponse = cette option est à laisser décochée. Enregistrer messages = permet d'enregistrer vos messages envoyés. Si cette option est désactivée, vos messages envoyés ne seront pas enregistrés.

E - Journaux d'appels

Dans ce sous-menu vous aurez accès aux différents journaux d'appels de votre montre téléphone. Pour accéder aux journaux d'appels, il vous suffit d'appuyer sur le bouton menu de votre montre (à l'écran d'accueil) et d'appuyer deux fois sur la flèche pointant vers le haut. Vous devez avoir écrit «**Centre d'appel**». Cliquez sur cette icône, puis sur journal d'appels. Sinon depuis l'écran d'accueil de votre montre, il vous suffit d'appuyer sur l'icône située tout en haut à droite (En forme de planète).

Appels en absence : Vous retrouverez ici tous vos appels en absences.

Appels effectués : Vous retrouverez ici tous vos appels émis depuis votre montre téléphone.

Appels reçus : Vous retrouverez ici tous vos appels reçus sur votre montre téléphone. Reçus = Décrocher et conversation réalisée.

Effacer les journaux : Vous permettra d'effacer les appels en absence, appels effectués, appels reçus ou tous les journaux d'appels d'un seul coup. Attention cette opération est **IRRÉVERSIBLE**.

Durée des appels : Vous permettra de connaître la durée de votre dernier appel, de vos appels passés et reçus. Vous pourrez également réinitialiser le compteur de durée.

Compteur de SMS : Vous permettra d'avoir le total de messages envoyés et des messages reçus.

F - Paramètres

Pour accéder au paramètres, il vous suffit de vous rendre dans le menu de votre téléphone. Puis appuyez deux fois sur la flèche pointant vers le bas. Vous arriverez ainsi aux paramètres. Chaque paramètre va être repris ci-après.

a - Calibrage du stylet

Ce paramètre vous permettra de régler le calibrage (précision) du stylet. Il vous suffit de vous munir du stylet et de suivre les indication apparaissant à l'écran. Tenter de cliquer sur le point situé au centre des marqueurs de calibrage. Une fois le calibrage terminé, votre stylet répondra plus précisément lors de vos saisies.

b - Réglages du téléphone

1 - Date et heure

Régler fuseau horaire : Par défaut la ville d'origine de votre montre sera Pékin. Dans la liste, il vous suffit de rechercher Paris ou Zurich (qui dispose du même fuseau que Paris) si vous êtes en France Métropolitaine (Corse incluse).

Régler l'heure : Grâce au clavier numérique, entrez l'heure puis cliquez sur «OK».

Régler la date : Descendez et cliquer sur la date. Par défaut le format de la date est AAAA/MM/JJ

AAAA : Année sur 4 chiffres (Exemple : 2013)

MM : Mois sur 2 chiffres (Exemple : Décembre = 12, Janvier = 01...Etc.).

JJ : Jour sur deux chiffres (Exemple : 1er = 01, 12 = 12).

Régler donc la date et l'heure. Ensuite appuyez sur OK pour valider les changements effectués.

Régler le format : Heure : soit en 24h ou en 12h

Date : Soit en AAAA MM JJ, soit JJ MM AAAA ou MM JJ AAAA.

Séparateur : défini le séparateur utiliser pour la date : soit «.», «:», «/», «-».

Choisissez le format de date qui vous convient puis appuyez sur OK pour valider vos changements.

2 - Planification de l'énergie

Cette option vous permet de paramétrer des heures d'allumage et d'extinction de votre montre.

3 - Langue

Ce paramètre vous a été expliqué au début de ce guide d'utilisation pour que votre montre soit en Français.

4 - Méthodes favorites de saisie

Ce sous menu vous permet de choisir votre méthode de saisies favorites. Vous avez le choix entre différents modes de saisies. ABC signifie que tous vos messages et saisies seront en MAJUSCULE. abc signifie que tous vos messages et saisie seront en minuscules.

5 - Afficher

Ce sous-menu vous permettra de régler les différents paramètres d'affichage de votre montre téléphone.

Image de fond d'écran : Permet de sélectionner l'image qui sera en fond d'écran d'accueil de votre montre téléphone.

Économiseur d'écran : Permet de choisir et de régler l'affichage en économiseur d'écran. Cliquez sur Économiseur d'écran, puis sur «Paramètres» pour régler les différents paramètres de l'économiseur d'écran. Cliquez sur choisir pour sélectionner l'image qui sera utilisée en économiseur d'écran.

Allumer l'écran : Permet de choisir l'animation ou la photo qui s'affichera à l'allumage de votre montre téléphone.

Éteindre l'écran : Permet de choisir l'animation ou la photo qui s'affichera à l'extinction de votre montre téléphone.

6 - Mise à jour automatique

Permet d'activer ou de désactiver la mise à jour automatique du logiciel de votre montre.

7 - Mode vol

Ce sous menu permet d'activer ou de désactiver le mode avion pour votre montre téléphone. Le mode avion coupe toute connexion réseau et est utilisé lors de voyage aérien pour ne pas fausser et influencer sur les instruments de navigation des pilotes de l'avion.

8 - Ecriture à main

Ce sous-menu vous permettra d'effectuer les réglages concernant l'utilisation de l'écriture manuscrite sur l'écran de votre montre téléphone dans vos saisies.

Vitesse du stylet : permet de régler la vitesse de prise en compte du stylet. LENT / Milieu / Rapide.

Couleur : Permet de choisir la couleur d'affichage de votre saisie manuscrite.

9 - Réglages divers

Rétroéclairage : Permet de définir la durée de rétroéclairage de l'écran de votre montre téléphone. L'intervalle va de 5 à 60 secondes. Une fois la durée souhaitée sélectionnée, appuyez sur OK.

c - Profils utilisateurs

Vous pourrez choisir le profil d'utilisateur qui vous convient. Un profil utilisateur reprend les différentes sonneries, et sons que réalise votre montre téléphone. La montre dispose de six profils utilisateurs différents repris ci-après.

Général : profil par défaut. Toutes les sonneries sont activées. Vous avez la possibilité de personnaliser ce profil. Pour cela cliquer sur Général, puis sur Personnaliser. Ensuite régler les différents paramètres. Une fois les paramètres réglés, appuyez sur option puis enregistrer. Le profil sera enregistré. Pour activer ce profil, cliquer dessus puis «Activer»

Réunion : Profil idéal pour les réunions. Aucune sonnerie ne se fera entendre mais le vibreur reste actif. Ce profil est modifiable par l'utilisateur.

Extérieur : Profil idéal pour une utilisation en extérieur ou dans un endroit où il y a beaucoup de bruit. Les sonneries et sons de votre montre téléphone seront plus fortes.

Intérieur : Profil idéal pour une utilisation en intérieur ou dans un endroit où il y a très peu de bruits ambiants. Les sonneries et sons de votre montre téléphone seront modérés.

Écouteurs : Profil idéal pour une utilisation avec le kit mains-libres fourni dans le pack de votre montre téléphone.

Bluetooth : Profil idéal pour une utilisation avec un kit mains-libres bluetooth par exemple.

d - Configuration réseau

Ce sous menu de réglages vous permet d'effectuer des réglages concernant le réseau utilisé par votre montre téléphone. Tous les paramètres réseaux sont définis automatiquement par la carte Micro SIM de votre opérateur.

e - Paramétrage de sécurité

1 - Verrouillage SIM

Cette option vous permettra de définir ou de désactiver le code PIN de votre carte SIM. Attention : Si vous vous trompez 3 fois de suite dans la saisie de votre code PIN, votre carte SIM se bloquera et vous devrez saisir le Code PUK. Si vous ne possédez pas le Code PUK de votre carte SIM, nous vous invitons à vous rapprocher de votre opérateur téléphonique.

2 - verrouillage téléphone

Cette option vous permettra de verrouiller votre téléphone par un mot passe. Le mot de passe par défaut est **1122**. Vous aurez la possibilité de le changer dans un paramètre de sécurité ultérieur.

3 - Verrouillage automatique du clavier et de l'écran

Vous avez la possibilité de définir un intervalle de temps qui verrouillera l'écran tactile de votre téléphone. Une fois votre montre téléphone en veille, pour accéder à l'écran vous devrez déverrouiller de la gauche vers la droite à l'aide du stylet. Ensuite vous arriverez à l'écran d'accueil de votre montre téléphone.

4 - Modifier le mot de passe

Les trois options chiffrées de 4 à 6 inclus ne nécessitent aucun changement de votre part. C'est pourquoi dans ce guide d'utilisation nous passons directement au réglage numéroté par le chiffre 7 qui vous permettra de changer votre Code **PIN**, Code **PIN 2** (Si vous le connaissez) et le mot de passe de votre téléphone.

Sélectionnez l'option que vous souhaitez modifier. Il vous faudra entrer la valeur précédente pour pouvoir la modifier. C'est-à-dire par exemple, pour changer le mot de passe de votre téléphone vous devrez entrer la valeur **1122** qui est le mot de passe par défaut.

Pour la valeur de votre Code **PIN**, seul vous et l'opérateur de votre forfait téléphonique pouvez connaître cette valeur. Il en est de même pour la valeur de votre Code **PIN 2**.

f - Connectivité

1 - Bluetooth

Alimentation : Permet d'activer ou de désactiver le bluetooth sur votre téléphone.

Visibilité : Permet de rendre visible ou invisible votre téléphone par d'autre périphérique bluetooth.

Mon Appareil : Permet de retrouver les différents appareils déjà appairés avec votre téléphone via Bluetooth

Recherche appareil : Permet d'effectuer une recherche de périphériques Bluetooth disponibles aux alentours de votre montre téléphone.

Changer le nom : Permet de modifier le nom de votre montre téléphone (Nom Bluetooth uniquement). Par défaut votre montre téléphone est appelée : **MTKBTDEVICE**.

Avancé : Permet d'effectués des réglages particuliers relatifs au bluetooth de votre montre téléphone.

g - Restaurer paramètres d'usine

Si vous rencontrez un soucis dans l'utilisation de votre téléphone, il peut être utile de réaliser une remise à zéro des paramètres. Il suffit de cliquer sur restaurer les paramètres. Entrez le mot de passe du téléphone (1122 par défaut) puis appuyez sur oui. le téléphone va s'éteindre et se redémarrer. Une fois redémarré, le téléphone sera remis à sa configuration de sortie d'usine. Vous devrez le reconfigurer en suivant ce guide pas à pas.

G - Organisateur

Pour accéder au Menu «Organisateur», il vous suffit d'appuyer sur le bouton Menu de votre téléphone, puis d'appuyer sur la flèche bas une fois.

a - Gestionnaire de fichier

Ce sous-menu permet de connaître la mémoire disponible sur votre carte Micro SD et sur la mémoire interne de votre montre téléphone.

Vous avez également la possibilité de formater (Supprimer TOUTES les données) de votre carte Micro SD ou de la mémoire interne de votre montre téléphone.

b - Calendrier

Vous pourrez consulter le calendrier présent dans votre montre téléphone. Vous pouvez naviguer dans les années et les mois en cliquant sur les flèches directionnelles situées sur l'écran de la montre téléphone.

c - Liste des tâches

Vous pouvez ajouter des tâches à faire dans votre montre téléphone (Agenda interactif). Vous pourrez régler l'heure, la date et le sujet de votre tâches. Mais également programmer un rappel et une occurrence si cette tâche se répète régulièrement (Quotidiennement, Hebdomadairement...Etc.).

d - Alarme

Ce sous-menu vous permet de programmer jusqu'à cinq alarmes différentes. Toutes les alarmes sont paramétrables à votre guise (Heure, Occurrence...Etc.)

e - Calculatrice

Permet d'ouvrir la calculatrice de votre téléphone.

f - Lecteur E-book

Ce lecteur vous permettra de lire vos E-books. Seul le format TXT est supporté par le lecteur de texte de votre montre téléphone.

H - Multimédia

Pour accéder au menu **Multimédia**, appuyez une fois sur le bouton **Menu de votre téléphone**. Le premier sous menu est celui du **Multimédia**. Cliquez dessus une fois pour entrer dedans et voir son contenu.

a - Caméra

Ce sous-menu correspond à l'appareil photo de votre montre téléphone. Pour prendre une photo, appuyez sur le bouton en forme d'appareil photo situé en bas au centre de l'écran tactile. Pour revoir vos photos, vous pouvez appuyer sur le bouton situé en bas à gauche, puis cliquez sur Photos. Vous arriverez dans la galerie de toutes vos photos.

b - Visualiseur d'image

Ce sous-menu permet de revoir les images (photos) capturées par l'appareil photo de votre montre téléphone.

c - Enregistreur vidéo

Permet de capturer des vidéos avec la caméra de votre montre téléphone. Pour déclencher un enregistrement vidéo, il vous suffit d'appuyer sur le bouton central de l'écran (Un rond blanc sur fond gris). La caméra enregistre une vidéo. Puis pour arrêter cette enregistrement, il vous suffit de rappuyer sur le bouton central. Votre vidéo sera sauvegardée sur la carte Micro SD préalablement insérée dans votre montre téléphone.

d - Lecteur vidéo

Ce sous-menu vous permet de revoir les vidéos capturés avec votre montre téléphone ou de lire des vidéos que vous pourriez avoir copiées sur votre carte Micro SD.

e - Lecteur audio

Votre montre téléphone possède un lecteur MP3. Ce lecteur vous permettra d'écouter vos chansons préférées que vous avez copiées sur la carte Micro SD insérée dans votre montre téléphone. Vous avez un kit mains-libres fourni dans le coffret qui fera également office d'écouteur pour le lecteur MP3 de votre montre téléphone.

f - Enregistreur de son

Ce sous-menu vous permettra d'enregistrer des sons (Fonction dictaphone). Pour débiter un enregistrement, il vous suffit d'appuyer sur Option puis sur Nouvel enregistrement. Pour stopper cet enregistrement il vous suffira d'appuyer sur Stop situé en bas à droite de l'écran. Vous pourrez l'enregistrer ou non. Pour relire vos enregistrement sonore, il vous suffit d'appuyer sur Option (en bas à gauche de l'écran), puis sur Liste pour avoir accès à la liste de vos enregistrements.

g - Radio FM

Ce sous-menu vous permettra d'écouter la Radio FM sur votre montre téléphone. Il vous suffit de chercher les fréquences que vous désirez écouter (La liste des fréquences de votre régions est disponible sur Internet).

I - Services

Pour accéder à sous menu, il vous suffit d'appuyer une fois sur le bouton Menu de votre téléphone puis d'appuyer 3 fois sur la flèche du bas jusqu'à voir apparaître une Planète bleue à l'écran de votre montre téléphone.

a - WAP

Ce sous menu vous permet de naviguer sur les services WAP fourni par votre opérateur. Attention, ces services WAP peuvent être facturés selon le forfait souscrit auprès de votre opérateur. Nous vous conseillons de contacter votre opérateur avant toute utilisation du WAP et ce afin de connaître les différentes modalités liés à son utilisation auprès de votre opérateur.