

HEART RATE MONITOR

SIGMA[®]
GERMANY

PC 3.11

DEUTSCH

DEUTSCH
ENGLISH
FRANÇAIS
ITALIANO

ESPAÑOL
NEDERLANDS
POLSKI
ČESKY

SCHEMATA

HEART RATE

PC 3.11

DEUTSCH

DEUTSCH
ENGLISH
FRANÇAIS
ITALIANO

ESPAÑOL
NEDERLANDS
POLSKI
ČESKY

1

Starten des PC 3.11

10:45

130
00000

130
000 17

0
45343

Um mit Ihrem PC 3.11 zu trainieren, müssen Sie die Toptaste einmal kurz drücken.

Ihr PC 3.11 befindet sich nun im Trainingsmodus. Sollten Sie ohne Nutzung der Herzfrequenz laufen, wird Ihnen stattdessen, während die Stoppuhr läuft, die Uhrzeit eingeblendet.

Um das Training zu starten, drücken Sie die Toptaste kurz.

Nach dem Sie das Training beendet haben, entfernen Sie Ihren Brustgurt. Ihr PC 3.11 zeigt nun keinen Puls mehr an und springt nach 20 Sekunden automatisch in die Uhrzeit zurück.

2

Übersicht Display

10:45

130
0 15:45

10:45
035:48

Ruhemodus:
Uhrzeit
Toptaste

Trainingsmodus mit Herzfrequenz:
Symbol für empfangene Herzfrequenz
aktueller Puls
Stoppuhr (Trainingszeit)

Trainingsmodus ohne Herzfrequenz:
Uhrzeit
Stoppuhr – Letzte Trainingszeit

HEART RATE MONITOR

SIGMA[®]
GERMANY

QUICK START GUIDE

PC 3.11

ENGLISH

DEUTSCH
ENGLISH
FRANÇAIS
ITALIANO

ESPAÑOL
NEDERLANDS
POLSKI
ČESKY

HEART RATE

PC 3.11

ENGLISH

DEUTSCH
ENGLISH
FRANÇAIS
ITALIANO

ESPAÑOL
NEDERLANDS
POLSKI
ČESKY

1

Starting the PC 3.11

10:45

130
00000

130
000 17

0
45343

To train with your PC 3.11, you need to press the top button once.

Your PC 3.11 will now be in training mode. If you run without using the heart rate, instead of the heart rate, the clock will be displayed while the stopwatch is running.

To start training, press the top button.

Once you have finished training, remove your chest strap. You PC 3.11 now no longer displays the heart rate and automatically returns to the clock after 20 seconds.

2

Display overview

10:45

130
0 15:45

10:45
035:48

Sleep mode:
Clock
Top button

Training mode with heart rate:
Icon for received heart rate
Current heart rate
Stopwatch (training time)

Training mode without heart rate:
Clock
Stopwatch – last training time

3

Tastenbelegung

Ihren Puls Computer bedienen Sie einerseits mit einem kurzen und andererseits mit einem langen Tastendruck (2 Sekunden gedrückt halten).

Im Ruhemodus:

Kurzer Tastendruck:
Trainingsmodus öffnen

Langer Tastendruck:
Einstellmodus öffnen

Im Einstellmodus:

Kurzer Tastendruck:
Erhöhen des Eingabewertes

Langer Tastendruck:
Keine Funktion

Im Trainingsmodus:

Kurzer Tastendruck:
Starten und Stoppen der Stoppuhr

Langer Tastendruck:
Stoppuhr zurücksetzen

10:45

SIGMA-ELEKTRO GmbH

Dr.-Julius-Leber-Straße 15
D-67433 Neustadt / Weinstadt
Tel. + 49 (0) 63 21-9120-0
Fax. + 49 (0) 63 21-9120-34
E-mail: info@sigmasport.com

SIGMA SPORT USA

North America
3487 Swenson Ave.
St. Charles, IL 60174, U.S.A.
Tel. +1 630-761-1106
Fax. +1 630-761-1107

SIGMA SPORT ASIA

Asia, Australia, South America, Africa
10F, No.192, Zhonggong 2nd Rd.,
Xitun Dist., Taichung City 407, Taiwan
Tel. +886-4-2358 3070
Fax. +886-4-2358 7830

CE

PAP

U
Lithium Ionen

Batterien dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden.
(Batteriegelsetz - BattG) Bitte geben Sie die Batterien an einer benannten Übergabestelle zur Entsorgung ab.

3

Button functions

You can operate your heart rate monitor by either pressing or pressing and holding (for 2 seconds) the buttons.

In sleep mode:

Press:
Activate training mode

Press and hold:
Activate setting mode

In setting mode:

Press:
Increase the input value

Press and hold:
No function

In training mode:

Press:
Start and stop the stopwatch

Press and hold:
Reset the stopwatch

10:45

SIGMA-ELEKTRO GmbH

Dr.-Julius-Leber-Straße 15
D-67433 Neustadt / Weinstadt
Tel. + 49 (0) 63 21-9120-0
Fax. + 49 (0) 63 21-9120-34
E-mail: info@sigmasport.com

SIGMA SPORT USA

North America
3487 Swenson Ave.
St. Charles, IL 60174, U.S.A.
Tel. +1 630-761-1106
Fax. +1 630-761-1107

SIGMA SPORT ASIA

Asia, Australia, South America, Africa
10F, No.192, Zhonggong 2nd Rd.,
Xitun Dist., Taichung City 407, Taiwan
Tel. +886-4-2358 3070
Fax. +886-4-2358 7830

CE

PAP

U
Lithium Ionen

Batteries must not be disposed of in the household waste (European Battery Law)! Please take the batteries to a designated collecting point for their disposal.

4

Further information

The full operating instructions and other important information can be found on the mini CD supplied with the product or at www.sigmasport.com

SIGMA-ELEKTRO GmbH

Dr.-Julius-Leber-Straße 15
D-67433 Neustadt / Weinstadt
Tel. + 49 (0) 63 21-9120-0
Fax. + 49 (0) 63 21-9120-34
E-mail: info@sigmasport.com

SIGMA SPORT USA

North America
3487 Swenson Ave.
St. Charles, IL 60174, U.S.A.
Tel. +1 630-761-1106
Fax. +1 630-761-1107

SIGMA SPORT ASIA

Asia, Australia, South America, Africa
10F, No.192, Zhonggong 2nd Rd.,
Xitun Dist., Taichung City 407, Taiwan
Tel. +886-4-2358 3070
Fax. +886-4-2358 7830

CE

PAP

U
Lithium Ionen

Batteries must not be disposed of in the household waste (European Battery Law)! Please take the batteries to a designated collecting point for their disposal.

HEART RATE MONITOR

SIGMA[®]
GERMANY

GUIDE DE DEMARRAGE RAPIDE

PC 3.11

FRANCAIS

DEUTSCH
ENGLISH
FRANÇAIS
ITALIANO

ESPAÑOL
NEDERLANDS
POLSKI
ČESKY

HEART RATE

PC 3.11

FRANCAIS

DEUTSCH
ENGLISH
FRANÇAIS
ITALIANO

ESPAÑOL
NEDERLANDS
POLSKI
ČESKY

1

Démarrage du PC 3.11

10:45

130
00000

130
000 17

0
45343

Pour vous entraîner avec votre PC 3.11, vous devez appuyer une fois sur la touche supérieure.

Votre PC 3.11 se trouve maintenant en mode d'entraînement. Si vous courez sans utiliser la fonction de mesure de la fréquence cardiaque, l'heure s'affiche pendant que le chronomètre fonctionne.

Pour démarrer l'entraînement, exercez une courte pression sur la touche supérieure.

Après avoir achevé l'entraînement, retirez votre ceinture thoracique. Votre PC 3.11 n'affiche plus votre fréquence cardiaque. Après 20 secondes, l'heure s'affiche à nouveau.

2

Ecran détaillé

10:45

130
0 15:45

10:45
035:48

Mode de veille :
Heure
Bouton de fonctions sur le cadran

Mode d'entraînement avec FC :
Symbole de réception de la fréquence cardiaque
Fréquence cardiaque actuelle
Chronomètre (temps d'entraînement)

Mode d'entraînement sans fréquence cardiaque :
Heure
Chronomètre – Dernier temps d'entraînement

HEART RATE MONITOR

SIGMA[®]
GERMANY

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

PC 3.11

POLSKI

DEUTSCH
ENGLISH
FRANÇAIS
ITALIANO

ESPAÑOL
NEDERLANDS
POLSKI
ČESKY

HEART RATE

PC 3.11

POLSKI

DEUTSCH
ENGLISH
FRANÇAIS
ITALIANO

ESPAÑOL
NEDERLANDS
POLSKI
ČESKY

1

Uruchamianie PC 3.11

10:45

130
00000

130
000 17

0
45343

Aby rozpocząć trening z PC 3.11, należy raz krótko nacisnąć przycisk Top.

PC 3.11 jest teraz w trybie treningu. Jeśli biega się, nie wykorzystując opcji częstotliwości uderzeń serca, zamiast niej, gdy włączony jest stoper, wyświetlać będzie się zegar.

Aby rozpocząć trening, należy krótko nacisnąć przycisk Top.

Po zakończeniu treningu, należy zdjąć pas piersiowy. PC 3.11 nie pokazuje wtedy już pulsu, a po 20 sekundach automatycznie zacznie pokazywać zegar.

2

Przegląd struktury wyświetlacza

10:45

130
0 15:45

10:45
035:48

Tryb spoczynku:
Zegar
Przycisk Top

Tryb treningu z częstotliwością uderzeń serca:
Symbol odebranej częstotliwości uderzeń serca aktualny puls
Stoper (czas treningu)

Tryb treningu bez częstotliwości uderzeń serca:
Zegar
Stoper – ostatni czas treningu

3

Affectation des boutons

Vous pouvez utiliser votre cardio-fréquencemètre, d'une part, en exerçant de courtes pressions et, d'autre part, en exerçant de longues pressions sur les boutons (maintenez alors le bouton enfoncé 2 secondes).

En mode de veille :

Pression courte :
ouvre le mode d'entraînement.

Pression longue :
ouvre le mode de réglage.

En mode de réglage :

Pression courte :
augmente la valeur de saisie.

Pression longue :
pas de fonction.

En mode d'entraînement :

Pression courte :
démarré et arrête le chronomètre.

Pression longue :
réinitialise le chronomètre.

10:45

SIGMA-ELEKTRO GmbH

Dr.-Julius-Leber-Straße 15
D-67433 Neustadt / Weinstadt
Tel. + 49 (0) 63 21-9120-0
Fax. + 49 (0) 63 21-9120-34
E-mail: info@sigmasport.com

SIGMA SPORT USA

North America
3487 Swenson Ave.
St. Charles, IL 60174, U.S.A.
Tel. +1 630-761-1106
Fax. +1 630-761-1107

SIGMA SPORT ASIA

Asia, Australia, South America, Africa
10F, No.192, Zhonggong 2nd Rd.,
Xitun Dist., Taichung City 407, Taiwan
Tel. +886-4-2358 3070
Fax. +886-4-2358 7830

CE

PAP

U
Lithium Ionen

Les piles ne peuvent pas être jetées dans les ordures ménagères (loi européenne relative aux piles) ! Veuillez rapporter vos piles dans un centre de collecte agréé.

3

Funkcje przycisków

Pulsometr obsługuje się z jednej strony krótkim, a z drugiej strony długim naciśnięciem przycisku (trzymać wciśnięty przez 2 sekundy).

W trybie spoczynku:

Krótkie naciśnięcie przycisku:
Uruchomienie trybu treningu

Długie naciśnięcie przycisku:
Uruchomienie trybu ustawień

W trybie ustawień:

Krótkie naciśnięcie przycisku:
Zwiększanie wprowadzanej wartości

Długie naciśnięcie przycisku:
Nie przypisano żadnej funkcji

W trybie treningu:

Krótkie naciśnięcie przycisku:
Uruchamianie i zatrzymywanie stopera

Długie naciśnięcie przycisku:
Resetowanie stopera

10:45

SIGMA-ELEKTRO GmbH

Dr.-Julius-Leber-Straße 15
D-67433 Neustadt / Weinstadt
Tel. + 49 (0) 63 21-9120-0
Fax. + 49 (0) 63 21-9120-34
E-mail: info@sigmasport.com

SIGMA SPORT USA

North America
3487 Swenson Ave.
St. Charles, IL 60174, U.S.A.
Tel. +1 630-761-1106
Fax. +1 630-761-1107

SIGMA SPORT ASIA

Asia, Australia, South America, Africa
10F, No.192, Zhonggong 2nd Rd.,
Xitun Dist., Taichung City 407, Taiwan
Tel. +886-4-2358 3070
Fax. +886-4-2358 7830

CE

PAP

U
Lithium Ionen

Baterii nie wolno wyrzucać do śmieci! Należy je oddać do użytkownika w odpowiednim punkcie zbiórki odpadów.

4

Pozostałe informacje

Szczegółową instrukcję obsługi jak również wiele innych ważnych informacji można znaleźć na dołączonej płycie mini CD lub pod adresem www.sigmasport.com.

SIGMA-ELEKTRO GmbH

Dr.-Julius-Leber-Straße 15
D-67433 Neustadt / Weinstadt
Tel. + 49 (0) 63 21-9120-0
Fax. + 49 (0) 63 21-9120-34
E-mail: info@sigmasport.com

SIGMA SPORT USA

North America
3487 Swenson Ave.
St. Charles, IL 60174, U.S.A.
Tel. +1 630-761-1106
Fax. +1 630-761-1107

SIGMA SPORT ASIA

Asia, Australia, South America, Africa
10F, No.192, Zhonggong 2nd Rd.,
Xitun Dist., Taichung City 407, Taiwan
Tel. +886-4-2358 3070
Fax. +886-4-2358 7830

CE

PAP

U
Lithium Ionen

Baterii nie wolno wyrzucać do śmieci! Należy je oddać do użytkownika w odpowiednim punkcie zbiórki odpadów.

HEART RATE MONITOR

SIGMA[®]
GERMANY

GUIDA DI AVVIAMENTO
RAPIDO

HEART
RATE

PC 3.11

ITALIANO

DEUTSCH
ENGLISH
FRANÇAIS
ITALIANO

ESPAÑOL
NEDERLANDS
POLSKI
ČESKY

1

Avviare il PC 3.11

Per eseguire il training con il PC 3.11, è necessario premere brevemente il tasto in alto.

Il PC 3.11 è quindi ora nella modalità allenamento. Nel caso in cui si dovesse correre senza utilizzare la FC, al posto di questa, mentre il cronometro è in funzione viene visualizzata l'ora del giorno.

Per avviare il training, premere il tasto in alto brevemente.

Dopo aver terminato il training rimuovere la fascia toracica. Adesso il PC 3.11 non mostra più il battito e visualizza automaticamente dopo 20 secondi l'ora del giorno.

HEART RATE MONITOR

SIGMA[®]
GERMANY

INSTRUCCIONES DE
INICIO RÁPIDO

HEART
RATE

PC 3.11

ESPAÑOL

DEUTSCH
ENGLISH
FRANÇAIS
ITALIANO

ESPAÑOL
NEDERLANDS
POLSKI
ČESKY

1

Iniciar el PC 3.11

Para entrenar con su PC 3.11 debe presionar la tecla superior brevemente una vez.

Su PC 3.11 ahora se encuentra en el modo de entrenamiento. Si corre sin utilizar la frecuencia cardiaca, en su lugar se mostrará la hora mientras funcione el cronómetro.

Para iniciar el entrenamiento presione brevemente la tecla superior.

Luego de finalizar el entrenamiento retire el transmisor torácico. Su PC 3.11 ahora no muestra más la frecuencia cardiaca y salta nuevamente después de 20 segundos a la hora automáticamente.

3

Assegnazione dei tasti

Il cardiofrequenzimetro si utilizza da una parte con una pressione breve del tasto dall'altra con una pressione prolungata (tenere premuto per 2 secondi).

In modalità di standby:

Breve pressione del tasto:
Aprire la modalità training

Pressione prolungata del tasto:
Aprire la modalità di regolazione

Nella modalità regolazione:

Breve pressione del tasto:
Aumenta il valore di ingresso

Pressione prolungata del tasto:
nessuna funzione

Nella modalità training:

Breve pressione del tasto:
Avvia e arresta il cronometro

Pressione prolungata del tasto:
Aziona il cronometro

CE

21
PAP

U
Li
Lithium Ionen

La batterie ne devono essere trattate come rifiuti domestici (legge europea sulle batterie)! Si prega di consegnare le batterie in un punto di raccolta designato per lo smaltimento.

4

Altre informazioni

Le istruzioni dettagliate ed altre informazioni importanti sono reperibili su CD fornito in allegato o www.sigmasport.com.

SIGMA-ELEKTRO GmbH

Dr.-Julius-Leber-Straße 15
D-67433 Neustadt / Weinstadt
Tel. + 49 (0) 63 21-9120-0
Fax. + 49 (0) 63 21-9120-34
E-mail: info@sigmasport.com

SIGMA SPORT USA

North America
3487 Swenson Ave.
St. Charles, IL 60174, U.S.A.
Tel. +1 630-761-1106
Fax. +1 630-761-1107

SIGMA SPORT ASIA

Asia, Australia, South America, Africa
10F, No.192, Zhonggong 2nd Rd.,
Xitun Dist., Taichung City 407, Taiwan
Tel. +886-4-2358 3070
Fax. +886-4-2358 7830

CE

21
PAP

U
Li
Lithium Ionen

La batteries ne doivent être traitées comme déchets domestiques (Loi européenne sur les batteries)! Veuillez remettre les batteries dans un lieu de collecte désigné pour leur élimination.

3

Funciones de las teclas

Su monitor de ritmo cardiaco se opera tanto con una presión corta de teclas y con una presión larga de teclas (manteniendo presionado durante 2 segundos).

En el modo de espera:

Pulsación corta:
Abrir modo de entrenamiento

Pulsación larga:
Abrir modo de ajuste

En el modo de ajuste:

Pulsación corta:
Aumento del valor de ingreso

Pulsación larga:
Sin función

En el modo de entrenamiento:

Pulsación corta:
Inicio y parada del cronómetro

Pulsación larga:
Reiniciar el cronómetro

CE

21
PAP

U
Li
Lithium Ionen

Las baterías no se deben desechar en la basura doméstica (Ley de baterías)! Por favor entregue las baterías en un lugar de recogida mencionado para su posterior eliminación.

4

Otras informaciones

En el mini CD que se adjunta encontrará las instrucciones de uso y demás informaciones importantes como así también en www.sigmasport.com.

SIGMA-ELEKTRO GmbH

Dr.-Julius-Leber-Straße 15
D-67433 Neustadt / Weinstadt
Tel. + 49 (0) 63 21-9120-0
Fax. + 49 (0) 63 21-9120-34
E-mail: info@sigmasport.com

SIGMA SPORT USA

North America
3487 Swenson Ave.
St. Charles, IL 60174, U.S.A.
Tel. +1 630-761-1106
Fax. +1 630-761-1107

SIGMA SPORT ASIA

Asia, Australia, South America, Africa
10F, No.192, Zhonggong 2nd Rd.,
Xitun Dist., Taichung City 407, Taiwan
Tel. +886-4-2358 3070
Fax. +886-4-2358 7830

CE

21
PAP

U
Li
Lithium Ionen

Las baterías no se deben desechar en la basura doméstica (Ley de baterías)! Por favor entregue las baterías en un lugar de recogida mencionado para su posterior eliminación.

HEART RATE MONITOR

SIGMA[®]
GERMANY

SNELSTART-
HANDLEIDING

HEART
RATE

PC 3.11

NEDERLANDS

DEUTSCH
ENGLISH
FRANÇAIS
ITALIANO

ESPAÑOL
NEDERLANDS
POLSKI
ČESKY

1

De PC 3.11 starten

Om met uw PC 3.11 te trainen moet u de tiptoets eenmaal kort indrukken.

Uw PC 3.11 staat nu in trainingsmodus. Wanneer u rent zonder de hartslagfunctie te gebruiken, dan wordt terwijl de stopwatch loopt in plaats daarvan de kloktijd weergegeven.

Om de training te starten, drukt u kort op de tiptoets.

Wanneer u de training beëindigt hebt, verwijderd u uw borstriem. Uw PC 3.11 geeft nu geen hartslag meer weer en springt na 20 seconden automatisch terug naar de kloktijd.

HEART RATE MONITOR

SIGMA[®]
GERMANY

NÁVOD PRO RYCHLÉ
SPUŠTĚNÍ

HEART
RATE

PC 3.11

ČESKY

DEUTSCH
ENGLISH
FRANÇAIS
ITALIANO

ESPAÑOL
NEDERLANDS
POLSKI
ČESKY

1

Spuštění PC 3.11

Chcete-li trénovat se svým PC 3.11, musíte jednou krátce stisknout horní tlačítko.

Váš PC 3.11 se nyní nachází v tréninkovém režimu. Pokud byste měli běžet bez použití tepové frekvence, zobrazí se vám místo toho, zatímco běží stopky, čas.

Chcete-li spustit trénink, krátce stiskněte horní tlačítko.

Po ukončení tréninku odstraníte hrudní pás. Váš PC 3.11 už nyní nezobrazuje žádný puls a po 20 sekundách přejde automaticky zpět na zobrazení času.

3

Toetsentoeuwing

Uw hartslagmeter bedient u soms met een korte druk op de knop, soms door de knop langer (2 seconden) ingedrukt te houden.

In rustmodus:

Kort indrukken:
Trainingsmodus openen

Langer indrukken:
Instelmodus openen

In instelmodus:

Kort indrukken:
Verhogen van de invoerwaarde

Langer indrukken:
Geen functie

In trainingsmodus:

Kort indrukken:
De stopwatch starten en stoppen

Langer indrukken:
Stopwatch terugstellen

CE

21
PAP

U
Li
Lithium Ionen

Batterijen mogen niet bij het huishoudelijk afval (Europese richtlijn batterijen)! Geef de batterijen af bij een daarvoor bestemde inzamelplaats.

4

Verdere informatie

De uitvoerige gebruiksaanwijzing en andere belangrijke informatie vindt u op de meegeleverde mini-cd of op www.sigmasport.com.

SIGMA-ELEKTRO GmbH

Dr.-Julius-Leber-Straße 15
D-67433 Neustadt / Weinstadt
Tel. + 49 (0) 63 21-9120-0
Fax. + 49 (0) 63 21-9120-34
E-mail: info@sigmasport.com

SIGMA SPORT USA

North America
3487 Swenson Ave.
St. Charles, IL 60174, U.S.A.
Tel. +1 630-761-1106
Fax. +1 630-761-1107

SIGMA SPORT ASIA

Asia, Australia, South America, Africa
10F, No.192, Zhonggong 2nd Rd.,
Xitun Dist., Taichung City 407, Taiwan
Tel. +886-4-2358 3070
Fax. +886-4-2358 7830

CE

21
PAP

U
Li
Lithium Ionen

Batterijen mogen niet bij het huishoudelijk afval (Europese richtlijn batterijen)! Geef de batterijen af bij een daarvoor bestemde inzamelplaats.

3

Obsazení tlačítek

Svůj pulsmetr ovládáte jednak krátkým stisknutím a jednak dlouhým stisknutím tlačítka (2 sekundy přidržte).

V klidovém režimu:

Krátké stisknutí tlačítka:
otevření tréninkového režimu

Dlouhé stisknutí tlačítka:
otevření režimu nastavení

V režimu nastavení:

Krátké stisknutí tlačítka:
zvýšení zadávané hodnoty

Dlouhé stisknutí tlačítka:
žádná funkce

V tréninkovém režimu:

Krátké stisknutí tlačítka:
spuštění a zastavení stopky

Dlouhé stisknutí tlačítka:
resetování stopky

CE

21
PAP

U
Li
Lithium Ionen

Baterie se nesmí likvidovat s domovním odpadem (zákon o bateriích)! Odevzdejte prosím baterie na příslušném sběrném místě k likvidaci odpadu.

4

Další informace

Podrobný návod k obsluze stejně tak jako i další důležité informace najdete na příloženém mini CD nebo na internetové adrese www.sigmasport.com.

SIGMA-ELEKTRO GmbH

Dr.-Julius-Leber-Straße 15
D-67433 Neustadt / Weinstadt
Tel. + 49 (0) 63 21-9120-0
Fax. + 49 (0) 63 21-9120-34
E-mail: info@sigmasport.com

SIGMA SPORT USA

North America
3487 Swenson Ave.
St. Charles, IL 60174, U.S.A.
Tel. +1 630-761-1106
Fax. +1 630-761-1107

SIGMA SPORT ASIA

Asia, Australia, South America, Africa
10F, No.192, Zhonggong 2nd Rd.,
Xitun Dist., Taichung City 407, Taiwan
Tel. +886-4-2358 3070
Fax. +886-4-2358 7830

CE

21
PAP

U
Li
Lithium Ionen

Baterie se nesmí likvidovat s domovním odpadem (zákon o bateriích)! Odevzdejte prosím baterie na příslušném sběrném místě k likvidaci odpadu.