Avant d'effectuer la mise à jour du Micrologiciel de votre tablette, veuillez suivre les recommandations suivantes :

- Branchez la tablette sur le chargeur-secteur pendant la procédure.
- N'éteignez pas votre tablette durant la procédure.
- Pensez à sauvegarder vos fichiers personnels (photo ; musique ; vidéo) sur votre ordinateur dans le cas où votre tablette fonctionne encore.

Nous vous rappelons que cette mise à jour est uniquement conçu pour les tablettes Dslide 703r dont le numéro de série commence par : 1201703xxxxx

- 1) Veuillez décompresser l'archive dans votre ordinateur (par exemple sur le bureau)
- 2) Branchez la tablette avec le cordon USB sur votre ordinateur tout en la gardant branchée sur le secteur et allumez la
- Ensuite, ouvrez le dossier « LiveSuit » et double cliquez sur « LiveSuitPack\_version\_1.07\_2011026 »



Si vous avez le message ci-dessous cliquez sur « Oui »

## Ensuite cliquez sur « Installer ce pilote quand même »



Ces étapes (1,2,3) ne sont à effectuer qu'une seule fois par poste

4) Ensuite, cliquez sur l'icone 💮LiveSuit. exe

Dès que vous aurez la fenêtre suivante cliquez sur « NO »

Li	veSuite User Wizard						
	welcome use LiveSuit						
	Warning: upgrade have a risk, working wrigess.						
	please back-up before upgrade, in order to lose data.						
	whether or not entter upgrade guide instruct step.						
	No Ves						

5) Puis sur la fênetre ci-dessous cliquez sur le bouton « parcourir »

	1,8		<b></b>	
		0%		
Ouvrir				
egarder dans :   MAJ DSLIDE 700	v ← L m iii	Type		
MAJ_Dslide.img	19/06/2012 12:36 14/06/2012 10:12	Dossier de fichiei Fichier d'image c		
			1) Sél « MA.	ectionnez le fichier I_DSlide703r.img »

Eteignez votre tablette si elle était allumée. Laissez-la branché en USB sur le PC

Maintenez enfoncé le bouton « Retour » et simultanément appuyez sur le bouton « Power ». Gardez le bouton « Retour » et « Power » enfoncé jusqu'à ce que la fenêtre (fig1) ci-dessous s'affiche.



Dès que vous voyez apparaitre la fenêtre ci-dessous vous pouvez relacher le bouton « retour» et « power »



La tablette redémarre automatiquement (peut prendre jusqu'à 5 minutes)

