



Manuel utilisateur

Haier PAD 1021

Consignes de sécurité

- Ce produit est uniquement disponible dans les régions situées au-dessous de 2 000 mètres d'altitude hors régions tropicales.
- Ne pas soumettre l'appareil à des chocs ou à des chutes violentes.
- Ne pas exposer l'appareil à des températures excessivement froides ou chaudes, ni à des environnements extrêmement poussiéreux ou humides. Il est recommandé d'utiliser cet appareil à des températures comprises entre 5 °C et 35 °C. Ne pas exposer l'appareil à la lumière directe du soleil.
- **Evitez les décharges électriques, le feu et les explosions :**
 - N'utilisez pas de prises et de cordons d'alimentation endommagé(e) s ou les prises électriques mal fixées.
 - Ne touchez pas le cordon d'alimentation avec les mains mouillées ou ne déconnectez pas le chargeur en tirant sur le cordon.
 - Ne tordez pas ou n'endommagez pas le cordon d'alimentation.
 - N'utilisez pas votre appareil avec les mains mouillées ou lorsque celui-ci est en cours de chargement.
 - Ne provoquez pas de court-circuit avec le chargeur ou l'appareil.
 - Ne laissez pas tomber le chargeur ou l'appareil et ne les exposez pas aux chocs.
 - Ne rechargez pas la batterie avec un chargeur non approuvé par le fabricant.
 - N'utilisez pas votre appareil pendant un orage car l'appareil peut mal fonctionner et les risques de décharge électrique peuvent augmenter.
 - Ne manipulez pas la batterie Lithium Ion (Li-Ion) lorsque celle-ci coule ou est endommagée.
- **Manipulez et jetez l'appareil et le chargeur avec précaution:**
 - Utilisez exclusivement une batterie et un chargeur homologués par Haier et spécialement conçus pour votre appareil. L'utilisation d'une batterie et d'un chargeur incompatibles peut provoquer des blessures graves ou endommager votre appareil.
 - Ne jetez jamais la batterie ou l'appareil au feu.

-
- Ne posez jamais la batterie ou l'appareil à l'intérieur ou au-dessus d'appareils chauffants, tels que des fours à micro-ondes, des cuisinières ou des radiateurs. En cas de surchauffe, ils pourraient exploser.
 - N'écrasez ou ne perforez jamais l'appareil. Évitez d'exposer l'appareil à une pression externe élevée qui risquerait d'entraîner un court-circuit interne et une surchauffe.
 - Éviter d'utiliser l'appareil près de champs magnétiques ou électrostatiques forts.
 - **Protégez l'appareil, la batterie et le chargeur de tout dommage :**
 - Évitez que la batterie entre en contact avec des objets métalliques, car cela risquerait de provoquer un court-circuit entre les bornes + et – de la batterie et de l'endommager de manière temporaire ou permanente.
 - N'utilisez jamais une batterie ou un chargeur endommagé(e).
 - **Prenez des précautions lorsque vous êtes exposé aux lumières artificielles**
 - Lorsque vous utilisez votre appareil, ne laissez pas la pièce dans laquelle vous vous trouvez dans l'obscurité et ne rapprochez pas trop l'écran de vos yeux.
 - L'exposition à la luminosité de l'écran lors du visionnage prolongé de vidéos ou de jeux peut entraîner des malaises. En cas de sensations d'inconfort, cessez immédiatement d'utiliser l'appareil.
 - **Toute réparation doit être réalisée par un technicien agréé :** le recours aux services d'un technicien non agréé risque d'entraîner des dégâts sur l'appareil et d'annuler la garantie du fabricant.
 - Ne cherchez pas à démonter, réparer ou modifier l'appareil de votre propre chef sous peine d'annuler la garantie.
 - **N'utilisez pas votre appareil à proximité d'un stimulateur cardiaque :**
 - Maintenez une distance minimale de 15 cm entre votre appareil et un stimulateur cardiaque pour éviter toute interférence.
 - Pour minimiser les risques d'interférence avec un stimulateur cardiaque, utilisez l'appareil sur le côté opposé à l'implant.
 - Éteignez votre appareil lorsque vous vous trouvez dans un avion

-
- Éteignez l'appareil dans les lieux présentant des risques d'explosion.
 - Ne pas utiliser la tablette dans des endroits très chauds ou à proximité de gaz inflammables (par exemple, dans une station essence).
 - Si vous utilisez une prothèse auditive, contactez votre fabricant afin d'obtenir plus d'informations sur les interférences.
 - N'utilisez pas votre appareil dans un hôpital ou à proximité d'équipements médicaux en raison des interférences qu'il pourrait produire.
 - Votre appareil peut provoquer des interférences avec les équipements automobiles.
 - Lors de l'utilisation de la tablette, respecter les lois et règlements qui s'y rapportent, respecter le droit à la vie privée et les droits légitimes d'autrui.
 - Tenez l'appareil éloigné de l'humidité ou de tout autre liquide. Si de l'eau (ou autres liquides) s'introduit dans l'appareil, éteignez immédiatement la tablette et nettoyez-la.
 - N'utilisez pas de produits chimiques pour nettoyer votre tablette sous peine de favoriser la corrosion. Nettoyez-la avec un chiffon ou un tissu sec.
 - Nous ne serons en aucun cas tenus responsables d'une quelconque perte de données liée à une mauvaise utilisation de l'appareil ou à un accident, et nous ne serons pas non plus responsables de toute perte de données indirecte liée à cette mauvaise utilisation ou accident.
 - Veillez toujours à sauvegarder vos données ou documents importants pour prévenir toute perte de données.
 - Tenir la tablette et ses accessoires hors de portée des enfants. Ne pas laisser la tablette à un enfant sans surveillance.
 - Respecter rigoureusement les explications fournies dans ce manuel lors de l'utilisation du câble USB, sous peine d'endommager votre tablette ou votre ordinateur.
 - Éteindre la tablette près d'un équipement électronique de grande précision pour éviter tout dysfonctionnement de l'équipement électronique.
 - N'utilisez pas l'appareil en traversant la rue, à vélo ou au volant d'un véhicule.



- À pleine puissance, l'exposition de votre oreille à un volume élevé peut endommager votre audition. N'écoutez pas le lecteur audio de manière excessive. Une écoute prolongée peut endommager votre audition.

-
- Vous devez faire preuve d'une extrême prudence ou interrompre l'écoute de votre lecteur audio dans des situations potentiellement dangereuses dues à une obstruction de l'audition.
 - Ce produit prend en charge les dispositifs de clé 3G de la plupart des marques sur le marché. Nous vous recommandons fortement de tester différentes marques de clé 3G avant d'effectuer tout achat, car les différences entre les marques peuvent s'avérer importantes.
 - **Les bons gestes de mise au rebut de ce produit** (Déchets d'équipements électriques et électroniques) :



Le symbole DEEE figurant sur le produit ou sur son emballage indique qu'il ne doit pas être jeté en fin de vie avec les autres déchets ménagers. Les particuliers sont tenus de se séparer de tous leurs déchets d'équipements électriques ou électroniques dans un point de collecte spécifié en vue de leur recyclage. La collecte isolée et la récupération appropriée de vos déchets d'équipements électriques ou électroniques au moment de leur mise au rebut nous permettront de préserver les ressources naturelles. De plus, le recyclage approprié des déchets d'équipements électriques et électroniques assurera la sécurité de la santé humaine et de l'environnement.

Débarrassez-vous des composants électroniques tels que les batteries dans des containers appropriés en respectant les instructions liées au recyclage.

- Attention : l'appareil risque d'exploser si la batterie est remplacée par une batterie qui ne serait pas équivalente.
- Pour les équipements devant être branchés, la prise de courant doit être installée à proximité de l'équipement et doit être facilement accessible.
- **Informations sur la signification du marquage de conformité CE :**



Le marquage CE indique que le produit répond aux principales exigences de la Directive européenne 93/68/EEC applicable aux procédures d'évaluation de la conformité.

-
- Ce guide de démarrage rapide et les logiciels qui y sont liés peuvent être modifiés sans préavis. Vous pouvez télécharger les dernières mises à jour du logiciel sur www.haier.com. Si ce guide de démarrage rapide ne correspond pas exactement à la tablette que vous avez sous les yeux, veuillez toujours vous référer à ce qui est indiqué dans la tablette.

1 Présentation de votre tablette

1.1 Schéma

Vue de face




Schéma 1-1

Vue de profil




Schéma 1-2

Vue de dos




Schéma 1-3

Abréviations :

Wi-Fi : technologie de réseau sans fil.

Carte Micro SD (carte Trans Flash) : petite carte de stockage de données.

BT : Bluetooth

HDMI : Interface Multimédia Haute Définition.

1.2 Accessoires

Accessoires fournis

Voici la liste des accessoires fournis avec votre tablette :

- | | |
|------------------------------------|------------------------|
| ● Câble USB | ● Carte de garantie |
| ● Certificat de conformité | ● Notice d'utilisation |
| ● Tableau des matières dangereuses | ● Chiffonnette |
| ● Adaptateur secteur | |

1.3 Avant de commencer à utiliser votre appareil

Chargement de la batterie













Chargez complètement la batterie avant d'utiliser la tablette pour la première fois. Utilisez le chargeur fourni pour recharger la batterie. Pour recharger complètement la batterie, la tablette doit être chargée pendant plus de 4 heures.










Il est également possible de charger la tablette plus lentement en la connectant via le câble USB à votre ordinateur.

1.4 Symboles et notifications

Icônes de notification

Lorsqu'un message apparaît dans le panneau de notification, appuyez sur la petite boîte de dialogue et faites glisser votre doigt sur l'écran pour ouvrir la liste de notifications. Cliquez sur Options pour obtenir des informations détaillées. Vous pouvez ensuite cliquer sur le message et faire glisser votre doigt vers le haut pour fermer la fenêtre du message. Voici une liste des icônes susceptibles d'apparaître dans la barre d'état :

	Arrivé d'un e-mail		Mode silencieux
	Arrivé d'un e-mail Gmail		Aucune carte Micro SD n'est insérée
	Connexion via le câble USB		Importation de données/téléchargement de données
	Alerte événement		Téléchargement
	Réveil activé		Avertissement (Par ex. erreur de synchronisation)
	Musique en cours de lecture		Positionnement GPS

	Synchronisation des données		Connexion au service 3G, échange de données
	Espace carte Micro SD insuffisant		Plus
	Wi-Fi connecté		Niveau de la batterie
	Mode avion		Chargement de la batterie
	Bluetooth activé		

Panneau de notification

Des icônes de notification apparaîtront lorsque vous recevrez de nouveaux messages, réglez l'alarme de l'horloge et l'odomètre, insérez une carte Micro SD dans la tablette, etc. Vous pouvez ouvrir le panneau de notifications pour vérifier les informations détaillées qu'il contient.

Déverrouiller le panneau de notification





Lorsqu'une nouvelle icône apparaît dans le panneau de notification, appuyez sur la boîte de dialogue du panneau de notification avec votre doigt, puis faites glisser votre doigt vers le bas pour le déverrouiller.

2 Démarrage rapide

2.1 Fonctions principales

Description des principales fonctions :

Touche marche/arrêt	<ul style="list-style-type: none"> ● Appuyez longuement sur cette touche pour allumer la tablette. ● Lorsque la tablette est allumée, appuyez longuement sur cette touche pour faire apparaître l'option de mise hors tension de l'appareil. ● Lorsque la tablette est allumée, appuyez sur cette touche pour mettre la tablette en veille. ● Lorsque la tablette est allumée ou en mode veille, maintenez cette touche appuyée pendant 7 secondes pour éteindre l'appareil.
---------------------	--

Touche Menu 	<ul style="list-style-type: none"> ● Appuyez sur cette touche pour ouvrir le menu de l'interface que vous utilisez.
Touche Retour 	<ul style="list-style-type: none"> ● Appuyez sur cette touche pour revenir à l'étape précédente ou à l'application que vous avez utilisée précédemment.
Touche Accueil 	<ul style="list-style-type: none"> ● Appuyez sur cette touche pour revenir à l'interface principale de n'importe quel menu.
Touche Volume 	<ul style="list-style-type: none"> ● Appuyez sur cette touche pour augmenter ou diminuer le volume.

2.2 Allumer et éteindre la tablette

Allumer la tablette

Appuyez sur la touche marche/arrêt pendant 3 secondes jusqu'à ce que l'écran de démarrage apparaisse. Après le démarrage du système, l'écran de la tablette se verrouille. Vous devrez alors déverrouiller l'écran en suivant les instructions fournies par les icônes qui s'affichent à l'écran.

Éteindre la tablette

1. Après avoir longuement appuyé sur la touche marche/arrêt, l'option de mise hors tension apparaît.
2. Appuyez sur « **OK** ».

2.3 Verrouillage et déverrouillage de l'écran

La tablette se verrouillera automatiquement si l'écran n'est pas utilisé.

1. Si l'écran reste inutilisé pendant une certaine période, il se verrouille automatiquement de manière à économiser la charge de la batterie.
2. Lorsque l'écran est actif, appuyez sur la touche marche/arrêt pour mettre l'écran immédiatement en veille.

Remarque : si vous souhaitez de plus amples détails sur le réglage du délai de mise en veille de l'écran, cliquez sur l'icône des **Réglages**, puis entrez dans le menu **Affichage** et réglez la durée avant la mise en veille.

Rallumer l'écran lorsqu'il est en veille

Si l'écran est en mode veille, vous pouvez le déverrouiller en appuyant sur la touche marche/arrêt pendant un court moment. Après l'avoir ouvert, l'écran se verrouillera, appuyez sur l'icône représentant un « verrou » avec votre doigt et faites-la glisser vers la droite, l'écran se déverrouillera alors automatiquement. Appuyez sur l'icône représentant un verrou et glissez votre doigt vers la gauche pour entrer dans le menu Appareil photo.




Schéma 2-1

2.4 Connexion USB

Paramètres de stockage

Avant de transférer un document, vous devez tout d'abord régler le mode de stockage de votre tablette :

1. Connectez votre tablette à votre ordinateur en utilisant le câble USB. La barre de notifications vous indiquera que la connexion a été établie.
2. Cliquez sur la barre d'état et vous verrez apparaître plusieurs options.
3. Parmi les différentes options, choisissez **Connexion USB**, puis appuyez sur **Activer le stockage USB**.
4. Vous êtes alors connecté via le câble USB.




Schéma 2-2

Copier un document dans la mémoire de votre tablette

1. Connectez votre tablette à votre ordinateur via le câble USB.
2. Après avoir correctement **réglé les paramètres de stockage de la tablette**, connectez-vous à l'ordinateur.
3. Sur votre PC, en cliquant sur l'onglet Ordinateur, vérifiez que votre ordinateur ait reconnu votre tablette dans : « **Périphériques contenant des supports de stockage amovibles.** »
4. Retrouvez le document que vous souhaitez copier et copiez-le dans « Disque(s) amovible(s) ».
5. Une fois que vous avez fini de copier les fichiers, cliquez sur « Retirer le périphérique en toute sécurité » dans la barre de tâches de votre PC pour déconnecter votre tablette.

Les différents espaces de stockage de la tablette

1. Un périphérique de stockage NAND FLASH - espace dans lequel la tablette stocke les documents.
2. Une carte mémoire Micro SD (ou TransFlash). Elle doit être insérée dans l'appareil.
3. Vous pouvez visualiser le contenu des périphériques de stockage mentionnés ci-dessus sur votre ordinateur via le câble USB.

Attention : lorsque votre tablette est connectée à votre ordinateur via un câble USB, si vous démarrez le transfert de données sur le périphérique de stockage USB, vous ne pourrez pas accéder au contenu de votre carte mémoire sur votre tablette. Si vous souhaitez voir le contenu de votre carte mémoire sur votre tablette, veuillez tout d'abord déconnecter le câble USB.

3 Connexion

3.1 Connexion Wi-Fi

Vous pouvez vous connecter à votre réseau Wi-Fi sur votre tablette :

1. Sur l'interface d'accueil de votre tablette, cliquez sur le menu principal et choisissez le menu **Réglages**.
2. Cliquez sur le menu des **Réglages Système**.
3. Cliquez sur Wi-Fi et activez l'option Wi-Fi.
4. Une fois que la connexion Wi-Fi est activée, la tablette détecte automatiquement les réseaux Wi-Fi disponibles et les fait apparaître dans la fenêtre de droite.
5. Sélectionnez le réseau Wi-Fi auquel vous souhaitez vous connecter, tapez le mot de passe dans les fenêtres de saisie de mot de passe.
6. Cliquez sur **Connexion**.




Schéma 3-1

3.2 Connexion Bluetooth

Fonctions Bluetooth :

1. Vous avez la possibilité d'échanger des données avec des appareils équipés de la fonction Bluetooth. Vous pouvez échanger des fichiers avec un autre ordinateur, téléphone mobile, tablette, etc.
2. Vous pouvez vous connecter à tout téléphone portable, tablette, et ordinateur portable équipé de la fonction Bluetooth.

Utiliser les fonctions Bluetooth (comme mentionné au schéma 3-2) :

1. Étapes à suivre pour utiliser Bluetooth : Réglages -> Réglage Bluetooth, activer Bluetooth.
2. Nom de l'appareil : cliquez sur les options Réglages et choisissez l'onglet Renommer la tablette.
3. Visibilité : cliquez sur le nom de votre périphérique Bluetooth pour rendre cette fonction accessible, ceci indique que votre tablette Bluetooth peut être vue par d'autres périphériques Bluetooth. Par défaut, le temps d'ouverture de l'application est de 120 secondes.
4. Recherche des périphériques Bluetooth : en utilisant cette fonction, vous pouvez détecter le périphérique auquel vous souhaitez vous connecter.
5. Périphériques Bluetooth : après avoir scanné tous les appareils Bluetooth environnants, la tablette affiche tous les périphériques Bluetooth qu'elle a trouvés.




Schéma 3-2

4 Mise à jour du système

4.1 Préparation de la mise à jour du système

Télécharger le programme de mise à jour

Vous pouvez télécharger le package de mise à jour logicielle de votre tablette à partir de sites Web dédiés.

Préparation de la mise à jour du système :

1. Téléchargez le package de mise à niveau du système sur les sites Web appropriés.
2. Equipez-vous d'une carte Micro SD ayant une capacité de stockage supérieure à 512Mo.

4.2 Réinitialiser les réglages du téléphone :

Lorsque des erreurs importantes se produisent ou que vous avez oublié le mot de passe de déverrouillage, il vous est possible de restaurer les réglages par défaut en procédant à une réinitialisation. La restauration des paramètres d'usine entraînera **la perte** des applications téléchargées et de tous les réglages de l'utilisateur, vous devrez donc veiller à **sauvegarder** vos données.

1. Appuyez sur la touche d'accueil pour faire apparaître le menu des Réglages sur la Page d'accueil
2. Cliquez sur **Réglages**
3. Cliquez sur **Sauvegarder et Réinitialiser**.
4. Cliquez sur **Restaurer les valeurs d'usine**.
5. Cliquez sur **Réinitialiser la tablette**.
6. Attendre que le système redémarre.

4.3 Mise à jour du système

Remarque : avant la mise à jour, assurez-vous que votre tablette dispose de plus de 30% de batterie de manière à pouvoir terminer entièrement le processus. Vous devez en outre sauvegarder toutes vos données importantes telles que les applications, e-mails, etc.

Étapes à suivre pour mettre votre système à jour :

1. Copiez les fichiers de mise à jour du système nécessaires sur la racine de la carte Micro SD, dont le nom apparaît sous la forme suivante : **update.zip**.

Remarque : le nom du fichier doit être celui qui est mentionné ci-dessus, si ce n'est pas le cas, veuillez le renommer manuellement.

2. Insérer la carte Micro SD lorsque la tablette est éteinte.
3. Appuyez sur la touche « **marche/arrêt** » et sur la touche « **V -** » en même temps jusqu'à ce que le logo Haier apparaisse.



4. Attendez que le système se mette à jour automatiquement et redémarre.
5. Remarque sur la mémoire disponible pour l'utilisateur :
Votre tablette Haier dispose d'une mémoire interne de 16 Go. La mémoire utilisée par le système d'exploitation (OS) et les applications intégrées est de 2 Go ; la mémoire disponible pour l'utilisateur est donc de 13 Go.

5 Guide de dépannage

1. Démarrage très lent de la tablette lors de la 1ère utilisation

Après la mise à jour du système de la tablette, la tablette met 2-3 minutes environ à démarrer pour procéder à la mise à jour des applications logicielles. Elle fonctionne ensuite plus vite.

2. La tablette n'a pas pu se connecter au réseau Wi-Fi

- Assurez-vous que le routeur sans fil de votre réseau fonctionne correctement.
- Assurez-vous que la tablette et le routeur sans fil soient maintenus à une certaine distance et qu'il n'y ait pas de mur ni d'autres obstacles entre les deux.
- Assurez-vous que le nom d'utilisateur et le mot de passe soient corrects.

3. La tablette chauffe

Lorsque plusieurs applications tournent en même temps, lorsque la luminosité de l'écran est maximale ou que la tablette est en train de se recharger cette surchauffe est normale.

4. Le système ne fonctionne pas correctement

L'installation de certaines applications tierces peut entraîner une défaillance du système, vous pouvez appuyer sur la touche de réinitialisation (à côté du port d'alimentation) pour réinitialiser le système.

5. Impossibilité de rédiger un e-mail ou d'enregistrer des applications

- Assurez-vous que votre réseau soit correctement connecté à Internet.
- Assurez-vous que l'adresse e-mail soit correcte.
- Assurez-vous que l'heure de votre système et l'heure locale soient identiques.

