

Manuel d'instructions ver. 1.1 FR

Les caractéristiques de l'appareil peuvent être modifiées sans préavis.
Les illustrations contenues dans ce manuel peuvent différer de l'appareil réel.

COWON X7

+ Copyright Notice

Merci d'avoir choisi un appareil COWON.

Bienvenue dans l'univers du concept « Digital pride » Ce manuel vous permet de vous familiariser avec votre lecteur et vous fournit des astuces de sécurité fort utiles.

Veuillez le lire attentivement avant d'utiliser l'appareil afin d'optimiser votre expérience numérique.

Site Web de COWON

- + Vous trouverez des détails supplémentaires sur le lecteur COWON X7 et d'autres produits COWON en consultant l'adresse suivante : <http://www.COWON.com>.
- + Vous pouvez consulter les dernières actualités de l'entreprise et télécharger gratuitement la dernière version du micrologiciel sur notre site internet.
- + Nous proposons une Foire aux questions et un manuel de l'utilisateur en ligne à l'intention des utilisateurs débutants.
- + Rejoignez-nous et enregistrez-vous comme membre en saisissant sur notre site Internet le numéro de série figurant à l'arrière de votre appareil.
- + En tant que membre, vous pouvez bénéficier de consultations directes en ligne et être informé par courrier électronique des actualités et des événements récents.

+ Copyright Notice

Généralités

- + COWON est une marque déposée de COWON SYSTEMS, Inc.
- + Les informations contenues dans ce manuel sont la propriété exclusive de COWON SYSTEMS, Inc. ; il est donc interdit de distribuer tout ou partie de ce manuel sans autorisation préalable.
- + COWON SYSTEMS, Inc. se conforme aux lois et réglementations relatives aux enregistrements, aux vidéos et aux jeux. Il incombe à l'utilisateur de respecter toutes les lois et réglementations afférentes.
- + Rendez-vous sur notre site <http://www.COWON.com> et rejoignez-nous en tant que membre. Vous pourrez alors bénéficier d'avantages réservés uniquement aux membres enregistrés.
- + Les illustrations, graphiques, photos et spécifications du produit contenus dans ce manuel peuvent faire l'objet de modifications ou de mises à jour sans préavis.

À propos de BBE

- + Cet appareil est produit sous la licence de BBE Sound, Inc. (USP4638258, 5510752 et 5736897)
- + BBE et les symboles BBE sont des marques déposées de BBE Sound, Inc.

DIGITAL PRIDE.

COWON

All rights reserved by COWON SYSTEMS, Inc.

+ TABLE DES MATIÈRES

Avant de commencer ! ————— **6**

Mises en garde
Contenu du coffret
Noms des différentes parties et fonctions
Branchement sur le secteur et charge
Connexion et déconnexion à un PC
Mise à niveau du microprogramme

Fonctions de base ————— **13**

touches
écran principal
music ————— 17
videos ————— 19
radio ————— 21
recorder ————— 22
viewer ————— 23
 pictures
 documents
 flash
 browser

utilities ————— 27

calculator
notepad
typist
comix
stopwatch

settings ————— 28

JetEffect 3.0
Affichage
Temps
Musique
Vidéo
Enregistreur
Bluetooth
Système

Additional ————— **34**

Product Specification
Converting Files Using COWON MediaCenter-JetAudio

Troubleshooting ————— **39**

COWON X7

Avant de commencer !

+ Mises en garde

COWON ne peut être tenu responsable en cas de dommages ou de dysfonctionnements des produits suite à une mauvaise utilisation et au non-respect des instructions décrites dans le présent manuel. Les informations suivantes s'appliquent à tous les produits fabriqués et produits par COWON SYSTEMS, INC.

- + N'utilisez pas cet appareil à des fins autres que celles décrites dans ce manuel.
- + Manipulez le manuel, l'emballage, les accessoires, etc. avec précaution afin d'éviter toute coupure ou blessure corporelle.
- + Pour votre sécurité, ne regardez pas de vidéos, d'images ou de textes enregistrés dans votre lecteur en conduisant. L'utilisation des autres fonctions de cet appareil pendant la conduite de votre véhicule comporte également des risques et peut entraîner des accidents mortels.
- + L'utilisation des écouteurs alors que vous êtes au volant d'un véhicule, que vous faites de l'exercice ou que vous êtes en promenade peut affecter la conduite, gêner ou empêcher la reconnaissance des signaux d'urgence, des alarmes, des avertissements, de l'approche d'un véhicule et de la conversation. L'utilisation des écouteurs peut également être interdite par la loi en fonction de la région dans laquelle vous vous trouvez.
- + N'utilisez pas de détergent ou d'autres produits chimiques sur la surface du produit tel qu'il mai responsables de la décoloration. Dans ce cas, nettoyez la zone polluée soigneusement avec un chiffon doux.
- + Conservez l'appareil dans la fourchette de températures indiquée ci-dessous afin d'éviter de causer des dommages à votre lecteur.
Température de fonctionnement : 0 °C ~ 40 °C Température de stockage : -10 °C ~ 50 °C
- + Évitez de mettre votre lecteur en contact avec l'eau et ne le rangez pas dans un endroit humide pendant des périodes de temps prolongées. Si le lecteur est endommagé par la moisissure de la manière décrite précédemment, la défaillance du produit sera considérée comme étant causée par une mauvaise utilisation de la part de l'utilisateur.
- + Prenez grand soin de ne pas causer de chocs ou de pressions externes lorsque vous utilisez des appareils avec des écrans d'affichage (LCD, AMOLED, ou pavé tactile), ou un disque dur. La garantie peut être annulée si des dommages se produisent dans les circonstances susmentionnées.

Avant de commencer !

+ Mises en garde

- + Ne tentez jamais de démonter vous-même votre lecteur. Toute tentative de démontage annule la garantie et élimine toute possibilité de réparation ultérieure du produit au titre de la garantie.
- + Prenez garde à raccorder les câbles correctement entre votre lecteur et votre ordinateur. Vous risqueriez d'endommager vos deux appareils. Ne posez pas d'objets lourds sur les câbles et ne les pliez pas.
- + Si vous sentez une odeur de brûlé ou ressentez une source de chaleur excessive, appuyez sur le bouton RÉINITIALISER pour arrêter l'appareil et contactez votre revendeur.
- + Si vous touchez le lecteur avec les mains mouillées, vous risquerez d'y provoquer des dommages et des dysfonctionnements. Ne manipulez jamais la prise en ayant les mains mouillées : vous risqueriez de vous électrocuter.
- + Si vous faites fonctionner votre appareil à un volume élevé (85 dB ou plus) pendant des périodes prolongées, vous risquerez d'altérer vos capacités auditives.
- + Pour votre santé, utilisez le lecteur dans un environnement bien éclairé afin d'éviter que l'écran LCD ne fatigue trop vos yeux.
- + L'utilisation du lecteur dans des endroits soumis à une forte électricité statique est susceptible d'entraîner des dysfonctionnements.
- + Si cet appareil est principalement destiné au stockage de données, il est recommandé de sauvegarder toutes les données avant utilisation. COWON SYSTEMS Inc. ne peut être tenu responsable en cas de pertes de données suite à un dysfonctionnement.
- + Il arrive en effet que toutes les données enregistrées sur le lecteur soient supprimées au cours d'une réparation. Notre service technique n'effectue aucune sauvegarde de fichier lors des réparations de lecteur. Veuillez noter que COWON SYSTEMS, Inc. n'est pas responsable de la perte éventuelle de données contenues dans les produits qui nous sont confiés pour réparation.
- + Maintenez le lecteur dans un endroit frais et ventilé, à l'abri de la lumière directe du soleil, celle-ci pouvant causer des déformations et des dommages au circuit électrique interne ou à l'écran LCD.
- + Pour votre propre sécurité, il vous est recommandé d'utiliser un adaptateur d'alimentation USB ainsi qu'un câble USB approuvés par COWON SYSTEMS, Inc.


Avant de commencer !

+ Mises en garde

- + Si vous utilisez un produit qui est livré avec un adaptateur secteur, s'il vous plaît utiliser le chargeur d'origine offerte par COWON.
- + Lorsque vous branchez l'appareil sur un PC, utilisez un port USB de la carte mère ou une carte hôte USB. L'utilisation d'un hub USB externe ne garantit pas un fonctionnement correct (Port USB du clavier ou hub USB externe par exemple).
- + Lors du formatage de la mémoire interne, sélectionnez le système de fichiers spécifié dans le manuel.
- + Veillez à bien débrancher la prise d'alimentation de l'ordinateur et de l'adaptateur USB en cas d'éclair ou d'orage afin de prévenir tout risque d'incendie et de mise en danger de l'utilisateur.
- + Ne laissez pas le produit à proximité d'aimants ou de champs magnétiques directs car ils pourraient entraîner un dysfonctionnement.
- + Ne laissez pas tomber l'appareil et ne lui faites pas subir de chocs violents ; il risquerait de tomber en panne ou de connaître des dysfonctionnements et ne serait plus couvert par la garantie.
- + Si vous constatez des anomalies au niveau de la batterie, telles qu'un gonflement, appuyez immédiatement sur le bouton RÉINITIAL-USER pour arrêter le système et contactez votre revendeur.
- + Le prix du lecteur est susceptible de varier en fonction des aléas du marché. COWON SYSTEMS, Inc. décline toute responsabilité quant à une éventuelle compensation des fluctuations de prix.
- + <Pour des utilisateurs MAC OS>
Exécutez la procédure 'EJECT' quand vous enlever le produit du PC.

Avant de commencer !

+ Contenu du coffret



COWON X7



Écouteurs



Manuel sur CD,
guide de démarrage rapide



Adaptateur CA



Dragonne



Câble USB



Câble sortie TV
(En option)




Câble d'entrée
de ligne
(En option)

* Le contenu réel du coffret peut différer des illustrations ci-dessus.

Avant de commencer !


+ Noms des différentes parties et fonctions




* La RÉINITIALISATION ne fera que déconnecter l'alimentation électrique et ne causera aucun dommage à l'appareil et n'effacera aucun fichier stocké sur l'appareil.

Avant de commencer !

+ Branchement sur le secteur et charge + Connexion et déconnexion à un PC








1. Chargement à l'aide de l'adaptateur agréé COWON : L'icône de chargement s'affichera à l'écran. La batterie sera complètement chargée au bout d'environ 2 h 30.



2. Reliez le PC et le port USB/Sortie TV à l'aide du câble USB. La batterie sera complètement chargée au bout d'environ 5 h 30.

- Le COWON X7 se chargera plus vite à l'aide de l'adaptateur c.a. si l'appareil est éteint.
- Lors du premier chargement du lecteur, ou si le lecteur n'a pas été chargé pendant un certain temps, chargez complètement la batterie avant utilisation.
- Le COWON X7 possède une batterie intégrée au lithium polymère. Pour prolonger la durée de vie de la batterie, il est recommandé de charger l'appareil fréquemment, au lieu de décharger complètement puis de charger l'appareil.
- Pour un chargement en toute sécurité, utilisez uniquement un câble USB ou un adaptateur agréé par COWON SYSTEMS, Inc.



1. Utilisez le câble USB pour brancher le COWON X7 sur l'ordinateur.
2. Le COWON X7 affiche l'image suivante s'il est correctement branché sur l'ordinateur (image 2).
3. Vérifiez également sur Poste de travail ou Windows Explorer que votre COWON X7 est correctement branché sur l'ordinateur (image 3).
4. Copiez les vidéos, la musique ou tout autre fichier sur le COWON X7 (image 4).
 - * Tous les fichiers multimédias seront copiés sur le disque dur du X7.
5. Cliquez ensuite sur l'icône  située dans la zone de notification pour supprimer le lecteur COWON X7 de l'ordinateur en toute sécurité.
6. Cliquez sur le message contextuel. 
7. Retirez le périphérique en toute sécurité et débranchez le câble USB.



Avant de commencer !

+ Connexion et déconnexion à un PC

- Si la batterie est déchargée, le PC ne reconnaîtra pas immédiatement l'appareil connecté. L'appareil sera chargé par le biais de la connexion USB pendant un certain temps avant d'être reconnu par le PC. Veuillez connecter l'adaptateur c.a. si vous souhaitez transférer des données vers l'appareil lorsque la batterie est déchargée.

- Nombre de fichiers et de dossiers reconnaissables par le COWON X7 :
FLASH : musique + vidéos : 4,000. Autres : 4,000.
Disque dur : musique + vidéos : 40,000. Autres : 20 000.

- Koppla från produkten efter att du har utfört "Säker borttagning av maskinvara".

- Följande meddelande kan visas slumpmässigt men det innebär inte att produkten fungerar på ett felaktigt sätt. Försök igen.



- Om ditt operativsystem inte visar något fönster för säker borttagning av maskinvara kopplar du från spelaren efter att alla överföringsåtgärder är genomförda.

- Endast enkel filöverföring finns tillgänglig för Linux och Mac OS.

- Lorsque vous déconnectez le lecteur d'un Mac, assurez-vous d'utiliser la fonction "retirer le périphérique en toute sécurité" pour éviter de causer des dommages irréversibles au lecteur.

+ Mise à niveau du microprogramme

Le micrologiciel est un logiciel intégré au matériel. La mise à niveau du micrologiciel permet d'améliorer la stabilité du système et fournit des fonctionnalités supplémentaires. Cependant, il est à noter que l'utilisation de versions Beta (non officielles) du micrologiciel peut provoquer le dysfonctionnement du système.

Comment mettre à niveau le micrologiciel

1. Téléchargez la dernière version du micrologiciel à partir de la rubrique AIDE de notre site (<http://www.COWON.com>).
2. Utilisez le câble USB pour brancher le COWON X7 sur l'ordinateur.
3. Décompressez le microprogramme téléchargé et copiez-le dans le dossier racine de la mémoire flash du COWON X7.
* Remarque : la mise à niveau du microprogramme ne sera pas effectuée si des fichiers sont copiés dans le dossier racine du disque dur du COWON X7.
4. Exécutez la fonction « Retirer le périphérique en toute sécurité » sur votre ordinateur et débranchez le câble USB.
5. La procédure de mise à niveau du micrologiciel démarre lorsque vous allumez l'appareil.
6. La version actuelle du microprogramme peut être vérifiée dans RÉGLAGES – SYSTÈME – INFORMATIONS.

- Avant de procéder à la mise à niveau, rechargez complètement le lecteur.



- Ne désactivez pas le lecteur avant la fin de la mise à jour du micrologiciel. Cela risque d'endommager le produit et d'annuler la garantie.

- Sauvegardez vos données importantes avant la mise à niveau du micrologiciel car les données stockées sur le lecteur peuvent être effacées durant le processus. COWON décline toute responsabilité quant à la perte éventuelle de données.

+ touches



1. Appuyez et maintenez enfoncé : Marche / arrêt
2. Appuyez brièvement : Verrouillage / déverrouillage
3. Appuyez brièvement deux fois : extinction de l'affichage - appuyez de nouveau sur la touche pour réactiver l'affichage.



- Le mode veille est le réglage par défaut de la touche Marche/arrêt.
- L'écran tactile et les touches sont désactivés en mode Verrouillage.
 - * Les options de verrouillage peuvent être définies dans RÉGLAGES – SYSTÈME.
- Verrouiller l'appareil peut éviter d'effectuer des opérations non désirées.
- Le mode Verrouillage sera également activé lorsque l'affichage sera éteint.

Fonctions de base


+ Écran principal

Smart Widgets




Le COWON X7 propose deux styles différents d'IU : Smart Widget et IU textuelle.

Appuyez sur la touche M et maintenez-la enfoncée, lorsque vous êtes dans l'écran principal, afin de passer d'une IU à une autre.



* Le COWON 7 possède un écran tactile résistant qui requiert un peu de pression lorsque vous touchez l'écran.




Indicateur de
batterie
État verrouillé
État Bluetooth

Shortcuts / Widgets
Temps
Volume

Fonctions de base
+ Écran principal
Smart Widgets



Touchez ici




+ Écran principal

Smart Widget permet de personnaliser les icônes en fonction des préférences de l'utilisateur.


Les icônes désirées peuvent être placées dans le menu de l'écran. Appuyez sur l'onglet Ouvrir pour afficher les onglets Raccourcis et Gadgets. Pour placer une icône dans l'écran Smart Widget, appuyez sur et maintenez enfoncée une icône dans les onglets Raccourcis et Gadgets.

Smart Widget propose trois pages permettant à l'utilisateur une personnalisation pratique. Diverses applications et fonctions sont accessibles en touchant les icônes sous Raccourcis dans l'onglet Ouvrir.



* Pour supprimer une icône de l'écran Smart Widget, appuyez sur et faites glisser l'icône vers l'onglet de la corbeille.

Text UI



Power Off / Sleep Mode

+ music









1

2

3

4

1		Vous permet de lire / mettre en pause le fichier musical.	
2		L'intervalle de saut et la vitesse de balayage peuvent être définis dans RÉGLAGES – MUSIQUE.	Vous permet de sélectionner la piste précédente ou de revenir en arrière.
3			Vous permet de sélectionner la piste suivante ou d'avancer rapidement.
4		Vous permet d'afficher la liste des fichiers musicaux du dossier actuel.	
5		Vous permet de définir un segment à répéter pendant la lecture.	



5





6

7


8

9

+ music

6		Vous permet de paramétrer JetEffect 3.0. - Diverses présélections d'égalisation peuvent être sélectionnées. - Le mode utilisateur permet une personnalisation complète des catégories de JetEffect en fonction des préférences de l'utilisateur. - Une personnalisation excessive des paramètres de JetEffect peut causer des déformations ou des bruits non désirés. - Veuillez vous reporter aux instructions concernant le BBE, en p. 28 de ce manuel, ou sur www.cowon.com .		
7		Répéter	ACTIVÉ	Les pistes dans l'intervalle sélectionné seront lues en boucle.
			DÉSACTIVÉ	Les pistes dans l'intervalle sélectionné ne seront lues qu'une seule fois.
		Hasard	ACTIVÉ	Les fichiers musicaux seront lus dans le désordre.
			DÉSACTIVÉ	Les fichiers musicaux seront lus dans l'ordre normal.
		Limite	TOUT	Tous les fichiers musicaux stockés sur le COWON X7 seront lus.
			1	Seule le fichier musical en cours de lecture sera lu.
			DOSSIER	Seuls les fichiers du dossier actuellement en cours de lecture seront lus. * Les sous-dossiers seront inclus automatiquement.
		Vitesse	La vitesse de lecture peut être réglée (50 %~150 %).	
Correction de ton	Permet de compenser le changement d'intonation d'un signal audio lors de l'ajustement de la vitesse de lecture en mode Musique (Activée / Désactivée).			
8		Vous permet d'ajouter un fichier dans les favoris pendant la lecture. * Vous pouvez ajouter jusqu'à 256 favoris.		Touchez le haut de l'écran tactile pour afficher les favoris et les signets.
9		Vous permet d'ajouter des signets pendant la lecture. Lorsqu'un signet est ajouté à un emplacement spécifique pendant la lecture d'un fichier musical, celui-ci peut ensuite être lu à partir de cet emplacement. * Vous pouvez ajouter jusqu'à 256 signets.		

+ videos




1		Vous permet d'afficher la liste des fichiers vidéos.
2		Vous permet de sélectionner le fichier précédent ou de revenir en arrière.
3		Vous permet de lire / mettre en pause le fichier vidéo.
4		Vous permet de sélectionner le fichier suivant ou d'avancer rapidement.
5		Vous permet de définir le segment à répéter en lecture.
6		Vous permet d'afficher des miniatures de prévisualisation de la vidéo actuellement en cours de lecture.

+ videos

7	+ MORE	JE	Vous permet de configurer JetEffect 3.0 (voir p. 28).	
		DISPLAY	BRIGHTNESS	Vous permet de régler la luminosité (1~10).
			SCREEN	Vous permet de régler la taille d'image (16:9 / 4:3 / Original / Recadrage).
		SUBTITLE	SUBTITLE	Vous permet d'activer / de désactiver les sous-titres.
			LANGUAGE	Vous permet de sélectionner la langue des sous-titres (Tout / 1 / 2). * Ceci ne s'applique que si les sous-titres existent en plusieurs langues.
			← ADJUST	Vous permet d'ajuster la synchronisation entre les sous-titres et le fichier vidéo de 0,5 secondes.
			SUBTITLE POSITION	Vous permet de définir la position des sous-titres.
			COLOR	Vous permet de sélectionner la couleur des sous-titres.
			FONT SIZE	Vous permet de définir la taille des sous-titres.
		SPEED	← SPEED	Vous permet de régler la vitesse de lecture (50 %~150 %).
			PITCH CORRECTION	Vous permet d'activer / de désactiver la correction du ton. Permet de compenser le changement d'intonation d'un signal audio lors de l'ajustement de la vitesse de lecture en mode Vidéos.
		PLAYBACK	REPEAT	Vous permet d'activer / de désactiver la répétition.
			BOUNDARY	Vous permet de définir la plage de lecture (TOUT / 1 / DOSSIER).
		CAPTURE	Vous permet d'effectuer et de sauvegarder des captures vidéos. * Les captures vidéos sont sauvegardées au format jog et sont stockées dans le dossier Navigateur – Enregistrements – Captures vidéos de la mémoire FLASH.	
		TV OUT	Vous permet d'activer / de désactiver la sortie TV. * Le câble de sortie TV est en option. * Cette icône ne sera activée que si un câble est connecté.	
		BOOKMARK	Vous permet d'ajouter des signets pendant la lecture. Lorsqu'un signet a été ajouté à un emplacement spécifique d'une vidéo en cours de lecture, la vidéo peut ensuite être lancée à partir de cet emplacement. * Vous pouvez ajouter jusqu'à 256 signets.	

+ radio




1	MANUAL	CHANNEL	Vous permet d'activer / de désactiver le mode Prérélections.
		SCAN	Vous permet de rechercher des fréquences FM reçues et de les ajouter automatiquement dans les prérélections.
		REC STOP	Vous permet de lancer / d'arrêter l'enregistrement du signal radio en cours de réception.
		MUTE	Vous permet de désactiver le son.
2	PRESET	SAVE	Vous permet d'enregistrer le canal en cours d'écoute dans les prérélections.
		DELETE	Vous permet de supprimer le canal en cours d'écoute des prérélections.
3	SETTINGS	Sound	Vous permet de sélectionner Stéréo / Mono.
		Region	Vous permet de sélectionner un pays.

* L'écart entre les fréquences est de 0,1 MHz ou de 0,05 MHz selon le pays sélectionné.

Fonctions de base

+ recorder



1	RECORDING	RECORD	Vous permet de lancer l'enregistrement.
		STOP	Vous permet d'arrêter l'enregistrement. Le fichier enregistré sera automatiquement sauvegardé.
2	PLAYING	PLAY	Vous permet de lire un fichier enregistré.
		STOP	Vous permet d'arrêter la lecture.
3	SETTINGS	Input	Entrée ligne / MICRO
		Quality	32 k / 64 k / 80 k / 96 k / 128 k / 256 k
		Volume	Entrée ligne : 1 / 2 / 3 / 4 / 5 MICRO : Auto / 1 / 2 / 3 / 4 / 5



* Le câble d'entrée est en option.


+ viewer_pictures



1

2

3




4

5

1	ZOOM	Vous permet de zoomer vers l'avant / vers l'arrière sur l'image actuelle.	
2	ROTATE	Vous permet de faire pivoter les images de 90 degrés (sens horaire).	
3	WALLPAPER	Vous permet de définir l'image actuelle comme papier-peint.	
4	SLIDESHOW	Vous permet d'afficher un diaporama des images du dossier spécifié.	
5	SETTINGS	Diaporama	Vous permet de définir le type de diaporama (fondu / diapositive).
		Hasard	Vous permet de configurer le diaporama en mode Hasard.
		Vitesse	Vous permet de définir l'intervalle de temps du diaporama.

+ viewer_documents



1		Vous permet d'afficher la liste des fichiers textes du dossier actuel.	
2		Vous permet d'ajouter un signet à la position actuelle.	
3		Vous permet d'activer / de désactiver le défilement automatique.	
4		Couleur du texte	Vous permet de définir la couleur du texte.
		Couleur d'arrière-plan	Vous permet de définir la couleur de l'arrière-plan.
		Taille de police	Vous permet de définir la taille de la police.
		Vitesse de défilement	Vous permet de définir la vitesse de défilement automatique.

+ viewer_flash

Permet d'exécuter les fichiers Flash (extension : swf) stockés dans le COWON X7.

Des jeux ou les animations en flash simples peuvent être exécutés.


Appuyez sur la touche M pour arrêter l'exécution du fichier flash.

L'affectation de cette touche n'est valable que lors de l'utilisation de fichiers flash créés en conformité avec les touches du COWON X7.

Si un fichier flash est exécuté tandis qu'un fichier musical est lu, alors le son du fichier flash ne sera pas diffusé. Arrêtez la lecture du fichier musical pour activer le son du fichier flash exécuté.






Fonctions de base

+ viewer_browser



1		Permet d'accéder à la liste supérieure.
2		Permet d'accéder au dossier racine.
3		Permet de supprimer le fichier ou dossier sélectionné. * Ceci n'est possible que dans la catégorie [Dossiers].
4		Permet d'ajouter le fichier sélectionné aux favoris.
5		L'option sensible / insensible à la casse peut être utilisée lors des recherches en anglais.
		Permet de rechercher des fichiers dans le dossier actuel / fichiers incluant les sous-dossiers.

+ utilities

1		calculator	Calculatrice tactile.
2		notepad	Rédigez un simple mémo ou faites un dessin. Divers effets d'écriture, comme le surlignage ou des papiers-peints sont pris en charge.
3		typist	Vous permet de créer des mémos à l'aide du clavier.
4		comix	Les vignettes de bandes dessinées peuvent être visualisées.
5		stopwatch	Les fonctions chronomètre et compte à rebours peuvent être utilisées.

+ settings

1	JetEffect 3.0	<p>Sélectionnez votre effet sonore parmi les 39 préséréglages JetEffect.</p> <p>Normal / BBE / BBE ViVA / BBE VIVA 2 / BBE Mach3Bass / BBE MP / BBE Headphone / BBE Headphone 2 / BBE Headphone 3 / Rock / Jazz / Classic / Ballad / Pop / Club / Funk / Hip Hop / Techno / Blues / Metal / Dance / Rap / Wide / X-Bass / Hall / Vocal / Maestro / Feel the Wind / Mild Shore / Crystal Clear / Reverb Room / Reverb Club / Reverb Stage / Reverb Hall / Reverb Stadium / User 1 / User 2 / User 3 / User 4</p>
		<p>4 préséréglages définis par l'utilisateur avec égaliseur, BBE+, Stereo Enhance, Reverb, etc.</p> <p>User 1 / User 2 / User 3 / User 4</p>
		<p>BBE+ est la technologie sonore la plus élaborée et la plus puissante disponible pour les lecteurs MP3 et lecteurs portables. Optimisé pour l'utilisation d'un casque lors de la lecture d'un fichier audio comprimé, le BBE+ rapproche encore plus que jamais les auditeurs de la présence naturelle et de l'effet d'un "spectacle en public".</p> <p>Filtre EQ : chaque bande de l'égaliseur peut être ajustée en détail. BBE : effet sonore qui améliore la qualité sonore. Mach3Bass : offre une fréquence des basses plus profonde, plus juste et musicalement plus précise. 3D Surround : offre un effet sonore surround tridimensionnel. MP Enhance : restaure et améliore l'harmonie perdue du fait de la compression. Stereo Enhance : enrichit le son stéréo. Reverb : maximise la présence naturelle et en public du son.</p>
		<p>* Vous pouvez entendre des déformations ou des bruits lors de l'utilisation de réglages excessifs de JetEffect 3.0. Pour plus d'informations sur JetEffect 3.0, rendez-vous sur www.COWON.com.</p>

+ settings

2	Affichage	Langue	Vous permet de sélectionner la langue préférée pour le COWON X7.
		Luminosité	Vous permet de régler la luminosité de l'affichage.
		Affichage auto Off	Vous permet de définir la durée d'allumage de l'affichage. L'affichage s'éteindra automatiquement si aucune action n'est effectuée pendant la durée spécifiée.
		Police	Vous permet de définir la police préférée pour le COWON X7. Une police TTF peut être utilisée en tant que police d'utilisateur en modifiant le nom du fichier pour en faire un fichier USER.TTF et le copier dans le dossier SYSTÈME de la mémoire Flash. Lorsque la police utilisateur est utilisée, le fonctionnement de l'appareil peut être légèrement décalé, ou les caractères peuvent être tronqués. Les caractères peuvent être affichés de façon incorrecte si des données multilingues ne sont pas disponibles pour la police utilisateur.
		Affichage temps	Permet de définir la durée de lecture sur Écoulée / Restante.
		Pap. peint	Active / désactive le papier-peint. Activez le papier-peint pour afficher l'image sélectionnée par l'utilisateur pour l'écran principal.
		Mode Paysage	Permet de définir la direction du mode Paysage (gauche / droite).
		Norme sortie TV	Permet de sélectionner la norme de sortie TV (NTSC / PAL).

+ settings

3	Temps	HEURE & DATE	Permet de régler l'heure et la date actuelles. Veuillez indiquer l'heure correcte afin de profiter au mieux des fonctions Alarme et Enregistrement programmé.	
		ALARME	Répéter	Une fois / Tous les jours
			Durée	Toujours activée / 20 min / 40 min / 60 min / 80 min / 100 min / 120 min
			Mode	Désactivée / Alarme musicale / Alarme FM / Enregistrement FM
		PROGRAMMATION	Arrêt programmé	Désactivé / 10 min / 20 min / 30 min / 40 min / 50 min / 60 min / 70 min / 80 min / 90 min / 100 min / 110 min / 120 min
			Arrêt auto	Désactivé / 1 min / 2 min / 3 min / 4 min / 5 min / 10 min / 20 min / 30 min
4	Musique	Passer intervalle	Piste / 2 sec / 3 sec / 4 sec / 5 sec / 10 sec / 20 sec / 30 sec	
		Scanner intervalle	3 sec / 5 sec / 10 sec / 20 sec / 30 sec	
		Reprendre	Activé / Désactivé	
		Vitesse de lecture	50%~150%	
		Correction intensité	Activé / Désactivé	
		Fondu	Désactivé / 1 sec / 2 sec / 3 sec / 4 sec / 5 sec	
		Paroles	Activé / Désactivé	

+ settings

5	Vidéo	Passer intervalle	1~5
		Reprendre	Activé / Désactivé
		Vitesse de lecture	50%~150%
		Correction intensité	Activé / Désactivé
		Sous-titre	Activé / Désactivé
		Langue sous-titres	Tout / 1 / 2
6	Enregistrement	Qualité entrée ligne	32 k / 64 k / 80 k / 96 k / 128 k / 256 k
		Qualité Micro	32 k / 64 k / 80 k / 96 k / 128 k / 256 k
		Qualité FM Radio	32 k / 64 k / 80 k / 96 k / 128 k / 256 k
		Volume entrée ligne	1~5
		Volume micro	Auto / 1 / 2 / 3 / 4 / 5
		Sync. auto	Activé / Désactivé * Le COWON X7 détectera automatiquement l'entrée audio de la prise d'entrée audio pour créer un fichier sauvegardé. Si le COWON X7 détecte un silence entre les entrées audio, il créera un nouveau fichier sauvegardé.

+ settings

7	Bluetooth	ACTIVÉ / DÉSACTIVÉ	Active / désactive le mode Bluetooth.
		SCAN	Recherche les casques Bluetooth situés à proximité du COWON X7. Assurez-vous d'avoir activé le mode d'association du casque Bluetooth. Associez le COWON X7 au casque Bluetooth repéré à utiliser. Veuillez vous reporter au manuel du casque pour en savoir plus sur les instructions d'association.
		ASSOCIATION	Entrez le code d'association avec l'appareil. Après l'association, vous pourrez sélectionner un service spécifique.
		SUPPR	Supprime le casque Bluetooth repéré. Les casques supprimés doivent être à nouveau recherchés et associés pour pouvoir les utiliser avec le COWON X7.
		<ul style="list-style-type: none"> * Le code doit être demandé au fabricant du casque. * Cette fonction n'est compatible qu'avec les casques Bluetooth. <p>Une fois le casque associé, la fonction Bluetooth demeurera activée même si le mode Réglage est fermé. Il peut y avoir un décalage de synchronisation entre la vidéo et le son lors de la lecture de certains types de films en haute résolution. Le fondu et le contrôle audio D/G ne fonctionneront pas avec la connexion Bluetooth.</p>	

+ settings

8	Système	Maintenir état de contrôle	Permet de verrouiller tout / de verrouiller l'écran tactile uniquement
		Mode sommeil	Activé / Désactivé
		Bip	Désactivé / Goutte d'eau / Timbre 1 / Timbre 2
		Audio G/D	-10 ~ -1 / Désactivé / 1 ~ 10
		Touche M Extinction de l'affichage	Écran allumé / Lecture, Pause
		+ – Touche +- Extinction de l'affichage	Volume / Avance rapide, Retour rapide
		Haut-parleur	Activé / Désactivé / Auto
		Mode USB	MSC / MTP Le mode MSC reconnaîtra l'appareil en tant que périphérique de stockage de masse. Le mode MTP permettra le transfert de fichiers multimédias, ainsi que leur licence WMDRM10.
		Clair MSDRM licenses	Permet de supprimer manuellement les licences WMDRM10 si l'appareil ne peut pas sauvegarder les licences du fait de la capacité limitée.
		Actualiser la base de données	Permet d'actualiser la liste de fichiers de l'appareil.
		Défaut de chargement	Permet de restaurer tous les réglages de sortie d'usine de l'appareil.
		Calibration écran tactile	Oui / Non
		Infos	Version : version actuelle du microprogramme. FLASH / DISQUE DUR (format disponible) Espace total : capacité totale de la mémoire interne. Espace libre : capacité restante de la mémoire interne. * Formater le disque dur effacera toutes les données stockées sur le disque dur. * Lors du formatage du disque dur, il est recommandé d'utiliser la fonction de formatage de l'appareil, sous RÉGLAGES - SYSTÈME - INFORMATIONS

+ Caractéristiques de l'appareil

Capacité	FLASH	2 Go (système de fichiers FAT32) ¹⁾
	DISQUE DUR	120 Go / 160 Go (système de fichiers FAT32) ¹⁾
Affichage	16 millions de couleurs, écran TFT LCD de 4,3" (480X272), tactile	
Dimensions et poids	78,6 (l) x 126,9 (L) x 14,5 (E) mm / 212 g	
Touches	Marche/arrêt/ Verrouillage, M, VOL+, VOL-	
Couleur	Blanc / Noir	
Alimentation	Batterie	Batterie rechargeable intégrée au lithium polymère
	Autonomie de lecture	Musique : max 103 heures / Vidéo : max 10 heures ²⁾
	Charge de la batterie	Adaptateur c.a. : 2 h 30 (5 V/3 A ou plus)
Configuration minimale du système	Unité centrale	Pentium III 500 MHz ou supérieur
	Système d'exploitation	Windows 7 / Vista / XP / 2000 / ME : toutes les fonctions sont prises en charge MAC OS 10.x / Linux v2.4 ou supérieur : transfert de fichiers uniquement
	Port USB	vitesse recommandée : 2.0
Divers	Haut-parleur intégré	
	Microphone	
Audio	Gamme de fréquences	20 Hz~20.000 Hz
	Sortie maximale	stéréo, 30 mW + 30 mW (écouteurs 16Ω)
	Rapport signal/bruit	95 dB
	Formats de fichiers	MP3/2, WMA, OGG, FLAC, APE, WAV

+ Caractéristiques de l'appareil

Audio	Codecs audio	MP3 : MPEG 1/2/2.5 Layer 3, ~320 Kbps, ~48 KHz, Mono/Stéréo WMA : ~320 Kbps, ~48 KHz, Mono/Stéréo OGG : ~Q10, ~44,1 KHz, Mono/Stéréo FLAC : Niveau de compression 0~8, ~44,1 KHz, Mono/Stéréo APE : Rapide, Normal, Élevé, 16 bit, v3.97~3.99 WAV : ~48 KHz, 16 bit, Mono/Stéréo	
	Balises méta	ID3 V1, ID3 V2.2 / V2.3 / V2.4, Vorbis Comment	
	JetEffect 3.0	39 présélections (35 présélections + 4 présélections utilisateur)	
		BBE+	BBE, Mach3Bass, 3D Surround, MP Enhance
		Effets spéciaux	Stereo Enhance, Reverb
		EQ	Égaliseur 5 bandes (EQ Filter)
	Paroles	LDB 1.0, 2.0	
Vidéo	Formats de fichiers	AVI, WMV, ASF	
	Codecs vidéos	DivX 3/4/5, Xvid SP/ASP, WMV 7/8/9 (Certains fichiers peuvent ne pas être lus correctement en fonction de la résolution vidéo, de la fréquence, du débit binaire et de l'encodage).	
	Résolution vidéo	480 x 272, 30 fps	
	Codecs audio	MPEG1 Layer 1/2/3, WMA	
	Sous-titre	SMI	


+ Caractéristiques de l'appareil

Sortie AV	Méthode	Vidéo : composite, Audio : stéréo
	Format	NTSC / PAL
Photos	JPG, infini (format progressif : inférieur à 1 million de pixels).	
Visualisateur de documents	TXT, infini (exception : UTF-8, Unicode (big endian)).	
Radio FM	Gamme de fréquences	87.5~108 MHz (KR, US, EU), 76~108 MHz (JP)
Enregistrement	Micro / Entrée audio / Radio FM	
Bluetooth	Casque stéréo Bluetooth 2.0, A2DP / AVRCP 3)	


- 1) La capacité de stockage peut être différente de la capacité réelle du fait de l'espace utilisé pour stocker les fichiers système.
- 2) L'autonomie de lecture basée sur l'environnement de test de la société peut être différente de l'autonomie de lecture réelle.
- 3) La radio FM ne prend pas en charge le Bluetooth. Les casques, récepteurs, etc. Bluetooth non certifiés peuvent ne pas être compatibles avec l'appareil.

+ Conversion de fichiers vidéo en utilisant COWON MediaCenter – JetAudio


1. Installez puis lancez COWON MediaCenter – JetAudio.



2. Cliquez sur le bouton Convert (Convertir) situé dans la partie supérieure droite. Dans le menu déroulant, sélectionnez Convert Video (Convertir vidéo)




3. Depuis la fenêtre (Convertir vidéo), cliquez sur (Ajouter un fichier) pour sélectionner les fichiers à convertir.



4. Vérifiez les fichiers vidéo sélectionnés dans la liste.




5. Après avoir vérifié l'emplacement du dossier cible pour enregistrer les fichiers convertis et effectué d'autres réglages; cliquez sur (Démarrer) pour lancer la conversion.



+ Conversion de fichiers vidéo en utilisant COWON MediaCenter – JetAudio

- Il est possible que les fichiers vidéo ne pouvant pas être lus correctement par l'appareil doivent être convertis via COWON MediaCenter - JetAudio. Avant d'effectuer cette opération, assurez-vous que les fichiers vidéo sont correctement lus sur le PC.
- Il est possible que les fichiers déjà endommagés avant la conversion ne fonctionnent pas sur le COWON X7 même si la conversion a réussi.
- La durée de la conversion peut varier selon la puissance de l'ordinateur, la taille du fichier source et le type de codec utilisé.
- Cliquez sur « Preview » pour contrôler l'écran converti sans enregistrer le fichier.
- Pour convertir le fichier avec les sous-titres ou modifier les réglages, cliquez sur « Convert Options ».



- Les fichiers de sous-titres (.smi) doivent porter le même nom et être enregistrés au même endroit que le fichier vidéo source.

+ Dépannage

+ Je ne comprends pas toujours tout même après avoir lu le manuel.

Le site COWON (www.COWON.com) offre une assistance aux utilisateurs de produits COWON dans sa section FAQ (Frequently Asked Questions). Il est vivement conseillé aux utilisateurs de consulter le site Internet pour plus d'informations concernant les utilisations des produits et mises à jour de micrologiciel. Pour toutes questions individuelles, veuillez nous contacter en ligne et nous nous efforcerons de vous aider du mieux possible.

+ J'aimerais régler l'appareil sur les réglages par défaut usine.

Vous pouvez retourner l'appareil aux paramètres de sortie d'usine en appuyant sur Réglages – Système – Charger les paramètres par défaut.

+ Le lecteur ne s'allume pas.

Si la batterie est complètement déchargée, chargez la batterie avant d'allumer le lecteur. Le temps de charge peut varier en fonction de l'état de déchargement de la batterie. Si le lecteur ne fonctionne pas du tout, appuyez sur la touche RÉINITIALISATION.

Pour votre information, la RÉINITIALISATION ne fera que déconnecter l'alimentation électrique et ne causera aucun dommage à l'appareil et n'effacera aucun fichier stocké sur l'appareil.

+ Le bloc à effleurement et les touches ne fonctionnent pas correctement.

- Assurez-vous que le bouton de mise sous/hors tension n'est pas mis sur VERROUILLAGE.
- Le calibrage de l'écran tactile peut être effectué dans Réglages – Système – Calibrage tactile.

+ Je n'entends aucun son.

Assurez-vous que le volume n'est pas réglé sur "0". Assurez-vous que le lecteur contient un fichier. Si le lecteur ne contient pas de fichier, vous n'entendrez aucun son. Veuillez noter que des fichiers corrompus produisent une lecture bruyante et irrégulière. Assurez-vous que les écouteurs sont correctement branchés. Des impuretés dans la prise d'écouteurs peuvent causer du bruit.

+ Dépannage

+ Les fichiers que j'ai mémorisés ne figurent pas dans la liste..

Chaque mode affiche une liste des fichiers lisibles uniquement. Pour visualiser tous les fichiers que vous avez mémorisés, sélectionnez le mode Navigateur. Veuillez noter que le dossier System n'apparaîtra pas dans le Navigateur.

+ L'image d'un album ne s'affiche pas en mode Musique.

Pour afficher l'image d'un album, l'image doit être mémorisée dans la balise ID3 du fichier musical. Vous pouvez éditer les balises ID3 au moyen du COWON MediaCenter - JetAudio. Un fichier image JPG du même nom que le fichier musical pertinent doit être mémorisé dans le lecteur. Sinon, un fichier image JPG du nom de « cover.jpg » peut être mémorisé dans le dossier pertinent.

+ La vidéo ne passe pas.

- Assurez-vous que le fichier vidéo est pris en charge par l'appareil COWON.
Il peut être nécessaire de convertir les fichiers vidéo que ne sont pas lus correctement sur l'appareil au moyen du COWON MediaCenter - JetAudio.

+ La Radio FM ne fonctionne pas.

Les écouteurs de l'appareil servent d'antenne Radio FM. Le redressement du câble d'écouteurs produira une meilleure réception radio. La réception Radio FM peut être mauvaise par endroits lorsque les transmissions Radio FM sont bloquées. Si la Radio FM ne fonctionne pas là où la réception devrait être possible, veuillez contacter notre service après-vente.

+ Il y a trop de bruit dans mes enregistrements.

L'appareil utilise un micro interne ultra petit, il peut donc être très sensible au bruit pendant les enregistrements. Le micro ne doit pas être couvert par quoi que ce soit lors d'un enregistrement.

+ Les caractères affichés à l'écran sont corrompus.

Réglez de nouveau la langue de votre choix dans Réglages > Affichage > Langue. Si le problème persiste, réglez la police actuelle sur la police du système. Les produits COWON sont développés sur le système d'exploitation Windows coréen, et ceci peut occasionner la corruption de certaines polices spéciales ou langues affichées à l'écran.

+ Dépannage

+ L'ordinateur ne reconnaît pas le lecteur lorsqu'il est raccordé..

Essayez la touche REINITIALISATION au dos de l'appareil. En cas de déconnexion fréquente ou de connexion instable, branchez directement le lecteur dans le port USB du PC plutôt que dans un concentrateur USB séparé. Les produits COWON utilisant tous la connexion USB pour le système d'alimentation secteur, une alimentation instable peut occasionner une défaillance de connexion.


+ La capacité de mémoire du lecteur est différente ou plus petite que la capacité spécifiée.

La capacité de mémoire indiquée par Windows peut différer de la capacité indiquée par le fabricant de la mémoire. La capacité réelle sera être réduite par rapport à la capacité initiale car un certain espace de la mémoire devrait être utilisée pour le système pour le fonctionnement normal.

+ Le lecteur ne lit pas correctement lorsque la mémoire est pleine.

Pour que le lecteur fonctionne correctement, l'espace disponible doit être d'au moins 10 Mo dans la mémoire Flash, afin de pouvoir sauvegarder les réglages et les autres fichiers systèmes.


+ Remplacement de la Batterie



Les batteries rechargeables ont un nombre limité de cycles de charge. Son remplacement sera alors exigé car la capacité de tenir la charge diminuera par la suite.

Les batteries rechargeables dans les produits COWON ne doivent être remplacées que par un centre de services officiel COWON. Veuillez contacter batteryreplace@cowon.com pour plus d'informations sur les centres de services officiels COWON.

+ Disposition du Produit



Les produits COWON contiennent des batteries rechargeables intégrées et doivent être séparées des déchets ménagers. Mettre les produits avec les déchets ménagers réguliers pourraient causer une pollution de l'environnement dû aux batteries internes. Veuillez contacter vos autorités locales pour les endroits/conseils spécifiques pour vos batteries usagées et déchets électroniques.

Triez les conformément au règlement/conseil local.

DIGITAL PRIDE.



COWON SYSTEMS, Inc.

www.COWON.com